



# SCH-W399

## 使用说明书





# 安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅违法而且会对飞机飞行造成危险。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何相关规章或准则。

## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


## 防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。



- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。

## 使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

## 授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 90 页上的“健康和安全信息”。

# 本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

- 表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [ ] 表示手机上的按键。例如，[ \ ]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **菜单** >。



## • GSM 和 CDMA 网络

随时随地在 GSM 和 CDMA 网络之间来回切换。

## 手机的特殊功能



## • 照相机和摄像机

使用手机上的照相机，可以拍照或录像。



## • MP3 播放器

将手机用作 MP3 播放器，来播放 MP3 音乐文件。



- **蓝牙**  
使用无线蓝牙技术连接耳机或免提套件。



- **用手机来电图像区分个人**  
手机显示来电人员图像时，可以查看是谁在给您打电话。



- **名片**  
编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人介绍自己，都方便您使用的名片。



- **管理目录**  
记录每天和每月的日程。



- **语音识别**  
只需说出联系人的姓名，即可拨打他/她的电话号码。



- **词典**  
使用手机查单词。



- **信使**  
通过发送和接收即时信息，与他人谈话。

- **存储磁盘**  
将手机连接到计算机上，可直接把文件复制到计算机上或从计算机复制文件。

# 目录

## **打开包装 6**

*您的包装盒应包含以下物品*

## **您的手机 6**

*按钮、功能和部位*

## **开始使用 7**

*使用手机的初始步骤*

手机的安装和充电 ..... 7

开机和关机 ..... 9

按键和显示 ..... 9

使用菜单功能 ..... 12

根据需要设定手机 ..... 13

切换网络 ..... 14

拨打 / 接听电话 ..... 14

## **特殊功能 15**

*开始使用照相机、音乐、WAP 和其它特殊功能*

使用照相机 ..... 15

播放 MP3 ..... 16

浏览 WAP ..... 17

使用电话簿 ..... 17

发送 / 查看信息 ..... 18

使用信使聊天 ..... 19

使用蓝牙无线技术 ..... 20

使用我的菜单 ..... 21

## **文本输入 22**

*手写识别、智能拼音、智能笔画、数字、特殊符号、英文字母、智能英文输入法*

## **呼叫功能 27**

*高级呼叫功能*

## **菜单功能 30**

*列出所有菜单选项*

## **疑难解答 89**

## **健康和信息安全 90**

# 菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下 < 菜单 >。一些菜单可能没有，取决于所选网络。

<b>1 呼叫</b>	▶ 40 页	<b>4 显示</b>	▶ 56 页	<b>7 娱乐</b>	▶ 63 页	<b>9 设置</b>	▶ 83 页
1 未接	▶ 40 页	1 图片箱	▶ 56 页	1 游戏	▶ 63 页	1 CDMA 网络服务	▶ 83 页
2 打入	▶ 40 页	2 标文	▶ 56 页	2 MP3	▶ 63 页	2 GSM 网络服务	▶ 83 页
3 打出	▶ 40 页	3 背景灯	▶ 56 页	3 卡拉 OK	▶ 66 页	3 保密	▶ 85 页
4 通话时间	▶ 40 页	4 菜单形式	▶ 56 页	4 三星乐园	▶ 66 页	4 网络选择	▶ 87 页
5 GSM 通话费用	▶ 41 页	5 设置时间	▶ 57 页	5 三星信使	▶ 66 页	5 应答模式	▶ 88 页
6 区号查询	▶ 41 页	6 拨号字体	▶ 57 页	6 流媒体	▶ 68 页	6 输入方式	▶ 88 页
7 拒接电话	▶ 41 页	<b>5 信息</b>	▶ 57 页	<b>8 工具</b>	▶ 70 页	7 语言 /Language	▶ 88 页
<b>2 电话簿</b>	▶ 42 页	1 新信息	▶ 57 页	1 月历	▶ 70 页	8 域名预置	▶ 88 页
1 查找	▶ 42 页	2 收件箱	▶ 58 页	2 闹钟	▶ 71 页	9 内容状态	▶ 88 页
2 增加	▶ 43 页	3 发件箱	▶ 59 页	3 用户存储器	▶ 72 页	0 手写重置	▶ 88 页
3 组群设置	▶ 43 页	4 草稿箱	▶ 60 页	4 词典	▶ 73 页		
4 快速拨号	▶ 44 页	5 信息设置	▶ 60 页	5 计算器	▶ 75 页		
5 电子名片	▶ 44 页	6 信息墙纸	▶ 61 页	6 当天	▶ 75 页		
6 本机号码	▶ 45 页	7 内存信息	▶ 61 页	7 计划清单	▶ 76 页		
7 内存信息	▶ 45 页	<b>6 声音</b>	▶ 61 页	8 语音工具	▶ 76 页		
8 复制 & 删除	▶ 45 页	1 响铃	▶ 61 页	9 世界时间	▶ 80 页		
<b>3 照相机</b>	▶ 46 页	2 铃声震动类型	▶ 61 页	0 倒计时	▶ 80 页		
1 照相	▶ 46 页	3 按键音	▶ 62 页	* 记事本	▶ 81 页		
2 我的相册	▶ 50 页	4 提示音	▶ 62 页	# 蓝牙	▶ 81 页		
3 相片工作室	▶ 52 页						
4 设置	▶ 55 页						
						<b>uni- 联通无限</b>	▶ 32 页
						1 彩 e	▶ 32 页
						2 神奇宝典	▶ 37 页
						3 定位之星	▶ 38 页
						4 联通在信	▶ 38 页
						5 视讯新干线	▶ 38 页
						6 丽音街	▶ 38 页
						7 书签	▶ 39 页

在待机模式下，按下 < 菜单 > →  
< 功能区 >

## 打开包装

您的包装盒应包含以下物品



手机



旅行充电器



电池




使用说明书



- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

## 您的手机

按钮、功能和部位





## 开始使用

使用手机的初始步骤

### SIM/UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 或 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


### 手机的安装和充电

1 取出电池。




如果手机已开机，首先按住 [电源] 关机。

2 松开并提起卡盖。



3 放入卡。




确保卡金属触点面朝向手机。

4 安装电池。



5 将旅行充电器插入手机。



**6** 将旅行充电器插入标准交流电源插座。  
充电器上的 LED 指示灯指示充电过程。

- 红色：电池正在充电。
- 绿色：电池充电完成。
- 橙色：未正确插入电池或环境温度太高或太低。


**7** 当手机充电完成（充电器 LED 指示灯呈绿色）时，  
从电源插座拔下旅行充电器。

**8** 从手机取下旅行充电器。



### 电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量低信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

当电池彻底放电时，即使接上旅行充电器，手机也无法开机。必须给电池充电片刻。

## 开机和关机

### 开机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 [📞]，打开手机。
3. 选择 GSM 或 CDMA 网络。
4. 必要时，输入 PIN 码，并按下 <确定>。

禁用手机时，  
不要开机。

### 关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 [📞]。

## 按键和显示

### 按键

### 功能



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- [上]：MP3
- [下]：神奇宝典
- [左]：信息。按住此键时进入彩 e。
- [右]：月历








在菜单模式下，滚动显示菜单选项。





在待机模式下，进入 uni- 联通无限菜单。



拨打或接听电话。  
在待机模式下，重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。


按键	功能
	在 GSM 和 CDMA 之间切换网络。
	从显示屏删除输入的字符。 在菜单模式下，返回上一级菜单。
	结束通话。 按住此键，使手机开机或关机。 在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。
 ⋮ 	输入字符、数字和其它特殊符号。
 	输入特殊字符。 在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。按住 [*]，可开始语音呼叫。

按键	功能
	调节音量。 在手机翻盖打开的情况下，在待机模式下，调节按键音量。在手机翻盖合上的情况下，按住该键，可打开背景灯。 在菜单模式下，滚动菜单选项。
	在待机模式下，进入 <b>照相机</b> 菜单；或者按住此键时，也可打开照相机。 在照相机模式下，拍照或开始录像。 在通话过程中，按住此键可录制通话。

## 显示屏

### 部位图

显示屏由 3 个区域组成：



### 图标

接收信号强度

- 漫游
- 正在接通或通话
- 不在服务区；不能拨打或接听电话
- 在 1X 网络中传递数据
- 限制
- 锁定模式
- 已连接到一个不安全的网页
- 设定闹钟
- 启动语音应答功能 ▶ 78 页

### 图标

- 蓝牙状态
  - 黑色：接通
  - 蓝色：接到另一台设备上
- 服务器上有新彩 e
- 收件箱中有新彩 e
- 新网站提示信息
- 新短信息
- 新语音信息
- 紧急短信
- 信使邀请
- 设定铃声震动类型 ▶ 61 页
  - : 仅铃声
  - : 静
  - : 1 音
  - : 震动
  - : 震动加铃声
  - : 震动后铃声
  - : 铃声后震动
- 静音模式 ▶ 13 页
- 电池电量

## 使用菜单功能

### 使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。  
显示屏最下一行显示当前功能。



按左软键进入**菜单**。按右软键进入**查找**菜单。

### 选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **确定** > 或 < **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
  - 按 [C]，返回上一级菜单。
  - 按 [↶] 返回待机模式。

### 使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

### 使用我的菜单

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，  
按下特定数字键即可进入我的菜单项。  
▶ 21 页

## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **语言 / Language**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **声音** → **响铃**。
2. 按 [ 下 ]，并按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择铃声类型。
3. 按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 选择音乐铃声。
4. 按下 < 播放 > 或按下 < 选项 > 选择 **播放**，收听音乐铃声。
5. 找到所需音乐铃声时，按下 < 存储 >。

### 待机模式背景图像

可设定待机屏幕背景图像。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **显示** → **图片箱** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图像。

### 待机模式标文

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **显示** → **标文**。
2. 按住 [ C ]，可清除预置标文。
3. 输入自己的标文，并按下 < 存储 >。  
 只有 CDMA 网络中可以使用本功能。

### 静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免干扰他人。

在待机模式下，按住 [ # ]。

### 锁定模式

使用手机锁定代码，可防止手机被盗用。开机时手机需要输入密码。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **设置** → **保密**。
2. 输入默认锁定代码“00000000”，并按下 < **确定** >。
3. 选择 **锁定代码**。
4. 输入 4 到 8 位新锁定代码，并按下 < **确定** >。
5. 再次输入新锁定代码，并按下 < **确定** >。
6. 选择 **话机锁**。
7. 选择 **开或一次**。

## 切换网络

### 选择网络

可以在 GSM 和 CDMA 网络之间轻松快速来回切换。

1. 在待机模式下按下 [ **G** ]。
2. 选择网络。

## 拨打 / 接听电话

### 拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [ **↵** ]。
3. 按下 [ **☎** ]，结束通话。

### 接听电话

1. 当来电时，按下 [ **↵** ]。
2. 按下 [ **☎** ]，结束通话。

### 在通话过程中调节音量

按下 [ **▲/▼** ]。



## 特殊功能

开始使用照相机、音乐、WAP 和其它特殊功能

### 使用照相机

#### 拍照

1. 打开手机翻盖。
2. 在待机模式下，按住 [📷/📷] 打开照相机。
3. 首次使用照相功能时，按下 [2]，然后反复按下 [1]，选择照相机模式。
4. 旋转照相机镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
5. 按下 [📷/📷] 或右软键拍照。
6. 按下 < 存储 >。

#### 查看相片

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**照相机** → **我的相册**。
2. 选择**单次拍照**或**连续拍照**。
3. 滚动选择相片并按下 < 放大 >。

#### 录制录像

1. 在待机模式下，按住 [📷/📷] 打开照相机。
2. 反复按下 [1]，直到显示录像图标 (📹)。
3. 按下 < 📹 >，开始录像。
4. 按下 < 📷 >，停止录像。
5. 按下 < 存储 >。

#### 播放录像

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**照相机** → **我的相册**。
2. 选择**有声录像**。
3. 滚动选择录像并按下 < 播放 >。

## 播放 MP3



### 将 MP3 文件复制到手机

从计算机下载 ▶ 72 页

### 创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 [ 上 ]，并选择**我的文档**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 < **选择** >，选择要添加的文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 按下 < **播放** >，播放音乐。

### 播放 MP3 音乐

1. 在待机模式下，按下 [ 上 ] 并选择**MP3 播放器**。
2. 按下 [  ]，播放音乐。
3. 在播放期间，使用下列按键：
  - [  ]：暂停或继续播放。
  - [ 上 ]：改变重复播放模式。
  - [ 下 ]：打开播放列表。
  - [ 左 ]：按住时，在文件中快退。
  - [ 右 ]：按住时，在文件中快进。
  - [ \* ]：重复歌词部分。
  - [ ^ / v ]：调节音量。
  - < **选项** >：打开选项列表。
  - < **A-B** >：在文件中设置一段，可以重复播放该段。

## 浏览 WAP

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并享用从网上下载的内容。

### 启动浏览器

在待机模式下，按下 [📶]。

### 网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按[上]或[下]。
- 如欲选择项目，按下 < **确定** > 或 < **✓** >。
- 如欲返回前一页，按下 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。
- 如欲使用浏览器选项，按下 [📶] 或 < **菜单** >。

## 使用电话簿

### 添加条目

添加到电话存储器：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
3. 按下 [上] 或 [下]，并选择号码类型。
4. 指定联系人信息：名字、存储器、移动电话、家、办公室、寻呼机、传真机、图片、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、组群、姓名铃和其他。
5. 按下 < **存储** > 存储条目。

添加到卡中：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
3. 滚动选择卡。
4. 按下 < **存储** > 存储条目。

### 查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需名字的前几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下 [↵] 拨号，或者按下 < **选项** > 选择要使用的选项。

### 编辑名片

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **电话簿** → **电子名片** → **名片册** → **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **选项** >，并选择 **编辑**。
3. 设定联系人信息。
4. 按下 < **存储** > 存储名片。

## 发送 / 查看信息

### 发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择 **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **继续** >。
3. 按下 < **存储** >。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 < **确定** >，发送信息。

### 查看文本信息

#### 显示提示信息时：

按下 < **选择** >。显示信息。

#### 从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择 **收件箱** → **文本** → 信息存储位置。
2. 选择信息。

## 查看语音邮件

显示提示信息时：

1. 按下 [ \ ]。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 [ 左 ]，并选择**收件箱** → **语音**。
2. 按系统的提示操作。

## 使用信使聊天

### 创建好友列表

添加联系人：

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**娱乐** → **三星信使** → **三星信使**。
2. 选择**无组群**，并在无组群屏幕上按下 < 添加 >。
3. 按下 < 是 > 打开电话簿，并选择条目。  
另外，按下 < 否 > 并输入新姓名和电话号码。
4. 按下 < 保存 >。

如欲添加组群：

1. 从三星信使屏幕，按下 < 添加 >。
2. 输入组群名称，并按下 < 确定 >。

### 开始交谈

#### 如欲发出邀请:

1. 从三星信使屏幕, 选择组群。
2. 按下 <邀请>。
3. 选择所需联系人。
4. 按下 <邀请>。
5. 输入邀请信息, 并按下 <发送>。
6. 重复第 5 步, 可与联系人聊天。

#### 如欲接受邀请:

1. 当接受邀请时, 按下 <参加>。
2. 输入并发送信息。

## 使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术, 通过该技术可将手机以无线方式连接到蓝牙耳机或免提套件上。

### 启动蓝牙

在待机模式下, 按下 <菜单>, 并选择 **工具** → **蓝牙** → **启动** → **开**。

### 搜索并连接蓝牙设备

1. 待机模式下, 按下 <菜单>, 并选择 **工具** → **蓝牙** → **我的设备**。
2. 按下 <搜索>。
3. 滚动选择设备并按下 <添加>。
4. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码 (如果有), 并按下 <确定>。
5. 按下 <连接>。  
 当手机通过蓝牙适配器连接到计算机上时, 手机启动互联网连接。

## 使用我的菜单

### 设置进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按住 < **菜单** >。
2. 滚动选择位置，并按下 < **选项** >。
3. 选择**设置**。
4. 选择所需菜单，并按下 < **设置** >。
5. 选择项目图标。
6. 按下 < **存储** >。

### 进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按住 < **菜单** >。
2. 按下与所需项目对应的数字键。

## 文本输入

手写识别、智能拼音、智能笔画、数字、特殊符号、英文字母、智能英文输入法

可以在信息、电话簿或工具等菜单中输入文字，使用智能拼音、智能笔画或添加词组输入法输入中文，使用英文字母和智能英文输入法输入英文。还可使用数字、特殊符号和手写识别输入法。

### 改变文本输入法

例如：编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，按下 < 模式 >。
2. 选择所需输入法。



文本输入法指示图标

### 手写识别输入法

使用手写识别输入法，通过在键盘上写字，即可输入英文、中文字符和特殊符号。

#### 在手写识别输入法下输入字符

1. 按下 [✖]，选择所需字符类型。
2. 按正确的书写顺序在键盘上书写。  
例如：要输入“力”字，先写一，再写勹。
3. 按 [上] 或 [下]，滚动选择选项。
4. 按下与所需字符对应的按键。

#### 其它手写操作

- 按下 [#] 插入空格。
- 按下 [✖] 可在中、英文手写输入法之间切换。
- 按下导航键移动光标。
- 按下 [C] 可依次删除光标左侧输入的字符。按住 [C] 可以清除光标左侧所有输入的字符。



## 智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母拼写汉字拼音（如何发音）来输入汉字的系统。在智能拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

### 在智能拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。  
**例如：**如欲输入“你”字，按下[6]和[4]，输入“Ni”。
2. 按[左]或[右]选择显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按[上]或[下]，滚动汉字选项。
4. 按下[1]，激活汉字选择表。显示的汉字上方会添加数字（1至5）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

## 使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按[左]或[右]选择拼音。
3. 按下[\*]，可以显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按[上]或[下]，滚动选择汉字选项。
5. 在[1]至[5]中，按下与汉字对应的按键。

## 快速输入汉字

当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[1]和[1]，则不必输入“国”的拼音，汉字选择表上就自动显示该字。

## 其它智能拼音输入法操作：

- 按下[#]在字符间插入空格。
- 按下[#]在拼音显示行输入分隔符。

- 按住 [✖] 切换到特殊符号输入法。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除输入的拼音或光标左侧的字符。按住 [C] 删除所有输入的拼音或光标左侧的字符。

### 智能笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的 [1] 至 [5] 上。参照下表：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇇
丶	4	丶 丶 ㇇
一	5	冫 一 丿 ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ 乙 ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇

### 在智能笔画输入法下输入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

**例如：**如欲键入“力”字，按下 [5]，输入“一”，然后按下 [3]，输入“丿”。

如果不能确定笔画的顺序，按下 [6] 代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

2. 按 [上] 或 [下] 滚动选择选项。
3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下 [7] 至 [0] 中相应的键。

### 快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8] 和 [7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有 12 个笔画，但只需按三个键，就可输入。

### 其它智能笔画输入法操作：

- 按下 [#] 在字符间插入空格。
- 按下 [#] 在笔画显示行输入分隔符。
- 按住 [\*] 切换到特殊符号输入法。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除输入的笔画或光标左侧的字符。按住 [C] 删除所有输入的笔画和光标左侧的字符。

### 数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

### 特殊符号输入法

特殊符号输入法方便您输入符号。

1. 按下 [左] 或 [右]，显示多组符号。
2. 按下与所需符号对应的键。

### 英文字母输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
<b>1</b>	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' ( ) ! # % & * < > + = “ \ { } \$ [ ]	
<b>2</b>	A B C 2	a b c 2
<b>3</b>	D E F 3	d e f 3
<b>4</b>	G H I 4	g h i 4
<b>5</b>	J K L 5	j k l 5
<b>6</b>	M N O 6	m n o 6
<b>7</b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8</b>	T U V 8	t u v 8
<b>9</b>	W X Y Z 9	w x y z 9
<b>0</b>	0	

### 其它英文字母输入法操作：

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下 [右]，然后输入下一个字母。
- 按 [#] 插入空格。
- 按住 [✖]，可切换到特殊符号输入法。
- 按下 [✖] 转换大小写状态：首字母大写 ( \*Abc )、小写 ( \*abc ) 和大写 ( \*ABC )。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除光标左侧输入的字母。按住 [C] 可删除光标左侧所有输入的字母。

### 智能英文输入法

本输入法使用 T9 技术输入英文。智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入同一键上的任何字符。

#### 采用智能英文输入法输入单词

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

例如：按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 输入 *Hello*。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

例如：“Of” 和 “Me” 的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

### 其它智能英文输入法操作：

- 按 [1]，可自动输入部分标点符号。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按住 [✖]，可切换到特殊符号输入法。
- 按下 [✖] 转换大小写状态：首字母大写 ( \*Eng )、小写 ( \*eng ) 和大写 ( \*ENG )。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除光标左侧输入的字母。按住 [C] 可删除光标左侧所有输入的字母。

### 在智能英文输入法中添加新词

1. 输入欲添加的单词。

## 呼叫功能

### 高级呼叫功能

#### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。



- 按 [C] 清除显示屏上最后一位数字，或按住 [C] 清除显示屏上所有内容。
- 按下 < 暂停 >，可在数字间插入暂停符（只有 CDMA 网络中才有此功能）。

#### 拨打国际长途电话（在 GSM 网络中）

1. 在待机模式下，按住 [0]。显示 + 号。
2. 输入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [↵]。

#### 重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [↵]，显示最近呼叫号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

2. 按下 [0]，可显示按下按键时的备选单词。当没有更多的备选单词时，屏幕下方显示**加词**。
3. 按下 < **加词** >。
4. 输入所需单词，并按下 < **存储** >。

#### 使用添加词组输入法

添加词组输入法（PTI）是一种高级拼音输入法，您可以使用拼音或笔画输入法在 PTI 词典中添加新的词组或短语。

#### 在添加词组输入法下输入汉字

在添加词组输入法下，除输入短语外，输入汉字与在拼音或笔画输入法下基本一样。参照“智能拼音输入法”或“智能笔画输入法”。

#### 在 PTI 词典中添加词组或短语

如果您在 PTI 词典中添加了词组或短语，该词组或短语会在按下相关按键后首先显示。

1. 按下 < **模式** >，并选择**添加词组**。
2. 输入需要的词组或短语。
3. 按下 < **存储** >，将词组或短语插入到文本中。

### 利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，在电话簿中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 42 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 44 页


### 语音呼叫

一旦在电话簿中存储电话号码及中文姓名，说出相关姓名即可拨号。

您可以设定语音呼叫设置，以提高手机的命令识别能力。  
▶ 76 页


1. 在待机模式下，按住[\*]。
2. 根据语音提示，对准话筒说一个名字。
3. 如果确认手机找到的名字有误，说“不对”。  
当听到要找的名字时，说“对”。
4. 如果名字有一个以上号码，说出号码类型。

### 结束通话






合上手机翻盖或按下[]。

### 呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

根据设定打开手机翻盖或按下[]，即可接听来电。

### 对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设定，您可以按除了[]、软键和[]以外的任意键来接听来电，或者只需打开手机翻盖即可接听来电。 ▶ 88 页
- 按下 < **拒绝** > 或[]，或者按住[]，可拒接来电。
- 按下 < **静音** > 或[]，或合上手机翻盖，即可关闭铃声。

### 查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量、日期、时间和最后未接的电话号码或姓名（如果已设置）。

- 按 [↵] 拨打显示的号码。
- 按右软键，进入未接电话记录列表。

## 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插孔内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

## 通话中功能

可以使用数种通话中功能。

### 通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

### 录制通话内容

您可以录下所有通话的内容，从而从语音记录列表收听通话内容。 ▶ 77 页

1. 按住 [📷/📞]，开始录制。
2. 按下 < 停止 >，结束录制。

### 呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 [↵]，应答第二个来电。手机保持第一个电话，并接通第二个电话。
2. 再次按下 [↵]，在两个通话方之间切换。

### 三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [↵] 拨打另一个电话。手机保持第一个电话。
2. 按下 [↵] 开始三方通话。

## 菜单功能

列出所有菜单选项

- 根据所选网络（CDMA 或 GSM）的不同，可使用的菜单可能不同。

## WAP 浏览器

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如背景图像、铃声和音乐文件。

- 只有在 CDMA 网络中才能使用此功能。

## 启动 WAP 浏览器

在待机模式下按下 [📶]，可以启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

## 使用蓝牙耳机或免提车载套件

使用选配的蓝牙耳机或免提车载套件，不必将手机靠近耳边就可用手机通话。如欲使用本功能，首先需要连接手机和耳机。 ▶ 81 页

按下 [📶]，可在手机和耳机之间切换通话。

## 使用通话中功能

在通话过程中按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **扩音 / 取消：** 打开免提通话功能，或切换回通常模式。
- **闭音 / 撤销：** 关闭手机的话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **呼叫：** 使用**呼叫**菜单。 ▶ 40 页
- **电话簿：** 使用**电话簿**菜单。 ▶ 42 页
- **静音键 / 撤销：** 禁止发出 DTMF（双音多频）按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。
- **发送本机号码：** 向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。
- **DTMF 长度：** 控制 DTMF（双音多频）类型。
- **消除噪音：** 启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。还可按下 [上] 激活本功能。



## 网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	[上]或[下]。
滚动页面	[▲/▼]。
选择项目	<✓> 或 <确定>。
返回前一屏	[C] 或 <取消>。
返回主页	按住 [C]。

## 使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。如欲进入浏览器菜单列表，按下 [☺] 或 <菜单>，可选用下列选项：

- **主页：**在任何时候返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**连接信息服务器，并显示或删除从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入：**用最新信息刷新当前网页。

- **转至 URL：**手动输入网页的 URL 地址。
- **快照：**拍摄当前网页的快照。
- **保存内容：**保存当前网页上的图像或声音文件。
- **显示 URL：**显示当前连接的网站的 URL 地址。
- **退出：**退出 WAP 浏览器。
- **高级…：**设定更多的选项。

**重新启动浏览器：**不退出浏览器重启 WAP 浏览器。

**删除 Cookies：**删除所有 Cookie 和文件。Cookie 是用户在访问网站时存在手机里面的用户信息记录。

**主页：**改变启动主页。如果删除 URL，则恢复默认主页。

**多媒体：**允许或禁止自动下载媒体对象，如当前网页上的图像或背景声音。

**滚动模式：**选择滚动模式，或者设置滚动速度。

**发送推荐网站：**把浏览器设为每次启动浏览器时向 web 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

**连接超时：**设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。

**按键超时：**设置在文本输入法中按下按键后等待多长时间后手机光标向右移动。

**安全性：**设置所有安全信息。

**恢复默认设置：**恢复高级功能的默认设置。

- **发送链接：**通过电子信息发送当前网页的 URL 地址。
- **清除内存：**清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息。还可以删除 cookies。
- **关于…：**查看关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。


## Uni- 联通无限

此菜单由 CDMA 服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。只有 CDMA 网络中才能使用此功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** > → < **功能区** >。

## 彩 e

在此菜单中，可使用彩 e 服务，通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片和应用程序）的电子邮件。

在本菜单中，[>] 用作软键。

## 写邮件

编制新邮件，并向一个或多个目的地发送。

1. 按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 输入收件人电子邮件地址，并按下 < **确定** >。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
5. 在收件人列表屏幕上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
  - **通讯簿：**从电话簿查找电子邮件地址或电话号码。
  - **发件记录：**可以在已发电子邮件地址列表中查找电子邮件地址或电话号码。
  - **地址组：**选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址或电话号码。
  - **个人信息：**自动输入您的电子邮件地址。
  - **删除：**删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
  - **改为收件人：**把所选的密送或抄送地址改为收件人地址。选择抄送或密送地址时，显示本选项。
  - **改为抄送：**把所选的收件人或密送地址改为抄送地址。选择收件人或密送地址时，显示本选项。

- **改为密送:** 把所选的收件人或抄送地址改为密送地址。选择收件人或抄送地址时, 显示本选项。
6. 按下 < **确认** >, 返回新建邮件屏幕。
  7. 移到主题行。并按下 < **编辑** >。
  8. 输入邮件主题, 并按下 < **确定** >。
  9. 移到附件行, 并按下 < **编辑** >。
  10. 可选用下列选项添加文件:
    - **选择附件:** 添加各类文件。
    - **选择多媒体:** 添加多媒体文件。
    - **编辑多媒体:** 创建或编辑多媒体文件。 ▶ 35 页
  11. 移到电子邮件正文, 并按下 < **编辑** >。
  12. 编写邮件正文, 并按下 < **确定** >。

附上多媒体文件时, 无法编写正文信息。

13. 按下 < **发送** > 发送电子邮件。

按下 < **菜单** > 并选择**另存为新邮件**, 可存储编制的电子邮件。

## 收件箱

本邮箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下, 把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹中。如果设置了过滤器 (▶ 34 页), 则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

## 查看收到的电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件, 并按下 < **查看** >。  
显示附到信息上的项目。

如欲	则按
滚动项目	< <b>上一个</b> > 或 < <b>下一个</b> >。
查看电子邮件正文	< <b>确认</b> >。

## 使用电子邮件选项

查看电子邮件时, 按下 < **菜单** > 可以选用下列选项。

- **回复:** 向发件人发送回复邮件。
- **全部回复:** 向发件人和所有其他收件人发送回复邮件。

- **转发：**把电子邮件转发给他人。
- **保护：**锁定电子邮件，防止被删除。
- **删除：**删除电子邮件。
- **移至文件夹：**把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址：**显示发件人和所有收件人的电子邮件地址。
- **复制邮件正文：**复制邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

### 管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

滚动选择所需文件夹，并按下 < **菜单** >。可以选用下列选项：

- **添加过滤规则：**可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于**文件夹 0**。
- **重命名：**修改文件夹名称。
- **应用过滤规则：**依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。
- **全部删除：**删除所选文件夹中存储的所有电子邮件。

- **清除文件夹设置：**恢复所选文件夹的默认设置。

### 发件箱

本邮箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

### 查看已发或存储的电子邮件

滚动所需电子邮件，并按下 < **查看** >，打开电子邮件。

### 使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**编辑选定的电子邮件。当选择未发邮件时，显示本选项。
- **复制并编辑：**编辑选定的邮件并存为新邮件。
- **邮件保护 / 保护：**防止删除选定的电子邮件。
- **删除：**删除选定的电子邮件。
- **排序：**改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址：**显示收件人的完整地址。
- **复制邮件正文：**复制邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

- **视图切换:** 改变电子邮件列表模式。

3 视图模式一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址及邮件主题。

1 视图模式只显示其中之一。按下 < **更改** >, 可以改变邮件列表上显示的项目。

### 检查新邮件

使用本菜单, 可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件, 然后从服务器取回新电子邮件。

### 文件夹

使用本菜单, 可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如, **图片**文件夹中存储图片, 或**音频**文件夹中存储声音片段。

### 访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 滚动选择项目并按下 < **查看** > 或 < **播放** >。

### 使用数据选项

查看内容列表时, 按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **自动实行:** 以幻灯片形式查看选定的文件夹中存储的项目, 只有当选择了图片类文件夹时, 才有本选项。
- **全部取消:** 清除文件夹中的所有选择标记。
- **删除:** 删除选定的项目。
- **全部删除:** 删除选定的文件夹中的所有项目。
- **重命名:** 改变文件夹名称。
- **分类:** 改变列表排列顺序。
- **内存信息:** 查看下载和用户存储器的存储信息。

### 多媒体编辑

使用本菜单, 可以创建新多媒体文件, 多媒体文件是一组图片、音乐和文字。

### 创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**, 并按下 < **编辑** >。
3. 当选择插入图像行时, 按下 < **编辑** >。
4. 选择所需源图像类型。
5. 选择所需图像。

6. 移到编辑文字行，并按下 < **编辑** >。
7. 输入信息，并按下 < **确定** >。
8. 移到插入音乐行，并按下 < **编辑** >。
9. 选择所需源音乐类型。
10. 选择音乐片段。
11. 完成时，按下 < **确认** >。
12. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 11。  
最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。
13. 当完成时，按下 < **确认** >，保存多媒体文件。

### 使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐行中，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻：**设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。
- **设定结束时刻：**设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。
- **领域：**检查并改变多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐字段时，没有此选项。

- **预播：**显示已创建的多媒体文件。
- **删除图像 / 删除文字 / 删除音乐：**删除添加的图像、文字或音乐。

查看幻灯片列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：**设置信息显示屏上显示一张幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：**把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：**删除选定的幻灯片。

### 编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并按下 < **编辑** >。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

### 邮件设置

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读：**修改接收和查看电子邮件方式的设置：

**自动接收：**设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。

**接收方式：**选择接收电子邮件时准备从彩 e 服务器取回电子邮件的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。

**接收附件：**选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。

**预览附件：**设置手机是否先显示电子邮件中附上的文件，然后显示电子邮件正文。

**显示文件夹：**设置手机是否显示邮件文件夹。

**字体大小：**选择电子邮件字体大小。

- **发送和新建：**修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。

**回复引用原文：**设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

**地址组：**管理呼叫组。

**编码类型：**选择编码类型。

**删除发送记录：**删除已发电子邮件。

- **注册/注销帐号：**可以在彩 e 服务器上注册或注销邮件帐号。
- **其它设置：**访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置：**查看当前邮件设置。
- **关于：**显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

## 神奇宝典

---

使用本菜单，可以下载使用各种 BREW 应用程序。


### 下载应用程序

1. 当选择**软件超市**图标时，按下 [☺]。
  - **软件目录：**浏览和购买项目。
  - **搜索：**输入关键字，可查找应用程序。
  - **帮助：**提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。
2. 选择**软件目录**选项时，按下 [☺]。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

### 修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
  - **变更位置**: 修改下载的应用程序的排列位置。
  - **变更文件夹**: 把应用程序移到另一个文件夹。
  - **软件设置**: 显示供下载的应用程序所用的存储容量。
  - **菜单显示方式**: 修改主菜单屏幕的视图模式。
  - **屏幕保护**: 启动屏幕保护程序（如果已下载）。
  - **下载记录**: 显示下载记录。

### 查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助项。
3. 滚动帮助信息。
4. 按下 [] 返回主帮助屏。

### 定位之星

---

使用此菜单，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其它场所。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

### 联通在信

---

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

### 视讯新干线

---

通过本菜单，可以直接进入流媒体服务器。可以通过流媒体服务器查看和下载多种视频文件。

### 丽音街

---

使用本菜单，可以使用服务提供商支持的各种音频服务。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **丽音点送**: 通过自动应答服务用短语音信息发送音乐文件。





- **短信听**：收听接收的信息。
- **丽音随身听**：使用收听的音乐文件。
- **帮助**：进入帮助屏，以便使用丽音街功能。

## 书签

---

可以添加和管理最近浏览的网页的 URL 地址。当畅游互联网时，也可管理标为书签的 URL。

### 添加新书签

1. 按下 < **菜单** >，并选择**新书签**。
2. 按下 <  >。
3. 输入标题，并按下 [ 下 ]。
4. 输入所需 URL 地址。
5. 如欲将书签存储到另一个文件夹，选择**书签**，添加并选择新文件夹。
6. 按下 [ 下 ]，反白显示**保存**行。
7. 如欲存储书签，按下 <  >。
8. 如欲返回书签列表，按下 < **确定** >。

### 访问书签的页面

滚动选择书签，并按下 < **转至** >。

### 使用书签选项

从书签列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看**：查看书签的属性。
- **删除**：删除选定的书签。
- **新书签**：添加新书签。
- **新文件夹**：添加新书签文件夹。
- **移动**：将选定的书签移到所需位置。
- **移到文件夹**：将书签移到另一文件夹。
- **设置为主页**：将书签设为主页。
- **全部删除**：删除所有书签。
- **热键**：为九个最常用的书签分配热键（1 至 9）。
- **取消**：退出**书签**菜单。

### 呼叫 (菜单 1)

使用**呼叫**菜单，可以查看呼叫记录、通话时间，并设置呼叫功能选项。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**呼叫**。

#### 未接 (菜单 1.1)

---

进入本菜单时，显示最近未接听的电话。

#### 访问呼叫记录

1. 选择电话号码。
2. 按下 [**\**] 拨号，或按下 < **选项** > 访问呼叫记录选项。

#### 使用呼叫记录选项

查看呼叫记录详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **通话**：拨打当前选定的号码。
- **存储**：将电话号码存储在电话簿中。
- **编辑**：编辑当前选定的电话号码。

- **删除**：删除通话记录。
- **发送信息**：向选定的号码发送信息。
- **彩 e**：向选定的电话号码发送彩 e。

查看通话记录列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除通话记录。
- **全部删除**：删除所有通话记录。

#### 打入 (菜单 1.2)

---

进入本菜单时，显示最近接听的电话。

#### 打出 (菜单 1.3)

---

进入本菜单时，显示最近拨打的电话。

#### 通话时间 (菜单 1.4)

---

进入本菜单时，显示使用电话的时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

此功能不是为了计费。

- **最后一个电话**：显示最后一个电话的通话时间。

- **全部:** 显示所有语音呼叫和数据呼叫的总数和时间。
- **全部删除:** 删除全部通话时间, 并使通话计时器为零 (使用时间除外)。
- **使用时间:** 显示手机自出厂以来所有电话的总数以及总通话时间。

### **GSM 通话费用** (菜单 1.5)

---

通过该项 GSM 网络功能, 可以查看通话费用。

- **最后一个通话费用:** 查看最后一次通话时发生的费用。
- **通话费用总计:** 查看所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设置最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话, 直到您将计费器置零。
- **最高费用:** 查看通过**设置最高费用**选项设定的最高费用。
- **计费重置:** 将计费器置零。需要首先输入您的 PIN2 码。
- **设置最高费用:** 输入允许用于通话的最高费用。需要首先输入您的 PIN2 码。

- **价格/单位:** 设定一个费用的货币单位, 该单位将用于计算您的通话费用。需要首先输入您的 PIN2 码。

### **区号查询** (菜单 1.6)

---

使用本菜单, 可查找地区和国家代码, 以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 选择呼叫类型: **国内**或**国际**。
2. 输入所需城市或国家的头几个字符, 或选择所需城市或国家。
3. 按下 < **拨号** >。
4. 当拨号模式屏幕上显示所选城市的区号时, 输入准备拨打的电话号码的其余部分。
5. 按下 < **存储** > 在电话簿中保存号码, 或按下 [↵] 拨号。

### **拒接电话** (菜单 1.7)

---

使用本菜单, 可以编制一系列不准备接听的来电号码。

### 电话簿 (菜单 2)

可在 SIM/UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。SIM/UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为电话簿。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**电话簿**。

### 查找 (菜单 2.1)

通过本菜单，可以按名字、组群或存储器位置进行查找。

在待机模式下，按下 < **查找** >，可快速进入此菜单。

#### 查找条目

1. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，选择查找方法。
2. 输入准备查找的名字的头几个字符，或选择存储器或组群。
3. 滚动选择所需联系人。
4. 按下 [ **\** ] 向条目默认的电话号码拨打电话，默认号码是移动电话号码或保存的第一个电话号码。

另外，按下 < **确定** > 访问条目。

### 使用电话簿选项

查看电话簿列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑条目的联系信息。
- **删除**：删除条目。
- **添加新的**：在电话簿中添加新条目。
- **电子名片**：把条目存为名片，以便使用彩 e 服务发送名片。

查看条目的详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送信息**：发送文本信息。
- **通话**：拨打选定的号码。
- **编辑**：编辑联系信息。
- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **快速拨号**：为当前选定的号码设置快速拨号位置号。
- **删除**：删除条目。如果选择了号码，删除时只删除此号码。

## 增加 (菜单 2.2)

使用本菜单，可在电话簿内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

1. 输入姓名并按下 < **确定** >。
2. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择存储器。
3. 移动到下一个字段。
4. 如果选择了 **卡 1/卡 2**，输入电话号码。

如果选择了**电话**，修改设置或者输入更多信息。

- **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：增加各类号码。
- **图像**：按下 < **编辑** >，把用照相机拍摄的一张相片或默认图标设为来电识别图像。
- **电子邮件 1/电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
- **URL**：按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。
- **组群**：选择要添加条目的默认关系组之一。

- **姓名铃**：按下 < **编辑** >，为条目选择独特的铃声。
- **其他**：按下 < **编辑** >，添加关于条目的备注。

5. 完成时。按下 < **存储** > 保存条目。

## 组群设置 (菜单 2.3)

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

### 添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按下 < **添加** >。
2. 输入组名，并按下 < **继续** >。
3. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，滚动选择铃声类型。
4. 按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 选择铃声，按下 < **存储** >。

### 管理组群

除**无组群**以外的任意一组反白显示时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项。

- **新建**：添加新组。
- **编辑**：修改选定组群的详细资料。
- **删除**：删除选定的组群。

### 快速拨号 (菜单 2.4)

---

在电话簿中存储电话号码时，最多可以设置 98 (2~99) 个快速拨号条目，然后按住一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

#### 设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**内存空**。
2. 输入所需位置号，或者滚动选择所需号码。  
输入号码后，列出含有输入号码的所有位置号。
3. 按下 < **添加** >。
4. 从电话簿列表选择电话号码。
5. 如果条目中有一个以上号码，从条目中选择一个号码。

#### 编辑快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择**已存储**。
2. 输入所需位置号，或滚动选择所需位置号。
3. 按下 < **选项** >，可选用下列选项：
  - **位置重置**：向该位置分配不同的号码。
  - **删除**：清除所选快速拨号位置设置。

- **全部删除**：清除所有快速拨号位置的设置。

#### 拨打快速拨号条目

在待机模式下，按住相应数字键。

### 电子名片 (菜单 2.5)

---

使用本菜单，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以用名片格式发送电话簿条目。

#### 发送名片 (菜单 2.5.1)

可以从存储名片的名片夹中发送名片，可以发送已存名片或用名片模式发送电话簿条目 (仅在 CDMA 网络中适用本菜单)。

1. 选择**名片夹**或**电话簿**。
2. 选择准备发送的名片或电话簿条目。
3. 按下 < **发送** >。  
手机切换到新建邮件屏幕，可以编制新电子邮件。
4. 按“写邮件”中的步骤继续操作。 ▶ 32 页

## 名片册 (菜单 2.5.2)

使用本菜单，可以编辑名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。

### 编辑名片

1. 选择 **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**编辑**。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。
4. 按下 < **存储** > 保存名片。

### 查看名片

从名片夹选择准备查看的名片。

### 使用名片选项

查看名片时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑当前选定的名片。
- **发送**：作为电子邮件的附件发送当前选定的名片。
- **添加到电话簿**：把名片存为电话簿条目。
- **删除**：删除名片。当选择的是默认名片时没有本选项。

## 本机号码 (菜单 2.6)

---

使用本菜单，可查看和更改您的手机号码。

如欲修改该手机号码，按下 < **编辑** >，并输入电话号码。

## 内存信息 (菜单 2.7)

---

使用本菜单，可以查看电话簿（卡和电话存储器）中的信息存储情况。

## 复制 & 删除 (菜单 2.8)

---

使用本菜单，可将电话簿条目从电话存储器复制到卡，反之亦然。还可删除电话簿条目。

### 复制电话簿条目

1. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 滚动选择所需存储器。
2. 按下 < **选择** > 选择准备复制的条目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**复制**。
4. 选择准备将条目复制到的存储器然后按 < **存储** >。
5. 按下 < **是** > 确认复制。

### 删除电话簿条目

1. 按下 [左] 或 [右] 滚动选择所需存储器。
2. 按下 < **选择** > 选择准备删除的条目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**删除**。
4. 按下 < **是** > 确认删除。

### 照相机 (菜单 3)

使用手机内置照相机，可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。

在**照相机**菜单中，可以拍照、录像，以及查看相片和录像片段。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**照相机**或按下 [📷/∞]。



- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在禁止拍摄的地方拍照。
- 请不要拍摄他人的隐私。

### 照相 (菜单 3.1)

使用此菜单，可选择拍一张相片或连续拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPEG 格式，录像片段为 MP4 格式。

在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。

#### 照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住 [📷/∞]。  
打开照相机，并且显示可拍到的图像。
2. 反复按下 [2] 改变预览屏幕，直到显示 [📷] 图标。
3. 反复按下 [1]，可选择照相机模式，直到显示所需模式图标为止：
  - 单次拍照 (📷)：拍一张相片。
  - 连续拍照 (📷)：连续拍照。
  - 多画面拍照 (📷)：拍几张相片，并存入一个相框中。几张相片存为一幅图像。
  - 有声录像 (📷)：录制录像片段。 ▶ 48 页
  - 彩 e (📷)：拍摄相片，以备添加到电子邮件中。  
拍照后，按下 < **发送** >，通过电子邮件发送相片。  
▶ 32 页



- 根据需要调节。
  - 按下 **< 选项 >**，可以使用照相机选项。▶ 下一节
  - 可使用键盘改变照相机设置或切换到其它模式。▶ 48 页
- 按下右软键或 [📷/📷] 拍照。

如欲	则按
全屏查看选定的照片	<b>&lt; 放大 &gt;</b> 查看选中的照片（仅可在连续拍照时使用本功能）。
存储相片	<b>&lt; 存储 &gt;</b> 。相片存入 <b>我的相册</b> 文件夹。
返回拍摄模式	<b>&lt; 取消 &gt;</b> 或 <b>[C]</b> 。
旋转图像	[🔄]。 按该导航键可以旋转图像。

### 在存储后立即查看新相片

在存储相片后，在拍摄模式按下 [0] 即可查看相片。屏幕上显示拍到的图像：

- 如欲查看文件属性，按下 **< 选项 >** 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 **< 选项 >** 并选择**删除**。

- 如欲返回拍摄模式，按下 [0] 或 [C]。

### 在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下，按下 **< 选项 >**，可以选用下列选项：

一些照相机选项可能随所选照相机模式而异。

- 模式：** 改变照相机模式。  
**单次拍照：** 在正常模式下拍照。  
**连续拍照：** 连续拍摄动作照片。可以选择照相机拍摄的照片的数量。  
**多画面拍照：** 拍摄几张照片，然后存于一个相框中。可以选择版式。  
**有声录像：** 录制录像片段。  
**彩 e：** 拍摄一张照片，并以电子邮件附件的形式发送照片。
- 闪光灯：** 打开或关闭闪光灯。
- 大小 / 画质：** 选择图像大小和画质。
- 白平衡：** 调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- 计时：** 设置手机自动拍照的延时时间。
- 修改：** 采用特殊效果和使用装饰相框。

- **预览模式:** 选择默认预览模式。当选择**实际大小**时, 手机以实际比例显示图像。
- **快速查看:** 切换到快速查看模式。

### 在拍摄模式下使用按键

在拍摄模式下, 可使用下列按键, 设定照相机设置。

按键	功能
A	竖直翻转图片。
V	显示镜像。
左 / 右	缩小或放大。 (不适用于 1280×960 分辨率和连续拍照模式下 640×480 分辨率)
上 / 下	调节亮度。
1	改变照相机模式。
2	在图标视图 ( □ )、无图标视图 ( □ )、 导向线视图 ( 田 ) 和实际大小视图 ( □ ) 之间切换显示。
3	设定延时 (在多画面拍照模式中无法使用)。

### 按键

### 功能

4	打开或关闭闪光灯。
0	进入快速查看模式。

### 有声录像

1. 在拍摄模式下, 反复按下 [1], 直到显示录像图标 (📹) 并切换到有声录像模式。
2. 根据需要调节。
  - 按下 <选项>, 可以使用照相机选项。 ▶ 49 页
  - 可使用键盘改变照相机设置或切换到其它模式。  
▶ 50 页
3. 按下 <●> 或 [📹/∞] 开始录像。  
如欲暂停录像, 按下 <⏸>, 然后按下 <●> 继续录像。
4. 当完成时, 按下 <■> 或 [📹/∞]。

否则，当录制时间到期时，手机自动停止录制。

5. 如欲	则按
存储录像片段	< <b>存储</b> >。录像存入 <b>我的相册</b> 文件夹。
返回有声录像模式	< <b>取消</b> > 或 [C]。
查看录像片段	[👁️]。

### 在存储后查看新录像片段

在存储录像片段后，在有声录像模式按下 [0] 即可查看录像片段。按下 [👁️]，开始播放录像片段。

- 如欲查看文件属性，按下 < **选项** > 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 < **选项** > 并选择**删除**。
- 如欲返回有声录像模式，按下 [0] 或 [C]。

### 在有声录像模式下使用选项

在有声录像模式下，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **模式**：改变照相机模式。

**单次拍照**：在正常模式下拍照。

**连续拍照**：连续拍摄动作照片。可以选择照相机拍摄的照片的数量。

**多画面拍照**：拍摄几张照片，然后存于一个相框中。可以选择版式。

**有声录像**：录制录像片段。

**彩 e**：拍摄一张照片，并以电子邮件附件的形式发送照片。

- **闪光灯**：打开或关闭闪光灯。
- **大小 / 画质**：选择图像大小和画质。
- **白平衡**：调节录像的颜色平衡。可使录像片段看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时**：设置手机自动录制录像的延时时间。
- **修改**：采用特殊效果。
- **录制录音**：可关闭或恢复录像录音。
- **预览模式**：选择默认预览模式。当选择**实际大小**时，手机以实际比例显示图像。
- **快速查看**：切换到快速查看模式。

### 在录像模式下使用按键


在录像模式下，可使用下列按键，设定照相机设置。

按键	功能
▲	竖直翻转图片。
▼	显示镜像。
左 / 右	缩小或放大。
上 / 下	调节亮度。
1	改变照相机模式。
2	在图标视图 ( □ )、无图标视图 ( □ )、导向线视图 ( 田 ) 和实际大小视图 ( □ ) 之间切换显示。
3	设定延时。
4	打开或关闭闪光灯。
0	进入快速查看模式。

### 我的相册 (菜单 3.2)

使用本菜单，可以查看拍摄的相片和录制的录像。

#### 查看相片

1. 选择**单次拍照**或**连续拍照**。
2. 滚动选择所需相片。
3. 按下 < **放大** >，可全屏查看相片。
4. 按下 <  >，可查看放大的图像。如欲放大或缩小，按下 [▲/▼]。按下导航键，可滚动图像。
5. 如欲退出放大的图像，按下 [C]。

#### 使用相片选项

查看文件列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送照片邮件**：以电子邮件附件的形式发送文件。
- **设置**：把相片设为待机屏幕背景图像、开机、关机图像或电话簿条目的来电识别图像。
- **相片工作室**：进入**相片工作室**菜单。

- **重命名:** 修改文件名。

不要使用特殊字符, 如 /、:、\*、?、"、<、> 或者 \。

- **锁定 / 解锁:** 锁定文件, 没有锁定码, 其他人无法查看文件; 或者给文件解锁。
- **全部取消:** 清除相片上的所有选择标记 (如果已标记)。
- **文件信息:** 查看文件属性。
- **删除:** 删除文件。
- **全部删除:** 删除所有文件。

### 查看录像片段

1. 选择**有声录像**。
2. 滚动选择所需录像片段, 并按下 < **播放** >, 可播放录像片段。

即使在静音模式下也可播放有声录像。

在播放过程中, 可以使用下列按键:

按键	功能
	暂停或继续播放。
右	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 跳到下一个文件。</li> <li>• 按住时在文件中快进。</li> </ul>
左	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 跳到上一个文件。</li> <li>• 按住时在文件中快退。</li> </ul>
上	改变重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无图标: 播放选定的文件。</li> <li>• : 重复播放所有文件。</li> <li>• : 重复播放当前文件。</li> <li>• <b>5FL</b>: 随机播放文件。</li> </ul>
下	打开文件列表。
	调节音量。

在播放屏幕中, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **设定墙纸:** 将录像片段设为待机屏幕背景图像。
- **文件信息:** 查看文件属性。

### 使用录像选项

查看录像列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设定墙纸**：把录像片段设为背景图像。
- **重命名**：修改文件名。  
 不要使用特殊字符，如 /、:、\*、?、"、<、> 或者 \。
- **锁定 / 解锁**：锁定文件，没有锁定码，其他人无法查看文件；或者给文件解锁。
- **全部取消**：清除录像片段上的所有选择标记（如果已标记）。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **删除**：删除文件。
- **全部删除**：删除所有文件。

### 相片工作室 (菜单 3.3)

---

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本功能，可以采用特殊效果以及添加备注，来编辑相片。

### 魔法效果 (菜单 3.3.1)

可以对相片采用特殊效果。

1. 从**单次拍照**文件夹选择相片，或按下 < **多画面** >，从**连续拍照**文件夹选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择效果。  
按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较，并按下 < **完成** >。
3. 按下 < **继续** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

### 基本效果 (菜单 3.3.2)

可以改变新相片或已存相片的色调。

1. 从**单次拍照**文件夹选择相片，或按下 < **多画面** >，从**连续拍照**文件夹选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择色调。  
按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较，并按下 < **完成** >。
3. 按下 < **继续** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

### 装饰 (菜单 3.3.3)

可以在相片中添加装饰相框、图标或相片贴纸。还可在相片中添加文字。

1. 从**单次拍照**文件夹选择相片，或按下 < **多画面** >，从**连续拍照**文件夹选择相片。
2. 按下 < **选项** >，可以选用下列编辑选项之一：
  - **趣味相框**：选择装饰相框。
  - **图标**：选择图标。按下导航键，可将图标移到所需位置。
  - **相片贴纸**：选择相片贴纸。 ▶ 下一节
  - **文本**：输入文字。输入文字后，可以修改字体大小、颜色以及字体颜色亮度。按下导航键，可将文本移动所需位置。
  - **笔**：在相片上添加图。首先，调节绘制线条的厚度、颜色以及颜色亮度。然后按下 < **确定** >。如欲移动画笔，按下导航键。当按下任意数字键时（0 键和 5 键除外），显示线条。
3. 添加装饰项目后，按下 < **确定** >。
4. 按下 < **继续** >。

5. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

### 相片贴纸 (菜单 3.3.4)

可以使用相片制作相片贴纸。

1. 从**单次拍照**文件夹选择相片，或按下 < **多画面** >，从**连续拍照**文件夹选择相片。
2. 选择相片贴纸形状。
3. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，调节相片贴纸尺寸，并按下 < **继续** >。
4. 使用导航键将相片贴纸移到所需位置，并按下 < **存储** >。  
该部分相片存为相片贴纸。

### 视频捕捉 (菜单 3.3.5)

可以将单个录像片段画面存为相片。

1. 从**我的相册**文件夹选择录像片段。  
播放选定的录像片段。
2. 当显示准备捕捉的部分录像片段时，按下 < **拍照** >。  
显示该录像片段画面。

3. 按下 < **继续** >。
4. 输入录像片段画面的名称，并按下 < **存储** >。

### 组合 (菜单 3.3.6)

可以通过组合两张相片来制作新图像。

1. 当**主体**反白显示时按下 < **打开** >。
2. 从**单次拍照**文件夹选择相片，或按下 < **多画面** >，从**连续拍照**文件夹选择相片。
3. 当**背景**反白显示时，按下 < **打开** >。
4. 从**单次拍照**文件夹选择相片，或按下 < **多画面** >，从**连续拍照**文件夹选择相片。
5. 按下 < **继续** >。
6. 按下 [左] 或 [右]，调节图像亮度，并按下 < **继续** >。
7. 输入合成相片名称，并按下 < **存储** >。

### 修改 (菜单 3.3.7)

可以修改相片图像属性，如对比度、亮度、饱和度或雾化。

1. 从**单次拍照**文件夹选择相片，或按下 < **多画面** >，从**连续拍照**文件夹选择相片。
2. 按下 < **选项** >，可选用下列选项：
  - **对比度**：调节图像对比度。
  - **亮度**：调节亮度。
  - **饱和度**：调节图像色彩灰度。
  - **雾化**：调节图像清晰度。
3. 改变属性后，按下 < **确定** >。  
按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较，并按下 < **完成** >。
4. 按下 < **继续** >。
5. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

### 更改大小 (菜单 3.3.8)

可以改变相片大小。不能改变 176×144 照片的尺寸。



1. 从**我的相册**文件夹选择相片。
2. 按下 < **大小** >。
3. 选择所需图像尺寸，并按下 < **存储** >。



- 按下 < **继续** >，输入改变大小的相片的名称，并按下 < **存储** >。

### 翻转 (菜单 3.3.9)

可以改变相片的方向。

- 从**我的相册**文件夹选择相片。
- 按下 [左] 或 [右] 选择方向图标： 或 .
- 使用 [上] 或 [下] 选择相片方向，并按下 < **继续** >。
- 输入调整后相片的名称，并按下 < **存储** >。

### 文本合成 (菜单 3.3.0)

可以从相片中提取文字，并添加到另一张相片中。

- 可能无法从非单色背景相片中提取文字。

- 当**主体**反白显示时按下 < **打开** >。
- 从**我的相册**文件夹选择相片。
- 当**文本**反白显示时，按下 < **打开** >。
- 从**我的相册**文件夹选择相片。
- 按下 < **继续** >，然后再按下 < **继续** >。

- 输入相片名称并按下 < **存储** >。

### 设置 (菜单 3.4)

使用本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **声音**：可以设置照相时快门松开的声音、照相机做好使用准备的声音以及自动定时器声音；或设置录像时开始和停止的声音。
- **中断**：设置处于照相机模式时是否接收来电、信息或闹钟提示。
- **重置**：将照相机设置恢复为默认状态。
- **自动存储**：打开或关闭自动存储功能。
- **相册锁**：锁定**我的相册**文件夹，没有锁定码，他人无法进入相册。

### 显示 (菜单 4)

通过**显示**功能，可以改变各种不同的显示和指示灯设置。  
如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

### 图片箱 (菜单 4.1)

使用本菜单，可改变手机在待机模式下、开机或关机时显示的背景图像。

1. 选择要修改图片的项目。
  - **开机**：选择手机开机时显示的图像。
  - **关机**：选择手机关机时显示的图像。
  - **墙纸**：选择待机屏上显示的图像。
2. 选择所需图像种类。
3. 选择所需图像。

### 标文 (菜单 4.2)

使用本菜单，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

- 只有 CDMA 网络中才能使用本菜单。

### 背景灯 (菜单 4.3)

使用本菜单，可以设定背景灯设置。

- **主显示屏**：选择背景灯持续照亮时间。
- **显示屏亮度**：根据不同的照明条件，调节显示屏亮度。
- **键盘**：选择键盘背景灯模式。
  - 省电模式**：只在下午 5:00 点至次日早上 8:00 之间使用背景灯。这样操作可节省电池电量。
  - 标准模式**：当按下任意键时，背景灯照亮。

### 菜单形式 (菜单 4.4)

使用本菜单，可以选择菜单显示样式。

## 设置时间 (菜单 4.5)

---

使用此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟背景图像的时区。

### 主时钟 (菜单 4.5.1)

可以设置当前时间和日期。

输入 24 小时制时间，并按年、月和日的顺序输入日期。

- 使用 CDMA 网络，且处于服务区时，不能修改本菜单。

### 双时钟 (菜单 4.5.2)

当将背景图像设置为**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

1. 按下 [左] 或 [右] 为上时钟选择时区，并按 [下]。
2. 按下 [左] 或 [右] 为下时钟选择时区。
3. 按下 < **存储** >。

- 每个时钟都可以采用夏时制时间。时钟反白显示时，按下 < **夏时制开** >。

## 拨号字体 (菜单 4.6)

---

使用本菜单，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字的颜色。

### 信息 (菜单 5)

使用**信息**菜单，可发送或接收短信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**信息**，或按下 [左]。

### 新信息 (菜单 5.1)

---

使用本菜单，可以创建短信息并发送到其它若干手机中。

1. 输入信息文字，并按下 < **继续** >。
2. 按下 [下] 改变下列选项：
  - **优先权**：（在 CDMA 网络中）设置信息的优先级。
  - **发送回应**：（在 CDMA 网络中）启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人收到您发送的信息时，网络会通知您。

- **回复路径:** (在 GSM 网络中) 使收件人能通过短信信息中心回复您。
- **发送报告:** (在 GSM 网络中) 设置为送达信息时网络通知您。
- **存储:** 选择下列存储选项之一:
  - 保存及发送:** 存储信息副本, 然后发送信息。
  - 仅发送:** 发送信息。信息发送后将被删除。
  - 仅保存:** 保存信息以便以后发送。

3. 按下 < **存储** >。

4. 输入电话号码。

欲将信息发送给多个目标, 按[下], 然后输入其它号码。

5. 完成时, 按下 < **确定** >, 发送并 / 或保存信息。

### 收件箱 (菜单 5.2)

使用本菜单, 查阅收到的信息。

#### 收到信息时查看信息

接收到文本信息后, 手机发出信息提示音, 并显示提示信息。按下 < **选择** >, 可以立即查看信息。




#### 在收件箱中查看信息

1. 从**收件箱**选择**文本**, 显示已接收的信息列表。

列表上显示的图标表示信息状态:

- : 从 GSM 网络收到的信息
- : 从 CDMA 网络收到的信息



- 带有 ! 的红色图标表示紧急信息。
-  和  表示信息存在卡上。  表示信息存储在电话存储器中。

2. 按下 [左] 或 [右], 选择所需信息存储器。

3. 选择所需信息。

#### 使用信息选项

查看信息或信息列表时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除:** 从收件箱删除当前选定的信息。
- **回复:** 向发件人发送回复信息。
- **转发:** 把信息转发给其他人。

- **呼叫 / 存储:** 拨打发信人的电话号码。或将该号码保存在电话簿中。
- **锁 / 解锁:** 可以锁定选中的信息或给信息解锁 (只有存储在电话存储器上的信息才有此选项)。
- **复制:** 把信息复制到卡或电话存储器中。
- **移动:** 把信息移到卡或电话存储器中。

### 查阅语音邮件

当接收到语音邮件时, 显示提示信息。按下 < **选择** >, 手机将接通语言邮件中心。根据系统的语音提示进行操作, 收听信息。

进入**收件箱**菜单中的**语音**, 也可查看语音邮件。

- 在 GSM 网络中, 在待机模式下按住 [1] (只有在声音邮件中心中存储了号码时才可以此功能), 也可进入语音邮件中心。

### 查阅网站提示信息








当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时, 手机进入无线网络的提示信箱, 从而可以查看网站信息。

## 发件箱 (菜单 5.3)

使用本菜单, 可以查阅已发信息。

### 查看已发文本信息

进入**发件箱**菜单时, 显示已发信息列表。列表上显示的图标表示信息状态:

- : 表示在 CDMA 网络中信息发送成功。
- : 表示在 GSM 网络中信息发送成功。
- : 表示在 CDMA 网络中信息发送失败。
- : 表示在 GSM 网络中信息发送失败。
- 带有 ! 的红色图标表示紧急信息。
-  和  表示信息存在卡上。  表示信息存储在电话存储器中。

1. 按下 [左] 或 [右], 选择所需信息存储器。
2. 选择所需信息。

### 使用信息选项

查看信息或信息列表时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除:** 删除当前选定的信息。
- **重新发送:** 重新向收件人发送信息。
- **转发:** 把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储:** 拨打收件人的电话号码。或将收件人的号码保存在电话簿中。
- **锁 / 解锁:** 可以锁定选中的信息或者给信息解锁。
- **复制:** 把信息复制到卡或电话存储器中。
- **移动:** 把信息移到卡或电话存储器中。

### 草稿箱 (菜单 5.4)

---

本文件夹存储供日后发送而存储的信息。

1. 按下 [左] 或 [右]，选择所需信息存储器。
2. 选择所需信息。

查看信息或信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除:** 从收件箱删除选定的信息。
- **转发:** 把信息转发给其他人。

- **呼叫 / 存储:** 拨打发信人的电话号码。或将该号码保存在电话簿中。
- **锁 / 解锁:** 锁定信息，以防删除；或者给信息解锁。

### 信息设置 (菜单 5.5)

---

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项设置。

- **滚动时间:** 设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1 秒至 5 秒可供选择。当本选项设为**关闭**时，可使用 [上] 或 [下] 手动滚动显示信息。
- **信息提醒:** 设置手机收到新信息时发出提示音的方式。
- **通话中提示:** 设置在通话过程中收到新信息时话机是否提示。
- **现成信息:** 编写新信息时使用的预置句子。
- **CDMA 设定:** 设定 CDMA 网络中的信息发送设置。  
**优先权:** 设置信息的优先级。  
**发送回应:** 启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

- **GSM 设定:** 设定 GSM 网络中的信息发送设置:
  - 服务中心:** 设置短信息中心号码。
  - 有效期:** 设定信息在短信息中心储存的时间长度。
  - 信息类型:** 设定默认信息类型。网络能把信息转换为选定的格式。
  - 回复路径:** 使收件人能通过短信息中心回复您。
  - 发送报告:** 设置为送达信息时网络通知您。
  - 声音邮件中心:** 设置语音邮件中心号码。如欲了解详细内容, 请与服务提供商联系。
- **短信列表信息:** 选择信息列表类型。

### 信息墙纸 (菜单 5.6)

---

使用本菜单, 可以选择信息屏上显示的背景图像, 从而可以随图像一起查看信息。

### 内存信息 (菜单 5.7)

---

进入本菜单时, 显示卡和电话存储器中信息存储的情况。

## 声音 (菜单 6)

通过**声音**菜单, 可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** >, 并选择**声音**。

在静音模式中通过按 < **播放** >, 也可以播放铃声。

### 响铃 (菜单 6.1)

---

使用本菜单, 可以分别设置语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声。

### 铃声震动类型 (菜单 6.2)

---

使用此菜单, 可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。还可设置语音呼叫的铃声震动类型。

- **等级 1~5:** 选择音量等级。
- **仅铃声:** 手机发出在**响铃**菜单中选定的铃声。
- **静:** 手机既不振动也不发出铃声。
- **1 音:** 手机发出一声提示音。
- **震动:** 手机震动。

- **震动加铃声：**手机震动，同时发出铃声。
- **震动后铃声：**手机先震动，后发出铃声。
- **铃声后震动：**手机先响铃，后震动。

### 按键音 (菜单 6.3)

---

使用本菜单，可以选择每次按键时发出的按键音类型。

- 在待机模式下使用 [▲/▼] 可调节按键音量。

### 提示音 (菜单 6.4)

---

使用本菜单，可以设置手机的各种提示音。

#### 功能提示音 (菜单 6.4.1)

使用本菜单，可设置在设定时间发出提示音，提示您某项事情已经发生。

- **主题：**选择提示音。
- **提示开 / 关：**打开或关闭各提示音：  
**选择 / 存储：**将手机设为当保存所做的选择或更改菜单功能时发出提示音。

**取消 / 警告：**将手机设为当取消所做选择或在确认删除提示时发出提示音。

**翻盖：**将手机设为当打开翻盖时发出提示音。

**连接：**将手机设为当呼叫接到系统上时发出连接提示音。

**断开：**将手机设为当通话断开时发出断开提示音。

**电源开 / 关：**将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。

**退出静音模式：**将手机设为当退出静音模式时发出提示音。

**通话时间提示：**将手机设为在对外通话过程中每分钟发出提示音。

#### 整点报时 (菜单 6.4.2)

可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 选择**开**，并按 [下]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段，并按 [下]。
3. 选择提示类型并按下 < **存储** >。



## 娱乐 (菜单 7)

使用**娱乐**菜单，可以用手机玩游戏、欣赏卡拉 OK 视频文件、MP3 文件和流媒体文件以及使用三星信使功能与朋友或家人聊天。还可使用从互联网下载的媒体内容。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**娱乐**。

### 游戏 (菜单 7.1)

---

可以使用手机玩游戏。

1. 选择所需游戏。
2. 按下除 [↶] 和 [Ⓜ] 以外的任意键。
3. 必要时，选择游戏模式。

手机显示下列选项；选项随选定的游戏而异：

- **继续 / 继续游戏**：继续玩最后一次玩的游戏。
- **新游戏 / 开始游戏**：开始新游戏。
- **最高分数 / 查看分数**：查看高分表。
- **说明 / 游戏说明**：提供关于如何玩游戏的信息。

- **按键信息**：显示关于在游戏中可以使用的按键的信息。

#### 4. 选择**新游戏**或**开始游戏**。

关于游戏的详细内容，请参照帮助选项。

### MP3 (菜单 7.2)

---

使用本菜单，可欣赏音乐。

#### MP3 播放器 (菜单 7.2.1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在电话存储器中。

#### 下载 MP3 文件

使用下列方法，可将音乐文件存储到电话存储器中：

- 将手机连接到计算机上，并复制到手机上。 ▶ 72 页


#### 创建播放列表

在播放 MP3 音乐文件之前，需要把 MP3 音乐文件添加到播放列表中。




1. 进入**我的文档**菜单。


2. 按下 < **选项** >, 并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 < **选择** >, 选择所需文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 如欲播放音乐文件, 按下 < **播放** >。

### 播放 MP3 音乐文件

如欲从 MP3 播放器屏幕播放 MP3 音乐文件, 按下 []。

播放过程中, 使用下列按键:

按键	功能
	播放或暂停播放。
上	修改重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无图标: 播放选定的文件。</li> <li>• : 重复播放所有文件。</li> <li>• : 重复播放当前文件。</li> <li>• <b>5FL</b>: 随机播放文件。</li> </ul>
下	打开播放列表。

按键	功能
左	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果在开始播放后 3 秒内按下, 则跳到上一文件。</li> <li>• 如果在开始播放后 3 秒后按下, 则跳到文件开头。</li> <li>• 按住此键时, 在文件中快退。</li> </ul>
右	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 跳到下一个文件。</li> <li>• 按住此键时, 在文件中快进。</li> </ul>
	调节音量。
<b>A-B</b>	重复播放所选部分。按下该键时, 开始查找起点。如欲查找终点, 按下 < <b>A→B</b> >。 如欲停止重复播放, 按下 < <b>A↔B</b> >。如果 MP3 文件允许使用歌词, 手机将播放器上显示的整个句子识别为起点或终点。
<b>*</b>	重复播放屏幕上当前显示的歌词部分。

可以合上手机翻盖, 但不会中断播放, 因而可在手机翻盖合上的状态下欣赏音乐。

## 使用 MP3 播放器选项

在 MP3 播放器屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **转到文档列表：**打开 MP3 文件列表。
- **定时器：**设置 MP3 播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。
- **设置到铃声：**把音乐文件设为语音呼叫、闹钟 1/2 或日程表闹钟铃声。
- **视觉效果：**改变均衡器背景图像。
- **文档信息：**查看文件属性。
- **发送信息：**当播放 MP3 文件时发送信息。
- **阅读信息：**当播放 MP3 文件时读取您已接收的信息。
- **记事本：**当播放 MP3 文件时可记录重要事情。

### 我的文档 (菜单 7.2.2)

使用本菜单，可以查看电话存储器中存储的 MP3 文件。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **打开文档：**打开选定的 MP3 文件。

- **添加到播放列表：**把 MP3 文件添加到播放列表。
- **移动：**把文件移到另一文件夹中。
- **复制：**把文件复制到另一文件夹中。
- **重命名：**改变文件的名称。

不可使用特殊字符，如 /、:、\*、?、"、<、> 或 \。

- **分类：**改变文件排列顺序。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **设置到铃声：**把音乐文件设为语音呼叫、闹钟 1/2 或日程表闹钟铃声。
- **删除：**删除选定的文件。
- **全部删除：**删除所有文件。

### MP3 设置 (菜单 7.2.3)

使用本菜单，可以改变 MP3 播放器使用设置。

- **背景灯：**选择播放 MP3 文件时背景灯照亮时间。  
**默认：**超过**背景灯**菜单中设定的时间时，背景灯关闭。  
**一直开启：**主显示屏背景灯不关闭。

### 卡拉 OK (菜单 7.3)

---

使用本菜单，可以欣赏下载的卡拉 OK 视频文件。

滚动选择准备播放的卡拉 OK 文件，并按下 < **播放** >。

查看卡拉 OK 列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的卡拉 OK 文件。
- **全部删除**：删除所有卡拉 OK 文件。

### 三星乐园 (菜单 7.4)

---

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的铃声和墙纸等下载服务的预设网站。只有 CDMA 网络中才有本菜单。

您可以查看或下载：

- 彩色图片。
- 和弦音乐铃声。
- 三星电子产品的信息及电子目录。

### 三星信使 (菜单 7.5)

---

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。只有 CDMA 网络中才有本菜单。



- 在配有本功能的三星手机之间可以使用三星信使。
- 当发送和接收分组数据时，服务提供商会收费。

#### 三星信使 (菜单 7.5.1)

使用本菜单，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

#### 创建好友列表

手动或通过从电话簿中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择**无组群**。
2. 按下 < **添加** >。
3. 按下 < **是** >，打开电话簿并选择联系人。  
另外，按下 < **否** >，跳到第 5 步。

4. 如欲输入新名和号码，按下 < **编辑** >。  
如欲使用当前名称和号码，跳到第 6 步。
5. 输入新名和号码。
6. 按下 < **保存** >。

如欲在好友列表中添加小组：

1. 在三星信使屏幕上，按下 < **添加** >。
2. 输入组名，并按下 < **确定** >。
3. 当创建的小组反白显示时，按下 < **选择** >。
4. 如欲向所需组中添加联系人，从“创建好友列表”的第 2 步起继续操作，添加联系人。

在三星信使屏幕上，从创建的组中滚动选择一组，并按下 < **选项** >，选用下列选项：

- **添加**：添加新信使组。
- **编辑**：编辑信使组。
- **删除**：删除选定的信使组。

## 开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请并开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择组群。
2. 按下 < **邀请** >。
3. 选择所需联系人。
4. 完成时，按下 < **邀请** >。
5. 输入信息，并按下 < **发送** >。

在输入信息过程中，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **邀请**：向条目发出邀请。
- **摘录**：在历史记录列表中存储已发和收到的信息。
- **查看成员**：显示当前选定的条目。
- **添加成员**：在好友列表中添加条目。
- **查看主题**：显示收到的主题。
- **现成信息**：调用几条现成信息之一。
- **发送文件**：向条目发送文件。
- **发送主题**：向条目发送主题。

- **发送闪屏**：选择本选项，可以通过振动提示他人。

### 6. 编写并发送信息。

当另一人接收信息时，可通过即时信息与该人交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当其他人发出邀请时，显示提示信息。按下 < **参加** >。  
现在，可以通过即时信息与他人交谈。

### 管理三星信使联系人

在三星信使屏幕上，滚动选择组群。显示组员列表。

当查看联系人列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示关于选定的联系人的信息。
- **编辑**：编辑联系人信息。
- **添加**：添加新联系人。
- **删除**：删除选定的联系人。
- **移动**：把成员移到其它好友组群列表中。
- **拒绝**：把联系人移到**拒绝**，从而可以拒接该人发来的信息。

如欲接收该人发来的信息，在**拒绝**中找到该联系人，并按下 < **修复** >，将联系人返回相应的组群中。

### 发件记录 (菜单 7.5.2)

使用本菜单，可以查看交谈记录。

查看记录列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的记录。

### 设置 (菜单 7.5.3)

使用本菜单，可以修改设置选项，以便使用三星信使功能。

- **现成信息**：当编制即时信息时，可以添加现成信息，用于与他人交谈。
- **字体大小**：选择三星信使屏幕上显示的信息字体大小。
- **我的昵称**：输入三星信使屏幕上显示的昵称。

### 流媒体 (菜单 7.6)

使用本菜单，可以从无线网络下载并播放录像或声音片段。



当播放流媒体文件时接到新信息或来电，话机会发出震动对您进行提示。

## 流媒体文件 (菜单 7.6.1)

当进入本菜单时，显示下载的录像或声音片段的列表。

### 播放媒体文件

滚动选择文件，并按下 < **播放** >。

播放过程中，使用下列按键：

按键	功能
	播放或暂停播放。
上	修改重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>无图标：播放选定的文件。</li> <li>：重复播放所有文件。</li> <li>：重复播放当前文件。</li> <li><b>SFL</b>：随机播放文件。</li> </ul>
下	打开播放列表。
右	<ul style="list-style-type: none"> <li>跳到下一个文件。</li> <li>按住时在文件中快进。</li> </ul>
左	<ul style="list-style-type: none"> <li>跳到上一个文件。</li> <li>按住时在文件中快退。</li> </ul>
	调节音量。

### 使用媒体播放器选项

从媒体播放器屏幕，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设置为墙纸**：将文件设为墙纸。该选项适用于录像片段。
- **设置到铃声**：将文件设为来电铃声，闹钟 1/2 或日程表闹钟铃声。该选项适用于声音片段。
- **视觉效果**：改变媒体播放器屏幕上的均衡器图像。本选项适用于声音片段。
- **文件信息**：查看文件属性。

### 使用文件选项

查看媒体文件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **打开文档**：打开并播放选定的文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **设置为墙纸**：将文件设为墙纸。该选项适用于录像片段。
- **设置到铃声**：将文件设为来电铃声，闹钟 1/2 或日程表闹钟铃声。该选项适用于声音片段。
- **删除**：删除选定的文件。
- **全部删除**：删除所有文件。

### 连接到服务器 (菜单 7.6.2)

选择本菜单时，可以进入服务提供商预设的网站下载并查看媒体。

如欲了解详细信息，请与服务提供商联系。

### 设置 (菜单 7.6.3)

可以设置在使用 MP3 播放器时按住 [左] 或 [右] 在文件中快退或快进的速度。

### 工具 (菜单 8)

通过**工具**菜单，能够记录日程和任务、设置闹钟或使用词典、计算器、语音记录和倒计时等功能。还可使用蓝牙功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

### 月历 (菜单 8.1)

使用本菜单，可以采用月历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，月历功能会发出提示。

在待机模式下按下 [右]，可快速进入本菜单。

#### 查看月历

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在最下一行上显示阴历日期。

#### 选择日期

- 按下 [左] 或 [右]，逐日移动。
- 按下 [上] 或 [下]，逐周移动。
- 按下 [▲/▼]，逐月移动。

#### 使用月历选项

在月历上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：查看选定日期上存储的事件。
- **添加新的**：在选定的日期上添加新事件。
- **删除事件**：删除选定日期排定的事件。



- **全部删除:** 删除月历中的所有事件。
- **选择日期:** 输入准备进入的日期。
- **查看节日:** 设置国家或个人纪念日和节日的列表。

## 安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从月历中选择一天。
2. 输入事件信息，并按下 < **确定** >。
3. 输入时间和日期。

需输入 24 小时制时间。

4. 选择闹钟选项。
5. 按下 < **存储** > 存储事件。

## 查看日程表

安排了事件的日期在日期方格上有标记。

1. 选择安排了事件的一天。显示该日的事件清单。
2. 选定事件。

查看事件时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加新的:** 添加新事件。
- **编辑:** 编辑选定的事件。
- **删除:** 删除选定的事件。
- **全部删除:** 删除所有事件。

## 闹钟 (菜单 8.2)

---

使用本菜单，可以设置闹钟响铃的具体时间。

### 设置闹钟

1. 选择**闹钟 1**或**闹钟 2**。
2. 滚动选择闹钟设置选项，并按下 [ 下 ]。
3. 输入闹钟响铃时间并按下 [ 下 ]。

需输入 24 小时制时间。

4. 滚动选择闹钟间隔时间选项，并按下 [ 下 ]。
5. 按下 < **编辑** >。
6. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择乐曲类型。
7. 按下 [ 上 ] 或 [ 下 ] 选择闹钟乐曲。

8. 按下 < **存储** > 保存闹钟设置。

### 关闭闹钟

如欲在闹钟响铃时关闭闹钟，按下任意键。如果设定了重复选项，按下 < **退出** > 或 [🔊] 会取消闹钟重复设置。

### 取消闹钟设置

1. 在闹钟列表上，选择准备取消的闹钟设置。
2. 从**设置**行选择**关闭**。

### 用户存储器 (菜单 8.3)

---

使用本菜单，如同使用外部磁盘存储器一样把手机连接到计算机上，并访问电话存储器的文件夹。

#### 连接电脑 (菜单 8.3.1)

使用本菜单，把手机连接到计算机上：

1. 把 USB 数据线接到手机底部的插口和计算机的 USB 端口。
2. 进入**连接电脑**菜单。
3. 输入密码，并按下 < **确定** >。

手机切换到存储磁盘模式。

4. 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**，并双击相应的可移动磁盘，打开手机文件夹。
5. 把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。
6. 完成时，关闭磁盘。
7. 按下 < **断开** >，退出存储磁盘模式。
8. 按下 < **是** > 确认退出。



- 当手机处于存储磁盘模式时，将中断所有通话和信息。
- 从计算机取下 USB 数据线前，从 Windows 完成安全删除硬件操作；否则，可能会损坏文件，因而可能无法正常使用播放或其它功能。
- 如果改变文件夹名称，可能删除文件夹中的所有数据，或者相应功能可能无法正常工作。

#### 文档管理器 (菜单 8.3.2)

可以进入电话存储器的文件夹，并管理媒体文件。

在文件夹中文件反白显示时，按下 < **选项** >，也可使用各文件选项。

下列选项随所选文件夹的不同而不同。

- **发送**：以电子邮件附件的形式发送文件。
- **删除**：删除文件。
- **移动**：把文件移到另一个文件夹。
- **复制**：把文件复制到另一个文件夹。
- **重命名**：修改文件名称。

对于文件或文件夹名称，不要使用特殊字符，如 /、：、\*、?、"、<、> 或 \。

- **创建文件夹**：创建新文件夹。
- **全部删除**：删除所有文件。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **复制到电话簿**：把选定的名片复制到电话簿。
- **设到振铃**：把 MP3 文件设为语音呼叫、闹钟或日程表闹钟铃声。
- **设置**：把相片设为墙纸、开机、关机图像或电话簿来电识别图像。

- **设定墙纸**：将录像设为墙纸。

如欲查看关于选定的文件夹的信息，按下 < **信息** >。

### 内存信息 (菜单 8.3.3)

进入本菜单，可查看手机中各文件夹的存储状态。

### 格式化 (菜单 8.3.4)

使用本菜单，可以删除**文档管理器**文件夹中存储的所有文件。

### 词典 (菜单 8.4)

使用本菜单，可查单词，并可编制自己的词典。

#### 查找词组 (菜单 8.4.1)

手机配有英中 / 中英词典。使用本菜单，可查单词。

1. 输入待查中文或英文词。
2. 如果输入英文单词，直接按下 < **选择** >；  
如果输入中文单词，按下 < **选择** > 两次。  
显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。
3. 如欲查另一个单词，按下 [C]，并从第 1 步起重复。

- 如欲查看查找的单词的列表，按下 < **历史** >。
- 如欲在词汇表中存储单词，按下 < **存储** >。

### 生词本 (菜单 8.4.2)

使用本菜单，可查看已存单词的列表。

#### 查看单词

1. 选择**英文生词本**或**中文生词本**。
2. 选择单词。

#### 使用选项

从单词列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的单词。
- **全部删除**：删除所有存储的单词。
- **中文 / 英文**：切换到英文生词本或中文生词本。

### 我的词典 (菜单 8.4.3)

使用本菜单，可编制自己的词典。

#### 在我的词典中添加单词

1. 选择**我的英文词典**或**我的中文词典**。
2. 如果以前存储了单词，按 < **选项** > 并选择**增加**。

3. 输入所需单词。如果输入英文单词，直接进入下一步骤；如果输入中文单词，按下 < **确定** >。

4. 按下 [ 下 ]，移到单词含义输入字段。

5. 在我的中文词典中输入单词的含义后直接进入下一步。在我的英文词典中输入单词的含义后按下 < **确定** >。

如欲输入缩写词，按下 < **选项** > 并选择**缩写**。从列表选择所需缩写词。

6. 完成时，按下 < **选项** > 并选择**存储**，然后按下 < **是** >。

#### 查看我的单词

从单词列表，选择单词。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **增加**：添加单词。
- **编辑**：编辑单词。
- **删除**：删除单词。
- **全部删除**：删除所有存储的单词。
- **中文 / 英文**：切换到我的英文词典或我的中文词典。

## 复习测试 (菜单 8.4.4)

使用本菜单，可测试您是否记住已查的单词。

### 测试

1. 选择**英文测试**或**中文测试**。
2. 根据屏幕上显示的含义输入单词，并按下 < **确定** >。
3. 如果答案正确无误，重复第 2 步。
4. 如果答案错误，按下 < **是** >，查看正确的答案。

### 使用测试选项

在测试过程中，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **跳过**：跳到下一个问题。
- **正确的答案**：查看正确的答案。
- **模式**：改变文本输入法。
- **退出**：退出测试。

## 设定颜色 (菜单 8.4.5)

使用本菜单，可以设置屏幕上显示的字体颜色。

## 计算器 (菜单 8.5)

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。

使用 [**\***]，输入小数点，并使用 [**#**]，把数字的正号改为负号 (-)。

2. 依据显示屏上的图示，按下导航键选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 < **=** >，得出结果。

按下 < **C** >，可将计算器清零。

## 当天 (菜单 8.6)

使用本菜单，为当天安排新事件。为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

如同在月历中一样安排和查看事件。 ▶ 70 页

### 计划清单 (菜单 8.7)

---

使用本菜单，可编制需完成的计划清单。

#### 编制计划

1. 输入计划内容，并按下 < **确定** >。
2. 输入需要完成计划的截止时间和日期。
3. 选择 **！高或低** 优先权。
4. 按下 < **存储** > 保存计划。

#### 查看计划清单

从计划清单选择准备查看的计划。

查看计划时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **添加新的：** 添加新计划。
- **编辑：** 编辑所选计划。
- **删除：** 删除所选计划。
- **全部删除：** 删除所有计划。

### 语音工具 (菜单 8.8)

---

使用此菜单，可以配置语音呼叫设置，并录制语音记录。

#### 语音呼叫 (菜单 8.8.1)

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在电话簿中对应的电话。 ▶ 28 页

话机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音。

使用本菜单，可修改手机语音呼叫设置，提高指令识别能力。

#### 语音呼叫

选择**语音呼叫**菜单，通过对话筒说出名字，即可拨打存储在电话簿中的相关电话号码。

1. 对准话筒说一个名字。
2. 如果将手机设为在**显示结果**菜单上显示与语音指令最相符的一个最佳结果，跳到步骤 3。

如果手机被设置为显示 3 个最佳结果，按照语音提示，可以说“不对”，一直听到您想要找的名字为止。

3. 当听到想要找的名字时，说“对”。手机将会拨打相应的号码。

## 设置语音呼叫设置

在**设置**菜单中，可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

- **模式设置：**设置语音呼叫的启动方式。  
**自动：**打开翻盖后，手机自动切换到语音呼叫模式。  
**手动：**需要按住[\*]，进入语音呼叫模式。
- **选择性别：**选择性别，以便提高话机的语音识别能力。
- **显示结果：**设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。
- **耳机话筒设置：**把手机设置为按下耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。

在嘈杂的环境下使用耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。

- **信息音量：**调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。
- **存储器：**为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。
- **地方语言：**把手机设置为识别**普通话**或**广东话**。

## 编辑语音呼叫条目

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在**编辑姓名**菜单中，可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

卡模式下无法取消选择。

1. 在**设置**菜单的**存储器**选项中，将默认存储器改为**电话**。
2. 进入**编辑姓名**菜单。
3. 按[上]或[下]，滚动选择所需姓名。

按下[#]，可以修改目录格式。每次按下该键时，目录将显示已注册姓名排列、未注册姓名排列、语音呼叫排列。

4. 按下[\*]选择或不选择姓名。
5. 对其它条目，重复步骤1和2。
6. 如欲保存设置，按下右软键。

## 语音记录 (菜单 8.8.2)

可以录制和回放语音记录。

### 录制语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**录制**。
2. 对话筒讲话，录制语音记录。

录制时，计时图标显示已录制的时间。

按下 < **暂停** >，可以暂停录制，然后按下 < **继续** >，可以继续录制。

3. 按下 < **停止** >，结束录制。屏幕上显示下列选项：

- **存储**：存储语音记录。
- **重新录制**：丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
- **回放**：播放语音记录。屏幕显示语音记录长度以及播放时间的长度。

4. 当您满意时，选择**存储**。

5. 输入语音记录标题，并按下 < **存储** >。

### 播放语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**记录查看**。

手机显示最新语音记录。

2. 按下[左]或[右]滚动选择语音记录，并按下 < **播放** >。

### 使用语音记录选项

在语音记录屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **新记录**：录制新语音记录。

- **播放**：播放选定的语音记录。
- **删除**：删除选定的语音记录。
- **全部删除**：删除所有语音记录。
- **发送**：以电子邮件附件的形式发送语音记录。
- **重命名**：修改语音记录的名称。

对于文件或文件夹名称，不要使用特殊字符，如 /、:、\*、?、"、<、> 或 \。

### 语音应答 (菜单 8.8.3)

使用本菜单，可将手机用作应答机。当无法应答来电时，手机将代您应答，并记录来电人员所讲的信息。

当启动应答机功能后，您的服务供应商将对您收费。

### 启动应答机功能

从语音应答屏幕，选择**设定** → **启动** → **开**。此功能仅在 CDMA 模式中有效。



## 设置问候语

可以自行录制问候语，并选择所用问候语。此功能仅在 CDMA 模式中有效。

如欲录制问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**问候**。
2. 选择录音存储位置。手机开始录音。
3. 录制问候语。
4. 完成时，按下 < **停止** >。
5. 选择**存储**。
6. 输入问候语名称，并按下 < **存储** >。


如欲选择问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**设定** → **问候语**。
2. 选择所需问候语。
3. 按下 < **存储** >。

## 查看信息

可以查看收到的信息并删除信息。

1. 从语音应答屏幕，选择**收件箱**。
2. 选择所需号码或名称。播放选定的信息。
3. 使用下列按键。

按键	功能
	暂停或继续播放。
左	跳到上一个信息。
右	跳到下一个信息。
上	查看信息属性。
下	进入信息列表。

在信息列表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：以电子邮件附件的形式发送信息。
- **删除**：删除信息。
- **文件信息**：查看信息属性。

### 设定应答机功能

可以改变应答机功能的使用设置。此功能仅在 CDMA 模式中有效。

从语音应答屏幕，选择**设定**。可以选用下列选项：

- **启动**：打开或关闭应答机功能。
- **时间**：设置应答来电之前手机等待的时间。
- **问候语**：选择应答机功能的问候语。

### 世界时间 (菜单 8.9)

---

使用本菜单，可查出世界其它地区的当前时间。

#### 查看世界时间

按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，滚动选择需要查看的时区。

#### 采用夏时制 ( DST )

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下 < **夏时制** >。
2. 按下 < **是** >。

### 倒计时 (菜单 8.0)

---

使用本菜单，设置未来事件的时间和日期后，可以查看截止到该事件还有多少天、小时和分钟。

#### 创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时项目的名称，并按下 < **确定** >。
2. 输入倒计时的开始时间和日期。

可以输入 1981 至 2099 年之间的任意年份。

3. 按下 < **存储** > 保存输入的项目。

#### 查看倒计时定时项目

从倒计时定时项目列表选择定时项目。显示屏显示指定的日期和时间，以及截止到事件剩余或已过去多少天，小时和分钟。

查看定时项目时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：创建新定时项目。
- **编辑**：编辑选定的定时项目。
- **删除**：删除选定的定时项目。

- **全部删除:** 删除全部定时项目。

## 记事本 (菜单 8.✳)

---

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

### 编写新记事内容

1. 输入信息。
2. 按下 < **存储** > 存储记事内容。

### 查看记事内容

在目录中选择准备查看的记事内容。

查看记事内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加新的:** 添加新记事内容。
- **编辑:** 编辑选定的记事内容。
- **删除:** 删除选定的记事内容。
- **全部删除:** 删除所有记事内容。

## 蓝牙 (菜单 8.##)

---

使用本菜单，可以使用蓝牙技术通过无线电波将手机接到其它兼容设备上。

使用蓝牙无线技术，可以通过无线电波将手机接到蓝牙耳机或免提套件上，从而进行免提通话。

通过蓝牙技术，能够在 10 米距离内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。

- 如果手机和耳机之间有障碍，最大工作距离会缩短。
- 使用选装蓝牙适配器将手机接到计算机上后，可以将手机用作调制解调器上网。
- 有些设备可能和您的话机不兼容。

### 设置蓝牙功能

蓝牙功能表提供下列选项：







- **启动:** 启动或取消蓝牙功能。
- **我的设备:** 搜索可连接的蓝牙设备。
- **可见模式:** 允许其它蓝牙设备连接手机。

- **我的手机信息:** 查看手机信息, 并将蓝牙设备名分配给手机, 然后在其它设备上显示该名称。
- **数据连通:** 选择手机模式。  
**PC 到 USB:** 可以通过 USB 把手机接到计算机上, 从而将手机用作调制解调器来在计算机上上网。  
**PC 到蓝牙:** 可以把蓝牙适配器接到计算机上, 从而在计算机上网。

### 搜索并连接蓝牙设备

1. 从蓝牙设置选项选择**我的设备**。
2. 按下 < **选项** > 并选择要搜索的设备类型。
3. 按下 < **搜索** >。

搜索后, 显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类:

- |  |  |
|--|--|
| •  耳机     | •  计算机  |
| •  手机     | •  指示器  |
| •  免提车载套件 | •  未知设备 |

图标的颜色表示设备状态:

- 蓝色表示已配对设备

- 灰色表示未配对设备
4. 滚动选择设备, 并按下 < **添加** >。  
按下 < **信息** >, 可以查看选定的设备的属性。
  5. 输入蓝牙 PIN 码, 并按下 < **确定** >。只使用该代码一次, 所以不必记住。  
当其它设备的所有人输入相同的代码时, 配对完成。
  6. 按 < **连接** >。现在, 可以使用耳机或免提车载套件进行呼叫。 ▶ 30 页



- 通常, 蓝牙耳机或免提车载套件有固定的蓝牙 PIN 码, 如 **0000**。如果其它设备有蓝牙 PIN 码, 必须输入其代码。
- 本机不支持蓝牙数据传输功能。

### 使用设备选项

从设备列表, 按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **详细信息:** 查看关于选定设备的详细信息。
- **服务选项:** 显示可用蓝牙服务。
- **删除:** 删除设备。

## 设置 (菜单 9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** > 并选择 **设置**。

### CDMA 网络服务 (菜单 9.1)

---

使用本菜单，可以使用网络服务。

#### 呼叫转移 (菜单 9.1.1)

该 CDMA 网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

1. 选择呼叫转移类型。
  - **占线**：如果占线，来电被转移。
  - **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
  - **占线 / 无应答**：如果占线或未应答电话，来电被转移。
  - **无条件**：所有来电会被转移。
2. 选择**有效**。如欲取消，选择**无效**。
3. 输入要将呼叫转移到的电话号码，并按下 < **发送** >。

#### 呼叫等待 (菜单 9.1.2)

本 CDMA 网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [**\**]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

### GSM 网络服务 (菜单 9.2)

---

以下都是网络服务功能。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

#### 呼叫转移 (菜单 9.2.1)

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项：
  - **始终转移**：全部来电都转移。
  - **用户忙**：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。
  - **无应答**：无人应答来电，则来电转移。
  - **无法接通**：如果您在服务区以外或者手机关机时，则来电转移。
  - **全部取消**：取消所有呼叫转移功能。

2. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫转移，按下 < **删除** >。
3. 输入要将呼叫转移到电话号码，并按下 < **确定** >。
4. 如果选择**无应答**，选择转移呼叫之前网络等待的时间。

### 呼叫限制 (菜单 9.2.2)

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项：

- **所有打出电话**：禁止拨打电话。
- **国际电话**：禁止拨打国际长途电话。
- **国际（本国除外）**：当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国进行呼叫。
- **所有来电**：禁止来电。
- **国际漫游时来电**：当您在归属服务区以外时，禁止来电。
- **全部取消**：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。
- **更换呼叫限制密码**：修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

2. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫限制，按下 < **未启动** >。

3. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并按下 < **确定** >。

### 呼叫等待 (菜单 9.2.3)

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务可以提醒您。

按下 < **启动** >。如欲取消呼叫等待，按下 < **未启动** >。

### 网络选择 (菜单 9.2.4)

该项网络服务使您能在漫游时（在您的归属网络以外）自动或手动选择使用的网络。

对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

- **自动**：漫游时连接第一个可用网络。
- **手动**：选择所需的网络。

### 频带选择 (菜单 9.2.5)

手机拨打或接听电话时，必须在可用网络上登录。您的手机可以处理下列类型的网络：GSM 1900（仅在南美或北美有效）和混合 GSM 900/1800。

在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住改为合适的频段。

### 主叫号码限制 (菜单 9.2.6)

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。

如果选择**默认**，手机使用网络的缺省设定。

### 保密 (菜单 9.3)

---

使用本菜单，可通过管理手机和卡的几个访问密码来保护手机，防止盗用。

如欲进入**保密**菜单，必须输入 4 至 8 位数字的锁定代码并按下 < **确定** >。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

#### 话机锁 (菜单 9.3.1)

使用本菜单，可锁定手机。

- **关闭**：取消锁定模式。
- **一次**：只锁定手机一次。一旦输入锁定代码，手机解锁。

- **开**：锁定手机。每次打开手机时，需要输入锁定代码，才可使用手机。

在锁定模式下，除拨打紧急电话外，无法使用手机菜单功能，也无法拨号。

如欲给手机解锁，按下 < **解锁** >，输入锁定代码并按下 < **确定** >。

#### 锁定代码 (菜单 9.3.2)

使用本菜单，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

1. 输入新 4 至 8 位锁定代码并按下 < **确定** >。
2. 再次输入代码，并按下 < **确定** >。

#### 紧急号码 (菜单 9.3.3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

#### 存储紧急号码

1. 选择存储位置。
2. 按下 [C]，清除已经存在的号码。

3. 输入号码，并按下 < **存储** > 保存该号码。



- 即使在紧急号码列表中修改了 119、110 和 120，这些号码也仍旧是紧急号码。
- 只有 CDMA 网络中才可使用本菜单。

### 在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码，并按下 [↵]。

### 话音保密 (菜单 9.3.4)

使用本菜单，可以使用或禁用“话音保密”功能。“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

- **标准**：手机使用标准线路进行通话。
- **增强**：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。



- 在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。
- 只有 CDMA 网络中才可使用本菜单。

### 限制 (菜单 9.3.5)

本功能可限制您手机的使用。

- **打出**：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码**中设定的三个号码除外。
- **打入**：限制来电。
- **电话簿**：限制使用电话簿。

### GPS 设置 (菜单 9.3.6)

手机支持 GPS 功能，他人可通过该功能查找您所在位置。使用本菜单可改变 GPS 设置。



只有 CDMA 网络中才可使用本菜单。

- **GPS 锁**：启动 GPS 锁功能，以免其他人查到您所在位置。
- **隐私警告**：将手机设置为当其他人试图查找您所在位置时提示您。

### 清除内存 (菜单 9.3.7)

使用本菜单，可删除卡和电话存储器中存储的电话簿条目或信息。

1. 选择**清除电话簿**或**清除短信息**。
2. 选择准备清除的存储器位置。



3. 按下 < 是 > 确认清除。

### 话机复位 (菜单 9.3.8)

使用本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。

- **仅适用于功能：**恢复所有用户可选选项的默认设置。
- **全部：**恢复所有选项的默认设置并清除所有信息，用户存储器、UIM 卡和 SIM 卡中存储的数据除外。

2. 按下 < 是 > 确认复位。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

### 卡 1/2 设定 (菜单 9.3.9/0)

通过此菜单，可以使用当前所用卡的保密选项。

- **检查 PIN：**启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给卡的 PIN 码。
- **更改 PIN：**如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。

- **FDN 模式：**启用 FDN (指定拨号) 模式，在该模式下，您只可拨打卡上存储的号码。
- **更改 PIN2：**将卡的 PIN2 码改为新码。

并非所有的 SIM 卡都有 PIN2 码。如果 SIM 卡没有 PIN2 码，不显示 **FDN 模式** 和 **更改 PIN2**。

### 网络选择 (菜单 9.4)

在本菜单中，可以在 GSM 和 CDMA 网络之间快速切换。

在待机模式下按下 [G]，可以快速切换网络。

- **卡 1：**切换到与卡槽 1 中插入的卡相对应的网络。
- **卡 2：**切换到与卡槽 2 中插入的卡相对应的网络。
- **设置：**设置手机下一次开机时如何选择网络类型。可以选用下列选项：
  - 默认：**手机自动按卡槽顺序选择网络。
  - 菜单类型：**手机显示菜单窗口，允许您手动选择网络。

### 应答模式 (菜单 9.5)

---

使用本菜单，可选择来电应答模式。

- **发送键：**只有当按下 [↖] 时，才可接听电话。
- **翻盖打开：**打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，则按 [↖] 接听电话。
- **任意键：**打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，按除 [📶]、[▲/▼] 和软键以外的任意键可接听电话。

### 输入方式 (菜单 9.6)

---

使用本功能，可以根据需要设定文本输入设置。

- **模式设置：**可以选择默认文本输入法。
- **模糊拼音组合：**可以选择模糊拼音对，使用本功能，可以根据需要设定文本输入设置。

### 语言 /Language (菜单 9.7)

---

使用本菜单，可以改变显示语言。

### 域名预置 (菜单 9.8)

---

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单可以修改默认域名扩展名，并且必要时可再添加新域名扩展名。

### 内容状态 (菜单 9.9)

---

使用此菜单，可以查看应用程序、音乐铃声、图片和流媒体等媒体内容的存储情况。

### 手写重置 (菜单 9.0)

---

如果手写板触点未对准，使用本功能，可以重设手写识别输入法。

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

#### 当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空，插入卡”

- 保证正确插入卡。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 SIM/UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用**检查 PIN** 功能。

“输入 PUK 码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致手机已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

#### 显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

#### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

#### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📶] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

#### 通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

## 健康和信息安全

### 电池安全

有关电池的信息

#### CDMA

类型 时间	标准电池 (800 mAh)	耐用电池 (1100 mAh)
通话时间	最长 185 分钟	最长 250 分钟
待机时间	60 至 110 小时	80 至 150 小时

#### GSM

类型 时间	标准电池 (800 mAh)	耐用电池 (1100 mAh)
通话时间	最长 175 分钟	最长 240 分钟
待机时间	90 小时	125 小时

(充足电的电池)

\* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

### 手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。给电池充电。

### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（**C** 或 **B**）：在此符号后的条数指示信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

### 当您用电话簿重拨时，手机没有拨号

- 用电话簿搜寻功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

### 电池未正常充电或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

### 如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

### 电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。

在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。

- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。

- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应放置在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

### 交通安全

---

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

### 使用环境

---

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

### 电子器件

---

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

#### 起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

#### 助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

## 其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

## 交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

## 张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

## 在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

## 紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↶]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。

切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

### 其它重要安全信息

---

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线话机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞行安全造成危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

### 保养与维护

---

本机是卓越设计和精密制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。



- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
  - 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
  - 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
  - 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
  - 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
  - 当手机或电池被弄湿时，手机内表示水渍的标签会变色。在这种情况下，即使手机保修期未期满，制造商也不再保修手机。
  - 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
  - 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501  
5,103,459 5,107,225 5,109,390

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMIID): 2006CP0027

■ 进网许可证号: 02-5431-061249

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路 2 号 三星科健园

■ 邮编: 518057

\* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

\* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-08008A

中文 09/2006 版本 1.3