




**تركيب بطاقة SIM أو USIM و البطارية**

١. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM أو USIM.



٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.



### شحن البطارية

١. قم بتوصيل الشاحن المرفق.



٢. عند انتهاء الشحن، ا فصل الشاحن.

١. إلى مخرج طاقة تيار متناوب



• لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.

• لتوفير الطاقة، افضل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

#### إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب مصنع ونوع بطاقة الذاكرة).



• قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.

• ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على جانب الهاتف.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.



٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

الوصول إلى عناصر الشاشة الذكية في وضع الجاهزية

اضغط على مفتاح التنقل للتمرير خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذكية واضغط على مفتاح التأكيد لتحديد أحد العناصر.

### إدخال نص

تغيير وضع إدخال النصوص

اضغط مطولاً على **[#]** للتبديل بين الوضعين T9 و ABC.

- اضغط على **[#]** لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على **[\*]** للتحويل إلى وضع الرمز.
- اضغط بشكل مطول على **[\*]** وحدد طريقة الإدخال لتحديد وضع إدخال.
- اضغط بشكل مطول على **[\*]** وحدد لغة الكتابة لتغيير لغة الإدخال.

وضع T9

١. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع ABC

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

### الرموز الإرشادية

<span><span>✍</span></span>	<b>ملاحظة:</b> الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية
<span><span>←</span></span>	<b>يتبعه:</b> ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل <b>← إنشاء رسالة</b> (يمثل الرسائل، تتبعها <b>إنشاء رسالة</b> )
<span><span>[ ]</span></span>	<b>قوسين مربعين:</b> مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: <b>[**#]</b> (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
<span><span>&lt;</span></span> <span><span>&gt;</span></span>	<b>قوسين زاويين:</b> المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <b>حموافق</b> < (تمثل مفتاح الاختصار <b>موافق</b> )

### تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط مع الاستمرار على **[\*#]**.

٢. أدخل رمز PIN واضغط على **<تأكيد>** (إذا لزم الأمر).

٣. عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.



في حالة إزالة البطارية لأكثر من بضعة دقائق، يتم إعادة تعيين الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

وضع الأرقام

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرموز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

لإستخدام ميزات أخرى لإدخال النصوص

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على **مسح**.< لحذف الحروف بسرعة، اضغط بشكل مطول على **مسح**<.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على **[0]**.
- لبده سطر جديد، اضغط على **[0]** ثلاث مرات.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على **[1]**.

### إضافة اسم جديد



موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع الجاهزية، حدد الأسماء **← خيارات** **← الضبط** **← حفظ الأسماء الجديدة** في **←** موقع الذاكرة.

- في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على **خيارات**<.
- حدد **إضافة إلى الأسماء** **←** موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر) **← إنشاء اسم**.
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات جهة الاتصال.
- اضغط على مفتاح التأكيد لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

### النفاذ إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى وضع القائمة.



يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

٣. اضغط على **<اختيار>**, **<موافق>**، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على **حرجوع** < للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[\*#]** للعودة إلى وضع الجاهزية.



- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، نرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

### إجراء مكالمة

- في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط على **[\*#]** لإجراء مكالمة صوتية.
- لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على **خيارات**< **← مكالمة فيديو**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[\*#]**.

### الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[\*#]**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[\*#]**.

### تعديل مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** **← أوضاع الهاتف**.
- تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

✍

✍

٣. اضغط على **<تعديل>** **← درجة الصوت** **← منبه المكالمة**.

٤. تنقل إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت واضغط على **<حفظ>**.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على مفتاح "التنقل" لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.



في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تصد صوتية في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

### تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** **← أوضاع الهاتف**.
- تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

✍

✍

٣. اضغط على **<تعديل>** **← نغمة رنين المكالمة الصوتية أو نغمة رنين مكالمة الفيديو**.

٤. حدد نغمة رنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

### تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخّل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليين محددين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** **← الحماية** **← متعقب الهاتف**.
- أدخل كلمة مرورك واضغط على **حموافق**<.



في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **متعقب الهاتف**، ستتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.

- اضغط على المفتاح "التأكيد" لتحديد **مفعل**.
- انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
- اضغط على **حبحث**< لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك. يمكنك أيضًا إدخال أرقام الهواتف بما في ذلك مز البلد (مع +) في قائمة المستلمين. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.
- حدد اسمًا.
- حدد اسمًا (إذا لزم الأمر).
- عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
- تنقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.
١٠. اضغط على مفتاح التأكيد **← قبول**<.

### تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

تنشيط رسالة الطوارئ

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** **← الضبط** **← رسائل الطوارئ** **← خيارات الإرسال**.
- اضغط على **<تغيير>** لتحديد **مفعل**.
- انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
- اضغط على **حبحث**< لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك. يمكنك أيضًا إدخال أرقام الهواتف بما في ذلك مز البلد (مع +) في قائمة المستلمين. انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- حدد اسمًا.
- حدد اسمًا (إذا لزم الأمر).
- عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
- تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
- اضغط على **حرجوع**< **← حنعم**<.

إرسال رسالة طوارئ

١. أثناء قفل المفاتيح، اضغط على **[\*#]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقًا.

يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقًا.

٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على **[\*#]**.

