




**تركيب بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية**

١. قم ببازالة غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM أو بطاقة USIM.




٢. أدخل البطارية، وأعد وضع غطاء البطارية.



**شحن البطارية**

١. قم بتوصيل مهايئ السفر المرفق.
٢. عند انتهاء الشحن، افصل مهايئ السفر.



لا تقم ببزالة البطارية من الهاتف قبل فصل مهايئ السفر أولاً. وإلا، فقد يتلف الهاتف.

**تغيير نغمة الرنين**

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.
إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فلن يُسمح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. اضغط على **خيارات**> ← **تعديل** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
٤. قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٥. حدد فئة نغمة رنين أو نغمة رنين.
٦. اضغط على **خيارات** ← ← **حفظ**.

للتبديل إلى وضع آخر، حدد هذا الوضع من القائمة.

**الاتصال برقم تم طلبه مؤخرًا**

١. في وضع الجاهزية، اضغط على **[⏏]**.
٢. قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى نوع المكالمة.
٣. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل إلى رقم أو اسم.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لعرض تفاصيل المكالمة، أو اضغط على **[⏏]** للاتصال بالرقم.

**استخدام شريط أدوات الاختصارات**

**إضافة قوائم إلى شريط أدوات الاختصارات**

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **شريط أدوات الاختصارات**.
٢. اضغط على **خيارات**> ← **تعديل**.

٤. قم بالتمرير لأسفل، واضغط على مفتاح التأكيد لفتح قائمة المستقبلون.
٥. اضغط على **خيارات**> ← **دليل الهاتف** لفتح قائمة جهات الاتصال.
٦. حدد جهة اتصال.
٧. حدد رقمًا (إذا لزم الأمر).
٨. عند الانتهاء من تحديد جهات الاتصال، اضغط على مفتاح التأكيد.
٩. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستلمين.
١٠.قم بالتمرير لأسفل لإدخال اسم المرسل.
١١. اضغط على مفتاح التأكيد ← **قبول**>.

**تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها**

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو إلى أصدقائك لطلب المساعدة.

**لتفعيل رسالة طوارئ**


١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
٢. قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى **فعال**.
٣. قم بالتمرير لأسفل، واضغط على مفتاح التأكيد لفتح قائمة المستقبلون.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لفتح قائمة جهات الاتصال.
٥. حدد جهة اتصال.

**إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)**


يقبل الهاتف بطاقات ذاكرة من النوع **™ microSD** أو **™ microSDHC** حتى ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم التوافق مع هاتفك. لذا أحر تهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فحسب.


١. قم ببازالة غطاء البطارية والبطارية.
٢. قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة.



٣. ارفع غطاء بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة ذاكرة مع مراعاة أن تكون العلامة للأعلى.



٤. أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.
٥. أعد وضع البطارية وغطاء البطارية.



٣. حدد القوائم المفضلة لديك.
٤. اضغط على **خيارات**> ← **فتح** لتحديد قوائم فرعية (إذا لزم الأمر).
٥. اضغط على **حفظ**، أو اضغط على **خيارات**> ← **حفظ**.

**إلغاء تفعيل شريط أدوات الاختصارات**

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **الشاشة الرئيسية** ← **شريط أدوات الاختصارات**.

٢. قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى **غير فعال**.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد.

**للوصول إلى قائمة من شريط أدوات الاختصارات**

في وضع "القائمة"، قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى القائمة التي تريدها ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

**إدخال نص**

**تغيير وضع إدخال النصوص**

• اضغط مع الاستمرار على **[\*]** للتبديل بين الوضعين T9 وABC. حسب منطقتك، قد يمكنك الوصول إلى وضع إدخال باللغة الخاصة بك.
• اضغط على **[\*]** لتغيير الحالة، أو للتبديل إلى وضع "الأرقام".
• اضغط مع الاستمرار على **[#]** للتبديل إلى وضع الرموز.

**الرموز الإرشادية**


	<b>ملاحظة:</b> الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو المعلومات الإضافية
	<b>متبوعة بـ:</b> ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد <b>الرسائل</b> ← <b>إنشاء رسالة</b> (تمثل <b>الرسائل</b> ، متبوعة بـ <b>إنشاء رسالة</b> )
<b>[ ]</b>	<b>الأقواس المربعة:</b> مفاتيح الهاتف، على سبيل المثال: <b>[⏏]</b> (يمثل مفتاح إنهاء التشغيل/القائمة)
<b>&lt; &gt;</b>	<b>الأقواس على شكل زاوية:</b> مفاتيح الاختصار التي تتحكم في مختلف الوظائف المعروضة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: <b>حموافق</b> > (يمثل مفتاح الاختصار <b>موافق</b> )

**تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله**

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط مع الاستمرار على **[⏏]**.
٢. أدخل رمز PIN واضغط على **حتمأكيد**> (إذا لزم الأمر).
٣. عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك কিما ترغب من خلال الشاشة التالية.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة رقم ١ أعلاه.



**الوضع T9**
١. اضغط على المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
٢. عند ظهور الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على **[#]** لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد كلمة بديلة من القائمة التي تظهر.

**الوضع ABC**

اضغط على مفتاح أبجدي رقمي مناسب حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.

**وضع الأرقام**

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

**وضع الرموز**

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

• تحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
• لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر، اضغط على **حمسح**. لحذف جميع الحروف، اضغط مع الاستمرار على **حمسح**.
• لإدراج مسافة بين الحروف، اضغط على **[#]**.
• لإدراج علامات ترقيم في أوضاع إدخال اللغة الإنجليزية، اضغط على [1].

**الوصول إلى القوائم**

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١. في وضع الجاهزية، اضغط على **< القائمة**> للوصول إلى وضع "القائمة".

ربما تحتاج للضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع "القائمة" حسب منطقتك أو موقر الخدمة. عند تفعيل شريط أدوات الاختصارات، لا يمكنك استخدام مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع "القائمة".

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو إلى خيار.

٣. اضغط على **<اختيار>** أو **<حموافق>** أو على مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.


٤. اضغط على **<رجوع>** للتحرك لأعلى مستوى واحد؛ واضغط على **[⏏]** للرجوع إلى وضع الجاهزية.

• عند وصولك إلى قائمة تتطلب رمز PIN2، يجب أن تدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.
• لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.

**إجراء مكالمة**

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على **[⏏]** للاتصال بالرقم.
لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على **خيارات**> ← **مكالمة فيديو**.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⏏]**.



**إضافة جهة اتصال جديدة**

١. في وضع الجاهزية أدخل رقم هاتف واضغط على **خيارات**>.
٢. حدد **إضافة إلى دليل الهاتف** ← موقع ذاكرة (الهاتف أو بطاقة SIM) ← **جديد**.
٣. حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات جهة الاتصال.
٥. اضغط على **خيارات**> ← **حفظ** لإضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة.

**إرسال الرسائل وعرضها**

**إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة**

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← رسالة.
٢. أدخل الرسالة النصية. ◀ إدخال نص للإرسال كرسالة نصية، قم بالتحطي إلى الخطوة ٤. لإرفاق وسائط متعددة، استمر في الخطوة ٣.
٣. اضغط على **خيارات**> ← **إضافة وسائط** وأضف عنصرًا.
٤. قم بالتمرير لأعلى وأدخل رقم مستلم.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

**الرد على المكالمة**

١. عند استقبال مكالمة ، اضغط على **[⏏]**.
٢. بالنسبة لمكالمة الفيديو، اضغط على **<أظهرني>** للسماح للمتصل برونيتك.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⏏]**.

**ضبط مستوى الصوت**

**لضبط مستوى صوت نغمة الرنين**

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فلن يُسمح لك بضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

٣. اضغط على **خيارات**> ← **تعديل** ← **درجة صوت الرنين**.


٤. قم بالتمرير لليمين أو لليسار لضبط مستوى الصوت ثم اضغط على **<موافق>**.

٥. اضغط على **خيارات**> ← **حفظ**.

**لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة**

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح الصوت لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

في البيئة التي تسودها الضوضاء، ربما تواجه صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت. للحصول على أفضل أداء صوتي، يرجى استخدام وضع الهاتف العادي



**لعرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة**
١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← الواردة.
٢. حدد رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

**إجراء مكالمات مزيفة**

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما ترغب في الخروج من اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لإجراء مكالمة مزيفة:

- في وضع "القائمة"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل.
- أثناء قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات.

**تفعيل خاصية متعقب الهاتف**

عندما يقوم شخص ما بإدخال بطاقة SIM أو بطاقة USIM جديدة في الهاتف، تقوم ميزة **تعقب الهاتف** بإرسال رقم جهة الاتصال إلى مستلمين للمساعدة في تحديد موقع الهاتف واستعادته. لتفعيل خاصية متعقب الهاتف:

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
٢. أدخل كلمة المرور واضغط على **حتمأكيد**.

في أول مرة تصل فيها إلى **متعقب الهاتف**، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

٣. قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى **فعال**.

**الاستماع إلى راديو FM**

١. قم بتوصيل سماعة الرأس المرفقة بالهاتف.
٢. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. اضغط على **حجعم** ليده التوليف الذاتي. يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

في أول مرة تصل فيها إلى راديو FM، ستتم مطالبتك بيده التوليف الذاتي.

٤. التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
الصوت	ضبط مستوى الصوت
التنقل	<ul style="list-style-type: none"><li>اللييسار لليمين: توليف محطة راديو و تحديد محطة راديو محفوظة (الضغط مع الاستمرار)</li> <li>لأعلى/أسفل: تحديد محطة راديو محفوظة في القائمة المفضلة</li></ul>

٥. لإيقاف تشغيل راديو FM، اضغط على مفتاح التأكيد.

**لاتلقاط مقاطع الفيديو**
١. في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على **[1]** مرتين للتبديل إلى وضع التسجيل.
٣. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٥. اضغط على **<|>** لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

**لعرض مقاطع الفيديو**

في وضع "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← **مشاهد الفيديو الخاصة** ← ملف فيديو.

**الاستماع إلى الموسيقى**

١. في وضع"القائمة"، حدد **مشغل الموسيقى**.
٢. حدد إحدى فئات الموسيقى ← ملف موسيقي.
٣. التحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التأكيد	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
الصوت	ضبط مستوى الصوت
التنقل	<ul style="list-style-type: none"><li>اللييسار: تجاوز للخلف؛ ومسح للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار)</li> <li>اليمين: تجاوز للأمام؛ ومسح للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار)</li> <li>لأعلى: فتح قائمة التشغيل</li> <li>لأسفل: تصنيف المسار الحالي</li></ul>