

SAMSUNG

OWNER'S INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION

Indoor unit

AS07PBGE
AS09PBGE
AS12PBGE
AST12PBGB
AST18P0GB
AST18P0GE
AST24P6GB
AST24P6GE

Outdoor unit


US07PBGE
US09PBGE
US12PBGE
UST12PBGB
UST18P0GB
UST18P0GE
UST24P6GB
UST24P6GE

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Split-type Room Air Conditioner (Cool)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement)



Consignes de Sécurité



ATTENTION

- ◆ Si le fil électrique de ce climatiseur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le personnel de service après-vente autorisé pour éviter un accident.



DANGER

- ◆ Ne pas installer le climatiseur par vous même.
- ◆ Cet appareil ne contient aucune partie que l'utilisateur peuvent manipuler. Toujours consulter le personnel de service après-vente autorisé pour la réparation.
- ◆ Lors de déménagement, consulter le personnel de service après-vente autorisé pour la déconnexion et l'installation de l'unité.
- ◆ Ne pas trop s'exposer à l'air froid en restant dans le chemin direct du flux d'air du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- ◆ Ne pas mettre les doigts ou objets dans les grils d'orifice de sortie ou d'entrée.
- ◆ Ne pas actionner ou arrêter le climatiseur en débranchant le fil électrique et ainsi de suite.
- ◆ Faire attention à ne pas abîmer le fil électrique.
- ◆ En cas de dysfonctionnement (odeur de brûlé, etc), arrêter immédiatement le fonctionnement, éteindre le briseur électrique, puis consulter le personnel de service après-vente autorisé.



AVERTISSEMENTS

- ◆ Faire la ventilation de temps en temps pendant l'utilisation.
- ◆ Ne pas diriger la circulation d'air vers les cheminées ou aux appareils de chauffage.
- ◆ Ne pas monter sur le climatiseur ou mettre des objets là dessus.
- ◆ Ne pas suspendre d'objets à l'unité intérieure.
- ◆ Ne pas mettre de vase de fleurs ou de contenant d'eau sur le climatiseur.
- ◆ Ne pas exposer directement le climatiseur à l'eau.
- ◆ Ne pas toucher la prise électrique avec les mains mouillées.
- ◆ Ne pas éteindre le climatiseur en tirant le fil électrique.
- ◆ Débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
- ◆ Ne pas mettre d'animaux ou de plantes dans le chemin direct de la circulation d'air.
- ◆ Ne pas boire d'eau écoulee du climatiseur.
- ◆ Ne pas utiliser l'appareil comme l'endroit de stockage de la nourriture, des plantes ou des animaux, de l'équipement de précision, ou des oeuvres d'art.
- ◆ Ne pas bloquer ou couvrir les grils de sortie et d'entrée qui sont en service.
- ◆ Ne pas utiliser de gaz inflammables près du climatiseur.
- ◆ Si la corde d'alimentation est endommagée, elle doit être immédiatement remplacée par un technicien agréé. (Pour l'Europe)
- ◆ Avant de jeter le dispositif, il est nécessaire de retirer les cellules de batterie et de s'en débarrasser en toute sécurité.


Sommaire

◆	PRÉPARER LE CLIMATISEUR	
■	Consignes de sécurité	2
■	Description des unités	4
■	Télécommande - Boutons et affichage	6
■	Avant-propos	7
■	Insérer les piles dans la télécommande	8
◆	UTILISER LE CLIMATISEUR	
■	Utiliser le climatiseur en mode automatique	9
■	Refroidir la pièce	10
■	Changer la température de la pièce rapidement	11
■	Déshumidifier la pièce	12
■	Aérer la pièce	13
■	Mode de sélection de l'économisation d'énergie	14
■	Produire de l'Anion	15
■	Régler le flux d'air vertical	16
■	Régler le flux d'air horizontal	17
◆	PROGRAMMER LE CLIMATISEUR	
■	Régler la minuterie de mise en marche	18
■	Régler la minuterie d'arrêt	19
■	Arrêter le climatiseur après six heures de fonctionnement	20
◆	CONSIGNES D'UTILISATION	
■	Conseils d'utilisation	21
■	Température et humidité de fonctionnement	22
■	Utiliser le climatiseur sans télécommande	22
■	Avant d'appeler le service après-vente	23
■	Nettoyer le climatiseur	24
■	Nettoyage de Filtres Déodorisants et filtre-Vert (Optionnel)	24
◆	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	

Description des unités


Le design et l'apparence diffèrent un peu selon le modèle.

Unité intérieure




- Note**
- ◆ Si vous voulez allumer/éteindre l'écran pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton  sur la télécommande.
 - ◆ La sonde de température ambiante détecte la température de l'air autour de la sonde, et montre la température sur l'écran.


Unité extérieure US07PBGE US09PBGE US12PBGE UST12PBGB



Unité extérieure UST18P0GB UST18P0GE UST24P6GB UST24P6GE



Télécommande - Boutons et affichage



Avant-propos

Vous venez d'acheter un climatiseur de type séparé qu'un technicien qualifié vous a installé.


Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation du climatiseur. Lisez-le attentivement afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de l'appareil.

Le manuel est organisé comme suit.

- ◆ ***Les figures des pages 4 et 6 illustrent :***
 - ***les unités intérieure et extérieure,***
 - ***les boutons et l'afficheur de la télécommande.***

Ces figures vous aideront à repérer les boutons et à comprendre les symboles affichés.
- ◆ ***Du manuel, vous trouverez une série de procédé étape-par-étape pour chaque fonction disponible.***

Les illustrations des procédures utilisent les trois symboles suivants :




Insérer les piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :


- ◆ vous venez d'acheter le climatiseur.
- ◆ la télécommande ne fonctionne plus correctement.

Note

- ◆ Utiliser deux piles LR03 de 1,5V.
- ◆ Ne jamais utiliser de piles anciennes ou de piles de marques différentes ensemble.
- ◆ Les piles risquent de se décharger complètement après un an, même si elles n'ont pas été utilisées.



- 1 En utilisant votre pouce, poussez le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche et enlevez-le.



- 2 Insérez les deux piles, en respectant les polarités indiquées :
 - ◆ le + de la pile avec le + de la télécommande,
 - ◆ le - de la pile avec le - de la télécommande.

- 3 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Utiliser le climatiseur en mode automatique

Vous pouvez mettre en marche votre climatiseur en mode automatique à tout moment. En mode automatique, la température optimale et la vitesse de ventilateur sont choisies automatiquement

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ **Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.**

- ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
- ◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT

Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ◆ branché sur le secteur
- ◆ arrêté


Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si  ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton  de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.



Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton .

- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode AUTO.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.



Refroidir la pièce



Sélectionnez le mode COOL (refroidissement) lorsque vous voulez modifier la :

- ◆ température de refroidissement pré réglée,
- ◆ vitesse du ventilateur lors du refroidissement.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.

- ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
- ◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT

Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ◆ branché sur le secteur
- ◆ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton .

- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode COOL.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour régler la température, appuyer sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Températures possibles : de 18°C à 30°C.

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton .

- La température est modifiée de 1°C.
- l'unité intérieure émet un bip.
- ◆ le climatiseur se met en marche en mode Refroidissement, à condition que la température ambiante soit supérieure à la température pré réglée.
- ◆ Si la température de la salle atteint celle d'ensemble, le climatiseur cesse le refroidissement, mais le ventilateur fonctionne toujours.

4 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :

- Automatique (ordre: → → → →)
- Faible
- Moyen
- Fort
- Turbo (maximum)

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

5 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir pages 16 et 17.

Note ◆ Si vous éteignez le climatiseur en cours de réfrigération, la température sera ajustée comme ci-dessous lorsque vous rallumez le climatiseur.

Température réglée auparavant	Température réglée
Plus de 24°C	24°C
Moins de 24°C	Température réglée auparavant

Changer la température de la pièce rapidement

La fonction de refroidissement Turbo vous permet d'augmenter la température de la pièce rapidement.

Exemple : En rentrant chez vous, vous trouvez qu'il fait excessivement chaud dans la pièce et voulez faire baisser la température le plus vite possible.

En mode Turbo, l'appareil fonctionne à puissance maximale pendant 30 minutes, puis revient au mode de fonctionnement et à la température sélectionnés auparavant.

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt).

Résultat:

- ◆ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.
- ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
- ◆ l'unité intérieure émet un bip.

- 2 Appuyez sur le bouton .

Résultat:

- ◆ le réglage de la température et du ventilateur se fait automatiquement.
- ◆ le climatiseur refroidit la pièce le plus vite possible.
- ◆ après 30 minutes, le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis. Mais si vous appuyez sur le bouton  au mode DRY(SECHER) ou FAN(VENTILATEUR) cela se change automatiquement en mode AUTO (AUTOMATIQUE).


- 3 Si vous souhaitez minutes, arrêter le mode Turbo avant une période de 30 minutes, appuyez sur le bouton  encore une fois.

Résultat: le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis automatiquement.

- 4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir pages 16 et 17.



Déshumidifier la pièce



Si l'atmosphère de la pièce est humide ou moïte, vous pouvez supprimer l'excès d'humidité sans trop faire baisser la température.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt).

Résultat: ♦ **Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.**

- ♦ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
- ♦ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT

Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ♦ branché sur le secteur
- ♦ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si  ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton  de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ♦ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton .

- ♦ Le climatiseur fonctionne en mode DRY.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour régler la température, appuyer sur le bouton   une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Températures possibles : de 18°C à 30°C.

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton  .

- La température est modifiée de 1°C.
- l'unité intérieure émet un bip.
- ♦ le climatiseur commence à déshumidifier la pièce. Le débit d'air est réglé automatiquement.

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir pages 16 et 17.

Aérer la pièce

Si l'atmosphère est renfermée, vous pouvez aérer la pièce à l'aide de la fonction de ventilation (FAN).

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt).

Résultat: ♦ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.

- ♦ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
- ♦ l'unité intérieure émet un bip.

- 2 Si  ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton  de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ♦ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton .

- ♦ Le climatiseur fonctionne en mode FAN.
- ♦ la température est réglée automatiquement.




Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

- 3 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :

-  Faible
-  Moyen
-  Fort


Résultat: Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

- 4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir pages 16 et 17.



Mode de sélection de l'économisation d'énergie

Si vous souhaitez économiser de l'énergie lors de l'utilisation du climatiseur, choisissez le mode d'économisation d'énergie en appuyant sur le bouton d'économisation d'énergie.



- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt).


Résultat: ♦ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.

- ♦ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
- ♦ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ♦ branché sur le secteur
- ♦ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.




- 2 Sélectionner le mode REFROIDISSEMENT en appuyant sur le bouton  .

Note Vous ne pouvez sélectionner le mode Economie d'énergie que dans le mode REFROIDISSEMENT.

- 3 Appuyez sur le bouton  .

Résultat: ♦ l'unité intérieure émet un bip.

- ♦ Le climatiseur fonctionne dans le mode d'économisation d'énergie.
- ♦ La lame externe de circulation d'air monte et descend.
- ♦ Pour arrêter le mode d'économisation d'énergie, appuyez encore une fois sur le bouton  .



- 4 Pour régler la température, appuyer sur le bouton  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Températures possibles : de 26°C à 30°C.

Note Si vous souhaitez régler la température au dessous de 26°C, annuler le mode Economie d'énergie avant de régler la température.



- 5 Pour choisir la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  une ou deux fois jusqu'à ce que l'arrangement requis soit affiché.

- 6 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir pages 16 et 17.

Produire de l'Anion

Le climatiseur peut produire de l'anion avec un ionizer dans l'unité intérieure. Comme c'est une fonction secondaire, vous pouvez la choisir en n'importe quel mode, même lorsque le climatiseur est éteint.

- 1 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ◆ Le climatiseur produit de l'anion.
◆ l'unité intérieure émet un bip.

Note Si vous appuyez sur le bouton  lorsque le climatiseur est éteint, celui-ci sera allumé automatiquement et produira de l'anion en mode de ventilateur à une basse vitesse de ventilateur.

- 2 Si vous souhaitez arrêter le fonctionnement de l'anion, appuyez de nouveau sur le bouton .

Resultat: le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis automatiquement.

- 3 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir pages 16 et 17.



Régler le flux d'air vertical



Selon la hauteur de l'unité intérieure sur le mur de la pièce, vous pouvez régler l'orientation des lames de sortie d'air au bas de l'unité, pour augmenter l'efficacité du climatiseur.

- 1 Appuyez sur le bouton  une ou plusieurs fois comme demandé.
Résultat: l'orientation verticale des lames est modifiée.

CONSEIL	Pour...	orientez les lames vers le...
	refroidir la pièce	haut.

- 2 Si vous souhaitez que les lames bouge de haut en bas quand le climatiseur fonctionne, appuyez sur le bouton .
Résultat: les lames se déplacent autour de la position initiale que vous avez réglée.


- 3 Pour arrêter le mouvement de haut en bas des lames, appuyez sur le bouton  encore une fois.

Note	Lorsque vous...	alors les lames...
	arrêtez le climatiseur	se ferment complètement.
	le remettez en marche	commencer en position initiale qui est fonctionnée.

Réglez le flux d'air horizontal


Deux autres groupes de lames se trouvent à l'intérieur de la sortie d'air. Alors que les lames extérieures peuvent être déplacées vers le haut ou vers le bas, les lames intérieures se déplacent vers la droite ou vers la gauche.

- 1 Réglez la position de chaque groupe de lames à l'intérieur de l'unité en les poussant vers la droite ou vers la gauche.



Réglage la minuterie de mise en marche

La minuterie de mise en marche vous permet de mettre en marche automatiquement le climatiseur après un espace de temps que vous aurez fixé. La période peut aller de 30 minutes à 24 heures.



- 1 Pour fixer le temps avant la mise en marche, appuyer sur le bouton  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps avant la mise en marche s'affiche. Temps possibles : entre 30 minutes et 24 heures.

- 2 Appuyer sur le bouton de réglage/annulation  afin de marquer la fin du réglage.

Résultat:

- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ Le voyant de la minuterie arrête de clignoter.
- ◆ Le mode sélectionné et la température disparaissent au bout de 10 secondes.
- ◆ Le climatiseur s'allumera automatiquement et le réglage de la minuterie de mise en marche disparaîtra lorsque le compteur aura atteint le temps pré réglé.

- 3 Pour choisir le mode l'opération en avance, appuyez sur le bouton  jusqu'au mode désiré, qu'y se trouve sur le haut de télécommande.

Résultat: ◆ Le climatiseur va démarrer en mode choisi quand il est allumé.

Annuler la minuterie de mise en marche

Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation .

Note ◆ Si vous appuyez sur le bouton , quand le temporisateur Off est éteint, le temporisateur est également décommandé.

Régler la minuterie d'arrêt

La minuterie d'arrêt vous permet d'arrêter automatiquement le climatiseur après un espace de temps que vous aurez fixé. La période peut aller de 30 minutes à 24 heures.

- 1 Pour fixer le temps avant l'arrêt, appuyer sur le bouton  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps avant l'arrêt s'affiche. Temps possibles : entre 30 minutes et 24 heures.

- 2 Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation  afin de marquer la fin du réglage.

Résultat:

- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ Le voyant de la minuterie arrête de clignoter.
- ◆ Le climatiseur s'arrêtera automatiquement et le réglage de la minuterie d'arrêt disparaîtra lorsque le compteur aura atteint le temps pré-réglé.

Exemple Si vous souhaitez mettre en marche le climatiseur dans 2 heures et l'arrêter deux après :

1. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que '2.0 Hr' s'affiche.
2. Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation .
3. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que '4.0 Hr' s'affiche.
4. Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation .


Note Vous pouvez vérifier ou changer le mode de réglage et/ou la température en appuyant sur le bouton MODE ou les boutons TEMPERATURE après avoir réglé la minuterie d'arrêt.



Annuler la minuterie d'arrêt

Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation .


Note ◆ Si vous appuyez sur le bouton , quand le temporisateur On est allumé, le temporisateur est également décommandé.



Arrêter le climatiseur après six heures de fonctionnement

La fonction Sleep Timer permet d'arrêter le climatiseur automatiquement après six heures de refroidissement.

Note Pour arrêter le climatiseur à une heure spécifique, reportez-vous à la page 19.




1 Soyez certain d'avoir sélectionné le mode COOL.

2 Appuyez sur le bouton

Résultat: ♦ l'unité intérieure émet un bip.
♦ le climatiseur fonctionne pendant six heures comme illustré ci-dessous.

Refroidissement La température augmente de 1°C par heure. Lorsqu'elle augmente de 2°C (après deux heures), la nouvelle température est maintenue pendant quatre heures.



Annuler l'arrêt après six heures de fonctionnement

Si vous ne souhaitez plus que le climatiseur s'arrête après six heures, vous pouvez annuler la minuterie correspondante.

Appuyez sur

Résultat: ♦ l'unité intérieure émet un bip,
♦ le n'apparaît plus,
♦ le climatiseur fonctionne normalement.



Conseils d'utilisation

Les conseils suivants vous aideront à profiter au maximum de votre climatiseur.

Sujet	Conseil
Coupure de courant	En cas de panne de courant pendant le fonctionnement du climatiseur, l'appareil s'arrête. Lorsque le courant est rétabli, le climatiseur se met en route automatiquement.

Température et humidité de fonctionnement

Le tableau ci-dessous indique les fourchettes de température et d'humidité dans lesquelles vous pouvez utiliser le climatiseur.



Si vous utilisez le climatiseur à...	alors...
température trop élevée	le dispositif de protection contre la surchauffe est susceptible de se déclencher, arrêtant le climatiseur.
température trop basse	Si l'échangeur de chaleur gèle, cela peut provoquer un dysfonctionnement tel qu'une fuite.
taux d'humidité trop élevé	des gouttes de condensation peuvent se former sur l'enveloppe de l'unité intérieure en cas d'utilisation prolongée.

Mode	Température intérieure	Température extérieure	Humidité intérieure
Refroidissement	18°C à 32°C environ.	21°C à 43°C environ.	80% ou moins
Déshumidification	18°C à 32°C environ.	18°C à 43°C environ.	-

* **Si la climatisation est utilisée au dessus de 33°C (température intérieure), il ne peut pas fonctionner à plein rendement.**

Utiliser le climatiseur sans télécommande

Vous pouvez faire fonctionner le climatiseur directement sur l'unité intérieure si la télécommande est perdue ou endommagée.



1 Baisser un peu le gril avant inférieur.

2 Pour mettre le climatiseur en marche, appuyez sur l'interrupteur ON/OFF sur le côté droit de l'unité intérieure.

Résultat :

- ◆ le voyant OPERATION de l'unité intérieure s'allume,
- ◆ l'unité intérieure émet un bip,
- ◆ le climatiseur se met en marche dans le mode qui convient le plus à la température de la pièce :

Température de la pièce	Mode	Température teinte
21°C ou plus	Refroidissement	24°C approx.

3 Pour arrêter le climatiseur, appuyez de nouveau sur l'interrupteur ON/OFF.



Note La télécommande est utilisable de façon habituelle, même si le climatiseur a été mis en marche par le biais de l'interrupteur ON/OFF.

Avant d'appeler le service après-vente

En cas de problème, commencez par effectuer les vérifications suivantes. Elles vous éviteront peut-être de faire appel inutilement au service après-vente.

Problème	Explication/solution
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que le climatiseur est sous tension au niveau de la prise secteur.◆ Vérifier que l'indicateur de fonctionnement sur l'unité intérieure est allumé; sinon, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) de la télécommande.◆ Vérifiez si le voyant TIMER de l'unité intérieure est allumé. Si oui :<ul style="list-style-type: none">- attendez l'heure programmée pour constater si le climatiseur se met en marche automatiquement- annulez la programmation (reportez-vous aux pages 18 et 19 pour plus d'informations)
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et l'unité intérieure.◆ Vérifiez les piles de la télécommande.◆ Vérifiez que vous n'êtes pas trop loin de l'unité intérieure (7 mètres maximum).
Vous n'entendez pas de bip lorsque vous appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la télécommande est orientée vers le capteur d'infrarouges au centre de l'unité intérieure.◆ Si nécessaire, remplacez les piles de la télécommande.
Le climatiseur ne refroidit pas la pièce.	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que vous avez sélectionné le mode de fonctionnement correct (Automatique, Refroidissement).◆ La température de la pièce est peut-être trop basse.◆ La grille du filtre à air est peut-être obstruée par la poussière ; reportez-vous aux instructions de nettoyage de la page 24.◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle devant l'unité extérieure.
La vitesse du ventilateur ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton  .	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que le mode d'opération est fixé sur le mode COOL(FRAIS) ou FAN(VENTILATEUR); sur le mode AUTO(AUTOMATIQUE), la vitesse du ventilateur est modifiée automatiquement, et sur le mode DRY(SECHER), le mode AUTO(AUTOMATIQUE) se met en place.
La direction du flux d'air ne change pas quand vous appuyez sur le bouton  .	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que le climatiseur est en marche. Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) de la télécommande.
La minuterie ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la minuterie a été programmée correctement (reportez-vous aux pages 18 et 19).
Des odeurs se répandent dans la pièce pendant la climatisation.	<ul style="list-style-type: none">◆ Aérez la pièce.

Nettoyez le climatiseur



Pour garantir le bon fonctionnement du climatiseur, vous devez le nettoyer périodiquement pour enlever la poussière accumulée dans le filtre à air.

IMPORTANT Avant de nettoyer le climatiseur, mettez-le hors tension au niveau de la prise secteur.


- 1 Glissez le gril avant inférieur vers le bas.
- 2 Glissez le gril avant supérieur vers le haut légèrement, ouvrez alors le gril en tirant son côté droite et gauche.
- 3 Demontez le gril avant supérieur en ouvrant le gril complètement.
- 4 Soulever le rebord inférieur des filtres à air et le baisser pour les libérer.
- 5 Enlever toutes les poussières sur les filtres à air avec un aspirateur ou un balai.
- 6 Lorsque vous avez fini, insérer la partie supérieure des filtres dans la fente et appuyer sur le rebord inférieur jusqu'à ce qu'ils cliquent dans l'endroit.
- 7 Nettoyer le gril avant avec un tissu mouillé et un détergent doux (NE jamais utiliser de benzène, dissolvants ou d'autres produits chimiques).
- 8 Fixez le côté gauche du support de gril, puis insérez le côté droit du support de gril.

Note


- ◆ Après une période d'inutilisation prolongée, faites fonctionner le ventilateur pendant trois ou quatre heures pour sécher totalement l'intérieur du climatiseur.
- ◆ Pour fermer le gril avant supérieur complètement après avoir nettoyé des filtres, allumez et éteignez le climatiseur.

Nettoyage de Filtres Désodorisants et filtre-Vert (Optionnel)

07/09



12/18/24



Pour enlever les particules de poussière minuscules et les odeurs, un désodorisant et les filtres filtre-Vert sont installés dans le climatiseur. Il faut nettoyer les filtres tous les trois mois.

- 1 Ouvrir le gril avant supérieur en tirant les côtés droite et gauche du gril.
- 2 Retirer les filtres désodorisants et filtre-Vert.
- 3 Laver les filtres avec de l'eau propre, puis les sécher légèrement.

- 4 Insérez les filtres dans la position originale.

Note Vous pouvez changer la position des filtres avec l'un l'autre.

- 5 Fermer le gril avant.

Spécifications techniques

Modèle	Unité intérieure	Alimentation
AS07PBGE		220-240V~, 50Hz
AS09PBGE		
AS12PBGE		
AST18P0GE		
AST24P6GE		
AST12PBGB		220V~, 60Hz
AST18P0GB		
AST24P6GB		

**THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:**

