

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
Signal icon	Сигнал отсутствует
Signal strength icon	Уровень сигнала сети
Search icon	Поиск сети
Network icon	Установлено соединение с сетью GPRS
Network icon	Установлено соединение с сетью EDGE
Phone icon	Выполняется вызов
Phone icon	Выполняется просмотр веб-страницы
Phone icon	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей
Roaming icon	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
Call icon	Включена передадресация вызовов
Profile icon	SIM-карта отсутствует
Bluetooth icon	Включена функция Bluetooth
Clock icon	Включен будильник
Time icon	10:00 Текущее время

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.

Крышка отсека аккумуляторной батареи
SIM-карта
- Вставьте батарею и установите крышку на место.

Аккумуляторная батарея
Крышка отсека аккумуляторной батареи

Зарядка аккумуляторной батареи

- Подключите зарядное устройство к многофункциональному разъему.

К розетке сети переменного тока
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.
- В целях экономии электропитания отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядного устройства должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от изготовителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.



- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку аккумулятора.

- Нажмите программную клавишу <Опции> → Сохранить.
- Нажмите клавишу подтверждения.

- Стиль главного экрана можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт Настройки → Дисплей → Главный экран, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш «влево» и «вправо».

Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиш навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [##]. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [*#].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [*].
- Нажмите и удерживайте [*], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

Режим Т9

- Нажмите соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода слова. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Режим АБВ

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения.
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение означает, что нужно выбрать пункт Сообщ. , а затем — пункт Создать сообщение .
	Квадратные скобки: клавиши телефона. Например, [“*”] означает клавишу питания и выхода из меню).
	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <Да> обозначает программную клавишу Да.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [“*”].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).

- Если аккумулятор остается полностью разряженным или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Для выключения телефона выполните шаг 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите <Меню>.
- В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.
- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Нажмите программную клавишу <Выбор> или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу <Назад>; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [“*”].

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [“*”], чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [“*”].

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения. См. раздел «Ввод текста».
- Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Выберите пункт <Опции> → Добавить медиа и выберите элемент.
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Входящие.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт Настройки → Вызовы → Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова → Включено.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».

Декларация соответствия

Samsung Electronics заявляет, что данное устройство удовлетворяет основным требованиям и соответствующим положениям Директивы 1999/5/EС. Для просмотра декларации соответствия перейдите на веб-сайт www.samsung.com/mobile_doc.

CE 0168

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [“*”].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [“*”].

Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [“*”], чтобы открыть список последних вызовов.
- Для выбора типа вызова используйте клавиши влево и вправо.
- Для выбора номера или имени используйте клавиши вверх и вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [“*”].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Профили звука.
 - Выберите используемый профиль.
-  Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.
- Нажмите программную клавишу <Измен.> → Громкость.
 - Выберите пункт Сигнал вызова.
 - Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавиши навигации влево или вправо, и нажмите клавишу подтверждения.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время разговора нажмите клавиши навигации вверх или вниз.

 В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Безопасность → Оповещение о смене SIM.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу <Да>.

 При первом обращении к функции оповещения о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

- Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, нажмите клавиши подтверждения.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

 Нажмите <Поиск> → <Добавить> для выбора получателя в списке контактов.

Вы можете также ввести номера телефонов, включая код страны (со знаком +), в список получателей. Перейдите к шагу 7.

- После завершения нажмите программную клавишу <Сохран>.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.

 Нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу <Принять>.

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Профили звука.
- Выберите используемый профиль.

 Во время использования профиля «Без звука» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт <Измен.> → Мелодия вызова.
- При необходимости выберите область памяти.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Использование настраиваемого начального экрана

Главный экран позволяет быстро переходить к часто используемым приложениям и контактам, а также просматривать предстоящие события и запланированные задачи. Главный экран можно настроить в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

 Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш.

Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт Настройки → Дисплей → Главный экран, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу <Изменить>.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт Настройки → Дисплей → Главный экран, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу <Изменить>.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт Настройки → Дисплей → Главный экран, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу <Изменить>.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт Настройки → Дисплей → Главный экран, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу <Изменить>.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт Настройки → Дисплей → Главный экран, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу <Изменить>.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт Настройки → Дисплей → Главный экран, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу <Изменить>.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт Настройки → Дисплей → Главный экран, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу <Изменить>.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

<h