

Range Hood

FUJIOH

Model: BUF-08W

INSTALLATION MANUAL

SAFETY INSTRUCTIONS

Before installation and operation, read these instructions carefully and use this product only in the manner described by the manufacturer in the operation manual. The instruction shown below are used to alert you to potential personal injury and property damage hazards. There are three hazard classifications based on potentially dangerous situations. Obey all safety instructions that show these symbols to avoid possible injury, death and property damage.

WARNING: WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: CAUTION used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

NOTE: The safety instructions are explained with the following pictographic symbols.

⊘ means prohibition. It indicates actions, if any, that mustn't be done.

● means forcible execution. It indicates actions, if any, that must be done.

WARNING

1. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

2. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this product with any solid-state speed control device.

3. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.

- Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guidelines and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and The American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- The end user is responsible to ensure compliance with all Federal, State and Local Environmental and Fire codes.

4. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.

5. This unit must be grounded.

6. Install this range hood to a liner. Check that the hood is correctly installed, since incorrect installation could result in the range hood becoming detached and falling off.

7. Connect only to an AC120 Volt power source or the range hood could result in fire, electric shock, and damage.

CAUTION

1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive material and vapors.

2. To reduce the risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside. Do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.

3. Read specification label on this product for further information and requirements.


4. Use only for the purpose of kitchen ventilation.

5. Do not install this range hood in the bathroom or in other wet rooms since electrical shock and damage may result.

6. Fasten the filter and other parts securely. Incorrect attachment may result in personal injury or property damage.


7. Keep your hands and other objects away from the fan while it is in motion. The range hood may injure you or damage itself.

NAMES OF PARTS




DIMENSIONS

Unit: inch (mm)



CIRCUIT DIAGRAM




ACCESSORIES

- Screw M4.5x45 Four (4) pieces
- Nut with plate Four (4) pieces
- Screw M5x30 Four (4) pieces

RANGE HOOD LOCATION

- The range hood must be installed just above the cooktop.
- The minimum distance from the cooking surface to the bottom of the range hood must be 24".
- The total weight of the BUF-08W range hood unit is 68.2 lbs. (31 kg)
- Power requirements are: AC120 V, 60 Hz, 5.8 Amp



CAUTION:

- Check that the hood is correctly installed, since incorrect installation could result in the detachment of the range hood and the unit could fall.
- Protect hands from injury, wear working gloves when installing the range hood.


INSTALLATION

1. Preparation


WARNING:

- Ensure that the metal duct does not touch other metal housing materials, otherwise fire or electric shock could result.

- This range hood is designed to discharge upward. For vertical discharge, run duct works between the hood location and roof cap location. To get the best result, use a minimum number of transitions and elbows. Be sure to attach a roof cap to avoid rain from entering the exhaust duct.



- The range hood unit must be mounted to a liner which has the following dimensions. Install the liner securely after checking that the opening size of the liner is the same as the figure below.




CAUTION:

- When the liner is installed in the wooden hood, the inside of the wooden hood placed above the cooking surface must be fully covered by the metal barrier including bottom edges. Select a suitable liner and metal barrier according to the size and shape of the wooden hood and install properly.
- The liner should be installed tightly. If the liner installation is not correct, the range hood unit may become detached and fall.

- Make sure that a wood panel for mounting the range hood is fixed on the wall where the range hood is installed.

Note: If no wood panel is found on the wall, be sure to prepare one referring to the figure.



2. Range Hood Mounting


CAUTION:

- Wear working gloves to avoid injury.

Note: During installation, be careful not to touch the fan switches. If two or more switches are pushed at once, it may be a cause of failure.

- Place the range hood as shown and detach all filters by loosening screws. Then remove 6 screws fixing the front cover and detach the front cover.

Note: Pay attention not to deform the exhaust ports.



- Remove the fan units.

Attention

FWD

Remove this unit first

(1) Release each fan unit's wiring clammer.

(2) Remove total 4 screws from each unit.

Note: Do not remove the keyhole screws.

(3) Remove screws attaching to the top plate.

(4) Disconnect wiring connector from the fan unit.

(5) Slide the fan unit rightward to disengage from fixing hook, then pull it up while avoiding keyhole's screws to remove from the range hood.




FWD

Remove this side unit

Remove second keyhole


Remove first keyhole

Remove second keyhole



- Hold up the range hood and with inserting the exhaust ports into the ducts, align the 4 screw holes of the liner and range hood, then fix securely using the supplied screws (M5x30) and nuts.

Note: Fasten all the screws and nuts evenly. Do not touch the switch buttons when hold up. Because if some buttons are pushed simultaneously, it may be a cause of failure.



- Fix the range hood securely using 4 supplied wood screws (M4.5x45) to the holes on the back of the range hood.



- Make the duct joints secure and air-tight using non-flammable tape such as duct tape, etc. (Not supplied)



3. Connecting Power Supply Wires

WARNING:

- Electrical wiring should be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction. An unqualified person doing the work could result in fire, electric shock or injury.
- This range hood uses 120V AC. Do not connect to other voltage since fire, electric shock or damage could result.

- Remove the nut from the conduit connector at the end of power wiring.

WARNING:

Be sure to switch power OFF at service panel before wiring.

- Remove one screw fixing the wire cover then slide it to detach.

- Connect the conduit through the connecting hole of the enclosure using the nut previously removed.

- Connect wires tightly and securely using wire connectors (not supplied). Connect the electrical wires as follows:

- Black to Black
- White to White
- Green to Green

- Replace the wire cover with sliding it as shown and using the screws removed previously. Make sure that all wires are connected properly and enclosed inside of the wiring compartment.

4. Final Assembly and Check

1 Assembly

- Attach the fan units respectively by sliding them leftward to engage with bracket hooks and keyholes, then tighten screws.

Note: Pass through the wiring over the bracket.



- Fix each fan unit using the removed screws.

- Connect each fan unit's wiring connector.

Note: Be sure to connect firmly as illustrated.

- Fasten each fan unit's wiring clammer.

- Attach the front cover, and secure it with 6 screws. Then attach the filters.

- Three 50 Watt halogen light bulbs (not supplied) can be mounted in this range hood.

Prior to function check, install light bulbs (PAR20 bulb, with base diameter 26 mm: medium base), rated at 120 V - 50 Watt or below.

The following light bulbs are recommended for this range hood.

- GE Model No. 50PAR20H/FL25
- SYLVANIA Model No. 50PAR20/HAL/DL/NFL








Turn the lamps clock-wise to install.

- Check

- Turn on the electrical circuit to the range hood.

- Make sure that the switches and light operate correctly. Refer to page 4 of the Operation Manual.

- Make sure that the range hood functions properly and it has no abnormal noises and/or vibration.



5. Explanation to the End User

- Referring to the Operation Manual, explain the operation of this range hood to end users.
- The Installation Manual and Operation Manual should be given to the end user.

HOTTE D'ASPIRATION

MANUEL D'INSTALLATION



Modèle : BUF-08W

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et de faire fonctionner l'appareil et utilisez celui-ci uniquement de la manière indiquée par le fabricant dans le mode d'emploi. Les instructions indiquées ci-dessous sont utilisées pour vous avertir des blessures personnelles ou des dégâts pouvant éventuellement se produire. Les avertissements ont été classifiés en trois catégories sur la base de situations potentiellement dangereuses. Respectez les consignes de sécurité indiquées par ces symboles pour éviter les blessures, la mort ou les dégâts matériels.

ATTENTION: ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer un décès ou des blessures graves.

PRÉCAUTION: PRÉCAUTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou légères.

PRÉCAUTION: PRÉCAUTION sans le symbole d'avertissement, indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dégâts matériels.

REMARQUE: Less précautions de sécurité sont expliquées avec les pictogrammes suivants:

signifie interdiction. Indique des actions qui ne doivent pas être effectuées.

signifie exécution forcée. Indique des actions qui doivent être exécutées.

ATTENTION

1. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES PERSONNELLES, OBSERVEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES:

- Utilisez cet appareil uniquement de la manière indiquée par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
- Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, mettez-le hors tension sur le panneau de service et coupez le courant de rupture de service pour éviter que l'appareil ne soit remis sous tension accidentellement. Si le courant de rupture de service ne peut pas être coupé, fixez un moyen d'avertissement visible, comme une étiquette, sur le panneau de service.

2. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution n'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.

3. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES PERSONNELLES, OBSERVEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES:

- Les travaux d'installation et le câblage électrique devront être effectués par une ou des personnes qualifiées, conformément aux codes et normes applicables, y compris la construction anti-incendie.

- De l'air en suffisance doit être prévu pour la bonne combustion et l'évacuation des gaz par la cheminée des équipements de combustion du carburant pour éviter les décharges en retour. Suivez les directives du fabricant de l'appareil de combustion ainsi que les normes de sécurité comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), The American Society for Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités du code local.
- Si vous découpez ou percez un mur ou un plafond, n'endommagez pas le câblage électrique ou les autres installations dissimulées.
- Le ventilateur à conduite doit toujours être évacué vers l'extérieur.
- L'utilisateur est responsable de la conformité avec tous les codes environnementaux et de lutte contre l'incendie fédéraux, d'état et locaux.

4. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITES MÉTALLIQUES.

5. Cet appareil doit être mis à la terre.

6. Installez cette hotte d'aspiration sur une chemise. Vérifiez si la hotte est bien en place, car toute installation incorrecte peut entraîner le desserrement et la chute de la hotte.

7. Ne branchez que sur une source d'alimentation secteur de 120 volts car sinon la hotte d'aspiration risque de provoquer un incendie, une électrocution et des dégâts.

PRÉCAUTION

1. Pour ventilation générale uniquement. Ne pas utiliser pour évacuer des substances ou des vapeurs dangereuses ou explosives.

2. Pour réduire les risques d'incendie et pour évacuer correctement l'air, veillez à conduire l'air vers l'extérieur. N'évacuez pas l'air dans des espaces comportant des murs et des plafonds ou dans les greniers, les espaces confinés ou les garages.

3. Lisez l'étiquette des spécifications de cet appareil pour des informations et renseignements supplémentaires.


4. Utilisez uniquement cet appareil pour la ventilation de la cuisine.

5. N'installez pas la hotte d'aspiration dans la salle de bains ou dans d'autres pièces humides car des électrocutions ou des dégâts peuvent se produire.

6. Fixez correctement le filtre et les autres pièces. Une fixation incorrecte peut provoquer des blessures personnelles ou des dégâts matériels.

7. Eloignez vos mains et les autres objets du ventilateur lorsqu'il tourne. La hotte d'aspiration pourrait vous blesser ou être elle-même endommagée.

NOMENCLATURE



TAILLE ET DIMENSIONS

Unité: pouces (mm)





SCHÉMA DE CÂBLAGE



ACCESSOIRES

- Vis M4.5x45 Quatre (4) pcs.
- Vis M5x30 Quatre (4) pcs.
- Ecrous avec plaque Quatre (4) pcs.

EMPLACEMENT DE LA HOTTE D'ASPIRATION

- La hotte d'aspiration doit être installée directement au-dessus de la cuisinière.
- Une distance minimum de 24" doit être prévue entre la surface de cuisson et le bas de la hotte d'aspiration.
- Le poids total de la hotte d'aspiration BUF-08W est : 68.2 lbs. (31 kg)
- L'alimentation électrique requise est de : CA120 V, 60 Hz, 5.8 Amp

PRÉCAUTION:

- Vérifiez que la hotte d'aspiration est correctement installée, car une installation incorrecte peut entraîner le détachement de la hotte d'aspiration et l'appareil pourrait tomber.
- Pour vous protéger les mains, mettez des gants de travail lorsque vous installez la hotte d'aspiration.

INSTALLATION


1. Préparation

ATTENTION:

- Assurez-vous que la conduite métallique n'entre pas en contact avec d'autres matériaux de revêtement, ceci pouvant provoquer un incendie ou une électrocution.

1 Cette hotte d'aspiration est conçue pour une évacuation vers le haut. Pour une évacuation verticale, faites passer la conduite entre l'emplacement de la hotte et l'emplacement du capuchon de toit. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un minimum de transitions et de coudes. Fixez bien un capuchon de toit pour éviter toute pénétration d'eau de pluie dans la conduite d'échappement.

2 La hotte d'aspiration doit être montée sur une chemise ayant les dimensions suivantes. Installez la chemise solidement après avoir vérifié que la taille de l'ouverture de la chemise est la même que sur la figure ci-dessous.



PRÉCAUTION:

- Quand la chemise est installée dans la hotte en bois, l'intérieur de la hotte en bois placée au-dessus de la surface de cuisson doit être totalement recouvert par la barrière métallique, y compris les bords inférieurs. Choisissez une chemise et une barrière métallique adaptées à la taille et à la forme de la hotte en bois et installez-les correctement.
- La chemise doit être installée sans jeu. Si la chemise n'est pas installée correctement, la hotte d'aspiration risque de se détacher et de tomber.

3 Assurez-vous qu'il y a un panneau de bois fixé au mur pour le montage de la hotte d'aspiration, à l'endroit où vous souhaitez installer la hotte d'aspiration.

Remarque: S'il n'y a pas de panneau de bois sur le mur, préparez-en un en vous reportant à la figure.

2. Montage de la hotte d'aspiration

PRÉCAUTION:

- Mettez des gants de travail pour éviter de vous blesser.

Remarque: Pendant l'installation, prenez garde de ne pas toucher les boutons du ventilateur. Une panne est possible si deux boutons ou plus sont pressés simultanément.

1 Placez la hotte d'aspiration comme indiqué et détachez tous les filtres en desserrant vis. Puis retirez les 6 vis fixant le couvercle avant et détachez-le.

Remarque: Veillez à ne pas déformer les orifices d'échappement.

2 Retirez les ventilateurs.


Attention



- Relâchez le serre-fils de câblage de chaque ventilateur.
- Retirez au total 4 vis de chaque ventilateur.

Remarque: Ne retirez pas la vis du trou à vis.

- Retirez une vis fixant la plaque supérieure.
- Déconnectez le connecteur de câblage en provenance du ventilateur.
- Glissez le ventilateur vers la droite pour le désengager du crochet de fixation, puis tirez-le vers le haut en évitant les vis de trou à vis de la hotte d'aspiration.




3 Retournez la hotte d'aspiration et détachez le ruban adhésif des orifices d'échappement.

4 Saisissez la hotte d'aspiration et en insérant les orifices d'échappement dans les conduites, alignez les 4 trous à vis de la chemise et de la hotte d'aspiration, puis fixez fermement les vis (M5x30) et écrous fournis.

Remarques:

- Serrez bien toutes les vis et tous les écrous uniformément.
- Ne touchez pas les boutons quand la hotte est soulevée. Car une panne est possible si plusieurs boutons sont pressés simultanément.



5 Fixez fermement la hotte d'aspiration avec les 4 vis à bois (M4.5x45) fournies aux trous à l'arrière de la hotte d'aspiration.

6 Fixez les joints de conduite fermement et hermétiquement avec du ruban ignifuge comme du ruban de conduite, etc. (non fourni)

3. Connexion des câbles d'alimentation

ATTENTION:

- Le câblage électrique devra être effectué par une ou des personnes qualifiées, conformément aux codes et normes applicables, y compris la construction anti-incendie. Des travaux effectués par une personne non qualifiée peuvent provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Cette hotte d'aspiration fonctionne sur courant secteur 120 V. Ne la branchez pas sur une autre tension pour éviter de provoquer un incendie, une électrocution ou des dégâts matériels.

1 Retirez l'écrou du connecteur de la conduite à l'extrémité du câblage d'alimentation.

ATTENTION:

Veillez à mettre hors tension sur le panneau de service avant de procéder au câblage.

2 Retirez la vis qui fixe le couvercle des fils et retirez le couvercle.

3 Connectez la conduite par l'orifice de connexion du caisson à l'aide de l'écrou précédemment retiré.

4 Serrez les fils bien fermement en utilisant des connecteurs de fils (non fournis). Connectez les fils électriques de la manière suivante :

- Noir sur noir
- Bianc sur blanc
- Vert sur vert

5 Remettez le couvercle des fils en place à l'aide de la vis que vous avez retirée précédemment. Veillez à ce que tous les fils soient connectés correctement et enfermés dans le compartiment de câblage.

4. Montage final et vérification


1 Montage

(1) Attachez respectivement les ventilateurs en les glissant vers la gauche pour les engager dans les crochets de fixation et les trous à vis sur les étriers, puis serrez les vis.

Remarque: Passez le câblage sur l'étrier.

PRÉCAUTION:

Vérifiez que le ventilateur est bien accroché sur la vis de trou à vis et les crochets de fixation lors de la fixation. Une chute pourrait provoquer des blessures.



(2) Fixez chaque ventilateur avec les vis retirées.

(3) Connectez chaque connecteur de câblage des ventilateurs.

Remarque: Connectez bien fermement comme indiqué.

(4) Attachez chaque serre-fils de câblage de ventilateur.

(5) Remontez le couvercle avant à l'aide des 6 vis. Puis fixez les filtres.

(6) Vous pouvez installer trois ampoules à halogène de 50 Watts (non fournies) dans cette hotte d'aspiration.

Avant de vérifier le fonctionnement, fixez les ampoules (ampoule PAR20, dans le socle, 26 mm de diamètre ; socle moyen), d'une capacité nominale de 120 V - 50 Watts ou inférieure.


Les ampoules suivantes sont recommandées pour cette hotte d'aspiration.

- Modèle n° 50PAR20H/FL25 de GE Co.
- Modèle n° 50PAR20/HAL/DL/NFL de SYLVANIA Co.

Tournez les ampoules dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.

2 Vérification

- Mettez le circuit électrique de la hotte d'aspiration sous tension.
- Vérifiez si les interrupteurs et l'éclairage fonctionnent correctement. Reportez-vous en page 4 du mode d'emploi.
- Vérifiez que la hotte d'aspiration fonctionne correctement et qu'elle n'émet pas de bruit anormal et/ou de vibrations.



5. Explications à l'utilisateur

- Expliquez le fonctionnement de cette hotte d'aspiration à l'utilisateur en vous référant au mode d'emploi.
- Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être remis à l'utilisateur.