



Mobile Speak användarhandbok

Idéutveckling
0470-76 45 45
Isbjörnsvägen 11
352 45 Växjö
www.ideasystem.net

Insyn Solna
08-446 63 60
Ankdammsg 22
171 43 Solna
www.insyn.se

Insyn Västerås
021-275 00
Tunbytorpsg 10
721 37 Västerås
www.insyn.se

Synutveckling
0910-144 58
Mossgatan 28
931 70 Skellefteå
www.synutveckling.se

INDEX

<u>1. KOMMA IGÅNG</u>	<u>2</u>
1.1 Systemkrav.....	2
1.2 Användarrekomendationer.....	2
1.3 Installation och avinstallation.....	3
1.3.1 Installation.....	3
1.3.2 Avinstallation.....	3
1.3.3 Licens.....	4
<u>2 FÖRKLARING AV KOMPATIBLA MOBIL TELEFONER</u>	<u>4</u>
<u>3 ANVÄNDA MOBILE SPEAK FÖRSTA GÅNGEN</u>	<u>4</u>
3.1 Genvägstangenter.....	5
3.2 Tyst när någon ringer.....	5
3.3 Uppstartsljud.....	5
3.4 Funktionstangenter.....	5
3.4.1 Stava ord under markör.....	6
3.4.2 Ljudstyrka öka/minska.....	6
3.4.3 Hastighet öka/minska.....	6
3.4.4 Informationsnivå.....	6
3.4.5 Läs tecken (skiljetecken).....	6
3.4.6 Tangenteko.....	6
3.4.7 Säg datum och tid.....	7
3.4.8 Tyst läge.....	7
3.4.9 Batteri och signal nivå.....	7
3.4.10 Gå till MobileSpeaks konfigurationsfönster.....	7
3.4.11 Läser aktuellt fönster.....	7
3.4.12 Läser senast talad text.....	7
3.4.13 Läser aktuell valknappsstatus.....	7
3.4.14 Flyttar till föregående/nästa ord.....	7
<u>4 ANDRA FUNKTIONER I PROGRAMMET</u>	<u>8</u>
4.1. Nummerpresentation.....	8
4.2. Tystknapp.....	8
4.3. Bluetooth headset.....	8
<u>5 VERKTYGS PAKET</u>	<u>8</u>
5.1 Kalkylator:.....	8
5.2 Ljudinspelaren:.....	9
5.3 Minröjnings Spel.....	9
5.4 FExplorer.....	9
5.5 MP3-Spelar program.....	10
<u>6 ANVÄNDAR LICENS AVTAL</u>	<u>10</u>
<u>7 JURIDISK INFORMATION</u>	<u>10</u>
7.1 Nödsamtal.....	10
7.2 Intellectual Property:.....	11
7.3 Ytterligare Information:.....	11

MOBILESPEAKS ANVÄNDARMANUAL

Den här manualen för programmet MobileSPEAK ersätter inte telefonens manual. För att ladda ner manualer till Nokias telefoner gå till www.nokiahowto.com.

1. KOMMA IGÅNG

1.1 SYSTEM KRAV

MobileSPEAK är tillverkat för mobiltelefoner som stödjer operativsystemet Symbian Series 60 operativsystem. Gå gärna in på följande hemsida www.mobilespeak.com för att läsa om de senaste telefonerna.

För att MobileSPEAK och dess medföljande program ska fungera tillfredställande behövs så mycket kapacitet som möjligt. Därför rekommenderas att MobileSPEAK installeras i en telefon som har maximalt med fritt utrymme.

1.2 ANVÄNDARREKOMENDATIONER

För bästa prestanda rekommenderas att följande punkter följs:

- Städa kontinuerligt i din telefon. En hel del olika data samlas i telefonen, däribland mycket som inte längre behövs. Vi rekommenderar därför att all onödig data tas bort, tex samtalslistor, meddelanden, kontakter, ljud, etc. Förutom att utrymme sparas medför detta även att MobileSPEAK kommer att fungera bättre. Ta för vana att kontinuerligt rensa bort all onödig data, ju förr desto bättre.

- Ställ in så att meddelanden sparas på **minneskortet** och inte i telefonens interna minne. För mer info ang dessa inställningar, kontakta din återförsäljare eller ta hjälp av telefonens manual.

- Kontakta din återförsäljare om du har frågor rörandes funktioner, förslag, kommentarer etc. Eller besök MobileSPEAK´s hemsida: www.mobilespeak.com

- Ge oss dina synpunkter. Vi vill gärna höra din åsikt angående detta program.

Om du har förslag, kommentarer eller vill anmäla programfel skicka då epost till mobil@insyn.se

1.3 INSTALLATION OCH AVINSTALLATION

Om du köpt telefonen hos din MobileSPEAK återförsäljare, är MobileSPEAK redan installerat.

Om du av någon anledning måste ominstallera MobileSPEAK, om telefonen varit på service och programmet avinstallerats eller om du valt att installera programmet själv, förklaras det i detta avsnitt hur du installerar MobileSPEAK i din telefon.

Det finns dock inget tal under installationen.

1.3.1 Installation

MobileSPEAK är uppbyggt av olika program: TTS, MobileSPEAK och medföljande program (Ljudinspelare, Kalkylator och FExplorer). Dessa program skall installeras i följande ordning: Först TTS, sedan MobileSPEAK och till sist övriga medföljande applikationer.

För att installera programmen i telefonen, sänd och installera ett åt gången. Slutför installationen av första programmet, ta sedan bort första filerna från inkorgen innan du sänder och installerar nästa program. Sänd aldrig mer än ett program åt gången till telefonen. Finns även en MP3-spelaren måste beställas separat till en kostnad av ca 250 kr

Alla program SKALL installeras på telefonens minneskort (detta val finns ej på Nokia 7650)

Programmen skickas till telefonen antingen via bluetooth eller via infraröd port. Se telefonensmanual för mer information om hur du aktiverar och skickar data via någon av dessa anslutningar.

MobileSPEAK startas automatiskt när installationen är slutförd. Telefonen bör startas om efter installationen.

1.3.2 Avinstallation

Använd hanteraren i verktygsmappen för att avinstallera MobileSPEAK, eller under huvudmenyn om du använder en Nokia 6600.

I hanteraren listas alla telefonens installerade program. Ta bort alla program som har anknytning till MobileSPEAK.

När alla MobileSPEAK applikationer är avinstallerade rekommenderas att telefonen startas om.

1.3.3 Licens

Det finns 3 olika licenser att tillgå för MobileSPEAK:

10 minuters demo licens

När MobileSPEAK är installerat fungerar programmet i 10 minuter. Efter 10 minuter kan du antingen starta om telefonen för att få ytterligare 10 minuter, skaffa en 30 dagars demoversion eller köpa programmet.

30 dagars demo licens

För att erhålla en 30 dagars demo måste återförsäljaren få tillgång till telefonens produktnummer. För att ta reda på produktnumret, öppna MobileSPEAK's konfigurationsmeny, tryck på valtangenten och välj registrera nu.

När du erhållit ditt licensnummer går du tillbaka till registrera nu i konfigurationsmenyn och knappar in ditt licensnummer. Telefonen startas om och MobileSPEAK kommer att fungera i 30 dagar utan tidsbegränsning.

Under demoperioden kan inte tid eller datum ändras (endast 2 timmars ändring är tillåtet). Att göra ändringar utöver dessa gränser medför att demolicensen blir låst, och kan ej låsas upp.

Full licens

När du köpt din full licens får du ett full-licensnummer. Knappa in numret i registrera nu som tidigare. Telefonen startas om och MobileSPEAK fungerar utan datumbegränsning.

2 FÖRKLARING AV KOMPATIBLA MOBILTELEFONER

Se medföljande bilaga.

3 ANVÄNDA MOBILESPEAK FÖRSTA GÅNGEN

När du startar MobileSPEAK första gången så finns 3 stycken ikoner i telefonens meny: Starta MobileSPEAK, Avsluta MobileSPEAK och Konfigurera MobileSPEAK.

Konfigurera MobileSPEAK

I konfigurationsmenyn kan du ändra inställningar för MobileSPEAK:

- Genvägstangenter På/Av
- Tangenteko: Ingen/Tecken/Ord/Tecken och ord
- Ljud profil: Normal/Hörlur
- Informationsnivå: Normal/Hög/Låg
- Läs tecken (skiljetecken): Ingen/Några/Alla
- Ljudstyrka från 1 till 10
- Tonhöjd från 1 till 10
- Hastighet från 1 till 10
- Uppstartsljud till och från
- Tyst när någon ringer till och från

3.1 GENVÄGSTANGENTER

Genom att i vänteläge trycka länge (2 till 3 sekunder) på följande tangenter kan du gå direkt till dessa applikationer.

- 3 ... Meddelanden
- 4 ... Kalender
- 5 ... Profiler
- 6 ... Att göra
- 7 ... Bluetooth
- 8 ... Anteckningar

Lägg märke till att genvägstangenterna krångla om snabbuppringning är aktiverad, även om det ej finns nummer på dessa. För att slå av snabbuppringning gå till inställningar/samtalsinställningar/snabbuppringning.

3.2 TYST NÄR NÅGON RINGER

Tyst när någon ringer stänger automatiskt av MobileSPEAK under ett samtal. När "tyst när någon ringer" är i läget "slagit från" fungerar Mobil Speak som vanligt så att du kan navigera dig genom menyerna, tex för att kontrollera kalendern eller kontakter.

3.3 UPPSTARTSLJUD

När MobileSPEAK startas hörs ett ljud och ett bildspel visas. Detta kan ställas i antingen aktivt läge (slagit till) eller i inaktivt läge (slagit från).

3.4 FUNKTIONSTANGENTER

Översikt av funktionstangenter

Nedan följer en lista över tangentkombinationer som finns att tillgå när MobileSPEAK används.

Funktionstangenter används genom att först trycka ned och släppa "redigera knappen" följt av vald funktionstangent.

- [Redigera knapp] + 1 : Stava ord vid markör
- [Redigera knapp] + 2 : Minska Volym
- [Redigera knapp] + 3 : Öka Volym
- [Redigera knapp] + 4 : Minska Hastighet
- [Redigera knapp] + 5 : Öka Hastighet
- [Redigera knapp] + 6 : Ändra Informationsnivå
- [Redigera knapp] + 7 : Ändra Läs tecken
- [Redigera knapp] + 8 : Ändra Tangenteko
- [Redigera knapp] + 9 : Tid och datum
- [Redigera knapp] + 0 : Tyst läge på eller av
- [Redigera knapp] + Vänster väljarknapp : Batteri och signalnivå status
- [Redigera knapp] + Höger väljarknapp : MobileSPEAKs konfigurationsfönster
- [Redigera knapp] + # : Läser aktuellt fönster
- [Redigera knapp] + * : Läser senast talad text
- [Redigera knapp] + Joystick tryck : Läser aktuella väljarknappar
- [Redigera knapp] + Joystick höger : Flyttar markören till nästa ord i texten
- [Redigera knapp] + Joystick vänster : Flyttar markören till föregående ord i texten

3.4.1 Stava ord vid markör

En användbar funktion när texten skall redigeras.

3.4.2 Ljudstyrka öka/minska

Med denna funktion ökas eller minskas volymen för MobileSPEAK. Volymen kan ej sänkas till noll, då används istället funktionen för tyst läge.

3.4.3 Hastighet öka/minska

Funktionen ökar eller minskar talets hastighet.

3.4.4 Informations nivå

Med denna funktion ändras informationsnivån, vilket gör att skärmen läses upp med olika mycket information. Hög, normal och låg.

3.4.5 Läs tecken (skiljetecken)

Funktionen ändrar MobileSPEAKs sätt att läsa. Alla, några eller ingen.

3.4.6 Tangenteko

Funktionen ändrar sättet att läsa upp bokstäver och ord när texten skrivs.

- **Ingen:** Inget tal är aktiverat när text skrivs.
- **Tecken:** Varje bokstav läses upp när text skrivs.
- **Ord:** Ordet läses upp direkt efter mellanslag, dock ej enskilda bokstäver när texten skrivs.
- **Tecken och ord:** Både bokstäver och ord läses upp när text skrivs.

3.4.7 Säg datum och tid

Denna funktion läser upp telefonens datum och tid.

3.4.8 Tyst läge

Funktionen tyst läge gör MobileSPEAK tyst tills kommandot används igen.

Funktionen tyst läge är speciellt användbar när MobileSPEAK och andra ljud kan komma att krocka med varandra. Till exempel när man bläddrar genom telefonens ringsignaler. I dessa situationer rekommenderas att tyst läge används.

Tyst läge är inte ett definitivt kommando. Om telefonen startas om kommer MobileSPEAK åter att prata.

3.4.9 Batteri och signalnivå

Funktionen läser upp aktuell batteri och signalnivå. Nivån anges i streck som syns på telefonens skärm.

3.4.10 Gå till MobileSPEAK konfigurationsfönster

Funktionen startar automatiskt MobileSPEAKs konfigurations fönster.

3.4.11 Läser aktuellt fönster

Funktionen läser all information i aktuellt fönster.

3.4.12 Läser senast uppläst text

Funktionen läser den senast upplästa texten.

3.4.13 Läser aktuell väljarknappsstatus

Funktionen läser aktuella väljarknappsfunktioner.

3.4.14 Flyttar till föregående/nästa ord

Funktionen används för att på ett enkelt sätt flytta sig framåt och bakåt i texten ord för ord, både när texten skrivs och när texten läses, tex i ett sms.

4 ANDRA FUNKTIONER I PROGRAMMET

4.1. NUMMERPRESENTATION

Vid inkommande samtal kan du höra det inkommande numret genom att trycka på höger valknapp.

Följande begränsningar finns gällande funktionen:

- Nummerpresentation fungerar ej om ljudlös profil är aktiv (samtalet avvisas om du då trycker höger valknapp)
- Nummerpresentation fungerar ej om ringsignalen är vald som "ringer ej" eller "en ringning".

Du kan ändra profilerna genom att gå under "profiler" i telefonens meny. Se telefonens handbok för mera information.

4.2. TYSTKNAPP

Tystknappen stoppar MobileSPEAK från att läsa aktuell text. För att använda tystknappen tryck redigeraknappen och släpp.

4.3. BLUETOOTH HEADSET

För att använda bluetooth-headset måste inställningen hörlur väljas i MobileSPEAKs konfigurationsmeny.

5 VERKTYGS PAKET

MobileSPEAK är ett programpaket och innehåller några medföljande program: Code Factory's kalkylator, Code Factory's ljudinspelare, ett minröjarspel och FExplorer filhanteringsprogram. Sedan finns även ett MP3-spelarprogram, men detta är ett tillval och kostar extra.

5.1 KALKYLATOR:

Kalkylatorn väljs i telefonens huvud meny. Siffrorna skrivs som vanligt med siffer tangenterna på telefonen. Fyrkant är decimal (kommatecken). Vänster och höger väljarknapp låter dig spara och återkalla siffror. Stjärna ändrar mellan plus, minus, multiplicerat, dividerat, kvadrat rot, upphöjt till, procent.

Redigeraknappen används för att välja mellan positiv och negativ (+/-) och raderaknappen används för att radera nummer på skärmen. För att använda dessa måste redigeraknappen tryckas två gånger.

För att avsluta kalkylatorn, för joystick åt vänster.

5.2 LJUDINSPELAREN:

När ljudinspelaren öppnas finns det två alternativ. Första alternativet är "ny". Med detta val startas automatiskt inspelningen av en ny ljudfil. När inspelningen avslutats finns det fyra alternativ att välja bland, ny, öppna, spela av samt spara. Om valet är spara måste ett filnamn skrivas in.

Det andra alternativet är "öppna". Med detta alternativ kan tidigare inspelade filer öppnas. Genom att trycka raderaknappen på en markerad fil kan filen raderas.

För att avsluta ljudinspelaren, för joystick åt vänster.

5.3 MINRÖJNING SPEL

För att starta minröjarspelet välj minor i telefonens huvudmeny.

Förklaring:

Spelet går ut på att spelaren måste hitta alla minor som finns gömda på spelplanen.

I spelets startmeny kan tre olika svårighetsgrader väljas:

Lätt: 7 x 7 5 minor

Svårare: 10 x 10 10 minor

Svår: 12 x 12 15 minor

Vänster väljarknapp startar spelet och höger väljarknapp avslutar spelet. För att förflytta sig används telefonens joystick. Varje gång markören flyttas blir du upplyst om aktuell position. För att utforska en ruta tryck in joystick. När en ruta är utforskad blir du upplyst om det är en mina, ingen mina eller hur många minor som finns i området runt aktuell ruta. När du har lyckats fånga in alla minor genom att märka dessa med vänster väljarknapp är spelet slut. För att avmarkera en ruta tryck vänster väljarknapp igen. Vänster väljarknapp ger information om rutan innehåller minor eller inte.

5.4 FEXPLORER

FExplorer är ett filhanteringsprogram, där du enkelt kan flytta filer. Vänster väljarknapp används för programmets olika val, och den högra avslutar FExplorer. Du navigerar dig upp och ner genom listan med

telefonens joystick. För joysticken till vänster för att gå tillbaka till föregående mapp, och till höger för att gå ner i mappens undermenyer.

5.5 MP3 SPELARPROGRAM (TILLVAL EXTRA AVGIFT)

Genom att föra joysticken till höger och vänster hoppar man mellan spela-upp och fillista. I läget fillista kan mp3-filer laddas från inkorgen till mp3 spelaren. Tryck på markerad fil för att spela upp. Tryck höger väljarknapp för att pausa.

Volym: För joysticken uppåt för att höja volymen och nedåt för att sänka volymen.

För spola framåt och bakåt i vald melodi, håll ned redigeraknappen och för joysticken till vänster (bakåt) och höger (framåt).

Val:

Tryck vänster väljarknapp för att komma till valmenyn. För att till exempel byta till nästa melodi eller göra inställningar.

I Inställningsmenyn kan vissa inställningar ändras. Till exempel vilka melodier som skall visas, alla eller markerade. Det går också att ställa in repetition eller slumpvis avspelning, samt även om bluetooth hörlur skall användas mm.

För att avsluta mp3 spelaren tryck vänster väljarknapp.

6 ANVÄNDAR-LICENS AVTAL

En demoverision finns att tillgå för att testa programmet. MobileSPEAK återköps ej.

Licensen kan endast installeras på 1 telefon eftersom licensen är knuten till telefonens serienummer.

Användaren intygar att han eller hon tagit del av informationen på hemsidan www.mobilespeak.com och därmed är införstådd i vad som gäller handhavande av detta program. Samt att han/hon läst och förstått manualen före användandet av programmet.

7 JURIDISK INFORMATION

7.1 NÖD SAMTAL

Se till att avsluta alla öppna fönster för att komma till startfönstret så att din telefon är redo att ringa med. Det finns inga garantier för att en mobiltelefon har täckning vid det tillfället du behöver ringa ett nödsamtal.

7.2 INTELLECTUAL PROPERTY (ENGELSK TEXT):

According to the regulations in force referring to royalties, especially the revised text of "Ley española de Propiedad Intelectual" approved by "Real Decreto Legislativo 1/1996" of 12th April, in the articles 1, 5.2, 8, 95 and further concurrent ones, and as per the international agreements on this matter, especially Bern Agreement and Geneva Convention and Council Management of European Communities of 14th May 1991 about legal protection of computer programs, CODE FACTORY is the sole owner of the patrimonial rights arising from the said MobileSPEAK computing program.

It is strictly forbidden to modify, duplicate and/or distribute either totally or partially this computer program or any of its components without the authorization of CODE FACTORY, S.L. Such a practice will constitute a legal crime and will be severely punished by Laws.

MobileSPEAK and Code Factory are registered trademarks.

7.3 YTTERLIGARE INFORMATION:

Användaren medger att han/hon accepterat och förstått innehållet i denna handbok gällande installation och användning av MobileSPEAK och dess funktioner.

CODE FACTORY, S.L. är inte ansvariga för problem som uppstår vid nedladdning, installation och användning av MobileSPEAK, varken problem med programmet eller med telefonen. Code Factory tar heller inte ansvar för problem som orsakats av medföljande program med annan tillverkare eller med program som köpts vid sidan om.

CODE FACTORY, S.L. lämnar support via e-mail till registrerade användare. Installation, reparation och uppdatering sköts av MobileSPEAK's lokala återförsäljare.
