

Isotech STONE



User manual

Isotech

Stylish products and accessories for your mobile living.
The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Enjoy your mobile lifestyle!

Distributed by:
Isolda AB
SWEDEN

All brands and trademarks are the property of their respective owners and are used for descriptive purpose only.



Stone- ENGLISH

This stone is used when charging portable electronic devices as Smart phones, tablets and digital cameras. It is a versatile travel companion when you are on the go.

Charging the stone

The stone is charged via your computers USB-port or via a USB-wall charger. Two LED-indicators are activated while stone is charging. The LED-indicators will turn off when stone is fully charged.

Stone protection features

The stone is equipped with in-built protection against short circuit, low-voltage and under loading.

Precautions

- Keep the product in a dry place and do not expose it to water or moisture
- Do not place the stone in a high temperature environment
- Keep the product away from fires
- Disconnect the stone from when you don't wish to charge your device
- Never attempt to disassemble the product
- Make sure to charge your stone at least once during a 3 months of time
- This product is not a toy. Keep away from children
- If your device is not charging while connected to the stone, please check the following:
 - Is the stone charged and the cables properly connected?
 - Is the charging cable used damaged in any way?
 - Make sure that your devices charging voltage is 5V.

If you have checked the above and still experience problems, please ask your store or reseller.

Stone - SVENSKA

Stone används vid laddning av portabla enheter såsom mobiltelefoner, surfplattor och digitalkameror. Det är en mångsidig reskamrat var du än befinner dig.

Att ladda Stone

Stone laddas via datorns USB-port eller genom en USB-vägggladdare. LED-indikatorn är alltid aktiverad medan Stone laddas. När Stone är helt laddad släcks indikatorn.

Säkerhetsskydd

Stone har ett inbyggt skydd mot kortslutningar, lågt voltantal och mot lågpresterande laddning.

Försiktighetsåtgärder

- Förvara Stone på ett tørt ställe och utsätt den ej för fukt eller väta.
- Placera inte Stone på platser där väldigt hög temperatur råder.
- Håll Stone borta från eld.
- Koppla bort din enhet från Stone när du inte längre behöver ladda enheten.
- Försök aldrig att demontera Stone.
- Se till att Stone laddas minst en gång var tredje månad.
- Stone är ingen leksak och skall hållas borta från barn.
- Prova följande om din enhet inte laddas när den är ansluten till Stone:
 - Är Stone uppladdad och är nödvändiga laddkablar anslutna ordentligt?
 - Kan laddkabeln vara skadad på något sätt?
- Se till att din enhet kan laddas med 5V.

Om du har provat åtgärderna ovan men fortfarande upplever problem rekommenderar vi dig att fråga din återförsäljare om hjälp.

Stone - NORSK/DANSK

Denne stenen brukes ved opplading av bærbart elektronisk utstyr som Smartphones, tablets og digitale kameraer. Det er en allsidig følgesvenn når du er på farten.

Opplading av stenen

Stenen lades opp via datamaskinens USB-port eller via en USB-vegglader. LED-indikatoren blir aktivert mens stenen lades. Når Stenen er fulladet, slås indikatoren av.

Stenens beskyttelsesfunksjoner

Stenen er utstyrt med innebygd beskyttelse mot kortslutning, lavspenning og underladning.

Forholdsregler

- Oppbevar produktet på et tørt sted og utsett det ikke for vann eller fukt
- Anbring ikke stenen i omgivelser med høy temperatur
- Oppbevar produktet borte fra åpen ild
- Koble stenen fra når du ikke ønsker å lade utstyret ditt
- Forsøk aldri å skru produktet fra hverandre
- Sørg for å lade opp stenen minst en gang hver 3 måned.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn
- Hvis utstyret ditt ikke lader når det er koblet til stenen, skal du kontrollere følgende:
 - Er stenen oppladet og ledningene korrekt koblet?
 - Er ladekabelen som benyttes skadet?
 - Sørg for at utstyret som skal lades opp har en spenning på 5V.

Hvis du har kontrollert alt over og stadig har problemer må du kontakte butikk eller forhandler.

Stone - SUOMI

Tämä Stone laite on tarkoitettu mobiililaitteiden, kuten älypuhelin, tablettien ja digikameroiden, lataukseen. Se on monikäyttöinen ja kulkee helposti mukana matkalla.

Stonen lataus

Voit ladata stonen tietokoneesi USB-portin tai USB-seinäladaturin kautta. LED-valo aktivoituu stonen latautuessa. Kun Stone on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu.

Stone -laitteen suojaus

Stone laitteessa on sisäänrakennettu oikosulku-, pienjännite- ja alilataussuoja.

Varotoimet

- Säilytä laitetta kuivassa, estä altistus vedelle ja kosteudelle
- Älä sijoita laitetta kuumaan paikkaan
- Pidä kaukana avotulesta
- Kytke Power Stone irti mobiililaitteestasi ja virtalähde estä silloin, kun et lataa
- Älä yritä purkaa laitetta
- Varmista, että lataat stonen vähintään kerran 3 kuukaudessa
- Tämä laite ei ole lelu. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Jos laitteesi ei lataudu sen ollessa kytkettynä stoneen, tarkista seuraavat:
- Onko stone ladattu, ja onko johdot kytketty kunnolla?
- Oletko painanut stonen virtapainiketta?
- Onko latausjohto vaurioitunut?
- Varmista, että laitteesi latausjännite on 5 V.

Jos olet tarkistanut em. seikat ja latauksessa on yhä ongelmia, pyydä apua laitteen jälleenmyyjältä.

Isotech

STONE

Inspired by nature, simple but powerful. A stone to keep, that will hold your mobile device alive whenever you need it.



Phone



Mp3



GPS



Pad



Games



Camera



RoHS

