



AUTO FLESWARMER

model SBC001



Gebruiksaanwijzing

Deze mobiele flessenwarmer is de ideale oplossing voor langere autoritten. U warmt eenvoudig een fles melk op met behulp van de aansluiting van de sigarettenaansteker in de auto. De mobiele flessenwarmer is beschermd tegen oververhitting door een ingebouwde elektronische thermostaat.

1. Aanbevolen gebruik

De mobiele flessenwarmer is enkel te gebruiken met een 12 V DC aansluiting in de auto (sigarettenaansteker). Het is niet toegestaan om de flessenwarmer op een andere manier te gebruiken. De flessenwarmer kan in dat geval beschadigen of onbruikbaar worden.

2. Veiligheidsinstructies

- * Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de mobiele flessenwarmer.
- * Plaats het product of de kabel nooit in water of andere vloeistoffen.
- * Gebruik de flessenwarmer om flessen of potvoeding op te warmen.
- * Blijf altijd in de buurt van de flessenwarmer als deze aan staat.
- * Houd de flessenwarmer uit de buurt van kinderen en dieren.
- * Gebruik het product niet bij zichtbare schade.
- * Het product kan enkel in de auto gebruikt worden.
- * Het product kan enkel op een 12 V DC aansluiting gebruikt worden.

3. Opstarten

- * Open de rits van het product en plaats een gesloten fles met melk of een potje met babyvoeding in de opening, op zo'n manier dat de ritssluiting weer helemaal gesloten kan worden.
- * Sluit de ritssluiting en plaats de adapter in de aansluiting van de sigarettenaansteker in de auto. De adapter bevindt zich in het buitenste vakje van de fleswarmer.
- * Na het aansluiten van de fleswarmer zal de inhoud van de fles / het potje zich automatisch gaan opwarmen. Er hoeft geen knop ingedrukt te worden.
- * Na ongeveer 30 minuten zou de melk / babyvoeding op temperatuur moeten zijn. Controleer dit zelf en mocht de voeding nog niet op de juiste temperatuur zijn, laat de voeding dan verder opwarmen in de fleswarmer. Controleer vervolgens iedere 5 minuten de temperatuur.

4. De temperatuur controleren

De ideale temperatuur voor melk en voeding is ongeveer 37°C. Let op: flessen en potjes zijn normaal gesproken warmer dan de inhoud ervan. Controleer daarom altijd de temperatuur van de inhoud en niet van de fles of het potje zelf. Is de inhoud te warm, wacht dan een paar minuten.

6. Schoonmaken

Zorg er vóór het schoonmaken van de fleswarmer voor dat de adapter losgekoppeld is. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

7. Technische gegevens

Maximale temperatuur: 65°C. Opwarmtijd: gemiddeld 30 tot 40 minuten. Sigarettenaansteker: 12 V DC/800-1000 Ma max.