



OWNERS MANUAL: R-com HANDSET
BEDIENUNGSANLEITUNG: FERNBEDIENUNG R-com
MANUEL D'UTILISATION: TÉLÉCOMMANDE R-com
MANUALE DELL'UTENTE: TELECOMANDO R-com

4. Telecomando R-com

Il telecomando R-com viene fornito con le unità NAC 552 e CD555 e può essere acquistato come accessorio. Consente di controllare in modo rapido e intuitivo le funzioni di lettori CD, preamplificatori, amplificatori e sintonizzatori utilizzate con maggiore frequenza.

Per installare le batterie, rimuovere il coperchio inferiore utilizzando l'attrezzo fornito in dotazione e inserire le batterie facendo attenzione a orientarle correttamente. Installare nuovamente il coperchio. Prima di imballare e spedire l'apparecchiature, togliere le batterie.

Uso del telecomando R-com

I tasti del telecomando R-com consentono di controllare in modo rapido e intuitivo le funzioni di lettori CD, preamplificatori, amplificatori e sintonizzatori utilizzate con maggiore frequenza. Per aumentare la durata della batteria, quando il telecomando R-com non è in uso entra automaticamente in modalità "sleep". Per riattivarne le funzioni, è sufficiente toccarlo.

Nota: *L'illuminazione dei tasti dell' R-com si spegnerà quando le pile saranno scariche.*

Il telecomando R-com ha tre modalità operative: Lettore CD, Preamplificatore/Amplificatore integrato e Sintonizzatore. La modalità predefinita è Lettore CD. Quando si attiva il telecomando in modalità Lettore CD, tutti i tasti si illuminano di verde. Per passare in modalità Preamplificatore/Amplificatore integrato o Sintonizzatore, premere rispettivamente i tasti **pre** o **tun**. Il tasto **pre** o **tun** si illumina di bianco. Per ritornare in modalità Lettore CD, premere nuovamente il tasto **pre** o **tun**.

In modalità predefinita, i tasti del telecomando R-com hanno le seguenti funzioni:

- disp:** Accende e spegne gli indicatori sul pannello frontale del lettore CD.
- open:** Apre lo sportello del CD555.
- stop:** Arresta la riproduzione di un CD.
- play:** Avvia la riproduzione di un CD.
- prev:** Seleziona la traccia o il punto di indice precedente.

- next:** Seleziona la traccia o il punto di indice successivo.
- vol +:** Aumenta il volume del preamplificatore/ amplificatore integrato.
- vol -:** Diminuisce il volume del preamplificatore/ amplificatore integrato.
- mute:** Azzera il volume. Per ripristinare il volume, premere nuovamente il tasto.
- pause:** Interrompe temporaneamente la riproduzione del CD. Per riavviare la riproduzione, premere nuovamente il tasto.

In modalità Preamplificatore/Amplificatore integrato (tasto **pre**), i seguenti tasti hanno un'altra funzione:

- disp:** Accende e spegne gli indicatori sul pannello frontale del preamplificatore/ amplificatore integrato.
- prev:** Seleziona la sorgente di ingresso precedente.
- next:** Seleziona la sorgente di ingresso successiva.

Nota: Per selezionare la modalità di programmazione del preamplificatore o amplificatore integrato, tenere premuto il tasto *pre* del telecomando R-com. Per accedere alle funzioni della modalità di programmazione è anche possibile utilizzare il pannello frontale dell'unità.

In modalità Sintonizzatore (tasto **tun**), i seguenti tasti hanno un'altra funzione:

- disp:** Accende e spegne gli indicatori sul pannello frontale del sintonizzatore.
- prev:** Seleziona la funzione "giù" del sintonizzatore.
- next:** Seleziona la funzione "su" del sintonizzatore.

Le funzioni relative al Tuner - frequenza, ricerca o preselezione- potranno essere selezionate con il telecomando R-com in modalità Tuner. Premere e tenere premuto il tasto Tun per selezionare la funzione richiesta. Rilasciare quindi il tasto quando la funzione desiderata viene indicata.