

PROBLEMA	AZIONE	NOTE
Stazione di comando non si attiva premendo "station Select"	per verifica centralina: ponte con contatto veloce in J6 tra pin ? e ?	La stazione di deve attivare: accensione led gialli
	per verifica cablaggio: ponte tra pin W e R su connettore della stazione	Si simula il contatto di "station select": lettura di 7,5V su J6 tra pin ? E?