

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

ALLACCIAMENTO DEL RADIOFONOGRAFO. Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che **la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul cambio tensioni** nell'interno dell'apparecchio. In caso contrario ruotarlo sino ad ottenere la coincidenza. Al cambio tensioni si accede levando il fondello di masonite.

ANTENNE. Il ricevitore è munito di una **antenna interna a ferrite per le onde medie** e di una **antenna a stilo per la modulazione di frequenza.**

L'ACCENSIONE e la regolazione del volume si effettuano con la **manopola sinistra (a).**

LA GAMMA D'ONDA desiderata si sceglie con la **tastiera:**
— Onde medie — Fono — Mod. di frequenza (b, c, d).

LA SINTONIA sulla stazione da ricevere si esegue con la **manopola destra (e).**

