

VICTOR READER STREAM2

KÄYTTÖOHJE

Tietoja VICTOR READER STREAM -laitteesta

HumanWare on ylpeä voidessaan esitellä VICTOR READER STREAMin, tehokkaan äänikirjojen digitaalisioittimen.

VICTOR READER STREAM on suunniteltu kehittyneeksi ja laadukkaaksi DAISY-, MP3- ja NISO-soittimeksi opiskelijoille, työkäyttöön ja henkilökohtaiseen käyttöön silloin kun tarvitaan paljon ominaisuuksia. Se mahdollistaa tietojen siirtämisen PC:ltä laitteen muistikortille sekä monipuoliset navigointitoiminnot eri formaateissa, mukaan lukien DAISY, MP3, NISO ja elektroninen teksti. VICTOR READER STREAM -laitetta kutsutaan jäljempänä tässä käyttöohjeessa nimellä Stream.

Copyright 2009. Kaikki oikeudet pidätetään, HumanWare Canada.

Tämän käyttöohjeen tekijänoikeuden omistaa HumanWare, joka pidättää kaikki oikeudet.

Käyttöohjetta ei saa osittainkaan kopioida ilman HumanWaren kirjallista ennakkohyväksyntää.

Sisällysluettelo

1.1	LAITTEEN PAKKAUS.....	4
1.2	KUVAUS: VICTOR READER STREAM.....	4
1.2.1	Laitteen etupuoli.....	4
1.2.2	Laitteen vasen kylki.....	4
1.2.3	Laitteen oikea kylki.....	5
1.2.4	Laitteen yläreuna	5
1.2.5	Laitteen alareuna	5
1.2.6	Laitteen takaseinä(akkukotelo)	5
1.2.7	Akun lataaminen	5
1.2.8	Kirjojen kopiointi USB-muisteilta.....	6
1.3	VIRTANÄPPÄIN.....	6
1.3.1	Laitteen kytkeminen päälle ja pois.....	6
1.3.2	Laitteen nollaaminen virtanäppäimellä	6
1.4	SD-MUISTIKORTIN ASETTAMINEN JA POISTAMINEN	6
1.4.1	SD-kortin äänitunniste.....	6
1.5	MUISTIKORTIN TUNNISTUS.....	7
1.6	KIRJALUETTELOJEN RAKENNE.....	7
1.7	MUUT VARATUT TIEDOSTONIMET.....	8
1.8	TIEDOSTOJEN SIIRTO TIETOKONEEN JA STREAMIN VÄLILLÄ	8
1.9	STREAMIN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN LIITETTYNÄ	8
1.10	HUMANWARE COMPANION	8
2.	PERUSTOIMINNOT	10
2.1	ÄÄNENVOIMAKKUUDEN, NOPEUDEN JA ÄÄNENSÄVYN-/KORKEUDEN SÄÄTÖ	10
2.1.1	Eri nopeusasetukset puhesynteesi- ja audiotoistoa varten	10
2.2	BASSON JA DISKANTIN SÄÄTÖ (MUSIC-KIRJALUETTELOSSA)	10
2.3	KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ.....	10
2.4	PIKASIIRTO ETEEN- JA TAAKSEPÄIN.....	10
2.5	UNINÄPPÄIN JA AIKA.....	10
2.6	AJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN	11
2.7	NÄPPÄINTEN KUVAUSTILA.....	11
3.	NUMERONÄPPÄINTEN TOIMINNOT	12
3.1	LUETTELO NUMERONÄPPÄIMIEN TOIMINNOISTA.....	12
3.2	NAVIGOINTINÄPPÄIMET	12
3.2.1	Navigoinnin peruminen	12
3.3	AIKAHYPPYTYLA	12
3.4	NAVIGOINTITILA TEKSTISTÄ PUHEEKSI (PUHESYNTESIS)	12

3.5	TAVUTA-TILA TEKSTIMUOTOISTA SISÄLTÖÄ VARTEN.....	13
3.6	YLIHYPÄTTÄVÄT ELEMENTIT.....	13
3.6.1	<i>Kutsu ylihypättävät elementit</i>	13
3.7	NAVIGOINTI KIRJALUETTELOSSA — NÄPPÄIN 1.....	13
3.7.1	<i>Monitasoinen navigointi kirjaluetelossa</i>	13
3.8	KÄYTTÖOHJE — NÄPPÄIN 1 (PIDÄ PAINETTUNA).....	14
3.9	POISTOTOIMINTO — NÄPPÄIN 3	14
3.10	KIRJOJEN TOISTAMINEN JA KOPIOIMINEN USB-MUISTEISTA	14
3.11	MISSÄ OLEN? — NÄPPÄIN 5	14
3.11.1	<i>Missä olen? –tagitiedot</i>	14
3.12	MONIÄÄNINEN TEKSTISTÄ PUHEEKSI (PUHESYNTESI).....	15
3.13	AUDIO-, TEKSTI- JA MUSIIKIN SATUNNAISOITTOILAT — NÄPPÄIN 9.....	15
3.14	VAHVISTA, LUKITSE JA PERUUTA — NÄPPÄIMET # JA *	15
3.15	INFORMAATIONÄPPÄIN — NÄPPÄIN 0.....	15
3.15.1	<i>Info-näppäimellä saatavat tiedot</i>	15
4.	SUORA NAVIGOINTI (SIIRRY – NÄPPÄIN).....	17
4.1	SIIRRY SIVULLE.....	17
4.2	SIIRRY OTSIKKOON	17
4.3	SIIRRY AIKAAN	17
4.4	SIIRRY PROSENTTIIN	17
4.5	SIIRRY KIRJAN ALKUUN TAI LOPPUUN.....	17
4.6	SIIRRY KIRJAAN	18
5.	LISÄTOIMINNOT	19
5.1	TEKSTIHAKU	19
5.1.1	<i>Hae seuraava tai edellinen</i>	19
5.1.2	<i>Kohdalla olevan sanan haku.....</i>	20
5.2	ÄÄNIMUISTIINPANOJEN ÄÄNITYS.....	20
5.3	KIRJANMERKIT	21
5.3.1	<i>Siirry kirjanmerkkiin.....</i>	21
5.3.2	<i>Lisää kirjanmerkki</i>	21
5.3.3	<i>Lisää äänikirjanmerkki</i>	22
5.3.4	<i>Merkitty kirjanmerkki</i>	22
5.3.5	<i>Kirjanmerkkien luettelo.....</i>	23
5.3.6	<i>Poista kirjanmerkki.....</i>	23
5.3.7	<i>Kirjanmerkin muistutus.....</i>	24
6.	ASETUSVALIKKO – NÄPPÄIN 7	25
6.1	VALIKOT JA NIIDEN VAIHTOEHDOT	25
6.2	KUUNTELU	26
6.2.1	<i>Silmukka.....</i>	26
6.2.2	<i>Aikasiirtymä.....</i>	26
6.2.3	<i>Näppäinäänet.....</i>	26
6.2.4	<i>Unitoiminnon ilmoitukset.....</i>	27
6.2.5	<i>Kirjanmerkkihälytys.....</i>	27
6.2.6	<i>Äänensävyyn säätö</i>	27
6.3	HYPPÄÄ YLI	27
6.4	KIELIVALIKKO.....	27
6.4.1	<i>Puhesynteesiääni.....</i>	27
6.4.2	<i>Pistetaulukot</i>	27
6.5	ÄÄNITTÄMINEN	28
6.5.1	<i>Sisäisen mikrofonin kanssa käytettävät tiedostomuodot</i>	28
6.5.2	<i>Ulkoisen äänilähteen valinta</i>	28
6.5.3	<i>Äänitysmuoto</i>	28
6.5.4	<i>Ulkoisen äänilähteen kanssa käytettävät tiedostomuodot.....</i>	28
6.6	ALUSTA SD-MUISTIKORTTI	29
6.7	LENTOTILA	29
6.7.1	<i>Lentotila.....</i>	29
6.7.2	<i>Tuo verkkoasetukset tiedostosta</i>	29

6.7.3	Etsi vapaita langattomia yhteyksiä.....	29
6.7.4	Yhteyden aktivointi.....	30
6.7.5	Uuden yhteyden luonti	30
6.7.6	Poista yhteys.....	30
6.7.7	Yhteyden testaus	30
7.	KIRJALUETTELOJEN RAKENNE JA OMINAISUUDET	31
7.1	MUUT KIRJAT.....	31
7.1.1	Muut kirjat -kirjaluettelo.....	31
7.1.2	Muut kirjat -luettelon ominaisuudet	31
7.2	MUSIIKKITIEDOSTOT.....	32
7.2.1	Musiikki-kirjaluettelon rakenne.....	32
7.2.2	Musiikki-kirjaluettelon ominaisuudet	32
7.2.3	Musiikkihaku	33
7.2.4	Soittolistat.....	33
7.2.5	Tilapäinen soittolista	33
7.2.6	Kansio- ja tiedostonimien ilmoittaminen	34
7.3	PODCAST-TIEDOSTOT	34
7.3.1	Podcast-kirjaluettelon rakenne	34
7.3.2	Podcast-kirjaluettelon ominaisuudet	34
7.4	TEKSTITIEDOSTOT	34
7.4.1	Tekstitiedostojen rakenne.....	34
7.4.2	Tekstitiedostojen ominaisuudet	35
7.4.3	Navigoiminen HTML/XML/DOCX-otsikoissa	35
8.	STREAMIN LANGATTOMAT YHTEYDET	36
9.	PÄIVITÄ VICTOR STREAM	37
10.	TEKNISET TIEDOT	38
11.	AKKUA KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET	40
12.	LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSISOPIMUS	41
13.	LIITE 1 - STREAMIN VIRHEILMOITUKSET	42
MAAHANTUOJAN TIEDOT:VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.		
VALMISTAJAN TIEDOT:.....		43
E-MAIL: SUPPORT@HUMANWARE.COM		43
WEBSITE: WWW.HUMANWARE.COM		43

YLEISKUVAUS: VICTOR READER STREAM

1.1 Laitteen pakkaus

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

- VICTOR READER STREAM (akku ja SD-muistikortti asennettuina)
- Verkkolaite
- Suojakotelo
- Pitkä USB-kaapeli PC:tä ja verkkolaitetta varten
- Lyhyt USB-kaapeli USB-muistia varten
- Kuulokkeet
- Takuutodistus

Joissakin maissa pakkaus voi sisältää myös kortin, jolla voidaan ostaa takuuajan pidennys normaalitakuun lisäksi. Jos löydät tällaisen kortin ja olet kiinnostunut jatkotakuusta, palauta kortti 30 päivän kuluessa. Jos sinulla on vaikeuksia kortin täyttämisessä tai haluat lisätietoja, ota yhteys laitteen myyjään.

1.2 Kuvaus: VICTOR READER STREAM

1.2.1 Laitteen etupuoli

Laitteen etupuoli jakaantuu kahteen osaan, ylempään ja alempaan:

- Yläosassa on 5 näppäintä kolmessa rivissä. Ylin näppäin vasemmalla on **Siirry sivulle**-näppäin jonka avulla voit siirtyä suoraan haluamallesi sivulle tai otsikkoon. **Siirry sivulle**-näppäimen yläpuolella on pieni reikä jonka takana on laitteen monomikrofoni. **Siirry sivulle**-näppäimen oikealla puolella on pyöreä **Online**-näppäin jolla kytketään tai katkaistaan lentotila (Wi-Fi) ja vaihdetaan laitteen oman ja Online-kirjahyllyjen välillä. Tämän näppäimen yläpuolella oikealla on LED-merkkivalo joka hohtaa oranssin värisenä kun laite on ON-line tilassa. Merkkivalo vilkkuu kun soitin pyrkii luomaan verkkoyhteyttä. Merkkivalo on sammuksissa kun lentotila on valittu tai verkkoyhteyttä ei ole.
- Rivillä 2 - 5 on numeronäppäimistö, jossa numero **5** on varustettu tunnistuspisteellä. Tätä numeronäppäimistöä käytetään kirjan rakenteessa liikkumiseen samoin kuin kirjanmerkkien, sivujen tai kappaleiden valitsemiseen.
- Numeronäppäimistön alapuolella on vaakasuora kohoviiva joka erottaa ylä- ja alaosan. Alaosassa on neljä näppäintä. **Toista/Pysäytä**-näppäin sijaitsee pikakelausnäppäinten **Taaksepäin** ja **Eteenpäin** välissä. **Toista/Pysäytä**-näppäimen yläpuolella on **Uninäppäin**. Painamalla sitä useamman kerran voit valita eri aikoja jonka jälkeen laite sammuu.

1.2.2 Laitteen vasen kylki

Laitteen vasemmassa kyljessä ylimpänä on **Virtanäppäin**. Laitteen virta kytkeytyy ja katkeaa pitämällä tätä näppäintä hetken painettuna. Virtanäppäimen alapuolella on vihreä merkkivalo. Kun laite on käynnissä merkkivalo palaa ja kun laite on suljettu mutta latauksessa valo vilkkuu. Laitteen ollessa käynnissä tätä samaa virtanäppäintä painamalla voit valita äänenvoimakkuuden, puhenopeuden ja äänensävyn asetukset. Merkkivalon alapuolella on kaksi kolmiomaista näppäintä. Näitä **Nuoli ylös** ja **Nuoli alas** -näppäimiä käytetään virtanäppäimellä valitun toiminnon asetuksen säätämiseen. Nämä asetukset säilyvät muistissa. Käyttömukavuuden parantamiseksi kaiutinta ja kuulokkeita varten tallennetaan eri asetukset.

1.2.3 Laitteen oikea kylki

Laitteen oikeassa kyljessä on ylimpänä stereomikrofoniliitäntä, jota voidaan käyttää ulkoisen stereomikrofonin liittämiseen. Sen alapuolella on **Äänitysnäppäin**, jossa on punainen piste ja pieni korotuspiste.

1.2.4 Laitteen yläreuna

Laitteen yläpäädyssä on SD-muistikortin liitin ja heti sen alla on kaiutin. Korttipaikan oikealla puolella on kuulokeliitäntä joka sopii myös aktiivikaiuttimille.

1.2.5 Laitteen alareuna

Alareunan keskellä on microUSB-liitin. Sen alapuolella on pieni kohomerkki. Siihen voidaan liittää laitteen mukana toimitetut lyhyt tai pitkä USB-kaapeli. Lyhyempään kaapeliin voi liittää USB-muistitikkuja ja pitkä kaapeli voidaan liittää tietokoneeseen tiedostojen siirtämiseksi. samalla tietokone lataa laitteen akun. Varmin tapa ladata laitteen akku on liittää pitkä kaapeli verkkolaitteeseen.

Huom! Voit käyttää muita USB-latureita laitteen lataamiseen mutta latausaika saattaa olla pitempi. Humanware suosittelee laturia jossa virranvoimakkuus on 1 A.

1.2.6 Laitteen takaseinä(akkukotelo)

Akkukotelo sijaitsee laitteen takasivulla. Jos haluat avata akkukotelon kannen, sammuta laite ja irrota latauskaapeli. Poista nyt silikonimuovinen suojakotelo. Paina sormella kotelon yläosan lukitussalpaa ja nosta akku paikaltaan.

Akun asennus: Akun alareunassa on kosketinnastat. Laita akun alaosa ensin paikalleen ja paina sitten yläosa paikoilleen niin että kansi napsahtaa lukkoon.

Akku on suunniteltu menemään paikoilleen vain oikeassa asennossa. Älä yritä painaa akkua väkisin paikoilleen, vaan varmista sen oikea asento. Laita akkukotelon kansi paikoilleen niin, että se myös napsahtaa kiinni.

Täyteen ladattu akku antaa noin 15 tunnin kuunteluajan. Seuraavat tekijät saattavat lyhentää käyttöaikaa:

- Jos akkua ladataan alle 5 tuntia.
- Jos laitetta käytetään paljon verkkoyhteydellä
- Jos käytetään paljon navigointitoimintoja.
- Jos kuunnellaan kovalla äänenvoimakkuudella tai suurilla nopeuksilla.
- Akun latauskapasiteetti alkaa heikentyä noin 400 latauskerran jälkeen.

1.2.7 Akun lataaminen

Akku latautuu automaattisesti aina tarvittaessa, kun laite on liitettyä pistorasiaan tai tietokoneeseen. Jos soitin on pois päältä mutta liitettyä pistorasiaan, merkkivalo vilkkuu kun laite latautuu. Laitetta voi käyttää myös latauksen aikana, mutta tällöin valo palaa jatkuvasti. Akun varaus- ja lataustila ilmoitetaan painamalla **INFO**-näppäintä (**0**-näppäin). Täyteen lataaminen vie n. 5 tuntia kun ladataan verkkolaitteella. Tietokoneet antavat vähemmän virtaa tai ei ollenkaan riippuen tietokoneesta ja sen asetuksista. Tästä syystä laitteen lataaminen tietokoneen USB-portin kautta kestää kauemmin tai ei onnistu ollenkaan.

Voit huoletta käyttää muita USB-latureita laitteen lataamiseen mutta valmistaja suosittelee laturia joka pystyy lataamaan yhden ampeerin virralla. Laturit joiden virranvoimakkuus on pienempi tarvitsevat enemmän aikaa akun lataamiseen.

Jos laite ei ole liitettyä pistorasiaan ja sitä ei käytetä noin 30 minuuttiin, virta katkeaa automaattisesti akun säästämiseksi.

Tärkeää: On normaalia, että akku lämpenee latauksen aikana. Siksi on suositeltavaa, ettei akkua ladata soittimen ollessa lämmönlähteen lähellä tai suojakotelossaan.

Huomaa: Laitteen sarjanumero löytyy akkukotelon vasemmasta yläkulmasta. Voit myös kuunnella sarjanumeron painamalla **INFO**-näppäintä (**0**-näppäin).

1.2.8 Kirjojen kopiointi USB-muisteilta

Voit kopioida Daisy- tai MP3-kirjoja USB-muistilta laitteen SD-kortille. Liitä USB-muisti laitteeseen lyhyellä kaapelilla. Kopioidaksesi, paina näppäintä 3 kun kirjaa kuunnellaan tai kun kuuntelu on pysäytetty. Kopioinnin tila ilmoitetaan tasaisin välein kunnes kopiointi on valmis. Kopioinnin voi keskeyttää tähtinäppäimellä (*). Jos kirjan nimessä on erikoismerkkejä(\, /, :, *, <, >, |, .) ne korvataan alleviivausmerkillä ("_"). USB-muistilta kopiointi on mahdollista ainoastaan silloin kun laitetta käytetään omalla akulla koska samaa USB porttia käytetään sekä tiedonsiirtoon että lataamiseen. Varmista että akku on ladattu ennen kuin aloitat kirjan kopioinnin.

1.3 Virtanäppäin

1.3.1 Laitteen kytkeminen päälle ja pois

Käynnistäaksesi laitteen pidä vasemmalla sivulla ylhäällä sijaitsevaa **Virtanäppäintä** painettuna. Kuulet äänimerkin ja tervetuloivotuksen.

Sulje laite pitämällä **Virtanäppäintä** uudelleen painettuna. Kuulet kaksi piippausta, jotka kertovat, että laite sulkeutuu. Kestää n. 30 sekuntia ennen kuin laite voidaan käynnistää uudelleen.

1.3.2 Laitteen nollaaminen virtanäppäimellä

Jos laite tei tottele mitään näppäintä, pidä **Virtanäppäintä** painettuna noin 7 sekuntia, jolloin laite nollautuu ja voit taas käyttää sitä.

1.4 SD-muistikortin asettaminen ja poistaminen

Voit asettaa ja poistaa SD-muistikortin seuraavasti:

- Pidä laitetta kädessäsi niin, että sen etupuoli on itseesi päin. SD-muistikorttipaikka on laitteen yläreunassa keskellä.
- Yksi kortin kulmista on leikattu 45 asteen kulmaan. Tämän kulman on oltava alhaalla vasemmalla, kun työnnet kortin sille varattuun aukkoon. Jos kortti ei ole oikeassa asennossa, se ei mene paikoilleen. Kortissa on pieni liukukytin kirjoitussuojausta varten oikealla puolella. Tämän kytkimen on oltava ala-asennossa, jos haluat tallentaa kortille jotakin tietoa tai poistaa sitä. Jos haluat vain kuunnella kortin sisältöä, voi kytin olla suojaustilassa (ylhäällä).
- Paina varovasti kortti pohjaan asti ja hellitä hieman niin kortti lukittuu paikoilleen. Älä käytä liikaa voimaa. Vain kevyt painallus riittää SD-kortin lukitsemiseen paikoilleen.
- Kun haluat poistaa kortin, paina sitä hieman, jolloin lukitusmekanismi vapauttaa kortin. Vedä sitten kortti ulos.

1.4.1 SD-kortin äänitunniste

Teksti- tai pistekirjoitustarrojen kiinnittäminen SD-kortteihin ei ole sallittua, koska ne saattavat vaurioittaa laitetta. SD-muistikorttien tunnistamisen helpottamiseksi Stream tukee valinnaista äänitunnistetta. Tunniste tallennetaan erityiseen tekstitiedostoon nimeltä \$VRLabel.txt, joka sijaitsee SD-kortin juurihakemistossa. SD-muistikortin tunniste on helppo luoda Humanware Companionin avulla. Voit luoda tiedoston myös Windows Notepadin (Muistion) avulla. Aina kun muistikortti asetetaan laitteeseen tai Stream kytketään päälle, se etsii tätä tunnistetiedostoa. Jos tunniste löytyy, Stream ilmoittaa sen sisällön. Huomaa, että tunniste saa olla enintään 50 merkin pituinen. Stream jättää tunnistetiedoston merkit huomiotta 50. merkistä eteenpäin. Tunnistetiedosto on valinnainen. Jos et tarvitse SD-kortin tunnisteen

automaattista ilmoittamista, tunnistetta ei tarvitse asettaa. Tällä tunnisteella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, jonka näkyy SD-kortin ominaisuuksissa Windowsissa.

1.5 Muistikortin tunnistus

Kun kuuntelet SD-kortin sisältöä ja kortti poistetaan soittimesta, laite siirtyy USB-muistin ensimmäisen kirjan kohdalle (jos käytettävissä) tai siirtyy näppäinten kuvaustilaan.

Jos laitteessa on sekä SD-muistikortti että USB-muisti liitettynä, laite etsii ensin SD-kortin sisällön ja valitsee viimeksi kuunnellun kirjan. Mikäli viimeksi kuunneltua kirjaa ei ole saatavilla, laite valitsee ensimmäisen saatavilla olevan kirjan SD-kortilta. Mikäli SD-kortilla ei ole kirjoja, laite yrittää löytää kirjan USB-muistista.

1.6 Kirjaluetteloiden rakenne

Stream tunnistaa erityyppisiä kirjoja, jotka tallennetaan erilliseen kansiorakenteisiin, joita kutsutaan kirjaluetteloina. Voit valita haluamasi kirjaluettelon painamalla useamman kerran näppäintä **1(kirjaluettelo)**. Voit liikkua eteen- ja taaksepäin valitsemassasi kirjaluettelossa painamalla näppäimiä **4** (taakse) ja **6** (eteen). Kirjaluettelo on silmukka, eli viimeisen luettelon jälkeen tulee jälleen ensimmäinen. Muistiinpanot (Notes) -kirjaluettelo lukuun ottamatta tyhjiä kirjaluetteloja ei ilmoiteta. Kirjat tallennetaan sekä SD-kortille että USB-muistiin kirjaluetteloille varatulla kansionimellä, joka alkaa "\$VR". Näiden kansioiden (kirjaluetteloiden) sisällä voi olla käyttäjän määrittelemiä alikansioita erillisille kirjoille tai tiedostoryhmille. Voit tallentaa SD-kortille muitakin kansioita ja tiedostoja, sillä Stream tunnistaa omaksi materiaalikseen ainoastaan ne kansiot, jotka alkavat "\$VR". Huomaa, että jos asetat ei-kirjoitussuojatun kortin, Stream luo automaattisesti varatut \$VR-kansiot, ei kuitenkaan kansiota \$VRAudible. Kirjaluettelon rakenne ja käyttö kuvataan seuraavassa:

Kirjaluettelo: Äänikirjat (Talking Books) (kansio \$VRDTB).

Kirjatyypit: DAISY 2.x, NISO Z39.86(Daisy3), NIMAS 1.1, suojaamattomat EPUB-kirjat
Käyttö: Kansiot, jotka kuuluvat kuhunkin DAISY- tai NISO-kirjaan, tulee tallentaa erillisiin alikansioihin tähän kansioon. Yksittäiset kirjatiedostot kuten EPUB-kirjat voi tallentaa kansioon juureen. Valitse kansio tai kirjan navigointitaso näppäimien **2 / 8** avulla ja käytä näppäimiä **4 / 6** navigoimiseen valitulla tasolla. Paina **TOISTA/PYSÄYTÄ** kirjan valitsemiseksi. Näissä kirjaluetteloissa lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan erikseen.

Kirjaluettelo: Muut kirjat (Other Books) (kansio \$VROtherBooks).

Kirjatyypit: Muut kuin DAISY- tai NISO-kirjat, jotka koostuvat Streamin tukemista audiotiedostoista.

Käyttö: Yhden kirjan kaikki tiedostot on tallennettava omaan alikansioonsa. Kansiot voivat olla sisäkkäisiä. Valinnaisesti yhden tiedoston kirjat voidaan sijoittaa suoraan juurikansioon. Valitse kansio tai kirjan navigointitaso näppäimien **2 / 8** avulla ja käytä näppäimiä **4 / 6** navigoimiseen valitulla tasolla. Paina **TOISTA/PYSÄYTÄ** kirjan valitsemiseksi. Näissä kirjaluetteloissa lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan erikseen. Kuuntelu pysähtyy jokaisessa kirjassa viimeisen tiedoston loppuun.

Kirjaluettelo: Musiikki (Music) (kansio \$VRMusic).

Kirjatyypit: Soittolistat (vain M3U) ja äänitetyt tiedostot, jotka koostuvat Streamin tukemista audiotiedostoista.

Käyttö: Musiikkikirja voi olla joko soittolista tai koko musiikkirakenne (kutsutaan nimellä All Music -kirja). Lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan erikseen. Voit siirtyä musiikkikirjasta toiseen näppäimien **4** ja **6** avulla ollessasi kirjaluettelossa. All Music -kirja koostuu sisäkkäisistä kansioista, joissa on audiotiedostoja. Rakenne voidaan jaotella esimerkiksi musiikkilajin, artistin, albumin tai kappaleiden mukaan. Voit liikkua All Music -kirjassa näppäimillä **2 / 8** kansion tai tiedostojen navigointitason valitsemiseksi. Navigoi valitsemallasi tasolla näppäimien **4 / 6** avulla. Kuuntelu jatkuu kansion viimeisen tiedoston loputtua seuraavan kansion ensimmäisestä tiedostosta. Satunnaissoittotoiminto (asetetaan painamalla **9**) on käytettävissä vain musiikkikirjoissa.

Kirjaluettelo: Podcast-tiedostot (Podcasts) (kansio \$VRPodcasts)

Kirjatyypit: Kaikki Streamin tukemat audiotiedostotyypit.

Käyttö: Kukin podcast-tiedosto määritellään erilliseksi kirjaksi, joten pääset tiedostosta toiseen näppäimien **4 / 6** avulla ollessasi kirjaluettelossa. Tiedostot voivat sijaita alikansioissa, jolloin voit valita kansion tai kirjan navigointitason näppäimillä **2 / 8**. Lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan (tiedostoon) erikseen. Kuuntelu pysähtyy jokaisen kirjan (tiedoston) lopussa.

Kirjaluettelo: Teksti (Text) (kansio \$VRText).

Kirjatyypit: Tekstitiedostot (bra, brf, docx, fb2, html, rtf, ses3, txt,xml).

Käyttö: Kukin tekstitiedosto määritellään erilliseksi kirjaksi, joten pääset tiedostosta toiseen näppäimien **4 / 6** avulla ollessasi kirjaluettelossa. Tiedostot voivat sijaita alikansioissa, jolloin voit valita kansion tai kirjan navigointitason näppäimillä **2 / 8**. Lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan (tiedostoon) erikseen. Kuuntelu pysähtyy jokaisen kirjan (tiedoston) lopussa. Huomaa: Jos pistekirjoitustiedostosi (.brf) ei toistu oikein, varmista että olet valinnut oikean pistekirjoituksen tulkintataulukon asetusvalikosta (näppäin **7**).

Kirjaluettelo: Muistiinpanot (Notes) (kansio \$VRNotes)

Kirjatyypit: Äänitetyt muistiinpanot MP3- tai WAV-muodossa.

Käyttö: Tämä on luettelo Streamilla äänitetyistä tiedostoista. Laite numeroi kunkin äänitteen juoksevasti. Muistiinpanoluettelo määritellään yhdeksi kirjaksi, joten kaikille muistiinpanoille tallentuu vain yksi lukukohta ja yhteiset kirjanmerkit.

Huomaa: Kansioiden nimissä on tässä luettavuuden takia käytetty isoja ja pieniä kirjaimia, mutta Stream ei vaadi sitä.

1.7 Muut varatut tiedostonimet

Stream voi luoda SD-kortille muitakin tiedostonimiä, jotka alkavat "\$VR". Näiden tiedostojen poistaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

1.8 Tiedostojen siirto tietokoneen ja Streamin välillä

Kun haluat liittää Streamin tietokoneeseen, sulje ensin Stream ja liitä pitkän kaapelin microUSB-liitin Streamiin (laitteen alareunassa) ja toinen pää tietokoneen USB-liitimeen. Käynnistä Stream. Tietokone tunnistaa Streamin SD-muistikortin USB-muistina ja voit nyt käyttää tiedostojen siirtoon esimerkiksi Windowsin resurssienhallintaa. Jos tietokoneessasi on kortinlukija SD-korteille, tiedostojen siirto tapahtuu nopeammin laittamalla kortti lukijaan kuin Streamin ja USB-kaapelin välityksellä. Jos tiedostojen siirtäminen Windowsin resurssienhallinnan avulla ei ole sinulle tuttua, on mahdollista käyttää myös Humanware Companion apuohjelmaa jonka voit ladata myyjän kotisivuilta.??? Streamin on oltava käynnissä, kun tiedostoja siirretään. Käytä työkalupalkissa olevaa "Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta"-toimintoa ennen kuin poistat SD-kortin tai irrotat Streamin tietokoneesta.

1.9 Streamin käyttö tietokoneeseen liitettynä

Voit liittää Streamin tietokoneeseesi ladataksesi akkua ja käyttää samalla Streamin toistominaisuuksia. Käynnistä Stream, liitä pitkän kaapelin microUSB-liitin Streamin alareunan liitimeen ja kaapelin toinen pää tietokoneen USB liitimeen. Useimpien tietokoneiden USB-portit syöttävät riittävästi virtaa Streamin akun lataamiseksi ja voit jatkaa laitteen käyttämistä. Lataus kestää todennäköisesti kauemmin kuin Streamin omalla verkkolaitteella. Ellei tietokoneen virta riitä se ei tunnista Streamia USB-tallennuslaitteeksi etkä voi siirtää tiedostoja. Voit koska tahansa irrottaa Streamin tietokoneesta.

1.10 Humanware Companion

Humanware Companion on Windows ohjelma jota käytetään Victor Reader Stream-, Victor Reader Stratus- ja ClassMate-laitteiden kanssa kirjojen, musiikin, Podcastien, ääni- ja tekstimuistioiden sekä tekstitiedostojen käsittelyyn ja siirtämiseen. Ohjelman avulla voit myös päivittää Streamin käyttöjärjestelmän. Tämä tapahtuu liittämällä Stream tietokoneeseen

pitkällä kaapelilla tai asettamalla Streamin SD-kortti tietokoneessa olevaan tai siihen liitettyyn SD-korttilukijaan.

2. Perustoiminnot

2.1 Äänenvoimakkuuden, nopeuden ja äänensävyn/-korkeuden säätö

Kun Streamin virta on kytkettynä, paina vasemmassa kyljessä ylhäällä olevaa **Virtanäppäintä** useita kertoja vaihtaaksesi äänenvoimakkuuden, nopeuden ja äänensävyn/-korkeuden säätöjen välillä. Jos et paina mitään näppäintä 10 sekuntiin, säätö palaa äänenvoimakkuuden kohdalle. Säädä valittua asetusta **nuoli ylös/alas**-näppäimillä, jotka ovat vasemmassa kyljessä **Virtanäppäimen** alapuolella. Äänimerkki ilmoittaa, kun olet saavuttanut säädön ylä- tai alarajan. Jos kirjan kuuntelu ei ole menossa, STREAM ilmoittaa säädön asennon. Äänensävyn/-korkeuden ja nopeuden säädöissä äänimerkki ilmoittaa myös normaali- eli 0-asennon. Se merkitsee normaalia äänensävyä/-korkeutta tai normaalinopeutta. Huomaa, että äänenkorkeuden säätö korvaa äänensävyn säädön puhesyntetisaattorin lukemissa kirjoissa. Äänenkorkeuden säätö ei vaikuta äänensävyn säätöön äänikirjoissa.

2.1.1 Eri nopeusasetukset puhesynteesi- ja audiotointoa varten

Stream muistaa nopeusasetukset erikseen puhesynteesi- ja audiotointoa varten. Voit muuttaa toista nopeutta toisen muuttumatta. Sama koskee kaikkia synteettisellä puheella luettavia kirjoja. Huomaa, että säätö ei vaikuta musiikkitiedostoihin, koska niiden nopeus on aina oletuksena normaalinopeus.

2.2 Basson ja diskantin säätö (Music-kirjaluettelossa)

Musiikkikirjojen luettelossa (Music) äänensävyn säätö korvautuu basson ja diskantin säädöillä. Paina **Virtanäppäintä** useita kertoja vaihtaaksesi äänenvoimakkuuden, nopeuden, basson ja diskantin välillä. Basson säätö vaikuttaa alimpiin taajuuksiin. Plusmerkkiset arvot lisäävät ja miinusmerkkiset arvot vähentävät bassoja. Vastaavasti voit säätää diskanttia (treble). Basson säätö ei vaikuta diskanttisäätöön ja päinvastoin. Jos haluat kuulla musiikin mahdollisimman luonnonmukaisena, aseta basson ja diskantin säädöt nolnaan.

2.3 Käynnistä/Pysäytä

Käynnistä kirjan kuuntelu painamalla **Käynnistä/Pysäytä**-näppäintä.

Kirjan kuuntelu pysähtyy painamalla **Käynnistä/Pysäytä**-näppäintä uudelleen.

HUOMAA: Voit käyttää **Käynnistä/Pysäytä**-näppäintä toiminnon tai syötetyn numeron vahvistamiseen samalla tavalla kuin vahvistusnäppäintä #. Erona vahvistusnäppäimen käyttöön on, että painamalla **Käynnistä/Pysäytä**-näppäintä kuuntelu käynnistyy saman tien.

2.4 Pikasiirto eteen- ja taaksepäin

Näillä näppäimillä voit siirtyä nopeasti taakse- tai eteenpäin.

Pidä näppäintä **taaksepäin** tai **eteenpäin** painettuna, kunnes tulet haluttuun kohtaan. Pikasiirto **taaksepäin** tai **eteenpäin** kiihtyy sitä nopeammaksi, mitä kauemmin pidät näppäintä painettuna. Jokaista 3 sekuntia kohden, jonka pidät näppäintä painettuna, pääset materiaalissa eteen- tai taaksepäin 1 minuutin, 2 minuuttia, 5 minuuttia, 10 minuuttia jne. Pisin kertahyppy on 5 minuuttia. Jokaisen 3 sekunnin aikahypyn välissä Stream ilmoittaa aikahypystä ja toistaa lyhyen leikkeen normaalinopeudella.

Jos painat pikasiirtonäppäintä **eteenpäin** tai **taaksepäin** vain lyhyesti, kuuntelu siirtyy 5 sekuntia eteen- tai taaksepäin.

2.5 Uninäppäin ja aika

Uninäppäimen painallus ilmoittaa kellonajan ja päivämäärän sekä ohjaa laitteen automaattista sammutusta. Painamalla näppäintä kerran kuulet ajan ja päivämäärän.

Kun painat näppäintä useamman kerran voit asettaa automaattisen sammutuksen toimimaan 15, 30, 45, 60 minuutin jälkeen tai valinnaisen ajan kuluttua. Valinnainen aika asetetaan numeronäppäimillä. Pääta painamalla ruutua (#) tai **Käynnistä/Pysäytä**-näppäintä.

Automaattisen sammutuksen voi kumota painamalla uninäppäintä kunnes kuulet ilmoituksen **"pois päältä"**.

Minuutti ennen laitteen sammumista kuulet ilmoituksen siitä että laite sammuu minuutin kuluttua. Ajan täytyttyessä laite ilmoittaa sammuttamisesta. Jos haluat vaihtaa nämä ilmoitukset voit tehdä sen asetusvalikon (näppäin 7) kohdassa Navigointi ja kuuntelu.

2.6 Ajan ja päivämäärän asettaminen

Kun haluat asettaa ajan ja päivämäärän paina ja pidä uninäppäin painettuna. Näppäimillä 2 ja 8, ylös ja alas, voit liikkua valikossa jossa on seuraavat vaihtoehdot; Aseta aika, aseta päivämäärä ja ajan lisäasetukset. Kun olet haluamasi vaihtoehdon kohdalla, paina ruutu- tai **Käynnistä/Pysäytä**-näppäintä valitaksesi. Syötä haluamasi arvot numeronäppäimillä ja pääta ruutu- tai **Käynnistä/Pysäytä**-näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kohtaan tai tähtinäppäintä (keskeytä) palataksesi edelliseen valikkoon. Jos syötät epäkelvon arvon laite pyytää uutta arvoa. Kun olet syöttänyt arvot viimeiseen alivalikkoon paina ruutu- tai **Käynnistä/Pysäytä**-näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja palataksesi ajan ja päivämäärän asetusvalikkoon. Voit koska tahansa poistua ajan ja päivämäärän asetusvalikosta painamalla uninäppäintä. Luettelo valikon kohteista.

Aseta aika: tunnit, AM/PM (12 tunnin tilassa), minuutit

Aseta päivämäärä: vuosi, kuukausi, päivä

Ajan lisäasetukset: 12/24 tunnin tila, kesäaika.

Ajan lisäasetuksia muutetaan ylös- ja alas näppäimillä (2 ja 8).

Kesäaika-asetus siirtää kellonaikaa tunnilla taaksepäin.

Huom! Laite ei automaattisesti vaihda kesä- ja talviaikaa.

Esim. Jos haluat muuttaa valittua kuukautta:

Paina ja pidä uninäppäin painettuna kunnes valikko ilmoitetaan.

Paina näppäintä 8 kunnes olet "aseta päivämäärä" vaihtoehdon kohdalla.

Paina ruutunäppäintä kahdesti siirtyäksesi kuukauden kohdalle.

Anna kuukauden numero numeronäppäimillä.

Paina ruutunäppäintä siirtyäksesi seuraavan vaihtoehdon (päivä)kohdalle.

Ellet halua muuttaa päivää, paina ruutunäppäintä. Kaikki syöttämäsi arvot tallentuvat.

Lopeta painamalla uninäppäintä.

2.7 Näppäinten kuvaustila

Paina ja pidä **Info**-näppäintä (**0**) painettuna päästäksesi *Näppäinten kuvaustilaan*. Pidä **Info**-näppäintä painettuna uudelleen päästäksesi pois *Näppäinten kuvaustilasta*.

Kun olet *Näppäinten kuvaustilassa*, kuulet näppäimen toiminnon painamalla sitä.

3. Numeronäppäinten toiminnot

3.1 Luettelo numeronäppäimien toiminnoista

- 1: Kirjaluettelo painettaessa lyhyesti, käyttöohje painettaessa pidempään
- 2: Navigointitoiminnot
- 3: Poista / kopioi
- 4: Taaksepäin
- 5: Missä olen? -toiminto
- 6: Eteenpäin
- 7: Valikko, pidempään painettaessa "tekstistä puheeksi" -äänen vaihto
- 8: Navigointitoiminto
- 9: "Tekstistä puheeksi" / äänikirjatilan vaihto / satunnaissoittotoiminto (musiikki)
- Tähtinäppäin (*): Lyhyesti painettaessa Peruuta, pidempään painettaessa näppäinten lukitus
- 0: Lyhyesti painettaessa Info, pidempään painettaessa näppäinten kuvaustila
- Ruutunäppäin (#): Vahvista

3.2 Navigointinäppäimet

Streamissa on mahdollista navigoida luvuittain, osittain, sivu kerrallaan, aikahypyillä, kappaleittain tai muilla kirjan julkaisijan määrittelemillä tavoilla.

Käytä näppäimiä **2** ja **8** valitaksesi navigointitason. Nämä vaihtelevat materiaalien mukaan, mutta useimmissa kirjoissa taso 1 tarkoittaa lukua, taso 2 kappaletta, taso 3 alakappaletta jne. Sivuvaihtoa ei välttämättä ole kaikissa kirjoissa. Lausetaso on useimmiten pienin navigointielementti, mutta se on kirjan julkaisijan määriteltävissä. Stream rajoittaa lausehyppyjen maksimipituudeksi 1 minuutin. Valitse ensin navigointitaso (luku, sivu jne.) näppäimien **2** ja **8** avulla. Siirry sen jälkeen näppäimien **4** ja **6** avulla taakse- tai eteenpäin valitun tason elementtien välillä. Näppäimet **2** ja **8** ilmoittavat ainoastaan ne tasot, jotka kirjassa ovat käytettävissä. Lausetaso ilmoitetaan aina, mutta sen laajuus riippuu kirjan julkaisijasta.

3.2.1 Navigoinnin peruminen

Painamalla **Peruuta (*)** 10 sekunnin kuluessa siitä, kun olet siirtynyt taakse- tai eteenpäin näppäimellä **4** tai **6** tai käyttänyt siirtymistä tietyille sivulle, voit perua siirtymisen ja palata aiempaan kohtaan. Perumistoiminto ei koske pikasiirtonäppäimiä **taaksepäin** tai **eteenpäin**.

3.3 Aikahyppytila

Aikahyppytila voidaan valita näppäimien **2** ja **8** avulla.

Paina näppäintä **4** hypätäksesi taaksepäin tai näppäintä **6** hypätäksesi eteenpäin hyppyvälän verran.

Voit valita tai poistaa 1, 5, 10 tai 30 minuutin *Hyppyvälän* asetusvalikossa "navigointi ja kuuntelu" -osassa (näppäin **7**). Vain valitsemasi hyppyvälät löytyvät valikosta kun selaat niitä näppäimillä **2** ja **8**.

3.4 Navigointitila tekstistä puheeksi (puhesynteesi)

Kun Stream on tekstistä puheeksi -tilassa, käytettävissä on lisää tekstinavigointimahdollisuuksia näppäimien **2 / 8 (ylös / alas)** avulla. Nämä mahdollisuudet ovat: ruutu, kappale, rivi, lause, sana, tavuta ja merkki. Huomaa, että etsiessäsi tekstistä lisätään hakutaso (Search), jolloin voit hakea seuraavaa tai edellistä haettavaa kohdetta. Ruutu- ja rivelementit on määritelty niin, että ruudulla on 25 riviä ja enintään 80 merkkiä rivillä. Kuten muissakin navigointitasoissa, voit liikkua valitun tason mukaisia siirtymiä näppäimillä **4 / 6 (vasen / oikea)**. Huomaa, että ruutu-valinta on mahdollinen ainoastaan silloin, kun kirjaan ei ole määritelty sivuja.

3.5 Tavuta-tila tekstimuotoista sisältöä varten

Tavuta-tila voidaan valita näppäimien **2** ja **8** avulla. Tavuta-tila löytyy sana- ja merkki-valintojen välistä. Voit siirtyä sana kerrallaan näppäimillä **4** ja **6**. Stream ilmoittaa sanan ja tavaa sen. Huomaa, että isot kirjaimet ilmoitetaan ja sanat tavataan normaalinopeudella puhesynteesin nopeusasetuksesta riippumatta.

3.6 Ylihypättävät elementit

Stream tukee seuraavia ylihypättäviä elementtejä: alaviite, sivunumero, tuotantomerkki ja sivupalkki.

Ylihypättävät elementit voidaan asettaa tilaan toista, hyppää yli tai tarvittaessa, lisätietoja saat kappaleesta Asetusvalikko(7). Kun Stream tulee ylihypättävän elementin kohdalle, se toimii seuraavasti:

Toista: Elementti toistetaan aina.

Hyppää yli: Elementtiä ei toisteta koskaan.

Tarvittaessa: Elementtiä ei toisteta, mutta se lisätään luetteloon ja elementin nimi ilmoitetaan. Huomaa, että vaihtoehto tarvittaessa ei ole käytössä *sivu-* ja *rivinumeroille*.

3.6.1 Kutsu ylihypättävät elementit

Tarvittaessa-valintaa käytettäessä ylihypättävät elementit voidaan kutsua painamalla vahvistusnäppäintä #.

Stream muistaa tarvittaessa jopa 5 ylihypättävää elementtiä. Viimeisin ylihypätty elementti haetaan ensimmäisenä. Painettaessa vahvistusnäppäintä # uudelleen haetaan seuraava elementti luettelosta. Kun elementti haetaan, sen nimi toistetaan ja sen jälkeen toisto alkaa elementin alusta. Kun elementti on toistettu, kuuluu viesti "*Palaa tekstiin*" ja painamalla vahvistusnäppäintä # pääset takaisin tekstiin.

Elementin toiston aikana voit keskeyttää sen toiston ja palata tekstiin painamalla näppäintä **Peruuta (*)**.

3.7 Navigointi kirjaluettelossa — näppäin 1

Paina **kirjaluettelonäppäintä (1)** useita kertoja siirtyäksesi halutun kirjan kohdalle. Luettelo on silmukka, eli viimeisen kirjan jälkeen tulee taas ensimmäisen vuoro. Streamissa on muutama vakio luettelo soittimessa olevia kirjoja varten sekä muutama online-luettelo Internetissä olevia kirjoja varten. Voit vaihtaa vakio- ja online-luettelon välillä näppäimen 2 yläpuolella olevalla **Lentotila**-näppäimellä. Muistiinpanot (Notes) -kirjaluetteloa lukuun ottamatta tyhjiä kirjaluetteloja ei ilmoiteta. Kirjaluettelot sisältävät erityyppisiä kirjoja ja tiedostoja, joita käsiteltiin aiemmin tässä käyttöohjeessa. Voit siirtyä taakse- ja eteenpäin kirjaluettelossa näppäimien **4** ja **6** avulla. Paina **Siirry**-näppäintä (näppäimen **1** yläpuolella) syöttääksesi kirjan numeron. Päästä kirjan numeron syöttäminen **vahvistusnäppäimellä (#)**, jolloin pääset syöttämäsi numeron mukaisen kirjan kohdalle ja pysyt edelleen kirjaluettelossa. Kun löydät haluamasi kirjan, paina **vahvistus-** tai **Toista/Pysäytä**-näppäintä kirjan avaamiseksi. Painamalla **Play** Stream alkaa toistaa valittua kirjaa kohdasta, johon viimeksi jäit.

3.7.1 Monitasoinen navigointi kirjaluettelossa

Halutessasi voit luoda monitasoisen kansiorakenteen kirjaluetteloissa Äänikirjat, Muut kirjat, Podcastit ja Tekstitiedostot. Sen sijaan että siirtyisit kirjasta toiseen näppäimillä **4** ja **6**, voit valita navigointitason ylä- ja alanuolilla (**2** ja **8**). Kun tämän jälkeen painat näppäintä **4** tai **6**, pääset valitulla tasolla kansioista toiseen silmukkamaisesti, eli viimeisen kohteen jälkeen tulee jälleen ensimmäinen. Kun löydät etsimäsi kansion, paina näppäintä **2** tai **8** uudelleen valitaksesi kirjatason kyseisestä kansioista ja siirtyäksesi halutun kirjan valintaan. Navigointi kirjatason siirtyä myös kansioista toiseen. Streamin avulla on mahdollista navigoida jopa 8

kansiotasolla \$VR-kansion alla. Jos tasoja on enemmän kuin 8, Stream tunnistaa loput tasot tasoksi 8. Jos sijoitat tiedostoja myös \$VR-kansion juureen, nuo tiedostot luetaan vain 2/8 kierron kirjatasolla.

Huomaa: Monitasoiset kirjaluettelot eivät ole pakollisia. Jos päätät olla järjestämättä kirjoja useille alikansioille, voit selata kirjaluetteloa vain näppäimillä **4** ja **6** navigoidaksesi kirjatasolla.

3.8 Käyttöohje — näppäin 1 (pidä painettuna)

Kun et ole kirjaluettelossa, voit kuunnella sisäänrakennettua käyttöohjetta pitämällä näppäintä **1** painettuna. Kun haluat päästä pois käyttöohjeesta, pidä näppäintä **1** uudelleen painettuna.

3.9 Poistotoiminto — näppäin 3

Kun liikut kirjaluettelossa, voit poistaa halutun kirjan painamalla näppäintä **3**. Äänikirjoissa ja Muissa kirjoissa tämä poistaa koko alikansion, joka sisältää kyseisen kirjan. Podcast-, muistiinpanot (Notes) ja tekstitiedostoissa poistotoiminto poistaa yksittäisen tiedoston. Selatessasi Kaikki musiikki -kirjaluettelon tiedostoja voit painaa näppäintä **3** poistaaksesi yksittäisen tiedoston. Soittolistaa ei kuitenkaan voi poistaa. Paina **3** poistaaksesi valitun kohteen; Stream pyytää vahvistuksen poistolle. Paina vahvistusnäppäintä **#**, jos haluat poistaa tai jotain muuta näppäintä jos haluat perua poiston.

3.10 Kirjojen toistaminen ja kopioiminen USB-muisteista

Voit luoda €VR-kirjaluettelokansioita ulkoiselle USB-muistille ja tallentaa kirjoja näihin kansioihin. Nämä lisätään Streamin kirjaluetteloon josta ne voi valita toistettaviksi. Voit myös kopioida DAISY- ja NISO-kirjoja sekä MP3-kirjoja ulkoisista USB-muisteista SD-kortille. Tämä tapahtuu liittämällä USB-muistikku Streamiin laitteen mukana toimitettavalla lyhyellä USB-kaapelilla. Navigoi USB-kirjan kohdalle. Kun kirja on auki, paina näppäintä **3** käynnistääksesi kopioinnin. Kopioinnin eteneminen prosentteina ilmoitetaan. 20 MB:n kopioiminen kestää noin minuutin, joten keskimääräinen kirja kopioituu noin 10 minuutissa. Kopiointi voidaan peruuttaa koska tahansa painamalla tähtinäppäintä. Voit toistaa tai kopioida USB-muistilta vain akkukäytössä koska MicroUSB liitin on ulkoiseen muistin käytössä. Varmistu siksi akun riittävästä varauksesta ennen kopioinnin aloittamista.

3.11 Missä olen? — näppäin 5

Missä olen?-toiminto kertoo sijaintisi ilman, että sinun tarvitsee keskeyttää kuuntelua. Materiaalista riippuen Stream ilmoittaa yhden tai useamman seuraavista tiedoista: sivu, luvun numero, kappaleen otsikko tai tiedoston nimi. Musiikin kuuntelussa laite ilmoittaa nykyisen kansion sekä tiedostojen nimet ja kestoajat. Äänikirjoissa, Muissa kirjoissa, Podcasteissa ja Muistiinpanoissa laite ilmoittaa kuunnellun prosenttiosuuden kirjasta tai muistiinpanosta sekä yksittäisten tiedostojen kestoajat. Tekstitiedostoissa laite ilmoittaa kuunnellun prosenttiosuuden tiedostosta. Kuuntelu jatkuu näiden tietojen ilmoittamisen jälkeen. Äänikirjojen kohdalla myös jäljellä oleva aika ilmoitetaan. Useimman kirjan kohdalla tämä tarkoittaa luettavan luvun jäljellä olevaa aikaa. Tätä aikatietoa ei aina ole saatavilla.

3.11.1 Missä olen? –tagitiedot

Jos painat MP3 musiikki- ja Podcast-tiedostoissa **Missä olen?** (näppäin **5**) kahdesti, Stream ilmoittaa ID3-tagitiedot. Jos et halua kuunnella kaikkia tageja, paina **Toista/Pysäytä** keskeyttääksesi ja palataksesi kirjan kuunteluun.

3.12 Moniääninen tekstistä puheeksi (puhesynteesi)

Streamissä on asennettuna kaksi puhesynteesiääntä, suomen- ja englanninkielinen. Voit vaihtaa puhesynteesiääntä pitämällä näppäintä **7** painettuna.

3.13 Audio-, teksti- ja musiikin satunnaissoittotilat — näppäin 9

Laitteessa on kaksi kuuntelutilaa: Äänitetty audiomateriaali ja "tekstistä puheeksi" -materiaali (puhesynteesi). Tämä ominaisuus koskee DAISY- ja NISO kirjoja, joissa on täysi teksti ja äänitiedosto. Näppäin **9** vaihtaa tilan joko puhesynteesille tai puheelle samaan kohtaan, riippuen kummassa sillä hetkellä ollaan. Tekstin ja äänen synkronisointi riippuu kirjan julkaisijasta, mutta tavallisesti synkronointi tapahtuu kappaleittain tai lauseittain.

Viimeksi käytetty tila tallentuu lukuhetken jälkeen. Näppäin **9** valitsee käytettävissä olevien tilojen välillä. Mikäli kirja on tallennettu ainoastaan yhdellä tavalla, laite valitsee automaattisesti sen kuunteluun ja näppäimen **9** painallus ei muuta mitään.

Musiikkia kuunnellessasi voit painaa näppäintä **9** käynnistääksesi satunnaissoiton. Pääset pois toiminnosta painamalla näppäintä **9** uudelleen. Jos kuuntelet pysyvää tai tilapäistä soittolistaa, satunnaissoitto koskee vain kyseistä soittolistaa.

3.14 Vahvista, Lukitse ja Peruuta — näppäimet # ja *

Vahvistusnäppäin **#** mahdollistaa valitsemasi toiminnon tai syötetyn numeron tai tekstin vahvistamisen, esimerkiksi sivunumero tai etsittävä teksti.

Peruutusnäppäin ***** mahdollistaa toiminnon perumisen.

Jos pidät *****-näppäintä painettuna, näppäimistö lukittuu. Vapauta lukitus painamalla peräkkäin numeroita **1**, **2** ja **3**. Näppäinten lukituksesta on yksi poikkeus: laitteen nollaus eli resetointi. on aina käytettävissä. Jos pidät lukittuna olevan laitteen **virtanäppäintä** painettuna kaksi sekuntia, laitteen virta ei katkea tavalliseen tapaan, mutta jos jatkat näppäimen pohjassa pitämistä riittävän pitkään, tapahtuu laitteen nollaus kun lopetat painamisen.

3.15 Informaationäppäin — näppäin 0

Info-näppäin (0) antaa tietoa kirjasta, laitteesta ja akusta. Tietojen saamiseen on kaksi tapaa.

Paina **Info-näppäintä (0)**. Kaikki informaatio toistetaan. Tai paina **Info-näppäintä (0)** ja sen jälkeen näppäintä **4** tai **6** siirtyäksesi informaatio sisällössä taakse- tai eteenpäin. Voit myös siirtyä informaation sisällä painamalla useamman kerran **Info-näppäintä (0)**.

Jos haluat keskeyttää tietojen kuuntelun, paina ***** tai **Toista/Pysäytä**-näppäintä.

Voit myös siirtyä näppäinten kuvaustilaan pitämällä **Info-näppäintä** painettuna. Pääset tilasta pois samalla tavalla.

3.15.1 Info-näppäimellä saatavat tiedot

Kirjan nimi

Muistinpanojen määrä (vain Muistiinpanot-kirjaluettelossa)

Tiedostojen ja kansioden määrä (vain Musiikki-kirjaluettelossa)

Sivujen määrä ja kokonaiskesto aika

Jäljellä oleva tallennusaika (vain Muistiinpanot-kirjaluettelossa)

Otsikoiden määrä kirjassa

Kuunneltu aika ja jäljellä oleva aika

Kirjanmerkkien määrä kirjassa

Kirjojen määrä

SD-muistikortilla jäljellä oleva tila

Akun tila ja verkkovirtaa käytettäessä ilmoitetaan myös, latautuuko akku vai onko lataus valmis

Langattoman verkon tila

VICTOR READER Streamin mallinumero, ohjelmaversio, asennetut lisäominaisuudet (jos on), auktorisointiavaimien määrä (jos niitä on) ja sarjanumero.

Huom! Langattoman verkon asetusvalikossa ilmoitettavat tiedot ovat akun tila, langattoman verkon tila sekä malli, ohjelmaversio ja sarjanumero.

4. Suora navigointi (Siirry – näppäin)

4.1 Siirry sivulle

Siirry sivulle -toiminnolla pääset suoraan halutulle sivulle.

Paina **Siirry sivulle** -näppäintä, se on ylimpänä vasemmassa sarakkeessa. Näppäile sivunumero. Paina näppäintä # siirtyäksesi haluamallesi sivulle. Stream vahvistaa valitun sivunumeron. Voit myös siirtyä suoraan kuunteluun painamalla **Toista/Pysäytä**-näppäintä vahvistusnäppäimen sijasta.

Voit keskeyttää toiminnon painamalla **peruutusnäppäintä** (*).

4.2 Siirry otsikkoon

Jos painat **Siirry sivulle** -näppäintä kaksi kertaa, voit valita sen otsikon numeron, johon haluat siirtyä. Tämä toiminto on käyttökelpoinen kirjoissa, joissa ei ole sivunumeroita. Voit näin siirtyä nopeammin halutun kappaleen kohdalle kuin käyttämällä hyppyä kappaleittain useita kertoja.

Kun olet antanut kappaleennumeron, paina joko vahvistusnäppäintä # siirtyäksesi valitun kappaleen kohdalle tai **Toista/Pysäytä**-näppäintä kuuntelun aloittamiseksi valitusta kappaleesta.

4.3 Siirry aikaan

Stream tarjoaa Siirry aikaan -toiminnon kirjalueteloissa Daisykirjat, NISO-kirjat, Muut kirjat, Podcastit ja Muistiinpanot. Ollessasi näissä kirjalueteloissa paina **Siirry**-näppäintä (näppäimen 1 yläpuolella) kunnes laite ilmoittaa "Siirry aikaan". Syötä sitten aika tunteina ja minuutteina kirjan tai muistiinpanon alusta lukien. Syötteen 2 viimeistä numeroa tarkoittavat minuutteja ja muut numerot tunteja. Huomaa, että minuutit voivat olla välillä 00 - 99.

Esimerkiksi:

- Syötä 1 päästäksesi 1 minuutin päähän kirjan tai muistiinpanon alusta
- Syötä 12 päästäksesi 12 minuutin päähän alusta
- Syötä 123 tai 83 päästäksesi 1 tunnin ja 23 minuutin päähän alusta
- Syötä 1200 päästäksesi 12 tunnin ja 0 minuutin päähän alusta

4.4 Siirry prosenttiin

Lukiessasi tekstitiedostoja tai äänitiedostoja Muut kirjat- tai Podcast- luetteloissa näppäimen siirry

sivulle toiminta muuttuu siirry prosenttiin toiminnaksi. Paina Siirry prosenttiin näppäintä ja syötä

arvo 0 ja 100 välillä jolloin lukukohta osoittaa antamasi lukua vastaavaan kohtaan tiedostossa.

Vahvista valintasi ruutunäppäimellä tai paina **Toista/Pysäytä**-näppäintä aloittaaksesi kuuntelun

valitsemastasi kohdasta. Antamalla luvuksi 0 lukukohta siirtyy tiedoston alkuun, luvulla 50 lukukohta on tiedoston keskikohdalla ja luvulla 100 tiedoston lopussa.

4.5 Siirry kirjan alkuun tai loppuun

Pääset nopeasti kirjan alkuun tai loppuun painamalla Siirry sivulle, Siirry otsikkoon, Siirry aikaan tai Siirry prosenttiin. Paina sitten **taaksepäin** tai **Play** päästäksesi kirjan alkuun tai **paina eteenpäin** päästäksesi kirjan loppuun. Tämä koskee myös muiden kirjojen Siirry tiedostoon -toimintoa.

4.6 Siirry kirjaan

Jos olet selaamassa kirjaluettoa, **Siirry sivulle** -näppäin toimii **Siirry kirjaan** -näppäimenä, jolloin voit antaa kirjan numeron ja päästä suoraan haluamaasi kirjaan. Tämä toiminto on hyödyllinen runsaasti kirjoja sisältävissä kirjaluetteloissa.

5. Lisätoiminnot

5.1 Tekstihaku

Stream tarjoaa tekstin hakutoiminnon teksti- ja musiikkikirjaluettelon tiedostoissa. Voit käyttää hakua myös DAISY- tai NISO-kirjoissa, jotka ovat Äänikirjat-kirjaluettelossa, jos kirja sisältää tekstiä ja soitin on "tekstistä puheeksi" -tilassa (näppäin **9**). Hakua ei voi käyttää vain audiomuodossa tallennetuissa DAISY- tai NISO-kirjoissa, koska niissä ei ole tekstisisältöä. Hakuehdon kirjaimet syötetään numeronäppäimillä samaan tapaan kuin matkapuhelimella tekstiviestiä kirjoitettaessa. Jos sinulla on monikielinen Stream, kirjoitusnäppäimistö sisältää valittuna olevan "tekstistä puheeksi" -kielen mukaiset merkit. Pidä näppäintä **7** painettuna vaihtaaksesi "tekstistä puheeksi" -kielen.

Käytä hakutoimintoa seuraavasti:

- Avaa musiikkitiedosto, tekstitiedosto Teksti-kirjaluettelosta tai siirry Äänikirjat-kirjaluetteloon ja avaa vain tekstiä sisältävä kirja tai kirja, jossa on sekä ääni- että tekstisisältö. Jos kirjassa on sekä ääni- että tekstisisältö, varmista että "tekstistä puheeksi" -kuuntelutila on valittuna painamalla näppäintä **9**.
- Paina **Siirry**-näppäintä useita kertoja, kunnes kuulet ilmoituksen "Haku". Numeronäppäimistö on nyt valmis tekstin syöttämistä varten.
- Paina numeronäppäimiä **0 - 9** tekstin kirjoittamiseksi. Esimerkiksi näppäimessä **2** on merkit a, b, c ja 2. Näppäimessä **3** on merkit d, e, f ja 3. Näppäimessä **6** on merkit m, n, o, 6 jne. Välilyönti on näppäimessä **0**. Välimerkit ja erikoismerkit ovat näppäimissä **0** ja **1**. Kirjaimen syöttämiseksi paina kyseistä numeronäppäintä riittävän monta kertaa. Jos tarvitset samasta näppäimestä löytyvän kirjaimen heti perään uudelleen, joudut odottamaan hetken, kunnes Stream ilmoittaa kirjaimen. Esimerkiksi sanaa "cab" kirjoittaessasi paina näppäintä **2** kolme kertaa, sitten odota kunnes kuulet "c", paina sitten näppäintä kerran ja odota kunnes kuulet "a", paina sitten vielä kahdesti saadaksesi viimeisen kirjaimen "b". Taukoa ei tarvitse pitää kirjaimille, jotka saadaan eri näppäimistä. Esimerkiksi sanassa "mama" voit painaa 6262 niin nopeasti kuin haluat.
- Voit painaa **uninäppäintä** päästäksesi näppäinten kuvaustilaan. Paina sitten muita näppäimiä, jolloin laite ilmoittaa niiden toiminnot, mukaan lukien kunkin numeronäppäimen sisältämät merkit. Paina **uninäppäintä** uudelleen poistuaksesi näppäinten kuvaustilasta ja palataksesi tekstinsyöttötilaan.
- Kuulet kirjoittamasi tekstin painamalla pikasiirtonäppäintä **eteenpäin**.
- Voit poistaa viimeksi syötetyn merkin painamalla pikasiirtonäppäintä **taaksepäin**.
- Kun lopetat kirjoittamisen, voit poistua tekstinsyöttötilasta kolmella tavalla: Paina **Peruuta** poistuaksesi hakua suorittamatta, tai paina **vahvistusnäppäintä** tai **Toista/Pysäytä-näppäintä** haun käynnistämiseksi. **Peruuta** ei vaikuta aiempiin hakutietoihin.
- Jos painoit **vahvistusnäppäintä**, Stream siirtyy löytyneen hakukohteen kohdalle ja ilmoittaa kyseisen rivin. Jos painoit **Toista/Pysäytä-näppäintä**, laite siirtyy löytyneen hakukohteen kohdalle ja kuuntelu käynnistyy. Haku ei huomioi isoja ja pieniä kirjaimia. Haku löytää osittaiset sanat, jolloin laite siirtyy hakuehdon sisältävän sanan alkuun. Heittomerkillä varustettuja merkkejä ei katsota samoiksi kuin heittomerkitöntä merkkejä. Haku alkaa aina kirjan senhetkisestä kohdasta.

Jos haet suuresta tiedostosta, saatat kuulla ilmoituksen "Odota hetki", kun haku on käynnissä. Jos painat **Peruuta**-näppäintä haun aikana, hakutoiminto pysähtyy ja sijainti säilyy alkuperäisessä kohdassa, josta aloitettiin.

5.1.1 Hae seuraava tai edellinen

- Hakukohteen löytyessä Stream lisää Haku-valinnan näppäinten **2** ja **8** hakutasoihin ja valitsee tuon tason automaattisesti. Joten kun ensimmäinen esiintymiskohta tekstissä löytyy, voit painaa näppäintä **4** tai **6** etsiäksesi edellisen tai seuraavan esiintymiskohdan. Etsi edellinen tai seuraava -hakutoiminto pysyy näppäinten **2/8**

kierrossa, kunnes suljet kirjan. Voit painaa näppäintä **4** tai **6** hakeaksesi edellisen tai seuraavan kohteen kuuntelu- tai pysäytystilassa.

- Jos hakua eteenpäin suoritettaessa saavutaan kirjan loppuun, annetaan ilmoitus "Kirjan loppu" ja haku jatkuu sitten kirjan alusta haun alkuperäiseen aloituskohtaan asti.
- Jos hakua taaksepäin suoritettaessa saavutaan kirjan alkuun, annetaan ilmoitus "Kirjan alku" ja haku jatkuu sitten kirjan lopusta haun alkuperäiseen aloituskohtaan asti.
- Jos yhtään hakutulosta ei löydy, Stream ilmoittaa ettei yhtään hakukohdetta löytynyt ja palauttaa sinut alkuperäiseen aloituskohtaan.
- Kun avaat uuden kirjan, aiempi hakuehto nollautuu.

5.1.2 Kohdalla olevan sanan haku

Jos et syötä hakuehtoa, Stream hakee sanaa, jonka kohdalla parhaillaan olet tekstissä. Oletetaan esimerkiksi, että olet tekstitiedostossa sanan "HumanWare" kohdalla. Jos painat **Siirry**-näppäintä useita kertoja, kunnes kuulet "Haku", ja sitten painat **Toista/Pysäytä**- tai **vahvistusnäppäintä** hakukohdetta syöttämättä, Stream siirtyy sanan "HumanWare" seuraavaan esiintymiskohtaan tiedostossa. Jos painoit **vahvistusnäppäintä**, haku pysähtyy tähän ja ilmoittaa rivin. Jos painoit **Toista/Pysäytä**-näppäintä, kuuntelu käynnistyy. Huomaa, että voit painaa pikasiirtonäppäintä **eteenpäin** tavataksesi kohdalla olevan sanan ennen kuin painat **vahvistusnäppäintä** tai **Toista/Pysäytä -näppäintä**. Myös pikasiirtonäppäimen **taaksepäin** painaminen kerran tai kirjaimen syöttäminen poistaa koko sanan, jotta voit syöttää hakuehtosi.

5.2 Äänimuistiinpanojen äänitys

Voit käyttää Streamia myös sanelimena. Sanelemasi muistiinpanot tallentuvat SD-muistikortille kansioon \$VRNotes. Jokainen taltiointi tallentuu omalla juoksevilla numerollaan. Voit tallentaa sanelun joko sisäänrakennetun mikrofonin avulla tai käyttää ulkoista mikrofonia, joka liitetään oikeassa kyljessä äänityspainikkeen yläpuolella olevaan liittimeen. Sisäänrakennetun mikrofonin äänityskuvio on pallonmuotoinen, eli se ottaa ääniä joka suunnasta. Tämä saattaa olla hyödyllistä esimerkiksi kokouksissa tai koulutuksissa. Ulkoinen mikrofoni taas saattaa auttaa esimerkiksi saneluiden ja haastatteluiden tekemisessä. Yhden äänimuistiinpanon maksimipituus on 8 tuntia tai tiedostokoko 2 GB. Äänimuistiinpanojen määrää rajoittaa vain SD-kortilla vapaana oleva tila.

Voit tallentaa saneluja kahdella eri tavalla: pikäänityksellä tai perinteisellä tavalla.

Kun haluat tehdä pikäänityksen, pidä **äänitysnäppäintä** painettuna (laitteen oikeassa kyljessä). Kuulet ilmoituksen ja äänimerkin. Puhu asiasi laitteen sisäiseen mikrofoniiin (oikeassa yläkulmassa) tai ulkoiseen mikrofoniiin. Pikäänitys loppuu, kun vapautat **äänitysnäppäimen**.

Kun haluat äänittää pidemmän äänitteen, paina **äänitysnäppäintä** (laitteen oikeassa kyljessä) kerran lyhyesti. Nyt voit puhua tai äänittää. Tässä tilassa voit keskeyttää äänityksen tilapäisesti painamalla **Toista/Pysäytä** -näppäintä. Voit myös painaa **kirjanmerkinäppäintä** äänityksen aikana lisätäksesi kirjanmerkin. Äänityksen lopettamiseksi paina **äänitysnäppäintä** uudelleen. Paina *****-näppäintä peruuttaaksesi äänityksen; paina sitten tähtinäppäintä uudelleen vahvistaaksesi, että todella haluat peruuttaa äänityksen.

Kun haluat kuunnella äänityksesi, valitse kirjaluetellonäppäimellä (**1**) muistiinpanot (Notes). Paina **Toista/Pysäytä**- tai **vahvistusnäppäintä** siirtyäksesi muistiinpanot-kirjaluetteloon. Siirry sitten muistiinpanosta toiseen näppäimillä **4** ja **6**. Muistiinpanoille on vain yksi taso, joten sisäkkäisissä kansioissa navigoiminen ei ole mahdollista. Äänimuistiinpanot tallennetaan MP3- tai WAV-muotoisina. Valinta tehdään Asetusvalikossa(7). Paina näppäintä 7 toistuvasti kunnes tulet äänitysvalikon kohdalle ja käytä sitten näppäimiä 2/8 ja 4/6 löytääksesi haluamasi äänitysvaihtoehdon. MP3 tiedostot ovat pienempiä kun WAV-tiedostot mutta ovat vastaavasti laadultaan huonompia. Muistiinpanojen äänittämiseen riittää Streamin monomikrofoni mutta haastatteluun kannattaa käyttää stereomikrofonia. Musiikin äänitys on

parasta line-in liitännän kautta. Stereoäänitys vie kaksi kertaa niin paljon tilaa kun monoäänitys.

Huomaa, että osa SD-korteista ovat liian hitaita jatkuvaa wav-muotoista äänitystä varten, koska kirjoitettava datamäärä on tässä tiedostomuodossa paljon suurempi. Jos saat muutaman sekunnin wav-äänityksen jälkeen äänitystä koskevan virheilmoituksen, on todennäköistä että SD-kortti on liian hidaskäyttöinen wav-äänitystä varten. Kokeile toista SD-korttia tai vaihda äänitysmuoto MP3:ksi.

5.3 Kirjanmerkit

Kirjanmerkkien avulla voit palata merkitsemääsi kohtaan nopeasti ja helposti. Voit tallentaa käytännössä katsoen rajattoman määrän kirjanmerkkejä yhteen kirjaan. **Kirjanmerkki**-näppäimen avulla voit asettaa kirjanmerkkejä, siirtyä niiden kohdalle, kuunnella luettelon niistä ja poistaa niitä.

5.3.1 Siirry kirjanmerkkiin

Paina **Kirjanmerkki**-näppäintä (näppäimen 3 yläpuolella) kerran tai kunnes kuulet ilmoituksen "siirry kirjanmerkkiin". Syötä sen kirjanmerkin numero, johon haluat siirtyä. Paina vahvistusnäppäintä #. Stream siirtyy nyt kyseisen kirjanmerkin kohdalle ja ilmoittaa sen numeron. Voit myös painaa **Toista/Pysäytä**-näppäintä. Stream siirtyy halutun kirjanmerkin kohdalle ja kuuntelu alkaa.

5.3.2 Lisää kirjanmerkki

Paina **Kirjanmerkki**-näppäintä kahdesti tai kunnes kuulet ilmoituksen "lisää kirjanmerkki". Voit lisätä kirjanmerkin myös pitämällä **Kirjanmerkki**-näppäintä painettuna. Syötä numero väliltä 1 - 99998, jonka haluat antaa kirjanmerkille. Paina vahvistusnäppäintä # vahvistaaksesi tai **Toista/Pysäytä** -näppäintä vahvistaaksesi ja aloittaaksesi kuuntelun. Kirjanmerkki tallentuu muistiin.

HUOMAA: Jos vahvistat kirjanmerkin antamatta numeroa, Stream antaa kirjanmerkille ensimmäisen vapaana olevan numeron.

HUOMAA: Jos annat kirjanmerkille numeron 99999, kuuluu virheilmoitus ja toiminto keskeytyy, koska numero 99999 on varattu kirjanmerkkien poistamiseen. Katso kohtaa Poista kirjanmerkki.

Voit asettaa kirjanmerkin myös tallentaessasi pidempää sanelua. Tämä on hyödyllistä, jos haluat erottaa saneluistasi tietyn kohdan, vaikkapa tärkeän huomion. Kun haluat lisätä tällaisen kirjanmerkin, sinun tarvitsee vain painaa **Kirjanmerkki**-näppäintä kerran. Kuulet piippauksen sen merkiksi, että kirjanmerkki on asetettu. Huomaa kuitenkin, että kirjanmerkkiä ei voi asettaa pikäänityksen aikana (pidettäessä **äänitysnäppäintä** painettuna).

5.3.3 Lisää äänikirjanmerkki

Kun haluat lisätä äänikirjanmerkin, toimi seuraavasti:

- a) Paina **Kirjanmerkki**-näppäintä kahdesti tai kunnes kuulet ilmoituksen "lisää kirjanmerkki".
- b) Syötä numero, jonka haluat antaa kirjanmerkille. Jos ohitat tämän vaiheen, ensimmäinen vapaa numero annetaan automaattisesti.
- c) Pidä **äänitysnäppäintä** painettuna ja sanele lyhyt tiedote. Vapauta tämän jälkeen **äänitysnäppäin**. Voit myös äänittää tiedotteen normaalia äänitystapaa käyttäen painamalla äänitysnäppäintä sanelemalla viestin ja painamalla äänitysnäppäintä uudelleen. Huomaa, että äänikirjanmerkki on kummallakin äänitystavalla pituudeltaan rajoitettu 1 minuuttiin. Toistaaksesi äänikirjanmerkin siirry tai selaa tämän kirjanmerkin kohdalle. Kuulet ensin äänittämäsi kirjanmerkin ja sen jälkeen kuuntelu alkaa kirjanmerkin kohdalta. Toisin kuin muistiinpanoissa, äänikirjanmerkin yhteydessä et voi käyttää pikasiirtoa eteen- tai taaksepäin.
- d) Jos haluat perua toiminnon, paina * näppäintä. Toiminto ei ole käytettävissä pikaaäänityksen yhteydessä.

Äänikirjanmerkkejä voidaan tallentaa kirjojen tai muistiinpanojen kuuntelun aikana. Kirjanmerkki tallentuu muistiin ja siihen liittyvät kirjat tallentuvat SD-muistikortille kansioon \$VRAudioBkm. Älä muuta tämän kansion tiedostoja. Kirjanmerkit linkitetään tallennettuihin tiedostoihin sisäisessä muistissa. Tiedostonimen muoto on x_y_z.mp3 tai x_y_z.wav, missä x on ensimmäiset 13 kirjainta kirjan nimestä, y on 8-merkinen järjestelmän antama yksilöllinen kirjan ID-numero ja z on 6-merkinen kirjanmerkin numero. Huomaa, että voit äänittää myös MP3- tai WAV-muodossa lisäominaisuuksien avulla; lisätietoja on luvussa 8. Kirjanmerkit, jotka on asetettu MP3-tiedostoihin tai äänimuistiinpanoihin, eivät sisällä kirjanmerkkiotsikkoa. Näissä tapauksissa x on jokin seuraavista: "Muu ääni____", "Musiikki____" tai "Äänimuistiinpano____". Kun kuuntelet äänikirjanmerkkiä, voit painaa pikasiirtonäppäintä **taaksepäin** kerran toistaaksesi tallennetun muistiinpanon tai painaa pikasiirtonäppäintä **eteenpäin** ohittaaksesi sen ja aloittaaksesi kirjan kuuntelun kirjanmerkin kohdalta. Äänikirjanmerkissä ei voi käyttää pikasiirtoa eteen- tai taaksepäin.

5.3.4 Merkitty kirjanmerkki

Merkittyjä kirjanmerkkejä käytetään merkitsemään määrätyn tekstin alku- ja loppukohta myöhempää kuuntelua varten. Tämä on hyvä tapa merkitä esimerkiksi tärkeä kohta, jonka haluat kuunnella myöhemmin uudelleen.

5.3.4.1 Aloita merkintä

Paina **Kirjanmerkki**-näppäintä 3 kertaa tai kunnes kuulet "*Merkityn kirjanmerkin alku*".

Syötä kirjanmerkin numero ja vahvista se vahvistusnäppäimellä # tai **Toista/Pysäytä**-näppäimellä.

HUOMAA: Jos et anna kirjanmerkille numeroa, Stream antaa sille ensimmäisen vapaan numeron.

5.3.4.2 Lopeta merkintä

Kun olet merkinnyt alun, siirry merkittävän osuuden loppuun.

Paina **kirjanmerkki**-näppäintä kerran. Kuulet ilmoituksen "*Merkityn kirjanmerkin loppu*". Paina vahvistusnäppäintä # tai **Toista/Pysäytä** -näppäintä vahvistaaksesi merkinnän. Tämä kohta on nyt merkitty loppukohtaksi. Jos merkitset loppukohtaksi kohdan, joka on ennen alkukohtaa, merkit vaihtavat paikkaa. Ilmoitus "*Merkitty kirjanmerkki "X" lisätty*" kuuluu tämän jälkeen. Voit myös keskeyttää toiminnon **peruutusnäppäimellä**. Kummassakin tapauksessa laite siirtyy aloituskohtaan.

HUOMAA: Jos olet antanut merkityn kirjanmerkin alkupisteen, mutta et loppupistettä, et voi käyttää antamaasi kirjanmerkin numeroa toisiin kirjanmerkkeihin. Stream ilmoittaa "*Kirjanmerkki "X" on jo olemassa*" , jos yrität antaa tämän numeron jollekin muulle kirjanmerkille.

HUOMAA: Mikäli poistat kirjan tai katkaiset Streamin virran ennen kuin olet antanut merkityn kirjanmerkin loppukohtaan, merkintä tehdään automaattisesti loppuun. Tällöin senhetkistä kohtaa käytetään merkinnän loppupisteenä.

5.3.4.3 Siirry merkittyyn kirjanmerkkiin

Kun haluat siirtyä merkittyyn kirjanmerkkiin, ja olet antanut sen numeron ja painanut **Toista/Pysäytä** -näppäintä, kuuntelu alkaa senhetkisestä kohdasta ja loppuu merkityn kirjanmerkin loppukohtaan. Jos painat sen sijaan vahvistusnäppäintä, Stream siirtyy kirjanmerkin kohdalle, mutta ei käynnistä kuuntelua. Kun toistat merkittyä aluetta, voit siirtyä sen alkuun painamalla lyhyesti pikasiirtonäppäintä **taaksepäin**. Merkityn alueen lopussa voit kuunnella sen uudelleen painamalla lyhyesti pikasiirtonäppäintä **taaksepäin**.

5.3.4.4 Merkittyjen kirjanmerkkien luettelo

Kun valitset merkityn kirjanmerkin kirjanmerkkien luettelosta, kuuntelu pysähtyy merkityn kirjanmerkin loppukohtaan. Kirjanmerkki, jossa on alkupiste ilman loppupistettä, ei tule luetteloon.

5.3.4.5 Poista merkitty kirjanmerkki

Kun poistat merkityn kirjanmerkin luettelosta, laite antaa ilmoituksen "*Merkitty kirjanmerkki "X" poistettu*". On mahdollista poistaa merkitty kirjanmerkki, jolla on alkupiste ilman loppupistettä. Tämä toimenpide palauttaa merkityn kirjanmerkin alkutilaan.

5.3.5 Kirjanmerkkien luettelo

Paina **Kirjanmerkki**-näppäintä neljä kertaa tai kunnes kuulet "kirjanmerkkien luettelo".

Paina näppäintä **4** tai näppäintä **6** siirtyäksesi kirjanmerkistä toiseen. Aina kun painat näppäintä, kuulet kirjanmerkin numeron ja kuuntelu alkaa. Paina vahvistusnäppäintä # senhetkisen paikan vahvistamiseksi ja kuuntelun jatkamiseksi.

Paina * näppäintä poistuaksesi kirjanmerkkien luettelosta.

HUOMAA: Kirjanmerkkien luettelo sisältää aina kirjan alun ja lopun merkin. Kirjanmerkit lajitellaan niiden sijainnin, ei numeroinnin perusteella.

5.3.6 Poista kirjanmerkki

Paina **Kirjanmerkki**-näppäintä viisi kertaa tai kunnes kuulet "poista kirjanmerkki". Syötä sen kirjanmerkin numero, jonka haluat poistaa. Paina vahvistusnäppäintä # vahvistaaksesi poiston.

Jos haluat poistaa kaikki kirjanmerkit kirjasta, paina ensin **Kirjanmerkki**-näppäintä viisi kertaa tai kunnes kuulet "poista kirjanmerkki"; paina sitten näppäintä **9** viisi kertaa (syötä numero 99999). Paina sitten vahvistusnäppäintä # vahvistaaksesi poiston.

5.3.7 Kirjanmerkin muistutus

Kun kuuntelet kirjaa, voit asettaa Streamin muistuttamaan aiemmin asetetun kirjanmerkin ohittamisesta. Jos olet luonut äänikirjanmerkin, laite toistaa automaattisesti myös kirjanmerkkiin tallennetun viestin. Kirjanmerkkien muistutukset ovat oletuksena pois käytöstä.

Kirjanmerkkien muistutukset voidaan valita päälle tai pois päältä. Lisätietoja saat kappaleesta **Asetusvalikko**.

6. Asetusvalikko – näppäin 7

Voit määritellä omia asetuksia Streamin asetusvalikossa.

Päästäksesi valikkoon paina **Valikkonäppäintä (7)**. **Valikkonäppäimen** uusi painallus antaa aina seuraavan valikon. Selaa *valikon vaihtoehtoja* nuolinäppäimillä **ylös/alas (2, 8)**, valitse **vasen/oikea (4, 6)** -näppäimillä *kohteen arvo* ja paina vahvistusnäppäintä **#** asetuksen vahvistamiseksi. Paina **peruuta (*** näppäin) tai jotakin muuta näppäintä poistuaksesi **valikosta**.

Avataksesi langattoman verkon asetusvalikon, paina Lentotila-näppäintä aktivoiaksesi Wi-Fi-yhteyden. Paina nyt valikkonäppäintä(7) avataksesi langattoman yhteyden asetusvalikon. Paina Lentotila-näppäintä vaihtaaksesi vakiokirjaluettelosta online-kirjaluetteloon. Langattoman yhteyden asetusvalikko on käytettävissä ainoastaan online kirjaluettelosta käsin.

6.1 Valikot ja niiden vaihtoehdot

Valikot, niiden kohteet ja arvot luetellaan seuraavassa. Huomaa, että tähdellä merkityt vaihtoehdot ovat tehtaan oletusasetuksia.

Valikko: Navigointi ja kuuntelu.

Vaihtoehto: Silmukka

Arvot: Käytössä tai ei käytössä*.

Vaihtoehto: Aikasiirtymä navigointivalikossa näppäimillä **2/8**.

Arvot: 1 minuutti käytössä* tai ei käytössä

Arvot: 1, 5, 10 tai 30 minuutin aikahyppy käytössä tai ei käytössä*

Vaihtoehto: Näppäinäänät

Arvot: käytössä*, ei käytössä

Vaihtoehto: Unitoimintoviestit

Arvot: käytössä*, ei käytössä

Vaihtoehto: Kirjanmerkkihälytys

Arvot: käytössä, ei käytössä*

Valikko: Hyppää yli.

Vaihtoehto: Kaikki.

Arvot: Toista*, hyppää yli, tarvittaessa, yksilöity.

Vaihtoehto: Alaviite.

Arvot: Toista*, hyppää yli, tarvittaessa.

Vaihtoehto: Sivunumero.

Arvot: Toista*, hyppää yli.

Vaihtoehto: Tuotantomerkki.

Arvot: Toista*, hyppää yli, tarvittaessa.

Vaihtoehto: Sivupalkki.

Arvot: Toista*, hyppää yli, tarvittaessa.

Valikko: Kieli

Vaihtoehto: Puhesynteesiääni

Arvot: Asennetut puhesynteesiäänet

Vaihtoehto: Pistetaulukko

Arvot: Asennetut pistetaulukot valitulle puhesynteesiäänelle

Valikko: Äänitys

Kaikki vaihtoehdot koskevat sekä äänimuistiinpanoja että -kirjanmerkkejä

Vaihtoehto: Sisäisen mikrofonin tiedostomuodot

Arvot: MP3 64kbps, MP3 96 kbps*, WAV 16-bittinen PCM

Sisäinen mikrofoni äänittää monofonisesti

Vaihtoehto: Ulkoinen äänilähde

Arvot: Mikrofoni*, line-in

Vaihtoehto: Ulkoinen äänitystapa

Arvot: mono, stereo*

Vaihtoehto: Ulkoisen äänilähteen tiedostomuodot

Arvot: MP3 128kbps, MP3 196 kbps*, WAV 16 bit PCM

Valikko: Alusta SD-muistikortti

Valikko: Lentotila. (Muutettavissa ainoastaan online-kirjaluettelosta

Vaihtoehdot: Lentotila

Arvot: käytössä, ei käytössä

Vaihtoehto: Tuo verkkoasetukset tiedostosta

Vaihtoehto: Etsi yhteyksiä

Arvot: Luettelo kantoalueella olevista langattomista verkoista

Vaihtoehto: Aktivoi verkkoyhteys

Arvot: Luettelo konfiguroiduista verkkoyhteyksistä

Vaihtoehto: Luo uusi yhteys

Arvot: SSID, salasana, suosikki

Vaihtoehto: Poista verkkoyhteys

Arvot: Luettelo konfiguroiduista verkkoyhteyksistä

Vaihtoehto: Verkkoyhteyden vahvistaminen

Arvot: Tekstimuotoinen??? viesti joka vahvistaa laitteen Internetyhteyden

6.2 Kuuntelu

6.2.1 Silmukka

Jos valitset arvoksi silmukan, kuuntelu alkaa automaattisesti alusta, kun kirjan loppu saavutetaan.

6.2.2 Aikasiirtymä

Voit valita tai poistaa käytöstä jonkun tai kaikki aika-arvot (1, 5, 10 tai 30 minuuttia). Vain valitsemasi arvot näkyvät valittavina valikossa.

6.2.3 Näppäinäänet

Voit ottaa näppäimiä painettaessa kuuluvat merkkiäänet käyttöön tai pois käytöstä. Tämän vaihtoehdon poistaminen käytöstä vaimentaa myös toisen merkkiäänen, joka kuuluu

kuuntelua aloitettaessa sekä "lukittu"-ilmoituksen, joka ilmaisee näppäimistön lukituksen. Huomaa, että lukittu-ilmoitusta ei voida poistaa **virtanäppäimellä**. Näppäinäännet ovat oletuksena käytössä. Nuolinäppäimet **ylös / alas** soittimen vasemmassa kyljessä antavat merkkiäänen vain minimi-, normaali- ja maksimiasennoissa, tästä valikkoasetuksesta riippumatta.

6.2.4 Unitoiminnon ilmoitukset

Uniajastimen 1 minuutin varoitus ja unitoiminto pois -ilmoitukset voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä. Oletuksena ne ovat käytössä.

6.2.5 Kirjanmerkkihälytys

Stream voi, kirjaa kuunneltaessa, ilmoittaa aiemmin merkitystä kirjanmerkistä.

6.2.6 Äänensävyyn säätö

Voit muuttaa kuuntelemasi kirjan äänensävyä.

6.3 Hyppää yli

Valikko *Hyppää yli* sisältää seuraavat vaihtoehdot. *Toista* on oletusarvo. Seuraavassa on luettelo valikkovaihtoehdoista ja niiden arvoista:

Kaikki.

Arvot: *Toista*, hyppää yli, tarvittaessa, yksilöity.

Huomaa: Et voi valita asetusta yksilöllinen. Se asetetaan automaattisesti, kun muutat jotakin ylihypsättävää elementtiä.

Alaviite.

Arvot: *Toista*, hyppää yli, tarvittaessa.

Sivunumero.

Arvot: *Toista*, hyppää yli.

Tuotantomerkki.

Arvot: *Toista*, hyppää yli, tarvittaessa.

Sivupalkki.

Arvot: *Toista*, hyppää yli, tarvittaessa.

6.4 Kielivalikko

6.4.1 Puhesynteesiääni

Pidä näppäintä **7** painettuna valitaksesi toisen puhesynteesiäänien äänistä, jotka Streamiisi on asennettu. Voit myös painaa näppäintä **7** toistuvasti päästäksesi kielivalikkoon. Selaa vaihtoehtoja näppäimillä **4** ja **6**. Paina vahvistusnäppäintä **#** valinnan hyväksymiseksi tai paina **Toista/Pysäytä** valinnan hyväksymiseksi ja kuuntelun jatkamiseksi.

6.4.2 Pistetaulukot

Käytettävissä on erilaisia pistetaulukoita riippuen valitusta puhesynteesin kielestä. Voit vaihtaa pistetaulukon painamalla **valikkonäppäintä 7** toistuvasti avataksesi kielivalikon. Siirry pistetaulukoiden kohdalle näppäimellä **2** tai **8** ja tee sitten valinta näppäimellä **4** tai **6**. Paina vahvistusnäppäintä **#** valinnan hyväksymiseksi tai paina **Toista/Pysäytä** valinnan hyväksymiseksi ja kuuntelun jatkamiseksi. Luettelon ensimmäinen taulukko on aina oletusvalinta. Kun valitset jonkin taulukon, siitä tulee uusi oletustaulukko kyseiselle puhesynteesiäänelle.

6.5 Äänittäminen

Äänityasetuksia määrittäessäsi muista että Streamissä on monomikrofoni. Stereoäänitykset ovat mahdollisia ulkoisen stereomikrofonin avulla tai line-in liitännän kautta. Äänityksen laatuun ja äänitiedoston kokoon vaikuttavat valittu tallennusmuoto. Mitä parempi äänenlaatu, sitä isompi tiedosto. Stereoäänitykset ovat kaksi kertaa suurempia kun monoäänitykset.

6.5.1 Sisäisen mikrofoniin kanssa käytettävät tiedostomuodot

Näppäimillä 4 ja 6 voi valita sisäisen mikrofoniin kanssa käytettävän tiedostomuodon seuraavista vaihtoehdoista:

- MP3 64 kbps, keskinkertainen laatu
- MP3 96 kbps, hyvä laatu
- WAV 16 bit 44,1 kHz PCM, paras laatu

6.5.2 Ulkoisen äänilähteen valinta

Näppäimillä 4 ja 6 valitut sopivat asetukset ulkoisen mikrofoniin tai linjatasoisen laitteen kuten CD- tai MP3-soitinta varten. Voit tarkkailla äänitystä kuulokkeiden avulla.

6.5.3 Äänitysmuoto

Näppäimillä 4 ja 6 valitut haluatko tehdä stereo- tai monoäänityksen

6.5.4 Ulkoisen äänilähteen kanssa käytettävät tiedostomuodot

Näppäimillä 4 ja 6 valitut äänityksessä käytettävän tiedostomuodon. Jos äänität stereoääntä, vaihtoehdot ovat seuraavat:

- MP3 128 kbps keskinkertainen laatu
- MP3 192 kbps, hyvä laatu
- WAV 16 bit 44,1 kHz PCM, paras laatu

Jos äänität monoääntä voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- MP3 64 kbps, keskinkertainen laatu
- MP96 kbps, hyvä laatu
- WAV 16 bit 44,1 kHz PCM, paras laatu

6.6 Alusta SD-muistikortti

Jos Microsoft Windows ei tunnista SD-muistikorttia kun asetat sen tietokoneen kortinlukijaan tai kun Stream kytketään tietokoneeseen, kortin alustaminen saattaa olla tarpeen. Samoin, jos kortin sisältö jostakin syystä vaurioituu, saatat huomata joidenkin tiedostojen/kirjojen kuuntelun muuttuvan epänormaaliksi Streamissa. Myös tällöin kortti on syytä alustaa.

SD-kortin alustamiseksi aseta se Streamiin ja paina valikkonäppäintä **7** toistuvasti, kunnes kuulet vaihtoehdon Alusta SD-muistikortti. Paina sitten vahvistusnäppäintä **#** vahvistaaksesi alustamisen. Saat varoituksen, että alustaminen poistaa kaikki tiedostot SD-muistikortilta. Paina vahvistusnäppäintä **#** uudelleen jatkaaksesi alustamista tai paina ***** näppäintä alustuksen perumiseksi. Apuohjelma alustaa muistikortin ja antaa sille nimen VRStream. Etenemissäänimerkki ilmaisee toiminnan. Alustaminen voi kestää muutamista sekunneista 1-2 minuuttiin riippuen SD-kortin kapasiteetista. Kortin nimi näkyy levyaseman kirjaimen vieressä, kun korttia tarkastellaan Windowsissa. Alustuksen jälkeen kortilla ovat vain \$VR-kansiot. Kaikki kirjat ja tiedostot on kopioitava uudelleen kortille tietokoneesta.

Jotta SD-kortilla olevat tiedot eivät vaurioitu, käytä aina Windowsin Poista laite turvallisesti -toimintoa sen jälkeen, kun kortille on kopioitu sisältöä. Älä myöskään koskaan poista SD-korttia kirjojen tallennuksen, kopioinnin tai poistamisen aikana.

6.7 Lentotila

Asetusvalikko on käytettävissä ainoastaan online-kirjaluettelon sisältä.

6.7.1 Lentotila

Tällä toiminnolla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä langattomat verkkoyhteydet. Oletuksena lentotila on käytössä eli langattomat verkkoyhteydet eivät ole käytössä. Kun poistat lentotilan käytöstä langattomat verkkoyhteydet otetaan käyttöön. Verkkoyhteydet voidaan myös ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä lentotila-näppäimen avulla joka löytyy näppäimen 2 yläpuolella. Näppäimen vieressä oleva merkkivalo loistaa oranssinvärisenä kun verkkoyhteys on päällä. Merkkivalo on pimeä kun lentotila on valittu tai kun verkkoyhteyttä ei ole.

6.7.2 Tuo verkkoasetukset tiedostosta

Tällä vaihtoehdolla voit tuoda Humanware Companionilla luodun verkkoasetustiedoston. Paina ruutunäppäintä(**#**) lukeaksesi asetukset SD-kortilta. Luodaksesi verkkoasetustiedoston Humanware Companionilla, valitse ohjelman valikosta Wi-Fi configuration. Anna SSID ja salasana haluamallesi verkkoyhteydelle. Verkkoasetukset tallentuvat Streamin SD-kortille.

6.7.3 Etsi vapaita langattomia yhteyksiä

Tällä toiminnolla haetaan toimintasäteen alueella olevia vapaita Wi-Fi reitittimiä. Ylös/alas nuolilla voit selata löytyneiden palvelimien SSID-tunnuksia. Ruutunäppäimellä vahvistat valitsemasi reitittimen. Anna salasana samalla tavalla kun kännykällä kirjoitettaessa. Salasanat ovat tarkkoja isojen ja pienten kirjainten suhteen. Voit vaihtaa isot kirjaimet painamalla kirjanmerkinäppäintä. Päätä kirjoitus ruutunäppäimellä. Jos tiedot ovat oikein ne liitetään konfiguroitujen reitittimien luetteloon ja uusi yhteys aktivoidaan käyttöön. Nyt sinulta pyydetään lempinimeä yhteydelle. Tässä kannattaa käyttää lyhyttä ja selkeää nimeä jolla tunnistat yhteyden ja jonka puhesynteesi lukee.

6.7.4 Yhteyden aktivointi

Oletuksena Stream yhdistää parhaaseen toimintasäteen sisällä olevaan verkkoon. Voit myös hakea luettelostasi ylös/alas nuolilla jotain toista palvelinta. Vahvista valintasi ruutunäppäimellä. Valittu reititin otetaan käyttöön. Jos olet yhteydessä vain yhteen langattomaan verkkoon sinun ei tarvitse tehdä mitään.

6.7.5 Uuden yhteyden luonti

Tätä vaihtoehtoa voit käyttää jos tiedät palvelimen SSID:n ja haluat konfiguroida yhteyden manuaalisesti. Kirjoita palvelimen SSID ja salasana samalla tavalla kun kännykällä kirjoitettaessa. Päästä ruutunäppäimellä. Kirjanmerkinäppäimellä vaihdat isot kirjaimet päälle ja pois. Jos tiedot ovat oikein ne liitetään konfiguroitujen reitittimien luetteloon ja uusi yhteys aktivoidaan käyttöön. Nyt sinulta pyydetään lempinimeä yhteydelle. Tässä kannattaa käyttää lyhyttä ja selkeää nimeä jolla tunnistat yhteyden ja jonka puhesynteesi lukee. Voit myös luoda uuden yhteyden Humanware Companion ohjelman työkaluvalikon avulla.

Huom! SSID koostuu korkeintaan 32 merkistä, salasana korkeintaan 64 merkistä ja lempinimi 50 merkistä.

6.7.6 Poista yhteys

Käytä ylös/alas nuolia yhteysluettelossa valitaksesi sen palvelimen jonka haluat poistaa. Vahvista ruutunäppäimellä. Valittu yhteys poistetaan yhteysluettelosta.

6.7.7 Yhteyden testaus

Tällä toiminnolla voit testata käytössä olevaa Internetyhteyttä. Stream yrittää ottaa yhteyttä Humanwaren kotisivulle. Onnistuessaan Stream saa sivulta lyhyen tekstimuotoisen viestin jossa kerrotaan toimivasta yhteydestä. Viesti tallentuu kirjaluetteloon Tekstit. Voit toistaa viestin painamalla **Toista/Pysäytä**. Viestiä ei tarvitse säilyttää.

Huom! Jos tarvitset Streamin MAC-osoitteen reitittimesi asetuksia varten saat sen painamalla **Info**-näppäintä(0) online-kirjaluettelossa ollessasi.

7. Kirjaluettelojen rakenne ja ominaisuudet

Kaikkien kirjaluettelojen tiedostonimi voi olla enintään 512 merkkiä (mukaan luettuna hakupolku/kirja). Kun tiedostoja haetaan muistikortilta, tätä pidemmät nimet jätetään huomioimatta.

Seuraavissa kappaleissa käsitellään yleisiä sääntöjä ja tietoja siitä, miten voit kuunnella Streamilla muutakin materiaalia kuin tavallisia äänikirjoja.

7.1 Muut kirjat

7.1.1 Muut kirjat -kirjaluettelo

Seuraava luettelo antaa esimerkin siitä, miten kirjat voidaan järjestää kansioihin. Kansiot numeroidaan siinä järjestyksessä kuin ne juuresta alkaen ovat, edellyttäen että niissä on tiedostoja. Kansiotasoja voi olla enintään 8.

Kansio: \SVROtherBooks.

Säännöt: Kukin juuresta oleva kansio määritellään kirjaksi, jolle tallennetaan oma lukukohta ja kirjanmerkit. Yksittäisiä kirjatiedostoja voidaan poistaa näppäimellä **3** kirjaluettelossa liikuttaessa.

Kansio: \SVROtherBooks\Draama.

Säännöt: Tämä on valinnainen kansio kirjojen luokittelua varten.

Kansio: \SVROtherBooks\Draama\KirjaA.

Säännöt: Tämä on kansio, joka sisältää kirjatiedostot. Koko kansio määritellään kirjaksi, jolle tallennetaan yksi lukukohta ja kirjanmerkit. Kirjaluettelossa liikuttaessa voit käyttää näppäintä **3** kirjan poistamiseksi, jolloin koko kirjakansion sisältö poistetaan.

Kansio: \SVROtherBooks\Draama\KirjaB.

Säännöt: Samat kuin edellä Kirja A.

Kansio: \SVROtherBooks\Mysteeri.

Säännöt: Tämä on valinnainen kansio kirjojen luokittelua varten.

Kansio: \SVROtherBooks\Mysteeri\KirjaC.

Säännöt: Samat kuin edellä Kirja A.

7.1.2 Muut kirjat -luettelon ominaisuudet

Kirjaluettelossa liikkuminen: Siirry kansiotasolta toiselle näppäimillä **2** ja **8**. Huomaa, että alin kansiotaso on myös kirjataso, koska kirja määritellään tiedostojoukoksi alimmalla kansiotasolla. Ylemmät kansiotasot ovat valinnaisia kirjojen luokittelua varten, kuten edellä Draama-kansio. Kansiotasoja voi olla enintään 8. Voit siirtyä tiettyyn kirjanumeroon toiminnolla Siirry kirjaan. Voit poistaa kirjan näppäimellä **3**. Kirjan poistaminen onnistuu vain ollessasi kirjatasolla.

Lukeminen: Kuuntelu kiertää silmukkana kansion (kirjan) tiedostosta toiseen. Voit navigoida tiedostojen välillä näppäimillä **4** ja **6**. Käytettävissä ovat navigointitasot tiedosto ja aikahyppy. Toiminnot siirry tiedostoon ja siirry aikaan ovat käytettävissä.

Informaatio (näppäin **0**): Kertoo tiedot valittuna olevasta kirjasta (kansioista).

Missä olen? (näppäin **5**): Kertoo kuunnellun prosenttiosuuden kirjasta, tiedoston numeron ja nimen sekä tiedoston ajat (kokonaiskesto, kulunut ja jäljellä oleva).

7.2 Musiikkitiedostot

Musiikki-kirjaluettelo sijaitsee varatussa kansiossa \$VRMusic. Se sisältää audiotiedostojen kansiorakenteen, ja tämä koko rakenne määritellään kirjaksi Kaikki musiikki. Ellet luo soittolistoja, tämä on ainoa musiikkikirja. Jos lisää soittolistatiedostoja (M3U) \$VRMusic-kansion juureen, jokaisesta soittolistasta tulee uusi musiikkikirja. Musiikki-kirjaluettelossa ei voi käyttää Poista kirja -näppäintä **3**. Voit kuitenkin poistaa yksittäisiä tiedostoja Kaikki musiikki -kirjasta, kun se on avattuna.

7.2.1 Musiikki-kirjaluettelon rakenne

Voit navigoida enintään 8 musiikkikansion tasolla. Valitse kansioden tai tiedostojen navigointitaso näppäimillä **2** ja **8**. Pääset taaksepäin tai eteenpäin valitulla tasolla näppäimillä **4** ja **6**. Jos kansiotasoa on enemmän kuin 8, lisätasot liitetään tason 8 kansioluetteloon.

Jos valitset "Tiedosto"-navigointitason, kuulet kohdalla olevan tiedoston nimen. Jos valitset minkä tahansa kansiotason navigoinnin, kuulet kohdalla olevan kansion nimen kyseisellä tasolla. Voit valita syvimmän navigointitason missä tahansa kohdassa kansiorakennetta. Jos kohdalla oleva kansio on korkeammalla tasolla kuin syvin taso, kansion nimeä ei ilmoiteta. Oletetaan, että musiikkikansiorakenteessasi on esimerkiksi \$VRMusic\Klassinen\Mozart ja \$VRMusic\Klassinen\Beethoven\Yhdeksäs_sinfonia. Jos olet kansiossa Klassinen\Mozart kuuntelun aikana, navigointitason vaihtaminen tiedostosta tasolle 1 antaa ilmoituksen "Klassinen". Vaihto tasolta 1 tasolle 2 antaa ilmoituksen "Mozart". Vaihto tasolta 2 tasolle 3 ei ilmoita mitään, koska Klassinen\Mozart ei sisällä tason 3 kansiota. Jos olet kansiossa Klassinen\Beethoven kuuntelun aikana, vaihto tasolta 2 tasolle 3 antaa ilmoituksen "Yhdeksäs_sinfonia".

Jos sijoitat tiedostoja \$VRMusic-kansion juureen, ne luetellaan vain tiedosto-navigointitasolla.

7.2.2 Musiikki-kirjaluettelon ominaisuudet

Kirjaluettelossa liikkuminen: Käytä näppäimiä **4** ja **6** siirtyäksesi musiikkikirjasta toiseen tai siirry suoraan tiettyyn kirjanumeroon siirry kirjaan -toiminnolla. Huomaa, että musiikki-kirjaluettelossa on vain yksi musiikkikirja (Kaikki musiikki), ellet luo soittolistakirjoja. Et voi poistaa kirjaa näppäimellä **3**.

Lukeminen: Jos silmukka on valittuna, kuuntelu kiertää musiikkikirjan tiedostojen välillä. Kuuntelu jatkuu kansion viimeisen tiedoston loputtua seuraavan kansion ensimmäisestä tiedostosta. Voit valita kansioden tai tiedostojen navigoinnin näppäimellä **2** tai **8**. Toiminnot siirry kansioon ja siirry tiedostoon ovat myös käytettävissä. Jos soitin on asetettu satunnaissoitolle, valittuna olevan musiikkikirjan tiedostoja soitetaan satunnaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi Kaikki musiikki -kirjaa soitettaessa kaikkia musiikkitiedostojasi soitetaan satunnaisessa järjestyksessä. Jos kuuntelet soittolistaa, vain kyseisen soittolistan tiedostoja soitetaan satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaissoitto on soittanut koko musiikkikirjan, kuuntelu alkaa uudelleen saman musiikkikirjan alusta.

Musiikkitiedostojen poistaminen: Voit poistaa musiikkitiedostoja näppäimellä **3** navigoidessasi tiedostotasolla. Sinulta pyydetään vahvistus tiedoston poistamiselle. Streamin avulla ei voi poistaa kansioita.

Informaatio (näppäin **0**): Kertoo tiedot valittuna olevasta musiikkikirjasta, kuten kansioden ja tiedostojen kokonaismäärä sekä kirjan kokonaisajat.

Missä olen? (näppäin **5**): Kertoo kuuntelukohdan sekä kohdalla olevan tiedoston tiedot. Painamalla näppäintä **5** kahdesti 10 sekunnin sisällä kuulet tagitiedot. Jos et halua kuunnella kaikkia tageja, paina **Toista/Pysäytä** keskeyttääksesi ja palataksesi kirjan kuunteluun.

Nopeus: Stream palauttaa nopeudensäädön normaalinopeudelle ja palaa aiempaan nopeusasetukseen, kun poistut musiikki-kirjaluettelosta. Huomaa: Stereomusiikkia on

mahdollista kuunnella vain normaalinopeudella. Jos nopeutat tai hidastat musiikkia, se toistuu monofonisena.

Basso ja diskantti: Äänensävyn säätö korvautuu erillisillä basson ja diskantin säädöillä.

7.2.3 Musiikkihaku

Voit hakea musiikkisi joukosta painamalla **Siirry sivulle**-näppäintä kunnes kuulet sanan "hae"??? Käytä sitten samaa kirjoitustapaa joka on kuvattu kappaleessa tekstinhaku kirjoittaaksesi sanan tai sanat joilla haluat hakea. Päästä ruutunäppäimellä. Stream etsii ensimmäisen kansion jossa haettu tekstijono löytyy. Toisto alkaa tiedoston alusta tai kansion ensimmäisestä tiedostosta. Nyt voit hakea seuraavaa tai edellistä osumaa näppäimillä 4 ja 6.

7.2.4 Soittolistat

Musiikki-kirjaluettelo voi sisältää soittolistoja. Soittolista on tekstitiedosto, joka sisältää luettelon soitettavista äänitiedostoista. Tällaisen tiedoston tarkenteen on oltava "m3u". Voit käyttää Stream Companion version 3 Music-keskusteluruutua apuna soittolistojen laatimisessa. Soittolistaa ei voi linkittää muihin soittolistoihin. Soittolistasta ei voi poistaa tiedostoja näppäimellä 3.

7.2.5 Tilapäinen soittolista

Voit luoda tilapäisen soittolistan \$VRMusic-kansiossa olevista kansioista. Et voi luoda tilapäistä soittolistaa \$VRMusic-kansion juuritasolla olevista tiedostoista.

- Paina näppäintä **1** useita kertoja, kunnes pääset Musiikki-kirjaluetteloon. Paina sitten **Siirry**-näppäintä useita kertoja, kunnes kuulet "Luo tilapäinen soittolista".
- Käytä nyt näppäimiä **2/8** ja **4/6** siirtyäksesi ensimmäiseen kansioon, jonka haluat soittolistallesi. Paina sitten vahvistusnäppäintä **#** tai **Toista/Pysäytä**-näppäintä. Valitsemasi kansio ja kaikki sen alikansiot muodostavat nyt tilapäisen soittolistasi. Jos painoit **Toista/Pysäytä**-näppäintä, soittolistan kuuntelu käynnistyy.

Huomaa: Kansion valinta tilapäisen soittolistan luomista varten toimii hiukan eri tavalla kuin edellä selostettu kansiotason navigointi. Heti kun olet kuullut ilmoituksen "Luo tilapäinen soittolista", kuulet musiikkikirjasi ylimmän tason ensimmäisen kansion nimen. Voit selata tämän ylimmän tason kansioita näppäimillä **4** ja **6**. Kun olet löytänyt haluamasi ylimmän tason kansion, voit käyttää näppäintä **8** siirtyäksesi tason verran alaspäin ja sitten voit selata kansion alla olevia toisen tason kansioita näppäimillä **4** ja **6**. Samalla tavalla voit siirtyä alemmille tasoille. Jos haluat siirtyä toiseen kansioon ylemmällä tasolla, käytä ensin näppäintä **2** siirtyäksesi ylöspäin halutulle tasolle ja navigoi sitten jälleen näppäimillä **4** and **6**.

- Voit liikkua soittolistassa näppäimillä **2/8** ja **4/6**, **siirry kansioon** ja **siirry tiedostoon**.
- Paina näppäintä **0** saadaksesi selville kansioden ja tiedostojen kokonaismäärän sekä soittolistasi keston.
- Paina näppäintä **9** valitaksesi soittolistan satunnaissoiton. Paina näppäintä **9** uudelleen kytkeäksesi satunnaissoiton pois päältä.
- Soittolista poistetaan heti kun painat näppäintä **1** palataksesi kirjaluetteloon.

Oletetaan, että olet järjestänyt \$VRMusic-kirjaluettelon tiedostot 3 kansiotasolle. Tasolla 1 voi olla musiikkinlaji, tasolla 2 artistit ja tasolla 3 albumit. Nyt voit helposti soittaa vain tietyn tyyppistä musiikkia tai tietyn artistin kaikki albumit tai kuunnella yksittäistä albumia. Oletetaan, että tason 1 kansiot ovat Klassinen, Country, Folk ja Rock. Oletetaan vielä, että Klassinen-kansiossa on tason 2 kansiot säveltäjille Beethoven, Mozart ja Strauss. Päättät, että haluat kuunnella kaiken Mozartin musiikkisi. Siirry Musiikki-kirjaluetteloon. Paina **Siirry**-näppäintä, kunnes kuulet "Luo tilapäinen soittolista". Paina sitten näppäintä **6**, kunnes kuulet "Klassinen". Painan nyt näppäintä **8** päästäksesi tason 2 kansioihin ja paina näppäintä **6** päästäksesi Mozart-kansioon. Paina **Toista/Pysäytä**-näppäintä. Kaikkia Mozart-albumeitasi käytetään nyt tilapäisen soittolistan luomiseen ja listan soitto alkaa. Jos painat näppäintä **9**,

albumien raidat soivat satunnaisessa järjestyksessä. Painamalla näppäintä **0** kuulet Mozart-albumien kokonaismäärän, tiedostojen kokonaismäärän ja niiden kokonaiskeston.

7.2.6 *Kansio- ja tiedostonimien ilmoittaminen*

Kun liikut Musiikki-kirjaluettelossa haluat ehkä kuulla tiedostojen ja kansioiden nimet. Stream antaa nämä tiedot, jos laite on pysäytystilassa, mutta ei ilmoita nimiä soittotilassa.

Kummassakin tapauksessa laite toistaa ilmoitukset, jos painat näppäintä **5 Missä olen?**.

Siten, jos haluat käyttää näppäintä **4** tai **6** siirtyäksesi taakse- tai eteenpäin musiikkitiedostosta toiseen etkä halua kuulla kansioiden/tiedostojen nimiä, paina ensin **Play**-näppäintä asettaaksesi soittimen soittotilaan.

7.3 Podcast-tiedostot

Podcast-tiedostojen kirjaluettelo sisältää audiotiedostojen kansiorakenteen, jossa kukin kansio edustaa yhtä podcast-syötettä ja kukin tiedosto tämän syötteen yhtä kohtausta. Kukin tiedosto (kohtausta) määritellään erilliseksi podcast-kirjaksi.

7.3.1 *Podcast-kirjaluettelon rakenne*

Seuraava luettelo antaa esimerkin siitä, miten podcast-tiedostot voidaan järjestää kansioihin. Kansiotasoa voi olla enintään 8.

Kansio: \$VRPodcasts

Voi sisältää tiedostoja: Kyllä

Säännöt: Kaikki \$VRPodcasts-kansion juuressa olevat tiedostot ilmoitetaan erillisinä kirjoina.

Kansio: \VRPodcasts\SyöteA.

Voi sisältää äänitiedostoja: Kyllä.

Säännöt: Tämä on kansio, johon podcast-kohtausten tiedostot kootaan syötteen nimen alle.

7.3.2 *Podcast-kirjaluettelon ominaisuudet*

Kirjaluettelossa liikkuminen: Pääset Podcast-rakenteen kansiotasolta toiselle näppäimillä 2 ja 8. Alin taso on kirja (tiedosto) taso. \$VRPodcasts-kansion juuressa olevat tiedostot ilmoitetaan vain kirjatasolla. Käytä näppäimiä **4** ja **6** siirtyäksesi Podcast-kirjatiedostosta (kohtauksesta) toiseen tai siirry suoraan tiettyyn kirjanumeroon siirry kirjaan -toiminnolla. Voit poistaa kirjatiedoston näppäimellä **3**. Kirjan poistaminen onnistuu vain ollessasi kirjatasolla.

Lukeminen: Kuuntelu pysähtyy jokaisen tiedoston lopussa. Vain aikahyppy-navigointitaso on käytettävissä näppäimellä **2** tai **8**. Siirry aikaan -toiminto on myös käytettävissä.

Informaatio (näppäin **0**): Kertoo tiedot valittuna olevasta Podcast-kirjasta (tiedostosta).

Missä olen? (näppäin **5**): Kertoo myös kuuntelukohdan sekä aktiivisen tiedoston tiedot.

Painamalla näppäintä **5** kahdesti kuulet tagitiedot. Jos et halua kuunnella kaikkia tageja, paina **Toista/Pysäytä** keskeyttääksesi ja palataksesi kirjan kuunteluun.

7.4 Tekstitiedostot

Streamiin voidaan tallentaa myös tekstitiedostoja, jotka ryhmitellään alikansioihin varatun \$VRText-kansion alle. Nämä tiedostot toistetaan Streamin puhesynteesin avulla. Kutakin tekstitiedostoa \$VRText-kansiossa käsitellään kirjana. Tuettuja tiedostomuotoja ovat: bra, brf, docx, fb2, html, rtf, SES3, txt och xml.

Huomaa, että mahdolliset kuvien määritteet ilmoitetaan html- ja xml-asiakirjoissa.

7.4.1 *Tekstitiedostojen rakenne*

Tekstitiedostot voivat olla joko \$VRText-kansion juuressa tai järjestettyinä alikansioihin. Kansiotasoa voi olla enintään 8.

7.4.2 Tekstitiedostojen ominaisuudet

Kirjaluettelossa liikkuminen: Pääset tekstitiedostojen rakenteen kansiotasolta toiselle näppäimillä 2 ja 8. Alin taso on kirja (tiedosto) taso. \$VRText-kansion juuressa olevat tiedostot ilmoitetaan vain kirjatasolla. Käytä näppäimiä 4 ja 6 siirtymiseen tekstitiedostosta toiseen tai siirry suoraan tiettyyn tiedostonumeroon siirry kirjaan -toiminnolla. Voit poistaa tekstitiedoston näppäimellä 3. Kirjan poistaminen onnistuu vain ollessasi kirjatasolla. Lukeminen: Kuuntelu pysähtyy jokaisen tiedoston lopussa. Navigointitasot näppäimillä 2 ja 8 ovat: sivu (jos tiedostossa on sivunumerot), ruutu (jos sivunumeroita ei ole), kappale, rivi, lause, sana, tavu ja merkki. Jos haet tekstiä, hakutaso lisätään viimeiseksi navigointitasoksi, jotta löydät seuraavan tai edellisen hakukohteen. Siirry sivulle -toiminto on käytettävissä, jos tiedostossa on sivunumerot. Siirry prosenttiin -toiminto (lisää jäljempänä) on myös käytettävissä.

Informaatio (näppäin 0): Kertoo tiedot aktiivisesta tekstitiedostosta, esim. tiedostokokoo.

Missä olen? (näppäin 5): Kertoo kuuntelukohdan sekä prosenttiosuuden tiedoston alusta lukien.

7.4.3 Navigoiminen HTML/XML/DOCX-otsikoissa

Html/xml.-tiedostojen otsikkotagit (<H1> - <H6>) vastaavat navigointitasoja 1 - 6, jotka voidaan valita näppäimillä 2/8. Muista, etteivät kaikki html/xml-tiedostot käytä näitä otsikkotageja säännönmukaisesti. Niissä voi olla esimerkiksi H1- ja H3-otsikot, mutta ei H2-otsikkoa. Tällaisissa tapauksissa Stream esittää vain tason 1 ja tason 3 näppäimillä 2/8. Html/xml-tiedostossa voi olla myös vain yksi H1-otsikko, eikä tiedostossa ole muita H1-tageja. Tällöin Stream hyppää suoraan tiedoston loppuun, jos painat nuoli oikealle (6) kun olet valinnut tason 1 navigoinnin. Huomaa, että DOCX-tiedostomuoto sisältyy Streamin lisäominaisuuksiin. Lisätietoja luvussa 8.

8. Streamin langattomat yhteydet

Kun painat Lentotila-näppäintä ylärivin keskeltä Stream vaihtaa online-kirjaluetteloon. Tähän kirjaluetteloon et pääse kun lentotila on päällä. Lentotila estää kaikki langattomat yhteydet ja tulee olla päällä lennettäessä. Ottamalla lentotila pois käytöstä aktivoituvat langattomat yhteydet. Lentotila kytetään päälle ja pois painamalla ja pitämällä Lentotila-näppäin. Ellet käytä online-kirjaluetteloa sinun kannattaa pitää lentotila päällä koska tämä vähentää virrankulutusta. Lentotila-näppäimen painalluksella vaihdat online- ja oletuskirjaluettelon välillä.

Stream etsii automaattisesti uusia ohjelmapäivityksiä kun se on liitetty langattomaan verkkoon jolla on Internetyhteys.

Luvussa 9 (Päivitä Victor Stream) kerrotaan kuinka päivität Streamin langattoman yhteyden kautta.

9. Päivitä Victor Stream

HumanWare saattaa silloin tällöin tarjota Streamiin ohjelpäivityksiä. Streamin käyttöjärjestelmän voi päivittää usealla tavalla: Langattomasti, lataamalla päivitystiedosto SD-kortille ja Humanware Companion-ohjelman avulla.

Päivittääksesi Streamin langattomasti sinulla täytyy olla toimiva langaton yhteys (luvussa 6.7 on tarkempaa tietoa langattoman yhteyden luomisesta). Liitä Stream verkkolaitteeseen. Mene online-kirjaluetteloon painamalla Lentotila-näppäintä. Jos Stream ilmoittaa että lentotila on päällä, paina ja pidä Lentotila-näppäin kunnes Stream ilmoittaa että lentotila on poistettu. Laite hakee automaattisesti päivityksiä ja jos sellainen löytyy, ilmoittaa siitä. Paina **Toista/Pysäytä**-näppäintä aloittaaksesi päivityksen lataamisen. Stream ilmoittaa tasaisin välein lataamisen edistymisen prosentteina. Lataamisaika riippuu langattoman yhteyden nopeudesta. Lataamisen valmistuttua Stream pyytää sinua vahvistamaan että haluat jatkaa päivittämistä. Paina **Toista/Pysäytä**-näppäintä aloittaaksesi päivittämisen tai keskeytä painamalla jotain muuta näppäintä. Stream ilmoittaa tasaisin välein päivittämisen edistymisestä prosentteina. Päivityksen päätteeksi Stream ilmoittaa uuden version numeron ja sammuttaa itsensä. Voit nyt irrottaa Streamin verkkolaitteesta.

Voit myös päivittää Streamin lataamalla päivitystiedoston (tarkenne .upg) Humanwaren kotisivulta. Siirrä tai kopioi tiedosto SD-kortin juureen.

- Liitä Stream verkkovirtaan.
- Käynnistä Stream ja aseta muistikortti.
- Päivitys käynnistyy ja laite raportoi, mikä versio asennetaan. Asennus voi kestää jopa 5 minuuttia.
- Soittimen virta katkeaa, kun päivitys on valmis.
- Nyt voit irrottaa Streamin verkkolaitteesta.

.upg-tiedosto poistetaan automaattisesti SD-kortilta, kun käynnistät Streamin päivityksen jälkeen. Jos aiot päivittää useita Stream-laitteita saman SD-kortin avulla, muista ottaa kortti pois päivitetystä Streamista ennen kuin kytket laitteen takaisin päälle.

10. Tekniset tiedot

Victor Reader Streamin tekniset tiedot:

- Koko: 114 x 62 x 18 mm
- Paino akun kanssa: 110 g
- 3,5 mm stereokuulokeliitäntä
- 3,5 mm stereomikrofoni/Line-in liitäntä. Ottoimpedanssi: 2,5 K
- Sisäinen monomikrofoni (pallokuviainen)
- Sisäinen 500 mW kaiutin
- Akku: Litium-ioni, jännite 3,7 V
- Akun latausaika: 5 tuntia, voi olla pitempi riippuen latauslaitteen virranvoimakkuudesta
- Kuuntelu-aika akulla: 15 tuntia jatkuvaa DAISY- tai NISO-kirjan kuuntelua kuulokkeilla lentotilassa.
- Laturi: AC/DC, tulojännite 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, lähtöjännite 5V DC, 1 A.
- Käyttölämpötila-alue: +5 ... + 40 °C
- Akun latauslämpötila: +5 ... + 35 °C
- Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20 ... + 45 °C
- Ilmankosteus käytön aikana: 5 % - 90 % suhteellinen kosteus
- Ilmankosteus säilytyksen ja kuljetuksen aikana: 5 % - 95% suhteellinen kosteus
- MicroUSB OTG-yhteensopiva liitäntä
- SD (Secure Digital) muistikorttipaikka enintään 32 GB SDHC-korteille, kaikki luokat.
- Äänikirjaformaatit: DAISY 2, 2.02 , NISO Z39.86 2002,/2005, NIMAS 1.1, suojaamattomat EPUB 2.
- Audiokoodaukset: AMR-WB+, MP3, MPEG2, M4A, M4V, OGG Vorbis, Wav ADPCM, Wav P.C.M.
- Tiedostotyypit: 3gp, aa, brf, docx, fb2, html,m4a, m4v, mp2, mp3, mp4, mpg, ogg, rtf, ses3, txt, wav, xml.
- Tekstistä puheeksi (puhesynteesi): Acapela
- Äänitys: MP3 16-bittinen, näytteenottotaajuus 44,1 kHz bittinopeudella 64, 96, 128, 196 kbps. PCM 16 bittinen 44,1 kHz näytteenottotaajuudella.
- DRM: 2002 PDTB1 (niin sanottu I.P.P.) ja 2006 PDTB2
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz alueella

Hoito ja huolto

Stream voidaan puhdistaa pyyhkimällä laitteen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla. Purista liika kosteus pois liinasta ennen käyttöä. Käytä vain lämmintä vettä. Älä käytä puhdistusaineita.

Häiriöalttius

Äänenlaatu saattaa tilapäisesti heikentyä, jos Stream altistuu voimakkaalle radiotaajuiselle kentälle, staattisen sähköön purkaukselle tai sähköiselle transienttikohinalle.

Äänenvoimakkuus

Kuulovaurioiden välttämiseksi pitkäaikaista kuuntelua kovalla äänenvoimakkuudella tulee välttää. Noudata myös varovaisuutta äänenvoimakkuuden suhteen kuunnellessasi Streamiä sen oman kaiuttimen kautta.

11. Akkua koskevat turvallisuusohjeet

- Älä käytä tai säilytä akkua lämmönlähteen tai avotulen lähellä. Älä säilytä korkeissa lämpötiloissa.
- Käytä akun lataamiseen vain USB-verkkolaitteita.
- Akkua ei saa purkaa eikä tehdä siihen muutoksia.
- Akun napoja ei saa oikosulkea.
- Akkua ei saa upottaa veteen eikä se saa kastua.
- Akkuun ei saa kohdistaa istuja eikä sitä saa pudottaa.
- Akkua ei saa puhkaista eikä lyödä terävillä esineillä tai vasaralla.
- Akkuun ei saa tehdä juotoksia.
- Akun plus- ja miinusnapoja ei saa kytkeä ristiin.
- Akkua ei saa käyttää muuhun kuin valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen.
- Akkua ei saa käyttää yhdessä muiden erilaisten akkujen kanssa.
- Jos akku vuotaa ja nestettä joutuu silmiin, silmiä ei saa hieroa. Huuhtelee sen sijaan silmiä puhtaan juoksevan veden alla ja ota yhteys lääkäriin.
- Jos akku vuotaa ja nestettä joutuu iholle, huuhtelee alue heti puhtaalla juoksevalla vedellä.

12. Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Käyttämällä tätä tuotetta (Victor Reader Stream) sitoudut noudattamaan allaolevia vähimmäisehtoja.

1. Käyttöoikeuden myöntäminen: Humanware antaa loppukäyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää tämän tuotteen ohjelmistoa ilman edelleenluovutusoikeutta.
2. Ohjelmiston omistusoikeus: Loppukäyttäjä vahvistaa, että Humanware säilyttää kaikki omistus- ja muut oikeudet tämän tuotteen sisältämään alkuperäiseen ohjelmistoon ja sen mahdollisiin kopioihin. Loppukäyttäjä sitoutuu pidättymään seuraavista: tämän tuotteen sisältävän ohjelman muuttaminen, ohjelman logiikan ja binääritiedostojen aukaiseminen (port, translate, decompile, disassemble, reverse engineer) tai julkistaminen millään tavalla.

Tämä tuote sisältää ohjelmistoa, jonka on kehittänyt OpenSSL Project käytettäväksi OpenSSL Toolkit:ssä (<http://www.openssl.org>)

13. Liite 1 - Streamin virheilmoitukset

SYSTEM error 1: CDROM, ei sovellu.

SYSTEM error 2: MEMORY, ongelma muistin osoituksessa.

MEDIA error 1: READ, virhe luettaessa levyn sektoria.

MEDIA error 2: FORMAT, tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.

MEDIA error 3: MOUNT, virhe laitetta asennettaessa.

MEDIA error 4: AUDIO, ei sovellu.

MEDIA error 5: FILE, virhe audiotiedostoa luettaessa.

MEDIA error 6: WAV, virhe uutta wav-rakennettaessa luotaessa.

MEDIA error 7: MPEG, virhe mpeg-tiedoston käsittelyssä.

MEDIA error 8: VORBIS, virhe vorbis-tiedoston käsittelyssä.

MEDIA error 9: NO AUDIO, audiosignaalia ei ole käytettävissä.

MEDIA error 10: AMR-WB+, virhe AMR-WB+ tiedoston käsittelyssä.

MEDIA error 11: MP4-AAC, virhe MP4-AAC tiedoston käsittelyssä.

MEDIA error 12: WRITE, Tiedostoa ei voi avata kirjoittamiseen

MEDIA error 13: SDLOST, kortti poistettu kirjoittamisen aikana

MEDIA error 14: USBLOST, USB-muisti poistettu kirjoittamisen aikana

BOOK error 1: GENERIC, ei määritelty.

BOOK error 2: MP3, mp3-dekooderin virhe.

BOOK error 3: VORBIS, ogg vorbis -dekooderin virhe.

BOOK error 4: WAV, wav-dekooderin virhe.

BOOK error 5: NO FILE NAME, tiedoston nimi ei käytettävissä.

BOOK error 6: NO CUR POS, lukukohtaa ei ole asetettu.

BOOK error 7: FILE NOT FOUND, tiedostoa ei löydy MCARTista.

BOOK error 8: AMR-WB+, dekooderin virhe.

BOOK error 9: Audible.com DRM, soittimella ei ole DRM-lisenssiä kirjan toistoon.

BOOK error 10: VRTEXT, virhe tekstitiedoston jäsentelyssä.

BOOK error 11: TEXT SIZE, tekstitiedosto on liian suuri.

BOOK error 12: Pistekirjoituksen tulkintavirhe.

BOOK error 13: MP4-AAC, MP4-AAC dekooderin virhe.

BOOK error 14: Re-parse text, virhe tekstielementin koodauksessa.

BOOK error 15: STRUCT_SIZE, tekstikirjan rakenne on liian suuri

BOOK error 16: DRM, DRM-sisällön toistovirhe

WIRELESS error 1: GENERIC, ei määritelty.

WIRELESS error 2: CREDENTIALS, väärät tiedot (SSID, salasana, lempinimi).

WIRELESS error 3: MANAGER, langattoman yhteyden käsittelyvirhe.

WIRELESS error 4: MODULEUP, langattoman yksikön sydänmoduulin latausvirhe.

WIRELESS error 5: MODULEDOWN, langattoman yksikön sydänmoduulin poistovirhe.

WIRELESS error 6: CONNECTIONUP, virhe yhteyden luomisessa.

WIRELESS error 7: CONNECTIONDOWN, virhe yhteyden katkaisemisessa.

WIRELESS error 8: DEVICEUP, laitevirhe langattoman yhteyden luomisessa.

WIRELESS error 9: DEVICEDOWN, laitevirhe langattoman yhteyden katkaisemisessa.

WIRELESS error 10: IPUP, virhe osoitteen vastaanotossa DHCP:tä käytettäessä.

WIRELESS error 11: IPDOWN, virhe IP-osoitteen vapauttamisessa.

WIRELESS error 12: ENCRYPTYPE, tätä salaustyyppiä ei tueta.

WIRELESS error 13: SCAN, virhe verkon haussa.

WIRELESS error 14: AUTOCONNECT, Liitäntävirhe kaikkiin tunnettuihin verkkoihin.

WIRELESS error 15: DOWNLOAD, tiedoston latausvirhe.

Valmistajan tiedot:

Humanware, Canada

1800, Michaud street
Drummondville, Quebec
Canada J2C 7G7

Telephone: 1 (819) 471-4818

Toll-free (Canada & USA): 1 (888) 723-7273

Fax: 1 (819) 471-4828

E-mail: support@humanware.com

Website: www.humanware.com

Myyjäsi:

Audienta Oy

Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki

Puh. 0635 63330

www.audienta.fi