

Tuotteen ominaisuudet:

- 1: Tukee Bluetooth Handsfree -toimintoa sisäänrakennetun mikrofonin ja CVC (Clear Voice Capture) äänenlaatua parantavan teknologian ansiosta, jonka avulla voit helposti vastata puheluihin ja samalla pienentää ei toivottuja ääniä, kuten tuulen kohinaa ja kaikumista;
- 2: Tukee A2DP-toimintoa - Bluetooth-profiilia, joka mahdollistaa langattoman stereo äänen siirron A2DP lähteestä (yleensä puhelin tai tietokone), jonka avulla voidaan suoraan lähettää korkealaatuista ääntä Bluetoothin kautta;
- 3: Tukee USB / SD-kortteja <1GB-32GB> ja MP3/WMA/WAV/FLAC musiikin formaatteja;
- 4: Tukee useimpia älypuhelimia 5V / 500mA USB-lähtöliitännän kautta;
- 5: Tukee yhdistämistä tietokoneeseen, jonka avulla voit helposti ladata kappaleita suoraan SD / TF-kortille;
- 6: Monitoiminen 21 näppäiminen infrapuna-kauko-ohjain, jonka avulla voit valita puhelinnumerot, valita ja kontrolloida musiikkia, asettaa taajuuden, jne.

Ohjeet:

1. Aseta FM-lähetin auton tupakansytyttimeen tai virtaliittimeen
2. Viritä radio halutulle FM-taajuudelle ja yhdistä taajuus FM-lähettimen avulla käyttämällä laitteen painikkeita tai kaukosäädintä.
3. Kytke yhteensopiva SD-kortti FM-lähettimen SD-porttiin tai USB-muistitikku USB-porttiin
4. Laitteisiin, joissa on audio-liitin, yhteys muodostetaan yksinkertaisesti kuulokeliitännän kautta audio-kaapelilla.
5. Nauti musiikista!

Toiminto	FM-lähetin	Kaukosäädin
Toista / Pysäytä musiikki	Paina PLAY / STOP-painiketta, paina uudelleen jos haluat keskeyttää / lopettaa musiikin (▶)	Paina PLAY / STOP-painiketta (▶)
Äänenvoimakkuuden säätö	Paina pitkään (») -painiketta lisätäksesi äänenvoimakkuutta ja sen vastapuolta («) pienentääksesi äänenvoimakkuutta.	Paina (+) -painiketta lisätäksesi äänenvoimakkuutta ja (-) painiketta pienentääksesi sitä.
Taajuuden muuttaminen	Paina ensin (CH) -painiketta, sitten paina (») nostaaksesi taajuutta tai («) laskeaksesi taajuutta	Painamalla (CH+) -painiketta taajuus nousee 0.1MHZ ja painamalla (CH-) -painiketta taajuus laskee 0.1MHZ. Jos tiedät jo haluamasi taajuuden, paina numeroa ja (CH+) -painiketta vahvistaaksesi.

Musiikin valinta	Paina lyhyesti (») -painiketta toistaaksesi seuraavan kappaleen tai («) -painiketta toistaaksesi edellisen kappaleen.	Paina lyhyesti (») -painiketta toistaaksesi seuraavan kappaleen tai («) -painiketta toistaaksesi edellisen kappaleen tai yksinkertaisesti valitse kappaleen numero suoraan.
Puheluiden vastaaminen / hylkääminen	Paina lyhyesti (▶) -painiketta vastataksesi tai lopettaaksesi puhelun.	Paina vihreää painiketta vastataksesi puheluun ja punaista painiketta lopettaaksesi puhelu.
Siirtäminen puhelimeen tai handsfreeen		Paina yksilöityä painiketta (C) -painikkeen vieressä valitaksesi siirto.
EQ asetukset (taajuuskorjain)		Paina (EQ) -painiketta valitaksesi sinulle sopiva äänentoiston taajuusvaste.

Ohjeet erilaisten kuvapainikkeiden käyttöön

- 1: Paina ▶|| toistaaksesi tai keskeyttääksesi kappaleen tai vastaa / hylkää puhelu
- 2: Paina (»|) -painiketta siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen, lisätäksesi äänenvoimakkuutta tai taajuutta (jos **CH**) painetaan edellä kuvatulla tavalla)
- 3: Paina (|«) -painiketta siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen, pienennä äänenvoimakkuutta tai taajuutta (jos **CH**) painetaan edellä kuvatulla tavalla)
- 4: Paina (**CH+**) / (**CH-**) -painikkeita säätääksesi taajuutta
- 5: Press (**SET**) -painiketta helposti ottaaksesi handsfree käyttöön
- 6: Paina (**Vihreä puhelin**) -painiketta vastataksesi puhelimeen
- 7: Paina (**Punainen puhelin**) -painiketta hylätäksesi puhelu tai lopettaaksesi puhelinkeskustelu
- 8: Paina lyhyesti yhdistettyä (**Vihreä / Punainen**) -painiketta vastataksesi tai lopettaaksesi puhelun.
- 9: Paina lyhyesti (**A-**) tai (**CH-**) -painiketta laskeaksesi taajuutta
- 10: Paina lyhyesti (**B+**) tai (**CH+**) -painiketta nostaaksesi taajuutta

Bluetooth-handsfreeen käyttö

1. Kun olet muodostanut Bluetooth pariliitoksen ensimmäisen kerran, FM-lähetin tallentaa parin automaattisesti laitteen tulevaa käyttöä varten. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa ja kun BT autosarjaliitäntä tulee näkyviin, syötä tarvittava salasana "0000" ja klikkaa "Kyllä" muodostaaksesi yhteys (jotkut matkapuhelimet eivät vaadi salasanaa). Huom: Ennen laitteen liittämistä toiseen matkapuhelimeen, varmista, että yhteys on katkaistu edelliseen.

2. Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit käyttää handsfree-toimintoa. (Jos Bluetooth-pariliitos ei ole mahdollista, lähetin tukee yhteyden muodostamista useimpien älypuhelimien kanssa myös USB 5V/500mA -liitännän kautta)

3. A2DP Tehtävä:

- A2DP-toiminnolla varustetut matkapuhelimet mahdollistavat musiikin ja puheluiden kuuntelun Bluetoothin kautta
- Prioriteettitaso: prioriteettitaso näkyy seuraavasti, kun eri toiminnot ovat käytössä:
Puhelu> A2DP Play> U-disk musiikki play / SD-kortti musiikki play

Tekniset rajoitukset:

- Bluetooth FM-lähetin
- Nimellisjännite: 12 V-24V
- Virrankulutus: 0,5 W
- Käyttölämpötila: -20~50 °C
- Taajuusvaste: 20Hz-15Khz
- Bluetooth äänen virtaus A2DP-toiminnon avulla (Advanced Audio Distribution -profiili)
- Bluetooth-versio: V2.1+EDR
- Bluetooth-kantoalue: 10-15 m
- FM lähetystaajuus: 87,5~108 MHz
- Latausvirta: 5V/500mA