



User guide

Enjoy it.

Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso
Guide de l'utilisateur du
téléviseur
Guida utente
Instrukcja obsługi

Guia do usuário
Korisnički priručnik
Navodila za uporabo
Ръководство за
употреба
Návod k obsluhu
Használati útmutató

Ghid de utilizare
Brugervejledning
Gebruikersgids
Οδηγός χρήσης
Návod na obsluhu

مدخست سمل ل ل د

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Venligst læs og respekter sikkerheds instruktionerne før brug af dette apparat:

- Dette TV vejer mere end 20 kg og skal løftes af mindst 2 personer
- Pas på! Dette TV indeholder ikke dele der kan repareres af brugeren. Ved fejl kontakt producenten eller autoriseret Service værksted. Kontakt med visse dele kan være livsfarligt. Fejl dækkes ikke hvis forsøgt repareret af uautoriseret service.
- Fjern ikke bagbeklædningen på dette TV!

"For at undgå ildebrand, sørg for at lys og andre levende flammer ikke på noget tidspunkt kommer i nærheden af TV'et"



- Dette apparat er designet til at modtage og vise video og lyd signaler.
- Den ideelle afstand til TV'et er 5 gange diagonalen af skærmens. Lys fra andre lyskilder kan reflekteres i TV'et og forværre billedet.
- TV'et må ikke placeres i et indelukke, og kontroller, at der ikke er noget der kan forhindre ventilation fra åbningerne på bagsiden af TV'et.
- TV'et er designet til udelukkende at fungere i tørt miljø! Når det bruges sørg for det er beskyttet mod fugt, vand, regn etc.
- Placer ikke vaser med vand og lign. på TV med risiko for at det vælter, med fare for elektrisk stød. Placer TV på fladt og stabilt underlag. Stil det ikke på en avis og lignende.
- Vær sikker på TV'et ikke står på el kablet. Mobil telefoner, Wlan, kamera eller wireless enheder kan forstyrre TV'et så de bør ikke stå i umiddelbar nærhed.
- Stil ikke TV'et i nærheden af varmeapparater, direkte sol lys, da det har en negativ effekt på afkølingen af TV. Hvis TV står et varmt sted, nedsætter det TV'ets levetid markant.
- Prøv aldrig at udskifte netstikket, medmindre du har tilstrækkelige kvalifikationer til det og har lovlige tilladelse til at gøre det. Hvis du skulle få brug for at udskifte netkablet, så kontakt fabrikanten.
- Storme er farlige for alle elektriske apparater. Hvis strømmen eller antennen bliver ramt af lyn, kan det beskadige TV selv hvis det er slukket. Derfor bør man tage strømstik og antenne ud af væggen ved tordenvejr/storm.
- Dit TV skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud. Du bør ikke bruge et alkoholbaseret rengøringsmiddel.
- BEMÆRK: Brug af tv'et som en skærm enhed er udelukkende via VGA-indgangen. HDMI-indgangen er festsat for brugen af digitalt indhold fra andre forbrugerelektronik / devices.
- Softwaren på dit TV og OSD layout kan ændres uden varsel.

ADVARSEL:

- Tilsat aldrig andre enheder til TV'et mens det er tændt!
- Sørg altid for at der er fri adgang til hovedafbryder på TV
- Dette TV er ikke designet til en arbejdsplads med tilpassede monitorer
- Systematisk brug af hovedtelefoner ved høj volume kan føre til høreskader
- Bortskaf TV'et og komponenter, herunder batterier på en miljøvenlig måde. Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokale myndighed for nærmere oplysninger om genbrug.
- Vær forsigtig med hvilke overflader De stiller TV'et på, de kan være behandlet med materialer og overflader der kan blive ødelagt af standen på tvét.

Vigtig information vedrørende brug af spillekonsoller, computere, billeder.

- Visning af det samme billede i lang tid kan forårsage et permanent efterbillede, der forbliver på skærmen. Dette kaldes skærmbænding.
- For at forhindre skærmbænding, så skru ned for lysstyrken, når du ser det. Når først der er sket fastbænding, så forsvinder det aldrig helt.
- Tv-kanal-logoer: f.eks. logoer for indkøbskanaler og prisskilte, især hvis de er lysstærke og stationære. Bevægelig eller lavkontrast-grafik er mindre sandsynlig som værende årsag til ældning af skærmen. Visning af klokkeslæt
 - » Tekst-tv: Vis ikke en stationær side i længere tid ad gangen.
 - » Pausetilstand: Efterlad ikke TV'et i pausetilstand i længere tid ad gangen, f.eks. når du ser dvd'er

Batterier

- Vær opmærksom på at montere med de rigtige poler
- Udsæt ikke batterier for høj temperatur, eller nær skarpt sollys etc.
- Kast ikke batterier i ild. Prøv ikke at skille dem ad, eller prøve at genoplade dem! Brug ikke forskellige batterier sammen, eller mix nye og gamle.



Cd

Udsmidning af batterier

- Smid ikke batterier ud med øvrig husholdnings affald. Check med lokale myndigheder hvordan de bortskaffes.



3D-sikkerhedsoplysninger*

- Hvis du er alt for tæt på 3D-visningen eller ser på billederne i lang tid, kan dit syn tage skade.
- Hvis du ser tv eller spiller videospil, som indeholder 3D-visning, med 3D-brillerne gennem længere tid, kan der opstå dødsbed, hovedpine eller træthed hos dig og/eller i dine øjne. Hvis du får hovedpine eller føler træthed eller dødsbed, skal du holde op med at se tv og tage et pusterum.
- Gravide kvinder, ældre mennesker, personer med hjerte-problemer eller personer, som hyppigt oplever dødsbed, bør ikke se 3D-tv.
- Nogle 3D-visninger kan få dig til at undvige eller undgå videobillederne. Det er derfor bedst, at du ikke ser 3D-tv i nærheden af skrøbelige genstande eller tæt på genstande, som går let i stykker.
- Du skal forbyde børn under 5 år at se 3D-tv, da det kan påvirke udviklingen af deres syn.

Advarsel mod anfald pga.

lyssensibilisering:*

- Nogle seere kan opleve epileptiske anfald, når de udsættes for visse faktorer, herunder blinkende lys eller billeder på tv eller videospil. Hvis du eller nogen i din familie har haft epileptiske anfald, skal du rådføre dig med din læge, inden du begynder at se 3D-tv. Visse symptomer kan opstå under ikke nærmere bestemte forhold, uden at der foreligger fortilfælde. Hvis du oplever et af følgende symptomer, skal du straks ophøre med at se 3D-visning og søge læge: Svimmelhed eller lethed i hovedet, synsovergange eller synsforstyrrelser, uro i øjnene eller ansigtet, f.eks. øjen- eller muskeltrækninger, ubevidste handlinger, krampe, bevidstløshed, sindsforvirring eller desorientering, tab af retningssans, krampe-trækninger eller kvalme. Forældre bør kontrollere deres børn, herunder teenagere, for disse symptomer, da de små kan være mere følsomme over for virkningerne af at se 3D-tv.

Risikoen for anfald pga. lyssensibilisering kan nedsættes ved at tage følgende forholdsregler.*

- Hold hyppige pauser fra at se 3D-tv.
- Personer, som har forskelligt syn på øjnene, bør kun se tv efter at have taget foranstaltninger til synskorrigerende.
- Se tv, så dine øjne er på samme niveau som 3D-skærmen, og sæt dig ikke for tæt på tv-apparatet.

- Se ikke 3D-visning, når du er træt eller syg, og undgå at se 3D-billeder i lang tid.
- Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end til at se 3D-visning på et 3D-tv.
- Nogle seere kan føle sig desorienterede efter at have set 3D-tv. Derfor bør du, efter at du har set 3D-tv, tage et øjeblik til igen at blive bevidst om din situation, inden du flytter dig.

* - **Kun for modeller med 3D-funktion**

Hvad medfølger i æsken

Der medfølger følgende tilbehør til TV'et:

- 1x TV
- 1x fjernbetjening
- 2x AAA batterier
- 1x Brugervejledning
- 1x TV stand
- 1x mellemstykke
- 1x RF-Kabel
- 1 x installationspakke
- 3D-briller (Kun for modeller med 3D-funktion)

Fastgørelse af stand

Følg anvisningerne i **Stand installation** folder, som ligger i tilbehøret.

Startindstilling

1. Tilslut antennekablet, derefter tilslut strøm til TV'et.
2. Tryk på tænd/sluk knappen på TV'et.
3. Isæt batterierne i fjernbetjeningen. Tryk på standby knappen for at tænde TV'et
4. Skærmen viser den første side i installationsguiden. Hvis den ikke vises, på fjernbetjeningen, skal du trykke på [MENU] og derefter 8-8-8 og menuen vises. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillingerne, kan du benytte piletasterne **▲/▼/►/◄**. Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen.
5. **Vælg miljøer, vælg dit sprog, vælg dit land.**
Indstil LCN til "ON"; hvis du ønsker at de fundne kanaler skal arrangeres i henhold til kabeludbyderens præferencer (gælder kun for DVB-C kanaler).
Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling.
6. Vælg deres digitale modtager. De kan vælge mellem DVB-T, DVB-C og DVB-S*. Den analoge sektion søger automatisk, da de fleste kabel udbydere inkluderer disse.
Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling.
7. **Valgfri forudindstillede kanaler for DVB-C:** Vælg så mange standard indstillinger som muligt.
Derefter tryk [OK] for at starte søgningen.
Hvis der ikke findes nogle kanaler, kontakt da venligst deres kabel tv udbyder og få NETVÆRKS ID. Prov herefter igen. Tryk (Menu) vælg automatisk søgning, og tast herefter Netværks id. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling.
8. **Valgfri forudindstillede kanaler for DVB-S2*:** Vælg "Satelit" i "Digitatype" i menuen for de valgfri forudindstillede kanaler. Her kan du vælge mellem de forskellige satellitter. Når du har foretaget dit valg, vil kanallisten for den pågældende satellit være til rådighed til import til TV-systemet. Handlingen tager flere sekunder.
Bekræft med knappen [OK] på fjernbetjeningen for at starte søgningen.

TIP: Som en del af vores plan med at reducere strømforbruget, har vi tilføjet en ny funktion på dette TV, kaldet Ecohome (Du vil se dette i forbindelse

med førstegangs installationen). Strømforbruget ved brug af Ecohome er ca 15% lavere end ved brug af andre indstillinger. Lysniveauet er dæmpet når man bruger Ecohome funktionen. Hvis denne funktion ikke passer til deres lysomgivelser, kan De vælge andre indstillinger. (Venligst bemærk Professionel indstillingen er den optimale standard indstilling, men strømforbruget er ca 15% højere) Venligst se brugermanual under billedopsætning for at ændre billede så det passer optimalt til dine lys omgivelser. Der er også en genvejstast på fjernbetjeningen kaldet p-mode hvis De vil ændre indstillinger
* - **Gælder kun modeller med DVB-S-tuner**

Fjernbetjeningen

⏻ STANDBY – Tænd/sluk

🔊 MUTE – Sluk eller tænd for lyden

DTV – Skift til digitaler TV kanaler

RADIO - TV / RADIO – Skift mellem TV og Radio mode

USB – Skift til USB source

ATV – Skift til analog TV kanaler

DVD¹ – Skift til DVD source

0-9 – Tal knapper 0 – 9 for at vælge tv kanaler direkte.

TV / GUIDE – Tryk for at vise den elektroniske digitale program guide menu EPG

↶ – back for at vende tilbage til tidligere sete kanal

VOL ▲ / ▼ – For at øge eller dæmpe lyd niveau

S.MODE – Liste af lyd mode muligheder

P.MODE – Liste over video mode muligheder

FAV – For at vise Favorit menu.

CH ▲ / ▼ – For at skifte kanal op eller ned

(▲ / ▼ / ► / ◄ / OK) – OSD menu navigation.

MENU – For at vise OSD menu

EXIT – Gå ud af alle menuer

SOURCE – For at vise input/source menuen

INFO – Pres en gang for nuværende kanal information Pres 2 gange for program information om nuværende program

ASPECT – For at skifte mellem de forskellige billed formater

SLEEP – Press flere gange for at gå igennem sleep funktionerne

SUBTITLE – For at skifte undertekster i bunden af skærmen

AUDIO – For at skifte sprog (hvis muligt)

TEXT – Teletext mode: For at gå til Teletext

TEXT HOLD - HOLD – Teletext mode: Hold nuværende side som vises

TEXT / DVD ZOOM – Teletext mode: DVD mode: For at zoome ind på teksten

⏻ DISPLAY – Sluk for LCD panelet

DVD MENU¹ – DVD mode: For at vise DVD disc menuen

REC² – For at optage hvad der er på TV nu

DVD SETUP¹ – Opsætning af DVD

REC. LIST³ – For at starte Time Shift funktionen

◀◀ – For at genstarte nuværende kapitel

▶▶ – For at komme frem til næste kapitel

■/▲ – For at stoppe playback./ For at skubbe disken trykke på knappen i 4 sekunder.

◀◀ – For at afspille i hurtig tilbagespol mode

▶▶ – For at afspille i hurtig fremad spole mode

⏸ – For at Play/pause

GOTO¹ – DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel

A - B¹ – DVD mode: Tryk en gang for at vælge, tryk en gang mere for at vende tilbage

ANGLE – DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel

REPEAT – DVD mode: Tryk for at gå igennem de forskellige gentag funktioner

REVEAL – Teletext mode: For at vise eller skjule skjulte ord

SIZE – Teletext mode: For at skifte display størrelsen i Teletext mode

TITLE¹ – DVD mode: For at vise DVD disc menuen

D. DIS¹ – Hvis information om DVD playback

INDEX – Teletext mode: For at komme til index siden

Rød Grøn Gul Blå knap – Ekstra tekst-tv og OSD-funktioner 3D button² – Switches between 3D type settings

1 - kun tilgængelig for tv med dvd-afspiller

2 - kun tilgængelig med PVR-funktion

3 - Tilgængelig kun for tv med 3D-funktion

TV - knapper

- DVD - Eject *
- DVD - Play/Pause *
- Vol+** Forøger lydstyrke /i MENU til højre
- Vol-** Formindsker lydstyrke /i MENU til venstre
- CH+** Skifter kanal/i MENU op
- CH-** Skifter kanal/i MENU ned
- MENU** Åbner menu, resp. dialog vindue
- SOURCE** Åbner menu for valg af signal
- STANDBY** Tænder/Slukker Stand-by

* - kun for modeller med DVD afspiller

Valg af funktion/kilde

Det er meget let at skifte mellem forskellige tilslutninger.

a) Brug af knapperne på fjernbetjeningen

- Tryk på [SOURCE] - Følgende vises
- Tryk på eller for at vælge det input, du ønsker.
- Tryk på [OK]

b) Brug af knapperne på Fjernsynet

- Tryk (source)
- Scroll op/ned ved brug af ch+/ch- knapperne for at vælge det input/source De skal bruge.
- Tryk Vol+ for at ændre input/source til den valgte

Connections

 USB USB-Input	 HDMI 1, 2*, 3*, 4* in HDMI-Input 1, 2*, 3*, 4*
 VGA(PC) * VGA PC-Input	 VGA (PC) Audio In * 3.5mm PC audio input
 R/L - Video & YPbPr audio In * Component / Video audio input	 Video (CVBS) * VIDEO Input
 Mini YPbPr * Mini Component HD Input	 YPbPr * Component HD Input
 SCART * SCART-Input	 CI Card IN SCART input

 RF In RF / TV Aerial Input	 Sat In * Satellite Input
 COAX Audio Out * Digital Coax output	 HEADPHONES 3.5mm Headphone output

* - afhænger af TV model

TV Menu

Tryk på tasten [MENU] på fjernbetjeningen. Tryk på [OK] for at gå ind i en menu. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillinger, kan du benytte piletasterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen, når du vil.

Kanal

Automatisk indstilling - Giver dig mulighed for at genjustere fjernsynet til alle de digitale kanaler, digitale radiostationer og analoge kanaler.

ATV manuel indstilling - Giver dig mulighed for at indstille dit analog signal manuelt.

DTV manuel indstilling - Giver dig mulighed for at indstille dit digitale signal manuelt.

Programredigering - Giver dig mulighed for at slette, springe over og tilføje yndlingskanaler.

Skemaliste - viser Deres program påmindelser

Signalinformation - Information om DVB-signal.

CI Information - Betalings kanaler kræver et "smartkort" som skal sættes ind i TV'et Hvis De abonnerer på betalings kanaler vil Deres kabel udbyder give Dem et "CAM" eller "smartcard". "CAM" kan sættes ind i Common Interface porten (CI porten)

Parabolopsætning* - Denne menu er kun tilgængelig i DVB-S2-tilstand. Du kan vælge type for satellit, transponder, LNB osv.

* - Gælder kun modeller med DVB-S-tuner

Billede

Billedstilstand - Vælg mellem en af følgende forhåndsindstillinger:

- Dynamisk** - Anbefales til motiver der bevæger sig hurtigt
- Standard** - Grundindstillinger
- Mild** - Er lettere i farverne og mindre lys
- Personlig** - Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne manuelt
- Ecohome** - Vælg dette mode for den mest energi besparende indstilling. Venligst se betjenings vejledning for billed opsætnings menuen

Kontrast - Skift balancen mellem sort og hvid

Lysstyrke - Øger eller formindsker billedets lysintensitet

Farve - Øger farveintensiteten fra sort og hvid

Tone - Giver dig mulighed for at øge eller reducere tonen i billedet

Skarphed - Øger eller reducerer billedets skarphed

Farvetemperatur - Vælg mellem følgende forhåndsindstillinger:

- Standard** - Grundindstillinger
- Varm** - Anbefalet til motiver, der bevæger sig hurtigt
- Kold** - Er lettere i farverne og mindre lys

Støjreduktion - MPEG Støjreduktion vælg mellem følgende forhåndsindstillinger:

- **Fra** - Slukker for støjreduktionen
- **Lav** - Mindre støjreduktionen
- **Middel** - Medium støjreduktionen
- **Høj** - Maksimal støjreduktionen
- **Standard** - Standard støjreduktionen

3D-briller*

For at få den bedste virkning af 3D-billedet skal du se tv fra en lodret vinkel på +/- 10°.

3D-type - Når du tilslutter et 3D-produkt, kan billedet nogle gange blive vist forkert; vælg en af de følgende indstillinger for at løse dette problem. Du kan ændre disse indstillinger ved at trykke på '3D'-knappen på din fjernbetjening

- **3D slået fra** - Slår 3D fra
- **Side by Side 3D-format** - 3D-format er almindeligt brugt i 3D-udsendelser og fungerer ved at halvere den vandrette opløsning i videoer til at gemme billeder fra venstre og højre øje i hvert enkeltbillede. Det viser reelt op til 960 x 1.080 pixelbilleder til hvert øje, således at tv-stationer kan vise 3D-indhold på en meget lavere båndbredde sammenlignet med 3D-Blu-ray-diske. De typiske understøttede opløsninger er begrænset til 720p og 1080i for 3D-tv-programmer. Brugere skal manuelt vælge det korrekte 3D-format for at kunne vise side-by-side
- **3D-indhold på et 3D-tv**
- **Top Bottom 3D-format** - 3D-format er et alternativ til 3D-udsendelse, der minder om side-by-side 3D, men som halverer den lodrette opløsning i stedet. Det er normalt tilgængeligt op til 720p opløsning, og top-and-bottom 3D tilbyder 1.280 pixels vandret. Det højere pixelantal anses normalt for at være mere passende til visning af panoreringer i sportsprogrammer.
- **Enkeltbillede-alternativ** - Som navnet antyder, pakker dette format billederne fra venstre og højre øje i hvert enkeltbillede med formålet at bevare indholdets oprindelige opløsning for at få de bedste 3D-billeder. De fleste, hvis ikke alle, 1.080p Blu-ray-film og 720p PS3 3D-spil er produceret ved brug af denne teknik. En anden vigtig forskel er, at alle 3D-tv'er automatisk bør kunne finde 3D-signaler fra enkeltbilledepakning og vise indholdet korrekt uden brugerindblanding.
- **Line by Line** - Billedsignalerne for det venstre og højre øje sammenfattes i forskellige linjer. Det venstre klips opløsning halveres og placeres derefter i de ulige linjer i videostreamen. På samme måde halveres det højre klips opløsning og placeres derefter i de lige linjer i videostreamen. Når de kombineres, streamer videoen 1.920 x 1.080.

Udskiftning af 30 L/R - Ændrer billedsekvens til anden visning

2D til 3D - Ændrer billedet fra almindelig 2-dimensionelt til 3 (3D).

Bemærk, at når indhold ændres af tv'et, er virkningerne begrænsede

3D til 2D - Ændrer billedet fra 3D til almindelig 2-dimensionelt (2D).

2D - 3D-dybde - Dybde af billeder ændres fra 2D til 3D.

* - Kun for modeller med 3D-funktion

Lyd

Lydstilstand - Vælg mellem følgende forhåndsindstillinger:

- **Standard** - Grundindstillinger
- **Musik** - Fremhæver musik over stemmer
- **Film** - Giver en 'live' og fyldig lyd til film
- **Personlig** - Benytter dine egne lydindstillinger
- **Sport** - Fremhæver lyde til sport

TIP: Niveauerne for diskant og bas kan kun justeres, når lydstilstanden 'Personal' er valgt.

Diskant - Her kan du justere de høje frekvenser

Bas - Her kan du justere de lave frekvenser

Balance - Her kan du skifte lyden mellem venstre og højre højtaler

Auto volume level - Når 'on' er valgt, forbliver lydstyrken på samme niveau uanset input/kilde

Digital Output - Dette er det digitale COAX Audio-output. Vælg mellem følgende muligheder:

- **Off** - Slukket
- **Auto** - Vælger automatisk de bedste indstillinger
- **PCM** - Vælg denne mulighed, hvis du forbinder til et Hi-fi-anlæg via coax-kabel (Pulse-code-modulering (PCM)) er en digital repræsentation af et analogt signal)

AD Volume - Øger eller reducer den overordnede lydstyrke

Tid

Ur - Indstil dato og tid

Sluk Timer - Giver dig mulighed for at indstille, hvornår dit TV skal slukke

Tænd Timer - giver dig mulighed for at indstille, hvordan dit TV skal tændes, hvilken kanal det skal vise, hvilken kilde det vil stå på samt lydstyrken. Denne funktion kan stilles til at gentage hver dag eller på en bestemt dag.

Tidszone - Her kan du ændre tidszonen

Sleep Timer - Giver dig mulighed for at indstille en timer, så fjernsynet slukkes automatisk efter et bestemt tidsrum. Sluk -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min

Auto standby - Stiller funktionen til eller fra.

OSD - Time - Giver dig mulighed for at justere den tid, menuen bliver på skærmen, før den forsvinder.

Lås

Standard password til lås menu: 0000

Låsesystem - Giver Dem muligheden for at låse eller åbne menuen. De vil blive bedt om at trykke et 4 cifret kodeord.

Ændre adgangskode - Ændre password

Kanalblok - Lås tv-kanaler

Programblok - Alder begrænset tv-kanal lås

Tastaturlås - At låse tastene på tv

Hotel-tilstand

For at få adgang til Hotel modus trykknapper "MENU 7 9 0 6".

I hotel-tilstand, kan du forudindstille og låse tv-funktioner.

Opsætning

Sprogindstillinger - Giver dig mulighed for at ændre menuens sprog

TT sprog - Undertekstindstillinger

Lyd sprog - Digitalt TV lydssprog præference

Undertekstsprog - Digitalt TV Undertekst præference

For hørehæmmede - Hvis signalet muliggør undertekster for hørehæmmede, slås underteksterne til ved at trykke på "Subtitle". Hvis

"Hearing Impaired" står på "ON", og du skifter til en kanal, der supporterer undertekster for hørehæmmede, vises underteksterne automatisk.

Billedformat - Billedformatet kan variere afhængigt af kanal/udsendelse.

Der er en række forskellige muligheder, så den kan tilpasses dine behov.

- **Auto** - Viser automatisk det bedste billedformat. På den måde er billedet i den korrekte position. Der kan være sorte linjer i toppen og bunden og/eller i siderne.

- **4:3** - Viser 4:3-billedet i sin originale størrelse. Der vises bjælker for at udfylde 16:10-skærmen.

- **16:9** - Der vises bjælker i top og bund for at udfylde 16:10-skærmen. 4:3-billeder vil være strakt.

- **Zoom 1/2** - Billedet er i den rigtige proportion, men forstørres, så det passer til skærmen.

- **Fuld skærm** - Stræk signal at fylde skærmen.

Bla skærm - Ændrer baggrunden, når der ikke er noget signal, mellem en ren og en blå baggrund (findes kun ved nogle kilder).

Førstepangsopsætning - Første gang installationen starter

Genindlæs fabriksindstillinger - Dette nulstiller menuerne til fabriksindstillingerne.

Software Update (USB) - Indimellem udgiver vi ny firmware for at forbedre betjeningen af fjernsynet (kan downloades). Fra denne menu kan du installere den nye software/firmware på fjernsynet. Der følger yderligere detaljer om dette med firmwaren. Kontakt kundeservice eller se i 'produktsupport'-delen af hjemmesiden.

HDMI CEC* - Gør det muligt at betjene enheder

tilsluttet via HDMI med TV fjernbetjeningen

- **Auto power*** - Tænder og slukker automatisk for enheder, der er tilsluttet via HDMI CEC
- **Device menu*** - Gør det muligt at få adgang til enhedens menu og betjene menuen med TV fjernbetjeningen
- **HDMI ARC*** - Sender lydsignal fra jord/satellit broadcasting via HDMI til AV modtageren uden brug af ekstra lyd kabler. Denne funktion er kun tilgængelig på HDMI 2 udgange

* - **HDMI CEC skal understøttes af den tilsluttede enhed**

VGA PC*

Autom justering - Automatisk konfiguration

V. position - Ændrer den vandrette position på billedet.

L. position - Ændrer den lodrette placering af billedet.

Fase - justere forsinkelsestiden for fase for at reducere støjen i billedet

Klokke - Klokke

TIP: Hvis computeren er tilbage i aktiv for en periode, vil TV'et skifte til en "sleep"-tilstand (skærmen slukker for at spare strøm).

Du kan skifte tilbage til at trykke på standby-knappen.

* - **kun for enheder med VGA-stik**

7-Dages TV-guide / USB-optagelse

TV-guiden er tilgængelig i tilstanden Digital TV. Den giver oplysninger om kommende udsendelser (hvor det understøttes af 'freeview'-kanalen). Du kan se start- og sluttid for alle udsendelser og på alle kanaler for de kommende syv dage samt indstille påmindelser.

1. Tryk på [TV GUIDE].
Følgende 7-dages TV-Guide dukker op.
2. Naviger i menuen ved hjælp af ▲▼◀▶:
Du kan nu:
Optag valgte TV-kanal og TV-program ved at trykke på den RØDE knap.* Er kun muligt på modeller med optagelsesfunktion
Optage en udsendelse ved at trykke på BLÅ
Se detaljer om TV-show GUL
Se en tidligere dag ved at trykke på RØD
Se næste dag ved at trykke på GRØN
3. Tryk på [EXIT] for at forlade 7-dages tv-guiden.

USB-Tilstand / Mediaefspiller

USB-tilstanden giver mulighed for at afspille forskellige typer indhold, som du har gemt på dit USB-stik.

Når du skifter til USB-kilden, dukker følgende menu frem. Indholdet opdeles i Photo, Music, Movie og Text efter filtype.

Du kan navigere rundt i menuerne med ▼▲◀▶ rullestærterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte det, du vil afspille.

USB-optagelse – Digital-tilstand *

Der er indbygget USB - optagelse i dette fjernsyn. Denne funktion kan tilgås i digital/freeview-tilstand, når den benyttes sammen med et kompatibelt USB-stik eller USB harddisk. Fordelene ved dette er følgende:

- Man kan sætte direkte tv/radio på pause og genoptage afspilningen samt spole frem og tilbage (frem til den direkte udsendelse)
- Du kan optage ved tryk på en tast, hvis du ønsker at optage den aktuelle udsendelse

- Det er let at programmere med 7-dags tv-guiden

- Optag tv/radio og se/lyt på din computer/bærbare

Det er nødvendigt at benytte et højhastigheds-USB-stik med dette produkt (da tv'et læser fra og skriver til USB-stikket på samme tid, er visse USB-stik måske ikke egnede).

Man kan købe USB-stik med høj hastighed /ekstern harddisk i Bilka/føtex.

Minimumsspecifikationer - USB-stik

- **Læsehastighed** - 20 MB/s (megabyte per sekund)
- **Skrivehastighed** - 6 MB/s (megabyte per sekund)

Sæt direkte tv/radio på pause (Time Shift) *

Det er meget let at sætte direkte tv/radio på pause.

- ⏸ Tryk på tasten play/pause, så går fjernsynet på pause, og det direkte indhold bliver optaget. For at fortsætte skal du igen trykke på play/pause.
- ⏩ Tryk på fast forward for at spole frem i en optagelse (f.eks. for at springe reklamer over)
- ⏮ Tryk på rewind for at spole tilbage i en optagelse (hvis du f.eks. har spolet for langt frem)

Optagelse med en enkelt tast

Hvis du på et tidspunkt ønsker at optage den udsendelse, du ser, skal du gøre følgende: Tryk på tasten [REC].

* - **for modeller med PVR funktion**

DVD Menu *

Tryk på tasten [D. MENU] på fjernbetjeningen. Tryk på [OK] for at gå ind i en menu. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillingerne, kan du benytte piletasterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling.

Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen.

Generelle indstillinger

TV format

- **Normal PS** - PS Traditionelt billed format, ofte brugt på gamle film
- **Normal LB** - LB traditionelt billede som er ændret til widescreen
- **16:9** - Widescreen billed format

OSD Sprog - Vælg ønsket sprog

Audio indstillinger

Speaker Setup - vælg fra følgende muligheder

- **LT/RT** - Indstil LT/RT Downmix
- **Stereo** - Indstil stereo downmix

Dolby Digital indstillinger

Dual Mono

- **Stereo** - 2 kanaler lyd både venstre og højre
- **Mono L** - venstre side lyd
- **Mono R** - højre side lyd

- **Mix Mono** - mono lyd men mix af begge kanaler

Dynamik - Forskellen mellem laveste og højeste lydeniveau. Denne indstilling virker kun med DVD er indspillet i Dolby digital.

Præference indstillinger

TV Type - Vælg fra følgende muligheder

-
- **NTSC** - Normalt brugt til discs fra Nord Amerika og Japan osv.
 - **PAL** - Til både NTSC og PAL
 - **Auto** - Standard for discs fra Europa/England, meste af Asien og Australien etc.

Standard - Reset - Dette giver dig mulighed for at geninstallere fabriksindstillingerne.

** - kun for modeller med DVD afspiller*