



MOTO™ Z9




User Guide

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. ©2008 AT&T Knowledge Ventures All rights reserved. Subsidiaries and affiliates of AT&T Inc. provide products and services under the AT&T brand.


HELLOMOTO


Introducing your new **MOTO** Z9 3G wireless phone. Here's a quick anatomy lesson.



You can close the phone during a call without hanging up (see page 20). To change your **Keypad Lock** setting, see page 25.


Home Screen




1 Press and hold  for a few seconds or until the display lights up to turn on your phone.

2 Press the **Center Key** () to open the **Main Menu**.

Main Menu



3 Press the Navigation Key **up, down, left, or right** () to highlight a menu feature.

4 Press the **Center Key** () to select it.

To change your home screen shortcuts and your main menu appearance, see page 36.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. America Online, AOL, the America Online & Design logo, the AOL & Design logo, and the Triangle Logo, are registered trademarks of America Online, Inc. in the United States and/or other countries. Instant Messenger and Buddy List are trademarks of America Online, Inc. Java and all other Java-based marks are

trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. Microsoft, Windows and Windows Me are registered trademarks of Microsoft Corporation; and Windows XP is a trademark of Microsoft Corporation.

AT&T and AT&T logo are trademarks of AT&T Knowledge Ventures.

© Motorola, Inc., 2008.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Software Copyright Notice

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of the Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Manual Number: 6809515A70-A

contents

menu map	6	navigation key	20	audio style	32
Use and Care	8	smart key	20	time & date	33
get started	9	slider phone settings	20	wallpaper	34
about this guide	9	voice commands	20	screen saver	34
SIM card	10	handsfree speaker	23	themes	35
memory card	10	codes & passwords	23	display appearance	35
battery	11	lock & unlock phone	23	shortcuts	36
turn it on & off	14	lock & unlock keys	25	answer options	36
make a call	14	tips & tricks	26	phone software updates	36
answer a call	14	text entry	27	advanced personalizing	37
store a phone number	14	iTAP® mode	28	calls	39
call a stored phone		tap and tap extended		turn off a call alert	39
number	15	modes	29	recent calls	39
your phone number	16	numeric mode	30	redial	40
basics	17	symbol mode	30	caller ID	41
display	17	personalize	31	emergency calls	41
volume	19	talking phone	31	voicemail	43

video calls	43	connections	75	Safety Information	96
handsfree	45	manage your memory		Industry Canada Notice . . .	100
call times	46	card	75	FCC Notice	100
advanced calling	47	cable connections	76	Warranty	101
entertainment	52	Bluetooth® wireless	77	Hearing Aids	105
AT&T Mobile Music™		network	83	WHO Information	106
portfolio	52	messages	84	Registration	106
browser	58	text messages	84	Export Law	107
photos	60	instant messaging	85	Recycling Information	107
videos	62	advanced messages	86	Perchlorate Label	108
fun & games	63	service & repairs.	89	Privacy and Data	
tools	66	SAR Data.	90	Security	108
address book	66	EU Conformance	92	Driving Safety	109
personal organizer	71	Firethorn Software		index	111
AT&T Navigator	74	Licenses	93		
downloaded applications . . .	74				

menu map

main menu



AT&T Navigator



Messaging

- Create Message
- Message Inbox
- IM
- Voicemail
- Outbox
- Templates
- Drafts
- Browser Msgs
- Create Voice Message



Recent Calls

- (press the  or  to scroll through recent, dialed, received, and missed calls)



MEdia Net



AT&T Mall

- Shop Tones
- Shop Games
- Shop Graphics
- Shop Multimedia
- Shop Applications
- Shop Videos
- MEdia Net Home



Cellular Video



My Stuff

- AT&T Mobile Music
 - Music Player
 - Shop Music
 - MusicID
 - XM Radio
 - Music Videos
 - The Buzz
 - Community
 - Music Apps
- Media Finder
 - Music
 - Pictures
 - Videos
 - Voice Notes
 - Ring Tones
 - Wallpapers
- Games & Apps
- Tools
 - Calendar
 - Alarm Clock
 - World Clock
 - Dialing Services
 - Calculator
- Camera
- Video Camera
- Voice Record



Address Book



Settings

- (see next page)

* dependent on your network

To change your home screen shortcuts and your main menu appearance, see page 36.

settings menu



Personalize

- Home Screen
- Voice Dial Setup
- Skin
- Greeting
- Wallpaper
- Screen Saver
- Slide Tone
- Sound Settings



Themes



Audio

- Style
- *(style)* Detail



Connection

- Bluetooth® Link
- USB Settings



Call Forward *

- Voice Calls
- Cancel All
- Forward Status
- Push to Call Fwd Number *



In-Call Setup

- Date and Time
- In-Call Timer
- My Caller ID
- Answer Options
- Call Waiting
- MSG Alert
- Hearing Aid



Initial Setup

- Time and Date
- Speed Dial
- Display Timeout
- Backlight
- Charging Lights
- TTY Setup
- Scroll
- Slide Closed
- Text Marquee
- Language
- Brightness
- DTMF
- Video Share *
- Master Reset
- Master Clear

Software Update *



Phone Status

- My Tel. Numbers
- Battery Meter
- User Accounts
- Download Location
- Storage Devices
- AGPS Service *
- Other Information



Headset

- Auto Answer
- Ringer Options
- Voice Dial



Car Settings

- Auto Answer
- Auto Handsfree
- Power-off Delay
- Charger Time



Airplane Mode

- Airplane Mode
- Prompt at Power Up



Network *

- Service Tone
- Call Drop Tone



Security

- Phone Lock
- Keypad Lock
- Lock Application
- Hide/Show Private Entries *
- Fixed Dial
- Restrict Calls *
- SIM PIN
- SIM PIN2
- New Passwords
- Certificate Mgmt *



Java™ Settings



Web Access

- MEdia Net
- Bookmarks
- History
- Go To URL
- Browser Setup
- Web Sessions
- Stored Pages

* dependent on your network

Use and Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



the ground

Don't drop your phone.

get started

CAUTION: Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* included in the gray-edged pages at the back of this guide.






about this guide

This guide shows how to open a menu feature as follows:

Find it:  >  **Messaging** > **Create Message**

This means that, from the home screen:

- 1 Press the *center key*  to open the menu.

- 2 Press the *navigation key*  to scroll to  **Messaging**, and press the *center key*  to select it.
- 3 Press the navigation key  to scroll to **Create Message**, and press the center key  to select it.

symbols



This means a feature is network, SIM card, or subscription dependent and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.



This means a feature requires an optional accessory.

SIM card


Your *Subscriber Identity Module* (SIM) card contains personal information like your phone number and address book entries. It can also contain your voicemail, text message, and Internet access settings. If you put your SIM card in another phone, that phone uses your phone number.

Caution: Don't bend or scratch your SIM card. Keep it away from static electricity, water, and dirt.

1



2



memory card

You can use an optional removable microSD memory card (up to **8 GB**) with your phone to store photos, sounds, and other media files. To manage your memory card, see page 75. To copy music from a computer, see page 55.



1 Remove the battery door.


2 **To install the memory card,**

make sure the memory card's metal contacts

are facing down and slide the top of the memory card under the metal band.

To remove the memory card, slide the card back out of the holder.

3 Replace the battery door.




battery

battery installation

1



2



3




battery charging

New batteries are not fully charged. Plug the battery charger into your phone and an electrical outlet.

Your phone might take several seconds to start charging the battery.

When finished, your display shows **Charge Complete** (unless the keypad is locked).







 Charging Indicator



The battery charger shipped with this device is designed for Motorola 3G mobile phones. Other chargers might take longer to charge your battery, or cause your calls to fail during charging.

extend battery life

- To make your **backlight** turn off sooner, press  >  **Settings** > **Initial Setup** > **Backlight** > **5 seconds**

- To make your **display** turn off sooner, press  >  **Settings** > **Initial Setup** > **Display Timeout** > **1 minute**
- To turn off your **screen saver**, press  >  **Settings** > **Personalize** > **Screen Saver** > **Delay** > **Off**
- To turn off **Bluetooth®** power when you're not using it, press  >  **Settings** > **Connection** > **Bluetooth Link** > **Setup** > **Power** > **Off**

battery use & safety

- **Motorola recommends you always use Motorola-branded batteries and chargers.** The warranty does not cover damage caused by non-Motorola batteries and/or chargers. **Caution:** Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard. Improper battery

use, or use of a damaged battery, may result in a fire, explosion, or other hazard.

- Battery usage by children should be supervised.
- **Important:** Motorola mobile devices are designed to work best with qualified batteries. If you see a message on your display such as **Invalid Battery** or **Unable to Charge**, take the following steps:
 - Remove the battery and inspect it to confirm that it bears a Motorola “Original Equipment” hologram;
 - If there is no hologram, the battery is not a qualified battery;
 - If there is a hologram, replace the battery and retry charging it;
 - If the message remains, contact a Motorola Authorized Service Center.

- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- **Charging precautions:** When charging your battery, keep it near room temperature. Never expose batteries to temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F) when charging. Always take your mobile device with you when you leave your vehicle
- When storing your battery, keep it in a cool, dry place.
- It is normal over time for battery life to decrease, and for the battery to exhibit shorter runtime between charges or require more frequent or longer charging times.
- **Avoid damage to battery and mobile device.** Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, or submerge the battery or mobile device. Avoid dropping the battery or mobile device, especially on a

hard surface. If your battery or mobile device has been subjected to such damage, take it to a Motorola Authorized Service Center before using. Do **not** attempt to dry it with an appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave oven.

- **Use care when handling a charged battery**—particularly when placing it inside a pocket, purse, or other container with metal objects. Contact with metal objects (such as jewelry, keys, beaded chains) could complete an electrical circuit (short circuit), causing the battery to become very hot, which could cause damage or injury.

Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact




your local recycling center for proper battery disposal.


Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

turn it on & off

Caution: Some phones ask for your SIM card PIN code when you turn them on. If you enter an incorrect PIN code three times before the correct code, your SIM card is disabled, and your display shows **SIM Blocked**. Contact your service provider.


To turn on your phone, press and hold  for a few seconds until the keypad or display lights up. If prompted, enter your eight-digit SIM card PIN code and/or four-digit unlock code.




To turn off your phone, press and hold  for a few seconds.


make a call

To make a call, enter a phone number and press .

To “hang up,” press .

answer a call

To answer a call when your phone rings and/or vibrates, just slide the phone open or press .


To “hang up,” press .

store a phone number



You can store a phone number in your **Address Book**:

- 1 Enter a phone number in the home screen.
- 2 Press the **Store** key.



Select **Create New Contact**, if necessary.

- 3 Enter a name and other details for the phone number. To select a highlighted item, press the *center key* .
- 4 Press the **Done** key to store the number.

To **edit** or **delete** a stored **Address Book** entry, see page 67.


To store a new **Address Book** entry with an **email** address: From the home screen, press  >  **Address Book**. Scroll to **Create Contact** and select it. Enter the new contact's name and **Email** information.

call a stored phone number





Find it:  >  **Address Book**



- 1 Scroll to the address book entry.

Shortcut: In the address book, press keypad keys to enter the first letters of an entry you want. For

example, press  three times to go to entries that start with "L."

- 2 Press  to call the entry.



Note: You can show entries stored in your phone's memory or on your SIM card. To choose which entries you see, press  >  **Address Book**, then press **Options** > **View**. You can select **Phone & SIM Card**, **SIM Card**, or **Phone Contacts**. Entries on the SIM card do not include as many details as entries on your phone. To choose where you store address book entries, go back to the home screen and press  >  **Address Book**, then press **Options** > **Setup** > **Store Contacts To** > **Phone** or **SIM Card**.

Tip: To see the entries you used most recently and other address book categories, open the **Address Book** list and press  or .

your phone number

To see your phone number from the home screen, press *the clear key*  then , then select **Line 1**.

Tip: Want to see your phone number while you're on a call? Press **Options > My Tel. Number > Line 1**.

You can edit the name and phone number stored on your SIM card. From the home screen, press  then , select an entry, press the **View** key, press the **Options** key, and select **Edit**. If you don't know your phone number, contact your service provider.





basics


See page 1 for a basic phone diagram.


display

The *home screen* appears when you turn on the phone.




To dial a number from the home screen, press number keys and .

Press  up, down, left, or right in the home screen to open basic menu features. To change your home screen shortcuts, see page 36.

Press the *center key*  in the home screen to open the menu. *Soft Key Labels* show the current soft key functions. For soft key locations, see page 1.

Status indicators can show at the top of the home screen:



- 1 **Signal Strength Indicator** – Vertical bars show the strength of the network connection. You can't make or receive calls when or appears.
- 2 **GPRS Indicator** – Shows when a high-speed *General Packet Radio Service* (GPRS) network connection is available , or in use .



- 3 **Data Indicator** – Shows connection status.



secure / unsecure packet data transfer



secure/unsecure application connection



secure/unsecure *Circuit Switch Data* (CSD) call



USB connect/transfer



auto answer






High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) data transfer






Bluetooth® connection is active

- 4 **Network Indicator** – Shows **3G** when your phone is using a 3G network.



5 Active Line Indicator – Shows  to indicate an active call, or  if you set call forwarding to **All Calls**. 



6 Reminder Indicator – Shows  when you set an alarm, or an alert for a calendar event. Shows  when a Java™ application is active.

7 Message Indicator – Shows when you receive a new message. Indicators can include: 

 text or MMS message  voice message

 voice & text message

8 Audio Indicator – Shows the audio style setting.

 loud ring  vibrate & ring

 soft ring  vibrate then ring


 vibrate  silent


9 Battery Level Indicator – Vertical bars show the battery charge level. Recharge the battery when your display shows **Low Battery**.

volume



Press the volume keys to:


- turn off an incoming call alert
- change the earpiece volume during calls
- change the ringer volume from the home screen





Tip: Sometimes silence really is golden. That's why you can quickly set your ringer to **Vibrate** or **Silent** by holding the down volume key while you are in the home screen. You can also switch to **Vibrate** or back by holding  in the home screen.

navigation key

Press the *navigation key*  up, down, left, or right to scroll to items in the display. When you scroll to an item, press the *center key*  to select it.



smart key



The smart key gives you another way to do things. For example, when you scroll to a menu item, you can press the smart key to select it (instead of pressing the *center key* ). The smart key usually does the same thing as pressing the *center key* . To find the smart key, see page 1. To change what the smart key does in the home screen, see page 38.

slider phone settings

You can change **what happens** when you close your phone:

20 basics

Find it:  >  Settings > Initial Setup > Slide Closed
> Continue Task or End Task

To change **the sound** that you hear when you open or close your phone, press  >  Settings > Personalize > Slide Tone and choose a sound. The volume for this sound is set by the **Key Volume** in your audio style details (see page 32).

voice commands

You can use voice commands to tell your phone what to do.

- 1 Press and hold .


Your phone prompts you to say a command.

- 2 Say a voice command from the list (replace 555-1212 with a phone number, and replace *John Smith* with a phonebook entry name):

voice commands
"Call 555-1212"
"Call <i>John Smith</i> "
"Send Email <i>John Smith</i> "
"Send Voice Note 555-1212"
"Send Voice Note <i>John Smith</i> "
"Send Message 555-1212"
"Send Message <i>John Smith</i> "
"Lookup <i>John Smith</i> "
"Go to Voicemail"
"Go to Camera"
"Go to Redial"


voice commands
"Go to Received Calls"
"Check Status" Your phone tells you its battery strength, network signal strength, and whether its coverage is normal or roaming.
"Check Battery"
"Check Signal"
"Check Network"
"Check My Phone Number"
"Turn Prompts Off" Your phone turns off the sound on your voice command prompts (such as "Say a command."). To turn prompts on again, say " Turn Prompts On. " Your phone confirms by saying "Voice prompts on."

Tip:

- You can say a phonebook entry's name and number type together. For example, say "Call John Smith Mobile" to call the Mobile number stored for John Smith.
- Speak numbers at a normal speed and volume, pronouncing each digit distinctly. Don't pause between digits.
- For voice command help, press and hold  to open the voice command list, then press **Help**.

voice command setup

You can change voice command settings.

- 1 Press and hold  to open the voice command list.
- 2 Press **Settings**.

- 3 Choose one of these settings:

voice command settings	
Choice Lists	Turn choice lists on or off. Your phone uses choice lists to confirm voice commands by asking "Did you say..." followed by a choice list item.
Sensitivity	Make your phone more or less likely to reject a voice command.
Digit Dialing	Train your phone to recognize how you say digits.
Sound	Adjust the sound settings for your voice commands.
About	See voice command software information.

handsfree speaker

You can use your phone's handsfree speaker to make calls without holding the phone to your ear.

To turn the handsfree speaker on during a call, press the **Speaker** key (if available), or **Options > Speakerphone On**. Your display shows **Spkrphone On** until you turn it off or end the call.

Tip: During a call, you can open your **Address Book**, **Messaging**, **MEdia Net** browser, **Calendar**, or **My Stuff**. Just press **Options > Select App**.

Note: The handsfree speaker won't work when your phone is connected to a handsfree car kit or headset.


codes & passwords

Your phone's four-digit **unlock code** is originally set to **1234**. The six-digit **security code** is originally set to

000000. If your service provider didn't change these codes, you should change them:

Find it:  >  **Settings > Security > New Passwords**

You can also change your **SIM PIN2** or **Private Entries Code**.

If you forget your unlock code: At the **Enter Unlock Code** prompt, try entering 1234 or the last four digits of your phone number. If that doesn't work, press  and enter your six-digit security code instead.



If you forget other codes: If you forget your security code, SIM PIN code or PIN2 code, contact your service provider.

lock & unlock phone

You can lock your phone to keep others from using it. To lock or unlock your phone, you need the four-digit unlock code.

To **manually lock** your phone:

Press  >  **Settings** > **Security** > **Phone Lock** > **Lock Now**, then enter your four-digit unlock code.

To **automatically lock** your phone whenever you turn it off: Press  >  **Settings** > **Security** > **Phone Lock** > **Automatic Lock** > **On**, then enter your four-digit unlock code.

Note: You can make emergency calls on a locked phone (see page 41). A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you need to unlock it to answer.**

lock SIM card or applications

features

SIM PIN

Caution: If you enter an incorrect PIN code three times before the correct code, your SIM card is disabled and your display shows **SIM Blocked**.

Lock or unlock the SIM card:

 >  **Settings** > **Security** > **SIM PIN**



lock feature

 >  **Settings** > **Security** > **Lock Application**

Enter your unlock code to open a list of applications (such as **Messaging**). Select an application and choose **Locked** to lock it.

lock & unlock keys

When your phone is closed and on the home screen, your keys lock to prevent accidental key presses.

To **change how long** your phone waits before it automatically locks your keys: Press  >  **Settings**
> **Security** > **Keypad Lock** > **Timer** > *a time interval* or **Off**

To **unlock** your keys, press **Unlock**, then press **OK**.

Tip: Do you want to lock your keys now? In the home screen, press **Options** > **Lock Keypad** or press and hold .

tips & tricks


In the *home screen* (shown on page 17):

To...	Do this...
change ring volume	Press the volume keys up or down. Hold # to switch to Vibrate and back.
see your recent calls	Press ☎ to see a list of recent calls, then press ✕ or # to switch to Dialed Calls , Received Calls , or Missed Calls .
store a phone number	Enter a phone number, then press Store .
check your voicemail	Press and hold 1 to check your voicemail.





To...	Do this...
return to the home screen	In a menu, message, or other screen, press ⏪ to cancel and return to the home screen.
open the music player	Press the smart key once to open the music player. To change your smart key shortcut, see page 36.
use voice commands	Press and hold ☎ to open a list of voice commands, then say one of the commands on the list.

text entry

Some features let you enter text.



To change your text entry mode, press **#**:

entry modes	
1 or 	Your Primary text entry mode can be set to any iTAP@  or tap 1 mode.
2 or 	Your Secondary text entry mode can be set to any iTAP  or tap 2 mode, or set to None if you don't want a secondary entry mode.
123	Numeric mode enters numbers only.
@%	Symbol mode enters symbols only.

To set your primary and secondary text entry modes, press **Options > Text Setup** in a text entry view and select **Primary Text** or **Secondary Text**.

iTAP® and tap mode tips

- To change text case, press **0**. You can choose all capital letters (**ABC**), no capitals (**abc**), or next letter capital (**Abc**).
- To enter numbers quickly, just hold a number key until the number appears. Now, you're in numeric mode. To change back to a text entry mode, just hold a number key again.
- To enter punctuation or symbols in a text entry mode, press **1**.
- To move the flashing cursor to enter or edit message text, press **⌘**.
- To delete the character to the left of the cursor, press **⌫**. To delete the word, hold **⌫**.
- To cancel your message, press **⏏**.


iTAP® mode

When you enter text, a **1** or **2** in the upper left-hand corner means you are in iTAP mode. To switch to iTAP mode, press **#** repeatedly. If you don't see **1** or **2** after four or more presses, press **Options > Text Setup** to set iTAP mode as your primary or secondary text entry mode.

iTAP mode lets you enter words using one keypress per letter. The iTAP software combines your keypresses into common words and predicts each word as you enter it.

For example, if you press **7 7 6 4**, your display shows:

Hold **⬆** up or down to see a list of word options.



Press **⬆** right to accept **Program**.

Press **Options** key to open message options.

Press ***** to enter a space at the cursor.

Press **Send To** key when the message is complete.

If you want a different word (such as **Progress**), continue pressing keypad keys to enter the remaining letters.


Tip: Don't worry if you forget how iTAP works. In a text entry display, you can press **Options > Text Setup > Text Tutorial** to see an explanation.

tap and tap extended modes

When you enter text, a **1** or **2** in the upper left-hand corner means you are in Tap mode. To switch to Tap mode, press **#** repeatedly. If you don't see **1** or **2** after four or more presses, press **Options > Text Setup** to set Tap mode as your primary or secondary text entry mode.

To enter text in **Tap** mode, press a keypad key repeatedly to cycle through the letters and number on the key. Repeat this step to enter each letter. The **Tap Extended** mode works the same way, but includes more special characters and symbols.

For example, if you press **7** one time, your display shows:



The first character of every sentence is capitalized. If necessary, press **↻** down to change the character to lowercase before the cursor moves to the next position.

numeric mode

When you enter text, a **123** in the upper left-hand corner means you are in numeric mode. To switch to numeric mode, press **#** repeatedly.

Shortcut: To switch to numeric mode from iTAP® or Tap modes, press and hold a number key. To change back to iTAP or Tap mode, just hold a number key again.

In numeric mode, press the number keys to enter the numbers you want.

symbol mode

When you enter text, a **@%** in the upper left-hand corner means you are in symbol mode. To switch to symbol mode, press **#** repeatedly.

In symbol mode, scroll to the symbol you want, then press the *center key* **⬇**. Press **#** to exit the symbol list.

personalize

talking phone

When you receive a call, your phone can “speak” the caller’s name or number instead of ringing. Your phone can also “speak” as you scroll through your address book or enter digits in the home screen.

To turn talking phone on or off:

Press  >  **Settings** > **Personalize** > **Sound Settings**
> **Talking Phone** > **On** or **Off**.

To choose what your phone speaks: With talking phone turned on, press  >  **Settings** > **Personalize**

> **Sound Settings** > **Talking Phone Settings**. You can turn these options on or off:

options	
Incoming Caller ID	Your phone speaks the name for incoming callers stored in your address book, or speaks the phone number for other callers. Note: If you turn this on, your phone does not use the ring sound in your Audio style for incoming calls.
Contact List Entries	Your phone speaks names as you scroll through your address book.
Keypad Digits	Your phone speaks digits as you enter them in the home screen.

Note: Your phone uses your **Audio** style's **Ring Volume** (to speak incoming calls and address book entries) and **Key Volume** (to speak digits as you enter them).

audio style

Each audio style profile uses a different set of sounds or vibrations for incoming calls and other events. Here are the profiles you can choose:

 Loud

 Vibe & Ring

 Soft


 Vibe then Ring



 Vibrate

 Silent

The audio style profile's indicator appears at the top of your home screen. To choose your profile:

Find it:  >  Settings > Audio > Style: *style name*

Shortcut: To change your ring volume from the **home screen**, just press the volume keys up or down. You can also just hold  to switch to **Vibrate** and back.

Tip: Do you get a lot of text messages? If you don't want to hear incoming message alerts during phone calls, press  >  Settings > In-Call Setup > MSG Alert > Not in Call.

change details in an audio style


You can change your keypad volume and the alerts for incoming calls and other events. Your changes are saved in the current audio style profile.

Find it:  >  Settings > Audio > *style Detail*

Note: *Style* represents the current audio style. You can't set an alert for the **Silent** audio style setting.



- 1 Scroll to **Calls** (or **Line 1** or **Line 2** for dual-line phones), then press the **Change** key to change it.

Tip: To change the volume of your keypad beeps, choose **Key Volume** instead.

- 2 Scroll to an alert type (such as **Sound**, **Music**, or **Vibration Pattern**), then press the **Open** key to see a list of alerts.
- 3 Scroll to the alert you want, then press the **center key** .

time & date



Your phone can automatically update your time zone, time, and date. It uses the time and date for the calendar.



To **synchronize** the time zone, time, and date with the network: Press  >  **Settings** > **Initial Setup** > **Time and Date** > **Autoupdate** > **Time & Time Zone**. If you don't want your phone to automatically update your time zone, choose **Time Only** instead.




Note: Your phone uses the time zone city to adjust for *Daylight Savings Time* (DST). Some cities have unique DST rules. For example, if you choose “Chicago” and

then travel to Mexico City, the phone will still not switch Time Zones because both cities are in the GMT-6 time zone. However, Mexico City has unique DST rules, so you should change **Autoupdate** to **Time Only** and select “Mexico City.”

To **manually set** the time zone, time, and date, turn off **Autoupdate**, then: Press  >  **Settings** > **Initial Setup** > **Time and Date** > **Time Zone**, *time* or *date*. To jump to a city in the time zone list, enter the first letter of its name by pressing keypad keys.

Tip: To see the last three time zones you used, press  >  **My Stuff** > **Tools** > **World Clock**. To change to a time zone that is not listed, press **Options** > **Change City**. To see time zones on a map, press **Options** > **Map View**.


To change the **clock or date displayed in your home screen**, press  >  **Settings** > **Personalize** > **Home Screen**, then choose **Clock** or **Date**.

wallpaper

You can set a photo, picture, or animation as a wallpaper (background) image in your home screen.

Note: Your *theme* can also set your wallpaper (see page 35).

Find it:  >  Settings > Personalize > Wallpaper

options	
Picture	Press  up or down to select a picture, or select None for no wallpaper.
Layout	Select Center to center the image in the display, Tile to repeat the image across the display, or Fit-to-screen to stretch the image across the display.


screen saver

You can set a photo, picture, or animation as a screen saver that appears when your phone is inactive. The screen saver continues until your **Display Timeout** takes effect (see page 35).

Note: Your *theme* can also set your screen saver (see page 35).

Tip: This feature helps save your screen, but not your battery. To extend battery life, turn off the screen saver.

Find it:  >  Settings > Personalize > Screen Saver

options	
Picture	Press  up or down to select a graphic, picture, or Java™ screen saver, or select None for no screen saver.



options	
Delay	Set how long your phone must be inactive for the screen saver to appear.

themes

A *phone theme* is a group of image and sound files that you can apply to your phone. Most themes include a wallpaper image, screen saver image, and ring tone. Your phone may come with some themes, and you can download more.







To **apply** a theme, press  >  **Settings** > **Themes** > *theme*.

To **delete themes you downloaded**, press  >  **Settings** > **Themes**, scroll to the theme, and press **Options** > **Delete** or **Delete All**.

To **preview** a theme, press  >  **Settings** > **Themes**, scroll to the theme, and press **Options** > **Preview**.

display appearance



To choose a phone **skin** that sets the look and feel of your phone's display: Press  >  **Settings** > **Personalize** > **Skin**. Your *theme* can also set your phone skin (page 35).

To set your display **brightness**: Press  >  **Settings** > **Initial Setup** > **Brightness**.

To save battery life, your keypad **backlight** turns off when you're not using your phone. The backlight turns on when you open the phone or press any key. To set how long your phone waits before the backlight turns off:

Press  >  **Settings** > **Initial Setup** > **Backlight**.

To save battery life, the **display** can turn off when you're not using your phone. The display turns back on when you open the phone or press any key. To set how long your phone waits before the display turns off:

Press  >  Settings > Initial Setup > Display Timeout.

shortcuts

In the home screen, you can press the navigation key, soft keys, or smart key as **shortcuts** to your favorite features. You can change the features that these keys open. For key locations, see page 1.



Find it:  >  Settings > Personalize > Home Screen > Home Keys

options	
Icons	Show or hide your navigation key shortcut icons in the home screen.
Up, Down, Left, Right	Choose the features that open when you press the navigation key up, down, left, or right in the home screen.

options

Smart Key	Choose the feature that opens when you press the <i>smart key</i> in the home screen.
-----------	---

answer options

If you turn on **Multi-key**, you can answer incoming calls by pressing any number key:

Find it:  >  Settings > In-Call Setup > Answer Options > Multi-key > On



phone software updates

Sometimes we think of ways to make your phone's software faster or more efficient after you've purchased your phone. To check for updates:





Find it:  >  Settings > Software Update









Note: Software updates do not affect your phonebook entries or other personal entries.

If your **service provider or Motorola sends** a software update to you, your phone asks you whether to **Install** it now or **Postpone** it. To install an update you postponed, press  >  **Settings** > **Software Update** > **Install Update**.



advanced personalizing

features
language Set menu language:  >  Settings > Initial Setup > Language

features
scroll Set the scroll bar to Up/Down or Wrap Around in menu lists:  >  Settings > Initial Setup > Scroll
text marquee Set the speed for scrolling text in your display:  >  Settings > Initial Setup > Text Marquee
activate ringer IDs Activate ringer IDs assigned to address book entries and categories:  >  Settings > Audio > <i>style</i> Detail > Ringer IDs
ring volume  >  Settings > Audio > <i>style</i> Detail > Ring Volume

features

keypad volume

 >  Settings > Audio > *style* Detail > Key Volume

reminders

Set a reminder for when you have not responded to an incoming call, message, or other event:

 >  Settings > Audio > *style* Detail > Reminders

show/hide menu icons



Show or hide menu feature icons in the home screen:

 >  Settings > Personalize > Home Screen > Home Keys > Icons

change home keys



Change features for the navigation key and smart key in the home screen:

 >  Settings > Personalize > Home Screen > Home Keys

features

master reset

Reset all options **except** unlock code, security code, and lifetime timer:

 >  Settings > Initial Setup > Master Reset

master clear

Caution: Master clear **erases all information you have entered** (including address book and calendar entries) **and content you have downloaded** (including photos and sounds) stored in your phone's memory. After you erase the information, you can't recover it.

 >  Settings > Initial Setup > Master Clear

calls



To make and answer calls, see page 14.


turn off a call alert


You can press the volume keys to turn off a call alert before answering the call.



recent calls

Your phone keeps lists of incoming and outgoing calls, even for calls that didn't connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

Shortcut: Press  from the home screen to see a list of recent calls, then press  or  to switch to **Dialed Calls**, **Received Calls**, or **Missed Calls**.


Find it:  >  **Recent Calls**, then press  or  to switch to **Dialed Calls**, **Received Calls**, or **Missed Calls**

Scroll to a call. A  next to a call means the call connected.



- To call the number, press .
- To see call details (like time and date), press the *center key* .
- To see the following options, press **Options**:



options	
Filter by	Select all, dialed, received, or missed calls.

options	
Store	Create an address book entry with the number in the No. field. Store does not appear if the number is already stored.
Delete	Delete the entry.
Delete All	Delete all entries in the list.
Show ID / Hide ID	Hide or show your caller ID for the next call.
Send Message	Open a new text message with the number in the To field.
Send Voice Msg	Record and send a voice message to the number.
Add Digits	Add digits after the number.
Attach Number	Attach a number from the address book or recent calls lists.

options	
Send Tones	<p>Note: This option appears only if you enter digits during a call.</p> <p>Send the number to the network as DTMF tones.</p>
Notepad	Open the number in a text editor.
Call Times	Open your call time information. 

redial

- 1 Press  from the home screen to see a list of recent calls.
- 2 Scroll to the entry you want to call, then press .

If you hear a **busy signal**, and you see **Call Failed**, you can press  or the **Retry** key to redial the number. When the call goes through, your phone rings 

or vibrates one time, shows **Redial Successful**, and connects the call.

caller ID

Calling line identification (caller ID) shows the phone number for an incoming call.



Your phone shows the caller's name and picture when they're stored in your address book, or **Incoming Call** when caller ID information isn't available.


You can set your phone to play a different ringer ID for an entry stored in your address book (see page 67).

To show or hide **your phone number** from the next person you call, enter the phone number and press **Options > Hide ID/Show ID**.

emergency calls

Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911 or 112, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked or the SIM card is not inserted.

Note: Check with your service provider, as emergency numbers vary by country. Your phone may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues. Do not solely rely on your wireless phone for essential communications, such as medical emergencies.

- 1 Press the keypad keys to dial the emergency number.
- 2 Press  to call the emergency number.

AGPS & emergency calls

When you make an emergency call, your phone can use *Assisted Global Positioning System* (AGPS) satellite signals to tell the emergency response center your approximate location.



The AGPS feature has limitations, so always tell the emergency response center your best knowledge of your location. Remain on the phone for as long as the emergency response center instructs you.

AGPS **might not work** for emergency calls if your local emergency response center does not process AGPS location information. For details, contact your local authorities.

AGPS performance tips

For best results:

- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and

foliage. Indoor performance might improve if you move closer to windows, but some window sun shielding films can block satellite signals.

- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that might interfere with or block AGPS satellite signals.

If your phone cannot find strong AGPS satellite signals, the location of the nearest cell tower in contact with your phone is automatically provided to the emergency response center.


Your phone can also use your location to help with other programs (such as programs that provide directions).

voicemail

Your network stores the voicemail messages you receive. To listen to your messages, call your voicemail number.




Note: Your service provider may include additional information about using this feature.

When you **receive** a voicemail message, your phone shows the voicemail message indicator  and **New Voicemail Message**. Press the **Call** key to listen to the message.

To **check** voicemail messages:

Find it:  >  **Messaging** > **Voicemail**

Shortcut: From the home screen, press and hold  to check your voicemail.

Your phone may prompt you to store your voicemail phone number. If you don't know your voicemail number, contact your service provider.

Note: You can't store a **p** (pause), **w** (wait), or **n** (number) character in this number. If you want to store a voicemail number with these characters, create an address book entry for it. Then you can use the entry to call your voicemail.

video calls

If you call someone who has a 3G video phone, you can send them live video from your camera. If your phone is roaming on a **non-3G network**, video calls will not work (see the network indicator on page 18).



turn video calling on or off

If you turn off video calling, your phone will not accept video calls.



Find it:  >  **Settings** > **Initial Setup**
> **Live Video Share Service** > **On** or **Off**

After you change this setting, turn your phone off and back on to complete the change.


make a video call

- 1 Start a normal voice call.

Note: If video calls are available, **Share Video** appears over the right soft key.

- 2 Press the **Share Video** key to start sharing video with the caller. Your phone starts using the **speakerphone**, unless you have a headset connected. During the call:

- Press **Stop Video** to change the call to a voice call with the speakerphone on.
- If you accept another **incoming voice call**, your phone changes this video call to a voice call.
- If you accept another **incoming video call**, your phone ends this video call.

- 3 To end the call, press .

record a video call



Note: Recording of phone calls is subject to varying State and Federal laws regarding privacy and recording of phone conversations. Always obey the laws and regulations on the use of this feature.

The person who starts a video call can record it as a video clip (without sound). During the video call:



- 1 Press the *camera key* on the right side of your phone to start recording the call.
Your phone displays **Recording**. It records incoming video.
- 2 Press the camera key again to stop recording the call and store the video clip.








The recording stops automatically if the call ends or you reach your video capture or memory limit.

To view the video clip from the home screen, press  >  **My Stuff** > **Media Finder** > **Videos** > **All Videos** > *video name*.

handsfree

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Tip: During a call, you can open your **Address Book**, **Messaging**, **MEdia Net** browser, **Calendar**, or **My Stuff**. Just press **Options** > **Select App**.

features	
speakerphone	
Activate the speakerphone during a call: Press the Speaker key (if available), or Options > Speakerphone On .	
auto answer (car kit or headset)	
Automatically answer calls when connected to a car kit or headset:  >  Settings > Car Settings or Headset > Auto Answer	
voice dial (headset)	
Enable voice dial with headset send/end key:  >  Settings > Headset > Voice Dial	


features

auto handsfree (car kit)

Automatically route calls to a car kit when connected:

 >  Settings > Car Settings > Auto Handsfree

call times

Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing . This time includes busy signals and ringing.



The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your

service provider. For billing information, contact your service provider.

features

call times

Show call timers:

 >  Recent Calls, press the **Options** key, then > Call Times

in-call timer

Show time information during a call:





 >  Settings > In-Call Setup > In-Call Timer



in-call date and time display

Show the current date and time during voice calls:

 >  Settings > In-Call Setup > Date and Time

advanced calling

features
attach a phone number 
Dial an area code or prefix for an address book number, then press Options > Attach Number .
notepad
The notepad shows the last digits you entered. Press  >  Recent Calls , press the Options key, then > Notepad .
<ul style="list-style-type: none">• To call the number, press .• To create an address book entry with the number in the No. field, press the Store key.• To attach a number or insert a special character, press Options.

features
international calls 
If your phone service includes international dialing, press and hold  to insert your local international access code (indicated by +). Then, press the keypad keys to dial the country code and phone number.
hold a call
Press Options > Hold to put all active calls on hold.
mute a call
Press the Mute key (if available) or Options > Mute to put all active calls on mute.

features

call waiting



When you're on a call, you'll hear an alert if you receive a second call.

Press  to answer the new call.

- To switch between calls, press the **Options > Switch** key.
- To connect the two calls, press the **Link** key.
- To end the call on hold, press **Options > End Call On Hold**.

To turn the call waiting feature on or off, press


 >  **Settings > In-Call Setup > Call Waiting > On or Off**.

features

conference call



During a call:

Press **Options > New Call**. Dial the new call's number, then press . When the person answers, press the **Link** key.

automatic call forwarding



Set up or cancel automatic call forwarding:

 >  **Settings > Call Forward**

Choose **Voice Calls** to set up forwarding, or **Cancel All** to cancel forwarding.

You can set how long your phone waits before it forwards a call. In the **Voice Calls** menu, choose **Forward > Detailed**, then set **Delay** to **5, 10, 15, 20, or 25** seconds.


features

manual call forwarding





You can set your phone to forward an incoming call only when you press a key.

To set the number where your phone forwards the calls:

 >  **Settings** > **Call Forward** > **Push to Call Fwd Number**, and enter the phone number

To choose which key you press to forward incoming calls:

 >  **Settings** > **Personalize** > **Home Screen** > **Home Keys**, select one of the key presses in the list, and then select **Push to Call Forward**

features

restrict calls



Restrict outgoing or incoming calls:

 >  **Settings** > **Security** > **Restrict Calls**, then enter your unlock code (see page 23)

Tell your phone to allow **All**, **None**, or only the calls from your **Address Book**.

fixed dial



When you turn on fixed dialing, you can call only numbers stored in the fixed dial list.

Turn fixed dialing on or off:

 >  **Settings** > **Security** > **Fixed Dial**

Use the fixed dial list:

 >  **My Stuff** > **Tools** > **Dialing Services** > **Fixed Dial**

features

service dial



Your service provider might give you phone numbers for taxi companies or other services. These phone numbers are stored on your SIM card. To see them:

 >  My Stuff > Tools > Dialing Services > Service Dial

quick dial



Dial preprogrammed phone numbers:

 >  My Stuff > Tools > Dialing Services > Dial AT&T

send and receive data calls



Connect your phone to the device, then place or answer the call through the device application.

features

hearing aids

If you have a hearing aid set to Telecoil mode, you can optimize your phone's earpiece sound for your hearing aid:

 >  Settings > In-Call Setup > Hearing Aid > Telecoil On

Tip: Did you change your mind? During a call, you can press **Options** then choose **Telecoil On** or **Telecoil Off**.

TTY calls



Set up your phone for use with an optional TTY device:

 >  Settings > Initial Setup > TTY Setup

features

DTMF tones

Activate DTMF tones:

 >  **Settings** > **Initial Setup** > **DTMF**


To send DTMF tones during a call, just press number keys or scroll to a number in the address book or recent calls lists and press **Options** > **Send Tones**.

AT&T Mobile Music™ portfolio

AT&T Mobile Music™ is the ultimate, integrated, on-the-go music experience.



Wherever you go, AT&T Mobile Music will connect you to your music with a touch of a button. You can listen to your music, discover the latest songs, music news, concert updates, digital radio, ringtones, and watch the latest music videos. For more details, see www.att.com/mobile-music.

You can access all AT&T Mobile Music features by selecting  **My Stuff** > **AT&T Mobile Music** in the main menu.



Note: XM Radio uses a large amount of data, and you are responsible for all data charges incurred. AT&T strongly recommends that you subscribe to a **MEdia Max** data bundle with unlimited MEdia Net **in addition** to this purchase. Call AT&T at 611 to sign up for the MEdia Max package.

music player

Your phone can play and store MP3, WMA, and AAC song files (for details, see page 55). You can use an optional removable memory card with your phone to store more songs (see page 55).




Find it:   **My Stuff** > **AT&T Mobile Music** > **Music Player**








Press  up or down to scroll to an option, and press the *center key*  to select it:


options	
All Songs	Show and play individual songs. Note: All of your phone's songs appear in the Songs list. Some songs do not have any Artist , Album , or Genre information stored, so they don't appear in those lists.
Recently Played	Show and play recently played songs.
Playlists	Create or play a playlist (see page 54).
Artists	Select an artist to show or play their songs.
Albums	Select an album to show or play its songs.



options	
Genres	Select a type of music to show or play songs.

Tip: In a song list, press  or  to page up or down.

When music is playing:

- **To control the music player,** press the *center key*  to play or pause , press  left for previous , or press  right for next . Hold  left or right to rewind or fast forward.
- **To change the volume,** press the *volume keys* on the left side of your phone.
- **To close the music player** and leave the music playing, press **Options > Hide**. To reopen



the hidden music player, press  down and select **Now Playing**. To stop the music, press .


- **If you receive a call**, the music pauses, then resumes after the call.

You can use **Bluetooth® A2DP stereo headphones** to listen to music files you store on your phone (see page 77).


Tip: You can listen to tunes on your way. Use **Airplane Mode** to make your phone safe to use with a wired headset, even while you're on a plane (see page 65).

create a playlist

Find it:   My Stuff > AT&T Mobile Music > Music Player > Playlists > [Create New Playlist]



- 1 Select a song list, such as **All Songs**. Your display shows a list of song titles.
- 2 Scroll to each song you want and press the *center key*  to select it.

- 3 Press the **Done** key to store the list.
- 4 Enter a name for the playlist.
- 5 Press the **OK** key to store the name and the playlist.

To hear your playlist, highlight it under **Playlists** and press the *center key*  twice.

music sources

shop for music

Find it:   My Stuff > AT&T Mobile Music > Shop Music

Shop Music launches the browser to a page where you can purchase music and ring tones from third-party stores, and personalization content from AT&T.

stream music

Find it:   My Stuff > AT&T Mobile Music > XM Radio

XM Radio lets you listen to dozens of channels of digital radio on your mobile phone. Get access to

commercial-free music, the latest Hip Hop, R&B, Rock, Jazz, and Country, anywhere you go.

Note: XM Radio uses a large amount of data, and you are responsible for all data charges incurred. AT&T strongly recommends that you subscribe to a **MEdia Max** data bundle with unlimited MEdia Net **in addition** to this purchase. Call AT&T at 611 to sign up for the MEdia Max package.

copy music from a computer



To copy music from your computer to your phone, you need a:

- **microSD memory card**, up to **8 GB** (for details, see page 75).
- **USB data cable** (for details, see page 76).



- computer with **music files** in these formats, and a **program** that manages them:

music file formats	sampling rate
AAC+, Extended AAC+	up to 128 kbps
WMA	up to 192 kbps
MP3, AAC	up to 256 kbps


Note: You can copy Windows® Media DRM protected songs from your computer to your phone (Indirect License Acquisition). However, your phone cannot download DRM protected songs over the air (Direct License Acquisition).

To copy songs from your computer onto your memory card:

- 1 **Insert the microSD memory card** into your phone (see page 10).

2 Disconnect the cable from your phone, if it is connected. Then, press  >  **Settings** > **Connection** > **USB Settings** > **Default Connection** > **Media Sync**. If you leave your **Default Connection** set to **Media Sync**, you can skip this step in the future.

3 Connect the USB cable to your phone and to a USB port on your computer. Your phone should show **USB: Media Sync**, and your computer should indicate that it found a new device.



Note: When your phone is connected to a computer, you can only access the memory card through the computer.

4 On your computer, open your music manager software (such as Windows® Media Player, or software from your music download service). The

music manager software should show an icon for your phone's memory card.

To transfer your songs using Windows® Media Player (version 11):

Click on the "Sync" tab.

Click on songs and drag them to the "Sync" list. Press "Start Sync" to transfer the songs in the list. You can only transfer songs that you own. For details, see the software instructions.

To transfer your songs using most other music manager software, click on songs and drag them to the icon for your phone's memory card. **You can only transfer songs that you own.** For details, see the software instructions.

5 When you are finished transferring songs, disconnect the cable from your phone and computer.



music ID


Ever wonder what song is playing? Now you will know! **MusicID** will listen to music playing and tell you what song it is! It knows more than 3 million songs of most types of music, so use it as much as you want for one monthly fee! Use it in a restaurant, at the movies, in the car... anywhere music is playing.

Find it:   My Stuff > AT&T Mobile Music > MusicID

Choose the **ID song!** option, then hold your phone toward the speaker so it can hear the music. **MusicID** listens to a sample of the music, analyzes the sample, then shows you the song title and artist.

music videos

Find it:   My Stuff > AT&T Mobile Music > Music Videos

Music Videos launches a browser that takes you directly into the Music Video section of . From this menu, you have access to music videos from the latest artists, as well as programming from AT&T, MTV, VH1,



and CMT, among others. Simply click on a video and begin watching!

music news

Find it:   My Stuff > AT&T Mobile Music > The Buzz



The Buzz launches a Java™ application that gives you music industry news and information, including charts, news, and concert locations.

music community

Find it:   My Stuff > AT&T Mobile Music > Community

Community launches the browser to a user community where you can interact with your friends and the community, as well as review artist fan sites.

music applications

Find it:   My Stuff > AT&T Mobile Music > Music Apps

Music Apps launches the browser to an area where you can purchase music-related applications from AT&T's



Media Mall. This folder includes applications that are not part of the core AT&T Mobile Music offering, such as Podcasting, non-preloaded streaming apps, and music games.

browser



You can use your phone's HTML browser to check your favorite Web sites, or download files and applications to your phone. You can even check an Internet-based email account.

To **launch** the browser, just press .


To **scroll** through Web pages, press  up/down/left/right. To **select** a link, scroll to it and press . To return to the previous page, press **Back**.


To **go to a Web page**, press **Options > Open > Web Address**, enter the Web address (URL), then press **OK**.

Tip: Some pages are specially designed for mobile phone browsers. Their URLs start with “wap” (rather than “www”).





To **bookmark** the current Web page, press **Options > Page > Bookmark Page**.








To **go to a bookmarked** Web page, press **Options > Open > Bookmark**, then select the page name.

Tip: For even faster access to the page, press **Options > Page > Save URL as Contact**. Then, to go to the page, just open your phonebook, scroll to the page name, and press . You cannot save URL contacts in the **Speed Dial** list.

To **enter text** on pages that show a text entry field, scroll to the text entry field, press the *center key*  to open it, then enter text as described on page 27.

browser keypad shortcuts:

-  ,  ,  **Zoom** in, out, or reset zoom.
-  Go to the **top** of the page.

- ,  **Page up** or page down.
-  Go to your **home page**.
-  Turn **images** on or off.
-  Switch to **full-screen** display and back.
-  Make the page width **fit your screen**.
-  Turn on/off **Scan Page**, which lets you scroll through the page without highlighting links.

Tip: While your browser is open, you can make a new call or open your **Address Book**, **Messaging**, **Calendar**, or **My Stuff**. Just press **Options > Open > Swap**.

To **exit** the browser, press **Options > Exit**.

check your email

You can use your browser to check a Web-based email account (like Hotmail, Gmail, or Yahoo).

To **launch** the browser, just press .

- 1 Press **Options > Go to Page**.



- 2 Enter the Web address for your Web-based email account, then press **OK**. For questions about Web-based email access, contact your email provider.

download files in the browser

To **download** a media file, theme, or Java™ game or application to your phone, go to the page that links to the file, scroll to the link, and select it.

Note: Some file formats are not supported.

You can choose where to store the files you download:

  **Settings > Phone Status > Download Location > Memory Card or Phone** (**Memory Card** only appears when a memory card is inserted).

If you go to a Web site that provides **streaming video**, your browser can play the videos without downloading them onto your phone.

browser settings

To **change your browser preferences** with the browser open, press **Options > Browser Setup > Preferences**. To turn Web page graphics on or off, select **Images**. To change how much the page moves each time you press **⬆** up or down, select **Page Scroll**.


To **clear the browser history, cache, or cookies**, press **⬆** > **Settings > Web Access > Browser Setup > Clear History, Reset Cache, or Clear Cookies**

Your phone reads browser settings from the USIM card. When you remove the USIM card, your phone clears the browser cache. To edit your settings, press **⬆** > **Settings > Web Access > Web Sessions**.

photos

To view, edit, or delete photos you've taken, see page 63.

- 1 Press **Ⓜ** on the right side of your phone to see the camera viewfinder.



Note: When your phone is open, it uses the **portrait** viewfinder shown here. When your phone is closed, it uses a **landscape** viewfinder.


2 Press the center key  to take the photo.

- To store the photo, press **Options** > **Store Only**.

To print the picture over a Bluetooth® connection, press **Options** > **Print** (see page 80).


- To send the photo in a message, press **Send**.

Note: Some other phones or networks do not support picture messages.

- To discard the photo and return to the active viewfinder, press .

Before you capture the photo, you can press **Options** to open the camera menu:

options	
Go To Pictures	See stored pictures and photos.
Go To Video Mode	Switch to the video camera.


options	
Light On / Off	Turn the camera light on or off. Note: The light stays on until you take a picture, receive a phone call, or select Light Off .
Auto-Timed Capture	Set a timer for the camera to take a photo.
Camera Setup	Open the setup menu to adjust photo settings.
Switch Storage Device	Choose to store pictures on your phone or a memory card. 
Free Space	See how much memory remains. Note: Your service provider may store some content in user memory before you receive the phone.

videos

record a video

To view, delete, or manage videos you've recorded, see page 64.

Press **Center** > **My Stuff** > **Video Camera** to see the video viewfinder.



Note: The number of minutes remaining is an estimate.

Tip: If you want to send your video in a message, the video length must be set to **MMS**. To set length from the video viewfinder, press **Options** > **Video Camera Setup** > **Video Length** > **MMS**.

- 1 Press the **center key** **Center** to start recording the video in the viewfinder.
- 2 Press the **Stop** key to stop recording the video.

- To store, discard, or preview the video, press **Options**.

To play a stored video from the home screen, press **Center** > **My Stuff** > **Media Finder** > **Videos** > **All Videos** > *video name*.


- To send the video in a message, press **Send**.



Enter text and press **Send To**, then scroll to a recipient address and press the **center key** **Center** to select it. Press **Options** to

enter a new number. To send the message, press the **Send** key.



Note: Some other phones or networks do not support messages with videos.

- Press  to discard the video and return to the active viewfinder.




watch videos online

You can use **Cellular Video** to watch video clips from your favorite programs, breaking news stories, sports, and more. Cellular Video is available with a MEdiaNet subscription, wherever 3G service is available.



Find it:  >  Cellular Video

fun & games

Note: Icons next to a picture, sound, or other object can indicate if the file is locked () , or if it is stored on your phone () or on your memory card () .

For basic information on the camera, see page 60.



features

view, delete, or manage pictures

Manage photos, pictures, and animations:

 >  My Stuff >  Media Finder >  Pictures >  All Pictures

To **delete** a file, scroll to it in the list and press **Options** > **Manage** > **Delete**.

To **copy or move** a file from your memory card () to your phone memory () , scroll to it in the list and press **Options** > **Manage** > **Copy** or **Move**. Options can include your phone memory, memory card, or a Bluetooth device. You cannot copy or move some copyrighted files.






features

view, delete, or manage video clips


 >  My Stuff > Media Finder > Videos > All Videos

To **delete** a file, scroll to it in the list and press **Options** > **Manage** > **Delete**.

To **copy or move** a file from your memory card () to your phone memory () scroll to it in the list and press **Options** > **Manage** > **Copy** or **Move**. Options can include your phone memory, memory card, or a Bluetooth device. You cannot copy or move some copyrighted files. 

download game or application

You can download a Java™ game or application the same way you download pictures or other objects:


Press , go to the page that links to the file, scroll to the link, and select it.

features

start game or application

Start a Java™ game or application:

 >  My Stuff > **Games & Apps**, scroll to the game or application, press the *center key* .

Note: To install and run games stored on your memory card, press  >  My Stuff > **Games & Apps** > **[Install New]**.

features

airplane mode

You can switch your phone to airplane mode to prevent it from communicating with the network. This lets you use games or other applications while you are on an airplane, without interfering with airplane communications.

Note: Your phone cannot make Bluetooth® connections when **Airplane Mode** is on.

 >  **Settings** > **Airplane Mode** > **Airplane Mode** > **On**

You can make the airplane mode option appear whenever you turn on your phone:

 >  **Settings** > **Airplane Mode** > **Prompt At Power Up** > **On**

tools

address book



To store and call address book entries, see page 14.

features

assign a speed dial key to an address book entry

You can assign the keys **1** through **9** to address book entries. Then, when you press and hold a key, your phone calls the entry.

Note: Your service provider might assign some keys, such as **1** for your voicemail number.



Press  >  **Address Book** and scroll to the address book entry. Then, press **Options > Add to Speed Dial** and pick a speed dial key.

features

use the speed dial key for an address book entry

To **use a speed dial key** that you assigned to an address book entry, just press and hold the key while in your home screen.



edit your speed dial keys



 >  **Address Book**, then press **Options > Setup**
> **Speed Dial List**

features

edit or delete an address book entry

Edit a number stored in the address book:

 >  **Address Book**, scroll to the address book entry, and press **Options**. You can select **Edit Contact**, **Delete Contact**, or other options.

Shortcut: In the address book, press keypad keys to enter the first letters of an entry you want. You can also press  and  to see the entries in other categories.


features

set ringer ID for an address book entry



Assign a ring alert (ringer ID) to an entry:

 >  **Address Book** > *entry*, then press **Options** > **Edit Contact** > **Ringer ID** > *ringer name*

Note: The **Ringer ID** option isn't available for entries stored on the SIM card. To copy an entry from SIM to phone memory, see page 69.

Tip: The ring alerts you can choose are stored in  **My Stuff** > **Media Finder** > **Ring Tones**. Ring alert files must be 300 KB or smaller.

To activate ringer IDs:

 >  **Settings** > **Audio** > *style Detail* > **Ringer IDs** > **On**

features

set picture ID for an address book entry



Assign a photo or picture to show when you receive a call from an entry:

 >  **Address Book** > *entry*, then press **Options** > **Edit Contact** > **Picture** > *picture name*

Note: The **Picture** option isn't available for entries stored on the SIM card. To copy an entry from SIM to phone memory, see page 69.

set picture ID view for address book



Show entries as a text list, or with picture caller ID photos:

 >  **Address Book**, then press **Options** > **Setup** > **View by** > *view name*



features

set category for an address book entry



 >  **Address Book** > *entry*, then press **Options** > **Edit Contact** > **Category** > *category name*

When you open your address book, press  or  to see your categories.

set category view for address book

 >  **Address Book**, then press **Options** > **Filter by** > **Category** > *category name*


You can show **All** entries, entries in a predefined category (**Business**, **Personal**, **General**, **VIPs**), or entries in a category you create.

Shortcut: When you open your address book, press  or  to see your categories.

features

create group mailing list


You can put several address book entries in a group mailing list, then send a message to the list. To create a list:

•◂ >  **Address Book**, then press **Options** > **Create New** > **Message List**

Note: A **Message List** cannot include entries stored on the SIM card.

sort address book list


Set the order in which entries are listed:

•◂ >  **Address Book**, then press **Options** > **Setup** > **Sort by** > **First Name** or **Last Name**

features


copy one address book entry

Copy an entry from the phone to the SIM card, or from the SIM card to the phone:

•◂ >  **Address Book**, scroll to the entry, press **Options** > **Copy to SIM Card** or **Copy to Phone**

copy multiple address book entries



Copy multiple address book entries between the phone and SIM card:

•◂ >  **Address Book**, then press **Options** > **Select Multiple to**, and select **Copy Phone to SIM** or **Copy SIM to Phone**

features

send address book entry to another device

Send an address book entry to another phone, computer, or device:

 >  **Address Book**, scroll to the entry, press **Options > Share > Contact**

For more information about copying files to another device, see page 79.

features

print address book entry over Bluetooth® connection




You can use a Bluetooth wireless connection to send an address book entry from your phone to a printer.




 >  **Address Book**

Scroll to the entry you want to print, and press **Options > Select Multiple to > Print**.

You cannot print a **Mailing List**. For more about Bluetooth connections, see page 77.

personal organizer

features
set alarm  >  My Stuff > Tools > Alarm Clock
turn off alarm When an alarm happens: To turn off the alarm, press the Disable key or  . To set an eight-minute delay, press the Snooze key. Note: The Snooze key is available only if the phone is already powered on when the alarm sounds.

features
add new calendar event or task Your calendar can store events (with a start and end time that can repeat) or tasks (with a due date).  >  My Stuff > Tools > Calendar, scroll to the day, press  , press Options > Create New Event or Create New Task Note: An event Reminder will not sound again until after its End Date . So, if you set an event's End Date three months after its Start Date , and set the event to Repeat daily, the event's Reminder will only sound once every three months.

features

see calendar event or task

See or edit event or task details:

⬅️ ➡️ >  My Stuff > Tools > Calendar, scroll to the day, press ⬅️ ➡️

Tip: Keeping up with life can be tough work. To see a list of your upcoming events or tasks, open the calendar and press **Options > View > Organized Events** or **Organized Tasks**.

change calendar settings

⬅️ ➡️ >  My Stuff > Tools > Calendar, then press **Options > Setup**

You can choose the **Default View** that appears when you open your calendar, and you can show or hide the **Tasks On Day View**. You can tell your phone to **Power On** if it is turned off when a calendar alert occurs.

features

event reminder

When an event reminder happens:

To see reminder details, press the **View** key.

To close the reminder, press the **Back** key.

send calendar event to another device

Send a calendar event to another phone, computer, or device:

⬅️ ➡️ >  My Stuff > Tools > Calendar, scroll to the day, press ⬅️ ➡️, scroll to the event, press **Options > Send**

features

print calendar month, week, or day over Bluetooth® connection

You can use a Bluetooth wireless connection to send a calendar month, week, or day from your phone to a printer.

 >  My Stuff > Tools > Calendar

Go to the month, week, or day view and press **Options > Print**.

For more about Bluetooth connections, see page 77.

features

create voice record




 >  My Stuff > Media Finder > Voice Notes, then press > **Options > Create New > Voice Note**

Press the *center key*  to start and stop the recording.

Note: Recording phone calls is subject to varying state and federal laws regarding privacy and recording of conversations. Always obey the laws and regulations on the use of this feature.

play voice record

Play back a voice record:

 >  My Stuff > Media Finder > Voice Notes > **All Voice Notes**, scroll to the voice record, and press the *center key* 

features

calculator

 >  My Stuff > Tools > Calculator

currency converter

 >  My Stuff > Tools > Calculator, then press
Options > Exchange Rate

Enter exchange rate, press the **OK** key, enter amount, and press Options > Convert Currency.

AT&T Navigator



AT&T Navigator, with GPS enabled directions, is the fastest way to get where you are going - whether across town or across the country. Find your way with turn-by-turn voice and on-screen driving directions, and navigate around traffic congestion with automatic re-routing. Plus you can locate and navigate to

restaurants, Wi-Fi hotspots, and more, from more than 10 million business listings.

Find it:  >  AT&T Navigator

Note: AT&T Navigator performs best with a vehicle adaptor and an antenna mounted on a window without heavy UV sun protection. For more GPS tips, see page 42. For more details about **AT&T Navigator**, contact AT&T or visit wireless.att.com/navigator.

downloaded applications

Your phone might come with some special programs that let you do mobile banking or other tasks. These programs are stored in  >  My Stuff > Games & Apps.



If you download other programs (see page 59), your phone adds them to the list in **Games & Apps**.

connections

manage your memory card

To **install** an optional memory card, see page 10.

Note: If you download a copyrighted file and store it on your memory card, you can use the file only while your memory card is inserted in your phone. You cannot send, copy, or change copyrighted files.



To **see the files** stored on your memory card and on your phone, open a file list, such as **Pictures** (see page 63). Icons can indicate if a file is stored in your phone memory () or on your memory card (). To copy or move a file from your phone to your memory card, highlight it in the list and press **Options > Manage**

> **Copy** or **Move > Memory Card**. You cannot copy or move some copyrighted files.

To **copy files** between your memory card and a computer, you can use a cable connection (see page 76) or a Bluetooth connection (see page 79).

To see your **memory card name, available memory**, and other information about the card:

Find it:  >  **Settings > Phone Status > Storage Devices**


- 1 Press  to scroll to the memory card that is installed.
- 2 Press the *center key*  to see the memory card information. Your phone stores any content that you add, like ring tones or games, in *user memory*. Your service provider may store some


content in user memory before you receive the phone.

or

Press **Options** to see the **Storage Device** menu, which lets you **Format** or **Rename** the memory card.

cable connections

 Your phone has a micro-USB port so you can connect it to a computer to transfer data.



Note: Motorola Original USB data cables and supporting software may be sold separately. Check your computer or hand-held device to determine the type of cable you need.



connect your memory card to a computer

You can use a cable connection to access your phone's memory card with a computer.

Note: When your phone is connected to a computer, you can only access the memory card through the computer.

On your phone:

Disconnect the cable from your phone, if it is connected, then press  >  **Settings** > **Connection** > **USB Settings** > **Default Connection** > **Memory Card**.

This directs the USB connection to your memory card.

Connect the cable to your phone and to an available USB port on your computer. Then follow these steps:

On your computer:

- 1 Open your “My Computer” window, where your phone’s memory card appears as a “Removable Disk” icon.
 - 2 Click on the “Removable Disk” icon to access the files on your phone’s memory card.
 - 3 To store the desired files onto the memory card, drag and drop them as follows:
audio or ring files: > mobile > audio
screen savers: > mobile > picture
wallpapers: > mobile > picture
video clips: > mobile > video
- Note:** Your phone may not play MP3 files that have a bit rate higher than 128 kbps. If you try to download or play one of these files, your phone might show you an error or ask you to delete the file. Ring alert files must be 300 KB or smaller.
- 4 When you finish, disconnect your phone by selecting the “Safely Remove Hardware” icon in

the system tray at the bottom of your computer screen. Then disconnect the “USB Mass Storage Device.”

- 5 Disconnect the cable from your phone and computer.

On your phone:

To return to **Data** as your USB default connection, press  >  **Settings** > **Connection** > **USB Settings** > **Default Connection** > **Data Connection**.

Bluetooth® wireless

Your phone supports Bluetooth wireless connections. You can connect your phone with a Bluetooth headset or car kit to make handsfree calls. You can also connect your phone with a phone or computer that supports Bluetooth connections to exchange files.

You can use Bluetooth A2DP stereo headphones to listen to music files you store on your phone.

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

For maximum Bluetooth security, you should always connect Bluetooth devices in a safe, private environment.

use a headset or handsfree car kit


Before you try to connect your phone with a handsfree device, make sure the device is **on** and **ready** in *pairing* or *bonding* mode (see the user's guide for the device).


Find it:  >  Settings > Connection
> Bluetooth Link > [Add Audio Device]



Shortcut: From the home screen, you can also press **Options** > Bluetooth Link > [Add Audio Device] to look for devices.

Your phone lists the devices it finds within range.

- 1 Scroll to a device in the list and press the *center key* .
- 2 Press the **Yes** or **OK** key to connect to the device.
- 3 If necessary, enter the device passkey (such as 0000) and press the **OK** key.

When your phone is connected, the Bluetooth indicator  appears in the home screen.

You cannot play some copyrighted files over a Bluetooth connection.

Shortcut: When your phone's Bluetooth power is on, your phone can automatically connect to a handsfree device you have used before. Just turn on the device, or move it near the phone. If the device doesn't connect, turn it off and back on. During a call, you can press **Options** > **Use Bluetooth** to connect to a headset or handsfree device you have used before.

Tip: Want to know more about your headset or car kit? For specific information about a device, refer to the instructions that came with it. For more Bluetooth support, see:

www.motorola.com/support/Bluetooth

copy files to another device

You can copy a media file, address book entry, calendar event, or Web Bookmark from your phone to a computer or other device.




Note: You can't copy some copyrighted objects.


- 1 On your phone, scroll to the object that you want to copy to the other device.
- 2 Press **Options**, then select:
 - **Send > via Bluetooth** for media files.
 - **Share > Number** or **Contact > Use Bluetooth** for address book entries.
 - **Send > with Bluetooth** for calendar events.

- 3 Select a recognized device name, or **[Look For Devices]** to search for the device where you want to copy the file.

If your phone could not copy the file to the other device, make sure the device is **on** and **ready** in *discoverable* mode (see the user's guide for the device). Also, make sure the device is not busy with another similar Bluetooth connection.

Note: Once you connect your phone to a Bluetooth device, that device can start similar Bluetooth connections with your phone. Your display shows the Bluetooth indicator  at the top when there is a Bluetooth connection. To change a device's **Access** setting, see page 83.



receive files from another device

If you do not see the Bluetooth indicator  at the top of your phone display, turn on your



phone's Bluetooth feature by pressing  >  **Settings**
> **Connection** > **Bluetooth Link** > **Setup** > **Power** > **On**.

- 1 Place your phone near the device, and send the file from the device.

If your phone and the sending device don't recognize each other, place your phone in discoverable mode so the sending device can locate it: press  >  **Settings** > **Connection**
> **Bluetooth Link** > **Find Me**.

- 2 Press the **Accept** key on your phone to accept the file from the other device.

Your phone notifies you when file transfer is complete. If necessary, press the **Save** key to save the file.

send files to a printer

You can use a Bluetooth connection to send a picture, message, address book entry, or calendar view from your phone to a printer.



Note: You cannot print message **Templates** or an address book **Mailing List**.

- 1 On your phone, scroll to the object that you want to print, then press **Options** > **Print** > **Bluetooth**. In the calendar, you can print the month, week, or day.





Tip: If you see it, you can print it. After you capture a picture in the camera, you can press the **Options** key and select **Print**.



- 2 If available, choose additional objects or print options.
- 3 Select a recognized printer name listed in the **Printers** menu, or **[Look For Devices]** to search for the printer where you want to print the object.

Note: If you see **Service Not Supported** when you try to print, select **Options** > **Manage** > **Copy** > **Bluetooth** instead. Always use this option to print 4x6 photos.

advanced Bluetooth features

A device is *recognized* after you connect to it once (see page 78).

features	
make phone visible to other device	Allow a Bluetooth device to discover your phone:  >  Settings > Connection > Bluetooth Link > Find Me
connect to recognized device	Connect your phone to a recognized handsfree device:  >  Settings > Connection > Bluetooth Link > Audio Devices > <i>device name</i>

features	
drop connection with headset or handsfree device	 >  Settings > Connection > Bluetooth Link > Audio Devices Scroll to the device name and press the Drop key.
switch to headset or handsfree device during call	During a call, press Options > Use Bluetooth to switch to a recognized headset or car kit. Your phone connects automatically or shows a list of devices you can select.

features

play sound files on a recognized headset

While playing a sound file, press



Options > Listen Via Bluetooth to switch to a recognized headset.

Your phone connects automatically, or shows a list of devices you can select.

You cannot play some copyrighted files over a Bluetooth connection.

features

move Media Finder object to device

Caution: Moving an object **deletes** the original object from your phone.

Scroll to the object, press

Options > Manage > Move, select the device name. You cannot move some copyrighted files.










copy Media Finder object to device




Scroll to the object, press

Options > Manage > Copy, select the device name. You cannot copy some copyrighted files.



features	
edit device properties	 >  Settings > Connection > Bluetooth Link > Device History 
	<p>Scroll to the device name and press the <i>center key</i> .</p> <p>Note: The Access setting can restrict how this device connects to your phone. You can choose Automatic (always connects), Always Ask (asks you before connecting), Just Once, Never, or Custom.</p>
set Bluetooth options	 >  Settings > Connection > Bluetooth Link > Setup 

network

features	
network settings	
	<p>See network information and adjust network settings:</p> <p> >  Settings > Network</p>


messages

text messages

send a text message


A text message can contain text and pictures, sounds, or other media objects. You can add multiple pages to a message, and you can put text and media objects on each page. You can send a message to other compatible phones or to email addresses.




Shortcut: From the home screen, you can press  up to quickly open a new message.

Find it:  >  Messaging > Create Message


- 1 Press keypad keys to enter text on the page (for details about text entry, see page 27).

To insert a **picture, sound, or other object** on the page, press the *center key*  and select **Insert**. Scroll to and select the file type and the file.

- 2 When you finish the message, press the **Send To** key.
- 3 Scroll to a recipient and press the *center key* . Repeat to add other recipients.

To enter a **new** number or email address, press the **Options** key and select **Enter Number** or **Enter Email**.
- 4 To **send** the message, press the **Send** key.

receive a text message

When you receive a message, your phone plays an alert, and the display shows **New Message** with a message indicator, such as . Press the **Read** key to open the message.









To see all of your text messages:

Find it:  >  **Messaging** > **Message Inbox**

If a multimedia message contains media objects:

- Photos, pictures, and animations show as you read the message.
- A sound file plays when its slide shows. Use the volume keys to adjust the sound volume.
- Attached files are added to the end of the message. To open an attachment, scroll to the file indicator/filename and press the **View** key (image), **Play** key (sound), or **Open** key (address book vCard, calendar vCalendar entry, or unknown file type).

instant messaging

features	
log in	
◀  >  Messaging > IM	
Select your IM service provider, then log in.	
add contacts	
After you log in:	
Scroll to a contact, then press Options > Manage > Add Contact and enter the contact's information.	
start conversation	
Press Options > Send Msg To and enter the recipient's IM ID.	
log out	
Press Options > Sign Out .	

advanced messages

Your phone reads message settings from the USIM card. If you put another USIM card in your phone, your phone sends and receives messages for the phone number on the new card.

features

send voice message



 >  **Messaging > Create Voice Message**

To record the voice message, press the **Record** key, speak, then press the **Stop** key. Your phone inserts the voice recording into a message and lets you enter email addresses or phone numbers of the recipients.

features

use a message template



 >  **Messaging > Templates > Text Templates or Multimedia Templates**








Select a template to create a new message based on the template.

features


read and manage messages



 >  **Messaging** > **Message Inbox**

Icons next to each message indicate if it is read  or unread . Icons can also indicate if the message has an attachment , might be SPAM , or is locked , urgent , or low priority .

To see options like **Reply**, **Delete**, **Call**, **Forward**, or **Lock**, scroll to a message and press **Options**.

To open a message, press . Then, you can press **Options** to use or store any phone numbers, email addresses, Web sites, or files in the message.

features

access email



You can use **Mobile Email** to check your email on Windows® Live, Hotmail®, AOL®, AIM®, Yahoo! Mail, and more.

 >  **My Stuff** > **Games & Apps** > **Mobile Email**

Select your service and follow the prompts to sign in.

browser messages



Read messages received by your browser:

 >  **Messaging** > **Browser Msgs**

store message objects



Go to a multimedia message page, or scroll to an object in a message. Then:

Press **Options** > **Store** and select the object you want to store.

features

print message over Bluetooth® connection



You can use a Bluetooth wireless connection to send a message from your phone to a printer.

 >  **Messaging** > **Message Inbox, Outbox, or Drafts**


Scroll to the message you want to print and press **Options** > **Print**.

You cannot print message **Templates**. For more about Bluetooth connections, see page 77.

store text messages on your SIM card



To store incoming text messages on your SIM card, press:

 >  **Messaging**, then press **Options** > **Setup**
> **Message Setup** > **Text Msg Setup** > **Default Storage** > **SIM Card**

service & repairs

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Go to www.motorola.com/support, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Specific Absorption Rate Data

This model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg.¹ Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR

level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.94 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.64 W/kg. The SAR value for this product in its data transmission mode (body-worn use) is 0.42 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).²

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

<http://www.phonefacts.net>

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

<http://www.cwta.ca>


1. In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
2. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at

www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

Firethorn Software Licenses

The Firethorn Mobile Banking application included in the Motorola Z9 mobile phone contains in whole or in part software licensed under the following open source licenses:

The Apache Software License, Version 1.1

Copyright (c) 2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: "This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).” Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Apache" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache Software Foundation, please see <<http://www.apache.org/>>.

Portions of this software are based upon public domain software originally written at the National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois, Urbana-Champaign.

Bouncy Castle Version 1.3.0 License

Copyright (c) 2000 - 2006 The Legion Of The Bouncy Castle (<http://www.bouncycastle.org>)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

BASE64 Version 1.10

Copyright (c) 2002,2003, Stefan Hausteijn, Oberhausen, Rhld., Germany

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



MOTOROLA

Important Safety and Legal Information

Safety and General Information

This section contains important information on the safe and efficient operation of your mobile device. Read this information before using your mobile device.*

Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

Your Motorola mobile device is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

Operational Precautions

For optimal mobile device performance and to be sure that human exposure to RF energy does not exceed the guidelines set forth in the relevant standards, always follow these instructions and precautions.

* The information provided in this document supersedes the general safety information in user's guides published prior to May 1, 2007.

External Antenna Care

If your mobile device has an external antenna, use only a Motorola-supplied or approved replacement antenna. Use of unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the mobile device and/or may result in your device not complying with local regulatory requirements in your country.

DO NOT hold the external antenna when the mobile device is IN USE. Holding the external antenna affects call quality and may cause the mobile device to operate at a higher power level than needed.

Product Operation

When placing or receiving a phone call, hold your mobile device just like you would a landline phone.

If you wear the mobile device on your body, always place the mobile device in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness. If you do not use a body-worn accessory supplied or approved by Motorola—or if you hang your mobile device from a lanyard around your neck—keep the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body when transmitting.

When using any data feature of the mobile device, with or without an accessory cable, position the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body.

Using accessories not supplied or approved by Motorola may cause your mobile device to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of Motorola-supplied or approved accessories, visit our Web site at: www.motorola.com.

RF Energy Interference/Compatibility

Nearly every electronic device is subject to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances your mobile device may cause interference with other devices.

Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so.

In an aircraft, turn off your mobile device whenever instructed to do so by airline staff. If your mobile device offers an airplane mode or similar feature, consult airline staff about using it in flight.

Implantable Medical Devices

If you have an implantable medical device, such as a pacemaker or defibrillator, consult your physician before using this mobile device.

Persons with implantable medical devices should observe the following precautions:

- ALWAYS keep the mobile device more than 20 centimeters (8 inches) from the implantable medical device when the mobile device is turned ON.
- DO NOT carry the mobile device in the breast pocket.
- Use the ear opposite the implantable medical device to minimize the potential for interference.
- Turn OFF the mobile device immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your health care provider.

Driving Precautions

Check the laws and regulations on the use of mobile devices in the area where you drive. Always obey them.

When using your mobile device while driving, please:

- Give full attention to driving and to the road. Using a mobile device may be distracting. Discontinue use if you can't concentrate on driving.
- Use handsfree operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- Do not place a mobile device in the airbag deployment area.

Responsible driving practices can be found in the "Smart Practices While Driving" section in this user's guide and/or at the Motorola Web site: www.motorola.com/callsmart.

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Operational Warnings

Obey all posted signs when using mobile devices in public areas.

Potentially Explosive Atmospheres







Areas with potentially explosive atmospheres are often but not always posted and can include fueling areas such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas


where the air contains chemicals or particles, such as grain dust, or metal powders.

When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove, install, or charge batteries. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

Symbol Key

Your battery, charger, or mobile device may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
	Important safety information follows.
	Do not dispose of your battery or mobile device in a fire.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Do not throw your battery or mobile device in the trash.
	Your mobile device contains an internal lithium ion battery.
	Do not let your battery, charger, or mobile device get wet.

Symbol	Definition
	Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

Batteries and Chargers

Caution: Improper treatment or use of batteries may present a danger of fire, explosion, leakage, or other hazard. For more information, see the “Battery Use & Battery Safety” section in this user’s guide.

Choking Hazards

Your mobile device or its accessories may include detachable parts, which may present a choking hazard to small children. Keep your mobile device and its accessories away from small children.

Glass Parts

Some parts of your mobile device may be made of glass. This glass could break if the product is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center.

Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when playing video

games. These may occur even if a person has never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your physician before playing video games or enabling a flashing-lights feature (if available) on your mobile device.

Discontinue use and consult a physician if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. It is always a good idea to hold the screen away from your eyes, leave the lights on in the room, take a 15-minute break every hour, and stop use if you are very tired.

Caution About High Volume Usage



Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

Repetitive Motion

When you repetitively perform actions such as pressing keys or entering finger-written characters, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. If you continue to have discomfort during or after such use, stop use and see a physician.

Industry Canada Notice to Users

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept

any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. See RSS-GEN 7.1.5.

FCC Notice to Users

The following statement applies to all products that have received FCC approval. Applicable products bear the FCC logo, and/or an FCC ID in the format FCC-ID:xxxxxx on the product label.

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(3).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This

equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its telephones, pagers, messaging devices, and consumer and professional two-way radios (excluding commercial, government or industrial radios) that operate via Family Radio Service or General Mobile Radio Service, Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories") and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

Products and Accessories

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.

Products Covered	Length of Coverage
Consumer and Professional Two-Way Radio Accessories.	Ninety (90) days from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product.
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

Exclusions

Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Batteries. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

Use of Non-Motorola Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

Software

Products Covered	Length of Coverage
Software. Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

Exclusions

Software Embodied in Physical Media. No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

Software NOT Embodied in Physical Media. Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the internet), is provided “as is” and without warranty.

Who Is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	Phones 1-800-331-6456 Pagers 1-800-548-9954 Two-Way Radios and Messaging Devices 1-800-353-2729
Canada	All Products 1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456
For Accessories and Software , please call the telephone number designated above for the product with which they are used.	

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

What Other Limitations Are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted Motorola software such as the exclusive rights to reproduce and distribute copies of the Motorola software. Motorola software may only be copied into, used in, and redistributed with, the Products associated with such Motorola software. No other use, including without limitation disassembly of such Motorola software or exercise of the exclusive rights reserved for Motorola, is permitted.

Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones

Some Motorola phones are measured for compatibility with hearing aids. If the box for your particular model has “Rated for Hearing Aids” printed on it, the following explanation applies.

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user’s hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device’s telecoil (“T Switch” or “Telephone Switch”) than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

Information from the World Health Organization

Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If you are concerned, you may want to limit your own or your children's RF

exposure by limiting the length of calls or by using handsfree devices to keep mobile phones away from your head and body.

Source: WHO Fact Sheet 193

Further information: <http://www.who.int/peh-emf>

Product Registration

Online Product Registration:

direct.motorola.com/hellomoto/Motosupport/source/registration.asp

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering helps us facilitate warranty service, and permits us to contact you should your product require an update or other service. Registration is for U.S. residents only and is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

Export Law Assurances

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation

or re-exportation of this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

Caring for the Environment by Recycling



This symbol on a Motorola product means the product should not be disposed of with household waste.

Disposal of your Mobile Device and Accessories

Please do not dispose of mobile devices or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste. These items should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Alternatively, you may return unwanted mobile devices and electrical accessories to any Motorola Approved Service Center in your region. Details of Motorola approved

national recycling schemes, and further information on Motorola recycling activities can be found at: www.motorola.com/recycling

Disposal of your Mobile Device Packaging and User's Guide

Product packaging and user's guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

California Perchlorate Label

Some mobile phones use an internal, permanent backup battery on the printed circuit board that may contain very small amounts of perchlorate. In such cases, California law requires the following label:

“Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.”

There is no special handling required by consumers.

Privacy and Data Security

Motorola understands that privacy and data security are important to everyone. Because some features of your mobile device may affect your privacy or data security, please follow these recommendations to enhance protection of your information:

- **Monitor access**—Keep your mobile device with you and do not leave it where others may have unmonitored access. Lock your device’s keypad where this feature is available.
- **Keep software up to date**—If Motorola or a software/application vendor releases a patch or software fix for your mobile device which updates the device’s security, install it as soon as possible.
- **Erase before recycling**—Delete personal information or data from your mobile device prior to disposing of it or

turning it in for recycling. For step-by-step instructions on how to delete all personal information from your device, see the section entitled “master clear” or “delete data” in this user’s guide.

Note: For information on backing up your mobile device data before erasing it, go to www.motorola.com and then navigate to the “downloads” section of the consumer Web page for “Motorola Backup” or “Motorola Phone Tools.”

- **Understanding AGPS**—In order to comply with emergency caller location requirements of the FCC, certain Motorola mobile devices incorporate *Assisted Global Positioning System* (AGPS) technology. AGPS technology also can be used in non-emergency applications to track and monitor a user’s location—for example, to provide

driving directions. Users who prefer not to permit such tracking and monitoring should avoid using such applications.

If you have further questions regarding how use of your mobile device may impact your privacy or data security, please contact Motorola at privacy@motorola.com, or contact your service provider.

Smart Practices While Driving

Drive Safe, Call SmartSM

Check the laws and regulations on the use of mobile devices and their accessories in the areas where you drive. Always obey them. The use of these devices may be prohibited or restricted in certain areas. Go to www.motorola.com/callsmart for more information.

Your mobile device lets you communicate by voice and data—almost anywhere, anytime, wherever wireless service is available and safe conditions allow. When driving a car, driving is your first responsibility. If you choose to use your mobile device while driving, remember the following tips:

- **Get to know your Motorola mobile device and its features such as speed dial and redial.** If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.

- **When available, use a handsfree device.** If possible, add an additional layer of convenience to your mobile device with one of the many Motorola Original handsfree accessories available today.
- **Position your mobile device within easy reach.** Be able to access your mobile device without removing your eyes from the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voice mail answer it for you.
- **Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions.** Rain, sleet, snow, ice, and even heavy traffic can be hazardous.
- **Do not take notes or look up phone numbers while driving.** Jotting down a “to do” list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility—driving safely.



- **Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into traffic.** If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- **Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting.** Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.
- **Use your mobile device to call for help.** Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, or medical emergencies.*
- **Use your mobile device to help others in emergencies.** If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.*
- **Call roadside assistance or a special non-emergency wireless assistance number when necessary.** If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.*

* Wherever wireless phone service is available.

index

A

- accessories 9, 45
- accessory connector port 1
- active line indicator 19
- address book 40, 47, 66
- airplane mode 65
- alarm clock 71
- alarm indicator 19
- alert
 - set 19, 32
 - turn off 19, 32, 39
- alert indicator 19
- animation 63
- answer a call 14, 36

- applications 74
- attach a number 40, 47
- audio player 52
- audio style indicator 19
- audio style, setting 19, 32

B

- backlight 35
- banking application 74
- battery 11
- battery indicator 19
- battery life, extending 11, 12, 34, 35

- Bluetooth connection
 - address book entries 70
 - calendar entry, printing 73
 - calendar entry, sending 72
 - description 77
 - messages, printing 88
 - restricting access 83
- brightness 35
- browser 58, 59, 60, 64, 87
- browser messages 87

C

- cables 76
- calculator 74
- calendar 71, 72

- call
 - answering 14, 36
 - end 14
 - ending 14, 44
 - forwarding 48, 49
 - making 14
 - recording 44
 - timers 46
 - waiting 48
- call forward indicator 19
- caller ID 40, 41, 68
- camera 60
- car kit 45
- categories 68
- center key 1, 20
- center select key 9
- clock 33

- codes 23
- conference call 48
- copy files 79

D

- data call 50
- data indicator 18
- date, setting 33
- dial a phone number 14, 49, 50

- diald calls 39
- digital audio 52
- display 2, 17, 35
- downloaded files
 - from Web pages 59
 - in messages 87
 - storage location 59
- DTMF tones 40, 51

E

- earpiece volume 19
- email 87
- emergency number 41
- end a call 14, 44
- end key 1, 14
- Enter Unlock Code message 23
- export regulations 107

F

- fax call 50
- fixed dial 49
- forward calls 48, 49

G

- games 64
- GPRS indicator 18
- group mailing list 69

H

- handsfree speaker 23
- headset 45
- headset jack 1
- hearing aid compatability 50
- hearing aid compatibility 105
- hold a call 47
- home screen 2, 17, 36, 38

I

- IM 85
- in-call indicator 19
- Incoming Call message 41
- instant messaging. See IM
- international access code 47
- iTAP text entry mode 28

J

- Java applications 64
- Java indicator 19

K

- keypad 38

L

- language 37
- linking. See Bluetooth connection
- lock
 - application 24
 - phone 23
 - SIM card 24
- Low Battery message 19

M

- make a call 14
- master clear 38
- master reset 38
- memory card 75
- menu 2, 9, 17, 37
- menu icons 17, 36, 38
- message 86, 87, 88
- message alerts 32
- message indicator 19, 85
- message reminders 38
- MP3 sound files 52, 77
- multimedia message 84, 86, 87, 88
- music applications 57
- music community 57

music news 57
music player 52
music sources 54
music streaming 54
music videos 57
mute a call 47

N

navigation 74
navigation application 74
navigation key 1, 9, 20
network indicator 18
network settings 83
notepad 47
number. See phone number
numeric entry mode 30

O

object exchange 79
1-touch dial 66
optional accessory 9
optional feature 9

P

pairing. See Bluetooth connection
passwords. See codes
perchlorate label 108
personalize 37
phone number 16
photo 60, 63
picture 63
picture ID 41, 68
PIN code 14, 23, 24
PIN2 code 23
power key 1, 14
printing 80

Q

quick dial 50

R

received calls 39
recent calls 39
recording a call 44
redial 40
reminder indicator 19
reminders 38
restrict calls 49
ringer ID 37, 41, 67
ringer volume 19, 37

S

safety information 96
safety tips 109
screen saver 34
scrolling 37

security code 23
send key 1, 14
service dial 50
shortcuts 58
signal strength indicator 18
SIM Blocked message 14, 24
SIM card 10, 14, 23, 24, 50, 88
skin 35
smart key 20, 36, 38
soft keys 1, 17, 36, 38
software updates 36
speakerphone 45
speed dial 66
store your number 16
streaming video 59
symbol entry mode 30

T

talking phone 31
tap text entry mode 29
telecoil hearing aids 50
TeleNav 74
telephone number. See phone
 number
text entry 27
text marquee 37
text message 84, 87, 88
theme 35
time zone 33
time, setting 33
timers 46
TTY device 50
turn on/off 14

U

unlock
 application 24
 phone 14, 23
 SIM card 24
unlock code 23
updates 36
URL 58
USB cables 76

V

video clip 64
videos 43, 59, 62
voice commands 20
voice dial 20, 45
voice message 86
voice record 73

voicemail 43

voicemail message indicator 19,

43

volume 19, 37, 38

W

wallpaper 34

warranty 101

Web pages 58, 59

WHO information 106

X

XM Radio 54

Y

your phone number 16

U.S. patent Re. 34,976



MOTO™ Z9



Alguna de los contenidos de este manual puede tener variaciones con el telefono dependiendo del software o de proveedor de servicio. ©2008 AT&T Knowledge Ventures Las empresas subsidiarias y afiliadas de AT&T Inc. proporcionan productos y servicios utilizando la marca de AT&T.

6809515A70-A

**Guía del
usuario**


HELLOMOTO


Presentamos el nuevo teléfono inalámbrico **MOTO Z9 3G**. Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.



Puede cerrar el teléfono durante una llamada telefónica sin colgar (consulte la página 22). Para cambiar la programación de **Bloqueo de teclado**, consulte la página 27.


Pantalla principal





1 Mantenga oprimida  durante algunos segundos o hasta que se encienda la pantalla para encender el teléfono.

2 Oprima la **tecla central** () para abrir el **Menú principal**.

Menú principal



3 Oprima la tecla de navegación hacia **arriba, abajo, izquierda o derecha** () para resaltar una función del menú.

4 Oprima la **tecla Central** () para seleccionarla.

Para cambiar los atajos de la pantalla principal y la apariencia del menú principal, consulte la página 38.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que el proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas

por Motorola, Inc. bajo licencia. America Online, AOL, el logotipo de America Online & Design, el logotipo de AOL & Design y el logotipo de Triangle, son marcas comerciales registradas de America Online, Inc. en Estados Unidos y otros países. Instant Messenger y Buddy List son marcas registradas de America Online, Inc. Java y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Microsoft, Windows y Windows Me son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation y Windows XP es una marca comercial de Microsoft Corporation.

AT&T y el logotipo de AT&T. son marcas comerciales de AT&T Knowledge Ventures.

© Motorola, Inc., 2008.

Precaución: los cambios o las modificaciones realizados en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni

reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Número de manual: 6809515A70-A

contenido

mapa de menús	7	volumen	21	modo numérico	32
Uso y cuidado	9	tecla de navegación	22	modo símbolo	32
inicio	10	tecla inteligente	22	personalizar	33
acerca de esta guía	10	programación del teléfono		teléfono con habla	33
tarjeta SIM	11	con deslizador	22	estilo de audio	34
tarjeta de memoria	11	comandos de voz.	23	hora y fecha	35
batería	12	altavoz del manos libres	25	fondo de pantalla	36
encender y apagar	15	códigos y contraseñas	25	protector de pantalla	37
realizar una llamada	16	bloquear y desbloquear		temas	37
contestar una llamada	16	el teléfono	26	aparición de la pantalla	38
almacenar un número		bloquear y desbloquear		atajos	38
telefónico	16	las teclas	27	opciones para contestar	39
llamar a un número		consejos y trucos	28	actualizaciones de software	
telefónico almacenado	17	ingreso de texto	29	del teléfono	39
su número telefónico	17	modo iTAP®	30	personalización	
aspectos fundamentales	19	modos tap y tap		avanzada	40
pantalla	19	extendido	31		

llamadas	43	herramientas	73	Licencias de Software	
desactivar una alerta		libreta de direcciones	73	Firethorn	102
de llamada.	43	organizador personal	79	Información de seguridad . .	106
llamadas recientes	43	AT&T Navigator	82	Aviso de Industry Canada . .	111
remarcar	45	aplicaciones descargadas . .	82	Aviso FCC	112
ID de llamada	45	conexiones	83	Garantía	113
llamadas de emergencia . . .	45	administrar la tarjeta de		Prótesis auditivas	117
correo de voz	47	memoria	83	Información de la OMS	118
videoconferencias	48	conexiones de cable	84	Registro	119
manos libres	49	conexión inalámbrica		Ley de exportaciones	119
duración de llamadas	50	Bluetooth®	86	Información de reciclaje . . .	120
llamada avanzada	52	red	92	Etiqueta de perclorato	120
entretenimiento	57	mensajes	93	Privacidad y seguridad	
cartera		mensajes de texto	93	de datos	121
AT&T Mobile Music™	57	mensajería instantánea	94	Prácticas inteligentes	122
browser	64	mensajes avanzados	95	índice	124
fotografías	66	servicio y reparaciones	98		
videos	68	Datos SAR	99		
diversión y juegos	70	Declaración de conformidad			
		de la Unión Europea	101		

mapa de menús

menú principal



AT&T Navigator





Mensajería

- Crear mensaje
- Buzón de mensaje
- IM
- Correo de voz
- Buzón de salida
- Plantillas
- Borradores
- Msjs browser
- Crear mensaje de voz



Llams recientes

- (oprima  o ) para desplazarse por las llamadas recientes, hechas, recibidas y perdidas)



MEdia Net



AT&T Mall

- Shop Tones
- Shop Games
- Shop Graphics
- Shop Multimedia
- Shop Applications
- Shop Videos
- Inicio de MEdia Net



Cellular Video



Mis cosas

- AT&T Mobile Music
 - Reproductor de música
 - Comprar música
 - MusicID
 - Radio XM
 - Videos de música
 - The Buzz
 - Comunidad
 - Aps música
- Buscador de medios
 - Música
 - Imágenes
 - Videos
 - Notas de voz
 - Tonos de timbre
 - Fondos de pantalla
- Juegos y aps
- Herramientas
 - Calendario
 - Despertador
 - Reloj mundial
 - Servicios de mercado
 - Calculadora
- Cámara
- Cámara de video
- Registro de voz



Libreta de direcciones



Programación

- (consulte la página siguiente)

* depende de la red

Para cambiar los atajos de la pantalla principal y la apariencia del menú principal, consulte la página 38.

menú programación



Personalizar

- Pantalla principal
- Config marc voz
- Skin
- Saludo
- Fondo de pantalla
- Prot. pantalla
- Tono del deslizador
- Programación de sonidos



Temas



Audio

- Estilo
- *(estilo)* Detalle



Conexión

- Enlace Bluetooth®
- Prog USB



Transfer llams *

- Llams de voz
- Cancelar todo
- Estado transferencia
- Número de trans. Push to Call *



Config llam entrante

- Fecha y hora
- Cron en llamada
- Mi ID de llamada
- Opc para contestr
- Llam en espera
- Alerta msj
- Prótesis auditiva



Config inicial

- Hora y fecha
- Marcado rápido
- Tiempo activo de pantalla
- Luz de fondo
- Luces de carga
- Config de TTY
- Desplazar
- Deslizador cerrado
- Desplazar texto
- Idioma
- Brillo
- DTMF
- Compartir video *
- Reinicio General
- Borrado general

Actualización de software *



Estado del teléfono

- Mis núms de tel
- Medidor de bat
- Cuentas de usuario
- Ubicación de descarga
- Dispositivos alma
- Servicio AGPS *
- Otra información



Audífono

- Contestar auto
- Opciones de timbre
- Marcado por voz



Prog. para auto

- Contestar auto
- Manos libres auto
- Retraso al apagarse
- Tiempo de carga



Modo avión

- Modo avión
- Preguntar al encender



Red *

- Tono de servicio
- Tono llam perdida



Seguridad

- Bloq de teléfono
- Teclado bloq
- Bloq de funciones
- Ocultar/Mostrar ingresos privados *
- Marcado fijo
- Restringir llams *
- PIN SIM
- PIN SIM 2
- Contraseñas nvas
- Manejo de certificado *



Programación Java™



Acceso Web

- MEdia Net
- Favoritos
- Historial
- Ir a URL
- Config Browser
- Sesiones Web
- Páginas guardadas

* depende de la red

Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



el suelo

No deje caer su teléfono.

inicio







PRECAUCIÓN: antes de usar el teléfono por primera vez, lea la *Información legal y de seguridad importante* que se incluye en las páginas de borde gris en la parte posterior de esta guía.

acerca de esta guía

Esta guía muestra cómo abrir una función del menú, tal como se indica a continuación:

Búsqueda:  >  Mensajería > Crear mensaje

Esto significa que, en la pantalla de inicio:

- 1 Oprima la *tecla central*  para abrir el menú.
- 2 Oprima la *tecla de navegación*  para desplazarse a  **Mensajería**, y oprima la *tecla central*  para seleccionarla.
- 3 Oprima la *tecla de navegación*  para desplazarse a **Crear mensaje**, y oprima la *tecla central*  para seleccionarlo.

símbolos



Esto significa que la función depende de la red, de la tarjeta SIM o de la suscripción, y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

símbolos



Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

tarjeta SIM


Su tarjeta *Módulo de identidad del abonado* (SIM) contiene información personal, tal como su número telefónico y los ingresos de la libreta de direcciones. También puede contener las programaciones del correo de voz, mensajes de texto y acceso a Internet. Si pone su tarjeta SIM en otro teléfono, ese teléfono utiliza su número telefónico.

Precaución: no doble ni raye la tarjeta SIM. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad.

1



2



tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta de memoria microSD extraíble opcional (hasta **8 GB**) con el teléfono para almacenar fotografías, sonidos y otros archivos multimedia. Para administrar su tarjeta de memoria, consulte la página 83. Para copiar música desde una computadora, consulte la página 60.



1 Quite la puerta de la batería.


2 **Para instalar la tarjeta de memoria,**

asegúrese de que los

contactos metálicos de la tarjeta de memoria estén hacia abajo y deslice la parte superior de la tarjeta de memoria debajo de la banda metálica.

Para retirar la tarjeta de memoria, deslícela fuera del soporte.

3 Vuelva a poner la puerta de la batería.




batería

instalación de la batería

1



2



3











carga de la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Enchufe el cargador de la batería al teléfono y a una toma de corriente. El teléfono puede tardar varios segundos antes de comenzar a cargar la batería. Al finalizar la carga, en la pantalla aparece **Carga completa** (a menos que el teclado esté bloqueado).

El cargador de batería que se incluye con este dispositivo está diseñado para teléfonos móviles Motorola 3G. Otros cargadores pueden tardar más en cargar la batería o provocar que se produzcan fallas en las llamadas durante la carga.



prolongar la vida útil de la batería

- Para hacer que la **luz de fondo** se apague antes, oprima  >  Programación > Config inicial > Luz de fondo > 5 segundos
- Para que la **pantalla** se apague antes, oprima  >  Programación > Config inicial > Tiempo activo de pantalla > 1 minuto
- Para apagar el **protector de pantalla**, oprima  >  Programación > Personalizar > Prot. pantalla > Retraso > Apagado
- Para apagar **Bluetooth®** cuando no lo usa, oprima  >  Programación > Conexión > Enlace Bluetooth > Configuración > Potencia > Apagado

uso y seguridad de las baterías

- **Motorola recomienda que siempre utilice baterías y cargadores marca Motorola.**

La garantía no cubre daños provocados por el uso de baterías y/o cargadores que no sean

Motorola. **Precaución:** el uso de una batería o cargador inadecuada puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro. El uso inadecuado o el uso de una batería dañada puede dar origen a un incendio, una explosión u otra situación de peligro.

- El uso de baterías por parte de los niños debe ser supervisado.
- **Importante:** los dispositivos móviles Motorola están diseñados para funcionar mejor con baterías certificadas. Si ve en la pantalla un mensaje tal como **Batería inválida** o **No puede cargar**, realice los siguientes pasos:
 - Retire la batería y revísela para confirmar si tiene el holograma "Original Equipment" de Motorola;
 - Si no tiene el holograma, la batería no es una batería certificada;

- Si tiene el holograma, vuelva a poner la batería y vuelva a intentar cargarla;
- Si el mensaje permanece, comuníquese con un Centro de servicio Motorola autorizado.
- Las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado pueden demorarse más en cargar.
- **Precauciones al cargar:** cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente. Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ni superiores a 45°C (113°F) al cargarlas. Cuando deje su vehículo, siempre lleve el dispositivo móvil consigo.
- Si guarda la batería, manténgala en un lugar frío y seco.
- Es normal que a través del tiempo la vida útil de la batería disminuya y que la batería

muestre menor tiempo de funcionamiento entre cargas o que requiera cargas con mayor frecuencia o mayor tiempo de carga.

- **Evite dañar la batería y el dispositivo móvil.**

No desarme, abra, rompa, doble, deforme, perforo, triture ni sumerja la batería ni el dispositivo móvil. Evite dejar caer la batería o el dispositivo móvil, especialmente en una superficie dura. Si su dispositivo móvil o la batería fueron sometidos a dicho daño, llévelo a un Centro de servicio Motorola autorizado antes de usarlos. No intente secarlos con un electrodoméstico o una fuente de calor externa, como un secador de pelo o un horno microondas.

- **Tenga cuidado al manipular una batería cargada:** en particular cuando la coloque en un bolsillo, bolso u otro lugar que contenga objetos metálicos. El contacto con objetos metálicos (como alhajas, llaves, cadenas de

cuentas) puede cerrar un circuito eléctrico (cortocircuito), lo que provocará que la batería alcance una temperatura elevada, lo que puede causar daños o lesiones.

Elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales.

Comuníquese con el centro de reciclaje local para conocer los métodos de desecho correctos de las baterías.


Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.



encender y apagar

Precaución: algunos teléfonos solicitan el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlos. Si ingresa un código PIN incorrecto tres veces antes de ingresar el código correcto, la tarjeta SIM se desactiva y la pantalla muestra **SIM bloqueada**. Comuníquese con su proveedor de servicio.

Para encender el teléfono,

mantenga oprimida  durante algunos segundos hasta que el teclado o la pantalla se encienda. Si se le indica, ingrese el código PIN de la tarjeta SIM de ocho dígitos y/o el código de desbloqueo de cuatro dígitos.




Para apagar el teléfono,


mantenga oprimida  algunos segundos.

realizar una llamada

Para realizar una llamada, ingrese un número telefónico y oprima . Para “colgar”, oprima .


contestar una llamada

Para contestar una llamada cuando el teléfono timbre y/o vibre, sólo abra el deslizador u oprima .

Para “colgar”, oprima .



almacenar un número telefónico

Puede almacenar un número telefónico en el **Libreta de direcciones**:

- 1 Escriba un número telefónico en la pantalla principal.
- 2 Oprima la tecla **Almacenar**.
Si es necesario, seleccione **Crear contacto nvo.**
- 3 Escriba un nombre y otros detalles para el número telefónico. Para seleccionar un elemento resaltado, oprima la *tecla central* .
- 4 Oprima la tecla **Listo** para almacenar el número.

Para **modificar** o **borrar** un ingreso guardado de la **Libreta de direcciones**, consulte la página 74.


Para almacenar un ingreso nuevo de la **Libreta de direcciones** con una dirección de **email**: en la pantalla principal,

oprime  >  **Libreta de direcciones**. Desplácese a **Crear contacto** y selecciónelo. Ingrese el nombre y la información de **Email** del contacto nuevo.

llamar a un número telefónico almacenado





Búsqueda:  >  **Libreta de direcciones**



- 1 Desplácese hasta el ingreso de la libreta de direcciones.

Atajo: en la libreta de direcciones, oprime las teclas correspondientes para ingresar las primeras letras del nombre que desea. Por ejemplo, oprime  tres veces para ir a los ingresos que comienzan con "L."



- 2 Oprime  para llamar al ingreso.

Nota: puede mostrar los ingresos almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM. Para elegir



qué ingresos ver, oprime  >  **Libreta de direcciones**, luego oprime **Opciones** > **Ver**. Puede seleccionar **Tel y tarjeta SIM**, **Tarjeta SIM** o **Contactos de teléfono**. Los ingresos de la tarjeta SIM no incluyen tantos detalles como los ingresos del teléfono. Para elegir dónde almacenar los ingresos de la libreta de direcciones, vuelva a la pantalla principal y oprime  >  **Libreta de direcciones**, luego oprime **Opciones** > **Config** > **Almacenar contactos en** > **Teléfono** o **Tarjeta SIM**.

Consejo: para ver los ingresos que usó más recientemente y otras categorías de la libreta de direcciones, abra la lista de la **Libreta de direcciones** y oprime  o .

su número telefónico

Para ver su número de teléfono en la pantalla principal, oprime *la tecla borrar*  luego  y luego seleccione **Línea 1**.

Consejo: ¿Desea ver su número telefónico mientras está en una llamada? Oprima **Opciones** > **Mi número de tel** > **Línea 1**.

Puede modificar el nombre y el número telefónico almacenado en la tarjeta SIM. En la pantalla principal, oprima  then , seleccione un ingreso, oprima la tecla **Ver**, oprima la tecla **Opciones** y seleccione **Modificar**. Si no conoce su número telefónico, comuníquese con su proveedor de servicio.





aspectos fundamentales


Consulte la página 1 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.


pantalla

La *pantalla principal* aparece cuando enciende el teléfono.




Para marcar un número desde la pantalla principal, oprima las teclas numéricas y .

Oprima  hacia arriba, abajo, izquierda o derecha en la pantalla principal para abrir las funciones básicas del menú. Para cambiar los atajos de la pantalla principal, consulte la página 38.

Oprima la *tecla central*  en la pantalla principal para abrir el menú. Las *etiquetas de teclas programables* muestran las funciones actuales de las teclas programables. Para conocer las ubicaciones de las teclas programables, consulte la página 1.

Los indicadores de estado pueden aparecer en la parte superior de la pantalla principal:



1 Indicador de intensidad de la señal: las barras verticales indican la intensidad de la conexión de red. No podrá realizar ni recibir llamadas cuando aparezca o .

2 Indicador GPRS: muestra cuándo una conexión de red de *Servicio general de paquetes de radio* (GPRS) está disponible o en uso .

20 aspectos fundamentales

3 Indicador de datos: muestra el estado de la conexión.

transferencia de datos por paquete segura/insegura

conexión para aplicaciones segura/insegura

llamada *Datos de cambio de circuito* (CSD) segura/insegura



conexión/transferecia USB



contestación automática

Transferencia de datos por *Acceso a paquetes de datos a alta velocidad* (HSDPA)

la conexión Bluetooth® está activa

4 Indicador de red: muestra cuando el teléfono usa una red 3G.

5 Indicador de línea activa: muestra  para indicar una llamada activa o  si programó la transferencia en **Todas las llams.**

6 Indicador de recordatorio: muestra  cuando programa una alarma o una alerta para un evento de calendario. Indica  cuando hay una aplicación Java™ activa.

7 Indicador de mensaje: aparece cuando usted recibe un nuevo mensaje. Los indicadores pueden incluir:

 mensaje de texto o MMS

 mensaje de voz

 mensaje de texto y de voz

8 Indicador de estilo de audio: muestra la programación del estilo de audio.

 timbre alto

 vibrar y timbrar

 timbre bajo

 vibrar luego timbrar

 vibración


 silencio

9 Indicador de nivel de batería: las barras verticales muestran el nivel de carga de la batería. Recargue la batería cuando el teléfono muestre **Batería baja.**

volumen

Opima los botones de volumen para:


- desactivar una alerta de llamada entrante





- cambiar el volumen del auricular durante las llamadas
- cambiar el volumen del timbre desde la pantalla principal

Consejo: en ocasiones, el silencio realmente vale oro. Por eso puede programar rápidamente el timbre en **Vibrar** o **Silencio** manteniendo oprimido el botón de volumen abajo mientras se encuentra en la pantalla principal. También puede cambiar a **Vibrar** o volver al mantener oprimida **#** en la pantalla principal.



tecla de navegación

Oprima la *tecla de navegación*  hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, para desplazarse hasta los elementos que aparecen en la pantalla. Cuando se desplace



hasta un elemento, oprima la *tecla central*  para seleccionarlo.

tecla inteligente



La tecla inteligente proporciona otra forma de realizar acciones. Por ejemplo, cuando se desplace hasta un elemento de menú, puede oprimir la tecla inteligente para seleccionarlo (en lugar de oprimir la *tecla central* ). Por lo general, la tecla inteligente realiza las mismas cosas que la *tecla central* . Para encontrar la tecla inteligente, consulte la página 1. Para cambiar la función de la tecla inteligente en la pantalla principal, consulte la página 41.

programación del teléfono con deslizador

Puede cambiar **qué sucede** cuando cierra el teléfono:


Búsqueda:  >  Programación > Config inicial

> Tapa cerrada > Continuar tarea o Fin tarea

Para cambiar **el sonido** que escucha cuando abre o cierra el teléfono, oprima  >  **Programación** > **Personalizar** > **Tono tapa** y elija un sonido. El volumen para este sonido se configura en **Vol de teclado** en los detalles de estilo de radio (consulte la página 35).

comandos de voz


Puede usar comandos de voz para decirle al teléfono qué hacer.

- 1 Mantenga oprimida .
- 2 Diga uno de los comandos de voz de la lista (reemplace *555-1212* con un número telefónico y reemplace *Juan Sánchez* con un nombre de ingreso del directorio telefónico):

comandos de voz
"Llamar 555-1212"
"Llamar Juan Sánchez"
"Enviar email Juan Sánchez"
"Enviar registro de voz 555-1212"
"Enviar registro de voz Juan Sánchez"
"Enviar mensaje 555-1212"
"Enviar mensaje Juan Sánchez"
"Buscar Juan Sánchez"
"Ir a correo de voz"
"Ir a cámara"
"Ir a remarcar"
"Ir a llams recibidas"


comandos de voz
<p>“Revisar estado”</p> <p>El teléfono le dice el nivel de carga de la batería, intensidad de la señal de la red y si la cobertura es normal o roaming.</p>
<p>“Revisar batería”</p>
<p>“Revisar señal”</p>
<p>“Revisar red”</p>
<p>“Revisar mi número de teléfono”</p>
<p>“Desactivar instrucciones”</p> <p>El teléfono apaga el sonido de las instrucciones de los comandos de voz (como “Diga un comando”). Para volver a activar las instrucciones, diga “Activar instrucciones.” El teléfono confirma al decir “Instrucciones activadas.”</p>

Consejo:

- Puede decir el nombre y tipo de número de un ingreso del directorio telefónico. Por ejemplo, diga “Llamar al celular de Guillermo Sánchez” para llamar al número de celular que almacenó para Guillermo Sánchez.
- Diga los números a velocidad y volumen normales, pronunciando cada dígito claramente. No haga pausas entre dígitos.
- Para obtener ayuda para los comandos de voz, mantenga oprimida  para abrir la lista de comandos de voz, luego oprima **Ayuda**.

configuración de comandos de voz

Puede modificar la programación de los comandos de voz.

- 1 Mantenga oprimida  para abrir la lista de comandos de voz.
- 2 Oprima **Programación**.

3 Elija una de estas programaciones:

programación de comandos de voz	
Listas de opciones	Active o desactive las listas de opciones. El teléfono usa listas de opciones para confirmar comandos de voz al preguntar "Dijo..." seguido por un elemento de la lista de opciones.
Sensibilidad	Haga que su teléfono acepte o rechace con mayor facilidad un comando de voz.
Marcado por dígitos	Entrene el teléfono para que reconozca cómo dice los números.
Sonido	Ajuste las programaciones de sonido de sus comandos de voz.
Acerca de	Vea información del software de comando de voz.

altavoz del manos libres

Puede usar el altavoz del manos libres del teléfono para hacer llamadas sin sostener el teléfono en la oreja.

Para activar el altavoz manos libres durante una llamada, oprima la tecla **Altavoz** (si está disponible), u **Opciones > Altavoz activado**. La pantalla muestra **Altavoz Act** hasta que usted lo apaga o finaliza la llamada.

Consejo: durante una llamada, puede abrir la **Libreta de direcciones, Mensajería, MEdia Net browser, Calendario o Mis cosas**. Simplemente oprima **Opciones > Selecr aplic.**

Nota: el altavoz del manos libres no funcionará cuando el teléfono esté conectado a un equipo manos libres para automóvil o a un audífono.


códigos y contraseñas

El código de **desbloqueo** de cuatro dígitos de su teléfono está programado originalmente como **1234**.

El **código de seguridad** de seis dígitos está programado originalmente como **000000**. Si su proveedor de servicio no cambió estos códigos, usted debe hacerlo:

Búsqueda:  >  Programación > Seguridad
> Contraseñas nvas

También puede cambiar la contraseña del **PIN2 SIM** o el **código de ingresos privados**.



Si olvida su código de desbloqueo: en la instrucción **Ingresar cód desbloq**, intente con 1234 o con los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Si eso no funciona, oprima  e ingrese su código de seguridad de seis dígitos.



Si olvida otros códigos: si olvida su código de seguridad, su código PIN o su código PIN2 de la tarjeta SIM, comuníquese con su proveedor de servicio.

bloquear y desbloquear el teléfono

Puede bloquear el teléfono para evitar que otros lo usen. Para bloquear o desbloquear el teléfono, usted necesita el código de desbloqueo de cuatro dígitos.

Para **bloquear manualmente** su teléfono:

oprima  >  Programación > Seguridad > Bloqueo del teléfono > **Bloquear ahora** e ingrese su código de desbloqueo de cuatro dígitos.

Para **bloquear automáticamente** el teléfono cada vez que lo apaga: oprima  >  Programación > Seguridad > Bloqueo del teléfono > Bloqueo auto > **Activado** e ingrese su código de desbloqueo de cuatro dígitos.

Nota: puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono bloqueado (consulte la página 45). Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, **pero lo deberá desbloquear para contestar**.

bloquear tarjeta SIM o aplicaciones

funciones



PIN SIM

Precaución: si ingresa un código PIN incorrecto tres veces antes de ingresar el código correcto, la tarjeta SIM se desactiva y la pantalla muestra **SIM bloqueada**.

Bloquee o desbloquee la tarjeta SIM:

 >  Programación > Seguridad > PIN SIM

bloquear función



 >  Programación > Seguridad > Bloq de funciones

Ingrese su código de desbloqueo para abrir una lista de aplicaciones (tal como **Mensajería**). Seleccione una aplicación y elija **Bloqueado** para bloquearla.


bloquear y desbloquear las teclas

Cuando el teléfono está cerrado y en la pantalla principal, las teclas se bloquean para evitar que las oprima accidentalmente.

Para **cambiar el tiempo** de espera antes de que el teléfono bloquee automáticamente las teclas:

oprima  >  Programación > Seguridad > Bloqueo de teclado > Cronómetro > *un intervalo de tiempo* o Apagado.

Para **desbloquear** las teclas, oprima **Desbloquear** y luego **OK**.

Consejo: ¿Desea bloquear las teclas ahora? En la pantalla principal, oprima **Opciones** > **Bloquear teclado** o mantener oprimida .

consejos y trucos

En la *pantalla principal* (que se muestra en la página 19):

para...	haga esto...
cambiar el volumen del timbre	Oprima las teclas de volumen hacia arriba o hacia abajo. Mantenga oprimida para cambiar a Vibrar y volver al perfil anterior.
ver las llamadas recientes	Oprima para ver una lista de llamadas recientes, luego oprima o para cambiar a Llams hechas , Llams recibidas , o Llams perdidas .
almacenar un número telefónico	Ingrese un número telefónico y luego oprima Almacenar .


para...	haga esto...
revisar su correo de voz	Mantenga oprimida para revisar su correo de voz.
regresar a la pantalla principal	En un menú, mensaje u otra pantalla, oprima para cancelar y volver a la pantalla principal.
abrir el reproductor de música	Oprima la tecla inteligente una vez para abrir el reproductor de música. Para cambiar el atajo de la tecla inteligente, consulte la página 38.
usar comandos de voz	Mantenga oprimida para abrir una lista de comandos de voz, luego diga uno de los comandos de la lista.

ingreso de texto

Algunas funciones le permiten ingresar texto.

Para obtener descripciones de indicadores de texto, consulte la siguiente sección.

El *cursor destellante* indica el punto de inserción.



Oprima la tecla **Opciones** para abrir el submenú.



Antes de ingresar texto, oprima la tecla **Cancelar** para cancelar el mensaje.





Para cambiar el modo de ingreso de texto, oprima **#**:

modos de ingreso	
1 o tap 1	Su modo de ingreso de texto Primario se puede programar en cualquier modo iTAP® 1 o tap 1 .
2 o tap 2	Su modo de ingreso de texto Secundario se puede programar en cualquier modo iTAP 2 o tap 2 , o en Ninguno si no desea un modo de ingreso secundario.
123	En el modo Numérico sólo se ingresan números.
@%	En el modo Símbolo sólo se ingresan símbolos.






Para programar los modos de ingreso de texto primario y secundario, oprima **Opciones > Configuración de texto** en una vista de ingreso de texto y seleccione **Texto primario** o **Texto secundario**.

consejos para los modos iTAP® y tap

- Para cambiar el texto a minúscula o mayúscula, oprima . Puede elegir todas las letras mayúsculas (**ABC**), sin mayúsculas (**abc**) o la siguiente letra en mayúscula (**Abc**).
- Para ingresar números en forma rápida, basta con mantener oprimida una tecla numérica hasta que aparezca el número. Ahora está en modo numérico. Para volver al modo de ingreso de texto, mantenga oprimida nuevamente una tecla numérica.
- Para ingresar puntuación o símbolos en un modo de ingreso de texto, oprima .

- Para mover el cursor destellante para ingresar o modificar el texto del mensaje, oprima .
- Para borrar el carácter a la izquierda del cursor, oprima . Para borrar la palabra, mantenga oprimida .
- Para cancelar el mensaje, oprima .


modo iTAP®

Cuando ingresa texto, un  o  en la esquina superior izquierda significa que está en modo iTAP. Para cambiar al modo iTAP, oprima  varias veces. Si no ve  o , después de oprimir cuatro o más veces, oprima **Opciones > Configuración de texto** para programar el modo iTAP como su modo de ingreso de texto primario o secundario.

El modo iTAP permite ingresar palabras oprimiendo una tecla por letra. El software iTAP combina las teclas

oprimidas para transformarlas en palabras comunes y predice cada palabra a medida que la ingresa.

Por ejemplo, si oprime **7 7 6 4**, la pantalla muestra:



Si desea una palabra diferente (como **Progreso**), siga oprimiendo las teclas para ingresar el resto de los caracteres.

Consejo: no se preocupe si olvida cómo funciona iTAP. En una pantalla de ingreso de texto, puede oprimir


Opciones > Configuración de texto > Tutorial de texto para ver una explicación.

modos tap y tap extendido

Cuando ingresa texto, un **1** o **2** en la esquina superior izquierda significa que está en modo Tap. Para cambiar al modo TAP, oprime **#** varias veces. Si no ve **1** o **2** después de oprimir cuatro o más veces, oprime **Opciones > Configuración de texto** para programar el modo iTAP como su modo de ingreso de texto primario o secundario.

Para ingresar texto en el modo **Tap**, oprime una tecla del teclado en forma reiterada para pasar por todas las letras y números de la tecla. Repita este paso para ingresar cada letra. El modo **Tap extendido** funciona de la misma forma, pero incluye caracteres y símbolos más especiales.

Por ejemplo, si oprime **7** una vez, la pantalla muestra:



El primer carácter de cada oración se escribe con mayúscula. Si fuese necesario, oprima **⊙** hacia abajo para cambiar el carácter a minúscula antes de que el cursor se mueva a la posición siguiente.

modo numérico

Cuando ingresa texto, un **123** en la esquina superior izquierda significa que está en modo numérico. Para cambiar al modo numérico, oprima **#** varias veces.

Atajo: para cambiar al modo numérico desde los modos iTAP® o Tap, mantenga oprimida una tecla numérica. Para volver al modo iTAP o Tap, basta con mantener oprimida una tecla numérica.

En el modo numérico, oprima las teclas numéricas para ingresar los números que desee.

modo símbolo

Cuando ingresa texto, un **@%** en la esquina superior izquierda significa que está en modo símbolo. Para cambiar al modo símbolo, oprima **#** varias veces.

En el modo símbolo, desplácese hasta el símbolo que desea y oprima la *tecla central* **⊙**. Oprima **#** para salir de la lista de símbolos.

personalizar



teléfono con habla

Cuando reciba una llamada, el teléfono puede “decir en voz alta” el número o nombre de la persona que llama en lugar de timbrar. El teléfono también puede “hablar” a medida que se desliza por la libreta de direcciones o ingresa dígitos en la pantalla principal.

Encender o apagar el teléfono con habla:

oprime  >  Programación > Personalizar > Prog sonido > Teléfono con habla > Activado o Apagado.

Para elegir lo que indica el teléfono:

con el teléfono con habla activado, oprime  >  Programación > Personalizar > Prog sonido > Prog tel con habla. Puede activar o desactivar estas opciones:

opciones	
ID de llamada entrante	El teléfono indica los nombres de las personas que llaman almacenados en la libreta de direcciones o indica el número de teléfono de otras personas que llaman. Nota: si activa esto, el teléfono usará el sonido de timbre en el estilo Audio para las llamadas entrantes.
Ingresos de lista de contactos	El teléfono también indica los nombres a medida que se desliza por la libreta de direcciones.

opciones

Dígitos del teclado	El teléfono también indica los dígitos a medida que los ingresa en la pantalla principal.
---------------------	---

Nota: el teléfono usa el **Volumen de timbre del estilo de Audio** (para pronunciar en voz alta las llamadas entrantes y los ingresos de la libreta de direcciones) y el **Vol de teclado** (para pronunciar los dígitos al ingresarlos).

estilo de audio

Cada perfil de estilo de audio usa un conjunto de sonidos o vibraciones diferentes para las llamadas entrantes y otros eventos. Éstos son los perfiles que puede elegir:



Alto



Vibrar y timbrar



Bajo



Vibrar / timbrar



Vibrar






Silencioso

El indicador del perfil de estilo de audio aparece en la parte superior de la pantalla principal. Para seleccionar su perfil:

Búsqueda:  >  Programación > Audio

> **Estilo:** *nombre del estilo*

Atajo: para cambiar el volumen de timbre en la **pantalla principal**, simplemente oprima los botones para subir o bajar el volumen. También basta con mantener oprimida  para cambiar a **Vibrar** y para volver al perfil anterior.

Consejo: ¿Recibe muchos mensajes de texto? Si no desea oír las alertas de mensajes entrantes durante las llamadas de teléfono, oprima  >  Programación > Config llam entrante > Alerta MSJ > No está en llamada.

cambiar detalles en un estilo de audio

Puede cambiar el volumen del teclado y las alertas para llamadas entrantes y otros eventos. Sus cambios se guardan en el perfil de estilo de audio actual.


Búsqueda:  >  Programación > Audio > *estilo* Detalle

Nota: *estilo* representa el estilo de audio actual. No puede establecer una alerta para la programación del estilo de audio **Silencioso**.

1 Desplácese hasta **Llamadas** (o **Línea 1** o **Línea 2** para teléfonos de dos líneas) y oprima la tecla **Cambiar** para cambiarla.



Consejo: para cambiar el volumen del sonido al oprimir las teclas, elija **Vol de teclado** en su lugar.

2 Desplácese hasta un tipo de alerta (tal como **Sonido**, **Música** o **Esquema de vibración**), luego oprima la tecla **Abrir** para ver una lista de alertas.

3 Desplácese hasta la alerta que desea y oprima la *tecla central* .

hora y fecha

El teléfono puede actualizar la zona horaria, la fecha y la hora en forma automática. Usa la hora y la fecha para el calendario.



Para **sincronizar** la zona horaria, la hora y la fecha con la red: oprima  >  Programación > **Config inicial** > **Hora y fecha** > **Actualización** > **Hora y zona horaria**.



Si no desea que el teléfono actualice automáticamente la zona horaria, elija **Sólo hora**.



Nota: el teléfono usa la ciudad de la zona horaria para ajustar el *horario de verano* (DST, Daylight Savings Time). Algunas ciudades tienen normas exclusivas sobre el DST. Por ejemplo, si elige “Chicago” y después viaja a Ciudad de México, el teléfono no cambiará de zona horaria puesto que ambas ciudades están en el huso horario GMT-6. Sin embargo, Ciudad



de México tiene normas sobre el DST exclusivas, por lo que debe cambiar **Actualización** a **Sólo hora** y seleccionar “Ciudad de México”.

Para **programar** la zona horaria, la hora y la fecha manualmente, desactive **Actualización** y luego: oprima  >  **Programación** > **Config inicial** > **Hora y fecha** > **Zona horaria**, *hora* o *fecha*. Para ir directo a una ciudad de la lista de zona horaria, ingrese la primera letra del nombre por medio de las teclas del teclado.

Consejo: para ver las últimas tres zonas horarias que usó, oprima  >  **Mis cosas** > **Herramientas** > **Reloj mundial**. Para cambiar a una zona horaria que no aparece en la lista, oprima **Opciones** > **Cambiar ciudad**. Para ver las zonas horarias en un mapa, oprima **Opciones** > **Ver mapa**.


Para cambiar el **reloj o la fecha de la pantalla principal**, oprima  >  **Programación** > **Personalizar** > **Pantalla principal** y elija **Reloj** o **Fecha**.

fondo de pantalla

Puede programar una fotografía, una imagen o una animación como fondo de pantalla en la pantalla principal.

Nota: el *tema* también puede configurar la imagen de fondo (consulte la página 37).

Búsqueda:  >  **Programación** > **Personalizar** > **Fondo de pantalla**

opciones	
Imagen	Oprima  arriba o abajo para seleccionar una imagen o seleccione Ningún para no mostrar ningún fondo de pantalla.
Esquema	Seleccione Centrar para centrar la imagen en la pantalla, Mosaico para repetir la imagen en la pantalla, o Pantalla completa para expandir la imagen en la pantalla.


protector de pantalla

Es posible programar una fotografía, imagen o animación para que aparezca como protector de pantalla cuando el teléfono esté inactivo. El protector de pantalla funciona hasta que el **Tiempo activo de pantalla** surte efecto (consulte la página 38).

Nota: el *tema* también puede configurar el protector de pantalla (consulte la página 37).

Consejo: esta función ayuda a proteger la pantalla, pero no la batería. Para prolongar la vida útil de la batería, desactive el protector de pantalla.



Búsqueda:  >  Programación > Personalizar
> Prot. pantalla



opciones	
Imagen	Oprima  arriba o abajo para seleccionar un gráfico, una imagen o un protector de pantalla Java™ o seleccione Ningún para no mostrar ningún protector de pantalla.
Retraso	Programa cuánto tiempo debe estar inactivo el teléfono para mostrar el protector de pantalla.



temas

Un *tema de teléfono* es un grupo de archivos de imagen y de sonido que usted puede aplicar al teléfono. La mayoría de los temas incluye una imagen de fondo de pantalla, una imagen de protector de pantalla y un tono de timbre. El teléfono puede venir con algunos temas y usted puede descargar más.





Para **aplicar** un tema, oprima  >  **Programación**
> **Temas** > *tema*.

Para **borrar temas que descargó**, oprima
 >  **Programación** > **Temas**, desplácese hasta el tema
y oprima **Opciones** > **Borrar** o **Borrar todo**.

Para obtener una **vista previa** de un tema, oprima
 >  **Programación** > **Temas**, desplácese hasta el tema
y oprima **Opciones** > **Vista previa**.

apariciencia de la pantalla

Para seleccionar un **skin** del teléfono que programe el
aspecto de la pantalla del teléfono: oprima
 >  **Programación** > **Personalizar** > **Skin**. El *tema* también
puede configurar el skin del teléfono (página 37).

Para programar el **brillo** de la pantalla: oprima
 >  **Programación** > **Config inicial** > **Brillo**.

Para prolongar la vida útil de la batería, la **luz de fondo**
del teclado se apaga cuando el teléfono no está en

uso. La luz de fondo se enciende cuando se abre el
teléfono o se oprime alguna tecla. Para programar el
tiempo que el teléfono espera antes de apagar la luz
de fondo:

Oprima  >  **Programación** > **Config inicial** > **Luz de fondo**.

Para conservar la vida útil de la batería, la **pantalla** se
puede apagar cuando el teléfono no está en uso. La
pantalla se vuelve a encender cuando abre el teléfono
u oprime alguna tecla. Para programar el tiempo que el
teléfono espera antes de apagar la pantalla:

Oprima  >  **Programación** > **Config inicial** > **Tiempo activo de
pantalla**.

atajos

En la pantalla principal, puede oprimir la tecla
de navegación. las teclas programables o la
tecla inteligente como **atajos** a sus funciones
favoritas. Puede cambiar las funciones que dichas



teclas abren. Para conocer las ubicaciones de las teclas, consulte la página 1.

Búsqueda:  >  Programación > Personalizar
> Pantalla principal > Teclas principales

opciones	
Iconos	Mostrar u ocultar los iconos de atajos de la tecla de navegación en la pantalla principal.
Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha	Escoja las funciones que se abren cuando oprime la tecla de navegación hacia arriba, abajo, izquierda o derecha en la pantalla principal.
Tecla inteligente	Escoja la función que se abre cuando oprime la <i>tecla inteligente</i> en la pantalla principal.

opciones para contestar

Si enciende la **Multitecla** puede contestar llamadas entrantes al oprimir cualquier tecla numérica:

Búsqueda:  >  Programación > Config llam entrante
> Opc para contestar > Multitecla > Activada

actualizaciones de software del teléfono



En ocasiones descubrimos formas para mejorar la velocidad del software del teléfono o su eficiencia después de que usted ha adquirido su teléfono. Para buscar actualizaciones:



Búsqueda:  >  Programación > Actualización de software

Nota: las actualizaciones del software no afectan los ingresos del directorio telefónico u otros ingresos personales.

Si el **proveedor de servicios o Motorola le envía** una actualización de software, el teléfono le pregunta si procede a **Instalar ahora** o **Posponer**.

Para instalar una actualización que pospuso, oprima  >  **Programación** > **Actualización de Software** > **Instalar actualización**.



personalización avanzada

funciones

idioma

Programar el idioma del menú:

 >  **Programación** > **Config inicial** > **Idioma**

funciones



desplazarse

Programar la barra de desplazamiento en **Arriba/abajo** o **Cíclico** en las listas de menú:

 >  **Programación** > **Config inicial** > **Desplazar**

desplazar texto

Programar la velocidad de desplazamiento de texto en la pantalla:

 >  **Programación** > **Config inicial** > **Desplaz texto**

activar la identificación de timbre

Active las ID de timbre asignadas a ingresos y categorías de la libreta de direcciones:

 >  **Programación** > **Audio** > *estilo* **Detalle**
> **Iden de timbre**



funciones

volumen de timbre

 >  Programación > Audio > *estilo* Detalle
> Volumen de timbre

volumen del teclado

 >  Programación > Audio > *estilo* Detalle
> Vol de teclado

recordatorios

Programe un recordatorio para cuando no responda una llamada entrante, mensaje u otro evento:

 >  Programación > Audio > *estilo* Detalle
> Recordatorios

funciones

mostrar/ocultar iconos de menú

Muestre u oculte los iconos de funciones del menú en la pantalla principal:

 >  Programación > Personalizar > Pantalla principal
> Teclas principales > Iconos

cambiar teclas principales

Cambie las funciones de la tecla de navegación y de la tecla inteligente en la pantalla principal:

 >  Programación > Personalizar > Pantalla principal
> Teclas principales

funciones

reinicio general

Reinicie todas las opciones **excepto** el código de desbloqueo, el código de seguridad y el cronómetro de duración:

 >  Programación > Config inicial > Reinicio General

borrado general

Precaución: el borrado general **elimina toda la información que ha ingresado** (incluidos los ingresos de la libreta de direcciones y calendario) **y contenido que ha descargado** (incluidos fotografías y sonidos) almacenados en la memoria del teléfono. Una vez que borra la información, no es posible recuperarla.

 >  Programación > Config inicial > Borrado general

llamadas




Para realizar y contestar llamadas, consulte la página 16.





desactivar una alerta de llamada

Puede oprimir los botones de volumen para desactivar una alerta de llamada antes de contestar la llamada.



llamadas recientes

Su teléfono mantiene listas de llamadas entrantes y salientes, incluso si éstas no se conectaron. Las llamadas más recientes se muestran primero. Las llamadas más antiguas se borran a medida que se agregan otras nuevas.

Atajo: oprima  en la pantalla principal para ver una lista de las llamadas recientes, luego oprima  o  para cambiar a **Llams hechas**, **Llams recibidas**, o **Llams perdidas**.


Búsqueda:  >  **Llams recientes** luego oprima  o  para cambiar a **Llams hechas**, **Llams recibidas**, o **Llams perdidas**

Desplácese a una llamada. Un signo ✓ junto a una llamada significa que la llamada se conectó.



- Para llamar al número, oprima .
- Para ver detalles de la llamada (como hora y fecha), oprima la *tecla central* .


- Oprima **Opciones** para seleccionar de entre las siguientes opciones:

opciones	
Filtrar por	Seleccione todas las llamadas, las llamadas hechas, las llamadas recibidas o las llamadas perdidas.
Guardar	Crear un ingreso en la libreta de direcciones con el número en el campo Num. Almacenar no aparece si el número ya está almacenado.
Borrar	Borre el ingreso.
Borrar todo	Borre todos los ingresos de la lista.
Mostrar ID / Ocultar ID	Oculte o muestre su ID de llamada para la siguiente llamada.
Enviar mensaje	Abrir un mensaje de texto nuevo con el número en el campo Para .

opciones	
Enviar Msg de voz	Grabe y envíe un mensaje de voz al número.
Agregar dígitos	Agregue dígitos después del número.
Agregar número	Agregue un número de la libreta de direcciones o de las listas de llamadas recientes.
Enviar tonos	<p>Nota: esta opción aparece solamente si usted ingresa dígitos durante una llamada.</p> <p>Envíe el número a la red como tonos DTMF.</p>
Apuntes	Abra el número en un editor de texto.
Duración de llams	Abra la información de duración de la llamada. 

remarcar

- 1 Oprima  en la pantalla principal para ver una lista de llamadas recientes.
- 2 Desplácese al ingreso al que desea llamar y oprima .

Si escucha una **señal de ocupado** y ve **Llamada falló**, puede oprimir  o la tecla **Reintentar** para volver a marcar el número. Cuando la llamada se procesa, su teléfono timbra o vibra una vez, muestra **Remarcado exitoso** y conecta la llamada.



ID de llamada

Identificación de la línea que llama (identificación de llamada) muestra el número de teléfono de las llamadas entrantes.



El teléfono muestra el nombre de la persona que llama y su imagen cuando están almacenados en la libreta

de direcciones o **Llamada entrante** cuando la información de ID de llamada no está disponible.

Puede configurar el teléfono para que reproduzca una ID de timbre distinta para un ingreso almacenado en la libreta de direcciones (consulte la página 75).


Para mostrar u ocultar **su número telefónico** a la siguiente persona que llama, ingrese el número telefónico y oprima **Opciones > Ocultar ID/Mostrar ID**.

llamadas de emergencia


Su proveedor de servicio programa uno o más números telefónicos de emergencia, como 911 ó 112, a los cuales usted puede llamar en cualquier situación, incluso cuando su teléfono está bloqueado o no se ha insertado la tarjeta SIM.

Nota: consulte al proveedor de servicio, ya que los números de emergencia varían según el país. Es posible que el teléfono no funcione en todas las

ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia. No confíe solamente en el teléfono inalámbrico para comunicaciones esenciales, tales como emergencias médicas.

- 1 Oprima las teclas correspondientes para marcar el número de emergencia.
- 2 Oprima  para llamar al número de emergencia.

AGPS y llamadas de emergencia

Cuando realiza una llamada de emergencia, el teléfono puede usar las señales satelitales del  *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS) para indicar su ubicación aproximada al centro de respuesta a emergencias.

La función AGPS tiene limitaciones; por eso, entregue siempre la información más completa de su ubicación

al centro de respuesta a emergencias. Permanezca al teléfono el tiempo necesario para que le den instrucciones.

Es posible que el AGPS **no funcione** para llamadas de emergencia si su centro de respuesta a emergencias local no procesa la información de ubicación del AGPS. Para obtener detalles, comuníquese con las autoridades locales.

consejos de rendimiento AGPS

Para obtener mejores resultados:

- Salga o aléjese de las ubicaciones subterráneas, los vehículos cubiertos, las estructuras con techos de metal o de concreto, los edificios altos y el follaje de los árboles. El rendimiento en espacios interiores podría mejorar si se acerca a las ventanas; no obstante, algunas películas de parasol para ventanas pueden bloquear las señales satelitales.

- Aléjese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.

Si el teléfono no puede encontrar señales satelitales del AGPS intensas, se entrega automáticamente al centro de respuesta a emergencias la ubicación de la torre de telefonía celular más cercana que esté en contacto con el aparato.


El teléfono también puede usar su ubicación para ayudar con otros programas (tales como programas que proporcionan indicaciones).

correo de voz

La red almacena los mensajes del correo de voz que recibe. Para escuchar sus mensajes, llame al número del correo de voz.




Nota: su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca del uso de esta función.

Al **recibir** un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra el indicador de mensaje de correo de voz  y **Nuevo mensaje de correo de voz**. Oprima la tecla **Llamar** para escuchar el mensaje.

Para **revisar** los mensajes del correo de voz:

Búsqueda:  >  Mensajería > Correo de voz

Atajo: en la pantalla principal, mantenga oprimida  para revisar su correo de voz.

El teléfono le puede indicar que almacene su número de correo de voz. Si no conoce su número de correo de voz, comuníquese con su proveedor de servicio.

Nota: no puede almacenar un carácter **p** (pausa), **w** (espera) o **n** (número) en este número. Si desea almacenar un número de correo de voz con estos caracteres, cree un ingreso en la libreta de direcciones

para él. Luego puede usar el ingreso para llamar a su correo de voz.

videoconferencias

Si llama a alguien que tenga un teléfono 3G con video, pueden enviarle video en vivo desde su cámara. Si el teléfono está en roaming en una **red que no es 3G**, las videoconferencias no funcionan (consulte el indicador de red en la página 20).



activar o desactivar videoconferencia

Si desactiva la opción de videoconferencia, el teléfono no aceptará videoconferencias.



Búsqueda:  >  Programación > Config inicial
> Servicio para compartir video en vivo > Activado o Desactivado

Después de cambiar esta programación, apague el teléfono y vuelva a encenderlo para concluir el cambio.

realizar una videoconferencia

- 1 Iniciar una videoconferencia normal.

Nota: si hay videoconferencias disponibles, aparece **Compartir video** sobre la tecla programable derecha.

- 2 Oprima la tecla **Compartir video** para comenzar a compartir el video con la persona que llama. El teléfono comienza a usar el **altavoz**, a menos que haya conectado un audífono. Durante la llamada:

- Oprima **Det video** para cambiar la llamada a una llamada de voz con el altavoz activado.
- Si acepta otra **llamada de voz entrante**, el teléfono cambia esta videoconferencia a una llamada de voz.
- Si acepta otra **videoconferencia entrante**, el teléfono finaliza la videoconferencia.

- 3 Para finalizar la llamada, oprima .

grabar una videoconferencia



Nota: la grabación de las llamadas telefónicas está sujeta a diversas leyes estatales y federales relacionadas con la confidencialidad y la grabación de conversaciones telefónicas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de esta función.

La persona que inicia una videoconferencia puede grabarla como videoclip (sin sonido). Durante la videoconferencia:



- 1 Oprima la *tecla Cámara* en el costado derecho del teléfono para comenzar a grabar la llamada.
En el teléfono aparece **Grabando**. Graba video entrante.
- 2 Vuelva a oprimir la tecla de cámara para detener la grabación de la llamada y almacenar el videoclip.





La grabación se detiene automáticamente si la llamada termina o si se llega al límite de memoria de captura de video.

Para ver el videoclip en la pantalla principal, oprima  >  **Mis cosas** > **Buscador de medios** > **Videos** > **Todos los videos** > *nombre video*.

manos libres

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Consejo: durante una llamada, puede abrir la **Libreta de direcciones**, **Mensajería**, **MEdia Net browser**, **Calendario** o **Mis cosas**. Simplemente oprima **Opciones > Selecr aplic.**

funciones	
altavoz	
Active el altavoz durante una llamada:	
Oprima la tecla Altavoz (si está disponible) u Opciones > Altavoz activado .	
contestar auto (equipo para automóvil o audífono)	
Conteste automáticamente las llamadas cuando el teléfono esté conectado a un equipo para automóvil o a un audífono:	
 >  Programación > Prog. para auto o Audífono > Contestar auto	

funciones

marcación por voz (audífono)



Active la marcación por voz con la tecla enviar/fin del audífono:

 >  **Programación > Audífono > Marcación por voz**

función manos libres automática



(equipo para automóvil)

Enrute automáticamente las llamadas hacia un equipo para automóvil cuando el teléfono esté conectado:

 >  **Programación > Prog. para auto > Manos libres auto**

duración de llamadas

Tiempo de conexión de red es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conectó a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que

terminó la llamada al oprimir . Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro reinicializable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio.

Para obtener información de facturación, comuníquese con su proveedor de servicio.

funciones

duración de llamadas

Vea los cronómetros de las llamadas:

 >  Llamadas recientes, oprima la tecla **Opciones**, luego > **Duración de llamadas**

funciones

cronómetro de llamada

Vea información de tiempo durante una llamada:

 >  Programación > Config llam entrante > Cronómetro de llam

mostrar fecha y hora de llamada

Mostrar la fecha y hora actuales durante llamadas de voz:

 >  Programación > Config llam entrante > Fecha y hora

llamada avanzada

funciones


agregar un número telefónico



Marque un código de área o un prefijo para un número de la libreta de direcciones y luego oprima **Opciones** > **Agregar número**.

apuntes


Los apuntes muestran los últimos dígitos ingresados. Oprima  >  **Llams recientes**, oprima la tecla **Opciones**, luego > **Apuntes**.

- Para llamar al número, oprima .
- Para crear un ingreso en la libreta de direcciones con el número del campo **Num.**, oprima la tecla **Guardar**.
- Para agregar un número o ingresar un carácter especial, oprima **Opciones**.

funciones

llamadas internacionales



Si su servicio telefónico incluye marcado internacional, mantenga oprimida  para insertar el código de acceso internacional local (que se indica con +). Luego, oprima las teclas correspondientes del teclado para marcar el código del país y el número telefónico.

poner una llamada en espera

Oprima **Opciones** > **Espera** para poner en espera todas las llamadas activas.

silenciar una llamada

Oprima la tecla **Silenc** (si está disponible) u **Opciones** > **Silenc** para silenciar todas las llamadas activas.



funciones

llamada en espera

Al estar en una llamada, usted escuchará una alerta si recibe una segunda llamada.

Oprima  para contestar la llamada nueva.

- Para alternar entre llamadas, oprima las teclas **Opciones > Cambiar**.
- Para conectar las dos llamadas, oprima la tecla **Enlace**.
- Para terminar la llamada en espera, oprima **Opciones > Terminar llamada en espera**.

Para activar o desactivar la función de llamada en espera, oprima  >  **Programación > Config llam entrante > Llam en espera > Encendido o Apagado**.

funciones

llamada de conferencia

Durante una llamada:

Oprima **Opciones > Nueva llamada**. Marque el número de la nueva llamada y oprima . Cuando la persona responda, oprima la tecla **Enlace**.

transferencia automática de llamadas

Configurar o cancelar la transferencia automática de llamadas:

 >  **Programación > Transferencia de llamadas**

Elija **Llams de voz** para configurar la transferencia o **Cancelar todo** para cancelar la transferencia.

Puede programar el tiempo que el teléfono espera antes de transferir una llamada. En el menú **Llams de voz**, elija **Reenviar > Detallado**, luego programe **Retraso** en **5, 10, 15, 20 o 25** segundos.

funciones

transferencia manual de llamadas





Puede programar el teléfono para que transfiera una llamada entrante sólo cuando oprima una tecla.

Para fijar el número al cual el teléfono transfiere las llamadas:

 >  Programación > Transferencia de llamadas > Número de trans. Push to Call e ingrese el número de teléfono

Para elegir cuál tecla oprimir para transferir llamadas entrantes:



 >  Programación > Personalizar > Pantalla principal > Teclas principales seleccione una de las teclas a oprimir de la lista y seleccione Transferencia Push to Call

funciones

restringir llams



Restrinja llamadas salientes o entrantes:

 >  Programación > Seguridad > Restringir Llams y luego ingrese el código de desbloqueo (consulte la página 25)

Indíquelo al teléfono que permita **Todas**, **Ninguna** o sólo las llamadas de su **Libreta de direcciones**.

funciones

marcación fija



Cuando activa el marcado fijo, sólo puede llamar a los números almacenados en la lista de marcado fijo.

Active o desactive el marcado fijo:

 >  Programación > Seguridad > Marcado fijo

Use la lista de marcado fijo:

 >  Mis Cosas > Herramientas > Servicios de discado
> Marcación fija

funciones

marcar a servicio



Su proveedor de servicio puede proporcionarle números de teléfono para compañías de taxi u otros servicios. Estos números telefónicos se almacenan en la tarjeta SIM.

Para verlos:

 >  Mis Cosas > Herramientas > Servicios de discado
> Marcar a servicio

marcado rápido



Marcar números de teléfono preprogramados:

 >  Mis Cosas > Herramientas > Servicios de discado
> Marc AT&T

funciones

enviar y recibir llamadas de datos



Conecte el teléfono al dispositivo y luego realice o conteste la llamada a través de la aplicación del dispositivo.

aparatos auditivos

Si tiene un aparato auditivo programado en el modo bobina, puede optimizar el volumen del auricular para éste:

 >  Programación > Config llam entrante > Aparato Auditivo > Bobina activada

Consejo: ¿Cambió de opinión? Durante una llamada, puede oprimir **Opciones** y luego **Bobina activada** o **Bobina desactivada**.

funciones

llamadas TTY



Configure el teléfono para utilizarlo con un dispositivo TTY opcional:

 >  Programación > Config inicial > Configuración TTY

tonos DTMF

Active tonos DTMF:

 >  Programación > Config inicial > DTMF

Para enviar tonos DTMF durante una llamada, sólo oprima teclas numéricas o desplácese hasta un número de la libreta de direcciones o de las listas de llamadas recientes y oprima **Opciones** > **Enviar tonos**.


entretenimiento

cartera

AT&T Mobile Music™

AT&T Mobile Music™ es la experiencia de música en movimiento más nueva e integrada. Donde quiera que vaya, AT&T Mobile Music lo conectará a su música al tocar un botón. Puede escuchar su música, descubrir las últimas canciones, noticias musicales, actualización de conciertos, radio digital, timbres y ver los últimos videos musicales. Para conocer más detalles, consulte www.att.com/mobile-music.



Puede acceder a todas las funciones de AT&T Mobile Music al seleccionar  **Mis cosas** > **AT&T Mobile Music** en el menú principal.

Nota: Radio XM utiliza una gran variedad de datos y usted asume la responsabilidad por los cargos de datos en que se incurre. AT&T recomienda enfáticamente que se suscriba a un conjunto de datos **MEdia Max** con MEdia Net **ilimitada junto** con esta compra. Llame a AT&T al 611 para contratar el paquete MEdia Max.



reproductor de música

El teléfono puede reproducir y almacenar archivos de canciones MP3, WMA y AAC (para obtener detalles de llamadas, consulte la página 61). Puede usar una tarjeta de memoria extraíble opcional con el teléfono para almacenar más canciones(consulte la página 60).





Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music

> Reproductor de música

Oprima  hacia arriba o abajo para desplazarse a una opción y oprima *tecla central*  para seleccionarla:

opciones	
Todas las canciones	Vea y reproduzca canciones individuales. Nota: todas las canciones del teléfono aparecen en la lista Canciones . Algunas canciones no tienen ninguna información de Artista , Álbum ni Género almacenada, de modo que no aparecen en esas listas.
Reprod Recientemente	Mostrar y reproducir canciones reproducidas recientemente.
Listas de repr.	Cree o reproduzca una lista de reproducción (consulte la página 59).



opciones	
Artistas	Seleccione un artista para ver o reproducir sus canciones.
Álbumes	Seleccione un álbum para ver o reproducir sus canciones.
Géneros	Seleccione un tipo de música para ver y reproducir sus canciones.

Consejo: en una lista de canciones, oprima  o  para avanzar o retroceder la página.

Cuando se reproduce música:

- **Para controlar el reproductor de música**, oprima la

tecla central  para


reproducir o poner en pausa , oprima 



hacia la izquierda para ir a la canción

anterior  u oprima  hacia la derecha

para ir a la siguiente . Mantenga





oprimida  hacia la izquierda o hacia la derecha para rebobinar o adelantar.


- **Para cambiar el volumen**, oprima las *teclas de volumen* que están ubicados al costado izquierdo del teléfono.
- **Para cerrar el reproductor de música** y dejar la música reproduciéndose, oprima **Opciones** > **Ocultar**. Para volver a abrir el reproductor de música oculto, oprima  hacia abajo y seleccione **Reproducción actual**. Para detener la música, oprima .
- **Si recibe una llamada**, la música queda en pausa y luego se reanuda después de la llamada.


Puede usar **audífonos estéreo Bluetooth® A2DP** para escuchar los archivos de música que almacena en el teléfono (consulte la página 86).

Consejo: puede escuchar música mientras está en movimiento. Use el **Modo avión** para que el teléfono sea seguro de usar con un auricular con cable, incluso si está en un avión (consulte la página 72).

crear una lista de reproducción

Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music > **Reproductor de música** > **Listas de reproducción** > [Crear nueva lista de reproducción]

- 1 Seleccione una lista de canciones, tal como **Todas las canciones**. La pantalla muestra una lista de títulos de canciones.
- 2 Desplácese a cada canción que desee y oprima la *tecla central*  para seleccionarla.
- 3 Oprima la tecla **Listo** para almacenar la lista.
- 4 Escriba un nombre para la lista.
- 5 Oprima la tecla **OK** para almacenar el nombre y la lista de reproducción.

Para escuchar la lista de reproducción, resáltela en **Listas de reproducción** y oprima la *tecla central*  dos veces.

orígenes de la música

comprar música

Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music
> **Comprar música**

Comprar música inicia el explorador en una página desde la cual puede adquirir música y tonos de timbre en tiendas de terceros y contenido de personalización desde AT&T.

música continua

Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music
> **Radio XM**

Radio XM le permite escuchar docenas de canales de radio digital en el teléfono móvil. Obtenga acceso

ilimitado a música comercial gratis, el último Hip Hop, R&B, Rock, Jazz y Country donde quiera que vaya.

Nota: **Radio XM** utiliza una gran variedad de datos y usted asume la responsabilidad por los cargos de datos en que se incurre. AT&T recomienda enfáticamente que se suscriba a un conjunto de datos **MEdia Max** con MEdia Net **ilimitada junto** con esta compra. Llame a AT&T al 611 para contratar el paquete MEdia Max.

copiar música desde una computadora



Para copiar música desde la computadora al teléfono, necesita:



- **una tarjeta de memoria microSD**, de hasta **8 GB** (para obtener detalles de llamadas, consulte la página 83).
- **un cable de datos USB** (para obtener detalles de llamadas, consulte la página 84).

- una computadora con **archivos de música** en estos formatos y un **programa** para administrarlos:


formatos de archivos de música	frecuencia de muestreo
AAC+, AAC+ ampliado	hasta 128 kbps
WMA	hasta 192 kbps
MP3, AAC	hasta 256 kbps

Nota: puede copiar canciones protegidas por DRM de Windows® Media desde la computadora al teléfono (Indirect License Acquisition). Sin embargo, el teléfono no puede descargar canciones protegidas por DRM en el aire (Direct License Acquisition).

Para copiar canciones desde la computadora a la tarjeta de memoria:

- 1 Inserte la tarjeta de memoria microSD** en el teléfono (consulte la página 11).
- 2 Desconecte el cable** del teléfono, si está conectado. Luego oprima  >  **Programación** > **Conexión** > **Configuraciones USB** > **Conexión Predeterminada** > **Sincronización de medios**. Si deja la **Conexión predeterminada** configurada en **Sincronización de medioa**, en el futuro se puede saltar este paso.

- 3 Conecte el cable USB** al teléfono y a un puerto USB en la computadora. El teléfono debe mostrar **USB: Sincronización de medios** y la computadora debe indicar que encontró un nuevo dispositivo.



Nota: cuando el teléfono está conectado a una computadora, sólo puede tener acceso a la tarjeta de memoria a través de la computadora.

- 4 En la computadora**, abra el software de administración de música (por ejemplo Windows® Media Player o el software del servicio de descarga de música). El software de administración de música debe mostrar un icono para la tarjeta de memoria del teléfono.

Para transferir sus canciones mediante

Windows® Media Player (versión 11):

haz clic en la ficha “Sincronizar”.

Haga clic en canciones y arrástrelas a la lista de sincronización. Oprima “Iniciar sincronización” para transferir las canciones de la lista. Sólo puede transferir canciones que posea. Para conocer detalles, consulte las instrucciones de software.

Para transferir las canciones mediante otro software de administración de música, haga clic en las canciones y arrástrelas al icono de la tarjeta de memoria del teléfono. **Sólo puede**

transferir canciones que posea. Para conocer detalles, consulte las instrucciones de software.

- 5** Cuando termine de transferir canciones, desconecte el cable del teléfono y la computadora.

música ID

¿Alguna vez se preguntó que canción se está reproduciendo? ¡Ahora lo sabrá! **MusicID** escuchará la música en reproducción y le dice qué canción es. ¡Conoce más de 3 millones de canciones de la mayoría de los tipos de música, úselo todo lo que desee por una tarifa mensual! Úselo en un restaurante, en el cine, en el auto... en cualquier parte que haya reproducción de música.


Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music > MusicID

Seleccione la opción **ID de canción!** Luego sostenga el teléfono hacia el altavoz de modo que pueda escuchar la música. **MusicID** escucha una muestra de la

música, analiza la muestra y luego le muestra el título de la canción y el artista.

videos de música

Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music > Videos de música

Videos de música inicia un explorador que lo lleva directamente a la sección Videos de música de . Desde este menú, tiene acceso a videos de música de los artistas más modernos, así como a la programación de AT&T, MTV, VH1, y CMT entre otros. ¡Sólo haga clic en un video y comience a mirarlo!

noticias musicales

Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music > The Buzz

The Buzz inicia una aplicación Java™ que le proporciona noticias e información de la industria de la música,

incluso charts, noticias y ubicaciones de los conciertos.

comunidad musical

Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music > Comunidad

Comunidad inicia el explorador en una comunidad de usuarios donde puede interactuar con sus amigos y la comunidad, así como revisar sitios de fans de los artistas.

aplicaciones de música

Búsqueda:   Mis cosas > AT&T Mobile Music > Comprar música

Apps música inicia el explorador en un área donde puede adquirir aplicaciones relacionadas con la música desde AT&T's **Media Mall**. Esta carpeta incluye aplicaciones que no son parte de la oferta central de AT&T Mobile Music, tal como Podcasting,



aplicaciones continuas que no están pre cargadas y juegos de música.

browser



Puede utilizar el browser HTML para revisar sus sitios Web favoritos o descargar archivos y aplicaciones al teléfono. Incluso puede revisar una cuenta de email basada en Internet.

Para **iniciar** el browser, oprima .


Para **desplazarse** por las páginas Web, oprima  hacia arriba/abajo/izquierda/derecha. Para **seleccionar** un enlace, desplácese hasta él y oprima . Para volver a la página anterior, oprima **Atrás**.


Para **ir a la página Web**, oprima **Opciones > Abrir > Dirección Web**, ingrese la dirección Web (URL) y oprima **OK**.

Consejo: algunas páginas están especialmente diseñadas para browsers de teléfonos móviles. Las URL comienzan con “wap” (no con “www”).

Para **marcar como favorita** la actual página Web, oprima **Opciones > Página > Agregar página a favoritos**.

Para ir **a una página Web marcada como favorito**, oprima **Opciones > Abrir > Favorito** y seleccione el número de la página.

Consejo: para acceder a la página de manera más rápida, oprima **Opciones > Página > Guardar URL como contacto**. Luego, vaya a la página, abra el favorito, desplácese hasta el nombre de la página y oprima . No puede guardar los contactos URL en la lista de **Marcado rápido**.

Para **escribir texto** en páginas que muestran un campo de entrada de texto, desplácese al campo de ingreso de texto, oprima la *tecla central*  para abrirla e ingrese el texto tal como se describe en la página 29.

atajos del teclado para el microbrowser:

- **[1]**, **[7]**, **[4]** **Aumentar**, Disminuir o restaurar zoom.
- **[2]** Ir a la parte **superior** de la página.
- **[3]**, **[9]** **Página arriba** o página abajo.
- **[5]** Ir a la **página principal**.
- **[8]** Activar o desactivar las **imágenes**.
- **[*]** Cambiar a **pantalla completa** y volver a la pantalla anterior.
- **[#]** Permitir que el ancho de la página **se ajuste a la pantalla**.
- **[0]** Activar/desactivar **Explorar página**, que le permite desplazarse por la página sin resaltar los enlaces.

Consejo: mientras el browser está abierto, puede hacer una nueva llamada o abrir la **Libreta de direcciones**,

Mensajería, **Calendario** o **Mis cosas**. Simplemente oprima **Opciones > Abrir > Cambiar**.

Para **salir** del browser, oprima **Opciones > Salir**.

revisar su email

Puede usar el browser para revisar una cuenta de email basada en la Web (como Hotmail, Gmail o Yahoo).

Para **iniciar** el browser, oprima .



- 1 Oprima **Opciones > Ir a página**.
- 2 Ingrese la dirección Web de la cuenta de email basada en la Web, luego oprima **OK**. Para preguntas acerca del acceso a email basado en la Web, comuníquese con su proveedor de email.

descargue archivos en el browser

Para **descargar** un archivo multimedia, un tema o un juego o aplicación Java™ al teléfono, vaya a la página


que tiene el enlace a al archivo, desplácese al enlace y selecciónelo.



Nota: algunos formatos de archivo no son compatibles.



Puede elegir dónde almacenar los archivos que descarga:  >  **Programación** > **Estado del tel** > **Ubicación de descarga** > **Tarjeta de memoria** o **Teléfono** (Tarjeta de memoria sólo aparece cuando se inserta una tarjeta de memoria).

Si visita un sitio Web que proporciona **transmisión de videos**, el browser puede reproducir los videos en su explorador sin descargarlos en el teléfono.

programación del browser


Para **cambiar las preferencias del browser** con el browser abierto, oprima **Opciones** > **Config browser** > **Preferencias**. Para activar o desactivar los gráficos de la página Web, seleccione **Imágenes**. Para cambiar cuánto se moverá la página cada vez que oprima  hacia arriba o abajo, seleccione **Avance de página**.


Para **borrar el historial, la caché o las cookies del browser**, oprima  >  **Programación** > **Acceso Web** > **Config browser** > **Borrar historial**, **Reiniciar caché** o **Borrar cookies**

El teléfono lee las programaciones del browser desde la tarjeta USIM. Al retirar la tarjeta USIM, el teléfono borra la caché del browser. Para modificar la programación, oprima  >  **Programación** > **Acceso Web** > **Sesiones Web**.

fotografías

Para ver, modificar o borrar fotografías tomadas, consulte la página 70.

- 1 Oprima  en el costado izquierdo del teléfono para ver el visor de la cámara.



Nota: cuando el teléfono está abierto, usa el visor de **retrato** que se muestra aquí. Cuando el teléfono está cerrado, usa un visor de **paisaje**.


- 2 **Oprima la tecla central**  para tomar la fotografía.

- Para almacenar la fotografía, oprima **Opciones** > **Sólo guardar**.

Para imprimir la imagen a través de una conexión Bluetooth®, oprima **Opciones** > **Imprimir** (consulte la página 89).


- Para enviar la fotografía en un mensaje, oprima **Enviar**.

Nota: algunos teléfonos o redes distintas no admiten mensajes con imagen.

- Para descartar la foto y volver al visor activo, oprima .

Antes de capturar la fotografía, puede oprimir **Opciones** para abrir el menú de la cámara:

opciones	
Ir a imágenes	Vea imágenes y fotografías almacenadas.
Ir a Modo video	Cambie el modo a la cámara de video.
Luz Act/ Des	Encender o apagar la luz de la cámara. Nota: la luz permanecerá encendida hasta que tome una fotografía, reciba una llamada telefónica o seleccione Luz Des.
Toma programada	Programar un cronómetro para que la cámara tome una fotografía.
Config cámara	Abra el menú de configuración para ajustar la programación de la fotografía.


opciones	
Cambiar dispositivo de almacenamiento	Elija almacenar las imágenes en el teléfono o en una tarjeta de memoria. 
Espacio libre	Vea cuánta memoria queda. Nota: su proveedor de servicio puede almacenar algún contenido en la memoria de usuario antes de que usted reciba el teléfono.

videos

grabar un video

Para ver, borrar o administrar los videos grabados, consulte la página 71.

Oprima > **Mis Cosas** > **Cámara de video** para ver el visor de video.



Minutos restantes

Almacenamiento (teléfono o tarjeta de memoria)

Oprima la tecla programable derecha para salir de la cámara.

Modo de cámara (fotografía o video)

Oprima para comenzar el video. Oprima hacia arriba o abajo para ver la programación de la cámara. Oprima hacia la izquierda o derecha para cambiar.

Oprima la tecla programable izquierda para abrir el menú de la cámara.

Nota: la cantidad de minutos restantes es una estimación.

Consejo: si desea enviar un video en un mensaje, la duración del video debe ajustarse a **MMS**.


Para programar la duración desde el visor de video, oprima **Opciones** > **Config video cámara** > **Duración de video** > **MMS**.

- 1 Oprima la *tecla central* para comenzar a grabar el video que aparece en el visor.
- 2 Oprima la tecla **Alto** para detener la grabación.
 - Para almacenar, descartar u obtener una vista previa del video, oprima **Opciones**.
Para reproducir un video almacenado desde la pantalla principal, oprima > **Mis Cosas** > **Buscador de medios** > **Videos** > **Todos los videos** > *nombre del video*.
 - Para enviar el video en un mensaje, oprima **Enviar**.



Ingrese el texto y oprima **Enviar a**, desplácese a la dirección de un destinatario y oprima la *tecla central* para seleccionarlo. Oprima **Opciones** para ingresar un nuevo número. Para enviar el mensaje, oprima la tecla **Enviar**.

Nota: algunos teléfonos o redes distintas no admiten mensajes con videos.

- Oprima  para descartar el video y volver al visor activo.


ver videos en línea

Puede utilizar **Cellular Video** para ver videoclips desde sus programas favoritos, historias de noticias de último minuto, deportes y más. Cellular Video está disponible con una suscripción MEdiaNet, donde esté disponible el servicio 3G.



Búsqueda:  >  Cellular Video

diversión y juegos

Nota: los iconos junto a una imagen, sonido u otro objeto pueden indicar si el archivo está bloqueado () o si está almacenado en el teléfono () o en la tarjeta de memoria (.

Para obtener información básica sobre la cámara, consulte la página 66.



funciones

ver, borrar o manejar imágenes

Administre fotografías, imágenes y animaciones:

 >  Mis Cosas > Buscador de medios > Imágenes > Todas las imágenes

Para **borrar** un archivo, desplácese hasta él en la lista y oprima **Opciones** > **Administrar** > **Borrar**.

Para **copiar o mover** un archivo desde la tarjeta de memoria () a la memoria del teléfono () , desplácese hasta él en la lista y oprima **Opciones** > **Administrar** > **Copiar** o **Mover**. Las opciones pueden incluir la memoria del teléfono, tarjeta de memoria o un dispositivo Bluetooth. No puede copiar ni mover algunos archivos con derechos de autor.





funciones

ver, borrar o manejar videoclips

•◂ >  Mis Cosas > Buscador de medios > Videos > Todos los videos

Para **borrar** un archivo, desplácese hasta él en la lista y oprima **Opciones** > **Administrar** > **Borrar**.

Para **copiar o mover** un archivo desde la tarjeta de memoria () a la memoria del teléfono () , desplácese hasta él en la lista y oprima **Opciones** > **Administrar** > **Copiar o Mover**. Las opciones pueden incluir la memoria del teléfono, tarjeta de memoria o un dispositivo Bluetooth. No puede copiar ni mover algunos archivos con derechos de autor.




funciones

descargar juegos o aplicaciones



Puede descargar un juego o aplicación Java™ de la misma forma que descarga imágenes u otros objetos:


Oprima , vaya a la página que vincula el archivo, desplácese hasta el vínculo y selecciónelo.

iniciar juegos o aplicaciones



Inicie un juego o aplicación Java™:

•◂ >  Mis cosas > **Juegos y Aps**, desplácese hasta el juego o aplicación, oprima la **tecla central** •◂

Nota: para instalar y ejecutar juegos almacenados en la tarjeta de memoria, oprima •◂ >  Mis cosas > **Juegos y aps** > [Instalar nuevo].

funciones

modo avión

Puede cambiar el teléfono al modo avión para evitar que se comunique con la red. Esto le permite usar juegos u otras aplicaciones mientras está en un avión, sin interferir con las comunicaciones del avión.

Nota: el teléfono no puede hacer conexiones Bluetooth® cuando el **Modo avión** está activado.

 >  Programación > Modo avión > Modo avión > Encendido

Puede hacer que la opción modo avión aparezca cada vez que encienda el teléfono:

 >  Programación > Modo avión > Preguntar al inicio
> Encendido

herramientas

libreta de direcciones



Para almacenar y llamar a ingresos de la libreta de direcciones, consulte la página 16.

funciones

asignar una tecla de marcado rápido a un ingreso de la libreta de direcciones

Puede asignar teclas de la **1** a la **9** a los ingresos de la libreta de direcciones. Entonces, cuando mantenga oprimida una tecla, el teléfono llama al ingreso.

Nota: su proveedor de servicio puede asignar algunas teclas, tal como **1** para el número del correo de voz.

Oprima  >  **Libreta de direcciones** y desplácese hasta el ingreso de la libreta de direcciones. Luego, oprima **Opciones** > **Agregar a marc rápida** y elija una tecla de marcado rápido.

funciones

usar la tecla de marcado rápido para un ingreso de la libreta de direcciones

Para **usar una tecla de marcado rápido** que asignó a un ingreso de la libreta de direcciones, simplemente mantenga oprimida la tecla cuando esté en la pantalla principal.



modificar las teclas de marcación rápida



 >  **Libreta de direcciones**, luego oprima **Opciones > Config > Lista marcado rápido**

funciones

modificar o borrar un ingreso de la libreta de direcciones

Modifique un número almacenado en la libreta de direcciones:

 >  **Libreta de direcciones**, desplácese hasta el ingreso de la libreta de direcciones y oprima **Opciones**. Puede seleccionar **Modificar contacto**, **Borrar contacto** u otras opciones.

Atajo: en la libreta de direcciones, oprima las teclas correspondientes para ingresar las primeras letras del nombre que desea. También puede oprimir  y  para ver los ingresos en otras categorías.

funciones

programar una ID de timbre para un ingreso de la libreta de direcciones

Asigne una alerta de timbre (ID de timbre) a un ingreso:

•◉ >  **Libreta de direcciones** > *ingreso*, luego oprima
Opciones > **Modificar contacto** > **ID de timbre** > *nombre del timbre*

Nota: la opción **ID de timbre** no está disponible para los ingresos almacenados en la tarjeta SIM. Para copiar un ingreso desde la memoria SIM a la memoria del teléfono, consulte la página 77.

Consejo: las alertas de timbre que puede elegir están almacenadas en •◉ **Mis cosas** > **Buscador de medios** > **Tonos de timbre**. Los archivos de alerta de timbre deben ser de 300 KB o menos.


Para activar ID de timbre:

•◉ >  **Programación** > **Audio** > *estilo* **Detalle**
> **IDs de timbre** > **Encendido**

funciones

programar una ID de imagen para un ingreso de la libreta de direcciones

Asigne una imagen o fotografía a una pantalla cuando reciba una llamada de un ingreso:

•◉ >  **Libreta de direcciones** > *ingreso*, luego oprima
Opciones > **Modificar contacto** > **Imagen** > *nombre de la imagen*

Nota: la opción **Imagen** no está disponible para los ingresos almacenados en la tarjeta SIM. Para copiar un ingreso desde la memoria SIM a la memoria del teléfono, consulte la página 77.



funciones



programar una vista de ID de imagen en la libreta de direcciones

Muestre ingresos como una lista de texto o con fotografías de ID de llamada con imagen:

 >  Libreta de direcciones, luego oprima
Opciones > Configuración > Ver por > *ver nombre*



programa la categoría para un ingreso de la libreta de direcciones

 >  Libreta de direcciones > *ingreso*, luego oprima
Opciones > Modificar contacto > Categoría > *nombre de categoría*



Cuando abra la libreta de direcciones, oprima
 o  para ver las categorías.

funciones

programar una vista por categoría en la libreta de direcciones

 >  Libreta de direcciones, luego oprima Opciones
> Filtrar por > Categoría > *nombre de la categoría*

Puede mostrar **Todos** los ingresos, ingresos de una categoría predefinida (**Negocio, Personal, General, Importantes**) o ingresos de una categoría creada por usted.

Atajo: cuando abra la libreta de direcciones, oprima
 o  para ver las categorías.

funciones

crear una lista de correo de grupo

Puede poner varios ingresos de la libreta de direcciones en una lista de correo grupal y, luego, enviar un mensaje a la lista. Para crear una lista:

 >  **Libreta de direcciones**, luego oprima **Opciones > Crear nueva > Lista de mensajes**

Nota: una **Lista de mensajes** no puede incluir ingresos almacenados en la tarjeta SIM.

ordenar la lista de la libreta de direcciones



Programar el orden de clasificación de los ingresos:

 >  **Libreta de direcciones**, luego oprima **Opciones > Configuración > Ordenar por > Nombre o Apellido**

funciones



copiar un ingreso de la libreta de direcciones

Copie un ingreso desde el teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono:

 >  **Libreta de direcciones**, desplácese hasta el ingreso, oprima **Opciones > Copiar a tarjeta SIM o Copiar a teléfono**

copiar varios ingresos de la libreta de direcciones



Copie varios ingresos del directorio telefónico entre el teléfono y la tarjeta SIM:

 >  **Libreta de direcciones**, luego oprima **Opciones > Seleccionar varios para**, y seleccione **Copiar teléfono a SIM o Copiar SIM a teléfono**

funciones

enviar un ingreso de la libreta de direcciones a otro dispositivo

Envíe un ingreso de la libreta de direcciones a otro teléfono, computadora o dispositivo:

 >  **Libreta de direcciones**, desplácese hasta el ingreso y oprima **Opciones > Compartir > contacto**

Para obtener más información acerca de la copia de archivos a otro dispositivo, consulte la página 88.

funciones

imprimir un ingreso de la libreta de direcciones mediante una conexión Bluetooth®



Puede usar la conexión inalámbrica Bluetooth para enviar un ingreso de la libreta de direcciones desde el teléfono a una impresora.

 >  **Libreta de direcciones**

Desplácese hasta el ingreso que desea imprimir y oprima **Opciones > Selec varios para > Imprimir**.

No puede imprimir una **Lista de correos**. Para obtener más información acerca de las conexiones Bluetooth, consulte la página 86.


organizador personal

funciones

programar una alarma

 >  Mis Cosas > Herramientas > despertador

desactivar alarma




Cuando se produce una alarma:
para desactivar la alarma, oprima la tecla **Desact u**
. Para programar un retardo de ocho minutos,
oprime la tecla **Posponer**.

Nota: la tecla **Posponer** sólo está disponible si el teléfono está encendido al sonar la alarma.

funciones

agregar un nuevo evento o tarea en el calendario

El calendario puede almacenar eventos (con una fecha de inicio y de término que se pueden repetir) o tareas (con una fecha de vencimiento).




 >  Mis Cosas > Herramientas > Calendario,
desplácese hasta el día y oprima , oprima
Opciones > Crear evento nuevo o Crear tarea nueva

Nota: un evento **Recordatorio** no volverá a sonar hasta su **Fecha de finalización**. Así que si programa la **Fecha de finalización** de un evento tres meses después de su **Fecha de inicio** y programa el evento en **Repetir** a diario, el **Recordatorio** del evento sólo sonará una vez cada tres meses.

funciones

ver evento o tarea del calendario

Vea o modifique detalles de eventos o tareas:

 >  Mis Cosas > Herramientas > Calendario,
desplácese hasta el día y oprima .

Consejo: mantenerse al tanto de todo puede ser un trabajo duro. Para ver una lista de los próximos eventos o tareas, abra el calendario y oprima **Opciones** > **Ver** > **Eventos organizados** o **Tareas organizadas**.

cambiar la programación del calendario

 >  Mis Cosas > Herramientas > Calendario, luego presione **Opciones** > **Config**

Puede elegir la **Vista predeterminada** que aparece cuando abre el calendario y puede mostrar u ocultar la **Tareas vista diaria**. Puede decirle al teléfono que se **Encienda** si está apagado cuando se produzca una alerta del calendario.




funciones

recordatorio de evento

Cuando se produce un recordatorio de evento: para ver detalles de recordatorio, oprima la tecla **Ver**. Para cerrar el recordatorio, oprima la tecla **Atrás**.

enviar elementos del calendario a otro dispositivo

Envíe un evento del calendario a otro teléfono, computadora o dispositivo:

 >  Mis Cosas > Herramientas > Calendario,
desplácese hasta el día y oprima , desplácese hasta el evento y oprima **Opciones** > **Enviar**

funciones

imprimir el mes, la semana o el día del calendario mediante una conexión Bluetooth®



Puede usar una conexión inalámbrica Bluetooth para enviar un mes, semana o día del calendario desde el teléfono a una impresora.

 >  Mis Cosas > Herramientas > Calendario

Vaya a la vista de mes, semana o día y oprima **Opciones** > **Imprimir**.

Para obtener más información acerca de las conexiones Bluetooth, consulte la página 86.

funciones

crear un registro de voz




 >  Mis cosas > Buscador de medios > Notas de voz, luego oprima > **Opciones** > **Crear nueva** > **Nota de voz**

Oprima la tecla *tecla central*  para comenzar y finalizar la grabación.

Nota: la grabación de las llamadas telefónicas está sujeta a diversas leyes estatales y federales relacionadas con la confidencialidad y la grabación de conversaciones. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de esta función.

reproducir un registro de voz

Reproduzca un registro de voz:

 >  Mis cosas > Buscador de medios > Notas de voz > **Todas las notas de voz**, desplácese hasta el registro de voz y oprima la *tecla central* 

funciones

calculadora

 >  Mis Cosas > Herramientas > Calculadora

convertidor de monedas

 >  Mis Cosas > Herramientas > Calculadora,
luego oprima **Opciones** > **Tipo de cambio**

Ingrese el tipo de cambio, oprima la tecla **OK**,
ingrese el monto y oprima **Opciones** > **Convertir moneda**.

AT&T Navigator



AT&T Navigator, con direcciones activadas con GPS, es la manera más rápida de llegar adonde se dirige: ya sea dentro de la ciudad o dentro del país. Encuentre su ruta con instrucciones de conducción de voz giro a giro y en pantalla, y sortee las congestiones de tráfico con reenrutamiento automático. Además puede ubicar

y llegar a restaurantes, puntos de Wi-Fi y más, desde más de 10 millones de listas comerciales.

Búsqueda:  >  AT&T Navigator

Nota: AT&T Navigator funciona mejor con un adaptador de vehículo y una antena montada en una ventana sin protección solar UV potente. Para obtener más consejos de GPS, consulte la página 46. Para más detalles acerca de **AT&T Navigator**, comuníquese con AT&T o visite wireless.att.com/navigator.

aplicaciones descargadas

Es posible que el teléfono venga con algunos programas especiales que le permiten realizar banca móvil u otras tareas. Estos programas se almacenan en  >  Mis cosas > **Juegos y aplic.**


Si descargó otros problemas (consulte la página 65), el teléfono los agrega a la lista en **Juegos y aplic.**


conexiones

administrar la tarjeta de memoria

Para **instalar** una tarjeta de memoria opcional, consulte la página 11.

Nota: si descarga un archivo con derechos de autor y lo almacena en la tarjeta de memoria, puede usar el archivo sólo mientras la tarjeta de memoria esté insertada en el teléfono. No puede enviar, copiar ni cambiar archivos con derechos de autor.



Para **ver los archivos** almacenados en la tarjeta de memoria y en el teléfono, abra una lista de archivos, tal como **Imágenes** (consulte la página 70). Los iconos pueden indicar si un archivo está almacenado en la memoria del teléfono () o en la tarjeta de

memoria (). Para copiar o mover un archivo desde el teléfono a la tarjeta de memoria, resáltelo en la lista y oprima **Opciones > Administrar > Copiar** o **Mover > Tarjeta de memoria**. No puede copiar ni mover algunos archivos con derechos de autor.

Para **copiar archivos** entre la tarjeta de memoria y una computadora, puede usar una conexión de cable (consulte la página 84) o una conexión Bluetooth (consulte la página 88).

Para ver el **nombre de la tarjeta de memoria, memoria disponible** y otra información acerca de la tarjeta:


Búsqueda:  >  **Programación > Estado del teléfono > Dispositivos alma**


- 1 Oprima  para desplazarse hasta la tarjeta de memoria instalada.
- 2 Oprima la tecla *tecla central*  para ver la información de la tarjeta de memoria. su teléfono almacena el contenido que usted agrega, como tonos de timbre o juegos, en la *memoria de usuario*. Su proveedor de servicio puede almacenar algún contenido en la memoria de usuario antes de que usted reciba el teléfono.

u

Oprima **Opciones** para ver el menú **Dispositivos alma**, que permite dar **Formato** o **Cambiar el nombre** de la tarjeta de memoria.

conexiones de cable

 El teléfono tiene un puerto micro-USB, de modo que puede conectarlo a una computadora para transferir datos.



Nota: los cables de datos USB Motorola Original y el software de soporte puede que se vendan por separado. Revise la computadora o el dispositivo portátil para determinar el tipo de cable que necesita.





conectar la tarjeta de memoria a una computadora

Puede usar una conexión de cable para acceder a la tarjeta de memoria del teléfono con una computadora.

Nota: cuando el teléfono está conectado a una computadora, sólo puede tener acceso a la tarjeta de memoria a través de la computadora.

en el teléfono

Desconecte el cable desde el teléfono, si está conectado, luego oprima  >  Programación > Conexión > Prog USB > Conexión predeterminada > Tarjeta de memoria.

Con esto, dirige la conexión USB hacia su tarjeta de memoria.

Conecte el cable al teléfono y a un puerto USB en la computadora. Luego, siga estos pasos:

en la computadora

- 1 Abra la ventana “Mi PC”, donde la tarjeta de memoria del teléfono aparece como un icono de “Disco extraíble”.
- 2 Haga clic en el icono de “Disco extraíble” para tener acceso a los archivos de la tarjeta de memoria de su teléfono.

- 3 Para almacenar los archivos que desee en la tarjeta de memoria, arrástrelos y colóquelos de la siguiente forma:

archivos de audio o de timbre: > celular > audio

protectores de pantalla: > celular > imagen

fondos de pantalla: > celular > imagen

videoclips: > celular > video

Nota: es posible que el teléfono no reproduzca archivos MP3 que tengan una velocidad de bits superior a 128 kbps. Si intenta descargar o reproducir uno de estos archivos, el teléfono le puede mostrar un error o le pide que borre el archivo. Los archivos de alerta de timbre deben ser de 300 KB o menos.

- 4 Cuando termine, para desconectar el teléfono, seleccione el icono “Quitar hardware en forma segura” en la bandeja de sistema en la parte inferior de la pantalla de la computadora. Luego desconecte el “Dispositivo de almacenamiento masivo USB”.

- 5 Desconecta el cable del teléfono y de la computadora.

en el teléfono

Para volver a **Datos** como conexión USB

predeterminada, oprima  >  **Programación** > **Conexión**
> **Prog USB** > **Conexión predeterminada** > **Conexión de datos**.

conexión inalámbrica Bluetooth®

Su teléfono admite conexiones inalámbricas Bluetooth. Puede conectar el teléfono con un audífono Bluetooth o con un equipo para automóvil para hacer llamadas de manos libres. También puede conectar el teléfono con un teléfono o con una computadora compatible con conexiones Bluetooth para intercambiar archivos.

Puede usar los audífonos estéreo Bluetooth A2DP para escuchar archivos de música que almacenó en su teléfono.

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Para una seguridad máxima de la conexión

Bluetooth, siempre debe conectar los dispositivos Bluetooth en un entorno seguro y privado.

usar un audífono o un equipo de manos libres para automóvil

Antes de intentar conectar el teléfono con un dispositivo manos libres, asegúrese de que el dispositivo esté **encendido** y **listo** en modo


asociación o vinculación (consulte la guía del usuario del dispositivo).


Búsqueda:  >  Programación > Conexión
> Enlace Bluetooth > [Agregar dispositivo de audio]



Atajo: en la pantalla principal, también puede oprimir **Opciones** > **Enlace Bluetooth** > **[Agregar dispositivo de audio]** para buscar dispositivos.

El teléfono muestra los dispositivos que encuentra dentro del alcance.

- 1 Desplácese hasta un dispositivo de la lista y oprima la *tecla central* .
- 2 Oprima la tecla **Sí** u **OK** para conectar el dispositivo.
- 3 Si es necesario, ingrese la contraseña del dispositivo (por ejemplo, 0000) y oprima la tecla **OK**.

Una vez que el teléfono está conectado, el indicador de Bluetooth  aparece en la pantalla principal.


No puede reproducir algunos archivos con derechos de autor mediante una conexión Bluetooth.

Atajo: cuando la conexión Bluetooth del teléfono está activada, su teléfono puede conectarse automáticamente a un dispositivo manos libres que ha usado antes. Encienda el dispositivo o acérquelo al teléfono. Si el dispositivo no se conecta, desactívelo y vuelva a activarlo. Durante una llamada, puede oprimir **Opciones** > **Usar Bluetooth** para conectarse a un audífono o a un dispositivo manos libres que haya usado con anterioridad.

Consejo: ¿Desea obtener más información acerca del audífono o del equipo para automóvil? Para obtener información específica acerca de un dispositivo, consulte las instrucciones que vienen con él. Para obtener más soporte de Bluetooth, consulte:

www.motorola.com/support/Bluetooth


copiar archivos en otro dispositivo

Puede copiar un archivo multimedia, un ingreso de la libreta de direcciones, un evento del calendario o un marcador Web desde su teléfono a una computadora o a otro dispositivo. 

Nota: no puede copiar algunos objetos con derechos de autor.

- 1 En su teléfono, desplácese al objeto que desea copiar en el otro dispositivo.
- 2 Oprima **Opciones** y luego seleccione:
 - **Enviar** > **vía Bluetooth** para archivos multimedia.
 - **Compartir** > **Número** o **Contacto** > **Usar Bluetooth** para ingresos de la libreta de direcciones.
 - **Enviar** > **con Bluetooth** para eventos de la agenda.
- 3 Seleccione un nombre de dispositivo reconocido o **[Busc dispositivos]** para buscar el dispositivo al que desea copiar el archivo.



Si el teléfono no puede copiar el archivo al otro dispositivo, asegúrese de que el dispositivo esté encendido y listo en el modo *detectable* (consulte la guía del usuario del dispositivo). Además, asegúrese de que el dispositivo no esté ocupado con otra conexión Bluetooth similar.

Nota: una vez que conecte el teléfono a un dispositivo Bluetooth, ese dispositivo puede iniciar conexiones Bluetooth similares con su teléfono. En la parte superior de la pantalla aparece el indicador Bluetooth  cuando hay una conexión Bluetooth. Para cambiar la programación de **Acceso** de un dispositivo, consulte la página 92.

recibir archivos de otro dispositivo

Si no ve el indicador Bluetooth  en la parte superior de la pantalla del teléfono, active la función Bluetooth al oprimir  >  **Programación** > **Conexión** > **Enlace Bluetooth** > **Config** > **Potencia** > **Encendido**. 

- 1 Coloque su teléfono cerca del dispositivo y envíe el archivo desde éste.

Si su teléfono y el dispositivo emisor no se reconocen, coloque el teléfono en modo de detección para que el dispositivo emisor pueda detectarlo: oprima  >  Programación > Conexión > Enlace Bluetooth > Encuéntrame.

- 2 Oprima la tecla **Aceptar** del teléfono para aceptar el archivo del otro dispositivo.

Su teléfono informa del término de la transferencia del archivo. Si es necesario, oprima la tecla **Guardar** para guardar el archivo.

enviar archivos a una impresora

Puede usar una conexión Bluetooth para enviar una imagen, mensaje, ingreso de la libreta de direcciones o vista de la agenda desde el teléfono a una impresora.



Nota: no puede imprimir **Plantillas** de mensajes ni una **Lista de correos** de la libreta de direcciones.

- 1 En el teléfono, desplácese al objeto que desea imprimir, luego oprima **Opciones** > **Imprimir** > **Bluetooth**. En el calendario, puede imprimir el mes, la semana o el día.

Consejo: si ve el objeto, puede imprimirlo.

Después de capturar una imagen en la cámara, puede oprimir la tecla **Opciones** y seleccionar **Imprimir**.


- 2 Si están disponibles, seleccione objetos adicionales u opciones de impresión.
- 3 Seleccione un nombre de impresora reconocido enumerado en el menú **Impresoras** o **[Busc dispositivos]** para buscar la impresora donde desea imprimir el objeto.



Nota: si aparece **Servicio no soportado** cuando intenta imprimir, seleccione en su lugar **Opciones** > **Administrar**

> **Copiar > Bluetooth.** Use siempre esta opción para imprimir fotografías 4x6.

funciones Bluetooth avanzadas

El dispositivo se *reconoce* después de conectarlo una vez (consulte la página 86).

funciones	
teléfono visible para otros dispositivos	Permita que un dispositivo Bluetooth descubra su teléfono:  >  Programación > Conexión > Enlace Bluetooth > Encuéntrame
conectarse a un dispositivo reconocido	Conecte el teléfono a un dispositivo manos libres reconocido:  >  Programación > Conexión > Enlace Bluetooth > Dispositivos audio > <i>nombre del dispositivo</i>

funciones	
terminar la conexión con un audífono o dispositivo manos libres	 >  Programación > Conexión > Enlace Bluetooth > Dispositivos audio Desplácese al nombre del dispositivo y oprima la tecla Descone.
cambiar a un audífono o a un dispositivo manos libres durante una llamada	Durante una llamada, oprima Opciones > Usar Bluetooth para cambiar a un audífono o equipo para automóvil reconocido. El teléfono se conecta automáticamente o muestra una lista de los dispositivos que puede seleccionar.

funciones

reproducir archivos de sonido en un audífono reconocido

Durante la reproducción
de un archivo de sonido,
oprime



Opciones > Escuchar mediante Bluetooth
para cambiar a un audífono
reconocido.

El teléfono se conecta
automáticamente o muestra una
lista de los dispositivos que
puede seleccionar.

No puede reproducir algunos
archivos con derechos de autor
mediante una conexión
Bluetooth.

funciones

mover un objeto del Buscador de medios al dispositivo

Precaución: al mover un objeto,
el objeto original se **elimina** del
teléfono.

Desplácese hasta el
objeto, oprime










Opciones > Administrar > Mover,
seleccione el nombre del
dispositivo. No puede mover
algunos archivos con derechos
de autor.

copiar un objeto del Buscador de medios al dispositivo




Desplácese hasta el
objeto, oprime



Opciones > Administrar > Copiar,
seleccione el nombre del
dispositivo. No puede copiar
algunos archivos con derechos
de autor.

funciones	
modificar propiedades del dispositivo	 >  Programación  > Conexión > Enlace Bluetooth > Historial dispositivo Desplácese al nombre del dispositivo y oprima la <i>tecla central</i>  .
	<p>Nota: la opción Acceso puede restringir la forma en que este dispositivo se conecta al teléfono. Puede seleccionar Automático (se conecta siempre), Siempre preguntar (pregunta antes de establecer la conexión), Sólo una vez, Nunca o Personalizar.</p>
programar opciones de Bluetooth	 >  Programación  > Conexión > Enlace Bluetooth > Configurar

red

funciones
programación de red  Ve a información de red y ajuste la programación de la red:  >  Programación > Red

mensajes


mensajes de texto

enviar un mensaje de texto

Un mensaje de texto puede contener texto, imágenes, sonidos u otros objetos multimedia.





Puede agregar varias páginas a un mensaje y puede colocar texto y objetos multimedia en cada página. Puede enviar un mensaje a otros teléfonos compatibles o a direcciones de email.

Atajo: en la pantalla principal, puede oprimir  hacia arriba para abrir rápidamente un mensaje nuevo.

Búsqueda:  >  Mensajería > Crear mensaje

- 1 Oprima las teclas del teclado para ingresar texto en la página (para obtener detalles acerca del ingreso de texto, consulte la página 29).

Para insertar una **fotografía, un sonido u otro objeto** en la página, oprima la *tecla central*  y seleccione **Ingresar**. Desplácese y seleccione el tipo de archivo y el archivo.

- 2 Cuando termine el mensaje, oprima la tecla **Enviar a**.
- 3 Desplácese a un destinatario y oprima la *tecla central* . Repita para agregar otros destinatarios.

Para ingresar un **nuevo** número o dirección de email, oprima la tecla **Opciones** y seleccione **Ingresar número** o **Ingresar email**.

- 4 Para **enviar** el mensaje, oprima la tecla **Enviar**.

recibir un mensaje de texto

Cuando recibe un mensaje, el teléfono reproduce una alerta y la pantalla muestra



Mensaje nuevo con un indicador de mensaje, como .

Oprima la tecla **Leer** para abrir el mensaje.

Para ver todos los mensajes de texto:

Búsqueda:  >  Mensajería > Buzón de mensaje

Si un mensaje multimedia contiene objetos multimedia:

- A medida que lee el mensaje, aparecen fotografías, imágenes y animaciones.
- Se reproduce un archivo de sonido cuando se abre su diapositiva. Use los botones de volumen para ajustar el volumen del sonido.
- Los anexos están agregados al final del mensaje. Para abrir un archivo adjunto, desplácese al indicador de archivo/nombre de archivo y oprima la tecla **Ver** (imagen),

Reprod (sonido) o **Abrir** (vCard de la libreta de direcciones, ingreso de vCalendar de calendario o un tipo de archivo desconocido).

mensajería instantánea

funciones

registrarse



 >  Mensajería > IM



Seleccione el proveedor de servicio IM, luego inicie sesión.

agregar contactos








Después de registrarse:

Desplácese hasta un contacto y oprima **Opciones > Administrar > Agregar contacto** e ingrese la información del contacto.

funciones	
iniciar una conversación	
Oprima Opciones > Enviar msj a e ingrese la ID de IM del destinatario.	
desconectarse	
Oprima Opciones > Desconectar .	

mensajes avanzados

El teléfono lee las programaciones de mensaje desde la tarjeta USIM. Si pone otra tarjeta USIM en el teléfono, el teléfono envía y recibe mensajes para el número telefónico en la tarjeta nueva.





funciones	
enviar mensaje de voz	
 >  Mensajería > Crear mensaje de voz	
Para grabar el mensaje de voz, oprima la tecla Grabar , hable y luego la tecla Alto . El teléfono ingresa la grabación de voz en un mensaje y le permite ingresar direcciones de email o números telefónicos de los destinatarios.	
usar una plantilla de mensaje	
 >  Mensajería > Plantillas > Plantillas de texto o Plantillas multimedia	
Seleccione una plantilla para crear un nuevo mensaje basado en la plantilla.	

funciones


leer y administrar mensajes



 >  Mensajería > Buzón de mensaje

Los iconos que aparecen junto a cada mensaje indican si fue leído  o no leído . Los iconos también pueden indicar si el mensaje tiene un archivo adjunto , puede ser SPAM ? o si está bloqueado , urgente ! o de baja prioridad ↓.

Para ver opciones como **Responder, Borrar, Llamar, Transferir** o **Bloquear**, desplácese hasta un mensaje y oprima **Opciones**.

Para abrir un mensaje, oprima . Luego, puede oprimir **Opciones** para usar o almacenar cualquier número telefónico, dirección de email, sitio Web o archivos que contenga el mensaje.

funciones

acceder a email



Puede usar la función **Email móvil** para verificar su email en Windows® Live, Hotmail®, AOL®, AIM®, Yahoo! Mail y otros.

 >  Mis cosas > Juegos y Aps > Email móvil

Seleccione su servicio y siga las instrucciones de inscripción.

mensajes de browser



Lea mensajes recibidos por su browser:

 >  Mensjería > Msjs browser

almacenar objetos de mensajes



Vaya a una página de mensajes multimedia o desplácese hasta un objeto de un mensaje. Luego:

oprima **Opciones** > **Almacenar** y seleccione el objeto que desea almacenar.

funciones

imprimir un mensaje mediante una conexión Bluetooth®



Puede usar la conexión inalámbrica Bluetooth para enviar un mensaje desde el teléfono a una impresora.

•●• > ✉ Mensajería > Buzón de mensajes, Buzón de salida o Borradores

Desplácese hasta el mensaje que desea imprimir y oprima **Opciones > Imprimir**.

No puede imprimir las **Plantillas** del mensaje. Para obtener más información acerca de las conexiones Bluetooth, consulte la página 86.

funciones

almacenar mensajes de texto en su tarjeta SIM



Para almacenar mensajes de texto entrantes en su tarjeta SIM, oprima:

•●• > ✉ Mensajería, luego oprima **Opciones > Config > Config de mensaje > Config msj texto > Almacenam predet > Tarjeta SIM**

servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio www.motorola.com/support, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente.

También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg.¹ Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar

aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 0.94 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 0.64 W/kg. El valor SAR para este producto en el modo de transmisión de datos

(uso cerca del cuerpo) es 0.42 W/kg (Las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).²

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

<http://www.phonefacts.net>

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

<http://www.cwta.ca>

1. En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
2. La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.


Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea



Por la presente, Motorola declara que este producto cumple con:

el número de aprobación del producto que aparece en la etiqueta de su teléfono en la barra "Buscar" del sitio Web.

- Los requerimientos esenciales y otras precauciones importantes de la Directiva 1999/5/EC
- Todas las demás directivas importantes de la Unión Europea



Lo anterior es un ejemplo de un típico Número de aprobación del producto.

Puede ver la declaración de conformidad de su producto (DoC, Declaration of Conformity) con la Directiva 1999/5/EC (la Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rtte, para encontrar su DoC, ingrese

Licencias de Software Firethorn

La aplicación de Banca móvil Firethorn incluida en el teléfono móvil Motorola Z9 contiene en su totalidad o en parte software bajo licencia de las siguientes licencias de código abierto:

The Apache Software License, Versión 1.1

Copyright (c) 2000 The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados.

Se permiten su redistribución y uso tanto en forma de código fuente como en forma binaria, con o sin modificación, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben retener el aviso de derechos de autor ya mencionado, esta lista de condiciones y la siguiente cláusula de exención de responsabilidad.
2. Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de derechos de autor ya mencionado, esta lista de condiciones y la siguiente cláusula de exención de responsabilidad en la documentación y/u otros materiales proporcionados con la distribución.
3. La documentación de usuario final incluida con la redistribución, de haberla, debe incluir el siguiente reconocimiento: "Este producto incluye el software desarrollado por la Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)". De manera alternativa, este reconocimiento puede aparecer en el software mismo,

si y dondequiera que tales reconocimientos de terceros sea normal que aparezcan.

4. Los nombres "Apache" y "Apache Software Foundation" no se deben utilizar ni avalar o promover productos derivados de este software sin permiso previo y por escrito. Para permiso escrito, comuníquese con apache@apache.org.

5. Los productos derivados de este software no pueden denominarse "Apache", ni tampoco puede "Apache" aparecer en su nombre sin permiso previo y por escrito de Apache Software Foundation.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO "TAL COMO ESTÁ" Y SE EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO APACHE SOFTWARE FOUNDATION O SUS COLABORADORES TENDRÁN RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (LO QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA PROCURACIÓN DE BIENES SUSTITUTOS O SERVICIOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) AUNQUE FUEREN CAUSADOS NI BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O EL CASO CONTRARIO) QUE SURJA DE

CUALQUIER MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUN CUANDO FUERE ADVERTIDA LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO.

Este software consta de contribuciones voluntarias realizadas por muchas personas en nombre de Apache Software Foundation. Para obtener más información acerca de Apache Software Foundation, consulte <<http://www.apache.org/>>.

Partes de este software se basan en software de dominio público escrito originalmente en el National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois, Urbana-Champaign.

Licencia Bouncy Castle Versión 1.3.0

Copyright (c) 2000 - 2006 The Legion Of The Bouncy Castle (<http://www.bouncycastle.org>)

Por tanto, se concede permiso, libre de cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y archivos de documentación asociados (el "Software"), para tratar el Software sin restricción, incluidos sin limitación los derechos para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, ceder sublicencia y/o vender copias del Software, y permitir que las personas a quienes se distribuye el Software lo hagan, sujeto a las siguientes condiciones:

La notificación de derecho de autos y esta notificación de permiso serán incluidas en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ESTÁ", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN,

ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y SIN DEMANDA. EN NINGÚN CASO, LOS AUTORES O TENEDORES DE DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN RECLAMO, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, QUE SURJA O QUE TENGA RELACIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTROS TRATOS EN EL SOFTWARE.

Versión BASE64 1.10

Copyright (c) 2002,2003, Stefan Hausteine, Oberhausen, Rhld., Germany

Por tanto, se concede permiso, libre de cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y archivos de documentación asociados (el Software), para tratar el Software sin restricción, incluidos sin limitación los derechos para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, ceder sublicencia y/o vender copias del Software, y permitir que las personas a quienes se distribuye el Software lo hagan, sujeto a las siguientes condiciones:

La notificación de derecho de autos y esta notificación de permiso serán incluidas en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ESTÁ", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y SIN DEMANDA. EN NINGÚN CASO, LOS AUTORES O TENEDORES

DE DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN RECLAMO, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, QUE SURJA O QUE TENGA RELACIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTROS TRATOS EN EL SOFTWARE.



MOTOROLA

Información legal y de
seguridad importante

Información general y de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su dispositivo móvil. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.*

Exposición a señales de radio frecuencia (RF)

Su dispositivo móvil contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radio frecuencia (RF). Cuando usted se comunica con el dispositivo móvil, el sistema que administra las llamadas controla los niveles de potencia a los que transmite el dispositivo.

El dispositivo móvil Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

*. La información provista en este documento reemplaza a la información de seguridad general contenida en las guías del usuario publicadas hasta el 1 de mayo de 2007.

Precauciones de operación

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

Cuidado de la antena externa

Si el dispositivo móvil tiene una antena externa, use sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada por Motorola. Las antenas, las modificaciones o los accesorios no autorizados pueden dañar el dispositivo móvil e infringir las normas de regulación de su país.

NO toque la antena externa cuando el dispositivo móvil esté EN USO. El tocar la antena externa afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el dispositivo móvil funcione a un nivel de potencia mayor que el necesario.

Operación del producto

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el dispositivo móvil como si fuera un teléfono fijo.

Si lleva consigo el dispositivo móvil, colóquelo siempre en un broche, soporte, portatéfonos, estuche o arnés para el cuerpo provisto o aprobado por Motorola. Si usted no utiliza un accesorio provisto o aprobado por Motorola, o si cuelga su dispositivo móvil de una correa alrededor del cuello, mantenga el dispositivo y la antena a no menos de 2,54 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.

Cuando use alguna de las funciones de datos del dispositivo móvil, con un cable para accesorios o sin él, coloque el dispositivo con su antena a no menos de 2,54 centímetros (1 pulgada) del cuerpo.

El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en: www.motorola.com.

Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados y de algún otro modo configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo.

Dispositivos médicos implantables

Si tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo móvil.

Las personas con dispositivos médicos implantables deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20,32 centímetros (8 pulgadas) del dispositivo médico implantable cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del dispositivo médico implantable para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.

Lea y siga las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con su dispositivo médico implantable, consulte a su profesional de la salud.

Precauciones al conducir

Revise las leyes y las regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en la zona en que conduce. Obedézcalas siempre.

Cuando use su dispositivo móvil mientras conduce:

- Preste completa atención a la conducción del vehículo y al camino. El uso de un dispositivo móvil puede ocasionar distracciones. Interrumpa su uso si no puede concentrarse en la conducción.
- Si el dispositivo cuenta con la función de manos libres, utilícela.
- Salga del camino y estacione el vehículo antes de realizar o de contestar una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.
- No coloque un dispositivo móvil en la zona donde se infla una bolsa de aire.

Podrá encontrar las prácticas para una conducción responsable en la sección “Prácticas inteligentes al conducir” que se incluye en la guía del usuario y/o en el sitio Web de Motorola:

www.motorola.com/callsmart.

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas.








Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

Tecla de símbolo

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
	Importante información de seguridad a continuación.
	No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.
	Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
	No arroje la batería ni el dispositivo móvil a la basura.
	El dispositivo móvil cuenta con una batería de litio-ión interna.
	No permita que la batería, cargador o dispositivo móvil se humedezcan.
	Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

Baterías y cargadores

Precaución: el tratamiento o uso inadecuado de las baterías puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro. Para obtener más información, consulte la sección "Uso y seguridad de las baterías" en esta guía del usuario.

Peligros de asfixia

El dispositivo móvil o sus accesorios pueden incluir partes extraíbles que pueden representar peligros de asfixia en niños pequeños. Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños.

Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de usar juegos de video o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo si se está muy cansado.

Precaución sobre el uso con volumen alto



Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

Aviso de Industry Canada para los usuarios

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que pudiera causar un funcionamiento no deseado del mismo según. Consulte RSS-GEN 7.1.5.

Aviso de la FCC para los usuarios

La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que cuentan con la aprobación de la FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo de la FCC y/o una ID de la FCC con el formato FCC-ID:xxxxxx en la etiqueta del producto.

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(3).

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en

particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV para recibir ayuda.

Garantía Limitada Motorola para Estados Unidos y Canadá

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeta a las exclusiones contenidas más abajo, Motorola, Inc. garantiza contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, por el o los períodos indicados a continuación, sus teléfonos, buscapersonas, dispositivos de mensajería y radios de dos vías para consumidores y profesionales (sin incluir radios comerciales, gubernamentales o industriales) que funcionan a través del Servicio de radio familiar o del Servicio general de radio móvil, accesorios certificados o de marca Motorola vendidos para usarse con estos productos ("Accesorios") y software Motorola contenido en CDROM u otros medios tangibles y vendidos para usarse con estos productos ("Software"). Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor y se aplica de la manera siguiente a los nuevos productos, accesorios y software Motorola que hayan comprado los consumidores en Estados Unidos o Canadá y que estén acompañados por esta garantía escrita:

Productos y accesorios

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Los Productos y accesorios antes definidos, salvo que se disponga lo contrario a continuación.	Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.
Accesorios y estuches decorativos. Cubiertas decorativas, cubiertas PhoneWrap™ y estuches.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Audífonos monoauriculares Audífonos y auriculares que transmiten sonido monofónico a través de una conexión alámbrica.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Accesorios para radios de dos vías para consumidores y profesionales.	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Productos y accesorios que se reparan o reemplazan.	Lo que queda de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

Exclusiones

Uso y desgaste normal. Se excluye de la cobertura el mantenimiento, reparación y reemplazo periódicos de piezas debido al uso y desgaste normal.

Baterías. Esta garantía limitada sólo cubre las baterías cuya capacidad cargada completa quede bajo el 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones.

Uso indebido y maltrato. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) en la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, polvo o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o accesorios para propósitos comerciales o sometimiento del producto o accesorio a uso o condiciones anormales; u (d) otras acciones que no son responsabilidad de Motorola.

Uso de productos y accesorios que no sean Motorola.

Se excluyen de la cobertura los defectos que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no tengan marca ni certificación Motorola.

Servicio o modificación sin autorización. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados.

Productos alterados. Se excluyen de la cobertura los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) con números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas.

Servicios de comunicación. Se excluyen de la cobertura los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos, accesorios o software debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos, accesorios o software.

Software

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Software. Se aplica sólo a los defectos físicos en los medios que soportan la copia del software (por ejemplo, CD-ROM, o disquete).	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Exclusiones

Software soportado por medios físicos. No se garantiza que el software cumpla con sus requisitos ni funcione en combinación con cualquier otro hardware o aplicaciones de software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de software no tenga interrupciones ni errores ni que se corregirán todos los defectos de los productos de software.

Software NO soportado por medios físicos. El software no soportado por medios físicos (por ejemplo, el software descargado de Internet) se proporciona "tal como está" y no tiene garantía.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible.

¿Qué hará Motorola?

Motorola, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará sin cargos el precio de compra de cualquier producto, accesorio o software que no cumpla con esta garantía. Podremos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionados/renovados/usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se reinstalará ninguno de los datos, software ni aplicaciones que se hayan agregado al producto, accesorio o software, incluido, pero no limitado a contactos personales, juegos y tonos de timbre. Para evitar la pérdida de estos datos, software y aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de solicitar servicio.

Cómo obtener servicio de garantía u otra información

Estados Unidos	Teléfonos 1-800-331-6456 Buscapersonas 1-800-548-9954 Radios de dos vías y dispositivos de mensajería 1-800-353-2729
-----------------------	--

Canadá	Todos los productos 1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456
Para accesorios y software , llame al número de teléfono antes señalado, correspondiente al producto con el cual se usan.	

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos, accesorios o software, por su cuenta y cargo, al Centro de reparaciones autorizado de Motorola. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicio, si corresponde; (d) el nombre y ubicación del servicio de instalación (si corresponde) y lo que es más importante; (e) su dirección y número telefónico.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DISPUESTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, SEGÚN SE DISPONE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD

CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, ACCESORIO O SOFTWARE, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJAN DE LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE, O EN RELACIÓN CON LAS MISMAS, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños imprevistos o resultantes ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores probablemente no correspondan a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.

Las leyes de Estados Unidos y otros países reservan para Motorola ciertos derechos exclusivos sobre el software Motorola protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos a reproducir y distribuir copias del software Motorola. El software Motorola sólo se podrá copiar, usar y redistribuir para los productos asociados a dicho software Motorola. No se permite ningún otro uso, incluidos sin limitaciones, el desmontaje de dicho software Motorola o el ejercicio de los derechos exclusivos reservados para Motorola.

Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase “Con clasificación para prótesis auditivas”, se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audífono.

Clasificaciones M: los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos.

Clasificaciones T: los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas.)

Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles.

Información de la Organización Mundial de la Salud

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos celulares. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono celular alejado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información: <http://www.who.int/peh-emf>

Registro del producto

Registro del producto en línea:

http://direct.motorola.com/Hellomoto/nss/register_my_product.asp

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. Registrarse nos ayuda a facilitar el servicio de garantía y nos permite ponernos en contacto con usted, en caso que su producto requiera una actualización u otro tipo de servicio. El registro es solamente para residentes en los Estados

Unidos y no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros, el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por elegir un producto Motorola.

Garantías de la ley de exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

Reciclaje como medida para el cuidado del medioambiente



Este símbolo en un producto Motorola significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Eliminación del dispositivo móvil y los accesorios

No deseche dispositivos móviles ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, audífonos o baterías, con la basura doméstica. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. Como alternativa, puede devolver los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro

de servicio autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en: www.motorola.com/recycling

Eliminación del embalaje del dispositivo móvil y guía del usuario

El embalaje del producto y las guías del usuario sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

Etiqueta de perclorato para California

Algunos teléfonos móviles utilizan una batería de reserva interna permanente en la placa de circuito impreso, que puede contener cantidades muy pequeñas de perclorato. En esos casos, las leyes de California exigen la siguiente etiqueta:

"Material con perclorato - Se puede necesitar manejo especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

No existe necesidad de que los consumidores realicen un manejo especial.

Privacidad y seguridad de datos

Motorola entiende que la privacidad y seguridad de datos es importante para todos. Dado que algunas funciones de su dispositivo móvil pueden afectar su privacidad o la seguridad de sus datos, siga estas recomendaciones para optimizar la protección de su información:

- **Controle el acceso:** mantenga consigo el dispositivo móvil y no lo deje en lugares en los que otras personas puedan tener acceso no controlado a él. Bloquee el teclado de su dispositivo si tiene disponible dicha función.
- **Mantenga actualizado el software:** si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones lanza parches o arreglo de software para su dispositivo móvil que actualiza la seguridad del dispositivo, instálelo tan pronto como le sea posible.
- **Borre antes de reciclar:** elimine la información o los datos personales de su dispositivo móvil antes de eliminarlo o entregarlo para su reciclaje. Si desea obtener instrucciones paso a paso sobre cómo eliminar toda la información personal de su dispositivo, consulte la sección “borrado general” o “borrar datos” en esta guía del usuario.

Nota: para obtener más información acerca del respaldo de los datos de su dispositivo móvil antes de borrarlos,

visite www.motorola.com y luego navegue a la sección “descargas” de la página Web para el consumidor para “Motorola Backup” o “Motorola Phone Tools”.

- **Conozca el AGPS:** con el fin de cumplir con los requisitos de ubicación de llamada de emergencia de la FCC, algunos dispositivos móviles Motorola incorporan la tecnología *Sistema de posicionamiento global asistido* tecnología (AGPS). La tecnología AGPS también se puede usar con ciertas aplicaciones que no son de emergencia para hacer un seguimiento y monitorear la ubicación de un usuario, por ejemplo, para proporcionar instrucciones de conducción. Los usuarios que prefieran no permitir dicho seguimiento y monitoreo deben evitar usar estas aplicaciones.

Si tiene alguna otra pregunta acerca de cómo el uso de su dispositivo móvil puede afectar su privacidad o la seguridad de los datos, comuníquese con Motorola a privacy@motorola.com o con su proveedor de servicio.

Prácticas inteligentes durante la conducción

Drive Safe, Call SmartSM

Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares y sus accesorios en las áreas en que conduce. Obedézcalas siempre. El uso de estos dispositivos puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Visite www.motorola.com/callsmart para obtener más información.

Su teléfono celular le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista servicio celular y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, esta es su principal responsabilidad. Si decide usar el teléfono celular mientras conduce, tenga presente los siguientes consejos:

- **Conozca su teléfono celular Motorola y sus funciones, como marcado rápido y remarcado.** Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- **Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo.** Cuando sea posible, haga que el uso de su teléfono celular sea más conveniente, con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.



- **Ponga el teléfono al alcance.** Debe poder acceder al teléfono celular sin quitar la vista del camino. Si recibe una llamada entrante en un momento inoportuno, de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted.
- **Dígale a la persona con la que está hablando que usted está conduciendo, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas.** La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso puede ser peligroso.
- **No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.** Apuntar una lista de “cosas por hacer” o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: conducir en forma segura.
- **Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico.** Si debe hacer una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espejos continúe.
- **No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer.** Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y

suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.

- **Utilice el teléfono celular para solicitar ayuda.** Marque el 9-1-1 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas.*
- **Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otros en casos de emergencia.** Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al 9-1-1 o a otro número de emergencia local, tal como esperaría que otros hicieran por usted.*
- **Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario.** Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resultó herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia.*

*. Dondequiera que exista servicio de telefonía celular.

índice

A

- accesorio opcional 11
- accesorios 11, 49
- actualizaciones 39
- actualizaciones de software 39
- agregar un número 44, 52
- alerta
 - desactivar 21, 22, 34, 43
 - programar 22, 34, 35
- alertas de mensaje 34
- almacenar su número 17
- altavoz 49
- altavoz del manos libres 25
- animación 70
- aparatos auditivos bobina 56
- aplicación de banca 82

- aplicación de navegación 82
- aplicaciones 82
- aplicaciones de música 63
- aplicaciones Java 71
- apuntes 52
- archivos de música MP3 57, 85
- archivos descargados
 - desde páginas Web 65
 - en mensajes 96
 - ubicación de almacenamiento 66
- asociación. Consulte conexión Bluetooth
- atajos 65
- audífono 49
- audio digital 57

B

- batería 12, 13
- bloquear
 - función 27
 - tarjeta SIM 27
 - teléfono 26
- borrado general 42
- brillo 38
- browser 64, 65, 66, 71, 96

C

- cables 84
- cables USB 84
- calculadora 82
- calendario 79, 80
- cámara 66
- categorías 76

código de acceso internacional 52
código de desbloqueo 25, 26
código de seguridad 25
código PIN 16, 26, 27
código PIN2 26
códigos 25, 26
comandos de voz 23
compatibilidad de prótesis
 auditivas 56, 117
comunidad musical 63
conector para audífonos 1
conexión Bluetooth
 descripción 86
 ingreso de calendario, envío 80
 ingreso de calendario,
 impresión 81
 ingresos de la libreta de
 direcciones 78
 mensajes, imprimir 97
 restricción del acceso 92

consejos de seguridad. 122
contestar una llamada 16, 39
contraseñas. Consulte códigos
copiar archivos 88
correo de voz 47
cronómetros 51

D

desbloquear
 función 27
 tarjeta SIM 27
 teléfono 16, 26
despertador 79
desplazamiento 40
desviar llamadas 53, 54
dispositivo TTY 56

E

email 96
encender/apagar 15

enlace. Consulte conexión
 Bluetooth
equipo para automóvil 49
estilo de audio, programación 22,
 34
etiqueta de perclorato 120

F

fecha, programación 35
finalizar una llamada 16, 48
fondo de pantalla 36
fotografía 66, 70
función opcional 10

G

garantía 113
grabación de una llamada 49

H

hora, programación 35

I

iconos de menú 19, 38, 41
ID de imagen 45, 75
ID de llamada 44, 45, 75
ID de timbre 40, 45, 75
idioma 40
IM 94
imagen 70
impresión 89
indicador de alarma 21
indicador de alerta 21
indicador de batería 21
indicador de datos 20
indicador de estilo de audio 21
indicador de intensidad de la señal
20
indicador de línea activa 21
indicador de mensaje 21, 94
indicador de mensaje de correo de
voz 21, 47

indicador de recordatorio 21
indicador de red 20
indicador de transferencia de
llamadas 21
indicador en llamada 21
indicador GPRS 20
Indicador Java 21
indicador Java 21
información de la OMS 118
información de seguridad 106
ingreso de texto 29
intercambio de objetos 88

J

juegos 71

L

libreta de direcciones 44, 52, 73,
74
lista de correo de grupo 77

llamada

contestación 16, 39
cronómetros 51
en espera 53
fin 16
finalización 16, 48
grabación 49
realización 16
reenviar 53, 54
llamada de conferencia 53
llamada de datos 56
llamada de fax 56
llamadas hechas 43
llamadas recibidas 43
llamadas recientes 43
luz de fondo 38

M

marcado 1 tecla 74
marcado fijo 55
marcado por voz 23, 50

marcado rápido 55, 73, 74
marcar el número de un servicio
55
marcar un número telefónico 16,
55
marquee de texto 40
mensaje 95, 96, 97
mensaje Batería baja 21
mensaje de texto 93, 96, 97
mensaje de voz 95
mensaje Ingrese cód desbloq 26
mensaje Llam entrante 45
mensaje multimedia 93, 95, 96,
97
mensaje SIM bloqueada 15, 27
mensajería instantánea. Consulte
IM
mensajes de browser 96
menú 2, 10, 19, 40
modo avión 72

modo de ingreso de símbolo 32
modo de ingreso de texto iTAP 30
modo de ingreso de texto tap 31
modo de ingreso numérico 32
música continua 60

N

navegación 82
noticias musicales 63
número de emergencia 45
número telefónico 17
número telefónico. Consulte
número telefónico
número. Consulte número
telefónico

O

orígenes de la música 60

P

páginas Web 64, 65
pantalla 2, 19, 38
pantalla principal 2, 19, 38, 41
personalizar 40
poner una llamada en espera 52
programación de red 92
protector de pantalla 37
puerto de conexión de accesorios
1

R

Radio XM 60
realizar una llamada 16
recordatorios 41
recordatorios de mensaje 41
registro de voz 81
regulaciones de exportación 119
reinicio general 42
reloj 35

remarcar 45
reproductor de audio 57
reproductor de música 57
restringir llamadas 54

S

silenciar una llamada 52
skin 38
su número telefónico 17

T

tarjeta de memoria 83
tarjeta SIM 11, 16, 26, 27, 55, 97
tecla central 1, 22
tecla de encendido 1, 16
tecla de navegación 1, 10, 22
tecla de selección central 10
tecla enviar 1, 16
tecla fin 1, 16
tecla inteligente 22, 38, 41

teclado 41
teclas programables 1, 19, 38, 41
teléfono con habla 33
TeleNav 82
tema 37
tonos DTMF 44, 56
transmisión de videos 66

U

URL 64

V

vida útil de la batería, prolongación
13, 37, 38
videoclip 71
videos 48, 66, 69
videos de música 63
volumen 21, 41
volumen de timbres 22, 41
volumen del auricular 22

Z

zona horaria 35

Patente en Estados Unidos Re.
34,976