

English

Important

- Please read these instructions carefully in conjunction with the illustrations before using the appliance.
- Before connecting the appliance, check if the voltage rating on the mains plug corresponds to the main voltage in your home.
- Regular cleaning guarantees optimum performance and the longest working life.
- The appliance has a maintenance free cutting unit which never needs oiling.
- Do not use abrasives or scourers, or liquids such as alcohol, petrol or acetone for cleaning.
- Take care when using the hair clipper for the first few times. Do not hurry. Make smooth and gentle movements.
- Do not allow the hair clipper to become wet.
- Do not leave the appliance in a very warm place or in direct sunlight.
- Keep the hair clipper out of children's reach.
- Do not use the hair clipper when the skin is infected.

General description (fig. 1)

- Comb attachment (adjustable to various hair lengths, removable)
- Cutting unit (removable)
- Cutting length control (press and slide)
- On/off switch
- I = On
O = Off
- Socket for appliance plug (low-voltage DC)
- Appliance plug (low-voltage DC)
- Mains plug with built-in transformer
- Brush
- Styling comb

Making the hair clipper ready for use

Dependent upon the required application, you can use your hair clipper with or without the comb attachment. If mounted, the comb attachment can be set to 7 cutting length positions.

You can slide the control knob when the release button (on top of the knob) is kept pressed-down. When released, the control knob is locked in the selected position.

- Clipping with comb attachment
- Set the required cutting length (fig. 2). Keeping the control knob pressed-down (1), slide (2) it into one of the 7 positions. Then release the knob.
- Pulling with comb attachment
- Pull the comb attachment from the appliance (fig. 3).
- Insert the appliance plug into the connector (fig. 4).
- Insert the mains plug into the wall socket (fig. 5).
- (Please note: the mains plug and wall socket shown in the illustration are not applicable to the United Kingdom.)
- Switch the appliance on (fig. 6).

- Ensuring that your movements are well-controlled, especially when using without comb attachment. Touch the hair lightly with the hair clipper.
- Regularly shake (fig. 7) and/or blow (fig. 8) off the hairs from the top of the clipper.
- While clipping with comb attachment: If much hair has accumulated in the comb area, pull off the comb attachment (fig. 9) and remove the hair by shaking (fig. 10) and/or blowing (fig. 11).
- If the cutting speed decreases it may be necessary to remove and clean the cutting unit. Please refer to section "Cleaning: after each use". It is advisable to clean the cutting unit directly after use.

- Clipping without comb attachment
- Ensure that your movements are well-controlled, especially when using without comb attachment. Touch the hair lightly with the hair clipper.
- Regularly shake (fig. 7) and/or blow (fig. 8) off the hairs from the top of the clipper.
- While clipping with comb attachment: If much hair has accumulated in the comb area, pull off the comb attachment (fig. 9) and remove the hair by shaking (fig. 10) and/or blowing (fig. 11).
- If the cutting speed decreases it may be necessary to remove and clean the cutting unit. Please refer to section "Cleaning: after each use". It is advisable to clean the cutting unit directly after use.

- Cleaning: after each use
- Switch off (fig. 12).
- Remove the cutting unit (fig. 13).
- Clean the cutting unit and the inside of the appliance using the brush (fig. 14).
- To reassemble, push the cutting unit on to the housing as illustrated (fig. 15) and push until you hear a click (fig. 16).

- Replacement cutting unit
- Use only an original Philips replacement cutting unit to replace a worn or damaged cutting unit.

How to clip

- Ensure that your clipper is clean.
- Let the person whose hair you are going to cut sit so that the top of his/her head is on your eye level. Wrap a towel around his/her neck.
- Before you start cutting, comb the hair well. Ensure that it is untangled. It is not necessary to wash the hair before cutting.
- For good cutting control and a smooth result hold the clipper in a relaxed grip.
- The best results will be achieved if the hair clipper is used on dry hair.
- When cutting long or semi-long hair it is advisable to cut over a styling comb or to grasp the hair between your fingers as described in section "Cutting over styling comb or fingers".
- For short hair, a light trimming at the neck and sides may be all that is needed for a well-groomed haircut.
- At regular intervals stop cutting, comb the hair and check the results so far.

Hair cutting with comb attachment

- (4-17 mm remaining hair length)
- Begin with the setting for maximum hair length (i.e. position 7). After you have familiarized yourself with the product and have gained some experience, you may select a particular hair length.
- You can select seven hair length settings (see fig. 2).

Setting	Hair length (mm)
7	17
6	15
5	13
4	11
3	9
2	7
1	4

- Before cutting, comb the hair so that it falls naturally.
- In general, it is advisable to start from the neck and work towards the top of the head. Next cut the front and the top of the head (fig. 17).

Hold the clipper so that the flat side of the comb attachment is directed towards the head. Move it slowly upwards and then away from the head, cutting only a small amount at a time.

In the same manner cut the hair at the sides and the back of the head (fig. 18, 19).

If you want the hair cut on the sides or back of the head shorter than on top, change to a lower hair length setting and continue cut against the direction of the hair growth.

Cutting over styling comb or fingers

- If you want to cut the hair to a length of more than 17 mm, you can use the "over styling comb" method.
- Remove the comb attachment (fig. 3).
- Lift a small section of hair at a time with a styling comb (fig. 20) or grasp the section of hair between two fingers (fig. 21).
- Move the comb or fingers through the hair until only the length sticks out which you want to clip off.
- Trim the hair protruding from the comb or fingers.
- Continue this procedure working from the front to the back of the head. As you work to the back, you may gradually cut hair shorter. To check the cutting length, take a cut-off hair section for measuring.
- Comb frequently to remove cut hair and to check for uneven areas.

Outlining

- Comb the hair.
- Remove the comb attachment (fig. 3).
- For even hair length at the base of the neck cut the hair as shown in fig. 22, holding the clipper in reversed position lightly against the hair. Make overlapping strokes downwards to the neck (fig. 23).
- Proceed in the same manner for cutting sideburns (fig. 24).
- For cutting the hair close to the ears put one corner of the cutter on the hair. Ensure that the teeth are at a safe distance from the ears (fig. 25).
- Slowly and carefully shape the desired outline of the hair (fig. 26).

Crew cut (fig. 27)

- Comb the hair into its natural direction.
- Select hair length setting 7 (maximum hair length). Cut the hair from the back side of the neck towards the crown (fig. 28).
- Cut the sides of the head making overlapping strokes straight upwards (fig. 29), i.e. parallel to the sides of the head. Hold the comb attachment flat against the head. Move the clipper slowly through the hair, leaving the hair on top of the head under control.
- Assurez-vous qu'il sont bien démêlés. Il n'est pas nécessaire de faire un shampoing avant de les couper.
- Pour un bon contrôle de la coupe et un résultat satisfaisant tenez la tondeuse correctement.
- Les meilleurs résultats seront obtenu si vous utilisez la tondeuse à cheveux sur vos cheveux.
- Lors de la coupe de cheveux mi-longs il est souhaitable de couper sur un peigne ou de pincer les cheveux entre vos doigts comme décrit dans le paragraphe "Coupe au peigne ou avec les doigts".
- Pour cheveux courts, une coupe légère sur le cou et sur les côtés est généralement suffisante.
- A intervalles réguliers arrêtez la coupe, coiffez les cheveux et vérifiez le résultat obtenu.

Coupe de cheveux avec guide de coupe

- Commencez avec la position maximum (hauteur de coupe position 7). Après vous être familiarisé avec le produit et avec un peu d'expérience, vous pouvez sélectionner la hauteur de coupe définitive.
- Vous pouvez choisir 7 positions de hauteur de coupe (voir fig. 2).

Position	Hauteur de coupe (mm)
7	17
6	15
5	13
4	11
3	9
2	7
1	4

- Avant de couper, coiffez les cheveux de façon à ce qu'ils tombent naturellement.
- En général, il est préférable de commencer par le cou et d'aller vers le haut de la tête. Ensuite coupez les cheveux de devant et sur le sommet de la tête (fig. 17).

Tenez le côté plat du guide de coupe vers la tête.

Déplacez-le lentement vers le haut, coupez une petite quantité de cheveux à la fois.

Procédez de la même manière sur les côtés à l'arrière de la tête (fig. 18).

Si vous désirez couper les cheveux des côtés ou de derrière, priorisez ceux que vous dessuez, changez la hauteur de coupe.

Coupe au peigne ou avec doigts

Si vous voulez couper les cheveux à une longueur supérieure à 17 mm, vous pouvez utiliser la "coupe au peigne".

- Enlevez le guide de coupe (fig. 3).
- Prenez une petite mèche de cheveux à la fois avec un peigne (fig. 21) ou avec vos doigts (fig. 22).

Déplacez le peigne ou vos doigts le long de la mèche de la coupe pour couper.

Coupez les cheveux à partir du peigne ou des doigts.

Continuez de cette façon en partant du devant jusqu'à l'arrière de la tête. Vous pouvez ainsi progressivement couper les cheveux de plus en plus court. Vérifiez la longueur de coupe régulièrement.

Coiffez fréquemment pour enlever cheveux coupés et vérifiez d'éventuelles inégalités.

Contours

- Coiffez les cheveux.
- Enlevez le guide de coupe (fig. 3).

Pour égaler la base du cou coupez les cheveux comme indiqué dans le fig. 22, en maintenant la tondeuse dans la position inverse et légèrement contre le pol (fig. 23).

Procédez de la même manière pour tailler les favoris (fig. 24).

- Pour couper le pol près des oreilles placez un coin seulement de tête de coupe sur le pol. Assurez-vous que les dents de la tondeuse sont à bonne distance des oreilles (fig. 25).

Lentement et soigneusement formez le contour désiré (fig. 26).

Coupe en brosse (fig. 27)

- Coiffez les cheveux.

- Choisissez la hauteur de coupe 7 (maximum).

Coupez les cheveux partant de l'arrière du cou (fig. 28).

Tailler les côtés, faites des coupes en partant du bord vers le centre (fig. 29), par exemple, parallèles aux côtés de la tête. Maintenez la tête de rasage tout contre la tête.

Bougez la tondeuse lentement sur les cheveux.

Si vous le désirez vous pouvez couper les cheveux sur le cou et les côtés une seconde fois, en utilisant une position plus basse (ex: 3 ou 4).

- Pour une coupe à ras, coquez les cheveux sur le sommet de la tête à l'aide d'un peigne ou des doigts (fig. 30, 31) et en utilisant la tondeuse à cheveux sans le guide de coupe.

Référez-vous également au paragraphe "Coupe au peigne ou avec doigts".

Coupe rase

- Coiffez les cheveux dans le sens de la poussée des cheveux.

- Choisissez la longueur de cheveux désirée pour l'arrière et les côtés.

- Tailler ensuite en faisant des coupes du bord vers le centre (fig. 32). Maintenez la tête de rasage tout contre la tête. Bougez la tondeuse lentement sur les cheveux.

- Choisissez la longueur de cheveux désirée pour le haut de la tête (fig. 33). Tailler en procédant de la même façon.

- Pour les contours utilisez la tondeuse sans guide de coupe.

Référez-vous également au paragraphe "Contours".

Préparation de la tondeuse à cheveux à l'emploi

En fonction de l'application désirée, vous pouvez utiliser la tondeuse à cheveux avec ou sans le guide de coupe.

Si vous utilisez le guide de coupe vous pouvez sélectionner 7 longueurs de coupe.

Faites glisser le bouton de contrôle en appuyant sur le bouton de déverrouillage (sur sommet). Lorsqu'il est libéré, le bouton de contrôle est verrouillé dans la position sélectionnée.

Taille avec guide de coupe

- Sélectionnez la longueur de coupe désirée (fig. 2). Pressez (1) et faites glisser le bouton de contrôle (2) sur une des 7 positions. Relâchez le bouton.

Taille sans guide de coupe

- Retirez le guide de coupe de l'appareil (fig. 3).

Insérez le connecteur (fig. 4).

Insérez la fiche dans la prise de courant (fig. 5).

Mettez en marche l'appareil (fig. 6).

Conseils

Quand vous utilisez la tondeuse sans sabot de coupe : assurez-vous que vos mouvements sont contrôlés. Ayez un toucher léger.

Secouez régulièrement (fig. 7) et/ou soufflez (fig. 8) les cheveux du sommet de la tête.

Référez-vous également au paragraphe "Contours".



Deutsch

Wichtig

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Netzstecker mit der örtlichen Netzeinstellung übereinstimmt.
- Eine regelmäßige Reinigung garantiert Ihnen gute Leistung und eine lange Nutzungsdauer des Geräts.
- Das Gerät ist mit einer wartungsfreien Schneide-Einheit versehen, die nicht geölt zu werden braucht.
- Gehen Sie, besonders bei der ersten Verwendung, sehr behutsam und mit ruhigen Bewegungen vor.
- Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Halten Sie das Gerät von der Seite und im Nacken ab (Abb. 18).
- Sollt das Haar an der Seite und im Nacken kürzer geschnitten werden als die anderen Haare, so stellen Sie eine kürzere Schnittlänge ein, und schneiden Sie gegen die Haarwuchsrichtung.

Schneiden über einen Frisierkamm oder über die Finger

- Halten Sie das Gerät vom Stiel aus und arbeiten zur Mitte des Kopfes hin. Danach schneiden Sie die Haare an der Stirn und am Hinterkopf (Abb. 17).
- Halten Sie den Kopf seitlich, daß die flache Seite des Kamm-Aufsetzes zum Kopf weist, und schneiden Sie nur kleine Mengen Haar ab (Abb. 19).
- Sollt das Haar an der Seite und im Nacken kürzer geschnitten werden als die anderen Haare, so stellen Sie eine kürzere Schnittlänge ein, und schneiden Sie gegen die Haarwuchsrichtung

Dansk

Vigtigt.

- Les bruksanvisningen grundigt igenneminden hårklipperen tages i brug.
- For der slutes strøm til apparatet, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på typeskillet (anbragt på netstikket) ervarer til den lokale netspænding.
- Regelmæssig rengøring garanterer det bedste resultat og sikrer samtidig apparatet en lang levetid.
- Hårklipperen er forsynet med et vedligeholdelsesfrit skærhoved, som ikke behøver at blive smurt.
- Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller væsker som f.eks. spirit, benzín eller acetone til rengøring af apparatet.
- Vær ekstra forsigtig de første gange De anvender hårklipperen. Hvis ikke for travlt og brug kun langsomme, rolige bevægelser.
- Apparatet må ikke blive vådt.
- Etterlad aldrig hårklipperen meget varme steder eller i direkte sollys.
- Sorg for at børn ikke kan få fat i apparatet.
- Brug ikke hårklipperen på personer der har problemer med hudinfektioner.

Generel beskrivelse (fig. 1).

- Kam (aftagelig med justérbar klippeafstand).
- Skærhoved (aftageligt).
- Tænd/sluk-knap.
- Tænd/sluk-knappen (skydes op og ned).
- Stik til maskine (lavspænding, jævnstrøm)
- Stik til netstrøm med indbygget transformator
- Adapter med påstået netstik.
- Børste.
- Styrer.

Sådan gøres hårklipperen klar til brug.

Hårklipperen kan bruges med eller uden påsat kam. Hvis kammen er sat på, kan den indstilles til forskellige hårlængder. Tryk ned på dækslen og skyd ringen op eller ned. Så snart knappen slippes, fastlæses den valgte stilling.

Klipning med kam.

- Vælg den ønskede hårlængde (fig. 2). Tryk ned på knappen (1) og skub ringen (2) til en af de 7 stillinger. Slip derefter knappen.

Klipning uden kam.

- Tag kammen af hårklipperen (fig. 3).
- Sæt kamstiftet rigtigt i besnringen (fig. 4).
- Sæt adaptoren i stikkontakten og tænd for stikkontakten (fig. 5).
- Tænd for hårklipperen (fig. 6).

Gode råd.

- Især ved klipning uden kam er det vigtigt, at hårklipperen bevæger sig under kontrol. Lad kun hårklipperen berøre hæret ganske let.
- Ryst hårklipperen med jævne mellemrum (fig. 7) og/eller puls hærene ved (fig. 8) fra den øverste del af apparatet.
- Hvis der under klipning med påsat kam har samlet sig meget hår i kammen, tages den af (fig. 9), og hærene fjernes ved at ryste kammen (fig. 10) og/eller puste ved (fig. 11).
- Hvis hårklipperen begynder at køre langsommere, kan det være nødvendigt at tagt skærhovedet af og rense det. Se afsnittet "Rengøring efter brug".
- Sluk altid for apparatet efter brug. Det tilrådes at rense skærhovedet, hver gang hårklipperen har været i brug.

Rengøring efter brug.

- Stik for hårklipperen (fig. 12).
- Tag skærhovedet af (fig. 13).
- Rens skærhovedet og hårklipperens indvendige side med børsten (fig. 14).
- Sæt skærhovedet på igen som vist i fig. 15, og tryk det ind på plads, til der hører et "klik" (fig. 16).

Udklippning af skærhovedet.

Hvis skærhovedet er slidt eller beskadiget, må det kun udskiftes med et nyt originalt Philips skærhoved.

Sådan klipper man håret.

- Sørg for at hårklipperen er ren.
- Sørg for, at have et godt overblik over hæret på den person, der skal klippes. Læg et håndlæde om hændenes skuldre.
- Red hæret godt igennem før klipningen påbegyndes. Sørg for at det ikke er filtrert. Det er ikke nødvendigt at vaske hæret før klipningen.
- Hold hårklipperen i et afslapet greb så De har god kontrol over den og dermed fat i god klipperesultat.
- Det bedste resultat opnås, hvis hæret er tørt.
- Hvis De skal klippe langt eller hælvælgende hår, tilrådes det at klippe hæret ved hjælp af en kam eller styrer eller holde hæret mellem to fingre, som beskrevet i afsnittet "Klipning ved hjælp af styrer eller fingre".
- Hvis der er tale om kort hår, er det måske tilstrekkeligt med en lettning af hække- og sidehår for vedligeholdelse af frisuren.
- Stop klipningen med jævne mellemrum og red en kam igennem hæret for at se det foreløbige resultat.

Hårklipning med påsat kam (4-18 mm hårlængde efter klipning).

- Start med at sætte hårklipperen til maksimum hårlængde (d.v.s. stilling 1).
- Når De har lært hårklipperen nærmere at kende og har fået lidt erfaring ved brugen af den, kan De vælge den ønskede hårlængde.
- Der er mulighed for at vælge 7 forskellige hårlængder (se fig. 2).

Indstilling Hårlængde (mm)

7	17
6	15
5	13
4	11
3	10
2	7
1	4

- Inden klipningen påbegyndes, redes hæret ud, så det falder naturligt.

- Generelt tilrådes det at begynde i nakken og derefter arbejde sig opad mod hovedtoppen. Klip derefter forhæret og hovedtoppen (fig. 17). Hold hårklipperen således, at den flade side af kamstykket vendes ind mod hovedet. Bevæg hårklipperen langsomt opad og tøm den fra hæret. Klip kun lidt hår ad gangen. På denne måde klippes hæret i siderne og i nakken (fig. 18 og 19).

- Hvis hæret skal være kortere i siderne og i nakken end i hovedtoppen, skiftes over til en kortere hårlængde og der klippes så videre imod hærets vækstretning.

Klipning ved hjælp af styrer eller fingre.

Hvis De ønsker at klippe hæret, der skal være længere end 17 mm, kan De bruge "styrer-metoden".

- Tag kammen af hårklipperen (fig. 3).
- Loft hæret til hærd og gænges med en kam (fig. 20) eller sen hårklipperen ved hjælp af fingre (fig. 21).
- Træk styreren eller fingrene udad, til der kun stikker det hår ud, der skal klippes af.
- Klap så hæret af.
- Start med forhæret og bevæg Dem derefter opad og videre om til nakken. Efterhånden som De når om til nakken, kan De klippe hæret kortere og kortere.
- Kontrollér klipplængden ved at sammenligne med det, der er klippet af.
- Red med jævne mellemrum en kam igennem hæret så løst hår fjernes, og De kan kontrollere, at der ikke kommer ujævne steder.

Formning af hæret.

- Red hæret med en kam.
- Tag kammen af hårklipperen (fig. 3).
- Ved ensartet hårlængde i nakken, klippes hæret som vist i fig. 22. Hold hårklipperen omvendt og let ind mod hæret. Lav så overlappende strygebægelser nedad mod nakken (fig. 23).
- Brug samme fremgangsmåde ved klipning af bækkenbarter (fig. 24).
- Når hæret ved oven skal klippes, holdes kun den ete højre af skærehoedet ind mod hæret. Sørg for at der er god afstand fra skærerne ind til øret (fig. 25).
- Form derefter langsomt og omhyggeligt hæret i facon (fig. 26).

"American Look" (fig. 27).

- Red hæret i dets naturlige retning.
- Vælg hårlængde 7 (maksimum). Klip hæret fra nakken og op mod hærdrennen (fig. 28).
- Klip hæret i siderne ved at lave overlappende, lige opadgående strygebægelser (fig. 29), d.v.s. parallel med siderne af hovedet. Hold kamstykket fladt ind mod hovedet.
- Brug samme fremgangsmåde ved klipning af bækkenbarter. Det bedste resultatet oppnås på tørt hår.
- Ved klipning af langt eller halvlængt hår anbefales det å klippe over en frikammer eller å gripe hæret mellom fingrene som beskrevet i "Klipning med avtakbar kam eller fingrene".
- For kort hår kan det være at et lett trimmings i nakken og på sidene er nok for en velstilt frisyre.
- Stop klipningen med jævne mellemrum, og hæret og kontroller resultatet så langt.

Klipning med en avtagbare kammen (18-22 mm gennemværende hårlængde).

- Begynn med innstillingen for maksimal hårlængde (posisjon 7).
- Etter at De er blitt kjent med produktet og fått litt erfaring kan De velge den ønskede hårlængde.
- De kan velge mellom 7 hårlængde-innstillinger (se fig. 2).

Posisjon Hårlængde (mm)

7	17
6	15
5	13
4	11
3	9
2	7
1	4

Kort klip.

- Red hæret i dets naturlige retning.
- Vælg den ønskede hårlængde i nakken og siderne.
- Klip så hæret i nakken og i siderne med overlappende, opadgående strygebægelser (fig. 32). Hold kamstykket fladt ind mod hovedet. Bevæg hårklipperen langsomt over den ønskede hårlængde til hæret på hovedtoppen.
- Klip så hæret oven på hovedet (fig. 33). Start med forhæret og bevæg Dem mod hovedtoppen. Hold kamstykket fladt ind mod hovedet.
- For facon og formgivning bruges hårklipperen uden påsat kamstykke. Se også afsnittet "Formning af hæret".

Klippen med kam.

- Tag kammen af hårklipperen (fig. 3).
- Sæt kamstiftet rigtigt i besnringen (fig. 4).
- Sæt adaptoren i stikkontakten og tænd for stikkontakten (fig. 5).
- Tænd for hårklipperen (fig. 6).

Gode råd.

- Især ved klipning uden kam er det vigtigt, at hårklipperen bevæger sig under kontrol. Lad kun hårklipperen berøre hæret ganske let.
- Ryst hårklipperen med jævne mellemrum (fig. 7) og/eller puls hærene ved (fig. 8) fra den øverste del af apparatet.
- Hvis der under klipning med påsat kam har samlet sig meget hår i kammen, tages den af (fig. 9), og hærene fjernes ved at ryste kammen (fig. 10) og/eller puste ved (fig. 11).
- Hvis hårklipperen begynder at køre langsommere, kan det være nødvendigt at tagt skærhovedet af og rense det. Se afsnittet "Rengøring efter brug".
- Sluk altid for apparatet efter brug. Det tilrådes at rense skærhovedet, hver gang hårklipperen har været i brug.

Rengøring.

- Stik for hårklipperen (fig. 12).
- Tag skærhovedet af (fig. 13).
- Rens skærhovedet og hårklipperens indvendige side med børsten (fig. 14).
- Sæt skærhovedet på igen som vist i fig. 15, og tryk det ind på plads, til der hører et "klik" (fig. 16).

Norsk

Viktig

- Les bruksanvisningen nøyde sammen med illustrasjonene for apparatet tas i bruk.
- For apparatet kobles til strømnettet kontroller at spenningen på transformatoren stemmer overens med nettspenningen i Deres hjem.
- Regelmessig rengjøring garanterer optimalt resultat og lengst levetid for apparatet.

- Apparatet har et redskapsfritt klippehoved som ikke må skrives ut.
- Reparer aldri hårklipperen med slildepinner eller aggressive rengjøringssmidler, slik som alkohol, acetoin, bensin etc.
- Vær alltid forsiktig når du bruker hårklipperen, spesielt de første gangene. Ha ikke hastverk. Behandle hårklipperen forsiktig.
- La ikke hårklipperen bli våt.
- Ikke utsett apparatet for sterkt varme, eller direkte sollys.
- Hold hårklipperen utenfor barns rekkevidde.
- Bruk ikke hårklipperen hvis De er plaget av hundinfeksjoner.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- Avtagbar kam (justerbart til forskjellig hårlængde)
- Klippehoved (avtagbar)
- Klipplengde-kontroll (trykk og skyv)
- På/Av-bryter
- Kontakt for lededeledning (lavspennin, likstrøm)
- Plugg for lededeledning (lavspennin, likstrøm)
- Støpsel med innebygd transformator
- Børste
- Kam

Klipping av hårklipperen før bruk

Avhengig av hva som skal gjøres kan du bruke hårklipperen med eller uten den avtagbare kammen. Hvis klippekammen er montert kan den tilstilles til 7 kuttelengder. Du kan skyve kontrollknappen hvis utsøkningskam (på toppen av klippen) er trykket ned. Når denne knappen slippes løses kontrollknappen i den valgte posisjonen.

- **Klipping med den avtagbare kammen:**
 - Stil inn ønsket klippehovedet på (fig. 2). Hold kontrollknappen nedtrykket (1), skyv (2) den til en av de 7 posisjonene.
- **Klipping uten den avtagbare kammen:**
 - Trekk den avtagbare kammen av apparatet (fig. 3).
 - Stikk pluggen godt inn i kontaktene for lededeledningen (fig. 4).
 - Sett stopselen i stikkontakten (fig. 5).
 - Slå apparatet på (fig. 6).

Indstilling

7	17
6	15
5	13
4	11
3	10
2	7
1	4

- Inden klipningen påbegyndes, redes hæret ud, så det falder naturligt.

- Generelt tilrådes det at begynde i nakken og derefter arbejde sig opad mod hovedtoppen. Klip derefter forhæret og hovedtoppen (fig. 17).

Hold hårklipperen således, at den flade side af kamstykket vendes ind mod hovedet. Bevæg hårklipperen langsomt opad og tøm den fra hæret. Klip kun lidt hår ad gangen. På denne måde klippes hæret i siderne og i nakken (fig. 18 og 19).

- Hvis hæret skal være kortere i siderne og i nakken end i hovedtoppen, skiftes over til en kortere hårlængde og der klippes så videre imod hærets vækstretning.

• Så altid av etter bruk. Det anbefales å rengjøre klippehovedet rett etter bruk.

Rengjøring: etter bruk

- Slå av (fig. 1).
- Fjern klippehovedet fra apparatet (fig. 13).
- Rengjør klippehovedet og apparatet innside med en borste (fig. 14).
- Settes sammen ved å sette klippehovedet tilbake på plass som vist i fig. 15 og skyv til du hører et klikk (fig. 16).

Byte av klippehovedet

Bruk bare en original Philips klippehovedet for å erstatte en slitt eller skadet enhet.

Håndtering av hæret

- Red hæret med en kam.
- Tag kammen af hårklipperen (fig. 3).
- Ved ensartet hårlængde i nakken, klippes hæret som vist i fig. 22. Hold hårklipperen omvendt og ligg mot hærdrennen (fig. 23).
- Best klippekontroll og jevnhet resultatet oppnås ved å klippe over en frikammer eller med overlappende tak (fig. 24).
- Settes sammen ved å sette klippehovedet tilbake på plass som vist i fig. 15 og skyv til du hører et klikk (fig. 16).

Forming av hæret.

- Forsikre Dem om at hårklipperen er ren.
- Sørg for at hæret til den du skal klippes er i samme høyde som dine øyne.
- Gjør hæret god før du begynner å klippe. Forsikre Dem om at hæret er uten fløyer. Det er ikke nødvendig å vaske hæret før klippen.

Klipping med hæret.

- Best klippekontroll og jevnhet resultatet oppnås ved å klippe over en frikammer eller med overlappende tak (fig. 24).
- Settes sammen ved å sette klippehovedet tilbake på plass som vist i fig. 15 og skyv til du hører et klikk (fig. 16).

Klipping med en avtagbare kammen (18-22 mm gennemværende hårlængde).

- Begynn med innstillingen for maksimal hårlængde (posisjon 7).
- Etter hvert som De er blitt kjent med produkten og fått litt erfaring kan De velge den ønskede hårlængde.

Posisjon Hårlængde (mm)