



PACKAGE CONTENTS:

- BROADCASTER HEADSET
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO USE THE BROADCASTER HEADSET:

How to Connect the BROADCASTER HEADSET to the Xbox 360 controller:

1. Unravel the cord for the BROADCASTER HEADSET.
2. Insert the plug at the end of the cord into the bottom of the Xbox 360 controller.
3. To remove the BROADCASTER HEADSET, pull the plug downward from the controller.

NOTE: Please refer to the User's Guide for your Xbox 360 on how to use your headset for Xbox Live and other features on the Xbox 360.

BROADCASTER HEADSET CONTROLS:

1. To use the microphone, move the switch on the plug of the BROADCASTER HEADSET to the right. To mute the microphone, move the switch to the left.
2. To raise the volume of the headset, turn the dial (located at the bottom of the plug), counter-clockwise, toward the + symbol. To lower the volume of the headset, turn the dial clockwise, toward the - symbol.

NOTE: The microphone on the BROADCASTER HEADSET can be used on either ear. The microphone can swivel down to speak from either side.

NOTE: The sides of the headset are adjustable for a comfortable fit.



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- BROADCASTER HEADSET
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CÓMO USAR EL BROADCASTER HEADSET:

Cómo conectar el BROADCASTER HEADSET al controlador Xbox 360:

1. Desenrolle el cable del BROADCASTER HEADSET.
2. Inserte el enchufe del extremo del cable en la parte inferior del controlador Xbox 360.
3. Para extraer el BROADCASTER HEADSET, tire del enchufe hacia abajo desde el controlador.

NOTA: Consulte la Guía de Usuario de su Xbox 360 para ver cómo usar su conjunto auricular para el Xbox Live y otras funcionalidades del Xbox 360.

CONTROLES DEL BROADCASTER HEADSET:

1. Para usar el micrófono, mueva el interruptor del enchufe del BROADCASTER HEADSET hacia la derecha. Para silenciar el micrófono, mueva el interruptor hacia la izquierda.
2. Para aumentar el volumen del conjunto auricular, gire el disco (ubicado en la parte inferior del enchufe) en sentido antihorario, hacia el símbolo "+". Para disminuir el volumen del conjunto auricular, gire el disco en sentido horario hacia el símbolo "-".

NOTA: El micrófono del BROADCASTER HEADSET puede usarse en cualquier oído. El micrófono puede pivotarse hacia abajo para hablar desde cualquier lado.

NOTA: Los lados del conjunto auricular son ajustables para que sea más confortable.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- BROADCASTER HEADSET
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

COMMENT UTILISER THE BROADCASTER HEADSET :

Comment brancher le BROADCASTER HEADSET à la manette du Xbox 360 :

1. Déroulez le fil du BROADCASTER HEADSET.
2. Insérez la fiche à l'embout du fil au bas de la manette du Xbox 360.
3. Pour retirer le BROADCASTER HEADSET, tirez la fiche vers bas de la manette.

REMARQUE : Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre Xbox 360 pour savoir comment utiliser votre casque d'écoute pour le Xbox Live et autres caractéristiques du Xbox 360.

CONTRÔLES DU CASQUE D'ÉCOUTE DE COMMUNICATEUR :

1. Pour utiliser le microphone, bougez le commutateur sur la fiche du BROADCASTER HEADSET vers la droite. Pour mettre le microphone en sourdine, bougez le commutateur vers la gauche.
2. Pour monter le volume du casque d'écoute, tournez le cadran (situé au bas de la fiche), dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vers le symbole +. Pour baisser le volume du casque d'écoute, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le symbole -.

REMARQUE : Le microphone sur le BROADCASTER HEADSET peut être utilisé sur l'une ou l'autre des oreilles. Le microphone peut pivoter vers le bas pour parler de n'importe quel côté.

REMARQUE : Les parois du casque sont ajustables pour un confort parfait.