

# JVC CH-X1500/X550

## CD CHANGER

### CD-WECHSLER CHANGEUR CD

### Instructions Bedienungsanleitung Manuel d'instructions

LVT0975-002A  
[E/EX]

#### ENGLISH

Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.

This unit has been designed to reproduce CDs, CD-Rs and CD-RWs.

- You can also play back your original CD-Rs (Recordable) and CD-RWs (Rewritable) either in audio CD format or MP3 format (only for CH-X1500).
- You can also play back CD Text (only for CH-X1500).
- CH-X550 is not compatible with MP3 and CD Text.

#### IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

##### PRECAUTIONS

- CLASS 1 LASER PRODUCT
- CAUTION:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
- CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit, leave all servicing to qualified service personnel.
- CAUTION:** The compact disc player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent emission of radiation when unloading the CD magazine and the safety interlocks have failed or are defeated. It is dangerous to defeat the safety switches.
- CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

#### Position And Reproduction Of Labels


##### WARNING LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT WARNSCHILD, INS GERÄT GELEGT ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT, PLACEE A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL

**CAUTION:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)

**ADVARSEL:** Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgådsetse for strålen. (d)

**VARNING:** Osynlig laserstråling när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Beträkta ej strålen. (s)

**VARO:** Avatassa ja suo-jalukitus ohittetaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso sääteen. (f)



Rear panel of the unit  
Geräte-Rückseite  
Panneau arrière de l'appareil

**Caution:**  
This production contains a laser component of higher laser class than Class 1.  
**Achtung:**  
Die Klassifikation der Laserkomponente in diesem Gerät liegt über Laser-Klasse 1.  
**Attention:**  
Ce produit contient un composant laser de classe laser supérieure à la classe 1.

#### WARNING

- This unit is designed to operate with 12 volt DC, NEGATIVE ground electrical systems.
- When replacing the fuse, use one with the specified rating for this unit. If the fuse blows frequently, consult your nearest JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

#### PRECAUTIONS

##### Car's Internal Temperature

Before listening to CDs after your car has been parked for some time in low or high temperatures, wait until the temperature inside the car stabilizes.

##### Condensation

In the following cases, moisture may condense on the lens, a critical part of the CD player, making the CD signal unreadable:

- When the heater has just been turned on.
  - When the humidity is high.
- In these cases, unload the CD magazine and wait for 1 or 2 hours.

##### Volume Setting

CDs produce very little noise compared with analog sources. If the volume level is adjusted for analog sources, the speakers may be damaged by the sudden increase in the output level. Therefore, lower the volume before operation and adjust it as required during playback.


- Adjust the volume so that you can hear sounds occurring outside the car.

#### INSTALLATION


##### Avoid installing the unit in the following places

- Where it would be exposed to direct sunlight or direct heat from the heater or in an extremely hot place.
- Where it would be subject to rain, water splashes or excessive humidity.
- Where it would be subject to dust.
- Where it would be positioned in unstable place.
- Above connection cords or on the floor under which there is piping.
- Where it could damage the car's fittings (spare tire, etc.) in or under the trunk.
- Before drilling holes in the trunk to install the unit, make sure that there is a sufficient space under the trunk so that you do not drill holes in the fuel tank, etc.
- Firmly install the unit using the provided screws.

#### CH-X1500



#### CH-X550



1002MNMMWDJEIN  
EN, GE, FR

#### DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf dieses JVC Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um einen langen und störungsfreien Betrieb zu erzielen.

Mit diesem Gerät können CDs, CD-Rs und CD-RWs wiedergeben werden.

- Sie können außerdem Ihre CD-Rs (Recordable) und CD-RWs (Rewritable) entweder im Audio-CD-Format oder im MP3-Format (nur bei CH-X1500) wiedergeben.
- Sie können außerdem CD-Text (nur bei CH-X1500) wiedergeben.
- CH-X550 ist nicht zu MP3 und CD-Text kompatibel.

#### WICHTIGE HINWEISE ZU LASERGERÄTEN VORSICHTSMASSNAHMEN

- LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
- ACHTUNG:** Unsichtbare Laserstrahlung bei Öffnung und fehlerhafter oder beschädigter Sperre. Direkten Kontakt mit dem Strahl vermeiden!
- ACHTUNG:** Das Gehäuseoberteil nicht abnehmen. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifizierten Kundendienst-Fachleuten.
- ACHTUNG:** Der Compact Disc-Player arbeitet mit unsichtbaren Laserstrahlen und ist mit Sicherheitsschaltern ausgestattet, die die Aussendung von Strahlen verhindern, wenn bei Entnahme des CD-Magazins die Sicherheitssperren gestört oder beschädigt sind. Es ist gefährlich, die Sicherheitsschaltung zu deaktivieren.
- ACHTUNG:** Falls die Verwendung der Regler, Einstellungen oder Handhabung von den hierin gegebenen Anleitungen abweichen, kann es zu einer gefährlichen Strahlenfreisetzung kommen.

#### Abbildung und Position der am Gerät befindlichen Aufkleber

#### FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil JVC. Veuillez lire consciencieusement ce manuel d'instructions avant de commencer à faire fonctionner l'appareil de façon à être sûr d'obtenir les performances optimales et la plus longue utilisation de cet appareil.

Cet appareil a été conçu uniquement pour reproduire les CD, CD-R et CD-RW.

- Vous pouvez aussi reproduire vos CD-R (enregistrables) et CD-RW (réinscriptibles) originaux, au format CD audio ou au format MP3 (seulement pour le CH-X1500).
- Vous pouvez aussi reproduire les CD Text (uniquement pour le CH-X1500).
- Le CH-X550 n'est pas compatible avec les CD MP3 et les CD Text.

#### IMPORTANT POUR LES PRODUITS LASER PRECAUTIONS

- PRODUIT LASER CLASSE 1**
- ATTENTION:** Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Eviter une exposition directe au rayon.
- ATTENTION:** Ne pas ouvrir le couvercle du dessus. Il n'y a aucune pièce à régler à l'intérieur. Laisser à un personnel qualifié le soin de réparer l'appareil.
- ATTENTION:** Le lecteur de disque audionumérique utilise une radiation laser et est équipé de commutateurs de sécurité qui empêchent l'émission de radioation en retirant le magasin CD et si les interverrouillages de sécurité n'ont pas marché ou sont en panne. Il est dangereux de désactiver les commutateurs de sécurité.
- ATTENTION:** L'utilisation des commandes, réglages ou processus autres que ceux qui sont spécifiés dans ce manuel risquent de provoquer une exposition dangereuse aux radiations.

#### Emplacement et reproduction des étiquettes

#### WARNING

- Rear panel of the unit  
Geräte-Rückseite  
Panneau arrière de l'appareil
- Caution:**  
This production contains a laser component of higher laser class than Class 1.  
**Achtung:**  
Die Klassifikation der Laserkomponente in diesem Gerät liegt über Laser-Klasse 1.  
**Attention:**  
Ce produit contient un composant laser de classe laser supérieure à la classe 1.

#### WARNUNG

- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit NEGATIV geerdeten elektrischen Systemen mit 12 V Gleichstrom bestimmt.
- Für dieses Gerät ausschließlich Sicherungen mit Nennwert verwenden! Bei zu häufigem Durchbrennen der Sicherung sollten Sie sich an Ihren nächsten JVC-Autoradiofachhändler wenden.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

##### Fahrzeug-Innentemperatur

Wenn das geparkte Fahrzeug für längere Zeit besonders hohen bzw. niedrigen Temperaturen ausgesetzt war, erst auf CD-Wiedergabe schalten, wenn sich die Fahrzeug-Innentemperatur stabilisiert hat.

##### Kondensationsniederschlag

In den folgenden Fällen kann es zu Kondensationsniederschlag an der Laserlinse, einem der wichtigsten Teile des CD-Players, kommen. Bei beschlagener Linse wird eine einwandfreie Signalabtastung von der CD verhindert. Kondensation kann auftreten:

- Unmittelbar nach Einschaltung der Innenraumheizung.
  - Bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- In diesen Fällen das CD-Magazin entnehmen und ca. 1 bis 2 Stunden warten.

##### Lautstärkeeinstellung

- Im Vergleich zu Analog-Schallplatten weisen CDs erheblich weniger Störgeräusche auf. Wenn die Lautstärke vor Beginn eines Titels zu hoch eingestellt wird, können die Lautsprecher bei einem plötzlich einsetzenden Signal beschädigt werden. Daher die Lautstärke vor dem Wiedergabestart verringern und dann wie erforderlich einstellen.
- Die Lautstärke so einstellen, daß Außengeräusche wahrgenommen werden können.

#### EINBAU

##### Der CD-Wechsler darf nicht installiert werden

- an Orten, die direktem Sonnenlicht oder direkter Wärme von einer Heizung ausgesetzt sind, oder an extrem heißen Orten.
- an Orten, in die Regen- oder Spritzwasser eindringen kann oder an denen übermäßige Feuchtigkeit vorhanden ist.
- an staubigen Orten.
- Wenn es an einem instabilen Platz positioniert wird.
- über Verbindungskabeln oder auf dem Teil des Karosseriebodens, unter dem Rohre verlaufen.
- an Orten, an denen Fahrzeugkomponenten im oder unter dem Kofferraum (Ersatzreifen usw.) beschädigt werden könnten.
- Ehe Sie im Kofferraum Löcher bohren, um den CD-Wechsler zu installieren, vergewissern Sie sich, daß ausreichend Raum unterhalb des Kofferraums vorhanden ist, so daß Sie keine Löcher in den Kraftstofftank usw. bohren.
- Installieren Sie den CD-Wechsler mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

#### AVERTISSEMENT

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur courant continu de 12 volts, à systèmes électriques de masse NEGATIVE.
- En remplaçant le fusible, en utiliser un avec la valeur spécifiée pour cet appareil. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.

#### PRECAUTIONS A OBSERVER

##### Température ambiante dans la voiture

Pour l'écoute de disques audionumériques après un stationnement assez prolongé de la voiture à la chaleur ou au froid, attendre que la température dans la voiture se stabilise.

##### Condensation

Dans les cas suivants, de l'humidité peut se condenser sur la lentille, une pièce vitale du lecteur CD, rendant impossible la lecture du signal CD:

- Quand le chauffage vient juste d'être mis.

- Quand l'humidité est forte.

Dans ces cas, retirer le magasin CD et attendre environ 1 à 2 heures.

##### Réglage du volume

Les disques audionumériques produisent très peu de bruit comparés avec des sources analogiques. Si le niveau du volume est réglé comme pour ces sources, les haut-parleurs peuvent être abîmés par une augmentation soudaine du niveau de sortie. Par conséquent, baisser le volume avant fonctionnement et le régler comme voulu pendant la lecture.

- Régler le volume pour pouvoir entendre les sons à l'extérieur de la voiture.

#### MISE EN PLACE

##### Eviter l'installation dans les endroits suivants


- Où il risque d'être exposé directement au soleil ou chauffé directement par le chauffage ou dans un endroit très chaud.
- Où il risque d'être mouillé par la pluie, les flaques d'eau ou dans une forte humidité.
- Dans les endroits poussiéreux.
- Où il peut être placé dans un endroit instable.
- Au-dessus des cordons de raccordements ou sur le plancher sous lequel il y a une tuyauterie.
- A où il pourrait endommager des accessoires de la voiture (roue de secours, etc.) dans ou sous le coffre.
- Avant de percer des trous dans le coffre pour installer l'appareil, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sous le coffre pour ne pas faire de trous dans le réservoir de carburant, etc.
- Installer fermement l'appareil en utilisant les vis fournies.



## A

### When installing the unit horizontally


- Attach the mounting brackets on the side panels of the unit using screws. (Fig. a)
- Install the unit on the floor of the trunk using self-tapping screws. (Fig. b)



**Fig. a**  
Abbildung a  
Fig. a


### Horizontale Installation des CD-Wechslers

- Bringen Sie die Montagehalterungen mit den Schrauben an den Seitenwangen des CD-Wechslers an. (Abbildung a)
- Installieren Sie den CD-Wechsler auf dem Boden des Kofferraums mit Hilfe der selbstschneidenden Gewindeschrauben. (Abbildung b)



### Lors de l'installation de l'appareil horizontalement

- Fixer les supports de montage sur les panneaux latéraux de l'appareil en utilisant des vis. (Fig. a)
- Installer l'appareil sur le plancher du coffre en utilisant des vis auto-taraudeuses. (Fig. b)



Tapping screw (M5 x 20 mm)  
Selbstschneidende Gewindeschraube (M5 x 20 mm)  
Vis auto-taraudeuse (M5 x 20 mm)

Drill holes  
Bohren Sie vier Löcher  
Trous de préçage

**Fig. b**  
Abbildung b  
Fig. b


## B

### When installing the unit upright (Fig.c)

**Fig. c**  
Abbildung c  
Fig. c

Selector  
Wahlschalter  
Sélecteur

Bottom panel of the unit  
Unterseite des CD-Wechslers  
Panneau inférieur de l'appareil




#### Hinweise:

- Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt „A Horizontale Installation des CD-Wechslers“.
- Wenn Sie das Gerät senkrecht installieren wollen, stellen Sie die Wahlschalter, die sich an den Geräteseiten befinden, auf die Position „V (vertikal)“. (Wenn das Gerät horizontal installiert wird, achten Sie darauf, daß die Wahlschalter auf die Position „H (horizontal)“ gestellt werden).
  - Wenn Sie das Gerät senkrecht installieren, montieren Sie es auf dem Kofferraumboden.
  - Wenn Sie das Gerät installieren, ohne den Wahlschalter korrekt einzustellen, können die nachfolgenden Symptome auftreten.
    - Der Ton wird unterbrochen.
    - CDs werden beschädigt.

### Lors de l'installation de l'appareil verticalement (Fig. c)

Use these holes.  
Verwenden Sie diese Bohrungen.  
Utiliser ces trous.



#### Remarques:

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à „A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement“ ci-dessus.
- Si l'appareil est installé verticalement, régler les sélecteurs situés sur les côtés sur la position „V (vertical)“. (S'il est installé horizontalement, s'assurer de régler les sélecteurs sur la position „H (horizontal)“).
  - Lors de l'installation verticale, fixer fermement sur le plancher du coffre.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
  - Le son est discontinu.
  - Les CD sont endommagés.


## C

### When installing the unit on an inclined plane (Fig. d)

**Fig. d**  
Abbildung d  
Fig. d

Side panel of the unit  
Seitenblende des Geräts  
Panneau latéral de l'appareil

### Bei Installation des CD-Wechslers in einer schrägen Lage (Abbildung d)



#### Notes:


- When attaching the unit with the screws, refer to “A When installing the unit horizontally” above.
- When installing, five angles can be selected. Be sure to position the selectors on both sides of the unit pointing upward, perpendicular (90°) to the earth surface.
- If you install the unit without setting the selector correctly, the symptoms below may occur.
  - Sound is intermittent.
  - CDs are damaged.

#### Hinweise:

- Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt „A Horizontale Installation des CD-Wechslers“.
- Bei der Installation können fünf verschiedene Winkel gewählt werden. Achten Sie darauf, daß der Pfeildrehregler auf beiden Seiten des Geräts (im Winkel von 90° zur Erde) nach oben weist.
- Wenn Sie das Gerät installieren, ohne den Wahlschalter korrekt einzustellen, können die nachfolgenden Symptome auftreten.
  - Der Ton wird unterbrochen.
  - CDs werden beschädigt.

### Lors de l'installation de l'appareil sur un plan incliné (Fig. d)

Selector  
Wahlschalter  
Sélecteur




#### Remarques:

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à „A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement“ ci-dessus.
- Pour l'installation, cinq angles peuvent être choisis. S'assurer de positionner la flèche des sélecteurs, des deux côtés de l'appareil, perpendiculairement (90°) au sol.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
  - Le son est discontinu.
  - Les CD sont endommagés.

## D

### When hanging the unit in the trunk space (Fig. e)

**Fig. e**  
Abbildung e  
Fig. e



### Hängende Installation des CD-Wechslers im Kofferraum (Abbildung e)

### Lors de la suspension de l'appareil dans le coffre (Fig. e)

Use these holes.  
Verwenden Sie diese Bohrungen.  
Utiliser ces trous.

#### Note:


- When attaching the unit with the screws, refer to “A When installing the unit horizontally” above.

#### Hinweis:

- Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt „A Horizontale Installation des CD-Wechslers“.

#### Remarque:

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à „A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement“ ci-dessus.



#### Mistracking

Mistracking may occur when driving on an extremely rough road. The unit and compact disc will not be damaged by mistracking, however, since it is offensive to the ear, stop playback and restart when you reach a road that's in good condition.

#### Spurfolgefehler

Bei schlechter Wegstrecke kann es zu Spurfolgefehlern (Fehlertastungen des Lasers) kommen. Hierdurch werden CDs und Gerät nicht beschädigt. Da jedoch die Klangwiedergabe deutlich beeinträchtigt wird, empfehlen wir, auf Wiedergabestop zu schalten, bis erneut eine einwandfreie Wegstrecke erreicht wird.

#### Erreur d'alignement

Un problème d'alignement peut se produire en conduisant sur une route très mauvaise. L'appareil et le disque audionumérique ne seront pas abîmés par un problème d'alignement, toutefois, comme ce n'est pas agréable pour les oreilles, arrêter la lecture et la reprendre quand la route sera meilleure.

## LOCATION OF CONTROLS

- ① ▲EJECT button  
Reset button: When pressing and holding for a few seconds
- ② CD magazine slot
- ③ Door

## TROUBLESHOOTING

- "RESET1–RESET8" or "R1–R8" appears on the display of the connected receiver (or other equipment).
- \* Are the units connected correctly? After checking, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset this unit. Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

| Indication     | Meaning              |
|----------------|----------------------|
| RESET1 (or R1) | Ejection error       |
| RESET2 (or R2) | Lifter error         |
| RESET3 (or R3) | Tray error           |
| RESET4 (or R4) | Pick up return error |
| RESET5 (or R5) | —                    |
| RESET6 (or R6) | Communication error  |
| RESET7 (or R7) | Other errors         |
| RESET8 (or R8) | Communication error  |

- Sounds are intermittent during play.
- \* Are the selectors on both sides adjusted correctly?


## SPECIFICATIONS

### CD CHANGER SECTION

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Frequency response            | : 5 Hz – 20 000 Hz   |
| Dynamic range                 | : 99 dB (CH-X1500)<br>93 dB (CH-X550)                      |
| S/N ratio                     | : 103 dB (CH-X1500)<br>96 dB (CH-X550)                     |
| Distortion                    | : 0.005% (CH-X1500)<br>0.006% (CH-X550)                    |
| Wow & flutter                 | : Less than measurable limit                               |
| Output terminal               | : Analog (8 pin x 1),<br>1.5 V (full scale)/less than 1 kΩ |
| <b>GENERAL</b>                |  |
| Power requirement             |  |
| Operating voltage             | : DC 14.4 V (11 V – 16 V allowable)                        |
| Grounding system              | : Negative ground  |
| Allowable working temperature | : -10°C to +50°C   |
| Dimensions (W x H x D)        | : 252 mm x 88 mm x 174 mm                                  |
| Mass                          | : 2.3 kg (excluding accessories)                           |

Design and specifications are subject to change without notice.

## ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE



- ① Taste ▲EJECT  
Rückstelltaste: Drücken und einige Sekunden lang festhalten
- ② CD-Magazin einschub
- ③ Tür

## FEHLERSUCHE

- „RESET1–RESET8“ oder „R1–R8“ erscheint auf dem Display des angeschlossenen Empfängers (oder anderen Geräts).
- \* Sind die Geräte richtig angeschlossen? Drücken Sie dann die Taste ▲EJECT und halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzustellen. Setzen Sie sich mit Ihrem JVC-Händler in Verbindung, wenn das Problem weiterhin besteht.

- Bei der Wiedergabe wird der Ton unterbrochen.
- \* Sind die Wahlschalter auf beiden Seiten richtig eingestellt?

## SPEZIFIKATIONEN

### CD-WECHSLER

|                        |   |
|------------------------|---|
| Frequenzgang           | : 5 Hz – 20 000 Hz  |
| Dynamikbereich         | : 99 dB (CH-X1500)<br>93 dB (CH-X550)                                 |
| Rauschabstand          | : 103 dB (CH-X1500)<br>96 dB (CH-X550)                                |
| Verzerrung             | : 0,005% (CH-X1500)<br>0,006% (CH-X550)                               |
| Gleichlaufschwankungen | : Weniger als meßbare Grenze  |
| Ausgangsanschluß       | : Analog (8 polig x 1),<br>1,5 V (Vollausssteuerung)/weniger als 1 kΩ |

### ALLGEMEIN

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Anschlußspezifikation         |                                     |
| Betriebsspannung              | : 14,4 V DC (zulässig: 11 V – 16 V) |
| Erdungssystem                 | : Negative Erdung                   |
| Zugelassene Arbeitstemperatur | : -10°C bis +50°C                   |
| Abmessungen (B x H x T)       | : 252 mm x 88 mm x 174 mm           |
| Gewicht                       | : 2,3 kg (ohne Zubehör)             |

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## EMPLACEMENT DES COMMANDES

- ① Touche ▲EJECT

*Touche de réinitialisation: Quand elle est maintenue pressée pendant quelques secondes*

- ② Compartiment du magasin CD

- ③ Porte

## EN CAS DE DIFFICULTÉS

- „RESET1–RESET8“ ou „R1–R8“ apparaît sur l'affichage de l'autoradio connecté (ou d'un autre appareil).
- \* Les appareils sont-ils connectés correctement? Après l'avoir vérifié, maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser cet appareil. Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

| Indication     | Signification               |
|----------------|-----------------------------|
| RESET1 (ou R1) | Erreur d'éjection           |
| RESET2 (ou R2) | Erreur de poussoir          |
| RESET3 (ou R3) | Erreur de plateau           |
| RESET4 (ou R4) | Erreur provenant du capteur |
| RESET5 (ou R5) | —                           |
| RESET6 (ou R6) | Erreur de communication     |
| RESET7 (ou R7) | Autres erreurs              |
| RESET8 (ou R8) | Erreur de communication     |


- Le son est discontinu pendant la lecture.
- \* Les sélecteurs latéraux sont-ils ajustés correctement?

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### SECTION CHANGEUR DE CDS

|  |   |
|--|---|
| Réponse en fréquence                     | : 5 Hz – 20 000 Hz                                  |
| Gamme dynamique                          | : 99 dB (CH-X1500)                                  |
| Rapport signal/bruit                     | : 93 dB (CH-X550)                                   |
| Distortion                               | : 103 dB (CH-X1500)                                 |
| Pleurage et scintillement                | : 96 dB (CH-X550)                                   |
| Borne de sortie                          | : 0,005% (CH-X1500)                                 |
| GENERAL                                  | : 0,006% (CH-X550)                                  |
| Alimentation                             | : Inférieur à la limite mesurable                   |
| Tension de fonctionnement                | : Analogique (8 broches x1), 1,5 V (pleine échelle) |
| Système de mise à la masse               | : Masse négative                                    |
| Température de fonctionnement admissible | : 0,005% (CH-X1500)                                 |
| Dimensions (L x H x P)                   | : 0,006% (CH-X550)                                  |
| Masse                                    | : -10°C à +50°C                                     |
|  | : 252 mm x 88 mm x 174 mm                           |
|  | : 2,3 kg (sans les accessoires)                     |

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.



▲EJECT button  
Taste ▲EJECT  
Touche ▲EJECT

### How to reset your unit Zurücksetzen des Geräts Comment réinitialiser votre appareil

Press and hold the ▲EJECT button for several seconds. This will reset the built-in microcomputer.

Drücken Sie die Taste ▲EJECT und halten Sie sie mehrere Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der eingebaute Mikro-Computer zurückgesetzt.

Maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant plusieurs secondes. Cela réinitialisera le microprocesseur intégré.

### Having TROUBLE with operation? Please reset your unit Refer to "How to reset your unit"

### Haben Sie PROBLEME mit dem Betrieb? Bitte setzen Sie Ihr Gerät zurück

Siehe „Zurücksetzen des Geräts“

### Vous avez des PROBLÈMES de fonctionnement? Réinitialisez votre appareil Référez-vous à "Comment réinitialiser votre appareil"



## ENGLISH

### ELECTRICAL CONNECTIONS

- This changer can be connected to JVC KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX or KS-LH series receivers that include a Changer Control function. However, operating procedures and indications on the display will be different depending on the connected receiver. For details, refer to manuals supplied with your receiver. Note that some receivers cannot play back discs recorded in MP3 format (only for CH-X1500). For detailed information, consult your nearest JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

- To prevent short circuits from occurring while making connections, keep the battery's negative terminal disconnected.**

We recommend that you make all electrical connections (see **Fig. f**) before installing the unit. If you are not sure of your ability to correctly install this unit, have it installed by a qualified service technician.

#### Note:

This unit is designed for 12 volt DC, negative ground. If your vehicle does not have a 12 volt negative ground electrical system, you need a voltage inverter which can be bought from a JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

- Be sure to ground this unit to the car's chassis.

## DEUTSCH

### ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

- Dieser CD-Wechsler kann an alle JVC-Receiver der Serie KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX oder KS-LH angeschlossen werden, die über eine CD-Steuerfunktion verfügen. Die Gerätebedienung und Displayanzeigen unterscheiden sich jedoch receiverabhängig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihres Receivers. Beachten Sie, dass manche Receiver keine CDs wiedergeben können, die im MP3-format aufgenommen wurden (nur bei CH-X1500). Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem örtlichen JVC-Autoradiofachhändler bzgl. näherer Informationen auf.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, während Sie die Anschlüsse herstellen, trennen Sie den negativen Batteriepol ab.**

Wir empfehlen Ihnen, alle elektrischen Anschlüsse vorzunehmen, ehe Sie den CD-Wechsler montieren (siehe **Abbildung f**). Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie den CD-Wechsler installieren sollen, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Techniker einbauen.

#### Hinweis:

Dieser CD-Wechsler ist auf 12-Volt-Gleichstrombetrieb ausgelegt. Wenn Ihr Fahrzeug nicht über ein 12-V-System mit negativer Erdung verfügt, benötigen Sie einen Spannungsinverter, den Sie bei einem JVC-Autoradiofachhändler erwerben können.

- Denken Sie daran, diesen CD-Wechsler am Fahrzeugchassis zu erden.

## FRANÇAIS

### RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

- Ce changeur peut être raccordé aux récepteurs de série KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX ou KS-LH JVC qui disposent d'une fonction de commande de changeur. Cependant les procédures de fonctionnement et les indications sur l'affichage sont différentes en fonction du récepteur connecté. Pour les détails, référez-vous aux modes d'emploi fournis avec votre récepteur. Notez que certains récepteurs ne peuvent pas reproduire les disques enregistrés au format MP3 (seulement pour le CH-X1500). Pour des informations plus précises, veuillez consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.

- Pour éviter tout court-circuit alors que vous effectuez les raccordements, laisser la borne négative de la batterie non branchée.**

Nous vous conseillons de faire tous les raccordements électriques (voir la **Fig. f**) avant de mettre l'appareil en place. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le installer par un technicien qualifié.


#### Remarque:

Cet appareil est conçu pour un courant continu de 12 volts, à masse négative. Si votre véhicule ne fournit pas une masse négative de 12 volts, il vous faut un convertisseur de tension, que vous pouvez vous procurer chez un revendeur d'autoradios JVC.

- Bien raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture.

### When connecting to JVC KD-MX/KD-LX/KD-SH/KD-LH/KD-SX/KS-FX/ KS-LX/KS-LH series receivers


**Fig. f**  
**Abbildung f**  
**Fig. f**



8-pin cord (supplied)  
8 poliges Kabel (gehört zum Lieferumfang)  
Cordon à 8 broches (fourni)

### Anschluß an JVC-Receiver der Serie KD-MX/KD-LX/KD-SH/KD-LH/KD-SX/KS-FX/ KS-LX/KS-LH

### Lors de la connexion à un récepteur de la série KD-MX/KD-LX/KD-SH/KD-LH/KD-SX/ KS-FX/KS-LX/KS-LH de JVC




To JVC CD changer controller  
Zum JVC-Steuergerät des CD-Wechslers  
Vers contrôleur de changeur CD JVC

#### • How to remove the cord

Pull the plug by holding it firmly as in the figure.

#### • So entfernen Sie das Kabel

Ziehen Sie den Stecker ab, indem Sie ihn so festhalten, wie es in der Abbildung dargestellt ist.



Do not hold this portion.  
Halten Sie nicht diesen Teil fest.  
Ne la tenez pas par cette partie.

#### • Comment retirer le cordon

Tirez sur la fiche en la tenant solidement de la façon montrée sur la figure.

#### • After installation and connection...

When loading the magazine for the first time into the CD changer, press and hold the **▲EJECT** button for a few seconds to reset the unit.

Normally do not press and hold the **▲EJECT** button.

#### Note:

You may also need to reset the unit in the following cases.

- When the power supply is interrupted such as for replacement of the car's battery.
- When the unit does not function correctly.

#### • Nach der Installation und Anschluß...

Wenn Sie das Magazin zum ersten Mal in den CD-Wechsler schieben, halten Sie die Taste **▲EJECT** einige Sekunden lang gedrückt, um den CD-Wechsler zurückzusetzen

Im Normalbetrieb brauchen Sie die Taste **▲EJECT** nicht

gedrückt zu halten.

#### Hinweis:

Möglichlicherweise müssen Sie den CD-Wechsler auch zurücksetzen.

- Wenn die Stromversorgung beispielsweise beim Wechseln der Autobatterie unterbrochen wurde.
- Wenn der CD-Wechsler nicht richtig funktioniert.

#### • Après l'installation et les connexions...

Lors de l'insertion du magasin CD dans le changeur CD, pour la première fois, maintenir pressée la touche **▲EJECT** pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil.


Normalement, ne pas maintenir pressée la touche **▲EJECT**.

#### Remarque:

Il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil dans les cas suivants.

- Quand l'alimentation est coupée, comme pendant le remplacement de la batterie de la voiture.
- Quand l'appareil ne fonctionne pas correctement.

**▲EJECT** button  
Taste **▲EJECT**  
Touche **▲EJECT**



#### • Listening to CDs

This unit does not have operation buttons to play CDs. CD operations can be performed using the JVC CD changer controller, etc. connected to this unit.

For CD operations, refer to the CD Changer Controller Instructions.

#### • Wiedergeben von CDs

An diesem Gerät befinden sich keinerlei Bedienungselemente, um CDs wiederzugeben. Der CD-Wiedergabebetrieb erfolgt über das JVC-Steuergerät des CD-Wechslers usw., an das der CD-Wechsler angeschlossen ist.

Informationen über den CD-Wiedergabebetrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Steuergeräts des CD-Wechslers.

#### • Ecoute des disques compacts

Cet appareil n'a pas de touches de fonctionnement pour lire les disques. Les opérations CD peuvent être effectuées en utilisant le contrôleur de changeur CD JVC, etc. raccordé à cet appareil. Pour les opérations CD, se reporter au manuel d'instructions du contrôleur de changeur CD.



## HANDLING MAGAZINES AND COMPACT DISCS

### How to handle the magazines

- Care in handling the magazines
  - Do not carry the magazine with its inserting slot facing down, or the CDs may fall out.
  - Always keep the twelve disc trays loaded in the magazine.
  - When sliding the disc trays out or in to place CDs, hold the magazine horizontally so as not to drop CDs.
  - Do not insert CDs without pulling out the disc trays from the magazine. Never place CDs directly into the magazine.
  - Do not expose the magazine to high temperatures or direct sunlight.
  - Do not disassemble the magazine.
  - Take care not to drop or hit the magazine. Do not apply excessive pressure to the disc trays which have been removed from the magazine.
  - Never apply solvents such as benzine, thinner or insecticide to the magazine or trays. These solvents may erode their surfaces.

#### Note:

If you need additional magazines, purchase XC-M200 magazines.

### When playing a CD-R or CD-RW



Before playing back CD-Rs or CD-RWs, read their instructions or cautions carefully.

- Use only "finalized" CD-Rs or CD-RWs.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, and for the following reasons:
  - Discs are dirty or scratched.
  - Moisture condensation on the lens inside the unit.
  - The pickup lens inside the unit is dirty.
- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- CD-Rs or CD-RWs are susceptible to high temperatures or high humidity, so do not leave them inside your car.
- Do not use following CD-Rs or CD-RWs:
  - Discs with stickers, labels, or protective seal stuck to the surface.
  - Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.

Using these discs under high temperatures or high humidity may cause malfunctions or damage to discs. For example,

- Stickers or labels may shrink and warp a disc.
- Stickers or labels may peel off so discs cannot be ejected.
- Print on discs may get sticky.

Read instructions or cautions about labels and printable discs carefully.



### Playing a CD Text (only for CH-X1500)/Wiedergeben CD Text (nur bei CH-X1500)/ Reproduction d'un CD Text (seulement pour le CH-X1500)

In a CD Text, some information about disc (its disc title, performer and track title) is recorded.  
If you connect this unit to a receiver with the CD Text displaying function, you can show this disc information on the receiver's display.


Auf einer CD mit CD-Text werden einige Informationen über die CD (CD-Titel, Künstler und Titelbezeichnung) aufgezeichnet. Wenn Sie dieses Gerät an einen Receiver anschließen, der CD-Text anzeigen kann, können Sie diese CD-Informationen im Display des Receivers anzeigen.

Dans un CD Text, certaines informations à propos du disque (son titre, l'interprète et les titres des plages) sont enregistrées. Si cet appareil est connecté à un récepteur possédant une fonction d'affichage de CD Text, il est possible de voir les informations des disques sur l'affichage du récepteur.

### How to load CDs

- Slide the disc tray partly out of the magazine until it stops.
- Place a CD on the disc tray with its label side up.


**1.**



### Einlegen von CDs

- Ziehen Sie die CD-Einschübe aus dem Magazin heraus, bis Sie einen Anschlag erreichen.
- Legen Sie eine CD in den CD-Einschub, so daß die Labelseite nach oben weist.

**2.**



- Align the disc tray with the grooves in the magazine, and push the disc tray all the way in.
  - Check that the disc tray is securely inserted into the magazine. If a CD becomes disengaged from the disc tray, reposition it on the disc tray.
  - \* The inserted CDs are counted as "disc-1", "disc-2"... from the bottom to the top.

#### Notes:

- There are openings in the disc trays through which signals are read from the CDs. These openings leave part of the shiny side of the CD exposed. Be careful not to touch the shiny surface of the CD.
- It is not possible to play a CD if placed upside down.

#### Caution:

CDs shaped like a heart, flower, etc. (specially-shaped CDs) cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it will cause problems.

#### Hinweise:

- In den CD-Einschüben befinden sich Öffnungen, durch die die Signale von den CDs gelesen werden. Durch diese Öffnungen sind Teile der glänzenden CD-Seite sichtbar. Achten Sie darauf, daß Sie die glänzende Oberfläche der CD nicht berühren.
- Es ist möglich, eine CD wiederzugeben, die verkehrt herum eingelegt wurde.

#### Achtung:

CDs in Herz- oder Blumenform usw. (CDs in Sonderformen) können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie eine solche CD einlegen, können Störungen verursacht werden.

## HANDHABUNG VON MAGAZINEN UND CDS

### Umgang mit Magazinen

- Pflege der Magazine
  - Tragen Sie das Magazin nicht so, daß der Einlegeschlitz nach unten zeigt, damit die CDs nicht herausfallen.
  - Sorgen Sie dafür, daß das Magazin stets 12 CD-Einschübe enthält.
  - Wenn Sie die CD-Einschübe herausnehmen oder einführen, um CDs einzulegen, halten Sie das Magazin waagerecht, damit keine CDs herausfallen.
  - Legen Sie niemals CDs ein, ohne die CD-Einschübe aus dem Magazin herauszuziehen. Legen Sie CDs niemals direkt in das Magazin ein.
  - Setzen Sie die Magazine niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
  - Bauen Sie die Magazine niemals auseinander.
  - Lassen Sie die Magazine nicht fallen, und achten Sie darauf, mit den Magazine nigrigens anzustoßen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die CD-Einschübe aus, die aus den Magazine entnommen wurden.
  - Bringen Sie niemals Lösungsmittel, wie z. B. Benzin, Verdünner und Insektizid, mit dem Magazin oder den Einschüben in Berührung. Diese Lösungsmittel können die Oberflächen des Magazins und der Einschübe beschädigen.

#### Hinweis:


Wenn Sie zusätzliche Magazine benötigen, kaufen Sie die Magazine XC-M200.

### Bei der Wiedergabe einer CD-R oder CD-RW

Lesen Sie vor der Wiedergabe einer CD-R oder CD-RW die zugehörigen Anleitungen bzw. Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch.

- Verwenden Sie nur „finalisierte“ CD-Rs oder CD-RWs.
- Manche CD-Rs oder CD-RWs können aufgrund ihrer CD-Charakteristiken aus folgenden Gründen nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden:
  - Die CDs sind schmutzig oder verkratzt.
  - Kondenswasserbildung auf der Linse im Innern dieses Geräts.
  - Die Aufnahmelinse in diesem Gerät ist verschmutzt.
- Bei CD-RWs dauert das Lesen möglicherweise etwas länger, da sie eine niedrigere Reflexion als reguläre CDs aufweisen.
- CD-Rs oder CD-RWs sind gegen hohe Temperaturen oder hohe Feuchtigkeitsgehalt empfindlich. Lassen Sie die CDs aus diesem Grund nicht in Ihrem Wagen liegen.
- Verwenden die folgenden CD-Rs oder CD-RWs nicht:
  - CDs mit Aufklebern, Etiketten oder mit Schutzfolie auf der Oberfläche.
  - CDs, auf deren Etikett direkt mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt werden kann.
- Die Verwendung dieser CDs bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann zu Fehlfunktionen oder Schäden an den CDs führen. Zum Beispiel:
  - Aufkleber oder Etikette können schrumpfen und eine CD verzerrten.
  - Aufkleber oder Etikette können sich ablösen und die CD können nicht ausgeworfen werden.
  - Der Druck auf den CDs kann klebrig werden.

Lesen Sie die Anweisungen oder Warnhinweise über Etikette und bedruckbare CDs aufmerksam durch.



## MANIPULATION DES MAGASINS ET DES DISQUES COMPAKTS

### Manipulation des magasins

- Faire attention en manipulant les disques
  - Ne portez pas le magasin avec la fente d'insertion dirigée vers le bas pour ne pas faire tomber les CD.
  - Toujours laisser douze tiroirs de disque chargés dans le magasin.
  - Lorsque l'on fait glisser les tiroirs de disque pour les ouvrir ou les refermer, tenir le magasin horizontalement pour ne pas faire tomber les CD.
  - Ne pas insérer de CD sans ouvrir le tiroir de disque du magasin. Ne pas insérer les CD directement dans le magasin.
  - Ne pas exposer les magasins à de hautes températures ni aux rayons directs du soleil.
  - Ne pas démonter les magasins.
  - Faire attention de ne pas faire tomber ou cogner les magasins. Ne pas appliquer de pression excessive sur les tiroirs de disque qui ont été retirés des magasins.
  - Ne jamais appliquer de solvants comme de la benzine, du diluant ou des insecticides sur le magasin ou les tiroirs de disque. Ces solvants peuvent éroder leurs surfaces.

#### Remarque:

Si l'on a besoin d'un magasin supplémentaire, acheter le XC-M200.

### Lors de la reproduction d'un CD-R ou d'un CD-RW


Avant de reproduire un CD-R ou un CD-RW, lisez attentivement leurs instructions et précautions.

- Utilisez uniquement des CD-R ou CD-RW "finalisés".
- Certains CD-R ou CD-RW ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil à cause de leurs caractéristiques et pour les raisons suivantes.
  - Les disques sont sales ou rayés.
  - De l'humidité s'est condensée sur la lentille, à l'intérieur de l'appareil.
  - La lentille du capteur, à l'intérieur de l'appareil, est sale.
- Les CD-RW peuvent nécessiter une durée de mise en service plus longue car le facteur de réflexion des CD-RW est inférieur à celui des CD ordinaires.
- Les CD-R ou CD-RW sont sensibles aux hautes températures ou à une humidité importante. Ne les laissez pas à l'intérieur de la voiture.
- N'utilisez les CD-R ou CD-RW suivants.
  - Disques avec des autocollants, des étiquettes ou des cachets de protection collés sur leur surface.
  - Disques sur lesquels une étiquette peut être imprimée directement avec, par exemple, une imprimante à jet d'encre. L'utilisation de ce type de disque par haute température ou humidité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou endommager le disque. Par exemple:
    - L'autocollant ou l'étiquette peut rétrécir et gondoler le disque.
    - L'autocollant ou l'étiquette peut se détacher et le disque ne peut plus être éjecté.
    - L'impression sur le disque peut devenir collante.
- Lisez attentivement les instructions et les précautions sur les étiquettes et les disques imprimables.



### Chargement des CDs

- Faire glisser le tiroir de disque partiellement à l'extérieur du magasin jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Placer un CD sur le tiroir de disque avec la face imprimée dirigée vers le haut.



- Aligner le tiroir de disque avec les rainures dans le magasin et le pousser complètement.
  - Vérifier que le tiroir de disque est correctement inséré dans le magasin. Si un CD est désengagé du tiroir de disque, le repositionner sur le tiroir.
  - \* Les CD insérés sont comptés comme "disque 1", "disque 2", etc. en commençant du bas et en allant vers le haut.

#### Remarques:

- Il y a des ouvertures dans les tiroirs de disque à travers lesquelles les signaux sont lus des disques. Ces ouvertures laissent une partie de la face brillante du disque exposée. Faire attention de ne pas toucher à la surface brillante du disque.
- Il n'est pas possible de reproduire un CD s'il est placé à l'envers.


#### Attention:

Des CD en forme de cœur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. Si ce type de CD est chargé, il causera un problème de fonctionnement.



## How to load the magazine

- Slide the door to the right.
- Load the magazine.
  - Load the magazine into the CD changer with the  $\triangle$  mark on top and the CD insertion side to the right.




- Close the door.
  - Normally the door must be kept closed except when changing the magazine.

### Cautions:

- Do not insert your hands or any foreign object into the loading slot, otherwise you may be injured or cause malfunctions or damage.
- When a label on the magazine, if any, partly peels off, it may cause a malfunction. If this happens, remove the label or stick it on firmly.

## Einlegen des Magazins


- Schieben Sie die Tür nach rechts.
- Legen Sie das Magazin ein.
  - Legen Sie das Magazin so in den CD-Wechsler ein, daß die Markierung  $\triangle$  nach oben und die CD-Einschubseite nach rechts zeigt.



- Schließen Sie die Tür.
  - Normalerweise muß die Tür geschlossen bleiben. Sie wird nur beim Wechseln des Magazins geöffnet.

## Chargement d'un magasin

- Faire glisser la porte vers la droite.
- Charger un magasin.
  - Charger un magasin dans le chargeur CD avec la marque  $\triangle$  en haut et le côté d'insertion CD sur la droite.



- Fermer la porte.
  - La porte doit être fermé en dehors du chargement ou du retrait d'un magasin.

### Attention:

- Ne pas introduire vos mains ou d'objet étranger dans la fenêtre de chargement, vous pourriez vous blesser ou causer des mauvais fonctionnements ou dommages.
- Si l'étiquette sur le magasin se décolle, cela peut causer un mauvais fonctionnement. Si cela se produit, retirer l'étiquette ou la recoller solidement.

## How to unload the magazine

- Slide the door to the right.
- Press the  $\triangle$ EJECT button.
  - The magazine ejects from the loading slot.

### Note:

When the magazine cannot be ejected, push in the magazine and play the 12th disc once more; when play has ended, repeat the above procedure.

If the above procedure does not work, follow the steps below:

- Be sure that the selectors are set correctly.
- Peel off the protective seal over the compulsory eject hole. (Fig. g)
- Put a straight stick like a screw driver into the hole. (Fig. h)
  - \* Do not put the stick at an angle, insert it straight.

**Fig. g**  
**Abbildung g**  
**Fig. g**

The compulsory eject hole and protective seal  
Das Zwangsauswurfloch und der Schutzauflkleber  
Le trou d'éjection forcé et l'autocollant protecteur

Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.


## Entnehmen des Magazins

- Schieben Sie die Tür nach rechts.
- Drücken Sie die Taste  $\triangle$ EJECT.
  - Das Magazin wird aus der Ladeöffnung ausgeworfen.

### Hinweis:

Wenn das Magazin nicht ausgeworfen werden kann, schieben Sie das Magazin in den CD-Wechsler zurück, und geben Sie die 12. CD noch einmal wieder. Wiederholen Sie das oben genannte Verfahren nach Beendigung der Wiedergabe. Führen Sie folgenden Schritte aus, wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen.

- Stellen Sie sicher, daß die Wahlschalter richtig eingestellt sind.
- Ziehen Sie den Schutzaufkleber über dem Zwangsauswurfloch ab. (Abbildung g)
- Stecken Sie einen geraden Stift, z.B. einen Schraubenzieher, in das Loch. (Abbildung h)
  - \* Führen Sie den Stab nicht angewinkelt, sondern gerade ein.



Setzen Sie sich mit Ihrem JVC-Händler in Verbindung, wenn das Problem weiterhin besteht.

## Retrait d'un magasin


- Faire glisser la porte vers la droite.
- Appuyer sur la touche  $\triangle$ EJECT.
  - Le magasin est éjecté du compartiment.

### Remarque:

Si le magasin ne peut pas être éjecté, pousser sur le magasin et lire une fois de plus le 12 ème disque; quand la lecture est terminée, refaire la procédure précédente.

Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes:

- Assurez-vous que les sélecteurs sont réglés correctement.
- Décollez l'autocollant protecteur du trou d'éjection forcée. (Fig. g)
- Insérez une tige droite telle qu'un tournevis dans le trou. (Fig. h)
  - \* N'insérez pas le levier de biai, insérez-le bien droit.




Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

## How to remove the disc trays

Use the release knob to remove the disc trays when cleaning them.

- While pulling down the release knob, pull out the disc tray.
- After cleaning, insert the disc tray into the magazine while pulling down the release knob.
  - Clean the trays one by one to avoid inserting two trays into one slot of the magazine.



## CD-Laden entfernen

Verwenden Sie den Ausrückknopf, um die CD-Einschübe zur Reinigung zu entnehmen.

- Ziehen Sie den Ausrückknopf und gleichzeitig die CD-Einschub heraus.
- Schieben Sie die CD-Einschub nach der Reinigung wieder in das Magazin, während Sie den Ausrückknopf herausziehen.
  - Reinigen Sie die einzelnen CD-Einschübe nacheinander, um zu verhindern, daß zwei CD-Einschübe in einen Schacht des Magazins eingeführt werden.

Release knob  
Ausrückknopf  
Bouton de retrait


### Handling CD-Rs/CD-RWs

The reflective film of CD-Rs/CD-RWs is less tough than that of ordinary music CDs. If these discs are damaged, their film may peal. These media are also susceptible to fingerprints, so use extreme care when handling them.

### Storage

Make sure to keep CDs in their cases. If discs are piled on top of one another without their cases, they may be damaged. Do not put CDs where they will be exposed to direct sunlight or in a place subject to high temperatures and humidity. Avoid leaving CDs in your car.

Hold down the center holder.  
Drücken Sie vorsichtig auf den Zentrierhalter.  
Appuyer au milieu du support.



### Behandlung von CD-Rs/CD-RWs

Die Reflexionsschicht von CD-Rs/CD-RWs ist nicht so widerstandsfähig wie die Reflexionsschicht normaler Musik-CDs. Werden diese CDs beschädigt, kann sich die Schicht abschälen. Diese Medien sind auch Fingerabdrücken gegenüber empfindlich. Behandeln Sie die CDs daher äußerst vorsichtig.

### Lagerung

Lagern Sie CDs immer in ihren Hüllen. Wenn Sie CDs ohne Hülle übereinander stapeln, können sie beschädigt werden. Lagern Sie CDs niemals an Orten, an denen sie direkter Sonneninstrahlung oder extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Vermeiden Sie auch, CDs im Auto zu lagern.

Lift it out without touching the recorded surface.  
Heben Sie die CD heraus, ohne die Aufnahmefläche zu berühren.  
Le lever sans toucher à la surface enregistrée.


Insert with the label facing up.  
Legen Sie die CD in die Hülle, so daß die Labelseite nach oben zeigt.  
Mettre en place avec l'étiquette au-dessus.

### Manipulation des CD-R/CD-RW

Le film réfléchissant des CD-R/CD-RW est moins résistant que celui des CD audio ordinaires. Si ces disques sont endommagés, leur film peut se décoller. Ces disques sont aussi sensibles aux empreintes de doigts. Faites très attention quand vous les manipulez.

### Stockage

Bien conserver les disques dans leurs boîtes. Si des disques sont empilés les uns sur les autres sans leurs boîtes, ils peuvent être abimés. Ne pas mettre des disques où ils pourraient être exposés à la lumière directe du soleil ou dans un endroit sujet à de fortes températures ou à l'humidité. Eviter de laisser des disques dans votre voiture.




Press gently on the disc to insert.  
Drücken Sie vorsichtig auf die CD, um sie zu arretieren.  
Appuyer légèrement sur le disque pour le mettre en place.

### Maintenance of CDs

- When fingerprints and dirt adhere to a CD, wipe the disc clean with a soft, dry cloth, wiping from the inside towards the edge. If it is difficult to clean, wipe the CD with a cloth moistened with water.
- Do not use record cleaners, benzine, alcohol or antistatic agents.
- Do not damage the label side or stick paper or adhesive to the surface.

Correct  
Richtig  
Correct



Incorrect  
Falsch  
Incorrect



### Pflege von CDs

- Wenn sich Fingerabdrücke und Schmutz auf einer CD befinden, wischen Sie die CD mit einem weichen, trockenen Tuch ab, und wischen Sie dabei in radialen Bewegungen von innen nach außen. Wenn sich die CD nur schwer reinigen läßt, wischen Sie die CD mit einem Tuch ab, das Sie zuvor mit Wasser befeuchtet haben.
- Verwenden Sie keinen Schallplattenreiniger, kein Benzin, keinen Alkohol und keine antistatischen Mittel, um CDs zu reinigen.
- Beschädigen Sie die Labelseite nicht, und kleben Sie auch kein Papier oder Klebeband auf die Oberfläche.

### Entretien des CDs

- Si des empreintes digitales ou de la poussière adhèrent à un disque, essuyer le disque avec un tissu doux, sec et propre, en essuyant de l'intérieur vers l'extérieur. S'il est difficile à nettoyer, essuyer le disque avec un tissu humidifié avec de l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyants, benzine, alcool ou agent antistatique.
- Ne pas endommager le côté de l'étiquette ou coller du papier ou de la bande adhésive sur la surface.