






Bluetooth® Audio System

Installation/Connections
Installation/Anschluss
Installazione/Connessioni
Installazione/Collegamenti
Montage/Aansluitingen

MEX-BT3800U

©2009 Sony Corporation Printed in Thailand



Cautions

- When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse.
- When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

Warnhinweise

- Installieren Sie das Gerät unbedingt im Automatenbereich. Die Rückseite des Geräts erwärmt sich bei Betrieb.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter einer Schraube oder beweglichen Teilen wie z. B. in einer Sitzschiene eingeklemmt werden.
- Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Arbeiten vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verbinden Sie das Stromversorgungs-kabel (2) mit dem Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem Hilfsstromanschluss verbinden.
- Schließen Sie alle Erdungskabel an einen gemeinsamen Massepunkt an.
- Aus Sicherheitsgründen müssen alle Lötlöt-, nicht angeschlossenen Drähte mit Isolierband absolut werden.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze und Kühlkörper des Geräts nicht ab.

Precautions

- Install this unit in the dashboard of the car as the rear side of the unit becomes hot during use.
- This unit is designed for negative ground (earth) 12 V DC operation only.
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).
- Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the power supply lead (2) to the unit and speakers before connecting it to the auxiliary power connector.
- Run all ground (earth) leads to a common ground (earth) point.
- Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety.
- Do not cover the ventilation slots or heat sinks of the unit.

Precautions

- Installez cet appareil sur le tableau de bord de la voiture, car l'arrière de l'appareil chauffe en cours d'utilisation.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement sur un courant continu de 12 V avec masse négative.
- Évitez de coincer les câbles sous des vis ou dans des pièces mobiles (par exemple, armature de siège).
- Avant d'effectuer des raccordements, éteignez le moteur pour éviter les courts-circuits.
- Branchez le câble d'alimentation (2) sur l'appareil et les haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur d'alimentation auxiliaire.
- Rassemblez tous les câbles de mise à la masse en un point commun.
- Veillez à isoler tout câble lâche non raccordé avec du ruban isolant.
- Ne recouvrez pas les orifices d'aération ou les dissipateurs thermiques de l'appareil.

Attenzione

- Assicuratevi di installare l'apparecchio nel cruscotto dell'auto, poiché la parte posteriore dell'apparecchio stesso si surriscalda durante l'uso.
- Questo apparecchio è stato progettato per l'uso solo a 12 V CC con massa negativa.
- Evitate che i cavi rimangano bloccati da una vite o incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide scorrevoli dei sedili).
- Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore dell'automobile onde evitare di causare cortocircuiti.
- Collegare il cavo di alimentazione (2) all'apparecchio e ai diffusori prima di collegarlo al connettore di alimentazione ausiliario.
- Riunite tutti i cavi di messa a terra a un punto di massa comune.
- Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non collegato utilizzando del nastro adesivo.
- Non ostruire le prese di ventilazione o i dissipatori di calore dell'apparecchio.

Let op

- Installeer dit apparaat in het dashboard van de auto omdat de achterkant van het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een auto-accu van 12 V gelijkstroom, negatieve aarde.
- Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef of tussen bewegende onderdelen (bv. zetelrilt) terecht komen.
- Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact uitzetten om kortsluiting te vermijden.
- Sluit de voedingskabel (2) aan op het apparaat en de luidsprekers voordat u de kabel aansluit op de hulpvoedingsaansluiting.
- Sluit alle aardingskabels op een gemeenschappelijk aardpunt aan.
- Voorziet niet aangesloten kabels om veiligheidsredenen altijd van isolatietape.
- Dek de ventilatieopeningen of koelplaten van het apparaat niet af.

Notes on the power supply lead (yellow)

- When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse.
- When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

Hinweise zum Stromversorgungs-kabel (gelb)

- Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Stereokomponenten anschließen, muss der Stromversorgungsstrom der Geräte zusammen höher sein als die Summe der Sicherungen der einzelnen Komponenten.
- Wenn keine Stromversorgungsleitungen des Fahrzeugs eine Summe der Sicherungen der einzelnen Komponenten aufweisen, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie an.

Consigli per il cavo di alimentazione (giallo)

- Quando si collega questo apparecchio insieme ad altri componenti stereo, la potenza nominale dei circuiti di alimentazione deve essere superiore a quella complessiva dei fusibili di ciascun componente.
- Se i circuiti di alimentazione dell'automobile non sono sufficientemente elevati, collegare l'apparecchio direttamente alla batteria.

Nota sobre el cable de alimentación (amarillo)

- Al conectar este aparato con otros componentes de estéreo, la potencia nominal de los circuitos de alimentación debe ser superior a la suma de los fusibles de cada elemento.
- Si el sistema de alimentación del vehículo no es suficiente, conecte el aparato directamente a la batería.

Let op de voedingskabel (geel)

- Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere componenten, moet het vermogen van de aangesloten auto-stroomkring groter zijn dan de som van de zekeringen van elke component afzonderlijk.
- Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het apparaat rechtstreeks aansluiten op de accu.

Parts list

- The numbers in the list are keyed to those in the instructions.
- The bracket (1) and the protection collar (2) are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys (3) to remove the bracket (1) from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (1)" on the reverse side of the sheet.
- Keep the release keys (3) for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.

Teilleiste

- Die Nummern der Liste sind dieselben wie im Erläuterungsteil.
- Die Halterung (1) und die Schutzumrandung (2) werden vor dem Ausliefern an das Gerät angebracht. Bevor Sie das Gerät montieren, nehmen Sie die Halterung (1) mithilfe der Lötlötstützen (3) ab. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung (1)“ auf der Rückseite dieses Blattes.
- Bewahren Sie die Lötlötstützen (3) für den späteren Gebrauch auf. Sie werden z. B. benötigt, wenn Sie das Gerät aus dem Fahrzeug ausbauen wollen.

Elenco dei componenti

- Les numéros de la liste correspondent à ceux des instructions.
- Le support (1) et le tour de protection (2) sont fixés à l'appareil en usine. Avant le montage de l'appareil, utilisez les clés de débricolage (3) pour détacher le support (1) de l'appareil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Retrait du tour de protection et du support (1) » au verso de la feuille.
- Conservez les clés de débricolage (3) pour une utilisation ultérieure car vous en aurez également besoin pour retirer l'appareil de votre véhicule.

Elenco dei componenti

- I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati nelle istruzioni.
- La staffa (1) e la cornice protettiva (2) vengono applicati all'unità in fabbrica. Prima di installare l'unità, utilizzare le chiavette di rilascio (3) per rimuovere la staffa (1) dall'apparecchio. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione della staffa e della cornice protettiva (2)" sul lato opposto del foglio.
- Bewaren le chiavette di rilascio (3) per un uso futuro in quanto sono necessarie per rimuovere l'unità dall'auto.

Onderdelenlijst

- De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de montage-aanwijzingen.
- De beugel (1) en de beschermende rand (2) worden bevestigd op het apparaat voordat dit wordt verzonden. Voordat u het apparaat plaatst, moet u de ontgrendelingsleutels (3) gebruiken om de beugel (1) te verwijderen van het apparaat. Zie "De beschermende rand en de beugel verwijderen (1)" aan de achterzijde van dit voor meer informatie.
- Bewaar de ontgrendelingsleutels (3) voor toekomstig gebruik omdat u deze ook nodig hebt om het apparaat uit de auto te verwijderen.

Connection example

3

3(A)

To AMP REMOTE IN of an optional power amplifier
This connection is only for amplifiers. Connecting any other device will damage the unit.

3(B)

To the interface cable of a car telephone

3(C)

Front Audio Out

3(D)

Rear Audio Out

3(E)

Sub Out (Mono)

3(F)

Bus Audio In

3(G)

Bus Control In

3(H)

AMP REM

3(I)

ATT

3(J)

Light blue Hellblau Bleu ciel Azzurro Lichtblau

3(K)

Yellow Gelb Jaune Giallo Geel

3(L)

Red Rot Rouge Rood

3(M)

Black Schwarz Noir Zwart

3(N)

Blue Blau Bleu Blau

3(O)

continuous power supply permanente Stromversorgung alimentazione continua alimentazione continua continu voeding

3(P)

switched power supply geschaltete Stromversorgung alimentazione commutata alimentazione commutata gheschakelde voeding

3(Q)

power antenna (aerial) control Motorantennensteuerung antenne électrique comando dell'antenna elettrica elektrische antenne

3(R)

ground (earth) Masse terra aarding

3(S)

Positions 1, 2, 3, and 6 do not have pins. An Position 1, 2, 3 and 6 befinden sich keine Stifte. Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches. Le posizioni 1, 2, 3 e 6 hanno cavità vuote. De posities 1, 2, 3 en 6 hebben geen pins.

Connection diagram

3

3(A)

To AMP REMOTE IN of an optional power amplifier
This connection is only for amplifiers. Connecting any other device will damage the unit.

3(B)

To the interface cable of a car telephone

3(C)

Front Audio Out

3(D)

Rear Audio Out

3(E)

Sub Out (Mono)

3(F)

Bus Audio In

3(G)

Bus Control In

3(H)

AMP REM

3(I)

ATT

3(J)

Light blue Hellblau Bleu ciel Azzurro Lichtblau

3(K)

Yellow Gelb Jaune Giallo Geel

3(L)

Red Rot Rouge Rood

3(M)

Black Schwarz Noir Zwart

3(N)

Blue Blau Bleu Blau

3(O)

continuous power supply permanente Stromversorgung alimentazione continua alimentazione continua continu voeding

3(P)

switched power supply geschaltete Stromversorgung alimentazione commutata alimentazione commutata gheschakelde voeding

3(Q)

power antenna (aerial) control Motorantennensteuerung antenne électrique comando dell'antenna elettrica elektrische antenne

3(R)

ground (earth) Masse terra aarding

3(S)

Positions 1, 2, 3, and 6 do not have pins. An Position 1, 2, 3 and 6 befinden sich keine Stifte. Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches. Le posizioni 1, 2, 3 e 6 hanno cavità vuote. De posities 1, 2, 3 en 6 hebben geen pins.

Schémas de raccordement

3

3(A)

Au niveau de AMP REMOTE IN d'un amplificateur de puissance facultatif
Ce raccordement est seulement pour les amplificateurs. Le raccordement à tout autre système peut endommager l'appareil.

3(B)

Vers le cordon de liaison d'un téléphone de voiture

3(C)

Sortie Audio Avant

3(D)

Sortie Audio Arrière

3(E)

Sortie Mono (Basse)

3(F)

Bus Audio In

3(G)

Bus Contrôle In

3(H)

AMP REM

3(I)

ATT

3(J)

Bleu clair Hellblau Bleu ciel Azzurro Lichtblau

3(K)

Jaune Gelb Jaune Giallo Geel

3(L)

Rouge Rot Rouge Rood

3(M)

Noir Noir Noir Zwart

3(N)

Bleu Blau Bleu Blau

3(O)

Alimentation continue alimentation continue permanente Stromversorgung alimentazione continua alimentazione continua continu voeding

3(P)

Alimentation commutée alimentation commutée geschaltete Stromversorgung alimentazione commutata alimentazione commutata gheschakelde voeding

3(Q)

Commande de l'antenne (aérienne) électrique commande dell'antenna elettrica elektrische antenne

3(R)

Terre (terre) Masse terra aarding

3(S)

Les positions 1, 2, 3, et 6 n'ont pas de broches. An Position 1, 2, 3 and 6 befinden sich keine Stifte. Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches. Le posizioni 1, 2, 3 e 6 hanno cavità vuote. De posities 1, 2, 3 en 6 hebben geen pins.

Exemple de raccordement

2

2(A)

Raccorder l'about le câble de mise à la masse avant de connecter l'amplificateur.

2(B)

Connecter le câble d'alimentation de puissance facultatif à l'appareil.

2(C)

Vers le cordon de liaison d'un téléphone de voiture

2(D)

Sortie Audio Avant

2(E)

Sortie Audio Arrière

2(F)

Sortie Mono (Basse)

2(G)

Bus Audio In

2(H)

Bus Contrôle In

2(I)

AMP REM

2(J)

ATT

2(K)

Bleu clair Hellblau Bleu ciel Azzurro Lichtblau

2(L)

Jaune Gelb Jaune Giallo Geel

2(M)

Rouge Rot Rouge Rood

2(N)

Noir Noir Noir Zwart

2(O)

Bleu Blau Bleu Blau

2(P)

Alimentation continue alimentation continue permanente Stromversorgung alimentazione continua alimentazione continua continu voeding

2(Q)

Alimentation commutée alimentation commutée geschaltete Stromversorgung alimentazione commutata alimentazione commutata gheschakelde voeding

2(R)

Commande de l'antenne (aérienne) électrique commande dell'antenna elettrica elektrische antenne

2(S)

Terre (terre) Masse terra aarding

2(T)

Les positions 1, 2, 3, et 6 n'ont pas de broches. An Position 1, 2, 3 and 6 befinden sich keine Stifte. Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches. Le posizioni 1, 2, 3 e 6 hanno cavità vuote. De posities 1, 2, 3 en 6 hebben geen pins.

Esempio di collegamento

2

2(A)

Raccordare il cavo di messa a terra prima di collegare l'amplificatore.

2(B)

Collegare il cavo di alimentazione di potenza opzionale all'amplificatore.

2(C)

Vers le cordon de liaison d'un téléphone de voiture

2(D)

Sortie Audio Avant

2(E)

Sortie Audio Arrière

2(F)

Sortie Mono (Basse)

2(G)

Bus Audio In

2(H)

Bus Contrôle In

2(I)

AMP REM

2(J)

ATT

2(K)

Bleu clair Hellblau Bleu ciel Azzurro Lichtblau

2(L)

Jaune Gelb Jaune Giallo Geel

2(M)

Rouge Rot Rouge Rood

2(N)

Noir Noir Noir Zwart

2(O)

Bleu Blau Bleu Blau

2(P)

Alimentation continue alimentation continue permanente Stromversorgung alimentazione continua alimentazione continua continu voeding

2(Q)

Alimentation commutée alimentation commutée geschaltete Stromversorgung alimentazione commutata alimentazione commutata gheschakelde voeding

2(R)

Commande de l'antenne (aérienne) électrique commande dell'antenna elettrica elektrische antenne

2(S)

Terre (terre) Masse terra aarding

2(T)

Les positions 1, 2, 3, et 6 n'ont pas de broches. An Position 1, 2, 3 and 6 befinden sich keine Stifte. Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches. Le posizioni 1, 2, 3 e 6 hanno cavità vuote. De posities 1, 2, 3 en 6 hebben geen pins.

Schéma di collegamento

3

3(A)

Au niveau de AMP REMOTE IN d'un amplificateur de puissance facultatif
Ce raccordement est seulement pour les amplificateurs. Le raccordement à tout autre système peut endommager l'appareil.

3(B)

Vers le cordon de liaison d'un téléphone de voiture

3(C)

Sortie Audio Avant

3(D)

Sortie Audio Arrière

3(E)

Sortie Mono (Basse)

3(F)

Bus Audio In

3(G)

Bus Contrôle In

3(H)

AMP REM

3(I)

ATT

3(J)

Bleu clair Hellblau Bleu ciel Azzurro Lichtblau

3(K)

Jaune Gelb Jaune Giallo Geel

3(L)

Rouge Rot Rouge Rood

3(M)

Noir Noir Noir Zwart

3(N)

Bleu Blau Bleu Blau

3(O)

Alimentation continue alimentation continue permanente Stromversorgung alimentazione continua alimentazione continua continu voeding

3(P)

Alimentation commutée alimentation commutée geschaltete Stromversorgung alimentazione commutata alimentazione commutata gheschakelde voeding

3(Q)

Commande de l'antenne (aérienne) électrique commande dell'antenna elettrica elektrische antenne

3(R)

Terre (terre) Masse terra aarding


3(S)

Les positions 1, 2, 3, et 6 n'ont pas de broches. An Position 1, 2, 3 and 6 befinden sich keine Stifte. Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches. Le posizioni 1


4 1




2




5 1




2




3



6 A



B



Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperature, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

Removing the protection collar and the bracket 4

Before installing the unit, remove the protection collar (4) and the bracket (4) from the unit.

- Remove the protection collar (4). Pinch both edges of the protection collar (4), then pull it out.
- Remove the bracket (4). Insert both release keys (4) together between the unit and the bracket (4) until they click. Pull down the bracket (4), then pull up the unit to separate.

Mounting example 5

Installation in the dashboard

- Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5.2).
- Make sure that the 4 catches on the protection collar (4) are properly engaged in the slots of the unit (5.3).

How to detach and attach the front panel 6

Before installing the unit, detach the front panel.

6-A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press and hold (SOURCE/OFF). Press (6), and pull it off towards you.

6-B To attach

Engage part (6) of the front panel with part (6) of the unit, and push the left side into position until it clicks.


Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.

The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold (SOURCE/OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.

RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.



Sicherheitshinweise

- Wählen Sie den Einbaort sorgfältig so aus, dass das Gerät beim Fahren nicht hinderlich ist.
- Basen Sie das Gerät so ein, dass es keinen hohen Temperaturen (keinem direkten Sonnenlicht, keiner Warmluft von der Heizung), keinem Staub, keinem Schmutz und keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Für eine sichere Befestigung verwenden Sie stets die mitgelieferten Montageteile.

Hinweis zum Montagewinkel

Das Gerät sollte in einem Winkel von weniger als 45° montiert werden.

Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung 4

Nehmen Sie vor dem Installieren des Geräts die Schutzumrandung (4) und die Halterung (4) vom Gerät ab.

- Entfernen Sie die Schutzumrandung (4). Fassen Sie die Schutzumrandung (4) mit den Fingern an den Seitenkanten und ziehen Sie sie heraus.
- Entfernen Sie die Halterung (4). Führen Sie beide Löschklüssel (4) zwischen dem Gerät und der Halterung (4) ein, bis sie mit einem Klicken einrasten. Ziehen Sie die Halterung (4) nach unten und das Gerät nach oben, um die beiden zu trennen.

Montagebeispiel 5

Installation im Armaturenbrett

- Falls erforderlich, biegen Sie diese Klammer für einen sicheren Halt nach außen (5.2).
- Achten Sie darauf, die 4 Verriegelungen an der Schutzumrandung (4) korrekt in die Aussparungen am Gerät einzusetzen (5.3).

Abnehmen und Anbringen der Frontplatte 6

Nehmen Sie die Frontplatte vor dem Einbau des Geräts ab.

6-A Abnehmen Halten Sie vor dem Abnehmen der Frontplatte unbedingt (SOURCE/OFF) gedrückt. Drücken Sie (6) und ziehen Sie sie auf sich zu heraus.

6-B Anbringen

Setzen Sie Teil (6) der Frontplatte wie in der Abbildung dargestellt an Teil (6) des Geräts an und drücken Sie die linke Seite der Frontplatte an, bis sie mit einem Klicken einrastet.


Warnhinweis, wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs nicht über eine Zubehörposition (ACC oder I) verfügt

Aktivieren Sie unbedingt die Abschaltautomatik. Näheres dazu finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet, so dass der Autobatterie kein Strom mehr entzogen wird.

Wenn Sie die Abschaltautomatik nicht aktivieren, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie die Zündung ausschalten, die Taste (SOURCE/OFF) gedrückt halten, bis die Anzeige ausgeblendet wird.

Taste RESET

Wenn Sie das Gerät eingebaut und alle Anschlüsse vorgenommen haben, müssen Sie die Frontplatte abnehmen und mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand die Taste RESET drücken.



Précautions

- Choisir soigneusement l'emplacement de l'installation afin que l'appareil ne gêne pas la conduite normale du véhicule.
- Éviter d'installer l'appareil dans un endroit exposé à de la poussière, de la saleté, des vibrations violentes ou à des températures élevées, comme en plein soleil ou à proximité d'un conduit de chauffage.
- Pour garantir un montage sûr, n'utiliser que le matériel fourni.

Réglage de l'angle de montage

Ajuster l'inclinaison à un angle inférieur à 45°.

Retrait du tour de protection et du support 4

Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de protection (4) et le support (4) de l'appareil.

- Enlevez le tour de protection (4). Saisissez les deux bords du tour de protection (4), puis tirez pour extraire l'appareil.
- Retirez le support (4). Insérez les deux clés de déblocage (4) simultanément entre l'appareil et le support (4) jusqu'à un clic indiquant qu'elles sont en place. Tirez le support (4) vers le bas, puis tirez l'appareil vers le haut pour les séparer.

Exemple de montage 5

Installation dans le tableau de bord

- Piez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte si nécessaire (5.2).
- Assurez-vous que les 4 loquets du tour de protection (4) sont correctement insérés dans les fentes de l'appareil (5.3).

Retrait et fixation de la façade 6

Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

6-A Pour la retirer Avant de retirer la façade, veillez à appuyer sur la touche (SOURCE/OFF) et à la maintenir enfoncée. Appuyez sur (6), puis sortez la façade en tirant vers vous.


6-B Pour la fixer Fixez la partie (6) de la façade sur la partie (6) de l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, puis appuyez sur le côté gauche jusqu'à un clic.

Avertissement au cas où le contact de votre voiture ne dispose pas d'une position ACC

Veillez à régler la fonction de mise hors tension automatique. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni. L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous ne réglez pas la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à chaque fois que vous coupez le contact.

Touche RESET

Une fois que l'installation et les raccordements sont terminés, retirez la façade et appuyez sur le bouton RESET à l'aide d'un stylo à bille ou d'un autre objet pointu.



Precauzioni

- Scegliere con attenzione la posizione per l'installazione in modo che l'apparecchio non interferisca con le operazioni di guida del conducente.
- Evitare di installare l'apparecchio dove sia soggetto ad alte temperature, come alla luce solare diretta o al getto di aria calda dell'impianto di riscaldamento, o dove possa essere soggetto a polvere, sporco e vibrazioni eccessive.
- Usare solo il materiale di montaggio in dotazione per un'installazione stabile e sicura.

Regolazione dell'angolo di montaggio

Regolare l'angolo di montaggio in modo che sia inferiore a 45°.

Rimozione della staffa e della cornice protettiva 4

Prima di installare l'apparecchio, rimuovere la cornice protettiva (4) e la staffa (4) dall'apparecchio.

- Rimuovere la cornice protettiva (4). Allentare la cornice di protezione (4) dai bordi laterali, quindi estrarla.
- Rimuovere la staffa (4). Inserire contemporaneamente entrambe le chiavette di rilascio (4) tra l'apparecchio e la staffa (4) fino a che non scattano in posizione. Estrarre la staffa (4), quindi sollevare l'apparecchio per rimuoverlo.

Esempio di montaggio 5

Installazione nel cruscotto

- Piegare verso l'esterno questi morsetti per un'installazione più sicura, se necessario (5.2).
- Assicurarsi che i 4 fermi sulla cornice protettiva (4) siano correttamente inseriti negli alloggiamenti dell'apparecchio (5.3).

Come rimuovere e reinserire il pannello anteriore 6

Prima di installare l'apparecchio rimuovere il pannello anteriore.

6-A Per rimuoverlo Prima di rimuovere il pannello anteriore, assicurarsi di tenere premuto (SOURCE/OFF). Premere (6), quindi tirare verso di sé il pannello anteriore.

6-B Per reinserirlo


Applicare la parte (6) del pannello anteriore alla parte (6) dell'apparecchio come mostrato nell'illustrazione e premere il lato sinistro fino a sentire uno scatto.

Avvertenza relativa all'installazione su un'auto sprovvista della posizione ACC (accessoria) sul blocchetto di accensione

Accertarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione. L'apparecchio si spegne completamente e automaticamente all'ora impostata dopo che è stato disattivato, onde evitare che la batteria si scarichi. Se la funzione di spegnimento automatico non è stata impostata, ogni volta che il motore viene spento tenere premuto (SOURCE/OFF) finché il display non viene disattivato.

Tasto RESET

Una volta completate le procedure di installazione e i collegamenti, accertarsi di premere il tasto RESET con una penna a sfera o un oggetto simile dopo avere rimosso il pannello anteriore.



Voorzorgsmaatregelen

- Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het apparaat de bestuurder niet hindert tijdens het rijden.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, b.v. in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar het in contact komt met veel stof of vuil.
- Gebruik voor het veilig en stevig monteren van het apparaat uitsluitend de bijgeleverde montageonderdelen.

Maximale montagehoek

Installeer het apparaat nooit onder een hoek van meer dan 45° met het horizontale vlak.

De beschermende rand en de beugel verwijderen 4

Voordat u het apparaat gaat installeren, moet u de beschermende rand (4) en de beugel (4) verwijderen van het apparaat.

- Verwijder de beschermende rand (4). Druk beide zijden van de beschermende rand (4) in en trek de rand naar u toe.
- Verwijder de beugel (4). Plaats de ontgrendelingsklemmen (4) tussen het apparaat en de beugel (4) tot deze vastklikken. Trek de beugel (4) omhoog en trek het apparaat omhoog om deze van elkaar te scheiden.

Montagevoorbeeld 5

Montage in het dashboard

- Indien nodig kunt u deze klemhaken ombuigen voor een slinger bevestiging (5.2).
- De 4 grepen op de beschermende rand (4) moeten goed in de sleuven van het apparaat zijn geplaatst (5.3).

Het voorpaneel verwijderen en bevestigen 6

Verwijder, alvorens met het installeren te beginnen, het afneembare voorpaneel.

6-A Verwijderen

Voordat u het voorpaneel verwijdert, moet u (SOURCE/OFF) ingedrukt houden. Druk op (6) en trek het voorpaneel naar u toe.

6-B Bevestigen

Breng deel (6) van het voorpaneel aan op deel (6) van het apparaat zoals afgebeeld en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt.

Waarschuwing als het contactslot van de auto geen ACC-positie heeft

Zorg ervoor dat u de functie voor automatisch uitschakelen instelt. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie. Het apparaat wordt na de ingestelde tijd automatisch volledig uitgeschakeld nadat het apparaat is uitgeschakeld. Zo wordt voorkomen dat de accu leegloopt.

Als u de functie voor automatisch uitschakelen niet instelt, moet u (SOURCE/OFF) ingedrukt houden tot het display verbijwt telkens wanneer u het contact uitschakelt.

RESET-toets

Als u de installatie en aansluitingen hebt voltooid, moet u met een puntig voorwerp, zoals de punt van een balpen, op RESET drukken nadat u het voorpaneel hebt verwijderd.



Power connection diagram

Auxiliary power connector may vary depending on the car. Check your car's auxiliary power connector diagram to make sure the connections match correctly. There are three basic types (illustrated below). You may need to switch the positions of the red and yellow leads in the car stereo's power supply lead.

After matching the connections and switched power supply leads correctly, connect the unit to the car's power supply. If you have any questions and problems connecting your unit that are not covered in this manual, please consult the car dealer.

Diagramma dei collegamenti di alimentazione

Il connettore di alimentazione ausiliaria può variare a seconda della macchina. Controllare il diagramma del connettore di alimentazione ausiliaria della macchina per essere sicuri che i collegamenti corrispondano correttamente. Vi sono tre tipi di base (illustrazione sotto). Potrà essere necessario cambiare le posizioni dei fili rosso e giallo nel cavo di alimentazione dello stereo della macchina.

Dopo aver fatto corrispondere i collegamenti e aver commutato i cavi di alimentazione, collegare l'apparecchio all'alimentazione della macchina. Se si hanno domande o se sorgono problemi che non sono stati trattati nel manuale nel collegare l'apparecchio, contattare l'autocessionario.

Stromanschlusdiagramm

Der Hilfsstromanschluss kann je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich sein. Sehen Sie im Hilfsstromanschlussdiagramm für Ihr Fahrzeug nach, wie die Verbindung ordnungsgemäß vorgenommen werden muss. Es gibt, wie unten abgebildet, drei grundlegende Typen. Sie müssen möglicherweise die rote und gelbe Leitung des Stromversorgungs Kabels der Autostereoanlage vertauschen.

Stellen Sie die Anschlüsse her, schließen Sie die geschalteten Stromversorgungsleitungen richtig an und verbinden Sie dann das Gerät mit der Stromversorgung Ihres Fahrzeugs. Wenn beim Anschließen des Geräts Fragen oder Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung nicht erläutert werden, wenden Sie sich bitte an den Autobändler.

Schéma de raccordement d'alimentation

Le connecteur d'alimentation auxiliaire peut varier suivant le type de voiture. Vérifiez le schéma du connecteur d'alimentation auxiliaire de votre voiture pour vous assurer que les connexions correspondent. Il en existe trois types de base (illustrés ci-dessous). Il se peut que vous deviez commuter la position des fils rouge et jaune du câble d'alimentation de l'autoradio. Après avoir établi les connexions et communiqué correctement les câbles d'alimentation, raccordez l'appareil à l'alimentation de la voiture. Si vous avez des questions ou des difficultés à propos de cet appareil qui ne sont pas abordées dans le présent mode d'emploi, consultez votre concessionnaire automobile.

Auxiliary power connector
Hilfsstromanschluss
Conneteur d'alimentation auxiliaire
Connetore di alimentazione ausiliaria
Hulpvoedingsaansluiting

