

Macintosh® OS 8.6 Users

Read This First

The *Start Here* sheet software installation instructions will not work in Mac OS 8.6. Unpack and connect your printer as described on the *Start Here* sheet, then follow the steps below.

Install your printer software:

1. Make sure your printer is on, then turn on your Macintosh. Insert the EPSON CD-ROM in your drive. If the CD window doesn't open automatically, double-click the EPSON CD-ROM icon.
2. Scroll down in the CD-ROM window and double-click the Drivers folder. Then double-click the C84 Software Installer icon.
3. Click Continue, click Install, then click Continue. When the installation is complete, click Restart to restart your computer.
4. Open the Chooser.
5. Click the C84 Series icon, click your USB port, and turn on background printing.
6. Close the Chooser.

Install your optional software and manual, and register your printer:

1. Double-click the EPSON CD-ROM icon, if necessary. Scroll down in the CD-ROM window and double-click the Titles folder.
2. Double-click the Film Factory folder, then double-click the Film Factory Installer icon and follow the instructions on the screen to install Film Factory.
3. When the installation is complete, close the Film Factory folders.
4. Open the Titles folder again and double-click the Manual folder. Double-click the Manual Installer icon to install the EPSON Printer Information Center.
5. Close the Manual and Titles folders, then double-click the Drivers folder and double-click the Ereg folder. Double-click the EpsonReg icon and follow the instructions on the screen to register your printer.
6. At the last screen, click Done or close your browser. Then remove the CD-ROM.

You're ready to start printing! See the details in your *Printer Basics* book.

Utilisateurs Macintosh® OS 8.6

Lisez cette feuille en premier

Les directives d'installation des logiciels qui figurent sur l'affiche *Point de départ* ne fonctionnent pas sous Macintosh OS 8.6. Déballez l'imprimante et suivez les étapes de l'affiche *Point de départ* pour la raccorder à l'ordinateur. Puis, suivez les étapes ci-dessous.

Installez le logiciel d'impression :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis mettez votre Macintosh sous tension. Introduisez le CD-ROM EPSON dans votre lecteur CD-ROM ou DVD. Si la fenêtre CD-ROM ne s'ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM EPSON.
2. Défilez vers le bas de la fenêtre CD-ROM et double-cliquez sur le dossier Drivers, puis sur le dossier Français. Double-cliquez ensuite sur l'icône Stylus C84.
3. Cliquez sur Continuer, sur Installer, puis sur Continuer. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Redémarrer pour redémarrer l'ordinateur.
4. Ouvrez le Sélecteur.
5. Cliquez sur l'icône C84 Series, cliquez sur votre port USB et activez l'impression en tâche de fond.
6. Fermez le Sélecteur.

Installez les logiciels optionnels et le *Guide de l'utilisateur*, puis enregistrez votre imprimante :

1. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM EPSON, le cas échéant. Défilez vers le bas de la fenêtre CD-ROM et double-cliquez sur le dossier Titles.
2. Double-cliquez sur le dossier Film Factory, puis sur l'icône Film Factory Installer. Suivez les directives qui s'affichent pour installer le programme.
3. Une fois l'installation terminée, fermez les dossiers Film Factory.
4. Ouvrez de nouveau le dossier Titles et double-cliquez sur le dossier Manual. Double-cliquez sur le dossier Français, puis sur l'icône Guide de l'utilisateur pour installer le *Guide de l'utilisateur* EPSON.
5. Fermez les dossiers Français, Manual et Titles, double-cliquez sur le dossier Drivers, puis double-cliquez sur le dossier Ereg. Double-cliquez sur l'icône EpsonReg et suivez les directives qui s'affichent pour enregistrer votre imprimante. (Sélectionnez Canada et Français.)
6. Au dernier écran, cliquez sur Terminer ou fermez votre navigateur. Retirez ensuite le CD-ROM.

Vous êtes prêt à imprimer! Consultez votre manuel *Informations de base sur l'imprimante* pour les détails.