M-AUDIO

KeyStudio



Benutzerhandbuch

M-AUDIO

Einführung.
Produktmerkmale
Lieferumfang
Über diese Anleitung
Mindestsystemanforderungen
Mac OS
Windows
Anschluss des KeyStudio-Keyboards
Erste Schritte mit der Music Creation Software
Tastenbezeichnung
Oktav-Tasten
Pitchrad
Modulationsrad
Lautstärkeregler
Anschluss für Sustain-Pedal
Erweiterte Funktionen im Edit-Modus
Weitere Funktionen im Edit-Modus
Oktav-Tasten Optionen
Oktavierung
Transposition
Channel
Program Change
Bank LSB und Bank MSB
Weitere zuweisbare Regler
Modulationsrad
Lautstärkeregler
MIDI-Befehle
Program- und Bank Changes
NRPN/RPN
Fehlerbehebung
Nützliche Tipps und Tricks bezüglich MIDI
All Notes Off
Controller-Reset
Aphänge - Niitzliche MIDI-Information
Annange - Nutzliche Mildi-Information
Annang A - General WIDL Institutionents
Anhang C - Zusätzliche RPN-Befehle

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für M-Audio KeyStudio entschieden haben! Das USB-Keyboard mit 49 anschlagdynamischen Tasten in Normalgröße für die einfache Integration in Ihre Mac OS X-Computerumgebung. KeyStudio kann mit einer Vielzahl von Musikanwendungen verwendet werden, z.B. GarageBand, Logic Express und Logic Pro.

Produktmerkmale



- Keyboard mit 49 anschlagdynamischen Tasten
- Pitchrad
- MIDI-programmierbares Modulationsrad
- MIDI-programmierbarer Lautstärkeregler
- MIDI-programmierbare Octave Up & Down-Tasten
- Edit Mode-Taste f
 ür erweiterte Funktionen und Programmierung
- Anschluss f
 ür Sustain-Pedal
- Keine Treiberinstallation erforderlich einfach anschließen und einschalten
- Stromversorgung über USB

Lieferumfang



- M-Audio KeyStudio USB-Keyboard
- USB-Kabel
- Gedruckte KeyStudio Quickstart-Anleitung

Sollten Sie beim Auspacken eines der aufgeführten Elemente vermissen, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit Ihrem zuständigen Händler in Verbindung.

Über diese Anleitung



Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Hinweise zur Installation und Funktionen von KeyStudio. Auch wenn Sie bereits mit MIDI und Computer-Musikproduktion vertraut sind, lesen Sie die vorliegende Anleitung aufmerksam durch, um das Meiste aus KeyStudio zu holen. Dieses Keyboard kann natürlich auch mit vielen Musikanwendungen von Drittanbietern verwendet werden. Siehe hierzu die Dokumentation Ihrer Software.

Mindestsystemanforderungen

Mac OS

Macintosh G3 800/G4 733 MHz oder höher*

(Für Laptop-Systeme gelten u. U. höhere Anforderungen.)

- OS X 10.3.9 mit 256 MB RAM
- OS X 10.4.3 oder höher mit 512 MB RAM
- Ein nativer USB-Port

*G3/G4-Beschleunigungskarten werden nicht unterstützt!

M-Audio empfiehlt Ihnen, zusätzlich die Mindestsystemanforderungen der Software von Drittanbietern zu überprüfen, die Sie zusammen mit Ihrer neuen M-Audio-Hardware einsetzen möchten, da diese u.U. höher sind.

Windows**

Pentium III – 800 MHz oder schneller

(Für Laptop-Systeme gelten u. U. höhere Anforderungen.)

- 256 MB RAM
- DirectX 9.0b oder höher

(Windows 98, ME, NT und 2000 werden nicht unterstützt)

Ein nativer USB-Port

**Diese Anleitung ist für die Verwendung von KeyStudio mit Mac OS X bestimmt, KeyStudio kann aber ebenso mit Windows XP-Computern eingesetzt werden.

***nur Home- und Professional Edition. Zur Zeit wird Windows Media Center Edition nicht unterstützt.

Anschluss des KeyStudio-Keyboards



Für das KeyStudio USB-Keyboard müssen keine zusätzlichen Treiber installiert werden. Einfach

- 1. geöffnete Anwendungen schließen,
- 2. das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an das KeyStudio-Keyboard und Ihren Mac OS X-Computer anschließen und
- 3. das Keyboard einschalten.

Erste Schritte mit der Music Creation Software

Wenn Sie mit MIDI (Musical Instrument Digital Interface) noch nicht vertraut sind, können Sie vielleicht nicht nachvollziehen, warum die Sounds nicht einfach im Keyboard gespeichert sind. Tatsache ist, dass Ihnen eine Software-Sounddatenbank und ein Software-Recordingsystem extrem viele hochwertige Sounds, eine große Benutzeroberfläche sowie die Freiheit bietet, mit diversen Musikanwendungen zu arbeiten. Schon geringe MIDI-Kentnisse genügen, um das kreative Potenzial dieses Systems voll auszuschöpfen.

Wenn Sie eine Taste des KeyStudio drücken, sendet das Keyboard MIDI-Daten (Musical Instrument Digital Interface). MIDI-Daten sind Befehle, wie ein Sound klingen soll. Die enthaltenen Parameter definieren, welche Noten wann und wie laut gespielt werden und welche Sounds daran gekoppelt sind.

Wenn Sie mit Ihrer Recording-Software ein virtuelles (Software-) Instrument benutzen, werden die Daten vom KeyStudio-Keyboard an die Sequenzer-Anwendung gesendet, zu einem virtuellen Instrument und schließlich an den Audioausgang geroutet. Dieser Vorgang verwandelt MIDI-Daten in hörbaren Sound. Dafür muss Ihre Musiksoftware so konfiguriert werden, dass sie die MIDI-Daten des KeyStudio lesen und den Sound entsprechend wiedergeben kann. In vielen Anwendungen läuft dieser Vorgang größtenteils automatisch ab. In GarageBand, beispielsweise, müssen Sie nur einen Software Instrument-Track markieren, um Ihr KeyStudio-Keyboard zu hören. Wenn Sie einen Computer mit integrierten Lautsprechern besitzen oder Sie externe Lautsprecher angeschlossen haben (und die Lautstärke entsprechend eingestellt ist), sollten Sie hören, was Sie auf Ihrem KeyStudio spielen. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer MIDI-fähigen Musik-Software.

Tastenbezeichnung

Die Buchstaben über den weißen Tasten entsprechen den damit verbundenen Noten. Die Zahlen neben den Buchstaben stehen für die Oktave, der die Tasten zugeordnet sind. (Weitere Informationen zu Oktaven finden Sie im nächsten Abschnitt.) Schwarze Tasten sind "Halbtöne" zwischen den weißen Tasten und haben keine eigenen Buchstaben. Ein Halbton ist einen halben Ton tiefer oder höher als die unmittelbar daneben liegende Note.

In der englischen Schreibweise haben die schwarzen Tasten in der Regel den selben Namen wie die unmittelbar links oder rechts daneben liegende weiße Taste, sie werden aber mit dem #-Zeichen (ein Halbton höher als die entsprechende Note), bzw. dem b-Zeichen (ein Halbton tiefer als die entsprechende Note) versehen. Die schwarze Taste rechts neben C3, bzw. links neben D3 heißt folglich C#3 (Cis 3) oder aber Db3 (Des 3). Schwarze Tasten können also immer auf zweierlei Weise benannt werden, je nachdem in welcher Tonart gespielt wird.

Oktav-Tasten

Eine Oktave besteht aus 12 Noten und jede Oktave ist mittels schwarzen und weißen Abschnitten, beginnend mit C, deutlich gekennzeichnet und nummeriert.

Mit den Down & Up-Tasten können Sie die Tonhöhe der einzelnen Tasten um eine oder mehrere Oktaven verändern. Bei deaktivierter Down & Up-Funktion (Octave-Shift auf 0) leuchten die über den "<" und ">" Tasten befindlichen LEDs. Die Standardeinstellung der Oktavhöhe ist "0". Sie wird aktiviert, sobald Sie das Keyboard einschalten.

Wenn Sie die Oktav-">"-Taste drücken, erlischt die LED über der Oktav-"<"-Taste und das Keyboard spielt eine Oktave höher. Bei erneutem Drücken der ">"-Taste werden die Noten zwei Oktaven höher gesetzt, usw. Auf diese Weise können Sie die Tonhöhe um bis zu vier Oktaven nach oben verändern. Wenn Sie die Tonhöhe niedriger setzen wollen, drücken Sie die "<"-Taste. Bei einmaligem Drücken werden die Noten eine Oktave niedriger wiedergegeben, bei zweimaligem Drücken zwei Oktaven, usw. Die Tonhöhe kann um bis zu drei Oktaven nach unten versetzt werden.

Drücken Sie beide Oktav-Tasten gleichzeitig, um die Tonhöhe wieder auf 0 zu setzen. Die LEDs über beiden Oktav-Tasten leuchten. Wenn die Oktav-Tasten die Oktavierung bestimmen (Standardeinstellung) und nur die LED über der ">"-Taste leuchtet, ist die Tonhöhe nach oben verschoben. Wenn nur die LED über der "<"-Taste leuchtet, ist die Tonhöhe nach unten verschoben.

Pitchrad

Mit dem Pitchrad können Sie die Tonhöhe einzelner Noten während des Spielens verändern. So können Sie Sounds erzeugen, die normalerweise nicht mit Keyboard-Klängen assoziiert werden - zum Beispiel Gitarrenriffs. In welchem Umfang Sie die Tonhöhe verändern können, hängt von Ihrer Soundquelle ab. Normalerweise verändert das Pitchrad die Tonhöhe um zwei Halbtöne, es kann sie aber bis zu zwei Oktaven nach oben oder unten verändern.

Modulationsrad

Mit dem Modulationsrad können Sie den Klang während des Spielens in Echtzeit modulieren. Diese Funktion wurde ursprünglich für elektronische Keyboardinstrumente entwickelt, um den Performern die Möglichkeit zu geben, "akustische" Effekte wie zum Beispiel Vibrato zu verwenden. Das KeyStudio-Modulationsrad kann viele verschiedene Parameter regeln. (Siehe hierzu das Kapitel "Erweiterte KeyStudio-Funktionen im Edit-Modus".)

Lautstärkeregler

Über den Lautstärke-Slider werden normalerweise MIDI-Befehle zur Regelung der Tonlautstärke gesendet. Sie können dem Slider allerdings auch andere Kontrollfunktionen wie Pan (Balance), Attack, Reverb, Chorus, usw. zuordnen. (Siehe hierzu das Kapitel "Erweiterte KeyStudio-Funktionen im Edit-Modus".)

Anschluss für Sustain-Pedal

Wenn Sie mit einem Fußpedal (nicht im Lieferumfang enthalten) arbeiten möchten, können Sie dieses an den für Fußpedale vorgesehenen Anschluss anschließen. Die Pedalfunktion und Polarität werden automatisch beim Einschalten des Keyboards erkannt. Wenn Sie Polarität umkehren möchten, halten Sie das Pedal beim Einschalten des Keyboards gedrückt.

Mit dem Pedal können Sie Töne halten, ohne dazu die Tasten gedrückt zu halten, ähnlich wie das Haltepedal eines normalen Klaviers.

Erweiterte Funktionen im Edit-Modus



Links neben der Tastatur befindet sich die "Edit Mode"-Taste über die Sie die erweiterten Funktionen des Keyboards aktivieren. Drücken Sie diese Taste, um das Keyboard in den Edit-Modus zu versetzen. Danach können Sie die gewünschten Funktionen auswählen und die entsprechenden Daten eingeben.

Die LED über der Taste zeigt an, ob der Edit-Modus aktiviert oder deaktiviert ist. Im Edit-Modus werden die Funktionen über die schwarzen Tasten des Keyboards ausgewählt. Über die weißen Tasten geben Sie die Daten ein und wählen die Kanäle aus.

Sobald die gewünschte Funktion ausgewählt ist bzw. die CANCEL- oder die ENTER-Taste gedrückt wurde, wird der Edit-Modus deaktiviert. Die LED über der "Edit Mode"-Taste erlischt und die Tastatur steht wieder für die Tonerzeugung zur Verfügung. Bei einigen Funktionen ist keine Dateneingabe erforderlich. Sobald eine dieser Funktionen ausgewählt wurde, kehrt das Keyboard automatisch in den Performance-Modus zurück.

Hinweis: Nicht jede Musikanwendung kann alle MIDI-Befehle verarbeiten, die KeyStudio senden kann. Welche MIDI-Befehle Ihre Anwendung verarbeiten kann, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Musikanwendung.

Weitere Funktionen im Edit-Modus



Oktav-Tasten Optionen

Die beiden Oktav-Tasten "<" und ">" können insgesamt sechs MIDI-Funktionen steuern:

- Oktavierung
 Program Change
 Bank MSB
- Transposition
 Bank LSB
 MIDI Channel Change

Im obigen Diagramm tragen die ersten sechs schwarzen Tasten die Bezeichnung "DATA = OCTAVE, DATA = TRANSPOSE, DATA = PROGRAM, DATA = BANK LSB, DATA = BANK MSB und DATA = CHANNEL". Wählen Sie über diese Tasten die gewünschte Funktion für die Oktav-Tasten.

Wenn Sie eine andere Funktion wählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie dann die schwarze Taste, deren Funktion Sie auswählen wollen. KeyStudio verlässt den Edit-Modus, sobald Sie eine dieser sechs Tasten gedrückt haben.

HINWEIS: Für einige dieser Funktionen können allerdings keine Werte unter 0 gesendet werden. Unabhängig von der zugewiesenen Funktion leuchten beide LEDs über den Tasten.

Folgende Funktionen stehen Ihnen für die Oktav-Tasten zur Verfügung:

Oktavierung

Standardmäßig verändern Sie mit den beiden Oktav-Tasten "<" und ">" die Tonhöhe der Oktaven. Auch wenn Sie diesen Tasten eine andere Funktion zugewiesen haben, können Sie ihnen jederzeit die ursprüngliche Funktion "Oktavierung" wieder zuweisen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Oktav-Tasten "<" und ">" die Funktion "Oktavierung" zuzuweisen:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- Drücken Sie die schwarze Taste C# 1 rechts neben der weißen Taste C1. Diese Taste entspricht der Funktion DATA = OCTAVE. Das Keyboard verlässt daraufhin den Edit-Modus.

Um die Tonhöhe der Oktaven zu verändern, können Sie auch die schwarzen Tasten mit der Bezeichnung "+", "-" und "0" der Erweiterten Funktionen im Edit-Modus drücken. Diese Methode kann nützlich sein, wenn die Oktav-Tasten bereits einer anderen MIDI-Funktion zugewiesen wurden.

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- Drücken Sie die schwarze Taste Bb2 links neben B2. Im Edit-Modus aktiviert diese Taste die Funktion "OCTAVE +", d.h. der Tonbereich wird eine Oktave erhöht. Die Tonhöhe kann um bis zu vier Oktaven nach oben versetzt werden.
- Drücken Sie die schwarze Taste F#2 rechts neben F2. Im Edit-Modus aktiviert diese Taste die Funktion "OCTAVE -", d.h. der Tonbereich wird um eine Oktave nach unten versetzt. Die Tonhöhe kann um bis zu drei Oktaven nach unten versetzt werden.
- Drücken Sie die schwarze Taste G#2 rechts neben G2. Im Edit-Modus aktiviert diese Taste die Funktion "OCTAVE 0", d.h. die Tonhöhe der Oktaven wird zurückgesetzt.
- Beenden Sie den Vorgang, indem Sie die Taste C5 (entspricht: ENTER) oder die Edit Mode-Taste drücken und den Edit-Modus verlassen.

Transposition

In bestimmten Fällen werden Sie die Höhe der am Keyboard generierten Töne nur um ein paar Halbtöne (und nicht um eine ganze Oktave) verändern wollen. Wenn Sie beispielsweise einen Song abspielen, bei dem der Sänger in den höheren Tonlagen Schwierigkeiten hat, könnten Sie den Song um ein oder zwei Halbtöne herabsetzen. Dies erreichen Sie über die "Transpose"-Funktion, die ähnlich wie "Oktavierung" die Tonhöhe verändert, allerdings in frei wählbaren Halbtonschritten. Auch die Transpose-Funktion kann auf zwei Weisen aktiviert werden: Im Edit-Modus können Sie den Oktav-Tasten "<" und ">" die Funktion "Transpose" zuweisen. Oder Sie benutzen dafür die schwarzen Tasten F#3, G#3 und Bb3, welche den Funktionen "TRANSPOSE -", "TRANSPOSE 0" und "TRANSPOSE +" entsprechen.

Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- Drücken Sie dann die schwarze Taste D# 1 rechts neben der weißen Taste D1, welche für die Funktion "DATA = TRANSPOSE" programmiert ist. Danach kehrt KeyStudio in den Performance-Modus zurück.

Wenn Sie den Oktav-Tasten die Transpose-Funktion zuweisen, weisen die LEDs über den Tasten auf die Richtung der Transposition hin. Drücken Sie beide Oktav-Tasten gleichzeitig, um die Tonhöhe zurückzusetzen.

Channel

MIDI-Daten können vom Keyboard über jeden der 16 MIDI-Kanäle gesendet werden. KeyStudio überträgt MIDI-Befehle standardmäßig auf Kanal 1. In bestimmten Situationen kann es allerdings erforderlich sein, die MIDI-Befehle des Keyboards auf einem anderen Kanal zu senden. Sie können den Kanal, auf dem die Daten gesendet werden sollen, wie folgt einstellen:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie eine der 16 Channel-Tasten (D1 E3), die dem gewünschten (1 16) entspricht. Das Keyboard verlässt daraufhin den Edit-Modus.

Wenn ein MIDI-Gerät zum Beispiel MIDI-Daten nur auf Kanal 10 empfangen kann, drücken Sie die Edit Mode-Taste und anschließend die Taste F2, um Kanal 10 auszuwählen. Normalerweise ist dieser Kanal den Drum-Sounds zugeordnet, wenn Sie mit GM-kompatiblen Synthesizern und Soundmodulen arbeiten.

Der Kanal kann auch den Oktav-Tasten "<" und ">" zugewiesen werden, indem Sie die Edit Mode-Taste und anschließend C#2 drücken. Nun können Sie über die "<"- und ">"-Tasten die Kanalnummern durchgehen und auswählen. Sobald Kanal 16 erreicht ist, wird durch erneutes Drücken der ">"-Taste wieder Kanal 1 angezeigt und ausgewählt. Wenn die Oktav-Tasten "<" und ">" der Kanalauswahl zugewiesen wurden, ändert sich die Leuchtanzeige über den Tasten nicht, da es nicht möglich ist, Kanäle mit negativem Wert auszuwählen. Drücken Sie die "<" und die ">"-Taste gleichzeitig, um Kanal 1 anzuzeigen.

Program Change

Mittels Program Change können Sie zwischen den Instrumenten und Stimmen wechseln, die Sie mit Ihrem KeyStudio spielen. Diese Befehle können nützlich sein, wenn Sie mit dem KeyStudio-Keyboard MIDI-Soundmodule oder Synthesizer bedienen. Einige Musikanwendungen unterstützen diese Art von Befehlen, andere nicht. Lesen Sie bitte in der Dokumentation Ihrer Software nach, ob sie Program Change-Befehle verarbeiten kann.

In diesem Beispiel fordern wir als Instrument eines GM-Soundmoduls einen Cello-Sound an. Senden Sie einen Program Change 42, der aus der General MIDI-Instrumentenliste den Cello-Sound auswählt (s. Anhang A). Program Changes können auf zwei Weisen gesendet werden:

1) Aufsteigender/Absteigender Program Change:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- Drücken Sie die schwarze Taste F#1 rechts neben F1. Jetzt können Sie über die Oktav-Tasten "<"- und ">" das Programm ändern.

2) Direkter Program Change

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie die schwarze Taste F#4 rechts neben F4 ("Program").
- 3. Drücken Sie nacheinander die Tasten D4, B3 und C5. Dadurch wird die Folge "4", "2" und "ENTER" eingegeben.

Ihr Keyboard ist nun eingerichtet, den GM-Cello-Sound 42 (aus der General MIDI Standard-Instrumentenliste) zu spielen. Die komplette Liste der Instrumente, die Sie über Program Change-Befehle auswählen können, finden Sie im Anhang A dieses Handbuchs.

Mit der ersten Methode können Sie die Sounds in der Instrumentenliste nacheinander anhören, um den gewünschten Sound zu finden. Mit der zweiten Methode können Sie einen bestimmten Soundpatch direkt über seine Programmnummer anwählen.

Wenn die Oktav-Tasten "<" und ">" der Funktion Program Change zugewiesen wurden, ändert sich die Leuchtanzeige über den Tasten nicht, da es nicht möglich ist, Programme mit negativem Wert auszuwählen. Drücken Sie die "<" und die ">"-Taste gleichzeitig, um Programm 0, d.h. den ersten Soundpatch der Datenbank eines MIDI-Program Change-fähigen Synthesizers auszuwählen.

Bank LSB und Bank MSB

Program Change ist der am häufigsten verwendete Befehl, um Instrumente und Stimmen auszuwählen. Allerdings ist die Anzahl der mittels Program Change auszuwählenden Instrumente auf 128 beschränkt. Da einige Geräte aber über mehr als 128 Stimmen verfügen, wurden ihre Sounds in so genannten "Banks" zusammengefasst. Die Sounds in diesen Banks werden dann wiederum über Program Change-Befehle ausgewählt. Weitere Information hierzu finden Sie im Kapitel "MIDI-Befehle im Detail". Hierzu verwenden diese Geräte in der Regel Bank LSB- und Bank MSB-Befehle (Least Significant Byte, bzw. Most Significant Byte). KeyStudio kann diese Bank Change-Befehle auf zweierlei Weise senden:

1) Aufsteigender/Absteigender LSB-/MSB-Bankwechsel:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie die schwarze Taste G#1 rechts neben G1 für die LSB-Bank oder A#1 für die MSB-Bank. Jetzt können Sie über die Oktav-Tasten "<"- und ">" die Bank LSB oder Bank MSB ändern.

2) Direktauswahl:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie die schwarze Taste G#4 rechts neben G4 für die LSB-Bank oder A#4 für die MSB-Bank.
- Drücken Sie die weißen Tasten, entsprechend der gewünschten Banknummer und drücken Sie dann C5 (ENTER).
 Wenn Sie zum Beispiel C4 (Nummer 3), A3 (Nummer 1) und C5 (Enter) drücken, wählen Sie Bank 31 aus.

Ähnlich wie beim Program Change, ändert sich die Leuchtanzeige über den Tasten nicht, wenn die Oktav-Tasten "<" und ">" ausgewählt wurden, um die LSB- oder MSB-Bank-Nummer zu ändern, da es nicht möglich ist, eine Bank mit negativem Wert auszuwählen. Drücken Sie die "<" und die ">"-Taste gleichzeitig, um Bank 0 aufzurufen.

Um einen Sound aufzurufen, müssen Sie nach der Bankauswahl einen Program Change-Befehl senden. Bank Change-Befehle rufen selbst keine Sounds auf, sondern lokalisieren lediglich ein ganzes Set (oder eine ganze Bank) von 128 Sounds.

HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass die den Oktav-Tasten neu zugewiesenen MIDI-Parameter nicht gespeichert werden, wenn Sie das Keyboard ausschalten. Mit dem Einschalten des Keyboards wird den Oktav-Tasten wieder die Oktavierungs-Funktion zugewiesen.

Weitere zuweisbare Regler



Modulationsrad

Sie können dem Modulationsrad verschiedene MIDI-Controllernummern zuweisen. Diese Parameter werden MIDI Continuous Controllers genannt. Es gibt 132 (0-131) MIDI-CCs. Damit sie jedoch auf den Sound angewandt werden können, muss die Software oder das MIDI-Gerät, das die Daten empfängt, diese MIDI-Controller-Befehle auch lesen und verarbeiten können. KeyStudio arbeitet mit allen Controller-Nummern (0-131). Die Controller nach 127 werden von M-Audio für die Übertragung von bestimmten komplexen MIDI-Befehlen benötigt. Die komplette Liste aller Controllerwerte finden Sie im Anhang B.

Einige nützliche MIDI-CCs sind:

- 01 Modulation
- 07 Lautstärke
- 10 Pan (Balance)
- 05 Portamento

Gehen Sie wie folgt vor, um dem Modulationsrad einen MIDI-Controllerbefehl zuzuweisen:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie die schwarze Taste C# 4 rechts neben C4. Diese Taste entspricht der Funktion WHEEL = ASSIGN.
- Drücken Sie die nummerischen Dateneingabe-Tasten G3 B4, um die Nummer des gewünschten MIDI-Controllers f
 ür das Modulationsrad einzugeben.
- 4. Drücken Sie auf Enter (C5).
- 5. Drehen Sie das Modulationsrad nach oben, um den Wert des gesendeten MIDI-Befehls zu erhöhen.

Falls Sie einen falschen Zahlenwert eingegeben haben, drücken Sie die CANCEL-Taste (C1), um den Edit-Modus zu verlassen, ohne den dem Modulationsrad zugewiesenen MIDI-CC zu verändern.

Sie können dem Modulationsrad zum Beispiel den Effekt Nummer 10 zuweisen. Das würde bedeuten, dass Sie mit dem Modulationsrad den Balance-Effekt steuern können. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie die schwarze Taste C# 4 rechts neben C4. Diese Taste entspricht der Funktion WHEEL = ASSIGN.
- 3. Drücken Sie A3, um den Wert "1" einzugeben.
- 4. Drücken Sie G3, um den Wert "0" einzugeben. Damit haben Sie "10" eingegeben.
- 5. Drücken Sie C5 ("ENTER").

Lautstärkeregler

Auf die selbe Weise können Sie auch dem Lautstärkeregler jeden der in der Liste aufgeführten 132 Effekte (0-131) zuweisen.

Um den Lautstärkeregler für einen bestimmten MIDI-Parameter zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie die schwarze Taste D# 4 rechts neben D4. Diese Taste entspricht der Funktion SLIDER = ASSIGN.
- Drücken Sie die nummerischen Dateneingabe-Tasten G3 B4, um die Nummer des gewünschten Controllerwertes für den Lautstärkeregler einzugeben.
- 4. Drücken Sie auf Enter (C5).

Falls Sie einen falschen Zahlenwert eingegeben haben, drücken Sie die CANCEL-Taste (C1), um den Edit-Modus zu verlassen, ohne den dem Lautstärkeregler zugewiesenen MIDI-CC zu verändern.

HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass die dem Modulationsrad oder Lautstärkeregler zugewiesenen MIDI-Parameter nicht gespeichert werden, wenn Sie das Keyboard ausschalten. Wenn Sie das Keyboard einschalten, wird dem Lautstärkeregler wieder der MIDI-CC-Wert 07 (Lautstärke) und dem Modulationsrad der MIDI-CC-Wert 01 (Modulation) zugewiesen.)

MIDI-Befehle



Program- und Bank Changes

Die ursprüngliche General MIDI-Spezifikation erfasst 128 Stimmen bzw. Instrumente, von 0 bis 127, die über Program Change-Befehle aufgerufen werden können. Als die MIDI-Geräte mit der Zeit immer leistungsfähiger wurden und mehr und mehr Sounds enthielten, wurde die MIDI-Spezifikation um Bank Change-Befehle erweitert.

Die Sprache, die sich MIDI bedient, um zwischen Musikinstrumenten zu kommunizieren, lässt nicht mehr als 128 Program Change-Befehle zu (= 127 Programme + Programm "0"). Auf Grund der Beschränkungen des MIDI-Kommunikationsprotokolls, ist es nicht ohne Weiteres möglich, die über Program Change-Befehle direkt erreichbaren Programme auf über 128 zu erweitern. Deshalb wurden Bänke mit jeweils 128 Sounds geschaffen, dank denen die Hersteller problemlos weit über 128 Sounds in ihre Geräte integrieren können.

128 Banks mit je 128 Sounds ist also das System, das den Zugriff auf deutlich mehr Sounds ermöglicht. Um die neue Grenze von 16.384 möglichen Sounds (128 Banks x 128 Programme) über Bank Change-/Program Change-Befehle abermals zu erweitern, wurden weitere Banks hinzugefügt. Das Ergebnis ist ein System von 128 Banks, die jeweils 128 Banks enthalten, die wiederum 128 Sounds (Programme) enthalten.

Zum Anzapfen der riesigen Sound-Libraries bestimmter Soundmodule oder Software-Synths müssen Sie mit Bank Change-Befehlen arbeiten, z.B. bei Geräten, die nach der GS-Spezifikation von Roland oder der XG-Spezifikation von Yamaha konfiguriert sind. Bei diesen Geräten ist der Bank Change für den Zugriff auf Extra-Stimmen und Effekte unabdinglich.

MIDI CC 0 ist der so genannte Bank Select MSB (Most Significant Byte) -Befehl. Dieser MIDI-Befehl ist 7 Bits lang und kann jede der 128 Banks auswählen. Er kann zusammen mit dem Bank Select LSB (Least Significant Byte) MIDI CC 32 eingesetzt werden, ein eigener 7-Bit-Befehl, der die zweite Unterbank auswählt. Diese beiden Befehle zusammen ergeben einen 14-Bit-Befehl, über den jede der möglichen 16.384 Banks ausgewählt werden kann. Jede Bank kann wiederum 128 Sounds enthalten, die dann über einen eigenen Program Change-Befehl aufgerufen werden können. Theoretisch ist es also möglich, über MIDI-Befehle über 2 Millionen Sounds direkt anzusteuern. Die meisten Geräte verwenden allerdings nur wenige Banks, so dass lediglich einer der beiden Bank (LSB- oder MSB-) Befehle benötigt wird. Lesen Sie bitte in der Dokumentation Ihres Synthesizers oder Ihrer Software nach, welche Bank Change-Befehle verarbeitet werden können.



Program 127

Viele MIDI-Geräte sprechen auf die in der General MIDI-Spezifikation erfassten Program Change-Befehle an. Bei General MIDI-Geräten werden die verschiedenen Sounds und Instrumente in gleicher Weise organisiert. Piano-Sounds haben ihren bestimmten Platz, wie auch die Streicher, die Drums usw. Alle GM-Geräte (sowohl Hardware als auch Software-Soundmodule) sind vom Hersteller als solche gekennzeichnet. Wenn Sie also einen MIDI Program Change-Befehl senden, wird bei allen GM-Geräten stets der gemäß General MIDI-Klangbelegung vorgesehene Sound aufgerufen. Für MIDI-Geräte, die nicht nach der General MIDI-Spezifikation belegt sind, trifft dies nicht zu. Da bei derartigen Geräten die Soundbelegung nicht standardkonform erfolgt, müssen Sie sich eingehend mit dem entsprechenden Benutzerhandbuch befassen. Dies ist der Fall bei bestimmten VST-Instrumenten wie z.B. Native Instruments FM7 oder den Synth-Modulen von Propellerhead Reason.

Sie können Program Change-, Bank LSB- und Bank MSB-Befehle direkt vom KeyStudio-Keyboard senden. Siehe hierzu das Kapitel "Erweiterte KeyStudio-Funktionen im Edit-Modus".

NRPN/RPN

NRPN (nicht registrierte Parameternummern) sind gerätespezifische Meldungen zur Steuerung von Synths und Soundmodulen über MIDI. Die MIDI-Spezifikation berücksichtigt die Einführung von herstellerdefinierten Parameternummern für herstellereigene Controller. Die gängigsten dieser Parameternummern wurden von der Vereinigung der MIDI-Hersteller registriert und sind nunmehr Bestandteil der MIDI-Spezifikation. Hierdurch erklärt sich auch die Bezeichnung RPN (registrierte Parameternummern). (Siehe Anhang B.) Jeder NRPN/RPN-Meldung ist ein 2 Byte-Befehl zugeordnet, wobei für jedes der beiden Bytes jeweils bis 128 Werte möglich sind. (RPN- und NRPN-Befehle setzen sich aus zwei MIDI-Befehlen zusammen: Dem MSB- und dem LSB-Befehl. Zusammen bilden Sie einen RPN- bzw. NRPN-Befehl.) Damit können insgesamt 16.129 Werte kodiert werden.

Den NRPN LSB- und MSB-Befehlen entsprechen die MIDI-Controller 98 und 99, während die Controller 100 und 101 den RPN LSB und MSB-Befehlen zugeordnet sind (siehe die Liste der MIDI-Controller in Anhang B). Für das Senden von NRPN/ RPN-Befehlen sind zusätzliche nutzerdefinierte Werte erforderlich, sowie ein String, der die Einstellung (fein oder grob) der anzusteuernden Parameter bestimmt. Die Werteänderung (Data entry) wird durch die Controller 6 (Grobauflösung) und 38 (Feinauflösung) übertragen .

Die Handbücher NRPN-fähiger MIDI-Geräte enthalten in der Regel eine Aufstellung der jeweils unterstützten NRPN-Befehle. Bitte beachten Sie, dass NRPN-MSB- und NRPN-LSB-Befehle stets zusammen gesendet werden müssen. Eine entsprechende Anleitung finden Sie im Handbuch Ihres MIDI-Geräts.

11

Fehlerbehebung

KeyStudio wurde unter verschiedenen Betriebssystemen und Betriebsbedingungen erfolgreich getestet. Unter Testbedingungen können natürlich niemals alle tatsächlich möglichen Szenarien und Parametereinstellungen simuliert werden. Daher erhebt die folgende Fehleraufstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie bietet jedoch Lösungsvorschläge für die gängigsten Probleme. Bei nachhaltigen Problemkonstellationen können Sie sich anschließend gerne an den technischen Support von M-Audio wenden.

Problem 1: Mein KeyStudio funktioniert plötzlich nicht mehr, nachdem es seit der Installation keine Probleme bereitete.

Lösung 1: Beenden Sie sämtliche Musikanwendungen, schalten Sie KeyStudio aus und starten Sie Ihren Computer neu. Schalten Sie KeyStudio-Keyboard wieder ein, sobald Ihr Computer hochgefahren ist.

Problem 2: Ich habe ein Sustain-Pedal an mein Keyboard angeschlossen, aber es funktioniert "falsch herum".

Lösung 2: Das Keyboard errechnet die Polarität des Sustain-Pedals, wenn es eingeschaltet wird. Wahrscheinlich ist das Keyboard so eingestellt, dass das Haltepedal beim Einschalten auf AUS steht. Wenn Sie möchten, dass das Pedal aus ist, wenn es nicht gedrückt ist, halten Sie es nicht gedrückt, wenn Sie das Keyboard einschalten. Sehen Sie nach, ob Ihr Pedal über einen Polaritäts-Wahlschalter verfügt. Damit können Sie ebenfalls die Polarität des Pedals umkehren. Oder halten Sie das Pedal beim Einschalten des Keyboards gedrückt, wenn Sie das KeyStudio-Keyboard einschalten.

Problem 3: KeyStudio macht in meiner Musikanwendung keinen Sound.

Lösung 3: Stellen Sie sicher, dass KeyStudio in Ihrer Audiosoftware als MIDI-Eingangsgerät ausgewählt ist.

Problem 4: Das KeyStudio USB-Keyboard wird im MIDI-Geräte-Dialogfenster meiner Software nicht angezeigt.

Lösung 4: KeyStudio benötigt einen stromversorgten USB-Anschluss. Schließen Sie es an einen anderen USB-Port oder USB-Hub an.

Problem 5: Mein Synthesizer ruft immer den Sound direkt neben der Programmnummer auf, die ich über KeyStudio gesendet habe. Wenn ich zum Beispiel Program Change 40 (Geige) sende, wird Nummer 41 (Viola) geladen.

<u>Lösung 5</u>: Beachten Sie bitte, dass manche GM-Module ihre Soundpatches von 1 - 128 (und nicht von 0 - 127) durchnummerieren. Beide Zählweisen sind üblich. Je nach Soundmodul kann es also vorkommen, dass die Nummer des angeforderten Soundpatches nicht dem tatsächlich aufgerufenen Soundpatch entspricht.

Nützliche Tipps und Tricks bezüglich MIDI

KeyStudio wurde so konstruiert, dass das Arbeiten mit MIDI mit ihrem Computer so einfach wie möglich wird. Es kann allerdings vorkommen, das irgendetwas schief geht. Hier können zwei MIDI-Befehle von Nutzen sein:

All Notes Off

Senden Sie diesen Befehl, wenn ein Sound "hängen" bleibt, und Sie ihn nicht stoppen können. So senden Sie einen "All Notes Off"-MIDI-Befehl:

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie die schwarze Taste rechts neben D3 (D#3), die dem Befehl "ALL NOTES OFF" zugeordnet ist.
- 3. Der Edit-Modus wird verlassen und der Sound wird abgebrochen.

Controller-Reset

Falls einer oder mehrere der geladenen Soundpatches nicht so klingen, wie sie sollten, hat ein MIDI CC dem Instrument möglicherweise einen unerwünschten Effekt oder Modulation verpasst. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher MIDI Controller dafür verantwortlich sein könnte, können Sie den MIDI-Befehl "Reset All Controllers" senden, um sämtliche Effekte auf 0 zurück zu setzen. So senden Sie den MIDI-Befehl "Reset All Controllers":

- 1. Drücken Sie die Edit Mode-Taste.
- 2. Drücken Sie die schwarze Taste rechts neben C3 (C#3), die dem Befehl "RESET ALL CONTROLLERS" zugeordnet ist.
- 3. Der Edit-Modus wird verlassen und alle Controller werden zurückgesetzt.

12

Anhänge - Nützliche MIDI-Information

13

Anhang A - General MIDI Instruments

HINWEIS: In der folgenden Liste sind die Namen der General MIDI-Patches von 0 bis 127 aufgeführt. Beachten Sie bitte, dass manche GM-Module ihre Soundpatches von 1 - 128 durchnummerieren. Beide Zählweisen sind üblich. Je nach Soundmodul kann es also vorkommen, dass die Nummer des angeforderten Soundpatches nicht dem tatsächlich aufgerufenen Soundpatch entspricht.

Piano	Bass	Holzblasinstrumente	Synth-Effekte
0 Flügel	32 Kontrabass	64 Sopran-Saxophon	96 SFX Regen
1 Konzertflügel	33 Elektrischer Bass (Fingered)	65 Alt-Saxophon	97 SFX Soundtrack
2 E-Piano	34 Elektrischer Bass (Schlag)	66 Tenor-Saxophon	98 SFX Kristall
3 Bar-Piano	35 Bass (Bottleneck)	67 Bariton-Saxophon	99 SFX Atmosphäre
4 E-Piano 1	36 Schlagbass 1	68 Oboe	100 SFX Helligkeit
5 E-Piano 2	37 Schlagbass 2	69 Englischhorn	101 SFX Kobolde
6 Cembalo	38 Synth Bass 1	70 Fagott	102 SFX Echos
7 Clavichord	39 Synth Bass 2	71 Klarinette	103 SFX Sci-Fi
Chromatic Percussion	Streicher/ Orchester	Pfeifen und Flöten	Ethno-Instrumente
8 Celesta	40 Geige	72 Pikkolo-Flöte	104 Sitar
9 Glockenspiel	41 Bratsche	73 Flöte	105 Banjo
10 Spieldose	42 Cello	74 Blockflöte	106 Shamisen
11 Vibraphon	43 Kontrabass	75 Pan-Flöte	107 Koto
12 Marimba	44 Streicher (tremolo)	76 Flaschenhals	108 Kalimba
13 Xylophon	45 Streicher (pizzicato)	77 Shakuhachi	109 Dudelsack
14 Röhrenglocken	46 Harfe	78 Pfeife	110 Fiedel
15 Hackbrett	47 Pauke	79 Ocarina	111 Shanai
Orgel	Ensemble	Synth Lead	Schlaginstrumente
Orgel 16 Hammond	Ensemble 48 Streichorchester 1	Synth Lead 80 Synth Rechteck-Modulation	Schlaginstrumente 112 Glöckchen
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow)	Synth Lead 80 Synth Rechteck-Modulation 81 Synth Sägezahn-Modulation	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow) 50 Synth Streicher 1	Synth Lead 80 Synth Rechteck-Modulation 81 Synth Sägezahn-Modulation 82 Synth Calliope	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow) 50 Synth Streicher 1 51 Synth Streicher 2	Synth Lead 80 Synth Rechteck-Modulation 81 Synth Sägezahn-Modulation 82 Synth Calliope 83 Synth Chiff	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow) 50 Synth Streicher 1 51 Synth Streicher 2 52 Chorgesang	Synth Lead 80 Synth Rechteck-Modulation 81 Synth Sägezahn-Modulation 82 Synth Calliope 83 Synth Chiff 84 Synth Charang	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow) 50 Synth Streicher 1 51 Synth Streicher 2 52 Chorgesang 53 Vox humana	Synth Lead 80 Synth Rechteck-Modulation 81 Synth Sägezahn-Modulation 82 Synth Calliope 83 Synth Chiff 84 Synth Charang 85 Synth Stimme	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel 117 Tamtam
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow) 50 Synth Streicher 1 51 Synth Streicher 2 52 Chorgesang 53 Vox humana 54 Synth Chor	Synth Lead 80 Synth Rechteck-Modulation 81 Synth Sägezahn-Modulation 82 Synth Calliope 83 Synth Chiff 84 Synth Charang 85 Synth Stimme 86 Synth Sägezahn-Modulation	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel 117 Tamtam 118 Drum Pad
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika 23 Tango-Akkordeon	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow) 50 Synth Streicher 1 51 Synth Streicher 2 52 Chorgesang 53 Vox humana 54 Synth Chor 55 Orchester-Sforzato	Synth Lead 80 Synth Rechteck-Modulation 81 Synth Sägezahn-Modulation 82 Synth Calliope 83 Synth Chiff 84 Synth Charang 85 Synth Stimme 86 Synth Sägezahn-Modulation 87 Synth Brass & Lead	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel 117 Tamtam 118 Drum Pad 119 Reverse Cymbal
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika 23 Tango-Akkordeon Gitarre	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow) 50 Synth Streicher 1 51 Synth Streicher 2 52 Chorgesang 53 Vox humana 54 Synth Chor 55 Orchester-Sforzato Blechinstrumente	Synth Lead80 Synth Rechteck-Modulation81 Synth Sägezahn-Modulation82 Synth Calliope83 Synth Chiff84 Synth Charang85 Synth Stimme86 Synth Sägezahn-Modulation87 Synth Brass & LeadSynth-Klangmischungen (Synth Pad)	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel 117 Tamtam 118 Drum Pad 119 Reverse Cymbal Soundeffekte
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika 23 Tango-Akkordeon Gitarre 24 Konzertgitarre	Ensemble 48 Streichorchester 1 49 Streichorchester 2 (Slow) 50 Synth Streicher 1 51 Synth Streicher 2 52 Chorgesang 53 Vox humana 54 Synth Chor 55 Orchester-Sforzato Blechinstrumente 56 Trompete	Synth Lead80 Synth Rechteck-Modulation81 Synth Sägezahn-Modulation82 Synth Calliope83 Synth Chiff84 Synth Charang85 Synth Stimme86 Synth Sägezahn-Modulation87 Synth Brass & LeadSynth-Klangmischungen (Synth Pad)88 New Age	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel 117 Tamtam 118 Drum Pad 119 Reverse Cymbal Soundeffekte 120 Gitarrenbund
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika 23 Tango-Akkordeon Gitarre 24 Konzertgitarre 25 Western-Gitarre	Ensemble48 Streichorchester 149 Streichorchester 2 (Slow)50 Synth Streicher 151 Synth Streicher 252 Chorgesang53 Vox humana54 Synth Chor55 Orchester-SforzatoBlechinstrumente56 Trompete57 Posaune	Synth Lead80 Synth Rechteck-Modulation81 Synth Sägezahn-Modulation82 Synth Calliope83 Synth Chiff84 Synth Charang85 Synth Stimme86 Synth Sägezahn-Modulation87 Synth Brass & LeadSynth-Klangmischungen (Synth Pad)88 New Age89 Klangmischung (warm)	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel 117 Tamtam 118 Drum Pad 119 Reverse Cymbal 19 Reverse Cymbal 120 Gitarrenbund 121 Atemgeräusch
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika 23 Tango-Akkordeon Gitarre 24 Konzertgitarre 25 Western-Gitarre 26 Elektrische Gitarre (Jazz)	Ensemble48 Streichorchester 149 Streichorchester 2 (Slow)50 Synth Streicher 151 Synth Streicher 252 Chorgesang53 Vox humana54 Synth Chor55 Orchester-SforzatoBlechinstrumente56 Trompete57 Posaune58 Tuba	Synth Lead80 Synth Rechteck-Modulation81 Synth Sägezahn-Modulation82 Synth Calliope83 Synth Chiff84 Synth Charang85 Synth Stimme86 Synth Sägezahn-Modulation87 Synth Brass & LeadSynth-Klangmischungen (Synth Pad)88 New Age89 Klangmischung (warm)90 Klangmischung (polysynth)	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel 117 Tamtam 118 Drum Pad 119 Reverse Cymbal Soundeffekte 120 Gitarrenbund 121 Atemgeräusch 122 Meeresküste
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika 23 Tango-Akkordeon Gitarre 24 Konzertgitarre 25 Western-Gitarre 26 Elektrische Gitarre (Jazz) 27 Elektrische Gitarre	Ensemble48 Streichorchester 149 Streichorchester 2 (Slow)50 Synth Streicher 151 Synth Streicher 252 Chorgesang53 Vox humana54 Synth Chor55 Orchester-SforzatoBlechinstrumente56 Trompete57 Posaune58 Tuba59 Trompete (gedämpft)	Synth Lead80 Synth Rechteck-Modulation81 Synth Sägezahn-Modulation82 Synth Calliope83 Synth Chiff84 Synth Charang85 Synth Stimme86 Synth Sägezahn-Modulation87 Synth Brass & LeadSynth-Klangmischungen (Synth Pad)88 New Age89 Klangmischung (warm)90 Klangmischung (polysynth)91 Klangmischung Chor	Schlaginstrumente 112 Glöckchen 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Holzblock 116 Taiko-Trommel 117 Tamtam 118 Drum Pad 119 Reverse Cymbal 119 Reverse Cymbal 120 Gitarrenbund 121 Atemgeräusch 122 Meeresküste 123 Vogelmist
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika 23 Tango-Akkordeon Gitarre 24 Konzertgitarre 25 Western-Gitarre 26 Elektrische Gitarre (Jazz) 27 Elektrische Gitarre 28 Elektrische Gitarre (gedämpft)	Ensemble48 Streichorchester 149 Streichorchester 2 (Slow)50 Synth Streicher 151 Synth Streicher 252 Chorgesang53 Vox humana54 Synth Chor55 Orchester-SforzatoBlechinstrumente56 Trompete57 Posaune58 Tuba59 Trompete (gedämpft)60 Waldhorn	Synth Lead80 Synth Rechteck-Modulation81 Synth Sägezahn-Modulation82 Synth Calliope83 Synth Chiff84 Synth Charang85 Synth Stimme86 Synth Sägezahn-Modulation87 Synth Brass & LeadSynth-Klangmischungen (Synth Pad)88 New Age89 Klangmischung (warm)90 Klangmischung (polysynth)91 Klangmischung Chor92 Klangmischung Streicher	Schlaginstrumente112 Glöckchen113 Agogo114 Steel Drums115 Holzblock116 Taiko-Trommel117 Tamtam118 Drum Pad119 Reverse Cymbal120 Gitarrenbund121 Atemgeräusch122 Meeresküste123 Vogelmist124 Klingelzeichen
Orgel16 Hammond17 Schlagorgel18 Rockorgel19 Kirchenorgel20 Harmonium21 Akkordeon22 Mundharmonika23 Tango-AkkordeonGitarre24 Konzertgitarre25 Western-Gitarre26 Elektrische Gitarre (Jazz)27 Elektrische Gitarre (gedämpft)28 Gitarre (Overdrive)	Ensemble48 Streichorchester 149 Streichorchester 2 (Slow)50 Synth Streicher 151 Synth Streicher 252 Chorgesang53 Vox humana54 Synth Chor55 Orchester-SforzatoBlechinstrumente56 Trompete57 Posaune58 Tuba59 Trompete (gedämpft)60 Waldhorn61 Blechbläser	Synth Lead80 Synth Rechteck-Modulation81 Synth Sägezahn-Modulation82 Synth Calliope83 Synth Chiff84 Synth Charang85 Synth Stimme86 Synth Sägezahn-Modulation87 Synth Brass & LeadSynth-Klangmischungen (Synth Pad)88 New Age89 Klangmischung (warm)90 Klangmischung Chor91 Klangmischung Chor92 Klangmischung Streicher93 Klangmischung (metallic)	Schlaginstrumente112 Glöckchen113 Agogo114 Steel Drums115 Holzblock116 Taiko-Trommel117 Tamtam118 Drum Pad119 Reverse Cymbal120 Gitarrenbund121 Atemgeräusch122 Meeresküste123 Vogelmist124 Klingelzeichen125 Hubschrauber
Orgel 16 Hammond 17 Schlagorgel 18 Rockorgel 19 Kirchenorgel 20 Harmonium 21 Akkordeon 22 Mundharmonika 23 Tango-Akkordeon Gitarre 24 Konzertgitarre 25 Western-Gitarre 26 Elektrische Gitarre (Jazz) 27 Elektrische Gitarre 28 Elektrische Gitarre (gedämpft) 29 Gitarre (Overdrive) 30 Gitarre (verzerrt)	Ensemble48 Streichorchester 149 Streichorchester 2 (Slow)50 Synth Streicher 151 Synth Streicher 252 Chorgesang53 Vox humana54 Synth Chor55 Orchester-SforzatoBlechinstrumente56 Trompete57 Posaune58 Tuba59 Trompete (gedämpft)60 Waldhorn61 Blechbläser62 Synth-Blechinstrumente 1	Synth Lead80 Synth Rechteck-Modulation81 Synth Sägezahn-Modulation82 Synth Calliope83 Synth Chiff84 Synth Charang85 Synth Stimme86 Synth Sägezahn-Modulation87 Synth Brass & Lead89 Klangmischungen (Synth Pad)90 Klangmischung (warm)91 Klangmischung Chor92 Klangmischung Streicher93 Klangmischung (metallic)94 Klangmischung (halo)	Schlaginstrumente112 Glöckchen113 Agogo114 Steel Drums115 Holzblock116 Taiko-Trommel117 Tamtam118 Drum Pad119 Reverse Cymbal120 Gitarrenbund121 Atemgeräusch122 Meeresküste123 Vogelmist124 Klingelzeichen125 Hubschrauber126 Applaus

00 Bank Select	41 Controller 41	82 Gen Purpose 7	Channel Mode-Befehle:
01 Modulation	42 Pan LSB	83 Gen Purpose 8	120 All Sound off
02 Breath Control	43 Expression LSB	84 Portamento Control	121 Reset all Controllers
03 Controller 3	44 Controller 44	85 Controller 85	122 Local Control
04 Foot Control	45 Controller 45	86 Controller 86	123 All Notes Off
05 Porta Time	46 Controller 46	87 Controller 87	124 Omni Off
06 Data Entry	47 Controller 47	88 Controller 88	125 Omni On
07 Channel Volume	48 Gen Purpose 1 LSB	89 Controller 89	126 Mono On (Poly Off)
08 Balance	49 Gen Purpose 2 LSB	90 Controller 90	127 Poly On (Mono Off)
09 Controller 9	50 Gen Purpose 3 LSB	91 Reverb Depth	
10 Pan	51 Gen Purpose 4 LSB	92 Tremelo Depth	Extra RPN-Befehle:
11 Expression	52 Controller 52	93 Chorus Depth	128 Pitch Bend sensitivity
12 Effects Controller 1	53 Controller 53	94 Celeste (De- tune)	129 Fine Tune
13 Effects Controller 2	54 Controller 54	95 Phaser Depth	130 Coarse Tune
14 Controller 14	55 Controller 55	96 Data Increment	131 Channel Pressure
15 Controller 15	56 Controller 56	97 Data Decrement	
16 Gen Purpose 1	57 Controller 57	98 Non-Reg Param LSB	
17 Gen Purpose 2	58 Controller 58	99 Non-Reg Param MSB	
18 Gen Purpose 3	59 Controller 59	100 Reg Param LSB	
19 Gen Purpose 4	60 Controller 60	101 Reg Param MSB	
20 Controller 20	61 Controller 61	102 Controller 102	
21 Controller 21	62 Controller 62	103 Controller 103	
22 Controller 22	63 Controller 63	104 Controller 104	
23 Controller 23	64 Sustain Pedal (Haltepedal)	105 Controller 105	
24 Controller 24	65 Portamento	106 Controller 106	
25 Controller 25	66 Sostenuto	107 Controller 107	
26 Controller 26	67 Soft Pedal	108 Controller 108	
27 Controller 27	68 Legato Pedal	109 Controller 109	
28 Controller 28	69 Hold 2	110 Controller 110	
29 Controller 29	70 Sound Variation	111 Controller 111	
30 Controller 30	71 Resonance	112 Controller 112	
31 Controller 31	72 Release Time (Abklingzeit)	113 Controller 113	
32 Bank Select LSB	73 Attack Time (Anklingzeit)	114 Controller 114	
33 Modulation LSB	74 Cut- off Frequency (Filterfrequenz)	115 Controller 115	
34 Breath Control LSB	75 Controller 75	116 Controller 116	
35 Controller 35	76 Controller 76	117 Controller 117	
36 Foot Control LSB	77 Controller 77	118 Controller 118	
37 Porta Time LSB	78 Controller 78	119 Controller 119	
38 Data Entry LSB	79 Controller 79		
39 Channel Volume LSB	80 Gen Purpose 5		
40 Balance LSB	81 Gen Purpose 6		

Anhang C - Zusätzliche RPN-Befehle

Vorstehend wurde die Zahl der verfügbaren MIDI-Controllerbefehle mit 128 angegeben (0-127). Wie Sie sehen, enthält Anhang B aber 132 MIDI-CCs. Bei den MIDI-CCs 128 bis 131 handelt es sich um Sonderbefehle, die in der General MIDI-Spezifikation unter der Bezeichnung RPN-Meldungen geführt werden. M-Audio hat vier Befehle geschaffen, die wie MIDI CCs gesendet werden, aber de facto eine Reihe RPN-Befehle übermitteln. So können diese komplexen Befehle genau so einfach wie MIDI CC-Befehle gesendet werden. Diese Befehle können Sie den Reglern Ihres KeyStudio-Keyboards genau so wie alle anderen MIDI-Controller-Befehle zuweisen. RPN-Meldungen dienen der Steuerung der folgenden Parameter:

Controllernummer	MIDI-Befehl	Parameter
128	Pitch Bend Sensitivity	Verändert den Tonhöhenbereich für die Tonhöhenbeugung.
129	Master Tune (Coarse)	Dient der Grobeinstellung des Klangs eines Soundmoduls oder Synthesizers
130	Master Tune (fine)	Dient der Feineinstellung des Klangs eines Soundmoduls oder Synthesizers
131	Monophonic Aftertouch*	Fügt einen Vibrato-Effekt hinzu.

*Beim Monophonic Aftertouch handelt es sich eigentlich nicht um eine RPN-Meldung, sondern um einen Sonderbefehl zur Effektsteuerung, der ebenso in die General MIDI-Spezifikation aufgenommen wurde. Daher erscheint die Meldung auch in der Liste von Anhang C.

Produktgarantie



Garantiebedingungen

Bei sachgemäßer Nutzung gewährt M-Audio Garantie auf Material- und Herstellungsmängel, sofern sich das Produkt im Besitz des ursprünglichen Käufers befindet und bei M-Audio registriert ist. Weitere Informationen zu Garantie und Gewährleistungsbeschränkungen für Ihr Produkt finden Sie online unter www.m-audio.com/warranty.

Registrierkarte

Bitte registrieren Sie Ihr neues M-Audio-Produkt! Mit der Registrierung sind Sie zur vollumfänglichen Inanspruchnahme der Produktgarantie berechtigt. Außerdem tragen Sie dazu bei, dass M-Audio auch weiterhin Produkte entwickeln kann, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Registrieren Sie Ihr Produkt online unter www.m-audio.com/register, um kostenlose Produkt-Updates zu erhalten und mit ein bisschen Glück einen Preis zu gewinnen.

Elektrostatische Entladungen und Spannungsspitzen können das Gerät kurzzeitig ausfallen lassen. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um wieder zu reaktivieren.



© 2007 Avid Technology, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkteigenschaften, technische Daten, Systemanforderungen und Verfügbarkeit können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Avid, M-Audio und KeyStudio sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Avid Technology, Inc. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

M-Audio USA 5795 Martin Rd., Irwindale, CA 91706		
Technical Support		
web:	www.m-audio.com/tech	
tel (pro products):	(626) 633-9055	
tel (consumer products):	(626) 633-9066	
fax (shipping):	(626) 633-9032	
Sales		
e-mail:	sales@m-audio.com	
tel:	I-866-657-6434	
fax:	(626) 633-9070	
Web	www.m-audio.com	

M-Audio U.K.

Floor 6, Gresham House, 53 Clarenden Road, Watford WD17 ILA, United Kingdom

Technical Support	
e-mail:	support@maudio.co.uk
tel:(Mac support):	+44 (0)1765 650072
tel: (PC support):	+44 (0)1309 671301
Sales	
tel:	+44 (0)1923 204010
fax:	+44 (0)1923 204039
Web	www.maudio.co.uk

M-Audio France Floor 6, Gresham House, 53 Clarenden Road, Watford WD17 ILA, United Kingdom		
Renseignements Commerciaux		
tel :	0 810 001 105	
e-mail :	info@m-audio.fr	
Assistance Technique		
PC :	0 820 000 731	
MAC :	0 820 391 191	
Assistance Technique		
e-mail :	support@m-audio.fr mac@m-audio.fr	
fax :	+33 (0)1 72 72 90 52	
Site Web	www.m-audio.fr	

M-Audio Germany Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany		
Technical Support		
e-mail:	support@m-audio.de	
tel	+49 (0)7941 - 9870030	
fax:	+49 (0)7941 98 70070	
Sales		
e-mail:	info@m-audio.de	
tel:	+49 (0)7941 98 7000	
fax:	+49 (0)7941 98 70070	
Web	www.m-audio.de	

M-Audio Canada

1400 St-Jean Baptiste Ave.#150, Quebec City, Quebec G2E 5B7, Canada

Technical Support	
e-mail:	techcanada@m-audio.com
phone:	(418) 872-0444
fax:	(418) 872-0034
Sales	
e-mail:	infocanada@m-audio.com
phone:	(866) 872-0444
fax:	(418) 872-0034
Web:	www.m-audio.ca

M-Audio Japan アビッドテクノロジー株式会社 | エムオーディオ事業部:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-10 Avid Technology K.K.: 2-18-10 Marunouchi, Naka-Ku, Nagoya, Japan 460-0002 カスタマーサポート(Technical Support) e-mail : win-support@m-audio.jp e-mail (Macintosh 環境専用): mac-support@m-audio.jp 052-218-0859 (10:00~12:00/13:00~17:00) tel : セールスに関するお問い合わせ(Sales) info@m-audio.jp e-mail: 052-218-3375 tel: 052-218-0875 fax: www.m-audio.jp Web: