

Tripp Lite World Headquarters 1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 USA (773) 869-1234 www.tripplite.com

User's Manual

USB 2.0 PCI Card - 5 Port

Model #: U234-005-R

NOTE: Follow these installation and operating procedures to ensure correct performance and to prevent damage to this unit or to its connected devices.

Copyright © 2002 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Technical specifications are subject to change without notice.



This fully functional USB 2.0 Host PCI Card supports High-Speed, Full-Speed, & Low-Speed operation and follows the Enhanced Host Controller Interface (EHCI) specification.

Package Content

- Hardware: USB 2.0 PCI card
- Software: Driver on CD
- User's Manual

Product Features

- USB specification revision 2.0 compliant
- Data transfer rate up to 480Mbps
- Support up to 127 USB devices
- Supports all USB devices backward compatible with USB 1.1 devices
- OHCI specification for USB 1.1 compliant
- All 5 ports (4 external and 1 internal) support High-speed (480Mbps), Full-speed (12Mbps) or Low-speed (1.5Mbps)
- 32-bit 33MHz host interface, PCI specification revision 2.2 compliant
- PCI-Bus power management interface specification revision 2.1 compliant
- · Supports hot swap and wake-up



System Requirements

PCI Card Requirements:

- IBM[®] PC Pentium II 266MHz CPU or higher or compatible system
- Available PCI slot
- CD ROM drive for software
- Windows® 98/98SE or higher

Hardware Installation

- 1) Turn off PC, unplug power cord, disconnect all peripherals and open the PC case.
- 2) Find the PCI slot on the motherboard, remove any add-on card blocking easy access to the PCI slot.
- Remove the USB 2.0 PCI card from the anti-static bag and push it into the first empty PCI slot. Note: There is only one way that your USB 2.0 PCI card can fit into the slot correctly.
- Re-install any add-on card that was removed, close the PC case, re-connect all peripherals and plug the power cord back in.

Driver Installation

Windows 98/ME shown as an example, Windows 2000 similar.

Driver installation for Windows systems only.

MAKE SURE YOUR USB PERIPHERALS ARE NOT CONNECTED TO THE NEW CARD.

 Turn your system on. When Windows boots up, it will automatically detect the presence of the new PCI card. The New Hardware Wizard will appear. Click "Next" to continue.



 When the following window appears, select "Search for..." then click "Next".

Add New Hardware Wiz	ard and a second se
	What do you want Windows to do? Search for the best driver for your device. Recommended). Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
	< Back Next > Cancel

 When the following window appears, insert the driver CD supplied with your USB 2.0 PCI card into the computer's CD drive. Select CD-ROM Drive and click "Next" to continue.

Add New Hardware Wiz	zard
	Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
	Eloppy disk drives
	CD-ROM drive
	Microsoft Windows Update
	Specify a location:
	G:\PC
	Browse
	< <u>B</u> ack Next> Cancel

4) When the following window appears, select "The Updated..." and click "Next".

Add New Hardware Wizard	
	Windows has found an updated driver for this device, and also some other drivers that should work with this device.
	What do you want to install?
3.3	 The updated driver [Recommended] NEC USB Open Host Controller
	C <u>O</u> ne of the other drivers. ⊻iew List
~	
	< Back Next > Cancel

5) When the following window appears, click "Next". Files are now being copied to your hard drive.

Add New Hardware Wizard	
	Windows driver file search for the device: NEC USB Open Host Controller Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue. Location of driver: C:WINDOWSVINE\USB.INE
	< <u>B</u> ack <u>Next</u> ≻ Cancel

6) The following window will appear.

Copying Files	
Source: Windows 98 Second Edition CD-ROM	
Destination: Scanning	
0%	
[Cancel]	

When the following window appears, click "Finish"



- When the following window appears, follow same process of steps 1-6.
- 8) When the following window appears, click "Next".



 When the window in step 2 appears, select "Search for..." then click "Next".

10) When the following window appears, Select CD-ROM Drive and click "Next".

Update Device Driver Wizard	
	Windows will search for updated drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search. [loppy disk drives [Loppy disk drives [LopROM drive] Microsoft Windows Update Specify a location: G:\PC Browse
	< Back Next > Cancel

11) When the following window appears, click "Next".

Update Device Driver Wizard	
	Windows has found an updated driver for this device, and also some other drivers that should work with this device.
	What do you want to install?
3.3	 The updated driver (Recommended) NEC PCI to USB Enhanced Host Controller
	O One of the other drivers.
	< <u>B</u> ack Next> Cancel

12) When the following window appears, click "Next".



- 13) Follow the same procedure as in Step 6 (above).
- 14) The setup for your USB 2.0 PCI card is now completed. To confirm that the installation was a success, click on the "Start" Button on the bottom left corner of the screen. Select "Settings" -"Control Panel"-"System"-"Device Manager" and you can see a "NEC PCI to USB Enhanced Controller", "NEC USB Open Host C



"NEC USB Open Host Controller" under the Universal Serial Bus Controller.

FCC Radio / TV Interference Notice

This device generates and uses radio frequency and may cause interference to radio and television reception if not installed and used properly. This has been tested and found to comply with the limits of a Class B computing device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC Rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by plugging the device in and out, the user can try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the computer into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Oficinas internacionales de Tripp Lite 1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 EE.UU. (773) 869-1234 www.tripplite.com

Manual del Usuario

Tarjeta PCI USB 2.0 de 5 puertos

Modelo N.º U234-005-R

NOTA: Siga estos procedimientos de instalación y operación para asegurar un rendimiento correcto y para prevenir el daño a esta unidad o a los dispositivos a ella conectados.

Derechos de autor © 2000 Tripp Lite. Se reservan todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Descripción general

Esta tarjeta PCI USB 2.0 Host admite operaciones de velocidad alta, normal y baja y cumple la especificación EHCI (Enhanced Host Controller Interface, interfaz mejorada de controlador host).

Contenido del paquete

- Hardware: Tarjeta PCI USB 2.0
- Software: Controlador en CD
- Manual del usuario

Características del producto

- Cumple la revisión 2.0 de la especificación USB
- · Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Acepta hasta 127 dispositivos USB
- Es compatible con todos los dispositivos USB, incluso los dispositivos USB 1.1
- Cumple la especificación OHCI para USB 1.1
- Los 5 puertos (4 externos y 1 interno) admiten velocidades alta (480 Mbps), normal (12 Mbps) o baja (1.5 Mbps)
- Interfaz host de 33 MHz de 32 bits, cumple la revisión 2.2 de la especificación PCI
- Cumple la revisión 2.1 de la especificación para interfaces de administración de energía de bus PCI
- Es compatible con "hot swap" (permite conectar y desconec tar dispositivos manteniendo la unidad encendida) y "wake-up" (función de despertar)



Requisitos del Sistema

- PC IBM[®], CPU Pentium II, 266 MHz, o sistema superior o compatible
- Ranura PCI disponible
- Unidad de CD para el software
- Windows® 98/98SE, o superior

Instalación del controlador

- 1) Apague el PC, desconecte el cable de alimentación y todos los periféricos, y abra la caja del PC.
- 2) Localice la ranura PCI en la placa principal y retire cualquier tarjeta que bloquee el acceso a la ranura PCI.
- Retire la tarjeta PCI USB 2.0 de la bolsa antiestática y empújela firmemente para asentarla en la primera ranura PCI vacía.

Nota: Existe solamente una orientación que permitirá asentar la tarjeta PCI USB 2.0 en la ranura correctamente.

 Vuelva a instalar cualquier tarjeta que haya retirado, cierre la caja del PC y vuelva a conectar todos los dispositivos periféricos y el cable de alimentación.

Windows 98/ME como ejemplo, similar a Windows 2000

Instalación del controlador; sólo para sistemas Windows.

ASEGÚRESE QUE LOS PERIFÉRICOS USB NO ESTÁN CONECTADOS A LA NUEVA TARJETA

 Encienda el sistema. Cuando Windows se inicie, detectará automáticamente la presencia de la nueva tarjeta PCI y aparecerá el Asistente para instalar nuevo hardware. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar.



 Cuando aparezca la pantalla siguiente, seleccione "Search for..." (Buscar...) y haga clic en "Next" (Siguiente).

Add New Hardware Wiz	ard
	What do you want Windows to do? Search for the best driver for your device. Iffecommended. Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
	< Back Next > Cancel

 Cuando aparezca la pantalla siguiente, inserte en la unidad de CD de la computadora el CD del controlador suministrado con la tarjeta PCI USB 2.0. Seleccione "CD-ROM Drive" (Unidad de CD) y haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar.



 Cuando aparezca la pantalla siguiente, seleccione "The updated driver" (El controlador actualizado) y haga clic en "Next" (Siguiente).

Add New Hardware Wizard	
	Windows has found an updated driver for this device, and also some other drivers that should work with this device.
	What do you want to install?
33	 The updated driver (Recommended) NEC USB Open Host Controller
** *	C One of the other drivers.
	< Back Next > Cancel

 19. Cuando aparezca la ventana siguiente, haga clic en "Next" (Siguiente). Los archivos se copiarán a su disco duro.



6) Aparecerá la ventana siguiente.

Copying Files
Source: Windows 98 Second Edition CD-ROM Destination: Scanning
0%
[Cancel]

Cuando aparezca la ventana siguiente, haga clic en "Finish" (Terminar).



- Cuando aparezca la pantalla siguiente, repita los pasos 1~6.
- 8) Cuando aparezca la ventana siguiente, haga clic en "Next" (Siguiente).

Add New Hardware Wizard	
Add New Hardware Wizz	ard This wizard searches for new drivers for: PCI Universal Serial Bus A device driver is a software program that makes a hardware device work.
	<beck next=""> Cancel</beck>

 Cuando aparezca la pantalla del paso 2, seleccione "Search for..." (Buscar...) y haga clic en "Next" (Siguiente).

 Cuando aparezca la ventana siguiente, seleccione "CD-ROM drive" (Unidad de CD) y haga clic en "Next" (Siguiente).

Update Device Driver Wizard	
	Windows will search for updated drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search. Floppy disk drives D:ROM drive Microsoft Windows Update Specify a Jocation: G:\PC Browse
	< Back Next > Cancel

11) Cuando aparezca la ventana siguiente, haga clic en "Next" (Siguiente).



12) Cuando aparezca la ventana siguiente, haga clic en "Next" (Siguiente).

Update Device Driver Wizard	
Update Device Driver V	Fizand Windows driver file search for the device: NEC PCI to USB Enhanced Host Controller Windows is now ready to install the best driver for this device, Click Back to select a different driver, or click Next to continue. Location of driver: G:\PC\OUSB2.INF
	< Back Next> Cancel

- 13) Repita el Paso 6 (arriba).
- 14) Se ha completado la instalación de la tarjeta PCI USB 2.0. Para confirmar que la instalación fue satisfactoria, haga clic en el botón "Start" (Inicio) en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Seleccione "Settings"-"Control Panel"-" System"-"Device Manager" (Configuración - Panel de



control - Administrador de dispositivos) y verá "NEC PCI to USB Enhanced Controller" (Controlador mejorado NEC PCI a USB), "NEC USB Open Host Controller" (Controlador de host abierto NEC USB) bajo Universal Serial Bus Controller (Controlador de bus serie universal).

Declaración FCC

Este dispositivo genera y utiliza señales de radiofrecuencia y puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio y televisión si no se instala y se utiliza correctamente. Ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites de un dispositivo informático de Clase B en conformidad con las especificaciones señaladas en la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estas especificaciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra tales interferencias en instalaciones residenciales. No obstante, no existe garantía alguna de que estas interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de las señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a tratar de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar la computadora a una toma de corriente situada en un circuito distinto al utilizado para conectar el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.



Siège mondial de Tripp Lite 1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 États-Unis (773) 869-1234 www.tripplite.com

Manuel d'Utilisation

Carte PCI USB 2.0 à 5 ports

Modèle : F234-005-R

REMARQUE : Suivez ces procédures d'installation et d'utilisation pour garantir le fonctionnement correct de l'UPS et des périphériques connectés et écarter tout risque de dommage.

Copyright © 2000 Tripp Lite. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Aperçu général

Cette carte PCI hôte USB 2.0 à pleine capacité accepte les débits à haute vitesse, à vitesse normale et à vitesse réduite tout en respectant la norme Enhanced Host Controller Interface (EHCI).

Contenu de l'emballage

- Matériel : Carte PCI USB 2.0
- Logiciel : Pilote sur CD
- Guide de l'utilisateur

Caractéristiques du produit

- Conforme aux spécifications de la révision 2.0 de la norme USB
- Débit de transfert des données allant jusqu'à 480 Mbps
- Accepte jusqu'à 127 dispositifs USB
- S'intègre à tous les dispositifs USB rétrocompatible avec les dispositifs USB 1.1
- Conforme à la norme OHCI pour USB 1.1
- Les 5 ports (4 externes et 1 interne) acceptent les débits à haute vitesse (480 Mbps), à vitesse normale (12 Mbps) ou à vitesse réduite (1,5 Mbps)
- Interface hôte de 32 bits à 33 MHz , conforme aux spécifications de la révision 2.2 de la norme PCI
- Conforme aux spécifications de la révision 2.1 de la norme de gestion d'énergie des interfaces à bus PCI
- Accepte le remplacement et l'activation à chaud



Configuration de système

- Ordinateur IBM[®] avec unité centrale Pentium II à 266 MHz ou plus ou tout autre système compatible
- Fente PCI disponible
- Lecteur de CD pour le logiciel
- Windows® 98/98SE ou une version supérieure

Installation du pilote

- Éteignez l'ordinateur, débranchez son cordon d'alimentation, déconnectez tous ses périphériques et ouvrez son boîtier.
- 2) Repérez la fente PCI sur la carte mère, enlevez toute carte additionnelle pouvant bloquer l'accès à la fente.
- Retirez la carte PCI USB 2.0 du sac antistatique et enfoncez-la dans la première fente PCI libre. Note : Votre carte PCI USB 2.0 ne peut s'insérer correctement dans la fente que d'une seule façon.
- Réinstallez toute carte additionnelle que vous avez pu enlever, refermez le boîtier de l'ordinateur et rebranchez tous les périphériques et le cordon d'alimentation.

L'exemple illustre la configuration avec Windows 98/ME qui est semblable à celle de Windows 2000

Installation du pilote pour systèmes Windows seulement.

VÉRIFIER QUE LES PÉRIPHÉRIQUES USB NE SONT PAS RACCORDÉS À LA NOUVELLE CARTE.

 Allumez votre ordinateur. Au démarrage, Windows détectera automatiquement la présence de la nouvelle carte PCI. L'assistant Ajout de nouveau matériel apparaît. Cliquez sur « Next (Suivant) » pour continuer.



 À cette nouvelle fenêtre, choisissez « Search for... (Rechercher un...) », puis cliquez sur « Next (Suivant) ».

Add New Hardware Wizard	
	What do you want Windows to do?
	< <u>B</u> ack Next> Cancel

3) À cette nouvelle fenêtre, insérez la CD de pilote fournie avec votre carte PCI USB 2.0 dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Sélectionnez CD Drive (Lecteur de CD) et cliquez sur « Next (Suivant) » pour continuer.

Add New Hardware Wizard	
	Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
	Eloppy disk drives
	CD-ROM drive
	Microsoft Windows Update
	Specify a location:
	G:\PC
	Browse
< Back Next> Cancel	

 A cette nouvelle fenêtre, choisissez « The Updated... (Le pilote mis à jour...) » et cliquez sur « Next (Suivant) ».



 À cette nouvelle fenêtre, cliquez sur « Next (Suivant) ». Les fichiers sont copiés sur votre disque dur.



6) La fenêtre ci-dessous apparaît.

Copying Files	
Source:	
Windows 98 Second Edition CD-ROM	
Destination:	
Scanning	
0%	
[Cancel]	

À cette nouvelle fenêtre, cliquez sur « Finish (Terminer) »



- À cette nouvelle fenêtre, suivez le même processus que celui illustré aux étapes 1 à 6.
- 8) À cette nouvelle fenêtre, cliquez sur « Next (Suivant) ».



- 9) Quand la fenêtre de l'étape 2 apparaît, choisissez
 « Search for...(Rechercher un...) », puis cliquez sur
 - « Next (Suivant) ».

10) À cette nouvelle fenêtre, choisissez « CD-ROM (Lecteur de CD) » et cliquez sur « Next (Suivant) ».

Update Device Driver Wizard	
	Windows will search for updated drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search. Eloppy disk drives CD-ROM drive Microsoft Windows Update Specify a Jocation: G:\PC Bjowse
	< Back Next> Cancel

11) À cette nouvelle fenêtre, cliquez sur « Next (Suivant) ».

Update Device Driver Wizard	
	Windows has found an updated driver for this device, and also some other drivers that should work with this device.
	What do you want to install?
3. 3	 The updated driver (Recommended) NEC PCI to USB Enhanced Host Controller
** *	C One of the other drivers.
	< Back Next > Cancel

12) À cette nouvelle fenêtre, cliquez sur « Next (Suivant) ».



- Suivez la même procédure que celle décrite à l'étape 6 (ci-dessus).
- 14) L'installation de votre carte PCI USB 2.0 est maintenant terminée. Pour confirmer que l'installation s'est effectuée avec succès, cliquez sur le bouton « Start (Démarrer) » au coin inférieur gauche de l'écran. Sélectionnez « Settings (Paramètres) »-« Control Panel (Panneau de configuration) »-« System (Système) »-« Device



Manager (Gestionnaire de périphériques) » et vous devriez y voir un « NEC PCI to USB Enhanced Controller (Contrôleur NEC avancé PCI à USB) », « NEC USB Open Host Controller (Contrôleur hôte NEC USB) » sous la rubrique Universal Serial Bus Controller (Contrôleur de Bus série universel).

Spécifications de la FCC

Ce périphérique produit et utilise de l'énergie de fréquence radio et peut causer de l'interférence pouvant nuire à la réception des communications radio et télévision s'il n'est pas installé et utilisé correctement. Ce matériel a été testé et s'est avéré être conforme aux limites des dispositifs numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC. Ces spécifications sont conçues pour fournir à une installation résidentielle une protection raisonnable contre les interférences nocives. Cependant, il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause une interférence nocive à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant le dispositif hors tension et puis de nouveau en marche, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'ordinateur à une prise de courant d'un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Consultez votre revendeur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.



Tripp Lite, weltweite Hauptniederlassung 1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 USA (001) 773 869-1234 www.tripplite.com

Benutzerhandbuch

5-Port-USB 2.0 PCI-Karte

ModelInr.: F234-005-R

HINWEIS: Beachten Sie die folgenden Installations und Betriebsanleitungen, um eine ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten und um Schäden an diesem Gerät bzw. an den angeschlossenen Geräten zu verhindern.

Copyright © 2000 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen an technischen Daten vorbehalten.



Diese voll funktionsfähige USB 2.0 Host-PCI-Karte unterstützt hohe, reguläre und verringerte Übertragungsgeschwindigkeiten und entspricht der Enhanced Host Controller Interface-Spezifikation (EHCI).

Lieferumfang

- Hardware: USB 2.0 PCI-Karte
- Software: Treiber auf CD
- Benutzerhandbuch

Produktmerkmale

- Entspricht Version 2.0 der USB-Spezifikation
- Datentransfer bis zu 480 MBit/s
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- Unterstützt alle USB-Geräte rückwärtskompatibel mit USB 1.1-Geräten
- Entspricht der OHCI-Spezifikation für USB 1.1
- Alle 5 Anschlüsse (4 externe und 1 interner) unterstützen die Übertragungsgeschwindigkeiten Highspeed (480 MBit/s), Fullspeed (12 MBit/s) und Lowspeed (1,5 MBit/s).
- 32-Bit 33-MHz-Hostschnittstelle, entspricht PCI-Spezifikation 2.2
- PCI-Bus-Stromsparmodus entspricht Schnittstellenspezifikation 2.1
- Unterstützt Hot-Swapping und Aufweckfunktion



4 externe USB-Anschlüsse

1 interner USB-Anschluss

Systemvoraussetzungen

- IBM[®] PC Pentium II 266 MHz oder höher bzw. entsprechendes System
- Freier PCI-Steckplatz
- CD f
 ür die Software
- Windows[®] 98/98SE oder höher

Treiberinstallation

- Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Trennen Sie alle Peripheriegeräte vom Computer und nehmen Sie das Gehäuse ab.
- Machen Sie den PCI-Steckplatz auf der Systemplatine ausfindig und entfernen Sie alle Steckkarten, die den Zugriff auf den betreffenden PCI-Steckplatz behindern.
- Nehmen Sie die USB 2.0 PCI-Karte aus dem Antistatikbeutel und stecken Sie sie in den ersten freien PCI-Steckplatz.

Hinweis: Die USB 2.0 PCI-Karte kann nur in einer Richtung in den Steckplatz gesteckt werden.

 Stecken Sie alle entfernten Steckkarten wieder ein und bringen Sie das PC-Gehäuse wieder an. Schließen Sie alle Peripheriegeräte wieder an und stecken Sie den Netzstecker ein.

Windows 98/ME hier angegeben, Windows 2000 ähnlich Treiberinstallation nur für Windows-Systeme.

ÜBERPRÜFEN SIE, OB IHRE USB-PERIPHERIEGERÄTE NICHT SCHON AN DER NEUEN KARTE ANGESCHLOSSEN SIND.

 Schalten Sie den Computer ein. Wenn Windows startet, wird die neue PCI-Karte automatisch erkannt. Der Hardware-Assistent wird angezeigt. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um fortzufahren.



 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf "Search for…" (Nach dem besten Treiber…) und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).

Add New Hardware Wi	zard
	What do you want Windows to do? Search for the best driver for your device. [Flecommended].
	< Back Next > Cancel

 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, legen Sie die zur USB 2.0 PCI-Karte gelieferte CD ins CD des Computers. Wählen Sie das CD und klicken Sie auf "Next" (Weiter), um fortzufahren.

Add New Hardware Wizard	
	Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
	Eloppy disk drives
	CD-ROM drive
	■ Microsoft Windows Update
2 (S)	Specify a location:
	G:\PC
	Browse
	<back next=""> Cancel</back>

 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf "The Updated…" (Aktualisierten Treiber...) und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).

Add New Hardware Wizard	
	Windows has found an updated driver for this device, and also some other drivers that should work with this device.
	What do you want to install?
	 The updated driver (Recommended)
8.3	NEC USB Open Host Controller
	O One of the other drivers. ⊻iew List
*	
	(Back Next) Cancel
	dan

 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf "Next" (Weiter). Die Dateien werden nun auf die Festplatte kopiert.



6) Darauf erscheint der folgende Bildschirm.

Copying Files
Source: Windows 98 Second Edition CD-ROM
Destination: Scanning
0%
Cancel

Klicken Sie bei dieser Anzeige auf "Finish" (Fertig stellen).



- 7) Wenn der folgende Bildschirm erscheint, wiederholen Sie Schritte 1-6.
- 8) Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf "Next" (Weiter).

Add New Hardware Wiz	Add New Hardware Wizard	
Add New Hardware Wiz	ard This wizard searches for new drivers for: PCI Universal Serial Bus A device driver is a software program that makes a hardware device work.	
	<beck cancel<="" th=""></beck>	

 Wenn der in Schritt 2 gezeigte Bildschirm erscheint, klicken Sie auf "Search for..." (Nach dem besten Treiber...) und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).

10) Wenn der folgende Bildschirm erscheint, wählen Sie dann "CD-ROM" und klicken Sie auf "Next" (Weiter).

Update Device Driver Wizard	
	Windows will search for updated drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
	Eloppy disk drives
	CD-ROM drive
2 ×	Microsoft Windows Update
	Specify a location:
	G:\PC
	Browse
	< <u>B</u> ack Next> Cancel

11) Wenn die folgende Anzeige erscheint, klicken Sie auf "Next" (Weiter). Dieses Gerät erzeugt und verwendet



12) Wenn die folgende Anzeige erscheint, klicken Sie auf "Next" (Weiter).



- 13) Befolgen Sie dasselbe Verfahren wie in Schritt 6 (oben).
- 14) Die Installation der USB 2.0 PCI-Karte ist nun abgeschlossen. Um die erfolgreiche Installation der Karte zu prüfen, klicken Sie auf "Start" unten links auf dem Bildschirm. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen) -"Control Panel" (Systemsteuerung) -"System"- "Device



Manager" (Geräte-Manager). Dort erscheint unter "Universal Serial Bus Controller" der "NEC PCI to USB Enhanced Controller", "NEC USB Open Host Controller".

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann zu Funk- und Fernsehstörung führen, wenn es nicht ordnungsgemäß installiert ist. Das Gerät wurde auf Einhaltung der in Teil 15 der FCC-Vorschriften angegebenen Grenzwerte für Rechnergeräte der Klasse B getestet und hält diese Grenzen ein. Diese Spezifikation dient dem angemessenen Schutz gegen derartige Störungen beim Einsatz in Wohngebieten. Trotzdem kann nicht gewährleistet werden, dass es durch eine bestimmte Installation nicht zu Funkstörungen kommt. Sollte es zu Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs kommen, kann das vorliegende Geräte als Ursache ermittelt werden, indem Sie das Gerät vom Netz trennen. Wenn das Gerät die Störungsursache ist, können Sie versuchen, die Störung mit einer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verstellen oder Verlegen der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Computers an eine Steckdose, die auf einem anderen Stromkreis liegt als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



Sede Mundial da Tripp Lite 1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 EUA (USA) +1(773) 869-1234 www.tripplite.com

Manual Do Usuário

Placa PCI USB 2.0 para 5 portas

Modelo Nr: F234-005-R

NOTA: Siga estes procedimentos de instalação e de operação para garantir um correto desempenho e evitar danos a esta unidade ou aos dispositivos a ela conectados.

Direitos Autorais © 2000 Tripp Lite. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Esta placa host PCI USB 2.0 oferece suporte para operação em Alta velocidade, Velocidade total e Baixa velocidade, e segue a especificação Enhanced Host Controller Interface (EHCI).

Conteúdo da embalagem

- Hardware: Placa PCI USB 2.0
- Software: Driver no CD
- Manual do Usuário

Características do produto

- Compatível com a especificação USB revisão 2.0
- Taxa de transferência de dados de até 480Mbps
- Oferece suporte para até 127 periféricos USB
- Oferece suporte para todos os periféricos USB compatibilidade reversa com periféricos USB 1.1
- Especificação OHCI para compatibilidade com USB 1.1
- As 5 portas (4 externas e 1 interna) oferecem suporte para Alta velocidade (480Mbps), Velocidade total (12Mbps) ou Baixa velocidade (1,5Mbps)
- Interface de hospedagem de 33 MHz e 32 bits, compatível com a especificação PCI revisão 2.2
- Compatível com a especificação de interface de gerenciamento de energia do Bus PCI revisão 2.1
- Suporte para operação intercambiável e ativação automática



4 portas USB externas 1 porta USB interna

Requisitos do sistema

- PC IBM[®] com processador Pentium II 266MHz ou superior, ou sistema compatível
- Slot para PCI disponível
- Unidade de CD para o software
- Windows® 98/98SE ou superior

Instalação do driver

- 1) Desligue o PC, desconecte o cabo de força e todos os periféricos, e em seguida abra o gabinete do PC.
- Localize o slot para PCI na placa-mãe e remova qual quer placa complementar que esteja dificultando o acesso a ele.
- Remova a placa PCI USB 2.0 da embalagem antiestática e encaixe-a no primeiro slot para PCI vazio. Nota: A placa PCI USB 2.0 só pode ser encaixada corretamente no slot em um sentido.
- Reinstale as placas complementares que tiver removido, feche o gabinete do PC, reconecte todos os periféricos e, por fim, reconecte o cabo de força.

Windows 98/ME como exemplo, similar no Windows 2000

Instalação do driver somente para sistemas Windows.

ASSEGURE-SE QUE OS FIOS PERIFÉRICOS DE USB NÃO ESTÃO CONECTADOS AO CARTÃO NOVO

 Ao ser inicializado, o Windows detecta automaticamente a presença da nova placa PCI. O Assistente para configurar novo hardware aparece. Clique em "Next" (Avançar) para continuar.



2) Quando a janela a seguir aparecer, selecione "Search for..." (Procurar por...) e clique em "Next" (Avançar).



 Quando a janela a seguir aparecer, insira o CD do driver fornecido com a placa PCI USB 2.0 na unidade de CD do computador. Selecione CD-ROM Drive (Unidade de CD) e clique em "Next" (Avançar) para continuar.



 Quando a janela a seguir aparecer, selecione "The updated drver" (O driver atualizado) e clique em "Next" (Avançar).

Add New Hardware Wizard	
	Windows has found an updated driver for this device, and also some other drivers that should work with this device.
	What do you want to install?
	The updated driver (Recommended)
8 ÷	NEC USB Open Host Controller
	O One of the other drivers. ⊻rew List
•	
	< Back Next > Cancel

5) Quando a janela a seguir aparecer, clique em "Next" (Avançar). Os arquivos são copiados para o disco rígido.



6) A janela a seguir é exibida.

Copying Files		
Source:		
Windows 98 Second Edition CD-ROM		
Destination:		
Scanning		
0%		
(Cancel)		

Quando a janela a seguir aparecer, clique em "Finish" (Concluir).



- Quando a janela a seguir aparecer, siga o mesmo processo descrito nos passos 1~6.
- 8) Quando a janela a seguir aparecer, clique em "Next" (Avançar).



 Quando a janela mostrada no passo 2 aparecer, selecione "Search for" (Procurar por...) e clique em "Next" (Avançar).

 Quando a janela a seguir aparecer, selecione "CD-ROM Drive" (Unidade de CD) e clique em "Next" (Avançar). "A" representa a unidade de disquete.

Update Device Driver Wizard	
	Windows will search for updated drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search. Floppy disk drives CD-ROM drive Microsoft W/mdows Update. Specity a location: G:VPC Biowse
	< <u>B</u> ack Next> Cancel

11) Quando a janela a seguir aparecer, clique em "Next" (Avançar).



12) Quando a janela a seguir aparecer, clique em "Next" (Avançar).



- 13) Siga o procedimento descrito no passo 6 (acima).
- 14) A instalação da sua placa PCI USB 2.0 foi concluída. Para verificar se a instalação foi bem-sucedida, clique no botão "Start" (Iniciar), localizado no canto inferior esquerdo da tela. Selecione "Settings" (Configurações) - "Control Panel" (Painel de controle) -"System" (Sistema) - "Device Manager" (Gerenciador



de dispositivos). Sob Universal Serial Bus Controller (Controlador Universal Serial Bus), você verá "NEC PCI to USB Enhanced Controller", "NEC USB Open Host Controller".Este dispositivo gera e utiliza Este

Declaração da FCC

Este dispositivo gera e utiliza radiofreqüência, e pode provocar interferências na recepção de rádio e televisão caso não seja instalado e usado adequadamente. O dispositivo foi testado e foi comprovada sua conformidade com os limites determinados para um aparelho de serviço digital de classe B, de acordo com as especificações descritas na seção 15 das normas da FCC. Essas especificações têm como objetivo fornecer proteção contra tais interferências em instalações domésticas. Porém, não há garantia de que não venham a ocorrer em instalações específicas. Caso este dispositivo provoque interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado por meio de sua conexão e desconexão, o usuário poderá tentar eliminá-las adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Conectar o computador a uma tomada de um circuito diferente do utilizado pelo receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.