# P-320W

802.11g Wireless Firewall Router

# **Quick Start Guide**

Version 2.00 Edition 1 10/2006

Table of Contents

ENGLISH 3 DEUTSCH 18 ESPAÑOL 37 FRANÇAIS 56 ITALIANO 74 РУССКИЙ 92 SVENSKA 112 繁體中文 131



# Overview

The P-320W is a broadband router with a built-in four-port 10/100 Mbps switch. The P-320W makes it easy to set up a small home or office network and share Internet access via a broadband (cable/DSL) modem.

You should have an Internet account already set up and have been given most of the following information.

#### Table 1 Internet Account Information

Your device	ce's WAN IP Address (if given):	
DNS Serv	er IP Address (if given): Primary	, Secondary
Connectio	n Type:	
Ethernet	Service Type:	Login Server IP Address:
	User Name:	Password:
PPTP:	User Name:	Password:
	Your WAN IP Address (if given)	PPTP Server IP Address:
	Connection ID (if required):	or PPTP Domain Name:
¦PPPoE	(PPPoE) Service Name:	
	User Name:	Password:

See your User's Guide for background information on all features.

The follow lists what you need to do:

- **1** Hardware Connections
- 2 Accessing the Web Configurator
- 3 Internet Access Setup

# **1 Hardware Connections**



Do the following to make hardware connections for initial setup.

#### WAN Connection

Connect your modem to the "WAN" port using the cable that came with your modem.



#### LAN Connection

Connect your computer to a "LAN" port using the included Ethernet cable



#### **POWER Connection**

Use the included power adaptor to connect the **POWER** socket to an appropriate power source (see the User's Guide for power adaptor specifications by region)

# The LEDs

After you've made the connections, push in the power button to turn on the Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se.

Look at the front panel LEDs. When you connect the power, the **PWR** and **WLAN** LEDs come on.

The **LAN** and **WAN** LEDs turn on if the corresponding connections are properly made.

	<b>ZyXEL</b> Wireless Broadband Router	
	(PWR) (LAN1) (LAN2) (LAN3) (LAN4) (WAN) (WLAN) (OTIST)	
L		

# 2 Accessing the Web Configurator

1 Launch your web browser. Enter "192.168.1.1" as the web site address.



Note: If you do not see the next screen, then please go to section 4.1.

- 2 The **Password** window displays. Enter the password ("1234" is the default) and click **Login**.
- **3** Change the password in the screen that follows and click **Apply**.
- **4** Choose your language from the drop-down list box. Click **Apply**.



Note: The Next button is located on the bottom right of each screen.

- 5 Click Go to Wizard setup to set up your P-320W for the first time..
- 6 Choose your language from the drop-down list box. Click **Next** to proceed with the **Connection Wizard**.



# 3 Internet Access Setup

**Note:** Enter the Internet access information exactly as given to you by your ISP in each wizard screen and then click **Next** to continue or click **Back** to return to the previous screen.

Current screen information will be lost if you click **Back**.

# **STEP 1:** System Information

- 1 This screen is optional. You can just click Next.
- **System Name** is for identifying the Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se. You can enter your computer's "Computer Name".
- If you leave the **Domain Name** blank, the domain name obtained by DHCP from the ISP is used.



# STEP 2: Wireless LAN

Configure **ONE** of the following wireless security types on the Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se:

• Auto security: Uses WPA-PSK security with an automatically generated Pre-Shared Key. View the generated Pre-Shared Key in the **Wireless LAN** screen.

Note: Your wireless clients must support WPA-PSK and use the same key.

- **None**: Have no wireless LAN security configured. If you do not enable any wireless security on your Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se, your network is accessible to any wireless networking device that is within range.
- **Basic** security: WEP (Wired Equivalent Privacy) encrypts data frames before transmitting over the wireless network. The higher the WEP Encryption, the higher the security but the slower the throughput.
- Extend (WPA-PSK) security: Configure a Pre-Shared Key. Choose this option only if your wireless clients support WPA-PSK.
- **Note:** The wireless clients and P-320W must use the same SSID, channel ID and WPA-PSK (if WPA-PSK is enabled) or WEP encryption key (if WEP is enabled) for wireless communication.

# OTIST

 OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology) allows your P-320W to assign wireless clients the Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se's SSID and static WEP or WPA-PSK encryption settings. The wireless client must also support OTIST and have OTIST enabled.

## Auto or No Wireless Security

- A Enter a unique name to identify the P-320W in the wireless LAN.
- B Leave the default setting. The P-320W and wireless client must use the same channel ID.
- C Select a level of wireless security. Choose Auto or None.
- **D** For **Auto** security select **Yes** to enable OTIST. If you select **None** select either **Yes** to enable OTIST or select the **No** radio button and click **Next** to configure OTIST later.
- **E** The default OTIST **Setup Key** is "01234567". This key can be changed in the web configurator. Be sure to use the same OTIST **Setup Key** on the P-320W and wireless clients.

STEP 1 > STEP 2	> STEP 3	
WIRELESS LA	N	
WIRELESS LAN		
The SSID is the name of wireless networks from	given to your wireless network. It may be possible to i your home or office, so choose a name that you wil	g seg multicla II be : STEP 1 → STEP 2 → STEP 3
Name(SSID)	7.0XFI	📄 Wireless LAN
Channel Selection	Channel 06  Channe	OTIST
		You previously had "Static WEP" security enabled on your wireless LAN.
		You have chosen to change the wireless LAN security to "WPA-PSK with defaulted key (recommend)". To use the "WPA-PSK with defaulted key (recommend)" security option you must turn on ZyXEL's One-Touch Intelligent Security Technology (OTIST).
		OTIST will automatically configure the SSID and security settings on both your router and your wireless clients. In order for this to work, you must be using ZYXEL ZYAIR client adaptors that support OTIST.
		The OTIST configuration process may take up to 3 minutes.
		Please type in a unique setup key. This key acts like a password to ensure only those wireless LAN devices you authorize are configured by OTIST. This key should not be the same as the router password the password you use to log in to your ISP. You will need to remember this key to setup new devices via OTIST.
		D Do you want to enable UTIST ? @ Yes D No E Setup Key
		OTIST in Progress Please wait a moment. (about 3 Seconds)

### Basic(WEP) Security

- A Enter a unique name to identify the P-320W in the wireless LAN.
- B Leave the default setting. The P-320W and wireless client must use the same channel ID.
- C Select Basic(WEP) security.
- D You can generate or manually enter a WEP key by either:

Entering a **Passphrase** (up to 32 printable characters) and clicking **Generate**. The P-320W automatically generates a WEP key.

Or entering manual keys in each Key (1~4) field and selecting ASCII or Hex WEP key input method.

- E Select 64-bit or 128-bit from the WEP Encryption drop-down list.
- F Select ASCII or Hex characters.
- G Select one of the Key radio buttons to use as the default WEP key.
- H Select Yes to enable OTIST. Select the No radio button and click Next to configure OTIST later.
- I The default OTIST **Setup Key** is "01234567". This key can be changed in the web configurator. Be sure to use the same OTIST **Setup Key** on the P-320W and wireless clients.

STEP 1 > STEP 2	> STEP 3					
📄 WIRELESS LAN						
WIRELESS LAN		STEP 1 > STEP 2 > 5	STEP 3 →			
The SSID is the name of	ven to vour wireless network. It may be possible	WIRELESS LAN				
wireless networks from y recognize later.	our home or office, so choose a name that you w	Passphrase				
A Name(SSID)	ZyXEL	Use Passphrase to autom	atically generates a WEP k	ay.		
B) Channel Selection	Channel US	DPassphrase		Generate	Clear	
C		WEP Key				
		The higher to We'P Encry Select 64-bit WEP or 123- buttons to use as the WEP Entering a manual key in <b>E / FEP Encryption</b> 64-bit WEP: Enter 5 ASCI Key (1-4), 128-bit WEP: Enter 13 AS each Key (1-4), (Select one WEP key as a	puoh, me nigher me secur ik WEP to enable data eno key. a Key field and selecting A 64-bit WEP characters or 10 hexader CII characters or 26 hexad n active key to encrypt wir	eimal characters (" ecimal characters ("	one of the Key radio one of the Key radio key input method. 0-9", "A-F") for each ("0-9", "A-F") for	STEP 3
		F	ØASCII ØHEX			STEP 5
		<b>G</b> • Key 1			AII CICSS LAIN	
		🤍 Key 2		OTIS	Т	
		S Key 3			You previously had "S	Static WEP" security enabled on you
		• Key 4  ZyXEL  OTIST in Pr Please wait (about 3 Se	ogress a moment. conds)	F - J E Set	You have chosen to c defailted key (recom (recommend)" securit Security Technology ( OTIST will automatica router and your wirel ZyXEL ZyAIR client au The OTIST configurat Please type in a uniqu only those wireless LC key should not be the log in to your ISP. You via OTIST.	hange the wireless LAN security to mend)". To use the "WAP-RSK with ty option you must turn on ZyXEL's OTIST). Wy configure the SSID and security aptors that support OTIST. ion process may take up to 3 minut es setup key. This key acts like a p. No devices you authorize are config same as the router password the j u will need to remember this key to <b>IST 7 9 Yes NO</b>

## Extend(WPA-PSK) Security

- A Enter a unique name to identify the P-320W in the wireless LAN.
- B Leave the default setting. The P-320W and wireless client must use the same channel ID.
- C Select WPA-PSK security.
- **D** Type a pre-shared key to have a more secure wireless connection than WEP encryption. Type from 8 to 63 case-sensitive ASCII characters. You can set up the most secure wireless connection by configuring WPA in the advanced wireless screen. You need to configure a RADIUS server to do this.
- E Yes is enabled by default. Select the No radio button and click Next to configure OTIST later.
- **F** The default OTIST **Setup Key** is "01234567". This key can be changed in the web configurator. Be sure to use the same OTIST **Setup Key** on the P-320W and wireless clients.



# STEP 3: WAN

The wizard attempts to detect which WAN connection type you are using.



If the wizard does not detect a connection type, you must select **ONE** from the drop-down list box. Check with your ISP to make sure you use the correct type:

- 1 Ethernet
- 2 PPPoE
- 3 PPTP.

STEP 1 > STEP 2 > STEP	3					
🛅 Internet Configuration						
ISP Parameters for Internet Acc	ess					
Enter your Internet Service Provide	r's (ISP) connec	tion settings				
Connection Type	Connection Type Ethernet					
	Ethernet					
	PPP over Ethe	ernet				
	PPTP					

Note: If you were given Internet access settings, enter them in the following fields. Otherwise leave the default settings and just click Next

#### **Ethernet Connection**

- A Select Ethernet as your WAN connection type.
- **B** Select **Get automatically from your ISP** if your ISP did not assign you a fixed IP address. Skip to **D**. Or

Select Use fixed IP address provided by your ISP to give the P-320W a fixed, unique IP address.

**C** Enter a WAN IP address and WAN IP Subnet Mask of the neighboring device, if you know it. If you do not, leave the default settings.

If you were given an IP address and/or DNS server settings, enter them in the fields. Otherwise leave the default settings and just click **Next**.

**D** Select **Factory Default** to use the factory assigned default MAC address.



### **PPPoE** Connection

- A Select **PPPoE** as your WAN connection type.
- BType a Service Name (Optional), User Name and Password.
- C Select Get automatically from your ISP if your ISP did not assign you a fixed IP address. Skip to E.
- Or select **Use fixed IP address provided by your ISP** to give the P-320W a fixed, unique IP address.
- D Enter the WAN IP address of the neighboring device, if you know it. If you do not, leave the default settings.
  - If you were given IP address and/or DNS server settings, enter them in the fields. Otherwise leave the default settings and just click **Next**.
- E Select Factory Default to use the factory assigned default MAC address.



### **PPTP Connection**

- A Select **PPTP** as your WAN connection type.
- BType a User Name and Password
- C Select Get automatically from ISP if your ISP did not assign you a fixed PPTP IP address.

Or select Use fixed IP address to give the P-320W a fixed, unique PPTP IP address and subnet mask.

- D Type a PPTP Server IP Address
- E Type a Connection ID/Name (if provided)
- **F** Select **Get automatically from your ISP** if your ISP did not assign you a fixed IP address. Skip to **H**. Or select **Use fixed IP address provided by your ISP** to give the P-320W a fixed, unique IP address.
- **G** Enter a WAN IP address and WAN IP Subnet Mask of the neighboring device, if you know it. If you do not, leave the default settings.

If you were given IP address and/or DNS server settings, enter them in the fields. Otherwise leave the default settings and just click **Next**.

H Select Factory Default to use the factory assigned default MAC address.

STEP 1 + STEP 2 + ST	ЕР 3 🕨				
📄 Internet Configural	tion				
ISP Parameters for Intern	et Access				
Enter your Internet Service	Provider's (ISP) connection settings				
A Connection Type	PPTP T				
B User Name					
Password					
PPTP Configuration					
• Get automatically fro • Use Fixed IP Address	om ISP (Default) s				
My IP Address	0.0.0.0	CTED 1			
My IP Subnet Mask	0.0.0.0		mat Configuration		
D Server IP Address			met comguration		
E Connection ID/Name		Your IP	Address		
		Get	automatically from your ISP		
1		Use	d tixed IP address provided l	by your ISP	
		CTED 1	A OTED 2 A CTED 2		
			mat Configuration		
i			met comguration		
1		WAN IP	Address Assignment		
		G My WAN	IP Address		
		My WAN	IP Subnet Mask		
		Gatewa	y IP Address		
I. I.		DNS Serv	ver Address Assignment		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		First DM	IS Server		
STEP 1 + STEP 2 + STE	P3 →		DNS Server		
📄 Internet Configurati	ion		NS Server		
WAN MAC Address					
Users configure the WAN por	t's MAC address by either using the f	actory default or cloning	STEP 1 > STEP 2 > ST	EP 3	
the MAC address from a com assigned default MAC addres Address and enter the IP add	puter on your LAN. Select Factory De s.Alternatively, select Spoof this Con dress of the computer on the LAN who	efault to use the factory nputer's MAC address - I ose MAC address you are	Internet Configuration		
Factory default			Please Click the "Apply" Button	to Complete the Connection Wizard.	
Spoof this computer's	MAC Address		Note:	Wivelacs PC card to accoss this router AND you p	anda
MAC Address 00-50-18-2	1-BD-43 Clone MAC		changes to the SSID, then yo PC card AFTER you click the	Apply Button.	/ireless
			Once the changes have been back to the router and contin	n made to the Wireless PC card, you will be able t nue the configuration process.	o connect

# Internet Access Setup Complete

If you have any Internet access problems, follow the on-screen instructions.

Click Finish to complete the Connection Wizard.



# 4 Troubleshooting

**Note:** If your computer cannot automatically communicate with the device, then see the multimedia tutorial on how to set up your computer to receive an IP address dynamically or give it a fixed one in the range specified in section 4.1.

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
None of the LEDs turn on when you connect the Mer produkthjalp finns pa http://	Make sure that you have the correct power adaptor connected to the Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se, it is plugged into an appropriate power source.
www.support.zyxel.se's power.	Check all cable connections. If the LEDs still do not turn on, you may have a hardware problem. In this case, you should contact your local vendor.
Cannot access the P-320W from my computer.	Check the cable connection from your computer to the Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.
	If the Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se's IP address has changed, then enter the new one as the website address.
	Make sure your computer's IP address is in the same subnet as the Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se's IP address (see section 4.1).
	Ping the P-320W from a computer on the LAN. Make sure your computer's Ethernet adapter is installed and functioning properly. In the computer, click <b>Start</b> , <b>(AII) Programs</b> , <b>Accessories</b> and then <b>Command Prompt</b> . In the <b>Command Prompt</b> window, type "ping" followed by the Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se's LAN IP address (192.168.1.1 is the default) and then press [ENTER]. The P-320W should reply; otherwise see section 4.1.

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
Cannot access the P-320W from my computer (continued).	Use Internet Explorer 6.0 and later or Netscape Navigator 7.0 and later with JavaScript enabled.
	Make sure you enter the password correctly (the field is case sensitive).
	If you've forgotten the Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se's password, use the <b>RESET</b> button. Press the button in for about 10 seconds (the <b>WAN</b> light turns off and then on again), then release it. It returns the P-320W to the factory defaults (password is 1234, LAN IP address 192.168.1.1 etc.).
Cannot access the Internet.	Verify the Internet connection settings in the wizard. Make sure you entered the correct user name and password if you are using <b>PPPoE</b> or <b>PPPoA</b> .

# 4.1 Set Up Your Computer's IP Address

This section shows you how to set your Windows NT/2000/XP computer to automatically get an IP address. This ensures that your computer can communicate with your Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se. Refer to your User's Guide for detailed IP address configuration for other Windows and Macintosh computer operating systems.

- 1 In Windows XP, click start, Control Panel. In Windows 2000/NT, click Start, Settings, Control Panel.
- 2 In Windows XP, click Network Connections. In Windows 2000/NT, click Network and Dial-up Connections.
- 3 Right-click Local Area Connection and then click Properties.
- **4** Select **Internet Protocol (TCP/IP)** (under the **General** tab in Win XP) and click **Properties**.
- **5** The Internet Protocol TCP/IP Properties screen opens (the General tab in Windows XP).
- 6 Select the Obtain an IP address automatically and Obtain DNS server address automatically options.
- 7 Click **OK** to close the **Internet Protocol (TCP/IP) Properties** window.
- 8 Click Close (OK in Windows 2000/NT) to close the Local Area Connection Properties window.
- 9 Close the Network Connections screen.

# Viewing Your Product's Certifications

- 1 Go to <u>www.zyxel.com</u>.
- **2** Select your product from the drop-down list box on the ZyXEL home page to go to that product's page.
- 3 Select the certification you wish to view from this page.

eneral Alternate Configuration	1
'ou can get IP settings assigne his capability. Otherwise, you r he appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
Obtain an IP address auto	omatically
Use the following IP address	255:
ir address:	
Subnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server addres	ss automaticallu
OUse the following DNS se	rver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced.

# Übersicht

Der P-320W ist ein Breitband-Router mit einem integrierten 10/100 Mbps Switch mit vier Anschlüssen. Mit dem P-320W können Sie ganz einfach ein kleines Heim- oder Büronetzwerk aufbauen und einen Internetzugang von mehreren Rechnern aus über ein Breitbandmodem (Kabel/DSL) nutzen.

Voraussetzung sind ein bestehendes Internetkonto und die folgenden Informationen.

#### Tabelle 1 Daten zum Internetkonto

Die WAN	Die WAN IP-Adresse Ihres Geräts (wenn vorhanden):				
DNS Serv	DNS Server IP-Adresse (wenn vorhanden): Primär, Sekundär				
Verbindur	ngstyp:				
Ethernet	Diensttyp:	Login Server IP-Adresse:			
	Benutzername:	Passwort:			
PPTP:	Benutzername:	Passwort:			
	Ihre WAN IP-Adresse (wenn vorhanden)	PPTP Server IP-Adresse:			
		oder PPTP Domain-Name:			
	Verbindungs-ID (wenn erforderlich):				
PPPoE	(PPPoE) Dienstname:				
	Benutzername:	Passwort:			

Ausführliche Informationen zu allen Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Im Folgenden wird aufgeführt, welche Schritte notwendig sind:

- 1 Anschließen der Hardware
- 2 Zugriff auf den Web-Konfigurator
- 3 Einrichten des Internetzugangs

# 1 Anschließen der Hardware



Bei der Erstinstallation müssen die folgenden Hardwareverbindungen hergestellt werden.

#### Herstellen der WAN-Verbindung

Schließen Sie Ihr Modem mit dem mitgelieferten Kabel an den WAN-Anschluss an.

#### Herstellen der LAN-Verbindung

Schließen Sie Ihren Computer mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel an einen "LAN"-Anschluss an.



6

#### Anschließen an das Stromnetz

Verbinden Sie den Netzanschluss des Geräts (POWER) mit dem mitgelieferten Netzadapter mit einer geeigneten Stromguelle (eine nach Regionen geordnete Liste der Netzadapter-Spezifikationen finden Sie im Benutzerhandbuch).

# Die LED-Anzeigen

Nachdem Sie alle Kabelverbindungen hergestellt haben, drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den P-320W einzuschalten.

Die LED-Anzeigen befinden sich an der Gerätevorderseite. Sobald das Gerät mit Strom versorgt wird, beginnen die LED-Anzeigen **PWR** und **WLAN** zu leuchten.



Die LED-Anzeigen LAN und WAN beginnen zu leuchten, wenn die entsprechenden Verbindungen bestehen.

# 2 Zugriff auf den Web-Konfigurator

1 Starten Sie Ihren Webbrowser. Geben Sie als Websiteadresse "192.168.1.1" ein.



Hinweis: Wenn das folgende Fenster nicht angezeigt werden sollte, gehen Sie zu Abschnitt 4.1.

- 2 Auf dem Bildschirm erscheint das Fenster **Passwort**. Geben Sie das Passwort ein ("1234" ist das Standardpasswort) und klicken Sie auf **Login** (Anmelden).
- 3 Ändern Sie im nachfolgenden Fenster das Passwort und klicken Sie auf Apply (Übernehmen).
- CyXEL

  P-320W

  Welcome to your router Configuration Interface

  Enter your password and click Login

  Password:

  Password:

  (max. 30 alphanumeric, printable characters and no spaces)

  Note:

  Please turn on the Javascript and ActiveX control setting on Internet

  Sp2.

  Login

  Reset

  Image:

  Image:

  Image:

  Image:

  Image:

  Image:

  Please turn on the Javascript and ActiveX control setting on Internet

  Sp2.

  Image:

  Image:

Hinweis: Die Schaltfläche Next (Weiter) befindet sich in jedem Fenster unten rechts.

- **5** Wenn Sie den P-320W das erste Mal benutzen, klicken Sie auf **Go Wizard setup** (Zum Einrichtungsassistenten).
- 6 Wählen Sie aus dem Listenfeld Ihre Sprache aus. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) und fahren Sie mit dem **Connection Wizard** (Verbindungsassistent) fort.



**4** Wählen Sie aus dem Listenfeld Ihre Sprache aus. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).

# 3 Einrichten des Internetzugangs

Hinweis: Geben Sie in jedem Fenster des Assistenten die für den Internetzugang erforderlichen Informationen ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben. Klicken Sie dann zum Fortfahren auf Next (Weiter) oder kehren Sie mit Back (Zurück) zum vorhergehenden Fenster zurück.

Wenn Sie auf **Back** (Zurück) klicken, gehen alle aktuell auf dem Bildschirm vorhandenen Daten verloren.



1 Dieses Fenster ist optional. Sie können einfach auf **Next** (Weiter) klicken.

Der **System Name** (Systemname) wird für die Identifikation des P-320W benötigt. Geben Sie den Namen des Computers ein

Wenn Sie das Feld **Domain Name** (Domainname) frei lassen, wird der Domainname verwendet, der vom DHCP des Internetdienstanbieters vorgegeben ist.



# SCHRITT 2: Wireless-LAN

Konfigurieren Sie beim P-320W EINEN der folgenden Wireless-Sicherheitstypen:

**Auto** security (Automatische Sicherheit): WPA-PSK-Sicherheit mit einem automatisch erzeugten Pre-Shared-Key. Sehen Sie sich den erzeugten Pre-Shared-Key im Fenster **Wireless LAN** an.

Hinweis: Die Wireless-Clients müssen WPA-PSK unterstützen und denselben Schlüssel verwenden.

**None** (Keine Sicherheit): Es wird keine Wireless-LAN-Sicherheit konfiguriert. Wenn Sie beim P-320W keine Wireless-Sicherheitsfunktion aktivieren, ist Ihr Netzwerk für jedes beliebige drahtlose Netzwerkgerät zugänglich, das sich in dessen Bereich befindet.

**Basic** security (Basissicherheit): WEP (Wired Equivalent Privacy) verschlüsselt die Datenframes, bevor Sie über das Wireless-Netzwerk übertragen werden. Je höher die WEP-Verschlüsselung, um so höher ist zwar die Sicherheit, jedoch wird die Übertragungsgeschwindigkeit geringer.

**Extend** (WPA-PSK) security (Erweiterte Sicherheit (WPA-PSK)): Konfiguriert einen Pre-Shared-Key. Wählen Sie diese Option nur, wenn die Wireless-Clients WPA-PSK unterstützen.

**Hinweis:** Die Wireless-Clients und der P-320W müssen für die drahtlose Kommunikation dieselbe SSID, Channel-ID und WPA-PSK (wenn WPA-PSK aktiviert ist) bzw. dieselbe WEP-Verschlüsselung (wenn WEP aktiviert ist) verwenden.

### OTIST

Mit der OTIST-Technologie (One-Touch Intelligent Security Technology) kann der P-320W den Wireless-Clients die eigenen Einstellungen für SSID und statische WEP oder WPA-PSK-Verschlüsselung zuweisen. Der Wireless-Client muss ebenfalls OTIST unterstützen, und die OTIST-Funktion muss aktiviert sein.

### Automatische oder Keine Wireless-Sicherheit

- A Geben Sie einen Namen ein, mit dem der P-320W im Wireless-LAN eindeutig identifiziert wird.
- **B** Belassen Sie die Standardeinstellung. Der P-320W und der Wireless-Client müssen dieselbe Kanal-ID verwenden.
- **C** Wählen Sie eine Sicherheitsstufe für die drahtlosen Verbindungen. Wählen Sie **Auto** (Autmatisch) oder **None** (Keine).
- D Um die automatische Sicherheit Auto mit OTIST zu aktivieren, wählen Sie Yes (Ja). Wenn Sie None (Keine) wählen, müssen Sie entweder mit Yes (Ja) OTIST aktivieren oder die Option No (Nein) markieren und auf Next (Weiter) klicken, um OTIST später zu konfigurieren.
- E Der Standard-Setupschlüssel von OTIST ist "01234567". Dieser Schlüssel kann im Web-Konfigurator geändert werden. Achten Sie darauf, dass Sie beim P-320W und bei den Wireless-Clients denselben OTIST Setupschlüssel verwenden.



## Basis-Sicherheit (WEP)

- A Geben Sie einen Namen ein, mit dem der P-320W im Wireless-LAN eindeutig identifiziert wird.
- **B** Belassen Sie die Standardeinstellung. Der P-320W und der Wireless-Client müssen dieselbe Kanal-ID verwenden.
- C Wählen Sie die Sicherheitsstufe Basic (WEP) (Basis (WEP)).
- D So können Sie einen WEP-Schlüssel erzeugen oder manuell eingeben:

Geben Sie eine **Passphrase** (mit maximal 32 druckbaren Zeichen) ein und klicken Sie auf **Generate** (Erzeugen). Der P-320W erzeugt automatisch einen WEP-Schlüssel.

Oder geben Sie in jedem Feld **Key** (Schlüssel) (1-4) manuell mit einem der beiden Eingabeverfahren (ASCII oder Hex WEP-Schlüssel) einen Schlüssel ein.

- E Wählen Sie aus der Liste für die WEP-Verschlüsselung 64-bit oder 128-bit.
- F Wählen Sie ASCII- oder Hex-Zeichen.
- G Wählen Sie eine der Tasten Key (Schlüssel) aus, die als Standard-WEP-Schlüssel verwendet werden soll.
- H Standardmäßig ist Yes (Ja) aktiviert. Wählen Sie die Option No (Nein) und klicken Sie auf Next (Weiter), um OTIST später zu konfigurieren.
- I Der Standard-Setupschlüssel von OTIST ist "01234567". Dieser Schlüssel kann im Web-Konfigurator geändert werden. Achten Sie darauf, dass Sie beim P-320W und bei den Wireless-Clients denselben OTIST Setupschlüssel verwenden.

STEP 1 > STEP 2	STEP 3				
📋 WIRELESS LAN	N				-
WIRELESS LAN		STEP 1 > STEP 2 > 5	STEP 3 →		
The SSID is the name g	iven to your wireless network. It may be possible t	📄 WIRELESS LAN			
wireless networks from recognize later.	your home or office, so choose a name that you wi	Passphrase			
A Name(SSID)	ZyXEL	Use Passphrase to autom	atically generates a WEP key.		
B Channel Selection	Channel US	DPassphrase		Generate Clear	
C		WEP Key			
		The higher the WEP Encry Select 64-bit WEP or 128- buttons to use as the WEP Entering a manual key in <b>EWEP Encryption</b> 64-bit WEP: Enter 5 ASCI Key (1-4). 128-bit WEP: Enter 13 AS each Key (1-4). (Select one WEP key as a	ption, the higher the security bit WEP to enable data encryp biky. a Key field and selecting ASC B4-bit WEP I characters or 10 hexadecim. CII characters or 26 hexadecim or active key to encrypt winsla	but the slower the throughput. tion and select one of the Key radio [I or Hex WEP key input method. al characters ("0-9", "A-F") for each mal characters ("0-9", "A-F") for cod	
				STEP 1 > STEP 2 >	STEP 3
		G Key 1		📄 Wireless LAN	
		© Key 2		OTIST	
		🔍 Key 3		You previously had	"Static WEP" security enabled on you
		• Key 4	rogress t a moment. conds)	You have chosen to defaulted key (recor- (recommed)' secu Security Technology OTIST will automatic router and your wir ZYXEL ZYAIR client The OTIST configur. Please type in a uni- only those wireless key should not be the log in to your ISP. Y via OTIST.	change the wireless LAN security to mmend)".To use the "WPA-PSK with rity option you must turn on ZyXEL's (OTIST). cally configure the SSID and security adaptors that support OTIST. ation process may take up to 3 minu que setup key. This key acts like a p LAN devices you authorize are confi re same as the router password the ou will need to remember this key to
				D Do you want to enable O E Setup Key	TIST ? 9 Yes 9 No

## Erweiterte (WPA-PSK)-Sicherheit

- A Geben Sie einen Namen ein, mit dem der P-320W im Wireless-LAN eindeutig identifiziert wird.
- **B** Belassen Sie die Standardeinstellung. Der P-320W und der Wireless-Client müssen dieselbe Kanal-ID verwenden.
- C Wählen Sie die Sicherheit WPA-PSK.
- D Geben Sie einen Pre-Shared-Key ein, wenn die Wireless-Verbindung sicherer sein soll als mit einer WEP-Verschlüsselung. Geben Sie zwischen 8 und 63 ASCII-Zeichen ein (Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden). Die sicherste Wireless-Verbindung kann errichtet werden, indem Sie im Fenster Advanced Wireless (Erweitertes Wireless) WPA konfigurieren. Dazu müssen Sie einen RADIUS-Server konfigurieren.
- E Standardmäßig ist Yes (Ja) aktiviert. Wählen Sie die Option No (Nein) und klicken Sie auf Next (Weiter), um OTIST später zu konfigurieren.
- **F** Der Standard-**Setupschlüssel** von OTIST ist "01234567". Dieser Schlüssel kann im Web-Konfigurator geändert werden. Achten Sie darauf, dass Sie beim P-320W und bei den Wireless-Clients denselben OTIST **Setupschlüssel** verwenden.



# SCHRITT 3: WAN

Der Assistent versucht zu ermitteln, welche Art von WAN-Verbindung Sie verwenden.



Wenn der Assistent keinen Verbindungstyp erkennen kann, müssen Sie aus dem Listenfeld **EINEN** auswählen. Prüfen Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter, ob Sie den richtigen Typ verwenden:

- 1 Ethernet
- 2 PPPoE
- 3 PPTP

••••			
STEP 1 > STEP 2 > ST	EP 3		
葿 Internet Configuration			
ISP Parameters for Internet A	ccess		
Enter your Internet Service Provi	der's (ISP) connec	<u>ection se</u> ttings	
Connection Type	Ethernet		
	Ethernet		
	PPP over Ethe	hernet	
	PPTP		

Hinweis: Wenn Ihnen Zugangseinstellungen für das Internet vorgegeben wurden, geben Sie diese in die folgenden Felder ein. Anderenfalls werden die Standardeinstellungen belassen. Klicken Sie auf Next (Weiter).

### **Ethernet-Verbindung**

- A Wählen Sie als Ihren WAN-Verbindungstyp Ethernet.
- **B** Wählen Sie **Get automatically from your ISP** (Automatisch vom Internetdienstanbieter beziehen), wenn Sie von Ihrem Internetdienstanbieter keine feste IP-Adresse zugewiesen bekommen haben. Weiter mit **D**. Oder

Wählen Sie **Use fixed IP address provided by your ISP** (Vom Internetdienstanbieter vorgegebene feste IP-Adresse verwenden), um dem P-320W eine feste und eindeutige IP-Adresse zu geben.

**C** Geben Sie eine WAN IP-Adresse und die WAN IP Subnet-Mask des benachbarten Geräts ein, wenn Sie diese zur Hand haben. Wenn nicht, belassen Sie die Standardeinstellungen.

Wenn Sie die IP-Adresse und/oder DNS-Servereinstellungen kennen, geben Sie diese in die Felder ein. Anderenfalls werden die Standardeinstellungen belassen. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

**D** Wählen Sie **Factory Default** (Standardwerte), um die werkseitig festgelegte Standard-MAC-Adresse zu verwenden.



## **PPPoE-Verbindung**

- A Wählen Sie als Ihren WAN-Verbindungstyp PPPoE.
- **B** Geben Sie **Service Name** (Servicename) (optional), **User Name** (Benutzername) und **Password** (Passwort) ein.
- **C** Wählen Sie **Get automatically from your ISP** (Automatisch vom Internetdienstanbieter beziehen), wenn Sie von Ihrem Internetdienstanbieter keine feste IP-Adresse zugewiesen bekommen haben. Weiter mit **E**.

Wählen Sie **Use fixed IP address provided by your ISP** (Vom Internetdienstanbieter vorgegebene feste IP-Adresse verwenden), um dem P-320W eine feste und eindeutige IP-Adresse zu geben.

**D** Geben Sie die WAN IP-Adresse des benachbarten Geräts ein, wenn Sie sie kennen. Wenn nicht, belassen Sie die Standardeinstellungen.

Wenn Sie die IP-Adresse und/oder DNS-Servereinstellungen kennen, geben Sie diese in die Felder ein. Anderenfalls werden die Standardeinstellungen belassen. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

**E** Wählen Sie **Factory Default** (Standardwerte), um die werkseitig festgelegte Standard-MAC-Adresse zu verwenden.

#### DEUTSCH



### **PPTP-Verbindung**

- A Wählen Sie als Ihren WAN-Verbindungstyp PPTP.
- B Geben Sie User Name (Benutzername) und Password (Passwort) ein.
- **C** Wählen Sie **Get automatically from your ISP** (Automatisch vom Internetdienstanbieter beziehen), wenn Sie von Ihrem Internetdienstanbieter keine feste PPTP IP-Adresse zugewiesen bekommen haben.

Oder wählen Sie **Use fixed IP address** (Feste IP-Adresse verwenden), um dem P-320W eine feste und eideutige PPTP IP-Adresse sowie Subnet-Mask zuzuweisen.

- D Geben Sie eine PPTP Server IP-Adresse ein
- E Geben Sie Verbindungs-ID/-Name ein (wenn vorhanden)
- **F** Wählen Sie **Get automatically from your ISP** (Automatisch vom Internetdienstanbieter beziehen), wenn Sie von Ihrem Internetdienstanbieter keine feste IP-Adresse zugewiesen bekommen haben. Weiter mit **H**.

Wählen Sie **Use fixed IP address provided by your ISP** (Vom Internetdienstanbieter vorgegebene feste IP-Adresse verwenden), um dem P-320W eine feste und eindeutige IP-Adresse zu geben.

**G** Geben Sie eine WAN IP-Adresse und die WAN IP Subnet-Mask des benachbarten Geräts ein, wenn Sie diese zur Hand haben. Wenn nicht, belassen Sie die Standardeinstellungen.

Wenn Sie die IP-Adresse und/oder DNS-Servereinstellungen kennen, geben Sie diese in die Felder ein. Anderenfalls werden die Standardeinstellungen belassen. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

H Wählen Sie Factory Default (Standardwerte), um die werkseitig festgelegte Standard-MAC-Adresse zu verwenden.



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

## Einrichten des Internetzugangs fertig stellen

Wenn beim Zugriff auf das Internet Probleme auftreten sollten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).



# 4 Fehlerbehebung

**Hinweis:** Wenn Ihr Computer nicht automatisch mit dem Gerät kommunizieren kann, können Sie im Multimedia-Lernprogramm erfahren, wie der Computer eingerichtet werden muss, damit er eine IP-Adresse dynamisch empfangen kann. Sie können ihm auch eine feste IP-Adresse entsprechend der Anleitung im Abschnitt 4.1 geben.

PROBLEM	LÖSUNGSMÖGLICHKEIT
Beim Einschalten des P-320W leuchtet keine der LED-	Stellen Sie sicher, dass der richtige Netzadapter am P-320W angeschlossen ist und dass eine geeignete Stromquelle verwendet wird.
Anzeigen.	Prüfen Sie alle Kabelverbindungen. Wenn die LED-Anzeigen auch dann nicht leuchten, besteht möglicherweise ein Problem mit der Hardware. In diesem Fall sollten Sie sich an einen Fachhändler wenden.
Ich kann von meinem Computer aus nicht auf den P-320W zugreifen.	Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Computer und Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.
	Die IP-Adresse des P-320W hat sich geändert. Geben Sie die neue Adresse als Website-Adresse ein.
	Stellen Sie sicher, dass sich die IP-Adresse des Computers im selben Subnetz wie die des P-320W befindet (siehe Abschnitt 4.1).
	Wählen Sie den P-320W mit einem Ping von einem Computer des LAN aus an. Stellen Sie sicher, dass der Ethernet-Adapter des Computers angeschlossen ist und richtig funktioniert. Klicken Sie am Computer auf <b>Start</b> , <b>(Alle) Programme</b> , <b>Zubehör</b> und dann <b>Eingabeaufforderung</b> . Geben Sie im Fenster der <b>Eingabeaufforderung</b> "ping" und die LAN IP-Adresse des P-320W (192.168.1.1 ist die Standardadresse) ein und drücken Sie auf [ENTER]. Der P- 320W sollte nun reagieren. Anderenfalls lesen Sie nach im Abschnitt 4.1.

PROBLEM	LÖSUNGSMÖGLICHKEIT
Ich kann von meinem Computer aus nicht auf den P-320W zugreifen (Fortsetzung).	Verwenden Sie den Internet Explorer 6.0 und neuere Versionen oder den Netscape Navigator 7.0 und neuere Versionen mit aktiviertem JavaScript.
	Stellen Sie sicher, dass das Passwort richtig eingegeben wurde (beachten Sie Groß- und Kleinbuchstaben).
	Wenn Sie das Passwort für den P-320W vergessen haben sollten, drücken Sie auf die Taste <b>RESET</b> . Drücken Sie etwa 10 Sekunden lang auf die Taste (bis die LED-Anzeige <b>SYS</b> blinkt) und lassen Sie sie dann los. Der P-320W wird dann auf die Standardeinstellungen zurück gesetzt (Passwor:1234, LAN IP-Adresse: 192.168.1.1 etc.).
lch kann nicht auf das Internet zugreifen.	Prüfen Sie im Assistenten die Einstellungen für die Internetverbindung. Stellen Sie sicher, dass Sie, wenn Sie <b>PPPoE</b> oder <b>PPPoA</b> verwenden, den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingegeben haben.

## 4.1 Einrichten der IP-Adresse des Computers

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren Computer einrichten müssen, damit er bei Windows 2000, Windows NT und Windows XP eine IP-Adresse empfangen kann. Nur auf diese Weise kann Ihr Computer mit dem P-320W kommunizieren.

1 Klicken Sie bei Windows XP auf Start, Systemsteuerung.

Klicken Sie bei Windows 2000/NT auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung.

2 Klicken Sie bei Windows XP auf Netzwerkverbindungen.

Klicken Sie bei Windows 2000/NT auf Netzwerk und DFÜ-Verbindungen.

- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung und dann auf Eigenschaften.
- 4 Wählen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) (bei Windows XP auf der Registerkarte Allgemein) und klicken Sie auf Eigenschaften.

5 Das Fenster Eigenschaften von Internetprotokoll Internet Protocol (TCP/IP) Properties ? × (TCP/IP) erscheint (bei Windows XP auf der General Alternate Configuration Registerkarte Allgemein).Wählen Sie IP-Adresse You can get IP settings assigned automatically if your network supports automatisch beziehen und DNS-Serveradresse this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for automatisch beziehen. the appropriate IP settings. 6 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Eigenschaften** Obtain an IP address automatically von Internetprotokolle (TCP/IP) zu schließen. Use the following IP address: 7 Klicken Sie auf Schließen (bei Windows 2000/NT auf IP address: OK), um das Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung zu schließen. 8 Schließen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen. Obtain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses Advanced

OK

Cancel

### 4.2 Schritte zum Ansehen der Produktzertifizierung(en)

- 1 Besuchen Sie www.zyxel.com.
- 2 Wählen Sie auf der ZyXEL-Homepage aus der Liste der Produkte Ihr Produkt aus.
- 3 Wählen Sie auf dieser die Zertifizierung aus, die Sie gerne angezeigt haben möchten.

# Descripción

El P-320W es un router de banda ancha con un switch incorporado de 10/100 Mbps con cuatro puertos. El P-320W hace fácil la configuración de una red doméstica o de oficina y el acceso compartido a Internet a través de módem de banda ancha (cable/DSL).

Debe tener una cuenta de Internet ya configurada y la mayor parte de la siguiente información.

#### Tabla 1 Información de la cuenta de Internet

Su direcci	ón IP WAN del dispositivo (si se ha facilitado):		
Dirección	IP del servidor DNS (si se ha facilitado): Primario	, Secundario	
Tipo de conexión:			
Ethernet	Tipo de servicio:	Dirección IP del servidor de acceso:	
	Nombre de usuario:		
		Contraseña:	
PPTP:	Nombre de usuario:	Contraseña:	
	Su dirección IP WAN del dispositivo (si se ha	Dirección IP del servidor PPTP:	
	facilitado)	o nombre del dominio PPTP:	
	ID de conexión (si es necesario):		
PPPoE	Nombre del servicio (PPPoE):		
	Nombre de usuario:	Contraseña:	

Consulte su Guía del usuario para información previa sobre todas las características.

A continuación se detalla lo que necesita hacer:

- 1 Conexiones del hardware
- 2 Acceder al configurador Web
- 3 Configuración del acceso a Internet
# 1 Conexiones del hardware



Realice lo siguiente para crear conexiones de hardware para la configuración inicial.

#### Conexión WAN

Conecte su módem al puerto "WAN" usando el cable que venía con su módem.



#### Conexión LAN

Conecte su ordenador a un puerto "LAN" usando el cable Ethernet incluido

#### Conexión de ALIMENTACIÓN

Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar el zócalo **POWER (ALIMENTACIÓN)** a una fuente de alimentación apropiada (consulte la Guía del usuario para especificaciones sobre el adaptador de corriente por regiones).

# Los LEDs

Tras realizar las conexiones, pulse el botón de encendido para encender el Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se.



Mire a los LEDs del panel frontal. Cuando conecte la alimentación, los LEDs **PWR** y **WLAN** se encenderán.

Los LEDs LAN y WAN se encenderán si se realizan correctamente las conexiones correspondientes.

# 2 Acceder al configurador Web

1 Abra su explorador de web. Introduzca "192.168.1.1" como dirección del sitio web.

File	Edit	View	Favoril	es	Tools	Help							361	
🖛 В	ack 🔻	→ -	8	<b>a</b>	0	5earch	🙀 Favorites	Media	٩	<b>卧</b> -	9	8	-	»
Addre	ess 🧧	http://	192.168	1.1 <	<b>+ -</b> -							•	(PG	0

Nota: Si no ve la siguiente pantalla, vaya a la sección 4.1.

- 2 Aparecerá la pantalla Password (Contraseña). Introduzca la contraseña ("1234" es la predeterminada) y haga clic en Login (Acceso).
- 3 Cambie la contraseña en la pantalla siguiente y haga clic en Apply (Aplicar).

4	Elija su idioma en el cuadro de la lista desplegable.
	Haga clic en <b>Apply</b> (Aplicar).

ZyXEL	ZyXEL
P-32OW Melcome to your router Configuration Interface Later your password and click Login <b>Password : [***</b> (mar: 30 alphanumeric; printable characters and no spaces ) <b>Note :</b> Passbord : And Active X control setting on Internet Support when operating system is Windows XP and service pack is by and the service pack is a space of th	Language Selection Please select a language and click to configure. Language : English 💌 Apply Reset

Nota: El botón Next (Siguiente) está situado en la parte inferior derecha de cada pantalla.

**5** Haga clic en **Go to Wizard setup** (Ir al Asistente de configuración) para configurar su P-320W por primera vez.



6 Elija su idioma en el cuadro de la lista desplegable. Haga clic en **Next** (Siguiente) para proceder con Connection Wizard (Asistente para la conexión).

# Welcome to the ZyXEL Connection Wizard The connection will walk you through the most common configuration options. This wizard has been broken down into three steps, each of which may have multiple pages. This wizard will take you through the following steps: This wizard will take you through the following steps: Step 1 : System Information Setup. Step 2 : Wireless LAN Setup. Step 3 : Internet Configuration Setup.

# 3 Configuración del acceso a Internet

**Nota:** Introduzca la información de acceso a Internet facilitada por su ISP en cada pantalla del asistente y luego haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar o haga clic en **Back (Atrás)** para regresar a la pantalla anterior.

La información de la pantalla actual se perderá si hace clic en Back (Atrás).

# PASO 1: Información del sistema

- 1 Esta pantalla es opcional. Puede hacer clic en **Next (Siguiente)**.
- System Name (Nombre del sistema) es para identificar el Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se. Puede introducir el "Computer Name" (Nombre de ordenador) de su ordenador.
- Si deja el **Domain Name (Nombre de dominio)** en blanco, se utilizará el nombre de dominio obtenido por el DHCP desde el ISP.



# PASO 2: LAN inalámbrica

Configure **UNO** de los siguientes tipos de seguridad en el Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se:

• Seguridad Auto (Automática): Utiliza la seguridad WPA-PSK con una clave pre-compartida generada automáticamente. Vea la clave pre-compartida en la pantalla Wireless LAN (LAN inalámbrica).

Nota: Sus clientes inalámbricos deben soportar WPA-PSK y utilizar la misma clave.

- None (Ninguna): No tiene seguridad LAN inalámbrica configurada. Si no activa ninguna seguridad inalámbrica en su Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se, su red es accesible desde cualquier dispositivo de red inalámbrico dentro del alcance.
- Seguridad Basic (Básica): WEP (Wired Equivalent Privacy) cifra los cuadros de datos antes de transmitir por la red inalámbrica. Cuanto mayor sea el cifrado WEP, mayor será la seguridad pero menor la velocidad.
- Seguridad **Extend (Extendida)** (WPA-PSK): Configura una clave pre-compartida. Elija esta opción sólo si sus clientes inalámbricos soportan WPA-PSK.
- Nota: Los clientes inalámbricos y el P-320W deben usar el mismo SSID, ID de canal y WPA-PSK (si WPA-PSK está activado) o la clave de cifrado WEP (si WEP está activado) para la comunicación inalámbrica.

# OTIST

• OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology - Tecnología de Seguridad Inteligente de Un Toque) permite a su P-320W asignar a clientes inalámbricos el SSID del P-320W y configuración de cifrado de WEP estática o WPA-PSK. El cliente inalámbrico también debe soportar OTIST y tener activado OTIST.

# Seguridad Wireless (Inalámbrica) Auto (Automática) o No

- A Introduzca un nombre único para identificar al P-320W en la LAN inalámbrica.
- **B** Deje la configuración predeterminada. El P-320W y el cliente inalámbrico deben usar el mismo ID de canal.
- C Seleccione un nivel de seguridad inalámbrico. Elija Auto (Automático) o None (Ninguno).
- **D** Para la seguridad **Auto** (Automática), seleccione **Yes** (Sí) para habilitar OTIST. Si selecciona **None** (Ninguna) seleccione el botón redondo **Yes** (Sí) para habilitar OTIST o seleccione **No** y haga clic en **Next** (Siguiente) para configurar OTIST más tarde.
- E La Setup Key (Clave de configuración) OTIST predeterminada es "01234567" Esta clave puede cambiarse en el configurador web. Asegúrese de utilizar la misma Setup Key (Clave de configuración) OTIST en el P-320W y en los clientes inalámbricos.

The SSID is the name g wireless networks from	iven to your wireless network. It may be possible your home or office, so choose a name that you	to see multicle will be STEP 1
Kame(SSID)	Channel 06 ()	Wireless LAN      Trist      You previously had "Static WEP" security enabled on your wireless LAN.     You have chosen to change the wireless LAN security to "WPA-PSK with     defaulted key (recommend)' To use the "WPA-PSK with defaulted key     (recommend)' security option you must turn on ZyXEL's One-Touch Intelligent     Security Technology (OTIST).      OTIST will automatically configure the SSID and security settings on both your     router and your wireless clients. In order for this to work, you must be using     ZyXEL ZyAR client adaptors that support OTIST.      The OTIST configuration process may take up to 3 minutes.      Please type in a unique setup key. This key acts like a password to ensure     only those wireless LAN devices you authorize are configured by OTIST. This     key should not be the same as the router password the password you use to     log in to your ISP. You will need to remember this key to setup new devices
		D Do you want to enable OTIST ? • Yes • No E Setup Key OTIST in Progress Please wait a moment (about 3 seconds)

## Seleccione seguridad Básica (WEP)

- A Introduzca un nombre único para identificar al P-320W en la LAN inalámbrica.
- **B** Deje la configuración predeterminada. El P-320W y el cliente inalámbrico deben usar el mismo ID de canal.
- C Seleccione seguridad Básica (WEP).
- D Puede generar o introducir manualmente una clave WEP de los siguientes modos:

Introduciendo una **Passphrase (Frase secreta)** (hasta 32 caracteres imprimibles) y haciendo clic en **Generate (Generar)**. El P-320W generará automáticamente una clave WEP.

O introduciendo claves manuales en cada campo de **Key (clave)** (1~4) y seleccionando el método de introducción de clave WEP ASCII o Hex.

- E Seleccione 64-bit o 128-bit en la lista desplegable de cifrado WEP.
- F Seleccione caracteres ASCII o Hex.
- G Seleccione uno de los botones redondos Key (Clave) para usarla como clave WEP predeterminada.
- H Yes (Sí) está activado por defecto. Seleccione el botón redondo No y haga clic en Next (Siguiente) para configurar OTIST más tarde.
- I La Setup Key (Clave de configuración) OTIST predeterminada es "01234567" Esta clave puede cambiarse en el configurador web. Asegúrese de utilizar la misma Setup Key (Clave de configuración) OTIST en el P-320W y en los clientes inalámbricos.

STEP 1 > STEP 2 > STEP 3				
📄 WIRELESS LAN				
WIRELESS LAN	STEP 1 > STEP 2 > 5	STEP 3 →		
The SSID is the name given to your wireless network. It may be possible	📄 WIRELESS LAN			
wireless networks from your home or office, so choose a name that you w recognize later.	Passphrase			
A Name(SSID) ZyXEL	Use Passphrase to automa	atically generates a WEP key.	_	
B Channel Selection Channel US	DPassphrase	Gen	erate Clear	
C Basic(WEP)	WEP Key			
	Select 64-bit WEP or 128- buttons to use as the WEP Enterino a manual key in E WEP Encryption 64-bit WEP: Enter 5 ASCI key (1-4), 128-bit WEP: Enter 13 AS each Key (1-4), (Select one WEP key as a	bit WEP to enable data encryption ( key. a key field and selecting ASCII or 64-bit WEP I characters or 10 hexadecimal ch CII characters or 26 hexadecimal o n active key to encrypt wireless d	He droken of the Key radio Hex WEP Key input method. Inacters ("0-9", "A-F") for each characters ("0-9", "A-F") for STEP 1 b STEP 2 b	STEP 3
	(F	ASCII OHEX	Mireless LAN	STEP 3
	Go Key 1		WILCICSS LAIN	
	Key 2		OTIST	
	9 Key 3		You previously had "	Static WEP" security enabled on you
	CyXEL OTIST in Pr Please wait (about 3 Se	rogress a moment. cconds)	You have chosen to o defaulted key (recom (recommend)'s ecurity Security Technology OTIST will automatic router and your wirel ZyXEL ZyAIR client a The OTIST configural Please type in a uniq only those wirelass L key should not be th log in to your ISP. Yo via OTIST.	hange the wireless LAN security to mmend)."To use the "WPA-PSK with ty option you must turn on ZyXEL's (OTIST). ally configure the SSID and securit less clients. In order for this to wor daptors that support OTIST. tion process may take up to 3 minu ue setup key. This key acts like a p AN devices you authorize are confi- same as the router password the u will need to remember this key t
			D Do you want to enable OT     Setup Key	

### Extienda la seguridad (WPA-PSK)

- A Introduzca un nombre único para identificar al P-320W en la LAN inalámbrica.
- B Deje la configuración predeterminada. El P-320W y el cliente inalámbrico deben usar el mismo ID de canal.
- C Seleccione seguridad WPA-PSK.
- D Escriba una clave pre-compartida para tener una conexión inalámbrica más segura que el cifrado WEP. Escriba de 8 a 63 caracteres ASCII con distinción entre mayúsculas y minúsculas. Puede ajustar la conexión inalámbrica más segura configurando WPA en la pantalla inalámbrica avanzada. Necesita configurar un servidor RADIUS para hacerlo.
- E Yes (Sí) está activado por defecto. Seleccione el botón redondo No y haga clic en Next (Siguiente) para configurar OTIST más tarde.
- **F** La **Setup Key (Clave de configuración)** OTIST predeterminada es "01234567" Esta clave puede cambiarse en el configurador web. Asegúrese de utilizar la misma **Setup Key (Clave de configuración)** OTIST en el P-320W y en los clientes inalámbricos.



# PASO 3: WAN

El asistente intentará detectar qué tipo de conexión WAN está utilizando.



Si el asistente no detecta un tipo de conexión, deberá seleccionar **UNO** en el cuadro de la lista desplegable. Consulte a su ISP para comprobar que utiliza el tipo correcto:

- 1 Ethernet
- 2 PPPoE
- 3 PPTP.

STEP 1 > STEP 2 >	STEP 3								
📄 Internet Configuration									
ISP Parameters for Interne	t Access	inge							
Connection Type	Ethernet								
	Ethernet PPP over Ethernet PPTP								

Nota: Si se le ha facilitado una configuración de acceso a Internet, introdúzcala en los campos siguientes. De lo contrario, deje los valores predeterminados y haga clic en Next (Siguiente)

# **Conexión Ethernet**

- A Seleccione Ethernet como tipo de conexión WAN.
- B Seleccione Get automatically from your ISP (Obtener automáticamente de su ISP) si su ISP no le asignó una dirección IP fija. Salte a D.

0

Seleccione **Use fixed IP address provided by your ISP (Utilizar la dirección IP fija facilitada por su ISP)** para dar al P-320W una dirección IP única y fija.

C Introduzca la WAN IP address (Dirección IP WAN) y la WAN IP Subnet Mask (Máscara de subred IP WAN) del dispositivo vecino, si la conoce. De lo contrario, deje la configuración predeterminada.

Si se le ha facilitado la dirección IP y/o la configuración del servidor DNS, introdúzcalos en los campos. De lo contrario, deje los valores predeterminados y haga clic en **Next (Siguiente)**.

D Seleccione Factory Default (Predeterminado de fábrica) para utilizar la dirección MAC predeterminada asignada de fábrica.



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

# Conexión PPPoE

- A Seleccione **PPPoE** como tipo de conexión WAN.
- BEscriba el Service Name (Nombre de servicio) (Opcional), User Name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña).
- C Seleccione Get automatically from your ISP (Obtener automáticamente de su ISP) si su ISP no le asignó una dirección IP fija. Salte a E.

O seleccione Use fixed IP address provided by your ISP (Utilizar la dirección IP fija facilitada por su ISP) para dar al P-320W una dirección IP única y fija.

**D** Introduzca una WAN IP address (Dirección IP WAN) del dispositivo vecino, si la conoce. De lo contrario, deje la configuración predeterminada.

Si se le ha facilitado la dirección IP y/o la configuración del servidor DNS, introdúzcalos en los campos. De lo contrario, deje los valores predeterminados y haga clic en **Next (Siguiente)**.

E Seleccione Factory Default (Predeterminado de fábrica) para utilizar la dirección MAC predeterminada asignada de fábrica.

#### ESPAÑOL



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

#### **Conexión PPTP**

- A Seleccione PPTP como tipo de conexión WAN.
- BEscriba un User Name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña)
- C Seleccione Get automatically from your ISP (Obtener automáticamente de su ISP) si su ISP no le asignó una dirección IP PPTP fija.

O seleccione **Use fixed IP address (Utilizar dirección IP fija)** para dar al P-320W una dirección IP PPTP única y fija y una máscara de subred.

- D Escriba una dirección IP del servidor PPTP
- E Escriba un Connection ID/Name (ID de conexión/Nombre) (si se le ha facilitado)
- F Seleccione Get automatically from your ISP (Obtener automáticamente de su ISP) si su ISP no le asignó una dirección IP fija. Salte a H.

O seleccione **Use fixed IP address provided by your ISP (Utilizar la dirección IP fija facilitada por su ISP)** para dar al P-320W una dirección IP única y fija.

**G** Introduzca la WAN IP address (Dirección IP WAN) y la WAN IP Subnet Mask (Máscara de subred IP WAN) del dispositivo vecino, si la conoce. De lo contrario, deje la configuración predeterminada.

Si se le ha facilitado la dirección IP y/o la configuración del servidor DNS, introdúzcalos en los campos. De lo contrario, deje los valores predeterminados y haga clic en **Next (Siguiente)**.

H Seleccione Factory Default (Predeterminado de fábrica) para utilizar la dirección MAC predeterminada asignada de fábrica.

STEP 1 > STEP 2 > STEP 3 >	
📄 📄 Internet Configuration	
ISP Parameters for Internet Access	
Enter your Internet Service Provider's (ISP) connection settings	
A Connection Type PPTP	
B User Name	
PPTP Configuration	
• Get automatically from ISP (Default)	
Use Fixed IP Address	
My IP Address 0.0.0.0	TO 1 A OTTO 2 A OTTO 2
My IP Subnet Mask 0.0.0.0	EP 1 / STEP 2 / STEP 3
D Server IP Address	Internet Configuration
E) Connection ID/Name You	ir IP Address
( <b>5</b> •	Get automatically from your ISP
	Used fixed IP address provided by your ISP
· · · · · ·	
ST	EP 1 → STEP 2 → STEP 3
· - 🔶 🧧	Internet Configuration
WA	N IP Address Assignment
	WAN IP Address
	v WAN IP Subnet Mask
Ga	iteway IP Address
	Server Address Assignment
	DNS Server
STEP 1 + STEP 2 + STEP 3 +	NS Server
📄 Internet Configuration	
WAN MAC Address	
Users configure the WAN port's MAC address by either using the factory default or cloning the MAC address from a computer on your LAN. Select Factory Default to use the factory	STEP 1 > STEP 2 > STEP 3
assigned default MAC address. Alternatively, select Spoof this Computer's MAC address - I Address and enter the IP address of the computer on the LAN whose MAC address you are	🛅 Internet Configuration
	Please Click the "Apply" Button to Complete the Connection Wizard.
• • • Factory default	V Note:
Spoof this computer's MAC Address	If you are currently using a Wireless PC card to access this router AND you made changes to the SSID, then you will need to make the same changes to your Wireless
MAC Address 00-50-18-21-BD-43 Clone MAC	PC card AFTER you click the Apply Button.
	Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

# Configuración del acceso a Internet completada

Si tiene algún problema de acceso a Internet, siga las instrucciones en pantalla.

Haga clic en Finalizar.



# 4 Solución de problemas

**Nota:** Si su ordenador no puede comunicarse automáticamente con el dispositivo, entonces consulte el tutorial multimedia para ver cómo configurar su ordenador para recibir una dirección IP dinámica o darle una fija en el rango especificado en la sección 4.1.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Ninguno de los LEDs se enciende al conectar la	Asegúrese de haber conectado el adaptador de alimentación correcto al P- 320W y de haberlo enchufado en una fuente de alimentación apropiada.
alimentación del Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se.	Compruebe todas las conexiones de los cables. Si los LEDs todavía no se encienden, puede que tenga un problema de hardware. En este caso, debería contactar con su vendedor local.
No se puede acceder al P- 320W desde mi ordenador.	Compruebe la conexión de los cables de su ordenador al Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.
	Si la dirección IP del P-320W ha cambiado, introduzca la nueva como dirección de sitio web.
	Compruebe que la dirección IP del ordenador esté en la misma subred que la dirección IP del P-320W (ver sección 4.1).
	Realice un ping al P-320W desde un ordenador en la LAN. Compruebe que el adaptador Ethernet de su ordenador esté instalado y funcione correctamente. En el ordenador, haga clic en <b>Inicio</b> , ( <b>Todos Ios</b> ) programas, Accesorios y luego en <b>Símbolo del sistema</b> . En la ventana del <b>Símbolo del sistema</b> , escriba "ping" seguido por la dirección IP LAN del P-320W (192.168.1.1 es la predeterminada) y pulse [ENTRAR]. El P-320W debería responder; si no lo hace, consulte la sección 4.1.

PROBLEMA	SOLUCIÓN					
No se puede acceder al P- 320W desde mi ordenador	Utilice Internet Explorer 6.0 o superior o Netscape Navigator 7.0 o superior co JavaScript activado.					
(continuación).	Asegúrese de haber introducido la contraseña correctamente (el campo distingue mayúsculas y minúsculas).					
	Si ha olvidado la contraseña del Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se, utilice el botón <b>RESET</b> . Mantenga pulsado el botón durante unos 10 segundos (o hasta que el LED <b>SYS</b> comience a parpadear), a continuación suéltelo. Esto devuelve al P-320W los valores predeterminados de fábrica (la contraseña es 1234, la dirección IP LAN 192.168.1.1, etc.).					
No puedo acceder a Internet.	Verifique la configuración de la conexión a Internet en el asistente. Asegúrese de haber introducido el nombre de usuario y contraseña correctos si utiliza <b>PPPoE</b> o <b>PPPoA</b> .					

# 4.1 Configurar la dirección IP de su ordenador

Esta sección le explica cómo configurar su ordenador para recibir una dirección IP en Windows 2000, Windows NT y Windows XP. Esto asegura que su ordenador pueda conectarse con su Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.

1 En Windows XP, haga clic en Inicio, Panel de control.

En Windows 2000/NT, haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control.

2 En Windows XP, haga clic en Conexiones de red.

En Windows 2000/NT, haga clic en Conexiones de red y marcación.

3 Haga clic con el botón derecho en Conexión de área local y haga clic en Propiedades.

- 4 Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) (en la ficha General en Windows XP) y haga clic en Propiedades.
- 5 Se abrirá la pantalla Propiedades de Protocolo Internet TCP/IP (la ficha General en Windows XP). Seleccione las opciones Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.
- 6 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP).
- 7 Haga clic en Cerrar (Aceptar en Windows 2000/NT) para cerrar la ventana Propiedades de conexión de área local.
- 8 Cierre la pantalla Conexiones de red.

Internet Protocol (TCP/IP) Prope	erties 🛛 🛛 🔀
General Alternate Configuration	
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	matically if your network supports ask your network administrator for
Obtain an IP address automatica	ly l
OUse the following IP address: —	
IP address:	
Subnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address autor	matically
O Use the following DNS server ad	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

# Procedimiento para ver la(s) certificación(es) del producto

- 1 Vaya a www.zyxel.com.
- 2 Seleccione su producto de la lista desplegable en la página inicial de ZyXEL para ir a la página de ese producto.
- 3 Seleccione la certificación que desee visualizar en esta página.

# Présentation

Le P-320W est un routeur à large bande avec un commutateur 10/100 Mbps à quatre ports intégré. Le P-320W facilite l'installation d'un petit réseau domestique ou d'entreprise et permet de partager l'accès à Internet via un modem large bande (câble/DSL).

Vous devez déjà avoir un compte Internet installé et avoir reçu la plupart des informations suivantes.

#### Table 1 Informations sur le compte Internet

L'adresse	IP WAN de votre périphérique (si fournie) :							
Adresse I	Adresse IP du Serveur DNS (si fournie) : Principale, Secondaire							
Type de c	onnexion :							
Ethernet	Type de service :	Adresse IP de connexion du serveur :						
	Nom d'utilisateur :							
		Mot de passe :						
PPTP :	Nom d'utilisateur :	Mot de passe :						
	Votre adresse IP WAN (si fournie)	Adresse IP du serveur PPTP :						
		ou nom de domaine PPTP :						
	ID de connexion (si nécessaire) :	_						
PPPoE	Nom du service (PPPoE) :							
	Nom d'utilisateur :	Mot de passe :						

Voir votre guide de l'utilisateur pour les informations d'arrière-plan sur toutes les fonctionnalités.

Voici la liste de ce que vous devez faire :

- 1 Connexions matérielles
- 2 Accéder au configurateur Web
- 3 Installation de l'accès à Internet

# 1 Connexions matérielles



Procédez comme suit pour effectuer les connexions matérielles pour l'installation initiale.

#### Connexion WAN

Connectez votre modem au port "WAN" à l'aide du câble fourni avec votre modem.



#### Connexion par réseau local

Connectez votre ordinateur à un port "LAN" à l'aide du câble Ethernet fourni



#### Connexion de l'alimentation

Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour connecter le socket **POWER** à une source d'alimentation appropriée (voir le guide de l'utilisateur pour les spécifications sur l'adaptateur d'alimentation par région).

# Les LED

Après avoir effectué les connexions, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.

Observez les LED du panneau avant. Quand vous connectez l'alimentation, les LED **PWR** et **WLAN** s'allument.



Les LED LAN et WAN s'allument si les connexions correspondantes sont correctement effectuées.

# 2 Accéder au configurateur Web

1 Lancez votre navigateur Web. Entrez "192.168.1.1" comme adresse de site Web.

File	Edit	View	Favo	orites	Tools	Help	i i						-	
🖛 Ba	ck 🔻	⇒ ·-	8	1 6		5earch	😹 Favorites	Media	٩	<b>Ⅰ</b> 垦•	9	8	•	*
Addre:	ss 🙋	http://	192.16	8.1.1	<b></b>							•	GGGG	0

Remarque : Si vous ne voyez pas l'écran suivant, allez à la section 4.1 .

- 2 La fenêtre **Password** (Mot de passe) s'affiche. Entrez le mot de passe ("1234" est la valeur par défaut) et cliquez sur **Login** (Connexion).
- **4** Choisissez votre langue dans la liste déroulante. Cliquez sur **Apply** (Appliquer).
- 3 Changez le mot de passe dans l'écran suivant et cliquez sur **Apply** (Appliquer).

ZyXEL	ZyXEL
P-32OW Welcome to your router Configuration Interface Inter your password and click Login M Password : """ (max: 30 alphanumeric, printable characters and no spaces) M Deas M D	Language Selection Please select a language and click to configure. Language : English T Apply Reset

Remarque : Le bouton Next (Suivant) est situé en bas à droite de chaque écran.

**5** Cliquez sur **Go to Wizard setup** (Aller à Installation de l'assistant) pour paramétrer votre P-320W pour la première fois.

ZyXEL	
Please select Wizard or Advanced mode	
The Wizard setup walks you through the most common configuration settings. We suggest you use this mode if it is the first time you are setting up your router or if you need to make basic configuration changes.	
Use Advanced mode if you need access to more advancedfeatures not included in Wizard mode.	
Go to Wizard setup Go to Advanced setup	
Ext	

6 Choisissez votre langue dans la liste déroulante. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer avec l'Assistant de connexion.



# 3 Installation de l'accès à Internet

Remarque : Saisissez les informations d'accès à Internet exactement telles qu'elles sont fournies par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) dans chaque écran de l'assistant et cliquez ensuite sur Next (Suivant) pour continuer ou cliquez sur Back (Retour) pour retourner à l'écran précédent.

Les informations d'écran actuelles seront perdues si vous cliquez sur Back (Retour).

# ETAPE 1: Informations du système

- 1 Cet écran est optionnel. Cliquez simplement sur **Next** (Suivant).
- System Name (Le nom du système) sert à identifier le Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se. Vous pouvez saisir le "Nom d'ordinateur" de votre ordinateur.
- Si vous laissez **Domain Name** (le nom de domaine) vide, le nom de domaine obtenu par DHCP de l'FAI est utilisé.



# ETAPE 2: LAN dans gil

Configurez **UN** des types de sécurité sans fil suivants sur le Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se.

• Sécurité **Auto** : Utilisez la sécurité WPA-PSK avec une clé prépartagée générée automatiquement. Visualisez la clé prépartagée dans l'écran **LAN sans fil**.

**Remarque :** Vos clients sans fil doivent supporter WPA-PSK et utiliser la même clé.

- Aucune : Si vous ne configurez aucune sécurité sans fil sur votre Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se, votre réseau est accessible à tout périphérique de réseau sans fil se trouvant à portée.
- Sécurité **de base** : WEP (Wired Equivalent Privacy) crypte les trames de données avant de les transmettre sur le réseau sans fil. Plus le cryptage WEP est élevé, meilleure sera la sécurité mais plus le débit sera lent.
- Sécurité (WPA-PSK) étendue : Configurer une clé prépartagée. Choisissez cette option seulement si vos clients sans fil supportent WPA-PSK.
- **Remarque :** Les clients sans fil et P-320W doivent utiliser la même SSID, ID de canal et WPA-PSK (si WPA-PSK est activé) ou la clé de cryptage WEP (si WEP est activé) pour la communication sans fil.

# OTIST

• OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology) permet à votre P-320W d'attribuer la SSID du P-320W aux clients sans fil et les paramètres de cryptage WEP statique ou WPA-PSK. Le client sans fil doit aussi supporter OTIST et avoir OTIST activé.

#### Sécurité sans filautomatique ou désactivée

- A Saisissez un nom unique pour identifier le P-320W dans le LAN sans fil.
- B Laisser le paramètre par défaut. Le P-320W et le client sans fil doivent utiliser la même ID de canal.
- C Sélectionnez un niveau de sécurité sans fil. Choisissez Auto (Auto) ou None (Aucun).
- **D** Pour la sécurité **Auto** (Auto) sélectionnez **Yes** (Oui) pour activer OTIST. Si vous sélectionnez **None** (Aucun) sélectionnez soit **Yes** (Oui) pour activer OTIST ou sélectionnez la case d'option **No** (Non) et cliquez sur **Next** (Suivant) pour configurer OTIST plus tard.
- E Setup Key (Clé d'installation) d'OTIST par défaut est "01234567". Cette clé peut être modifiée dans le configurateur Web. Vérifiez que vous utilisez la même Setup Key (Clé d'installation) OTIST sur le P-320W et les clients sans fil.



### Sécurité de base (WEP)

- A Saisissez un nom unique pour identifier le P-320W dans le LAN sans fil.
- B Laisser le paramètre par défaut. Le P-320W et le client sans fil doivent utiliser la même ID de canal.
- C Sélectionnez la sécurité Basic (sécurité de base WEP).
- D Vous pouvez générer ou entrer manuellement une clé WEP de l'une des manières suivantes :

En entrant une **Passphrase** (phrase de passe) (jusqu'à 32 caractères imprimables) et en cliquant sur **Generate** (Générer). Le P-320W génère automatiquement une clé WEP.

Ou en entrant les clés manuelles dans chaque champ de **Key** (clé) (1~4) et en sélectionnant la méthode d'entrée de clé WEPASCII ou Hex.

- E Sélectionnez 64 bits ou 128 bits dans la liste déroulante de cryptage WEP.
- F Sélectionnez les caractères ASCII ou Hex.
- G Sélectionnez une des cases d'options de clé à utiliser comme Key (clé) WEP par défaut.
- H Yes (Oui) est activé par défaut. Sélectionnez la case d'option No (Non) et cliquez sur Next (Suivant) pour configurer OTIST plus tard.
- I La Setup Key (Clé d'installation) d'OTIST par défaut est "01234567". Cette clé peut être modifiée dans le configurateur Web. Vérifiez que vous utilisez la même Setup Key (Clé d'installation) OTIST sur le P-320W et les clients sans fil.

STEP 1 > STEP 2	> STEP 3	
📄 WIRELESS LA	N	
WIRELESS LAN		STEP 1 → STEP 2 → STEP 3 →
The SSID is the name (	given to your wireless network. It may be po	ible t 🖀 WIRELESS LAN
wireless networks from recognize later.	your home or office, so choose a name that	ou wi Passphrase
A Name(SSID)	ZyXEL	Use Passphrase to automatically generates a WEP key.
B Channel Selection	Channel Us	D Passphrase Generate Clear
C	Danie(YYLL)	WEP Key
		The higher the WEP Encryption, the higher the security but the slower the throughput. Select 64-bit WEP or 128-bit WEP to enable data encryption and select one of the Key radio buttons to use as the WEP key. Entering a manual key in a Key field and selecting ASCII or Hex WEP key input method. WEP Encryption E4-bit WEP X 64-bit WEP: Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal characters ("0-9", "A-F") for each Key (1-4), 128-bit WEP: Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal characters ("0-9", "A-F") for
		each Key (1-4). (Select one WEP key as an active key to encrypt wireless d STIEP L → STIEP 2 → STIEP 3
		Ø Key 1
		Constraints     Constrain
		Image: Seconds (about 3 Seconds)

## Sécurité (WPA-PSK) étendue

- A Saisissez un nom unique pour identifier le P-320W dans le LAN sans fil.
- B Laisser le paramètre par défaut. Le P-320W et le client sans fil doivent utiliser la même ID de canal.
- C Sélectionnez la sécurité WPA-PSK.
- **D** Tapez une clé prépartagée pour avoir une connexion sans fil plus sécurisée que le cryptage WEP. Tapez de 8 à 63 caractères ASCII en respectant la casse. Vous pouvez installer la connexion sans fil la plus sécurisée en configurant WPA dans l'écran sans fil avancé. Pour cela vous devez configurer un serveur RADIUS.
- **E Yes** (Oui) est activé par défaut. Sélectionnez la case d'option **No** (Non) et cliquez sur **Next** (Suivant) pour configurer OTIST plus tard.
- F La Setup Key (Clé d'installation) d'OTIST par défaut est "01234567". Cette clé peut être modifiée dans le configurateur Web. Vérifiez que vous utilisez la même Setup Key (Clé d'installation) OTIST sur le P-320W et les clients sans fil.

STEP 1 > STEP 2	→ STEP 3	
📄 WIRELESS LAN	V	
WIRFLESS LAN		
The SSID is the name gi wireless networks from	iven to your wireless network. It may be your home or office, so choose a name th	possible to see multiple hat you will be able to
Name(SSID)	7vXFI	STEP 1 > STEP 2 > STEP 3
Channel Selection	Channel 06 💌	📄 Wireless LAN
Security	Extend(/APA-PSK with customized key)	WPA Pre-Shared Key Setup
		know to get on the network. The pre-shared key should be at least 8 characters in length and made up of both letters and numbers. This pre-shared key is recommended to be different from the nessund source to access the number of the number of the number of the number of the Pre-Shared Key
		STEP 1 → STEP 2 → STEP 3
		OTIST
		You previously had "Static WEP" security enabled on your wireless LAN. You have chosen to change the wireless LAN security to "WRA-PSK with defaulted key (recommend)". To use the "WRA-PSK with defaulted key (recommend)". To use the "WRA-PSK with defaulted key (recommend)" to use the "WRA-PSK with defaulted key (recommend)". The "WraA-PSK with defaulted key (rec
		The OTIST configuration process may take up to 3 Please type in a unique setup key. This key acts in hy those wireless LAN devices you authorize are key should not be the same as the router passwor- log in to your ISP. You will need to remember this via OTIST. D Do you want to enable OTIST ? • Yes • No E Setup Key

# ETAPE 3: WAN

L'assistant essaie de détecter le type de connexion WAN que vous utilisez.



Si l'assistant ne détecte pas de type de connexion, vous devez en sélectionner **UN** dans la liste déroulante. Vérifiez auprès de votre ISP pour être sûr d'utiliser le type correct :

- 1 Ethernet
- 2 PPPoE
- 3 PPTP.

STEP 1 > STEP 2 >	STEP 3	
💼 Internet Configuration		
ISP Parameters for Interne	t Access	tions
Connection Type	Ethernet	
	Ethernet PPP over Ethernet PPTP	

Remarque : Si vous avez obtenu les paramètres d'accès Internet, saisissez-les dans les champs suivants. Sinon laissez les paramètres par défaut et cliquez simplement sur Next (Suivant)

#### **Connexion Ethernet**

- A Sélectionnez Ethernet comme type de connexion WAN.
- B Sélectionnez Get automatically from your ISP (Obtenir automatiquement du FAI) si votre FAI ne vous a pas attribué une adresse IP fixe. Passez à D.

Ou

Sélectionnez **Use fixed IP address provided by your ISP** (Utiliser une adresse IP fixe fournie par votre FAI) pour donner au P-320W une adresse IP fixe et unique.

C Saisissez une adresse IP WAN et un masque de sous-réseau d'IP WAN du périphérique de voisinage, si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, laissez les paramètres par défaut.

Si vous avez reçu une adresse IP et/ou des paramètres de serveur DNS, entrez-les dans les champs. Sinon laissez les paramètres par défaut et cliquez simplement sur **Next** (Suivant).

D Sélectionnez Factory Default (Par défaut d'usine) pour utiliser l'adresse MAC par défaut d'usine.



#### **Connexion PPPoE**

- A Sélectionnez **PPPoE** comme type de connexion WAN.
- BTapez un Service Name (nom de service) (optionnel), User Name (nom d'utilisateur) et Password (mot de passe).
- C Sélectionnez Get automatically from your ISP (Obtenir automatiquement du FAI) si votre FAI ne vous a pas attribué une adresse IP fixe. Passez à E.

Ou sélectionnez **Use fixed IP address provided by your ISP** (Utiliser une adresse IP fixe fournie par votre FAI) pour donner au P-320W une adresse IP fixe et unique.

**D** Entrez une **WAN IP address** (adresse IP WAN) du périphérique de voisinage, si vous la connaissez. Si vous ne le connaissez pas, laissez les paramètres par défaut.

Si vous avez reçu une adresse IP et/ou des paramètres de serveur DNS, entrez-les dans les champs. Sinon laissez les paramètres par défaut et cliquez simplement sur **Next** (Suivant).

E Sélectionnez Factory Default (Par défaut d'usine) pour utiliser l'adresse MAC par défaut d'usine.



#### **Connexion PPTP**

- A Sélectionnez PPTP comme type de connexion WAN.
- BTapez un User Name (nom d'utilisateur) et Password (un mot de passe)
- C Sélectionnez Get automatically from ISP (Obtenir automatiquement du FAI) si votre FAI ne vous a pas attribué une adresse PPTP IP fixe.

Ou sélectionnez **Use fixed IP address** (Utiliser une adresse IP fixe) pour donne au P-320W une adresse IP PPTP fixe et unique et un masque de sous-réseau.

- D Tapez une Server IP Address (adresse IP) de serveur PPTP
- E Tapez une Connection ID/Name (ID/Nom de connexion) (si fourni)
- F Sélectionnez Get automatically from your ISP (Obtenir automatiquement du FAI) si votre FAI ne vous a pas attribué une adresse IP fixe. Passez à H.

Ou sélectionnez **Use fixed IP address provided by your ISP** (Utiliser une adresse IP fixe fournie par votre FAI) pour donner au P-320W une adresse IP fixe et unique.

**G** Saisissez une WAN IP address (adresse IP WAN)et un WAN IP Subnet Mask (masque de sous-réseau d'IP WAN) du périphérique de voisinage, si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, laissez les paramètres par défaut.

Si vous avez reçu une adresse IP et/ou des paramètres de serveur DNS, entrez-les dans les champs. Sinon laissez les paramètres par défaut et cliquez simplement sur Next (Suivant).

H Sélectionnez Factory Default (Par défaut d'usine) pour utiliser l'adresse MAC par défaut attribuée en usine.

STEP 1 × STEP 2 × STEP 3 ×	
📄 📄 Internet Configuration	
ISP Parameters for Internet Access	
Enter your Internet Service Provider's (ISP) connection settings	
A Connection Type PPTP	
B User Name	
Personal	
PPTP Configuration	
C • Get automatically from ISP (Default) • Use Fixed IP Address	
My IP Address 0.0.0.0	TTO 1 & OTTO 2 & CTED 2
My IP Subnet Mask 000.0	Telement Configuration
D Server IP Address	Internet Configuration
E Connection ID/Name	our IP Address
9	Get automatically from your ISP
	Used fixed IP address provided by your ISP
· · · · · · · · · · · ·	
	TEP 1 > STEP 2 > STEP 3
· - +	Internet Configuration
, w	AN IP Address Assignment
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	ly WAN IP Address
	ly WAN IP Subnet Mask
	ateway IP Address
DM	IS Server Address Assignment
★ ★ ■	irst DNS Server
STEP 1 + STEP 2 + STEP 3 +	DNS Server
Thernet Configuration	VS Server
WAN MAC Address	
Users configure the WAN port's MAC address by either using the factory default or cloning	STEP 1 + STEP 2 + STEP 3
the MAC address from a computer on your LAN. Select Factory Default to use the factory assigned default MAC address Alternatively, select Spoot this Computer's MAC address - Address and enter the IP address of the computer on the LAN whose MAC address you an	💼 Internet Configuration
H 9 Factory default	Please Click the "Apply" Button to Complete the Connection Wizard.
Spoof this computer's MAC Address	Note:
MAC Address 00-50-18-21-8D-43 Clone MAC	changes to the SSID, then you will need to make the same changes to your Wireless PC card AFTER you click the Apply Button.
	Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

70

# Installation de l'accès à Internet terminée

Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à Internet, suivez les instructions sur l'écran. Cliquez sur **Finish** (Terminer).



# 4 Dépannage

**Remarque :** Si votre ordinateur ne peut pas communiquer automatiquement avec le périphérique, reportez-vous alors au didacticiel multimédia sur la manière de paramétrer votre ordinateur afin de recevoir une adresse IP dynamique ou lui en donner une fixe dans la plage spécifiée dans la section 4.1.

PROBLÈME	ACTION CORRECTIVE
Aucune des LED ne s'allume quand vous connectez l'alimentation du Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se.	Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation adéquat est connecté au P-320W et qu'il est branché à une source de courant appropriée.
	Vérifiez toutes les connexions câblées. Si les LED ne s'allument toujours pas, cela signifie que vous avez peut-être un problème matériel. Dans ce cas-là, vous devez contacter votre revendeur local.
Impossible d'accéder au P- 320W à partir de mon	Vérifiez la connexion du câble entre votre ordinateur et le Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.
ordinateur.	Si l'adresse IP du P-320W a changé, entrez alors la nouvelle comme adresse du site Web.
	Vérifiez que l'adresse IP de votre ordinateur se trouve dans le même sous- réseau que l'adresse IP du P-320W (voir la section 4.1).
	Envoyez la commande Ping au P-320W à partir d'un ordinateur du réseau. Vérifiez que l'adaptateur Ethernet de votre ordinateur est installé et fonctionne correctement. Sur l'ordinateur, cliquez sur <b>Start</b> (Démarrer), <b>All</b> (Tous) <b>Programs</b> (Programmes), <b>Accessoires</b> et ensuite sur <b>Command Prompt</b> (Invite de commande). Dans la fenêtre Command Prompt (Invite de commande), tapez "ping" suivi de l'adresse IP LAN du P-320W (192.168.1.1 est l'adresse par défaut) et appuyez ensuite sur [ENTER]. Le P-320W devrait répondre, sinon reportez-vous à la section 4.1.

PROBLÈME	ACTION CORRECTIVE
Impossible d'accéder au P- 320W à partir de mon ordinateur (suite).	Utilisez Internet Explorer 6.0 et plus récent ou Netscape Navigator 7.0 et plus récent avec JavaScript activé.
	Faites attention à entrer correctement le mot de passe (le champ respecte la casse)
	Si vous avez oublié le mot de passe du Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se, utilisez le bouton <b>RESET.</b> Appuyez sur le bouton pendant environ 10 secondes (jusqu'à ce que la LED <b>SYS</b> commence à clignoter), puis relâchez-le. Il rétablit le P-320W aux valeurs par défaut d'usine (le mot de passe est 1234, adresse IP réseau 192.168.1.1 etc.).
Impossible d'accéder à Internet.	Vérifiez les paramètres de connexion Internet dans l'assistant. Vérifiez que vous avez entré le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects si vous utilisez <b>PPPoE</b> ou <b>PPPoA</b> .

## 4.1 Paramétrez l'adresse IP de votre ordinateur

Cette section vous indique comment paramétrer votre ordinateur pour recevoir une adresse IP dans Windows 2000, Windows NT et Windows XP. Cela assure que votre ordinateur peut communiquer avec votre Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.

1 Dans Windows XP, cliquez sur Start (Démarrer), Control Panel (Panneau de configuration).

Dans Windows 2000/NT, cliquez sur **Start** (Démarrer), **Settings** (Paramètres), **Control Panel** (Panneau de configuration).

2 Dans Windows XP, cliquez sur Network Connections (Connexion réseau).

Dans Windows 2000/NT, cliquez sur **Network and Dial-up Connection** (Connexions réseau et accès à distance).

- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Local Area Connection (Connexion de réseau local) et cliquez sur Properties (Propriétés).
- 4 Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) (dans l'onglet General (Général) dans Windows XP) et cliquez sur Properties (Propriétés).

- 5 L'écran Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propriétés du protocole Internet TCP/IP) s'ouvre (l'onglet General (Général) dans Windows XP). Sélectionnez les options Obtain an IP address automatically (Obtenir automatiquement une adresse IP) et Obtain DNS server adress automatically (Obtenir automatiquement une adresse de serveur DNS).
- 6 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de Internet protocol Properties (Propriétés (TCP/IP) de protocole Internet).
- 7 Cliquez sur Close (Fermer) (OK dans Windows 2000/ NT) pour fermer la fenêtre de Local Area Connection Properties (Propriétés de connexion au réseau local).
- 8 Fermez l'écran de **Network Connections** (Connexion réseau).

Internet Protocol (TCP/IP) P	roperties 🛛 🛛 🔀
General Alternate Configuration	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	l automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
💿 Obtain an IP address autor	natically
O Use the following IP addres	s:
IP address:	
Subnet mask:	· · · ·
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
O Use the following DNS serv	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

# 4.2 Procédure pour afficher la (les) certification(s) d'un produit

- 1 Allez sur www.zyxel.com.
- 2 Sélectionnez votre produit dans la boîte de la liste déroulante dans la page d'accueil de ZyXEL pour aller à la page de ce produit.

Sélectionnez la certification que vous désirez consulter.
## Cenni generali

P-320W è un broadband router che incorpora uno switch a quattro porte 10/100 Mbps. Il P-320W semplifica la configurazione di una piccola rete domestica o per un piccolo ufficio e consente di condividere l'accesso a Internet attraverso un model a banda larga (via cavo/xDSL).

È necessario disporre di un account Internet già configurato e disporre della maggior parte delle seguenti informazioni.

#### Tabella 1 Informazioni sull'account Internet

Indirizzo I	Indirizzo IP WAN del proprio dispositivo (se fornito):							
Indirizzo IP del server DNS (se fornito): Primario, Secondario								
Tipo di co	nnessione:							
Ethernet	Tipo di servizio:	Indirizzo IP del server di login:						
	Nome utente:	Password:						
PPTP:	Nome utente:	Password:						
	Il proprio indirizzo IP WAN (se fornito):	Indirizzo IP del server PPTP:						
		oppure il nome di dominio PPTP:						
	ID di connessione (se richiesto):	_						
PPPoE	Nome di servizio (PPPoE):							
	Nome utente:	Password:						

Vedere la Guida dell'utente per le informazioni basilari su tutte le funzionalità.

Nell'elenco seguente sono riportate le operazioni che occorre eseguire:

- 1 Collegamenti hardware
- 2 Accesso allo strumento di configurazione Web
- 3 Configurazione dell'accesso a Internet

## 1 Collegamenti hardware



Di seguito sono illustrati i collegamenti hardware per l'installazione iniziale.

## **Collegamento WAN**

Collegare il modem alla porta "WAN" utilizzando il cavo fornito a corredo con il modem.



## Collegamento LAN

Collegare il computer alla porta "LAN" utilizzando un cavo Ethernet fornito a corredo.

## ß

#### **Collegamento POWER**

Utilizzare l'alimentatore incluso per collegare la presa POWER a una sorgente di alimentazione appropriata (vedere la Guida dell'utente per le specifiche terniche dell'alimentatore relative al proprio paese).

## Indicatori LED

Dopo aver eseguito i collegamenti, premere il pulsante di accensione per accendere il Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.

Sul pannello frontale sono presenti alcuni LED. Quando si collega l'alimentazione, i LED **PWR** e **WLAN** si accendono.



I LED LAN e WAN si accendono se i relativi collegamenti sono stati eseguiti correttamente.

## 2 Accesso allo strumento di configurazione Web

1 Avviare il browser. Immettere 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi.

File	Edit	View	Favorit	es	Tools	Help	i				
🗣 Ba	ick 👻	÷ -	🗵 🖉	3	0	Search	🙀 Favorites	Media	🎯 🖪 - 🖉		• »
Addre	ss 🥫	http://	/192.168.	1.1	<b>+</b> - ·					•	∂G0

Nota: Se non viene visualizzata la schermata successiva, passare alla sezione 4.1.

- 2 Viene visualizzata la finestra **Password**. Immettere la password (la password predefinita è 1234) e fare clic su **Login (accedi)**.
- 4 Selezionare la lingua desiderata dall'elenco a discesa. Fare clic su **Apply** (applica).
- 3 Modificare la password nella schermata seguente e fare clic su **Apply (applica)**.

ZyXEL	Zy
P-320W	
Welcome to your router Configuration Interface	
Enter your password and click Login	
Password : """	
Note : Please turn on the Javascript and ActiveX control setting on Internet Explorer when operating system is Windows XP and service pack is 592.	
Login Reset	

ZyXEL
Language Selection
Please select a language and click to configure.
Language : English 💌
Apply Reset

Nota: In basso a destra di ogni schermata è presente il pulsante Next (avanti).

**5** Fare clic su **Go Wizard setup** (Configurazione guidata) per eseguire la prima configurazione del Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.



6 Selezionare la lingua desiderata dall'elenco a discesa. Fare clic su **Next** (avanti) per procedere con Connection Wizard (Connessione guidata).

#### Welcome to the ZyXEL Connection Wizard

The connection wizard will walk you through the most common configuration options. This wizard has been broken down into three steps, each of which may have multiple pages. This wizard will take you through the following steps: Step 1 : System Information Setup. Step 2 : Wireless LAN Setup. Step 3 : Internet Configuration Setup.

## 3 Configurazione dell'accesso a Internet

Nota: Immettere le informazioni e i parametri Internet esattamente come sono stati forniti dal proprio ISP nelle varie schermate e quindi fare clic su Next (avanti) per continuare oppure su Back (indietro) per tornare alla schermata precedente.

Facendo clic su **Back** (indietro) le informazioni presenti nella schermata corrente vengono perse.

# FASE 1: Informazioni sul sistema

- 1 Questa schermata è opzionale. È unicamente possibile fare clic su **Next (avanti)**.
- System Name (nome di sistema) consente di indentificare il Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se. È possibile immettere il "Nome computer" del proprio PC.
- Lasciando vuoto il campo Domain Name, viene utilizzato il nome di dominio ottenuto dal DHCP dell'ISP.



# FASE 2: LAN Wireless

Configurare **UNO** dei seguenti tipi di protezione wireless sul Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se:

• **Protezione Auto**: utilizza la protezione WPA-PSK con una chiave condivisa in precedenza generata automaticamente. Visualizzare la chiave condivisa in precedenza generata nella schermata **Wireless LAN**.

**Nota:** I client wireless devono supportare WPA-PSK e utilizzare la stessa chiave.

- **Nessuna**: nessuna protezione LAN wireless configurata. Se non si ailita alcuna protezione wireless sul Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se, la rete sarà accessibile a qualsiasi periferica wireless di rete che si trova nel campo della portata.
- Protezione di **Base**: WEP (Wired Equivalent Privacy) esegue la crittografia dei frame di dati prima di trasmetterli sulla rete wireless. Maggiore è la crittografia WEP, maggiore è la protezione a costo di una minore velocità di trasferimento dati.
- **Protezione Estesa** (WPA-PSK): configura una chiave condivisa in precedenza. Scegliere questa opzione solo se i client wireless supportano WPA-PSK.
- Nota: I client wireless e il P-320W devono utilizzare lo stesso SSID, ID di canale e WPA-PSK (se è abilitato WPA-PSK) o la chiave di crittografia WEP (se è abilitato WEP) per la comunicazione wireless.

## OTIST

 OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology) consente al P-320W di assegnare ai client wireless il SSID del P-320W e le impostazione di crittografia WPA-PSK o WEP statiche. Anche il client wireless deve supportare OTIST e avere abilitato OTIST.

## Protezione wireless Automatica o Nessuna

- A Immettere un nome univoco per identificare il P-320W nella LAN wireless.
- B Lasciare l'impostazione predefinita. Il P-320W e il client wireless devono utilizzare lo stesso ID di canale.
- C Selezionare un livello di protezione wireless. Scegliere Automatico o Nessuno.
- **D** Per la protezione **Auto** selezionare **Yes** (si) per attivare OTIST. Se si seleziona **None** (nessuno), utilizzare il pulsante di opzione per selezionare **Yes** (si) per attivare OTIST oppure **No** e quindi fare clic su **Next** (avanti) per configurare OTIST in un secondo momento.
- E La Setup Key (chiave di impostazione) OTIST predefinita è 1234567 Questa chiave può essere modificata nello strumento di configurazione Web. Accertarsi di utilizzare la stessa Setup Key (chiave di impostazione) OTIST sul P-320W e sui client wireless.

STEP 1 > STEP 2	→ STEP 3	
WIRELESS LAN		
The SSID is the name g wireless networks from A Name(SSID)	iven to your wireless network. It may be possible to see your home or office, so choose a name that you will be	s wollfields STEP 1 → STEP 2 → STEP 3 Wireless LAN
B Channel Selection C Security	Channel 06 V	OTIST
		You have chosen to change the wireless LAN security to "WPA-PSK with defaulted key (recommend)".To use the "WPA-PSK with defaulted key (recommend)" security option you must turn on ZyXEL's One-Touch Intelligent Security Technology (OTIST). OTIST will automatically configure the SSID and security settings on both your router and your wireless clients. In order for this to work, you must be using ZyXEL ZyAIR client adaptors that support OTIST. The OTIST configuration process may take up to 3 minutes. Please type in a unique setup key. This key acts like a password to ensure only those wireless LAN devices you authorize are configured by OTIST. This key should not be the same as the router password the password you use to log in to your ISP. You will need to remember this key to setup new devices via OTIST.
		D Do you want to enable OTIST ? • Yes • No E Setup Key ZyXEL
		OTIST in Progress Please wait a moment. (about 3 Seconds)

### Protezione Base (WEP).

- A Immettere un nome univoco per identificare il P-320W nella LAN wireless.
- B Lasciare l'impostazione predefinita. Il P-320W e il client wireless devono utilizzare lo stesso ID di canale.
- C Selezionare la protezione Base(WEP).
- D È possibile generare o immettere manualmente una chiave WEP mediante una delle seguenti opzioni:

Immettendo una **Passphrase** (fino a 32 caratteri stampabili) e facendo clic su **Generate (genera)**. Il P-320W genera automaticamente una chiave WEP.

Oppure immettendo le chiavi manuali in tutti i campi **Key** (chiave, da 1 a 4) e selezionando il metodo di immissione chiave WEP ASCII oppure Hex.

- E Selezionare 64 bit o 128 bit dall'elenco a discesa WEP Encryption (crittografia WEP).
- F Scegliere i caratteri ASCII o Hex.
- G Selezionare uno dei pulsanti di opzione Key (chiave) da utilizzare come chiave WEP predefinita.
- H L'impostazione predefinita è Sì. Selezionare il pulsante di opzione No e fare clic su Avanti per configurare OTIST in seguito.
- I La Setup Key (chiave di impostazione) OTIST predefinita è 1234567 Questa chiave può essere modificata nello strumento di configurazione Web. Accertarsi di utilizzare la stessa Setup Key (chiave di impostazione) OTIST sul P-320W e sui client wireless.

STEP 1 > STEP 2 > STEP 3				
🖻 WIRELESS LAN				
WIRELESS LAN	STEP 1 > STEP 2 >	STEP 3 →		
The SSID is the name given to your wireless network. It may be possible t	📄 WIRELESS LAN			
wireless networks from your home or office, so choose a name that you wi	Passphrase			
A Name(SSID) ZyXEL	Use Passphrase to autor	matically generates a WEP key.		
B Channel Selection Channel 06	DPassphrase	G	enerate Clear	
C Security Basic(WEP)	WEP Key			
	Select 64-bit WEP or 12:2 buttons to use as the W Entering a manual key i EWEP Encryption 64-bit WEP: Enter 5 ASC Key (1-4), 128-bit WEP: Enter 13 A each Key (1-4), (Select one WEP key as	8 bit WP to enable data encryptio Ep key. <u>In a Key field and selecting ASCII o</u> 64-bit WP so CII characters or 10 hexadecimal o ASCII characters or 26 hexadecima an active key to ancrypt wireless	n and select one of the Key radio ir Hex WEP key input method. haracters ("0-9", "A-F") for each i characters ("0-9", "A-F") for	
	(F	♥ASCII ♥HEX	STEP 1 > STEP 2 >	STEP 3
	G O Key 1		📁 Wireless LAN	
	🔍 Key 2		OTIST	
	🔍 Key 3		You previously had "	Static WEP" security enabled on you
	© Key 4  ZyXEL  OTIST in  Please wi (about 3)	Progress ait a moment. Seconds)	You have chosen to o defaulted key (recom (recommend)' securi Security Technology) OTIST will automatic router and your wirel ZyXEL ZyAIR client a The OTIST configurat Please type in a uniq only those wireless L key should not be th log in to your ISP. Yo via OTIST.	shange the wireless LAN security to mendy' To use the 'WPA-PSK with thy option you must turn on 2YxEL's (OTIST). ally configure the SSID and security less clients. In order for this to work daptors that support OTIST. tion process may take up to 3 minu ue setup key. This key acts like a p AN devices you authorize are config same as the router password the u will need to remember this key to
			D Do you want to enable OT E Setup Key	

## Protezione Estesa (WPA-PSK)

- A Immettere un nome univoco per identificare il P-320W nella LAN wireless.
- B Lasciare l'impostazione predefinita. Il P-320W e il client wireless devono utilizzare lo stesso ID di canale.
- C Scegliere la protezione WPA-PSK.
- D Immettere una chiave condivisa in precedenza per avere una connessione wireless più sicura rispetto alla crittografia WEP. Immettere da 8 a 63 caratteri ASCII con distinzione tra maiuscole e minuscole. È possibile impostare una connessione wireless più sicura configurando WPA nella schermata wireless avanzata. È necessario configurare un server RADIUS per fare ciò.
- E L'impostazione predefinita è Sì. Selezionare il pulsante di opzione No e fare clic su Avanti per configurare OTIST in seguito.
- F La Setup Key (chiave di impostazione) OTIST predefinita è 1234567 Questa chiave può essere modificata nello strumento di configurazione Web. Accertarsi di utilizzare la stessa Setup Key (chiave di impostazione) OTIST sul P-320W e sui client wireless.



# FASE 3: WAN

La procedura guidata tenta di rilevare quale tipo di connessione WAN si sta utilizzando.



Se la procedura guidata non rileva un tipo di connessione, è necessario selezionarne **UNA** dall'elenco a discesa. Chiedere al proprio ISP il tipo di connessione corretta:

- 1 Ethernet
- 2 PPPoE
- 3 PPTP.



**Nota:** Se sono state fornite le impostazioni di accesso Internet, immettere i campi seguenti. In caso contrario, lasciare le impostazioni predefinite e fare solo clic su Next (**Avanti**).

### **Collegamento Ethernet**

- A Scegliere Ethernet come tipo di connessione WAN.
- B Selezionare Ottieni automaticamente dall'ISP se l'ISP non ha assegnato un indirizzo IP statico. Passare alla sezione D.

Oppure

Selezionare Utilizza indirizzo IP fisso fornito dall'ISP per fornire al P-320W un indirizzo IP statico univoco.

**C** Immettere un indirizzo IP WAN e la subnet mask IP della LAN del dispositivo di rete (se conosciuti). Se non si conoscono le impostazioni, lasciare le impostazioni predefinite.

Se è stato fornito un indirizzo IP e/o le impostazioni del server DNS, immetterle nei campi. In caso contrario, lasciare le impostazioni predefinite e fare clic su Next (**Avanti**).

D Selezionare Predefinito di fabbrica per utilizzare l'indirizzo MAC predefinito assegnato in fabbrica.



## Collegamento PPPoE

A Selezionare **PPPoE** utilizzando il tipo di connessione WAN.

BImmettere Nome del servizio (opzionale), Nome utente e Password.

C Selezionare Ottieni automaticamente dall'ISP se l'ISP non ha assegnato un indirizzo IP statico. Passare alla sezione E.

Oppure selezionare **Utilizza indirizzo IP fisso fornito dall'ISP** per fornire al P-320W un indirizzo IP statico univoco.

**D** Immettere l'indirizzo IP WAN del dispositivo di rete (se conosciuto). Se non si conoscono le impostazioni, lasciare le impostazioni predefinite.

Se è stato fornito un indirizzo IP e/o le impostazioni del server DNS, immetterle nei campi. In caso contrario, lasciare le impostazioni predefinite e fare clic su Next (**Avanti**).

E Selezionare Predefinito di fabbrica per utilizzare l'indirizzo MAC predefinito assegnato in fabbrica.

#### ITALIANO



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

### **Collegamento PPTP**

- A Selezionare **PPTP** utilizzando il tipo di connessione WAN.
- BImmettere Nome utente e Password
- C Selezionare Ottieni automaticamente dall'ISP se l'ISP non ha assegnato un indirizzo IP PPTP statico.
  - Oppure selezionare Utilizza indirizzo IP fisso per fornire al P-320W un indirizzo IP statico univoco.
- D Immettere un indirizzo IP del server PPTP
- E Immettere ID connessione/Nome (se forniti)
- F Selezionare Ottieni automaticamente dall'ISP se l'ISP non ha assegnato un indirizzo IP statico. Passare alla sezione H.

Oppure selezionare **Utilizza indirizzo IP fisso fornito dall'ISP** per fornire al P-320W un indirizzo IP statico univoco.

**G** Immettere un indirizzo IP WAN e la subnet mask IP della LAN del dispositivo di rete (se conosciuti). Se non si conoscono le impostazioni, lasciare le impostazioni predefinite.

Se è stato fornito un indirizzo IP e/o le impostazioni del server DNS, immetterle nei campi. In caso contrario, lasciare le impostazioni predefinite e fare clic su Next (**Avanti**).

H Selezionare Predefinito di fabbrica per utilizzare l'indirizzo MAC predefinito assegnato in fabbrica.



## La configurazione dell'accesso a Internet viene completata

Se si verificano problemi con l'accesso a Internet, seguire le istruzioni visualizzate a shermo.

Fare clic su Fine.



## 4 Risoluzione dei problemi

**Nota:** Se il computer non riesce a comunicare automaticamente con il dispositivo, consultare il tutorial multimediale relativo a come configurare il computer per ricevere dinamicamente un indirizzo IP o per impostarne uno fisso nella gamma specificata nella sezione 4.1.

PROBLEMA	AZIONE CORRETTIVA
Nessuno dei LED si accende quando collego l'alimentazione	Assicurarsi di aver collegato l'alimentatore corretto al P-320W e che sia stata utilizzata una sorgente di alimentazione appropriata.
del Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.	Controllare tutti i collegamenti dei cavi. Se i LED continuano a non accendersi, potrebbe esserci un guasto hardware. In questo caso, è opportuno rivolgersi al rivenditore locale.
Impossibile accedere allo P- 320W dal mio computer.	Controllare il collegamento dei cavi tra il computer e il Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.
	Se l'indirizzo IP del P-320W è cambiato, immettere l'indirizzo nuovo nella barra degli indirizzi.
	Assicurarsi che l'indirizzo IP del computer sia nella stessa subnet dell'indirizzo IP del P-320W (vedere la sezione 4.1).
	Eseguire il ping del P-320W da un computer della LAN. Assicurarsi che la scheda Ethernet del computer sia installata e correttamente funzionante. Nel computer, fare clic su <b>Start</b> , <b>(Tutti i) Programmi</b> , <b>Accessori</b> e quindi <b>Prompt dei comandi</b> . Nella finestra <b>Prompt dei comandi</b> , digitare "ping" seguito dall'indirizzo IP LAN del P-320W (192.168.1.1 è l'indirizzo predefinito) e quindi premere [Invio]. Se il P-320W non risponde, vedere la sezione 4.1.

PROBLEMA	AZIONE CORRETTIVA
Impossibile accedere allo P- 320W dal mio computer	Utilizzare Internet Explorer 6.0 o versione successiva oppure Netscape Navigator 7.0 o versione successiva con JavaScript abilitato.
(continua).	Assicurarsi di immettere correttamente la password (il campo fa distinzione tra maiuscole e minuscole).
	Se si è dimenticata la password del Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se, utilizzare il pulsante <b>RESET.</b> Premere il pulsante per circa 10 secondi (oppure finché il LED <b>SYS</b> non inizia a lampeggiare), quindi rilasciarlo. Questa operazione riporta il P-320W ai valori predefiniti (la password è 1234, l'indirizzo IP LAN è 192.168.1.1, e così via).
Impossibile accedere a Internet.	Verificare le impostazioni Internet nella procedura guidata. Assicurarsi di immettere il corretto nome utente e la corretta password se si utilizza <b>PPPoE</b> o <b>PPPoA</b> .

## 4.1 Impostare l'indirizzo IP del computer

Questa sezione spiega come configurare il computer per ricevere un indirizzo IP in Windows 2000, Windows NT e Windows XP. In questo modo ci si assicura che il computer possa comunicare con lo Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.

1 In Windows XP, fare clic su Start, Pannello di controllo.

In Windows 2000/NT, fare clic su Start, Impostazioni, Pannello di controllo.

2 In Windows XP, fare clic su Connessioni di rete.

In Windows 2000/NT, fare clic su Reti e connessioni remote.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione alla rete locale e scegliere Proprietà.

- 4 Selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) (sotto la scheda Generale in Windows XP) e fare clic su Proprietà.
- 5 Si apre la schermata Protocollo Internet TCP/IP -Proprietà (la scheda Generale in Windows XP). Selezionare le opzioni Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni automaticamente l'indirizzo del server DNS.
- 6 Fare clic su OK per chiudere la finestra Protocollo Internet (TCP/IP) Proprietà.
- 7 Fare clic su Chiudi (OK in Windows 2000/NT) per chiudere la finestra Connessione alla rete locale -Proprietà.
- 8 Chiudere la schermata Connessioni di rete.

nternet	Protocol (TCP/IP) P	Properties 🛛 💽 🔀
General	Alternate Configuration	
You car this cap the app	n get IP settings assigned ability. Otherwise, you ne ropriate IP settings.	d automatically if your network supports sed to ask your network administrator for
601	otain an IP address autor	natically
OUs	e the following IP addres	35:
IP ac	ldress:	
Subr	iet mask:	
Defa	ult gateway:	
OOL	btain DNS server address	automatically
OUs	e the following DNS serv	ver addresses:
Prefe	erred DNS server:	
Alten	nate DNS server:	
		Advanced
		Cancel

## 4.2 Procedura per visualizzare le certificazioni di un prodotto

- 1 Aprire la pagina www.zyxel.com.
- 2 Selezionare il prodotto dall'elenco di riepilogo a discesa nella Home Page di ZyXEL per passare alla pagina del prodotto in questione.
- 3 Selezionare da questa pagina la certificazione che si desidera visualizzare.

## Обзор

P-320W - это широкополосный маршрутизатор со встроенным четырехпортовым коммутатором 10/100 Мбс. Маршрутизатор P-320W позволяет с легкостью создавать небольшую домашнюю или офисную сеть с распределением доступа в Интернет через широполосный (кабель/DSL) модем.

Вы должны иметь уже настроенное соединение с Интернет и получить всю информацию, приведенную ниже:

Таблица 1	Параметры	соединения	с Интернет
-----------	-----------	------------	------------

WAN IP Address [ГВС IP Адрес] (если предоставлен):									
DNS Server IP Addres[IP Адрес DNS сервера] (если предоставлен): Первичный, Вторичный									
Connectio	on Туре[Тип соединения]:								
Ethernet	Service Туре[Тип службы]:	Login Server IP Address [IP-адрес сервера доступа]							
User Name[Имя пользователя]: Password[Пароль]:									
PPTP	User Name[Имя пользователя]:	Password[Пароль]:							
	Your WAN IP Address[Ваш ГВС IP Адрес] (если предоставлен)	PPTP Server IP Address[IP Адрес PPTP- сервера]:							
	Connection ID[Имя соединения] (если предоставлено):	или PPTP Domain Name[Имя PPTP Домена]:							
¦PPPoE	(PPPoE) Service Name[(PPPoE)Имя службы]:								
	 User Name[Имя пользователя]:	Password[Пароль]:							

В вашем Руководстве пользователя вы можете найти всю необходимую справочную информацию.

Далее следуют инструкции, которые вы должны выполнить:

- 1 Подключение оборудования
- 2 Доступ к Web конфигуратору
- 3 Настройка доступа в Интернет

## 1 Подключение оборудования



Для подключения оборудования и начала установки нужно выполнить следующие операции.

#### Подключение WAN(ГВС)

Подключите ваш модем к порту "WAN", используя кабель, который поставляется вместе с модемом.



#### Подключение LAN(ЛВС)

Подключите ваш модем к порту "LAN", используя прилагаемый кабель Ethernet.



#### Подключение ПИТАНИЯ

Подключите прилагаемый сетевой адаптер к **СЕТЕВОЙ** розетке, соответствующей электрической сети (см. спецификации сетевых адаптеров в зависимости от региона в Руководстве пользователя)

## Индикаторы

После подсоединения, нажмите на кнопку питания, чтобы включить маршрутизатор Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.

Посмотрите на индикаторы передней панели. При подключении к сети питания индикаторы **PWR** и **WLAN** загораются.

Индикаторы LAN и WAN включаются, если были правильно выполнены соотвествующие подключения.



# 2 Доступ к Web конфигуратору

1 Запустите ваш web-броузер. Введите адрес web-сайта "192.168.1.1".

File	Edit	View	Favorites	Tools	Help	1				
🖛 Ba	ick 👻	÷ -	🗵 🙆 🙆	3   Q:	Search	🙀 Favorites	Media	🎯 🖪• (	<b>3</b> 🖸	• »
Addre	ss હ	http://	192.168.1.1						•	€ Go

- **Примечание:** Если вы не увидите следующего окна, то, пожалуйста, перейдите к изучению секции 4.1.
  - 2 Появится окно **Password[Пароль]**. Введите пароль (по умолчанию "1234") и щелкните на кнопке **Login [Вход]**.
  - 3 Измение пароль в появившемся окне и щелкните на кнопке Apply[Применить].

	P-320W
	Welcome to your router Configuration Interface
	Enter your password and click Login
	Password : ****
	(max. 30 alphanumeric, printable characters and no spaces )
Note :	
Please turi Explorer w SP2.	) on the Javascript and ActiveX control setting on Internet hen operating system is Windows XP and service pack is

4 Выберите язык из выпадающего списка. Нажмите **Apply[Применить]**.

ZyXEL
Language Selection
Please select a language and click to configure.
Language : English 💌
Apply Reset

Примечание: Кнопка Next (Далее) расположена в нижнем правом углу каждого окна.

- 5 Щелкните Go to Wizard setup [Запустить Мастер настройки] для первичной настройки параметров маршрутизатора Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.
- 6 Выберите язык из выпадающего списка. Нажмите Next [Далее] для перехода к следующему окну Connection Wizard [Мастера сетевого подключения].

	Please select Wizard or Advanced mode
The Wizar We sugge router or	d setup walks you through the most common configuration settings. st you use this mode if it is the first time you are setting up your if you need to make basic configuration changes.
Use Adva in Wizard	need mode if you need access to more advancedfeatures not included mode.
Go to Wiz	ard setup

 Welcome to the ZyXEL Connection Wizard

 The connection wizard will walk you through the most common configuration options. This wizard has been broken down into three steps, each of which may have multiple pages.

 This wizard will take you through the following steps:

 Step 1 : System Information Setup.

 Step 2 : Wireless LAN Setup.

 Step 3 : Internet Configuration Setup.

## 3 Настройка доступа в Интернет

**Примечание:** В каждом окне Мастера введите параметры доступа в Интернет именно в таком виде, в каком их вам предоставил ваш провайдер, после чего нажмите **Next [Далее]** для продолжения или **Back [Назад]** для возврата в предыдущее окно.

Если вы нажмете кнопку **Back [Назад]**., то вся текущая информация в окне будет утеряна.

# ЭТАП 1: Системная информация

- 1 Это окно необязательное. Вы можете просто нажать **Next [Далее]**.
- System Name [Системное имя] используется для идентификации Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se. Вы можете ввести выше "Имя компьютера".
- Если вы оставите пустым поле **Domain Name** [Имя домена], то будет использоваться имя домена, полученное DHCP от провайдера.



# ЭТАП 2: Беспроводная LAN(ЛВС)

Настройте на Р-320W ОДИН из приведенных ниже типов безопасности беспроводной сети:

• Auto [Aвто] безопасность: Использует стандарт безопасности WPA-PSK с автоматическим генерированием заранее заданных ключей (Pre-Shared Key). Заранее заданный ключ можно просмотреть в окне Wireless LAN (Беспроводная ЛВС).

**Примечание:** Ваши беспроводные клиенты обязательно должны поддерживать стандарт WPA-PSK и использовать тот же ключ.

- None [Het]: Безопасность беспроводной ЛВС отключена. Если безопасность беспроводной ЛВС в маршрутизаторе P-320W не была установлена, ваша сеть доступна для любого беспроводного устройства в радиусе действия сети.
- **Basic [Базовая]** безопасность: Технология WEP (Секретность на уровне проводной связи) обеспечивает шифрование пакетов данных для их передачи через бепроводную сеть. Чем выше уровень WEPшифрования, тем выше безопасность, но ниже пропускная способность сети.

- Extend [Расширенная](WPA-PSK) безопасность: Настройка заранее заданного ключа (Pre-Shared Key). Выбирайте эту опцию только если ваши беспроводные клиенты поддерживают WPA-PSK.
- Примечание: Беспроводные клиенты и P-320W обязательно должны использовать одинаковый SSID, ID канала и WPA-PSK (если WPA-PSK активирована) или ключ кодировки WEP (если WEP активирована) для беспроводного соединения..

## OTIST

 Интеллектуальная технология автонастройки безопасности (OTIST) позволяет маршрутизатору P-320W передавать беспроводным клиентам SSID вместе со статическим ключом WEP или настройки кодирования WPA-PSK. Беспроводной клиент также должен поддерживать автонастройку безопасности OTIST; функция OTIST должна быть включена.

## Беспроводная безопасность

- А Введите уникальное имя-идентификатор для P-320W в беспроводной ЛВС.
- **В** Оставьте установки по умолчанию. Р-320W и беспроводные клиенты должны использовать один и то же ID канала.
- С Выберите уровень безопасности в беспроводных сетях. Выберите Auto[Авто] или None [Heт].
- **D** Для режима безопасности **Auto [Авто]** нажмите **Yes [Да]** для включения функции OTIST. При выборе режима **None [Het]**, выберите опцию **Yes [Да]** для включения функции OTIST либо селективную кнопку **No [Het]** и нажмите **Next [Далее]**, если вы собираетесь конфигурировать функцию OTIST позднее.
- **E Setup Key[Установочный ключ]** OTIST "по умолчанию" "01234567". Веб-интерфейс настройки маршрутизатора позволяет изменить значение этого ключа. Убедитесь, что маршрутизатор и беспроводные клиенты имеют одинаковые установочные ключи OTIST (**Setup Key**).

STEP 1 > STEP 2 > STEP 3	
C WIRELESS LAN	
WIRELESS LAN	
The SSID is the name given to your wireless network. It may be possible to see wireless networks from your home or office, so choose a name that you will be a	STEP 1 -> STEP 2 -> STEP 3
B Channel Selection Channel (Selection	💼 Wireless LAN
C Security Auto(WPA-PSK with self-generated key)	OTIST
	You previously had "Static WEP" security enabled on your wireless LAN. You have chosen to change the wireless LAN security to "WPA-PSK with defaulted key (recommend)" to use the "WPA-PSK with defaulted key (recommend)" that suboration of the suboration of the text set is the suboration of the suboration of the text set is the set of the suboration of the set
, Ľ	) Do you want to enable OTIST ? • Yes • No Setup Key
	OTIST in Progress Please wait a moment. (about 3 Seconds)

## Basic(WEP)

- А Введите уникальное имя-идентификатор для P-320W в беспроводной ЛВС.
- В Оставьте установки по умолчанию. Р-320W и беспроводные клиенты должны использовать один и то же ID канала.
- С Выберите Basic [Базовую](WEP) безопасность.
- **D** Вы можете создать или ввести вручную ключ WEP одним из способов:

Введите **Passphrase [Фразу доступа]** (до 32 печатуемых символов) нажмите **Generate** [Создать]. Маршрутизатор P-320W автоматически сгенерирует WEP-ключ.

Или введите вручную ключи в каждом поле **Кеу [Ключ]** (1~4) и выберите метод ввода ключа: ASCII или шестнадцатеричный.

- Е Выберите 64-bit или 128-bit из выпадающего списка WEP Encryption [Кодирование WEP].
- **F** Выберите символы ASCII или шестнадцатеричные.
- **G** Выберите одну из позиций селективной кнопки **Кеу [Ключ]** для использования по умолчанию для WEP ключа.
- Н Выберите Yes [Да] для включения функции OTIST. Выберите позицию No [Het] или нажмите Next [Далее], если вы собираетесь конфигурировать функцию OTIST позднее.
- I Setup Key[Установочный ключ] OTIST "по умолчанию" "01234567". Веб-интерфейс настройки маршрутизатора позволяет изменить значение этого ключа. Убедитесь, что маршрутизатор и беспроводные клиенты имеют одинаковые установочные ключи OTIST (Setup Key).

STEP 1 > STEP 2	► STEP 3						
📋 WIRELESS LAN							
WIRELESS LAN			STEP 1 > STEP 2 >	STEP 3 →			
The SSID is the name given to your wireless network. It may be nessible t		📄 WIRELESS LAN					
wireless networks from y	your home or office, so choo	ise a name that you wi	Passphrase				
A Name(SSID)	ZyXEL	D	Use Passphrase to autom	atically generates a WEP k	y.		
B Channel Selection	Channel U6		DPassphrase		Generate	Clear	
C) occardy	Dasse(YND )		WEP Key				
			Select 64-bit WEP or 128 buttons to use as the WE Entering a manual key in EVEP Enterystion 64-bit WEP: Enter 5 ASC key (1-4), 128-bit WEP: Enter 13 AC each Key (1-4), (Select one WEP key as :	bit WEP to enable data enco heavy. a Key field and selecting A 64-bit WEP (I characters or 10 hexaded iCII characters or 26 hexad an active key to encrypt win ASCII • HEX	ryption and select SCII or Hex WEP I imal characters (" ecimal characters eless d	one of the Key radio       key input method.       0-9", "A-F") for each       ("0-9", "A-F") for       P 1 > STEP 2 > 3       Vireless LAN	STEP 3
			© Key 2		оття		
			0 Key 3			You previously had "S	Natio WEP" cognity applied on you
			• Key 4			You have chosen to cl defaulted key (recom (recommend)' security Security Technology ( OTIST will automatica router and your wirele ZyXEL ZyAIR client ac The OTIST configurati Please type in a uniqu only those wireless L	hange the wireless LAN security to mend)". To use the "WPA-PSK with y option you must turn on ZyXEL's [OTIST]. IIIIy configure the SSID and security ass clients. In order for this to work daptors that support OTIST. ion process may take up to 3 minut µe setup key. This key acts like a p N devices you authorize are config
			OTIST in P Please wai (about 3 S	rogress t a moment. econds)	F - J DDo E)Set	you want to enable OTI	Isame as the router password the u will need to remember this key to

## Extend(WPA-PSK)[Расширен

- А Введите уникальное имя-идентификатор для P-320W в беспроводной ЛВС.
- **В** Оставьте установки по умолчанию. Р-320W и беспроводные клиенты должны использовать один и то же ID канала.
- С Выберите WPA-PSK безопасность.
- **D** Наберите заранее заданный ключ для усиления безопасности беспроводного соединения по сраdнению с кодировкой WEP. Введите от 8 до 63 ASCII символов с учетом регистра. Вы можете настроить наиболее безопасное беспроводное соединение путем настройки WPA в окне расширенных настроек беспроводной сети. При этом необходимо сконфигурировать RADIUS сервер.
- Е По умолчанию устанавливается Yes [Да]. Выберите позицию No [Heт] или нажмите Next [Далее], если вы собираетесь конфигурировать функцию OTIST позднее.
- **F Setup Key[Установочный ключ]** OTIST "по умолчанию" "01234567". Веб-интерфейс настройки маршрутизатора позволяет изменить значение этого ключа. Убедитесь, что маршрутизатор и беспроводные клиенты имеют одинаковые установочные ключи OTIST (**Setup Key**).



# <u>ЭТАП 3:</u> WAN (ГВС)

Мастрер попытается определить, какой тип соединения с ГВС вы используете.



Если Мастер не определит тип соединения, вы обязаны выбрать **ОДИН** из типов в выпадающем списке. У своего провайдера вы можете узнать тип соединения, который вы используете:

1 Ethernet

#### 2 PPPoE

#### 3 PPTP.

STEP 1 > STEP 2 > STEP 3				
🛅 Internet Configuration				
ISP Parameters for Internet A	cess			
Enter your Internet Service Provi	der's (ISP) conne	ction settings		
Connection Type	Ethernet			
	Ethernet			
	PPP over Eth	ernet		
	PPTP			

Примечание: Если вы получили параметры доступа в Интернет, введите их в соотвествующих полях. В противном случае, оставьте установки по умолчанию и просто нажмите Next (Далее)

### Подключение Ethernet

- А Выберите Ethernet в качестве типа соединия с ГВС.
- В Выберите Get automatically from your ISP [Получать автоматически у провайдера], если провайдер не продоставил вам постоянный IP адрес. Переходите к этапу D. пибо

Выберите Use fixed IP address provided by your ISP [Использовать постоянный IP адрес, предоставляемый провайдером], чтобы присвоить P-320W постоянный, уникальный IP адрес.

С Введите WAN IP address [IP адресс ГВС] и WAN IP Subnet Mask [IP маску подсети ГВС] соседнего устройства, конечно, если вы ее знаете. Если нет, то оставьте установки по умолчанию.

Если вы получили IP адрес и/или настройки DNS сервера, введите их в соответствующих полях. В противном случае, оставьте установки по умолчанию и просто нажмите **Next [Далее]**.

**D** Выберите **Factory Default [Заводские установки]** для использования заводской настройки МАС адреса.



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

## Їодключение РРРоЕ

- А Выберите РРРоЕ в качестве типа соединия с ГВС.
- ВВведите Service Name [Имя службы] (Выборочно), User Name [Имя пользователя] и Password [Пароль].
- С Выберите Get automatically from your ISP [Получать автоматически у провайдера], если провайдер не предоставил вам постоянный IP адрес. Переходите к этапу E.

Или выберите Use fixed IP address provided by your ISP [Использовать постоянный IP адрес, предоставляемый провайдером], чтобы присвоить P-320W постоянный, уникальный IP адрес.

**D** Введите WAN IP address [IP-адрес ГВС] ближайшего устройстваесли он вам известен. Если нет, то оставьте установки по умолчанию.

Если вы получили IP адрес и/или настройки DNS сервера, введите их в соотвествующих полях. В противном случае, оставьте установки по умолчанию и просто нажмите **Next [Далее]**.

Е Выберите Factory Default [Заводские установки] для использования заводской настройки МАС адреса.

#### РУССКИЙ



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

#### Подключение РРТР

- А Выберите РРТР в качестве типа соединия с ГВС.
- ВНаберите User Name[Имя пользователя] и Password [Пароль]
- С Выберите Get automatically from your ISP [Получать автоматически у провайдера], если провайдер не продоставил вам постоянный PPTP IP адрес.

Или выберите Use fixed IP address provided by your ISP [Использовать постоянный IP адрес, предоставляемый провайдером], чтобы присвоить P-320W постоянный, уникальный PPTP IP адрес и маску подсети.

- D Введите Server IP Address [IP Адрес PPTP-сервера]
- E Введите Connection ID/Name[ID соединения/Название] (если предоставлено)
- **F** Выберите **Get automatically from your ISP [Получать автоматически у провайдера]**, если провайдер не продоставил вам постоянный IP адрес. Переходите к этапу **H**.

Или выберите Use fixed IP address provided by your ISP [Использовать постоянный IP адрес, предоставляемый провайдером], чтобы присвоить P-320W постоянный, уникальный IP адрес.

**G** Введите WAN IP address [IP адресс ГВС] и WAN IP Subnet Mask [IP маску подсети ГВС] соседнего устройства, конечно, если вы ее знаете. Если нет, то оставьте установки по умолчанию.

Если вы получили IP адрес и/или настройки DNS сервера, введите их в соотвествующих полях. В противном случае, оставьте установки по умолчанию и просто нажмите **Next [Далее]**.

Н Выберите Factory Default [Заводские установки] для использования заводской настройки МАС адреса.



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

## Настройка доступа в Интернет завершена

Если у вас есть проблемы с доступом в Интернет, то следуйте подсказкам на экране.

Нажмите **Finish** [Готово] для завершения работы Мастера соединения с Интернет.



## 4 Поиск и устранение неисправностей

Примечание: Если ваш компьютер не может автоматически соединиться с устройством, то обратитесь к мультимедийному пособию, чтобы узнать как настроить ваш компьютером на получение динамического IP адреса или установить фиксированный IP адрес из диапазона, указанного в разделе 4.1.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
При включении питания не горит ни один индикатор на панели Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.	Убедитесь, что P-320W подключен с использованием сетевого адаптора необходимого типа и этот адаптер присоединен к сети питания указанного типа. Проверьте подключение всех кабелей. Если индикаторы все еще не горят,
	обратиться к продавцу.
Нет доступа к Р-320W с моего компьютера.	Проверьте разъемы кабеля между вашим компьютером и Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se.
	Если IP адрес P-320W изменился, то введите новое значение как адрес web-сайта.
	Проверьте имеет ли IP адрес вашего компьютера ту же маску подсети, что и IP адрес P-320W (см. раздел 4.1).
	Пропингуйте P-320W по ЛВС с вашего компьютера. Убедитесь, что установлена и правильно работает сетевая карта Ethernet. На компьютере: нажмите Start [Пуск), (All) Programs [(Все) Программы], Accessories [Стандартные], а затем Command Prompt [Командная строка]. В окне Command Prompt [Командная строка], введите "ping" после IP адреса P- 320W в ЛВС (по умолчанию 192.168.1.1) и нажмите [ENTER] [ВВОД]. Маршрутизатор P-320W должен ответить, в противном случае перейдите к разделу 4.1.
НЕИСПРАВНОСТЬ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
--	--
Нет доступа к P-320W с моего компьютера (продолжение).	Используйте Internet Explorer версии 6.0 и выше или Netscape Navigator версии 7.0 и выше с активированным JavaScript.
	Убедитесь, что вы правильно ввели пароль (поле чувствительно к регистру).
	Если вы забыли пароль для доступа к Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se, воспользуйтесь кнопкой <b>RESET</b> . Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение примерно 10 секунд (до тех пор, пока не начнет мигать индикатор <b>SYS</b> ), а затем отпустите. Это приведет к установке на P-320W заводских настроек (пароль - 1234, IP адрес ЛВС 192.168.1.1 и т.д.).
Нет доступа в Интернет.	Проверьте настройки соединения с Интернет в мастере. Убедитесь, что вы ввели правильное имя пользователя и пароль при использовании <b>РРРоЕ</b> или <b>РРРоА</b> .

#### 4.1 Установка IP адреса вашего компьютера

В этом разделе показано как настроить Windows NT/2000/XP на вашем компьютере для автоматического получения IP адреса. Это подразумевает, что ваш компьютер может соединяться с Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se. Обратитесь к Руководству пользователя для получения подробной информации о настройке IP адреса для компьютеров с другой версией Windows или операционной системой Macintosh.

- 1 Для Windows XP, нажмите start [Пуск], Control Panel [Панель управления]. Для Windows 2000/NT, нажмите start [Пуск], Settings [Настройка], Control Panel [Панель управления].
- 2 Для Windows XP, нажмите Network Connections [Мои сетевые подключения]. Для Windows 2000/ NT, нажмите Network and Dial-up Connections [Сеть и удаленный доступ к сети].
- 3 Щелкните правой клавишей мышки на иконке Local Area Connection [Подключения по локальной сети] и нажмите Properties [Свойства].

- 4 Выберите Internet Protocol (TCP/IP) [Протокол Интернет(TCP/IP)] (на вкладке General [Общие]) и нажмите Properties [Свойства].
- 5 Откроется окно Internet Protocol TCP/IP Properties [Свойства Интернет протокола TCP/IP] (на вкладке General tab [Общие] дляWindows XP).
- 6 Выберите пункты Obtain an IP address automatically [Получать IP адрес автоматически] и Obtain DNS server address automatically[(Получать адрес DNS сервера автоматически].
- 7 Нажмите OK, чтобы закрыть окно Internet Protocol (TCP/IP) Properties [Свойства Интернет протокола TCP/IP].
- 8 Нажмите Close [Закрыть] (ОК для Windows 2000/NT), чтобы закрыть окно Local Area Connection Properties [Свойства подключений по локальной сети].
- 9 Закройте окно Network Connections [Мои сетевые подключения].

# Просматривание Сертификатов вашего изделия

- 1 Посетите сайт <u>www.zyxel.com</u>.
- 2 На домашней страничке компании ZyXEL выберите название вашего продукта из выпадающего списка, чтобы открыть его персональную страничку.
- 3 Выберите на этой странице сертификат, который вы желаете просмотреть.

Alternate Configuratio	n
'ou can get IP settings assign his capability. Otherwise, you i he appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
Obtain an IP address aut	omatically
<ul> <li>Use the following IP addr</li> </ul>	855:
IP address:	
Subnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server addre	ses automaticallu
Use the following DNS se	erver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	

# Översikt

P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst via ett bredband (kabel/DSL) -modem.

Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

#### Table 1 Information om Internet-konto

Enhetens	WAN IP-adress (om du fått sådan):				
IP-adress	IP-adress för DNS-server (om du fått sådan): Primär, Sekundär				
Anslutning	gstyp:				
Ethernet	Typ av tjänst:	IP-adress för inloggningsserver:			
	Användarnamn:				
		Lösenord:			
PPTP:	Användarnamn:	Lösenord:			
	Din WAN IP-adress (om du fått sådan)	PPTP-serverns IP-adress:			
		eller PPTP-domännamn:			
	Anslutnings-ID (om det krävs):				
¦PPPoE	(PPPoE) Tjänstens namn:				
	Användarnamn:	Lösenord:			

Se din bruksanvisning för bakgrundsinformation om alla funktioner.

Här ser du vad du behöver göra:

- 1 Maskinvaruanslutningar
- 2 Åtkomst till webbkonfigurator
- 3 Inställning av Internet-åtkomst

## 1 Maskinvaruanslutningar



Gör följande för att utföra maskinvaruanslutningar för inledande inställning.

#### WAN-anslutning

Anslut ditt modem till "WAN"-porten med sladden som medföljde ditt modem.



#### LAN-anslutning

Anslut datorn till en "LAN"-port med den medföljande Ethernet-sladden.



#### Strömanslutning

Använd den medföljande strömadaptern för att ansluta uttaget **POWER** (ström) till en lämplig strömkälla (se bruksanvisningen för strömadapterspecifikationer per region).

## Indikatorlamporna

När du har gjort anslutningarna, tryck in strömknappen för att sätta på P-320W.

Titta på frontpanelens indikatorlampor. När du ansluter strömmen, tänds indikatorlamporna **PWR** och **WLAN**.

Indikatorlamporna **LAN** och **WAN** tänds och fortsätter att lysa om motsvarande anslutningar är rätt utförda.

<b>ZyXEL</b> Wireless Broadband Router	
(PWR) (LAN1) (LAN2) (LAN2) (LAN2) (WAN) (WLAN) (OTIST)	J

# 2 Åtkomst till webbkonfigurator

1 Starta din webbläsare. Ange "192.168.1.1" som webbplatsadress.

File	Edit	Vi	ew	Fa	vorit	es	Tools	Help								
🖛 Ba	ck 🔻	+	7	8	٩	6	0	5earch	🙀 Favorites	Media	٩	<b>₽</b> -	9	8	•	>>
Addre:	ss 🔏	htt	p://	192.	168.	1.1 <	<b>+ -</b> -							•	Re	io

Kommentar: Om du inte ser nästa skärm, gå till avsnitt 4.1.

- 2 Fönstret **Password** (lösenord) visas. Ange lösenord ("1234" är standard) och klicka på **Login** (inloggning).
- 3 Ändra lösenord på den följande skärmen och klicka på **Apply** (verkställ).

ZyXEL
P-320W
Welcome to your router Configuration Interface
Enter your password and click Login
Y <b>Password :</b>
Note : lease turn on the Javascript and ActiveX control setting on Internet xplorer when operating system is Windows XP and service pack is P2.
Login Reset

4 Välj språk i rullgardinsrutan. Klicka på **Apply** (verkställ).

ZyXEL
Language Selection
Please select a language and click to configure.
Language : English 💌
Apply Reset

Kommentar: Knappen Next (nästa) sitter nere till höger på varje skärm.

5 Klicka på Go to Wizard setup (gå till guideinställning) för att ställa in din P-320W för första gången.



6 Välj språk i rullgardinsrutan. Klicka på **Next** (nästa) för att fortsätta med **Connection Wizard** (anslutningsguiden).

Velca	me to the ZyXEL Connection Wizard
The conr has beer	ection wizard will walk you through the most common configuration options. This wizar h broken down into three steps, each of which may have multiple pages.
This wiza	ard will take you through the following steps:
Step 1 :	System Information Setup.
Step 2 :	Wireless LAN Setup.
Sten 3 :	Internet Configuration Setup.

# 3 Inställning av Internet-åtkomst

Kommentar: Ange informationen för Internet-åtkomst exakt som du fått den av din ISP på varje guideskärm och klicka sedan på Next (nästa) för att fortsätta eller klicka på Back (bakåt) för att återgå till föregående skärm.

Aktuell skärminformation går förlorad om du klickar på Back (bakåt).

# STEG 1: Systeminformation

- 1 Denna skärm är valfri. Du kan helt enkelt klicka på **Next** (nästa).
- System Name (systemnamn) handlar om att identifiera P-320W. Du kan ange din dators "Computer Name" (datornamn).
- Om du lämnar Domain Name (domännamn) tomt, används det domännamn som erhållits av DHCP från ISP.



# STEG 2: Trådlöst LAN

Konfigurera **EN** av de följande trådlösa säkerhetstyperna på P-320W:

• Auto-säkerhet: Använder WPA-PSK-säkerhet med en automatiskt genererad fördelad nyckel. Visa den genererade fördelade nyckeln på skärmen Wireless LAN (trådlöst LAN).

Kommentar: Dina trådlösa klienter måste stödja WPA-PSK och använda samma nyckel.

- **None** (ingen): Konfigurera ingen säkerhet för trådlöst LAN. Om du inte aktiverar någon trådlös säkerhet på din P-320W, är ditt nätverk öppet för alla trådlösa nätverksenheter inom räckhåll.
- **Basic** (grundläggande) säkerhet: WEP (Wired Equivalent Privacy) krypterar dataramar före överföring i det trådlösa nätverket. Ju högre WEP-kryptering, desto högre säkerhet med långsammare genomströmning.
- Utöka (WPA-PSK) säkerhet: Konfigurera en fördelad nyckel. Välj detta alternativ enbart om dina trådlösa klienter stöder WPA-PSK.
- Kommentar: De trådlösa klienterna och P-320W måste använda samma SSID, kanal-ID och WPA-PSK (om WPA-PSK är aktiverat) eller WEP-krypteringsnyckel (om WEP är aktiverat) för trådlös kommunikation.

## OTIST

 OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology) låter P-320W tilldela trådlösa klienter P-320Ws SSID och statiska WEP- eller WPA-PSK-krypteringsinställningar. Dessutom måste den trådlösa klienten stödja OTIST och ha OTIST aktiverat.

## Auto eller ingen trådlös säker

- A Ange ett unikt namn för att identifiera P-320W i det trådlösa LAN.
- B Låt standardinställningen vara kvar. P-320W och den trådlösa klienten måste använda samma kanal-ID.
- C Välj en nivå för trådlös säkerhet. Välj Auto eller None (ingen).
- D För Auto-säkerhet, välj Yes (ja) för att aktivera OTIST. Om du väljer None (ingen), välj antingen Yes (ja) för att aktivera OTIST eller välj radioknappen No (nej) och klicka på Next (nästa) för att konfigurera OTIST senare.
- E Standard OTIST inställningsnyckel är "01234567". Denna nyckel kan ändras i webbkonfiguratorn. Var noga med att använda samma OTIST inställningsnyckel på P-320W och de trådlösa klienterna.

STEP 1 > STEP 2	► STEP 3	
📄 WIRELESS LAN		
WIRELESS LAN		
The SSID is the name g wireless networks from	iven to your wireless network. It may be possible to your home or office, so choose a name that you will	see multists be: STEP 1 > STEP 2 > STEP 3
A Name(SSID)	7 <sub>9XFI</sub>	Charles LAN
Channel Selection	Channel 06	OTIST
<u></u>		You previously had "Static WEP" security enabled on your wireless LAN. You have chosen to change the wireless LAN security to "WPA-PSK with defaulted key (recommend)". To use the "WPA-PSK with defaulted key (recommend)" security option you must turn on ZyXEL's One-Touch Intelligent Security Technology (OTIST). OTIST will automatically configure the SSID and security settings on both your router and your wireless clients. In order for this to work, you must be using ZyXEL ZyAIR client adaptors that support OTIST. The OTIST configuration process may take up to 3 minutes. Please type in a unique setup key. This key acts like a password to ensure only those wireless LAN devices you authorize are configured by OTIST. This key should not be the same as the router password the password you use to log in to your ISP. You will need to remember this key to setup new devices yia OTIST.
		D bo you want to enable OTIST ? Ves No E Setup Key OTIST in Progress Please wait a moment. (about 3 Seconds)

## Grundläggande säker

- A Ange ett unikt namn för att identifiera P-320W i det trådlösa LAN.
- B Låt standardinställningen vara kvar. P-320W och den trådlösa klienten måste använda samma kanal-ID.
- C Välj grundläggande säkerhet (WEP).
- **D** Du kan generera eller manuellt ange en WEP-nyckel genom att antingen:

Ange en **Passphrase** (lösenordsfras - upp till 32 skrivbara tecken) och klicka på **Generate** (generera). P-320W genererar automatiskt en WEP-nyckel.

Eller också kan du manuellt ange nycklar i varje fält **Key** (1~4) (nyckel 1-4) och välja ASCII eller Hex WEP som nyckelinmatningsmetod.

- E Välj 64-bit eller 128-bit från rullgardinslistan för WEP-kryptering.
- F Välj ASCII- eller Hex-tecken.
- G Välj en av radioknapparna Key att använda som standard-WEP-nyckel.
- H Välj Yes (ja) för att aktivera OTIST. Välj radioknappen No (nej) och klicka på Next (nästa) för att konfigurera OTIST senare.
- I Standard OTIST **inställningsnyckel** är "01234567". Denna nyckel kan ändras i webbkonfiguratorn. Var noga med att använda samma OTIST **inställningsnyckel** på P-320W och de trådlösa klienterna.

STEP 1 > STEP 2 > STEP 3		
C WIRELESS LAN		
WIRELESS LAN	STEP 1 > STEP 2 > STEP 3 >	
The SSID is the name given to your wireless network. It may be possib	et 📄 WIRELESS LAN	
wireless networks from your home or office, so choose a name that you recognize later.	wi Passphrase	
A Name(SSID) ZyXEL	Use Passphrase to automatically generates a WEP key.	
B Channel Selectron Channel Us	D Passphrase Ge	nerate Clear
	WEP Key	
	The higher the WEP Encrypton, the higher the security but Select 4-bit WEP or 128-bit WEP to enable data encryption buttons to use as the WEP key. Entering a manual key in a Key field and selecting ASCII or <b>EVEP Encryption</b> 64-bit WEP: Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal ch Key (1-4). 128-bit WEP: Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal each Key (1-4). (Select one WEP key as an active key to encrypt wireless d <b>F</b> ASCII <b>O</b> HEX	he slower the throughput. and select one of the Key radio Hex WEP key input method. aracters ("0-9", "A-F") for characters ("0-9", "A-F") for STEP 1 > STEP 2 > STEP 3 Wireless LAN
	• Key 2	OTIST
	Key 3     Key 4	You previously had "Static WEP" security enabled on you You have chosen to change the wireless LAN security to defaulted key (recommend)". To use the "WPA-PSK with (recommend)" security option you must turn on ZyXEL's Security Technology (OTIST).
		OTIST will automatically configure the SSID and security router and your wireless clients. In order for this to work ZYXEL ZYAIR client adaptors that support OTIST.
	ZyXEL         OTIST in Progress         Please wait a moment.         (about 3 Seconds)	The OTIST configuration process may take up to 3 minut Please type in a unique setup key. This key acts like a p. only those wireless LAN devices you authorize are config key should not be the same as the router password the p log in to your JSP. You will need to remember this key to via OTIST.

### Utöka (WPA-PSK) säkerhet

- A Ange ett unikt namn för att identifiera P-320W i det trådlösa LAN.
- B Låt standardinställningen vara kvar. P-320W och den trådlösa klienten måste använda samma kanal-ID.
- C Välj WPA-PSK -säkerhet.
- D Ange en fördelad nyckel för en mer säker trådlös anslutning än WEP-kryptering. Skriv in 8-63 skiftlägeskänsliga ASCII-tecken. Du kan inrätta den mest säkra trådlösa anslutningen genom att konfigurera WPA på den avancerade trådlösa skärmen. Du måste konfigurera en RADIUS-server för att göra detta.
- **E Yes** (ja) är aktiverat som standard. Välj radioknappen **No** (nej) och klicka på **Next** (nästa) för att konfigurera OTIST senare.
- **F** Standard OTIST **inställningsnyckel** är "01234567". Denna nyckel kan ändras i webbkonfiguratorn. Var noga med att använda samma OTIST **inställningsnyckel** på P-320W och de trådlösa klienterna.





Guiden försöker detektera den WAN-anslutningstyp du använder.



Om guiden inte detekterar en anslutningstyp, måste du välja **ONE** (en) från rullgardinsrutan. Kontrollera med din ISP så att du verkligen använder rätt typ:

1 Ethernet

#### 2 PPPoE



**Kommentar:** Om du har fått Internet-åtkomstinställningar, ange dem i följande fält. I annat fall, låt standardinställningarna stå och klicka på **Next** (nästa).

#### Ethernet-anslutning

- A Välj Ethernet som WAN-anslutningstyp.
- B Välj Get automatically from your ISP (hämta automatiskt från ISP) om din ISP inte har tilldelat dig en fast IPadress. Gå direkt till D.

Eller

Välj **Use fixed IP address provided by your ISP** (välj fast IP-adress som tillhandahållits av ISP) för att ge P-320W en fast, unik IP-adress.

**C** Ange en WAN IP address och WAN IP Subnet Mask för den angränsande enheten, om du känner till den. Om inte, låt standardinställningarna vara kvar.

Om du fått en IP-adress och/eller DNS-serverinställningar, ange dem i fälten. I annat fall, låt standardinställningarna stå och klicka på **Next** (nästa).

D Välj Factory Default (fabriksstandard) för att ange fabrikstilldelad MAC-adress.



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

## **PPPoE-anslutning**

A Välj **PPPoE** som WAN-anslutningstyp.

BAnge ett Service Name (tjänstenamn - tillval), User Name (användarnamn) och Password (lösenord).

C Välj Get automatically from your ISP (hämta automatiskt från ISP) om din ISP inte har tilldelat dig en fast IPadress. Gå direkt till E.

eller välj **Use fixed IP address provided by your ISP** (välj fast IP-adress som tillhandahållits av ISP) för att ge P-320W en fast, unik IP-adress.

**D** Ange den angränsande enhetens WAN IP-adress, om du känner till den. Om inte, låt standardinställningarna vara kvar.

Om du fått en IP-adress och/eller DNS-serverinställningar, ange dem i fälten. I annat fall, låt standardinställningarna stå och klicka på **Next** (nästa).

E Välj Factory Default (fabriksstandard) för att ange fabrikstilldelad MAC-adress.



Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.

### **PPTP-anslutning**

A Välj PPTP som WAN-anslutningstyp.

BAnge User Name (användarnamn) och Password (lösenord).

C Välj Get automatically from your ISP (hämta automatiskt från ISP) om din ISP inte har tilldelat dig en fast PPTP IP-adress.

Eller välj **Use fixed IP address** (använd fast IP-adress) för att ge P-320W en fast, unik PPTP IP-adress och subnetmask.

- D Ange PPTP server-IP-adress
- E Ange Connection ID/Name (anslutnings-ID/namn om du fått sådant).
- F Välj Get automatically from your ISP (hämta automatiskt från ISP) om din ISP inte har tilldelat dig en fast IPadress. Gå direkt till H.

eller välj **Use fixed IP address provided by your ISP** (välj fast IP-adress som tillhandahållits av ISP) för att ge P-320W en fast, unik IP-adress.

**G** Ange en WAN IP address och WAN IP Subnet Mask för den angränsande enheten, om du känner till den. Om inte, låt standardinställningarna vara kvar.

Om du fått en IP-adress och/eller DNS-serverinställningar, ange dem i fälten. I annat fall, låt standardinställningarna stå och klicka på **Next** (nästa).

H Välj Factory Default (fabriksstandard) för att ange fabrikstilldelad MAC-adress.

STEP 1 + STEP 2 + ST	EP 3 🕨		1	
📄 Internet Configural	tion			
ISP Parameters for Intern	et Access			
Enter your Internet Service	Provider's (ISP) connection settings			
A Connection Type	PPTP			
B User Name				
Password				
PPTP Configuration				
• Get automatically fro • Use Fixed IP Address	im ISP (Default) s			
My IP Address	0.0.0.0	ETED 1		
My IP Subnet Mask	0.0.0		step 2 step 3	
D Server IP Address			iner configuration	
E Connection ID/Name		Your IP	Address	
		Get	automatically from your ISP	
1		Use	d fixed IP address provided b	y your ISP
		STED 1	A OTED 2 A CTED 2	
1			renot Configuration	
i			iner configuration	
L. L.		WAN IP	Address Assignment	
			N IP Address	
		My WAN	N IP Subnet Mask	
i i	r	Gatewa	y IP Address	
I.	I	DNS Serv	ver Address Assignment	
¥		First DM	IS Server	
STEP 1 + STEP 2 + STE	:P3 →		DNS Server	/
📄 Internet Configurati	on		vs Server	
WAN MAC Address				
Users configure the WAN por	t's MAC address by either using the fact	tory default or cloning	STEP 1 > STEP 2 > STE	P 3
assigned default MAC address	s.Alternatively, select Spoof this Computer on the LAN whose	uter's MAC address - I	Internet Configuration	
Address and enter the tr add	Tess of the compact of the EAN WHOse		Please Click the "Apply" Button	to Complete the Connection Wizard.
Factory default			Note:	
Spoof this computer's	MAC Address		If you are currently using a V changes to the SSID, then you	Vireless PC card to access this router AND you made u will need to make the same changes to your Wireless
MAC Address 00-50-18-2	I-BD-43 Clone MAC		PC card AFTER you click the /	Apply Button.
			Once the changes have been back to the router and contin	made to the Wireless PC card, you will be able to connect ue the configuration process.

## Inställning av Internet-åtkomst slutförd

Om du har åtkomstproblem till Internet, följ instruktionerna på skärmen.

Klicka på **Finish** (slutför) för att slutföra anslutningsguiden.



# 4 Felsökning

**Kommentar:** Om datorn inte kan kommunicera automatiskt med enheten, se multimediesjälvstudien angående hur du ställer in datorn så att den kan ta emot en IP-adress dynamiskt eller ge den en fast inom det intervall som anges i avsnitt 4.1.

PROBLEM	MÖJLIG ÅTGÄRD
Ingen indikatorlampa tänds när du slår på strömmen till P-	Kontrollera att rätt strömadapter är ansluten till P-320W och att den är ansluten till en lämplig strömkälla.
320W.	Kontrollera alla sladdanslutningar. Om indikatorlamporna fortfarande inte tänds, kan du stå inför ett maskinvaruproblem. I sådant fall bör du kontakta din lokala återförsäljare.
Det går inte att öppna P-320W	Kontrollera sladdanslutningen från din dator till P-320W.
från min dator.	Om P-320Ws IP-adress har ändrats, ange den nya adressen som webbplatsadress.
	Kontrollera att datorns IP-adress finns i samma subnet som P-320Ws IP-adress (se avsnitt 4.1).
	Pinga P-320W från en dator i ditt LAN. Kontrollera att datorns Ethernet-adapter är installerad och fungerar som den ska. I datorn, klicka på <b>Start</b> , ( <b>All</b> ) <b>Programs, Accessories</b> och sedan <b>Command Prompt</b> . I fönstret <b>Command</b> <b>Prompt</b> , ange "ping" följt av P-320Ws LAN IP-adress (192.168.1.1 är standard) och tryck sedan på [ENTER]. P-320W ska svara; i annat fall, se avsnitt 4.1.

PROBLEM	MÖJLIG ÅTGÄRD
Det går inte att öppna P-320W från min dator (forts.).	Använd Internet Explorer 6.och senare eller Netscape Navigator 7.0 och senare med JavaScript aktiverat.
	Kontrollera att du har angett rätt lösenord (fältet är skiftlägeskänsligt).
	Om du har glömt bort P-320Ws lösenord, använd knappen <b>RESET</b> (återställ). Tryck in knappen i ungefär 10 sekunder (lampan <b>WAN</b> släcks och tänds sedan igen) och släpp sedan upp den. Det återställer P-320W till fabriksstandardvärden (lösenord är 1234, LAN IP-adress är 192.168.1.1 osv.).
Det går inte att ansluta till Internet.	Verifiera inställningarna för Internet-anslutning i guiden. Kontrollera att du angett rätt användarnamn och lösenord om du använder <b>PPPoE</b> eller <b>PPPoA</b> .

## 4.1 Ställa in datorns IP-adress

I detta avsnitt beskrivs hur du ställer in din dator med Windows NT/2000/XP så att den hämtar en IP-adress automatiskt. Detta säkerställer att din dator kan kommunicera med P-320W. Se bruksanvisningen för detaljerad IP-adresskonfiguration för andra Windows och Macintosh operativsystem.

- 1 I Windows XP, klicka på Start, Control Panel (kontrollpanelen). I Windows 2000/NT, klicka på Start, Settings(inställningar), Control Panel (kontrollpanelen).
- 2 I Windows XP, klicka på **Network Connections** (nätverksanslutningar). I Windows 2000/NT, klicka på **Network and Dial-up Connections** (nätverk och uppringda anslutningar).
- 3 Högerklicka på Local Area Connection (LAN-anslutningar) och klicka sedan på Properties (egenskaper).
- 4 Välj Internetprotokoll (TCP/IP) (under fliken General (allmänt) i Win XP) och klicka på Properties (egenskaper).
- **5** Skärmen Internet Protocol TCP/IP Properties (Internetprotokoll TCP/IP Egenskaper) öppnar fliken General (allmänt) i Windows XP).
- 6 Välj alternativen Obtain an IP address automatically (skaffa IPadress automatiskt) och Obtain DNS server address automatically (skaffa DNS-serveradress automatiskt).
- 7 Klicka på OK för att stänga fönstret Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetprotokoll (TCP(IP) Egenskaper).
- 8 Klicka på Close (stäng) (OK i Windows 2000/NT) för att stänga fönstret Local Area Connection Properties (LAN-anslutning Egenskaper).
- 9 Stäng skärmen Network Connections (nätverksanslutningar).

## Visa din produkts certifikat

- 1 Gå till <u>www.zyxel.com</u>.
- 2 Välj din produkt från rullgardinslistrutan på ZyXEL:s hemsida för att gå till denna produkts sida.

Internet Protocol (TCP/IP) Pro	operties ?
General Alternate Configuration	
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you need the appropriate IP settings.	utomatically if your network supports I to ask your network administrator for
Obtain an IP address automat	ically
Use the following IP address:	
IP address:	
Subnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	utomatically
O Use the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

**3** Välj det certifikat du vill titta på från denna sida.

Mer produkthjälp finns på http://www.support.zyxel.se.

#### 依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

**第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計 之特性及功能。

**第十四條**低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時 方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。

## 概要

P-320W 是一個含有內建四埠 10/100Mbps 交換器的的寬頻路由器。使用 P-320W 可以很容易地建立一個小型的 家庭或公司網路,經由一個寬頻 ( 纜線 /DSL) 數據機共享網際網路的連線。

您應已經設定好一個網際網路的帳號,並取得以下的資訊。

#### 表 1 網際網路帳號資訊

設備的廣場	或網路 IP 位址 ( 如有 ):	
DNS 伺服器	器 IP 位址 ( 如有 ): 主要, 次	要
連接型態	:	
乙太網路	服務類型:	登入伺服器 IP 位址:
	用戶名稱:	密碼:
PPTP:	使用者名稱:	密碼:
	您的廣域網路 IP 位址 (如有)	PPTP 伺服器 IP 位址:
	連接識別碼 ( 如有 ):	或 PPTP 領域名稱:
PPPoE	(PPPoE) 服務名稱:	
	使用者名稱:	密碼:

所有功能的背景資訊請見使用手冊。

以下列出您必須做的動作:

1 硬體連接

2 啓動網頁設定工具

3 網際網路接取設定

## 1 硬體連接



初步設定作以下硬體連線。



#### 廣域網路連接

用您的數據機所附的纜線將數據機連接到「 WAN」埠。

#### 區域網路連接

將您的電腦用所附的乙太網路電纜連接到一個「LAN」埠。

#### 2 電源連接

用所附的電源轉換器將「 **POWER**」插座連接到適當的電源(有關各區域的電源轉換器規格請查閱使用者手冊)。

## LED

建立連線後,推一下電源按鈕以開啓 Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se •

請檢視前面板的 LED。接上電源後, PWR 及 WLAN LED 會點亮。

當相對的連接完成後 LAN 與 WAN LED 會 點亮。

# 2 使用網頁設定工具

1 啓動您的網頁瀏覽器 輸入「192.168.1.1」為網站位址。

File	Edit	View	Favorite	es	Tools	Help	i					
🖛 Ba	ack 🔻	⇒ ·-	🗵 🙆		0	Search	🙀 Favorites	Media	3 B.	9	8	• »
Addre	ss 🧧	http://	192.168.	1.1 <	•						•	€Go

注意:如果您沒有看到以下畫面,請到第 4.1 節。

- 2 密碼 視窗顯示出來。輸入密碼 (預設為「1234」 4 從下拉式清單方塊中選擇您所用的語言。按一下 )然後點登入。
- 3 改動下面出現畫面上的密碼,然後點套用。

ZyXEL	ZvXEL
P-320W Welcome to your router Configuration Interface Enter your password and click Login Password : ["" (max: 30 alphanumeric, printable characters and no spaces ) Note : Note : Password : Mindows XP and service pack is pack	Language Selection Please select a language and click to configure. Language : English Apply Reset

Apply(套用)。



#### 注意:繼續按鈕位於每一個畫面的右下角。

5 首次設定 Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se,請按一下 Go to Wizard setup(進入精靈模式)。

ZyXE	
F	Please select Wizard or Advanced mode
The Wizard se We suggest yo router or if yo	tup walks you through the most common configuration settings. ou use this mode if it is the first time you are setting up your u need to make basic configuration changes.
Use Advanced in Wizard mod	mode if you need access to more advancedfeatures not included le.
Go to Wizard	setup
<u>Go to Advance</u>	id setup
	Exit

6 從下拉式清單方塊中選擇您所用的語言。按一下 Next (下一步),繼續進行連線精靈的步驟。

#### Welcome to the ZyXEL Connection Wizard

The connection wizard will walk you through the most common configuration options. This wizard has been broken down into three steps, each of which may have multiple pages.

This wizard will take you through the following steps:

Step 1 : System Information Setup. Step 2 : Wireless LAN Setup. Step 3 : Internet Configuration Setup.

## 3 網際網路接取設定

**注意:**將您的 ISP 所給予的網際網路接取資訊輸入每一個精靈畫面,然後點 **繼續**,或點 返回回到上 一個畫面。

如果點 返回.您會失去現在畫面上的所有資訊。

# 第一步: 系統資訊

- 1 本畫面是非必要的。您可以直接點繼續。
- **系統名稱**是用來識別本台 Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se。您可 以輸入您的電腦的「電腦名稱」。
- 如果讓 網域名稱 空白,網域名稱會以 DHCP 由 所用的 ISP 取得。



# 第二步: 無線區域網路

在 P-320W 上設定下列無線網路安全型態中的 一種 :

• 自動 安全型態: 使用 WPA-PSK 安全機制,並採用自動產生的預先共享金鑰。在 無線區域網路 畫面檢視預先共享金鑰。

注意:您的無線網路卡必須支援 WPA-PSK,並使用同一個金鑰。

- 無:不設定任何無線區域網路安全機制。如果您在 Presitge 上不啓動任何無線安全機制,您的網路將可以被 訊號範圍內任何無線網路設備所接取。
- 基本 安全型態: WEP (等同有線隱密) 資料在傳輸到無線網路前先加密。WEP 加密程度愈高,安全程度愈高, 但傳輸速度愈慢。
- 延伸 (WPA-PSK) 安全型態: 設定一個預先共享金鑰。只可在您的無線網卡設備支援 WPA-PSK。
- 注意:無線網卡與 P-320W 必須使用同樣的 SSID、頻道 ID ,以及 WPA-PSK (只有在 WPA-PSK 啓動時)或 WEP 加密鍵 (只有在 WEP 啓動時)來作無線通訊。

#### OTIST

• OTIST 允許您的 P-320W 將 P-320W 的 SSID 及固定的 WEP 或 WPA-PSK 的加密設定配置到無線網卡設備。 無線網卡必須支援 OTIST 並將 OTIST 啓動。

### 自動或無無線安全機制

- A 輸入一個唯一的名稱以在無線區域網路中識別本 Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se。
- B保留預先設定。 P-320W 及無線網卡必須使用同一個頻道 ID。
- C 選擇一個無線網路安全等級。選擇 自動 或 無。
- **D** 安全措施若選取 Auto(自動),請選取 Yes(是)以啓用 OTIST。如果選取 None(無),則可選取 Yes(是) 啓 用 OTIST 或選取 No(否)單選按鈕再按一下 Next(下一步)稍後再設定 OTIST。
- E 預建的 OTIST 設定金鑰為 「1234567」此金鑰可以在網頁設定工具中更改。請確定在 P-320W 及無線網卡使 用同樣的 OTIST 設定金鑰。

	STEP 1 > STEP 2 >	STEP 3	
	WIRELESS LAN		
	WIRELESS LAN		
	The SSID is the name given	to your wireless network. It may be possible to s	see multipla
	wireless networks from your	home or office, so choose a name that you will b	STEP 1 > STEP 2 > STEP 3
A	Name(SSID)		📄 Wireless LAN
B	Channel Selection Security	Autor/WPA-PSK with self-generated key)	OTIST
			You previously had "Static WEP" security enabled on your wireless LAN.
			You have chosen to change the wireless LAN security to "WPA-PSK with defaulted key (commend)" To use the "WPA-PSK with defaulted key (recommend)" security option you must turn on ZyKEL's One-Touch Intelligent Security Technology (OTIST). OTIST will automatically configure the SSID and security settings on both your
			router and your wireless clients. In order for this to work, you must be using ZyXEL ZyAIR client adaptors that support OTIST. The OTIST configuration process may take up to 3 minutes.
			Please type in a unique setup key. This key acts like a password to ensure only those wireless LAN devices you authorize are configured by OTIST. This key should not be the same as the router password the password you use to log in to your ISP. You will need to remember this key to setup new devices via OTIST.
			Do you want to enable DTIST ? • Yes • No E Setup Key
			OTIST in Progress Please wait a moment. (about 3 Seconds)

## 基本(WEP)安全機制

- A 輸入一個唯一的名稱以便在無線區域網路內識別本台 Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se。
- B保留預設的設定值。P-320W 及無線網路網卡必須使用同一個頻道識別碼。
- C選擇基本(WEP)安全機制。
- D您可以製作或手動輸入一個 WEP 鍵:
  - 輸入一句 密碼 (最多 32 個有形字元) 然後點 製作。P-320W 會自動製作一個 WEP 金鑰。
  - 或者在金鑰 (1~4) 每一欄位手動輸入鍵值,然後選擇 ASCII 或 Hex 為 WEP 鍵輸入方式。
- E由 WEP 加密下拉表中選擇 64-bit 或 128-bit。
- F選擇 ASCII 或 Hex 字元。
- G選擇金鑰單選按鈕中的一個,用為預設的 WEP 鍵。
- H 是為預設的選項。如要稍後再設定 OTIST,選擇否單選按鈕 ,然後點繼續。
- I 預設的 OTIST 設定金鑰為「1234567」。此金鑰可在網頁設定工具中更改。請確定在 P-320W 及無線網卡使用 同樣的 OTIST 設定金鑰。

STEP 1 > STEP 2 > STEP 3				
C WIRELESS LAN				
	STEP 1 > STEP 2 > STEP	23 →		
The SSID is the name given to your wireless network. It may be possible to	🖻 WIRELESS LAN			
wireless networks from your home or office, so choose a name that you wi reconnize later.	Passphrase			
A Name(SSID) ZyXEL	Use Passphrase to automatica	lly generates a WEP key.		
B Channel Selection Channel US	Passphrase	Ger	Clear	
	WEP Key			
	Select 64-bit WEP or 123-bit V buttons to use as the WEP key Entering a manual key in a Ke E EP Encryption 64-bit WEP: Enter 5 ASCII ch. Key (1-4). 128-bit WEP: Enter 13 ASCII each Key (1-4).	y field and selecting out y field y field and selecting ASCII or 64-bit WEP ▼ aracters or 10 hexadecimal ch. characters or 26 hexadecimal	re slower the unor of the key radii and select one of the key radii Hex WEP key input method. aracters ("0-9", "A-F") for each characters ("0-9", "A-F") for	1
			STEP 1 → STEP 2	> STEP 3
G	<ul> <li>Ø Key 1</li> <li>Ø Key 2</li> <li>Ø Key 3</li> <li>Ø Key 4</li> </ul>		Wireless LAN OTIST You previously f You have chose defaulted key (r (recommend)" s	had "Static WEP" security enabled on you n to change the wireless LAN security to recommend). To use the "WPA-PSK with ecurity option or you must turn or zyXEL's
STEP 1 > STEP 2 Wireless WPA Pre-Shar "WPA-PSK" us allowed to acc know to get or made up of bo the password Pre-Shared t	2 > STEP 3	sss sure tr sure tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr t	Security Techno OTIST will autor router and your ZyXEL ZyAR di The OTIST confi Please type in a only these wirel only these wirel leg in to your St via OTIST.	logy (OTIST). matically configure the SSID and security, writeless (lients. In order for this to work lient adaptors that support OTIST. iguration process may take up to 3 minuu unique setup key. This key acts like a p sess LAN devices you authorize are config se the same as the router password the P, P you will need to remember this key to le OTIST? ♥ Yes ♥ No

#### 擴充(WPA-PSK)安全機制

- A 輸入一個唯一的名稱以便在無線區域網路內識別本台 Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se。
- B保留預先的設定值。P-320W 及無線網卡必須使用同一個頻道識別碼。
- C選擇 WPA-PSK 安全機制。
- D 輸入一個預先共享金鑰以獲得比 WEP 加密更安全的無線連線。輸入由 8 到 63 個大小寫有區別的 ASCII 字 元。您可以在進階無線畫面設定 WPA 以設定最安全的無線連線。本功能必須設定一個 RADIUS 伺服器。
- E 是為預設的選項。如要稍後再設定 OTIST,選擇 否 然後點繼續。
- F 預設的 OTIST 設定金鑰為「1234567」此金鑰可在網頁設定工具中更改。請確定在 P-320W 及無線網卡使用 同樣的 OTIST 設定金鑰。





精靈會嘗試偵測您所用的廣域網路連線類型。

STEP 1 STEP	2 → STEP 3
📔 Internet Det	ection
1	Auto detecting WAN
	Please wait a moment.

如果精靈不能偵測出連線類型,您必須由下拉式表列盒中選出 一個 。與您的 ISP 確認所選的類型正確:

- 1 乙太網路
- **2** PPPoE
- 3 PPTP

STEP 1 > STEP 2 > ST	TEP 3			
葿 Internet Configuratio	📄 Internet Configuration			
ISP Parameters for Internet	Access			
Enter your Internet Service Pro	vider's (ISP) connectio	ion setungs		
Connection Type	Ethernet			
(	Ethernet			
PPP over Ethernet				
	PPTP			

注意:如果您有取得網際網路接取設定,請在以下欄位輸入。否則如要保留預先的設定,直接點繼續

### 乙太網路連接

- A 選擇 乙太網路 為廣域網路連線類型。
- B如果您的 ISP 不配置固定 IP 位址,選擇自動由 ISP 取得。跳到 D。
  - 或

如要賦與 P-320W 一個固定、唯一的 IP 位址,選擇 使用 ISP 提供的固定 IP 位址。

C 如果您知道的話,輸入相鄰裝置的一個 廣域網路 IP 位址及廣域網路 IP 子網路遮罩 。如果不知道,保留預設的設定。

如果您曾取得 IP 位址及 / 或 DNS 伺服器設定,請填入這些欄位。否則的話,請保留預先的設定,直接點 繼續。

D 選擇 原廠預設 以使用原廠配置的預設 MAC 位址。



#### PPPoE 連接

- A 選擇 PPPoE 為廣域網路連線類型。
- B 輸入一個 服務名稱 (選用)、使用者名稱 及 密碼。
- C 如果您的 ISP 不配置固定的 IP 位址,選擇 自動由 ISP 取得。跳到 E。
- 或選擇 使用 ISP 所給的固定 IP 位址 ,給予 P-320W 一個固定、唯一的 IP 位址。
- D 如果您知道的話,輸入相鄰裝置的 廣域網路 IP 位址 。如果不知道的話,請保留預先的設定。 如果您曾取得 IP 位址及/或 DNS 伺服器設定,請填入這些欄位。否則的話,請保留預先的設定,直接點 Next.
- E 選擇 原廠預設 以使用原廠配置的預設 MAC 位址。



#### PPTP 連接

A 選擇 PPTP 為廣域網路連線類型。

- B 輸入一個 使用者名稱及密碼
- C 如果您的 ISP 不配置固定的 PPTP IP 位址,選擇 自動由 ISP 取得。

選擇 使用固定 IP 位址以給予 P-320W 一個固定的、唯一的 PPTP IP 位址及子網路遮罩。

D 輸入一個 PPTP 伺服器 IP 位址

E 輸入一個 連線識別碼 / 名稱 (如果有提供)

F 如果您的 ISP 不配置固定的 IP 位址,選擇 自動由 ISP 取得。跳到 H。

或者選擇 使用 ISP 提供的 IP 位址以給予 P-320W 一個固定、唯一的 IP 位址。

G 輸入相鄰裝置的一個 廣域網路 IP 位址及 廣域網路 IP 子網路遮罩,如果知道的話。如果不知道的話,保留 預先的設定。

如果您曾取得 IP 位址及 / 或 DNS 伺服器設定,請填入這些欄位。否則的話,請保留預先的設定,直接點 繼續。

H 選擇 原廠預設 使用原廠配置的預設 MAC 位址。



## 網際網路接取設定完成

如果您有任何網際網路接取問題,請遵循畫面上的指 示。

點 完成。



# 4 偵錯

注意:如果您的電腦無法自動與本裝置通訊,請見多媒體教材,參考有關如何設定您的電腦以獲取浮動的 IP 位址,或在如第 4.1 節所述的範圍內給定一個固定的 IP 位址。

問題	更正行動
連接 <b>P-320W</b> 的電源後,沒有 任何一個 LED 點亮。	確定您將正確的電源轉換器連接到 Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se,並插在適當的電源插座。
	檢查所有纜線的連接。如果 LED 仍然不能點亮,您可能有硬體問題。於此情況下,請聯絡當地的供應商。
無法由我的電腦接取 Mer	檢查由您的電腦到 P-320W 的纜線連接。
produkthjalp finns pa http:/ /www.support.zyxel.se。	如果 Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se的 IP 位址已 更改,將新的位址輸入成爲網頁位址。
	確定您的電腦的 IP 位址是在 <b>P-320W</b> 的 IP 位址的同一個子網路中。(見第 4.1 節)。
	由區域網路的一台電腦上用 Ping 測試 Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se。確定您的電腦的乙太網路介面卡已安裝並正確工作。在 電腦中,點選 <b>開始、所有程式、附屬應用程式</b> ,然後 <b>命令提示字元</b> 。在 <b>命令提</b> <b>示字元</b> 視窗中,輸入「ping」,跟著 Mer produkthjalp finns pa http:// www.support.zyxel.se的區域網路的 IP 位址 (192.168.1.1 為預設),然後 按 [ENTER]。P-320W 應該要回答;否則見第 4.1 節。

問題	更正行動
無法由我的電腦接取 Mer produkthjalp finns pa http:/ /www.support.zyxel.se( 繼續 )。	請用 Internet Explorer 6.0 或更新版本,或 Netscape Navigator 7.0 或更新版本,並啓動 JavaScript。 確定密碼的輸入正確(本欄位大小寫有區別)。 如果您忘記 Mer produkthjalp finns pa http://www.support.zyxel.se 的密 碼,用 <b>重置</b> 按鈕來復原。按下按鈕大約 10 秒(或等到 <b>SYS</b> LED 開始閃爍), 然後放掉。這樣會將 P-320W 還原到原廠預先的設定(密碼為 1234,區域網
	路 IP 位址為 192.168.1.1 等)。
無法接取網際網路。	在精靈中確認網際網路的連接設定。如果您使用 PPPoE 或 PPPoA. 的話,確定輸入正確的使用者名稱及密碼。

## 4.1 設定電腦的 IP 位址

本節會說明如何在 Windows 2000、Windows NT 和 Windows XP 中,設定電腦接收 IP 位址。這項作業可以確保您的電腦能和 P-320W 裝置通訊。

- 1 在 Windows XP 中,按一下**開始**,然後按一下**控制台**。
  - 在 Windows 2000/NT 中,依序按下開始、設定和控制台。
- 2在 Windows XP 中,按一下網路連線。
- 在 Windows 2000/NT 中,按一下網路和撥號連線。
- 3 在**區域連線**上按一下滑鼠右鍵,然後按內容。
- 4 選取 Internet Protocol (TCP/IP) (在 Win XP 中位於一般索引標籤上),然後按一下內容。
- 5 Internet Protocol TCP/IP 內容畫面會開啓(在 Win XP 中位於一般索引標籤上)。選取自動取得 IP 位址和自動取得 DNS 伺服器位址選項。
- 6 按一下確定, 關閉 Internet Protocol (TCP/IP) 內容視窗。
- 7 按一下**關閉**(在 Windows 2000/NT 中為**確定**), 關閉**區域連線內容**視窗。
- 8 關閉網路連線畫面。

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

## 4.2 檢視產品檢定資訊步驟

- 1到 http://www.zyxel.com.tw/ 網站。
- 2 在合勤科技 (ZyXEL) 首頁上的下拉式清單方塊中選取所要的產品,移至該產品的頁面。
- 3 在頁面中選取要檢視的檢定資訊。