PlasmaSync Plasma Monitor

PlasmaSync[™] 50XM5 PX-50XM5A

Start up Guide

Start up Guide

Guide rapide

Guía de inicio

Guia de iniciação



NEC Solutions (America), Inc.

Start up Guide

(Enhanced split screen Model)

For the operation of your plasma monitor, refer to the CD-ROM.

Contents

Important Information	En-2
Installation	. Fn-4
Ventilation Requirements for enclosure mounting	En-4
Creating a video wall	En-5
Cable Management	En-5
Caution when placing the plasma monitor in portr	ait
	En-6
Using the remote control	En-6
Battery Installation and Replacement	En-6
Operating Range	Ell-0 En-6
Handling the remote control	En-6
Dart Names and Function	En.7
Front View	••• ЕП-/ Еп-7
Rear View / Terminal Board	En 7 Fn-8
Remote Control	En 0
Paris Anovations	Em_10
POWFR	En-10
To turn the unit ON and OFF:	En 10
VOLUME	En-10
To adjust the sound volume:	En-10
MUTE	En-10
To mute the audio:	En-10
DISPLAY	En-10
To check the settings:	En-10
DIGITAL ZOOM	En-10
	En-10
To adjust the size or quality of the picture automatically:	En-10
To set the off timer:	En-10 En 10
To check the remaining time:	En-10 En-10
To cancel the off timer:	En 10
ASM (An Screen Menu) Controls	En.11
Menu Operations	Fn-11
Menu Tree	En-12
Troublochooting	Em_1/
II JUNIES NUO IINY	. EN° 14
Specifications	. En-15
Limited Warranty Plasma Monitors	. En-16
-	

Contents of the Package

- Plasma monitor
- □ Power cord
- $\hfill\square$ Remote control with two AAA Batteries
- ☐ Manuals (Start up Guide and CD-ROM)
- Ferrite cores
- Cable clamps

Options

- Wall mount unit
- Ceiling mount unit
- Tilt mount unit
- Tabletop StandAttachable speakers

- User's Manual on CD-ROM
- The complete user's manual is supplied on the CD-ROM in PDF (Portable Document Format) and provides detailed product and useage information for your NEC plasma monitor.

You must have Adobe Acrobat Reader[™] or Adobe Reader[™] in order to view and/or print the PDF files.

NOTE: Adobe Acrobat Reader or Adobe Reader can be downloaded from Adobe's website. Visit http://www.adobe.com and obtain the current version for

visu nitp://www.aaobe.com and obtain the current version for your OS.

Viewing the User's Manual (PDF)

[Windows]

- 1. Insert the supplied CD-ROM in your computer's CD-ROM drive.
- 2. A menu should be displayed automatically.
 - If this does not happen:
 - 1) On the Windows desktop, double-click the [My Computer] icon. 2) Double-click the [NECPLASMA-UM] CD-ROM drive letter.
 - 3) Double-click the "start_menu.pdf".
- 3. Click your product name. The user's manual will be displayed on the screen.

[Macintosh]

- 1. Insert the supplied CD-ROM in your Macintosh's CD-ROM drive.
- 2. Double-click the [NECPLASMA-UM] CD-ROM icon.
- 3. Double-click the "start_menu.pdf". The Start Menu will be shown.
- 4. Click your product name.
- The user's manual will be displayed on the screen.
- Copying the User's Manual (PDF) to your computer

The user's manual on the supplied CD-ROM can be copied onto your computer's hard drive.

ENGLISH

Important Information

Precautions

Please read this manual carefully before using your plasma monitor and keep the manual handy for future reference.



This plasma monitor is designed and manufactured to provide long, trouble-free service. No maintenance other than cleaning is required. Please see the section "Plasma monitor cleaning procedure".

The plasma display panel consists of fine picture elements (cells) with more than 99.99 percent active cells. There may be some cells that do not produce light or remain lit.

For operating safety and to avoid damage to the unit, read carefully and observe the following instructions.

To avoid shock and fire hazards:

1. Provide adequate space for ventilation to avoid internal heat buildup. Do not cover rear vents or install the unit in a closed cabinet or shelves.

If you install the unit in an enclosure, make sure there is adequate space at the top of the unit to allow hot air to rise and escape. If the monitor becomes too hot, the overheat protector will be activated and the monitor will be turned off. If this happens, turn off the power to the monitor and unplug the power cord. If the room where the monitor is installed is particularly hot, move the monitor to a cooler location, and wait for 60 minutes to cool the monitor. If the problem persists, contact your dealer for service.

- 2. Do not use this unit's polarized plug with extension cords or outlets unless the prongs can be completely inserted.
- 3. Do not expose the unit to water or moisture.
- Avoid damage to the power cord, and do not attempt to modify the power cord.
- 5. Unplug the power cord during electrical storms or if the unit will not be used over a long period.
- 6. Do not open the cabinet which has potentially dangerous high voltage components inside. If the unit is damaged in this way the warranty will be void. Moreover, there is a serious risk of electric shock.
- Do not attempt to service or repair the unit. The manufacturer is not liable for any bodily harm or damage caused if unqualified persons attempt service or open the back cover. Refer all service to authorized Service Centers.
- 8. This equipment shall be connected to a MAIN outlet with a protective earth-ground connection.
- 9. The outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

To avoid damage and prolong operating life:

- 1. Use only with 100-240V 50/60Hz AC power supply. Continued operation at line voltages greater than 100-240 Volts AC will shorten the life of the unit, and might even cause a fire hazard.
- 2. Handle the unit carefully when installing it and do not drop.
- 3. Set the unit away from heat, excessive dust, and direct sunlight.
- 4. Protect the inside of the unit from liquids and small metal objects. In case of accident, unplug the power cord and have it serviced by an authorized Service Center.
- 5. Do not hit or scratch the panel surface as this causes flaws on the surface of the screen.
- 6. For correct installation and mounting it is strongly recommended to use a trained, authorized dealer.
- 7. As is the case with any phosphor-based display (like a CRT monitor, for example) light output will gradually decrease over the life of a Plasma Display Panel.
- 8. To avoid sulfurization it is strongly recommended not to place the unit in a dressing room in a public bath or hot spring bath.
- 9. Do not use in a moving vehicle, as the unit could drop or topple over and cause injuries.
- 10. Do not place the unit on its side, upside-down or with the screen facing up or down, to avoid combustion or electric shock.

Plasma monitor cleaning procedure:

- 1. Use a soft dry cloth to clean the front panel and bezel area. Never use solvents such as alcohol or thinner to clean these surfaces.
- 2. Clean plasma ventilation areas with a vacuum cleaner with a soft brush nozzle attachment.
- 3. To ensure proper ventilation, cleaning of the ventilation areas must be carried out monthly. More frequent cleaning may be necessary depending on the environment in which the plasma monitor is installed. Recommendations to avoid or minimize image retention:

Like all phosphor-based display devices and all other gas plasma displays, plasma monitors can be susceptible to image retention under certain circumstances. Certain operating conditions, such as the continuous display of a static image over a prolonged period of time, can result in image retention if proper precautions are not taken. To protect your investment in this plasma monitor, please adhere to the following guidelines and recommendations for minimizing the occurrence of image retention:

- * Always enable and use your computer's screen saver function during use with a computer input source.
- * Display a moving image whenever possible.
- * Change the position of the menu display from time to time.
- * Always power down the monitor when you are finished using it.

If the plasma monitor is in long term use or continuous operation take the following measures to reduce the likelihood of image retention:

- * Lower the Brightness and Contrast levels as much as possible without impairing image readability.
- * Display an image with many colors and color gradations (i.e. photographic or photo-realistic images).
- * Create image content with minimal contrast between light and dark areas, for example white characters on black backgrounds. Use complementary or pastel color whenever possible.
- * Avoid displaying images with few colors and distinct, sharply defined borders between colors.

Plasma monitor driving sound

The panel of the Plasma monitor is composed of extremely fine pixels and these pixels emit light according to received video signals. This principle may cause you to hear a buzz or electrical hum coming from the Plasma monitor. Also note that the rotation speed of the cooling fan motor increases when the ambient temperature of the Plasma monitor becomes high. You may hear the sound of the motor at that time.

Note:

- The following items are not coverd by the warranty.
- Image retention
- Panel generated sound, examples: Fan motor noise, and electrical circuit humming /glass panel buzzing.

Contact your dealer for other recommended procedures that will best suit your particular application needs.

Warning

Not for use in a computer room as defined in the Standard for the Protection of Electronic Computer/ Data Processing Equipment ANSI/NFPA 75.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

NOTE:

When you connect a computer to this monitor, use an RGB cable including the ferrite core on both ends of the cable. And regarding power cable, attach the supplied ferrite cores. If you do not do this, this monitor will not conform to mandatory FCC standards.

Set the ferrite cores on both ends of the power cable (supplied).

Use the band to fasten the ferrite core (supplied) to the power cable.



Caution

This model is for use with the following optional accessories. Use with other optional accessories is capable of resulting in instability causing possible injury.

Manufacturer's name: NEC Viewtechnology, Ltd. Speakers: PX-50SP1U, PX-50SP1U/S PX-SP2U/S, PX-SP2U/B Stand: PX-ST1U, PX-ST1U/S

Please contact NEC Solutions (America), Inc. for approved optional accessories.

Disposing of your used product

EU-wide legislation as implemented in each Member State requires that used electrical and electronic products carrying the mark (left) must be disposed of separately from normal household waste. This includes plasma monitors and their electrical accessories. When you dispose of such products, please follow the guidance of your local authority and/or ask the shop where you purchased the product.

After collecting the used products, they are reused and recycled in a proper way. This effort will help us reduce the wastes as well as the negative impact to the human health and the environment at the minimum level.

The mark on the electrical and electronic products only applies to the current European Union Member States.

When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country/ area.

Installation

You can attach your optional mounts or stand to the plasma monitor in one of the following two ways:

- * While it is upright. (See Drawing A)
- * As it is laid down with the screen face down (See Drawing B). Lay the protective sheet, which was wrapped around the monitor when it was packaged, beneath the screen surface so as not to scratch the screen face.
- * Do not touch or hold the screen face when carrying the unit.
 - This device cannot be installed on its own. Be sure to use a stand or original mounting unit. (Wall mount unit, Stand, etc.)
 - For correct installation and mounting it is strongly recommended to use a trained, authorized dealer.

Failure to follow correct mounting procedures could result in damage to the equipment or injury to the installer.

Product warranty does not cover damage caused by improper installation.

* Use only a mounting kit or stand recommended by the manufacturer and listed as an accessory.



Ventilation Requirements for enclosure mounting

To allow heat to disperse, leave space between surrounding objects as shown on the diagram when installing.





Caution when placing the plasma monitor in portrait mode

- Use the optional unit. Contact your store of purchase when installing.
- Rotate 90° clockwise as seen from the front when installing.
- After installing, make sure the NEC logo is located at the
- left hand side of the screen when facing the plasma from the front.
- Be sure to set "OSM ANGLE" to "V" when using.
- * Failure to heed the above cautions may lead to malfunction.

Using the remote control Battery Installation and Replacement

Insert the 2 "AAA" batteries, making sure to set them in with the proper polarity.

1. Press and open the cover.



2. Align the batteries according to the (+) and (-) indication inside the case.



3.Replace the cover.



Using the wired remote control mode

Connect the remote cable* to the remote control's remote jack and the "REMOTE IN" terminal on the monitor. When the cable is connected, the mode automatically switches to wired remote control. When the wired remote control mode is used, the remote control can be operated even if no batteries are loaded.





Operating Range

- * Use the remote control within a distance of about 7 m/ 23ft. from the front of the monitor's remote control sensor and at horizontal and vertical angles of up to approximately 30° .
- * The remote control operation may not function if the monitor's remote control sensor is exposed to direct sunlight or strong artificial light, or if there is an obstacle between the sensor and the remote control.



Handling the remote control

- Do not drop or mishandle the remote control.
- Do not get the remote control wet. If the remote control gets wet, wipe it dry immediately.
- Avoid heat and humidity.
- When not using the remote control for a long period, remove the batteries.
- Do not use new and old batteries together, or use different types together.
- Do not take apart the batteries, heat them, or throw them into a fire.
- When using the remote control in the wireless condition, be sure to unplug the remote cable from the REMOTE IN terminal on the monitor.

* The 1/8 Stereo Mini cable must be purchased separately. En-6

Part Names and Function

Front View



1 Power

Turns the monitor's power on and off.

(2) **Remote sensor window** Receives the signals from the remote control.

③ POWER/STANDBY indicator

When the power is on Lights green. When the power is in the standby mode ... Lights red.

(4) INPUT SELECT / EXIT

Switches the input. Functions as the EXIT buttons in the On-Screen Menu (OSM) mode.

(5) LEFT/- and RIGHT/+

Enlarges or reduces the image. Functions as the CURSOR $(\blacktriangleleft / \blacktriangleright)$ buttons in the On-Screen Menu (OSM) mode.

(6) VOLUME DOWN and UP

Adjusts the volume. Functions as the CURSOR (▲/ ▼) buttons in the On-Screen Menu (OSM) mode.

⑦ MENU/ENTER

Sets the On-Screen Menu (OSM) mode and displays the main menu.

WARNING

The Power on/off switch does not completely disconnect power from the display.

Rear View/ Terminal Board



A AC IN

Connect the included power cord here.

B EXT SPEAKER L and R

Connect speakers (optional) here. Maintain the correct polarity. Connect the \bigoplus (positive) speaker wire to the \bigoplus EXT SPEAKER terminal and the \bigoplus (negative) speaker wire to the \bigoplus EXT SPEAKER terminal on both LEFT and RIGHT channels.

Please refer to your speaker's owner's manual.

C VIDEO1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video)

Connect VCR's, DVD's or Video Cameras, etc. here. VIDEO1 can be used for Input or Output.

D AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3

These are audio input terminals.

The input is selectable. Set which video image corresponds to the audio input from the audio menu screen.

E DVD1/HD1

Connect DVD's, High Definition or Laser Discs, etc. here.

F RGB2/ DVD2/ HD2

RGB2: You can connect an analog RGB signal and the syncronization signal.

DVD2/ HD2: You can connect DVDs, High Definition sources, Laser Discs, etc. here.

This input can be set for use with an RGB or component source.

G RGB1 (mini D-Sub 15pin)

Connect an analog RGB signal from a computer, etc. here. This input can be used for Input or Output.

H RGB3 (DVI 24pin)

Connect a digital signal (TMDS) from a source with a DVI output. This input can be set for use with an RGB/PC3.

I EXTERNAL CONTROL

This terminal is used when operating and controlling the monitor externally with a control system (by RS-232C).

J REMOTE IN (DC +5V)

Connect the remote cable* to the remote control's remote jack to obtain wired remote control.

K REMOTE OUT (C-MOS DC +5V)

Connect the remote cable* to the REMOTE IN jack of the other display monitor to obtain wired remote control.



* The 1/8 Stereo Mini cable must be purchased separately.

Remote Control



1 POWER ON/STANDBY

Switches the power on/standby. (This does not operate when the POWER/STANDBY indicator of the plasma is off.)

2 RGB/PC

Press this button to select RGB/PC as the source. RGB/PC can also be selected using the INPUT SELECT button on the monitor.

3 DVD / HD

Press this button to select DVD/HD as the source. DVD/HD can also be selected using the INPUT SELECT button on the monitor.

4 VIDEO

Press this button to select VIDEO as the source.

$$\rightarrow$$
 VIDEO1 \rightarrow VIDEO2 \rightarrow VIDEO3 \neg

VIDEO can also be selected using the INPUT SELECT button on the monitor.

5 MENU/ENTER

Press this button to access the OSM controls. Press this button during the display of the main menu to go to the sub menu.

6 CURSOR $(\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacklozenge / \leftthreetimes)$

Use these buttons to select items or settings and to adjust settings or switch the display patterns.

7 EXIT

Press this button to exit the OSM controls in the main menu. Press this button during the display of the sub menu to return to the previous menu.

8 POINTER

Press this button to display the pointer.

9 ZOOM (+ /–)

Enlarges or reduces the image.

WOLUME (+ /-)

Adjusts the audio volume.

1 MUTE

Mutes the audio.

WIDE

Automatically detects the signal and sets the aspect ratio. Wide button is not active for all signals.

B DISPLAY

Displays the source settings on the screen.

() OFF TIMER

Activates the off timer for the unit.

(b SIDE BY SIDE

Press this button to show a couple of pictures in the side-by-side mode.

() PICTURE IN PICTURE

Press this button to show a couple of pictures in the picture-in-picture mode.

() SINGLE

Cancels the split screen mode.

SELECT/FREEZE

Press this button to select the active picture in a split screen mode.

When the PIC FREEZE function is operating, this button can be used to display still images on the sub screen.

AUTO ADJUST

Press this button to adjust Fine Picture, Picture ADJ, Position, and Contrast automatically. Press this button in video mode and the Auto Adjust switches to ZOOM mode automatically when a letter box image is displayed.

1 ID SELECT

Set the ID number in the remote control. The remote control can then be used only for a display with the same ID number. When several displays are used together they can be controlled individually.

2 CLEAR/SEAMLESS SW

Clears the number set by the ID SELECT button. When the SEAMLESS SW function is operating, this button can be used to switch the input source quickly.

Remote control signal transmitter

Transmits the remote control signals.

Remote Jack

Insert the plug of the remote cable (The 1/8 Stereo Mini cable) here when using the supplied remote control in the wired condition.

Basic Operations

POWER

To turn the unit ON and OFF:

- 1. Plug the power cord into an active AC power outlet.
- Press the Power button (on the unit). The monitor's POWER/STANDBY indicator turns red and the standby mode is set.
- 3. Press the POWER ON button (on the remote control) to turn on the unit.

The monitor's POWER/STANDBY indicator will light up (green) when the unit is on.

4. Press the POWER STANDBY button (on the remote control) or the Power button (on the unit) to turn off the unit. The monitor's POWER/STANDBY indicator turns red and the standby mode is set (only when turning off the unit with the remote control).

VOLUME

To adjust the sound volume:

- 1. Press and hold the VOLUME ⊕ button (on the remote control or the unit) to increase to the desired level.
- Press and hold the VOLUME
 — button (on the remote control or the unit) to decrease to the desired level.

MUTE

To mute the audio:

Press the MUTE button on the remote control to mute the audio; press again to restore.

DISPLAY

To check the settings:

- 1. The screen changes each time the DISPLAY button is pressed.
- 2. If the button is not pressed for approximately three seconds, the menu turns off.

DIGITAL ZOOM

Digital zoom specifies the picture position and enlarges the picture.

1. (Be sure ZOOM NAV is off.)

```
Press the POINTER button to display the pointer. ( ) To change the size of the picture:
```

Press the ZOOM+ button and enlarge the picture. The pointer will change to resemble a magnifying glass. (\mathbb{Q})

A press of the ZOOM- button will reduce the picture and return it to its original size.

To change the picture position:

Select the position with the $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$ buttons.

2. Press the POINTER button to delete the pointer.

AUTO ADJUST

To adjust the size or quality of the picture automatically:

Press the AUTO ADJUST button.

Information

AUTO ADJUST ON setting

When RGB (still picture) input is selected: Fine Picture, Picture ADJ, Position, and Contrast will be adjusted automatically. When RGB (motion picture), VIDEO, or Y/Pb/Pr (component) input is selected: The screen size switches to ZOOM mode automatically when a letter box image is displayed.

OFF TIMER To set the off timer:

The off timer can be set to turn the power off after 30, 60, 90 or 120 minutes.

- 1. Press the OFF TIMER button to start the timer at 30 minutes.
- 2. Press the OFF TIMER button to the desired time.
- 3. The timer starts when the menu turns off.

30 → 60	ightarrow 90 $ ightarrow$ 120 $ ightarrow$ 0 $-$
	OFF TIMER 30

To check the remaining time:

- 1. Once the off timer has been set, press the OFF TIMER button once.
- 2. The remaining time is displayed, then turns off after a few seconds.
- 3. When five minutes remain the remaining time appears until it reaches zero.

OFF TIMER 28

To cancel the off timer:

- 1. Press the OFF TIMER button twice in a row.
- 2. The off timer is canceled.

OFF TIMER 0

Note:

After the power is turned off with the off timer ... A slight current is still supplied to the monitor. When you are leaving the room or do not plan to use the system for a long period of time, turn off the power of the monitor.

OSM (On Screen Menu) Controls

Menu Operations

The OSM window is displayed with respect to the screen as shown on the diagram.

* Depending on the screen's mode, the OSM may be displayed differently.

In the explanation, the OSM section is shown close up.



The following describes how to use the menus and the selected items.

1. Press the MENU/ENTER button on the remote control to display the MAIN MENU.



- 2. Press the cursor buttons ▲ ▼ on the remote control to highlight the menu you wish to enter.
- 3. Press the MENU/ENTER button on the remote control to select a sub menu or item.

PIC	TURE 1/2
⇒CONTRAST	→ —––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BRIGHTNESS	⊖ ⊕ : 32
SHARPNESS	●────● : 16
COLOR	● ─── ───● : 32
TINT	R G : 32
PICTURE MODE	: NORMAL
NR	: OFF
NEXT PAGE	
♠ SEL. (▶ AD.I.)	EXITIRETURN

- 4. Adjust the level or change the setting of the selected item by using the cursor buttons ◀ ► on the remote control.
- 5. The adjustments or settings are then stored in memory. The change is stored until another change is made.
- 6. Repeat steps 2-5 to adjust an additional item, or press the EXIT button on the remote control to return to the main menu.
- * When adjusting using the bar at the bottom of the screen, press the ◀ or ► button within 5 seconds. If not, the current setting is stored and the previous screen appears.

Note: The main menu disappears by pressing the EXIT button.

Information Advanced menu mode

Advanced menu mode

When "ADVANCED OSM" is set to "ON" in the main menu (1/2), full menu items will be shown.

◆PICTURE AUDIO IMAGE ADJUST
AUDIO IMAGE ADJUST
IMAGE ADJUST
OBTIONA
OPTIONT
OPTION2
OPTION 3
OPTION4
ADVANCED OSM : ON
INEXT PAGE
♦ SEL. MENU/ENTER OK EXIT EXIT

* The actual screen may be different from the ones in this manual.

Menu Tree * For further details of each menu item, please refer to the CD-ROM.

:Shaded areas indicate the default value.

 $- \leftrightarrow +$: Press the \blacktriangleleft or \blacktriangleright button to adjust.

:Menu items in a ruled box are available when the ADVANCED OSM is set to ON.

Main menu	Sub menu	Sub menu 2 Sub menu 3 Sub menu 4	RESET	REFERENCE
PICTURE	CONTRAST	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 52 \rightarrow 72$	YES	En-20
	BRIGHTNESS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-20
	SHARPNESS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 16 \rightarrow 32$	YES	En-20
	COLOR	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-20
	TINT	$R \leftarrow \rightarrow G 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-20
	PICTURE MODE	BRIGHT/NORMAL/THEAT.1/THEAT.2/DEFAULT	YES	En-20
	NR	OFF/NR-1/NR-2/NR-3	YES	En-20
	COLOR TEMP.	LOW/MID LOW/MID/HIGH	YES	En-20
	WHITE BALANCE	GAIN RED $-\leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	YES	En-21
		GAIN GREEN $- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	YES	En-21
		GAIN BLUE $-\leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	YES	En-21
		BIAS RED $-\leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	YES	En-21
		BIAS GREEN $- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	YES	En-21
		BIAS BLUE $-\leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	YES	En-21
		RESET OFF←→ON	YES	En-21
	GAMMA	$1 \leftarrow \rightarrow 2 \leftarrow \cdots \rightarrow 4$	YES	En-21
	LOW TONE *3	$AUTO \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow 3$	YES	En-21
	COLOR TUNE	RED $Y \leftarrow \rightarrow M 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-21
		GREEN $C \leftarrow \rightarrow Y 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-21
		BLUE $M \leftarrow \rightarrow C 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-21
		YELLOW $G \leftarrow \rightarrow B 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-21
		MAGENTA $B \leftarrow \rightarrow B 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-21
		$CYAN$ $B \leftarrow \rightarrow G$ $0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	YES	En-21
		BESET OFF←→ON	YES	En-21
			120	2.1. 2.1
Main menu	Sub menu	Sub menu 2 Sub menu 3 Sub menu 4	RESET	REFERENCE
	BASS	-←→+ 0←13→26	YES	En-22
NODIO	TREBLE	$-\leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 13 \rightarrow 26$	YES	En-22
	BALANCE	$I \leftarrow B = -22 \leftarrow 0 \rightarrow +22$	YES	En-22
		VIDEO 1-3 / HD/DVD 1-2 / BGB 1-3	YES	En-22
		VIDE0 1-3 / HD/DVD 1-2 / RGB 1-3	YES	En-22
		VIDE0 1-3 / HD/DVD 1-2 / RGB 1-3	YES	En-22
Main menu	Sub menu	Sub menu 2 Sub menu 3 Sub menu 4	RESET	REFERENCE
IMAGE ADJUST	ASPECT MODE	NORMAL/FULL/STADIUM/ZOOM/2.35:1/14:9/TRUE*3		En-22
	V-POSITION	$- \leftarrow \rightarrow +$ -64 \leftarrow 0 \rightarrow +64	YES	En-22
	H-POSITION	$-\leftarrow \rightarrow +$ -128 $\leftarrow 0 \rightarrow +127$	YES	En-22
	V-HEIGHT	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow \rightarrow 64$	YES	En-22
	H-WIDTH	$- \leftarrow \rightarrow +$ 0 $\leftarrow \rightarrow 64$	YES	En-22
	AUTO PICTURE	$OFF \leftarrow \rightarrow ON^{*2}$	NO	En-22
	FINE PICTURE*1	$- \leftarrow \rightarrow + *^2 0 \leftarrow \rightarrow 64$	YES	En-22
	PICTURE ADJ.*1	$- \leftrightarrow + *^2$ 0 \leftrightarrow 128	YES	En-22
Main menu	Sub menu	Sub menu 2 Sub menu 3 Sub menu 4	RESET	REFERENCE
OPTION1	OSM	DISPLAY OSM OFF←→ON	YES	En-23
		OSM ADJ. $1 \leftarrow \cdots \rightarrow 6$	YES	En-23
		OSM ANGLE $H \leftarrow \rightarrow V$	YES	En-23
		OSM ORBITER OFF $\leftarrow \rightarrow ON$	YES	En-23
		OSM CONTRAST LOW←→NORMAL	YES	En-23
	BNC INPUT	RGB←→COMP.	YES	En-23
	D-SUB INPUT	RGB	_	En-23
	RGB SELECT	AUTO	YES	En-23
	HD SELECT	1080B/1035I/1080A	NO	En-24
	INPUT SKIP	OFF←→ON	YES	En-24
	ALL RESET	OFF←→ON	_	En-24

Main menu	Sub menu	Sub menu 2	Sub menu 3	Sub menu 4	RESET	REFERENCE
OPTION2 F	PWR. MGT.	OFF←→ON			YES	En-25
	CINEMA MODE	OFF←→ON			YES	En-25
	LONG LIFE	PLE	AUTO/LOCK 1/LOC	CK 2/LOCK 3	YES	En-25
		ORBITER	AUTO 1		YES	En-26
			AUTO 2		YES	En-26
			MANUAL	H-DOT/V-LINE/TIME	YES	En-26
			OFF		YES	En-26
		INVERSE	OFF		YES	En-26
			ON	WORKING TIME/WAITING TIME	YES	En-26
			WHITE		YES	En-26
		SCREEN WIPER	OFF		YES	En-27
			ON	WORKING TIME/WAITING TIME/SPEED	YES	En-27
		SOFT FOCUS	OFF/1/2/3/4		YES	En-27
	GRAY LEVEL	0←…→3←…→	15		YES	En-27
	S1/S2	AUT0←→0FF			YES	En-28
	PICTURE SIZE*3	OFF←→ON			YES	En-28
	DVI SET UP	PLUG/PLAY	PC←→STB/DVD		NO	En-28
		BLACK LEVEL	LOW←→HIGH		NO	En-28
	CLOSECAPTION	OFF←→CC1~4←	→TEXT1~4		YES	En-28
	CAPTION CONT.	LOW←→NORMA	L		YES	En-28
Main menu	Sub menu	Sub menu 2	Sub menu 3	Sub menu 4	RESET	REFERENCE
OPTION3	TIMER	PRESENT TIME	DAYLIGHT SAVING TIME	OFF←→ON	NO	En-29
			DAY/HOUR/MINU	TES	NO	En-29
		PROGRAM	OFF		YES	En-29
			ON	DATE/ON/OFF(HOUR, MINUTES)/INPUT/FUNCTION	YES	En-29
		MULTI REPEAT	OFF		YES	En-30
			ON	MULTI MODE/WORK TIME/INPUT MODE	YES	En-30
	PWR. ON MODE	INPUT	LAST /MULTI/ VID	EO 1-3 / HD/DVD 1-2 / RGB 1-3	YES	En-30
		VOLUME	LAST←→0←···-	→44	YES	En-30
	CONTROL LOCK	OFF←→ON			YES	En-30
	IR REMOTE	OFF←→ON			YES	En-31
	LOOP OUT	OFF←→ON			YES	En-31
	REMOTE ID	$ALL \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \rightarrow 4$			NO	En-31
	ID NUMBER	$ALL \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow 1$	256		YES	En-31
	VIDEO WALL	DIVIDER	OFF/1/4/9/16/25		YES	En-32
		POSITION	No.1 \leftarrow ··· \rightarrow No.4/No	$0.7 \leftarrow \cdots \rightarrow No.15/No.16 \leftarrow \cdots \rightarrow No.31/No.32 \leftarrow \cdots \rightarrow No.56$	—	En-32
		DISP. MODE	SPLIT←→BLANK		YES	En-32
		AUTO ID	OFF←→ON		YES	En-32
		IMAGE ADJUST	ASPECT MODE V-POSITION/H-PC	NORMAL/FULL/STADIUM/ZOOM/2.35:1/14:9/TRUE*3 ISITION/V-HEIGHT/H-WIDTH/AUTO PICTURE/	—	En-33
					VES	En-33
					VES	En 33
		REPEAT TIMER			VES	En 30 En-34
			ON	DIVIDER/SOURCE/WORK TIME	YES	En-34
Main menu	Sub menu	Sub menu 2	Sub menu 3	Sub menu 4	RESET	REFERENCE
OPTION4	SUB. PICTURE	SUB. P DETECT	OFF←→AUTO		YES	En-34
		DISPLAY	FADE←→NORMA	L	YES	En-34
		SUB. P RATE	20%←…→100%		YES	En-34
	ZOOM NAV	$OFF \leftarrow \rightarrow S BY S \leftarrow$	→BTM LFT←→BT	M RGT $\leftarrow \rightarrow$ TOP RGT $\leftarrow \rightarrow$ TOP LFT	YES	En-34
	PIC FREEZE	$OFF \leftarrow \rightarrow SBYS1 \leftarrow$	\rightarrow S BY S2 $\leftarrow \rightarrow$ BT	M LFT $\leftarrow \rightarrow$ BTM RGT $\leftarrow \rightarrow$ TOP RGT $\leftarrow \rightarrow$ TOP LFT	YES	En-35
	SEAMLESS SW	OFF			YES	En-35
		ON	SELECT1/SELECT	2	YES	En-35
	TEXT INSERT	OFF/TOP/MID HIG	H/MID LOW/BOTTO	M	YES	En-36
			INPUT/PIC. RATE/	DISPLAY	YES	En-36
Main menu	Sub menu	Sub menu 2	Sub menu 3	Sub menu 4	RESET	REFERENCE
ADVANCED OSM	OFF←→ON				YES	En-36
LANGUAGE	ENGLISH/DEUTSCH	I/FRANÇAIS/ESPAÑOL	/ITALIANO/SVENSK	а/русский/português	NO	En-36
COLOR SYSTEM	AUTO/3.58NTSC/4.4	43 NTSC/PAL/PAL 60/	PAL-N/PAL-M/SECA	M	NO	En-37
SOURCE INFORMATION	—				—	En-37

*1 Only when AUTO PICTURE is OFF
*2 RGB/PC only
*3 "PICTURE SIZE", "TRUE" and "LOW TONE" are only for 50 and 61 inch types.

Information

Restoring the factory default settings

Select "ALL RESET" under the OPTION1 menu. Note that this also restores other settings to the factory defaults.

Troubleshooting

If the picture quality is poor or there is some other problem, check the adjustments, operations, etc., before requesting service.

Symptom Checks		Remedy	
The unit emits a crackling sound.	Are the image and sound normal?	• If there are no abnormalities in the image and sound, the noise is caused by the cabinet reacting to changes in temperature. This will not affect performance.	
Picture is disturbed. Sound is noisy. Remote control operates erroneously.	 Is a connected component set directly in front or at the side of the display? 	 Leave some space between the display and the connected components. 	
The remote control does not work.	Are the remote control's batteries worn out?	Replace both batteries with new ones.	
	Is IR REMOTE set to ON?	Set IR REMOTE OFF on OPTION3 menu.	
	Has an ID number been set for the main unit?	• Set an ID number with the ID SELECT button, or set the ID number to ALL.	
Monitor's power does not turn on when the remote control's power button is pressed.	 Is the monitor's power cord plugged into a power outlet? 	Plug the monitor's power cord into a power outlet.	
	Are all the monitor's indicators off?	• Press the power button on the monitor to turn on the power.	
	Are the remote control's batteries worn out?	Replace both batteries with new ones.	
	Is IR REMOTE set to OFF?	Set IR REMOTE ON.	
	Has an ID number been set for the main unit?	• Set an ID number with the ID SELECT button, or set the ID number to ALL.	
Monitor does not operate when the remote control's buttons are pressed.	• Is the remote control pointed at the monitor, or is there an obstacle between the remote control and the monitor?	• Point the remote control at the monitor's remote control sensor when pressing buttons, or remove the obstacle.	
	 Is direct sunlight or strong artificial light shining on the monitor's remote control sensor? 	• Eliminate the light by closing curtains, pointing the light in a different direction, etc.	
	Are the remote control's batteries worn out?	Replace both batteries with new ones.	
	• The remote cable is plugged into the REMOTE IN terminal (Wired).	Unplug the remote cable from the monitor.	
The front panel buttons of the main unit do not function.	 The front panel buttons do not function during Control Lock. 	Set the Control Lock to OFF.	
No sound or picture is produced.	 Is the monitor's power cord plugged into a power outlet? 	Plug the monitor's power cord into a power outlet.	
Picture appears but no sound is produced.	Is the volume set at the minimum?	Increase the volume.	
	Is the mute mode set?	Press the remote control's MUTE button.	
	Are the speakers properly connected?	Connect the speakers properly.	
	Is AUDIO INPUT set correctly?	• Set AUDIO INPUT on the AUDIO menu correctly.	
Poor picture with VIDEO signal input.	Improper control setting. Local interference. Cable interconnections. Input impedance is not correct level.	 Adjust picture control as needed. Try another location for the monitor. Be sure all connections are secure. 	
Poor picture with RGB signal input.	Improper control setting. Incorrect 15 PIN connector pin connections.	Adjust picture controls as needed. Check pin assignments and connections.	
Tint is poor or colors are weak.	 Are the tint and colors properly adjusted? 	Adjust the tint and color (under PICTURE).	
Nothing appears on screen.	Is the computer's power turned on?	Turn on the computer's power.	
	Is a source connected?	Connect source to the monitor.	
	Is the power management function in the standby or off mode?	Operate the computer (move the mouse, etc.).	
	Is LOOP OUT set to ON?	Set LOOP OUT OFF.	
Part of picture is cut off or picture is not centered.	Is the position adjustment appropriate?	Adjust the IMAGE ADJUST properly.	
Image is too large or too small.	Is the screen size adjustment appropriate?	Press the WIDE button on the remote control and adjust properly.	
Picture is unstable.	 Is the computer's resolution setting appropriate? 	Set to the proper resolution.	
POWER/STANDBY indicator is lighted in red.	 Horizontal and / or vertical sync signal is not present when the Intelligent Power Manager control is on. 	Check the input signal.	
POWER/STANDBY indicator is blinking in red.	• The temperature inside the main unit has become too high and has activated the protector.	• Promptly switch off the power of the main unit and wait until the internal temperature drops. See*1.	
POWER/STANDBY indicator is blinking in green and red, or green.		• Prompty switch off the power of the main unit. See *2.	

*1 Overheat protector

If the monitor becomes too hot, the overheat protector will be activated and the monitor will be turned off. If this happens, turn off the power to the monitor and unplug the power cord. If the room where the monitor is installed is particularly hot, move the monitor to a cooler location and wait for the monitor to cool for 60 minutes. If the problem persists, contact your dealer.

*2 In the following case, power off the monitor immediately and contact your dealer or authorized Service Center. The monitor turns off 5 seconds after powering on and then the POWER/STANDBY indicator blinks. It indicates that the power supply circuit, plasma display panel, temperature sensor, or one or more fans have been damaged.

Specifications

Scroon Sizo		$42.5''(\Pi) \times 24.5''(\Pi)$ inches
3010011 3120		$45.5 (11) \times 24.5 (V)$ incluse 1106(H) × 622(V) mm
		$1100(H) \times 022(V)$ mm
Aspect Ratio)	16:9
Resolution		1365(H) × 768(V) pixels
Pixel Pitch		0.032"(H)×0.032"(V) inches
		$0.81(H) \times 0.81(V) mm$
Color Proces	ssina	4.096 steps, 68.7 billion colors
Signals	y	.,
Synchron	ization Range	Horizontal : 15.5 to 110.0 kHz
Oynomon	ization nange	(automatic : sten scan)
		Vertical: 50.0 to 120.0 Hz
		(automatic : step scap)
Input Cig	nala	DCD NTEC (2.59/4.42) DAL (D.C.M.N)
iliput Sig	liais	KGB, NTSC (3.58/4.43), PAL (B,G,M,N),
		PAL60, SECAM, HD*1, DVD*1, D1V*1
Input Termir	als (VIDEO1 and I	RGB1 can also be used as OUTPUT terminals)
RGB		
Visu	al 1 (Analog)	mini D-sub 15-pin×1
Visu	al 2 (Analog)	BNC (R, G, B, HD, VD) $\times 1^{*2}$
Visu	al 3 (Digital)	DVI-D 24-pin×1*3
Video		
Visu	al 1	$BNC \times 1$
Visu	al 2	$RCA-nin \times 1$
Visu	al 3	S-Video: DIN 4-pin \times 1
	ol 1	PCA $rin (V Ch/Ph Cr/Pr) \times 1*1$
Visu	al I al O	$RCA-pin(1, Cb/Fb, Cr/F1) \land 1^{*}$
Visu	aiz al 2	DVI D 24 $pin \times 1^{*3}$
Audio	ai 5	
Audio		Stereo RCA × 3 (Selectable)
External	Control	D-sub 9-pin ×1 (RS-232C)
Sound outpu	ıt	9W+9W at 6 ohm
Power Supp	ly	AC100-240V 50/60Hz
Current Bati	na	7 6A (maximum)
Power Cons	umntion	425W (turical)
FUWEI GUIIS	umption	435 W (typical)
Dimensions		48.1 (W) \times 30 (H) \times 3.8 (D) inches
		$1222 (W) \times /36 (H) \times 96(D) mm$
Weight		97 lbs / 44 kg (without stand)
Environmental	Considerations	5
Operating) Temperature	0°C to 40°C / 32°F to 104°F
	Humidity	20 to 80% (no condensation)
	Altitude	720 to 1114 hPa
		(0 to 9180 feet / 0 to 2800 m)
Storage	Temperature	-10°C to 50°C / 14°F to 122°F
	Humidity	10 to 90% (no condensation)
	Altitude	700 to 1114 hPa
		(0 to 9840 feet / 0 to 3000 m)
Other Featu	res Motion	compensated 3D Scan Converter (NTSC,
	PAL, 48	801, 5761, 5251, 6251, 10351, 10801), 2-3
	pull dov	wn Converter (NTSC, 480I, 525I, 1035I,
	1080I (60Hz)), 2-2 pull down Converter (PAL,
	576I, 62	25I, NTSC, 480I, 525I), Digital Zoom
	Functio	n (100-900% Selectable), Video Wall 4-25
	multi sc	rreen, Self Diagnosis, Image Burn
	reduction	on tools (PLE LOCK1~3, INVERSE,
	WHITE	E, ORBITER (Auto1,2/Manual), SCREEN
	WIPER), Color Temperature select (high/mid/mid
	low/low	v, user has 4 memories), Control lock
	(Except	power SW), Auto Picture, Input Skip,
	Color T	une, Low Tone (3 mode), Auto ID,
	Program	nmable Timer, Gamma Correction (4
	mode),	Loop through interface, Plug and play
	(DDC1	, DDC2b, RGB3: DDC2b only), Split
	screen o	operations
Regulations	UL 609	950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03,
	FCC cl	ass B, ICES-003 class B



The features and specifications may be subject to change without notice.

*1HD/DVD/DTV in	nput signals su	pported on this system.		
480P (60 Hz)	480I (60 Hz	z) 525P (60 Hz)		
525I (60 Hz)	576P (50 Hz	z) 576I (50 Hz)		
625P (50 Hz)	625I (50 Hz	z) 720P (60 Hz)		
720P (50 Hz)	1035I (60 H	(z) 1080I (50 Hz)		
1080I (60 Hz)	1080P (50 H	Hz) 1080P (60 Hz)		
*2 The 5-BNC conne	ectors are used	as RGB/PC2 and HD/DVD2 input.		
Select one of the	m under "BNC	CINPUT".		
*3 Compatible with	HDCP.			
Supported Signals				
• 640 × 480P @ 5	9.94/60Hz	• 1920 × 1080I @ 50Hz		
• 1280 × 720P @	59.94/60Hz	• 720 × 576P @ 50Hz		
• 1920 × 1080I @	59.94/60Hz	• 1280 × 720P @ 50Hz		
• 720 × 480P @ 5	9.94/60Hz			
Note: In some cases a signal on the plasma monitor may not be displayed				
properly. The problem may be an inconsistency with standards from				
the source equipment (DVD, Set-top box, etc). If you do experience				
such a problem please contact NEC Solutions (America), Inc. and also				

the manufacturer of the source equipment.

Limited Warranty Plasma Monitors

NEC Solutions, Inc. (hereinafter NEC Solutions) warrants this product to be free from defects in material and workmanship under the following terms and, subject to the conditions set forth below, agrees to repair or replace (at NEC Solutions' sole option) any part of the enclosed unit which proves defective. Replacement parts or products may be new or refurbished and will meet specifications of the original parts or products.

HOW LONG IS THE WARRANTY?

Parts and labor are warranted for (1) one year from the date of the first customer purchase.

WHO IS PROTECTED?

This warranty may be enforced only by the first purchaser.

WHAT IS COVERED AND WHAT IS NOT COVERED

Except as specified below, this warranty covers all defects in material or workmanship in this product. The following are not covered by the warranty:

- 1. Any product which is not distributed in the U.S.A. or Canada by NEC Solutions or which is not purchased in the U.S.A. or Canada from an authorized NEC Solutions dealer.
- 2. Any product of which the serial number has been defaced, modified or removed.
- 3. Damage, deterioration or malfunction resulting from:
 - a. Accident, misuse, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
 - b. Repair or attempted repair by anyone not authorized by NEC Solutions.
 - c. Any shipment of the product (claims must be presented to the carrier).
 - d. Removal or installation of the product.
 - e. Any other cause which does not relate to a product defect.
 - f. Burns or residual images upon the phosphor of the panel.
- 4. Cartons, carrying cases, batteries, external cabinets, magnetic tapes, or any accessories used in connection with the product.
- 5. Service outside of the U.S.A. and Canada.

WHAT WE WILL PAY FOR AND WHAT WE WILL NOT PAY FOR

We will pay labor and material expenses for covered items, but we will not pay for the following:

- 1. Removal or installation charges.
- 2. Costs of initial technical adjustments (set-up), including adjustment of user controls. These costs are the responsibility of the NEC Solutions dealer from whom the product was purchased.
- 3. Shipping charges.

HOW YOU CAN GET WARRANTY SERVICE

- 1. To obtain service on your product, consult the dealer from whom you purchased the product.
- 2. Whenever warranty service is required, the original dated invoice (or a copy) must be presented as proof of warranty coverage. Please also include in any mailing your name, address and a description of the problem(s).
- 3. For the name of the nearest NEC Solutions authorized service center, call NEC Solutions at 800-836-0655.

LIMITATIONS OF LIABILITY

Except for the obligations specifically set forth in this warranty statement, we will not be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential, or other types of damages, whether based on contract, tort, or any other legal theory, whether or not we have been advised of the possibility of such damages. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

EXCLUSION OF DAMAGES

NEC Solutions' liability for any defective product is limited to the repair or replacement of the product at our option. NEC Solutions shall not be liable for:

- 1. Damage to other property caused by any defects in this product, damages based upon inconvenience, loss of use of the product, loss of time, commercial loss; or
- 2. Any other damages whether incidental, consequential or otherwise. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

HOW STATE LAW RELATES TO THE WARRANTY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

FOR MORE INFORMATION, TELEPHONE 800-836-0655 NEC SOLUTIONS (AMERICA), INC. 1250 N. Arlington Heights Road, Suite 400 Itasca, Illinois 60143-1248

Note: All products returned to NEC Solutions (America), Inc. for service MUST have prior approval. To get approval, call NEC Solutions (America), Inc. at 800-836-0655.

Guide rapide

(Modèle à découpe d'image avancée)

Pour le fonctionnement de votre moniteur plasma, référez-vous au CD-ROM.

Table des matière

Recommandations importantes	. Fr-2
Installation	. Fr-4
Ventilation requise pour le montage de l'ensemble	Fr-4
Créer un mur d'images	Fr-5
Fixation des câbles	Fr-5
Faire attention lorsque le moniteur plasma est installé verticalement	Fr-6
Comment utiliser la télécommande	Fr-6
Mise en place et remplacement des piles	Fr-6
Utilisation du mode télécommande à câble	Fr-6
Distance de fonctionnement	Fr-6
Manipulation de la télécommande	Fr-6
Noms des composants et leur fonction	. Fr-7
Vue de face	Fr-7
Vue arrière / Raccordements	Fr-8
Télécommande	Fr-9
Fonctions de base	Fr-10
POWER (MARCHE/ARRÊT)	Er-10
Pour mettre en marche et arrêter l'appareil :	Fr-10
VOLUME	Fr-10
Pour régler le volume sonore :	Fr-10
MUTE (SOURDINE)	Fr-10
Pour mettre le son en sourdine :	Fr-10
DISPLAY (AFFICHAGE)	Fr-10
Pour vérifier les réglages :	Fr-10
ZOOM NUMERIQUE	Fr-10
Auto Adjust (reglage Auto)	Fr-10
Pour régler automatiquement le format et la qualité de	
l'image:	Fr-10
OFF TIMER (ARRÊT TEMPORISÉ)	Fr-10
Réglage de la temporisation de l'alimentation :	Fr-10
Vérification du temps restant avant l'arrêt	
automatique:	Fr-10
Annulation de la temporisation de l'alimentation:	Fr-10
Commandes OSM (MENUS ECRAN)	Fr-11
Opérations de menu	Fr-11
Arborescence de menus	Fr-12
Dépannage	Fr-14
Caractéristiques	Fr-15
Garantie limitée Moniteurs Plasma	Fr-16

Contenu du colis

- ☐ Moniteur à plasma
- \Box Cordon d'alimentation
- □ Télécommande avec 2 piles R6 AAA
- □ Manuels (Guide rapide et CD-ROM)
- Tores en ferrite
- Collier de câble

Options

- Unité de montage mural
- Unité de montage au plafond
- Unité de montage incliné
- Support sur table
- Haut-parleurs amovibles

Manuel d'utilisation sur CD-ROM

Le manuel d'utilisation complet est fourni sur le CD-ROM en format PDF (Portable Document Format) et fournit des informations détaillées concernant le produit et son utilisation pour votre moniteur plasma NEC.

Vous devez avoir Acrobat Reader[™] ou Adobe Reader [™] pour pouvoir visionner et/ou imprimer les fichiers PDF.

REMARQUE: Adobe Acrobat Reader ou Adobe Reader peuvent être téléchargés sur le site d'Adobe. Rendez-vous sur http://www.adobe.com pour obtenir la version correspondant à votre système d'exploitation.

Visionner le manuel d'utilisation (PDF)

- [Windows]

 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 2. Un menu doit s'afficher automatiquement.
 - Si ce n'est pas le cas :
 - 1) Sur le bureau Windows, double-cliquez sur l'icône [Mon ordinateur].
 - 2) Double-cliquez sur la lettre du lecteur de CD-ROM [NECPLASMA-UM].
- 3) Double-cliquez sur "start_menu.pdf".
- 3. Cliquez sur le nom de votre produit.
- Le guide de l'utilisateur s'affichera à l'écran.

[Macintosh]

- 1. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre Macintosh.
- 2. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM [NECPLASMA-UM].
- 3. Double-cliquez sur "start_menu.pdf". Le menu de départ s'affichera.
- Cliquez sur le nom de votre produit.
- Le guide de l'utilisateur s'affichera à l'écran.
- Copier le manuel d'utilisation (PDF) sur votre ordinateur

Le manuel d'utilisation se trouvant sur le CD-ROM fourni peut être copié sur le disque dur de votre ordinateur.

FRANÇAIS

Recommandations importantes

Précaution

Veuillez lire avec attention ce manuel avant d'utiliser le moniteur à plasma et le conserver accessible pour s'y référer ultérieurement.



AVEC UNE RALLONGE OU UN ADAPTATEUR MULTIPRISE SI LES FICHES NE PEUVENT ETRE INSEREES COMPLETEMENT. EVITER D'OUVRIR LE BOITIER CAR CELUI-CI PROTEGE DES COMPOSANTS FONCTIONNANT A HAUTE TENSION. EN CAS DE PROBLEME, S'ADRESSER A UN REPARATEUR SPECIALISTE.

Avertissements et précautions de sécurité

Ce moniteur à plasma a été conçu et fabriqu pour une utilisation fiable et durable. Il ne nécessite aucun entretien en dehors du nettoyage. Voir la section "Méthode de nettoyage du moniteur à plasma" plus loin.

Le panneau à affichage plasma est constitué de fines particules d'images (cellules) dont plus de 99,99%sont actives. Certaines d'entre elles ne produisent pas de lumière ou restent allumées. Pour des raisons de sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, lire attentivement les instructions suivantes.

Pour éviter les risques d'éléctrocution et d'incendie:

- 1. Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation et éviter toute augmentation excessive de la température interne. Ne pas couvrir les fentes d'aération ou installer l'appareil dans un endroit trop exigu.
 - Si vous installez l'appareil dans un espace clos, assurezvous qu'il y ait suffisamment d'espace au dessus pour permettre l'air chaud de s'élever et de s'évacuer.

Si la température du moniteur devient excessive, la protection contre les surchauffes entrera en action et coupera l'alimentation. Dans ce cas, éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation. Si la température de la pièce dans laquelle se trouve le moniteur est particulièrement élevée, déplacer celui-ci dans un endroit plus frais et attendre environ 60 minutes qu'il refroidisse. Si le problème persiste, prendre contact avec votre revendeur.

- 2. Ne pas raccorder la prise d'alimentation polarisée de ce périphérique à une rallonge ou une prise murale si les fiches ne peuvent pas être complètement insérées.
- 3. Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Eviter d'endommager le câble d'alimentation et ne pas le modifier.
- 5. Débrancher le câble d'alimentation électrique pendant les orages ou les longues périodes d'inactivité.
- Ne pas ouvrir le boîtier protégeant les parties dangereuses fonctionnant 6. hauts voltages. Si l'appareil est endommagé de cette manière, la garantie sera annulée. De plus, les risques d'électrocution grave sont grands.
- 7. Ne pas essayer d'intervenir ou de réparer l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle ou de dégâts matériels résultant d'une opération d'entretien quelconque effectuée par des personnes non qualifiées ou résultant de l'ouverture du couvercle arrière. S'adresser au service après-vente autorisé.
- 8. Cet équipement doit être connecté à une prise secteur (MAIN) équipée d'une mise à la terre.
- 9. La prise secteur doit se trouver près de l'équipement et doit être facile d'accès.

Pour éviter tout dommage et assurer une utilisation durable:

- 1. Utiliser seulement une alimentation en courant de 100-240 V 50/60 Hz. Toute utilisation prolongée avec un courant supérieur à 100-240 V risque de diminuer la durée de vie de l'appareil et même de provoquer un incendie.
- 2. Manipuler l'appareil avec précautions lors de son installation, ne pas le laisser tomber.
- 3. L'installer loin de toute source de chaleur ou de poussière. Ne pas l'exposer au soleil.
- 4. Eviter la pénétration de liquides ou petits objets métalliques l'intérieur de l'appareil. En cas d'incident de ce genre, débrancher le câble d'alimentation électrique et confier le moniteur à un service après-vente agréé.
- 5. Ne pas cogner ou rayer la surface de l'écran, des déformations de l'image en résulteraient.
- Pour un montage et une installation correcte, il est fortement 6. recommandé de faire appel à un revendeur agréé et qualifié .
- 7. Comme c'est le cas pour tout affichage à base de phosphore (comme un moniteur CRT, par exemple), la puissance de lumière baisse graduellement au cours de la vie du panneau d'affichage à plasma.
- 8. Pour éviter tout risque de sulfuration, il est fortement conseillé de ne pas installer l'appareil dans un vestiaire, un bain public ou un bain de source thermale.
- 9. Ne pas utiliser dans un véhicule en marche car l'unité pourrait tomber ou glisser et provoquer des blessures.
- 10. Pour éviter l'inflammation ou les chocs électriques, ne pas placer l'unité sur la tranche, à l'envers ou avec l'écran vers le bas ou vers le haut.

Méthode de nettoyage du moniteur à plasma:

- 1. Nettoyer le panneau avant et le cadre en procédant à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de solvents du type alcool ou diluant pour le nettoyage de ces surfaces.
- 2. Nettoyer les prises d'aération du plasma en procédant à l'aide d'une brosse à poils doux fixée à un aspirateur.
- 3. Pour garantir la bonne ventilation du moniteur, nettoyer les prises d'air tous les mois. Un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire selon les conditions environnantes dans lesquelles le moniteur à plasma est utilisé.

Pour éviter les risques de brûlage du luminophore, les mesures suivantes sont recommandées:

Comme tous les périphériques d'affichage à base luminophore et tous les autres affichages gaz plasma, les moniteurs plasma peuvent être sujets au brûlage du luminophore dans certaines circonstances. Certaines conditions d'utilisation, telles que l'affichage continu d'une image statique pour une durée prolongée, peuvent causer le brûlage du luminophore si aucune précaution n'est prise. Pour protéger votre investissement dans ce moniteur à plasma, veuillez suivre les directives et les conseils suivantes pour minimiser l'occurence le marquage de l'écran:

- S'assurer de mettre en marche et d'utiliser l'économiseur d'écran chaque fois que c'est possible, pendant l'utilisation avec une source d'entrée venant d' un ordinateur.
- * Afficher une image en mouvement aussi souvent que possible.
- * Changer la position de l'affichage de menu de temps à autre.
- Toujours couper l'alimentation après la fin de l'utilisation du moniteur.
- Si le moniteur à plasma est en usage continu ou de longue durée, prendre
- les mesures suivantes afin d'éviter l'occurence le brûlage du luminophore: Abaisser le niveau de l'image (contraste, luminance) autant que possible, sans faire perdre la lisibilit de l'image.
- Afficher une image avec de nombreuses couleurs et graduations de couleur. (par ex. des images photo-graphiques ou photo-réalistes).
- * Créer un contenu d'image avec un contraste minimal entre les zones sombres et les zones claires, par exemple des caractères blancs sur un fond noir. Utiliser des couleurs complémentaires ou pastels le plus souvent possible.
- * Eviter d'afficher des images avec peu de couleurs et des limites nettes et clairement définies entre les couleurs.

Son de fonctionnement du moniteur plasma

Le panneau du moniteur plasma est composé de pixels extrêmement fins et ces pixels émettent de la lumière en fonction des signaux vidéo reçus. Ce principe peut créer un bourdonnement ou un ronflement électrique venant du moniteur plasma. Veuillez également noter que la vitesse de rotation du ventilateur de refroidissement peut augmenter lorsque la température ambiante du moniteur plasma augmente. Lorsque cela se produit, il est possible que vous entendiez le moteur du ventilateur.

Remarque:

- Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie. Rémanence
 - Sons générés par le panneau, par exemple : Bruit du moteur de ventilateur, ronflement du circuit électrique / bourdonnement du

panneau de verre. Contactez un revendeur agréé ou un revendeur de marque pour d'autres Fr-2 procédures qui conviendront le mieux à vos besoins particuliers.

Avertissement

Ne pas utiliser dans une salle d'ordinateurs telle que définie dans la Norme pour la protection des ordinateurs électroniques/appareils de traitement des données ANSI/NFPA75.

Cet appareil a été testé est trouvé conforme avec les limites des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont concues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas pour une installation particulière. Si cet appareil causait des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous tension, vous être encouragé à essayer de corriger ces interférences à l'aide de l'une ou plusieurs mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'espace entre l'appareil est le récepteur.
- Connectez l'appareil sur une prise secteur appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/ télévision expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

REMARQUE:

Pour raccorder un ordinateur à ce moniteur, procéder à l'aide d'un câble RGB à âme de ferrite aux deux extrémités. Sur les câbles d'alimentation électrique, fixer les âmes de ferrite fournies aux extrémités. Si vous ne faites pas cela, le moniteur ne sera pas conforme aux normes obligatoires FCC.

Monter les tores en ferrite aux deux extrémités du câble d'alimentation électrique (fourni).

Fixer le tore en ferrite (fourni) au câble d'alimentation à l'aide d'un collier.

Câble d'alimentation (fourni)



Attention

Ce modèle peut être utilisé avec les accessoires optionnels suivants. L'utilisation de ce modèle avec d'autres accessoires optionnels peut entraîner une instabilité qui peut causer des blessures.

Nom du fabricant : NEC Viewtechnology, Ltd. Enceintes: PX-50SP1U, PX-50SP1U/S PX-SP2U/S, PX-SP2U/B Support: PX-ST1U, PX-ST1U/S

Veuillez contacter NEC Solutions (America), Inc. pour obtenir la liste des accessoires optionnels agréés.

Mise au rebut de votre produit usagé

La législation européenne, appliquée dans tous les Etats membres, exige que les produits électriques et électroniques portant la marque (à gauche) doivent être mis au rebut séparément des autres ordures ménagères. Ceci inclus les moniteurs plasma et leurs accessoires électriques. Lorsque vous mettez au rebut ces produits, veuillez suivre les recommandations des autorités locales et/ou demandez conseil au magasin qui vous a vendu le produit.

Une fois ces produits mis au rebut, ils sont recyclés et de manière appropriée. Cet effort nous aidera à réduire les déchets et à maintenir au niveau minimum leurs conséquences négatives sur la santé humaine et sur l'environnement.

La marque figurant sur les produits électriques et électroniques ne s'applique qu'aux Etats membres actuels de l'Union Européenne.

Lorsque vous diposez de piles / batteries usées, veuillez vous conformer aux normes gouvernementales ou environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

Installation

Le socle-support optionnel peut être attaché au moniteur à plasma selon l'une des deux méthodes suivantes :

- * Position verticale. (Voir la figure A)
- * Position horizontale avec l'écran face vers le bas (Voir la figure B). Poser la feuille de protection, enveloppant le moniteur dans son emballage, sous la surface de l'écran pour la protéger contre les rayures.
- * Ne pas toucher ou saisir l'écran pendant le transport de l'appareil.
 - Cet appareil ne peut pas être installé indépendamment. S'assurer d'utiliser un support ou une unité de montage d'origine. (Unité de montage mural, support, etc)
- Pour effectuer une installation et un mon-tage corrects, il est recommandé de faire appel au concessionnaire spécialisé et agréé.

Si la procédure de montage n'est pas correctement suivie, l'appareil peut être endommagé et l'installateur s'expose à des risques de blessure.

La garantie de l'appareil ne couvre pas les dégâts occasionnés par une installation.

* N'utilisez le que le kit ou support de montage fourni par le fabricant et les options listées ci-après.





Ventilation requise pour le montage de l'ensemble

Afin de dissiper la chaleur, laisser un espace libre entre les objets environnants comme indiqué sur le schéma lors de l'installation.



Créer un mur d'images

Grâce aux possibilités de l'affichage matriciel, il est possible de créer un mur vidéo 4-25.





Remarque:

- 1. Les bornes VIDEO1 et RGB1 sont utilisables en INPUT (entrée) et OUTPUT (sortie). Si LOOP OUT (MODE RÉPÉTITION) est sur MARCHE, ne pas raccorder un signal OUTPUT provenant d'un autre appareil sous peine de charge excessive et de détérioration de cet autre appareil.
- Il n'est pas possible de mettre LOOP OUT (MODE RÉPÉTITION) sur MARCHE quand des signaux sont entrés par la borne RGB1.
 Il est possible de mettre LOOP OUT (MODE RÉPÉTITION) sur MARCHE quand des signaux sont entrés par la borne RGB1 si l'alimentation électrique (POWER) est sur ON (marche).

Informations

- Pour mettre des signaux en boucle avec un autre écran d'affichage à plasma, régler la fonction LOOP OUT (MODE BOUCLE) sur MARCHE.
- Pour créer un mur d'images, régler les options du menu MUR D'IMAGE en conséquence.
- Pour le raccordement de moniteurs, utiliser un câble BNC de 1 à 2 m (3,3 à 6,6 pieds) de long (d'un type disponible dans le commerce).
- Si la qualité de l'image est médiocre, ne pas raccorder la borne sortie du moniteur. Raccorder les signaux composites aux bornes INPUT (entrée) respectives du moniteur en procédant à l'aide d'un amplificateur de distribution (d'un type disponible dans le commerce).
- Avec la fonction mur d'images, la projection sur 4 écrans est approximative si le signal est inférieur à 1024×768, 60 Hz.
- Il est particulièrement recommandé d'utiliser un amplificateur de distribution lorsque vous utilisez 9 écrans ou un mur vidéo.
- Avec une installation à deux moniteurs et plus, les raccordements doivent être effectués avec un câble de conversion ou un connecteur BNC-RCA, un mini-câble 15 fiches D-Sub câble BNC (×5) ou un connecteur de conversion.

Fixation des câbles

Fixer les câbles à signal et les câbles au dos de l'écran d'affichage auquel ils sont raccordés en procédant à l'aide des colliers de câble fournis avec l'écran à plasma.





Faire attention lorsque le moniteur plasma est installé verticalement

- Utilisez l'unité en option. Contactez votre magasin d'achat lors de l'installation.
- Lors de l'installation, faites pivoter de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant face au moniteur.
- Après installation, vérifiez avec la marque de logo NEC en faisant face au moniteur.
- Assurez-vous de régler "ANGLE OSM" sur "VERT." lors de l'utilisation.
- * Le fait de ne pas tenir compte de cet avertissement peut entraîner un dysfonctionnement.

Comment utiliser la télécommande Mise en place et remplacement des piles

Insérer les 2 piles R6 "AAA" en respectant bien les polarités.

1. Appuyer et ouvrir le couvercle.



2. Aligner les piles en fonction des marques (+) et (-) situées dans le boîtier.



3. Remettre le couvercle.



Utilisation du mode télécommande à câble

Connecter le câble de télécommande* à la prise de télécommande de la télécommande et à la borne "REMOTE IN" du moniteur.

Lorsque le câble est connecté, le mode commute automatiquement à la télécommande à câble.

Lorsque le mode de télécommande à câble est utilisé, la télécommande peut être utilisée, même si aucune pile n'est insérée.





Distance de fonctionnement

- * Utiliser la télécommande à une distance d'environ 7m/23 pieds du capteur du signal de télécommande et selon un angle horizontal et vertical d'environ 30°.
- * La télécommande peut ne pas fonctionner si le capteur sur le moniteur est exposé directement au soleil ou à une lumière artificielle de forte intensité ; il en va de même si un obstacle est interposé entre la télécommande et le capteur du moniteur.



Manipulation de la télécommande

- Ne pas faire tomber ou manipuler incorrectement la télécommande.
- Ne pas mouiller la télécommande. Si la télécommande est mouillée, l'essuyer immédiatement.
- Eviter de l'exposer à la chaleur et à l'humidité.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, enlever les piles.
- Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usées en même temps, et ne pas utiliser des piles de marques différentes en même temps.
- Ne pas démonter les piles, ne pas les chauffer, et ne pas les jeter au feu.
- Lors de l'utilisation de la télécommande sans câble, s'assurer de débrancher le câble de télécommande de la borne REMOTE IN (télécommande) du moniteur.

Noms des composants et leur fonction

Vue de face



- ① Alimentation électrique Met en marche ou arrête le moniteur.
- ② Fenêtre du capteur des signaux de télécommande Reçoit les signaux de la télécommande.
- ③ **Indicateur POWER/STANBY** (MARCHE/VEILLE) S'allume en vert...... quand l'appareil est en marche. S'allume en rouge quand l'appareil est en veille.
- (4) INPUT SELECT/EXIT (SELECTION DE L'ENTREE / SORTIE)

Commute l'entrée.

Fonctionne comme les boutons EXIT dans le mode d'affichage des menus (OSM).

- (5) LEFT/- et RIGHT/+ (GAUCHE/ et DROITE/ +) Elargit ou réduit la taille de l'image. Fonctionne comme les boutons du CURSEUR (◀ / ►) dans le mode d'affichage des menus (OSM).
- (6) VOLUME plus fort et moins fort Réglage du volume. Fonctionne comme les boutons du CURSEUR (▲/▼) dans le mode d'affichage des menus (OSM).
- ⑦ MENU/ENTER (UTILISER L'APPAREIL) Affiche le mode de menus sur l'écran (OSM) et affiche le menu principal.

AVERTISSEMENT

Le commutateur de Marche/Arrêt ne déconnecte pas totalement l'affichage plasma de l'alimentation secteur.

Vue arrière / Raccordements



A AC IN (ENTREE DU CORDON D'ALIMENTATION ELECTRIQUE CA) Branchement du câble d'alimentation fourni avec l'appareil.

B EXT SPEAKER L et R (HP EXT. G et D)

Connexions des haut-parleurs (option). Bien respecter la polarité. Raccorder le câble \bigoplus (positif) à la borne \bigoplus EXT SPEAKER et le câble \bigoplus (négatif) à la borne \bigoplus EXT SPEAKER pour chaque canal GAUCHE et DROIT.

Voir le mode d'emploi des haut-parleurs.

C VIDEO1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video)

Raccorder ici les magnétoscopes (VCR), les lecteurs de DVD ou les vidéoscopes.

VIDEO1 peut être utilisé en entrée ou en sortie.

D AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3

Bornes audio.

Cette entrée est sélectionnable. Régler le type d'image vidéo à afficher sur l'écran de menu.

E DVD1/HD1

Connexions pour DVD, lecteur laser vidéo haute définition, etc.

F RGB2/ DVD2/ HD2

RGB2: Entrée du signal RGB analogique et du signal de synchronisation.

DVD2/HD2: Vous pouvez connecter ici des DVD, des sources Haute Définition, des disques lasers, etc. Cette entrée peut être réglée pour une utilisation avec une source RGB ou composant.

G RGB1 (mini D-sub à 15 broches)

Raccorder ici les signaux RGB analogiques provenant d'un ordinateur ou autre. Ce connecteur peut être utilisé en entrée ou en sortie.

H RGB3 (DVI à 24 broches)

Connecter un signal numérique (TMDS) à partir d'une source équipée d'une sortie DVI. Cette entrée peut être réglée pour une utilisation avec une source RGB/PC3.

I EXTERNAL CONTROL (COMMANDE EXTÉRIEURE)

Cette borne est à utiliser pour la commande et le contrôle extérieurs (par RS-232C) du moniteur.

J REMOTE IN (DC +5V)

Pour permettre la commande à distance câblée, raccorder le câble de télécommande* au jack télécommande de la télécommande.

K REMOTE OUT (C-MOS DC +5V)

Pour permettre une commande à distance câblée, raccorder le câble de télécommande* au jack REMOTE IN de l'autre moniteur d'affichage.



* Le mini-câble stéréo 1/8 n'est pas fourni.

Télécommande



• POWER ON/STANDBY (Alimentation électrique) Allume/met l'appareil en attente.

(Cela ne fonctionne pas quand l'indicateur POWER/ STANDBY de l'appareil principal est éteint.)

2 RGB/PC

Appuyer sur cette touche pour choisir RGB/PC comme source. RGB/PC peut aussi être sélectionné en utilisant le bouton INPUT SELECT sur le moniteur.

3 DVD / HD

Appuyer sur cette touche pour choisir DVD/HD comme source.

DVD/HD peut aussi être sélectionné en utilisant le bouton INPUT SELECT sur le moniteur.

4 VIDEO

Appuyer sur cette touche pour choisir VIDÉO comme source. \rightarrow VIDEO1 \rightarrow VIDEO2 \rightarrow VIDEO3 \neg

VIDEO peut aussi être sélectionné en utilisant le bouton INPUT SELECT sur le moniteur.

5 MENU/ENTER

Appuyer sur ce bouton pour accèder aux commandes OSM. Appuyer sur ce bouton pendant l'affichage du menu principal pour aller dans les sous-menus.

6 CURSOR $(\blacktriangle / \blacktriangledown / \bigstar / \leftthreetimes /)$

Utiliser les touches pour sélectionner des articles ou des réglages ainsi que pour effectuer les réglages ou commuter l'affichage.

7 EXIT

Appuyer sur ce bouton pour sortir des commandes OSM dans le menu principal. Appuyer sur ce bouton pendant l'affichage d'un sous-menu pour retourner au menu précédent.

8 POINTER

Appuyer sur ce bouton pour afficher le pointeur.

9 ZOOM (+ /-)

Elargit ou réduit la taille de l'image.

1 VOLUME (+ /-)

Réglage du volume sonore.

1 MUTE

Met le son en sourdine.

WIDE

Détecte automatiquement le signal et détermine le rapport hauteur/largeur.

La touche "large" (Wide) ne fonctionne pas pour tous les signaux.

B DISPLAY

Affiche la source sélectionnée à l'écran.

1 OFF TIMER

Active la temporisation de la coupure de l'alimentation.

(b SIDE BY SIDE

Appuyez sur cette touche pour afficher des images en mode côte-à-côte.

() PICTURE IN PICTURE

Appuyez sur cette touche pour afficher des images en mode image dans l'image.

b SINGLE

Annule le mode de division de l'écran.

SELECT/FREEZE

Appuyer sur cette touche pour sélectionner l'image active en mode d'écran multi.

Lorsque la fonction GEL IMAGE est en fonctionnement, cette touche peut être utilisée pour afficher les images fixes sur le sous-écran.

AUTO ADJUST

Appuyer sur cette touche pour que les réglages de piqué, ajustement d'image, position et contraste soient automatiquement effectués. Appuyer également sur cette touche pour faire passer automatiquement le format d'écran en mode ZOOM avec la légende superposée ne s'affichant complètement que lorsque l'image contient des parties sombres au-dessus et au-dessous.

1D SELECT (SÉLECT. ID)

Entrer le numéro d'identification (ID) dans la télécommande. Cette télécommande n'est utilisable qu'avec un écran d'affichage de même numéro d'ID. Quand plusieurs écrans sont utilisés simultanément, leur commande peut s'effectuer individuellement.

② CLEAR (EFFACER)/SEAMLESS SW

Pour effacer le numéro entré à l'aide de la touche ID SELECT.

Lorsque la fonction SEAMLESS SW est en fonctionnement, cette touche peut être utilisée pour commuter rapidement la source d'entrée.

Transmetteur de signaux de la télécommande Transmet les signaux de commande à distance.

Prise Jack de la télécommande

Insérer la fiche du câble de télécommande (Le mini-câble stéréo 1/8) lors de l'utilisation de la télécommande reliée par câble.

Fr-9

Fonctions de base

POWER (MARCHE/ARRÊT)

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil :

- 1. Relier le câble d'alimentation à une prise active du secteur.
- 2. Appuyer sur la touche d'alimentation électrique (Power) (de l'appareil).

Le voyant POWER/STANDBY (MARCHE/VEILLE) sur le moniteur s'allume en rouge pour indiquer que ce dernier est en veille.

3. Appuyer sur la touche POWER ON (de la télécommande) pour mettre le moniteur en marche.

Le voyant POWER/STANDBY (MARCHE/VEILLE) sur le moniteur s'allume en vert pour indiquer que ce dernier est alimenté.

4. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyer sur la touche POWER STANDBY (de la télécommande) ou sur la touche Power (alimentation électrique) de l'appareil.

Le voyant POWER/STANDBY (MARCHE/VEILLE) sur le moniteur s'allume en rouge pour indiquer que ce dernier est en veille (uniquement lorsqu'on éteint l'appareil avec la télécommande).

VOLUME

Pour régler le volume sonore :

- 1. Pour amener le volume sonore au niveau souhaité, appuyer et laisser le doigt sur la touche VOLUME ((du boîtier de télécommande ou de l'appareil).
- Appuyer et maintenir le doigt sur la touche VOLUME

 (de la télécommande ou du moniteur) pour réduire le volume jusqu'au niveau souhaité.

MUTE (SOURDINE)

Pour mettre le son en sourdine :

Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pour couper le son ; appuyez de nouveau pour le rétablir.

DISPLAY (AFFICHAGE)

Pour vérifier les réglages :

- 1. L'écran change chaque fois que l'on appuie sur la touche DISPLAY.
- 2. L'indication disparaît au bout d'environ trois secondes si la touche n'est pas actionnée.

ZOOM NUMERIQUE

Le zoom numérique définit la position des images et élargit les images.

 (S'assurer que ZOOM NAVIG est à l'arrêt.) Appuyer sur la touche POINTER pour l'afficher.() Pour modifier la taille de l'image :

Appuyer sur le bouton ZOOM+ et élargir l'image. Le pointeur prend la forme d' une loupe. (\mathbb{Q}) Une pression sur le bouton ZOOM- va réduire la taille de l'image et la remettre à sa taille d'origine.

Pour modifier la position de l'image :

Sélectionner la position avec les boutons $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$.

2. Appuyer sur la touche POINTER pour le faire disparaître.

AUTO ADJUST (REGLAGE AUTO)

Pour régler automatiquement le format et la qualité de l'image:

Appuyer sur la touche AUTO ADJUST.

Informations

Paramètre AUTO ADJUST MARCHE

Lorsqu'une entrée RGB (image fixe) est sélectionnée: Le réglages de piqué, ajustement d'image, position et contraste seront automatiquement effectués.

Lorsque une entrée RGB (image animée), VIDEO ou Y/Pb/Pr (composantes) est sélectionnée:

Le format d'image passe automatiquement en mode ZOOM avec la légende superposée ne s'affichant complètement que lorsque l'image contient des parties sombres au-dessus et au-dessous.

OFF TIMER (ARRÊT TEMPORISÉ) Réglage de la temporisation de l'alimentation :

La temporisation d'alimentation peut être réglée pour que le moniteur s'éteigne seul au bout de 30, 60, 90 ou 120 minutes.

- 1. Appuyer sur la touche OFF TIMER pour régler la temporisation à 30 minutes.
- 2. Appuyer sur la touche OFF TIMER jusqu'à l'obtention de la durée souhaitée.
- 3. La temporisation commence à partir du moment où le menu disparaît.

ightarrow 30 ightarrow 60 ightarrow 90 ightarrow 120 ightarrow 0-

ARRET HORL 30

Vérification du temps restant avant l'arrêt automatique:

- 1. Une fois la temporisation réglée, appuyer une nouvelle fois sur la touche OFF TIMER.
- 2. Le temps restant avant l'arrêt automatique est affiché puis disparaît après quelques secondes.
- 3. Pendant les cinq dernières minutes de temporisation, le temps restant s'affiche jusqu'à l'arrêt automatique.

ARRET HORL 28

Annulation de la temporisation de l'alimentation:

- 1. Appuyer sur la touche OFF TIMER deux fois de suite.
- 2. La temporisation est annulée.

ARRET HORL 0

Remarque:

Après que l'alimenation est coupée par le mode de temporisation...

Un courant de faible intensité est toujours envoyé au moniteur. Si l'on doit quitter les lieux ou ne pas utiliser le système pendant une durée prolongée, il est préférable de couper complètement l'alimentation du moniteur.

Fr-10

Opérations de menu

La fenêtre OSM s'affiche sur l'écran exactement comme indiqué sur le schéma.

- * Selon le mode dans lequel se trouve l'écran, l'OSM peut montrer un affichage différent.
 - Dans l'explication, l'affichage OSM est illustré en gros plan.



Ce chapitre décrit l'utilisation des menus et des rubriques sélectionnées.

1. Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la télécommande pour accéder au MENU PRINCIPAL.



- 2. Appuyer sur les flèches ▲ ▼ de la télécommande pour sélectionner le menu souhaité.
- 3. Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la télécommande pour activer le sous-menu ou la rubrique souhaitée.

	IMAGE 1/2
⇒CONTRASTE	⊖ ⊕ : 52
LUMINANCE	⊖ ⊕ : 32
PIQUÉ	⊖ + : 16
COULEUR	⊖+ : 32
TEINTE	R G : 32
MODE IMAGE	: NORMAL
NR	: ARRET
↓ PAGE +	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXITIRETOUR

- 4. Régler le niveau ou modifier le réglage de la rubrique souhaité à l'aide des touches
 ▶ la télécommande.
- Le réglage ou le paramétrage est mémorisé. La modification devient la référence jusqu'à nouveau paramétrage.
- 6. Répéter les étapes 2 à 5 pour régler un paramètre supplémentaire ou appuyer sur la touche EXIT (sortie) de la télécommande pour retourner au menu principal.
- * Lors du réglage à l'aide de la barre au bas de l'écran, appuyez sur la touche ◀ ou ► dans les 5 secondes. Si vous ne le faites pas, la configuration actuelle est sauvegardée et l'écran précédent apparaît.

Remarque: Le menu principal disparaît en appuyant sur le bouton EXIT (sortie).

Arborescence de menus

* Pour plus de détails sur chaque élément de menu, veuillez vous référer au CD-ROM.

:La partie hachurée indique la valeur par défaut.

- ← → +: Appuyer sur le bouton ◄ ou ► pour régler.
 :Les rubriques du menu sont accessibles dans une fenêtre réglée quand OSM AVANCÉ est réglé sur MARCHE.

MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2 SOUS-MENU 3 SOUS-MENU 4	RÉINITIALISATION	REFERENCE
IMAGE	CONTRASTE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow \overline{52} \rightarrow \overline{72}$	OUI	Fr-20
	LUMINANCE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	OUI	Fr-20
	PIQUÉ	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 16 \rightarrow 32$	OUI	Fr-20
	COULEUR	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	OUI	Fr-20
	TEINTE	$R \leftarrow \rightarrow G 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	OUI	Fr-20
	MODE IMAGE	CLAIR/NORMAL/CINEMA1/CINEMA2/DEFAUT	OUI	Fr-20
	NR	ARRET/NR-1/NR-2/NR-3	OUI	Fr-20
	TEMP COUL	BASSE -/BASSE +/MEDIUM/HAUTE	001	Fr-20
	BALANCE DES BLANCS	$\begin{array}{c} \text{LIM BOUGE} & - \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70 \end{array}$	011	Fr-21
	5.12.1102.520.521.1100	$\begin{array}{c} \text{IIM VERTE} & -\leftarrow \rightarrow + \ 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70 \end{array}$	011	Fr-21
		$\begin{array}{c} \text{LUM BIFUE} \\ \text{-} \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70 \end{array}$	011	Fr-21
		CONT BOUGE $- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	000	Fr-21
		CONT_VEBTE $- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	001	Fr-21
		CONTRIENT 40×10^{-10}	001	Fr_91
			001	Fr_91
	CAMMA		001	Er-01
		$1 \leftarrow - 2 \leftarrow \cdots \rightarrow 4$	001	11-21 Er 01
			001	FI-21 Er 01
	INCOL COULLON	NUDUL $J \leftarrow \rightarrow W = 0 \leftarrow 0 \downarrow 0 \downarrow$	001	11-21 Er 01
			001	FI-Z I
		BLEU $M \leftarrow \rightarrow U \cup \leftarrow 32 \rightarrow 64$	001	Fr-21
		JAUNE $V \leftarrow \rightarrow K 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	001	Fr-21
		MAGENIA R $\leftarrow \rightarrow$ B 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64	001	Fr-21
		$\begin{array}{ccc} CYAN & B \leftarrow \rightarrow V & 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64 \\ \end{array}$	001	Fr-21
		RESET ARRET←→MARCHE	OUI	Fr-21
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2 SOUS-MENU 3 SOUS-MENU 4	RÉINITIALISATION	REFERENCE
	BASSE	$-\leftarrow \rightarrow + 0\leftarrow 13\rightarrow 26$	0111	Fr-22
10010	AIGUE	$-\leftarrow \rightarrow +$ 0 $\leftarrow 13\rightarrow 26$	000	Fr-22
	BALANCE	$I \leftarrow \rightarrow B = -22 \leftarrow 0 \rightarrow +22$	011	Fr-22
		VIDEO 1-3 / HD/DVD 1-2 / BGB 1-3	011	Fr-22
		VIDEO 1-3 / HD/DVD 1-2 / BGB 1-3	011	Fr-22
		VIDEO 1-3 / HD/DVD 1-2 / BGB 1-3	001	Fr-22
			001	11 22
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2 SOUS-MENU 3 SOUS-MENU 4	RÉINITIALISATION	REFERENCE
REGLAGE IMAGE	MODE	NORMAL/COMPLET/STADIUM/ZOOM/2.35:1/14:9/REELLE*3	_	Fr-22
	V-POSITION	$- \leftarrow \rightarrow +$ -64 $\leftarrow 0 \rightarrow +64$	OUI	Fr-22
	H-POSITION	$- \leftarrow \rightarrow +$ -128 $\leftarrow 0 \rightarrow +127$	OUI	Fr-22
	V-HAUTEUR	$- \leftrightarrow + 0 \leftrightarrow 64$	OUI	Fr-22
	H-LARGEUR	$- \leftrightarrow + 0 \leftrightarrow -64$	OUI	Fr-22
	RÉGLAGE AUTO	ABRET←→MARCHE* ²	NON	Fr-22
	RÉG FIN*1	$-\leftrightarrow + *^2 0 \leftrightarrow -64$	OUI	Fr-22
	RÉG. IMAGE*1	$- \leftarrow \rightarrow + +^{*2} 0 \leftarrow \rightarrow 128$	OUI	Fr-22
		_		
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2 SOUS-MENU 3 SOUS-MENU 4	RÉINITIALISATION	REFERENCE
OPTION1	OSM	AFFICHER OSM ARRET←→MARCHE	OUI	Fr-23
		AJUST OSM $1 \leftarrow \cdots \rightarrow 6$	OUI	Fr-23
		ANGLE OSM HOR. $\leftarrow \rightarrow$ VERT.	OUI	Fr-23
		POSITION OSM ARRET←→MARCHE	OUI	Fr-23
		CONTRAST. OSM BASSE-←→NORMAL	OUI	Fr-23
	SELECT BNC	RGB←→COMP.	OUI	Fr-23
	SELECT D-SUB	RGB		Fr-23
	SÉLECT. RVB	AUTO	OUI	Fr-23
	HD SELECT	1080B/1035I/1080A	NON	Fr-24
	SELECT SKIP	ARRET←→MARCHE	OUI	Fr-24
	ALL RESET	ARRET←→MARCHE	_	Fr-24

MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	SOUS-MENU 4	RÉINITIALISATION	REFERENCE
OPTION2	ECO ÉNERGIE	ARRET←→MARC	HE		OUI	Fr-25
	MODE CINEMA	$ARRET \leftarrow \rightarrow MARC$	HE		OUI	Fr-25
	LONGUE DURÉE	PLE	AUTO/VERROU1/	/ERROU2/VERROU3	OUI	Fr-25
		ROTATION PIX	AUTO 1		OUI	Fr-26
			AUTO 2	,	OUI	Fr-26
			MANUEL	PIXEL H/LIGNE V/DURÉE	OUI	Fr-26
			ARRET		OUI	Fr-26
		INVERSION	ARRET		OUI	Fr-26
			MARCHE	TEMPS FONCT./TEMPS ATTEN.	OUI	Fr-26
			BLANC		OUI	Fr-26
		SCREEN WIPER	ARRET		OUI	Fr-27
			MARCHE	TEMPS FONCT./TEMPS ATTEN./VITESSE	OUI	Fr-27
		FOCUS LEGER	ARRET/1/2/3/4		OUI	Fr-27
	NIVEAU GRIS	$0 \leftarrow \cdots \rightarrow 3 \leftarrow \cdots \rightarrow 0$	15		OUI	Fr-27
	S1/S2	$AUTO \leftarrow \rightarrow ARRET$			OUI	Fr-28
	TAILLE IMAGE*3	$ARRET \leftarrow \rightarrow MARC$	HE		OUI	Fr-28
	DVI SET UP	PLUG/PLAY	PC←→STB/DVD		NON	Fr-28
		BLACK LEVEL	LOW←→HIGH		NON	Fr-28
	CLOSECAPTION	ARRET←→CC1~4	I←→TEXTE1~4		OUI	Fr-28
	CAPTION CONT.	BAS←→NORMAL	-		OUI	Fr-28
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	SOUS-MENU 4	RÉINITIALISATION	REFERENCE
OPTION3	TIMER	HORLOGE	HEURE D ETE	ARRET←→MARCHE	NON	Fr-29
			JOUR/HEURE/MIN	IUTES	NON	Fr-29
		PROGRAMME	ARRET		OUI	Fr-29
			MARCHE	DATE/ON/OFF(HEURE/MINUTES)/ENTRÉE/FONCTIO	N OUI	Fr-29
		MULTI REPET.	ARRET		OUI	Fr-30
			MARCHE	MODE MULTI/WORK TIME/MODE ENTREE	OUI	Fr-30
	POWER ON	ENTREE	LAST / MULTI / VI	DEO 1-3 / HD/DVD 1-2 / RGB 1-3	OUI	Fr-30
		VOLUME	$LAST \leftarrow \rightarrow 0 \leftarrow \cdots -$	→44	OUI	Fr-30
	VERROUILLAGE	$ARRET \leftarrow \rightarrow MARC$	HE		OUI	Fr-30
	IR REMOTE	ARRET←→MARC	HE		OUI	Fr-31
	MODE BOUCLE	$ARRET \leftarrow \rightarrow MARC$	HE		OUI	Fr-31
	ID CONNEXION	$ALL \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow \cdots$	4		NON	Fr-31
	NUMERO ID	$ALL \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow 2$	256		OUI	Fr-31
	MUR D'IMAGE	DECOUPAGE	ARRET/1/4/9/16/2	5	OUI	Fr-32
		POSITION	No.1←···→No.4/No	$0.7 \leftarrow \cdots \rightarrow No.15/No.16 \leftarrow \cdots \rightarrow No.31/No.32 \leftarrow \cdots \rightarrow No.56$	—	Fr-32
		AFFICHAGE	$SPRIT \leftarrow \rightarrow BLANC$		OUI	Fr-32
		AUTO ID	$ARRET \leftarrow \rightarrow MARC$	CHE	OUI	Fr-32
		TRAME	MODE	NORMAL/COMPLET/STADIUM/ZOOM/2.35:1/14:9/REEL	.LE*3 —	Fr-33
			V-POSITION/H-PC	SITION/V-HAUTEUR/H-LARGEUR/RÉGLAGE AUTO/R	ÉG FIN*1/RÉG. IM/	AGE*1
		ON. DIFFÉRÉ	ARRET/MARCHE/	MODE1/MODE2	OUI	Fr-33
		PLE LINK	$ARRET \leftarrow \rightarrow MARC$	CHE	OUI	Fr-33
		REPEAT TIMER	ARRET		OUI	Fr-34
			MARCHE	DECOUPAGE/SOURCE/WORK TIME	OUI	Fr-34
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	SOUS-MENU 4	RÉINITIALISATION	REFERENCE
OPTION4	2EME SOURCE	DETECTION	ARRET←→AUTO		OUI	Fr-34
		AFFICHAGE	Fondu←→norn	ЛАЦ	OUI	Fr-34
		TRANSPARENCE	20%←…→100%		OUI	Fr-34
	ZOOM NAVIG	$ARRET \leftarrow \rightarrow CT A C$	CT←→BAS GCH←	\rightarrow BAS DRT \leftarrow \rightarrow HT DRTE \leftarrow \rightarrow HT GCH	OUI	Fr-34
	GEL IMAGE	$ARRET \leftarrow \rightarrow CT A C$	$CT1 \leftarrow \rightarrow CT \land CT2 \leftarrow$	\rightarrow BAS GCH $\leftarrow \rightarrow$ BAS DRT $\leftarrow \rightarrow$ HT DRTE $\leftarrow \rightarrow$ HT GCH	I OUI	Fr-35
	SEAMLESS SW	ARRET			OUI	Fr-35
		MARCHE	SÉLECT1/SÉLECT	2	OUI	Fr-35
	AFFICH. TEXT	ARRET / EN HAUT	/ 1/2SUP. / 1/2INF. ENTREE/TRSPARI	/ EN BAS ENCE/AFFICHAGE	OUI	Fr-36
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	SOUS-MENU 4	RÉINITIALISATION	REFERENCE
OSM AVANCÉ	ARRET←→MARCHE				OUI	Fr-36
LANGAGE	ENGLISH/DEUTSCH/F	RANÇAIS/ESPAÑOL	/ITALIANO/SVENSk	(A/PYCCKИЙ/PORTUGUÊS	NON	Fr-36
TV SYSTÈMES	AUTO/3.58NTSC/4.43	NTSC/PAL/PAL 60/I	PAL-N/PAL-M/SECA	M	NON	Fr-37
SIGNAL INFORMATION	_				_	Fr-37

*1 Uniquement lorsque RÉGLAGE AUTO est désactivé
*2 RGB/PC uniquement
*3 "TAILLE IMAGE", "REELLE" et "TON BAS" se sont que pour les types 50 et 61 pouces.

Restauration des réglages par défaut (réglage d'usine)

Sélectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION1. Noter que cette action restaure tous les réglages d'usine par défaut.

Dépannage

Si l'image est de qualité médiocre ou s'il existe un autre problème, vérifier les réglages, le fonctionnement, etc., avant d'appeler le service après-vente.

Symptôme	Vérification	Solution
L'appareil émet un bruit de craquement.	L'image et le son sont-ils normaux ?	 S'il n'y a pas d'anomalie dans l'image et le son ; le bruit est causé par le boîtier réagissant à des changements de température. Ceci n'affectera pas le bon fonctionnement de l'appareil.
L'image est déformée. Le son est bruyant. La télécommande fonctionne de façon erronée.	Le composant connecté est-il placé directement devant ou à côté de l'affichage?	 Laisser un certain espace entre l'affichage et les composants connectés.
La télécommande ne fonctionne	• Est-ce que les piles de la télécommande sont usagées ?	Remplacer les deux piles par des neuves.
pas.	Est-ce que la fonction IR REMOTE est réglée sur MARCHE ?	Régler IR REMOTE sur ARRET dans le menu OPTION3.
	Est-ce que'un numéro d'ID a été assigné à l'unité principale ?	 Assigner un numéro d'ID à l'aide de la touche ID SELECT ou régler le numéro d'ID sur ALL.
Le moniteur ne s'allume pas	Est-ce que le moniteur est raccordé au secteur ?	Brancher le câble d'alimentation au secteur.
marche de la télé-commande.	Est-ce que les lampes témoins sont éteintes ?	Appuyer sur la touche d'alimentation du moniteur pour l'allumer.
	• Est-ce que les piles de la télécommande sont usagées ?	Remplacer les deux piles par des neuves.
	Est-ce que la fonction IR REMOTE est réglée sur ARRET ?	Régler IR REMOTE sur MARCHE dans le menu OPTION3.
	 Est-ce que'un numéro d'ID a été assigné à l'unité principale ? 	Assigner un numéro d'ID à l'aide de la touche ID SELECT ou régler le numéro d'ID sur ALL.
Le moniteur ne fonctionne pas lorsque l'on appuie sur les touches de la télécommand	Est-ce que la télécommande est dirigée vers le moniteur ou y a-t-il un obstacle entre la télécommande et le moniteur ?	Diriger la télécommande vers le capteur du moniteur en appuyant sur la touche ou retirer l'obstacle.
	Est-ce que le soleil ou une forte lumière éclaire le capteur de la télécommande du moniteur ?	 Éliminer la source de lumière en tirant les rideaux ou en dirigeant la lumière dans une direction différente.
	• Est-ce que les piles de la télécommande sont usagées ?	Brancher le câble d'alimentation au secteur.
	Le câble de commande est connecté dans la borne REMOTE IN (commande par câble).	Débrancher le câble de commande du moniteur.
Les boutons du panneau avant de l'appareil principal ne fonctionnent pas.	 Les boutons du panneau avant ne fonctionnent pas lorsque le mode de verrouillage des commandes est activé. 	Régler le VERROUILLAGE sur ARRET.
Le moniteur ne produit aucun son ou image.	• Est-ce que le moniteur est raccordé au secteur ?	Remplacer les deux piles par des neuves.
L'image est présente mais il n'y a	Est-ce que le volume est réglé sur le minimum ?	Augmenter le volume.
pas de son.	Est-ce que le volume est en sourdine ? Est-ce que les haut-parleurs sont raccordés correctement ?	 Appuyer sur la touche sourdine de la télécommande. Raccorder les haut-parleurs correctement.
	L'entrée AUDIO INPUT est-elle effectuée correcte-ment ?	Régler correctement AUDIO INPUT dans le menu AUDIO.
Image de qualité médiocre avec une entrée de signal VIDEO.	 Réglage des commandes inadapté. Interférence localisée. Interconnexions des câbbles. L'impédance en entrée n'est pas à un niveau correct. 	 Ajuster les commandes de l'image est nécessaire. Essayer un autre emplacement pour le moniteur. S'assurer que tous les raccordements sont sûrs.
Image de qualité médiocre avec une entrée de signal RGB.	Réglage des commandes inadapté. Connexion incorrete sur connecteur à 15 broches.	 Ajuster les commandes de l'image comme nécessaire. Vérifier l'assignement des broches et les connexions.
La teinte n'est pas correcte et les couleurs sont faibles.	 Est-ce que la teinte et la couleur sont rég-lées correctement ? 	Régler la teinte et la couleur (Menu "IMAGE").
Rien n'apparaît à l'écran	Est-ce que l'ordinateur est en marche ?	Mettre l'ordinateur en marche .
	Est-ce qu'une source est connectée ?	Connecter une source au moniteur.
	• Est-ce que la gestion d'énergie est en veile ou sur arrêt ?	Activer l'ordinateur (déplacer la souris, etc.).
	• Est-ce le MODE BOUCLE est réglé sur MARCHE ?	Régler le MODE BOUCLE sur ARRET.
l'image n'est pas centrée.	Est-ce que le reglage de l'emplacement de l'image à été effectué ?	Ajuster "REGLAGE IMAGE" correctement.
L'image est trop large ou trop petite.	Est-ce que les réglages de dimension d'écrans ont été effectués ?	 Appuyer sur la touche "WIDE" (écran large) de la télécommande et régler cor-rectement les dimensions.
L'image est instable.	Est-ce que la résolution d'affichage est correcte ?	Sélectionner la résolution d'affichage correcte.
L'indicateur ALLUME/VEILLE est (POWER/STANDBY) s'allume en rouge.	 Les signaux de synchronisation horizontale et/ou verticale ne sont pas présents lorsque le mode de gestion de l'énergie est activé. 	Vérifier le signal en entrée.
L'indicateur ALLUME/VEILLE (POWER/STANDBY) clignote en et rouge.	 La température à l'intérieur de l'appareil principal est devenue trop élevée et cela a enclenché la sécurité de protection. 	Eteindre rapidement l'appareil principal et attendre que la température interne se soit abaissée. Voir*1.
Le témoin ALIMENTATION/ ATTENTE clignote en vert et en rouge, ou vert.		Eteindre rapidement l'appareil principal. Voir *2.

*1 Protection anti-surchauffe

Si la température du moniteur devient excessive, la protection contre les surchauffes entrera en action et coupera l'alimentation. Dans ce cas, éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation. Si la température de la pièce dans laquelle le moniteur est installé est particulièrement excessive, déplacer l'appareil dans un endroit plus frais et le laisser refroidir 60 minutes. Si le problème persiste, prendre contact avec votre revendeur.

*2 Dans le cas suivant, éteindre immédiatement le moniteur et contacter un revendeur ou un centre agréé.

Le moniteur s'éteint 5 secondes après avoir été allumé et ensuite l'indicateur POWER/STANDBY clignote. Cela signifie que le circuit d'alimentation électrique, la dalle d'affichage à plasma, le capteur de température ou un ventilateur au moins sont défectueux.

Caractéristiques

Dimensions de l'éc	ran	43,5"(H)×24,5"(l) pouces
		$1106(H) \times 622(I) mm$
Rannort largeur/hau	itour	
Résolution	licui	1079 1265(H) \times 768(l) pixels
Pivel Pitch		$0.032"(H) \times 0.032"(V)$ pouces
		$0.81(H) \times 0.81(V)$ mm
Traitement des cou	eurs	4.096 paliers, 68.7 milliards de couleurs
Signaux		noyo panens, co,, minina as de coaroars
Gamme de synchronisatior	1	Horizontal : de 15,5 à 110,0 kHz (Automatique : scanner par incréments) Vertical : de 50,0 à 120,0 Hz (Automatique : scanner par incréments)
Signaux d'entré	96	RGB, NTSC (3,58/4,43), PAL (B,G,M,N), PAL60, SECAM, HD*1 , DVD*1 , DTV*1
Bornes d'entrées (VI	DÉO1 et l	RGB1 peuvent également servir de bornes de SORTIE)
RGB	0.01	Consider Minisch D \ 15 has also \ 1
Visuelle2 (Anal	log)	Connecteur MINI sub D a 15 broches $\times 1$ Connecteur BNC (R G B HD VD) $\times 1^{*2}$
Visuelle3 (numérique)		Connecteur DVI-D à 24 broches $\times 1^{*3}$
Vidéo		
Visuelle 1		Connecteur BNC×1
Visuelle 2		Connecteur RCA×1
Visuelle 3		S-Vidéo : Connecteur DIN à 4 broches \times 1
DVD/HD		
		Connecteur RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) $\times 1^{*1}$
Visuelle 3		Connecteur DVLD à 24 broches $\times 1^{*3}$
		Connecteur BCA Stéréo \times 3 (sélectable)
Commande evi	arno	Connecteur D sub à θ broches (BS 232C)
Sortio con	51116	OW OW à 6 Ohm
Alimentation		CA 100 240V 50/60Hz
		7.6 A (maximum)
Concommation do		425W (babitual)
l'alimentation		455 w (habituel)
Dimensions		48,1 (L) \times 30 (l) \times 3,8 (P) pouces 1222 (L) \times 736 (l) \times 96 (P) mm
Poids		97 lbs / 44 kg (sans support)
Contexte d'utilisation	n	
Temperature d'utilis	ation itá	$0^{\circ}C a 40^{\circ}C / 32^{\circ}F a 104^{\circ}F$
Δltitud	nic D	20 a 80% (sans condensation) 720 a 1114 hPa
Annua	0	(0 a) 9180 pieds / 0 a) 2800 m
Température de stoc	kage	-10°C à 50°C / 14°F à 122°F
Humid	ité	10 à 90% (sans condensation)
Altitud	е	700 à 1114 hPa
		(0 à 9840 pieds / 0 à 3000 m)
Autres caractéristiques	Conv mouv 625I, (NTS Conv	ertisseur de lecture 3D à compensation de vement (NTSC, PAL, 480I, 576I, 525I, 1035I, 1080I), Convertisseur d'appel 2-3 C, 480I, 525I, 1035I, 1080I (60Hz)), ertisseur d'appel 2-2 (PAL, 576I, 625I,
	NTS	C, 480I, 525I), Fonction zoom numérique
	(régla	able 100-900%), Mur d'images 4-25 à
	multi	-écrans, Auto-diagnostic, Anti image
	réma	nente (PLE VERROUI~3, INVERSION,
	SCR	EEN WIPE), Sélection de la température
	des c	ouleurs (haut/medium/basse +/basse -,
	4 rég	lages utilisateur mémorisables),
	Verro	buillage des commandes (sauf alimentation
	Ton	rque), Auto-Inlage, Saut a entree,
	Minu	terie programmable. Correction de
	gamr	na (4 modes), Interface mise en boucle.
	Plug	and Play (DDC1, DDC2b, RGB3: DDC2b
	uniqu D'IN	ement), Opérations de DECOUPE IAGE
Réglementations U	L 609	50-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03,
F		asse D, ICED-000 Classe D



Les caractéristiques techniques et spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

*1 Entrée de signaux	HD/DVD/DTV con	npatibles sur ce système.		
480P (60 Hz)	480I (60 Hz)	525P (60 Hz)		
525I (60 Hz)	576P (50 Hz)	576I (50 Hz)		
625P (50 Hz)	625I (50 Hz)	720P (60 Hz)		
720P (50 Hz)	1035I (60 Hz)	1080I (50 Hz)		
1080I (60 Hz)	1080P (50 Hz)	1080P (60 Hz)		
* ² Les connecteurs :	5-BNC servent pour	r les entrées RGB/PC2 et		
HD/DVD2. Chois	ir une entrée sous "S	SELECT BNC".		
*3 Compatible avec 1	HDCP.			
Signaux supportés				
• 640 × 480P @ 59,9	94/60Hz • 1920	×1080I @ 50Hz		
• 1280 × 720P @ 59,94/60Hz • 720 × 576P @ 50Hz				
• 1920 × 1080I @ 59,94/60Hz • 1280 × 720P @ 50Hz				
• 720×480P @ 59,94/60Hz				
Remarque : Dans certains cas, un signal sur le moniteur plasma peut				
ne pas être affiché correctement. Le problème peut être un manque de				
cohérence avec la norme de l'équipement source (DVD, Boîtier				
décodeur, etc). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter				
NEC Solutions (America), Inc. ainsi que le fabricant de l'équipement				

Fr-15

source.

Garantie limitée Moniteurs Plasma

NEC Solutions, Inc. (nommé ci-après NEC Solutions) garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et d'assemblage sous les termes suivants et, dans les conditions établies ci-dessous, accepte de réparer ou remplacer (au choix de NEC Solutions) toute pièce interne de l'appareil qui s'avère défectueuse. Les pièces ou produits de rechange peuvent être neufs ou remis en état et auront les mêmes caractéristiques techniques que les pièces ou produits d'origine.

COMBIEN DE TEMPS DURE LA GARANTIE ?

Les pièces et la main d'ouvre sont garantis pendant (1) un an à compter de la date de premier achat.

A QUI BENEFICIE-T-ELLE ?

Seule l'acheteur initial peut profiter de la garantie.

CE QUE LA GARANTIE COUVRE ET CE QU'ELLE NE COUVRE PAS

Sauf indication contraire ci-dessous, la garantie couvre tous les défauts de matériau ou d'assemblage de ce produit. Ce qui suit n'est pas couvert par la garantie :

- 1. Tout produit qui n'est pas distribué aux U.S.A. ou au Canada par NEC Solutions ou qui n'est pas acheté aux U.S.A ou au Canada par un distributeur agréé NEC Solutions.
- 2. Tout produit dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
- 3. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultants de :
 - a. Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, feu, eau, éclairs ou autres actes de la nature, modification non-autorisée du produit ou non-respect des instructions fournies avec le produit.
 - b. Réparation ou tentative de réparation par toute personne non agréée par NEC Solutions.
 - c. Toute expédition du produit (les réclamations doivent être présentées au transporteur).
 - d. Retrait ou installation du produit.
 - e. Toute autre cause qui n'est pas liée à un défaut du produit.
 - f. Brûlures ou images résiduelles sur le phosphore du panneau.
- Cartons, mallettes de transport, batteries, boîtiers externes, bandes magnétiques ou tout accessoire utilisé en association avec le produit.
- 5. Réparations en dehors des U.S.A. ou du Canada.

CE QUE NOUS PAIERONS ET CE QUE NOUS NE PAIERONS PAS

Nous paierons les coûts de main d'œuvre et de matériel pour les éléments couverts par la garantie, mais nous ne paierons pas pour ce qui suit :

- 1. Frais de retrait et d'installation.
- 2. Coûts des réglages techniques initiaux (configuration), y-compris le réglage des commandes utilisateur. Ces coûts relèvent de la responsabilité du revendeur NEC Solutions auquel le produit a été acheté.
- 3. Frais d'envoi.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

- 1. Pour obtenir le service de garantie, consultez le revendeur auquel vous avez acheté le produit.
- 2. A chaque fois qu'une réparation est nécessaire, la facture datée originale (ou une copie) doit être présentée comme preuve de la garantie.

Veuillez également inclure à tout envoi votre nom, adresse et une description du (des) problème(s).

3. Pour connaître le nom du centre de service agréé NEC Solutions le plus proche, appeler NEC Solutions au 800-836-0655.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

A l'exception des obligations spécifiquement établies dans cette déclaration de garantie, nous ne serons pas responsables de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, immatériel, ou de tout autre type de dommages, qu'ils soient basés sur un contrat, une action délictuelle ou toute autre théorie légale, et ceci que nous ayons été informés de la possibilité de tels dommages ou non. Cette garantie se substitue à toute autre garantie explicite ou implicite, y-compris mais sans limiter, aux garanties implicites de qualité marchande ou de compatibilité avec un usage particulier.

EXCLUSION DE DOMMAGES

La responsabilité de NEC Solutions pour tout produit défectueux est limitée à la réparation ou au remplacement du produit, selon notre choix. NEC Solutions ne saurait être responsable de :

- 1. Dommage causé à d'autres biens résultants de défauts de ce produit, dommages de nuisance, perte de l'utilisation de ce produit, perte de temps, pertes commerciale ; ou
- 2. Tout autre dommage, qu'il soit accessoire, immatériel ou autre. Certains Etats ne permettent pas la limitation de durée d'une garantie implicite et/ou ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou immatériels, de sorte que les limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

RELATIONS ENTRE LA LEGISLATION LOCALE ET LA GARANTIE

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir également d'autres droits qui varient d'un Etat à l'autre.

POUR PLUS D'INFORMATION TELEPHONE 800-836-0655 NEC SOLUTIONS (AMERICA), INC. 1250 N. Arlington Heights Road, Suite 400 Itasca, Illinois 60143-1248

Remarque: Il est NECESSAIRE d'obtenir une autorisation avant de retourner tout produit à NEC Solutions (America), Inc. pour réparations. Pour obtenir cette autorisation, appeler NEC Solutions (America), Inc.au 800-836-0655.

Guía de inicio

(Modelo con función multi pantalla)

Para el funcionamiento de su monitor de plasma, consulte el CD-ROM.

Índice

Información importante	Sp-2
Instalación	Sp-4
Necesidades de ventilación en el caso de	
montaje en un sitio cerrado	Sp-4
Creación de una video wall (videopared)	Sp-5
Sujeción de los cables	Sp-5
Precauciones a tomar al instalar el monitor de pla	isma
verticalmente	Sp-6
Cómo emplear el mando a distancia	Sp-6
Instalación y cambio de pilas	Sp-6
Utilización del modo de mando a distancia con	
conexión de cable	Sp-6
Radio de acción	Sp-6
Mampulación del mando a distancia	sp-o
Nombres y funciones de las partes	••• >p-/
Vista Frontal	sp-/
Mando a distancia	o-qد 2م-0
Operaciones basicas	• 3p-10
POWER (differentiation)	sp-10
VOLLIME (volumon)	Sp-10
Para ajustar el nivel del sonido:	3p-10 Sp-10
MUTE (silenciamiento)	Sp-10 Sp-10
Para desactivar el sonido:	Sp-10
DISPLAY (pantalla de visualización)	Sp-10
Para comprobar los ajustes:	Sp-10
DIGITAL ZOÔM (zoom digital)	Sp-10
AUTO ADJUST (ajuste automático)	Sp-10
Para ajustar automáticamente el tamaño o la	
calidad de la imagen:	Sp-10
OFF TIMER (temporizador de desconexión)	Sp-10
Para ajustar el temporizador de desconexión:	Sp-10
Para comprobar el tiempo que queda:	Sp-10
Cancelación del temporizador de desconexión: .	Sp-10
Controles OSM (en pantalla)	. Sp-11
Funciones de Menú	Sp-11
Arbol del Menú	Sp-12
Solución de Problemas	. Sp-14
Especificaciones	. Sp-15
Garantía limitada Monitores de plasma	Sp-16
-	-

Contenido del embalaje

- 🗌 Monitor de plasma
- □ Cable de alimentación
- Mando a distancia con dos pilas tamaño AAA
- ☐ Manuales (Guía de inicio y CD-ROM)
- 🗌 Núcleo de ferrita
- Abrazadera de cables

Accesorios opcionales

- Unidad de montaje para pared
- Unidad de montaje para techos
- Unidad de montaje inclinado
- Soporte para mesa
- Altavoces externos

Manual del usuario en CD-ROM

El manual del usuario completo se suministra en el CD-ROM en PDF (Portable Document Format) y proporciona información detallada del producto y del uso para su monitor de plasma NEC.

Es necesario tener el programa Adobe Acrobat Reader™ o Adobe Reader™ con el fin de poder visualizar o imprimir los archivos PDF.

NOTA: Es posible descargar los programas Adobe Acrobat Reader o Adobe Reader del sitio web de Adobe. Visite http://www.adobe.com y descargue la versión actual para sus SO.

Visualización del manual del usuario (PDF)

[Windows]

- 1. Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de su ordenador.
- 2. Debería aparecer un menú automáticamente. Si no sucede esto:
 - En la sobremesa de Windows, haga doble clic en el icono [My Computer].
 - 2) Haga doble clic en la letra de la unidad de CD-ROM de [NECPLASMA-UM].
- 3) Haga doble clic en "start_menu.pdf".
- Haga clic en el nombre de su producto.
 El manual del usuario aparecerá en la pantalla.
 - El manual del usuario aparec

[Macintosh]

- 1. Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de su ordenador Macintosh.
- 2. Haga doble clic en el icono del CD-ROM [NECPLASMA-UM].
- 3. Haga doble clic en "start_menu.pdf".
- Se visualizará el menú de Start.
- Haga clic en el nombre de su producto. El manual del usuario aparecerá en la pantalla.
- Copiado del manual del usuario (PDF) a su ordenador

Es posible copiar el manual del usuario suministrado en el CD-ROM en el disco duro de su ordenador.

ESPAÑOL

Información importante

Precauciones

Rogamos que lea este manual atentamente antes de utilizar el Monitor de Plasma y que lo guarde en un lugar seguro para futuras consultas.



Seguridad

Este monitor de plasma ha sido diseñado y fabricado con la idea de un servicio largo en el tiempo y libre de problemas de asistencia técnica. Consulte la sección "Procedimiento de limpieza del monitor de plasma". El panel de visualización de plasma consiste en elementos de una imagen fina (células). Con más de un 99,99 por ciento de células activas. Puede que algunas células no produzcan luz o no se mantengan encendidas.

Para que el funcionamiento sea seguro y también, para evitar daños a la unidad, rogamos leer y observar atentamente las siguientes instrucciones. Para evitar riesgos de golpes e incendios:

1. Disponer de un adecuado espacio para la ventilación y así evitar acumulaciones de calor interno. No cubra las rejillas de ventilación posteriores ni instale la unidad en un mueble o en baldas cerradas.

Si instala la unidad en un mueble o en un estante, asegúrese de que haya un espacio adecuado en la parte superior de la misma para que el calor pueda elevarse y disiparse.

Si el monitor se calienta demasiado, se activará el pro-tector contra recalentamiento y el monitor se apagará.

Si ocurriera esto, desconecte la alimentación del moni-tor y desenchufe el cable de alimentación. Si la habitación donde está instalado el monitor es particularmente cálida, traslade el monitor a un sitio más fresco y espere 60 minutos a que se enfríe. Si persiste el problema, póngase en contacto con el distribuidor.

- 2. No utilice el enchufe polarizado de esta unidad con cables o tomas de alargadores, a menos que las puntas del conector puedan insertarse a fondo.
- 3. Desenchufe el cable de alimentación durante el transcurso de tormentas eléctricas o si no se va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado.
- 4. Evite daños al cable de alimentación, y no intente modificar el mismo.
- 5. Desenchufe el cable de alimentación durante el transcurso de tormentas eléctricas o si no se va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado.
- 6. No abra el aparato ya que contiene componentes de alta tensión que son potencialmente peligrosos. Si la unidad resulta dañada por esta causa, la garantía quedará anuladainmediatamente. Además existe el grave riesgo de descarga eléctrica.
- 7. No intente ningún mantenimiento técnico ni reparación de la unidad. El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño corporal ocasionado por personas no calificadas que intenten reparar el aparato o abrir la tapa posterior. Remitir cualquier asistencia técnica necesaria a los Centros de Servicio Técnico autorizados.

con una conexión con protección a tierra.

9. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Para evitar daños y prolongar la vida útil del aparato observe los siguientes consejos:

- 1. Utilice sólo alimentación eléctrica de 100-240 V 50/60 Hz c.a. El funcionamiento continuado en líneas de tensión de más de 100-240 voltios acortará la vida útil de la unidad, y podría ser causa de riesgos de incendios.
- Manipule la unidad con cuidado al instalarla y evite que se caiga. 2
- 3. Sitúe el aparato alejado de fuentes de calor, del polvo, y de la luz solar directa. 4. Proteja la parte interior de la unidad contra líquidos y pequeños objetos metálicos. En caso de accidente, desenchufe el cable de alimentación y lleve la unidad a un Centro de Servicio Autorizado.
- 5. Evite que se produzcan golpes y arañazos en la superficie del panel ya que esto estropeará la superficie de la pantalla.
- 6 Para una instalación y montaje correctos, se recomienda encarecidamente tratar con un distribuidor autorizado.
- 7. Como todas las pantallas de visualización que se basan en fósforo (como por ejemplo, el monitor CRT) la emisión de luz emitida por el panel de visualización de plasma se perderá gradualmente durante su uso normal.
- 8. Para evitar la sulfatación se recomienda encarecidamente no colocar la unidad en los vestuarios de baños públicos ni baños termales.
- No utilice la unidad en un vehículo en movimiento, debido a que esta se puede caer o volcarse y causar lesiones.
- 10. No coloque la unidad sobre su costado, boca bajo o con la pantalla cara arriba o abajo, con el fin de evitar una posible combustión o una descarga eléctrica.

Procedimiento de limpieza del monitor de plasma:

- 1. Utilice un paño suave y seco para limpiar el panel delantero y el área del marco. No utilice nunca disolventes como, por ejemplo, alcohol o diluyente para limpiar estas superficies.
- 2. Limpie las áreas de ventilación del monitor de plasma con una aspiradora equipada con una boquilla de cepillo blando.
- 3. Para asegurar una ventilación apropiada, la limpieza de las áreas de ventilación deberá realizarse mensualmente. Dependiendo del lugar en que se instale el monitor de plasma tal vez sea necesario realizar la limpieza con mayor frecuencia.

Recomendaciones para evitar o minimizar las quemaduras por fósforo: Como todas las pantallas de visualización que se basan en fósforo y otros tipos de visualizaciones de plasma de gas, los monitores de plasma pueden ocasionar quemaduras por fósforo bajo ciertas condiciones. Estas condiciones de funcionamiento tales como la visualización constante de una imagen estática por un período prolongado de tiempo, pueden resultar en una quemadura por fósforo si no se toman las precauciones debidas. Para proyectar sus imágenes en este monitor de plasma, por favor observe los siguientes consejos y recomendaciones para minimizar las posibilidades de una quemadura por fósforo:

- Asegúrese de activar y utilizar el protector de pantalla de su ordenador cuando sea posible mientras lo usa con una fuente de entrada de ordenador.
- Reproduzca una imagen en movimiento.
- Cambie la posición de visualización del menú de vez en cuando.
- Siempre que termine de usar el monitor desconecte la alimentación.

Si el monitor de plasma sufre un uso prolongado o funciona de forma continuada, tome las siguientes medidas para reducir la posibilidad de una quemadura por fósforo:

- Baje los niveles de contraste y brillo lo más posible sin que la visualización de la imagen se vea perjudicada.
- Visualice una imagen colorida con gran gradación (por ej. imágenes fotográficas o fotos realistas).
- Cree un contenido de imagen de contraste mínimo entre las áreas iluminadas y las oscuras, por ejemplo con caracteres sobre un fondo negro. Utilice colores complementarios o pastel cuando sea posible.
- * Evite visualizar imágenes de pocos colores que posean bordes distintivos definidos entre colores.

Sonido de funcionamiento del monitor de plasma

El panel del monitor de plasma está compuesto por píxeles extremadamente finos, dichos píxeles emiten luz de acuerdo a las señales de vídeo recibidas. Este principio puede ocasionar que se escuche un zumbido o un ruido eléctrico proveniente del monitor de plasma. Tenga en cuenta también que cuando la temperatura ambiente del monitor de plasma es alta, la velocidad de rotación del motor del ventilador de refrigeración aumentará. Es posible que escuche el sonido del motor del ventilador en ese momento.

Nota:

- La garantía no cubre los siguientes elementos.
- Retención de imagen
- Sonido generado por el panel, ejemplos: Ruido del motor del ventilador, y zumbido de circuitos eléctricos/panel de vidrio. Póngase en contacto con proveedores calificados o distribuidores

8. Este equipo debe conectarse a la toma de corriente general (MAIN) Sp-2

- autorizados para otros procedimientos recomendados que se ajustarán mejor a sus necesidades en particular.

Advertencia

No utilizar en salas de ordenadores como se especifica en la Norma para la protección de equipos electrónicos de procesamiento de datos informáticos ANSI/NFPA 75.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Esos límites están concebidos para proveer una protección razonable contra interferencias prejudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias prejudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar mediante el encendido y apagado del equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del cual el receptor está conectado.
- Consulte su revendedor o un técnico experimentado de radio /TV para ayuda.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma Canadiense ICES-003.

NOTA:

Cuando conecte un ordenador a este monitor, utilice un cable RGB que incluya el núcleo de ferrita en ambos extremos del cable. Y en cuanto al cable de alimentación, coloque los núcleos de ferrita suministrados. Si no hace esto, este monitor no cumplirá con los estándares del mandatorio FCC.

Coloque los centros de ferrita en ambos extremos del cable de alimentación (suministrado).

Utilice la cinta para fijar el centro de ferrita (suministrado) en el cable de alimentación.

Cable de alimentación (suministrado)



Precaución

Este modelo es para uso sólo con los siguientes accesorios opcionales. Si se usa con otros accesorios opcionales puede ocasionarse inestabilidad dando lugar a posibles lesiones.

Nombre del fabricante: NEC Viewtechnology, Ltd. Altavoces: PX-50SP1U, PX-50SP1U/S PX-SP2U/S, PX-SP2U/B Soporte: PX-ST1U, PX-ST1U/S

Contacte con NEC Solutions (America), Inc. para obtener los accesorios opcionales aprobados.

Cómo deshacerse del producto utilizado

La legislación de la UE puesta en práctica en cada estado miembro requiere que los productos eléctricos y electrónicos que lleven la marca (izquierda) deben de deshacerse separadamente de la basura normal. Esto incluye monitores plasma y sus accesorios eléctricos. Cuando se deshaga de tales productos, siga los consejos de su autoridad local o pregunte en la tienda en la que adquirió el producto.

Después de recoger los productos utilizados, se vuelven a utilizar y a reciclar de forma adecuada. Este esfuerzo nos ayuda a reducir a un nivel mínimo los desechos, y también los impactos negativos a la salud humana y al medio ambiente.

La marca en los productos eléctricos y electrónicos se aplica sólo a los actuales estados miembros de la Unión Europea.

⚠ PRECAUTION

Al deshacerse de las pilas usadas, hágalo conforme a las regulaciones gubernamentales o la normativa pública de instrucciones medioambientales que se apliquen en su país/localidad.

Instalación

Se pueden conectar monturas o bases opcionales al moni-tor de plasma en una de las dos siguientes maneras:

- * Durante en se coloca de manera vertical. (Véase la ilustración A)
- * Si se coloca con la pantalla boca abajo (Véase la ilustración B). Ponga la hoja de protección, que se colocó para cubrir el monitor durante el embalaje, debajo de la superficie de la pantalla de forma tal que ésta no resulte arañada.
- * No toque ni sujete la pantalla cuando transporte la unidad.
 - Este dispositivo no puede ser instalado sobre sí mismo. Asegúrese de utilizar un soporte o una unidad de montaje original. (unidad de montaje para pared, estante, etc.)
 - Para instalar y montar correctamente este aparato, se recomienda altamente consultar a su distribuidor entrenado y autorizado.
 Un montaje incorrecto puede causar daños al equipo o lesiones a la persona que lo instale.

La garantía de este producto no cubrirá los daños causados por una instalación incorrecta.

* Utilice solamente el kit de instalación o el soporte suministrado por el fabricante y listado en Opciones.



Necesidades de ventilación en el caso de montaje en un sitio cerrado

Para permitir que se disperse el calor, deje espacio entre los objetos de alrededor, tal como se muestra en el diagrama durante la instalación.



Creación de una video wall (videopared)

Con la capacidad de visualización de matriz incorporada, usted puede crear una video wall 4-25.



Nota:

- Los terminales VIDEO1 y RGB1 se pueden utilizar para INPUT y OUTPUT. Cuando LAZO (LOOP OUT) esté en ON, no conecte una señal OUTPUT procedente de otra unidad, porque esto podrá poner una carga extraordinaria en el otro aparato y dañarlo.
- 2. LAZO no se puede poner en ON mientras las señales se introducen en el terminal RGB1.

3. LAZO se puede poner en ON mientras las señales se introducen en el terminal RGB1 si POWER está en ON.

Información

• Para dar salida a las señales de lazo a otro monitor de plasma, ponga LAZO en ON.

2.

- Para crear una video wall, ajuste correctamente los elementos del menú VIDEO WALL.
- Para conectar monitores, utilice un cable BNC de 1-2 metros (3,3-6,6 pies) (cualquier cable de venta en tiendas).
 Si la calidad de la imagen es pobre, no utilice el terminal de salida del monitor. Utilice un amplificador de distribución (cualquier amplificador de distribución de venta en el comercio) para conectar las señales divididas a los respectivos
- terminales INPUT del monitor.
 Al ser utilizada como una función de vídeo mosaico, el estándar son como máximo 4-pantallas con una señal inferior a 1024×768, 60Hz.
- Cuando se utilice una pantalla-9 y sobre video wall, se recomienda particularmente el uso de un amplificador de distribución.
- Del segundo monitor en adelante, las conexiones requieren un conector o cable de conversión BNC-RCA, un cable con mini conector D-Sub de 15 contactos-cable BNC (×5) o un conector de conversión.

Precauciones a tomar al instalar el monitor de plasma verticalmente

- Utilice la unidad opcional. Cuando vaya a realizar la instalación, póngase en contacto con el almacén donde hizo la compra.
- Coloque el monitor de tal forma que lo vea de frente, gírelo 90° en el sentido de las agujas del reloj al instalarlo.
- Después de instalarlo, verifique que la marca con el logotipo NEC se visualice en el lado frontal.
- Asegúrese de ajustar "ANGULO OSM" a "VERT." cuando lo utilice.
- * Si no se cumple con las precauciones anteriores puede provocar un malfuncionamiento.

Cómo emplear el mando a distancia

Instalación y cambio de pilas

Introduzca las 2 pilas tamaño "AAA", asegurándose de ponerlas con la polaridad correcta.

1. Presione y abra la tapa.

0000

2. Alinee las pilas de acuerdo con las indicaciones (+) y (-) que hay en el interior del compartimiento.



3. Instale la tapa.



Utilización del modo de mando a distancia con conexión de cable

Conecte el cable de mando a distancia* al conector remoto del mando a distancia y al terminal "REMOTE IN" del monitor. Cuando se conecta el cable, el modo cambiará automáticamente a mando a distancia con cable.

Cuando se utilice el modo de mando a distancia con cable, el mando a distancia podrá hacerse funcionar incluso aunque no tenga pilas.





Radio de acción

- * Use el mando a distancia a una distancia de aproximadamente 7 m/ 23 pies de la parte delantcra del sensor de mando a distancia del monitor, y en ángulos horizontal y vertical de 30° aproximadamente.
- * El funcionamiento del mando a distancia puede verse afectado si se expone el sensor de mando a distancia del monitor a la luz solar directa o a luz artificial fuerte, o si hay un obstáculo entre el sensor y el mando a distancia.



Manipulación del mando a distancia

- Procure que el mando a distancia no se le caiga ni tampoco lo maltrate.
- No permita que el mando a distancia se moje. Si la unidad se mojara séquela inmediatamente.
- Evite el calor y la humedad.
- Cuando el mando a distancia no vaya a utilizarse durante un período de tiempo prolongado, extraiga las pilas.
- No utilice pilas gastadas mezcladas con pilas nuevas, ni tampoco mezcle pilas de distinto tipo.
- No abra las pilas, ni las caliente, ni las arroje al fuego.
- Cuando utilice el mando a distancia en el estado inalámbrico, asegúrese de desconectar el cable remoto del terminal REMOTE IN del monitor.

El cable mini estéreo 1/8 deberá adquirirse separadamente. Sp-c

Nombres y funciones de las partes

Vista Frontal



1 Alimentación

Enciende y apaga el monitor.

- 2 Ventana del sensor de mando a distancia
 Recibe la señal proveniente del mando a distancia.
- ③ Indicador POWER/STANDBY (alimentación/en espera)
 - Cuando la alimentación

está activada se ilumina verde. Cuando la alimentación está

en el modo en espera se ilumina rojo.

(4) INPUT SELECT / EXIT (selección de entrada/salir) Cambia la entrada de datos. Funcionan como botones EXIT (salir) en modo de visualización en pantalla (OSM).

(5) LEFT/- y RIGHT/+ (izquierda/derecha) Para ampliar o reducir la imagen. Funcionan como botones de CURSOR (◀ / ►) en el modo de visualización en pantalla (OSM).

(6) VOLUME (disminución y aumento de volumen) Para ajustar el nivel de volumen. Funcionan como botones de CURSOR (▲/▼) en el modo de visualización en pantalla (OSM).

7 MENU/ENTER

Activa el modo de visualización en pantalla (OSM) y muestra el menú principal.

ADVERTENCIA

El interruptor de activación/desactivación no desconecta completamente la pantalla de plasma de la fuente de alimentación.

Vista Posterior/Placa de terminales



A AC IN

Aquí debe conectar el cable de alimentación incluido.

B EXT SPEAKER L y R(altavoces externos izquierdo y derecho)

Aquí debe conectar los altavoces (opcionales). Mantenga la polaridad correcta. Conecte el cable \bigoplus (positivo) del altavoz al terminal \bigoplus EXT SPEAKER y el cable \bigoplus (negativo) del altavoz al terminal \bigoplus EXT SPEAKER para ambos canales, el izquierdo (LEFT) y el derecho (RIGHT).

Consulte el manual del propietario de sus altavoces.

C VIDEO1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video)

Conecte aquí videograbadoras, reproductores DVD, reproductores de discos láser, etc. VIDEO1 se puede utilizar para entrada o salida.

D AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3

Estos son terminales de entrada de audio. La entrada es seleccionable. En la pantalla de menú, seleccione la imagen de vídeo que desea asignarles.

E DVD1/HD1

Aquí debe conectar el DVD, Laser Disc de alta definición, etc.

F RGB2 / DVD2 / HD2

RGB2: Para la entrada de la señal RGB analógica y la señal de sincronización.

DVD2/ HD2: Aquí puede conectar los DVDs, las fuentes de alta definición, laser discs, etc.

Esta entrada se puede ajustar para el uso con fuente RGB o componente.

G RGB1 (mini D-Sub 15-pin)

Conecte aquí un señal RGB analógica procedente de un ordenador, etc. Esta entrada se puede utilizar como entrada o salida.

H RGB3 (DVI 24 pines)

Conecte aquí una señal digital (TMDS) de una fuente con una salida DVI. Esta entrada se puede ajustar para el uso con fuente RGB/PC3.

I EXTERNAL CONTROL (control externo) Este terminal se utiliza cuando el monitor se maneja y controla externamente (mediante RS-232C).

J REMOTE IN (entrada de mando a distancia) (DC +5V)

Conecte el cable del mando a distancia* en la toma de control remoto del mando a distancia para poder utilizar el mando a distancia con cable.

K REMOTE OUT (salida de mando a distancia) (C-MOS DC +5V)

Conecte el cable del mando a distancia* en la toma REMOTE IN de otro monitor de plasma para poder utilizar el mando a distancia con cable.



* El cable mini estéreo 1/8 deberá adquirirse separadamente.

Mando a distancia



D POWER ON/STANDBY

Para conectar y poner en espera la alimentación. (No funciona cuando el indicador POWER/STANDBY de la unidad principal está apagado.)

2 RGB/PC

Pulse este botón para seleccionar RGB/PC como fuente. También se puede seleccionar RGB/PC por medio del botón INPUT SELECT del monitor.

3 DVD / HD

Pulse este botón para seleccionar DVD/HD como fuente. DVD/HD también puede seleccionarse por medio del botón INPUT SELECT del monitor.

4 VIDEO

Pulse este botón para seleccionar VIDEO como fuente. $\hfill \rightarrow VIDEO1 \rightarrow VIDEO2 \rightarrow VIDEO3 \hfill \rightarrow VIDEO3 \hfill \rightarrow VIDEO2 \rightarrow VIDEO3 \hfill \rightarrow VI$

También se puede seleccionar VIDEO por medio del botón INPUT SELECT del monitor.

5 MENU/ENTER

Pulse este botón para acceder a los controles OSM. Mientras visualiza el menú principal, pulse este botón para ir al submenú.

6 CURSOR $(\blacktriangle/\blacktriangledown/\checkmark/\checkmark)$

Utilice estos botones para seleccionar ítems o ajustes, y para realizar ajustes o cambiar los patrones de visualización.

7 EXIT (salir)

Pulse este botón para salir de los controles OSM en el menú principal. Mientras visualiza el submenú, pulse este botón para volver a la pantalla anterior.

3 POINTER (apuntador)

Pulse este botón para visualizar el apuntador.

- **200M** (+ /-) Para ampliar o reducir la imagen.
- VOLUME (+ /-) Ajusta el volumen del sonido.
- **MUTE (silenciamiento)** Desactiva el sonido.
- WIDE (ancho de pantalla)

Detecta automáticamente las señales y establece la relación de aspecto. El botón WIDE no se activa para todas las señales.

B DISPLAY (visualizar) Muestra los ajustes de la fuente en la pantalla.

Muestra los ajustes de la fuente en la pantana.

OFF TIMER (temporizador de desconexión) Activa el temporizador de desconexión automática de la unidad.

() SIDE BY SIDE

Pulse este botón para visualizar un par de imágenes en el modo lado a lado.

() PICTURE IN PICTURE

Pulse este botón para visualizar un par de imágenes en el modo imagen en imagen.

D SINGLE

Cancela el modo multipantalla.

SELECT/FREEZE

Pulse este botón para seleccionar la imagen activa en un modo de pantalla múltiple.

Cuando esté activa la función CONGEL.IMAG., puede utilizarse este botón para mostrar imágenes fijas en la pantalla secundaria.

AUTO ADJUST

Pulse este botón para ajustar automáticamente la imagen fina, el ajuste de imagen, la posición y el contraste, o para cambiar automáticamente el tamaño de la pantalla al modo ZOOM con el texto superpuesto mostrado completamente sólo cuando la imagen contiene zonas oscuras encima y debajo de la misma.

1 ID SELECT (selección de identificación)

Establece el número de identificación en el mando a distancia. El mando a distancia puede luego utilizarse solamente con un monitor que tenga el mismo número de identificación. Cuando se utilicen varios monitores juntos, éstos podrán controlarse individualmente.

CLEAR (cancelar)/SEAMLESS SW

Cancela el número establecido por el botón ID SELECT.

Cuando esté activa la función CAMBIO RAPID, puede utilizarse este botón para cambiar rápidamente la fuente de entrada.

Transmisor de señales del mando a distancia Transmite las señales del mando a distancia.

Conector de mando a distancia

Inserte el conector del cable remoto (El cable mini estéreo 1/8) cuando utilice el mando a distancia en el estado de conexión con cable.

Operaciones básicas

POWER (alimentación)

Para encender y apagar la unidad (ON/OFF):

- 1. Enchufe el cable en una toma de corriente general activa de CA.
- Pulse el interruptor de la alimentación (en el aparato). El indicador POWER/STANDBY se iluminará de color rojo y se ajustará el modo en espera.
- Pulse el botón POWER ON (en el mando a distancia) para encender la unidad.
 Cuando la unidad esté encendida se iluminará (verde) el indicador POWER/STANDBY.
- 4. Pulse el botón POWER STANDBY (en el mando a distancia) o el interruptor de la alimentación (en el aparato) para apagar el aparato.

El indicador POWER/STANDBY se iluminará de color rojo y se ajustará el modo en espera (sólo cuando se apaga la unidad con el mando a distancia).

VOLUME (volumen)

Para ajustar el nivel del sonido:

- 1. Mantenga pulsado el botón VOLUME (+) (en el mando a distancia o en la unidad) para aumentar la salida de sonido al nivel deseado.

MUTE (silenciamiento)

Para desactivar el sonido:

Pulse el botón MUTE en el mando a distancia para cancelar el sonido; pulse este botón nuevamente para restablecer el sonido.

DISPLAY (pantalla de visualización) Para comprobar los ajustes:

- 1. Cada vez que se pulsa el botón DISPLAY, la pantalla cambia.
- 2. Si no se pulsa el botón por un espacio aproximado de tres segundos, la indicación desaparecerá.

DIGITAL ZOOM (zoom digital)

Zoom digital especifica la posición de la imagen y amplía la imagen.

1. (Asegúrese de que NAVEG. ZOOM está desactivado.) Pulse el botón POINTER para visualizar el apuntador. (

Para cambiar el tamaño de la imagen:

Pulse el botón ZOOM+ para ampliar la imagen.

La forma del apuntador cambiará, asemejándose a una lupa. ($\mathbb{Q}\,$)

Para reducir la imagen y restablecer su tamaño original, pulse el botón ZOOM-.

Para cambiar la posición de la imagen:

Seleccione la posición con los botones $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$.

2. Pulse el botón POINTER para borrar el apuntador.

AUTO ADJUST (ajuste automático) Para ajustar automáticamente el tamaño o la calidad de la imagen:

Pulse el botón AUTO ADJUST.

Información

Activación de AUTO ADJUST

Cuando se seleccione la entrada RGB (imagen fija): La imagen fina, el ajuste de imagen, la posición y el contraste se ajustarán automáticamente. Cuando se seleccione la entrada RGB (imagen móvil), VIDEO o Y/Pb/Pr (componente):

El tamaño de la pantalla cambiará automáticamente al modo ZOOM con el texto superpuesto mostrado completamente sólo cuando la imagen contenga áreas oscuras encima y debajo de la misma.

OFF TIMER (temporizador de desconexión)

Para ajustar el temporizador de desconexión:

El temporizador de desconexión puede ajustarse para que desconecte la alimentación después de 30, 60, 90, o 120 minutos.

- 1. Pulse el botón OFF TIMER para activar el temporizador a 30 minutos.
- 2. Pulse el botón OFF TIMER a la hora deseada.
- 3. El temporizador se activa cuando se desactiva el menú.

APAGAR CONTADOR 30

Para comprobar el tiempo que queda:

APAGAR CONTADOR 28

- 1. Una vez que se ha ajustado el temporizador, pulse el botón OFF TIMER una vez.
- 2. Se visualizará el tiempo restante, luego se desactivará después de unos segundos.
- 3. Cuando queden cinco minutos, aparecerá el tiempo que queda hasta que llegue a cero.

Cancelación del temporizador de desconexión:

1. Pulse el botón OFF TIMER dos veces seguidas.

2. El temporizador de desconexión queda cancelado.

APAGAR CONTADOR 0

Nota:

Después de que se desactive la alimentación con el temporizador de desconexión ...

Se seguirá suministrando una ligera corriente al monitor. Cuando salga de la habitación o no piense utilizar el sistema durante un período de tiempo prolongado, desconecte la alimentación del monitor.

Controles OSM (en pantalla)

Funciones de Menú

La ventana OSM se visualiza con respecto a la pantalla tal como se muestra en el diagrama.

- * Dependiendo del modo de la pantalla, puede que el OSM se visualice de forma ligeramente diferente.
 - En la explicación, la sección de OSM es mostrada en primer plano.



Lo que sigue a continuación es una descripción de la utilización de los menús y de los ítems seleccionados.

1. Pulse el botón MENU/ENTER en el mando a distancia para visualizar el menú principal (MAIN MENU).



- 2. Pulse los botones de cursor ▲ ▼ en el mando a distancia hasta que quede resaltado el menú al que desee acceder.
- 3. Pulse el botón MENU/ENTER del mando a distancia para seleccionar un submenú o un ítem.

IMAG	EN 1/2
→CONTRASTE	⊖ ⊕ : 52
BRILLO	→ —— —— + : 32
DEFINICION	→───↓ : 16
COLOR	⊖⊕ : 32
TINTE	R G : 32
MODE IMAGEN	: NORMAL
NR	: OFF
↓ PAG. SIGUIEN.	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN

- 4. Ajuste el nivel o cambie el ajuste del ítem seleccionado con los botones de cursor < ► del mando a distancia.
- 5. El ajuste o configuración que usted almacenó permanece. El cambio es almacenado hasta que se cambia otra vez.
- 6. Repita los pasos 2 5 para ajustar otro ítem, o pulse el botón EXIT del mando a distancia para volver al menú principal.
- * Cuando realice el ajuste utilizando la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, pulse el botón ◄ o ► dentro de los siguientes 5 segundos. De lo contrario, el ajuste actual será establecido y aparecerá la pantalla anterior.

Nota: Para cancelar el menú principal, pulse el botón EXIT.

Información

Modo de menú avanzado

Cuando "OSM AVANZADO" se ponga en "ON" en el menú principal (1/2) se mostrarán los elementos de todo el menú.

MENU PRINCIPAL 1/2
→IMAGEN
AUDIO
AJUSTE IMAGEN
OPCION1
OPCION2
OPCION3
OPCION4
OSM AVANZADO : ON
PAG. SIGUIEN.
SEL. MENU/ENTERIOK EXIT EXIT

* La pantalla que aparezca puede que sea diferente a las que aparecen en este manual.

Árbol del Menú

* Para obtener más detalles sobre cada elemento de menú, remítase al CD-ROM.

:Las áreas indican el valor predeterminado.

 $- \leftrightarrow +$: Pulse el botón \blacktriangleleft o \blacktriangleright para ajustar.

:Los elementos de menú en un cuadro reglado se encuentran disponibles cuando OSM AVANZADO se pone en ON.

Menú Principal	Submenú	Submenú 2 Submenú 3	3 Submenú 4	Reajuste	REFERENCIA
IMAGEN	CONTRASTE	$- \leftrightarrow + 0 \leftrightarrow 52 \rightarrow 72$		SÍ	Sp-20
	BRILLO	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$		SÍ	Sp-20
	DEFINICION	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 16 \rightarrow 32$		SÍ	Sp-20
	COLOR	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$		SÍ	Sp-20
	TINTE	R←→G 0 ←32 →64		SÍ	Sp-20
	MODE IMAGEN	BRIGHT/NORMAL/TEATR01/T	EATRO2/DEFECTO	SÍ	Sp-20
	NR	OFF/NB-1/NB-2/NB-3		SÍ	Sn-20
	TEMP COLOR	BAIO/MEDIO/B/MEDIO/ALTO		SÍ	Sn-20
			0/ 40 \70	Sí	Sp_21
	DALANUL DLANUU		$0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	oi eí	5p-21
		$CANANCIA A7 \rightarrow \rightarrow +$	$0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	51 cí	5p-21
		GANANCIA AZ $- \leftarrow \rightarrow +$	$0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	51	5p-21
		BIAS RUJU $- \leftarrow \rightarrow +$	0←40→70	SI	Sp-21
		BIAS VERDE $- \leftarrow \rightarrow +$	0←40→70	SI	Sp-21
		BIAS AZUL $- \leftarrow \rightarrow +$	0←40→70	SI	Sp-21
		RESET 0FF←→01	N	SI	Sp-21
	GAMMA	1←→2←…→4		SÍ	Sp-21
	TONO BAJO *3	$AUTO \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow 3$		SÍ	Sp-21
	AFINAR COLOR	R0J0 A←→M	0←32→64	SÍ	Sp-21
		VERDE $C \leftarrow \rightarrow A$	0 ←32 →64	SÍ	Sp-21
		AZUI M←→C	0 ← 32 → 64	SÍ	Sp-21
			$0 \leq 32 \leq 64$	SÍ	Sn-21
				Sí	Sp_21
			$0 < 32 \rightarrow 64$	oi cí	5p-21
			U← <u>JZ</u> →04	51 Sí	5p-21
			N	51	5p-21
Menú Principal	Submenú	Submenú 2 Submenú 3	3 Submenú 4	Reajuste	REFERENCIA
	GRAVES	<u> </u>		SÍ	Sn-22
NODIO		$-4 \rightarrow 0413 \rightarrow 26$		Sí	Sp_22
		$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 13 \rightarrow 20$		oi eí	5p-22
		$L \leftarrow \rightarrow h$ -22 $\leftarrow U \rightarrow +22$	R 1 0	51 cí	5p-22
				51	5p-22
	AUDIO INPUT2	VIDEO 1-3 / HD/DVD 1-2 / RGE	B 1-3	SI	Sp-22
	AUDIO INPUT3	VIDEO 1-3 / HD/DVD 1-2 / KGE	<u>B 1</u> -3	SI	Sp-22
Menú Principal	Submenú	Submenú 2 Submenú 3	3 Submenú 4	Reajuste	REFERENCIA
AJUSTE IMAGEN	MODO ASPECTO	NORMAL/FULL/STADIUM/700)M/2 35·1/14·9/BEAL *3	_	Sn-22
	V-POSICION	$- \leftarrow \rightarrow +$ -64 \leftarrow 0 \rightarrow +64		SÍ	Sn-22
	H-POSICION		7	SÍ	Sn-22
				Sí	Sp_22
				oi eí	5p-22
		$- \leftarrow \rightarrow + \qquad \cup \leftarrow \rightarrow 04$		51	5p-22
				NU	5p-22
	AJUSTE FINU^'	$- \leftarrow \rightarrow + \stackrel{^{-2}}{\rightarrow} 0 \leftarrow \rightarrow 64$		SI	Sp-22
	AJUSTE IMAG.*1	$- \leftrightarrow + *^2 0 \leftrightarrow 128$		SI	Sp-22
Menú Principal	Submenú	Submenú 2 Submenú 3	3 Submenú 4	Reaiuste	REFERENCIA
	OSM		N	SÍ	Sn-23
	COM			cí	Sp 23
			VERT	eí	0p-20
			· V E I I I . N	01 01	0p-20
				51	5p-23
		UUNIKASIUSM BAJU←→I	NUKINAL	SI	Sp-23
	SELEC. BNC	KuB←→COMP.		SI	Sp-23
	SELEC. D-SUB	RGB			Sp-23
	SELEC. RGB	AUTO		Sİ	Sp-23
	SELEC. HD	1080B/1035I/1080A		NO	Sp-24
	ENTRADA SKIP	OFF←→ON		SÍ	Sp-24
	RESET TODO	OFF←→ON		_	Sp-24

Menú Principal	Submenú	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Reajuste	REFERENCIA
OPCION2	AHORRO ENERG	OFF←→ON			SÍ	Sp-25
	MODE CINE	OFF←→ON			SÍ	Sp-25
	LARGA DURAC.	PLE	AUTO/BLOQ. 1/BL	_OQ. 2/BLOQ. 3	SÍ	Sp-25
		ORBITADOR	AUTO 1		SÍ	Sp-26
			AUTO 2		SÍ	Sp-26
			MANUAL	H-DOT/V-LINE/TIEMPO	SÍ	Sp-26
			OFF		SÍ	Sp-26
		INVERSIÓN	OFF		SÍ	Sp-26
			ON	WORKING TIME/WAITING TIME	SÍ	Sp-26
			BLANCO		SÍ	Sp-26
		SCREEN WIPER	OFF		SÍ	Sp-27
			ON	WORKING TIME/WAITING TIME/VELOCIDAD	SÍ	Sp-27
		SOFT FOCUS	OFF/1/2/3/4		SÍ	Sp-27
	NIVEL GRISES	0←…→3←…→	15		SÍ	Sp-27
	S1/S2	AUT0←→0FF			SÍ	Sp-28
	PICTURE SIZE*3	OFF←→ON			SÍ	Sp-28
	DVI SET UP	PLUG/PLAY	PC←→STB/DVD		NO	Sp-28
		BLACK LEVEL	LOW←→HIGH		NO	Sp-28
	SUBTITULO	APAGADO←→Sl	JBTIT1~4←→TEXT	01~4	SÍ	Sp-28
	CONTRAST SUB	BAJ0 ←→NORM	AL		SÍ	Sp-28
Menú Principal	Submenú	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Reajuste	REFERENCIA
OPCION3	TEMPORIZADOR	TIEMPO PRES.	DAYLITE SAVE	OFF←→ON	NO	Sp-29
			DÍA/HORA/MINU	ros	NO	Sp-29
		PROGRAMA	OFF		SÍ	Sp-29
			ON	DATE/ON/OFF(HORA. MINUTOS)/INPUT/FUNCION	SÍ	Sp-29
		REPET MULTIP	OFF		SÍ	Sp-30
			ON	MULTIMODO/T. FUNCIONA/MODO ENTRADA	SÍ	Sp-30
	MODO PWB ON	FNTRADA	UITI/MUITI/VI	DEO 1-3 / HD/DVD 1-2 / RGB 1-3	SÍ	Sp-30
		VOLUMEN			SÍ	Sp-30
	BLOQUEO CONT	OFF←→ON			SÍ	Sp-30
	IR REMOTO	OFF←→ON			SÍ	Sp-31
					SÍ	Sp-31
			.4		NO	Sp-31
			256		sí	Sp-31
			OFF/1///0/16/25		sí	Sp-32
	VIDEO WALL	POSICION		o 7No 15/No 16No 31/No 32No 56		Sp-32
				NCO	sí	Sp-32
				NCO	sí	5p-32
					*3	Sp-22
						0μ-00 ΙΜΛC *1
						11VIAU.
				NODOZ	SI	5p-33
					SI CÍ	Sp-33
		REPETIR TEMP		DIVISOB/FLIENTE/T FLINCIONA	SÍ	5µ-34 Sn-34
Menú Princinal	Suhmenú	Suhmenú 2	Suhmenú 3		Beaiuste	REFERENCIA
					Sí	Sn-34
	OOD. IWAGEN				sí	Sp-34
					sí	Sp-34
	NAVEG ZOOM				SÍ	Sp-35
					sí	5p-35
				$11.12Q \leftarrow \rightarrow 101.D01 \leftarrow \rightarrow 30F.D01 \leftarrow \rightarrow 30F.12Q$	SI	5p-55
					SI	Sp-30
	INSERT TEXT		/BAJO/INF		51	5p-30
		5	ENTRADA/TAMAÑ	ÍO/PANTALLA	SÍ	Sp-36
Menú Principal	Submenú	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Reajuste	REFERENCIA
OSM AVANZADO	OFF←→ON				SÍ	Sp-37
LENGUAJE	ENGLISH/DEUTSCH	/FRANÇAIS/ESPAÑOI	/ITALIANO/SVENS	KA/PYCCKИЙ/PORTUGUÊS	NO	Sp-37
SISTEMA COLOR	AUTO/3.58NTSC/4.4	13 NTSC/PAL/PAL 60/	PAL-N/PAL-M/SEC	AM	NO	Sp-37
INFORMACION FUENTE	—				_	Sp-37

*1 Sólo cuando AUTO IMAGEN está desactivada (OFF)

*2 Sólo RGB/PC

*3 "PICTURE SIZE", "REAL" y "TONO BAJO" son solamente para los tipos de 50 y 61 pulgadas.

Información

Restablecimiento de los ajustes por defecto de fábrica

Seleccione "RESET TODO" debajo del menú de OPCION1. Observe que esta acción también restablecerá otros ajustes a los valores por defecto de fábrica.

Solución de Problemas

Si la calidad de la imagen es mala o se presenta algún otro problema, compruebe los ajustes, operaciones, etc., antes de llamar al servicio técnico.

Síntoma	Comprobaciones	Solución
La unidad emite un sonido de chisporroteo.	• ¿Son normales la imagen y el sonido?	 Si no hay ninguna anormalidad en la imagen y en el sonido, el ruido es causado por la caja del proyector que reacciona a los cambios de temperatura. Esto no afectará el funcionamiento del equipo.
La imagen está movida. El sonido es ruidoso. El mando a distancia funciona de manera errónea.	 ¿Se ha colocado un componente conectado directamente delante o a un costado de la pantalla de visualización? 	 Deje algo de espacio de separación entre la pantalla de visualización y los componentes conectados.
El mando a distancia no funciona.	• ¿Están gastadas las pilas del mando a distancia?	Reemplace ambas pilas por pilas nuevas.
	¿Esta IR REMOTO en ON? ¿Se ha puesto un número de identificación para el aparato principal?	 Ponga IR REMOTO en OFF en el menu OPCION3. Ponga un número de identificación con el botón ID SELECT, o ponga el número de identificación en ALL.
La alimentación del monitor no se activa cuando se pulsa el botón de encendido del	 ¿Ha conectado el cable de alimentación del monitor a la red general? 	Enchufe el cable de alimentación del monitor a una toma de la red.
mando a distancia.	 ¿Están desactivados OFF todos los indicadores del monitor? 	Pulse el botón de encendido del monitor para activar la alimentación.
	• ¿Están gastadas las pilas del mando a distancia?	Reemplace ambas pilas por pilas nuevas.
	• ¿Está IR REMOTO en OFF?	Ponga IR REMOTO en ON en el menú OPCION3.
	 ¿Se ha puesto un numero de identificacion para el aparato principal? 	 Ponga un numero de identificacion con el boton ID SELECT, o ponga el número de identificación en ALL.
El monitor no funciona cuando se pulsan los botones del mando a distancia.	 ¿Está apuntado el mando a distancia al monitor, o hay algún obstáculo entre el mando a distancia y el monitor? 	 Apunte el mando a distancia al sensor de mando a distancia del monitor al pulsar los botones, o retire el obstáculo.
	• ¿Hay luz solar directa o luz artificial fuerte sobre el sensor de mando a distancia?	Elimine la luz cerrando las cortinas, apuntando la luz artificial en otra dirección, etc.
	• ¿Están gastadas las pilas del mando a distancia?	Reemplace ambas pilas por pilas nuevas.
	 El cable de mando a distancia esta conectado al ter-minal REMOTE IN. 	Desconecte el cable de mando a distancia del monitor.
Los botones del panel delantero de la unidad principal no funcionan.	Los botones del panel delantero no funcionan en el estado de "bloqueo de control".	Ponga BLOQUEO CONT en OFF.
No se produce ningún sonido o imagen.	 ¿Ha conectado el cable de alimentación del monitor a la red general? 	 Enchufe el cable de alimentación del monitor a una toma de la red.
La imagen aparece, pero no se produce	 ¿Está ajustado el volumen al mínimo? 	Aumente el volumen.
ningun sonido.	 ¿Se ha ajustado el modo silenciamiento? 	 Pulse el botón de silenciamiento del mando a distancia.
	• ¿Están conectados los altavoces correctamente?	Conecte los altavoces correctamente.
	• ¿Se na ajustado correctamente la entrada de audio (AUDIO INPUT)?	de audio) en el menú AUDIO.
Mala calidad de imagen con entrada de señales VIDEO.	 Ajuste incorrecto de los controles. Interferencia local. Interconexión de los cables. La impedancia de entrada no está en el nivel correcto. 	 Ajuste los controles de imagen según sea necesario. Pruebe instalar el monitor en otro lugar. Compruebe que todas las conexiones estén debidamente aseguradas.
Mala calidad de imagen con entrada de señales RGB.	 Ajuste incorrecto de los controles. Conexión incorrecta del conector de 15 pines. 	 Ajuste los controles de imagen según sea necesario. Compruebe la asignación de pines y las conexiones.
El matiz es pobre o los colores son débiles.	 ¿Se han ajustado correctamente el matiz y los colores? 	Ajuste el matiz y el color (en "IMAGEN")
No aparece nada en la pantalla.	 ¿Está encendido el ordenado? 	Encienda la alimentación del ordenador.
	• ¿Existe una fuente conectada?	Conecte la fuente al monitor.
	¿Esta la funcion de anorro de energia en el modo en espera o en el modo desactivado OFF?	Haga tuncionar el ordenador (mueva el raton, etc.)
Parte de la imagen está cortada o la imagen	¿Esta el LAZO el ON : ¿Se ha realizado adecuadamente el ajuste de	Aiuste correctamente el ítem "A.II ISTE IMAGEN"
no está centrada.	posición?	Pulas al batén "MIDE" del mando a distancia y siusta
demasiado pequeña.	tamaño de pantalla?	correctamente.
La imagen es inestable.	 ¿Se ha realizado correctamente el ajuste de resolución del ordenador? 	Ajuste a la resolucion correcta.
El indicador POWER/STANDBY se ilumina de color rojo.	 La señal de sincronización horizontal y/o vertical no está presente cuando se activa el control Intelligent Power Manager. 	Compruebe la señal de entrada.
El indicador POWER/STANDBY parpadea de color rojo.	• La temperatura en el interior de la unidad principal ha aumentado excesivamente y ha activado el protector.	 Desconecte inmediatamente la alimentación de la unidad principal y espere hasta que la temperatura interna descienda. Véase *1.
El indicador POWER/STANDBY parpadea de color verde y rojo, o verde.		Desconecte inmediatamente la alimentación de la unidad principal. Véase *2.

*1 Protector contra recalentamiento

Si el monitor se calienta demasiado, se activará el protector contra recalentamiento y el monitor se apagará. Si esto sucediera, desconecte la alimentación del monitor y desenchufe el cable de alimentación. Si la habitación donde está instalado el monitor es particularmente calurosa, traslade el monitor a un sitio más fresco y espere 60 minutos hasta que el monitor se enfríe. Si persiste el problema, póngase en contacto con el distribuidor quien le ofrecerá asistencia técnica.

*2 En el siguiente caso, desconecte inmediatamente la alimentación del monitor y póngase en contacto con su distribuidor o centro autorizado.

El monitor se apagará 5 segundos después de ser encendido y el indicador POWER/STANDBY comenzará a parpadear. Esto indica que el circuito de alimentación, el panel de plasma, el sensor de temperatura o uno o más ventiladores han sido estropeados.

Especificaciones

Tamaño de la pantalla	43,5" (H)×24,5" (V) pulgadas
	1106 (H)×622 (V) mm
	diagonal 50"
Proporción de la pantal	la 16 : 9
Resolución	1365(H) × 768(V) pixels
Tamaño de pixel	$0.032"(H) \times 0.032"(V)$ pulgadas
	$0.81(H) \times 0.81(V) \text{ mm}$
Procesamiento del colo	r 4.096 pasos, 68.7 billones de colores
Señales	
Margen de	Horizontal : 15.5 to 110.0 kHz
sincronización	(automático: exploración de paso)
	Vertical : 50,0 a 120,0 Hz
	(automático: exploración de paso)
Señales de entrada	RGB, NTSC (3.58/4.43), PAL (B.G.M.N),
	PAL60, SECAM, HD ^{*1} , DVD ^{*1} , DTV ^{*1}
Terminales de entrada	(VIDEO1 v RGR1 también se nueden utilizar como terminales OLITPUT)
RGR	
οροίδαΔ) 1 (Δηάίοσο) mini D sub 15 nin $\times 1$
Visual 2 (Análogo Visual 2 (Análogo) BNC (R G R HD VD) $\times 1^{*2}$
Visual 2 (Analogo Visual 3 (Dinital)	DVI-D 24-pin $\times 1^{*3}$
Video	
Vieual 1	$\mathbf{DNC} \times 1$
Visual 2	$BNC \land I$ $BC \land pin \lor 1$
Visual 2	S- Vídeo: DIN 4 -pin $\times 1$
Visual 1	RCA_{-nin} (V Ch/Ph Cr/Pr) × 1*1
Visual 2	BNC (Y Ch/Ph Cr/Pr) × 1*1,*2
Visual 3	DVI-D 24-nin $\times 1^{*3}$
	Estéreo $\mathbf{RCA} \times 3$ (seleccionable)
External Control	$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}$
	$\frac{D-Sub 9-pin \times I(KS-232C)}{D-Sub 9-pin \times I(KS-232C)}$
Salida de Sonido	9W+9W de 6 ohmios
Alimentación	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Amperaje nominal	7.6 A (máximo)
Consumo de energía	435W (típico)
Dimensiones	$48,1 (A) \times 30 (AI) \times 3,8 (F) pulgadas$
	$1222 \text{ (A)} \times 750 \text{ (AI)} \times 90(\text{F}) \text{ IIIII}$
resu	97 lbs / 44 kg (sin base)
Consideraciones ambiental	25 00G 400G / 200E 1040E
Temperatura de uso	$0^{\circ}C = 40^{\circ}C / 32^{\circ}F = 104^{\circ}F$
Altitud	20 a 80% (sin condensation)
Alliluu	(20 a 1114 m/a)
Temperatura de almacens	10° C a 50°C / 14°E a 122°E
Humedad	$10 \approx 30 \%$ (sin condensación)
Altitud	700 a 1114 hPa
, introdu	(0 a 9.840 pies / 0 a 3.000 m)
Otras características Cor	vertidor de exploración 3D de movimiento
con	pensado (NTSC. PAL. 480I. 576I. 525I. 625I.
103	5I, 1080I), convertidor pull down 2-3 (NTSC, 480I.
	, - · · · · · · · · · · · · · · · · ·
525	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down
525 2-2	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de
525 2-2 zoo	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples
525 2-2 zoo pan	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención
525 2-2 zoo pan de q	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN,
525 2-2 zoo pan de q BL.	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual),
525 2-2 zoo pan de q BL. SCI	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color
525 2-2 zoo pan de q BL. SCH (alto	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color o / medio / medio/b / bajo, 4 memoria para el
525 2-2 zoo pan de q BL. SCH (altu usua	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color o / medio / medio/b / bajo, 4 memoria para el ario), bloqueo de control (excepto interruptor de la uentación), imagen automítica, selto da entreda
525 2-2 zoo pan de q BL SCI (altu usu: alin ton	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color o / medio / medio/b / bajo, 4 memoria para el ario), bloqueo de control (excepto interruptor de la tentación), imagen automática, salto de entrada, alidad de color (3 modos), identificación
525 2-2 zoo pan de q BL SCF (altu usu: alin ton	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color o / medio / medio/b / bajo, 4 memoria para el ario), bloqueo de control (excepto interruptor de la entación), imagen automática, salto de entrada, alidad de color (3 modos), identificación
525 2-2 zoo pan de q BL. SCI (altu usu: alin ton auto	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color o / medio / medio/b / bajo, 4 memoria para el ario), bloqueo de control (excepto interruptor de la aentación), imagen automática, salto de entrada, alidad de color (3 modos), identificación mática, temporizador programable, corrección ma (4 modos), interfaz de bucle pasante. conexión
525 2-2 zoo pan de q BL. SCF (altu usu: alin ton auto gan v re	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color o / medio / medio/b / bajo, 4 memoria para el ario), bloqueo de control (excepto interruptor de la nentación), imagen automática, salto de entrada, alidad de color (3 modos), identificación omática, temporizador programable, corrección ma (4 modos), interfaz de bucle pasante, conexión eproducción (DDC1, DDC2b, RGB3: DDC2b
525 2-2 zoo pan de q BL. SCF (altu usu: alin ton auto gan y re sola	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color o / medio / medio/b / bajo, 4 memoria para el ario), bloqueo de control (excepto interruptor de la nentación), imagen automática, salto de entrada, alidad de color (3 modos), identificación omática, temporizador programable, corrección ama (4 modos), interfaz de bucle pasante, conexión eproducción (DDC1, DDC2b, RGB3: DDC2b mente), Funcionamiento de la MULTIPANTALLA
525 2-2 zoo pan de q BL. SCF (alti usu: alin ton auto gan y re sola Regulaciones UL 60	I, 1035I, 1080I (60Hz)), convertidor pull down (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), función de m digital (100-900% seleccionable), múltiples tallas 4-25 Video Wall, autodiagnóstico, prevención uemado de imagen (PLE BLOQ1-3, INVERSIÓN, ANCO, ORBITADOR (Auto 1, 2/Manual), REEN WIPER), selección de temperatura del color o / medio / medio/b / bajo, 4 memoria para el ario), bloqueo de control (excepto interruptor de la nentación), imagen automática, salto de entrada, alidad de color (3 modos), identificación ma (4 modos), interfaz de bucle pasante, conexión eproducción (DDC1, DDC2b, RGB3: DDC2b mente), Funcionamiento de la MULTIPANTALLA 9950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03.



Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

*1 Señales de entrad	a HD/DVD/DTV ac	eptadas por este sistema.
480P (60 Hz)	480I (60 Hz)	525P (60 Hz)
525I (60 Hz)	576P (50 Hz)	576I (50 Hz)
625P (50 Hz)	625I (50 Hz)	720P (60 Hz)
720P (50 Hz)	1035I (60 Hz)	1080I (50 Hz)
1080I (60 Hz)	1080P (50 Hz)	1080P (60 Hz)
*2 Los conectores 5-1	BNC se utilizan com	o entrada RGB/PC2 y HD/
DVD2. Seleccione	una de ellas bajo "	SELEC. BNC".
*3 Compatible con H	IDCP.	
Señales respaldadas		
• 640 × 480P @ 59,9	94/60Hz • 1920	×1080I @ 50Hz
• 1280 × 720P @ 59	,94/60Hz • 720 ×	×576P @ 50Hz
• 1920 × 1080I @ 59,94/60Hz • 1280 × 720P @ 50Hz		
• 720×480P @ 59,94/60Hz		
Nota: En algunos casos es posible que no se visualice apropiadamente		
una señal en el monitor de plasma. El problema puede ser una		
inconsistencia con los estándares del equipo fuente (DVD, decodificador		
superior, etc.). Si se le presenta este problema, póngase en contacto con		
NEC Solutions (America), Inc. y también con el fabricante del equipo		
fuente.		

Garantía limitada Monitores de plasma

NEC Solutions, Inc. (de ahora en adelante NEC Solutions) garantiza que este producto está libre de defectos en material y mano de obra bajo los términos siguientes y, sujeto a las condiciones mencionadas más adelante, acuerda reparar o reemplazar (a opción exclusiva de NEC Solutions) cualquier pieza de la unidad que se compruebe estar defectuosa. Las piezas de reemplazo pueden ser nuevas o renovadas y estas cumplirán con las especificaciones de las piezas o productos originales.

¿CUÁNTO DURA LA GARANTÍA?

Las piezas y el trabajo se garantizan por un periodo de un (1) año desde la fecha de compra del primer cliente.

¿A QUIÉN CUBRE LA GARANTÍA?

Esta garantía puede sólo cumplirse para el primer comprador.

QUE CUBRE Y QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

Excepto por lo especificado a continuación, esta garantía cubre todos los defectos en material o mano de obra en este producto.

La garantía no cubre lo siguiente:

- Cualquier producto que no sea distribuido en los EE.UU. o Canadá por NEC Solutions o que no haya sido comprado en los países antes mencionados a un distribuidor autorizado de NEC Solutions.
- 2. Cualquier producto en el cual el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
- 3. Daños, deterioro o malfuncionamiento resultado de:
 - a. Accidentes, uso incorrecto, abuso, negligencia, incendios, inundaciones, relámpagos u otros fenómenos naturales, modificación no autorizada del producto, o el no seguir las instrucciones suministradas con el producto.
 - b. La reparación o intento de reparación por personas no autorizadas por NEC Solutions.
 - c. Cualquier transporte del producto (los reclamos deben presentarse al transportador).
 - d. Extracción o instalación del producto.
 - e. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.
 - f. Quemaduras o imágenes residuales en el fósforo del panel.
- 4. Cajas de cartón, estuches de transporte, baterías, cajas externas, cintas magnéticas o cualquier clase de accesorios utilizados en conexión con el producto.
- 5. Servicios fuera de los EE.UU. y Canadá.

QUE PAGAREMOS Y QUE NO PAGAREMOS

Pagaremos los gastos de trabajo y materiales para los elementos cubiertos, pero no pagaremos lo siguiente:

- 1. Costos de extracción o instalación.
- Costos de ajustes técnicos iniciales (montaje), incluyendo el ajuste de los controles de usuario. Estos costos son responsabilidad del distribuidor de NEC Solutions donde se adquirió el producto.
- 3. Costos de envío.

COMO SE PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

- 1. Para obtener servicio para su producto, consulte al distribuidor donde adquirió el producto.
- Cada vez que se requiera de servicios de garantía, será necesario presentar la factura original antigua (o una copia) como prueba del cubrimiento de la garantía.

Incluya por favor en cualquier envío, su nombre, dirección y una descripción del (de los) problema(s).

 Para obtener información sobre los centros autorizados de servicios de NEC Solutions más cercanos, llame a NEC Solutions al 800-836-0655.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Excepto por las obligaciones determinadas específicamente más adelante en esta declaración de garantía, no seremos responsables de daños directos, indirectos, especiales, consecuenciales ni de otro tipo, basados en contratos, agravios o cualquier otra teoría legal, ya sea que hayamos o no advertido sobre la posibilidad de dichos daños. Esta garantía está en lugar de todas las garantías expresadas o implícitas, incluyendo pero no limitando, las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito en particular.

EXCLUSIÓN DE DAÑOS

La responsabilidad de NEC Solutions por cualquier producto defectuoso está limitada a la reparación o reemplazo del producto a nuestra discreción. NEC Solutions no será responsable por:

- Daños a propiedades causados por cualquier defecto en este producto, daños basados en inconveniencia, perdidas de uso del producto, perdidas de tiempo, perdidas comerciales; o
- 2. Cualquier otros daños ya sean fortuitos, consecuentes o de otra manera. Algunos estados no permiten limitación en lo que respecta al periodo de duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, de tal forma que es posible que las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente no se puedan aplicar en su caso.

COMO SE RELACIONA LA LEY ESTATAL CON LA GARANTÍA

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y es posible que también adquiera otros derechos que varían de estado a estado.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, TELÉFONO 800-836-0655 NEC SOLUTIONS (AMERICA), INC. 1250 N. Arlington Heights Road, Suite 400 Itasca, Illinois 60143-1248

Nota: Todos los productos devueltos a NEC Solutions (America), Inc. para servicio DEBEN tener aprobación previa. Para obtener dicha aprobación, llame a NEC Solutions (America), Inc. al 800-836-0655.

Guia de iniciação

(Modelo de écran dividido melhorado)

Para o funcionamento do seu monitor plasma, consulte o CD-ROM.

Conteúdo

Informação importante	Po-2
Instalação	Po-4
Requisitos de ventilação para a montagem da	
caixa	Po-4
Criar um vídeo-wall	Po-5
Manuseamento do cabo	Po-5
Precauções a ter quando o monitor plasma é	
instalado na vertical	Po-6
Como utilizar o controle remoto	Po-6
Instalação e substituição das baterias	Po-6
Utilizar o modo de controle remoto com fios	Po-6
Alcance de funcionamento	Po-6
Manusear o controle remoto	Po-6
Nomes de peças e função	Po-7
Vista trontal	Po-7
Vista posterior/Placa de terminais	Po-8
Controle remoto	Po-9
Operações básicas	Po-10
POWER	Po-10
Para ligar (ON) e desligar (OFF) a unidade:	Po-10
VOLUME	Po-10
Para ajustar o volume:	Po-10
MUTE	Po-10
Para emudecer o som:	Po-10
DISPLAY	Po-10
Para verificar as definições:	Po-10
	Po-10
	Po-10
Ajustar o tamanno ou quandade da imagem	Do 10
	F0-10 Po-10
Para configurar o temporizador de desligar:	Po-10
Para verificar o tempo restante	10-10 Po-10
Para cancelar o temporizador de desligar:	Po-10
Controlog OSM (Monu no ógran)	Do-11
Operações de Menu	Po-11
Árvere de Menu	Po-12
Kesoluçao de problemas	Po-14
Especificações	Po-15
Garantia Limitada Monitores de Plasma	Po-16
WIWIIIW BIIIIWWW MUIIIVIES UE FIUSMU	F V- I V

Conteúdo da embalagem

- ☐ Monitor plasma
- □ Cabo de alimentação
- Controle remoto com duas baterias AAA
- ☐ Manuais (Guia de iniciação e CD-ROM)
- Centros de ferrita
- 🗌 Grampos de cabo

Opções

- Unidade de suporte de parede
- Unidade de suporte no teto
- Unidade de suporte inclinado
- Rack de Mesa

Colunas

Manual de usuário em CD-ROM

 O manual de usuário completo é fornecido no CD-ROM, em formato PDF (Portable Document Format) e fornece detalhes do produto e informações para utilização do seu monitor de plasma NEC.

Para visualizar e/ou imprimir os arquivos PDF, é necessário ter instalado o programa Adobe Acrobat Reader™ ou Adobe Reader™.

NOTA: Adobe Acrobat Reader ou Adobe Reader podem ser descarregados da página de Internet da Adobe. Visite http://www.adobe.com e obtenha a versão atualizada para o seu Sistema Operativo.

Visualizar o Manual de usuário (PDF)

[Windows]

- 1. Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM do seu computador.
- 2. Um menu será exibido automaticamente.
- Se isto não acontecer:
- 1) Na área de trabalho do Windows, clique duplo no ícone [Meu Computador].
- 2) Clique duplo no drive de CD-ROM [NECPLASMA-UM].
- 3) Clique duplo em "start_menu.pdf".
- 3. Clique no nome de seu produto.
- O manual do usuário será exibido na tela.

[Macintosh]

- 1. Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM do seu computador Macintosh.
- 2. Clique duplo no ícone de CD-ROM [NECPLASMA-UM].
- 3. Clique duplo em "start_menu.pdf".
- O Menu Inicial será exibido.
- 4. Clique no nome de seu produto.
- O manual do usuário será exibido na tela.
- Copiar o Manual de usuário (PDF) para o seu computador.
 O manual de usuário no CD-ROM fornecido pode ser copiado para o disco rígido do seu computador.

PORTUGUÊS

Informação importante

Precauções

Leia atentamente este manual antes de usar seu monitor plasma e mantenha-o à mão para futura consulta.



EXPONHA ESTA UNIDADE À CHUVA E UMIDADE. TAMBÉM NÃO UTILIZE A FICHA POLARIZADA DESTA UNIDADE EM RECEPTÁCULOS DE CABO DE EXTENSÃO OU OUTRAS TOMADAS, A NÃO SER QUE SEJAM INSERIDOS PINOS. EVITE ABRIR A CAIXA ONDE SE ENCONTRAM OS COMPONENTES DE ALTA VOLTAGEM. O REPARO DEVE SER EFETUADO POR PESSOAL QUALIFICADO.

Avisos e precauções de segurança

Este monitor plasma foi desenhado e fabricado para funcionar sem problemas e durante muito tempo. Não é necessária qualquer manutenção para além da limpeza. Consulte a seção, "Procedimento de limpeza do monitor plasma" na página seguinte.

O painel de visualização plasma consiste em elementos de imagem finos (células) com mais de 99.99% de células ativas. Poderão existir células que não produzam luzes ou permanecam acesas.

Para uma operação segura e para evitar danos na unidade, leia atentamente e siga as seguintes instruções.

Para evitar perigo de choque e incêndio:

- Disponibilize espaço suficiente para evitar a acumulação de calor interno. Não tape as saídas de ventilação da tampa posterior nem instale a unidade dentro de um armário ou estante fechados. Se instalar a unidade dentro de um armário, certifique-se que deixa espaço adequado na parte superior da unidade para permitir a saída de ar quente. Se o monitor se tornar demasiado quente, o pprotetor de sobre-aquecimento é ativado e o monitor desliga. Caso isto aconteça, desligue a corrente do monitor e desligue o cabo de alimentação. Se o compartimento onde se encontra o monitor instalado estiver demasiado quente, mova o monitor para um local mais fresco e aguarde 60 minutos até que arrefeça. Se o problema persistir, contate o seu fornecedor.
- Não utilize a ficha polarizada da unidade com cabos de extensão ou outras tomadas a não ser que sejam inseridos pinos.
- 3. Não exponha a unidade à água ou umidade.
- 4. Evite danificar o cabo de alimentação e não tente alterar o mesmo.
- 5. Desligue o cabo de alimentação durante tempestades elétricas ou se a
- unidade não for utilizada durante um longo período de tempo.
 Não abra a caixa que tem componentes de alta voltagem potencialmente perigosos no seu interior. Se a unidade for danificada desta forma, a garantia é invalidada. Para além disso, existe o risco de choque elétrico.
- 7. Não tente efetuar a manutenção ou reparo da unidade. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer lesões corporais ou danos causados pela tentativa de anutenção por parte de pessoas não qualificadas ou pela abertura da tampa posterior. Todas e quaisquer reparos ou manutenções devem ser efetuados em Centros de Assistência autorizados.
- Este equipamento deve estar ligado a uma saída de corrente com ligação à terra de proteção.

9. A tomada deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível.

Para evitar danos e aumentar a duração de funcionamento:

- Utilize apenas a unidade com uma fonte de alimentação CA de 100-240V 50/60Hz. O funcionamento contínuo em voltagens superiores a 100-240 Volts CA diminui o tempo de vida útil da unidade e pode até causar perigo de incêndio.
- 2. Manuseie a unidade com cuidado ao instalá-la e não a deixe cair.
- 3. Instale a unidade longe do calor, poeira excessiva e da luz direta do sol.
- Proteja o interior da unidade de líquidos e de pequenos objetos metálicos. Em caso de acidente, desligue o cabo de alimentação e envie para reparo a um Centro de Assistência autorizado.
- 5. Não bata nem risque a superfície do painel uma vez que pode causar defeitos na superfície da tela.
- 6. Para a instalação e montagem corretas, recomendamos que contate um fornecedor treinado e autorizado.
- Tal como acontece com qualquer monitor à base de fósforo (como um monitor CRT, por exemplo), a saída de luz vai diminuindo com o decorrer do tempo de vida útil de um painel de plasma.
- 8. Para evitar a sulfurização, recomendamos que não coloque a unidade num compartimento de vestuário, num banheiro público ou sauna.
- 9. Não utilize a unidade num veículo móvel, uma vez que pode cair ou tombar e causar lesões.
- 10. Não coloque a unidade de lado, virada ao contrário ou com a tela virada para cima ou para baixo para evitar a combustão ou choque elétrico.

Procedimento de limpeza do monitor plasma:

- Utilize um pano seco para limpar o painel frontal e a área da chanfradura. Nunca utilize solventes como álcool ou diluente para limpar estas superfícies.
- Limpe as área de ventilação do plasma com um aspirador com um acessório de escova macia.
- Para assegurar uma ventilação correta, a limpeza das áreas de ventilação deve ser efetuada mensalmente. Poderá ser necessário efetuar uma limpeza mais freqüente dependendo do ambiente no qual o monitor plasma está instalado.

Recomendações para evitar ou minimizar queimar o fósforo: Tal como todos os dispositivos de visualização à base de fósforo e todos os monitores plasma a gás, os monitores plasma podem ser susceptíveis à queima do fósforo sob determinadas circunstâncias. Determinadas condições de funcionamento, como a visualização contínua de uma imagem estática durante um longo período de tempo, podem queimar o fósforo caso não sejam tomadas as devidas precauções. Para proteger o seu investimento neste monitor plasma, siga as seguintes diretrizes e recomendações para minimizar a ocorrência de destruição da imagem:

- * Ative e utilize sempre a função de protetor da tela do computador durante a utilização com uma fonte de entrada para computador.
- * Visualize uma imagem de movimento sempre que possível.
- * Mude a posição da visualização de menus de vez em quando.
- * Desligue sempre o monitor quando terminar a sua utilização. Se o monitor plasma for utilizado durante muito tempo e de forma

contínua, toma as seguintes medidas para diminuir a queima de fósforo:

- Reduza os níveis de luminosidade e contraste o mais possível sem prejudicar a percepção da imagem.
- * Visualize uma imagem com muitas cores e graus de cores (por exemplo, imagens fotográficas ou foto-realistas).
- * Crie o conteúdo da imagem com o contraste mínimo entre as áreas de luz e escuras, por exemplo, caracteres brancos em fundos pretos. Utilize cores complementares ou pálidas sempre que possível.
- Evite visualizar imagens com poucas cores e margens distintas e marcadas entre as cores.

Som com o monitor de plasma funcionando

O painel do monitor de plasma é composto de pixels extremamente pequenos, e estes pixels emitem luz quando recebem sinais de vídeo. Este princípio poderá causar um zunido ou zumbido elétrico vindo do monitor de plasma. Note também que a velocidade de rotação do motor da ventoinha de arrefecimento aumenta quando a temperatura ambiente do monitor de plasma está alta. Neste caso, o som do motor da ventoinha poderá ser ouvido.

Nota:

- Os seguintes itens não estão cobertos pela garantia.
- Retenção da imagem
- Sons gerados pelo painel, por exemplo: Ruído do motor da ventoinha, zumbido do circuito elétrico / painel de vidro.

Contate o seu fornecedor para outros procedimentos recomendados que Po-2 melhor se adeqüem às suas necessidades de aplicação especiais.

Aviso

Não é para utilização numa sala de computador como definido no Padrão ANSI/NFPA 75 para a protecção de computador elétrônico/equipamento de processamento de dados.

Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um equipamento de digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 da regras FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e gera freqüências rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências perigosas às comunicações rádio. No entanto, não existe a garantia que a interferência não ocorra numa instalação particular. Se este equipamento não causar interferência perigosa à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou recolocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do qual o receptor está ligado.
- Consulte o distribuidor ou um técnico especializado de TV/rádio para obter ajuda.

Este aparelho digital Classe B atende às normas ICES-003 do Canadá.

NOTA:

Quando ligar um computador a este monitor, utilize um cabo RGB incluindo os terminais de ferrita em ambas as extremidades do cabo. Em relação ao cabo de corrente, ligue os centros de ferrita fornecidos. Se não proceder assim, este monitor não irá obedecer aos padrões FCC. Coloque os centros de ferrita nas extremidades do cabo de energia (fornecido).

Usar a fita para prender o núcleo de ferrite (fornecido) ao cabo de energia.



Atenção

Este modelo deve ser utilizado apenas com os seguintes acessórios opcionais. A utilização com outros acessórios opcionais pode causar instabilidade, e resultar em lesões.

Nome do fabricante: NEC Viewtechnology, Ltd. Alto-falantes: PX-50SP1U, PX-50SP1U/S PX-SP2U/S, PX-SP2U/B Suporte: PX-ST1U, PX-ST1U/S

Contate a NEC Solutions (America), Inc. para informações acerca dos acessórios opcionais.

X

Descartar-se do seu produto utilizado

A legislação da UE está implementada e cada estado membro exige que os produtos elétricos usados com a marca (deixada) devem ser descartados separadamente do lixo doméstico normal. Isto inclui monitores plasma e os seus acessórios elétricos. Quando se desfaz de tais produtos, siga as orientações da autoridade local e/ou informe-se junto da loja onde adquiriu o produto.

Após a recolha dos objetos, estes são reutilizados e reciclados de uma forma correta. Este esforço irá ajudar-nos a reduzir os desperdícios bem como o impacto negativo para a saúde pública e o ambiente no nível mínimo. A marca nos produtos elétricos e elétrônicos apenas se aplica aos Estados Membros da União Européia.

⚠ ATENÇÃO

Quando se estiver a desfazer das baterias usadas, obedeça aos regulamentos governamentais ou regras de de instruções públicas ambientais que se aplicam no seu país/ área.

Instalação

Pode instalar suportes adicionais ao monitor plasma de uma das seguintes formas:

- * Na verticial. (Ver figura A)
- * Deitado com a tela virada para baixo (Ver figura B). Coloque a folha de proteção, a utilizada para envolver o monitor quando embalado, por baixo da superfície da tela para não riscar.
- * Não toque nem segure no monitor pela tela sempre que o transportar.
- Este dispositivo não pode ser instalado por si só. Utilize um suporte ou o encaixe original da unidade. (Unidade de suporte de parede, base, etc.)
- Para a instalação correta e montagem, recomendamos que contate um fornecedor treinado e autorizado.

O não cumprimento dos procedimentos corretos de montagem pode causar danos no equipamento ou lesões no instalador.

A garantia do produto não cobre os danos causados por uma instalação incorreta.

* Utilize apenas o conjunto de montagem ou suporte fornecido pelo fabricante e listado em Options.





Requisitos de ventilação para a montagem da caixa

Para a dispersão do calor, deixe espaço entre os objetos envolventes como mostrado na figura aquando da instalação.





Precauções a ter quando o monitor plasma é instalado na vertical

- Utilize a unidade opcional. Contate o seu local de compra para a instalação.
- Rode 90° no sentido horário como visto a partir da parte frontal ao instalar.
- Após a instalação, verifique se a marca do logotipo NEC é vista na parte frontal.
- Certifique-se que define "ANGULO OSM" para "V" durante a utilização.
- * O não cumprimento das precauções acima referidas pode causar mau funcionamento.

Como utilizar o controle remoto Instalação e substituição das baterias

Insira 2 pilhas "AAA", certificando-se que as coloca na polaridade correta.

1. Pressione a abra a tampa.

0

2. Alinhe as baterias de acordo com a indicação (+) e (-) no interior do compartimento.



3. Volte a colocar a tampa.



Utilizar o modo de controle remoto com fios

Conecte o cabo remoto* na tonda remota do controle remoto e o terminal "REMOTE IN" no monitor. Quando o cabo estiver conectado, o modo muda automaticamente para o controle remoto com fios. Quando é utilizado o modo de controle remoto com fios, o controle remoto pode ser operado mesmo que não estejam carregadas baterias.





Alcance de funcionamento

- * Utilize o controle remoto numa distância até 7 m a partir da parte da frente do sensor do controle remoto do monitor e nso angulos horizontal e vertical até cerca de 30°.
- * A operação do controle remoto poderá não funcionar se o sensor do controle remoto do monitor estiver exposto à luz direta do sol ou a forte luz artificial, ou caso exista um obstáculo entre o sensor e o controle remoto.



Manusear o controle remoto

- Não deixe cair nem utilize incorretamente o controle remoto.
- Não molhe o controle remoto. Se o controle rmeoto ficar molhado, seque-o imediatamente.
- Evite o calor e a umidade.
- Quando não utilizar o controle remoto durante um longo período de tempo, remova as baterias.
- Não utilize ao memso tempo baterias novas e antigas nem utilize baterias de tipos diferentes.
- Não abandone as baterias, não as aqueça nem as atire para o fogo.
- Sempre que utilizar o controle rmeoto no modo sem fios, desconecte o cabo remoto do terminal REMOTE IN no monitor.

* O mini cabo 1/8 Stereo deve ser adquirido separadamente. Po-6

Nomes de peças e função

Vista frontal



1 Power

Liga e desliga o monitor.

(2) Janela do sensor remoto Recebesinais do controle remoto.

③ Indicador POWER/STANDBY

Quando ligado Acende a verde. Quando no modo de standby ... Acende a vermelho.

(4) INPUT SELECT / EXIT

Ativa a entrada. Funciona como botões EXIT no modo de menu no écran (OSM).

5 LEFT/- e RIGHT/+

Aumenta ou reduz a imagem. Funciona como botões CURSOR (◀ / ►) no modo de menu na écran (OSM).

6 VOLUME DOWN e UP

Ajusta o volume. Funciona como botões CURSOR (▲ / ▼) no modo de menu no écran (OSM).

7 MENU/ENTER

Define o modo de menu na tela (OSM) e visualiza o menu principal.

AVISO

O interruptor de conexão/desconexão não desconecta completamente o monitor plasma da corrente elétrica.

Vista posterior/Placa de terminais



A AC IN

Conecte o cabo de alimentação incluído aqui.

B EXT SPEAKER L e R

Conecte as colunas (opcional) aqui. Siga a polaridade correta. Conecte o fio da coluna ⊕ (positivo) ao terminal ⊕ EXT SPEAKER e o fio da coluna ⊕ (negativo) ao terminal ⊕ EXT SPEAKER em ambos os canais LEFT e RIGHT. Consulte o manual do usuário das colunas.

C VIDEO1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video)

Conecte VCRs, DVDs ou câmeras de vídeo, etc. aqui. VIDEO1 pode ser utilizado como entrada ou saída.

D AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3

Estes são terminais de entrada de áudio. A entrada é selecionável. Defina a que imagem de vídeo os deseja alocar a partir da tele do menu de áudio.

E DVD1 / HD1

Conecte DVDs, discos de alta definição ou laser, etc. aqui.

F RGB2/ DVD2/ HD2

RGB2: Pode conectar um sinal RGB análogo e o sinal de sincronização.

DVD2/ HD2: Pode conectar DVDs, discos de alta definição e laser, etc. aqui. Esta entrada pode ser definida para utilização com um RGB ou fonte de componente.

G RGB1 (mini D-Sub 15 pinos)

Conecte um sinal RGB análogo a partir de um computador, etc. aqui. Esta entrada pode ser utilizada como entrada e saída.

H RGB3 (DVI 24 pinos)

Conecte um sinal digital (TMDS) a partir de uma fonte com uma saída DVI. Esta entrada pode ser defina para utilização com um RGB/PC3.

I EXTERNAL CONTROL

Este terminal é utilizado sempre que operar e controlar o monitor externamente (através do RS-232C).

J REMOTE IN (DC +5V)

Conecte o cabo remoto* à tomada remota do controle remoto para obter um controle remoto com fios.

K REMOTE OUT (C-MOS DC +5V)

Conecte o cabo remoto* à tomada REMOTE IN de outro monitor para obter um controle remoto com fios.



* O mini cabo 1/8 deve ser adquirido separadamente.

Controle remoto



D POWER ON/STANDBY

Permite ligar ou colocar em standby. (Isto não funciona quando o indicador POWER/ STANDBY da unidade principal estiver desligado.)

2 RGB / PC

Pressione este botão para selecionar RGB/PC como fonte.

RGB/PC também pode ser selecionado utilizando o botão INPUT SELECT no monitor.

3 DVD / HD

Pressione este botão para selecionar DVD/HD como fonte.

DVD/HD também pode ser selecionado utilizando o botão INPUT SELECT no monitor.

4 VIDEO

Pressione este botão para selecionar VIDEO como fonte. \rightarrow VIDEO1 \rightarrow VIDEO2 \rightarrow VIDEO3 \neg

VIDEO também pode ser selecionado utilizando o botão INPUT SELECT no monitor.

5 MENU/ENTER

Pressione este botão para acessar aos controles OSM.

Pressione este botão durante a visualização do menu principal para passar ao submenu.

6 CURSOR $(\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacklozenge / \leftthreetimes /)$

Utilize estes botões para selecionar itens ou definições e para ajustar as definições ou mudar os modelos de écran.

7 EXIT

Pressione este botão para sair dos controles OSM no menu principal. Pressione este botão durante a visualização do submenu para voltar ao menu anterior.

8 POINTER

Pressione este botão para visualizar o cursor.

9 ZOOM (+ /-) Aumenta ou reduz a imagem.

WOLUME (+ /–) Ajsuta o volume.

1 MUTE

Emudece o som.

WIDE

Detecta automaticamente o sinal e define o rácio de aspecto. O botão Wide não está ativo para todos os sinais.

B DISPLAY

Visualiza as definições da fonte no écran.

OFF TIMER

Ativa o temporizador de desligar a unidade.

() SIDE BY SIDE

Pressione este botão para mostrar algumas imagens no modo lado-a-lado.

() PICTURE IN PICTURE

Pressione este botão para mostrar algumas imagens no modo imagem-na-imagem.

D SINGLE

Cancela o modo de écran dividido.

B SELECT/FREEZE

Pressione este botão para selecionar a imagem ativa no modo de écran dividido.

Quando a função IMG. FIXA está ativa, este botão pode ser utilizado para visualizar imagens estáticas no sub écran.

AUTO ADJUST

Pressione este botão para ajustar AJUSTE FINO, AJUSTE IMAG., POSIÇÃO, e CONTRASTE automaticamente, ou para mudar o tamanho do écran para o modo ZOOM automaticamente com a legenda sobreposta visualizada na totalidade apenas quando a imagem incluir áreas escuras em cima ou em baixo da imagem.

1 ID SELECT

Defina o número de identificação no controle remoto. O controle remoto pode então ser utilizado apenas para um écran com o mesmo número de identificação. Quando são utilizados váriso écrans ao mesmo tempo, estes podem ser contorlados individualmente.

2) CLEAR/SEAMLESS SW

Apaga o número definido pelo botão ID SELECT. Quando a função TROCA RÁPIDA está ativa, este botão pode ser utilizado para mudar rapidamente a fonte de entrada.

Transmissor de sinal do controle remoto Transmite os sinais do controle remoto.

Tomada remota

Insira a ficha do cabo remoto (mini cabo 1/8 Stereo) aqui sempre que utilizar o controle remoto fornecido no modo com fios.

Po-9

Operações básicas

POWER

Para ligar (ON) e desligar (OFF) a unidade:

- 1. Ligue o cabo de corrente a uma tomada CA ativa.
- Pressione o botão de corrente (na unidade).
 O indicador POWER/STANDBY do monitor iluminase em vermelho e o modo de prontidão é definido.
- Pressione o botão POWER ON (no controle remoto) para ligar a unidade.
 O indicador POWER/STANDBY irá iluminar-se (em verde) quando a unidade estiver ligada.
- 4. Pressione o botão POWER STANDBY button (no controle remoto) ou o botão de corrente (na unidade) para desligar a unidade.

O indicador POWER/STANDBY fica vermelho e o estado de prontidão é definido (apenas quando se desliga a unidade com o controle remoto).

VOLUME

Para ajustar o volume:

- 1. Mantenha pressionado VOLUME ⊕ (no controle remoto ou na unidade) para aumentar para o nível desejado.
- Mantenha pressionado VOLUME
 — (no controle remoto ou na unidade) para diminuir para o nível desejado.

MUTE

Para emudecer o som:

Pressione o botão MUTE no controle remoto para emudecer o som; pressione novamente para restaurar.

DISPLAY

Para verificar as definições:

- 1. O écran muda de cada vez que é pressionado o botão DISPLAY.
- 2. Se o botão não for premido durante aproximadamente três segundos, o menu desaparece.

DIGITAL ZOOM

O zoom digital especifica a posição da imagem e aumenta a figura.

1. (Certifique-se que NAV. ZOOM está desligado)

Pressione o botão POINTER para visualizar o cursor. (**)** Para alterar o tamanho da imagem:

Pressione o botão ZOOM + e amplie a imagem. O cursor irá mudar ficando semelhante a uma lupa.(\mathbb{Q}) Se pressionar o botão ZOOM – irá reduzir a imagem e fazê-la voltar ao tamanho original.

Para alterar a posição da imagem:

Selecione a posição com os botões **AV 4**.

2. Pressione o botão POINTER para deletar o cursor.

AUTO ADJUST

Ajustar o tamanho ou qualidade da imagem automaticamente:

Pressione o botão AUTO ADJUST.

Informação

Definição AUTO ADJUST ON

Quando a introdução RGB (imagem parada) for selecionada: AJUSTE FINO, AJUSTE IMAG., POSIÇÃO, e CONTRASTE serão ajustados automaticamente. Quando a introdução RGB (imagem parada), VIDEO ou Y/Pb/Pr (componente) for selecionada: O tamanho do écran muda para o modo ZOOM automaticamente com a legenda imposta a ser visualizada completamente apenas quando a imagem contiver áreas a negro por cima e por baixo a imagem.

OFF TIMER

Para configurar o temporizador de desligar:

O temporizador de desligar pode ser definido para desligar após 30, 60, 90 ou 120 minutos.

- 1. Pressione o botão OFF TIMER para iniciar o temporizador em 30 minutos.
- 2. Pressione o botão OFF TIMER para o tempo desejado.
- 3. O temporizador inicia quando o menu desaparecer.
 - \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow 0 -

DESLIGAR TEMP. 30

Para verificar o tempo restante:

- 1. Após o temporizador de desligar ter sido definido, pressione o botão OFF TIMER uma vez.
- 2. É visualizado o tempo restante, de seguida desliga-se após alguns segundos.
- 3. Quando faltarem cinco minutos o tempo restante irá aparecer até chegar a zero.

DESLIGAR TEMP. 28

Para cancelar o temporizador de desligar:

- 1. Pressione o botão OFF TIMER duas vezes seguidas.
- 2. O temporizador de desligar é cancelado.

DESLIGAR TEMP. 0

Nota:

Após a corrente ser desligada com o temporizador de desligar ...

Ainda fica aplicada ums pequena corrente ao monitor. Quando deixar a sala ou não planear utilizar o sistema durante muito tempo, desligue a alimentação do monitor.

Controles OSM (Menu no écran)

Operações do Menu

A janela OSM é visualizada com respeito ao écran como mostrado no diagrama.

- * Dependendo do modo do écran, o OSM pode ser visualizado de forma diferente.
 - Na explicação, a seção OSM é mostrada em destaque.



A secção seguinte descreve a forma como utilizar os menus e os itens seleccionados.

1. Pressione o botão MENU/ENTER no controle remoto para visualizar o MENU PRINCIPAL.



- 2. Pressione os botões de cursor ▲▼ no controle remoto para realçar o menu que deseja introduzir.
- 3. Pressione o botão MENU/ENTER no controle remoto para selecionar um submenu ou item.

IMA	GEM 1/2
⇒CONTRASTE	⊖ ⊕ : 52
BRILHO	⊖+ : 32
DEFINIÇÃO	●────● : 16
COR	⊖+ : 32
TONALIIDADE	8 — G : 32
MODO IMAGEM	: NORMAL
NR	: DESLIG.
↓ PÁG. SEG.	
≜ SEI (I) AD.I	FYIT VOI TAR

- Ajuste o nível ou altere a definição do item selecionado utilizando os botões do cursor ◄► no controle remoto.
- Os ajustes ou definições que estão guardados em memória. A alteração é armazenada até qua a altere novamente.
- Repita passos 2 5 para ajustar ao item adicional, ou pressione o botão EXIT no controle remoto para voltar ao menu principal.
- * Quando estiver a ajustar utilizando a barra no fundo do écran, pressione o botão ◄ ou ► em 5 segundos. Se não, a definição corrente é definida e aparece a imagem anterior.

Nota: Este menu principal desaparece pressionando o botão EXIT.

Informação

Modo menu avançado

Quando estiver definido "OSM AVANÇADO" para "LIGADO" no menu principal (1/2), serão mostrados todos os itens de menu.

MENU PRINCIPAL 1/2	
→IMAGEM	
ÁUDIO	
AJUSTE DE IMAGEM	
OPÇÃO1	
OPÇÃO2	
OPÇÃO3	
OPÇÃO4	
OSM AVANÇADO : LIGADO	
↓ PÁG. SEG.	
SEL. MENU/ENTER OK EXIT SAIR	

* A tela real pode ser diferente das que aparecem neste manual.

Árvore do Menu

* Para mais detalhes acerca de cada item do menu, consulte o CD-ROM.

: As áreas sombreadas indicam o valor pré-definido.

 $- \leftrightarrow +$: Pressione o botão \blacktriangleleft ou \blacktriangleright para ajustar.

: Os itens de menu estão numa caixa ordenada quando OSM AVANÇADO estiver definido para LIGADO.

Menu principal	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	RESET	REFERENCE
IMAGEM	CONTRASTE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 5$	52→72		SIM	Po-20
	BRILHO	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 3$	32→64		SIM	Po-20
	DEFINIÇÃO	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 1$	6→32		SIM	Po-20
	COR	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 3$	32→64		SIM	Po-20
	TONALIIDADE	R←→G 0←3	82→64		SIM	Po-20
	MODO IMAGEM	BRILHO/NORMA	AL/CINEMA1/CINEN	1A2/PADRÃO	SIM	Po-20
	NR	DESLIG./NR-1/N	IR-2/NR-3		SIM	Po-20
	TEMP. DE COR	BAIXO -/BAIXO -	+/MÉDIO/ALTO		SIM	Po-20
	BALANÇO DE BRANCOS	LUM. VERMELH	$10 - \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 4$	10→70	SIM	Po-21
		LUM. VERDE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 4$	40→70	SIM	Po-21
		LUM. AZUL	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 4$	40→70	SIM	Po-21
		CONT. VERM.	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 4$	40→70	SIM	Po-21
		CONT. VERDE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 4$	40→70	SIM	Po-21
		CONT. AZUL	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 4$	40→70	SIM	Po-21
		RESET	DESLIG.←→LI	GADO	SIM	Po-21
	GAMA	1←→2←…→4	ł		SIM	Po-21
	TOM BAIXO *3	AUT0←→1←··	··→3		SIM	Po-21
	AFINAR COR	VERMELHO	A←→M 0←3	2→64	SIM	Po-21
		VERDE	C←→A 0←3	2→64	SIM	Po-21
		AZUL	M←→C 0←3	2→64	SIM	Po-21
		AMARELO	V←→V 0←3	2→64	SIM	Po-21
		MAGENTA	V←→A 0←3	2→64	SIM	Po-21
		CIAN	A←→V 0←3	2→64	SIM	Po-21
		RESET	DESLIG.←→LI	GADO	SIM	Po-21
Menu principal	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	RESET	REFERENCE
ÁUDIO	GRAVES	$- \leftrightarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 1$	3→26		SIM	Po-22
	AGUDOS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 1$	3→26		SIM	Po-22
	BALANCO	L←→R -22←	–0→+22		SIM	Po-22
	AUDIO INPUT1	VÍDEO 1-3 / HD/	DVD 1-2 / RGB 1-3		SIM	Po-22
	AUDIO INPUT2	VÍDEO 1-3 / HD/	/DVD 1-2 / RGB 1-3		SIM	Po-22
	AUDIO INPUT3	VÍDEO 1-3 / HD/	DVD 1-2 / RGB 1-3		SIM	Po-22
Menu principal	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	RESET	REFERENCE
A.ILISTE DE IMAGEM	MODO ASPECTO	NORMAL/COMP	PLETO/ESTÁDIO/ZO	OM/2 35·1/14·9/RFAI *3		Po-22
	POSICÃO-V	$-\leftarrow \rightarrow +$ -64	4← 0 →+64		SIM	Po-22
	POSICÃO-H	$- \leftarrow \rightarrow + -12$	28←0→+127		SIM	Po-22
	ALTURA-V	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow$	-→64		SIM	Po-22
	LARGURA-H	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow$	-→64		SIM	Po-22
	IMAGEM AUTO	DESLIG.←→LI	GADO*2		NÃO	Po-22
	AJUSTE FINO*1	$- \leftarrow \rightarrow + *^2 0 \leftarrow$	-→64		SIM	Po-22
	AJUSTE IMAG.*1	$- \leftrightarrow + *^2 0 \leftrightarrow$	-→128		SIM	Po-22
Menu nrincinal	Suhmenu	Suhmenu 2	Suhmenu 3	Suhmenu A	RESET	REFERENCE
UPÇAUT	USINI		DESLIG.←→LI	JADU	SIM	P0-23
		AJUSTE USIVI	I←···→b		SIM	P0-23
		ANGULU USM			SIM	P0-23
					SIM	P0-23
			BAIX0 ↔NOR	IWAL	SIM	P0-23
					211/1	P0-23
		NUTO				P0-23
	SELEUÇAU KUB	AUTU	000			P0-23
	SELEU. HU	1080B/1035I/10			NAU	P0-24
	ENTRADA SKIP				SIM	P0-24
	RESET TODOS	DESLIG.←→LI	JUUAL		_	P0-24

Menu principal	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	RESET	REFERENCE
OPÇÃO2	CONF. ENERGIA	$DESLIG. \leftarrow \rightarrow LIGA$	DO		SIM	Po-25
	MODO CINEMA	$DESLIG. \leftarrow \rightarrow LIGA$.DO		SIM	Po-25
	LONG. DURAÇÃO	PLE	AUTO/FIXAR1/FIX	AR2/FIXAR3	SIM	Po-25
		ROTAÇÃO	AUTO 1		SIM	Po-26
			AUTO 2		SIM	Po-26
			MANUAL	PIXEL-H/LINHA-V/TEMP0	SIM	Po-26
			DESLIG.		SIM	P0-26
		INVERGAU	DESLIG.		SIM	P0-20 Po-26
			BRANCO	TEMF. TONG./TEMF. ESFERA	SIM	P0-20 P0-26
		VARRER ÉCRAN	DESLIG		SIM	Po-27
			LIGADO	TEMP FUNC /TEMP ESPERA/VELOCIDADE	SIM	Po-27
		SOFT FOCUS	DESLIG./1/2/3/4		SIM	Po-27
	NÍV. CINZA	0←…→3←…→	15		SIM	Po-27
	S1/S2	AUTO←→DESLIG	i.		SIM	Po-28
	TAM. IMAGEM*3	$DESLIG. \leftarrow \rightarrow LIGA$	DO		SIM	Po-28
	CONF. DVI	PLUG/PLAY	PC←→STB/DVD		NÃO	Po-28
		NÍVEL PRETO	$BAIXO \leftarrow \rightarrow ALTO$		NÃO	Po-28
	SUBTITULO	DESLIG.←→CC1~	-4←→TEXT01~4		SIM	Po-28
	CONT. SUBT.	<u>BAIX0</u> ←→NORM	AL		SIM	Po-28
Menu principal	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	RESET	REFERENCE
OPÇÃO3	TEMPORIZADOR	TEMPO REAL	HORA VERÃO	DESLIG.←→LIGAD0	NÃO	Po-29
			DIA/HORA/MINU	ros	NAO	Po-29
		PROGRAMAR	DESLIG.		SIM	Po-29
			LIGADO	DATA/LIG./DESL.(HORA, MINUTOS)/ENTR./FUNÇAO	SIM	Po-29
		MULII REPEAT	DESLIG.		SIM	P0-30 Po-30
					SIN	P0-30 Po-30
				44	SIM	Po-30
	CONTROL BLOO	DESLIG ←→LIGA		-711	SIM	Po-30
	CONTROLO IV	DESLIG.←→LIGA	DO		SIM	Po-31
	LOOP OUT	DESLIG.←→LIGA	DO		SIM	Po-31
	ID CONTROLO	$TDS \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow$	4		NÃO	Po-31
	NÚMERO ID	$TDS \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow$	256		SIM	Po-31
	VÍDEO-WALL	DIVISOR	DESLIG./1/4/9/16	/25	SIM	Po-32
		POSIÇÃO	No.1←···→No.4/N	$0.7 \leftarrow \cdots \rightarrow No.15/No.16 \leftarrow \cdots \rightarrow No.31/No.32 \leftarrow \cdots \rightarrow No.56$	_	Po-32
		MODO ÉCRAN	DIVIDIR←→BRA	NCO	SIM	Po-32
		AUTO ID	DESLIG. $\leftarrow \rightarrow \text{LIG}$	ADO	SIM	Po-32
		AJUSTE IMAG.	MODO ASPECTO POSIÇÃO-V/POSI	NORMAL/COMPLETO/ESTADIO/ZOOM/2.35:1/14:9/RE/ ÇÃO-H/ALTURA-V/LARGURA-H/IMAGEM AUTO/	AL*3 —	Po-33
		ATRASO START	DESLIG /LIGADO	(MODO1/MODO2	SIM	Po-33
		LIGACÃO PLE	DESLIG. $\leftarrow \rightarrow \text{LIG}$	ADO	SIM	Po-33
		REPT. TEMP.	DESLIG.		SIM	Po-34
			LIGADO	DIVISOR/FONTE/TEMP.FUNC.	SIM	Po-34
Menu principal	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	RESET	REFERENCE
0PÇÃO4	SUB. IMAGEM	DET. IMAG SEC.	$DESLIG.{\leftarrow}{\rightarrow}AUT$	0	SIM	Po-34
		ECRAN	JUNTAS←→NOF	MAL	SIM	Po-34
		TAMANHO	20%←…→100%		SIM	Po-34
	NAV. ZUUM	DESLIG. $\leftarrow \rightarrow S BY S$	$\leftarrow \rightarrow INF. ESU \leftarrow \rightarrow IN$	IF. DER←→SUP. DER←→SUP. ESQ	SIM	P0-34
	ΙΝΙά. ΕΙΧΑ ΤΡΟCΑ ΡΑΠΙΔΑ		←→5 BY 52←→INF.	esu←→INF. Der←→SUP. Der←→SUP. esu	SIM	P0-35
	I KUUA KAPIDA	DESLIG.			SIM	P0-35
	INSERT. TEXT	DESLIG./ACIMA/N	IEIO/BAIXO/INF		31101	F 0-33
			ENTRADA/TAMAN	IHO/ECRAN	SIM	Po-36
Menu principal	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	RESET	REFERENCE
OSM AVANÇADO	DESLIG. $\leftarrow \rightarrow$ LIGADO				SIM	Po-36
LINGUAGEM	ENGLISH/DEUTSCH/F	RANÇAIS/ESPAÑOL	/ITALIANO/SVENSI	КА/РУССКИЙ/PORTUGUËS	NÃO	Po-36
SISTEMA DE CORES	AUTU/3.58NTSC/4.43	NISC/PAL/PAL 60/I	PAL-N/PAL-M/SEC/	AM	NAO	Po-37
INFURIM. DE SINAL	_				—	P0-37

*1 Apenas quando IMAGEM AUTO estiver DESLIG.
*2 Apenas RGB/PC
*3 "TAM. IMAGEM", "REAL" e "TOM BAIXO" são apenas para os tipos de 50 e 61 polegadas.

Informação

Restaurar todas as pré-definições do fabricante

Selecione "RESET TODOS" no menu OPÇÃO1. Note que isto também restaura outras definições para as pré-definições do fabricante.

Resolução de problemas

Se a qualidade de imagem é fraca ou se existir qualquer outro problema, verifique os ajustamentos, funcionamento, etc., antes de solicitar assistência.

Sintoma	Verificações	Solução
A unidade emite um ruído de estalos.	A imagem e o som estão normais?	 Se não existirem anomalias na imagem e no som, o ruído é causado pela reação do compartimento às alterações de temperatura. Isto não afeta o desempenho.
A imagem está perturbada. Som é ruidoso. O controle remoto funciona mal.	 Está algum componente conectado diretamente na frente ou ao lado do monitor? 	 Deixe algum espaço entre o monitor e os componentes conectados.
O controle remoto não funciona.	 As baterias do controle remoto estão gastas? 	 Substitua ambas as baterias por novas.
	 CONTROLO IV está definido para LIGADO? 	 Ajuste CONTROLO IV DESLIG. no menu OPÇÃO3.
	 Foi definido um número de ID para a unidade principal? 	 Defina um número ID, com o botão ID SELECT, ou defina o número ID para TDS.
O monitor não liga, quando se pressiona o botão no controle remoto.	O cabo de conexão do monitor está conectado em uma tomada de corrente?	Ligue o cabo de conexão do monitor numa tomada de corrente?
	Todos os indicadores do monitor estão desligados?	Pressione o botão de corrente no monitor, para ligar a energia.
	As baterias do controle remoto estão gastas?	Substitua ambas as baterias por novas.
	CONTROLO IV está definido para DESLIG.?	Defina CONTROLO IV LIGADO.
	Foi definido um número de ID para a unidade principal?	 Defina um número ID, com o botão ID SELECT, ou defina o número ID para TDS.
O monitor não funciona, quando se pressionam os botões no controle remoto.	 O controle remoto está apontado para o monitor, ou existe algum obstáculo entre o controle remoto e o monitor? 	 Aponte o controle remoto ao sensor de controle remoto do monitor quando pressionar os botões, ou remova o obstáculo.
	 A luz direta do sol ou uma luz artificial forte está a incidir no sensor do controle remoto do monitor? 	 Elimine a luz, fechando as cortinas, apontando a luz para outra direção, etc.
	As baterias do controle remoto estão gastas?	 Substitua ambas as baterias por novas.
	O cabo remoto está conectado no terminal REMOTE IN (com fios).	Desligue o cabo remoto do monitor.
Os botões do painel frontal da unidade principal não funcionam.	 Os botões do painel frontal não funcionam durante o CONTROL BLOQ 	Defina o CONTROL BLOQ. para DESLIG
Não é produzido som ou imagem.	 O cabo de conexão do monitor está ligado numa tomada de corrente? 	 Ligue o cabo de conexão do monitor numa tomada de corrente.
Aparece a imagem, mas não é produzido	 O volume está ajustado no mínimo? 	Aumente o volume.
som.	 Está definido o modo de emudecimento? 	 Pressione o botão MUTE do controle remoto.
	 As colunas estão devidamente conectadas? 	 Conecte devidamente as colunas.
	 AUDIO INPUT está ajustado corretamente? 	 Defina corretamente AUDIO INPUT no menu ÁUDIO.
Imagem fraca com sinal de entrada VIDEO.	 Ajustes de controle indevidos. Interferência local. Interconexões do cabo. A impedância de entrada não está no nível correto. 	 Ajuste o controle de imagem conforme o necessário. Experimente outra localização para o monitor. Certifique-se que todas as conexões estão seguras.
Imagem fraca com sinal de entrada RGB.	 Ajustes de controle indevidos. Conexões incorretas no conector de 15 pinos. 	 Ajuste os controles de imagem conforme o necessário. Verifique a posição dos pinos e as conexões.
O tom é pobre ou as cores são fracas.	 O tom e as cores estão devidamente ajustados? 	 Ajuste o tom e as cores (em IMAGEM).
Nada aparece no écran.	 A corrente do computador está ligada? 	Ligue a corrente do computador.
	Está conectada uma fonte?	Conecte a fonte ao monitor.
	 A função de gerenciamento de energia está no modo estado de prontidão ou desligada? 	Funcione com o computador (mova o rato, etc.).
	 LOOP OUT está ajustado para LIGADO? 	Defina LOOP OUT DESLIG
Parte da imagem é cortada ou a imagem não está centrada.	 A posição está devidamente ajustada? 	Ajuste corretamente AJUSTE DE IMAGEM.
A imagem é muito grande ou muito pequena.	O tamanho do écran está devidamente ajustado?	 Pressione o botão WIDE no controle remoto e ajuste devidamente.
A imagem está instável.	 A resolução do computador está devidamente ajustada? 	Defina a resolução apropriada.
O indicador POWER/STANDBY está iluminado em vermelho.	 A sincronização de sinal horizontal e / ou vertical não está presente quando o controle de Intelligent Power Manager está ligado. 	Verifique a entrada de sinal.
O indicador POWER/STANDBY está intermitente em vermelho.	 A temperatura dentro da unidade principal ficou muito alta e ativou a proteção. 	 Desligue imediatamente a corrente da unidade principal e aguarde até que baixe a temperatura interna. Ver*1.
O indicador POWER/STANDBY está intermitente em vermelho e verde, ou em verde.		Desligue imediatamente a corrente da unidade principal. Ver *2.

*1 Proteção de sobre-aquecimento

Se o monitor aquecer demasiado, a proteção de sobre-aquecimento é ativada e o monitor é desligado. Se isso acontecer, desligue a corrente do monitor e tire a ficha da tomada de corrente. Se o compartimento onde o monitor está instalado é particularmente quente, mude o monitor para uma localização mais fresca e aguarde que o monitor arrefeça durante 60 minutos. Se o problema persistir, contate o seu fornecedor.

*2 No caso seguinte, desligue imediatamente o monitor, e contate o seu fornecedor ou um Centro de Assistência autorizado. O monitor desliga 5 segundos depois de ligar e, nessa altura, o indicador POWER/STANDBY fica intermitente. Isso indica que o circuito da fonte de alimentação, o painel de visualização plasma, o sensor de temperatura ou uma, ou mais, ventoinhas estão danificadas.

Especificações

Tamanho do écran	43,5"(H)×24,5"(V) polegadas
	$1106(H) \times 622(V) mm$
	diagonal 50"
Relação alt./larg.	16:9
Resolução	1365(H) × 768(V) pixels
Pixel Pitch	0,032"(H)×0,032"(V) polegadas
	$0,81(H) \times 0,81(V) \text{ mm}$
Processamento de cores	4,096 passos, 68,7 biliões de cores
Sinais	
Alcance de sincronização	Horizontal : 15.5 a 110.0 kHz
	(automático : pesquisa por passo)
	Vertical : 50,0 a120,0 Hz
	(automáticopesquisa por passo)
Sinais de entrada	RGB, NTSC (3,58/4,43),
	PAL (B,G,M,N), PAL60, SECAM,
	HD^{*1} , DVD^{*1} , DTV^{*1}
Terminais de entrada (VIDE	O1 e RGB1 pode-se depois também utilizar como terminais de saída)
RGB	
Visual 1 (Análogo)	mini D-sub 15-pinos×1
Visual 2 (Análogo)	BNC (R, G, B, HD, VD) $\times 1^{*2}$
Visual 3 (Digital)	DVI-I 24-pin x 1*3
Vídeo	
Visual 1	BNC×1
Visual 2	Pino RCA×1
Visual 3	S-Vídeo: DIN 4 pinos \times 1
DVD/HD	
Visual 1	Pino RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) $\times 1^{*1}$
Visual 2	BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) $\times 1^{*1,*2}$
Visual 3	DVI-D 24 pinos $\times 1^{*3}$
Áudio	RCA Stereo × 3 (Selecionável)
Controle externo	D-sub 9-pinos 1(RS-232C)
Saída de som	9W+9W a 6 ohm
Fonte de alimentação de	energia
	AC100-240V 50/60Hz
Taxa atual	7,6A (máximo)
Consumo de energia	435W (normal)
Dimensões	48,1 (L) \times 30 (A) \times 3,8 (P) polegadas
	1222 (L)×736 (A)×96(P) mm
Peso	97 lbs / 44 kg (sem suporte)
Considerações ambienta	is
Temperatura de funciona	mento
	0°C a 40°C / 32°F a 104°F
Umidade	20 a 80% (sem condensação)
Altitude	720 a 1114 hPa
	(0 a 9180 pés / 0 a 2800 m)
Temperatura de armazen	amento
	-10°C a 50°C / 14°F a 122°F
Umidade	10 a 90% (sem condensação)
Altitude	700 a 1114 hPa
	(0 a 9840 pés / 0 a 3000 m)

Outras características

Compensação de movimento 3D Conversão de pesquisa 3D (NTSC, PAL, 480I, 576I, 525I, 625I, 1035I, 1080I), Conversor 2-3 (NTSC, 480I, 525I, 1035I, 1080I (60Hz)), Conversor 2-2 (PAL, 576I, 625I, NTSC, 480I, 525I), Função de zoom digital (Selecionável 100-900%), Multi-tela Vídeo-Wall 4-25, Auto-diagnóstico, Ferramentas de redução de imagens queimadas (PLE FIXAR1~3, INVERSÃO, BRANCO, ROTAÇÃO (Auto1,2/Manual), VARRER ÉCRAN), Seleção da temperatura da cor (alto/médio/baixo +/baixo -, o usuário tem 4 memórias), Bloqueio de controle (Exceto interruptor de energia), Auto Imagem, Saltar introdução, Acerto de cores, Tom baixo (modo 3), Auto ID, Temporizador programável, Correção Gamma (modo 4), Interface "loop through", Plug and play (DDC1, DDC2b, RGB3: DDC2b apenas), Operações para dividir tela

Classificaçao UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03, FCC class B, ICES-003 class B



As características e especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*1Sinais de ent	rada suportado	s neste sistema HD/
DVD/DTV.		
480P (60 Hz)	480I (60 Hz)	525P (60 Hz)
525I (60 Hz)	576P (50 Hz)	576I (50 Hz)
625P (50 Hz)	625I (50 Hz)	720P (60 Hz)
720P (50 Hz)	1035I (60 Hz)	1080I (50 Hz)
1080I (60 Hz)	1080P (50 Hz)	1080P (60 Hz)
*2Os 5 conecto	res BNC são uti	ilizados nas entradas
RGB/PC2 e l	HD/DVD2. Sele	cione um deles em
"ENTRADA	BNC".	
*3Compatível o	com HDCP.	
Sinais suporta	dos	
• 640 × 480P @ 3	59,94/60Hz • 192	20×1080I @ 50Hz
• 1280 × 720P @ 59,94/60Hz • 720 × 576P @ 50Hz		
• 1920 × 1080I @ 59,94/60Hz • 1280 × 720P @ 50Hz		
• 720 × 480P @ :	59,94/60Hz	
Nota: Em alguns	casos o sinal no mo	nitor plasma pode não
ser visualizado co	rretamente. O prob	lema pode ser de
inconsistência de j	padrões no equipan	nento de origem (DVD,
caixa descodificac	ão, etc). Se tiver	algum problema deste

género contate a NEC Solutions (Ameria) Inc. e também o

fabricante do equipamento de fonte.

Garantia Limitada Monitores de Plasma

NEC Solutions, Inc. (a seguir designado NEC Solutions) garante que este produto não tem defeitos de material nem de mão-de-obra, de acordo com seguintes termos e sujeito às condições apresentadas abaixo, e concorda em reparar ou substituir (segundo o critério de NEC Solutions) qualquer peça da unidade correspondente comprovadamente defeituosa. As peças ou os produtos a substituir podem ser novas ou recuperadas e devem cumprir as especificações das peças ou produtos originais.

DE QUANTO TEMPO É A GARANTIA?

Peças e mão-de-obra são garantidas por (1) um ano a partir da data da compra pelo primeiro cliente.

QUEM ESTÁ PROTEGIDO?

Esta garantia só pode ser acionada pelo primeiro comprador.

O QUE ESTÁ COBERTO E O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

Com exceção do que está especificado abaixo, esta garantia cobre todos os defeitos do material ou da mãode-obra deste produto. O seguinte não está coberto pela garantia:

- 1. Qualquer produto que não seja distribuído nos EUA ou no Canadá por NEC Solutions ou que não seja comprado nos EUA ou no Canadá num agente autorizado da NEC Solutions.
- 2. Qualquer produto cujo número de série tenha sido adulterado, modificado ou retirado.
- 3. Danos, deterioração ou mau funcionamento resultante de:
 - Acidente, utilização imprópria, abuso, negligência, fogo, água, relâmpago ou outras causas naturais, modificação não autorizada do produto, ou falha na observância das instruções fornecidas com o produto.
 - b. Reparação ou tentativa de reparação por alguém não autorizado por NEC Solutions.
 - Qualquer despacho do produto (as reclamações devem ser apresentadas ao transportador).
 - d. Remoção ou instalação do produto.
 - e. Qualquer outra causa que não seja relacionada com um defeito do produto.
- f. Queimaduras ou riscos no material fluorescente do painel.
- Caixas, caixas de transporte, baterias, móveis externos, fitas magnéticas, ou quaisquer acessórios utilizados em conjunto com o produto.
- 5. Assistência fora dos EUA e Canadá.

O QUE PAGAMOS E O QUE NÃO PAGAMOS

Pagamos a mão-de-obra e as despesas com material para os itens cobertos, mas não pagamos o seguinte:

- 1. Encargos com remoção ou instalação.
- Custos com os ajustes técnicos iniciais (configuração), incluindo ajuste de controles de usuário. Estes custos são da responsabilidade do agente NEC Solutions de quem o produto foi comprado.
- 3. Encargos com despachos.

COMO OBTER A ASSISTÊNCIA DA GARANTIA

- Para obter assistência ao seu produto, consulte o agente de quem comprou o produto.
- Sempre que a assistência de garantia é solicitada, a fatura de compra original (ou uma cópia) deve ser apresentada como prova da cobertura da garantia.
 Em qualquer correspondência também deve incluir o seu nome, endereço e uma descrição do(s) problema(s).
- Para obter informações do serviço de assistência autorizada da NEC Solutions mais próximo, telefone para NEC Solutions pelo número 800-836-0655.

LIMITES DE RESPONSABILIDADE

Exceto para as obrigações especificas apresentadas nesta declaração de garantia, não seremos responsáveis por qualquer dano direto, indireto, especial, acidental, conseqüencial ou qualquer outro tipo de danos, ainda que baseado em contrato, prejuízo, ou qualquer outra teoria legal, ainda que tenhamos sido, ou não, avisados para a possibilidade de ocorrência desses danos. Esta garantia tem ascendência sobre todas as outras garantias expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a, as garantias implícitas de comercialidade ou oportunidade, com uma finalidade particular.

EXCLUSÃO DE DANOS

A responsabilidade de NEC Solutions' para qualquer produto com defeito é limitada a reparar ou substituir o produto, segundo a nossa opção. NEC Solutions não é responsável por:

- Danos em outros bens causados por qualquer defeito neste produto, danos baseados em inconveniência, perda de uso do produto, perda de tempo, perda comercial; ou
- 2. Quaisquer outros danos ainda que acidentais, conseqüenciais ou outros. Alguns estados não permitem limitação no tempo de duração de uma garantia implícita e/ou não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou conseqüenciais, pelo que as limitações e exclusões acima podem não se aplicar ao seu caso.

COMO AS LEIS ESTADUAIS SE REFEREM À GARANTIA

Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos, e também outros possíveis direitos que podem variar de um estado para outro.

PARA MAIS INFORMAÇÃO, TELEFONE 800-836-0655 NEC SOLUTIONS (AMERICA), INC. 1250 N. Arlington Heights Road, Suite 400 Itasca, Illinois 60143-1248

Nota: Todos os produtos devolvidos a NEC Solutions (America), Inc. para assistência TÊM que obter aprovação antecipada. Para obter aprovação, telefone para NEC Solutions (America), Inc., para o nº 800-836-0655.

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Responsible Party: Address:	NEC SOLUTIONS (AMERICA), INC. 1250 N. Arlington Heights Road, Suite 400 Itasca, Illinois 60143-1248		
Tel. No.:	800-836-0655		
Type of Product:	Plasma Display		
Equipment Classification:	Class B Peripheral		
Models:	PX-50XM5A		
We hereby declare that the equipment specified above			



conforms to the technical standards as specified in the FCC Rules.





Printed on recycled paper

NEC Solutions (America), Inc. 1250 N. Arlington Heights Road, Suite 400 Itasca, Illinois 60143-1248

NEC and the NEC logo are registered trademarks of NEC Corporation

> Printed in Japan 7S802331