SAMSUNG

TFT-LCD MONITOR

SMT-171N/SMT-171P SMT-190N/SMT-190P User's Manual

F
D
Es
I
R
PI
Ch
J

Ε

Please read this manual thoroughly before use, and keep it handy for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these Instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally or has been dropped.



- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases , shall be placed on the apparatus.
- Minimum distances (e.g. 10cm) around the apparatus for sufficient ventilation

"WARNING - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the apparatus to rain or moisture."

"The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus."



Graphic Symbol Explanation

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



Warning - To Prevent Fire or Shock Hazard, Do Not Expose This Monitor To Rain or Moisture.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Caution

Power source is indicated on the rear of the set. It contains high-voltage parts. If you remove the cover, it may cause fire or electric shock. Do not remove the cover by yourself. (Control switches are at the front of the monitor.)

- 1. Read Instructions : All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Retain Instructions : The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed Warnings : All warnings on the monitor and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions : All operating and user instructions should be followed.
- 5. Cleaning : Unplug this monitor from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning. Exception. A monitor that is meant for uninterrupted service and that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other

purpose may exclude the reference to unplugging the monitor in the cleaning description otherwise required in Item 5.

6. Attachments : Do not use attachments not recommended by Samsung as they may cause hazards.

- 7. Water and Moisture : Do not use this monitor near water for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool and the like wet basement or near a swimming pool and the like.
- 8. Accessories : Do not place this monitor on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The monitor may fall, causing s erious injury to a child or adult and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod. bracket or table recommended by Samsung, or sold with the monitor. Any mounting of the monitor should follow Samsung's instructions and should use a mounting accessory recommended by Samsung.
- 9. Ventilation : Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the monitor and to protect it from overheating and these openings should never be blocked by placing the monitor on a bed, sofa, rug or other similar surface. This monitor should never be placed near or over a radiator or heat register. This monitor should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or Samsung's instructions have been adhered to.
- 10. Power Sources : This monitor should be operated only from the type of power source indicated on the making label. If you are not sure of the type of power supply to your installation site, consult your Samsung dealer or local power company.
- 11. Grounding or Polarization : For monitors equipped with a 3-wire grounding-type plug having a third(grounding) pin. This plug will only fit into a grounding type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.
- 12. Power : Cord Protection-Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the monitor.
- 13. Lightning : For added protection for this monitor during a lightning storm or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the cable system. This will prevent damage to the monitor due to lightning and power-line surges.
- Overloading : Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire of electric shock.
- 15. Object and liquid Entry : Never push objects of any kind into this monitor through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the monitor.
- 16. Servicing : Do not attempt to service this monitor yourself as opening or removing cover may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Damage Requiring Service : Unplug this monitor from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions.
 - a. When the power-supply cord or plug is damaged.
 - b. If liquid has been spilled or objects have fallen into the monitor.
 - c. If the monitor has been exposed to rain or water.
 - d. If the monitor does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and require extensive work by a qualified technician to restore the monitor to its normal operation.
 e. If the monitor has been dropped or the cabinet has been
 - damaged.
 - f. When the monitor exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.

18. Replacement Parts : When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by Samsung or have the same characteristics as the original parts.

Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

19. Safety Check : Upon completion of any service or repairs to thismonitor, ask the service technician to preform safety checks to determine that the monitor is in proper operating condition.

NOTICE

(Hg) (Within a circle) LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MER-CURY AND BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS

For details see lamprecycle.org,eire.org,or call 1-1800-Samsung

Warning

This equipment has been tested and found to comply the limits for a class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generate, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

User-Installer Caution

Your authority to operate this FCC verified equipment could be voided if you make changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance to part 15 of the FCC Rules.

Information to user

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called how to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

IC Compliance Notice

This Class (A) digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Warning

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Contents

¢

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS					
IMPORTANT SAFEGUARDS	3				
Contents	5				
Unpacking	6				
Names and Functions of Parts	6				
Connecting to External Devices	7				
Setup Menu Configurations	7				
Appendix	11				
Troubleshooting Guide	12				
WEEE Symbols	12				

Е

Unpacking

Е

Remove the package cover and place the product on a flat and secure surface or in the installation location.

Check whether all the following devices and accessories are included with the main system.

 TFLCD MONITOR
 Image: Constant of the second sec

Names and Functions of Parts

Front Key Control



1. SOURCE / 🚽

Select input source, and move the previous menu.

2. MENU

Activates and exits the On Screen Display. OSD MENU(MAIN) : Input, Picture, OSD, Setup.

3. AUTO / **v** (DOWN)

This button is move the OSD menu, and use to auto adjustment of VGA input only.

4. 🛦 (UP)

Move the OSD main menu or sub menu.

5. ◀ (LEFT)

This button is decrease the level of active function, and move the previous menu.

6. ► (RIGHT)

This button is increase the level of active function, and select OSD menu.

7. IR Sensor

Remote controller sensor.

8. POWER ON/OFF

Turns the power ON or OFF. There will be a few seconds delay before the display appears. The power LED(next to the power switch) lights with

green when the power is turned ON. The power is turned off by pressing the power switch again and the power LED goes off.

Bottom Panel Control



3. VIDEO A IN Composite signal Input for VIDEO A

- 4. VIDEO A OUT Video looping output for VIDEO A
- 5. VIDEO B IN Composite signal Input for VIDEO B
- 6. VIDEO B OUT Video looping output for VIDEO B
- 7. S-VIDEO (Y/C) IN Y/C separated signal input

8. S-VIDEO (Y/C) OUT Y/C separated signal looping output

Remote Controller



1. POWER(也)

Turns the power ON or OFF. There will be a few seconds delay before the display appears.

2. ID RESET

Reset the system id of remote controller. (Default system id is '1')

3. P.MODE

Select Picture mode in Video. (Dynamic / Standard / Movie / Custom)

4. AUTO

Auto geometry adjustment in VGA Source.

5. RETURN

Return to the previous menu.

6. MENU

Activates and exits the On Screen Display.

7. LEFT / RIGHT (◄/►)

Increases or decreases the level of active function, and right button is to select OSD menu, left button is previous OSD menu.

8. UP / DOWN (▲/▼)

Move to OSD menu.

9. NUMBER Button

Change the SYSTEM ID for remote controller. With the SYSTEM ID button pressed, entered the desired NUMBER by pressing the corresponding button(0~9) to set up the Remote Controller ID

10. SYSTEM ID

Set the system id of remote controller.

11. BRIGHT, CONTRAST, COLOR, SHARPNESS

Simply control brightness, contrast, color, sharpness via the remote controller.

12. INFO

Display information of the picture.

13. SOURCE

Select VGA or Video (Video A / Video B / S-Video) sources.

14. ENTER

Select OSD main menu or sub menu.

Connecting to External Devices

Ε

The product can be connected to an external device such as Camera, DVR,VCR, etc.



Setup Menu Configurations

NO SIGNAL DISPLAY

When there is no connection at the VGA and Video input, the On Screen Display will show this message.

VGA Check Input Signal

OSD MENU DESCRIPTION

MENU SELECTION

- Press the MENU button and then ▲/▼ button to display each menu.
- Press the ENTER or ► button and then ▲/▼ button to select the menu item.
- 3. Press the MENU button to return to normal picture.
- NOTE : If you don't connect to VGA port, menu is not displayed in VGA mode.

A. INPUT MENU



Inputs can be set to Video A, Video B, S-Video, VGA mode.

- 1. Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the Input menu.
- 2. Press the ENTER or ► button to select the Source List.
- 3. Press the ENTER or \blacktriangleright button and then $\blacktriangle/\blacktriangledown$ button to select the input source.
- 4. Press the ENTER button to change the input source.

You can also select the input source with SOURCE on the Remote Control.

B. PICTURE MENU (Video mode)



Mode



- 1. Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the Picture menu.
- 2. Press the ENTER or ► button to select the Mode.
- 3. Press the ENTER or ► button and then ▲/▼ button to
- select the picture mode. 4. Press the ENTER button to save.

You can also recall a desired picture mode with P.MODE on the Remote Controller.

Custom



- NTSC input

Video A Custor		Custom	
	Brightness Contrast	: 50 : 50	
OSD	Sharpness Tint	: 50 : 50 : 50	•
+	Move	⊡ Enter	III Exit

- PAL input



- 1. Press the ENTER or ► button to select Custom in the Picture menu.
- 2. Press the ▲/▼ button and then ENTER or ► button to select the adjustment item you need.
- EX) If you select the Brightness, then the picture below appears on the screen.



- 3. Press the *◄*/*▶* button to increase or decrease level.
- 4. Press the \blacktriangle/∇ button to select the other item.
- 5. Press ENTER button to save.

You can also recall a desired Brightness, Contrast, Color or Sharpness with BRIGHT, CONTRAST, COLOR or SHARPNESS on the Remote Control.

NOTE : Tint item is NTSC input only.

■ C. PICTURE MODE (VGA)



Adjustment

VGA			F	Picture
	Adjustmen Color Tone User	t :	Normal	•
\$	Move	🗗 Ente	er 🎹	Exit

VGA	١		Picture
	Brightness	: 50	Þ
OSD	Clock Phase H.Position	: 50 : 40 : 12 : 50	> > >
868	V.Position		
\$	Move	🗗 Enter	🖽 Exit

- Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the Picture menu.
- 2. Press the ENTER or ► button to select the Adjustment.
- Press the ENTER or ► button and then Press the ▲/▼ button to select the item to adjust.
- EX) If you select the Brightness, then the picture below will appear on the screen.



- 4. Press the </ > button to increase or decrease level.
- 5. Press the \blacktriangle/∇ button to select the other item.
- 6. Press ENTER button to save.

Color Tone



- 1. Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the Picture menu.
- 2. Press the ENTER or ► button to select the Color Tone.
- 3. Press the ENTER or ► button and then ▲/▼ button to select the Color Tone.
- Press the ENTER button to save.





- 1. Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the Picture menu.
- Press the ENTER or ► button and then Press the ▲/▼ button to select the User.
- Press the ENTER or ► button and then Press the ▲/▼ button to select the adjust the menu item you need.
- EX) If you select the Red, then the picture above will appear on the screen.



- 4. Press the </ > button to increase or decrease level.
- 5. Press the \blacktriangle/∇ button to select the other item.
- 6. Press ENTER button to save.

D. OSD MENU

Vide	o A		OSD
	Transparenc OSD Timer No Signal Language	y : 00 : 10s : On : English	* * * *
888			
\$	Move +	Enter 🛙	0 Exit

Transparency or OSD Timer

Vide	o A				OSD
	Transparen	су	: 00		►
쁵	OSD Timer No Signal		: 10s : On		•
OSD	Language		: Englis		
翰					
÷	Move	₽ 6	Enter	Ш	Exit

- Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the OSD menu.
- 2. Press the ENTER or ► button and then ▲/▼ button to select Transparency or OSD Timer.
- EX) If you select OSD Timer, then the picture below will appear on the screen.



- 3. Press the </ > button to increase or decrease level.
- 4. Press the \blacktriangle/∇ button to select the other item.
- 5. Press the ENTER button to save.

No Signal

Vide	o A				OSD
	Transpare ODS Time No Signal Language	ncy er	Off On		
888					
ŧ	Move	판	Enter	ш	Exit

- Press the MENU button and then Press the ▲/▼ button to select the OSD menu.
- Press the ENTER or ► button and then Press the ▲/▼ button to select the No Signal.
- 3. Press the ENTER or ► button and then Press the ▲/▼ button to select the On or Off.
- 4. Press the ENTER button to save.

Language



- 1. Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the OSD menu.
- Press the ENTER or ► button and then Press the ▲/▼ button to select the Language.
- Press the ENTER or ► button and then Press the ▲/▼ button to select the language you need.
- 4. Press the ENTER button to save.

E. SETUP MENU

VGA	١		Setup
©₽ IIII ISD ₽₽₽	Default System Informa Auto Ac	ID : 1 tion ljustment	
\$	Move	🗗 Enter	Exit

Default

VGA					Setup
Image: Constraint of the second se	Default System ID Informatio Auto Adjus	n tmer	Cano Ok nt	cel	
*	Move	₽	Enter	ш	Exit

Reset to original factory value.

- Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the Setup menu.
- 2. Press the ENTER or ► button to select the Default.
- Press the ENTER or ► button and then ▲/▼ button to select the Cancel or Ok.
- 4. Press the ENTER or ► button to save.

System ID



Change the system id. (Factory default is '1')





- Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the Setup menu.
- Press the ENTER or ► button and then ▲/▼ button to select the System ID.
- Press the ENTER or ► button and then ▲/▼ button to select the ID.
- 4. Press the ENTER or ► button to save.

Information





Display the information of current source.

- Press the MENU button and then ▲/▼ button to select the Setup menu.
- Press the ENTER or ► button and then ▲/▼ button to select the Information.
- 3. Press the ENTER or ► button to display the information.

Auto Adjustment (VGA mode only)



Appendix

Specifications

Model Name		SMT-171N / SMT-171P SMT-190N / SMT-190P		
	Composite	2ch input 1.0Vp-p, 75 Ω terminated, loop-through out		
Video	S-VIDEO	1ch input (Y/C) , loop-through out		
	VGA	1ch input		
Resolution		1280x1024@60Hz	1280x1024@60Hz	
Fraguanay	Horizontal(KHz)	31KHz ~ 82KHz	31KHz ~ 80KHz	
Frequency	Vertical(Hz)	50Hz ~ 77Hz	50Hz ~ 75Hz	
		720x480@60Hz, 720x576@50Hz, 800x6	600@60/75Hz	
VGA WOOde		1024x768@60/75Hz, 1280x1024@60/75	iHz	
Power Consumpti	ion	Max. 36W	Max. 42W	
Dimensions	Net	382.4x390.5x200mm	430x428x200mm	
(WxDxH)	Packing	436x476x225mm	490x506x225mm	
M/sight(kg)	Net Weight	5.96Kg	6.61Kg	
vveigni(kg)	Gross Weight	7.67Kg	8.43Kg	
Power Supply		DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	
	Operating Temperature	50°F~104°F (10°C~40°C)	50°F~104°F (10°C~40°C)	
Environmental	Operating Humidity	10%~80%,Non-condensing	10%~80%,Non-condensing	
Considerations	Storage Temperature	-4°F~113°F (-20°C~45°C)	-4°F~113°F (-20°C~45°C)	
	Storage Humidity	5%~95%,Non-condensing	5%~95%,Non-condensing	
	Size	17" Diagonal AM-TFT	19" Diagonal AM-TFT	
	Active Display Area	337.92x270.336mm	376.32x301.056mm	
	Pixel Pitch(mm)	0.264mm(H) x 0.264mm(V)	0.294mm(H) x 0.294mm(V)	
LCD Panel Spec	Brightness(cd/m2)	300cd/m2	300cd/m2	
	Contrast Ratio	700:1	700:1	
	Response Time(ms)	8ms	8ms	
	Viewing Angle(L/R/ T/B)	75/75/75/60	75/75/75/60	
System		SMT-171N/SMT-190N : NTSC		
		SMT-171P/SMT-190P : PAL		

- 11 -



D-SUB Connector Pin Assignments

USER'S MANUAL

PIN AS	SIGNMENTS		
Pin No.	Pin Name	Pin No.	Pin Name
1	RED VIDEO	9	NC
2	GREEN VIDEO	10	SIGNAL CABLE DETECT
3	BLUE VIDEO	11	GROUND
4	GROUND	12	SDA(for DDC)
5	GROUND	13	H.SYNC(or H+V SYNC)
6	RED GROUND	14	V-SYNC
7	GREEN GROUND	15	SCL(for DDC)
8	BLUE GROUND		

D-SUB



Troubleshooting Guide

Troubleshooting	Troubleshooting Tip
The screen doesn't show up.	 Make sure if the power supply is connected properly. Turn on the power. Select the input signal right for the connected
	port.
The screen is too light or too dark.	Control the brightness.
The screen size is not fit for the VGA signal.	Press the AUTO button among buttons in the front. (It is used only in the VGA signal.)
The screen color shows strange in the VGA signal.	In the Setup menu of OSD menu, perform the Auto Adjustment.

WEEE Symbols

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product,or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SMT-171/SMT-190-ENG 12/8/05 9:40 AM Page 13

-



 \oplus

SAMSUNG

MONITOR TFT-LCD

SMT-171N/SMT-171P SMT-190N/SMT-190P Podręcznik użytkownika

ΡI

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Następnie należy ją zachować na przyszłość w dostępnym miejscu.



PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA ELEK-TRYCZNEGO NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY (ANI TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI MOŻLIWYCH DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NAPRAWY WINNY BYĆ ZLECONE WYK-WALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU

Wyjaśnienie symboli graficznych

napięciem wystarczająco wysokim, że

Błyskawica umieszczona wewnątrz trójkąta równoramiennego oznacza ostrzeżenie przed występowaniem wewnątrz obudowy nie izolowanych części pod



trycznego. Wykrzyknik umieszczony wewnątrz trójkąta równoramiennego oznacza, że w dokumentacji załączonej do urządzenia zamieszczone są ważne wskazówki dotyczące jego użytkowania i konserwacji (serwisowania).



Ostrzeżenie: Wystawienie monitora na działanie deszczu lub wilgoci może być przyczyną pożaru lub porażenia elektrycznego.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przestroga

Z tyłu urządzenia znajduje się oznaczony moduł zasilania. Zawiera on części pracujące pod wysokim napięciem. Usunięcie pokrywy może być przyczyną pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie usuwaj samodzielnie pokrywy! (Przyciski sterujące znajdują się z przodu monitora.)

- Przeczytaj instrukcję: Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania i sposobu użycia.
- 2. Zachowaj instrukcję: Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa użytkowania winna być zachowana w celu ewentualnego przyszłego użycia.
- 3. Przestrzegaj ostrzeżeń : Należy ściśle przestrzegać wszelkich ostrzeżeń umieszczonych na monitorze oraz w instrukcji obsługi.
- 4. Przestrzegaj instrukcji: Należy przestrzegać instrukcji obsługi i użytkowania.
- 5. Czyszczenie: Przed czyszczeniem monitora odłącz wtyczkę zasi-lania z gniazdka sieciowego. Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki. Wyjątek. W przypadku monitorów przystosowanych do pracy ciędki która z idicacó powodu (np. utrath kodu doctoru) do ciędi. ciągłej, które z jakiegoś powodu (np. utrata kodu dostępu do sieci kablowej) nie powinny być wyłączane przez użytkownika na czas czyszczenia ani w innym celu, zalecenie z punktu 5 dotyczące odłączania monitora na czas czyszczenia może nie obowiązywać.

- 6. Przystawki: Nie należy używać przystawek nie posiadających aprobaty firmy Samsung, gdyż mogą być przyczyną zagrożenia.
- 7. Woda i wilgoć: Monitora nie należy używać w pobliżu wody, na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w pralni, wilgotnej piwnicy, niedaleko basenu i w temu podobnych miejscach.
- 8. Akcesoria: Monitora nie należy ustawiać na niestabilnym wózku, trójnogu czy stoliku, niestabilnej podstawie ani nie należy mocować w niestabilnym uchwycie ściennym. Może on spaść, powodując poważne obrażenia dziecka czy dorosłego, może również sam ulec poważnemu uszkodzeniu. Należy używać wyłącznie wózków, podstaw, trójnogów, uchwytów ściennych czy stolików posiadają cych aprobatę firmy Samsung lub sprzedawanych razem z monitórem. Montaž monitora winien być zgodny z zaleceniami firmy Samsung i powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem zalecanych akcesoriów montażowych.
- Wentylacja: Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji, zapewniają niezawodne działanie monitora i zapobiegają jego przegrzaniu. Nigdy nie powinny być one zatykane przez umieszczanie monitora na łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni. Monitor nigdy nie powinien być umieszczany w pobliżu grzejnika lub kalorytera ani nad nimi. Monitor nie powinien być wbudowywany w biblioteczkę lub regał, chyba że zapewniono właściwą wentylację lub instalacji dokonano zgódnie z instrukcją firmy Samsung.
- 10. Zasilanie: Monitor winien być zasilany wyłącznie ze źródła wskazanego na tabliczce známionowéj. W razie watpliwości co do typu instalacji w miejscu użytkowania należy zwrócić się do dystrybutora firmy Samsung lub lokalnego zakładu energetycźnego.
- 11. Uziemienie i polaryzacja: Dotyczy monitorów wyposażonych we wtyczkę z trzecim bolcem (bolcem uziemienia). Taka wtyczka pasuje wyłącznie do gniazdek ściennych z uziemieniem. Jest to cecha mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, winno ono być wymienione przez elektryka. Nie należy usuwać bolca zapewniającego własności ochronne wtyczki z uziemieniem.
- 12. Źródło zasilania: Ochrona kabla zasilającego przewody winny być prowadzone w taki sposób, aby nie było prawdopodobne ich uszkodzenie w wyniku przydepnięcia lub uszkodzenia przez przedmioty umieśzczone na nich. Szczególna uwagę należy zwrócić na przewody w okolicy wtyczek, dodatkowych gniażdek oraz w miejscu, gdzie wychodzą one z obudowy monitora.
- Wyładowania atmosferyczne: Aby lepiej zabezpieczyć monitor podczas burzy z piorunami oraz gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wtyczkę przewodu zasilającego należy wyłączyć z gniazdka sieciowego. Zapobiegnie to uszkodzeniu monitora z powodu wyładowań atmosferycznych oraz przepięć na linii zasilającej.
- 14. Przeciażenie: Nie należy dopuszczać do przeciażenia gniazdek i przedłużaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- 15. Ciała obce i zalanie : W otwory monitora nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Mogą one dotknąć miejsc, gdzie występuje wysokie napięcie lub spowodować zwarcie, co grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym. Nie wolno rozlewać cieczy na monitor
- 16. Naprawa: Nie należy samodzielnie próbować naprawiać monitora, gdyż otworzenie lub zdjęcie pokrywy może spowodować narażenia na wysokie napięcie lub inne niebezpieczeństwa. Wszelkie naprawy należy zlecić specjalistycznemu serwisowi.
- 17. Uszkodzenia wymagające naprawy: W następujących przypadkach należy odłączyć z gniazdka wtyczkę zasilającą i zlecić naprawę specjalistycznemu serwisowi:

- a. Gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub wtyczka. b. Gdy monitor został zalany cieczą lub dostały się do niego jakiekolwiek przedmioty.
- jakiekowiek przedmioty.
 c. Gdy monitor był narażony na deszcz lub wodę.
 d. Jeśli monitor nie działa prawidłowo pomimo wykonywania czynności załecanych w instrukcji. Regulacji należy dokonywać wyłącznie przy pomocy przycisków i pokrętel, których użycie opisane jest w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ustawienie innych elementów regulacyjnych może spowodować usztodzonia urządzonia zaś przywrócenie normalnego. uszkodzenie urządzenia, zaś przywrócenie normalnego funkcjonowania monitora wymagać będzie długiej pracy serwisanta.
- e. Gdy monitor upadł lub została uszkodzona jego obudowa. Gdy monitor wykazuje wyraźną zmianę w jakości pracy.
- 18. Części zamienne: Gdy konieczne jest użycie części zamiennej, zażądaj od pracownika serwisu użycia części firmy Samsung lub części o takiej samej charakterystyce jak części oryginalne. Zamienniki nie posiadających stosownych parametrów mogą być przyczyną pożaru, porażenia elektrycznego lub innych zagrożeń.
- 19. Kontrola bezpieczeństwa: Po zakończeniu naprawy monitora należy zażądać, aby pracownik serwisu przeprowadził kontrolę bezpieczeństwa, sprawdzającą poprawność pracy urządzenia.

UWAGA

(Hg) (w kółku) LAMPY W TYM URZĄDZENIU ZAWIERAJĄ RTĘĆ I MUSZĄ BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI LUB UTYLIZACJI ZGOD-NIE Z PZREPISAMI LOKALNYMI, STANOWYMI I FEDERALNYMI. Więcej informacji na stronie lamprecycle.org, eire.org lub pod telefonem +1-1800-Samsung

Ostrzeżenie

Urządzenie przeszło testy potwierdzające jego zgodność z normami dla urządzenia cyfrowego klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC oraz z kanadyjską normą branżową ICES-003.

Normy te zapewniają rozsądną ochronę przed szkodliwy-mi zakłóceniami podczas użytkowania urządzenia

środowisku miejsca pracy. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci fal radiowych. Jeśli nie będzie ono zainstalowane i używane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji obsługi, może być przyczyną azkadiwych instrukcji obsługi, może być przyczyną szkodliwych interferencji zakłócających komunikację radiową.

Użycie tego urządzenia na obszarach mieszkalnych może z dość dużym prawdopodobieństwem spowodować szkodliwe zakłócenia - w takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do usunięcia zakłóceń na własny koszt.

Przestroga dla użytkownika/instalatora

Prawo użytkowania tego urządzenia zatwierdzonego przez FCĆ może zostać anulowane, jeśli w urządzeniu zostana dokonane modyfikacje bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za dochowanie zgodności z rozdziałem 15 przepisów FCC.

Informacja dla użytkownika

Prawo użytkowania tego urządzenia może zostać anulowane, jeśli w urządzeniu zostaną dokonane zmiany lub modyfikacje bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za dochowanie zgodności z przepisami FCC

UWAGA: Urządzenie przeszło testy potwierdzające jego zgodność z normami dla urządzenia cyfrowego klasy A,

zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Normy te zapewniają rozsądną ochronę przed szkodliwy-mi interferencjami podczas użytkowania urządzenia środowisku miejsca pracy. Urządzenie to generuje, wyko-rzystuje i może emitować energię w postaci fal radiowych. Jeśli nie będzie ono zainstalowane i używane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji obsługi, może być przyczyną szkodliwych interferencji zakłócających komu-nikacie radiowa nikację radiową.

Użycie tego urządzenia na obszarach mieszkalnych może z dość dużym prawdopodobieństwem spowodować szkodliwe zakłócenia - w takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do usunięcia zakłóceń na własny koszt.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Użytkowanie obwarowane jest następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie to nie może być źródłem szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie to musi być bezpieczne w wypadku działania na nie zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń powodujących niepożądane działanie urządzenia.

Prawo użytkowania tego urządzenia może zostać anu-lowane, jeśli w urządzeniu zostaną dokonane zmiany lub modyfikacje bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za dochowanie zgodności z przepisami FCC. W razie potrzeby należy zwrócić się o dodatkowe porady do dostawcy urządzenia lub do technika z doświadcze-piem w dziadzinie elektroniki radiowo-telewizyjeci niem w dziedzinie elektroniki radiowo-telewizyjnej. Przydatna może okazać się broszura "How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" (Jak zidentyfikować i zlikwidować problemy związane z zakłóceniami radiowymi i telewizyjnymi). Broszura ta została przygotowana przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission). Można ją nabyć w Drukarni Rządowej Stanów Zjednoczonych (U.S. Government Printing Office), Washington, DC 20402, numer pozycji (Stock Number) 004-000-00345-4.

Informacja o zgodności z IC

Niniejsze urządzenie klasy (A) spełnia wszystkie wymagania Kanadyjskich przepisów w sprawie urządzeń powodujących zakłócenia (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations).

Niniejsze urządzenie cyfrowe jest zgodne z Kanadyjską normą ICES003.

Ostrzeżenie

Jest to produkt klasy A. Użycie tego urządzenia w domu może z spowodować zakłóćenia radiowe - w takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie podjąć stosowne kroki.

Spis treści

WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA	2
Spis treści	4
Wypakowywanie	5
Nazwy i funkcje części	5
Podłączanie urządzeń zewnętrznych	6
Konfiguracja przy pomocy menu ustawień	6
Dodatek	10
Rozwiązywanie problemów	11
Oznaczenia WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment - Odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych i elektronicznych)	11

Wypakowywanie

Usuń pokrywę opakowania i ustaw urządzenia na plaskiej i stabilnej powierzchni albo w miejscu normalnej pracy. Sprawdź, czy wraz z głównym urządzeniem dostarczone zostały niżej przedstawione urządzenia i akcesoria.



Nazwy i funkcje części

Klawisze sterujące z przodu urządzenia



1. POWER(ŹRÓDŁO) / 🗗

Wybór źródła sygnału oraz przejście do poprzedniego menu.

2. MENU

Uruchomienie menu ekranowego (OSD) oraz wyjście z niego.

MENU OSD (GŁÓWNE): Input (wejście), Picture (obraz), OSD (menu ekranowe), Setup (ustawienia).

3. AUTO / ▼ (W DÓŁ)

Przycisk ten służy do poruszania się w menu OSD oraz do automatycznej regulacji (wyłącznie dla sygnału wejściowego VGA).

4. ▲ (W GÓRĘ)

Poruszanie się w menu głównym OSD oraz w menu niższego poziomu.

5. ◀ (W LEWO)

Przycisk ten służy do zmniejszania poziomu wybranej funkcji oraz do powrotu do poprzedniego menu.

6. ► (W PRAWO)

Przycisk ten służy do zwiększania poziomu wybranej funkcji oraz do wyboru menu OSD.

7. Czujnik podczerwieni

Czujnik do komunikacji z pilotem.

8. ZASILANIE ZAŁ/WY

Załączanie (ZAŁ) i wyłączanie (WYŁ) zasilanie. Przed pojawieniem się obrazu nastąpi kilkusekundowa zwłoka. Dioda zasilania (LED – obok wyłącznika zasilania) świeci się na zielono, gdy zasilanie jest załączone (ON). Zasilanie wyłącza się poprzez ponowne wciśnięcie przycisku zasilania – dioda zasilania zmienia wtedy kolor na czerwony.

Panel dolny

OUT IV IV OUT IV IV OUT IV IV

1. DC 12V IN

Wejście zasilania (prąd stały).

- 2. VGA IN Wejście sygnału VGA
- 3. VIDEO A IN Sygnał Composite Video - wejście VIDEO-A
- 4. VIDEO A OUT Wyjście sygnału wchodzącego przez wejście VIDEO-A
- 5. VIDEO B IN
 - Sygnał Composite Video wejście VIDEO-B

6. VIDEO-B OUT

Wyjście sygnału wchodzącego przez wejście VIDEO-B

7. S-VIDEO (Y/C) IN Wejście rozdzielonego sygnału Y/C

8. S-VIDEO (Y/C) OUT

Wyjście powielające wchodzący sygnał Y/C

Pilot



1. POWER (也)

ΡI

Załączanie i wyłączanie zasilania. Przed pojawieniem się obrazu nastąpi kilkusekundowa zwłoka.

2. ID RESET

Reset identyfikatora systemu dla pilota. (Domyślna wartość to "1")

3. P.MODE

Wybór trybu obrazu (Picture Mode) pochodzącego z wejścia Video. (Dynamiczny (Dynamic) / Standardowy (Standard) / Film (Movie) / Użytkownika (Custom))

4. AUTO

Automatyczna regulacja geometrii ekranu dla sygnału z wejścia VGA.

5. RETURN

Powrót do poprzedniego menu.

6. MENU

Uruchomienie menu ekranowego (OSD) oraz wyjście z niego.

7. W LEWO / W PRAWO (◄/►)

Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu wybranej funkcji, przycisk "W PRAWO" sluży również do wejścia do menu niższego poziomu, zaś "W LEWO" do powrotu do menu wyższego poziomu.

8. W GÓRĘ / W DÓŁ (▲/▼)

Poruszanie się w menu OSD.

9. Przyciski numeryczne

Zmień SYSTEM ID dla pilota zdalnego sterowania . Aby ustawić ID dla pilota zdalnego sterowa, niaaciskając przycisk SYSTEM ID wprowadź żądany NUMER za pomocą odpowiedniego przycisku (0-9).

10. SYSTEM ID

Ustawienie identyfikatora systemu dla pilota.

11. BRIGHT, CONTRAST, COLOR, SHARPNESS Regulacja jasności, kontrastu, koloru i ostrości przy pomocy pilota.

12. INFO

Wyświetlenie informacji o obrazie.

13. SOURCE

Wybór źródła sygnału VGA lub Video (Video-A / Video-B / S-Video).

14. ENTER

Wybór menu głównego OSD lub menu niższego poziomu.

Podłączanie urządzeń zewnętrznych



Konfiguracja przy pomocy menu ustawień komunikat braku sygnału

Gdy na wejścia VGA ani Video nie jest podawany sygnał, na ekranie wyświetlony zostanie następujący komunikat:

VGA Check Input Signal

OPIS MENU OSD WYBÓR POZYCJI MENU

- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wyświetlić poszczególne pozycje menu.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać pozycję menu.
- 3. Wciśnij przycisk MENU aby powrócić do normalnego obrazu.
- UWAGA : Jeśli na wejście VGA nie jest podawany sygnał, menu nie zostanie wyświetlone w trybie VGA.

MENU WEJŚĆ (INPUT)



Urządzenie może wyświetlać sygnał pochodzący z wejść Video A, Video B, S-Video oraz VGA.

- 1. Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu Input.
- 2. Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby wybrać listę źródeł (Source List).
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać źródło sygnału.
- 4. Wciśnij przycisk ENTER aby zmienić źródło sygnału.

Możliwy jest również wybór źródła sygnału przy pomocy przycisku SOURCE na pilocie.

B. MENU OBRAZU (PICTURE) - tryb Video



Tryb (Mode)



- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu Picture.
- 2. Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby wybrać tryb (Mode).
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać tryb obrazu.
- Wciśnij przycisk ENTER aby zachować.

Możliwe jest ustawienie trybu obrazu również przy pomocy przycisku P.MODE na pilocie.

Tryb użytkownika (Custom)



- wejście NTSC

Vide	οA		Custom
	Drichtmann	. 50	
	Contract	: 50	
	Color	: 50	
OSD	Sharpness		
868			
\$	Move		III Exit

- wejście PAL



- Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby wybrać Custom w menu Picture.
 Wciśnij przyciski ▲/▼ a następnie ENTER lub ► aby zaznaczyć i
- wyregulować wybraną pozycję.

PRZYKŁAD) Po wybraniu jasności (Brightness) na ekranie pojawi się taki obraz:



- 3. Wciśnij przyciski ◄/► aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom.
- Wciśnij przycisk ▲/▼ aby wybrać inna pozycję.
- 5. Wciśnij przycisk ENTER aby zachować.

Możliwe jest ustawienie jasności, kontrastu, koloru i ostrości również przy pomocy przycisków BRIGHT, CONTRAST, COLOR, SHARPNESS na pilocie ΡI

UWAGA : Pozycja Tint (barwa) pojawia się tylko przy sygnale w standardzie NTSC.

C. MENU OBRAZU (PICTURE) - tryb VGA

VGA	L.			F	Picture
	Adjustmen Color Tone User				
686					
\$	Move	₽	Enter		Exit

Ustawienia



- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu Picture.
- 2. Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby wybrać ustawienia (Adjustment).
- 3. Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie Ļ/Ė aby zaznaczyć i wyregulować wybraną pozycję.

PRZYKŁAD) Po wybraniu jasności (Brightness) na ekranie pojawi się taki obraz:



- 4. Wciśnij przyciski ◄/► aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom.
- 5. Wciśnij przycisk ▲/▼ aby wybrać inna pozycję.
- 6. Wciśnij przycisk ENTER aby zachować.

Tonacja kolorystyczna



- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu Picture.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby wybrać tonację kolorystyczną (Colour Tone).
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie ▲/▼ aby wybrać tonację kolorystyczną.
- 4. Wciśnij przycisk ENTER aby zachować.

Ustawienia użytkownika (User)



- Wcisnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrac menu Picture.
- Wcisnij przycisk ENTER lub ► a następnie ▲/▼ aby zaznaczyc pozycje User.
- 3. Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie ▲/▼ aby zaznaczyć i

wyregulować wybraną pozycję.

PRZYKŁAD) Po wybraniu czerwieni (Red) na ekranie pojawi się taki obraz:



- 4. Wciśnij przyciski ◄/► aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom.
- 5. Wciśnij przycisk ⊾/▼ aby wybrać inna pozycję.
- 6. Wciśnij przycisk ENTER aby zachować.

D. MENU OSD



Przezroczystość (Transparency) i Timer OSD

Vide	o A		OSD
000 –	Transparenc		►
	OSD Timer	: 10s	•
	No Signal	: On	
OSD	Language	: English	
898			
۵	Move F	Finter I	∏ Exit

- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu OSD.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ? a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać Przezroczystość (Transparency) lub Timer OSD. PRZYKŁAD) Po wybraniu Timera OSD (OSD Timer) na ekranie pojawi się taki obraz:



- 3. Wciśnij przyciski ◄/► aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom.
- 4. Wciśnij przyciski ▲/▼ aby wybrać inna pozycję.
- 5. Wciśnij przycisk ENTER aby zachować.

Brak sygna_u

Vide	o A			OSD
	Transpare ODS Tim No Signa Language	ency er I e	Off On	1
÷	Move	æ	Enter	Exit

- 1. Nacisnij przycisk MENU a nastepnie za pomoca przycisków
- ▲/▼wybierz menu OSD.
 Nacisnij przycisk ENTER lub ► a następnie za pomoca przycisków ▲/▼
- wybierz No Signa
- Nacisnij przycisk ENTER lub ► a nastepnie za pomoca przycisków ▲/▼ wybierz On/Wlaczony lub Off/Wylaczony.
- 4. Nacisnij przycisk ENTER aby zapisac.

Język (Language)



- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu OSD.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie ▲/▼ aby zaznaczyć pozycję Język.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie ▲/▼ aby zaznaczyć wybrany język.
- 4. Wciśnij przycisk ENTER aby zachować.

MENU USTAWIEŃ (SETUP)



Wartości domyślne (Default)



Przywracanie fabrycznej wartości parametrów.

- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu Setup.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby wybrać wartości domyślne (Default).
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać pozycję Cancel (anuluj) lub Ok.
- 4. Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby zachować.

Identyfikator systemu (System ID)

VGA					Setup
	Default				►
Ш	System ID)	: 1		
OSD	Informatio Auto Adju		ent		•
191					
\$	Move	₽	Enter	ш	Exit

Zmiana identyfikatora systemu. (Wartość fabryczna to "1")





 Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu Setup. ΡI

- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać pozycję SYSTEM ID.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać identyfikator.
- 4. Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby zachować.

Informacje (Information)



Wyświetlenie informacji o sygnale wejściowym.

- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu Setup.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać Information.
- 3. Wciśnij przycisk ENTER lub ► aby wyświetlić informacje.

Automatyczna regulacja (tylko w trybie VGA)





W pełni automatyczna konfiguracja w trybie VGA.

- Wciśnij przycisk MENU a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać menu Setup.
- Wciśnij przycisk ENTER lub ► a następnie przyciski ▲/▼ aby wybrać automatyczną regulację (Auto Adjustment).

Dodatek

Dane techniczne

Model		SMT-171N/SMT-171P	SMT-190N/SMT-190P		
Composite Video		Wejście z dwoma wtyczkami, 1,0 Vp-p, 75Ω, z podawaniem sygnału wejściowego na wyjście			
Video	S-VIDEO	Wejście z jedną wtyczką (Y/C)			
	VGA	Wejście z jedną wtyczką			
	Rozdzielczość	1280 x 1024 przy 60 Hz	1280 x 1024 przy Pozioma kHz		
Czestotliwosc	Pozioma (kHz)	31 kHz - 82 kHz	31 kHz - 80 kHz		
CZESIOLIIWOSC	Pionowa (Hz)	50 Hz - 77 Hz	50 Hz - 75 Hz		
		720 x 480 przy 60 Hz, 720 x 576 przy 50) Hz, 800 x 600 przy 60/75 Hz,		
Hyby VGA		1024 x 768 przy 60/75 Hz, 1280 x 102	24 przy 60/75 Hz		
Zużycie energii		Maksymalnie 36 W	Maksymalnie 42 W		
Rozmiary	Netto	382,4 x 390,5 x 200 mm	430 x 428 x 200 mm		
(szer. x gł. x wys.)	W opakowaniu	436 x 476 x 225 mm	490 x 506 x 225 mm		
Maga (kg)	Masa netto	5,96 kg	6.61Kg		
iviasa (kg)	Masa brutto	7.67Kg	8.43Kg		
Zasilanie		DC 12V / 4A	DC 12V / 4A		
	Temperatura pracy	50°F~104°F (10°C~40°C)	50°F~104°F (10°C~40°C)		
Warunki środowiskowe	Wilgotność pracy	10% - 80% bez kondensacji	10% - 80% bez kondensacji		
	Temperatura składowania	-4°F~113°F (-20°C~45°C)	-4°F~113°F (-20°C~45°C)		
	Wilgotność składowania	5% - 95% bez kondensacji	5% - 95% bez kondensacji		
	Rozmiar	Przekątna 17", aktywna matryca TFT	Przekątna 19", aktywna matryca TFT		
	Aktywny obszar wyświetlania	337,92 x 270,336 mm	376,32 x 301,056 mm		
Dane wyswiet-	Rozmiar plamki (mm)	0,264 mm (poz.) x 0.264 mm (pion)	0,294 mm (poz.) x 0,294 mm (pion)		
lacza I CD	Jasność (cd/m2)	300 cd/m ²	300 cd/m ²		
	Kontrast	700:1	700:1		
	Czas reakcji (ms)	8ms	8ms		
	Kąt widzenia (L/P/G/D)	75/75/75/60	75/75/75/60		
System kodowania barw		SMT-171N/SMT-190N : NTSC SMT-171P/SMT-190P : PAL			

PI



Opis styków złącza D-SUB OPIS STYKÓW

Styk	Nazwa styku	Styk	Nazwa styku
1	CZERWONY	9	nie używany
2	ZIELONY	10	SAMOKONTROLA
3	NIEBIESKI	11	MASA
4	MASA	12	SDA (DDC)
5	MASA	13	SYNCHR. POZIOMA (ALBO POZIOMA + PIONOWA)
6	MASA CZERWONY	14	SYNCHR. PIONOWA
7	MASA ZIELONY	15	SCL (DDC)
8	MASA NIEBIESKI		

D-SUB



Rozwiązywanie problemów

Troubleshooting	Troubleshooting Tip
Obraz nie pojawia się.	 Upewnij się, że zasilanie zostało podłączone właściwie. Włącz zasilanie. Wybierz sygnał wejścia właściwy dla podłączonego portu.
Obraz jest zbyt jesny lub zbyt ciemny.	Sprawdź jasność.
Rozmiar obrazu nie jest odpowiedni dla sygnału VGA.	Naciśnij przycisk AUTO z przodu urządzenia (używany jedynie dla sygnalu VGA .)
Kolor obrazu jest dziwny podczas trwania sygnalu VGA.	Wykonaj funkcję automatycznego dostosowa- nia/Auto Adjustment menu ustawień znajdują- cym się w menu OSD.

Oznaczenia WEEE

ΡΙ

Prawidłowe usuwanie produktu(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.





 \oplus