

# ضرورى احتياط

# Important Safeguards

Read all instructions before using this appliance.

When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following.

1) Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.

2) This refrigerator must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.

 This refrigerator should not be recessed or built in; it is designed for free- standing installation only.

 Never unplug your refrigerator by pulling out the power cord. Always grip plug firmly and pull straight outlet.

5) Repair or replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or either the plug or connector end.

6) If your old refrigerator is still around the house but not in use, be sure to remove the doors. This will reduce the possibility of danger to children.

 After your old refrigerator is in operation, do not touch the cold surface in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.

 Don't refreeze foods that have been thawed completely. The United States department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 says:

you may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below  $40^{\circ}$  F."

Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, throw it away. The food may be dangerous to eat."

Even partial thawing and refreezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as posible to save as much of their eating quality as you can."

9) Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your refrigerator.

10) Unplug your refrigerator before cleaning or before making any repairs.

Note: We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.

11) Do not operate your refrigerator in the presence of explosive fumes.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Danger

Avoid risk of child entrapment. Before throwing away an old refrigerator or freezer. Take off the doors and remove the shelves so that children can not easily climb inside.

1

ریفریج پٹراستعال کرنے سے پہلےتمام ہدایت ضرور پڑھایں۔ ریفریج پٹراسنعال کرتے وقت ہمیشہ دی گئی بنیا دی حفاظتی اصول ضرور بروئے کارلا کیں۔ (1)۔ اس ریفریج پٹرکوصرف اس مقصد کے لئے استعمال کریں جس کا ذکر اس کتابیج میں دیا گیا ہے۔ (2)۔ اس ریفریج پیڑکواستعال کرنے سے پہلے اس کتابیج میں دی گٹی ہدایت کے مطابق انسٹال کرنا ضروری ہے۔ گراؤنڈ کرنے کی ہدایت بھی انسٹالیشن سیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ (3)۔ بدریفزیج یڈائ طرح ڈیزائن کیا گیاہے کہ ہدخود بخو دکھڑارہ سکے۔اس کے لئے کسی سہارے کی ضرور یہنیں ۔ (4)۔ ریفریج پڑوبکل سے قطع کرنے کے لئے بھی بھی مادر بلگ کومت کینچیں۔ ہمیشہ بلگ کومضوطی سے پکڑ کرآ ڈیلٹ سے سیدھا نکالیں۔ (5)۔ بیکل کےاستعال کی وہ تمام تاریں جوکٹ گئی ہوں پاکہیں ہے خراب ہوں ان کوفوراً تبدیل کریں پان کی مرمت کرائیں۔جس تارمیں کٹ ماخراش کے نشان ہوں اس کواستعال میں نہیں لانا جاہے۔ (6)۔ اگرآ ب کا بیاناریفریج بیٹرگھر میں موجود ہےادراستعال میں نہیں ہےتواس کے دردازے نکال دیں تا کہ بچوں کواس سے محفوظ رکھا جا (7)۔ جب ریفریج بیڑاستعال میں ہوتواس کےفریز رکڑ شنڈ ہےخانے میں گیلے ماتھ نہ لگا کمیں چلد جب کیتی ہے یا حلد کونقصان ہوسکتا (8)۔ کھانے کی وہ اشاء جوابک دفعہ کمل طور پکھل چکی ہوں ان کو دوبارہ منجمہ زمیں کرنا جاہے۔ یونا پیٹڈ اسٹیٹس کا زراعت کا ڈیبارشنٹ اپنے ہوم اینڈ گارڈن کے پولیٹن نمبر 69 میں کہتا ہے کہ :ان فروزن فو ڈکود وہارہ فریز کیا جاسکتا ہے جن میں تیکھلنے کے بعدابھی بھی برف کے ذرات موجود ہوں ماجو 40°F سے نیچ ٹھنڈے ہوں۔ گراؤ نذمیٹ جو پکھل چکاہو، پولٹری یا مچھلی جن کارنگ اورمہک بدل چکی ہوں ۔ان کو دوبار دفریز نبیس کرنا جا ہے اور نہ بی ان کوکھا نا جا ہے۔ پکھلی ہوئی آئس کریم بھینک دینی جا سے اگر کسی بھی کھانے کی اشیاء کارنگ یا مہک بدل چکی ہوتوا ہے بھینک دیں۔وہ کھانا کھانے کے لئے خطرناک ثابت ہوسکتاہے' یہ پھل، سزیاں بکے ہوئے کھانوں کودوبارہ فریز کرنے سے ان کے معیار میں فرق پڑتا ہے۔ ریڈمیٹ کودوبارہ فریز کرنے سے معیار کو کم فرق یڑتا ہے۔ دوبارہ فریز کئے گئے کھانے کوجلدا زجلد استعال میں لانا چاہیے تا کہ اس کے کھانے کے معیار کوزیادہ فائد ہے میں لایا جا سکے۔ 9)۔ کسی بھی بجلی کی چزیا تیز آلے سے فریز ریافریج میں جمی ہوئی برف کومت نکالیں۔ 10) \_ ریفریج پیڑ کی صفائی با مرمت سے پہلے اس کو بچلی سے علیحد ہ کر دیں۔ فق : ہوشم کی سروں تجربہ کارافراد سے کروانی جاہیے۔ 11 )۔ پھٹنے والے مواد کی موجود گی میں ریفریجریٹر کومت چلا کیں ۔ ان هدایت کو سنبھال کر رکھیں

## خطرہ:

بچوں کے ریفریجر میں سینے سے بچائیے۔خراب یا پراناریفریجر میڑ سینکنے سے پہلے اس کے دروازے اور شیلف نکال دیں تا کہ بچر آسانی سے اندر چڑھ خاسمیں۔ | 2 |

# Table of Contents

	صفحه	
Important safeguards	1-2	ضروری احتیاط
Parts	3	پرزه جات
Energy - Saving Tips	4	انرجی بچانے کے طریقے ۔۔۔۔۔
Refrigerator Installation	4	ريفر يجريئركا نصب كرنا
Operating Your Refrigerator	5	ریفر یجر یئرکو چلا نا ۔۔۔۔
Care and Cleaning	6	صفائي اورحفاظت
Defrosting	8	دى فراسنتگ
Vacation and Moving	9	وقفهاور جلانا
Food Storage	9	كهاني كوستوركرنا ووورو والمستعد والمستعد والمستعور كمرنا
Troubleshooting	10-12	نقائص كالترارك بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب

# Parts



# Energy - Saving Tips



- Do not place refrigerator next to a heating vent, a range or in direct sunlight.
- Do not open doors more often than necessary.
- Keep the door closed as much as possible, especially in hot, humid weather.
- Defrost the freezer compartment whenever frost becomes 1/4-inch thick.
- Cover foods to reduce moisture buildup inside the refrigerator.
- Store only foods that require refrigeration in your refrigerator.
- Allow hot foods to cool before placing them in your refrigerator.
- Do not overfull your Refrigerator shelves; for proper air circulation.

# انرجی بچانے کے طریقے ۔'

- دیفریجریٹرکو کرم جگہ پر نبیں رکھنا چاہیے۔ سورج کی روشنی بھی اس پر نبیں پڑنی چاہیے۔
  - ضرورت کےعلاوہ درواز وں کوزیادہ نہیں کھولیں۔
  - گرم اورنمی والے موسم میں درواز دن کو بندرکھیں۔
- فریزر کے کمپارٹمنٹ میں جب برف کی 1/4 ایخ موٹی تبہ جم جائے تواج ڈی فراسٹ کر لینا چاہیے۔
  - کھانے کوڈ ھانپ کررکھیں تا کہ کی کم سے کم پیدا ہو۔
  - صرف ان کھا نوں کوسٹور کریں جن کوریفر بجریٹر کی ضرورت ہو۔
    - گرم کھانوں کو ٹھنڈا کر کے پھرریفریج یٹرمیں رکھیں۔
  - دیفریتر کے شیاف پرضرورت سے زیادہ چیزیں نہ رکھیں تا کہ ہواضح طرح گردش کر سکے۔

## **Refrigerator Installation**

The refrigerator is designed for free-standing installation only. It should not be built in. Allow 5/8 inch on each side, and 1 inch over the top of the refrigerator to ease installation and for proper air circulation. Be sure to install your refrigerator on a floor that is strong enough to support it fully loaded.

If the refrigerator is not level, adjust the front leveling legs by turning clockwise to raise the refrigerator and counterclockwise to lower it.

بیر نفر بچر طراح ڈرائن کیا گیا ہے کہ بیٹود بنو دعفر ارہ سکے۔اس کے لئے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ دونوں طرف 5/8 ایٹ اور 11 کٹ او پر کی طرف چیوڑ ما چا ہے تا کہ اس کی تصیب اور از سرکولیشن میں آسانی ہو سکے۔اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک شطح پر ایفریکر یز نصب کر س جواس کو پور کا وڈ حالت میں برداشت کر سکے۔

ریفریجریز کوالیمی جگه پررکمیس جو مخت ادر ہموار ہو۔ اگر فرش غیر ہموار ہے تو سامنے کے ددنوں Abjustable feet screw

اليُعِيسَ كُرلِس لِلَّهُ المُعَيسَ كُلُمُ لَا المُعَيسَ مَا المُعَيسَ مَا المُعَيسَ مَا المُعَيسَ المُعَانِ الم because it will not run frequently enough to maintain proper temperatures.

اس جگہد یفریجر پیڑکونصب نہ کریں جہاں ٹمیریجر 60<sup>0</sup>F سے بنچ گرجائے کیونکہ مناسب ٹمیریجرمینٹین نہیں کیا سکے گا۔

## ELECTRICAL CONNECTION

#### Important-For personal safety, this appliance must be properly grounded.

In the event of an electrical short, grounding reduces the risk of electricshock by providing an escape wire for the electric current. The appliance is equipped with a cord having a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or service center if the grounding instructions are not completely understood. If doubt exists as to whether the appliance is properly grounded, have a qualified electrician check the circuit to make sure the outlet is properly grounded.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the plug.

# Use of Extension Cords

# بجلی کے ساتھ منسلک کرنا

احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ بیر یفریج طور پرارتھ ہو۔اگر بکلی کا شاٹ سرکٹ ہوجائے تو ارتھ بکلی کا بھٹکا لگنے سے بچالیتی ہے۔اس ریفر بجر یئر کے ساتھ پلکہ میں ارتھ کی تارموجود ہے۔ یہ پلکہ جس ساکٹ میں لیگےگا اس میں بھی ارتھ ہونی چا ہے۔اگر آپ کواس چیز کی تجھ منہیں ہے تو کسی لیلیم یافتہ الیٹریشن یا سروں سنفٹر سے رجو ع کریں جوال بات کی یفین دہانی کرلےگا کہ سرکٹ میں ارتھ موجود ہے یا نہیں۔ یا درتھیں کہ کسی بھی صورت ارتھ کی تارکونییں کا میں

Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal to or greater then the electrical rating of the appliance.

## اضافى تاركا استعمال

اضافی تار کے استعمال سے گر یز کریں تا کہ مکد خطرے سے بچاجا سے۔ اگر بیضروری ہوتو تین تاروں والی اضافی تارا ستعال کریں۔ اضافی تارکی کوالٹی ( کرنے ) کسی صورت بھی ریفریجر بیڑکی تارکی کوالٹی کے کم نہیں ہونی چا ہے۔

# ریفریجریٹر کو چلانا Operating Your Refrigerator

## **TEMPERATURE CONTROL DIAL**

The temperature control dial is located in the upper right section of the refrigerator section. This controls both the refrigerator and the freezer compartments and has the following settings:

"1" to "7" plus "0" which indicates off "1" is the warmest "7" is the coldest



شپریچر کنٹرول ڈاکل: شپریچر کنٹرول ڈاکل ریفریچریٹر کےاور پر دائٹیں جانب لگا ہوا ہے۔ بیر ریفریچریٹر ادر فریزر دونوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ "1" گرمز ین ہے۔ "7" خصتگراترین ہے۔

#### Initially, Set the temperature control dial to "4"

Set the refrigerator to cool sufficiently before adding the foods. Wait for "24" hours after filling the refrigerator. to adjust the temperature control to the setting that is best suited to your needs. Position "2" and "3" are normal settings. Adjustment may be necessary if your refrigerator is placed in a very warm or a very cool location and as seasons change.

ابتداء میں ٹیریچ کنٹرول ڈاکل کو "4" پر بیٹ کریں۔ اشیاءر کھنے سے پہلے ریفریج یز کو پوری طرح شعندا ہونے دیں۔ریفریج یز کو کجرنے کے بعد چوہیں گھنٹ تک انتظار کریں تا کہ آپ اپنی ضرورت سے مطابق ٹپر بیچ میٹ کر کمیں۔"2"اور "3" کی سینگ نارمل ہے۔ٹپر بیچ ڈاکل کنٹرول کو موس سے اعتبار سے بیٹ کیا جاسکتا ہے۔

Important: If you unplug or turn off the refrigerator, allow 4 minutes before restarting it or plugging it back in.

ضروری:اگرآپ ریفریجریفرکو بندکردیں تواہے دوبارہ چلانے کے لئے چارمنٹ تک انتظار کریں 5

# Freezer Compartment

Your refrigerator is equipped with a freezer compartment which freezes up to 14 pounds of food in a 24 hour period and allows preservation of food for long periods of time. An ice cube tray is also included for convenience.

When adding a large amount of unfrozen food to the freezer compartment, set the temperature control on "7". Place unfrozen foods on the shelf in the freezer compartment. Transfer them to the lower portion of the freezer compartment after they are frozen.

آپ کے ریفریج یز کافریز رکمیار شمنٹ 14 پونڈ تک اشیاء چو بیس گھنٹوں میں فریز کر سکتا ہے اورا شیاء کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھتا ہے۔ برف بنانے والی ٹریے بھی ساتھ ہے۔ جب زیادہ مقدار میں خوراک اکن فروزن حالت میں فریز رمیں رکھی جائے تو ٹمپر پچرکنٹرول ڈاکل کو "7" پر سیٹ کریں۔ان فروزن فوڈ کوفریز رکی شیاف پر کھیں۔ جب وہ فریز ہوجائے توا بے نچلے والے خانے میں ٹرانسفر کردیں۔

#### SHELVING

The refrigerator and freezer compartments have shelves that can be moved to different levels to suit your food storage needs.

**شیلف ایڈ جسٹ مینٹ** ریفر یجر اور فریز دکمپار ٹمنٹ میں شیلف کے ہوئے ہیں جنہیں اپن ضرورت کے مطابق مختلف لیول پرایڈ جسٹ کیا جا سکتا ہے۔

## **MAKING ICE CUBES**

Take out the ice cube trav.

Pour some cold boiled water to the ice cube tray (under the water level), then place the tray in the freezer.

Turn the knob on the front of the ice cube tray clockwise, and then the ice cubes shall fall down into the ice cube container.

آئس کیوب بنانا - - آئس کیوب کاٹر ے باہر نکال لیس -- - اس میں اُبلا ہوا شنڈ اپنی ڈالیس اس کے بعد ٹرے دوبارہ فریز رمیں رکھ دیں -- - آئس کیوب ٹرے سے مانے جونوب لگا ہے اسے کلاک دائس گھما نمیں تو بنی ہوئی آئس کیوب کنیٹیز میں گرجا نمیں گی -صفائی اور دو مکھر بیچال Care And Cleaning

# CLEANING THE OUTSIDE

ببروني صفائي

Clean the outside of the refrigerator with a damp cloth. Dry thoroughly. To clean the door gasket use only mild, soapy water. Never use harsh cleansers or scouring pads to clean any part of the refrigerator.

For efficient operation, dirt and dust should be removed from back condenser of your refrigerator every three months. Turn the temperature control to the '0' position and unplug the refrigerator. Carefully slide the refrigerator away from the wall so as not to damage the floor below. Clean the grid on the back with a soft brush. Wipe dust from the back of the refrigerator with a clean, dry cloth. Clean the walls around and the below the refrigerator thoroughly.

ریفر بجر میٹر میٹر کی کپٹر سے صاف کریں۔ اس کے بعد ختک کریں۔ درواز کی کیسک کوصاف کرنے لئے بلکا ساصابین والا پانی استعمال کریں۔ ریفر بجر عرک بھی صحوفة پڑ میز ریارگر نے والے پیڈ ز سے صاف نہیں کرنا چاہے۔ بہتر کار کردگی کے لئے شروری ب کد گر دوغبار ریفر بجر یئر کے پیچھے کنڈ نسر سے ہر تین میپنے کے بعد ضرور صاف کریں۔ ٹیپر بچر کنٹرول کو "0" پوزیشن پر لے آئیں اور ریفر بجر کا پیگ نگال دیں۔ احتیاط کے ساتھ ریفر بجر یئر کود یوار سے دور ہٹائیں۔ زم سے برش کے ساتھ پیچھی کھی ہوئی کردکوصاف کریں۔ گر دوغبارکوصاف اور ختک کپڑے کی مدد سے صاف کریں۔ ریفر بجر یئر کی تمام ایڈوں کو اچھی طرح صاف کریں۔

## CLEANING THE REFRIGERATOR COMPARTMENT

Clean the inside of the refrigerator at least twice a year. Turn temperature control dial to "0", unplug the refrigerator and remove food and shelves. Wash inside with warm water and baking soda solution (about two table spoons of baking soda to one liter of water). Rinse and dry. Do not use cleansers such as soaps, detergents, scouring powder or spray cleaners which can cause odors inside the refrigerator.

Wash the ice cube tray, crispers and shelves in mild detergent solution, rinse thoroughly and dry with a soft cloth. To help prevent odors, leave an open box of baking soda in the refrigerator. Change the box every three months.

Do not wash any plastic parts form your refrigerator in the dishwasher.

# ریفریجریٹر کمپارٹمنٹ کی صفائی

ریفر بحتریئر کے اندر کا حصد کم از کم سال میں دود فعد صاف کرنا چاہیے ۔ ٹیپر نیکر تلا ول ڈل کا و "0" پر کردیں ۔ پلک کو نکال دیں اور تمام اشیاء اور طبیلف باہر نکال لیس۔ نیم گرم پانی اور متلک سوڈا کے سلوشن سے اندر کا حصہ صاف کریں۔ ( تقریباً دو کھانے کے تیکی تکنا کہ ایک لیل پانی سے دعوکر طبیک کرلیں۔ اس قسم کے کلیفز ریپسے صابی ، ڈ ٹرجنٹ ، تیز یا ڈ ڈریا پر برے دغیر ور لیفریئر بیل کا صاف کی تیک کرلیں کے پائی سے دعوکر طبیک کرلیں۔ ( پرف بیانے والی ٹر ) کرمپر زاور طبیلت کو طبیک مان والے پانی میں دعوکی سے استعمال ٹیمی کر لیل کے ساتھ طبیک کرلیں۔ وہ سے نے الی ٹر ) کرمپر زاور طبیلت کو طبیک مان دوالے پانی میں دعوش ۔ اس سے بعدا ڈی کر طبی کر میں ۔ پل کہ طبیک کر

ريفريجريٹر كا كوئي بھى پلاستك كا پرزہ ڈش واشر ميں صاف مت كريں۔

Kindly remove, drip tray, attached with compressor, Throw away its water, wash it properly, attach it with the compressor again.

## ڈرپ ٹرپے کی صفائی

کمپر پسر پر لگے ہوئے ڈ ربٹر بےکوا تارد س۔اس میں موجود پانی کوگراد س اورا سے دھوکر دوبارہ کمپر پسر پرلگاد س۔

7

# Defrosting

The refrigerator compartment will automatically defrost. The water from defrosting drains through the hole in the bottom of the inside of the refrigerator and accumulates in drip pan. Never cover the drain hole with food or any other material. Check the drain hole frequently, to be sure that it is not clogged or blocked in any way. From time to time, clean the drain by pouring 1 cup of warm water into it.

ریفریجر پیز کمپارٹمنٹ آٹومیٹی کلی ڈیفراسٹ ہوجا تا ہے۔ ڈیفراسٹ کا پانی ریفریجر پیڑ کے اندرسوراخ سے ہوتا ہواڈ رپٹر **می**ں جمع ہوتار ہتا ہے۔ ڈرین ہول کواکٹر چیک کریں کہ کہیں وہ ہلاک پابند تونہیں ہو گیا ہے۔ وقتافو قتاڈ رین کی صفائی ایک کب نیم گرم پانی اس میں ڈال کرکریں۔

The freezer compartment requires defrosting from time to time. Defrost whenever frost on the wall of the freezer compartment becomes 1/4-inch thick. Never use a sharp or metallic instrument or an electric appliance to remove frost as it may damage the cooling coils. (A punctured cooling coil will cause serious problems and void the warranty). We recommend using the plastic scraper included with your refrigerator.

فر پر نمپارٹمنٹ کودقا فو تلا ڈیفراسٹ کرنا ضروری ہے جب بھی برف فریز رکپارٹسٹ کی دیواروں پر 114 ایٹھ موٹی ہوجائے تو فریز رکوڈیفراسٹ کریں یہ بھی تیز دھاریا دھات کے اوزار سے بیا بجلی کی چیز سے برف کومت بٹا کمیں کیونکدا تو سے شعنڈا کرنے والے کواکل خراب ہو سکتے ہیں۔ (سوران مے گیس با برنگل جائے گی جس سے درانٹی بے فائدہ ثابت ہوجائے گی)۔ پلاسک کا سکر بیراستعمال کرنا نہتر ہے جو ریفریکر بیر کے ساتھ ملتا ہے۔

Prior to defrosting, increase your temperature control dial to "7" and allow the refrigerator to run for 12 hours. This will help to eliminate defrosting of foods when they are removed from the freezer compartment. To defrost, set temperature control dial to "0" and unplug the refrigerator. Remove foods and ice cube tray from the freezer compartment. Wrap foods in several layers of newspaper and store in a cold place. Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster, keep the door open and place a bowl of warm water in the freezer compartment. During defrosting, remove the melted ice from the bottom of the freezer compartment with a sponge. When all ice has melted, wipe the freezer compartment with a soft cloth.

Turn the temperature control to the desired setting and return foods and ice cube tray to the freezer compartment.

ڈیٹراسٹ کرنے سے پہلے ٹیریچ کنٹرول ڈائل کو "7" پر کردیں اور ریٹر بیزیارہ کھنے تک چلنے دیں۔اس سے ان اشیاء کو جن کو ڈیٹراسٹ نیس کرنا بیٹیرڈ دین کے باہر لکالا جا سکتا ہے۔ ڈیٹراسٹ کرنے کے لئے ٹمپر چیکٹٹرول ڈاکل کو "0" پر کردیں اور پلگ بلخل سے لکال دیں۔ کھانے کی اشیاءاور برف بنانے کی ٹر فے زیز رہے نکال دیں۔ کھانے کی اشیاءکوا خبار کے کاغذ کی تہوں میں اچھی طرح لیپ دیں اور کی شفذ می جد پر تحفظ کر دیں۔ ڈیٹرا سنڈنگ عولی چند کھف کیتی ہے۔ (جلد ڈیٹر اسٹ کرنے کہ صورت میں دروازے کو کھول دیں) اور پند کم می پائی سے نکال دیں۔ کھانے کی اشیاءکوا خبار ڈیٹرا سنڈنگ می چی پڑ کیٹر کے پر (جلد ڈیٹر اسٹ کرنے کہ صورت میں دروازے کو کھول دیں) اور پند کم می پائی بیل زمین کو تیلے کپڑ سے صاف کردیں۔ زم کپڑ سے کہا تھا چھی طرح ختک کرلیں۔ ٹمپر پیچ کنٹرول ڈاکل کومن پیند نمبر پر سیٹ کی اور کھا جاور ہون جانے کی ٹرے واپس فریز رمیں رکھودیں۔

# Vacation And Moving

وقفهاور جگه کی تبدیلی

## WHEN NOT IN USE

If your refrigerator will not be used for a period of time, turn the unit off and unplug. Clean the refrigerator (see page 6, Care and Cleaning). Leave the doors open.

جب استعال میں نہ ہو: اگرآ ب کاریفریجر بیژزیادہ عرصے کے لئے استعال میں نہیں آئے گا تواسے بند کردیں ادر پلک بلجل سے زکال دیں۔ ریفریجر پیرکوصاف کریں ادر اس کے درواز بے کھلے چھوڑ دیں۔

## MOVING THE REFRIGERATOR

When transporting the refrigerator, it must be kept in the upright position. If the refrigerator is inadvertently tilted beyond 45 degrees, restore it to the upright position before plugging in.

ریفریجریٹر کوجگہ سے ہٹانا جب ریفریج بیرگوایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جانا ہوتو اے سیدھا کھڑارکھنا جا ہے اگرریفریج بیڑکوغیرارادی طور پر 45<sup>0</sup> سے کم زاوئے یر جھکایا گیا ہوتوا ہے فوراُسیدھا کھڑا کردیں اور کچھ دیرا نظار کے بعد بجلی سے منسلک کریں۔ فود شرريج

# FOOD STORAGE

		Refrigerat	or	Freezer
		نے نوریز رمیں رکھنا حیا ہے	کتنے میں	کتنے دن ریفر یجریٹر میں رکھنا حیا ہے
Fresh Meat	تاز وگوشت			
Roasts (Beef and Lamb)	<b>تازه گوشت</b> روسٹ( گائےیا بکرا)	3 to 5		6 to 12
Roasts (Veal)	ردسٹ(بچھڑپکا)	3 to 5		4 to 8
Steaks (Beef)	گوشت (گائے)	3 to 5		6 to 12
Lamb Chops	ر ت ( ب)) گوشت ( بکرا)	3 to 5		6 to 9
Ground and Stew Meats	کراؤنڈ پاشورے والا گوشہ	1 to 2		2 to 3
Variety Meats	مرار کرنی کررب در ا مختاف اقد ام کرگوشد د.	1 to 2		3 to 4
Pork Sausage	مخلف اقسام کے گوشت قیمہ	1 to 2		2 to 3
Processed Meat				
Bacon	<b>بر وسیژمیٹس</b> بیکن فریکفروٹرز	7		1
Frankfurters	فیرینکفه ویژ ز	7		1/2
Ham (Whole)	تېيم(يورا)	7		1 to 2
Ham (Half)	تيم ( آدرما )	5		1 to 2
Ham (Steak)	ہیم(اسٹیک)	3		1 to 2
Luncheon Meats	ليخيون ميئس	3 to 5	نہیں رکھنا	Not recommended
Sausage (Smoked)	سوييج (سموكڈ)	7	نہیں رکھنا	Not recommended
ختک) (Sausage (Dry and Semi-Dry	سوتينج (خشك اور فيم	14 to 21	نہیں رکھنا	Not recommended
_	1			

<u>Poultry</u>	بولٹری					
Chicken and Turkey (Whole)	<b>بولٹری</b> مرخی ادرتر کی (پوری) مرخی <sub>کے</sub> یہیں	1 to 2	12			
Chicken (Pieces)	مرغی کے پیں	1 to 2	9			
Turkey (Pieces)	تر کی کے پیں	1 to 2	6			
Duck and Goose (Whole)	بطخ اور بنس ( بورا )	1 to 2	6			
Suggested Freezer Storage Times For Other Foods						
	بیا <sup>گ</sup> یا <sup>ع</sup> رصہ	لئ مختلف فو ڈ ز کا تجویز ک	فریز رمیں سٹور کرنے کے۔			
Most Fruits and Vegetables	کچل اورسبزیاں		8 to 12 months			
Lean Fish	حچو ٹی مچھلی		6 to 8 months			
Fatty Fish	ېز ی څچهلې		2 to 3 months			
Rolls, Bread	د د بل رو ٹی ، رولز		2 to 3 months			
Soups, Stews, Casseroles	سوب ، سالن ، کیسر ول		2 to 3 months			
Ice Cream	آئس کریم		1 months			
Cakes, Pies	کیک،شامی کہاب		1 months			

## TROUBLESHOOTING

نقائص کا تدارک

ريفريجريٹر چڻ نھيں رھا

\_ سرکٹ بریکرٹرپ کر گیا ہے یا فیوز اُڑ گیا ہے

يلك نہيں لگايا گيا

Refrigerator does not operate.

- Not plugged in.

- Circuit breaker tripped or fuse blown.

Refrigerator seems to run longer or more often than necessary.

- The doors have been left open.

- Frequent door openings let cold air escape.

- Air is not circulating freely, remove the refrigerator from the wall and clean.

ریفریجریٹر ضرورت سے زیادہ چل رہا ہر \_ درواز ے کھلے تیھوڑ ے گئے ہیں \_ درواز ہ لگا تارکھو لنے کی وجہ سے تھنڈی ہوا خارج ہوجاتی ہے۔ \_ ہواپوری طرح سرکولیٹ نہیں ہورہی ہے۔ریفریج یٹرکودیوارے دورکردیں اوراس کی صفائی کر س۔

Refrigerator vibrates.

- Check to be sure that refrigerator is level. Adjust the leveling legs.

ريفريجريثر كاتهر تهرانا \_ چیک کریں کہ ریفریج یٹرز مین پر ہموار رکھا ہوا ہے اور اس کی لگز مناسب لیول پر ہیں۔

#### Refrigerator Compartment has odor.

- Foods with strong odors should be tightly covered.
- Check for spoiled food.
- Interior may need cleaning.
- Keep and open box of baking soda in refrigerator.
- (Replace after every three months).

ريفريجريتلو كمپارتلمنىڭ مىيى مھك ھے \_ جناشياءكى تيز نوشبو ہے نہيں اچھى طرح ڈھانپ كرركتيں چيك كريں كەكہيں كوئى كھانا خراب تونہيں ہو گيا۔ \_ اندركى صفائى ہونے والى ہو۔ \_ بيكنگ سوڈ ے كا كھلا ہوا ڈبہا ندرركتيں \_ ( ہرتين مہينے كے بعد بدليں )

#### Foods are not cold enough.

- The temperature setting is not high enough.
- The doors have been left open.
- Frequent door openings let cold air escape.
- Circulation of air inside the refrigerator is blocked because too full.

اشیاء صحیح طرح ٹھنڈی نھیں ھو رھی ھیں \_ ٹمپر پچ سیئنگ زیادہ نمبر پرنہیں ہے۔ \_ دروازے کھلے چھوڑے گئے ہیں۔ \_ لگا تاردروازے کھولنے کی دجہ سے شنڈک باہرنگل گئی ہے۔ \_ ہوا کی سرکولیشن رُک گئی ہے کیونکہ شیلف بہت زیادہ بھی ہوئی ہیں۔

ریفریجریٹر کی اندرونی دیواریں گیلی ہیں۔

11

دروازے کھلے چھوڑے گئے ہیں۔

## The walls on the inside of the refrigerator are damp.

- The doors have been left open.
- Frequent door opening let moisture in.
- The room is warm and there is high humidity.
- Warm foods have been placed in the refrigerator.
- Foods are stored in the refrigerator uncovered.

زمادہ دروازے کھلنے کی وجہ سے نمی اندر داخل ہوگئی ہے۔ \_ کمرہ گرم ہےاورنمی بہت زیادہ ہے۔ \_ ریفریج یٹرمیں گرم کھانے رکھے گئے ہیں۔ ریفریج پٹرمیں بغیر ڈھکےکھانے کی اشیاءرکھی گئی ہیں۔

## The light does not come on when the door is opened.

- The light bulb needs to be changed.
- The button on the door may be stuck.

دروازه کهلنر پر لائٹ نہیں چلتی لائٹ بلب کو بدل کر دیکھیں۔ \_ لائٹ کابٹن جودروازے برہوتا ہے چینس سکتا ہے۔

## **CHANGING THE LIGHT BULB**

To change the light bulb, turn the temperature control dial to "0" and unplug the refrigerator. Remove the light cover by pulling forward. Remove the light bulb and replace it. Snap the light cover back into position over the light bulb. Wait 4 minutes before plugging in again.

# بلب كوتبديل كرنا

بلب کو تبریل کرنے کے لئے پہلے ٹیپر پچر کنٹرول ڈائل کو "0" پر لائیں اور ریفریجریٹر کا مین پلگ نکال لیں۔ لائٹ کورآگے کی طرف کر کے اپنی طرف صحیح لیں تو پیلیحدہ ہوجائے گا۔ بلب کو ماہر نکالیں اور اس کی جگہ نیابلب لگالیں۔ آ ہتہ الائٹ کورکو پیچھے سے بلب کے او پر چڑھائیں۔ مین بلگ لگائیں اور 4 منٹ بعدر یفریجریڈرکو چلادیں۔