



MODEL শাঁওল CKSTSM2222 & CKSTSM2223

INSTRUCTION MANUAL GRILL SANDWICH MAKER & SANDWICH MAKER READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

निर्देश मैनुअल ग्रिल्ड सैण्डविच मेकर और सैण्डविच मेकर इस उपकरण का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढें.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

### • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

- Before connecting the appliance, make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
- DO NOT touch the unit's hot surfaces.
- To protect against electric shock, DO NOT immerse the power cord, plug or unit in water or any other liquid.
- Unplug the power cord from the electric outlet when the unit is not in use and before cleaning. Allow the appliance parts to cool before cleaning the appliance or storing.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the unit malfunctions or is damaged in any manner. To avoid the risk of electric shock, DO NOT disassemble the appliance. Take it to an Authorized OsterTM Service Center for examination and repair. Incorrect re-assembly can cause a risk of electric shock when the appliance is used.
- The use of attachments not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury.
- · DO NOT use outdoors.
- DO NOT let the power cord hang over the edge of table or countertop, or touch hot surfaces.
- DO NOT place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect, remove plug from the wall outlet. NEVER yank the cord to disconnect the appliance from the outlet. To unplug, grasp plug and pull straight out from the outlet.
- · Use this appliance only for its intended use.
- Use the unit on a hard, flat level surface to avoid interruption of airflow underneath this appliance.
- · This appliance was designed for household use only.
- · DO NOT operate in the open position.
- When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation.
- DO NOT leave unit unattended during use.
- When using this appliance, make sure there are no flammable materials close to it, such as curtains, paper, plastic, etc.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

### SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

- A short power cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- An extension cord may be used if care is exercised in its use.
- If an extension cord is used, the marked rating of the electrical cord must be at least that of the appliance.
- The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

### THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



CKSTSM2223

- 1. "Power On" Indicator Light (Red)
- 2. "Ready" Indicator Light (Green)
- 3. Cord Wrap Area (not shown)
- 4. Non-Stick Grilling Plates (model CKSTSM2222 only)
- 5. Non-Stick Sandwich Plates (model CKSTSM2223 only)
- 6. Handle Lock for Compact Upright Storage

# BEFORE USING YOUR APPLIANCE

Before using your appliance for the first time, clean and season the cooking surfaces:

- With the appliance unplugged, clean the cooking surfaces with a cloth or sponge dampened with hot, soapy water. DO NOT IMMERSE UNIT IN WATER. Rinse with a dampened cloth or sponge and wipe dry.
- To season the cooking surfaces plug the appliance into an electrical outlet. The red "Power On" Indicator Light will illuminate. Allow the unit to pre-heat until the green "Ready" Indicator Light turns en. the assault amount of butter or margarine onto the cooking surfaces, rub lightly and wipe awa percess.

**NOTE:** When using your appliance for the first time you may notice a fine smoke haze being emitted from the unit. This is normal. It is due to the initial heating of internal components.

# **USING YOUR APPLIANCE**

- 1. Plug the power cord into the appropriate electrical outlet, the red "Power On" Indicator Light will illuminate and remain lit while the appliance is plugged in.
- 2. Pre-heat the unit until the green "Ready" Indicator Light turns on.
- 3. Once you have prepared your snack, open the unit and place the standwiches or foods you would like to grill (model CKSTSM2222 only) on the cooking surface. DO NOT OVERFILL.

NOTE: Do not cut food on top of the unit's cooking surface.

4. Lower the top cooking surface until the handles meet, then secure with the Locking Latch. DO NOT FORCE THE LID TO CLOSE.

### NOTE:

- · Ensure that the cord is kept well away from the cooking surfaces when in use.
- The green "Ready" Indicator Light may turn on and off during cooking. This indicates that the thermostat is maintaining the proper cooking temperature to prepare snacks to perfection.

### CAUTION: DO NOT TOUCH PLATES WITH YOUR HANDS OR OTHER MATERIALS THAT ARE NOT HEAT RESISTANT SINCE THE COOKING SURFACES WILL BE HOT.

5. When the sandwiches or grilled foods (model CKSTSM2222 only) are cooked to taste, remove with a heat resistant spatula.

**NOTE:** The cooking surfaces are coated with a durable non-stick coating. Some sandwich fillings such as cheese may melt and cause the sandwich to stick to the cooking surfaces. To free the sandwich, use a spatula made with heat resistant material or a wooden spoon. Never use a sharp or metal object, as this will damage the non-stick surface.

6. After you have finished using your unit unplug the appliance from the electrical outlet.

# TIPS FOR BEST RESULTS

- · Always preheat the unit before use.
- Be careful when biting into sandwiches containing fillings such as cheese, tomato or jam as they
  retain heat and can burn if eaten too quickly.
- It is not necessary to butter the outside of the bread since the unit has Non-stick Cooking Surfaces. However, spreading a small amount of butter or margarine is recommended to obtain even browning of bread.

## MAINTENANCE AND CLEANING

- 1. Unplug and allow the unit to cool completely before cleaning.
- To clean the cooking plates, wipe them with a moist paper towel or soft cloth in order to remove cooked-on food or grease. Then wipe with a clean paper towel or cloth to dry.
- 3. To clean the exterior simply wipe with a dampened cloth and polish dry with a dry soft cloth.

**NOTE:** DO NOT use metal utensils or sharp metal objects to clean such as a knife, or steel pads as this will damage the non-stick coating.

## STORAGE

- · Close the unit and secure it with the Locking Latch.
- Wrap the cord in the cord storage area located at the bottom of the unit. Make sure not to pull too tightly as this may damage the cord.
- · You can store the unit in the upright position to save space.

## WARRANTY

Sunbeam Products, Inc doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "SPI") warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the "Warranty"). Please preserve the Warranty Card and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer, as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights, which are not affected by this Warranty.
- During the period Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any
  component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from
  whom the product was purchased or through the service center listed in card-business
  people to confirm), provided that:
  - SPI is promptly informed of the defect.
  - The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- The following are not covered under SPI's Warranty:
  - a. If product was used in any manner other than the intended use.
  - b. If product has not been used according to the instruction manual/User's Manual, included with the product.
  - c. If defects are caused by improper or reckless use.
  - d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
  - e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
  - f. Normal wearing and tearing of parts and accessories resulting from regular use.
  - g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
  - h. The following part/components:
    - Glass container
    - Light bulb
    - Accessories
  - i. Industrial or commercial use of product.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

## AUTHORIZED SERVICE CENTERS

CITY	NAME OF THE SERVICE CENTRE	AREA COVERED
Chennai	M/S A.M. Electricals Mr. A. Mani 110, Vellala Street, Purasawalkam, Chennai-84 Ph.No. 044-26430684/26650232, 9444949717	Chennai
Bangalore	MS Electrocare Mr. Neveen K.R. No. 151/1, Second Main 7th Cross, Charaipet Bangalore - 08 Ph.No. 080-2600/562/65993911	Banglore
Mumbai	M/S S P Services Mr Santosh Palkar Shop no. 10,Dhighe nagar chs, Fitwala road,opp salbaba mandir, Elephistor road(w), Muntba-400013 Ph. No. 24326726, 24327402, 24384936	Mumbai, Thane, Navi Mumbai
Delhi	M/S Global Power Link Mr Vivek Babbar 2077 Chetak Complex, 5LSC Pocket B&E Market, Dishad Garden Delhi-36 PhiN-6, 011-25888,9818669497 globalpowerlink@gmail.com	East & Central Delhi Faridabad,Noida, Gaziabad
	M/S S, T, Service Point M-131, 1st Floor Guru Harkishan Nagar Paschim Vihar New Delhi-110041 Mr Vipin Yadav Ph.No. 011-45566987, 32958438, 9654959459 service_st@yahoo.co.in	North, West, South, GGN
Ahmedabad	M/S Kanishka Enterprises 101, Sudarshan complex, Nr, Mithakhai under bridge, Navrangpura, Ahmedabad-380008 Mr Ashök Malhofra Ph.No. 079-26406263, 30000561, 9427616266	Ahmedabad City
Punjab	M/S Utility Services 1169/1, Hamam Nagar Model Town, Ludhana Punjab-141001 Contact person: Mr Harsh Bhalla Ph.No. 0161-2431146, 5178421, 9417932746	Ludhiana, Jalandhar, Chandigarh
Indore	M/S Seen Ages LG-1, Sushila Complex 130, Jail road, Indore-452003 Contact person: Mr Nitin Neme Ph.No. 0731-2436032, 3254273, 9303270873	Indore, Ujjain, Ratlam
Kerala	Speed EX Services Perue Estate Ist Floor,B4 Krzhavna Road Kochi - 15. Kerla Ph.No. 0484-2356117.4029847 speedexpower@vahoo.com Mr.Shafi : 09447209147, 09947202384	Kochi ( Ernakulam)
Pune	M/s Shree Ganraj Services Shop no – 8, Shri Ganesh Gayatri Complex 291 Sombar Peth, Pune – 411011 Ph.No. 020-32949014,9326029436 Mr Rajesh / Ganesh M/S. Saukars, Rogina	Pune, Pimpri & Chinchwad
Kolkata	3.A, Ishwar Ganguly Street. Rash Bihari, Kolkata 700026 West Bengal Ph.No. 033-24196265, 24665915 Mr Ajay Nag/ Mr Shankar Das Gupta	Kolkata
Hyderabad	M/S Sudarshan Enterprises Shop No 207, 2nd Floor MCH Complex, Putil Wali kothi Hyedrabad - 500095 Ph.No. 040-32940771, 9246535795	Hyderabad
Goa	JOLLY ENTERPRISES 78/A G-2, Nuvem Enclave Belloy Nuvem Salcete, Goa-403604, Ph/2791800	Goa
Surat	J.K.ENTERPRISES 6/2623, motala seri, vrushb corner, opp union bank, rampura main road Mr. Yogesh Lad - 9924409722 Ph.No. 261-0261-3104983, 9924409722, 9879654205	Surat

# महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम

बिजली के उपकरणो का उपयोग करते समय, समान्य सुरश्रा नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए., जिसमें शामिल है:

#### उपकरण का उपयोग करने से पहले सभी निर्देश पढ़े.

उपकरण को कनेक्ट करने से पहले ये सुनिश्चित करे कि आपके आउटलेट का वोल्टेज उपकरण के रेटिंग लेबल में निर्देशित वोल्टेज के समान है.

#### यूनिट की गर्म सतह को न छुएं.

बिजली के झटके से बचने के लिए, बिजली के तार, प्लग या यूनिट को जल या अन्य तरल पदार्थों में न डुबोए यूनिट को साफ या उपयोग करने से पहले पत्ना को इलेक्ट्रिक ऑउटलेट से निकाल ले. साफ करने और वापस रखने से पहले यूनिट को पूरी तरह ठडा होने दे.

- किसी भी उपकरण का टूटे तार,पत्ना, ईकाई की खराबी या फिर किसी भी तरह की क्षति के साथ उपयोग ना करे. बिजली के झटको से बचने के लिए, उपकरण को ना खोले. बल्कि उसकी अधिकृत ओस्टर™ सर्विस से टर`म जांच और मरम्मत करवाएं.खराब री-एसम्बलिंग से उपयोग के समय बिजली के झटके का खतरा बढ़ जाता है.
- निर्माता द्वारा नहीं सुझाए गए अटैचमेट्स के उपयोग से आग, चोट या बिजली का झटका लग सकता है.
- खुले वातावरण में इसका उपयोग न करे
- तार को मेंज या काउंटर टॉप के किनारे पर ना तो लटकने दे और ना ही इस गर्म सतह पर छूने दे.
- उपकरण को गर्म गैस, बिजली के बर्नर या ओवन के पास न रखे.
- डिस्कनेक्ट करने के लिए पल्ग को दीवार पर लगे आउटलेट से निकाले. कभी भी उपकरण को डिस्कनेक्ट करने के लिए तार को खीच कर न निकाले.अनपल्ग करने के लिए, पल्ग को पकड़े और सीधा आउटलेट से खीचे.
- यूनिट को इसके सही उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल करे.
- यूनिट का उपयोग स्थिर, मजबूत और सपाट सतह पर करे जिससे नीचे हवा का बहाव बाधित ना हो
- उपकरण का निर्माण केवल धरेलू उपयोग के लिए किया गया है.
- खुली अवस्था ेंम उपयोग न करे
- इस उपकरण का उपयोग करते समय, इसके ऊपर और चारे ओर हवा का उचित बहाव सुनिश्ति करे.
- यूनिट का उपयोग करते समय उसके सामने ही रह उसे अकेला ना छोड़े.
- उपकरण का उपयोग करते समय ये सुनिश्चित करे कि आसपास कोई ज्वलनशील सामग्री ना हो जैसे परदे, कागज़, प्लास्टिक आदि.
- ये उपकरण कम शारीरिक या मानसिक क्षमताओ वाले लोगो (जिसमें बच्चे शामिल है) या जिन्हे कम अनुभव या ज्ञान है उनके उपयोग के लिए नहीं बनाया गया है. जब तक उन्हे उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस उपकरण का उपयोग करने के लिए उचित निर्देश और मार्गदर्शन न दिए गए हो वो इसका उपयोग ना करे. अभिभावको को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उपकरण से ना खेले.
- जब बच्चे या कम शारीरिक क्षमता वाले लोग इसका उपयोग कर रहे हो उस समय अच्छी तरह निरीक्षण की आवश्यकता होती है.

# विशेष कॉर्ड सेट निर्देश

- तार को उलझने या अटकने के झंझटो से बचाने के लिए छोटा पावर कॉर्ड दिया जाता है.
- जरूरत होने पर एक्सटेशन कॉर्ड का उपयोग किया जा सकता है.
- अगर एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग करे तो इस बात का ध्यान रखे कि वो उपकरण के मानको से मेल खाते हो.
- तार व्यवस्थित होना चाहिए जिससे ये कॉउंटर टॉप या टेबल से नीचे ना लटके, जिससे ये बच्चो द्वारा ना खीचा जा सके और ना ही ये गलती से उलझ जाए.

### ये यूनिट केवल घरेलू उपयोग के लिए है.



# उपकरण का वर्णन



CKSTSM2223

- "पॉवर ऑन" सूचक लाइट (लाल)
   "रेडी/तैयार" सूचक लाइट (हरी)
   कॉर्ड वार्प एरिया (दर्शाया नहीं गया है)
   नॉन-स्टिक ग्रिलिंग प्लेटस (केवल CKSTSM2222 मॉडल में)
   नॉन-स्टिक सैण्डविच प्लेट्स (केवल CKSTSM2223 मॉडल में)
   हैण्डल लॉक कॉम्पेक्ट ऊपरी स्टोरेज के लिए

### उपकरण के पहली बार उपयोग से पहले

#### यूनिट को पहली बार उपयोग करने से पहले ,कुकिंग सतह को साफ करे :

- उपकरण को तार निकाल कर, कुकिंग सतह को कपड़े या स्पंज को गर्म साबुन वाले पानी से साफ करे. यूनिट को पानी में ना ड्बोए. उसे स्पंज या कपड़े से पोछे.
- कुकिंग सतह को तैयार करने के बाद, उपकरण के पत्ना को साकेट में लगाए अब लाल "पावर ऑन" सूचक लाइट जल जाएगी. सैण्डविच में कर को प्री-हीट/गर्म होने दे जब तक कि "रेडी" हरी लाइट ना जल्ला के कुकिंग सतह पर हल्का सा मक्खन या मार्जरीन लगाएं, हल्के से मले और फिर पोछ दे.
   नोट: अपिके उपकरण से पहली बार उपयोग करते समय आपको यूनिट में हल्का धुआं निकलता दिख सकता है. ये आम बात है. इसका कारण उपकरण के आतरिक भागो का आरम्भिक गर्म होना है.
- 1. पॉवर कॉर्ड को सही इलेक्ट्रिकल आउटलेट ॅम लगाएं, लाल "पावर ऑन" सूचक लाइट जल जाएगी और तब तक जलती रहेगी जब तक पल्ग लगा रहेगा.
- 2. आपके सैण्डविच में कर को प्री-हीट करे जब तक हरी "रेडी" 🚛 ना नहिए.
- जैसे ही आपका स्नैक बन जाए,यूनिट को खोलिए और कुकिंग सतह पर सैण्डविच या खाना जिसे आप ग्रिल करना चाहते है (केवल मॉडल CKSTSM2222 के लिए) रखे.. लेकिन ध्यान रहे ची?जे बिखरे नहीं.

नोट: यूनिट की कुकिंग सतह पर व्यजन को ना काटे.

4. ऊपरी कुकिंग सतह को तब तक झुकाए, जब तक हैण्डल आपस `म ना मिला जाए. फिर लॉोकग लैच से इसे सुरक्षित कर दे. बंद करने के लिए जबरदस्ती ना दबाए.

में

नोट:

- सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग के समय तार कुकिंग सतह से उचित दूरी पर है.
- हरी "रेडी" लाइट कुकिंग के दौरान चालू और बन्द हो सकती है. ये इस बात का सूचक है कि थर्मोसेट कुकिंग तापमान को सही तरीके से संतुलित कर रहा है जिससे स्नैक्स सही से बन सके

#### चेतावनी: जब कुकिंग सतह कृपया प्लेट्स को अपने हाथो या अन्य सामग्रीयो से न छुएं. जो कि ऊष्मा प्रतिरोधी नहीं है जैसे स्पैचुअल आदि.

 जब सैण्डविच या ग्रिल की गई सामग्री (केवल मॉडल CKSTSM2222 के लिए) पूरी तरह से पक कर तैयार हो जाए, उसे ऊष्मा रोधी स्पैचुला से निकाले.

नोट: कुकिंग सतह पर टिकाऊ नॉन- स्टिक कौटिंग होती है. कुछ सैण्डविच में भरी जाने वाली सामग्री जैसे चीज आदि पिघल सकती है और जिससे सैण्डविच कुकिंग सतह पर चिपक सकता है. सैण्डविच को निकालने के लिए, लकड़ी के ऊष्मा-रोधी स्पैचुला या चम्म्च का उपयोग करे. कभी भी नुकीले या धातु के औजार ना प्रयोग करे, इससे नॉन –स्टिक सतह को हानि पहुंच सकती है.

6. उपकरण के उपयोग के बाद उसके पत्ना को इलेक्ट्रिकल आउटलेट से निकाल ले.

## सर्वोत्तम परिणामो के नुस्खे/टिप्स

- उपयोग से पहले हमेशा सैण्डविच में कर को प्री-हीट करे.
- चीज,टमाटर या जैम भरे सैण्डविचेस को खाने से पहले सावधान रहे क्योकि अगर वो तुरंत खाए गये तो वो हमें जला सकते है.
- ये जरूरी नहीं है कि मक्खन को ब्रेड के बाहर भी लगाया जाए, क्योकि यूनिट में नॉन स्टिकी सतह है. हालाकि थोड़ा सा मक्खन या चिकनाई लगाना ब्रेड को भूरा करने के लिए अच्छा होता है.

### रखरखाव और सफाई

- 1. सफाई से पहले पत्ना निकाले और युनिट को ठडा होने दे.
- कुकिंग प्लेट्स को को साफ करने के लिए, उनको गीली पेपर टावल या कोमल कपड़े से पोंछे जिससे बचा हुआ खाना और चिकनाई निकल जाए. उसके बाद साफ पेपर टॉवल या कपड़े से सुखाएं.
- 3. बाहरी भाग को साफ करने के लिए भींगे कपड़े से पोछे और फिर सूखे कपड़े से सुखाए.

नोट: धातु के और नुकीले औजार जैसे चाकू,स्टील पैडस आदि का प्रयोग न करे, क्यो कि इससे नॉन-स्टिक कोोटग को क्षति पहुचती है.

स्टोरेज

- यूनिट को बन्द करे और लॉकिंग लैच से इस सुरक्षित करे
- तार को युनिट के निचले भाग में बने कॉर्ड स्टोरेज क्षेत्र में लपेट कर रखे. तार को कभी भी कस के मत खीचिए, इससे वो टूट सकता है.

# वारंटी

सनबीम प्रोडक्टस, इंक जॉर्डन कंस्युमर सॉल्यूश्नस, के तौर पर व्यवसाय कर रही है,इस सहयोगी और सहायक संगठन (बाद में सामूहिकतौर पर SPI के स्प्र में निर्दिष्ट) आश्वासन देते हैं कि, खरीद वी तारीख से के दो साल तक, ये उत्पाद निर्माण और सामग्री के दोषों से मुक्त होगा (वारंटी).कृपया वारंटी कर्ड और कैश मेमो, डीलर वी मोहर और हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखे,चूक्रिये वारंटी क्लेम के लिए ज़स्त्री होगा.

- इस वारंटी के अधिकार और लाभ आपके कानूनी अधिकारों के अतिरिक्त है, इस वारंटी द्वारा जो प्रभावित नहीं हैं.
- इस वारंटी के दौरान, SPI अपनी इच्छानुसार इस उत्पाद या इसके खराब पुर्जो को निशुल्क बदल या मरम्म्त कर सक्ती है. (डीलर जिससे उत्पाद खरीदा गया था या सूची में दिए गये सर्विस-सेंटर्स से) बशर्ते कि
  - SPI द्वारा तुरंत दोष के बारे में बताया है.
  - उत्पाद में किसी भी तरह वी छेड़छाड़ ना वी हई हो जैसे दुरुपयोग या मरम्मत SIP द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य द्वारा .
- सैकेंड हैंड उत्पाद के धारक को वारंटी के अन्दर कोई अधिकर नहीं दिए गए हैं.
- कोई भी मरम्मत किया गया या बदला गया उत्पाद वारंटी का बचा भाग उसी देश में पाएगा जिसमें उसे खरीदा गया था.
- परिणामगत हानि या क्षति वी देयता ना तो मान्य होगी और न ही लागू होगी.
- SPI वारंटी के अंतर्गत निम्नलिखित क्वर चीज़े क्वर नहीं होगीं:
  - अ. अपने लक्षित उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग पर.
  - ब. अगर उत्पाद वा उपयोग निर्देश/उपयोग मैनुअल में बताएं तरीवो के अलावा ,अन्य तरह से किया गया है
  - स. अगर दोष अनुचित और गैर ज़िम्मेदार उपयोग से हुआ है.
  - द. मरम्मत या छेड़्छाड़ राष्ट्रीय निर्माता,इम्पोर्टर या संबंधित व्यापारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य द्वारा करी गई है.
  - ई. अनुचित करंट ,वोल्टेज या गलत बिजली की आपूर्ति का प्रयोग.
  - फ. सामान्य प्रयोग के दौरान.होने वाली पुर्जो और एक्सेसिरीज़ के साथ छेड़छाड़.
  - ग. ग्राहक द्वारा परिवहन,दुर्घटनावश,लापरवाही या ध्यान न देने दे हुए नुकसान
  - ह. निम्नलिखित भाग/पुर्जे :
    - ग्लास कंटेनर
    - लाइट बल्ब
    - सहायक उपकरण

उत्पाद वा औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग अपशिष्ट बिजली के उत्पादों वो घरेलू क्वरे के साथ ना फेकें कृपया जहां सुविधाएं मौजुद हैं वहाँ रीसायक्ल करें.

# सर्विस सेंटर

शहर	सर्विस सेंटर के नाम	कवर किए गए इलाके
चेन्नई	मे, ए.पस. इलेक्ट्रिकल्स श्री ए. मर्नी 1101, वेल्लाल स्ट्रीट, पुरसवालकम, चन्नई-84 फोन न. 044-26430684/26650232, 9444949717	चेन्नई
बंगलुरू	मे, इलोक्ट्राकेयर श्री नवीने के आर. न. 151(1, सेक्लड मेन ७वां क्रॉस, चामरायोरत बंगसुक्क.08 फ़ोन न. 080-6605762/65993911	बंगलुरू
मुंबई	मे, एस. पी. सर्विसेस श्री स्तोग पालकर श्रीप न. 10, दिवे नगर सीएचएस, फिटवाला रोह, साईबाबा मदीर के सामने, एलफिस्टन रोड (प.), मुबई-400 013. फीन न. 24326726, 24327402, 24384936	मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई
दिल्ली	मे ग्लोखल पावर लिंक श्री. विवेक बब्बर 2007. चेतक कॉम्प्लेक्स, पएलएससी, प्रोकेट बी एल्ड इ माकेट. दिलशाद गार्डन, दिल्ली-55. पुर्जन न. 011-22125888, 98186669497 इमेल : globalpowerlink@gmail.com	पूर्व और केन्द्रीय दिल्ली फीरदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद
	मे. एस. टी. सर्विस पॉइंट एम.131, पहली मर्जील, गुरु हरकुण नाम पश्चिम विहार, नद्म दिल्ली-110041. श्री. विपिन यादव पुरान न. 011-45586987, 32958438, 9654959459 इं-मेल : service, st@yahoo.co.in	उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, जीजीएन
अहमदाबाद	मे, कनिष्का एन्टरप्राहुजेस 101, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स, मीठाखाती बिल के नीचे नवरापुरा, अहमदाबाद-380008. श्री. अशांक मलहांत्रा फोन न. 079-26406263, 30000561, 9427616266	अहमदाबाद शहर
দঁজাৰ	मे. युटिलिटी सर्विसेस 1169/1, हरनाम नगर, मॉडल टाऊन, वृषियाना, पंजाब-141001 संपर्क : श्री. हर्ष भल्ला फ़ोन न. 0161-2431146, 5178421, 9417932746	लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़
इन्दौर	मे. सीन ऐजेस एलजी-1, सुशीला कॉम्प्लेक्स, 130, जेल सेड, इन्दीर-452003 संपर्क ; श्री, नितिन नेमे फ़ोन न. 0731-2436032, 3254273, 9303270873	इन्दौर, उज्जैन, रतलाम
कोची	रपीड इंग्ल्स सर्विसेस पुरुष इस्टेंट पुल्ली मंग्रेलन, बी4 कोझावाना रोड, कांची-15, केरला 130, जल सेड इन्दोर-452003 फोन न, 0484-2356117,4029847 इ-मल, speedexpower@yahoo.com औ अभी	कोची (अरनाकुलम)
पुणे	मे, श्री गणराज सर्विसेस शॉव न. 8, श्री, गणेश गायत्री कॉम्प्लेक्स, वर्णे 6 41011 1306	पुणे, पिंपरी और चिंचवड
कोलकाता	मे. साऊर्ध्धन सर्विसेस कोलकाता 3-ए, इंश्वर गागुली मार्ग, राष्ट्रीयम, बेलकाता-700026. पश्चिम बगाल फ़ोन न. 033-24196265, 24665915 श्री. अजय नाग/ श्री. शकर दास गुप्ता	कोलकाता
हैदराबाद	म, सुदर्शन एन्टरप्राइजेस हैदराबाद शांप नं, 207 दूसरी मंजिल, पुमसीएच कॉम्टर्नक्स, पुतली वाली कोठी, हेदराबाद - 500095 फोन नं, 040-32940771, 9246535795	हैंदराबाद
गोवा	जौली फल्ट्रयाब्रुलेस 78/ए जी-2, नुवेम एन्वलेव बीलीय नुवेम सालसेट, गोवा-405604 फोन न 2.791800.	गोवा
सूस्त	सुरत जे. के. एन्टरप्राइजेस सुरत 672623, मोटाला सेरी वृषम कर्तिर, योवयन बैंक के सामने, रामपुरा मेन रोडे. श्री. योगेश लाह - 9924409722 फ़ोन न. 261-0261-3104983, 9924409722, 9879654205	सूरत



### WARRANTY CARD वारंटी कार्ड

©2010 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Manufactured by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A. Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit B-204, Universal Business Park, Off Saki Vihar Road, Chandivli Farm Road, Andheri (E) Mumbai 400 072, India. 1-800-102-6300

2010 सनबीम प्रोडक्ट्स, इक जॉर्डन कज्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते हैं। सर्वाधिकार सुरक्षित। सनबीम प्रोडक्ट्स इक द्वारा निर्मित जो जॉर्डन कज्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते हैं, 2381 एक्जिक्यूटिव सेंटर ड्राइव, बोका रेटन, फ्लोरिडा 33431, यूएसए

जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन ऑफ इंडिया प्रा. लि., यूनिट बी–204, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, साकी विहार रोड के सामने, चांदीवली फार्म रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई 400072, भारत द्वारा वितरित

1-800-102-6300

Model No. : ਸੱਤਿल ਜ	
Date of Purchase : खरीदने की तारीख	
Dealer's Stamp : डीलर की मुहर	

Printed in China चीन में प्रकाशित P.N. 140078 Rev. A CBA -051010