MITEL 5360 IP PHONE



0	Visor	()	Altifalante
2	Indicador de Toque/Mensagem	ø	Silenciar
8	Comandos de Volume, Altifalante e Silêncio	5	Menu
4	Teclas de função fixas	\otimes	Cancel (Cancelar)
6	Marcador	12 <u>3</u>	Remarc.
6	Barra Lateral para Miniaplicações (ver do outro lado)	∐~	Reter
7	Teclas de Navegação de Página e Ícone de Contexto	~ M	Transf./Conferência
8	Altifalante	× N	Mensagem
9	Auscultador		

NOTA: Para obter mais informações sobre outras funções ou sobre a programação das Teclas Pessoais no 5360 IP Phone, consulte o *Manual do Utilizador do 5360 IP Phone*, que pode encontrar em www.mitel.com ou entre em contacto com o seu Administrador.

Efectuar uma Chamada

- 9 Levante o auscultador OU
- 3 Prima 📢
- **5** Marque o número OU
- Prima a tecla de Chamada Rápida OU
- Marque o prefixo para chamadas externas (por ex.: 9) e o número.

Atender uma chamada

- 9 Levante o auscultador OU

Terminar uma Chamada

- 4 Prima , OU
- 9 Pouse o auscultador.

Colocar uma Chamada em Espera

- ④ Prima △ ← A tecla de linha pisca.
- 9 Pouse o auscultador se necessário.

Recuperar uma Chamada em Espera

9 Levante o auscultador OU

3 Prima 📢

Prima a tecla de linha a piscar.

Recuperar uma Mensagem

Prima Esta tecla pisca quando existe uma mensagem em espera. Siga as indicações do correio de voz para obter a sua mensagem.

Transferir uma Chamada

- 6 Prima 🖚 👧
- **5** Marque o número. Aguarde uma resposta.
- Desligue OU espere até que o destinatário da chamada atenda, anuncie a transferência e desligue.

Colocar uma Chamada em Conferência

- 🜀 Prima 저 👧
- Marque o número do interlocutor seguinte. Aguarde uma resposta.
- 6 Prima 저 👧

Programar uma Chamada Rápida

4 Prima Menu OU 🌄

Prima Definições. Prima Teclas Programáveis. Prima a tecla que pretende programar. Prima Chamada Rápida. Prima Editar Informação e introduza a etiqueta para a Chamada Rápida. Prima Editar Número e introduza o número de telefone para a Chamada Rápida. Prima OK. Prima Guardar. Prima Fechar e depois prima Fechar novamente.

Ajustar os Níveis de Volume

Ajuste o volume da campainha enquanto o telefone está a tocar. Ajuste o volume do auscultador ou do altifalante enquanto utilizar o auscultador ou altifalante.

 Prima repetidamente em
 para aumentar o volume OU em
 para diminuir o volume.

❸ Prima ⋬ para silenciar o microfone.



Barra lateral para Miniaplicações

A Barra lateral para Miniaplicações é uma barra vertical que aparece na parte lateral direita do telefone. Contém ícones de iniciação rápida para acesso directo às aplicações e funcionalidades mais utilizadas no telefone. A Barra lateral para Miniaplicações pode conter os ícones ilustrados na tabela abaixo.

Aplicação/Ícone		Função		
	Histórico de Chamadas	Utilize a aplicação Histórico de Chamadas para consultar as listas das chamadas não atendidas, chamadas feitas e chamadas atendidas. Esta funcionalidade permite-lhe filtrar os registos das chamadas e apresentar informações relativas a cada uma das chamadas na lista.		
9	Correio de Voz	Utilize a aplicação Correio de Voz para iniciar e terminar a sessão nas caixas de correio de voz e verificar as mensagens.		
0	Pessoas	Utilize a aplicação Pessoas para adicionar, eliminar e editar números e nomes de contactos. Também pode ligar para qualquer pessoa da lista de contactos a partir da aplicação Pessoas. A janela Pessoas apresenta até oito contactos por página, ordenados por ordem alfabética do último nome.		
	Desvio de Chamadas	Utilize a aplicação Desvio de Chamadas para activar ou desactivar a opção Desvio de Chamadas Sempre e para ver e alterar as predefinições de Desvio de Chamadas.		
	lluminação de fundo	Desliga a iluminação de fundo.		
?	Ajuda	Apresenta a Ajuda no 5360 IP Phone.		
j	Telefone/Casa	Volta a mostrar o menu principal.		

Configuração do Ecrã Táctil

Calibre o ecrã do telefone para conseguir precisão de toque. Ligue o s.son.botão para receber um sinal sonoro que indica que activou determinado ícone ou botão. Veja os procedimentos abaixo.

Calibrar o Ecrã do Telefone

Prima Menu 🍢

Prima Definições

Prima Calibrar o Ecrã

Toque no centro de cada + para calibrar o ecrã

Ligar o S.son.botão

Prima Menu Prima Definições Prima Saída de Áudio Activar o s.son.botão

Aceder a Menu

Para abrir uma aplicação, toque no ícone específico da aplicação na Barra Lateral para Miniaplicações

OU

Prima Menu para abrir a janela Aplicações e depois toque no nome da aplicação.

Personalizar as Definições do Telefone

Prima Menu Prima Definições

Limpar o Ecrã do Telefone

Prima Menu Prima Modo de Limpeza

Volte a premir a tecla Menu reminar, para sair do Modo de Limpeza.

Aceder a Ajuda no 5360 Phone

Prima o ícone Ajuda na Barra Lateral para Miniaplicações, caso esteja disponível.

Activar o Encaminhamento de Chamadas

Prima o ícone Desvio de Chamadas.

Se um número já estiver programado, prima Activar ou introduza um novo número de destino e prima Activar.

Desactivar o Encaminhamento de Chamadas

Prima o ícone Desvio de Chamadas. Prima Desactivar.

Adicionar Contactos a Pessoas

Prima o ícone Pessoas

Prima Novo.

Prima as letras desejadas formando o nome do seu contacto.

Prima Editar Número e introduza o número, utilizando o teclado numérico no ecrã.

Prima Guardar e depois Fechar.

