

ND8401 Network Video Recorder Quick Installation Guide

English 【 繁中 】 尙中 】 日本語 】 Français 】 Español 】 Deutsch 】 Português 】 Italiano 】 Тürkçe 】 Polski 】 Pyccxий 】 Česky 】 Svenska 】 Nederlands Dansk 】 Indonesia 】 ألور ويؤ

VAST inside • HD Local Display • Full Integration with VIVOTEK Cameras





- Desligue o Gravador de Vídeo de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.
- Não coloque o Gravador de Vídeo de Rede próximo de fontes de calor como, por exemplo, um televisor ou um forno.
- Mantenha o Gravador de Vídeo de Rede afastado da luz solar directa.
- Não tente remover ou desinstalar o software no IDE flash montado. Você não deverá nem abrir o chasis. Se fizer isso anulará a nossa garantia.

- Mantenha o Gravador de Vídeo em Rede longe da água. Se a câmara estiver molhado, desligue imediatamente.
- Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.
- Não utilize o Gravador de Vídeo de Rede em locais onde haja muita humidade.

Verifi que o conteúdo da embalagem

ND8401



Cabo de Alimentação



CD do software



Guia de Instalação Rápida







Parafusos e Chaves Bezel



PT - 64



É importante deixar um espaço de 15 cm no lado posterior do chasis. O espaço é requerido para assegurar um fluxo de ar adequado pelo chasis para ventilar o calor. Um espaço de 5 cm é requerido também em ambos os lados do chasis.

Para garantir operação normal, mantenha o fluxo de ar ambiental. Não bloqueie o fluxo de ar ao redor do chasis tal como colocando o sistema em um gabinete fechado.



PT - 65

Instalacao de Hardware

Disco(s) duro(s) SATA são fornecidos pelo usuário. O gravador de vídeo da rede pode acomodar facilmente a maioria dos discos duros SATA comercializados.

- 1. Abra o painel dianteiro.
- 2. Utilize a chave bezel incluída para abrir o bloqueio bezel.
- Abra o drive da bandeja bezel lançando a trava bezel para o lado. A alavanca de bisel será aberta, e você pode então remover a bandeja do drive.



4. Instale o disco rígido na bandeja do drive.. Com cuidado, coloque o disco rígido na bandeja do drive com o lado da etiqueta virado para cima e o lado do conector voltado para o interior do chassis. Vire o disco rígido e tabuleiro drive por cima, e depois prenda o disco rígido fixando os 3 parafusos.



PT - 66

Evite tocar a placa do circuito do drive ou nos pinos do conector. Ao fazer isto pode danificar o disco rígido por descarga eletroestática.

5. Instale a bandeja do drive puxando-a para a baia do drive. 1quando ele estiver quase inserido, feche o bezel. O bezel vai segurar a conexão final traseira ao plano traseiro.



6. Use a chave bezel para travar a bandeja do drive. Repita o processo para instalar mais discos rígidos.



Conexões da Interface

- 1 & 2. Conecte CAT5 ou cabos de melhor qualidade Ethernet nas câmeras através de uma rede local, comutada, ou pelos clientes através da Internet. Consulte a página seguinte para maiores informações.
- 3. Conecte a porta VGA DB15 a um monitor (com resoluções de até 1920 x 1080).
- 4. Conecte dispositivos USB tais como teclado e mouse.
- 5. ISe um compartimento externo eSATA for disponível, conecte-o na porta eSATA.
- 6. Conecte alto-falantes ou microfone nos conectores do telefone.
- 7. Conecte o cabo de alimentação à tomada de energia 100 ~ 240V AC (50~ 60 Hz, 3~1 A)



Utilização da Rede

- 1. Conecte as câmeras de rede nas portas LAN do NVR.
- 2. Se quiser acessar NVR pela Internet, conecte o NVR na Internet através da porta WAN. Uma console de web pode ser estabelecida de um PC remoto digitando http://<public IP>:3454 em um campo de endereço URL do navegador. Contudo, o redirecionamento da porta no roteador para a porta TCP será necessário.
- Vire o interruptor de alimentação (na parte traseira do chassi) para a posição ON(LIGADA), e aperte o botão de energia para executar o NVR.



🖉 NOTA:

As portas LAN e WAN podem ser configuradas nas mesmas ou diferentes subredes.

Se tiver câmeras conectadas através porta WAN, assegure-se de que a porta WAN adquire um endereço IP de um servidor DHCP no roteador ou AP. Senão, as câmeras detectadas pela porta WAN usarão os IPs padrões, por ex., 169.254. xx.xx, e o software LiveClient não poderá detectar a presença deles.

Configuração Inicial

 Uma vez que o seu NVR tenha se iniciado, lhe será pedido pelo Assistente da Instalação. Você deverá então começar a instalação inicial. O sistema é iniciado a partir de um IDE flash incorporado. Não é necessário nenhuma instalação de software.



Ø OBSERVAÇÃO:

Você deve instalar pelo menos um disco rígido para a configuração inicial. Caso contrário, o console LiveClient não vai iniciar.

- Digite o nome do Usuário e a Senha padrão como admin & admin. Recomenda-se de mudar a senha mais tarde para prevenir acesso não autorizado.
- Clique Seguinte para proceder com a configuração e siga as instruções sobre a tela para terminar o processo de configuração.
- 4. Note o seguinte quando você mover para a página de Rede:
- 4-1. Se a sua rede local tem um servidor DHCP, você pode selecionar o "Obter endereço IP automaticamente (DHCP)".
- 4-2. Se a sua porta LAN conecta a um comutador isolado com câmeras anexas a ele, você pode atribuir endereços IP para as câmeras manualmente, e o endereço para a porta LAN para si mesmo.

The Part					
Y SPRINGER			Security .		
-					
No. 1990-1-101/1-101-101	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	enti he biada		of the warrant.	
8144		-			
2 of b	17 Miles-				
. 7.94	- 11				
1.000					
	-				
					-
				and the second se	and the second second

5. Na página do **Disco**, Selecione os drives do disco clicando as caixas de seleção em frente dos drives de disco listadas. Selecione Construir disco único, Construir RAID0, RAID1, ou outra opção a partir do menu suspenso configuração do Disco . Clique em Aplicar e aguarde alguns minutos para a configuração ter efeito.

Consulte a descrição disponível com todo tipo de volume de disco na tela, tal como aqueles para RAID 0 e RAID 1. O IP estático padrão para a porta LAN é 192.168.1.10.

4-3. Conecte sua porta WAN a um roteador ou AP com a capacidade de roteamento e em seguida a um DSL ou modém de Cabo.

Twee	WEK			- Dat	
		AND I share are any available of the above of the state	ek den Okte of Adden V fact i Adden V fact i ken	er franssalde Talstalle	en ang ta a chita ta tang tang
	-		10000		
1.1	Philipped				

6. Na página da Câmera, todas as câmeras conectadas pela rede local devem aparecer em uma Lista de Câmera depois de uma busca breve. Você pode atribuir endereços IP manualmente clicando no campo de endereço das câmeras. Você pode também selecionar o quadro de escolhas "Atribuir endereços IP a todas as câmeras" e deixar o NVR atribuir Ips para as câmeras.

aries	ik.				0		
	Aldres	Put	Post	EMC.	100	-	
	251,268-4,141	81	26AJ	104026-02320			
	102,034,4,025	- 81	PER175	and opinion of the		100	
1	100,000 A 145	46	146.003	064025-05-05-01			
	810,746-4,038	81	408410	48-01815.0/488.0m			
	382-288-4-244	- 81	396362	2040-01-07-03-04			
4	812.58.4.202	- 81	+196348	10-10-01-01-09-09-09			
	211.28.4.10	81	216042	0.4441.0.424			
	VEC.108.4.108	84	1940113	00-000-010-00-00			
) Series Steven	Fatterer tal m			a) Seenaa	æi)		

Clique **Seguinte** para terminar a instalação inicial. Assegure-se de ter as credenciais de acesso das câmeras para fazer mudanças individuais.

6 Pro

Pronto a Utilizar

 Você estará então na tela Centro de Controle. Faça clique duplo nos botões LiveClient ou Reproduzir para configurar visualização ao vivo e fazer as configurações de gravação.



 Abra o utilitário LiveClient para mudar a disposição da visualização ao vivo, velocidade dos quadros de transmissão, e outras opções. 3. 3-1. Por ajuste padrão, a janela Inserir Câmera por Lote lhe pedirá para recrutar câmeras na sua configuração. Se não fizer isto, você pode entrar o menu Configuração, selecionar Gerenciamento de Câmera > Inserir Câmera por Lote.

System Eds Vee	Configuration Layest	. Holp	
and so the second second	Carriers Management		Boot Centres -
0 0 6 0 1	Die Management-		Toble Ceres.
and the owner of the owner of the	Annual State Property and		Elete Camera.
- Studier state	Scott Monagement.		Barth Beart Comment.
+- D (ATT)	Terra Lana	100	Camero Configuration
a - III subsetier	and the second se	- 214	

3-2. Clique no botão Buscar.

	1000	and the second			- ~	
				St	81	
	-			-	Contraction of the local division of the loc	
					Colona and Colona and Colona	
					Acres 10	
					SACA SEA	
					The second se	
		-				
-	denie.	1000				
-	00	tion of the local division of the local divi	100			
	1.1				Accessing Surveys	
					and the second s	
				Committee and	Total Annual State of Concession, Name	

- 3-3. Selecione câmeras fazendo clique em seus quadros de escolha.
- Clique OK, retorne para a janela anterior, e clique no botão Inserir.

(Later	Contract of the local state	int i			
					- prive
Ros	sections for a re-			(marchilan	-
	C. Laboratory			7	
	Displace parts Operations				
y	Alter	Pert	1940		
0	012, 943, + 129 142, 945, + 129	10 10	160117 193177	(A-10) (A-10)	01 07 40 40 for d440 44
					(L)
	10			1000	0

 É importante garantir que a visualização ao vivo e a configuração de gravação não excedam os limites do sistema:

Em termos de **exibição local**, o fluxo padrão 1 para visualização ao vivo pode ser configurado com uma resolução de até 30 fps Full HD. Fluxo 1 também é uma fonte para a gravação contínua. Assegure-se de que a resolução **fluxo 1** das suas câmeras não exceda **1080P** a **30 fps**.

Compressão	MJPEG					Н	.264	
Resolução	1080P 720P VGA CIF			1080P	720P	VGA	CIF	
Velocidade de quadro	15fps				30fps			
taxa de bit / qualidade de vídeo	Good				6Mbps	6Mbps	1Mbps	512kbps
No. de fluxos	-	-	9	16	1	1	3	7

Compressão	MPEG-4						
Resolução	1080P	CIF					
Velocidade de quadro	30fps						
taxa de bit / qualidade de vídeo	6Mbps	6Mbps	1Mbps	512kbps			
No. de fluxos	2	2	5	16			

O NVR suporta **Dimensionamento de Fluxo Automático**, que ajusta a exibição da transmissão de fluxo automaticamente para um nivelamento eficiente dos recursos do sistema. Se você desativar a função de Dimensionamento de Fluxo Automático e fazer as suas configurações de fluxo manualmente, você deve cumprir com as limitações listadas acima.

 Depois de inserir as suas câmeras, você pode iniciar o arrastamento das câmeras para as células de visualização e proceder com o resto da configuração. Consulte o seu Manual do Usuário para mais informação.

P/N:625020401G Rev. 1.1 All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC. 6F, No.192, Llen-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C. |T +886-2-82455282 |F: +886-2-82455532 |E: sales®vvotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V. Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands |T: +31 (0)36 5389 149 |F: +31 (0)36 5389 111 |E: saleseurope@vivotek.com VIVOTEK USA, INC. 2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131 |T: 408-773-8686 |F: 408-773-8298 |E: salesusa@vivotek.com