Blackwire 725 Auricular USB com fios

Manual do Utilizador

plantronics

Sumário

Bem-vindo 3 Requisitos do sistema **3** Precisa de mais ajuda? 3 Conteúdo 4 Princípios básicos 5 Colocar o auricular 6 Ajustar o auricular 6 Uso diário 7 Software Plantronics 7 Ligar ao PC e efectuar chamadas 7 Cancelamento de ruído activo **7** Chamadas recebidas/efectuadas 7 Ajustar o volume do auricular 8 Cortar o som a uma chamada 8 Software Plantronics Hub 9 Painel de Controlo Plantronics 9 Separador Aplicações 9 Separador Preferências 10 Separador Acerca de 10 Plantronics Manager Pro 11 Resolução de problemas 12 Telefone de mesa 12 Smart Sensors 13

Bem-vindo

Parabéns por ter adquirido um produto Plantronics. Este manual contém instruções para configurar e utilizar o seu Auricular Blackwire 725.

Antes da instalação ou utilização do produto, consulte o folheto de instruções de segurança para obter informações de segurança importantes sobre o produto.

Requisitos do sistema

Computador

- Sistemas operativos suportados: Windows Vista[®] Windows[®] 7, Windows[®] 8, 8.1
- Processador: processador Pentium[®] de 400 MHz ou equivalente (mínimo); processador Pentium de 1 GHz ou equivalente (recomendado)
- RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado)
- Disco rígido: 280 MB (mínimo); 500 MB ou mais (recomendado)
- Microsoft[®] Windows XP[®] Service Pack 3 (SP3) ou posterior (recomendado) Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ou posterior (recomendado)

Monitor

- Pelo menos 800 x 600, 256 cores
- 1024 x 768 cores fortes, 32 bits (recomendado)

Browser

• O utilizador deve ter o Internet Explorer[®] V10 ou superior instalado no sistema (necessário)

Precisa de mais ajuda? Visite o nosso Web site em plantronics.com/support para obter assistência técnica, incluindo as perguntas mais frequentes e dados acerca da compatibilidade e acessibilidade do produto.

Conteúdo



Estojo de transporte

Princípios básicos



Ícones de c	controlo em linha do auricular	Função
٢	Botão Atender/Terminar chamada Atende ou termina uma chamada	Chamada recebida 🕰 Verde intermitente Chamada em curso 🖼 Verde
⊕∕⊕))	Botão de volume	Aumenta o volume de audição Ciminui o volume de audição
Ą	Botão Cortar/Activar o som Corta ou activa o som do microfone do auricular	Sem som, fica a vermelho fixo
ANC	Cancelamento de ruído activo (ANC)	O ANC reduz o ruído indesejado. Deslize o interruptor para ANC para activar a função.

Tecnologia Smart Sensor

Os sensores detectam se está ou não a utilizar o auricular. Os sensores estão situados na cápsula do altifalante do lado da haste do microfone.

Atendimento automático de chamadasChamada recebida (%)Quando não tem o seu auricular colocado e recebe uma chamada no PC, coloque o auricular e a chamada é atendida automaticamente. Não precisa de premir o botão Atender/Terminar.Verde intermitente	Funcionalidade do Smart Sensor	Função
	Atendimento automático de chamadas Quando não tem o seu auricular colocado e recebe uma chamada no PC, coloque o auricular e a chamada é atendida automaticamente. Não precisa de premir o botão Atender/Terminar.	Chamada recebida 🕰 Verde intermitente

Colocar o auricular

Ajustar o auricular

1 Deslize o aro para a cabeça até se ajustar confortavelmente em ambas as orelhas.



2 Se continuar demasiado apertado, estique o aro para a cabeça para obter um maior conforto.



³ Para uma nitidez de voz óptima, dobre a haste e coloque o microfone próximo da boca.



Uso diário

Software Plantronics

NOTA: Para as funcionalidades de controlo de chamadas e de corte do som, alguns softphones requerem o software da Plantronics. Consulte plantronics.com/software.

Ligar ao PC e efectuar chamadas

- Carregue o software Plantronics Hub através do site plantronics.com/software e clique em "Transferir".
- 2 Ligue o auricular à porta USB do computador. O auricular liga-se automaticamente.



- ³ Verifique as definições de áudio. Certifique-se que as definições do microfone e do altifalante do softphone do PC estão configuradas para Plantronics 725.
 - Configuração de Áudio do PC para Windows 7 e Windows 8

Vá a Control Panel (Painel de Controlo) > Sound (Som) > separador Playback (Reprodução) e defina o dispositivo Plantronics 725 como Dispositivo de Comunicação Predefinido.

Configuração de Áudio do PC para Windows XP

Vá a Control Panel (Painel de Controlo) > Sounds and Audio Devices (Sons e Dispositivos de Áudio) e, no separador Audio (Áudio), defina o Plantronics 725 como dispositivo predefinido para a Reprodução de som.

4 Efectue uma chamada através do software softphone.

Cancelamento de ruído activo O ANC reduz o ruído indesejado. Deslize o interruptor para ANC para activar a função. Chamadas¹ recebidas/efectuadas Marque o número utilizando a aplicação de software softphone. **Para atender uma chamada** • Coloque o auricular para atender uma chamada com a tecnologia Smart Sensor, ou, • Se já estiver a utilizar o auricular, prima o botão Atender/Terminar

> 3 Para terminar uma chamada Prima brevemente o botão Atender/Terminar.

Ajustar o volume do auricular



Volume de audição

- 1 Prima o botão de aumento de volume (1) no controlo em linha do auricular para aumentar o volume de audição.
- Prima o botão de diminuição de volume
 no controlo em linha do auricular para diminuir o volume de audição.

Cortar o som a uma chamada Durante a chamada, prima o botão de corte de som no controlo em linha do auricular para cortar o som do microfone. Quando a função de corte de som está activa, o LED respectivo fica vermelho fixo (continua a poder ouvir o interlocutor).



² Para desligar o corte de som, prima novamente o botão de corte de som.

Software Plantronics Hub

Deve transferir o software Plantronics Hub para aceder ao Painel de controlo Plantronics. Instale o software Hub a partir de **plantronics.com/ software** e clique no botão de transferência.

Painel de ControloAs preferências do utilizador e as definições do dispositivo que afectam o desempenho do
auricular podem ser alteradas através do Painel de controlo Plantronics.

Para aceder ao Painel de controlo Plantronics, carregue o software Plantronics Hub em plantronics.com/software e clique no botão de transferência.

Para iniciar este programa, clique em Iniciar > Programas > Plantronics > Painel de controlo Plantronics.

levices		
Blackwire C5xx	•	Device Settings
Set Default Softphone		
Set Default Softphone Default Softphone	Microsoft OC/Lync	•
Set Default Softphone Default Softphone	Microsoft OC/Lync	•
Set Default Softphone Default Softphone Audio Settings	Microsoft OC/Lync	

Separador Aplicações

O separador Aplicações apresenta o estado do suporte da Plantronics para diversas aplicações, tais como softphones e leitores multimédia.

Running
~

Separador Preferências

Permite-lhe definir preferências para:

- Leitor multimédia Modificar a acção da chamada: Colocar em pausa, Reproduzir, Cortar o som ou Não realizar qualquer acção
- Utilização geral
- Estado de presença, tendo por base o estado de utilização (consoante a compatibilidade do softphone) Quando o auricular é colocado ou removido, definir presença como: Disponível, Ocupado, Não incomodar, Volto já ou Offline

	HELP	
Action to Media Player:	1166	
When a call begins	Pause	
When a call ends	Play	
General		
Launch audio devices control panel		
Help us improve this software by allowing us to	collect anonymous feature usage statistics	
Enable auto presence update on Microsoft OC	/Lync and Skype	
Ring both Headset and PC		
E Martin II and Bolt I		
Maintain Headset to PC link		
Maintain Headset to PC link Microsoft OC/Lync Dial-tone Enabled		
Maintain Headset to PC link Microsoft OC/Lync Dial-tone Enabled Audio Sensing Enabled		
Maritan Heasset to PC Ink Microsoft OC/Lync Dial-tone Enabled Audio Sensing Enabled Smart Sensor: Wearing State	(
Microsoft OC/Lync Dialtone Enabled Microsoft OC/Lync Dialtone Enabled Audio Sensing Enabled Smat Sensor: Wearing State When headset is put on, set presence to:	Do nothing -	
Marinan neadest to PC link Marian headest to PC link Mariash Dealtone Enabled Audio Sensing Enabled Smart Sensor: Wearing State When headset is put on, set presence to: When headset is removed, set presence to:	Do nothing • Do nothing •	
Martan readet to FU Ink Morcost COLyne Diatone Enabled Auto Sensing Enabled Smatt Sensor: Wearing State When headdet is put on, set presence to: When headdet is removed, set presence to: Escalate IM to Voice for:	Do nothing • Do nothing • Do nothing •	

Separador Acerca de

Permite acesso online ao manual do utilizador e a assistência, para além de apresentar as informações do sistema do auricular.

Devices	Applications	Preferences About	
Supp	ort		
User	Guide		Contact Plantronics
Devic	ce Information		
Produ	uct ID		0x10b
Produ	uct Name		Blackwire C520-M
Manu	afacturer Name	6	Plantronics
USB	Adaptor/Base	Serial Number	
Head	dset Serial Num	ber	11111111111111111111111111111111111111
Softw	vare Versions		
Plant	ronics Control I	Panel	2.7.57855.0
Plant	ronics Unified I	Runtime Engine	2.7.57855.0
Firmw	vare Versions		
USB	Firmware		33
Base			
Head	dset		
			OK Cancel Annly

Plantronics Manager Pro

Estão disponíveis ferramentas de gestão de dispositivos opcionais para responsáveis de TI através do Plantronics Manager Pro, que inclui as seguintes funcionalidades:

- Active ou desactive as funções do dispositivo de acordo com a política da empresa ou com os regulamentos
- Bloqueie as definições para que não possam ser alteradas pelo utilizador
- Monitorize as definições e a utilização do dispositivo de áudio quase em tempo real
- Gere relatórios de inventário e de utilização para gerir a utilização de recursos

Para obter mais informações, visite: www.plantronics.com/us/product/plantronics-managerpro

Resolução de problemas

Telefone de mesa	Não oiço o meu interlocutor.	O volume da voz está demasiado baixo. Prima o botão de aumento do volume no auricular.
		O auricular USB não está definido como o dispositivo de áudio predefinido. Utilize as definições de som do painel de controlo de som/preferências para seleccionar o auricular como o dispositivo de som predefinido.
		Para o sistema operativo Windows XP
		 Aceda a Painel de controlo > Sons e dispositivos de áudio > separador Áudio.
		 Seleccione o auricular como dispositivo predefinido em "Reprodução de som".
		Sistemas operativos suportados: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1
		Aceda a Control Panel (Painel de controlo) > Sound (Som)
		 Seleccione o auricular e, em seguida, seleccione Predefinir > Dispositivo de Comunicações Predefinido na lista pendente e clique em OK.
		Para Mac OS X
		 Seleccione o menu Apple > Preferências do sistema > Som > separador Saída.
		 Seleccione o auricular na janela "Seleccione um dispositivo para saída de som".
	Os emissores das chamadas não conseguem ouvir-me.	O auricular está sem som. Prima o botão de corte de som para anular o corte de som do microfone.
		A haste do microfone do auricular está alinhada incorrectamente. Alinhe a haste do auricular ao nível da boca.
		O auricular USB não está definido como dispositivo de voz predefinido. Utilize as definições de som do painel de controlo de som/preferências para alterar o dispositivo de introdução.
		Para o sistema operativo Windows XP
		 Aceda a Painel de controlo > Sons e dispositivos de áudio > separador Áudio.
		 Seleccione o auricular como dispositivo predefinido em "Gravação de som".
		Sistemas operativos suportados: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1
		 Aceda a Painel de controlo > Som > separador Gravação.
		 Seleccione o auricular, seleccione o botão Predefinir e clique em OK.
		Para Mac OS X
		 Seleccione o menu Apple > Preferências do sistema > Som > separador Entrada.
		 Seleccione o seu auricular na janela "Seleccione um dispositivo para entrada de som".
	O som do auricular está distorcido	 Diminua o volume de audição no softphone até a distorção desaparecer.

Ouço eco no auricular.

12

		Ajuste o volume no auricular.
	O outro auricular que utilizava para ouvir música deixou de funcionar.	O auricular USB definir-se-á como dispositivo de áudio predefinido do Windows. Utilize as definições de som do painel de controlo de som/preferências para alterar o dispositivo de áudio.
		Para o sistema operativo Windows XP
		 Aceda a Painel de controlo > Sons e dispositivos de áudio > separador Áudio.
		 Em "Reprodução de som", altere a predefinição do auricular para o dispositivo pretendido.
		Sistemas operativos suportados: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1
		 Aceda a Painel de controlo > Som > separador Gravação.
		 Seleccione o dispositivo pretendido, seleccione o botão Predefinir e clique em OK.
		Para Mac OS X
		 Seleccione o menu Apple > Preferências do sistema e clique em Som.
		 Clique em Saída e, em seguida, seleccione "Altifalantes internos" ou outro dispositivo à sua escolha.
	O auricular deixou de responder às pressões dos botões.	Quando um PC entra em modo de suspensão ou hibernação, o auricular USB deixa de estar ligado. Certifique-se de que o PC está num estado activo.
Smart Sensors	A função "Atendimento automático de chamadas" não funciona.	Certifique-se de que a cápsula do altifalante está colocada na orelha, para que a almofada esteja em contacto com a orelha.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.	Plantronics BV
345 Encinal Street	South Point Building C
Santa Cruz, CA 95060	Scorpius 140
Estados Unidos da	2132 LR Hoofddorp
América	Países Baixos

© 2015 Plantronics, Inc. Blackwire, Plantronics são marcas comerciais da Plantronics, Inc. registadas nos E.U.A e noutros países. Plantronics Hub e Plantronics Manager Pro são marcas comerciais da Plantronics, Inc. 204121-21 (01.15)

plantronics