

G-NoteTM Gravador de notas digital

Modelo: G-Note Series Manual do utilizador





Federal Communications Commission (FCC) Declaração de interferência de frequência de rádio

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferência nociva numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência nociva a comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorrerá nenhuma interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Alterar a orientação ou localização da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada noutro circuito diferente do circuito onde está ligado.
- Para obter ajuda contacte o fornecedor ou um técnico de TV/rádio experiente.

Informação da marca comercial

Genius e G-Note são marcas comerciais registadas da KYE SYSTEMS Corporation. Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. Pentium é uma marca comercial registada da Intel Corporation.

Adobe e Acrobat são marcas comerciais registadas da Adobe Systems Inc.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos donos.

Aviso sobre os direitos de autor

© 2005 KYE SYSTEMS Corp. Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser reproduzida, guardada em sistema de recuperação ou transmitida, total ou parcialmente, sob qualquer forma ou meio (electrónico, mecânico, fotocopiada, gravada, etc.) sem a prévia autorização por escrito do editor.

Nota: As especificações mencionadas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. Introdução

O gravador de notas digital G-Note permite-lhe capturar rapidamente notas ou diagramas escritos a tinta em papel normal e transferir uma cópia digital para um PC para visualizar, editar ou partilhar via e-mail. O G-Note suporta o modo retrato e paisagem e o seu conceito único de reconhecimento de tinta multicor combina na perfeição com a versatilidade e funcionalidade do aparelho.

1.1 Possíveis aplicações

O G-Note pode ser utilizado em qualquer situação onde seja necessário uma folha de papel e uma imagem de ecrã digitalizada como, por exemplo, para apontamentos de reuniões e notas de conferência, mas também na captação electrónica de assinaturas, no processamento de registos médicos e policiais ou para conduzir votações e na conclusão de formulários.

1.2 Requisitos do sistema

- Windows 2000, XP, ou superior
- Pentium III 500Mhz CPU ou equivalente ou superior
- Mínimo 128MB RAM
- Mínimo 32MB de espaço livre no disco rígido
- Uma porta USB livre
- Unidade de CD-ROM

1.3 Conteúdo da embalagem

G-Note 5000:

- Gravador de notas digital G-Note 5000
- 1 x bloco de papel A5
- 1 x caneta de tinta digital preta
- 1 x caneta de tinta digital vermelha
- 3 x recargas de tinta preta (guardadas no compartimento das pilhas)
- Cabo USB para G-Note 5000 (100cm)
- 4 x pilhas de tamanho AAA de 1.5 volt para G-Note 5000
- 2 x pilha botão 1.4V para canetas de tinta digitais
- CD-ROM do software Digital Organizer com manual de utilizador electrónico

2

- Chave de fendas pequena
- Guia de instalação rápida

G-Note 7100:

- Gravador de notas digital G-Note 7100
- 1 x bloco de papel A4
- 1 x caneta de tinta digital preta
- 1 x caneta de tinta digital vermelha
- 2 x recargas de tinta preta e 1 x recarga de tinta vermelha
- Cabo USB (150cm)
- 4 x pilhas AAA de 1.5 volt
- 2 x pilha botão 1.4V para canetas de tinta digitais
- CD-ROM do software Digital Organizer com manual de utilizador electrónico
- Chave de fendas pequena
- Cartão de garantia
- Guia de instalação rápida
- 1 x portfólio

Se algum dos itens não se encontrar na embalagem ou estiver danificado contacte o seu fornecedor.

3

PORTUGUÊS

2. Partes do G-NOTE



Área de escrita

A área de escrita é a área no G-Note 5000 onde o bloco de papel é colocado e onde o digitalizador integrado captura tudo o que escrever ou desenhar com a caneta de tinta digital. A área de escrita é de 150 x 210mm (5.9" x 8.3").

Espessura do bloco de papel

O G-Note 5000 suporta blocos de papel A5 padrão com uma espessura máxima de 15mm (cerca de 150 folhas de papel).

4

G-Note 7100



Porta USB

Compartimento das pilhas

Slot da caneta

Área de escrita

A área de escrita é a área no G-Note 7100 onde o bloco de papel é colocado e onde o digitalizador integrado captura tudo o que escrever ou desenhar com a caneta de tinta digital. A área de escrita é de 210 x 263mm (8.3" x 10.3").

Espessura do bloco de papel

O G-Note 7100 suporta blocos de papel A4 padrão com uma espessura máxima de 12mm (cerca de 120 folhas de papel).

5

2.1 Colocação das pilhas

1. Remova o parafuso de transporte pequeno da tampa do compartimento das pilhas com a chave de fendas pequena incluída.

2. Abra o compartimento das pilhas do G-Note evantando a cobertura do mesmo enquanto pressiona o fecho de libertação para dentro. Introduza quatro pilhas (1.5 volt, tamanho AAA) no compartimento das pilhas com a polaridade na direcção correcta como indicado no lado da cobertura. Feche o compartimento das pilhas encaixando a cobertura no local.





- [-_+p[-_+p] d+_-]
- Desligue sempre o G-Note antes de introduzir pilhas novas.
- Remover as pilhas sem desligar o equipamento provoca erros de ficheiro.
- A colocação incorrecta das pilhas pode causar erros de ficheiro.

AVISO! Se as pilhas não estiverem correctamente colocadas estas podem derramar.

🔨 Não misture pilhas novas e pilhas usadas.

Remova as pilhas do G-Note no caso de não o utilizar durante um longo período de tempo (superior a 30 dias).

Quando as pilhas ficarem sem carga remova-as ou introduza pilhas novas.

Quatro pilhas alcalinas AAA têm uma vida útil de aproximadamente 100 horas de utilização contínua. A duração das pilhas varia dependendo do tipo de utilização de um utilizador individual. Diferentes marcas de pilhas podem influenciar a vida das pilhas.

RECOMENDADO: Quando configurar o G-Note no portfólio não necessita bloquear o parafuso na tampa do compartimento das pilhas.

2.2 Instalação da pilha da caneta de tinta

Desaperte a parte superior da caneta de tinta digital e introduza a pilha botão incluída com o pólo negativo (-) na direcção da ponta da caneta. Aperte ambas as partes até ficarem bem ajustadas.

PORTUGUÊS

| | | ро | laridade (-) | | | oolaridade (+) |
|-----------------|---|--|--|---|--------------------------|------------------------|
| | A coloca da canet | ção incorre a de tinta o | ecta da pill digital. | na irá resultar | no mau fu | ncionamento |
| <u>.</u> | A pilha aproxima | da cane adamente | ta de tir 14 meses. | ita digital te | em uma y | vida útil de |
| | Pilhas bo | otão recom | endadas: | | | |
| <u>.</u> | Marca: | GP | IEC/JIS | Eveready | Varta | Duracell |
| | Tipo: | GPZA13 | PR48 | AC13E | V13 | DA13X |
| ٠ <u>.</u> ٩ | Recargas 1.Recarg 2.Outra r 67.16(C) | s de tinta r a de esfer ecarga de x 2.3mm | ecomenda ográfica P esferográ Ø ∘ | idas: LATINUM, M i fica feita de N | odelo:BSG li-Cu: Dime | 3-25 ∘ nsão: |

2.3 Anexar um bloco de notas de papel

G-Note 5000: Bloco de notas A5 (150 x 210mm) G-Note 7100: Bloco de notas A4/carta (210 x 263mm) fazendo deslizar a parte de trás do bloco para baixo para o suporte do bloco G-Note.

1 Não tente forçar um bloco de notas largo no G-Note

*Working Area:







2.4 Dispositivo de armazenamento integrado

O G-Note está equipado com uma memória flash de 32MB integrada para armazenar as suas notas escritas à mão como uma série de páginas digitais num ficheiro (*.dnt) G-Note. O Windows irá reconhecer a memória flash como um disco amovível.

3. Instruções de funcionamento do G-Note

Depois de concluir a instalação das pilhas e do bloco de papel pode começar a efectuar notas escritas à mão ou desenhos com a caneta de tinta digital. As suas notas serão capturadas instantaneamente e guardadas na memória do G-Note como uma série de páginas digitais num ficheiro G-Note para posterior recuperação no PC. Esta secção irá explicar as funções principais do G-Note.

3.1 Botões do painel frontal

| | Modo de apontamentos | | Menu de configuração | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| ወ | POWER | Ligar/desligar | MENU | Chamar o menu | |
| \square | NEW | Iniciar nova página | ENTER | Confirmar | |
| \triangle | UP | Página anterior | UP | Seleccionar valor superior | |
| \bigtriangledown | DOWN | Próxima página | DOWN | Seleccionar opção anterior | |
| × | DELETE | Apagar página na memória | ESC | Cancelar e voltar | |

3.2 Ligar o equipamento

Ligar o G-NOTE



Prima o botão **Power** ⁽¹⁾ no painel frontal durante alguns segundos até o smiley de activação aparecer no ecrã LCD. Após um segundo o ecrã principal do G-Note irá aparecer.

PORTUGUES

Testar a caneta de tinta digital

Certifique-se que instalou a pilha botão na caneta digital antes de efectuar os testes referidos a seguir (consulte a secção 2.2 sobre as instruções da instalação das pilhas).

Suspenda a caneta digital sobre o bloco de papel. O ícone da caneta aparece no LCD e fica branco para indicar que a caneta está funcional e dentro da distância do digitalizador integrado do G-Note.



O ícone da caneta no ecrã principal fica a preto assim que tocar com a ponta da caneta no bloco de papel. O G-Note irá agora gravar tudo o que escrever com a caneta no papel.

Se o ícone da Caneta não aparecer enquanto está a escrever, verifique se a pilha botão está correctamente colocada e se não está sem alimentação.

Pode utilizar a caneta digital como uma esferográfica normal para escrever em qualquer pedaço de papel. Contudo, não utilize uma esferográfica normal para escrever no G-Note 5000, uma vez que as notas não serão gravadas.

O ecrã LCD



Contador de páginas

| : | Os dois dígitos decimais do contador de páginas são aumentados no centro do ecrã, enquanto que as centenas (0-1) são visualizadas atrás do hífen na linha superior do ecrã. |
|----------|---|
| | Apesar do G-Note 5000 teoricamente ter a capacidade de gerir até 99 livros de trabalho com 199 páginas digitais cada, na prática tal habilidade está limitada pela capacidade de armazenamento máxima da memória flash integrada. O G-Note 5000 tem uma capacidade de armazenamento de 32MB, o que representa cerca de 150 páginas digitais e o G-Note 7100 cerca de 75 páginas. |
| | |

3.3 Iniciar uma nova página

٢ì

Prima o botão *New* sempre que virar uma página do bloco de notas para iniciar uma nova página.

É **recomendado** que numere as folhas no bloco de notas e copie o livro de trabalho e o número da página do ecrã LCD sempre que virar uma folha. Isto irá ajudá-lo a sincronizar as folhas de papel com os livros de trabalho e as páginas digitais na memória do G-Note.

PORTUGUÊS



Uma folha de papel completamente escrita irá ocupar mais memória que uma página meia vazia.

3.4 Modificar notas



Prima o botão *Page Up* para folhear as páginas anteriores e efectuar correcções e adicionar notas.

Pode retroceder várias páginas ao mesmo tempo para verificar notas anteriores. Contudo, se pretender efectuar alterações numa folha em particular, tem de sincronizar o contador de páginas premindo repetidamente o botão *Page Up* até o contador de páginas indicar o mesmo número que o marcado por si na folha. Prima o botão *Page Down* para continuar a trabalhar na página com as suas notas mais recentes.

Prima o botão Page Down depois de folhear folhas anteriores no bloco de notas. Isto irá colocar a gravação de páginas digitais na página com as notas mais recentes.

3.5 Apagar páginas

Premir o botão **Delete** significa o mesmo que rasgar ou anular uma folha de papel do bloco de notas.



Depois de premir o botão Delete irá aparecer uma mensagem de aviso de segurança no ecrã LCD.

Prima 🗋 para confirmar a operação

×NO Prima ×para cancelar e voltar para o modo de apontamentos

Tenha muito cuidado para não premir o botão Delete acidentalmente, uma vez que os conteúdos de uma página digital apagada na memória não podem ser recuperados e a sincronização do número de páginas pode ficar corrompida!

Apesar de apagar páginas através do botão *Delete* libertar espaço de memória, este método é disponibilizado especialmente como uma opção de emergência. É recomendado que utilize o software Digital Organizer, incluído no fornecimento com o G-Note 5000, para apagar páginas da memória depois de transferidas para um PC.

3.6 Configurar o G-Note

O G-Note foi concebido para ser utilizado numa vasta variedade de aplicações e ambientes. Com os seus menus integrados pode configurar facilmente o G-Note de acordo com as suas necessidades específicas. Os menus irão permitir-lhe, por exemplo, alterar a orientação do papel de retrato para paisagem, iniciar um novo livro de trabalho ou ajustar as opções de poupança de energia.

Aceder ao menu principal

Pode aceder ao menu principal a qualquer altura enquanto está a efectuar apontamentos premindo brevemente o botão **Power** 0 que se encontra no painel frontal. O menu principal irá aparecer no ecrã LCD. Ao premir os botões de função \triangle ou ∇ no painel frontal pode seleccionar um dos seguintes quatro menus:

| J | Rodar : Este menu permite-lhe ajustar a orientação do papel de retrato para paisagem ou mesmo utilizar o G-Note ao contrário. |
|-----------|---|
| | Livro de trabalho: Iniciar um novo livro de trabalho (por ex. no início de uma nova reunião), ou depois de alterar um bloco de papel. Livro de trabalho – Formatar disco: Utilize esta opção para formatar a memória flash e apagar todo o seu conteúdo. |
| ወ | Suspender : Pode prolongar significativamente a vida das pilhas ajustando o relógio de desactivação automática do G-Note. |
| () | Estado : Esta opção permite-lhe verificar o estado das pilhas ou o espaço de memória disponível para gravar notas. |

3.6.1 O menu Rodar

| 1. | 3 |
|----|----------|
| | B |
| | U U |
| | (|
| 2. | 01-0 |
| | 01 |
| | ▲¢ |

Prima Δ para seleccionar o sub menu rodar $\mathbf{\hat{P}}$.

Prima 🗋 [ENTER] para confirmar.

3. Prima \triangle para ajustar a orientação do papel em passos de 90° cada:



3.6.2 O menu Livro de trabalho

Inclui: Livro de trabalho / Formatar disco / Informação da versão / Selecção da função de painel



X

Prima abla para seleccionar o sub menu livro de trabalho

2.

1.

Prima D [ENTER] para confirmar.



Prima D [ENTER] para confirmar.

- 2. $\langle Q \rangle$ **Format**
 - $\langle D \rangle$

3.

Prima ∇ para seleccionar o comando Formatar Disco.

Prima D para confirmar a operação DYES Prima ×para cancelar e voltar para o modo de apontamentos ×N0 O comando Livro de trabalho-Formatar irá apagar todos os ∕∧ dados da memória flash do G-Note! $\mathbf{\Lambda}$ Não utilize o comando Formatar do Windows para formatar a memória flash pois pode causar problemas de incompatibilidade no sistema de ficheiro interno! 🗋 Enter 🛛 🗙 Esc Voltar para o menu principal 😃 Voltar para o modo de apontamentos The Workbook – Version Information 3.6.2.3 Press ∇ to select the \checkmark workbook sub-menu. \mathbf{z}

PORTUGUÊS

2. $\langle Q \rangle$ VER SION

Ð

1.

4.

Press D [ENTER] to confirm.

3. \mathcal{D}

T

SIO Ì Press ∇ to select the Version Information command.

4.



| ġ. | Enter | × Esc Return to main menu | ወ | Return to note taking mode |
|----|-------|----------------------------------|---|----------------------------|
|----|-------|----------------------------------|---|----------------------------|

3.6.2.4 O livro de trabalho – Selecção da função painel

| ۱. | C | |
|----|------------------|--|
| | \boldsymbol{Q} | |
| | ال | |
| | • | |

2.

3.

Prima ∇ para seleccionar o sub menu livro de trabalho

Prima 🗋 [ENTER]

 $\langle D \rangle$

Prima 🗋 [ENTER] para confirmar.

VER

VER SION

Prima ∇ para seleccionar o comando Painel.

3.6.3 Definir o temporizador de suspensão automática

seguida, prima 🗅 para confirmar a operação.

Ì

Prima

seleccione

X



O tempo ocioso predefinido está ajustado em 15 minutos.

3. Prima Δ ou ∇ para aumentar ou diminuir o tempo ocioso (entre 3 ~ 60 minutos) após o qual o G-Note se desliga automaticamente.



PORTUGUÊS

para abrir a função painel (predefinição) ou

para fechar a função painel e, de

3.6.4 Visualização do espaço no disco restante / carga das pilhas



3.7 Desligar o G-Note



Prima o botão **Power** 0 durante cerca de <u>três</u> segundos para desligar o G-Note.

4. O Digital Organizer

O Digital Organizer permite-lhe visualizar, editar, anotar ou enviar por e-mail as suas páginas digitais no Windows. Pode transferir as páginas digitais da memória integrada do G-Note para o computador e organizar, atribuir um nome, apagar ou guardá-las nos formatos de ficheiro frequentemente mais utilizados, tal como, JPG, BMP ou PDF.

4.1 Instalar o software Digital Organizer

- 1. Ligue o seu computador e inicie o Windows.
- 2. Introduza o CD do Digital Organizer na unidade de CD-ROM. Se o seu sistema tiver a função "Execução automática" activada o seu ecrã irá apresentar o menu do ecrã de configuração. Se o ecrã de configuração não aparecer após algum tempo, clique duas vezes em O meu computador no ambiente de trabalho do Windows e, de seguida, no ícone Disco compacto e no ícone Configurar.



4.2 Efectuar a transferência de páginas digitais a partir do G-Note

novamente em [OK].

Utilize o cabo USB G-Note incluído na embalagem e conecte o conector pequeno do cabo no conector USB do G-Note 5000. Certifique-se que o computador está ligado e conecte o conector mais largo do cabo numa porta USB disponível do seu computador

O ecrã do LCD irá apresentar um diagrama do conector USB para confirmar que a conexão USB entre o G-Note e o PC foi bem sucedida e que o G-Note se encontra no *modo painel de caneta* (ver secção 4.5).



G-Note no modo painel de caneta



▲ O G-Note não será capaz de capturar notas enquanto se encontrar no modo painel de caneta.

▲ Não utilize a memória flash de 32MB do G-Note como um disco de armazenamento pois podem ocorrer erros de ficheiro!

O G-Note não utiliza a alimentação das pilhas, irá receber a alimentação do computador durante a conexão USB.

4.3 Importar páginas digitais

 Depois de conectar o conector USB ao PC, o ecrã "Note Notifier" aparece automaticamente. Prima [OK] para confirmar.

| Note Not | ifier | | |
|----------|--|--------------------------------------|----------------|
| | Note device detec Note pages to the | ted. Doyou wish to cop hard disk? | by or move the |
| | | ОК | Exit |

2 Utilize a caixa de diálogo para seleccionar [Copy File(s)] ou [Moving File(s)].



3 De seguida aparece um outro ecrã onde é indicado o estado da transferência.



4

Quando a transferência estiver concluída pode encontrar uma nova pasta com o nome "NoteFiles" em Os meus documentos.



4.4 Utilizar o G-Note como um painel de caneta

Assim que tiver estabelecido uma conexão USB com o seu PC, o G-Note irá transformar-se imediatamente num painel de caneta. Pode utilizar a caneta de tinta digital como um apontador de entrada igual a um apontador de um painel de caneta tradicional, um painel de PC ou portátil.

No modo painel de caneta pode segurar a caneta sobre a área de escrita para navegar com o cursor no ecrã, tocar e tocar duas vezes nos ícones do programa para os seleccionar e abrir, e anotar os seus apontamentos no programa Digital Organizer, assim como, nas aplicações principais que permitem a entrada de caneta de mão livre.

Para uma colocação correcta do ecrã deve colocar o G-Note na mesma

direcção do conector USB — indicado no ecrã LCD.

Evite o contacto directo entre a ponta da caneta e a superfície da área de escrita. Cubra a área de escrita com um folha de papel ou utilize simplesmente uma página vazia do seu bloco de notas quando utilizar o G-Note no modo painel de caneta. Isto irá evitar arranhões ou traços de tinta na superfície do G-Note.

4.5 The Digital Organizer main screen

To start the program in Windows 2000 (or XP), double click on the G-Note icon in the Windows desktop. Alternatively, click [Start] ► [Programs] ► [G-Note] ► [G-Note icon]. The Digital Organizer's main window will appear on your screen:



4.5.1 Mostrar/ocultar linhas no bloco de notas

No bloco de notas seleccione Show lines no separador View para visualizar ou ocultar as linhas na janela do bloco de notas.



4.6 A barra de ferramentas padrão



Localizada na parte superior esquerda do ecrã, a barra de ferramentas padrão contém ícones para todas as funções de trabalho usuais, tais como, abrir, guardar, imprimir ficheiros, cortar, copiar ou colar selecções, etc. A seguir é apresentada uma descrição detalhada sobre estes ícones.



Abre um ficheiro G-Note existente. Utilize a caixa de diálogo para localizar o ficheiro na memória flash G-Note ou

62 17

Guarda a página digital actualmente seleccionada. A página Guardar será guardada como uma página digital G-Note com a extensão do nome do ficheiro .dnt.

Guardar como

| r _ | File name: | Untitled | | Save |
|-----|---------------|---|---|--------|
| | Save as type: | Adobe Portable Document Format(*.pdf) | • | Cancel |
| - | | Adobe Portable Document Format (.onr) Adobe Portable Document Format (*.pdf) Joeg File Format (*.jog) Bitmap File Format (*.bmp) | | |

Guarda a página digital actualmente seleccionada sob outro nome de ficheiro ou outro formato de ficheiro (por ex. .jpg, .bmp, .pdf, etc.)

Nova pasta: Organizar páginas digitais no disco rígido



No Explorador G-Note, clique numa pasta onde pretende criar uma sub pasta e clique no ícone Nova pasta. Atribua um nome apropriado à pasta e prima [Enter].

Pode mover facilmente uma selecção específica das páginas digitais arrastando os diapositivos a partir da janela Diapositivo para a nova pasta na janela Explorador G-Note.

Seleccione e prima a tecla *Shift* nos diapositivos para seleccionar páginas consecutivas ou a tecla Ctrl para seleccionar páginas não consecutivas e largue as páginas na nova pasta que criou na janela Explorador G-Note.

Libertar espaço na memória flash

- Pode libertar espaço ou mesmo apagar totalmente a memória flash do ୍ବି G-Note movendo uma selecção ou todas as páginas digitais para o seu disco rígido: Seleccione o Disco amovível G-Note no Explorador G-Note, seleccione as páginas digitais que pretende apagar e clique no ícone Apagar na Barra de ferramentas padrão.
- \wedge Efectue cópias de segurança das páginas digitais da memória flash do G-Note copiando as mesmas para uma pasta do disco rígido antes de as apagar. As páginas digitais apagadas não podem ser recuperadas!
- Renomear Clique no ícone **Renomear** e atribua o novo nome na ĨRN captação de diapositivos.

PORTUGUÊS



 Igital Organizer
 Image: Clique of the second seco

Clique no ícone Apagar para apagar a(s) página(s) digital(is)

seleccionada(s). Clique em [OK] para confirmar, ou [Cancel] para anular esta acção.

As páginas digitais que são apagadas através desta função não podem ser recuperadas!

E-mail

e



BK05-001001.DV

ONR doitel paper

New Folder2

NewPolder BK05-002.DNT BK05-003.DNT

le name: BK01-001.d

es of type: D-Note File Fi

💌 🍁 🗈 💣 🔟-

mcos-001001

hans001.DNT

Open

Cancel

Open

- - 🗈 💣 🗔-

Utilize o ícone **E-mail** para anexar a sua selecção de páginas digitais na *janela Diapositivo* como uma série de anexos de ficheiros JPG ou como um ficheiro PDF de páginas múltiplas, em programas de e-mail tal como o MS Outlook ou Outlook Express.

- Depois de clicar no ícone *E-mail* a sua selecção irá aparecer na caixa de diálogo de *ficheiro(s) anexado(s)*.
- 2. Mantenha premida a tecla *Shift* e mova o cursor para a direita para seleccionar páginas consecutivas.

le name: Thans.DNT" "BK05-004.DNT" "BK05-001002.D Open

Cancel

s of type: D-Note File Forma

Thans DNT: "BK05-002 DNT: "BK05-003 DNT

- Ou mantenha premida a tecla *Ctrl* e clique nos nomes de ficheiros individuais para seleccionar páginas não consecutivas.
- Add File...
 L.Samani DASSON(): Note: page:00055-011040.011
 L.Samani DASSON(): Note: page:00055-011040.011
 L.Samani DASSON(): Note: page:01055-011040.011
 L.Samani DASS
- 4. Clique no botão [Add File...] na caixa de diálogo e folheie os ficheiros das páginas digitais no seu disco rígido para adicionar à sua selecção. Clique nos botões [Move up] ou [Move down] para alterar a ordem das páginas. No meu suspenso, seleccione onde pretende anexar as páginas como ficheiros JPG ou como ficheiro PDF.



PORTUGUÊS

- Clique no botão [Attach] na caixa de diálogo para finalizar a operação. O seu programa de e-mail irá abrir e as suas páginas serão anexadas como uma série de ficheiros JPG ou...
- 6. ...como um ficheiro PDF de páginas múltiplas.

Guardar como PDF

| Add File | L/Manual DNA500(D Note-pages/BK05-0010010 |
|-------------|--|
| Remove File | D:My Documents/UC Logic(Manuals/DNA589 m) D:My Documents/UC Logic(Manuals/DNA589 m) |
| Man days | |
| MOVE COM | |

Com o ícone **Guardar como PDF** pode compilar e guardar as suas páginas digitais num ficheiro PDF de páginas múltiplas. Primeiro, crie uma selecção de páginas digitais na *janela Diapositivo* premindo a tecla *Shift* para seleccionar páginas consecutivas ou a tecla *Ctrl* para seleccionar páginas não consecutivas.

Depois, clique no ícone *Guardar como PDF* para abrir a caixa de diálogo e seleccionar a(s) página(s) digital(is) que pretende guardar como um ficheiro PDF de páginas múltiplas.

Para adicionar ficheiros à sua selecção a partir de outros locais do seu disco rígido clique no botão [Add File...] na caixa de diálogo e folheie os ficheiros que pretende adicionar. Clique nos botões [Move up] ou [Move down] para alterar a ordem das páginas no ficheiro PDF ou em [Remove file] para remover uma página digital da sua selecção.

Clique no botão [Convert] para finalizar a operação e guarde a sua selecção numa pasta à sua escolha no disco rígido.

- Imprimir Imprime a página digital actualmente seleccionada.
 - **Cortar** Corta as partes seleccionadas ou objectos na *janela Bloco de notas*



4.8 A barra de ferramentas para adicionar notas



A *barra de ferramentas para adicionar notas* permite-lhe adicionar notas às suas páginas digitais com pincéis e marcadores em várias cores e formas. É fornecida uma função de apagar integrada para efectuar correcções facilmente. Pode utilizar a funcionalidade de painel de caneta do G-Note (ver secção 4.5) para anotar rápida e convenientemente as suas páginas digitais.

Propriedades da caneta G-Note

1

| | Real Pen Setting | |
|-----|------------------|--------|
| 1.1 | Pen Number : 🚺 💌 | ОК |
| | Pen Tip : 2 3 | Cancel |
| - | Pen Color : |] |

Utilize esta caixa de diálogo para seleccionar o tipo de caneta, a cor e forma da ponta da caneta e modificar as notas gravadas na *janela Bloco de notas*.



Seleccione o ícone **Pincel** para adicionar notas na *janela Bloco de notas* com a ferramenta pincel.

PORTUGUÊS

- Comece por seleccionar os objectos que pretende modificar com a ferramenta Seleccionar I (ver em baixo). A selecção irá aparecer numa caixa de selecção. Agora pode alterar as cores e formas da ponta da caneta e clique no botão [OK] para confirmar.
- Seleccione a forma da ponta da caneta. Clique no botão [OK] para confirmar.

3. Seleccione a cor da caneta. Clique no botão [More Colors...] para expandir o menu de cores. Clique no botão [OK] para confirmar.





Seleccione Marcador 0 ícone Marcador para marcar partes da janela Bloco de notas com um marcador de tinta transparente.





Seleccione o ícone Apagar traços para apagar traços de caneta ou objectos, um a um, movendo o cursor da borracha sobre o(s) traço(s) que pretende apagar.



8

Seleccionar ferramenta: Copiar e mover objectos



Arraste o cursor sobre a área ou sobre os objectos na janela Bloco de notas que pretende seleccionar para cortar, copiar ou colar, através dos comandos Cortar, Copiar, Colar ou para modificar através do comando Propriedades da caneta de anotacões.

Pode copiar e colar directamente a sua selecção nos programas do Microsoft Office, tais como, Word, Excel e Outlook para mais processamento ou envio via e-mail.

| - | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| The Difference proceeding of | 1000000 000 00 00000 1 0 0 0000 0000 | |
| - | | |
| N | And you want to | |
| 13 | 5-12" m | |
| the sign | | |



MS Outlook

MS Word

Propriedades da caneta de anotação



Utilize esta caixa de diálogo de propriedades da caneta para

1. Comece por seleccionar os objectos que pretende modificar com a ferramenta Seleccionar (ver em cima). A selecção irá aparecer numa caixa de selecção. Agora pode alterar as cores e formas da ponta da caneta e clique no botão [OK] para confirmar.

propriedades da caneta para modificar as anotações na janela Bloco de notas.









More Color ...

PORTUGUÊS

2. Seleccione a forma da ponta da caneta. Clique no botão [OK] para confirmar.

Seleccione a cor da caneta. 3. Clique no botão [More Colors...] para expandir o menu de cores. Clique no botão [OK] para confirmar.



Clique no ícone Forma da ponta da caneta para seleccionar o tamanho e a forma da ponta da caneta. Alterar a forma da ponta da caneta permite-lhe criar caligrafia impressionante.

Clique no ícone **Cor da ponta da** caneta para abrir o menu de cores e seleccionar ou alterar as cores do pincel ou marcador. Clique em [More Colors...] para expandir o menu de cores.

4.8 A barra de ferramentas da página digital

A barra de ferramentas da página digital oferece-lhe algumas funções poderosas para manipular e reparar as suas páginas digitais.



Desembaraçar páginas sobrepostas

Um erro comum dos utilizadores é esquecerem-se de premir o botão do painel frontal New page D sempre que viram uma folha de papel no bloco de notas para iniciar uma nova página digital na memória.

Isto irá resultar inevitavelmente em páginas digitais sobrepostas na memória do G-Note, com notas e diagramas de uma página gravada anteriormente sobrepostas numa mais recente. Essas páginas sobrepostas irão depois aparecer de forma confusa na janela do Digital Organizer.

| The street | 19 Agast torus |
|---------------------|--|
| HE | Precisidest. The links on parsonal paper |
| Share a digital | in Folly by Emil |
| Poplatestyniandscop | the proper abriculation. |

Com a função Desembaraçar pode recuperar as notas gravadas como uma sequência de frames e dividir as páginas sobreposta no ponto onde se esqueceu de premir o botão New page. O resultado será novamente duas páginas separadas e perfeitamente legíveis:



Clique ícone no Desembaracar para abrir uma caixa de diálogo que consiste em duas páginas:

página superior irá Α apresentar a página gravada em primeiro ligar. O software Digital Organizer irá tentar adivinhar automaticamente em que ponto é que se esqueceu de premir o botão New page. A página inferior irá apresentar as notas e diagramas da página sobreposta.



Pode optimizar 0 processo de desembaraçamento arrastando 0 indicador de frame para cima ou para baixo na barra de deslocação e libertando o botão esquerdo do rato.

Também pode clicar nas setas para cima ou para baixo na parte superior ou inferior da barra de deslocação para passar a gravação de notas frame a frame.

Clique no botão [Desembaraçar] para dividir as páginas sobrepostas em duas novas e reparadas.

Rodar página Página î anterior Ĵ Página seguinte Roda a página digital actualmente seleccionada no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.



PORTUGUÊS

Vai para a página digital anterior na janela Diapositivo.



Vai para a próxima página digital na *janela Diapositivo*.



nos aue anexar à digital seleccionada e clique para

4.9.1 Inserir imagem de fundo

1. Comece por seleccionar [Background Picture] sob [Insert] no menu visualizado.



2. Utilize a caixa de diálogo para seleccionar a imagem de fundo, a posição e a cor e clique no botão [OK] para confirmar.

| Background : 1617scd.jpg | Browser |
|--------------------------|---------|
| Position : Center • | |
| Color : | ок |
| Disable Baci | Cancel |
| | |
| | |

3. A imagem é configurada como fundo na janela do bloco de notas digital ${}^{\circ}$



5. Informação sobre o software recomendado

MyScript Notes FOR U – versão experimental de 30 dias

Genius suporta o software MyScript Notes FOR U que converte as suas notas escritas à mão no G-Note em texto digital – suporta 13 idiomas: Inglês (RU), Inglês (EUA), Japonês, Francês, Chinês simples, Alemão, Espanhol, Português, Italiano, Dinamarquês, Neerlandês, Finlandês e Sueco.

O MyScript Notes FOR U é um software de reconhecimento de escrita pronto a utilizar que converte trabalhos escritos à mão, desenhos, diagramas, etc. em ficheiros electrónicos para mais tarde editar no Microsoft Word ou no Outlook express.

Se necessitar da versão completa ou de mais idiomas por favor contacte o seu vendedor ou distribuidor.

PORTUGUÊS

Apêndice

Substituir o cartucho de tinta da caneta digital

Abra o compartimento das pilhas do G-Note levantando a cobertura do mesmo enquanto pressiona o fecho de libertação para dentro e localize o cartucho de tinta e o entalhe para extrair o cartucho da caneta.

- 1. Segure a caneta digital verticalmente e introduza a extremidade do cartucho no centro do entalhe.
- 2. Empurre gentilmente a caneta para dentro do entalhe.
- 3. Puxe o cartucho de tinta para fora da caneta.

Introduza um novo cartucho e prima a ponta firmemente contra a superfície dura até encaixar no local.





Substituir a pilha da caneta digital

Apesar da pilha da caneta digital durar aproximadamente 14 meses, a pilha da caneta pode estar exausta se verificar traços de tinta digital irregulares, alongados, reduzidos ou deformados, ou uma redução significante da espessura dos traços. Se tal se verificar, substitua a pilha (consulte a secção 2.2 para obter instruções sobre como substituir a pilha da caneta).

Conservação do G-Note

Para assegurar o funcionamento correcto do G-Note , observe as seguintes precauções:

- Remova as pilhas do G-Note no caso de não o utilizar durante um longo período de tempo. Isto irá eliminar a possibilidade de fuga do líquido das pilhas e a corrosão dos componentes internos.
- Remova a pilha botão da caneta de tinta digital no caso de não a utilizar durante um longo período de tempo.
- Evite colocar objectos pesados, quentes ou magnéticos na superfície do G-Note.
- Limpe a caneta e o local de colocação da mesma com um pano suave ligeiramente humedecido com água ou com um detergente neutro.
- Nunca deixe a caneta digital ou o gravador de notas cair. O G-Note pode não funcionar correctamente se submetido a choques fortes ou vibrações.
- Evite cortar ou arranhar a superfície do G-Note .
- Nunca coloque a caneta ou o gravador em líquido.
- Evite utilizar ou guardar a caneta e o gravador em temperaturas de calor ou frio extremas, ou em locais onde a humidade relativa é alta.
- Nunca tente consertar o G-Note ou a caneta, uma vez que perde os

direitos de garantia. Deixe a assistência do aparelho para técnicos especializados.

- Nunca utilize ou guarde o G-Note na proximidade de equipamento que gere radiação electromagnética forte ou campos magnéticos.
- Quando não utilizar, por favor cubra novamente a caneta para poupar energia. De outro modo podem ocorrer problemas.

Resolução de problemas

É criada uma página digital sobreposta.

Tenha atenção para premir o botão *New* no painel frontal sempre que virar uma folha de papel no bloco de notas para iniciar uma nova página digital e certifique-se que o ícone *Página* no ecrã LCD apresenta uma página vazia . Nota: Pode reparar páginas sobrepostas com a função *Desembaraçar* (ver secção 4.9).

O G-Note 5000 só gravou parte das notas.

- As pilhas do G-Note 5000 podem ter ficado sem carga durante a secção de apontamentos. Substitua as pilhas (ver secção 2.1 para instruções).
- Verifique se a tampa do compartimento das pilhas está fechado correctamente no modo apontamentos.
- As pilhas da caneta digital podem ter ficado sem carga durante a sessão de apontamentos. Por favor verifique se o ícone da caneta no ecrã LCD é indicado a branco i ou preto i (consulte também a secção 3.2) no modo de apontamentos para assegurar que a caneta digital está a funcionar
- Pode ter utilizado um bloco de papel com uma espessura superior ao máximo de 15mm. Isto irá fazer com que a ponta da caneta digital exceda o alcance da altura de leitura do G-Note 5000. Verifique se o

ícone da caneta no ecrã LCD está branco \forall ou preto \forall (ver secção 3.2) no modo de apontamentos para assegurar uma distância de altura de leitura correcta.

- O temporizador de suspensão automática pode estar ajustado num período de tempo reduzido (ver 3.6.4.). Aumente o tempo de suspensão automática.
- O G-Note ainda não está conectado ao PC

Coorrem traços de tinta digital muito compridos ou com falhas

Não utilize duas canetas ao mesmo tempo ou coloque uma caneta no bloco de papel enquanto está a escrever com outra.

- O G-Note está a funcionar para armazenar páginas no PC.
- O contador de páginas ainda não alcançou 99, mas a memória está cheia. Apesar do G-Note 5000 teoricamente ter a capacidade de gerir até 99 livros de trabalho com 199 páginas digitais cada, na prática tal habilidade está limitada pela capacidade de armazenamento máxima da memória flash integrada. Deste modo, pode armazenar páginas no computador e posteriormente formatar o G-Note. Agora pode escrever uma nova página.

Especificações técnicas

G-Note 5000

Geral

| Tecnologia | Digitalizador electromagnético |
|---|--|
| Dimensões | 281(C) x 180(L) x 12(A) mm |
| Peso | 358g (sem pilhas) |
| Tamanho do papel | 150 x 210mm DIN A5 |
| Espessura do bloco de papel | Máx. 15 mm / cerca de 150 folhas |
| Armazenamento | Memória flash 32MB integrada |
| Fonte de alimentação | Pilhas alcalinas AAA 1.4V x 4 |
| Vida útil das pilhas | 100 ± 20 horas (uso contínuo) |
| Corrente de trabalho | 3V / 20mA ± 5mA |
| Consumo de energia | 60mW ± 15mW |
| Poupança de energia | Suspensão automática após 15 min. de tempo ocioso (configurável) |
| Interface | USB 1.1 |
| <i>Especificações da caneta de tinta digital</i> Dimensões | 140(C) x 10mm Ø |
| Peso | 12g incluindo pilha |
| Fonte de alimentação | Uma pilha botão 1.4V (PR48) |
| Vida útil da pilha | Cerca de 1000 horas (uso contínuo) |
| Cartucho de tinta | 67,1(C) x 2,3mm Ø |
| Formato de ficheiros | |
| Base | DNT; DNF |

PORTUGUÊS

Requisitos do sistema

| , | |
|-----------------------------|--|
| Sistema operativo | Windows 2000 ou XP |
| CPU | Pentium III 500MHz ou equivalente ou superior |
| RAM | Recomendável 128MB ou mais |
| Interface | Porta USB disponível; unidade de CD-ROM |
| Espaço do disco rígido | Mín. 32MB |
| G-Note 7100 | |
| Tecnologia | Digitalizador electromagnético |
| Dimensões | 332(C) x 249(L) x 16(A) mm |
| Peso | 545g (sem pilhas) |
| Tamanho do papel | 210 x 297mm DIN A4 |
| Espessura do bloco de papel | Máx. 12 mm / cerca de 120 folhas |
| Armazenamento | Memória flash 32MB integrada |
| Fonte de alimentação | Pilhas alcalinas AAA 1.4V x 4 |
| Vida útil das pilhas | 100 ± 20 horas (uso contínuo) |
| Corrente de trabalho | 3V / 20mA ± 5mA |
| Consumo de energia | 60mW ± 15mW |
| Poupança de energia | Suspensão automática após 15 min. de tempo ocioso (configurável) |
| Interface | USB 1.1 |
| Especificações d | a caneta de tinta digital |
| Dimensões | 152 (C) x 10mm Ø |
| Peso | 12g incluindo pilha |
| Fonte de alimentação | Uma pilha botão 1.4V (PR48) |
| Vida útil da pilha | Cerca de 1000 horas (uso contínuo) |
| Cartucho de tinta | 67,1(C) x 2,3mm Ø |
| | |

JPG; BMP; PDF

Formato de ficheiros

| Base | DNT; DNF | |
|---------------------------|---|--|
| Geral | JPG ; BMP ; PDF | |
| Requisitos do sistema | | |
| Sistema operativo | Windows 2000 ou XP | |
| CPU | Pentium III 500MHz ou equivalente ou superior | |
| RAM | Recomendável 128MB ou mais | |
| Interface | Porta USB disponível; unidade de CD-ROM | |
| Espaço do disco rígido | Mín. 32MB | |

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio; por favor visite a nossa página de Internet em <u>www.geniusnet.com</u> para as últimas actualizações.