

Manual do utilizador



- 1 Preparação
- 2 Colocar originais
- 3 Copiar
- 4 Ferramentas do Utilizador
- 5 Resolução de problemas
- 6 Outras Funções
- 7 Observações
- 8) Segurança
- 9 Especificações

Introdução

Este manual contém instruções e indicações detalhadas para a operação e manutenção deste equipamento. Para a sua própria segurança e benefício, leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o equipamento. Mantenha este manual num local acessível para consulta rápida.

Importante

Os conteúdos deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Em nenhuma circunstância, a empresa será responsável por danos directos, indirectos, especiais, acidentais ou consequentes, resultantes do manuseamento ou da operação do equipamento.

Notas:

Algumas imagens neste manual podem ser ligeiramente diferentes do equipamento.

Algumas opções podem não estar disponíveis em alguns países. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor local.

Segurança laser:

Este equipamento é considerado um equipamento laser da classe 1, seguro para utilização em escritório/EDP. O equipamento contém um díodo laser GaAIAs de 5 miliwatts com um comprimento de onda de 760-800 nanómetros. O contacto visual directo (ou reflectido indirectamente) com os raios laser pode provocar danos graves na visão. Foram concebidos mecanismos de interbloqueio e precauções de segurança para evitar qualquer possível exposição dos raios laser do operador.

A etiqueta apresentada a seguir está afixada na parte traseira do equipamento.



Cuidado:

A utilização de controlos ou de ajustes ou a realização de procedimentos, além dos especificados neste manual, pode resultar numa exposição a radiação perigosa.

Neste manual são utilizadas duas unidades de medição. Para este equipamento use a versão métrica.

Para obter uma boa qualidade de impressão, o fornecedor recomenda que use um toner genuíno do fornecedor.

O fornecedor não será responsável por qualquer dano ou despesa que possa resultar da utilização de peças nos seus produtos para escritório, que não sejam peças genuínas do fornecedor.

Fonte de alimentação

220 - 240V, 50/60Hz, 7A ou mais

Certifique-se de que liga o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação com as características descritas acima. Para mais detalhes sobre a fonte de alimentação, consulte Pág. 69 "Ligação eléctrica".

CONTEÚDO

Direitos de autor e marcas comerciais	.1
Marcas comerciais	.1
Nota	.2
Como ler este manual	.3
Informação de Segurança	. 4
Seguranca durante a operação	4
Posições das etiquetas e dos símbolos das etiquetas AVISO e ATENÇÃO	.6
Programa ENERGY STAR	.7

1. Preparação

Guia dos Componentes	9
Opcões	11
Opções Externas	11
Painel de Controlo	
Visor	14
Ler o visor e usar as teclas	
Ligar o equipamento	16
Ligar a corrente	
Ligar o equipamento	
Desligar o equipamento	
Desligar a corrente	17
Poupança de energia	17

2. Colocar originais

Originais	19
Formatos e gramagens de originais recomendados	
Falta área de imagem	20
Colocar originais	21
Orientação do original	21
Colocar originais no vidro de exposição	22
Colocar originais no ADF	22

3. Copiar

Procedimento básico	25
Copiar a partir da bandeja de alimentação manual	26
Funções de copiador	
Ajustar a densidade da imagem	
Seleccionar a definição do tipo de original	
Seleccionar o papel de cópia	
Predefinir Reduzir/Ampliar	31
Zoom	32
Colecção	33
Alterar o número de conjuntos	

4. Ferramentas do Utilizador

Menu Ferramentas do Utilizador (Definições do Sistema) Menu Ferramentas do Utilizador (Definições do Copiador)	35 37
Aceder às Ferramentas do utilizador	
Alterar as Predefinições	
Sair das Ferramentas do Utilizador	39
Definições que pode alterar com as Ferramentas do utilizador	40
Definições do Sistema	40
Funções de Copiador	44
Código de Utilizador	47
Registar um Código de Utilizador Novo	47
Alterar um Código de Utilizador	48
Apagar um Código de Utilizador	48
Visualizar o Contador para cada Código de Utilizador	49
Imprimir Contador para cada Código de Utilizador	50
Limpar o Contador	50

5. Resolução de problemas

Se o Equipamento não Funcionar como Pretende	51
Se não conseguir fazer cópias nitidas	53
Se não conseguir fazer cópias como pretende	55
Quando a memória está cheia	55
La Colocar papel	56
Colocar papel	56
Papel com orientação fixa ou papel de dois lados	57
Adicionar toner	58
Manusear toner	
Armazenar toner	58
Toner usado	
Remover toner	59
Inserir toner	
왜 Eliminar Encravamentos	61
Alterar o Formato do Papel	
Alterar o formato do papel da bandeja do papel	63

6. Outras Funções

Outras Funcões	65
Visualizar o Contador Total	65
Alterar o Idioma	65

7. Observações

O que pode fazer e o que não pode fazer	67
Onde colocar o equipamento	68
Ambiente do equipamento	68
Mover	68
Ligação eléctrica	69
Aceder ao equipamento	70
Manter o equipamento	71
Limpar o vidro de exposição	71
Limpar a tampa do vidro de exposição	71
Limpar o ADF	71

8. Segurança

Seguranca	73
Funções de Segurança Primárias	73
Ambiente de Operação e Notas	74
Ambiente de Operação	74
Para o Administrador	74

9. Especificações

Unidade Principal	75
Opções	78
Tampa do Vidro de Exposição	78
Alimentador Automático de Documentos (ADF)	78
Mapa de combinações	79
Informações suplementares	80
Papel de Cópia	82
Formatos e Tipos de Papel Recomendados	82
Papel Não Recomendado	83
Armazenamento do Papel	84
ÍNDICE	85

Direitos de autor e marcas comerciais

Marcas comerciais

Microsoft[®], Windows[®] e Windows NT[®] são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Acrobat[®] é uma marca comercial registada da Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth[™] é uma marca comercial da Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) e é utilizada sob licença pela RICOH Company Limited.

Copyright ©2001 Bluetooth SIG, Inc.

As Marcas Comerciais Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. USA.

As outras designações comerciais utilizadas servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respectivas empresas. Renunciamos a quaisquer direitos sobre essas marcas.

As designações comerciais dos sistemas operativos Windows são as seguintes:

- A designação comercial do Windows[®] 95 é Microsoft[®] Windows[®] 95
- A designação comercial do Windows[®] 98 é Microsoft[®] Windows[®] 98
- A designação comercial Windows[®] Me é Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition (Windows Me)
- As designações comerciais do Windows[®] 2000 são as seguintes: Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional Microsoft[®] Windows[®] 2000 Server Microsoft[®] Windows[®] 2000 Advanced Server
- As designações comerciais do Windows[®] XP são as seguintes: Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition Microsoft[®] Windows[®] XP Professional
- As designações comerciais do Windows Server[™] 2003 são as seguintes: Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Standard Edition Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Enterprise Edition Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Web Edition
- As designações comerciais do Windows NT[®] 4.0 são as seguintes: Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation 4.0 Microsoft[®] Windows NT[®] Server 4.0

Nota

Importante

Não copie nem imprima qualquer item cuja reprodução seja proibida por lei.

A cópia ou impressão dos itens apresentados a seguir é geralmente proibida por lei:

notas de bancárias, selos fiscais, obrigações, acções, cheques, passaportes, cartas de condução.

A lista anterior serve apenas como referência e não é extensiva. Não nos responsabilizamos pela sua completude ou exactidão. Se tiver alguma questão relativamente à legalidade de copiar ou imprimir determinados itens, consulte o seu conselheiro legal.

Como ler este manual

Símbolos

Este manual utiliza o conjunto de símbolos apresentado em seguida.

AVISO:

Este símbolo indica uma situação potencialmente perigosa que pode provocar a morte ou danos físicos graves, se usar incorrectamente o seu equipamento sem que sejam seguidas as instruções que se encontram sob este símbolo. Não se esqueça de ler as instruções descritas na secção Informação de Segurança.

A CUIDADO:

Este símbolo indica uma situação potencialmente perigosa que pode provocar danos físicos menores ou moderados ou que pode provocar danos materiais que não envolvem danos físicos, se usar incorrectamente o seu equipamento sem que sejam seguidas as instruções que se encontram sob este símbolo. Não se esqueça de ler as instruções descritas na secção Informação de Segurança.

* As indicações acima são notas para sua segurança.

Importante

Se estas instruções não forem seguidas, poderá ocorrer encravamento de papel, os originais poderão ficar danificados ou poderão perder-se dados. Certifiquese de que lê isto.

Preparação

Este símbolo indica informações ou preparações necessárias antes de usar o equipamento.

🖉 Nota

Este símbolo indica precauções para a operação, ou acções a efectuar depois de uma operação anormal.

🕈 Limitação

Este símbolo indica os limites numéricos, as funções que não podem ser utilizadas ao mesmo tempo, ou as situações em que uma determinada função não pode ser utilizada.

1

Este símbolo indica uma referência.

[

Teclas que aparecem no painel do visor do equipamento.

[]

Teclas incorporadas no painel de controlo do equipamento.

Informação de Segurança

Quando usar este equipamento, deve tomar sempre as precauções de segurança apresentadas em seguida.

Segurança durante a operação

Neste manual, são utilizados os seguintes símbolos importantes:

AVISO:

Indica uma potencial situação perigosa que, se as instruções não forem cumpridas, pode resultar em morte ou lesões graves.

A CUIDADO:

Indica uma potencial situação perigosa que, se as instruções não forem cumpridas, pode resultar em lesões moderadas ou menores, ou em danos na propriedade.

AVISO:

- Desligue a ficha (puxando pela ficha, não pelo cabo), se a ficha ou o cabo de alimentação estiver gasto ou danificado.
- Para evitar choques eléctricos ou a exposição às radiações laser, não remova quaisquer tampas ou parafusos, excepto aqueles especificados neste manual.
- Desligue a corrente e remova a ficha (puxando pela ficha, não pelo cabo), se ocorrer uma das situações apresentadas a seguir:
 - Se derramar algo para dentro do equipamento.
 - Se suspeitar que o equipamento necessita de reparação ou manutenção.
 - Se a caixa externa do equipamento estiver danificada.
- Não incinere toner usado ou derramado. O pó do toner pode inflamarse quando exposto a uma chama.
- A deposição pode ser efectuada no seu fornecedor autorizado.
- Elimine a embalagem de toner usado de acordo com os regulamentos locais.
- Ligue o equipamento apenas à fonte de alimentação descrita no interior da capa deste manual. Ligue o cabo de alimentação directamente a uma tomada de parede e não use uma extensão.
- Não danifique, parta ou efectue qualquer alteração no cabo de alimentação. Não coloque objectos pesados sobre o cabo. Não o puxe nem dobre mais do que o necessário. Estas acções podem provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

A CUIDADO:

- Proteja o equipamento da humidade e do tempo molhado, como chuva ou neve.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede antes de mover o equipamento. Enquanto move o equipamento, tenha cuidado para que o cabo de alimentação não fique danificado debaixo do equipamento.
- Quando desligar a ficha da tomada de parede, puxe sempre pela ficha (não pelo cabo).
- Não deixe cair clipes, agrafos ou outros objectos metálicos pequenos dentro do equipamento.
- Guarde o toner (usado ou não usado) e a embalagem de toner fora do alcance das crianças.
- Por motivos ambientais, não coloque o equipamento ou os desperdícios nos pontos de recolha de lixo doméstico. A deposição pode ser efectuada num fornecedor autorizado.
- O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com uma etiqueta a indicar uma "superfície quente". Caso contrário, pode ocorrer uma lesão.
- Mantenha o equipamento fora de ambientes húmido e com poeira. Caso contrário, pode ocorrer um incêndio ou um choque eléctrico.
- Não coloque o equipamento numa superfície inclinada ou instável. Se cair, pode ocorrer uma lesão.
- Antes mover o equipamento, certifique-se de que puxa as quatro pegas para fora. Caso contrário, pode ocorrer uma lesão. Depois de mover o equipamento, coloque as quatro pegas nas posições originais.
- Quando instalar a bandeja de papel opcional, não empurre a parte superior da unidade principal na horizontal. Pode ocorrer uma lesão, se a bandeja de papel se destacar da unidade principal.
- Se usar o equipamento num espaço exíguo, certifique-se de que existe uma circulação de ar contínua.
- Mantenha o equipamento afastado de líquidos, gases e aerossóis inflamáveis. Pode ocorrer um incêndio ou um choque eléctrico.

Posições das etiquetas e dos símbolos das etiquetas 🗥 AVISO e 🇥 ATENÇÃO

Este equipamento tem etiquetas para AVISO e ATENÇÃO nas posições apresentadas em seguida. Por motivos de segurança, cumpra as instruções e manuseie o equipamento como indicado.



APH002S

Programa ENERGY STAR



Como uma associada da ENERGY STAR, determinámos que este modelo de equipamento reúne as Linhas de Orientação ENERGY STAR para eficiência em energia.

As Linhas de Orientação ENERGY STAR, visam estabelecer um sistema de poupança de energia internacional, para desenvolver e introduzir equipamento de escritório eficiente em energia que tem em conta os assuntos ambientais, tais como o aquecimento global.

Quando um equipamento satisfaz as Directrizes ENERGY STAR referentes a um consumo de energia eficiente, o Parceiro coloca o logótipo de ENERGY STAR no modelo do equipamento.

Este equipamento foi desenhado para reduzir o impacto ambiental associado ao equipamento de escritório através de características de poupança de energia, como o Modo Poupança de Energia.

Modo Baixo Consumo

Este produto reduz automaticamente o seu consumo de energia 1 minuto depois de terminar o último trabalho de cópia. Para efectuar cópias, terá de premir primeiro o interruptor de operação.

Para instruções para alterar o intervalo de tempo entre o último trabalho e o modo Baixo Consumo, consulte a Pág. 41 "Temporizador de poupança de energia".

Modo Desligado

Para poupar energia, este produto desliga automaticamente 1 minuto depois de terminar o último trabalho de cópia. Neste manual, o modo de Desligado é chamado o modo de Desligar Automático.

Para obter informações sobre como alterar o intervalo de tempo entre o último trabalho e o modo Desligado, consulte a Pág. 41 "Temporizador desligar auto".

🖉 Nota

- Se quiser operar este produto enquanto este estiver num destes modos, execute uma das seguintes acções:
 - Ligue o interruptor de operação.
 - Coloque os originais no ADF (Alimentador Automático de Documentos).
 - Levante a tampa do vidro de exposição ou o ADF.

Especificações

Modo Desligado	Consumo de energia	inferior a 1 W
	Intervalo predefinido	1 minuto
	Tempo de recupera- ção	Menos de 10 segundos

Papel Reciclado

Em conformidade com o Programa ENERGY STAR, recomendamos a utilização de papel reciclado, que é ecológico. Contacte o seu representante de vendas para saber o tipo de papel recomendado.

1. Preparação

Guia dos Componentes



1. Tampa do vidro de exposição (opcional) ou ADF (opcional).

Consulte a Pág. 11 "Opções Externas" (A ilustração apresenta o ADF.)

2. Vidro de exposição

Coloque os originais aqui com a face voltada para baixo.

3. Bandeja interna

As cópias são entregues aqui.

4. Orifícios de ventilação

Evitam o sobreaquecimento. Não obstrua os orifícios de ventilação encostando ou colocando objectos à sua frente. Se o equipamento sobreaquecer, poderá ocorrer uma avaria.

5. Interruptor de corrente principal

Se o equipamento não funcionar depois de ligar o interruptor de operação, verifique se o interruptor de corrente principal está ligado. Se estiver desligado, ligue-o.

6. Indicador de corrente principal

Acende quando o interruptor de corrente principal é ligado, e apaga quando o interruptor é desligado.

7. Interruptor de operação (Indicador de Ligado)

Prima para ligar a corrente (o indicador de Ligado acende). Para desligar a corrente, volte a premi-lo (o indicador Ligado apaga).



1. Bandeja de Alimentação Manual

Utilize para copiar para acetatos, autocolantes, papel vegetal, envelopes, e para papel de formato especial.

8. Painel de controlo

Consulte Pág. 12 "Painel de Controlo".

9. Tampa frontal

Abra para aceder ao interior do equipamento.

10. Bandeja de papel

Coloque o papel aqui.

2. Tampa direita

Abra esta tampa para remover papel encravado alimentado a partir da bandeja de papel.

Opções

Opções Externas



1. Tampa do vidro de exposição

Baixe esta tampa sobre os originais.

2. ADF

Coloque aqui conjuntos de originais. Estes serão alimentados automaticamente.

Painel de Controlo

Esta ilustração mostra o painel de controlo do equipamento com as opções completamente instaladas.



1. Indicadores

Mostram os erros e o estado do equipamento.

**** : Indicador de erro. Consulte Pág. 61 "♣ Eliminar Encravamentos".

La State State

La: Indicador de falta de toner. Consulte Pág. 58 "La Adicionar toner".

2. Visor

Mostra as mensagens e o estado de funcionamento.

3. Teclas de selecção

Correspondem aos itens no visor. Prima estas teclas para seleccionar o item correspondente.

4. Teclas de busca

Prima estas teclas para seleccionar um item.

- **[**▲]: mover para cima
- **【▼】**: mover para baixo
- **[**▶]: mover para a direita

[•]: mover para a esquerda

🔑 Referência

Consulte Pág. 15 "Ler o visor e usar as teclas".

5. Tecla [Ferramentas do Utilizador/Contador]

- Ferramentas do Utilizador Prima nesta tecla para alterar os parâmetros de funcionamento ou predefinidos conforme as necessidades. Consulte Pág. 38 "Aceder às Ferramentas do utilizador".
- Contador
 Prima para verificar ou imprimir o valor do contador. Consulte Pág. 65
 "Outras Funções".

6. Tecla [Apagar Modos]

Prima nesta tecla para apagar as definições actuais.

7. Tecla [Apagar/Stop]

- Apagar: Apaga um valor numérico que tenha sido introduzido.
- Stop:

Pára um trabalho que esteja a ser efectuado, como, por exemplo, uma digitalização ou uma impressão.

8. Indicador de corrente

O indicador de corrente principal acende quando o interruptor de corrente principal é ligado.

∰Importante

Não desligue o interruptor de corrente principal enquanto o indicador de Ligado estiver aceso ou intermitente. Este procedimento pode danificar a memória.

Pág. 16 "Ligar o equipamento"

9. Interruptor de operação (Indicador Ligado)

Prima este interruptor para ligar o equipamento. O indicador Ligado acende-se. Para desligar o equipamento, prima novamente.

🖉 Nota

Esta tecla é desactivada durante a digitalização ou a definição das predefinições.

Pág. 16 "Ligar o equipamento"

10. Tecla [Colecção]

Ordena as cópias automaticamente.

11. Teclas [Mais claro] e [Mais escuro]

Prima estas teclas para alterar a definição da densidade da imagem. Seleccione a densidade da imagem em três passos, de Mais claro a Mais escuro.

12. Tecla [Escape]

Prima nesta tecla para cancelar uma operação ou voltar ao visor anterior.

13. Tecla [Tipo Original]

Prima para seleccionar o tipo de original registado em **[Tipo de original 1(Texto)]** ou **[Tipo de original 2(Foto)]**. Quando seleccionar o tipo de original, o indicador correspondente acende-se.

14. Tecla [OK]

Prima para definir um item seleccionado ou um valor numérico que tenha introduzido.

15. Teclas numéricas

Prima estas teclas para introduzir valores numéricos.

16. Tecla [#]

Prima para definir um item seleccionado ou um valor numérico que tenha introduzido.

17. Tecla [Iniciar]

Prima para começar a copiar, imprimir, ler ou a enviar.

Visor

O painel do visor mostra o estado do equipamento, as mensagens de erro e os menus de função.

∰Importante

Uma força ou impacto superior a 30 N (cerca de 3 kgf) danificará o painel do visor.

Visor inicial de cópia



1. Estados de operação ou mensagens.

2. As mensagens e a bandeja seleccionada aparecem aqui. Os itens seleccionados actualmente aparecem entre parêntesis. 3. Número de cópias definido.

4. Função Reduzir/Ampliar para escalas não fixas.

Quando seleccionar ou especificar um item no visor, este fica realçado como

Ler o visor e usar as teclas

Este capítulo explica como ler o visor e usar as teclas de selecção.



1. Teclas de selecção

Correspondem aos itens na linha inferior do visor.

Por exemplo: Visor de Cópia

- Quando a instrução "prima **[100%]** " aparece neste manual, prima a tecla de selecção da esquerda.
- Quando a instrução "prima **[R/A]** " aparece neste manual, prima a tecla de selecção central.

2. Tecla [Escape]

Prima nesta tecla para cancelar uma operação ou voltar ao visor anterior.

3. Tecla [OK]

Prima para definir um item seleccionado ou um valor numérico que tenha introduzido.

4. Teclas de busca

Prima para mover o cursor em cada uma das direcções, um passo de cada vez.

Quando a tecla [▲], [▼], [◀], ou [▶] surgir neste manual, prima na tecla de busca que aponta para a mesma direcção.

Operações das teclas comuns

As seguintes teclas são comuns para todos os ecrãs.

Lista de teclas

[Cancelar]	Apaga uma função seleccionada ou valores introduzidos e, depois, volta para o visor anterior.
[Sair]	Volta ao visor anterior.
[Parar]	Pára um trabalho em curso.
[Sim]	Confirma uma função seleccionada ou valores introduzidos.
[Parar]	Cancela uma função seleccionada ou valores introduzidos e depois volta para o visor anterior.

Ligar o equipamento

O equipamento tem dois interruptores.

 Interruptor de operação (Lado direito do painel de controlo)

Prima este interruptor para activar o equipamento. Quando o equipamento terminar o aquecimento, pode operar o equipamento.

Interruptor de corrente principal (lado esquerdo do equipamento)

Se desligar este interruptor, faz com que o interruptor de corrente principal do lado direito do painel de controlo se desligue. Quando isto acontecer, a corrente do equipamento fica completamente desligada.

🖉 Nota

Este equipamento introduz automaticamente o modo Poupança de energia ou desliga-se, se não o usar durante algum tempo.

Ligar a corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado à tomada de parede.
- **2** Ligue o interruptor de corrente principal.

O indicador de corrente acende-se.



#Importante

Não desligue o interruptor de corrente imediatamente depois de o ligar. Este procedimento pode provocar danos na memória e avarias.

Ligar o equipamento

Prima no interruptor de operação.
 O indicador Ligado acende-se.



🖉 Nota

Se a corrente não se ligar quando premir o interruptor de operação, verifique se o interruptor de corrente principal está ligado. Se estiver desligado, ligue-o.

Desligar o equipamento

Prima no interruptor de operação.O indicador Ligado apaga-se.



Desligar a corrente

Importante

- Não desligue o interruptor o interruptor de corrente principal quando o indicador Ligado estiver aceso ou intermitente. Este procedimento pode provocar danos na memória.
- Desligue o interruptor de corrente principal antes de puxar a ficha. A não execução deste procedimento pode resultar em danos na memória.
- **1** Certifique-se de que o indicador Ligado não está aceso.
- **2** Desligue o interruptor de corrente principal.

O indicador de corrente apaga-se.

Poupança de energia

Desligar automático / Corrente fraca

O equipamento desliga-se automaticamente quando o trabalho terminar após um determinado período de tempo. Esta função chama-se "Desligar automático".

🖉 Nota

- Pode alterar o tempo da Desligar automático.
- A função Temporizador de desligar automático não funciona nos casos apresentados em seguida:
 - Quando aparecer uma mensagem de aviso
 - Quando aparecer a mensagem de chamada de assistência

- Quando o papel estiver encravado
- Quando a tampa estiver aberta
- Quando a mensagem "Adicionar toner " aparecer
- Quando estiver a colocar toner
- Quando aparecer o ecrã Ferramentas do utilizador
- Quando o aquecimento fixo estiver em progresso

2. Colocar originais

Originais

Formatos e gramagens de originais recomendados

✤ Versão métrica

Colocação do original	Formato do original	Gramagem do original
Vidro de exposição	Até A3	
ADF	Originais de um lado: A3口 – A5口口	40–128 g/m ²

✤ Versão em polegadas

Colocação do original	Formato do original	Gramagem do original
Vidro de exposição	Até 11" × 17"	
ADF	Originais de um lado:	11–34 lb.
	$11" \times 17" \square - 5^1/_2" \times 8^1/_2" \square \square$	

🖉 Nota

□ Pode colocar cerca de 30 originais no ADF.

Originais incompatíveis com o ADF

A colocação dos seguintes tipos de originais no ADF pode provocar encravamentos de papel ou danificar os originais. Coloque estes originais no vidro de exposição.

- Originais além dos especificados na Pág. 19 "Formatos e gramagens de originais recomendados"
- Originais agrafados ou com clipes
- Originais furados ou rasgados
- Originais enrolados, dobrados ou enrugados
- Originais colados
- Originais com qualquer tipo de revestimento como, por exemplo, papel couché, folha de alumínio, papel químico ou papel condutor
- Originais com linhas furadas
- Originais com índices, etiquetas ou outras partes salientes
- Originais que colem como, por exemplo, papel vegetal
- Originais finos, altamente flexíveis
- Originais grossos como, por exemplo, postais
- Originais encadernados como, por exemplo, livros
- Originais transparentes como, por exemplo, acetatos ou papel vegetal

🖉 Nota

O original pode ficar sujo se tiver sido escrito a lápis ou com outro objecto semelhante.

Falta área de imagem

Mesmo que coloque os originais no ADF ou no vidro de exposição correctamente, pode não ser copiada uma margem de 4 mm (0,2") nos quatro lados.

2

Colocar originais

🔗 Nota

Tenha cuidado para colocar os originais apenas quando o corrector ou a tinta estiver completamente seco. Se não tomar esta precaução, podem ficar marcas no vidro de exposição que aparecerão no papel.

Para os formatos de originais que pode definir, consulte Pág. 19 "Originais".

Orientação do original

Pode definir a orientação do original das seguintes formas:

Esta função é útil para copiar originais rasgados ou grandes.

🖉 Nota

O original deverá ser alinhado pelo canto superior esquerdo. No entanto, algumas funções de cópia podem produzir resultados diferentes, dependendo da orientação dos originais. Para mais detalhes, consulte as explicações de cada função.



21

Colocar originais no vidro de exposição

Levante a tampa do vidro de exposição ou o ADF.

∰Importante

Não force a abertura da tampa do vidro de exposição ou do ADF. Se o fizer, a tampa do ADF pode abrir-se ou ficar danificada.

🖉 Nota

- Certifique-se de que abre a tampa do vidro de exposição ou do ADF mais de 30°. Caso contrário, o formato do original pode não ser detectado correctamente.
- 2 Coloque o original com a face virada para baixo no vidro de exposição. Deve ser alinhado com canto superior esquerdo.



- 1. Marca de posicionamento
- 2. Escala esquerda

🖉 Nota

- Comece com a primeira página a ser copiada.
- Baixe a tampa do vidro de exposição ou do ADF.

Colocar originais no ADF

As definições deverão ser especificadas nas seguintes situações:

 Quando estiver a colocar originais de formato especial:

Pág. 23 "Colocar originais de formato especial"

🖉 Nota

- Não coloque originais acima da marca limite da guia lateral do ADF.
- A última página deve estar no fundo.
- Não cubra os sensores com as mãos nem coloque objectos sobre os sensores. Este procedimento pode provocar a detecção incorrecta do formato ou o aparecimento da mensagem de erro de papel encravado. Não coloque também nada sobre a tampa porque pode provocar uma avaria.

ADF



1. Sensor

- Defina a guia de documentos como o formato do original.
- 2 Alinhe as margens dos originais e coloque-os no ADF com o lado que vai ser copiado virado para cima.



1. Marca limite

2. Guia de documentos

🔗 Nota

- □ Alise os originais enrolados antes de os colocar no ADF.
- Para impedir a alimentação de várias folhas, folheie os originais antes de os colocar no ADF.
- □ Acerte o original.

Colocar originais de formato especial

Quando colocar originais de formato personalizado no ADF, especifique o formato dos originais.

🖉 Nota

Pode colocar papel com um comprimento vertical de 105–297 mm (4,2"–11,6") e um comprimento horizontal de 128–1260 mm (5,1"– 49,6") com esta função. Seleccione a bandeja do papel com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima a tecla [#].



- 2
- 2 Seleccione [Formato personalizado] com a tecla [▲] ou [▼] e, em seguida, prima a tecla [OK].

Formato do orig.: 1/1	\$ОК)
Detecção auto	
Formato normal	
Formato personalizado	

🖉 Nota

- Quando [Detecção auto] é seleccionado, o formato do original colocado é detectado automaticamente.
- Introduza o formato horizontal do papel com as teclas numéricas e, em seguida, prima na tecla [OK].



🖉 Nota

□ Se cometer um erro, prima na tecla **[Apagar/Parar]** e, em seguida, reintroduza o valor.

Introduza o formato vertical do original com as teclas numéricas e, em seguida, prima na tecla [OK].



A mensagem "Programado" aparece com o formato do original seleccionado.

Quando registar as definições dos originais de formato especial, (1): Pronto aparece no topo do visor de cópia.

<≝¥⊁ront	0	
1 🗏 A 4 🖵		÷ E
[100%]		
100%	R/A	

🖉 Nota

Parar cancelar o formato que definiu, prima a tecla [Apagar modos].

Colocar originais de formato normal

Seleccione a bandeja do papel com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima a tecla [#].



Seleccione [Formato normal] com a tecla [▲] ou [▼] e, em seguida, prima a tecla [OK].

Formato do orig.: 1/1 🔅	\$ОК
Detecção auto	
Formato normal	
Formato personalizado	

🖉 Nota

- Quando [Detecção auto] é seleccionado, o formato do original colocado é detectado automaticamente.
- Seleccione o formato de papel com as teclas de busca e, em seguida, prima a tecla [OK].

Formato	normal:	1/3 💠 OK
A3⊡	A	4 🗂
A4⊡	A	5台
A5@⊐	В	4JIS⊡

Aparece a mensagem "Programado".

Quando registar as definições dos originais de formato regular, **(1): Pronto** aparece no topo do visor de cópia.



🖉 Nota

Parar cancelar o formato que definiu, prima a tecla [Apagar modos].

3. Copiar

Procedimento básico

Se o equipamento tiver códigos de utilizador definidos, introduza um código de utilizador (até oito dígitos) com as teclas numéricas e, em seguida, prima na tecla [OK] ou [#].

O equipamento está pronto para efectuar a cópia.

PReferência

Para os códigos do utilizador, consulte Pág. 42 "Ferramentas de Operador Avançado".

2 Certifique-se de que "O Pronto" aparece no visor.

Visor inicial de cópia



E Certifique-se de que não existem definições anteriores.

🖉 Nota

Quando existirem definições anteriores, prima na tecla [Apagar modos] e volte a introduzir.

4 Coloque os originais.

${\cal P}$ Referência

Pág. 21 "Colocar originais"

5 Efectue as definições necessárias.

Consulte as explicações de cada função.

6 Introduza o número de cópias com as teclas numéricas.



🖉 Nota

O número máximo de cópias pode ser definido é 99.

Prima na tecla [Iniciar].

A cópia inicia-se.

🖉 Nota

As cópias saem com a face impressa voltada para baixo.

• • • • • • • • • • • •

🗘 Como operar

 Para comutar entre páginas ou seleccionar funções:
 Prima na toda do hussa

Prima na tecla de busca.

- Para parar o equipamento durante uma operação de cópias múltiplas: Prima na tecla [Apagar/Stop].
- Para repor o estado inicial do equipamento após a cópia: Prima na tecla [Apagar Modos].

Para apagar um valor introduzido. Prima na tecla [Apagar/Stop].

Copiar a partir da bandeja de alimentação manual

Utilize a bandeja de alimentação manual para copiar para acetatos, papel grosso, envelopes e papel de cópia que não possa ser colocado na bandeja de papel.

∰Importante

O papel superior a 433 mm pode ficar enrugado, não ser alimentado e encravar.

🖉 Nota

Se não usar papel de cópia de formato normalizado ou se usar papel especial, deve introduzir as dimensões verticais e horizontais. Consulte Pág. 23 "Colocar originais de formato especial". Os formatos que pode introduzir são os seguintes:

Versão	• Vertical: 90–297 mm
métrica	• Horizontal: 148–600 mm
Versão	• Vertical: 3,55"–11,69"
em po- legadas	• Horizontal: 5,83"–23,62"

O equipamento pode detectar automaticamente os seguintes formatos como papel de cópia de formato normal:

Versão	A3, A4, C, A5, C, 8" ×
métrica	13"
Versão em po- legadas	$11" \times 17" \square, 8^{1}/{_2"} \times 11" \square \square, \\5^{1}/{_2"} \times 8^{1}/{_2"} \square, 8^{1}/{_2"} \times 14" \square$

Quando copiar para acetatos ou papel de gramagem superior a 105 g/m² (cerca de 12,70 kg.), tem de especificar o tipo de papel. Consulte Pág. 28 "Quando copiar para papel especial".

- O número máximo de folhas que pode colocar ao mesmo tempo depende do tipo de papel. O número máximo de folhas não deverá exceder o limite superior.
- **1** Abra a bandeja de alimentação manual.



2 Empurre a alavanca da guia do papel.



1. Alavanca da guia do papel

Introduza o papel com o lado que pretende copiar virado para baixo e, em seguida, alinhe a guia do papel com o formato do papel.



- 1. Formato horizontal
- 2. Formato vertical
- 3. Extensor
- 4. Guias do papel

🖉 Nota

- Se as guias não estiverem encostadas ao papel de cópia, as imagens podem ficar torcidas ou podem ocorrer encravamentos de papel.
- Não empilhe papel acima da marca limite; caso contrário, as imagens poderão ficar torcidas ou o papel poderá ficar encravado.
- Puxe o extensor para fora para suportar os formatos do papel superiores a A4^D, 8¹/₂" × 11"^D.
- Empilhe o papel para criar ar entre a folhas e evitar uma alimentação múltipla de folhas.

Puxe a alavanca de bloqueio da guia do papel para baixo (passo 2).

A bandeja de alimentação manual é seleccionada no visor.



🔗 Nota

□ Se não seleccionar [Al. manual.] no visor, seleccione [Al. manual.] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima a tecla [#].

5 Seleccione o tipo e o formato de papel.

Quando copiar para papel de formato normal

Seleccione [Formato de papel] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

Formato de papel

Tipo de papel

Formato do original

② Seleccione [Formato normal] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

Detecção auto

Formato normal

Formato personalizado

Seleccione o formato de papel com as teclas de busca e, em seguida, prima na tecla [OK].

Formato	normal:	1/5 💠 💽
A3 🕞	A	i4 🕞
A4🕞	A	5 🕞
A5 🕞	E	¦4uis⊡∂

Aparece a mensagem " Programado ".

Quando copiar para papel de formato especial

∰Importante

- Deve especificar o formato do papel de cópia para evitar encravamentos de papel.
- Seleccione [Formato de papel] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].



Detecção auto

- Formato normal
- Formato personalizado

Introduza o formato horizontal do papel com as teclas numéricas e, em seguida, prima na tecla [OK].



🖉 Nota

- □ Se cometer um erro, prima na tecla **[Apagar/Parar]** e, em seguida, reintroduza o valor.
- Introduza o formato vertical do original com as teclas numéricas e, em seguida, prima na tecla [OK].



Aparece a mensagem "Programado".

Quando copiar para papel especial

Seleccione [Tipo de papel] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

⊒Def.	al.	manual	1/1	\$ОК)
_	_			

Formato de papel Tipo de papel

Formato do original

Seleccione o tipo de papel e, em seguida, prima na tecla [OK].

Tipo de papel:	1/1	\$OK)
Papel normal		
Papel grosso		
Acetato		

Aparece a mensagem " Programado ".

Quando copiar para envelopes

Seleccione [Formato de papel] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].



2 Seleccione [Formato normal] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].



Seleccione o formato do envelope em [C6 env□] [C5 env□]
 [DL env□] e, em seguida, prima a tecla [OK].

Formato	normal:	1/5 💠 OK
A3 🕞	A	4 🖓
A4🕞	A	5 🖵
A5 🕞	В	4uis ⊡

Aparece a mensagem " Programado ".

Prima na tecla [#].



Seleccione [Tipo de papel] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

≡Def. al. manual 1/1	\$ОК
Formato de papel	
Tipo de papel	
Formato do original	

Seleccione [Papel grosso] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

Tipo de papel:	- 1/1	\$OK
Papel normal		
Papel grosso		
Acetato		

Aparece a mensagem " Programado ".

Coloque os originais e, em seguida, prima na tecla [lniciar].

🔗 Nota

Quando copiar para acetatos, retire as folhas copiadas uma a uma.

Funções de copiador

Ajustar a densidade da imagem

Pode ajustar a densidade da imagem de cópia para coincidir com os originais.

Se pretender cópias mais escuras ou mais claras, ajuste a densidade da imagem conforme.

Prima na tecla [Mais claro] ou [Mais escuro] para ajustar a densidade.



Seleccionar a definição do tipo de original

Seleccione um dos seguintes dois tipos para coincidir com os originais:

Texto

Seleccione este modo quando os originais só tiverem texto (sem imagens).

Foto

Este modo pode reproduzir os tons delicados de fotografias e imagens.

Pág. 44 "Definição tipo de original" Prima na tecla [Tipo de original] e seleccione o tipo de original.



🔗 Nota

Prima na tecla (Tipo de original) para aceder aos seguintes tipos:

Indicador superior aceso	Texto
Acesso inferior aceso	Foto

Seleccionar o papel de cópia

Escolha a bandeja que contém o papel para onde pretende copiar: uma bandeja de papel ou a bandeja de alimentação manual.

 Seleccione a bandeja de papel ou a bandeja de alimentação manual com [▲] ou [▼].

Aparecem o formato de papel e a bandeja seleccionados.



Pág. 26 "Copiar a partir da bandeja de alimentação manual"

Predefinir Reduzir/Ampliar

Pode seleccionar uma escala predefinida para copiar.



Ponto base

O ponto base de Reduzir/Ampliar difere dependendo da forma como o original é lido. Quando o original estiver colocado no vidro de exposição, o canto superior esquerdo é o ponto base. Quando colocado no ADF, o canto inferior esquerdo é o ponto base.



1. Ponto base quando colocar no vidro de exposição.

2. Ponto base quando colocar no ADF.

Predefinições relacionadas

Pág. 45 "Escala de reprodução" Pág. 45 "Predefinir prioridade R/A"

Prima [R/A].

O Pronto		
1 🗏 A 4 🖵		\$ 21
[100%]		
100%	R/A	

2 Prima [Reduzir] ou [Ampliar].

Reduzir/Ampliar: 2/2 **♦**[OK] 71% (A3→A4 A4→A5) 50% (A3→A5 8×13→A5) Reduzir Ampliar Zoom

Seleccione uma escala com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

Aparece a mensagem " Programado ".

4 Coloque os originais e, em seguida, prima na tecla [lniciar].

Zoom

Pode alterar a escala de reprodução em passos de 1%.



🔗 Nota

Pode também seleccionar uma escala predefinida que esteja próxima da escala pretendida com [Reduzir] ou [Ampliar] e, em seguida, ajuste a escala com [▲] ou [▼].

Prima [R/A].

O Pronto		
1 🗉 A 4 🖵		÷
[100%]		
100%	R/A	

2 Prima [Zoom].

Reduzir/Ampliar: 2/2 **‡**(OK) 71% (A3→A4 A4→A5) 50% (A3→A5 8×13→A5) Reduzir Ampliar Zoom

Introduza a escala.



Para seleccionar a escala com [▲] e [▼]

- Ajuste a escala com [▲] ou
 [▼].
 - 🖉 Nota
 - □ Se tiver introduzido a escala incorrectamente, reajuste com [▲] ou [▼].
 - □ Para alterar a escala em passos de 10%, prima sem soltar
 [▲] ou [▼].
- Prima na tecla [OK].

Aparece a mensagem " Programado ".

Para introduzir a escala com as teclas numéricas

- Introduza a escala pretendida com as teclas numéricas.
- Prima na tecla [OK].

Aparece a mensagem " Programado ".

4 Coloque os originais e, em seguida, prima na tecla [lniciar].

Colecção

Pode ler os originais para a memória e fazer colecção das cópias automaticamente.

Colecção

As cópias são montadas como conjuntos ordenados sequencialmente.



Prima na tecla [Colecção].



🔗 Nota

Quando cancelar a função Colecção, prima a tecla [Colecção] e certifique-se de que o indicador da tecla [Colecção] está desligado.

2 Introduza o número de conjuntos de cópias com as teclas numéricas.



E Coloque os originais.

🔗 Nota

Quando colocar originais no vidro de exposição, comece com a primeira página a copiar. Quando colocar originais no ADF, coloque a primeira página no topo.

Prima na tecla [Iniciar].

🔗 Nota

Quando colocar originais no vidro de exposição, prima na tecla
 [#] após terem sido lidos todos os originais.

Alterar o número de conjuntos

Pode alterar o número de conjuntos de cópias durante a cópia.

🖉 Nota

Esta função só pode ser utilizada quando a função Colecção estiver seleccionada.

Enquanto " A copiar... " for visualizado, prima a tecla [Apagar/Parar].

Prima [Conjunt.].

Tem a certeza que deseja parar a cópia? É possível alterar nº de conjuntos. Conjunt. Retomar | Parar

3 Introduza o número de conjuntos de cópias com as teclas numéricas e, em seguida, prima [Retomar].



A cópia é iniciada de novo.

🖉 Nota

□ O número de conjuntos que pode introduzir difere, dependendo do momento em que a tecla [Apagar/Stop] é premida.

4. Ferramentas do Utilizador

Menu Ferramentas do Utilizador (Definições do Sistema)

✤ Funções Gerais (Consulte Pág. 40 "Funções Gerais".)

	Predefinição	
Visor contagem de cópias	Crescente	
Contraste do visor	Centro	
Repetir tecla	Ligado	
Unidade de medição	Versão métrica: mm	
	Versão em polegadas: polegada	

 Definições do papel de bandeja (Consulte Pág. 40 "Definições do Papel de Bandeja".)

	Predefinição
Formato do papel de bandeja: Bandeja 1	Versão métrica: $8^{1}/_{2}$ " × 11" \square
	Versão em polegadas: $A4\mathbf{D}$
Tipo de papel:	Papel grosso
Bandeja de alimentação manual	

Definições do temporizador (Consulte Pág. 41 "Definições de temporizador".)

	Predefinição
Temporizador desligar auto	1 min.
Temporizador de poupança de energia	1 min.
Temporizador reposição auto do sistema	60 seg.
Temporizador reposição auto do copiador	60 seg.

Ferramentas de Operador Avançado (Consulte a Pág. 42 "Ferramentas de Operador Avançado".)

		Predefinição
Gestão cód utiliz.: Copiador		Desligado
Gestão contador avançado		Desligado
Código operador avançado		Desligado
Vizualiz./Imprim. contador		_
Contador por cód. utiliz.	Visor	_
	Imprimir	—
	Apagar	—
Program/Alter cód. utiliz.	Programar	_
	Alterar	—
	Apagar	_
AOF (sempre ligado)		Ligado

Menu Ferramentas do Utilizador (Definições do Copiador)

✤ Funções de copiador (Consulte Pág. 44 "Funções de Copiador".)

	Predefinição
Definição do Tipo de Original	Tipo de Original 1 (Texto): <i>Modo Texto 1</i>
	Tipo de Original 2 (Foto): Modo Foto 1
Número máx. de con- juntos	99 folhas
Visor de contagem de originais	Desligado
Escala de reprodução	Versão métrica:
	• Escala 1: 50%
	• Escala 2: 71%
	• Escala 3: <i>82%</i>
	• Escala 4: 93%
	• Escala 5: 122%
	• Escala 6: 141%
	• Escala 7: 200%
	Versão polegadas:
	• Escala 1: 50%
	• Escala 2: 65%
	• Escala 3: 78%
	• Escala 4: 93%
	• Escala 5: 121%
	• Escala 6: 129%
	• Escala 7: 155%
Predefinir prioridade	Versão métrica: 71%
R/A	Versão em polegadas: 0,2 pol
Definição papel tim- brado	Desligado

Aceder às Ferramentas do utilizador

Este capítulo destina-se aos operadores avançados responsáveis por este equipamento.

As Ferramentas do Utilizador permitem-lhe alterar ou definir os valores predefinidos.

🖉 Nota

- As operações das definições do sistema são diferentes das operações normais. Saia sempre das Ferramentas do Utilizador quando tiver terminado a sua utilização. Consulte Pág. 39 "Sair das Ferramentas do Utilizador".
- As definições seleccionadas estão realçadas.
- Todas as alterações que efectuar com as Ferramentas do Utilizador manter-se-ão activas mesmo que o interruptor de corrente principal ou o interruptor de operação seja desligado, ou que a tecla [Apagar Modos] seja premida.

Alterar as Predefinições

🖉 Nota

Se já tiver sido definido um código de operador avançado, aparece o visor para introduzir o código de operador avançado. Introduza o código de operador avançado e, depois, prima na tecla [OK]. Consulte Pág. 42 "Código operador avançado". Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].



 2 Seleccione [Definições sistema] ou [Funções de copiador] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

■Ferr.utiliz. 1/2 **‡**0K Contador Definições sistema Funções de copiador

Seleccione o menu com [▲] ou
 [▼] e, em seguida, prima na tecla
 [OK].



Pág. 35 "Menu Ferramentas do Utilizador (Definições do Sistema)"Pág. 37 "Menu Ferramentas do Utilizador (Definições do Copiador)". Seleccione o item utilizando [▲] ou [▼] e, em seguida, prima a tecla [OK].



5 Altere as definições seguindo as instruções no visor e, em seguida, prima na tecla [OK].

🖉 Nota

 Para cancelar as alterações efectuadas às definições e voltar ao visor principal, prima na tecla [Ferramentas do Utilizador/Contador].

Sair das Ferramentas do Utilizador

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].



Definições que pode alterar com as Ferramentas do utilizador

Para aceder às Ferramentas do Utilizador, consulte a Pág. 38 "Aceder às Ferramentas do utilizador".

Definições do Sistema

Funções Gerais

Visor contagem de cópias

Pode regular o contador de cópias para mostrar o número de cópias efectuadas (contagem crescente) ou o número de cópias ainda por fazer (contagem decrescente).

🖉 Nota

Predefinição: Crescente (contagem crescente)

Contraste do visor

Pode ajustar o brilho do visor.

Repetir tecla

Pode decidir se deseja usar a função de repetição de tecla ou não.

🖉 Nota

Predefinição: Ligado

Unidade de medição

Pode mudar de unidade de medição, entre "mm" e "polegadas".

🔗 Nota

- Predefinição:
 - Versão métrica: mm
 - Versão em polegadas: *polega- da*

Definições do Papel de Bandeja

 Formato do papel de bandeja: Bandeja 1

Seleccione o formato do papel colocado na bandeja do papel.

• Os formatos de papel que pode definir para a bandeja 1 são os seguintes:

A3, B4JIS (Industrial Japonês), A4, D, B5JIS, D, A5, 11" × 17", $8^{1}/{2}$ " × 14", $8^{1}/{2}$ " × 13", $8^{1}/{4}$ " × 14", $8^{1}/{4}$ " × 13", $8^{1} \times 14$ ", $8^{1}/{4}$ " × 13", $8^{1} \times 14$ ", $8^{1}/{4}$ " × 13", $8^{1} \times 13$ ", $8^{1}/{2}$ " × 11", 8^{1} , $8^{1} \times 13$ ", $8^{1}/{2}$ " × 11", 8^{1} , $8^{1} \times 13$ ", $5^{1}/{2}$ " × $8^{1}/{2}$ ", 8^{1} , 8^{1} , 16K, 16

∰Importante

Se o formato do papel especificado não for igual ao formato do papel colocado na bandeja de papel, o papel poderá encravar, uma vez que não é detectado o formato de papel correcto.

- □ Predefinição:
 - Versão métrica: 8¹/₂" × 11"□
 - Versão em polegadas: A4□
- Se o formato do papel definido no selector da bandeja do papel for diferente do formato do papel para esta definição, o formato do papel definido no selector tem prioridade.

□ Se colocar papel com um formato que não esteja indicado no selector de formato do papel na bandeja, defina o selector para "★".

Pág. 63 "Alterar o Formato do Papel"

Tipo de papel: Band. alim. manual

Defina o visor de modo a apresentar o tipo de papel colocado na bandeja de alimentação manual.

- Os tipos de papel que pode definir para a bandeja de alimentação manual são os seguintes:
 - papel reciclado, papel especial, papel de cor, papel timbrado, papel pré-furado, papel de etiqueta, papel contínuo, cartão, papel grosso, acetato

🖉 Nota

- □ Predefinição: Papel grosso
- Os tipos de papel que pode definir para a bandeja de alimentação manual nas máquinas que apenas dispõem da função de cópia são: papel normal, papel grosso e acetato.

Definições de temporizador

Temporizador desligar auto

Depois de passar um determinado período de tempo após ter terminado um trabalho, o equipamento desliga automaticamente para poupar energia. Esta função chama-se "Desligar automático". O estado do equipamento depois da operação de Desligar Automático é designado como "Modo Desligado". Defina, no Temporizador desligar auto, o tempo a decorrer antes do equipamento entrar em Desligar Automático.

🔗 Nota

- D Predefinição: 1 min.
- O tempo pode ser definido entre 1 e 240 minutos, utilizando as teclas numéricas.
- A partir do "Modo Desligado", o equipamento demora 10 segundos até ficar pronto.
- O Modo Desligar Automático pode não funcionar quando aparecem mensagens de erro.

Temporizador de poupança de energia

O equipamento entra automaticamente em modo de Baixo Consumo depois de terminar um trabalho e de decorrer o tempo seleccionado.

- D Predefinição: 1 min.
- O tempo pode ser definido entre 1 e 240 minutos, utilizando as teclas numéricas.
- O Modo Poupança de Energia pode não funcionar quando aparecem mensagens de erro.

Temp. reposição auto sist.

Especifica o período de tempo a decorrer antes de repor os modos de copiador.

🔗 Nota

- Se [Desligado] estiver seleccionado, o equipamento não muda automaticamente para o ecrã para introduzir o código do utilizador.
- □ Predefinição: *Ligado*, 60 seg.
- Pode definir um período de tempo de 10 a 999 segundos utilizando as teclas numéricas.

Temp. repos. auto copiador

Especifica o período de tempo a decorrer antes de repor os modos de copiador.

🔗 Nota

- Se [Desligado] estiver seleccionado, o equipamento não muda automaticamente para o ecrã para introduzir o código do utilizador.
- □ Predefinição: Ligado, 60 seg.
- Pode definir um período de tempo de 10 a 999 segundos utilizando as teclas numéricas.

Ferramentas de Operador Avançado

O operador avançado tem de definir os itens que se seguem. Para efectuar definições ou obter mais informações, contacte o operador avançado.

Recomendamos que o operador avançado defina um código de operador avançado quando efectuar as definições. Consulte Pág. 42 "Código operador avançado".

Gestão cód utiliz.: Copiador

Permite-lhe controlar as pessoas que utilizam o equipamento mediante a definição de códigos para utilizadores.

Os códigos de utilizador têm de ser registados para a gestão de códigos de utilizador.

🖉 Nota

□ Predefinição: Desligado

Gestão contador avançado

Utilize o contador avançado para especificar se os utilizadores estão limitados ou não.

🖉 Nota

□ Predefinição: Desligado

[Gestão contador avançado] só é visualizado quando o contador avançado estiver definido.

Código operador avançado

Especifique se deseja utilizar palavras-passe (oito dígitos no máximo) para controlar as definições das Ferramentas de operador avançado para o código do operador avançado.

- □ Predefinição: Desligado
- Se seleccionar [Ligado], introduza o código do operador avançado (oito algarismos no máximo) utilizando as teclas numéricas e, depois, seleccione [Ligado:Parcial] ou [Ligado:Total] para definir o limite de acesso.
 - Se seleccionou [Ligado:Parcial] Só é necessário um código de operador avançado para as Definições de temporizador e Ferramentas de operador avançado para Definições do Sistema.

- Se seleccionou [Ligado:Total] É necessário um código de operador avançado para aceder a todos os itens nas Definições do Sistema e Funções de copiador.
- Se seleccionar [Ligado:Total], tem de introduzir um código de operador avançado para poder aceder ao ecrã do Código de operador avançado.

Visualiz./Imprim. contador

Permite-lhe ver e imprimir o número de impressões.

- Vizualiz./Imprim. contador Apresenta o número de impressões para cada função (Total, Copiador e A3/DLT).
- Imprimir lista dos contadores Imprime uma lista com o número de impressões efectuadas em cada função.
- Para imprimir a lista de contadores
 - ① Prima na tecla **[Ferramentas** do utilizador/Contador].



② Seleccione [Definições sistema] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].



③ Seleccione [Ferr. Op. Avançado] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

≡Defin.sistema 1/2 ‡OK

Funções gerais

Defin. do papel de bandeja Defin. temporizador

④ Seleccione [Visualiz./Imprim. contador] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

≡Ferr.	Op. Avan 1/3 ≑OK
Gestão	cód utiliz:Copiador
Gestão	contador avançado
Código	operador avançado

⑤ Prima [Imprimir].

Contador:	1/1 \$ 0K	
Total	1166	
A3/DLT	176	
Imprimir		

⑥ Prima na tecla [Iniciar].



⑦ Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].

Contador por cód. utiliz.

Permite-lhe visualizar e imprimir o número de impressões acedidas através de códigos de utilizador, bem como repor esses valores a 0.

🖉 Nota

- □ Prima [▲] e [▼] para visualizar todas as contagens das impressões.
- O número de impressões pode diferir do valor do contador apresentado em Visualiz./Imprim. contador.
 - Imprimir contador por código de utilizador
 Imprime o número de impressões efectuadas por cada código de utilizador.
 - Apagar contador por código de utilizador Repõe o número de impressões efectuadas por cada código de utilizador a 0.
- Imprimir lista para cada código de utilizador, consulte a Pág. 50 "Imprimir Contador para cada Código de Utilizador".
 - Imprimir contador para todos os códigos de utilizador Imprime o número de impressões efectuadas por todos os códigos de utilizador.
 - Apagar contador para todos os códigos de utilizador Repõe o número de impressões efectuadas por todos os códigos de utilizador a 0.

Program/Alter cód. utiliz.

Pode registar, alterar e apagar códigos de utilizador. Para mais informações acerca destas operações, consulte a Pág. 47 "Código de Utilizador".

🖉 Nota

Pode registar até 50 códigos de utilizador.

AOF (sempre ligado)

Especifica se pretende ou não utilizar o Desligar Automático.

🖉 Nota

D Predefinição: Ligado

Funções de Copiador

Definição tipo de original

Pode ajustar o nível de qualidade de acabamento da cópia de acordo com o tipo de original. Pode escolher estas funções depois de seleccionar **[Tipo de** original 1(Texto)]ou **[Tipo de original 2(Fo**to)].

- Modo Texto 1 originais de texto normais
- Modo Texto 2 jornais, originais semi-transparentes (impressão do verso visível tenuamente)
- Modo Foto 1 imagens de texto/foto com áreas maioritariamente de fotos
- Modo Foto 2 imagens de texto/foto com áreas maioritariamente de texto
- Modo Foto 3 papel fotográfico
- Modo Especial 1 Originais muito transparentes (verso claramente visível) ou texto claro num fundo colorido. Originais com fundos muito granulados (alguns jornais) e texto leve.
- Modo Especial 2 originais com linhas e texto colorido

- Modo Especial 3 imagens de fotos criadas por composição de cores (pontos visíveis), como fotos de jornais - resolução normal
- Modo Especial 4 imagens de fotos criadas por composição de cores (pontos visíveis), como fotos de jornais - resolução para imagens com grão
- Modo Especial 5 originais de texto normal (reproduzir o fundo)

🖉 Nota

- □ Predefinição:
 - Tipo de original 1(Texto): Modo Texto 1
 - Tipo de original 2(Foto): Modo Foto 1

Número máx. de conjuntos

O número máximo de cópias pode ser definido entre 1 e 99 com as teclas numéricas.

🖉 Nota

□ Predefinição: 99 Folhas

Visor de contagem de originais

Pode ver a contagem dos originais e das páginas de cópia no visor quando seleccionar **[Ligado]**.

🖉 Nota

□ Predefinição: *Desligado*

Escala de reprodução

Pode seleccionar a escala de redução, ampliação ou introdução que aparecerá com prioridade quando seleccionar **[Reduzir]** ou **[Ampliar]**.

🖉 Nota

- Predefinição:
 - Versão métrica:
 - Escala 1: 50%
 - Escala 2: 71%
 - Escala 3: 82%
 - Escala 4: 93%
 - Escala 5: 122%
 - Escala 6: 141%
 - Escala 7: 200%
 - Versão polegadas:
 - Escala 1: 50%
 - Escala 2: 65%
 - Escala 3: 78%
 - Escala 4: 93%
 - Escala 5: 121%
 - Escala 6: 129%
 - Escala 7: 155%

Predefinir prioridade R/A

Pode definir a escala com prioridade quando seleccionar **[R/A]**.

- □ Predefinição:
 - Versão métrica: 71%
 - Versão em polegadas: 0,2 pol

Definição papel timbrado

Se seleccionar **[Ligado]** para esta função, o equipamento faz rodar a imagem correctamente.

🖉 Nota

- □ Predefinição: Desligado
- O papel com orientação fixa (topo com fundo) pode não ser impresso correctamente, dependendo da forma como os originais e o papel são colocados.

Quando usar papel timbrado, verifique se a orientação está correcta. Consulte Pág. 57 "Papel com orientação fixa ou papel de dois lados".

Código de Utilizador

Registe códigos de utilizador para limitar as funções do copiador a certos utilizadores e verificar a sua utilização das funções do copiador:

Registar um Código de Utilizador Novo

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].



2 Seleccione [Definições sistema] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

■Ferr.utiliz. 1/2 **\$**0K Contador Definições sistema Funções de copiador

Seleccione [Ferr. Op. Avançado] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].



Seleccione [Program/Alter cód. utiliz.] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

≡Ferr.	Op. Avan 1/3 ‡OK
Gestão	cód utiliz:Copiador
Gestão	contador avançado
Código	operador avançado

5 Seleccione [Programar] com [▲] ou
 [▼] e, em seguida, prima na tecla
 [OK].

≡Código utiliz.	-1/1	¢0K)
Programar		
Alterar		
Apagar		

Introduza o código de utilizador utilizando as teclas numéricas e, depois, prima na tecla [OK] ou [#].



Aparece a mensagem " Programado " e, em seguida, volta ao ecrã " Código de Utilizador ".

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].

Alterar um Código de Utilizador

🖉 Nota

- Mesmo que altere um código do utilizador, o valor do contador não será apagado.
- Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].
- 2 Seleccione [Definições sistema] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- E Seleccione [Ferr. Op. Avançado] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- 4 Seleccione [Program/Alter cód. utiliz.] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Alterar] com [▲] ou
 [▼] e, em seguida, prima na tecla
 [OK].
- Introduza o código de utilizador registado que deseja alterar, utilizando as teclas numéricas, e, depois, prima na tecla [OK] ou [#].



🖉 Nota

❑ Quando seleccionar o código de utilizador a partir da Lista de Códigos de Utilizador, prima [Lista]. Seleccione o código de utilizador que deseja alterar utilizando [▲] ou [▼] e, depois, prima na tecla [OK] duas vezes.

Introduza o novo código de utilizador utilizando as teclas numéricas e, depois, prima na tecla [OK] ou [#].



Aparece a mensagem " Programado " e, em seguida, volta ao ecrã " Código de Utilizador ".

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].

Apagar um Código de Utilizador

∰Importante

- Esta operação também apaga códigos de utilizador registados para várias funções. O utilizador deixa de poder controlar o equipamento através do código de utilizador apagado.
- Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].
- 2 Seleccione [Definições sistema] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Ferr. Op. Avançado] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Program/Alter cód. utiliz.] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- 5 Seleccione [Apagar] com [▲] ou
 [▼] e, em seguida, prima na tecla
 [OK].

 Seleccione [Por código de utilizador] ou [Todos códigos utilizador] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].

⊟ Apaga	ar código	1/1	\$ОК
Por co	ódigo de u	tiliza	ador
Todos	códigos u	tiliza	ador

Quando seleccionar **[Todos códigos utilizador]**, aparece uma mensagem de confirmação. Prima **[Sim]** e, depois, avance para o passo **[**].

Introduza o código de utilizador registado que deseja apagar, utilizando as teclas numéricas, e, depois, prima na tecla [OK] ou [#].

Apaga	ar por	cód	uti	liz:	(OK)
Intro	oduza	códi	so a	apag	ar.
Lis	ta				

🖉 Nota

 Quando seleccionar o código de utilizador a partir da Lista de Códigos de Utilizador, prima [Lista]. Seleccione o código de utilizador que deseja apagar utilizando [>] e, depois, prima na tecla [OK].

Aparece uma mensagem de confirmação.

B Prima [Sim].

A mensagem "Apagado." aparece e, depois, o ecrã "Código de Utilizador" regressa.

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].

Visualizar o Contador para cada Código de Utilizador

Pode verificar o contador para cada código de utilizador.

- Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].
- 2 Seleccione [Definições sistema] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Ferr. Op. Avançado] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Contador por cód. utiliz.] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- 5 Seleccione [Visualizar] com [▲] ou
 [▼] e, em seguida, prima na tecla
 [OK].

⊟Códs:contadores 1/1 \$OK Visualizar Imprimir Limpar

Serão apresentados os contadores para cada código de utilizador.

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].

Imprimir Contador para cada Código de Utilizador

Pode imprimir o contador de cada código de utilizador.

- Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].
- 2 Seleccione [Definições sistema] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- E Seleccione [Ferr. Op. Avançado] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Contador por cód. utiliz.] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Imprimir] utilizando
 [▲] ou [▼] e, depois, prima na tecla [OK].

O Prima na tecla [Iniciar].

A lista de contadores é impressa.

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].

Limpar o Contador

- Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].
- 2 Seleccione [Definições sistema] com
 [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Ferr. Op. Avançado] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- Seleccione [Contador por cód. utiliz.] com [▲] ou [▼] e, em seguida, prima na tecla [OK].
- 5 Seleccione [Limpar] com [▲] ou
 [▼] e, em seguida, prima na tecla
 [OK].

Aparece uma mensagem de confirmação.

6 Prima [Sim].

A mensagem "O contador foi apagado." aparece e, depois, o ecrã "Códigos:Contadores" regressa.

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].

5. Resolução de problemas

Se o Equipamento não Funcionar como Pretende

A tabela seguinte explica os problemas e mensagens mais comuns. Se aparecerem outras mensagens, siga as instruções visualizadas.

Problema	Causas	Soluções	
"Aguarde por fa- vor."aparece.	Esta mensagem aparece quando liga o interruptor de operação ou substitui a garrafa de toner.	Espere que o equipamento fique pronto.	
O visor do painel está des- ligado.	O equipamento está no modo de Poupança de Energia.	Ligue o interruptor de operação.	
	O interruptor de operação está desligado.		
Não acontece nada quando se liga o interruptor de operação.	O interruptor de corrente principal está desligado.	Ligue o interruptor de corrente principal.	
Aparece o ecrã para intro- duzir o código de utiliza- dor.	Os utilizadores estão limi- tados pela gestão de utili- zadores.	Introduza o código de utilizador (até oito algarismos) e, depois, pri- ma na tecla [OK] ou [#] .	

Problema	Causas	Soluções
Ocorrem encravamentos com frequência.	As guias laterais da bande- ja podem não estar bloque- adas.	Verifique se as guias laterais estão bloqueadas. Pág. 63 "Alterar o For- mato do Papel".
	A guia final da bandeja pode não estar colocada correctamente.	Verifique se a guia traseira está colo- cada correctamente. Consulte Pág. 63 "Alterar o Formato do Pa- pel".
	Pode ter colocado papel cujo formato não consta do selector do formato do pa- pel.	Quando utilizar papel cujo formato não possa ser detectado automatica- mente, utilize as Definições do pa- pel de bandeja para definir o formato de papel. Consulte Pág. 40 "Formato do papel de bandeja: Ban- deja 1" e Pág. 82 "Papel de Cópia".
Apresentação contínua de uma mensagem de erro, mesmo quando o papel en- cravado é removido.	Quando aparece uma men- sagem relativa a um encra- vamento, esta só desaparece depois de abrir e fechar a tampa, conforme necessário.	Retire o papel encravado e, depois, abra e feche a tampa da frente. Con- sulte Pág. 61 "औ Eliminar Encrava- mentos".
Esqueceu-se do seu código de operador avançado.	_	Contacte o seu representante da as- sistência técnica.
"O nº máx. conjun- tos é *"aparece.	O número de cópias excede a quantidade máxima de cópias.	Pode alterar a quantidade máxima de cópia. Consulte Pág. 45 "Número máx. de conjuntos".

Se não conseguir fazer cópias nítidas

Problema	Causas	Soluções
As cópias aparecem sujas.	A densidade de imagem está escura demais.	Ajuste a densidade de imagem. Consulte Pág. 30 "Ajustar a densi- dade da imagem".
	A densidade de imagem automática não foi selecci- onada.	Ajuste a densidade de imagem auto- mática. Consulte Pág. 30 "Ajustar a densidade da imagem".
O verso de uma imagem do original foi copiado.	A densidade de imagem está escura demais.	Ajuste a densidade de imagem. Consulte Pág. 30 "Ajustar a densi- dade da imagem".
	A densidade de imagem automática não foi selecci- onada.	Ajuste a densidade de imagem auto- mática. Consulte Pág. 30 "Ajustar a densidade da imagem".
Aparece uma sombra nas cópias se usar originais co- lados.	A densidade de imagem está escura demais.	Ajuste a densidade de imagem. Consulte Pág. 30 "Ajustar a densi- dade da imagem".
		Altere a orientação do original.
		Coloque fita adesiva nas áreas cola- das.
A mesma área de cópia aparece suja sempre que faz uma cópia.	O vidro de exposição ou o ADF está sujo.	Limpe-os. Consulte Pág. 71 "Manter o equipamento".
As cópias estão claras de- mais.	A densidade de imagem está clara demais.	Ajuste a densidade de imagem. Consulte Pág. 30 "Ajustar a densi- dade da imagem".
	O formato do papel não é o	Use o papel recomendado.
	apropriado.	🖉 Nota
		Uma cópia pode aparecer clara quando usar papel húmido ou papel com grão grosso.
	A embalagem de toner está quase vazia.	Adicione toner. Consulte Pág. 58 "L Adicionar toner".
Partes do papel não são co- piados.	O original não está coloca- do correctamente.	Coloque os originais correctamente. Consulte Pág. 21 "Colocar origi- nais".
	Está seleccionado um for- mato de papel incorrecto.	Seleccione o formato de papel cor- recto.

Problema	Causas	Soluções
As cópias estão em branco.	O original não está coloca- do correctamente.	Quando usar o vidro de exposição, coloque os originais com a face vira- da para baixo. Quando utilizar o ADF, coloque-os virados para cima. Consulte Pág. 21 "Colocar origi- nais".
É produzido um padrão ondulado nas cópias.	O original tem uma ima- gem com um padrão de pontos ou muitas linhas.	Coloque o original no vidro de ex- posição com um ligeiro ângulo.

Se não conseguir fazer cópias como pretende

Este capítulo explica as causas e as resoluções quando os resultados das cópias não são os esperados.

Básico

Problema	Causas	Soluções
Não consegue combinar várias funções.	As funções seleccionadas não podem ser usadas jun- tas.	Verifique a combinação de funções e volte a efectuar as definições. Paferência Pág. 79 "Mapa de combinações"

Quando a memória está cheia

Mensagens	Causas	Soluções
Volte a colocar * orig., prima [Retomar] para ler e copiar rest. orig [Parar][Retomar]	O equipamento veri- fica se os restantes originais devem ser copiados, depois de o original lido ter sido impresso.	Para continuar a co- piar, retire todas as cópias e, em seguida, prima [Retomar] . Para parar a cópia, prima [Parar] .

🖆 Colocar papel

Colocar papel

🖉 Nota

- □ Pode alterar o formato do papel.
- Esta ilustração mostra a bandeja de papel.
- Puxe a bandeja de papel lentamente até parar.
- **2** Ajuste o papel e coloque-o na bandeja.



₿Importante

Verifique se o maço de folhas não está mais alto do que a marca limite no interior da bandeja.

🖉 Nota

- □ Folheie o papel antes de o colocar.
- □ Endireite o papel enrugado ou torcido antes de o colocar.
- Quando utilizar a bandeja de papel 1, antes de colocar o papel, empurre a placa metálica.

Empurre a bandeja de papel até parar.

Papel com orientação fixa ou papel de dois lados

O papel com orientação fixa (topo com fundo) ou o papel de dois lados (por exemplo, papel timbrado, papel pré-perfurado ou papel de cópia) pode não ser impresso correctamente, dependendo da forma de colocação dos originais e do papel.

Pág. 46 "Definição papel timbrado"

🖉 Nota

Seleccione [Ligado] em [Definição papel timbrado] na [Fun. copiador] (Ferramentas do utilizador) e, em seguida, coloque o original e o papel como apresentado em seguida.

Orientação do original

Vidro de exposição		1	ADF
	50	R	۲

Orientação do papel colocado

Modo de cópia		Bandeja de papel	Band. alim. manual
Orientação do papel colocado	1 lado	ABC	ABC
Orientação do papel colocado	1 lado	ABC	

📩 Adicionar toner

Quando aparecer 🖾, é altura de adicionar toner.

Manusear toner

AVISO:

 Não incinere o toner usado ou os contentores do toner. O pó do toner pode inflamar-se quando exposto a uma chama. Deite fora os contentores de toner usado de acordo com os regulamentos locais.

A CUIDADO:

 Guarde o toner (usado ou não usado) e os contentores de toner fora do alcance das crianças.

∰Importante

- D Podem ocorrer avarias, se usar um tipo de toner não recomendado.
- Quando adicionar toner, não desligue o interruptor de operação. Se o fizer, algumas definições poderão perder-se.
- □ Adicione sempre o toner quando o equipamento lhe indicar.
- □ Não instale nem remova as embalagens de toner repetidamente. Este procedimento pode resultar num derrame de toner.
- □ Não abane a embalagem de toner removida. O toner restante pode espalharse.

🖉 Nota

Pode fazer cerca de 50 cópias mesmo depois do símbolo de começar a piscar, mas substitua o toner rapidamente para evitar uma qualidade de cópia deficiente.

Armazenar toner

Quando armazenar toner, deve cumprir as seguintes precauções:

- Armazene os contentores de toner num local fresco, seco e sem a incidência directa dos raios solares.
- Armazene o toner numa superfície plana.

Toner usado

🖉 Nota

Não pode reutilizar o toner.

Remover toner







- 1: Abra a tampa frontal do equipamento.
- 2: Levante a alavanca verde.
- 3: Empurre a alavanca verde e puxe o suporte cuidadosamente.
- 4: Pressione a embalagem de toner para elevar o topo e puxe-a para fora com cuida-do .

Inserir toner









- 1: Segure a embalagem na horizontal e agite-a cinco ou seis vezes de um lado para o outro.
 - 2: Remova a tampa preta.

- Não remova a tampa preta antes de agitar.
- □ Não remova a tampa interna.
- 3: Coloque a embalagem de toner no suporte e empurre o topo para a frente.
- 4: Empurre a alavanca verde até ouvir um clique.
- 5: Empurre a alavanca verde para baixo.
- 6: Feche a tampa frontal do equipamento.

% Eliminar Encravamentos



A CUIDADO:

 A secção de fusão deste equipamento pode estar muito quente. Deve ter muito cuidado para não tocar nesta parte quando remover papel encravado.

Importante

- Quando eliminar encravamentos, não desligue o interruptor de corrente. Se o fizer, as suas definições de cópia serão apagadas.
- Para evitar encravamentos, não deixe quaisquer pedaços de papel dentro do equipamento.
- Se ocorrerem encravamentos com frequência, contacte o seu representante de assistência.

- Pode ser indicada mais do que uma área com encravamentos. Se tal acontecer, verifique todas as áreas referidas. Consulte os diagramas A, B, P, R, Y, Z.
- Encontrará uma etiqueta dentro da tampa direita que explica como remover papel encravado.
- Quando o equipamento lhe pedir que volte a colocar os originais, volte a colocá-los na posição de alimentação. O visor indicar-lhe-á o número de originais a voltar a colocar.

Quando P acender





1. Abra a tampa do ADF e retire o original encravado.

2.Levante o ADF.



3.Puxe o manípulo verde do canto superior esquerdo e retire o original encravado.



PT KBY200E

Alterar o Formato do Papel

Preparação

Certifique-se de que selecciona o formato do papel com as Ferramentas do Utilizador e com o selector do formato do papel. Se não o fizer, poderão ocorrer encravamentos. Consulte Pág. 40 "Formato do papel de bandeja: Bandeja 1".

₽ Referência

Para mais informações sobre os formatos e tipos de papel, consulte a Pág. 82 "Papel de Cópia".

Alterar o formato do papel da bandeja do papel

- **1** Certifique-se de que a bandeja do papel não está a ser utilizada.
- Puxe a bandeja de papel lentamente até parar.
 - 🖉 Nota
 - □ Retire o restante papel de cópia.
- Enquanto pressiona a alavanca de bloqueio, ajuste a guia traseira.



Quando usar papel de formato 11"× 17"

Puxe a guia traseira para fora da bandeja.



2 Coloque-o no resguardo do canto esquerdo.



4 Pressione o botão para soltar as guias.



Enquanto pressiona a alavanca de bloqueio, ajuste as guias laterais.



Empurre a placa metálica para baixo.



Alinhe o papel e coloque-o na bandeja.



∰Importante

- Certifique-se de que alinha o papel abaixo do rolo.
- Não coloque papel acima da marca de limite.

Enquanto pressiona a alavanca de bloqueio, ajuste as guias laterais e traseira ao novo formato de papel.



₿Importante

Quando utilizar pequenas quantidades de papel de cópia, tenha o cuidado de não apertar demasiado as folhas com as guias laterais, senão o papel não será alimentado correctamente.

Pressione o botão para bloquear as guias.

Ajuste o formato da bandeja ao novo formato do papel, utilizando o selector de formato do papel.



🔗 Nota

Certifique-se de que define o formato correcto, senão o papel poderá encravar.

Empurre a bandeja para dentro até que esta pare.

6. Outras Funções

Outras Funções

Visualizar o Contador Total

Pode visualizar o valor total do contador utilizado para todas as funções.

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].



2 Seleccione [Contador] com [▲] ou
 [▼] e, em seguida, prima na tecla
 [OK].



Para imprimir a lista do contador, prima [Imprimir].

Contador:	1/1 \$ OK		
Total	2304		
Imprimir			

🖉 Nota

Para imprimir a lista do contador, defina um formato de papel maior do que A4 ou 8¹/₂" × 11".

Prima na tecla [Iniciar].

A lista do contador é impressa.

E Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].

Alterar o Idioma

Pode alterar o idioma utilizado no visor. O idioma inglês é a predefinição.

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].



2 Seleccione [ldioma] com [▲] ou
[▼] e, em seguida, prima na tecla
[OK].



B Seleccione o idioma utilizando [▲] ou [▼] e, depois, prima na tecla [OK].

Idioma:	5/5	\$ОК)
Português		
Magyar		
Русский		

Aparece a mensagem " Programado " e, em seguida, volta ao ecrã " Ferramentas de Utilizador ".

Prima na tecla [Ferramentas do utilizador/Contador].
7. Observações

O que pode fazer e o que não pode fazer

A CUIDADO:

 Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede antes de mover o equipamento. Enquanto move o equipamento, tenha cuidado para que o cabo de alimentação não fique danificado debaixo do equipamento.

∰Importante

- Não desligue a corrente enquanto o indicador Ligado estiver aceso ou intermitente. Este procedimento pode danificar a memória.
- Antes de remover o cabo de alimentação ou desligar o interruptor de corrente principal, certifique-se de que o espaço restante em memória é 100% como apresentado no visor. Consulte Pág. 17 "Desligar o equipamento" e Pág. 17 "Desligar a corrente".
- Quando usar este equipamento durante um longo período de tempo num espaço confinado sem uma boa ventilação, pode detectar um cheiro estranho. Para manter o local de trabalho confortável, recomendamos que o mantenha bem ventilado.
- Não toque na unidade de fusão ou nas áreas circundantes. Estas áreas ficam quentes.
- Depois de fazer cópias continuamente, o vidro de exposição pode ficar quente—isto não é uma avaria.

- A área à volta do orifício de ventilação pode ficar quente. Isto é provocado pelo ar do sistema de exaustão e não é uma avaria.
- Quando o equipamento não estiver a ser utilizado e estiver no modo de espera, pode ouvir um pequeno ruído no interior. Isto é provocado pelo processo de estabilização da imagem e não é uma avaria.
- Não desligue o interruptor de operação durante a cópia. Certifiquese de que a cópia termina primeiro.
- O equipamento pode não produzir imagens de cópia de boa qualidade, caso a condensação se forme no interior devido a uma alteração rápida da temperatura.
- Não abra as tampas do equipamento durante a cópia. Se o fizer, podem ocorrer encravamentos.
- Não mova o equipamento durante a cópia.
- Se operar o equipamento incorrectamente ou ocorrer uma avaria, as definições podem perder-se. Não se esqueça de anotar as definições do equipamento.
- O fabricante não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de falha mecânica, perda de definições ou da utilização do equipamento.

Onde colocar o equipamento

Ambiente do equipamento

Escolha a localização do equipamento cuidadosamente. As condições ambientais afectam muito o desempenho.

Condições ambientais óptimas

A CUIDADO:

- Mantenha o equipamento fora de ambientes húmido e com poeira. Caso contrário, pode ocorrer um incêndio ou um choque eléctrico.
- Não coloque o equipamento numa superfície inclinada ou instável. Se cair, pode ocorrer uma lesão.

A CUIDADO:

- Certifique-se de que utiliza o equipamento numa área espaçosa e bem ventilada. Uma boa ventilação é especialmente importante quando o equipamento é utilizado com muita frequência.
- Temperatura: 10-32 °C (50-89,6 °F) (humidade de 54% a 32 °C, 89,6 °F)
- Humidade: 15-80% (temperatura de 27 °C, 80,6 °F a 80%)
- Uma base nivelada e forte.
- O equipamento tem de estar nivelado dentro de 5 mm, 0,2 polegadas: de frente para trás e da esquerda para a direita.
- Para evitar a possível acumulação de ozono, coloque este equipamento numa sala bem ventilada com uma circulação de ar superior a 30 m³/hr/pessoa.

Ambientes a evitar

- Locais expostos à incidência directa dos raios solares ou outras fontes de luz fortes (superiores a 1.500 lux).
- Locais expostos ao ar frio proveniente de um ar condicionado ou ao ar aquecido de um aquecedor. (As alterações de temperatura repentinas podem provocar a formação de condensação no interior do equipamento.)
- Locais junto a equipamentos que gerem amoníaco, como um copiador diazo.
- Locais onde o equipamento esteja sujeitos a vibrações fortes frequentes.
- Áreas poeirentas.
- Áreas com gases corrosivos.

Mover

A CUIDADO:

 Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede antes de mover o equipamento. Enquanto move o equipamento, tenha cuidado para que o cabo de alimentação não fique danificado debaixo do equipamento.

A CUIDADO:

 Antes mover o equipamento, certifique-se de que puxa as quatro pegas para fora. Caso contrário, pode ocorrer uma lesão. Depois de mover o equipamento, coloque as quatro pegas nas posições originais.

∰Importante

- Tenha cuidado quando mover o equipamento. Tome as seguintes precauções:
 - Desligue a corrente. Consulte Pág. 17 "Desligar a corrente".
 - Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede. Quando remover a ficha da tomada, agarre a fica para evitar danos no cabo, reduzindo o risco de incêndio ou choque eléctrico.
 - Feche todas as tampas e bandejas, incluindo a tampa frontal e a bandeja de alimentação manual.
- □ Não remova o suporte.
- Proteja o equipamento contra choques fortes. O impacto pode danificar a memória.

Ligação eléctrica

AVISO:

- Ligue o equipamento apenas à fonte de alimentação descrita no interior da capa deste manual. Ligue o cabo de alimentação directamente a uma tomada de parede e não use uma extensão.
- Não danifique, parta ou efectue qualquer alteração no cabo de alimentação. Não coloque objectos pesados sobre o cabo. Não o puxe nem dobre mais do que o necessário. Estas acções podem provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

A CUIDADO:

 Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede antes de mover o equipamento. Enquanto move o equipamento, tenha cuidado para que o cabo de alimentação não fique danificado debaixo do equipamento.

A CUIDADO:

- Quando desligar a ficha da tomada de parede, puxe sempre pela ficha (não pelo cabo).
- Quando o interruptor de corrente principal estiver na posição de espera, os aquecedores anti-condensação opcionais estão ligados. Numa emergência, desligue o cabo de alimentação do equipamento.
- Quando desligar o cabo de alimentação, os aquecedores anti-condensação desligam-se.
- Certifique-se de que a ficha está inserida na tomada de parede.
- A tensão não deve oscilar mais de 10%.
- A tomada de parede deve estar instalada junto ao equipamento e ser de um acesso fácil.

Aceder ao equipamento

Coloque o equipamento junto à fonte de alimentação, providenciando os espaços livres apresentados.



- 1. Traseira: 5 cm (2") ou mais
- 2. Direita: 25 cm (10") ou mais
- 3. Frente: 75 cm (29,6") ou mais
- 4. Esquerda: 15 cm (6") ou mais
- 🔗 Nota
- Para mais detalhes sobre o espaço necessário quando instalar as opções, contacte o representante da assistência técnica.

Manter o equipamento

Se o vidro de exposição, a tampa do vidro de exposição ou a tela do ADF estiver suja, a nitidez da cópia pode ser reduzida. Limpe estas peças se estiverem sujas.

Limpar o equipamento

Limpe o equipamento com um pano humedecido e suave. Em seguida, limpe-o com um pano seco para remover a água.

Importante

- Não use produtos de limpeza químicos ou solventes orgânicos, como diluente ou benzina. Se estas substâncias entrarem no interior do equipamento ou derreterem peças plásticas, pode ocorrer uma avaria.
- Limpe apenas as peças especificadas neste manual. As outras peças só devem ser limpas pelo representante da assistência técnica.

Limpar o vidro de exposição



Limpar a tampa do vidro de exposição



Limpar o ADF



8. Segurança

Segurança

As informações confidenciais correm sempre o risco de serem copiadas sem permissão ou estarem sujeitas a acesso não autorizado através da rede. Para proteger os documentos deste tipo de intrusões, não só podem ser definidas palavraspasse, como também pode ser utilizada a função Segurança avançada para reforçar a segurança.

Para os que necessitam de uma protecção de documentos elevada, recomendamos a função Segurança avançada.

Funções de Segurança Primárias

Proteger Dados de Imagem que Permanecem na Memória

Protege dados de imagem que permanecem na memória. Quando um trabalho de cópia é terminado ou for cancelado, os dados são protegidos.

Autenticar o Administrador

Protege funções essenciais para administrar a segurança de documentos através de um código de acesso. Consulte Pág. 42 "Código operador avançado".

Ambiente de Operação e Notas

A segurança para este equipamento está assegurada no pressuposto de que o equipamento é utilizado sob as seguintes condições:

Ambiente de Operação

- O estado do equipamento está normal. (Por exemplo, não está danificado, modificado, nem lhe faltam componentes.)
- O equipamento é gerido por um administrador com um conhecimento aprofundado do equipamento e capaz de fornecer as condições adequadas sob as quais os utilizadores podem utilizar o equipamento em segurança.

Para o Administrador

- A segurança deste equipamento não pode ser assegurada se qualquer componente de hardware for retirado ou substituído por um componente inadequado. Se houver a possibilidade disto acontecer, são necessárias outras medidas de segurança.
- Evite utilizar um só algarismo ou algarismos consecutivos para o código de acesso do operador avançado, como "00000000" ou "12345678". Visto que números como estes são fáceis de adivinhar, a sua utilização não proporciona o nível de segurança adequado.
- O código de utilizador é uma função para ajudar a gerir a utilização do equipamento. Não serve para proteger documentos confidenciais de terceiros.

9. Especificações

Unidade Principal

- Configuração: Ambiente de Trabalho
- Tipo de fotosensibilidade: Tambor OPC
- Leitura de original: Sistema de leitura sólida unidimensional por CCD
- Processo de cópia: Sistema de transferência electrostática a seco
- Revelação:
 Sistema de revelação a seco de escovas magnéticas de dois componentes

Fusão: Sistema de pressão de aquecimento do rolo

Sistema de pressão de aquecimento d

- Resolução: 600 ppp
- Vidro de exposição: Tipo de exposição de original estacionário

Posição de referência do original: Canto traseiro esquerdo

Tempo de aquecimento:

Do interruptor de corrente principal 15 segundos ou menos (20 °C) Do interruptor de operação 10 segundos ou menos (20 °C)

✤ Originais:

Folha/livro/objectos

✤ Formato máximo do original: A3□, 11" × 17"□

Formato do papel de cópia:

- Bandeja: A3 \Box A5 \Box , 11" × 17" \Box 5¹/₂" × 8¹/₂" \Box
- Manual: A3 \square A6 \square , 11" × 17" \square 5¹/₂" × 8¹/₂" \square
- Manual (formato especial): Vertical: 90 – 305 mm, 3,5" – 12,0" Horizontal: 148 – 1.260 mm, 5,8" – 49,6"

Gramagem do papel de cópia:

- Bandeja de papel (Formato standard): $60 90 \text{ g/m}^2$, 16 24 lb
- Bandeja de alimentação manual: 52 162 g/m², 14 43 lb

Área de não-reprodução:

- Topo: $2 \pm 1,5 \text{ mm} (0,08 \pm 0,06 \text{ pol})$
- Fundo: superior a 0,5 mm (0,02 pol.)
- Lado esquerdo: $2 \pm 1,5 \text{ mm} (0,08 \pm 0,06 \text{ pol.})$
- Lado direito: superior a 0,5 mm (0,02 pol)

Tempo para a primeira cópia:

6,5 segundos ou inferior (A4 \square , 8¹/₂" × 11" \square 100%, alimentado pela Bandeja 1)

Velocidade de cópia:

• 15 cópias/minuto (A4 □, 8¹/₂"×11" □)

Escala de reprodução:

Escalas de reprodução predefinidas:

—	Versão métrica	Versão em polegadas	
Ampliação	200%	155%	
	141%	129%	
	122%	121%	
Tamanho Real	100%	100%	
Redução 93%		93%	
	82%	78%	
	71%	65%	
	50%	50%	

Zoom: De 50% a 200% em passos de 1%.

Número de cópias contínuas:

1 – 99 cópias

* Capacidade de papel de cópia:

- Bandeja 1: 250 folhas (80 g/m², 20 lb)
- Alimentação Manual: 100 folhas (80 g/m², 20 lb)

Consumo de energia:

Aquecimento	Inferior a 1280 W
Modo de espera	Cerca de 110 W
Durante a impres- são	Cerca de 440 W
Máximo	Inferior a 1280 W

550 × 568 × 420mm, 21,65" × 22,36" × 16,54"

Emissão de Ruído *1:

• Nível da potência do som

Modo de espera	40 dB (A)
Durante a impressão	59 dB (A)

• Nível da pressão do som ^{*2}

=	
Modo de espera	26 dB (A)
Durante a impressão	46 dB (A)

^{*1} As medições acima indicadas foram feitas em conformidade com a ISO 7779 e são os valores reais.

^{*2} Medido na posição do operador.

Peso:

35 kg (78 lb) ou inferior

🖉 Nota

□ As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Opções

Tampa do Vidro de Exposição

Baixe a tampa do vidro de exposição sobre os originais.

Alimentador Automático de Documentos (ADF)

Modo:

- Modo ADF
- Formato do original:
 - A3 A5 A5
 - $11" \times 17" \square 5^1/_2" \times 8^1/_2" \square \square$
- Gramagem do original:
 - Originais de um lado: 52–105 g/m² (14–28 lb)

* Número de originais a colocar:

• 30 folhas (80 g/m², 20 lb)

Consumo máximo de energia:

- inferior a 25 W (corrente fornecida a partir da unidade principal)
- Dimensões (L × P × A):
 - 550 × 470 × 90 mm, 21,7" × 18,6" × 3,6"

Peso:

• 7 kg (15 lb) ou inferior

🖉 Nota

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Mapa de combinações

O mapa de combinações apresentado a seguir mostra as funções que podem ser usadas em conjunto. Quando ler o mapa, consulte a tabela que se segue:

О	Estas funções podem ser utilizadas em conjunto.
•	As funções seleccionadas não podem ser usadas em conjunto. A segunda função seleccionada será a função em que está a trabalhar.

Seguem-se as combinações de funções.



*1 Esta função não pode ser combinada com papel de cópia de dimensões superiores a 432 mm (□).

PT APH005S

Informações suplementares

* Cópia a partir da bandeja de alimentação manual

 Podem ser seleccionados os seguintes formatos de papel como os formatos normalizados:

A3, A4, C, A5, C, B4, JIS, B5, JIS, C, B6, JIS, 11"×17", $8^{1}/{2}$ "×14", $8^{1}/{2}$ "×14", $5^{1}/{2}$ "×8 $^{1}/{2}$ ", $7^{1}/{4}$ "×10 $^{1}/{2}$ ", 8^{1} ×13", $8^{1}/{2}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×13", $8^{1}/{4}$ "×14, $8^{1}/{4}$ "×

• Quando o sinal sonoro estiver desligado, este não soará se introduzir o papel na bandeja de alimentação manual.

Predefinir Ampliar/Reduzir

- Pode seleccionar uma das 7 escalas predefinidas (3 escalas de ampliação, 4 escalas de redução).
- Pode seleccionar uma escala independentemente do formato de um original ou do papel de cópia. Com algumas escalas, partes da imagem poderão não ser copiadas ou poderão aparecer margens nas cópias.
- As cópias podem ser ampliadas ou reduzidas da maneira que se segue:

Escala (%)	Original \rightarrow Formato do papel de cópia		
200 (amplia a área em 4)	A5→A3		
141 (amplia a área em 2)	$A4 \rightarrow A3, A5 \rightarrow A4$		
122	$F \rightarrow A3, A4 \rightarrow B4 JIS$		
115	B4 JIS→A3		
93			
82	$F \rightarrow A4, B4 JIS \rightarrow A4$		
71 (reduz a área em $1/2$)	$A3 \rightarrow A4, A4 \rightarrow A5$		
65	A3→F		
50 (reduz a área em $^{1}/_{4}$)	A3 \rightarrow A5, F \rightarrow A5		

✤ Versão métrica

Escala (%)	Original \rightarrow Formato do papel de cópia
200 (amplia a área em 4)	$5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ " $\rightarrow 11$ " × 17"
155 (amplia a área em 2)	$5^1/_2$ " $\times 8^1/_2$ " $\rightarrow 8^1/_2$ " $\times 14$ "
129	$8^1/_2$ " × 11" \rightarrow 11" × 17"
121	$8^1/_2$ " × 14" \rightarrow 11" × 17"
93	
85	$F \rightarrow 8^1/_2$ " × 11"
78	$8^{1}/_{2}$ " × 14" $\rightarrow 8^{1}/_{2}$ " × 11"
73	$11"\times15" \rightarrow 8^{1}/_{2}"\times11"$
65	$11" \times 17" \rightarrow 8^{1}/_{2}" \times 11"$
50 (reduz a área em $^{1}/_{4}$)	$11" \times 17" \rightarrow 5^1/_2" \times 8^1/_2"$

✤ Versão em polegadas

Zoom

- As escalas de reprodução que pode especificar são 50 200%.
- Pode seleccionar uma escala independentemente do formato de um original ou do papel de cópia. Com algumas escalas, partes da imagem poderão não ser copiadas ou poderão aparecer margens nas cópias.

Papel de Cópia

Formatos e Tipos de Papel Recomendados

As seguintes limitações aplicam-se a cada bandeja:

		Versão métrica	Versão em pole- gadas	Gramagem do papel	Capacidade de papel
Bandeja de papel 1		A3□, B4JIS□, A4□□, B5JIS□□, A5□, 11" × 17"□, 8 ¹ / ₂ " × 14"□, 8 ¹ / ₂ " × 13"□, 8 ¹ / ₄ " × 14"□, 8 ¹ / ₄ " × 13"□, 8" × 13"□, 8 ¹ / ₂ " × 11"□□, 7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ "□□, 5 ¹ / ₂ " × 8 ¹ / ₂ "□, 8K□ * ³ , 16K□□ * ⁴ Image: Consult of the second se		60 – 90 g/m², 16 – 24 lb	250 folhas *1
Bandeja	Tamanhos	A3₽, B4JIS₽		$52 - 162 \text{ g/m}^2$,	10 folhas *1
de ali- standard menta- ção manual	Standard	A4 , □, B5JIS , □ B6JIS .	₽, A5 ₽ ₽ ,	14 – 43 lb	100 folhas *1
		$11" \times 17" \square *^{2}, 8^{1}/$ $8^{1}/_{2}" \times 13"(F4) \square, 8^{1}/_{4}" \times 13" \square, 8" \times$ $8^{1}/_{4}" \times 11" \square \square, 7"$ $5^{1}/_{2}" \times 8^{1}/_{2}" \square, 8k$	$2'' \times 14'' \square,$ $3^{1}/_{4''} \times 14'' \square,$ $13''(F) \square,$ $1^{1}/_{4''} \times 10^{1}/_{2''} \square \square,$ $2^{1}/_{4''} \times 10^{1}/_{2''} \square \square,$ $2^{1}/_{4''} \times 16K \square \square *4$		
		A3₽, B4JIS₽		60 – 157 g/m², 16 – 42 lb	10 folhas *1
		A4 🖵 🖙, B5JIS 🖵 🗆 B6JIS 🖵	₽, A5 ₽ □ ₽,		40 folhas ^{*1}
		$\begin{array}{c} 11" \times 17" \square, 8^{1}/_{2}" \\ 8^{1}/_{2}" \times 13" \square, 8^{1}/_{4} \\ 8" \times 13" \square, 8^{1}/_{2}" \times \\ 7^{1}/_{4}" \times 10^{1}/_{2}" \square \square \\ 8K \square *^{3}, 16K \square \square \end{array}$	× 14" \Box , {" × 13" \Box , 11" \Box \Box , $0, 5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ " \Box , *4		
		✓ Nota□ Pode especifica papel.	ar o formato do		

		Versão métrica	Versão em pole- gadas	Gramagem do papel	Capacidade de papel
Bandeja Fo de ali- esj menta- ção manual	Formatos especiais ^{*5}	Papel vegetal (A3 tatos	┏, B4JIS□), ace-		10 folhas
		Papel vegetal (A4	$\square \square, B5JIS \square \square)$		40 folhas
		Etiquetas adesivas	$(B4JIS \square, A4 \square)$		1 folha
		Envelopes (C5, C6 Comercial #10)	, DL, Monarch,		10 folhas

^{*1} Gramagem do papel: 80 g/m², 20 lb

- ^{*2} Ouando define um formato especial do papel para a bandeja de alimentação manual, pode especificar o formato. *3 8K(Ba-Kai) = 267×390 mm, $10,6" \times 15,4"$
- ^{*4} 16K(Shi-Lui-Kai) = 195 × 267 mm, 7,7" × 10,6"
- ^{*5} Coloque uma folha de cada vez.

♣Importante

Se usar papel húmido ou enrolado, poderá ocorrer um encravamento. Neste caso, tente virar o maço de papel na bandeja de papel ao contrário. Se não melhorar, substitua o papel de cópia por um que esteja menos enrolado.

🔗 Nota

Quando usar a bandeja de alimentação manual, recomendamos que defina a orientação do papel para \square .

₽ Referência

Para alterar o formato do papel, consulte a Pág. 63 "Alterar o Formato do Papel".

Papel Não Recomendado

A CUIDADO:

Não utilize folhas de alumínio, papel de carbono, ou outro papel condutor semelhante para evitar incêndio ou falha no equipamento.

Importante

- □ Não utilize nenhum dos tipos de papel que se seguem, ou poderá provocar uma avaria:
 - Papel couché
 - Folha de alumínio
 - Papel químico
 - Papel condutor
- Não utilize papel de cópia que já tenha sido impresso. Caso contrário, o papel poderá encravar.

🔗 Nota

□ Não utilize nenhum dos seguintes tipos de papel, ou o papel poderá encravar:

- Papel enrolado, dobrado ou enrugado
- Papel rasgado
- Papel escorregadio
- Papel furado
- Papel áspero
- Papel fino com pouca rigidez
- Papel com uma superfície poeirenta
- Se fizer cópias em papel muito rugoso, a imagem da cópia poderá ficar manchada.
- D Não utilize papel que já tenha sido impresso.

Armazenamento do Papel

🖉 Nota

- Quando armazenar papel deve seguir sempre as seguintes precauções:
 - Não armazene papel num local em que este fique directamente exposto à luz solar.
 - Evite armazenar papel em áreas húmidas (humidade: 70% ou menos).
 - Armazene o toner numa superfície plana.
- Mantenha as resmas de papel abertas no pacote e armazene-as da mesma maneira como se estivessem por abrir.
- Em condições de temperatura e de humidade elevadas ou em condições de temperatura ou de humidade baixas, guarde o papel em sacos de plástico.

ÍNDICE

A

Aceder às ferramentas do utilizador (Definições do Sistema), 38 ADF, 11 Adicionar toner, 58 Ajustar densidade da imagem, 30 Alimentador automático de documentos (ADF), 78 Alterar as predefinições, 38 Alterar o formato do papel, 63 Alterar o formato do papel da bandeja do papel, 63 Alterar o idioma, 65 Alterar um código de utilizador, 48 Ambiente, 68 Ambiente de operação, 74 Ambiente de operação e notas, 74 Ambiente do equipamento, 68 AOF (sempre ligado), 44 Apagar um código de utilizador, 48 Armazenamento do Papel, 84 Armazenar toner, 58

В

Bandeja de Alimentação Manual, 10 Bandeja de papel, 10 Bandeja interna, 9

С

Código de Utilizador, 47 Código operador avançado, 42 Colecção, 33 Colocar originais, 21, 22, 23, 24 originais de formato especial, 23 originais de formato normal, 24 originais no ADF/ARDF, 22 originais no vidro de exposição, 22 Colocar originais, 19 Colocar papel, 56 Contador por cód. utiliz., 44 Contraste do visor, 40 Copiar, 25 Copiar a partir da bandeja de alimentação anual, 26 Copiar a partir da bandeja de alimentação manual para envelopes, 29 para papel de formato especial, 28 para papel de formato normal, 27 para papel especial, 28

D

Definições de temporizador, 41 Definições do papel de bandeja, 40 Definições que podem ser alteradas com as ferramentas do utilizador, 40 Desligar *corrente*, 17 *equipamento*, 17 Desligar automático / Corrente fraca, 17

Е

Eliminar encravamentos, 61 Especificações, 75

F

Falta área de imagem, 20 Ferramentas de Operador Avançado, 42 Formato do papel de bandeja, 40 Formatos de originais recomendados, 19 Formatos e tipos de papel recomendados, 82 Foto, 30 Funções de cópia ajustar a densidade da imagem, 30 colecção, 33 predefinir reduzir/ampliar, 31 seleccionar a definição do tipo de original, 30 seleccionar o papel de cópia, 30 zoom, 32 Funções de copiador, 30 definição papel timbrado, 46 definição tipo de original, 44 escala de reprodução, 45 número . máx. de conjuntos, 45 predefinir prioridade R/A, 45 visor de contagem de originais, 45 Funções de segurança primárias, 73 Funções Gerais, 40

G

Gestão cód utiliz..: Copiador, 42 Gestão contador avançado, 42 Gramagens *de originais recomendados*, 19 Guia dos componentes, 9

I

Impressão do contador para cada código de utilizador, 50 Indicador de corrente principal, 10 Informação de Segurança, 4 Informações suplementares, 80 *cópia da bandeja de alimentação manual*, 80 *predefinir ampliar/reduzir*, 80 *zoom*, 81 Inserir toner, 60 Interruptor de corrente principal, 9, 16 Interruptor de operação, 16 Interruptor de operação (Indicador de Ligado), 10

L

Ler o visor e utilizar as teclas, 15 Ligação eléctrica, 69 Ligar, 16 *corrente*, 16 *equipamento*, 17 Limpar *ADF ou ARDF,* 71 *tampa do vidro de exposição,* 71 *vidro de exposição,* 71 Limpar o contador, 50

М

Manter, 71 Manusear toner, 58 Mapa de combinações, 79 Menu Ferramentas do Utilizador (Definições do Copiador), 37 Menu Ferramentas do Utilizador (Definições do Sistema), 35 Mover, 68

0

Observações, 67 Opções, 11, 78 Opções externas, 11 Operações das teclas comuns, 15 O que pode fazer e o que não pode fazer, 67 Orientação *original*, 21 Orifícios de ventilação, 9 Originais, 19 Originais incompatíveis com o ADF ou o ARDF, 20 Outras funções, 65

Ρ

Painel de Controlo, 10 Painel de controlo, 12 Papel *colocar*, 56 Papel com orientação fixa ou papel de dois lados, 57 Papel de cópia, 82 Papel não recomendado, 83 Para o administrador, 74 Poupança de energia, 17 Procedimento básico, 25 Program/Alter cód. utiliz., 44

R

Registar um código de utilizador novo, 47 Remover toner, 59 Repetir tecla, 40 Resolução de problemas, 51 *a memória está cheia,* 55 *não consegue fazer cópias como pretende,* 55 *não consegue fazer cópias nítidas,* 53

S

Sair das ferramentas do utilizador, 39 Segurança, 73 Seleccionar *definição do tipo de original,* 30 *papel de cópia,* 30 Se o equipamento não funcionar como pretende, 51 Т

Tampa direita, 10 Tampa do vidro de exposição, 11, 78 Tampa frontal, 10 Tecla Colecção, 13 Temporização reposição auto copiador, 42 Temporizador de poupança de energia, 41 Temporizador desligar auto, 41 Texto, 30 Tipo de papel Bandeja de alimentação manual, 41 Toner adicionar, 58 armazenar, 58 inserir, 60 manusear, 58 remover, 59 usado, 58 Toner usado, 58

U

Unidade de medição, 40 Unidade principal, 75

V

Vidro de exposição, 9
Visor, 14
Visor contagem de cópias, 40
Visualizar o contador para cada código de utilizador, 49
Visualizar o contador total, 65
Visualiz./Imprim. contador, 43

CE

Declaração de Conformidade

"O Produto está em conformidade com os requisitos da Directiva EMC 89/336/CEE e respectivas emendas e com a Directiva de Baixa Voltagem 73/23/CEE e respectivas emendas."

Em conformidade com a IEC 60417, este equipamento utiliza os seguintes símbolos para o interruptor de corrente principal:

significa LIGAR.

() significa EM ESPERA

Manual do utilizador





PT P B245-7615