Direitos de autor

Todos os direitos reservados

O seu telemóvel é fabricado pela Gigabyte para a Optimus.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de maneira alguma sem o consentimento prévio por escrito da Gigabyte.

Marcas registadas

A Optimus é uma marca registada da Sonaecom.

Aviso

A informação neste manual está sujeita a alteração sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços na preparação deste manual para assegurar a precisão dos conteúdos, mas todas as declarações, informações e recomendações neste manual não constituem uma garantia de qualquer tipo, explícita ou implícita. Leia com cuidado as informações de segurança para assegurar a utilização segura e correcta do seu telemóvel. Para informações detalhadas, consulte a secção "Informações de segurança".

Informações de segurança

Leia estas informações antes de usar o dispositivo.

- Utilize apenas as baterias e o adaptador de energia fornecidos pelo fabricante. A utilização de acessórios não autorizados poderá anular a sua garantia.
- Não remova a bateria enquanto o telefone está a carregar.
- · Evite utilizar o telefone perto de fontes electromagnéticas tais como televisões, rádios e fornos microondas.
- Desligue o adaptador de energia da tomada de parede durante tempestades para evitar choques eléctricos ou fogo.
- Não exponha o telefone ou a bateria à luz directa solar.
- Não armazene o seu telefone em temperaturas superiores a 60°C ou 140°F.
- Não utilize químicos ásperos ou detergentes para limpar o seu telefone.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a carregar. Isto pode causar um choque eléctrico ou danos sérios no telefone.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DA BATERIA

- · Utilize apenas uma bateria aprovada.
- Mantenha a bateria seca e afastada de qualquer líquido, já que pode causar um curto-circuito.
- Mantenha a bateria afastada de objectos metálicos, já que pode causar um curto-circuito.
- · Não utilize baterias danificadas ou deformadas.
- · Se a bateria emite um odor desagradável, pare de utilizá-la.
- · Mantenha a bateria afastada de bebés e crianças pequenas.
- · Se a bateria tiver uma fuga:
 - Não deixe que o líquido entre em contacto com a sua pele, olhos ou vestuário. Se já entrou em contacto, lave imediatamente com água limpa e procure aconselhamento médico.
 - Mantenha a bateria afastada do fogo já que pode fazer com que a bateria expluda.
 - Não tente abrir a bateria.
 - Não descarte a bateria no fogo ou água.
- Recicle ou descarte baterias utilizadas de acordo com as regulamentações locais.

SEGURANÇA NA ESTRADA E AMBIENTAL

- Desligue o telefone em áreas onde exista uma atmosfera potencialmente explosiva ou onde existam objectos inflamáveis, tais como bombas de gasolina, depósitos de combustível e instalações químicas, entre outras. Faíscas provenientes destas áreas podem causar explosões ou fogo e resultar em ferimentos ou até mesmo morte.
- · Não utilize telemóveis enquanto conduz. Utilize como alternativa dispositivos mãos-livres.

SEGURANÇA EM AVIÕES

Não utilize o telefone a bordo de um avião. Os sinais de rede do telefone podem causar interferência no sistema de navegação. Como medida de segurança, é contra a lei na maioria dos países utilizar o telefone a bordo de um avião.

Copyright © 2009.Todos os direitos reservados.

Android é uma marca comercial da Google Inc. A utilização desta marca comercial está sujeita às Permissões do Google.

Bluetooth e o logótipo Bluetooth são marcas comerciais propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Java, JME e todas as outras marcas baseadas na Java são marcar comerciais ou marcas registadas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

O motor de predição do método de entrada é TouchPal, fornecido pela COOTEK.

© 2009 DataViz, Ínc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados. DataViz, Documents To Go e InTact Technology são marcas comerciais ou registadas da DataViz, Inc.

© 2009 DataViz, Inc. e seus licenciadores. Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® e ícones são marcas comerciais ou registadas da DataViz, Inc. Todos os direitos reservados.

© 2009 DataViz, Inc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados. DataViz e RoadSync são marcas registadas da DataViz, Inc.

Informação SAR

ESTE DISPOSITIVO MÓVEL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRECTRIZES PARA EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS RÁDIO. O seu dispositivo móvel é um transmissor rádio e receptor. Está concebido para não exceder os limites de exposição às ondas rádio recomendados por directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e inclui margens de segurança concebidas para assegurar a protecção a todas as pessoas, independentemente da idade e saúde. As directrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida conhecida como a Taxa de Absorção Específica ou SAR. O limite SAR indicado nas directrizes do ICNIRP é de 2 W/kg como média acima das 10 gramas de tecido. Os testes para SAR são conduzidos utilizando posições de operação standard com o dispositivo a transmitir no seu nível de energia certificado mais elevado em todas as bandas de freguência testadas. O nível SAR real de um dispositivo a operar pode ser abaixo do valor máximo porque o dispositivo está concebido para utilizar apenas a energia necessária para alcancar a rede. Esse valor muda dependendo de um número de factores tais como o quanto está perto de uma estação base de rede. O valor SAR mais elevado indicado nas directrizes ICNIRP para utilização do dispositivo no ouvido é de 1,16 W/kg. A utilização de acessórios do dispositivo e melhorias pode resultar em valores SAR diferentes. Os valores SAR podem variar dependendo dos requisitos de relatório e testes nacionais e da banda da rede. Informação SAR adicional pode ser encontrada no website da Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) em www.wow-com.com.

Nota FCC

O dispositivo pode causar interferência na televisão ou rádio (por exemplo, quando utiliza um telefone próximo do equipamento receptor). Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. A

operação está sujeita à duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência perigosa, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável da conformidade pode anular a autoridade do utilizador para operar o dispositivo.

Nota WEEE

O logótipo WEEE no produto ou na respectiva caixa indica que este produto não deve ser descartado ou deitado fora junto com o lixo doméstico. É responsável por descartar todos os seus equipamentos electrónicos ou eléctricos colocando-os no ponto de recolha especificado para reciclagem de tais resíduos perigosos. Recolha isolada e recuperação apropriada do seu equipamento electrónico e eléctrico na altura do descarte irá ajudar-nos a conservar os recursos naturais. Mais, a reciclagem apropriada de equipamentos electrónicos e eléctricos irá assegurar a segurança da saúde humana e do ambiente. Para mais informações sobre o descarte de equipamentos electrónicos e eléctricos, recuperação, e pontos de recolha, contacte o seu centro local, serviço de descarte de resíduos domésticos, loja onde adquiriu o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Conformidade RoHS

Este produto está em conformidade com a Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Janeiro de 2003, relativa à restrição da utilização de certas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos (RoHS) e respectivas emendas.

Conformidade Regulamentar da União Europeia

O equipamento esta em conformidade com o Requisito de Exposição RF 1999/519/CE, a Recomendação do Conselho de 12 de Julho de 1999 relativa à limitação da exposição da população aos campos electromagnéticos (0–300 GHz). Este equipamento está em conformidade com as seguintes normas: EN 300 328, EN 301489-1, EN 301489-7, EN 301489-17, EN 301 511, EN 301 908-1/2EN 50332-1, EN 52209-1, EN 50332-1/-2, EN 300440, EN 301489-24. Alterações ou modificações a este produto não autorizadas pelo fabricante poderão anular a conformidade CEM e negar a sua autoridade para operar o produto. Este produto demonstrou conformidade CEM em condições que incluem a utilização de dispositivos periféricos conformes e cabos blindados entre componentes do sistema para reduzir a possibilidade de causar interferência a rádios, televisões e outros dispositivos electrónicos. Declaramos que este telemóvel, Wi-Fi, e rádio Bluetooth está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Informação de Direitos de Propriedade Intelectual

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que compõem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

Este produto tem uma plataforma Android baseada no Linux, que pode ser expandida por uma variedade de aplicações SW com base no Java-Script. Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Gmail, e YouTube são marcas comerciais da Google Inc. Bluetooth e o logótipo Bluetooth são marcas comerciais propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED, e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wireless Fidelity Alliance.

Java, JME e todas as outras marcas baseadas na Java são marcar comerciais ou marcas registadas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. microSD é uma marca comercial da SD Card Association. O motor de predição do método de entrada é TouchPal, fornecido pela COOTEK.

Informação geral

Esta secção contém informações importantes sobre operação segura e eficiente. Leia estas informações antes de usar o dispositivo. A ignorância sobre as notas seguintes pode levar a violações da lei.

- · Antes de usar o dispositivo, certifique-se que carregou completamente a bateria.
- NÃO remova a bateria do dispositivo durante o carregamento.
- · Antes de inserir o cartão SIM no dispositivo, certifique-se que o mesmo está desligado.
- NÃO tente desmontar o dispositivo sozinho. Isto deve ser efectuado por uma pessoa autorizada.
- · Utilize o dispositivo de acordo com as instruções nas instalações públicas.
- Em alguns países, gravar conversas telefónicas é uma violação à lei. Peça sempre permissão à outra pessoa quando for gravar uma conversa.
- Para proteger os seus ouvidos, baixe o volume antes de utilizar auriculares estéreo ou outros dispositivos áudio.
- Para evitar danificar o ecră táctil e o dispositivo, NÃO aplique pressão excessiva nos mesmos, e retire o dispositivo do bolso das calças antes de se sentar. Também é recomendado que utilize apenas a caneta ou o seu dedo para interagir com o ecră táctil. Não está coberto pela garantia quando parte o ecră táctil devido a utilização inapropriada.
- Quando utiliza o dispositivo por muito tempo, como por exemplo falar ao telefone, pesquisar on-line ou carregar a bateria, o dispositivo pode ficar quente. Na maioria dos casos, esta condição é normal.
- Consulte o apoio ao cliente do operador, ou um técnico autorizado, sob as seguintes condições: 1. O dispositivo ficou danificado. 2. Quando segue as instruções para utilizar o dispositivo, não funciona normalmente. 3. O dispositivo foi exposto a água. 4. Foi entornado líquido ou caiu um objecto no dispositivo.
- Não empurre objectos não autorizados nas ranhuras e aberturas do dispositivo.
- O dispositivo deve ser colocado longe de fontes de calor, tais como fogões, radiadores, bocas de ar quente ou outros produtos que produzam calor.
- Pode formar-se condensação no ou dentro do dispositivo, quando move o dispositivo entre ambientes com temperatura e/ou humidade diferentes. Para evitar danificar o dispositivo, permita que a humidade evapora antes de o utilizar.
- Para evitar danificar o dispositivo, Não coloque o mesmo numa mesa instável, na vertical, banco ou outros lugares.
- Desligue o dispositivo antes de o limpar. Utilize um pano macio para a limpeza, mas Não utilize água, detergentes líquidos ou aerossóis para limpar o ecrã táctil.

Índice

Direitos de Autor	2
Capitulo 1 Como começar 1-1 1.1 O seu telefone 1-1 1.2 Instalar ou desinstalar o cartão SIM, a bateria, e o cartão de memória 1-3 1.3 Carregar a bateria 1-5 1.4 Utilizar auricular 1-5 1.5 Ligar e desligar o telefone 1-5 1.6 Ajustar o volume 1-6 1.7 Contactos 1-6 1.8 O ecră página inicial 1-7	
Capítulo 2 Funções e entrada do telefone 2-1 2.1 Chamadas de voz 2-1 2.2 Utilizar o teclado no ecrã 2-2	2
Capítulo 3 E-mail e mensagens 3-1 3.1 Criar e enviar uma mensagem de texto 3-1 3.2 Mensagem multimédia 3-2 3.3 Mensagem de voz 3-2 3.4 Contas de e-mail 3-3 3.5 Utilizar e-mail 3-3	2 2 3 3
Capítulo 4 Utilizar a Internet 4-1 4.1 Ligar a Internet 4-1 4.2 Modos Bluetooth 4-4	Ļ
Capítulo 5 Aplicações multimédia 5-1 5.1 Fotografias e vídeos 5-1 5.2 Ver fotografias e vídeos 5-4 5.3 Utilizar o Music Player 5-5	1
Capítulo 6 Programas 6-1 6.1 Despertador 6-2 6.2 Browser 6-2 6.3 Calculadora 6-5 6.4 Calendário 6-5 6.5 Galería 6-7	

6.6 Gmail	6-6
6.7 Mapas	6-6
6.8 Google Talk	6-7
69 Market	6-7
6.10 BoadSync	6-8
6.11 RoadSync Calendar	6-10
6.12 RoadSync Mail	6-10
6.13 Gravador de som	6-11
6.14 Youtube	6-11

Capítulo 7 Gerir o seu telefone	7-1
7.1 Definições do telefone	7-1
7.2 Gerir definições básicas	7-4
7.3 Proteger o seu telefone	7-5
7.4 Repor o telefone	7-6
7.5 Especificações	7-6

1. Como começar

1.1 O seu telefone

Esta secção apresenta o hardware do dispositivo.



N.º	itens	Funções
1	Jack auricular	Utilize um auricular para conversação mãos-livres ou ouvir música.
2	On/Off	 Prima e mantenha premido durante vários segundos para ligar ou desligar o telefone. Para poupar bateria, prima rapidamente para desligar ou ligar

		temporariamente o ecrã.
3	Auscultador	A fonte da música e voz.
4	Ecrã de toque	Apresentar ecrã.
5	Ecrã Principal	 Voltar para o ecrã página inicial. Prima e mantenha premido para apresentar as actividades recentes
6	Tecla Menu	 Premir para desbloquear o telefone. Premir para ver as opções do menu.
7	Tecla de chamada	 Activar o marcador. Fazer ou atender uma chamada.
8	MIC	Receptor de som.
9	Browser	Ligar à internet.
10	Voltar	Voltar para a página anterior.
11	Terminar chamada	Terminar ou rejeitar uma chamada.
12	Rato	Mover para seleccionar uma opcão.

1 Como começar



N.º	itens	Funções
13	Porta Micro USB	Ligue o cabo USB ao computador como um dispositivo de armazenamento em massa USB. Ligue o cabo USB e o adaptador AC para carregar a bateria.
14	Orifício da correia	Pendurar a correia do telemóvel.
15	Volume	Prima para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume. Deslize a tecla completamente para introduzir o modo vibração.
16	Câmara	 Prima e mantenha premido o obturador para activar a câmara. No modo câmara, prima para tirar uma fotografia ou vídeo.



N.º	itens	Funções
17	Câmara de 5 megapixéis	A câmara na parte de trás do dispositivo suporta fotografias de 5 megapíxeis e vídeo de elevada qualidade.
18	Flash	Ajuda ao tirar a fotografia.
19	Tampa traseira	Precisa de abrir a tampa para instalar ou desinstalar a bateria, o cartão SIM e o cartão SD.
20	Altifalante	A fonte da música e voz.

NOTA: A bateria também pode ser carregada enquanto está ligado a um computador.

1.2 Instalar ou desinstalar o cartão SIM, a bateria e o cartão de memória

Para remover a tampa traseira

1. Vire o telefone com a tampa traseira virada para cima.



2. Mova o dedo do meio para a ranhura localizada na parte de baixo da tampa traseira.



3. Mantenha a palma perto da tampa traseira.



4. Depois puxe a tampa traseira com o dedo do meio para a remover.



Cartão SIM

O cartão SIM contém o seu número de telefone, memória de armazenamento e detalhes do serviço de rede.

Para instalar o cartão SIM

Insira o cartão SIM. Certifique-se que os contactos dourados estão virados para baixo e que o canto cortado está virado para a ranhura da batería.

1 Como começar





Para retirar a bateria

Utilize a ponta do dedo para a levantar e depois remova-a.

Para retirar o cartão SIM

1. Remova a bateria.

2. Utilize o seu dedo para deslizar o cartão SIM da ranhura do cartão.

Bateria

O telefone é fornecido com uma bateria Li-lon recarregável. A autonomia da bateria depende da rede e das aplicações utilizadas e do tipo de ligações anexadas a ao telefone.

Colocar a bateria

Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os conectores da ranhura da bateria.



NOTA: Para assegurar o desempenho da bateria e evitar o risco de fogo:

- Utilize apenas baterias originais concebidas para o telefone.
- Não armazene a bateria a temperaturas abaixo de -10°C ou acima de 45°C.

Cartão de memória

Irá precisar de um cartão microSD® para armazenar fotografias, música, vídeos e outros dados.

🕇 Como começar

Para instalar o cartão de memória

- 1. Insira o cartão de memória com os contactos virados para baixo.
- Empurre o cartão de memória até que encaixe no sítio.



Para retirar o cartão de memória

- Para remoção em segurança, Aceda ao Menu de Aplicações, e depois vá para Definições > Armazenamento do telefone e cartão SD > Desmontar cartão SD.
- Empurre o cartão de memória para baixo para o ejectar da ranhura.

1.3 Carregar a Bateria

Para carregar por completo a bateria, carregue durante 2 horas.

- 1. Abra a tampa da porta Micro USB.
- 2. Ligue o carregador da bateria.
- Ligue o adaptador AC a uma tomada para começar a carregar.

NOTA:

- A bateria também pode ser carregada quando tem o telefone ligado ao computador.
- Para assegurar segurança, não remova a bateria do telefone enquanto o adaptador AC está ligado ou enquanto está a carregar.



1.4 Utilizar auricular

Para uma conversação mãos-livres ou para ouvir música, ligue um auricular.

- Quando utiliza um auricular, a sua capacidade para ouvir os sons externos pode ser limitada. Não utilize o auricular se o colocar em perigo.
- Não defina o volume para o máximo com o auricular, porque pode danificar a sua audição.

1.5 Ligar ou desligar o telefone

Depois de instalar o cartão SIM e carregar a bateria, já pode ligar o telefone.

Ligar o telefone

Prima e mantenha premido o botão On/Off até o telefone vibrar.

Desligar o telefone

- 1. Prima e mantenha premido o botão On/Off durante vários segundos.
- 2. Surge uma janela pop-up, e depois toque em Desligar.
- 3. Seleccione OK para confirmar.

1 Como começar

NOTA: Se o telefone está bloqueado, toque em Menu para o desbloquear. Depois pode desligar o telefone.

Definir o telefone para o modo de suspensão

Para definir o telefone para o modo de suspensão, prima brevemente o botão On/Off. Irá desligar o ecrã. Para ligar novamente o ecrã, prima brevemente o botão On/Off.

1.6 Ajustar o volume

Para ajustar o volume da campainha

- 1. Aceda ao Menu de Aplicações > Definições > Som e ecrã > Volume da campainha:.
- a. Arraste a barra para a esquerda para diminuir o volume, ou arraste para a direita para aumentar o volume.
- b. Arraste a barra para a esquerda até que chegue ao fim para mudar para o modo silencioso. Pode também aceder ao Menu > Definições > Som e visor > Modo silencioso para definir o telefone para o modo silencioso.

NOTA: Quando o telefone está definido no modo silencioso, todos os sons estão desligados excepto os multimédia e alarme. 3. Toque em OK para quardar as suas definicões.

Para ajustar o volume dos conteúdos multimédia

- Aceda ao Menu de Aplicações > Definições > Som e visor > Volume do multimédia.
- Ajuste a barra do volume, e depois toque em OK para confirmar.

1.7 Contactos

"Contactos" é a usa lista telefónica, que lhe permite armazenar nomes, números de telefone, endereços de e-mail e outras informações. Os contactos são armazenados na memória do

telefone.

Adicionar um contacto

- 1. Aceda ao Menu de Aplicações > Contactos.
- Toque em Menu > Novo, e depois surge a janela do novo contacto.
- Toque em cada campo para introduzir a informação de contacto com o teclado no ecrã. NOTA:
- Para adicionar uma imagem, toque no campo Imagem e depois seleccione uma ficheiro de imagem.
- Para atribuir um tom toque, seleccione um a partir da lista.
- 4. Toque em Concluído para guardar.

Procurar por contactos

No ecrã contactos:

- Seleccione a Tecla Menu > Procurar.
- Digite as primeiras letras do contacto a procurar. A lista é filtrada conforme vai digitando.
- Aceda ao índice alfabético para ver os contactos que iniciam com a letra pretendida.
 Por exemplo para ver nomes que começam por "k", toque em "k" e a lista de contactos irá ser apresentada.
- Para filtrar a lista de contactos por categorias, seleccione a Tecla Menu > Exibir grupo, depois seleccione uma das seguintes opções: Todos os contactos, Contactos com números de telefone ou Meus contactos.

Importar contactos

Copiar contactos do SIM para o telefone.

- Aceda ao Menu de Aplicações > Contactos.
- Seleccione a Tecla Menu > Mais > Importar contactos > Cartão SIM.
- 3. Toque em OK.
- Seleccione contactos para importar, ou toque em Menu > Importar todos para importar todos os contactos.



Copiar contactos do cartão SD para o telefone

- Aceda ao Menu de Aplicações > Contactos.
- 2. Seleccione a Tecla Menu > Mais > Importar contactos > Cartão SD.
- 3. Toque em OK.

Fazer cópia de segurança dos contactos Exportar contactos para o cartão SD

- 1. Aceda ao Menu de Aplicações > Contactos.
- Seleccione a Tecla Menu Mais Exportar contactos.

NOTA: Copiar contactos para o cartão SD irá substituir o antigo ficheiro de cópia de segurança.

 Aparece uma imagem de aviso, toque em OK para continuar. Todos os contactos são copiados para o cartão SD.

Contactos favoritos

Pode adicionar os contactos para quem liga mais frequentemente na lista de contactos favorita, que o ajuda a aceder aos contactos rápida e facilmente.

Adicionar aos favoritos

- 1. Aceda ao Menu de Aplicações > Contactos.
- Na lista de contactos, toque e mantenha premido o contacto desejado.
- 3. O sub-menu contacto aparece, depois toque em Adicionar a favoritos.
- Quando toca no contacto, encontrará uma estrela dourada perto do nome do contacto. Significa que o contacto está agora na lista de favoritos.

Remover dos favoritos

- Aceda ao Menu de Aplicações > Contactos.
- Toque no separador Favoritos, a lista de favoritos é apresentada.
- 3. Toque e mantenha premido o contacto para

mostrar as opções de sub-menu.

4. Toque em Remover dos favoritos. O contacto irá ser removido da lista de favoritos.

1.8 O ecrã página inicial

No ecrã página inicial, pode aceder rapidamente às características comuns e visualizar notificações de chamadas não atendidas, mensagens recebidas, bateria e o estado da ligação.

Ecră página inicial predefinido: Funções principais.





Existem ainda dois ecrãs adicionais. Pode adicionar atalhos e widgets aos ecrãs.

🚳 🏭 📶 🔲 11:40 Antes do meio-dia





Ícones da barra de estado

Os ícones da barra de estado indicam tipos diferentes de informação. Toque na barra de estado e desloque-a para baixo para ver as notificações ou ver as informações do sistema.

Tipos	Ícones	Descrições
Volume	K	O volume está desactivado.
		O modo vibração está activado.
	Ø	O altifalante está ligado.
		Bateria carregada.
Bateria		Bateria está quase vazia.
	4	A bateria está a carregar.
	<u> </u>	Sem sinal de rede.
Informações de Rede		Força máxima do sinal. Poucas barras indicam uma força de sinal baixa.
	C	A rede GPRS está a ser utilizada.
	IHI	A rede HSDPA está a ser utilizada.
	6	Chamada a decorrer.
	5	Chamada em espera.



		Nenhum cartão SIM inserido.
Ligação	[[1•	Wi-Fi está ligado.
	9 0	A ligação Bluetooth está activa.
		A ligação de dados GPRS está activa.
		A ligação de dados HSDPA está activa.
	Ţ	O telefone está ligado ao computador através do conector USB.
Notificação	X	Notificação de nova mensagem de texto
	®X	Notificação de novo e-mail
	3	Alarme
	23	Notificação de tarefa
	×	Notificação de chamada não atendida

Ícones de atalho

Toque nos ícones de atalho para activar as funções relacionadas. Toque e mantenha premido o ícone de atalho para o mover.

Para adicionar atalhos

- No ecrã página inicial, Seleccione a Tecla Menu > Adicionar > Atalhos.
- 2. Toque em Menu de Aplicações para ver a lista de aplicações.
- Toque e mantenha premido o ícone que quer que seja adicionado ao ecrã página inicial.

Para remover atalhos

- Toque e mantenha premido o ícone de atalho desejado. O ícone aumenta, e o ícone reciclagem aparece na parte de baixo do ecrã página inicial.
- Arraste o ícone de atalho para o Ícone reciclagem para o eliminar.

Utilizar widgets

Pode adicionar e personalizar as widgets no ecrã página inicial como desejar.

Para adicionar widgets

- No ecrã página inicial, Seleccione a Tecla Menu > Adicionar > Widgets.
- É apresentada uma lista de widgets disponíveis. Toque para seleccionar o widget que quer que apareça no ecrã página inicial.

Para remover widgets

- No ecră página inicial, toque e mantenha premida o widget desejado. O widget, e o fcone reciclagem aparece na parte de baixo do ecră página inicial.
- 2. Arraste o widget para o Ícone reciclagem para o eliminar.

Definir a imagem de fundo

Pode personalizar a imagem de fundo do seu ecrá página inicial com a imagem de fundo predefinida ou com imagens que foram tiradas com o telefone.

1 Como começar

Definir imagem de fundo a partir das imagens

- No ecrã página inicial, Seleccione a Tecla Menu > Imagem de fundo.
- 2. Toque em Imagens.
- 3. Irá ver o esboço das imagens de todas as fotografias. Toque para seleccionar a imagem que quer usar como imagem de fundo.
- 4. Arraste o dedo para seleccionar a área de corte e toque dentro da caixa para cortar a imagem.
- Toque em Guardar e a imagem cortada aparece como imagem de fundo no ecrã página inicial.

Definir imagem de fundo a partir da galeria de imagens de fundo

- No ecrã página inicial, Seleccione a Tecla Menu > Imagem de fundo.
- 2. Toque em Galeria de imagens de fundo.
- Todas as imagens de fundo do sistema são apresentadas. Toque para pré-visualizar a imagem de fundo.
- 4. Toque em Definir imagem de fundo para aplicar a sua selecção.



2. Funções e entrada do telefone

Para abrir o ecrã telefone, siga um dos seguintes passos:

- Seleccione Menu de Aplicações > Marcador.
- Prima a Tecla de chamada.



2.1 Chamadas de voz

Fazer uma chamada

Para fazer uma chamada a partir do ecrã telefone

- 1. Abra ecrã telefone.
- 2. Digite o número de telefone no teclado.

NOTA: Toque em 🕨 para apagar um número

errado. Toque e mantenha premido **1** para apagar o número completo.

- 3. Digite o número de telefone, e depois prima a Tecla de chamada para marcar.
- Para terminar a chamada, prima a Tecla Terminar chamada.

Para fazer uma chamada a partir de contactos

- 1. Seleccione Menu de Aplicações > Contactos.
- 2. Toque no contacto desejado.
- Toque em Chamar Móvel, Chamada Trabalho, ou Chamada Residência. Ou prima a Tecla de chamada para marcar o número predefinido.

Para fazer chamadas de emergência

Introduza o número de emergência internacional 112, e depois prima a Tecla de chamada.

Para fazer chamadas internacionais

- 1. Abra o ecrã telefone.
- Toque e mantenha premido 0 até aparecer o código do prefixo internacional "+".
- Introduza o código do país, o código da área e o número de telefone.
- 4. Toque no número de telefone ou prima a tecla de chamada para marcar.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada:

- O telefone toca se o volume de toque estiver activado.
- Aparece uma mensagem de notificação no ecrã.

Para aceitar ou rejeitar uma chamada a ser recebida

- Para aceitar uma chamada, prima a Tecla de chamada.
- Para rejeitar uma chamada, prima a Tecla terminar chamada.

Para colocar uma chamada em espera

Se está com uma chamada e receber outra chamada, toque em Tecla de Menu > Suspender para colocar a primeira chamada em espera. Para desactivar a suspensão de uma chamada,



toque em Menu > Desactivar suspensão.

Para alternar entre chamadas

Se está com uma chamada e receber outra chamada, toque em "Suspender chamada actual e atender" para colocar a primeira chamada em espera. Toque em Menu > Alternar chamadas para alternar entre chamadas.

Para definir chamadas de conferência

- Quando já está a ter uma chamada, toque em Menu > Adicionar chamada para introduzir o segundo número para o qual deseja telefonar, e depois prima a Tecla de chamada para marcar o número.
- Quando a terceira pessoa atende, toque em Menu > Intercalar chamadas para definir as chamadas de conferência.

Para gerir outras características de chamada de voz

- Toque em Altifalante para activar a funcionalidade mãos livres, ou toque em Desactivar altifalante para desactivar o mesmo.
- Toque em Desactivar som para tirar o som do microfone.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, toque em Menu > Terminar chamada, ou prima a tecla Terminar chamada.

2.2 Utilizar o teclado no ecrã

O teclado no ecrã aparece no modo retrato quando uma aplicação requer introdução de texto, tal como mensagens e escrever e-mails. O método de entrada do teclado é activado de fábrica.



Utilizar o teclado no ecrã

- Utilize as teclas do teclado no ecrã como se fosse um teclado do computador.
- Toque nas teclas para introduzir os caracteres.
- · Para mudar entre visualizar maiúsculas e

minúsculas, toque em.

· Para visualizar o teclado numérico e de

símbolos, toque em 2. Toque em 2 para mudar novamente.

Definir o método de entrada

O telefone suporta vários métodos de entrada de texto, e pode seleccionar o seu método favorito.

- Seleccione Menu de Aplicações > Definições > Regiões & texto.
- Nas definições de texto, irá ver uma lista dos métodos de entrada. Seleccione e marque as opções que prefere.
- 3. Toque em TouchPal. Pode seleccionar todas as opções aplicáveis:

2 Funções e entrada do telefone

Definições básicas

- Previsão de palavras: Activa a função predição de palavras.
- Som de teclas: O telefone toca quando prime qualquer tecla no teclado no ecrã.
- Vibração de teclas: O telefone vibra quando prime qualquer tecla no teclado do ecrã.
- · Esquema no modo vertical
- · Esquema no modo horizontal
- · Passe como dedo para mudar de esquema
- Entrada mista de idiomas: Assinale para activar entrada de texto em idiomas diferentes.
- Seleccionar idiomas: Selecciona os idiomas que quer utilizar e alterna entre eles no teclado principal.

Predição & Gestos

- **Predizer próxima palavra:** Prediz automaticamente a palavra quando introduz texto.
- Corrigir erros: Corrige automaticamente erros ortográficos.
- Símbolos deslizantes: Deslize nas teclas para introduzir símbolos.
- Palavras relevantes: Deslize nos candidatos para as palavras relevantes.
- Ajuda: Manual do utilizador on-line para usar o TouchPal (Inglês).

3. E-mail e mensagens

Utilize Mensagem para aceder às mensagens de texto e MMS. Utilize e-mail para enviar e receber mensagens de e-mail através das suas contas de e-mail.

3.1 Criar e enviar uma mensagem de texto

O telefone oferece várias maneiras de criar e enviar uma nova mensagem de texto.

A partir do ecrã mensagem

- 1. Seleccione aplicação Menu > Mensagem.
- 2. Toque em Nova mensagem.
- No campo "Para", introduza o número de telefone do destinatário.
- Digite a mensagem no campo "Toque para compor".
- 5. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

A partir de contactos

- 1. Seleccione aplicação Menu > Contactos.
- Toque num contacto para mostrar as informações de contacto.
- 3. Toque em Texto móvel.
- 4. Escreva a mensagem.
- 5. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

A partir do histórico de chamadas

- 1. Seleccione aplicação Menu > Contactos.
- Toque no separador do histórico de contactos para ver todo o histórico de chamadas.
- 3. Toque numa chamada do histórico.
- 4. Toque em Enviar SMS/MMS.
- 5. Escreva a mensagem.
- 6. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

Nota: Se sair de mensagem antes de enviar, as mensagens não enviadas serão

automaticamente guardadas como rascunho.

Para pedir uma notificação de entrega de mensagem

- Em Mensagem, toque em Menu > Definições para aceder às definições SMS e MMS.
- 2. Seleccione Relatórios de entrega.

Receber e gerir mensagens

Quando envia e recebe mensagens de um contacto, essas mensagens são agrupadas como um tópico de mensagem. Um tópico de mensagem aparece como uma conversa efectuada.

Para responder a uma mensagem de texto

- 1. Seleccione aplicação Menu > Mensagem.
- Toque no contacto que lhe enviou a mensagem.
- 3. Toque em "Toque para compor" para introduzir a sua mensagem.
- 4. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

Para reencaminhar uma mensagem de texto

- 1. Seleccione aplicação Menu > Mensagem.
- 2. Toque no contacto que enviou a mensagem para ver um tópico de mensagem.
- 3. Toque e mantenha premida uma mensagem para mostrar as opções de mensagem.
- 4. Toque em Reencaminhar.
- 5. No campo "Para", introduza o número de telefone do destinatário.
- 6. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

Para apagar todas as mensagens de texto

Pode apagar todos os tópicos de texto em mensagem.

- 1. Seleccione aplicação Menu > Mensagem.
- 2. Toque em Menu > Eliminar tópicos.

3. Toque em OK para confirmar.

Para eliminar uma mensagem dentro de um tópico

- 1. Seleccione aplicação Menu > Mensagem.
- 2. Toque no contacto que lhe enviou a mensagem.
- 3. Toque e mantenha premida a mensagem que quer eliminar.
- 4. Toque em Eliminar mensagem.

Para copiar texto da mensagem

Pode usar esta função para copiar o texto de uma mensagem para uma nova mensagem que está a escrever.

- 1. Seleccione aplicação Menu > Mensagem.
- 2. Toque no contacto que enviou a mensagem para ver um tópico de mensagem.
- 3. Toque e mantenha premida uma mensagem para mostrar as opções de mensagem.
- 4. Toque em Copiar texto da mensagem.
- 5. Vá para Nova mensagem.
- 6. Toque e mantenha premida "Toque para compor".
- 7. Toque em Colar para colar os textos copiados para a sua nova mensagem.

3.2 Mensagem multimédia

Uma mensagem multimédia ou MMS pode conter letras, uma imagem, um ficheiro áudio ou vídeo.

Criar e enviar uma mensagem MMS

O telefone oferece várias maneiras de criar e enviar uma nova mensagem MMS.

A partir do ecrã mensagem.

- 1. Toque em Nova mensagem.
- Toque em Menu > Adicionar assunto. A mensagem converte automaticamente para mensagem MMS.
- 3. No campo "Para", introduza o número de

telefone do destinatário.

- 4. Introduza o Assunto.
- Para inserir uma imagem ou ficheiro de vídeo, toque em Menu > Anexar.
- Para inserir texto, toque em "Toque para compor", e depois introduza a mensagem com o teclado no ecrã.
- 7. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

A partir de contactos

- 1. Toque num contacto.
- Toque em Texto móvel. É apresentada a janela de mensagem.
- Toque em Menu > Adicionar assunto para converter para mensagem MMS.
- 4. Toque em Assunto para introduzir o assunto.
- 5. Para inserir uma imagem ou ficheiro de vídeo, toque em Menu > Anexar.
- Para inserir texto, toque em "Toque para compor", e depois introduza a mensagem com o teclado no ecrã.
- 7. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

A partir do histórico de chamadas

- 1. Toque numa chamada na lista do separador do histórico de chamadas.
- 2. Toque em Enviar SMS/MMS.
- Toque em Menu > Adicionar assunto para converter para mensagem MMS.
- 4. Toque em Assunto para introduzir o assunto.
- 5. Para inserir uma imagem ou ficheiro de vídeo, toque em Menu > Anexar.
- Para inserir texto, toque em "Toque para compor", e depois introduza a mensagem com o teclado no ecrã.
- 7. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

3.3 Mensagem de voz

O telefone suporta o envio de mensagens de voz.

3 E-mail e mensagens

Para criar uma mensagem de voz

- 1. Seleccione aplicação Menu > Mensagem.
- 2. Toque em Nova mensagem.

4. Toque

3. Toque em Menu > Anexar > Gravar áudio.

para gravar um ficheiro áudio.

5. Toque em **bara** para parar de gravar.

para parar de gravar.

- 6. Toque em **en para ouvir a sua gravação**.
- Toque em Utilizar esta gravação para continuar ou Rejeitar para regressar para o ecrã escrever mensagem.
- Toque em Reproduzir para ouvir a sua gravação novamente, toque em Substituir para substituir o ficheiro, ou toque em Remover para eliminar a sua gravação da mensagem MMS.
- 9. Introduza o número de telemóvel no campo "Para".
- Para inserir texto, toque em "Toque para compor", e depois introduza a mensagem com o teclado no ecrã.
- 11. Toque em Enviar para enviar a mensagem.

3.4 Contas de e-mail

O telefone pode enviar e receber e-mails como se estivesse num computador. O telefone suporta e-mail da Internet: conta de e-mail fornecida por um Fornecedor de Serviços Internet (ISP) ou e-mail com base na Internet, como por exemplo Gmail, Hotmail, Yahool Mail, etc.

Definir uma conta de e-mail da Internet

- 1. Seleccione aplicação Menu > E-mail.
- 2. Introduza o seu Endereço de e-mail e Palavra-passe. Toque em Seguinte.
- O telefone irá obter automaticamente as definições de e-mail.
- Se as definições de e-mail estão pré-configuradas, o assistente de configuração de e-mail apresenta uma mensagem com

sucesso.

- Se não são encontradas as definições de e-mail, a definição manual está a ocorrer automaticamente. Pode seguir as instruções para terminar a configuração.
- Introduza o nome de apresentação da conta e o seu nome, e depois toque em Efectuado.

NOTA: O Nome de conta apresentado é o nome mostrado no ecrã e-mail.

Para abrir e-mail

Seleccione aplicação, e depois em E-mail para ver os seus e-mails.

Para seleccionar uma conta

- 1. Seleccione aplicação Menu > E-mail.
- Toque em Menu > Contas para ver todas as contas de e-mail. Se definiu duas ou mais contas de e-mail no início, a Lista de contas irá aparecer directamente depois de seleccionar Menu > E-mail.
- 3. Toque na conta de e-mail que quer aceder.

Para configurar definições de e-mail

- 1. No ecrã È-mail, toque para seleccionar uma conta de e-mail.
- Toque em Menu > Definições de conta para ajustar as definições das suas contas de e-mail.

3.5 Utilizar e-mail

Escrever e enviar um e-mail

- Seleccione aplicação Menu > E-mail, depois toque numa conta de e-mail.
- 2. Toque em Menu > Escrever.
- No campo "Para", introduza o endereço de e-mail do destinatário.
- 4. Introduza o Assunto.
- 5. Escreve o e-mail.
- 6. Toque em Enviar para enviar o e-mail.

Enviar um e-mail a partir de contactos

Pode enviar um e-mail para um contacto com um endereço de e-mail armazenado em contactos.

- 1. Seleccione aplicação Menu > Contactos.
- 2. Toque num nome para abrir o contacto.
- 3. Toque na página É-mail. Toque em E-mail no sub-menu.
- 4. Introduza o assunto e escreva o e-mail.
- 5. Toque em Enviar para enviar o e-mail.

Adicionar anexos a uma mensagem de e-mail

Antes de enviar a mensagem, toque em Menu > Adicionar anexo, seleccione o anexo que quer anexar.

Receber e-mails

Os e-mails são recebidos automaticamente na Caixa de entrada quando o telefone liga a redes sem fios.

Ler e responder a e-mails

A Caixa de entrada apresenta os cabeçalhos do e-mail. Quando abre o e-mail, mostra apenas uma parte da mensagem, a não ser que seja uma mensagem muito curta. Transfira o e-mail para ver o conteúdo completo.

Para responder ou reencaminhar um e-mail

- 1. Abra um e-mail.
- 2. Faça um dos seguintes:
- Toque em Responder ou Responder a Todos para responder ao e-mail.
- Toque em Menu > Reencaminhar. Depois introduza o destinatário no campo "Para".
- 3. Escreva a mensagem.
- 4. Toque em Enviar para enviar o e-mail.

Gerir pastas de e-mail

Para eliminar um e-mail

1. Seleccione aplicação Menu > E-mail, depois

toque numa conta de e-mail.

- 2. Toque em Caixa de entrada para ver a caixa de entrada dos e-mails.
- Toque e mantenha premido um e-mail para iniciar um sub-menu, e depois toque em Eliminar para apagar o e-mail.

Para mover entre contas de mensagens

Se está a ver o ecrã da lista de mensagens de uma conta e quer ver a lista de outra conta, toque em Menu > Contas, depois toque na conta que quer ver.

Personalizar definições de conta

Pode configurar as definições gerais da sua conta de e-mail, tais como nome de conta, frequência de verificação de e-mail e conta predefinida, etc.

Para definir o nome da conta

- 1. Toque numa conta de e-mail.
- Toque em Menu > Definições de conta > Nome da conta para alterar o nome da conta.
- 3. Toque em OK para confirmar.

Para definir a frequência de verificação do e-mail

- 1. Toque numa conta de e-mail.
- Toque em Menu > Definições de conta > Frequência de verificação de e-mail. Pode definir o telefone para verificar automaticamente novos e-mails a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos e a cada hora.

Para definir uma conta predefinida

- 1. Toque numa conta de e-mail.
- Toque em Menu > Definições de contas > Conta predefinida para enviar e-mails a partir desta conta por predefinição.



Para eliminar uma conta de e-mail

- 1. Seleccione aplicação Menu > E-mail.
- Toque e mantenha premida a conta para iniciar o sub-menu, e depois toque em Remover conta.
- 3. Toque em OK para confirmar.

4. Utilizar a Internet

4.1 Ligar a Internet

O telefone pode ligar à Internet através de:

- Rede de dados de operador celular:
 - 3G /GPRS
 - Wi-Fi

4.1.1 Rede de dados de operador

Se pretender manter ou alterar o tipo de ligação à internet seleccione aplicação menu > definições > Controlos sem fios para escolher o modo de acesso à internet.



No caso de ter algum problema a ligar, verifique a disponibilidade dessas ligações com o seu operador de serviço de rede (Serviço de apoio a Clientes) e obtenha a sequinte informação:

Nome Ponto de Acesso

Para definir a ligação de dados sem fios

- Seleccione a aplicação menu > Definições > Controlos sem fios.
- Toque em Redes móveis > Nomes de Pontos de Acesso.
- 3. Seleccione a Tecla Menu > Novo APN.
- 4. Introduza um nome para a ligação, e depois toque em OK.
- 5. Introduza o APN, depois toque em OK.
- Seleccione OK para guardar as suas definições.



Iniciar uma ligação de dados

A ligação de dados é activada automaticamente quando o dispositivo está ligado. Se definir para múltiplas ligações de dados, seleccione a ligação que pretende utilizar manualmente.

4 Utilizar a Internet

Para iniciar manualmente uma ligação de dados

- 1. Seleccione aplicação menu > Definições.
- 2. Toque em Controlos sem fios > Redes móveis > Nomes de Pontos de Acesso.
- Será apresentada uma lista de ligações. Toque no botão rádio para seleccionar a ligação que quer utilizar.



4.1.2 Wi-Fi

O dispositivo pode ser ligado a uma rede detectada através de Wi-Fi.

- 1. Seleccione aplicação menu> Definições para aceder a Controlos sem fios.
- 2. Toque para marcar a função Wi-Fi e activar ou desactivar o Wi-Fi.

AA 2 11 Definições	:27 am
Controlos sem fios Gerir Wi-Fi, Bluetooth, modo avião, redes móveis	0
Definições DRM Definições de Gestão de Direitos Digitais (DRM)	۲
Definições de chamadas Configurar correlo de voz, reencaminhamento de chamadas,	
Som e ecrã Definir toques, notificações, brilho do ecrã	۲
Sincronização de dados Seleccionar os aplicactivos que serão sincronizados	۲
Segurança e localização	

Para ligar a uma rede Wi-Fi

- 1. Activar o Wi-Fi.
- Toque em Definições Wi-Fi. O dispositivo procura por sinais Wi-Fi.
- As redes detectadas são apresentadas abaixo. Toque numa ligação de rede e depois toque em Ligar.



- Se seleccionar uma rede insegura, a ligação será estabelecida automaticamente. Caso contrário, faça o seguinte passo.
- Para ligar a uma ligação segura, deverá colocar a chave de rede. Introduza a chave e depois toque em Ligar.

Quando o Wi-Fi está ligado, o ícone de ligação

é apresentado na barra de estado.

🏠 🛃 📶 🚳 3:15 Depois do mo Definições de Wi-Fi	eio-dia
Wi-Fi	
O Ligar a TEST1	
Intensidade do sinal Fraco Segurança WEP	
Chave wer hexadecimal (0-9, A-r)	
Mostrar palavra-passe.	
Ligar Cancelar	
RD_TEST1 Secured with WEP	

4 Utilizar a Internet

Para adicionar rede Wi-Fi

- 1. Seleccione aplicação menu> Definições para aceder a Controlos sem fios.
- 2. Toque em Definições Wi-Fi.
- Em redes Wi-Fi, toque em adicionar rede Wi-Fi. É apresentada uma nova janela.
- Siga as instruções no ecrã e introduza a informação necessária, depois toque em Guardar para gravar as definições.

4 Utilizar a Internet

▲ 😰 📊 🐼 3:14 De Definições de Wi-Fi	epois do meio-dia
Wi-Fi	\checkmark
Notificação de re Notificar-me quando estiv disponível uma rede aber	ede 🖌
TEST1 Secured with WEP	
g-style Secured with WEP	(i) 1
GBC Secured with WEP	() ()
RD_TEST1 Secured with WEP	Û)
	📶 💶 11:28 am
O Adicionar i	rede Wi-Fi

Adicionar rede Wi-Fi Sslb da rede Segurança Nenhum Guardar Cancelar

Para configurar definições Wi-Fi

- 1. Seleccione aplicação menu> Definições para aceder a Controlos sem fios.
- 2. Toque em Definições Wi-Fi.
- 3. Seleccione a Tecla Menu > Avançadas.

Nota: Se utiliza um IP estático, introduza as definições IP conforme necessário.

 Nas definições IP, introduza a informação para endereço IP, gateway, máscara de rede e DNS. Toque em OK para guardar as suas definições.

4.2 Modos Bluetooth

O Bluetooth do telefone opera em três modos diferentes:

- On: O Bluetooth está activado. O telefone detecta outros dispositivos Bluetooth, mas o seu telefone não é visível para os outros.
- Detectável: O Bluetooth está activado e o telefone está visível para os outros dispositivos Bluetooth.
- Off: O Bluetooth está desactivado.

Para activar ou desactivar o Bluetooth

- Seleccione aplicação menu> Definições > Controlos sem fios.
- 2. Toque em Definições Bluetooth.
- 3. Seleccione caixa de Bluetooth para activar.
- Para fazer com o seu telefone fique visível para os outros, marque Detectável para o tornar visível para os outros dispositivos.



Ligar a dispositivos Bluetooth

Precisa de emparelhar e criar uma ligação com um dispositivo Bluetooth para trocar informações.

- Seleccione aplicação menu> Definições > Controlos sem fios.
- Toque em Definições Bluetooth para ver o menu opções.
- 3. Para procurar por um novo dispositivo, toque em Procurar por dispositivos.
- 4. Toque no dispositivo para ligar.
- 5. Para começar a emparelhar, introduza a palavra-passe e depois toque em OK.

NOTA: a palavra-passe que introduziu no telefone deverá ser a mesma palavra-passe que introduziu no outro dispositivo Bluetooth.

 Depois do dispositivo Bluetooth estar ligado ao telefone, pode usar o dispositivo Bluetooth.

NOTA: Toque e mantenha premido o dispositivo seleccionado para entrar no menu de opções do dispositivo.

NOTA: Logo que esteja predefinida uma ligação com o dispositivo não irá necessitar

de introduzir a palavra-passe.



5. Aplicações multimédia

5.1 Fotografias e vídeos

O telefone está equipado com uma câmara de 5.0 megapixéis para tirar fotografias e vídeos.

Tirar uma fotografia



Ícone	Função
	Toque para ajustar o
	brilho da imagem.
	Mostra a última imagem.
	Toque para ir para o ecrã
	rever. Precisa de inserir o
	cartão SD primeiro.
Ľ	Indica o modo captura.
	Dê uma pancada para
	alterar entre o modo
đ	vídeo e câmara.
	Toque para tirar uma
	fotografia.
() ()	Toque em "+" ou "-" para
5	aumentar ou diminuir o

zoom da imagem.

 Seleccione a aplicação menu> Câmara. O ecrã muda automaticamente para a vista horizontal.

NOTA: Para activar a câmara em qualquer altura, prima e mantenha premido a tecla de câmara colocada no lado.

- Aponte o dispositivo ao objecto, depois prima a tecla de câmara e mantenha premido para focar.
- A estrutura de focagem fica verde para indicar que a focagem está definida, prima por ____

completo a tecla de câmara ou toque em III para tirar a fotografia.

Gravar vídeo





5 Aplicações multimédia

	Mostra o último vídeo. Toque para ir para o ecrã rever. Precisa de inserir o cartão SD primeiro.
ð O	Indica o modo captura. Permite alterar entre o modo vídeo e câmara.
	Prima para gravar vídeo.

- 1. Seleccione a aplicação menu> Câmara de vídeo.
- 2. Aponte o dispositivo ao objecto.
- 3. Para começar a gravar, prima a tecla de

câmara ou toque em 🔍

4. Para parar de gravar, prima a tecla de câmara

novamente ou toque em 💻

Visualizar uma fotografia

Depois de tirar uma fotografia, a função de visualizar fotografia:



Ícone	Função
4	Toque em ELIMINAR para
	apagar a imagem.
_	Toque em PARTILHAR para
	partilhar a imagem por
	e-mail ou mensagem.
	Toque em DEFINIR COMO
2	para definir a imagem como
	Ícone de contacto ou
	Imagem de fundo.
	Toque em CONCLUÍDO para
	guardar as suas definições.

Visualizar um vídeo

Depois de gravar um vídeo, a função de visualizar vídeo:



Ícone	Função
中	Toque em ELIMINAR para
	apagar o vídeo.
	Toque em PARTILHAR para
4	partilhar o vídeo por e-mail
	ou mensagem.
	Toque em REPRODUZIR
	para reproduzir o vídeo.
0	Toque em CONCLUÍDO para
	guardar as suas definições.

5 Aplicações multimédia

Configurar as definições da câmara

No ecrã da câmara, seleccione a Tecla Menu> Definições.



Toque para ver e ajustar as definições gerais da câmara.

Modo	Definições	Opções disponíveis
Modo câmara	Armazenar informação de localização nas imagens	Registar localização nos dados da imagem.
	Qualidade Jpeg	Jpeg 55%, 65%,75%, 85%, 95%, e 100%
	Imediato após captura	Sem limite, Sem pré-visualização (predefinido), 3 segundos, 5

		1 10
		segundos, e 10 segundos.
	Grelha	Mostrar/Ocultar grelha quando pré-visualizar.
	Som da	Activa/desactiva
	câmara	o som.
	Anti efeito em	Off. 50 Hz. 60
	banda	Hz. e Auto.
	Resolução	5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), L (640 x 480), e M (320 x 240).
	Balanço de brancos/Lumin osidade	Automático, Fluorescente, Luz do dia, e Nublado.
	Efeito da cor	Nenhum, Sépia, Negativo, P/B, Azulado, Avermelhado, Esverdeado.
	Modo Flash	Off, Auto, e On
Modo camcorder	Formatar	Gravar em formato H263, ou MPEG4
	Imediato após captura	Sem limite, Sem pré-visualização (predefinido), 3 segundos, 5 segundos, e 10 segundos.
	Qualidade do vídeo	VGA (640*480), CIF (352*288), e QCIF(176*144).
	Duração do vídeo	1 minuto (para partilha), 10



	minutos, 30 minutos, 60 minutos, e 120
	minutos.

5.2 Ver fotografias e vídeos

Para ver fotografias no álbum

- 1. Seleccione a aplicação menu> Galeria
- Toque em Imagens da câmara para ver as imagens em esboços.
- 3. Toque numa imagem para visualizar.
- 4. Para ver a imagem anterior/seguinte, toque à esquerda/direita no ecrã.



Para reproduzir uma apresentação de diapositivos

- Enquanto vê uma imagem, seleccione a Tecla Menu> Apresentação de diapositivos.
- Toque novamente no ecrã para parar a apresentação de diapositivos.

Para definir a imagem como imagem de fundo

- Enquanto vê a imagem, seleccione a Tecla Menu> Mais > Definir como > Imagem de fundo.
- Arraste o dedo para seleccionar a área de corte e toque dentro da caixa para ajustar a imagem.
- 3. Toque em Guardar para definir a imagem como imagem de fundo.

Para guardar imagem no Ícone de contacto

- Enquanto vê a imagem, seleccione a Tecla Menu> Mais > Definir como > Ícone de contacto.
- 2. Toque no nome do contacto para adicionar a imagem.
- Arraste o dedo para seleccionar a área de corte e toque dentro da caixa para ajustar a imagem.
- 4. Toque em Guardar para guardar a imagem como ícone de contacto.



Para editar uma imagem

Enquanto vê a imagem, para editar uma imagem:

- Para rodar a imagem, seleccione a Tecla Menu> Rodar.
- Para cortar, seleccione a Tecla Menu> Cortar.
 - 1. Arraste o dedo para seleccionar a área de corte.
 - 2. Toque dentro da caixa para cortar.
 - 3. Toque em Guardar como para guardar a imagem.

Para ver as propriedades do ficheiro

- Enquanto vê a imagem, seleccione a Tecla Menu> Mais > Detalhes.
- 2. É apresentada a informação do ficheiro.
- 3. Toque em OK para regressar à imagem.

Para reproduzir vídeos no álbum

- Seleccione a aplicação menu> Galeria > Vídeos da câmara.
- Todos os vídeos guardados são apresentados na pasta.
- 3. Toque no vídeo a reproduzir.

5.3 Utilizar Music Player

Previamente deve copiar os ficheiros áudio para o cartão de memória.

O leitor de música apenas reproduz ficheiros áudio guardados. Seleccione a aplicação menu> Música.

Ecrã música

 Ecrã reprodução: Mostra a área de reprodução com os controlos de reprodução.



Ícone	Função
	Álbum de imagem ou animação
🚺 Artista desconhecido	
o music	Área de visualização de informação áudio.
🛃 A_Little_Step_pets_	
	Toque para ir para a música anterior.
•	Toque para reproduzir ou suspender a música.
	Toque para ir para a próxima música.
0:11 0:14	Deslize para ir para a frente ou para trás.

5 Aplicações multimédia

,III	Toque para ir para a Lista pessoal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Toque para aleatório.
\$	Toque para activar ou desactivar a função repetição.

 Ecră biblioteca: Apresenta as categorias das pastas que faz com que a pesquisa por ficheiros multimédia seja mais rápida e fácil. Contém as seguintes categorias: Artistas, Álbuns, Músicas, e Listas pessoais.



 Ecrá a reproduzir agora: Mostra a lista de músicas actualmente a reproduzir e as que estão prestes a ser reproduzidas. Utilize os ícones à esquerda de cada ficheiro multimédia para arranjar a sequência dos ficheiros para reprodução.



Ecrã a reproduzir agora

## Para reproduzir música

- 1. Seleccione a aplicação menu> Música.
- 2. É apresentado o ecrã biblioteca.
- 3. Toque em Músicas, e serão apresentadas todas as músicas do telefone.
- 4. Toque para seleccionar a música e depois toque em Reproduzir.

#### Alterar opções de reprodução

Enquanto está no ecrã reprodução, toque em Menu.

- Toque em Biblioteca para ir para o ecrã biblioteca música.
- Toque em Lista aleatória para reproduzir todas as músicas de modo aleatório
- Toque em Adicionar para lista pessoal para adicionar a música numa lista pessoal favorita
- Toque em Usar como toque para definir esta música como toque.

• Toque em Eliminar para eliminar a música.



#### Criar uma lista pessoal

Adicionar músicas para uma lista pessoal específica ou criar uma lista pessoal.

- 1. Seleccione a aplicação menu> Música.
- 2. É apresentado o ecrã biblioteca.
- 3. Toque em Músicas, e serão apresentadas todas as músicas do telefone.
- 4. Toque e mantenha premida a música que quer adicionar.
- 5. Toque em Adicionar para lista pessoal.
- Toque em novo para criar uma nova lista pessoal.

# NOTA: Se criar uma nova lista pessoal, introduza agora o nome da mesma.

7. A música foi adicionada à nova lista pessoal.



#### Para remover um ficheiro de música da lista pessoal

- 1. Seleccione a aplicação menu> Música.
- 2. É apresentado o ecrã biblioteca.
- Toque em Músicas, e serão apresentadas todas as músicas do telefone.
- 4. Toque e mantenha premida a música que quer eliminar.
- 5. Toque em Eliminar da lista pessoal.
- 6. A música foi removida da lista pessoal.

# 6. Programas

O telefone é fornecido com os seguintes programas pré-instalados.

Ícone	Programas	Descrição
	Despertador	Define o despertador.
	Internet	Pesquisa na web e transfere ficheiros da Internet.
	Calculadora	Efectua funções de aritmética básicas, tais como adição, subtracção, multiplicação e divisão.
31	Calendário	Cria e rastreia marcações ou compromissos.
	Câmera de vídeo	Grava clipes de vídeo.
6	Câmera	Captura imagens paradas e grava vídeos.
1	Contactos	Armazena nomes, números, e-mails e outras informações.
<b>S</b>	Marcador	Faz e recebe chamadas telefónicas.
<b>@</b>	E-mail	Envia e recebe mensagens de e-mail.

<b>)</b>	Galeria	Visualiza e edita fotografias e vídeos.
Ø	Gmail	Serviço de e-mail com base na web do Google.
	Google Talk	Programa de mensagens instantâneas do Google.
	Mapas	Serviço de mapas do Google para procurar por locais de interesse.
	Market	Encontre aplicações e jogos divertidos que pode transferir e instalar no telefone.
	Mensagens	Envia e recebe todos os tipos de mensagens, tais como mensagens de texto, MMS e mensagens de voz.
\$	Música	Reproduz e gere ficheiros de música e áudio no seu telefone.
	RoadSync Calendar	Configura as opções do calendário para o RoadSync Calendar.

	RoadSync Mail	Configura definições de e-mail para o RoadSync Mail.
<b>₽</b> \$	Definições	Configura as definições do telefone, definições sem fios e definições de chamadas do telefone.
1	Gravador de som	Lê notas de voz.
	Vídeos	Reproduz vídeos.
	Marcador por voz	Aplicação de marcador por voz.
You Tube	YouTube	Serviço de streaming de vídeo on-line que lhe permite ver, pesquisar e carregar vídeos.

# 6.1 Despertador

#### Definir alarmes

Pode definir até três alarmes no telefone.

#### Para definir um alarme

- 1. Seleccione aplicação Menu > Despertador.
- Tocar em Hora abre um relógio e define a hora do alarme. Para introduzir a hora numericamente, toque no campo das horas,

minutos ou am/pm e utilize as setas para cima e para baixo para alterar os valores.

- 3. Seleccione Toque para definir o tom favorito quando o alarme tocar.
- 4. Seleccione em Vibrar para activar/desactivar a vibração quando o alarme tocar.
- Seleccione em Repetir para seleccionar um dia para tocar o alarme. Toque em OK para confirmar.



# 6.2 Browser

Abre o Browser para ver páginas web.

- 1. Seleccione aplicação Menu > Browser.
- 2. Toque na Tecla Menu > Ir.
- 3. Aparece no ecrã uma barra de endereço. Digite

o URL e depois toque em 📗





#### Para definir a página inicial

- Enquanto visualiza uma página web, toque na Tecla Menu > Mais > Definições > Definir página inicial.
- 2. Introduza o URL da página que quer definir como página inicial.
- 3. Toque em OK para guardar as suas definições.



#### Gerir uma página web

Enquanto visualiza uma página web, toque na Tecla Menu para alterar as definições de visualização ou aplicar outras funções.

A tabela seguinte lista as opções do menu. Dependendo da função, algumas funções podem estar indisponíveis.

Funções	Descrição
Ir	Toque para introduzir o URL de uma página web.
Nova janela	Abre uma página web numa nova janela.
Sair	Toque para fechar o Browser.
Actualizar	Toque para actualizar a

	página web.	1 1		<ul> <li>Carregar imagens:</li> </ul>
Marcadores	Toque para seleccionar a partir da lista das páginas web guardadas em favoritos.			apresenta ou oculta imagens quando carrega a página web.
Encontrar na página	Toque para encontrar texto na página web.			<ul> <li>Definição da página: ajusta a definição do</li> </ul>
Seleccionar texto	Toque para seleccionar texto na página web.			tamanho da página. As opções
Guardar página	Toque para guardar esta página web.			disponíveis são: Tamanho da página
Informação da página	Toque para ver a informação da página web.			e Largura do ecrã automática.
Partilhar página	Toque para enviar esta página web através de e-mail ou mensagem.			<ul> <li>Activar JavaScript. activa/desactiva o JavaScript na página</li> </ul>
Transferências	Toque para ver o histórico de transferências.			<ul> <li>Abrir no fundo: abre a nova janela da</li> <li>a nova janela da</li> </ul>
	Toque para configurar as definições do browser: • Definir tamanho do texto: ajusta			<ul> <li>Definir página inicial:</li> <li>Definir página inicial:</li> <li>introduz o URL e</li> <li>define como página</li> <li>inicial.</li> </ul>
Definição do conteúdo da página Defini texto			Toque para configurar as definições de privacidade: • Limpar cache: apaga todos os conteúdos da	
	<ul> <li>codificado: define o tecto codificado.</li> <li>Bloquear janelas pop-up: bloqueia janelas pop-up quando pesquisa numa página web.</li> </ul>		Definições de privacidade	<ul> <li>Limpar histórico: limpa o histórico de navegação do browser.</li> <li>Aceitar cookies: permite que os</li> </ul>

	<ul> <li>websites guardem e leiam dados de cookies.</li> <li>Limpar todos os dados de cookies: limpa todos os cookies do browser.</li> <li>Memorizar dados de formulário: memoriza dos dados digitados nos formulários para uma utilização posterior.</li> <li>Limpar dados de formulário: limpa todos os dados de formulário guardados.</li> </ul>
Definições de segurança	<ul> <li>Toque para configurar as definições de segurança:</li> <li>Memorizar palavras-passe: guarda nomes de utilizador e palavras-passe para sites web.</li> <li>Limpar palavras-passe: limpa todas as palavras-passe guardadas.</li> <li>Mostrar avisos de segurança: mostra avisos quando o site web tem um problema de segurança.</li> </ul>
Definições avançadas	Toque para ver e ajustar definições de comando

ou limpar todos os dados do browser e repor todas as definições para as predefinidas.

# 6.3 Calculadora

Com a Calculadora, pode efectuar funções de aritmética básicas no telefone. Seleccione aplicação Menu > Calculadora.

# 6.4 Calendário

O Calendário permite-lhe marcar e colocar alarmes de som para compromissos, reuniões e outros eventos. Compromissos marcados para o dia podem ser apresentados no ecrã página inicial.

#### Para marcar um evento

- 1. Seleccione aplicação Menu > Calendário.
- Toque na Tecla Menu > Novo evento.
- 3. Introduza detalhes do evento.
- Seleccione as datas para os campos De e Para.

# NOTA: Para um evento para todo o dia, marque Todo o dia.

- Para definir a repetição, seleccione a repetição a partir da lista.
- 6. Para definir um lembrete, seleccione a hora do lembrete a partir da lista.
- 7. Quando terminar, toque em Guardar para regressar ao calendário.

#### Para adicionar uma nova tarefa

- No ecrã calendário, toque na Tecla Menu > Nova tarefa.
- 2. Introduza detalhes do evento.
- 3. Seleccione as datas para os campos De e

Para.

- 4. Introduza as descrições da tarefa.
- Para definir a prioridade, seleccione a partir da lista.
- 6. Quando terminar, toque em Guardar para regressar ao calendário.

# 6.5 Galeria

Pode ver as imagens capturadas, os clipes de vídeo gravados, e as imagens transferidas na Galeria.

- 1. Seleccione aplicação Menu > Galeria .
- A pasta de imagens e pasta de vídeos são apresentadas.
- 3. Toque para ver as imagens da câmara ou os vídeos da câmara.
- As imagens ou vídeos serão apresentados em esboços.



# 6.6 Gmail

Gmail é o serviço de e-mail do Google. Dependendo das definições de sincronização, o Gmail no telefone está sincronizado automaticamente com a conta Gmail da web.

- 1. Seleccione aplicação Menu > Gmail.
- 2. Toque em Criar ou Iniciar sessão na sua conta Google.
- Siga as instruções no ecrã para iniciar a sessão ou criar o seu nome de utilizador e palavra-passe Gmail.
- Uma vez a sessão iniciada, pode começar a ler e a enviar e-mails da sua conta Gmail.

# 6.7 Mapas

Mapas é o serviço de mapas do Google para procurar locais de interesse.

#### Para abrir Mapas

- 1. Seleccione aplicação Menu > Mapas.
- 2. Faça um dos seguintes:
- Para procurar por um local de interesse: Toque na Tecla Menu > Procurar e depois digite uma palavra-passe para começar a procurar.
- Para obter a direcção: Toque na Tecla Menu > Direcções. Introduza o ponto de início e o destino, o Mapas irá encontrar directamente o destino.
- Para seleccionar o apontador mapa: Toque na Tecla Menu > Apontadores, depois toque em Tráfego, Satélite, Buzz, ou Mais apontadores.
- Para voltar para a minha localização: Toque na Tecla Menu > Minha localização.
- Partilhar a minha localização com os meus amigos e o Google: Toque na Tecla Menu > Juntar Latitude.
- Para limpar o mapa: Toque na Tecla Menu >

Mais > Limpar mapa.

- Para ver os termos, privacidade, e notas: Toque na Tecla Menu > Mais > Termos, Privacidade e Notas.
- Para ver informação acerca do Google Map: Toque na Tecla Menu > Mais > Acerca de.

# 6.8 Google Talk

Google Talk é um programa de mensagens instantâneas do Google.

#### Para iniciar sessão no Google Talk

- 1. Seleccione aplicação Menu > Google Talk.
- 2. Toque em Criar ou Iniciar sessão na sua conta Google.
- Siga as instruções no ecrã para iniciar a sessão ou criar o seu nome de utilizador e palavra-passe Gmail.
- Uma vez a sessão iniciada, pode começar a utilizar o Google Talk e fazer um dos seguintes:
- Ver a lista de amigos: Toque na Tecla Menu > Todos os amigos
- Enviar convite para chat para amigos: Toque na Tecla Menu > Adicionar amigo.
- Para mudar entre chats diferentes: Toque na Tecla Menu > Mudar de chats.
- Para bloquear uma pessoa: Toque na Tecla Menu > Bloqueado.
- Para convidar uma pessoa para o seu chat: Toque na Tecla Menu > Convites.
- Para configurar as definições do Google Talk: Toque na Tecla Menu > Mais > Definições.
- Para terminar sessão: Toque na Tecla Menu > Mais > Terminar sessão.
- Para ver os termos e privacidade: Toque na Tecla Menu > Mais> Termos e privacidade.

# 6.9 Market

O Android Market permite-lhe encontrar e transferir aplicações e jogos divertidos para o telefone. Para comecar a utilizar o Android Market

- Seleccione aplicação Menu > Market.
- Toque em Aceitar depois de ler os termos de serviços.
- 3. Toque em Seguinte para definir a sua conta Google.
- Toque Criar para criar uma nova conta ou Iniciar sessão para iniciar sessão na conta existente.
- 5. Uma vez com a sessão iniciada, pode começar a procurar e transferir programas a partir do market. Toque em Apps para ver a lista de todas as aplicações disponíveis e toque em Jogos para ver a lista dos jogos disponíveis. Pode também tocar em Transferências para ver os programas que transferiu anteriormente.



## 6.10 RoadSync

RoadSync fornece sincronização segura, sem fios e direct push de e-mail corporativo, calendário, contactos e anexos.

#### Definir o RoadSync pela primeira vez

- Seleccione aplicação Menu > RoadSync Calendar ou RoadSync Mail.
- Aparece o assistente de configuração. Toque em Seguinte, depois siga as instruções no ecrã.
- Leia e aceite o acordo de licença. Toque em Aceitar.
- 4. Introduza o seu nome e e-mail para registar o RoadSync. Toque em Registar.
- Introduza a sua informação de conta Exchange: Nome de utilizador, Palavra-passe, Endereço de servidor, Domínio e SSL.
- 6. Toque em Terminar.



#### Personalizar o RoadSync

Depois de registar o RoadSync pela primeira vez, é apresentado automaticamente o ecrã Preferências. Utilize o ecrã Preferências para personalizar as definições de sincronização.

#### Definições do servidor

Toque para editar as definições do servidor, tais como Nome do utilizador, Palavra-passe, Endereço de servidor, Domínio, e activar ou desactivar SSL.

#### Definições sincronização de dados

Toque para escolher os dados a sincronizar. Toque para seleccionar as caixas marcadas do seguinte:

- E-mail: Para sincronizar mensagens e anexos da Caixa de entrada.
- Calendário: Para sincronizar compromissos do Exchange para a aplicação RoadSync Calendar.
- Contactos: Para sincronizar contactos do Exchange para a aplicação incorporada Contactos.
- Mostrar ícone de estado: Para mostrar o ícone RoadSync na barra de notificação quando a sincronização está a decorrer.

#### Sincronizar calendário

Toque para definir a sincronização de calendário.

 Calendário hora de ponta: Para definir o intervalo de hora para sincronização durante hora de ponta.



- Calendário fora de horas: Para definir o intervalo de hora fora da hora de ponta.
- Início hora de ponta: Para definir o início da hora de ponta. Toque nos botões [+] ou [-] para ajustar a hora. Toque para seleccionar AM ou PM. Toque em Definir para terminar.
- Fim hora de ponta: Para definir o fim da hora de ponta. Toque nos botões [+] ou [-] para ajustar a hora. Toque para seleccionar AM ou PM. Toque em Definir para terminar.
- Dias de ponta: Toque para escolher os dias da semana que serão os dias de ponta.
- Sincronizar com roaming: Toque para activar sincronização em roaming.

NOTA: Poderão ocorrer custos adicionais quando utiliza esta função.

#### Opções de e-mail

Toque para configurar as definições do e-mail.

- Âmbito de dados de e-mail: Para definir o âmbito de dados de e-mail para sincronização.
- Tamanho de transferência do e-mail: Para definir o tamanho máximo do e-mail para transferência.
- Transferência automática: Para transferir automaticamente mensagens incompletas até as abrir.
- Assinatura: Para personalizar e adicionar a sua assinatura nos e-mails que enviar.
- O meu endereço de e-mail: Introduzir o endereço de e-mail para excluir quando enviar ou responder e-mails a todos.
- Barra de estado: Seleccionar esta caixa para mostrar notificação na barra de estado quando receber um novo e-mail.
- Seleccionar toque: Para definir o toque de notificação de e-mail.
- Vibrar: Para activar a vibração do dispositivo quando receber um novo e-mail.

#### Opções do calendário

Toque para configurar as definições do calendário.

- Âmbito da data do calendário: Para definir o âmbito da data a sincronizar.
- Definir alteras e notificações: Para activar ou desactivar alertas quando um compromisso está na hora.
- Seleccionar toque: Para definir o toque de notificação do calendário.
- Vibrar: Para activar a vibração do dispositivo quando um compromisso está na hora.
- Definir lembrete predefinido: Para definir a antecedência do lembrete predefinido.

## 6 Programas

#### Iniciar sincronização

- 1. Seleccione aplicação Menu > RoadSync Calendar ou RoadSync Mail.
- No ecrã principal do RoadSync, toque em Iniciar Sinc para iniciar a sincronização.
- 3. Para parar manualmente a sincronização, toque em Parar sinc.

#### Actualizar o RoadSync

Toque em Menu> Mais > Definições > Verificar actualizações.



## 6.11 RoadSync Calendar

Utilize o RoadSync Calendar para ver e adicionar eventos ou compromissos ao seu calendário. NOTA: RoadSync deve ser definido primeiro, e depois pode usar esta aplicação.

#### Para abrir o RoadSync Calendar

- Seleccione aplicação Menu > RoadSync Calendar.
- 2. Faça um dos seguintes:
- Para adicionar um evento, toque na Tecla Menu > Novo evento.
- Deslize o dedo no ecrã para tocar no calendário.
- Para alterar a vista do ecrã, toque na Tecla Menu > Agenda, Dia, Semana, ou Hoje.

## 6.12 RoadSync Mail

Utilize o RoadSync Mail para enviar e receber e-mails no seu dispositivo.

NOTA: RoadSync deve ser definido primeiro, e depois pode usar esta aplicação.

#### Para abrir o RoadSync Mail

- 1. Seleccione aplicação Menu > RoadSync Mail.
- 2. Faça um dos seguintes:
- Para ver a mensagem, toque na mensagem.
- Para criar uma nova mensagem, toque na Tecla Menu > Nova mensagem.
- Para responder a ou reencaminhar uma mensagem, toque na Tecla Menu > Responder / Reencaminhar.
- Para assinalar uma mensagem, toque na Tecla Menu > Assinalar.
- Para sincronizar manualmente o e-mail, toque na Tecla Menu > Sincronizar.
- Para eliminar o e-mail, toque na Tecla Menu > Eliminar.
- Para ver outras pastas, toque na Tecla Menu > Mais > Pastas e depois seleccione uma pasta.
- Para editar as definições do e-mail, toque na Tecla Menu > Mais > Definições.
- Para ver ajuda on-line, toque na Tecla Menu > Mais > Ajuda.



## 6.13 Gravador de som

- Seleccione aplicação Menu > Gravador de som.
- 2. É apresentado o ecrã de gravação.
- 3. Para gravar uma nota de voz . Para parar de gravar, toque em
- 4. Toque em para reproduzir uma nota de voz.



#### Para começar a usar o YouTube

- 1. Seleccione aplicação Menu > YouTube.
- Os vídeos estão agrupados em categorias, tais como Mais vistos, Mais discutidos, Mais recentes e os melhores classificados. Toque numa categoria para ver os vídeos disponíveis.
- 3. Toque num vídeo para o reproduzir.

## 6.14 Youtube

O YouTube é um serviço de streaming de vídeo on-line que lhe permite ver, pesquisar e carregar vídeos.

# 7. Gerir o seu telefone

## 7.1 Definições do telefone

Seleccione a Ťecla Menu> Definições para ver e ajustar as definições do telefone. O menu definições está categorizado em: Controlos sem fios, Definições DRM, Definições de chamadas, Som e ecrã, Sincronização de dados, Segurança e localização, Aplicactivos, Armazenamento do telefone e cartão SD, Data e hora, Região e texto, Pesquisar, Sintetização de fala, e Acerca do telefone

#### Controlos sem fios

Aplicação	Descrição
Definições de Wi-Fi	Definir e gerir pontos de acesso sem fios.
Definições de Bluetooth	Gerir ligações, definir nome e detectabilidade do telefone.
Redes móveis	Definir opções de roaming, redes e Nomes de Pontos de Acesso.
Modo de voo	Desactivar todas as ligações sem fios.

#### Definições DRM

Aplicação	Descrição
Limpar DRM	Apagar tudo protegido com direitos digitais, incluindo licenças.

#### Definições de chamadas

Aplicação	Descrição
Números de	Gestão de números de
marcação fixa (FDN)	marcação fixa.
Correio de voz	Definir o número do

	correio de voz
Definições de chamadas GSM	Definições adicionais apenas de chamadas GSM.

#### Som e ecrã

Aplicação	Descrição
Modo silencioso	Activar/desactivar modo silencioso. Todos os sons ficam em silêncio, excepto os multimédia e alarmes estão
Volume da campainha	Ajusta o volume de toque para chamadas recebidas e notificações.
Volume de media	Definir volume para música e vídeos.
Toque do telefone	Definir o toque de chamada recebida predefinido.
Vibração do telefone	O dispositivo vibra para as chamadas recebidas.
Toque de notificação	Definir toque de notificações predefinido.
Tons de toque audíveis	Activar/desactivar som quando utiliza o teclado de marcação.
Selecção audível	Activar/desactivar som quando faz selecção de ecrã.
Notificações do cartão SD	Activa/desactiva sons de notificação do cartão SD.

#### 7 Gerir o seu telefone

Orientação	Muda automaticamente orientação ao rodar o telefone.
Animação	Mostrar animação quando abrir e fechar janelas.
Sensor de Luz	Mudar definição de brilho e iluminação de fundo do LCD manualmente.
Brilho	Ajustar o brilho do ecrã.
Tempo limite do ecrã	Ajustar o tempo limite até à desactivação automática do ecrã.
LED de notificação	Activar/desactivar efeito LED para notificação de chamada/mensagem.
Ligar Ecrã	Definir as teclas para ligar o ecrã.
Calibrar Toque	Permite calibrar o toque no ecrã
Calibração sensor-G	Calibra o sensor G do telefone.
Calibração da bússola E	Calibra a bússola E do telefone.

## Segurança e localização

Aplicação	Descrição
Utilizar redes sem fios	Definir localização em aplicações (como mapas) utilizando redes sem fios.
Transferir dados de Ephemeris	Marcar para activar os satélites GPS.
Transferência automática GPS	Activar/desactivar para transferir actualizações da

	localização para o servidor.
Definições de AGPS	Ajustar as definições AGPS.
Partilhar com a Google	Permitir/Não autorizar que o Google utilize a localização para pesquisa melhorada e outros serviços.
Solicitar padrão	Assinalar para activar padrão de bloqueio do ecrã.
Definir pergunta e resposta de segurança	Definir a sua pergunta e resposta de segurança para desbloquear o ecrã.
Utilizar padrão visível	Assinalar para manter visível o padrão para bloqueio de ecrã.
Utilizar feedback táctil	Assinalar para usar feedback táctil para bloqueio de ecrã.
Definir padrão de desbloqueio	Toque para definir o padrão de desbloqueio.
Configurar bloqueio do cartão SIM	Bloquear cartão SIM e alterar pin do cartão SIM.
Palavras-passe visíveis	Mostrar palavras-passe ao escrever.
Utilizar credenciais protegidas	Permitir que as aplicações acedam a certificados de segurança e outras credenciais.
Definir palavra-passe	Definir ou alterar a palavra-passe do armazenamento de credenciais.



Limpar armazenamento	Limpar armazenamento de credenciais de todos os conteúdos e repor a respectiva palavra-passe.
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Aplicativos

Aplicação	Descrição
Fontes desconhecidas	Permitir instalação de aplicações não Market.
Gerir aplicativos	Gerir e remover aplicações instaladas.
Desenvolvimento	Definir opções de desenvolvimento da aplicação.

#### Armazenamento do telefone e cartão SD

Aplicação	Descrição
Espaço total	Para apresentar o espaço total do cartão SD.
Espaço disponível	Para apresentar o espaço disponível do cartão SD.
Desmontar cartão SD	Desmontar o cartão SD para remoção segura.
Formatar cartão SD	Formatar todos os dados no cartão SD.
Espaço disponível	Para apresentar o espaço disponível do armazenamento interno do telefone.
Redifinir configuração original	Apagar todos os dados do telefone e restaurar as definições de fábrica.

#### Data e hora

Aplicação	Descrição
Automático	Assinalar para utilizar os valores fornecidos da rede.
Definir data	Toque para definir a data para o telefone.
Seleccionar fuso horário	Definir o fuso horário da sua localização actual.
Definir hora	Toque para definir a hora para o telefone.
Utilizar formato de 24 horas	Definir o relógio para o formato de 24 horas.
Seleccionar formato de data	Definir o formato de data favorito.

#### Região e texto

Aplicação	Descrição
Seleccionar região	Seleccionar idioma e
	região para o telefone.
TouchPal	Escolher o método de entrada de texto favorito.

#### Pesquisar

Aplicação	Descrição
Definições de	Gerir histórico de
pesquisa do Google	pesquisa.
ltens pesquisáveis	Escolher o que
	procurar no telefone.
Limpar atalhos de pesquisa	Limpar atalhos dos
	resultados de
	pesquisas recentes.

#### Suporte de voz

Aplicação	Descrição
Ouvir exemplo	Permite ouvir breve
	demonstração de voz.

#### 7 Gerir o seu telefone

Instalar dados de voz	Instalação dos dados de voz pretendidos
Usar sempre as minhas configurações	As minhas definições definidas substituem as definições da aplicação.
Velocidade de fala	Velocidade cujo texto será falado.
Linguagem	Definir a linguagem específica para o texto

#### Acerca do telefone

Apresenta a versão do software, o estado do telefone e a informação do processador.

# 7.2 Gerir definições básicas

#### Data e Hora

Pode definir a data e hora no telefone.

#### Para definir a data e a hora

- Seleccione a Tecla Menu> Definições > Data & hora.
- Toque em Definir data. Para ajustar a data, toque no campo mês, dia ou ano, e toque em cima ou baixo para aumentar ou diminuir o valor.
- 3. Seleccionar o fuso horário a partir da lista.
- Definir hora. Para ajustar a hora, toque no campo horas, minutos ou am/pm, e utilize as setas para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o valor.
- 5. Toque em Definir para aplicar os valores.



#### Definições do ecrã

# Para desactivar a iluminação de fundo quando o telefone está inactivo

- Seleccione a Tecla Menu> Definições > Som e ecrã.
- Em Definições do ecrã, toque em Tempo limite do ecrã.
- Seleccione a partir da lista de tempo limite do ecrã. As suas definições são guardadas automaticamente.

#### Para ajustar o brilho

- Seleccione a Tecla Menu> Definições > Som e ecrã.
- 2. Em Definições do ecrã, toque em Brilho.
- Arraste a barra de Brilho para ajustar as definições.
- Arraste a barra de brilho para a esquerda para diminuir, ou para a direita para aumentar o brilho do ecrã. Toque em OK quando terminar.

#### Para alterar a orientação do ecrã



- 1. Seleccione a Tecla Menu> Definições > Som e ecrã.
- 2. Em Definições do ecrã, toque em Orientação.
- Marque a caixa para alternar automaticamente a orientação do ecrã quando rodar o dispositivo.



#### Definições de toque

Pode atribuir um tipo de toque diferente para vários eventos, tais como uma chamada recebida, uma nova mensagem recebida, entre outros.

# Para alterar o toque e tipo de toque de uma chamada recebida

- Seleccione a Tecla Menu> Definições > Som e ecrã.
- No separador definições de som, seleccione toque do telefone.
- 3. Seleccione o Toque a partir da lista.
- 4. Seleccione OK quando terminar.

#### Para alterar o toque de outros eventos

- 1. Seleccione a Tecla Menu> Definições > Som e ecrã.
- 2. No separador definições de som, seleccione toque do telefone.
- 3. Seleccione o Toque a partir da lista.
- 4. Seleccione OK quando terminar.

## 7.3 Proteger o seu telefone

Pode proteger o telefone de utilizadores não autorizados, ao requerer o código PIN ou introduzindo uma palavra-passe.

#### Activar ou desactivar PIN do cartão SIM

Quando o código PIN está activado, tem que o introduzir antes de fazer uma chamada.

- Seleccione a Tecla Menu> Definições > Segurança e localização.
- 2. No separador bloqueio cartão SIM, seleccione Definir bloqueio cartão SIM.
- Seleccione Bloquear cartão SIM para usar o PIN para utilizar o telefone. Marque para activar, desmarque para desactivar.
- 4. Introduza o código PIN actual.
- 5. Para alterar o código PIN, toque em Alterar PIN.
- 6. Introduza o código PIN antigo.
- 7. Introduza o novo código PIN e confirme.



#### Activar protecção com palavra-passe

- Seleccione a Tecla Menu> Definições > Segurança e localização.
- Toque em Definir pergunta e resposta de segurança.
- 3. Introduza a sua pergunta e resposta, toque em Seguinte para guardar as suas definições.

#### Definir padrão de desbloqueio

Pode proteger os seus dados bloqueando o ecrã e requerendo um padrão de desbloqueio de ecrã de cada vez que o telefone é ligado ou quando sai do modo suspensão (o ecrã está desligado).

- Seleccione a Tecla Menu> Definições > Segurança e localização > Definir padrão de desbloqueio.
- Leia a informação no ecrã e depois toque em Seguinte. Estude o padrão exemplo no ecrã e toque em Seguinte.
- Desenhe o padrão de desbloqueio ligando, pelo menos, quatro pontos.
- 4. O telefone grava o padrão. Toque em Continuar.

Quando apresentado, desenhe novamente o padrão de desbloqueio e depois toque em Confirmar.

Nota: Para alterar o padrão de desbloqueio, Seleccione a Tecla Menu> Definições > Segurança e localização > Alterar padrão de desbloqueio.

## 7.4 Repor o telefone

Com o Clean Boot, pode repor o seu telefone para as definições de fábrica.

- Seleccione a Tecla Menu> Definições > Armazenamento de telefone.
- No separador armazenamento interno do telefone, seleccione Redefinir configuração original.

# 7.5 Especificações

Informação do sistema	
Plataforma	Android 1.6
Processador	Qualcomm MSM7227 600 MHz
Memória	ROM 512 MB RAM 256 MB
Tamanho	
Dimensões (C x L x A)	116 x 56,8 x 12,4 mm
Peso	118 gramas com bateria
Energia	
Bateria Recarregável	Li-Ion 1230mAh
Adaptador Entrada CA	Máx. 100-240V, 50 / 60Hz, 0,2A
Saída CC	5V, 1A
Autonomia em standby	Até 600 horas (Pode variar dependendo da disponibilidade das redes locais e utilização

	individual.)
	Até 6,5 horas
	(Pode variar
Autonomia em	dependendo da
conversação	disponibilidade das
	redes locais e utilização
	individual.)
Banda rádio e Standa	rd
GSM/GPRS/EDGE	850 / 900 / 1800 /1900 MHz
WCDMA	900 / 1900 / 2100 MHz
Conectividade	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g
Bluetooth	Bluetooth 2.0 com
Diuctootii	A2DP
USB	USB 2.0
Jack áudio	jack áudio estéreo 3,5 mm
Câmara digital	
	Câmera de cor 5.0
Câmoro digital	megapíxeis com LED
Califara ulgitai	Flash, Gravação de
	vídeo
Memória externa	
Ranhura cartão de	cartão micro SD
memória	
Temperatura de	
operação	-15°C até 55°C
A não operar /	-20°C até 70°C
Armazenamento	-20 0 810 70 0
A carregar	-0°C até 40°C
Humidade de	
operação	0% até 90% sem
	condensação
A não operar /	5% até 95%
Armazenamento	sem condensação

alteração sem aviso prévio. Poderão também variar em algumas regiões.

## Nota: As especificações estão sujeitas a