Seedu

Manual do Utilizador do Seedu

Data de publicação: 30 de junho de 2014

Versão 1.0

ÍNDICE GERAL

1. Con	hecer o Seedu
1.1	Acerca deste manual 4
1.2	Simbologia utilizada
2. Inst	alação6
3. Pro	cedimentos gerais para usar o Seedu7
3.1	Escolha do programa de cálculo8
3.2	Programa de cálculo relativo aos Tubos10
3.3	Programa de cálculo relativo às Barras20
3.4	Programa de cálculo relativo aos Cabos24
4. Flux	ogramas de uso geral Seedu

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Executável do Seedu	6
Figura 2- Interface Inicial do Seedu	7
Figura 3 - Submenu "Ajuda"	7
Figura 4- Criar um novo projeto	8
Figura 5- Seleção do programa de cálculo	9
Figura 6 – Exemplo de interface para introdução de dados	. 10
Figura 7- Interface de seleção do programa de cálculo para os Tubos	. 11
Figura 8- Interface de introdução de dados de cálculo de Tubos	. 11
Figura 9 - Indicação mais pormenorizada de dados de cálculo	. 12
Figura 10 - Selecionar suportes da base de dados	. 13
Figura 11 - Escolha de suportes da base de dados	. 13
Figura 12 - Aviso de erro na introdução de valores na base de dados	. 14
Figura 13- Aviso de remoção de equipamento da base de dados	. 14
Figura 14 - Seleção do número e tipo de apoios	. 15
Figura 15 - Seleção do tipo de Tubo	. 16
Figura 16 - Erro por não introduzir dados essenciais para o cálculo	. 16
Figura 17- Erro na introdução de equipamento na base de dados	. 17
Figura 18 - Mensagem de aviso	. 18
Figura 19 - Mensagem de confirmação	. 18
Figura 20 - Interface de apresentação de resultados dos Tubos	. 19
Figura 21 - Gravar resultados do cálculo em disco	. 20
Figura 22 - Interface de introdução de dados de cálculo das Barras	. 21
Figura 23 - Seleção dos elementos k entre subcondutores	. 22
Figura 24 - Tipo de secção da Barra	. 22
Figura 25 - Interface de apresentação dos resultados das Barras	. 24
Figura 26 - Seleção do projeto de cálculo de Cabos	. 25
Figura 27 - Interface de introdução de dados de cálculo dos cabos	. 26
Figura 28 - Seleção de existência de <i>dropper</i>	. 27
Figura 29 - Interface de apresentação de resultados dos Cabos	. 28
Figura 30 - Fluxograma de utilização do Seedu	. 30
Figura 31 - Fluxograma de utilização da base de dados	.31

1. Conhecer o Seedu

O Seedu é um programa educacional que permite efetuar o cálculo automático relativo aos esforços mecânicos e térmicos, provocada pelas correntes de curto-circuito em barramentos e suportes das subestações.

O programa foi desenvolvido tendo como base as normas: IEC 60865-1 ed.3.0, IEC 60909-0 e IEC 865-2.

1.1 Acerca deste manual

Este manual pretende facilitar a utilização da aplicação Seedu, bem como a exploração das suas potencialidades. Quer leia este manual do início ao fim ou vá saltando de secção em secção, espera-se que ele lhe seja útil à medida que vai conhecendo o Seedu. Recomenda-se que tenha o Seedu por perto enquanto ler este manual, para poder ir experimentando o que está a ler.

1.2 Simbologia utilizada

- a Distância entre condutores
- *a_{min}* Distância mínima no ar
- *a*_s Distância ao centro entre subcondutores
- a_1 Distância entre suportes do lado a jusante
- a_2 Distância entre suportes do lado a montante
- E Módulo de Young
- F_m Força entre condutores principais durante o curto-circuito
- F_s Força entre subcondutores durante o curto-circuito

- *F_{st}* Força de tensão estática num condutor principal flexível
- f Frequência de rede
- *f_{cm}* Frequência própria do condutor principal
- f_{cs} Frequência própria dos subcondutores
- *f_y* Tensão correspondente ao limite elástico
- *h* Altura do dropper
- *I_{cc}* Corrente de curto-circuito inicial simétrica (r.m.s)
- *I_k* Corrente de curto-circuito em regime estacionária
- *l* Distância entre suportes
- *l*_i Tamanho da cadeia de isoladores
- *l*_s Distância entre subcondutores rígidos
- *l_{sk}* Distância entre o elemento conector k e o suporte adjacente, ou entre elementos conectores consecutivos
- l_v Comprimento da corda do dropper
- *n* Número de subcondutores de um condutor principal
- n_c N° de massas conectoras por condutor
- *m_c* Massa do elemento de ligação entre subcondutores flexíveis
- m_z Massa da peça conectora entre subcondutores de barras
- R Resistência do condutor
- *S* Constante de elasticidade dos suportes de um vão
- *S_{th}* Densidade da corrente de curto-circuito térmica equivalente
- *T_k* Duração da corrente de curto-circuito
- *T_i* Temperatura do condutor antes do curto-circuito
- T_f Temperatura do condutor no fim do curto-circuito
- w Largura do dropper
- V Tensão do condutor
- X Reatância do condutor

2. Instalação

Para a instalação do programa é apenas necessário executar o ficheiro Seedu.exe, onde para isso necessitará de ter instalado no seu computador o Java RE, versão 7 ou superior.



Figura 1- Executável do Seedu

3. Procedimentos gerais para usar o Seedu

Ao iniciar a execução do programa aparecerá a interface da figura 2 que permite ao utilizador escolher o menu "Programa" ou o menu "Ajuda".



Figura 2- Interface Inicial do Seedu

No menu "Ajuda" poderá obter informações acerca do Seedu, clicando no submenu "Acerca de", sobre o autor, clicando no submenu "Autor" e descarregar o manual de utilização através do submenu "Manual".



Figura 3 - Submenu "Ajuda"

3.1 Escolha do programa de cálculo

O menu "Programa" permite a escolha do programa de cálculo- clicando para isso em "Novo Projeto"- (figura 4), consoante o tipo de condutor: Barras, Tubos ou Cabos (figura 5). Para cada tipo de condutor selecionado, existe uma interface de introdução de dados (figura 6).



Figura 4- Criar um novo projeto



Figura 5- Seleção do programa de cálculo

Cada interface de introdução de dados apresenta vários separadores organizados consoante as características do curto-circuito; as características do barramento; as características do condutor e suportes. Todos estes separadores permitem o preenchimento de dados relativos ao curto-circuito e equipamentos da subestação que se pretende analisar.

🛓 Dados do cálculo de Barras	
Programa	
Caracteristicas do curto circuito Sup	ortes Barra Caracteristicas do Barramento
Corrente de curto circuito	Temperatura
Icc (kA) r.m.s	Ti (°C) Tf (°C) Tk (s)
Ik (kA) r.m.s	
Tipo de curto circuito	Frequência de rede Nível de tensão do barramento
 Curto circuito trifásico 	f (Hz) V (KV)
 Curto circuito entre duas f 	ises
	Validar

Figura 6 - Exemplo de interface para introdução de dados

3.2 Programa de cálculo relativo aos Tubos

Para iniciar o cálculo relativo aos tubos, terá que selecionar: Programa ->Novo Projeto ->Tubos ->Iniciar Cálculo; onde posteriormente aparecerá uma interface para a introdução de dados (figura 8).



Figura 7- Interface de seleção do programa de cálculo para os Tubos

🕌 Dados do cálculo de Tubos	
Programa	
Caracteristicas do curto circuito Suportes	Caracteristicas do Barramento Tubo
Corrente de curto circuito	Temperatura
Icc (kA) r.m.s	Ti (°C) Tf (°C) Tk (s)
Ik (KA) r.m.s	
Tino do outo oirquito	Fraguência da rada — Nivel da tanaño da barramenta
ripo de cuito circuito	
 Curto circuito trifásico 	f (Hz) V (KV)
 Curto circuito entre duas fases 	
	Validar

Figura 8- Interface de introdução de dados de cálculo de Tubos

Comece por preencher os campos em vazio, caso tenha alguma dúvida clique sobre o parâmetro e surgir-lhe-á uma indicação mais pormenorizada na janela, como mostra a figura seguinte.

🛃 Dados do cálculo de Tubos	
Programa	
Caracteristicas do curto circuito Suportes C	Caracteristicas do Barramento Tubo
Corrente de curto circuito	Temperatura
Icc (kA) r.m.s	Ti (°C) Tf (°C) Tk (s)
Ik (kA) r.m.s	
Corrente de curto circuito em regim	e permanente(r.m.s)
Tipo de curto circuito	Frequência de rede Nível de tensão do barramento
 Curto circuito trifásico 	f (Hz) V (KV)
 Curto circuito entre duas fases 	
	Validar

Figura 9 - Indicação mais pormenorizada de dados de cálculo

Para o preenchimento dos dados relativos aos condutores e suportes poderá aceder à base de dados para o seu preenchimento. Ao selecionar um suporte ou um condutor, os campos relativos a esses equipamentos serão preenchidos automaticamente, como mostra a figura 10.

🔬 Dados do cálculo de Ti	ubos			X
Programa				
Caracteristicas do cu	rto circuito Suportes Cara	acteristicas do Barramento Tubo		
Tipo de	Suportes			
OTEF 72.5				
OTEF 72.5			+TT	
Modelo do Suporte A	Modelo do Suporte B	t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
OTEF 72.5	OTEF 72.5			
Força Máxima A	Força Máxima B			
3.5 kN	3.5 kN			
Adicionar	Adicionar			
Remover	Remover			
		Validar		

Figura 10 - Selecionar suportes da base de dados

Para percorrer a base de dados clique na seta e automaticamente aparecerão todos os equipamentos relativos aos suportes (se estiver no separador relativo aos suportes) e relativos aos condutores (se estiver a preencher o separador relativo ao tubo).

) Dados do cálculo de Tubos Programa	
Caracteristicas do curto circuito Suportes Carac	teristicas do Barramento Tubo
Tipo de Suportes	
OTEF 72.5	
Isolador 60kV	
OTEF 72.5 Siemens 006 Isolador 1 Interruptor 1	
Isolador 60kV	
3.5 kN 12.5 kN Adicionar Remover Remover	
	Validar

Figura 11 - Escolha de suportes da base de dados

Se desejar introduzir um novo tubo deverá preencher todos os campos relativos ao tubo, seguindo do botão adicionar respetivo. O procedimento idêntico deverá ser realizado

caso pretenda introduzir um novo suporte. Não se esqueça de introduzir os valores utilizando o ponto como separador decimal, caso contrário surgirá uma mensagem de erro (figura 12).

실 Dados do cálculo de Tu	bos				
Programa					
Caracteristicas do curt	o circuito Suportes	Caracteristicas do Barramento Tubo]		
Tipo de S	Suportes				
OTEF 72.5					
Isolador 60kV		Dados inválidos		- He	
Modelo do Suporte A	Modelo do Suporte B	Erro: Valor de Força M	ixima A inválido		
Isolador 10b Força Máxima A	Isolador 60kV Força Máxima B		ок		
4,0 kN	12.5 kN				
Adicionar	Adicionar				
Remover	Remover				
		Validar			

Figura 12 - Aviso de erro na introdução de valores na base de dados

Para remover equipamentos da base de dados terá que selecionar o equipamento seguindo do botão "Remover" respetivo. Se efetivamente o equipamento tiver sido removido, aparecerá uma mensagem de aviso, indicando o sucesso do procedimento (figura 13).

Dados do cálculo de Tu Programa	ibos	-	
Caracteristicas do cur	to circuito Suportes Ca	racteristicas do Barramento Tubo	
Tipo de	Suportes		
OTEF 72.5	Sucess		
Isolador 10b Modelo do Suporte A OTEF 72.5 Força Máxima A 3.5 kN Adicionar Remover	Modelo do Supo Isolador 10b Força Máxima B 4.0 kN Adicionar Remover	O suporte Isolador 10b foi removido	o com sucesso! Sim
		Validar	

Figura 13- Aviso de remoção de equipamento da base de dados

Deverá também especificar o número de vãos e o tipo de apoios existentes no troço da subestação que está a analisar, tal como o tipo de tubo. Do lado direito surgirá uma figura que auxiliará a sua escolha relativa ao número de vãos e tipo de apoios (figura 14) e ao tipo de tubo (figura 15).

Como mostra a figura seguinte, deverão ser preenchidos os valores referentes ao número de subcondutores por fase (n), distância entre suportes (l) e o espaçamento entre condutores (a). Para ajudá-lo encontra-se terá uma imagem do lado direito, indicando a distância a que correspondem os valores l e a. Outro dos campos a preencher destina-se a especificar se a subestação em causa possui reengate automático ou não (figura 14).

🛃 Dados do cálculo de Tubos	
Programa	
Caracteristicas do curto circuito	Suportes Caracteristicas do Barramento Tubo
N° vãos e tipo de apoios	◯ 1 vão (apoios fixos)
I vão (apoio simples)	○ 2 vãos drama 스
🔘 1 vão (apoio fixo-apoio simples)	⊖ 3 ou mais vãos t t A B
Características do barran	nento Com reengate Automático
a m	
	Validar

Figura 14 - Seleção do número e tipo de apoios

Na interface também surgirão campos que poderão não ser preenchidos, nomeadamente, se só existir um único condutor por fase (e portanto n = 1), o campo ls (distância entre subcondutores) não deverá ser preenchido (figura 14). Contudo no caso de n = 1 e preencher o valor de ls o programa fará o cálculo sem ter em conta o valor de ls, mas sim o valor do número de subcondutores.

🛃 Dados do cálculo de Tubos	
Programa	
Caracteristicas do curto circuito Suportes Caracteristicas do Barramento Tubo	
Tubo 80/70 Modelo do Tubo 80/70 Diâmetro Exterior 80.0 mm Diâmetro interior 70.0 mm Seccão 1180.0 mm^2	Material O Cobre Aluminio, liga de Aluminio, aço ref.
Modulo de Young 70360.4187 N/(mm^2) X 0.336 (Ohm/Km) Adicionar Massa específica 1.67875 Kg/m R 0.0241 (Ohm/Km) Remover Limite elasticidade min 215 N/(mm^2) X X X X X	⊖ Aço
$ \begin{array}{c} & \text{Tipo Tubo 1} \\ \hline & \text{Tipo Tubo 2} \\ \hline & \text{Tipo Tubo 3} \end{array} \\ \end{array} $	
Validar	

Figura 15 - Seleção do tipo de Tubo

Depois de todos os dados de todos os separadores introduzidos deverá clicar no botão "Validar". No caso de todos os dados estiverem corretamente introduzidos, o programa efetuará os devidos cálculos, onde surgirão os resultados numa nova janela. No entanto, no caso de os dados estiverem mal introduzidos (que impossibilita o programa de lê-los) e/ou não estiverem inseridos todos os dados essenciais para o cálculo, surgirão mensagens de erro, indicando qual o campo que se encontra mal introduzido ou por introduzir, como mostra a figura 16.



Figura 16 - Erro por não introduzir dados essenciais para o cálculo

• Mensagens de Erro

Caso não preencha todos os campos de todos os separadores necessários para o cálculo aparecer-lhe-á uma mensagem de erro, indicando o campo que falta preencher, ou que está mal preenchido (figura 16).

O mal preenchimento pode ser pelo fato de introduzir caracteres inválidos em campos onde só é possível introduzir números, ou a não utilização do ponto para separador decimal (figura 12).

As mensagens de erro surgirão também no caso de haver a tentativa de introduzir equipamentos na base de dados com um nome igual ao que já existe na base de dados (figura 17).



Figura 17- Erro na introdução de equipamento na base de dados

• Mensagens de Aviso

O programa enviará uma mensagem de aviso no caso de haver sucesso ao adicionar e ao remover equipamentos na base de dados (figura 13 e 18).

🛃 Dados do cálculo de Tubos	
Programa	
Caracteristicas do curto circuito Suportes	Caracteristicas do Barramento Tubo
AI 100/94	Material
Modelo do Tubo Al 90/70	O Cobre
Diâmetro Exterior 90 mm Diâmetro	Sucesso Aluminio, liga de Aluminio, aço ref.
	D Aço
Modulo de Young 70360.4187 N/(mm^2)	O tubo Al 90/70 foi inserido com sucesso!
Massa específica 1.30271 Kg/m	ОК
Limite elasticidade min 215 N/(mm^2)	
O Tipo Tubo 1	
● Tipo Tubo 2	
	Validar



• Mensagens de Confirmação

Caso pretenda fechar abruptamente o projeto surgirá a mensagem de confirmação seguinte.

🔬 Dados do cálculo de Tubos		3	23
Programa			
Caracteristicas do curto circuito Suportes Caracteristicas do Barramento Tubo			
Tubo 80/70 Material			
Modelo do Tubo Tubo 80/70 Diâmetro Exterior 80.0 mm Diâmetro inter Modulo de Young 70360.4187 N/(mm^2) X Massa específica 1.67875 Kg/m R Limite elasticidade min 215 N/(mm^2)	inio, aço ref.		
$\begin{array}{c} \hline \text{Tipo Tubo 1} \\ \hline \text{Tipo Tubo 2} \\ \hline \text{Tipo Tubo 3} \end{array} = \begin{array}{c} \hline \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array} d$			
Validar			

Figura 19 - Mensagem de confirmação

• Resultados (Tubos)

Na janela seguinte pode-se ver os resultados mais importantes de entre os cálculos efetuados pelo Seedu. No caso de o programa concluir que poderão existir problemas, que levem a que o condutor e/ou suporte não resistam aos efeitos do curto-circuito, surgirá o símbolo de perigo na interface (figura 20).

Na figura seguinte tem um exemplo, em que o símbolo de perigo aparece ao lado da força exercida sobre o suporte, o que significa que a força aplicada no suporte B ou no suporte A é superior à força máxima que o suporte aguenta, e como tal este não resistirá aos esforços mecânicos. Também, na interface de apresentação de resultados surgem mensagens que indicarão se os suportes resistem aos esforços mecânicos, e se os condutores resistem aos esforços mecânicos e térmicos, tal como indicação da possibilidade de existir perigo de efeito de ressonância.

🛃 Resultados	
Efe	itos Mecanicos
Fm (N) Fs (N) 1,026E4 Força máxima de tensão no condutor principal (N/mm^2) 8,948E7 Força máxima de tensão nos subcondutores (N/mm^2)	Força exercicda no suporte A (kN) 2,484 Força exercicda no suporte B (kN) 8,280
Os condutores resistem aos esforços mecânicos	Os suportes não resistem aos esforços mecânicos
Frequência do condutor principal (Hz) 2,098 Frequência do subcondutor (Hz)	Efeitos Termicos Densidade da corrente térmica (A/mm^2) 24,289
	O condutor resiste aos efeitos térmicos
Não há perigo de efeito de ressonância	Gravar em disco

Figura 20 - Interface de apresentação de resultados dos Tubos

Na interface de apresentação de resultados poderá também surgir campos sem preenchimento. Isto acontece quando o número de condutores por fase é unitário, e portanto, não serão efetuados os mesmos cálculos dos esforços mecânicos e térmicos para a configuração de onde se tem mais que um condutor por fase.

O utilizador poderá ter acesso a alguns cálculos efetuados pelo programa, através do botão "Gravar em disco", disponível na interface de apresentação de resultados. Assim, será gerado um ficheiro de texto, que poderá ser guardado numa pasta escolhida pelo utilizador (figura 21). Salienta-se que, para uma boa visualização do ficheiro de texto, este deverá ser aberto pelo WordPad ou Google Chrome.

Resultados		These These Providences in	
	Efe	itos Mecanicos	
Fm (N)	Fs (N)	Força exercicda no suporte A (kN)	
1,026E4	🛃 Especifique o local e nome do ficheiro a g	ravar.	
Força máxima d	Look In: Desktop		
Força máxima d	Libraries EX51987 Computer Network		
Os condutores			os mecânicos
Frequência do (File <u>N</u> ame: Resultados_Tubos.txt		
	Files of Type: TEXT FILES (*.txt)		2)
Frequência do :		Save Cancel	
		O condutor resiste aos efeitos térmicos	
Não há perigo	de efeito de ressonância		Gravar em disco

Figura 21 - Gravar resultados do cálculo em disco

3.3 Programa de cálculo relativo às Barras

Caso pretenda efetuar o cálculo de condutores rígidos em forma de barras deverá selecionar: Programa -> Novo Projeto -> Barras -> Iniciar o cálculo.

De seguida aparecerá uma janela para a introdução de dados, semelhante ao programa dos "Tubos", onde todos os separadores deverão ser percorridos e os campos devidamente preenchidos. Contudo, se existir dúvida sobre o significado de qualquer campo de preenchimento poderá passar o rato do computador pela variável a preencher, onde aparecerá informação mais detalhada, ou então consultar o manual do utilizador existente no menu Ajuda.

Neste programa de cálculo, deverá ter-se em atenção que, se n = 1 não é necessário preencher o campo ls, nem o campo relativo à configuração dos subcondutores (figura 22). Neste caso deverá indicar no campo relativo ao número de elementos k (elementos conectores entre subcondutores), que k = 0, e não necessitará de seleccionar o tipo de elemento k, nem mz, nem a direção de oscilação dos condutores (figura 23).

🙆 Dados do cálculo de Barras		_			_	
Programa						
Caracteristicas do curto circuito	Suportes	Barra	Caracteristic	as do Barramento		
Nº vãos e tipo de apoios	🔘 1 vão (a	poios fixe	os)			
 1 vão (apoio simples) 	🔘 2 vãos		▶	Â		
🔘 1 vão (apoio fixo-apoio simples)	🔘 3 ou ma	is vãos	1	•		
			ж	В		
Características do barramer	nto			Com reengate Automátic	co Configuração	dos subcondutores
					Espaçadores	01 02 03 04
n 1 🟹 Sen > 1	820 91:00		0			
I m Is	m 🖳		1151-1-1			
a m	+ - -					
				Validar		
				vaildar		

Figura 22 - Interface de introdução de dados de cálculo das Barras

Se o número de subcondutores por superior a 1, então deverá indicar se existem elementos entre os subcondutores (k elementos), e se k for superior a zero, então deverá indicar a sua massa (*mz*), e se este elemento tem uma função de "Espaçador" ou "Reforçador", tal como indicar a direção de oscilação (figura 23). Quando clicar em "Direção de Oscilação 1" ou "Direção de Oscilação 2", surgirá uma imagem de ajuda.

🛓 Dados do cálculo de Barras				
Programa				
Caracteristicas do curto circuito Suporte	Barra Caracteristicas do Barr	imento		
Tipo de Supo	s k (n° ele	mentos) 💿 0 🔾 1 🔾 2 🔇)3 ()4 n	nz (Kg)
OTEF 72.5 OTEF 72.5		<i>I</i> – K=0		
Modelo do Suporte A Modelo do Suporte A OTEF 72.5 OTEF 72.5				
Força Máxima A Força Máxima B 3.5 kN 3.5 kh	Tipo de	k		88
Adicionar Adicionar	● Est ○ Ref	açador 💿 Direção de Oscilaçi orçador 🔾 Direção de oscilaçi	ăo 1 🛶	-
Remover		Validar		

Figura 23 - Seleção dos elementos k entre subcondutores

Deverá também indicar qual o tipo de formato da barra a dimensionar, onde aparecerá uma imagem para auxiliar a sua escolha (figura 24).

Dados do cálculo de Barras	
Programa	
Caracteristicas do curto circuito Suportes Barra Caracteristicas do Barramento	
Barra 80/10	Material
Modelo da Barra Barra 80/10	 Cobre
	🔘 Aluminio, liga de Aluminio, aço ref.
Comprimento 80 mm Secção 800 mm^2 Largura 10 mm	O Aço
Modulo de Young 70000 N/(mm^2) X(Ohm/Km) 0.316 Adicionar	
Massa específica (m') 1.62 Kg/m R(Ohm/Km) 0.114 Remover	
Limite elasticidade min 120 N/(mm^2)	
Formato Tipo 1	
Formato Tipo 2 Formato Tipo 3	
Validar	

Figura 24 - Tipo de secção da Barra

Para o preenchimento das características da barra e dos suportes, poderá consultar a base de dados. A base de dados deste programa de cálculo possui as mesmas funcionalidades do programa de cálculo dos "Tubos", indicado na secção 3.2.

• Mensagens de Erro

As mensagens de erro serão as mesmas que foram indicadas na secção 3.2.

• Mensagens de Aviso

As mensagens de aviso serão as mesmas que foram indicadas na secção 3.2.

• Mensagens de Confirmação

As mensagens de confirmação serão as mesmas que foram indicadas na secção 3.2.

• Resultados (Barras)

Os resultados do cálculo dos esforços dinâmicos nas barras e nos suportes são apresentados na figura seguinte.

A Resultados				
Efeitos Mecanicos				
Fm (N) Fs (N) 811 515 Força máxima de tensão no condutor principal (N/mm^2) 24.7 Força máxima de tensão nos subcondutores (N/mm^2) 16.1 Os condutores resistem aos esforços mecânicos	Força exercicda no suporte A (kN) 0,584 Força exercicda no suporte B (kN) 1.606			
Frequência do condutor principal (Hz) 40.8 Frequência do subcondutor (Hz) 209 Não há perigo de efeito de ressonância	Efeitos Termicos Densidade da corrente térmica (A/mm^2) 1,52E3 O condutor não resiste aos efeitos térmicos Gravar em disco			

Figura 25 - Interface de apresentação dos resultados das Barras

Nesta interface de apresentação dos resultados, poderão aparecer campos sem preenchimento, nomeadamente: Fs, a frequência do subcondutor e a força de tensão nos subcondutores. Isto acontece quando o número de condutores por fase é unitário, e portanto, não serão efetuados os mesmos cálculos dos esforços mecânicos e térmicos para a configuração de onde se tem mais que um condutor por fase.

Tal como nos cálculos dos Tubos, na interface de apresentação de resultados apenas aparecerão os resultados mais importantes do cálculo, se desejar obter alguns dos cálculos intermédios realizados pelo programa, terá que clicar no botão "Gravar em disco". Aqui surgirá uma janela para escolher o local onde pretende guardar o ficheiro de texto (figura 21).

3.4 Programa de cálculo relativo aos Cabos

Se pretender efetuar os cálculos relativos aos efeitos mecânicos e térmicos utilizando ligações em cabo, deverá optar pelo programa de cálculo "Cabos" e carregar no botão "Iniciar o cálculo". Seguidamente aparecerá uma janela para introdução de dados, onde

todos os dados existentes nos separadores da janela de introdução de dados deverão ser preenchidos.



Figura 26 - Seleção do projeto de cálculo de Cabos

A introdução dos dados deverá ser feita de forma análoga ao que já foi descrito para os "Tubos" e "Barras", voltando-se a referir que quando existir uma dúvida sobre o significado do valor a introduzir, deverá passar o rato pela varável onde ser-lhe-á descrito o seu significado.

Também no projeto de cálculo de Cabos, existe uma base de dados para a introdução, remoção ou apenas selecionar o equipamento para dimensionamento. Esta base de dados possui as mesmas funcionalidades das indicadas para os Tubos e Barras. Para o cálculo com cabos deverá selecionar o número de subcondutores por fase (n), em que no caso de só existir um condutor por fase deverá indicar que n = 1. No entanto, no caso de n > 1, deverão ser preenchidos o campo as (distância entre subcondutores).

Ainda para o caso de n > 1, se existirem massas de coneção entre os subcondutores, deverá preencher os campos: m_c , n_c , l_{s1} , l_{s2} , l_{s3} e l_{s4} . Contudo, se o número de massas de coneção for inferior a 3, não é necessário o preenchimento de todos os campos relativos às distâncias entre massas de coneção (figura 27).

📓 Dados do cálculo de Cabos				
Programa				
Suportes Características do cabo Características da subestação Caracter	erísticas do curto circuito			
Características dos suportes	Massas de conecção			
Suporte A OTEF 72.5	nc 0 🛉 mc (kg)			
Modelo do Suporte A OTEF 72.5 Adicionar	ls1 (m) ls3 (m)			
Força Máx A (kN) 3.5 Remover	Is2 (m) Is4 (m)			
Suporte B OTEF 72.5				
Modelo do Suporte B OTEF 72.5 Adicionar				
Força Máx B (kN) 3.5 Remover				
Validar				

Figura 27 - Interface de introdução de dados de cálculo dos cabos

Outro campo de preenchimento opcional está relacionado com a existência ou não de *dropper* (derivações a meio do vão). No caso de existir *dropper* deverão ser preenchidos os campos relativos aos *droppers* (w, h e lv), tal como indicar se este se encotra ou não a meio do vão (figura 28).

No separador "Características da subestação", no campo de preenchimento "Espaçamento entre condutores", deverá indicar o valor a1 e a2, onde estes valores podem ser iguais entre si (dependendo da configuração da subestação).

Programa Suportes Características do cabo Características da subestação Características do curto circuito Espaçamento entre condutores Dropper Dropper a meio do vão a1 m a2 m não sim sim sim m w (m) Image: state stat	🛃 Dados do cálculo de Cabos		
Suportes Características do cabo Características da subestação Características do curto circuito Espaçamento entre condutores Dropper Dropper a meio do vão a1 m a2 m	Programa		
Espaçamento entre condutores Dropper Dropper a meio do vão a1 m a2 m Image: mail of the second secon	Suportes Características do c	abo Características da subestação	Características do curto circuito
a1 m a2 m Image: naided state st	Espaçamento entre condutores	Dropper	Dropper a meio do vão
• sim • sim • n • sim • n • n • n <	a1 m a2 m	◉ não	● não
h (m) a1 a2 iii w (m)		⊖ sim	⊖ sim
	Se n>1 as m	h (m)	

Figura 28 - Seleção de existência de dropper

Depois de todos os dados inseridos na interface de introdução de dados, deverá clicar no botão "validar", onde se os dados estiverem corretamente preenchidos aparecerá uma janela, onde serão apresentados os resultados mais relevantes do cálculo, tal como as principais conclusões.

• Mensagens de Erro

As mensagens de erro serão as mesmas que foram indicadas na secção 3.2.

• Mensagens de Aviso

As mensagens de aviso serão as mesmas que foram indicadas na secção 3.2.

• Mensagens de Confirmação

As mensagens de confirmação serão as mesmas que foram indicadas na secção 3.2.

• Resultados (Cabos)

Tal como referido nas secções 3.2 e 3.3, a janela de apresentação de resultados contém os resultados principais dos cálculos efetuados no programa. Porém, se o utilizador pretende conhecer os resultados de cálculos intermédios, deverá "Gravar em disco" selecionando o local onde guardar.

A Resultados		
	Efeitos Mecanicos	
Forças relativas aos Efeitos Horizontais	Forças relativas aos Efeitos Verticais	Força entre os subcondutores
Força Eletromagnética (N/m) 62,500 Força íncio do CC (kN) (sem Dropper) 23,001 Força íncio do CC (kN) (com Dropper) Força final do CC (kN) 27,600	Força inicio do CC (kN) Deslocamento horizontal máximo (m) Força máxima exercida sobre os supor Os suportes não resistem aos esforço	Força de compressão (kN) tes (kN)
amin (m) 1,492 Os condutores não chocam	Efeitos Térmi Densidade da corrente térmica (A/mm^2 19,659 O condutor resiste aos efeitos térmicos	icos 2) s Gravar em disco

Figura 29 - Interface de apresentação de resultados dos Cabos

Como acontece nos programas de cálculo para as barras e tubos, também nos resultados dos cabos poderão surgir campos sem preenchimento. Isto poderá acontecer para o caso de existir apenas um condutor por fase, e também no caso de não existir derivações a meio do vão, tal como no caso de a1 ser diferente de a2 e quando não existem massas de conecção entre subcondutores.

Salienta-se que para qualquer tipo de cálculo, a qualquer momento poderá terminar o cálculo, ou ir para o menu iniciar ou então escolher outro programa de cálculo. Também, poderá fechar a janela relativa aos resultados, e mudar os dados na interface de introdução de dados, sem ter que fechar o programa Seedu.

4. Fluxogramas de uso geral Seedu

Os fluxogramas que se seguem pretendem ajudar de forma rápida o utilizador a navegar no Seedu.



Figura 30 - Fluxograma de utilização do Seedu



Figura 31 - Fluxograma de utilização da base de dados