

Manual do Utilizador da Câmara IR TruVision TVB-2104/4104 e TVB-2105/4105

P/N 1072698A-PT • REV 1.0 • ISS 19MAR14

Direitos de autor	© 2014 United Technologies Corporation. A Interlogix é parte da UTC Climate Controls & Security, uma unidade da United Technologies Corporation. Todos os direitos reservados.
Marcas comerciais e patentes	Os nomes e logótipos TruVision e Interlogix são marcas comerciais da UTC Fire & Security. Outros nomes comerciais utilizados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes ou vendedores dos respectivos produtos.
Fabricante	United Technologies Corporation. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, USA Representante de fabrico autorizado na UE: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands
Certificação	CE C _{N4131}
Conformidade com FCC	Classe A: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe A, segundo a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma protecção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento funciona num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado segundo o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais para comunicações de rádio. É provável que a operação deste equipamento numa área residencial provoque interferências nocivas, pelo que o utilizador terá de corrigir a interferência a expensas próprias.
Cumprimento das normas da ACMA	Atenção! Este produto pertence à Classe A. Este produto poderá causar interferência de rádio em ambientes domésticos, pelo que o utilizador poderá ter de adoptar as medidas adequadas.
Directivas da União Europeia	12004/108/EC (directiva de compatibilidade electromagnética EMC): Através da presente, a UTC Fire & Security declara que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da Directiva 2004/108/EC.
	2002/96/EC (directiva de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos WEEE): Os produtos marcados com este símbolo não podem ser eliminados como resíduos municipais não separados na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local ao adquirir um equipamento novo equivalente, ou elimine o equipamento em pontos de recolha designados. Para mais informações, consulte: www.recyclethis.info.
Informações de contacto	Para informações de contacto, consulte www.interlogix.com ou www.utcfssecurityproducts.eu.

Índice

Descrição geral do produto 2

Conteúdo da embalagem 2 Características 2 Directrizes do utilizador 2 Descrição do produto 3

Instalação 4 Montagem da câmara 5 Ligação dos cabos 5 Ajustar a focagem e o zoom 6

Programação 6 Aceder ao menu principal 6 Exposição 8 Retroiluminação 9 Modo dia/noite 11 Redução de ruído da imagem 13 Desembaciamento 13 Menus Function 15 Área de máscara de privacidade 16 Efeito digital 17 Ajuste da imagem 19 Ajuste do protocolo 20 Autofocus 22 Idioma de OSD 22 Sair do menu 22

Especificações 23

Árvore de menus 24

Descrição geral do produto

A câmara TVB-2104/4104 e TVB-2105/4105 utiliza um processador de sinais digitais (DSP) para processar os sinais de vídeo. A câmara dispõe de um microcontrolador para proporcionar imagens de alta qualidade com reprodução High Color e imagens nítidas.

Conteúdo da embalagem

A embalagem contém o seguinte:

- Câmara
- Cabo de saída de monitor
- Parafusos de montagem, buchas de parede e chave sextavada
- Terminal de alimentação
- · Modelo de furos de tecto feitos com broca

Nota: Utilize a BNC de saída de vídeo e a ficha de alimentação para a operação normal do sistema. Utilize o cabo de saída de monitor para a instalação e a manutenção.

Características

A câmara apresenta as seguintes características:

- Tecnologia Exview HAD II (hole accumulated diode) com 480.000 pixels NTSC (570.000 PAL)
- Utilização de processadores digitais LSI (integração em larga escala) para produzir 700 linhas de resolução horizontal
- Lente motorizada com focagem manual e automática para uma instalação fácil
- Controlo avançado de OSD (apresentação no ecrã) através de DVR com função de controlo coaxial
- Áreas de máscara de privacidade avançadas para protecção da privacidade
- WDR (ampla gama dinâmica) digital
- Vida útil longa e alta fiabilidade
- Comutador de energia isolado de 12 VDC e 24 VAC

Directrizes do utilizador

 Programe as definições da câmara tanto quanto possível antes de montar a câmara. Adopte as devidas precauções de segurança quando efectuar a programação após a instalação.

- Para a alimentação da câmara, utilize sempre uma fonte de alimentação de 12 VDC ou 24 VAC listada na UL como Classe 2.
- Não utilize a câmara fora dos limites de temperatura especificados: -30 a +60°C.
- Se a fonte de luz do local onde está instalada a câmara sofrer variações rápidas de iluminação, a câmara poderá não funcionar conforme previsto.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha a câmara à chuva ou à humidade e não retire a tampa ou as costas.

Descrição do produto

A câmara inclui os seguintes elementos:

- Câmara com cabos de alimentação e de saída de vídeo
- Protector de sol
- Modelo de perfuração de furos
- Um bloco de terminais de potência dupla, com parafuso e bucha
- Quatro buchas e quatro parafusos para instalação na parede ou no tecto

Consulte as figuras seguintes ao executar os procedimentos de configuração da câmara.

Figura 1: Componentes da câmara



A; Protector de sol; B. Suporte para cabos oculto



- A. Luz LED IV (o número total de luzes varia consoante o modelo)
- B. Lente
- C. Sensor de luz

Figura 3: Cabo de controlo OSD



A. Controlador do OSD; B. Cabo de alimentação; C. Cabo de vídeo

Direcções do painel	Descrição
Cima	Aplicar mais zoom ou deslocar o cursor para cima para seleccionar uma opção.
Baixo	Aplicar menos zoom ou deslocar o cursor para baixo para seleccionar uma opção.
Direita	Ajustar a focagem da lente para focar objectos afastados ou mover o cursor para a direita para seleccionar ou ajustar as opções do item seleccionado.
Esquerda	Ajustar a focagem da lente para focar objectos próximos ou mover o cursor para a esquerda para seleccionar ou ajustar as opções do item seleccionado.
Enter	Prima o centro do controlador para apresentar o menu principal. Se o item seleccionado tiver o seu menu próprio, prima o controlador para entrar num submenu. Prima o controlador durante 2 segundos para guardar todas as definições e sair do menu principal.

Tabela 1: Funções do controlador do OSD

Instalação

Inspeccione o conteúdo da embalagem e certifique-se de que o dispositivo está em bom estado e que todos os elementos de instalação estão incluídos.

Para instalar a câmara, precisa de preparar a superfície de montagem, montar a câmara, efectuar as ligações dos cabos, ajustar a lente e configurar posteriormente as definições da câmara. **Nota**: antes da instalação, certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente resistente para suportar três vezes o peso da câmara. Se a superfície de montagem não for suficientemente resistente, a câmara poderá cair e provocar danos graves.

Montagem da câmara

- 1. Ao instalar a câmara TVB-2104/TVB-4104 e TVB-2105/TVB4105, utilize o suporte fornecido
- 2. Utilizando o suporte como modelo, coloque-o nivelado na superfície de montagem e marque a posição dos orifícios de montagem.
- 3. Cumprindo todos os códigos locais, perfure e prepare os orifícios de montagem.
- 4. Fixe o suporte com segurança à superfície de montagem, utilizando os parafusos correctos.

Ligação dos cabos

Para ligar os cabos:

- 1. Ligue um cabo coaxial do conector BNC da câmara a um dispositivo de gravação de vídeo ou a um monitor de CCTV.
- 2. Ligue uma fonte de alimentação de 12 VDC ou 24 VAC à entrada de alimentação da câmara.

Cuidado: verifique a polaridade quando utilizar uma fonte de alimentação de 12 VDC.

Nota: consulte a tabela de especificações na página 23 para ver o consumo de energia da câmara. Sugerimos a utilização de uma fonte de alimentação de 2 A para a câmara.

Ajustar a focagem e o zoom

Figura 4: Ajuste do zoom e da focagem



Para ajustar o ângulo e a focagem da câmara:

- 1. Utilize o controlador OSD (A) ou o controlador coaxial (B) para ajustar o zoom e a focagem da câmara. Consulte a Figura 4.
 - ▲ (Up) Aplicar mais zoom à lente
 - ▼ (Down) Aplicar menos zoom à lente
 - ▶ (Right) Ajustar a focagem da lente
 - ◄ (Left) Ajustar a focagem da lente

Programação

Depois de instalar o hardware da câmara, esta pode então ser configurada.

Antes de configurar a câmara através do OSD, certifique-se de que o comprimento focal e a focagem da câmara estão correctamente ajustados.

Aceder ao menu principal

O menu principal dá acesso às opções de configuração da câmara. O OSD (apresentação no ecrã) está disponível em vários idiomas, nomeadamente o inglês, coreano, chinês tradicional, chinês simplificado, japonês, russo, francês, espanhol, italiano, português, holandês, alemão, polaco, turco, hebraico e árabe.

Para programar a câmara, ligue um monitor de vídeo standard ao sistema.

(MAIN MEN	u
	1. LENS	DC⊷
	2. EXPOSURE	ل
	3.BACKLIGHT	OFF
	4. WHITE BAL	ATW
	5. DAY&NIGHT	AUTO₊J
	6. SMART 3DNR	OFF
	7. DE-FOG	MANUAL₊J
	8. FUNCTION	ل
	9. EXIT	SAVE↓

Opção do menu	Descrição
Lens	Definir a luminosidade da lente e a velocidade da íris.
Exposure	Definir o método de controlo da íris.
Backlight	Definir a configuração da compensação de destaque (HLC) e da compensação de retroiluminação (BLC).
White Bal	Definir a configuração do equilíbrio dos brancos (WB).
Day&night	Definir a configuração de dia/noite (D/N).
Smart 3DNR	Definir a configuração da redução de ruído digital.
De-fog	Definir a configuração do desembaciamento.
Function	Definir a configuração da detecção de movimento, privacidade, efeito digital, ajuste de imagem, focagem automática, idioma e cor do OSD.
Exit	Sair do menu e voltar ao modo em directo. Guardar as alterações efectuadas.

Tabela 2: Descrição do menu principal

Para aceder ao menu principal:

- 1. Prima o controlador OSD (Enter) ou o botão Enter de controlo coaxial para aceder ao menu principal e respectivos submenus.
- 2. Para se deslocar entre as opções do menu, empurre o controlador para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, ou utilize o botão do controlo coaxial TELE, WIDE, NEAR e FAR.
- 3. Prima o botão Enter do controlo coaxial do controlador OSD para seleccionar uma opção.
- 4. Quando estiver num submenu, seleccione **Return** (Voltar) para voltar para o menu anterior.
- 5. Para sair do menu principal, desloque o cursor para **Exit** (Sair) no fundo do ecrã e prima **Enter**. Todas as alterações são guardadas.

Seleccionar a lente

No menu principal, navegue para **Lens** (Lente) e seleccione o tipo de lente utilizada com a câmara. Seleccione **DC** para ajustar a defnição da lente manualmente.

Menu DC Lens:



Brightness: seleccione o nível de brilho, entre 1 e 100.

Iris Speed: seleccione a velocidade da íris, entre 1 e 5.

Exposição

No menu principal, navegue para **Exposure** (Exposição) e prima Enter. Aparece o menu Exposure.

Menu Exposure:



Opção do menu	Descrição
Shutter	1/50: Valor fixo.
	MANUAL : definir o valor de obturador manual. Seleccione um valor superior para observar movimento e um valor inferior para ver imagens mais nítidas. Os valores variam entre 1/50 e 1/100000.
	FLK: o modo de tremulação (flicker) evita a interferência de fontes de luz.
	AUTO : a câmara define a velocidade optimizada do obturador. A velocidade máxima do obturador pode ser definida no modo AUTO. Os

Opção do menu	Descrição
	valores variam entre FLK e 1/100000.
AGC	Ajustar o nível de controlo do ganho máximo automático utilizado em condições de iluminação fraca com a íris completamente aberta. Os valores variam entre OFF e High.
SENSUP	A definição refere-se à quantidade de luz que pode ser carregada no sensor, desde o dobro da luz "normal" até 256 vezes a luz "normal". Este método permite obter imagens a cores claras e luminosas em condições de escuridão quase total. Os valores variam entre x2 e x256.
Return	Sair do menu e voltar ao modo em directo. As alterações efectuadas são guardadas.

Retroiluminação

No menu principal, navegue para **Backlight** e seleccione as opções (**DWDR**, **HLC**, **BLC ou OFF**) a modificar no menu. Note que isto só poderá ser configurado se DAY&NIGHT (Dia e Noite) estiver definido no modo COLOR (Cor).

Menu DWDR:

A tecnologia de ampla gama dinâmica (**DWDR**) permite ver pormenores de objectos em sombras ou em áreas luminosas de frames que apresentam um elevado contraste entre áreas iluminadas e áreas escuras. As luzes de um carro a passar são um exemplo.



Low level: definir o nível baixo de DWDR. Os valores variam entre 0 e 15.

High level: definir o nível alto de DWDR. Os valores variam entre 0 e 15.

Menu BLC:

BLC (compensação de retroiluminação) pode melhorar a qualidade da imagem com uma iluminação de fundo alta. Impede que o objecto no centro pareça demasiado escuro.



Value: definir o nível do valor da compensação de retroiluminação. Os valores variam entre Low e High.

Area: definir a área de compensação de retroiluminação pela posição e o tamanho. Se for necessário definir duas áreas de retroiluminação, seleccione DOUBLE.

Default: repor na predefinição a definição e a área de compensação de retroiluminação.

Menu HSBLC:

A compensação de retroiluminação intensa (HSBLC) mascara fontes intensas de luz, conferindo mais detalhe às áreas mais escuras. É frequentemente utilizada para ajudar a identificar números de matrícula de veículos, por exemplo. Podese ajustar e seleccionar a área específica para observar o objecto alvo localizado sob luz intensa.

HSBL	c 🔪
1. GAIN 2. MODE	IIIIIII∭IIIIII 50 NIGHT ONLY
4. DEFAULT 5. M. SKIP AREA	⊷l OFF
6. RETURN	RET₊J

Opção do menu	Descrição
Gain	Ajustar o valor do ganho. Os valores variam entre 0 e 100.
Mode	Disponível apenas quando HSBLC está activado. Pode ser definido como NIGHT ONLY ou ALL DAY.
Mask level	Definir o nível da máscara. Os valores variam entre 0 e 100.
Default	Repor na predefinição a definição e a área de compensação de retroiluminação.

Opção do menu	Descrição
Mask skip area	Definir o valor como ON ou OFF para activar ou desactivar a área sem máscara.
Return	Sair do menu e voltar ao modo em directo. As alterações efectuadas são guardadas.

Equilíbrio dos brancos

O **Equilíbrio dos brancos** (WB) indica à câmara a aparência da cor branca. Com base nesta informação, a câmara continua a apresentar todas as cores correctamente, mesmo quando a temperatura da cor do cenário muda, por exemplo, de luz do dia para iluminação fluorescente.

No menu principal, navegue para **White Bal** (Equilíbrio dos brancos) e seleccione as opções a modificar:

Opção do menu	Descrição
ATW	ATW (controlo automático do equilíbrio dos brancos) será utilizado consoante as condições de iluminação seleccionadas. Assegura uma reprodução fiável da cor quando as condições de iluminação se alteram com frequência.
AWB	AWB (equilíbrio automático dos brancos). A câmara ajusta ela própria o equilíbrio dos brancos (WB).
AWC-SET	O equilíbrio dos brancos (WB) é automaticamente ajustado ao ambiente actual e fica bloqueado neste valor.
Manual:	Ajustar manualmente o equilíbrio dos brancos apenas por ganho de azul. O ganho de vermelho é automaticamente ajustado quando o ganho de azul é alterado. Esta função só deve ser utilizada em condições de luz fixa.
Return	Sair do menu e voltar ao modo em directo. As alterações efectuadas são guardadas.

Modo dia/noite

No menu principal, seleccione **Day&Night** (Dia/Noite) para aceder ao respectivo menu. O modo **Day&Night** apresenta três opções: Auto, BW e Color.

Modo D&N Auto:

Seleccione Auto (Automático) para permitir que a câmara alterne automaticamente entre os modos dia (cor) e noite (preto e branco).

D&N /	AUTO
1. DELAY 2. D→N (AGC) 3. N→D (AGC) 4. RETURN	1)1111111111115 1111111111111111150 11111111

Opção do menu	Descrição
Delay	Período de tempo, em segundos, antes da comutação Day⇔Night. Uma resposta de retardo longo seria utilizada, por exemplo, para evitar comutar do modo Night para o modo Day quando as luzes de um automóvel passam à frente da câmara. Os valores variam entre 0 e 15.
Day→Night	Definir o nível limite do grau de escuridão desejável antes de comutar do modo Day para o modo Night. Um valor inferior/superior faz com que a câmara mude do modo dia para o modo noite em condições de iluminação mais fraca/mais intensa. Os valores variam entre 16 e 176.
Night→Day	Definir o nível limite do grau de iluminação desejável antes de comutar do modo Night (Noite) para o modo Day (Dia). Os valores variam entre 0 e 160.
Return	Sair do menu e voltar ao modo em directo. As alterações efectuadas são guardadas.

Modo D&N BW:

Seleccione BW para colocar manualmente a câmara no modo preto e branco.



Burst: activar/desactivar o componente de sincronização de cores do sinal de vídeo quando a câmara muda para B/W.

 O modo ON mantém o mesmo sinal de cor em B/W para que o sinal de vídeo proporcione uma maior compatibilidade com determinados equipamentos de cor. O modo OFF remove o sinal de sincronização de cores do vídeo B/W e aumenta as linhas totais de TV.

Modo COLOR:

Seleccione Color para colocar manualmente a câmara no modo de cor (dia).

Redução de ruído da imagem

A redução de ruído **Smart 3DNR** reduz o ruído de fundo num ambiente de baixa luminância com sistema de filtragem 2D + 3D.

No menu principal, seleccione **SMART 3DNR** para configurar a redução de ruído.



Opção do menu	Descrição
Value	Definir o valor de 3DNR pretendido. Os valores variam entre 1 e 200. Quanto mais alto for o valor, maior será o tamanho dos pixels. Quanto mais baixo for o valor, menor será o tamanho dos pixels.
Smart NR	Trata-se da redução de ruído tridimensional. Activar ou desactivar a função Smart NR.
Smart level	Definir o nível de NR inteligente. Os valores variam entre 1 e 200. Quanto mais baixo for o valor, mais visível será o ruído mas mais nítida será a imagem. Quanto mais alto for o valor, menos visível será o ruído mas menos nítida será a imagem.
Sensitivity	Definir a sensibilidade de Smart NR para activação. Os valores variam entre 1 e 200. Quanto maior for o valor, maior será a sensibilidade.
Return	Sair do menu e voltar ao modo em directo. As alterações efectuadas são guardadas.

Desembaciamento

Esta função ajuda a melhorar a visibilidade da imagem da câmara durante condições atmosféricas adversas, tais como nevoeiro mais ou menos denso.

No menu principal, seleccione DE-FOG para activar a função. Existem três opções: off, auto e manual.



Detect level: definir o nível de detecção para activação. Os valores variam entre 1 e 5.

Modo De-fog manual:



Opção do menu	Descrição
Level	Definir o nível de desembaciamento. Os valores variam entre 0 e 31.
Color gain	Definir o nível de ganho da cor. Os valores variam entre 0 e 10.
Edge gain	Definir o nível de ganho dos bordos. Os valores variam entre 0 e 10.
Gamma	Definir o nível gama. Os valores variam entre 0,05 e 1,00.
Return	Sair do menu e voltar ao modo em directo. As alterações efectuadas são guardadas.

Menus Function

Estes menus apresentam funções adicionais.

No menu principal, navegue para **Function** (Função) e prima Enter. Aparece o menu Function, com as opções disponíveis.

	FUNCTION	
	N	OFF
2. PRIVAC	ΣY	OFF
3. D-EFFE	ст	ц.
4. IMAGE	ADJ	4
5. COMM	1 ADJ	ц
6. AF		ч
7. SYNC		INT
8. LANGU	JAGE	ENGLISH
9. OSD C	OLOR	1
10. RETU	RN	RET

Opção do menu	Descrição
Motion	Definir a detecção de movimento.
Privacy	Definir a máscara de privacidade.
D-effect	Definir o efeito digital.
Image adj	Definir o ajuste de imagem.
Comm adj	Configurar as definições do protocolo de comunicação.
AF	Configurar as definições de focagem automática.
Sync	Definir a sincronização.
Language	Definir o idioma de apresentação no ecrã (OSD).
Osd color	Definir a cor de apresentação no ecrã (OSD).
Return	Sair do menu e voltar para o modo em directo.

Detecção de movimento

No menu Function (Função), navegue para **Motion** (Movimento) e prima **Enter**. Aparece o menu Motion, com as opções disponíveis.



Descrição
Seleccione a zona de detecção de movimento (AREA1, AREA2, AREA3) que se pretende configurar. A zona seleccionada pisca.
Activar ou desactivar a detecção de movimento na zona seleccionada. Se estiver activado, é também possível personalizar a posição e o tamanho da zona.
Definir o nível de sensibilidade de accionamento do movimento. Quando o nível de sensibilidade é alto, a detecção de movimento pode ser accionada pelo mais leve movimento. Os valores variam entre 0 e 100.
Seleccionar se os bloqueios de movimento são mostrados quando a câmara detecta movimento na zona seleccionada.
Sair do menu e voltar ao modo em directo. As alterações efectuadas são guardadas.

Área de máscara de privacidade

Utilize esta função para mascarar áreas que pretende ocultar no ecrã para proteger a privacidade, como por exemplo um edifício vizinho. É possível mascarar até oito áreas utilizando uma variedade de cores.

No menu **Function** (Função), navegue para **Privacy** (Privacidade) e prima **Enter**. Aparece o menu Motion, com as opções disponíveis.



Opção do menu	Descrição
Area	Seleccionar a máscara de privacidade (AREA1 a AREA8) que se pretende configurar. Cada máscara de privacidade já está associada a uma cor pré-seleccionada que pode ser alterada utilizando a definição COLOR.
Area display	Activar ou desactivar a máscara de privacidade seleccionada. Se estiver activado, é também possível personalizar a posição e o tamanho da máscara de privacidade.
Color	Definir a cor da máscara de privacidade. Estão disponíveis 16 cores.
Transpar	Definir o nível de transparência da máscara de privacidade. Os valores variam entre 0 e 3. O nível 0 permite ver através da máscara. O nível 3 significa que a máscara cobre totalmente a área.
Return	Sair do menu e voltar ao modo em directo. As alterações efectuadas são guardadas.

Efeito digital

No menu **Function**, navegue para **D-effect** e prima **Enter** a figura abaixo mostra as diferentes opções disponíveis.

D-EFFEC	т	
1. D-ZOOM	OFF	
2. SMART DZOOM	OFF	
3. DIS	OFF	
4. FREEZE	OFF	
5. MIRROR	OFF	
6. NEG. IMAGE	OFF	
7. RETURN	RET₊J	
\backslash		

D-Zoom

Quando o zoom digital está activado, pode-se aplicar mais zoom à câmara para visualizar uma área específica durante a visualização em directo.



- **Range**: mais/menos zoom digital. Os valores variam entre x1 e x32.
- **Pan**: definir a localização da rotação panorâmica quando D-zoom está activado. Os valores variam entre -100 e +100.
- **Tilt**: definir a localização da inclinação quando D-zoom está activado. Os valores variam entre -100 e +100.

Zoom inteligente

Quando é detectado movimento numa área pré-definida, é aplicado mais zoom à câmara para focar a área, aplicando-se depois menos zoom.



- Range: definir o zoom no tempo. Os valores variam entre x1 e x5.
- **Position**: definir a área de zoom. Quando um movimento é detectado, é automaticamente aplicado mais/menos zoom.
- Sensitivity: definir o nível de sensibilidade para activação.
- **Time**: definir o valor da hora pretendido para apresentação de mais/menos zoom.

DIS

A função **DIS** (estabilizador de imagem digital) ajuda a neutralizar as vibrações ligeiras da câmara. Pode ser definida como On ou Off.

Freeze

A função FREEZE ajuda a imobilizar a imagem para uma análise mais precisa.

Mirror

A função MIRROR ajuda a mudar a orientação da imagem: reversão horizontal (MIRROR), inversão (V-FLIP) ou reversão horizontal invertida (ROTATE). A utilização deste modo não afecta a orientação do texto no ecrã.

Neg. Image

Com NEG IMAGE, a imagem é apresentada em formato de exposição negativa.

Ajuste da imagem

No menu Function (Função), navegue para **Image Adj** (Ajuste da imagem) e prima **Enter**. Aparece o menu Image Adj, com as opções disponíveis.



Sharpness: definir o nível de nitidez da imagem entre 0 e 31. Definir uma nitidez demasiado alta conferirá um aspecto pixelado às imagens, como os gráficos de computador antigos. No entanto, definir uma nitidez demasiado baixa fará com que as imagens apresentem contornos pouco definidos.

Monitor: seleccionar o tipo de monitor mais parecido com o tipo utilizado. O submenu Monitor apresenta as opções CRT e LCD. Também é possível ajustar manualmente os níveis de gama, ganho azul e ganho vermelho relativos ao tipo de monitor seleccionado.

Lens Shading: esta opção deve ser activada para conferir uma maior luminosidade à imagem da câmara.



- Level: definir o nível de correcção de sombra na lente. Os valores variam entre 0 e 60.
- H-center: definir a localização do centro horizontal. Os valores variam entre 0 e 255.
- V-center: definir a localização do centro vertical. Os valores variam entre 0 e 255.

Defect: se o sensor de imagem da câmara apresentar alguns pixels defeituosos, isto pode dever-se ao facto de responderem de forma diferente à exposição à luz em comparação com os pixels circundantes. Utilize a função de correcção

de pixels defeituosos (DPC) para permitir que a câmara corrija digitalmente os pixels defeituosos utilizando o processador de sinais digitais.



- **Sensup:** ajustar a ampliação das fontes de luz existentes para que seja mais fácil a câmara detectar pixels defeituosos. Se for ajustada uma ampliação muito forte, a câmara poderá interpretar o ruído normal como pixels defeituosos. Os valores variam entre x4 e x128.
- **Diff:** definir um valor para aumentar a diferença entre os pixels circundantes para encontrar um pixel morto. Quanto maior for o valor, maior será o tamanho do pixel morto encontrado. Os valores variam entre 0 e 3.
- Threshold: definir o valor limiar. Os valores variam entre 0 e 4.
- **Start:** executar STATIC DPC. A câmara fecha automaticamente a lente e detecta pixels defeituosos que excedem o nível especificado. O utilizador deve tapar a lente com a mão durante o teste.

Ajuste do protocolo

No menu Function (Função), navegue para **Comm ADJ** (Ajuste de comunicação) e prima **Enter**. Aparece o menu Comm ADJ, com as opções disponíveis.

сом	M ADJ
1. CAM TITLE 2. PROTOCOL 3. RS485 4. RETURN	OFF PELCO-P 니 RET니

Configurar o título da câmara: a ID de câmara apresentada no ecrã pode ter até 53 caracteres.



Para introduzir um carácter:	Desloque o cursor para o carácter pretendido e prima Enter para seleccioná-lo. O carácter aparece na linha de introdução. Repita o processo até que todos os caracteres tenham sido introduzidos.
Para mover um carácter:	Introduza a posição na linha de introdução, desloque o cursor na linha de comando para ← ou → e prima Enter.
Para limpar a linha de introdução:	Desloque o cursor para CLR e prima Enter.
Para apagar um carácter na linha de introdução:	Seleccione o carácter para que comece a piscar. A seguir, desloque o cursor para CLR na linha de comando e prima Enter.
Para posicionar a ID da câmara no ecrã:	Desloque o cursor para POS e prima Enter. O menu desaparece do ecrã e a ID da câmara é apresentada no monitor. Utilize o botão de menu para mover a ID de câmara até à posição desejada. Prima Enter. O menu reaparece. Seleccione Return para voltar ao menu anterior.

RS485: esta função permite configurar as definições do protocolo RS485 da câmara.



- Camera ID: configurar a ID da câmara. Os valores variam entre 1 e 255.
- ID display: activar ou desactivar a apresentação da ID no ecrã. Prima LEFT ou RIGHT para activar ou desactivar.
- **Baud rate**: definir a taxa baud entre a câmara e o controlador. Os valores variam entre 2400 e 57600.

Autofocus

No menu **Function** (Função), navegue para **AF** (Focagem automática) e prima **Enter**. Aparece o menu AF, com as opções disponíveis.



- **AF func:** activar ou desactivar a função de focagem automática. Prima LEFT ou RIGHT para escolher um valor.
- Semi-AF: restaurar a predefinição de fábrica da focagem automática.
- **D/N AF:** activar ou desactivar a focagem automática de dia e noite. Quando a câmara muda do modo dia para o modo noite ou vice-versa, ajusta a focagem automática para assegurar uma imagem exacta.
- **Delay:** definir o tempo de retardo para a focagem automática. Os valores variam entre 5 e 10.

Apresentar o modo de sincronização

Utilize o menu **Sync** para visualizar o modo de sincronização actual. Existe apenas uma opção disponível: Internal.

Idioma de OSD

No menu Function (Função), navegue para Language (Idioma) e prima Enter.

Utilize este menu para seleccionar o idioma de apresentação no ecrã. Seleccione o idioma desejado. Estão disponíveis 16 idiomas. Prima Right ou Left para escolher o idioma. Os idiomas disponíveis são:

inglês, coreano, japonês, chinês tradicional, chinês simplificado, russo, francês, espanhol, italiano, português, holandês, alemão, polaco, turco, hebraico e árabe.

Sair do menu

É possível voltar para o nível superior do OSD ou guardar a definição actual e sair do OSD.

Prima Right ou Left para escolher o valor e prima Enter para validar.

Especificações

TVB-2104/TVB4104

Tipo de lente	Varifocal: 2,8 a 11 mm
Fonte de alimentação	24 VAC / 12 VDC
Corrente	12 VDC Máx: 840 mA 24 VAC / Máx: 610 mA
Consumo de energia	12 VDC Máx: 10 W 24 VAC Máx: 9,5 W
Temperatura de funcionamento	-10 a 50°C (14 a 122°F)
Peso	945 g (2,08 lb)

TVB-2105/TVB4105

Lens type (Tipo de lente)	Varifocal: 5 a 50 mm
Fonte de alimentação	24 VAC / 12 VDC
Corrente	12 VDC Máx: 1,2A 24 VAC / Máx: 800 mA
Consumo de energia	12 VDC Máx: 14,2 W 24 VAC Máx: 13 W
Temperatura de funcionamento	-10 a 50°C (14 a 122°F)
Peso	945 g (2,08 lb)

Árvore de menus

