

EchoLife HG520 Home Gateway

Manual do Utilizador



i

Manual do Utilizador do EchoLife HG520s Home Gateway

Edição 01 Data 2007-03-16 N.º 202027

Huawei Technologies Co., Ltd.

| Morada: | Huawei Industrial Base | |
|----------|----------------------------|--|
| | Bantian, Longgang | |
| | Shenzhen 518129 | |
| | República Popular da China | |
| Website: | http://www.huawei.com | |
| E-mail: | terminal@huawei.com | |

© Huawei Technologies Co., Ltd. 2007. Todos os direitos reservados.

Não é permitida a reprodução ou transmissão de nenhuma parte deste documento, sob qualquer forma ou por qualquer meio, sem a prévia autorização da Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas comerciais e autorizações



HUAWEI e outras marcas comerciais da Huawei são marcas comerciais da Huawei Technologies Co., Ltd.

Todas as restantes marcas e designações comerciais mencionadas neste documento pertencem aos respectivos proprietários.

Aviso

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Na elaboração deste documento, esforçámo-nos por garantir o rigor do conteúdo, mas todas as afirmações, informações e recomendações nele contidas não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Este produto foi concebido de forma a cumprir os requisitos de protecção ambiental. É obrigatório o cumprimento das leis e regulamentos nacionais relativamente ao armazenamento, utilização e eliminação correctos deste produto.

Precauções de segurança

ii

Requisitos mínimos:

- Antes de instalar e utilizar este aparelho, leia atentamente estas precauções de segurança e respeite-as durante a utilização.
- Mantenha o aparelho seco durante o seu armazenamento, transporte e funcionamento.
- Evite impactos e a queda do aparelho durante o seu armazenamento, transporte e funcionamento.
- Nunca tente desmontar o aparelho sozinho. Em caso de avaria, contacte o centro de manutenção indicado e solicite a reparação.
- Nenhuma organização ou pessoa está autorizada a proceder, sem autorização prévia, a qualquer alteração à estrutura ou à concepção de segurança do aparelho. A Huawei Technologies Co., Ltd. Não assume qualquer responsabilidade por eventuais consequências ou questões legais derivadas desse tipo de alterações.
- Durante a utilização do aparelho, cumpra todas as leis, directivas e regulamentos aplicáveis e respeite os direitos legais das outras pessoas.





Coloque o aparelho num local bem ventilado. Não exponha o

aparelho à luz solar directa.

Mantenha o aparelho limpo e sem pó.

Coloque o aparelho sobre uma superfície estável.

- Não coloque nenhum objecto sobre o aparelho. Caso contrário,
 - o aparelho pode aquecer demasiado durante o funcionamento. Pode mesmo ficar deformado ou danificado devido ao peso.
- Guarde pelo menos 10 cm entre o aparelho e o objecto mais próximo, para fins de dissipação do calor.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de qualquer objecto que se possa incendiar facilmente, por ex.. um objecto de borracha.
- Mantenha o aparelho longe de fontes de calor ou chamas expostas, por ex. velas ou aquecedores eléctricos.
- Mantenha o aparelho longe de qualquer electrodoméstico com um campo magnético forte ou um campo electromagnético, por ex. forno microondas ou frigorífico.

Requisitos de funcionamento:

Não permita que uma criança utilize o aparelho sem supervisão.

- Não permita que uma criança brinque com o aparelho ou qualquer um dos seus acessórios. A ingestão dos acessórios pode ser perigosa.
- Utilize apenas os acessórios fornecidos ou autorizados pelo fabricante.
- A fonte de alimentação do aparelho deverá estar de acordo com os requisitos de tensão de entrada do aparelho.

Antes de ligar ou desligar qualquer cabo, desligue o aparelho, inclusivamente da tomada.

Quando ligar ou desligar qualquer cabo, certifique-se de que tem as mãos completamente secas.

Não pise, puxe ou dobre demasiado qualquer um dos cabos. Caso contrário, pode danificar o cabo, o que pode dar origem à avaria do aparelho.

Não utilize cabos de alimentação antigos ou danificados.

- Durante trovoadas, interrompa a utilização do aparelho e desligue-o da fonte de alimentação. Desligue a ficha da tomada e o par entrançado de ADSL, a fim de evitar que seja atingido por um relâmpago.
- Se não utilizar o aparelho durante muito tempo, desligue-o da fonte de alimentação e retire a ficha da tomada.
- Em qualquer um dos casos descritos em seguida, interrompa imediatamente a utilização do aparelho, desligue-o da

fonte de alimentação e retire a ficha da tomada: saída de fumo do aparelho ou presença de ruído ou odor anómalos. Contacte o centro de manutenção indicado e solicite a reparação.

Evite que qualquer objecto (por ex. limalhas de metal) entre no aparelho através das aberturas de dissipação do calor. Não risque nem raspe a superfícies exteriores do aparelho, já que pode causar avarias no mesmo. Os resíduos de pintura também podem causar alergias cutâneas.

Requisitos de limpeza:

Antes de limpar o aparelho, interrompa a utilização e desligue-o da alimentação.

Utilize um pano macio para limpar o aparelho.

Mantenha a ficha limpa e seca. A utilização de uma ficha suja ou molhada pode causar choque eléctrico ou constituir outros riscos.

vi

Índice

| Capítulo 1 Introdução1 |
|--|
| 1.1 Funcionalidades e características1 |
| 1.2 Configuração de hardware1 |
| 1.2.1 Painel frontal2 |
| 1.2.2 Painel traseiro4 |
| 1.2.3 Micro-filtro4 |
| Capítulo 2 Instalação do HG520s6 |
| 2.1 Preparação6 |
| 2.2 Ligar o HG520s6 |
| 2.3 Criar um ambiente de configuração8 |
| 2.3.1 Configuração dos parâmetros8 |
| 2.3.2 Etapas9 |
| 2.4 Página de configuração na Web10 |
| Capítulo 3 Configuração de serviços11 |
| 3.1 Método11 |
| 3.1.1 Modelo de protocolos11 |
| 3.1.2 Etapas12 |
| 3.2 Modos de serviço do HG520s12 |
| 3.3 Configurar o modo bridge14 |
| 3.3.1 Preparação14 |
| 3.3.2 Etapas15 |
| 3.4 Configurar o modo PPPoE17 |
| 3.4.1 Preparação17 |
| 3.4.2 Etapas18 |

vii

| 3.5 Configurar o modo sem fios | 20 |
|--|----|
| 3.5.1 Preparação | 20 |
| 3.5.2 Etapas | 21 |
| Capítulo 4 Configuração avançada | 24 |
| 4.1 Preparação | 24 |
| 4.2 Configuração da segurança | 24 |
| 4.3 Configuração do filtro | 25 |
| 4.4 Configurar a QoS | 28 |
| 4.5 Configuração do mapeamento de portos | 31 |
| 4.6 Configurar o fuso horário | 33 |
| 4.7 Configurar a ACL | 34 |
| 4.8 Configurar o CWMP | 36 |
| 4.9 Configurar o UPnP | 37 |
| Capítulo 5 Outras definições | 38 |
| 5.1 Alterar o endereço IP da LAN do HG520s | 38 |
| 5.2 Alterar a palavra-passe de administrador do HG520s | 39 |
| 5.3 Repor as predefinições de fábrica | 39 |
| 5.4 Upgrade de firmware | 40 |
| Capítulo 6 Resolução de problemas | 41 |
| 6.1 Detecção rápida de falhas | 41 |
| 6.2 Perguntas mais frequentes | 42 |
| Capítulo 7 Especificações técnicas | 44 |
| Capítulo 8 Apêndice | 45 |
| 8.1 Predefinições de fábrica | 45 |

viii

| 45 | 8.1.1 Parâmetros comuns predefinidos |
|----|--------------------------------------|
| 45 | 8.1.2 Parâmetros de PVC predefinidos |
| 46 | 8.2 Abreviaturas |

ix

Capítulo 1 Introdução

Este capítulo apresenta as funcionalidades e a estrutura da EchoLife HG520s Home Gateway (doravante designada por HG520s).

1.1 Funcionalidades e características

O HG520s é um tipo de terminal ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) e permite a transmissão de dados, vídeo e áudio através da linha telefónica normal, a uma taxa de transmissão mais elevada.

O HG520s tem as seguintes características:

- Taxa de transmissão elevada: a taxa de transmissão máxima a jusante é de 24 Mbit/s; a taxa de transmissão máxima a montante é de 1.2 Mbit/s.
- Elevada capacidade de adaptação a redes: o HG520s pode interligar-se com diversos DSLAMs (*Digital Subscriber Line Access Multiplexer*).
- Elevada capacidade de manutenção: o HG520s fornece diversos estados de indicação, práticos para fins de localização de falhas.
- Utilização fácil: O HG520s é fácil de utilizar em termos de configuração.

1.2 Configuração de hardware

Este sub-capítulo apresenta a aparência e a estrutura do HG520s.

```
Dota:
```

As imagens dos painéis frontal e posterior servem apenas como referência.

1.2.1 Painel frontal

A Figura 1-1 mostra o painel frontal do HG520s.



Figura 1-1 Painel frontal do HG520s

O Quadro 1-1 mostra as indicações fornecidas no painel frontal.

Quadro 1-1 Indicações no painel frontal

| Indicador | Cor | Estado | Descrição |
|---------------------|-------|--------------|--|
| Quadro 1-1 W LAN | Verde | Ligado | Quadro 1-2 Ligação estabelecida no interface WLAN. |
| | | Intermitente | Quadro 1-3 Estão a ser transmitidos dados no interface WLAN. |
| | | Desligado | Quadro 1-4 Não está estabelecida nenhuma ligação no interface WLAN. |

| Indicador | Cor | Estado | Descrição |
|---|-------|--------------|---|
| Quadro 1-5 L AN1-4 | Verde | Ligado | Quadro 1-6 Ligação estabelecida no interface LAN. |
| | | Intermitente | Quadro 1-7 Estão a ser transmitidos dados no interface LAN. |
| | | Desligado | Quadro 1-8 Não está estabelecida nenhuma ligação no interface LAN. |
| | Verde | Ligado | As marcações telefónicas PPPoE e PPPoA incorporadas do HG520s estão a ser bem sucedidas mas não se verifica qualquer transmissão de dados. |
| INTERNET | | Intermitente | Estão a ser transmitidos dados no interface de INTERNET . |
| | | Desligado | O HG520s está no modo bridge ou a ligação PPPoE/PPPoA não foi estabelecida. |
| | Verde | Ligado | Foi estabelecida uma ligação DSL. |
| ADSL | | Intermitente | Estão a ser transmitidos dados na ligação DSL ou a ligação DSL está a ser activada. |
| | | Desligado | O cabo telefónico não está ligado ou a ligação DSL não foi estabelecida. |
| ALIMENTAÇÃ | Verde | Ligado | O HG520s está ligado. |
| 0 | | Desligado | O HG520s está desligado. |
| Nota: PPPoE = Point-to-Point over Ethernet PPPoA = Point-to-Point over ATM LAN = Local Area Network (rede local) WI AN = Wireless Local Area Network (rede alargada) | | | |

(Nota:

Se a HG520o HG520s não conseguir ser activada, é efectuada uma nova tentativa após um determinado período de tempo. A indicação ADSL LINK fica desligada durante esse período de cerca de 1 minuto.

1.2.2 Painel traseiro

A REF_Ref134178949 \r $h \ \text{MERGEFORMAT}$ Figura 1-2 mostra o painel traseiro do HG520s.



Figura 1-2 Painel traseiro do HG520s

O Quadro 1-2 mostra os interfaces e os botões do painel traseiro.

| Interface/Botão | Descrição |
|-----------------|---|
| Antena | Antena para acesso sem fios à Internet. |
| RESET | Para reinicializar o HG520s, prima o botão RESET e solte-o num período de três segundos. Para repor as definições de fábrica do HG520s, prima o botão RESET e solte-o após três segundos. Quando utilizar esta função, perderá todas as suas definições personalizadas, pelo que deve usá-la com precaução. |
| POWER | Ligação ao transformador de alimentação. |
| ON/OFF | Ligar/desligar o HG520s. |
| LAN 1-4 | Interfaces Ethernet. Para ligar dispositivos de rede LAN (por ex. um computador e um <i>switch</i>). |
| ADSL | Interface ADSL. Para ligar a tomada de telefone ou um micro-filtro através de um cabo de telefone. |

Quadro 1-2 Interfaces e botões do painel traseiro

1.2.3 Micro-filtro

O micro-filtro externo pode reduzir eficientemente a perturbação do sinal da linha telefónica. Quando se transmite voz e dados

4

simultaneamente através da mesma linha telefónica, é necessário um micro-filtro externo para separar os sinais de voz e de dados:

- LINE: Ligação à tomada de telefone da parede.
- PHONE: Ligação ao telefone.
- MODEM: Ligação ao interface ADSL do HG520s.

Capítulo 2 Instalação do HG520s

Este capítulo apresenta o procedimento de instalação quando o HG520s é utilizado pela primeira vez.

2.1 Preparação

Ligue o computador ao HG520s, utilizando os interfaces Ethernet. Antes de instalar o HG520s, certifique-se de que o computador está equipado com placa de rede.

6

2.2 Ligar o HG520s

A Figura 2-1 mostra as ligações do HG520s.



Figura 2-1 Ligação do HG520s

Ligue o HG520s da seguinte forma:

Cuidado:

Antes de ligar o HG520s, desligue o HG520s e o computador.

(1) Ligue os interfaces do micro-filtro ao equipamento correspondente, utilizando o cabo telefónico.

- Ligue o interface LINE do micro-filtro à tomada de telefone da parede.
- Ligue o interface MODEM do micro-filtro ao interface ADSL do HG520s.
- Ligue o interface PHONE do micro-filtro ao interface do cabo telefónico.
- (2) Ligue o interface Ethernet do HG520s ao interface Ethernet do computador, utilizando o cabo Ethernet.
- (3) Ligue o terminal de saída do transformador de alimentação fornecido ao interface de entrada de corrente do HG520s; ligue a outra extremidade à tomada de corrente.
- Ligue o HG520s, premindo o botão **POWER** no painel traseiro.

Verifique o indicador de alimentação, no painel frontal do HG520s. Se estiver ligado, isso significa que o HG520s está ligado.

2.3 Criar um ambiente de configuração

Pode configurar o HG520s na página de configuração na Web. Este sub-capítulo descreve o processo de criação do ambiente de configuração do HG520s.

2.3.1 Configuração dos parâmetros

Antes de criar o ambiente de configuração, defina os seguintes parâmetros.

Tabela 2-1 Parâmetros do ambiente de configuração

| Nome | Descrição |
|--|--|
| Nome de utilizador e palavra-passe do administrador do HG520s (Admin. Username / Password) | Por defeito: Nome de utilizador: admin Palavra-passe: admin |
| Endereço IP e máscara de sub-rede da LAN do HG520s (LAN IP Address / Subnet Mask) | Por defeito: • Endereço IP: 192.168.1.1 • Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 |
| Endereço IP e máscara de sub-rede do computador (Computer IP Address / Subnet Mask) | Defina-os de modo a estarem no mesmo segmento de rede que o endereço IP da LAN do HG520s Por exemplo: • Endereço IP: 192.168.1.100 • Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 |

2.3.2 Etapas

Siga as seguintes etapas de criação do ambiente de configuração.

| Etapa | Para | Faça o seguinte | | |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | Ligar o HG520s | Para obter informações sobre o modo de ligação do HG520s, consulte 2.2 "Ligar o HG520s". | | |
| | | O processo de anular a selecção desta função é o seguinte (assumindo o Internet Explorer 6.0 como exemplo): | | |
| 2 | Se certificar de que não está a utilizar o servidor proxy. | Inicie o Internet Explorer. Seleccione Ferramentas > Opções de Internet para ver a caixa de diálogo Opções de Internet. | | |
| | | (2) Seleccione o separador Ligações. Clique em Definições LAN | | |
| | | (3) Retire a selecção em Utilizar um servidor proxy para a rede local (Estas definições não se aplicarão a ligações via acesso telefónico ou VPN). | | |

| Etapa | Para | Faça o seguinte | | |
|-------|------------------------------|---|--|--|
| | Ligar à página | Na barra de endereços do Internet Explorer, escreva http://192.168.1.1 (endereço IP predefinido do HG520s). Em seguida, prima Enter. Aparece a janela de <i>login</i>. | | |
| 3 | de configuração na Web | (2) Na janela de <i>login</i>, escreva o nome de utilizador e a palavra-passe do administrador. Quando a palavra-passe for autenticada, poderá aceder à página de configuração na Web. | | |

(Nota:

Depois de configurar os parâmetros do HG520s, configure o computador de acordo com o estado de configuração do HG520s. Para obter mais informações, consulte o capítulo 3 "Configuração de serviços."

2.4 Página de configuração na Web

A página de configuração na Web do HG520s está dividida em duas partes:

- Estrutura de navegação: fica no lado esquerdo da página, e permite aceder a diferentes páginas de configuração.
- Área de configuração: fica no lado direito da página,

Capítulo 3 Configuração de serviços

Este capítulo apresenta o método de configuração do HG520s.

(Nota:

As imagens que se seguem relativas às operações de configuração servem apenas como referência.

3.1 Método

3.1.1 Modelo de protocolos

A Figura 3-1 mostra o modelo de protocolos para a ligação entre o HG520s e o DSLAM no terminal de escritório.



Figura 1-1 Modelo de protocolos

(1) Computador (2) HG520s (3) DSLAM
 A transmissão entre o HG520s e o DSLAM baseia-se no modo de transferência assíncrona (ATM). Para configurar os serviços do

HG520s, necessita de configurar parâmetros como, por exemplo, o canal virtual permanente (PVC).

3.1.2 Etapas

Os modos de serviço do HG520s podem ser concretizados pela configuração dos parâmetros de trabalho correspondentes.

As etapas de definição de um modo de serviço são as seguintes.

| Etapa | Para | Faça o seguinte | |
|---|--|--|--|
| 1 | Criar o ambiente de configuração | Consulte "(4)2.3 Criar um ambiente de configuração." | |
| 2 | Configurar o HG520s | Seleccione o PVC que pretende configurar. Seleccione o modo de serviço deste PVC e configure os respectivos parâmetros. Configure as funcionalidades de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, configure a função DHCP. Guarde a configuração e reinicie o HG520s. | |
| 3 | Configurar o computador | Configure os parâmetros da placa de rede do computador ou instale o software de marcação telefónica no computador, de acordo com o modo de serviço do HG520s. | |
| Nota: DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol | | | |

3.2 Modos de serviço do HG520s

O HG520s suporta diversos modos de serviço e a configuração do DSLAM no terminal de escritório deve ser considerada aquando da selecção de um modo de serviço. O Quadro 3-1 indica os modos de serviço do HG520s.

Quadro 3-1 Modos de serviço do HG520s

| Modo de serviço | Método de trabalho | Configuração |
|---|--|---|
| Ponte (Bridge) | Utilize o HG520s como equipamento ponte. Utilize o software de marcação PPPoE do computador para efectuar a marcação telefónica. | Consulte "3.3 Configurar o modo bridge". |
| PPPoE | Utilize o HG520s como router. Utilize o software integrado de marcação PPPoE do HG520s para efectuar a marcação telefónica. Utilize o modo de encapsulamento PPPoE para encapsular os pacotes. | Consulte 3.4 "Configurar o modo PPPoE". |
| PPPoA | Utilize o HG520s como router. Utilize o software de marcação PPPoA do HG520s para efectuar a marcação telefónica. Utilize o modo de encapsulamento PPPoA para encapsular os pacotes. | Consulte 3.5 "Configurar o modo PPoA" |
| RFC2684B | Utilize o HG520s como router. Utilize o endereço IP estático ou o endereço IP atribuído dinamicamente pelo ISP. Utilize o modo de encapsulamento IPoE/IPoA para encapsular os pacotes. | Consulte 3.6 "Configurar o modo RFC2684B" |
| RFC2684 (IPoA) | Utilize o HG520s como router. O HG520s utiliza o endereço IP público estático para aceder à Internet. Utilize o modo de encapsulamento IPoA para encapsular os pacotes. | Consulte 3.7 "Configurar o modo RFC2684 (IPoA)" |
| Nota: ISP = Internet Serv IPoA = Internet Pro | ice Provider (fornecedor de serviços de tocol over ATM | Internet) |

Cuidado:

Alguns parâmetros só são validados depois de os guardar e de reiniciar o HG520s. Siga as instruções da página de configuração para efectuar esta operação.

3.3 Configurar o modo bridge

No modo bridge, o HG520s funciona como dispositivo de ponte. Tem de instalar o software de marcação PPP (Point to Point Protocol) para estabelecer o acesso telefónico à Internet.

Este sub-capítulo descreve o processo de configuração do HG520s de modo a funcionar no modo bridge, bem como o processo de configuração do computador para que aceda à Internet através do HG520s.

3.3.1 Preparação

00 Quadro 3-2 mostra a configuração do modo bridge.

| Nome | Configuração | |
|--|---|--|
| Modo PVC | Ponte (Bridge) | |
| Encapsulation (encapsulamento) | RFC2684 | |
| VPI/VCI | Fornecido pelo ISP | |
| Multiplex | Fornecido pelo ISP | |
| PPP Dial-up Software (software de marcação PPP) | Instalar o software de marcação PPP no computador, de modo a aceder à Internet (o sistema operativo Windows XP é fornecido com o software de marcação PPP) | |

Quadro 3-2 Configuração do modo bridge

| Nome | Configuração |
|---|---|
| Nome de utilizador e palavra-passe para a marcação PPPoE (Username / Password) | Fornecidos pelo ISP |
| Nota: VPI = Virtual Path Identifier (ic VCI = Virtual Channel Identifie | lentificador de caminho virtual) er (identificador de canal virtual) |

3.3.2 Etapas

Configure o seguinte equipamento:

- O HG520s
- O computador

1. Configurar o HG520s

Siga as seguintes etapas:

- Faça *login* na página de configuração na Web do HG520s.
 Para obter informações sobre o procedimento, consulte "2.3 Criar um ambiente de configuração."
- (2) Seleccione Basic > WAN Setting na estrutura de navegação, de modo a ver a página de configuração da WAN.
- (3) Na página de configuração da WAN, seleccione o PVC que pretende configurar.
- (4) Defina Mode para Bridge. Configure os parâmetros relevantes da Figura 3-2 de acordo com os valores apresentados no Quadro 3-2.

WAN Setting

| PVC | 0 🗸 |
|---------------|------------|
| VPI | 0 |
| VCI | 35 |
| Active | Yes 🗸 |
| Mode | Bridge 🖌 |
| Encapsulation | RFC2684 🐱 |
| Multiplex | LLC 🗸 |
| Submit De | lete Reset |

Figura 1-1 Configurar o modo bridge

(5) Clique em Submit.

2. Configurar o computador

Uma vez concluída a configuração do HG520s, tem de instalar o software de marcação PPP para aceder à Internet.

O sistema operativo Windows XP (Professional) integra um software de marcação PPPoE. Para estabelecer uma ligação telefónica no sistema Windows XP, proceda da seguinte forma:

- Seleccione Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Comunicações > Ligações de Rede.
- (2) Clique em Criar uma nova ligação na página visualizada.
- (3) Clique em Seguinte na caixa de diálogo do Assistente Nova Ligação.
- (4) Seleccione Ligar à Internet e clique em Seguinte.
- (5) Seleccione **Configurar a minha ligação manualmente** e clique em **Seguinte**.
- (6) Seleccione Ligar usando uma ligação de banda larga que precise de nome de utilizador e palavra-passe e clique em Seguinte.

- (7) Introduza o nome da ligação. Pode atribuir qualquer designação da sua preferência. Em seguida, clique em Seguinte.
- (8) Seleccione uma opção em Anyone's use ou My use only e clique em Seguinte.
- (9) Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. Em seguida, clique em **Seguinte**.
- (10) Clique em Terminar.

3.4 Configurar o modo PPPoE

No modo PPPoE, o HG520s utiliza o software de marcação PPP integrado para efectuar a marcação telefónica. O HG520s funciona como *router* para ligar o computador à Internet.

Este sub-capítulo descreve o processo de configuração do HG520s, de modo a funcionar no modo PPPoE, bem como o processo de configuração do computador para que aceda à Internet através do HG520s.

3.4.1 Preparação

O Quadro 3-3 mostra a configuração do modo PPPoE.

| Nome Configuração | |
|--|--------------------------|
| Modo PVC | Routing (encaminhamento) |
| Encapsulation (encapsulamento) | PPPoE |
| Default Route (rota predefinida) | Enable (activar) |
| VPI/VCI | Fornecido pelo ISP |
| Multiplex | Fornecido pelo ISP |
| Nome de utilizador e palavra-passe para a marcação PPPoE (Username / Password) | Fornecidos pelo ISP |

Quadro 3-3 Configuração do modo PPPoE

Dota:

Uma vez activado o servidor DHCP, o HG520s atribui o endereço IP privado ao computador.

3.4.2 Etapas

1. Configurar o HG520s

Siga as etapas descritas em seguida:

- Faça *login* página de configuração na Web. Para obter informações sobre o procedimento, consulte 2.2 (4) "2.3 ".
- (2) Seleccione Basic > WAN Setting na estrutura de navegação, de modo a ver a página de configuração da WAN.
- (3) Na página de configuração da WAN, seleccione o PVC que pretende configurar.
- (4) Defina **Mode** para **Routing**.
- (5) Defina Encapsulation para PPPoE. Configure os parâmetros relevantes da Figura 3-3 de acordo com os valores apresentados no Quadro 3-3.

| PVC | | | 0 🔽 | | |
|----------------------------|----------------|--------|-------|-------------------|--|
| VPI | | | 0 | | |
| VCI | | | 35 | | |
| Active | | | Yes | ~ | |
| Mode | | | Rout | ing 🔽 | |
| Encapsulation | | | PPPo | E 🖌 | |
| Multiplex | | | LLC | ~ | |
| Login Information | | | | | |
| Service Name | | | | | |
| Username | | | guest | : | |
| Password | | | •••• | •• | |
| IP Address | | | | | |
| Default Route | | | 💿 Е | nable 🛛 🔿 Disable | |
|) Obtain an IP Address Aut | omatically | | ⊖st | atic IP Address | |
| IP Address | | | 0.0.0 | .0 | |
| Subnet Mask | | | 0.0.0 | .0 | |
| Gateway | | | 0.0.0 | .0 | |
| Connection | | | | | |
| O Connect on Demand: Ma: | x Idle Timeout | t | 0 | sec | |
| Nailed-Up Connection | | | | | |
| TCP MSS Option | | | | | |
| TCP MSS(0 means use defau | ilt) | | 1442 | bytes | |
| MTU Option | | | | | |
| MTU(0 means use default) | | | 0 | bytes | |
| | Submit | Delete | | leset | |

Figura 3-3 Configurar o modo PPPoE

- (1) Insira o nome de utilizador e a palavra-passe (fornecidos pelo ISP).
- (2) Clique em **Submit**.
- (3) Seleccione Basic > DHCP na estrutura de navegação, de modo a ver a página de configuração do DHCP.

- (4) Defina DHCP para Server na página de configuração do DHCP.
- (5) Clique em Submit.

2. Configurar o computador

Configure a placa de rede para o computador, a fim de permitir que este obtenha automaticamente determinadas informações, como o endereço IP e a *gateway*.

3.5 Configurar o modo sem fios

No modo sem fios, o HG520s permite aceder à Internet sem cabo de ligação.

Este sub-capítulo descreve o processo de configuração do HG520s, de modo a funcionar no modo sem fios, bem como o processo de configuração do computador para que aceda à Internet através do HG520s.

3.5.1 Preparação

00 Quadro 3-5 mostra a configuração do modo sem fios.

| Nome | Configuração | |
|---|---|--|
| Access Point (ponto de acesso) | Enable (activar) | |
| Channel ID (ID de canal) | Seleccionar o país e o distrito | |
| Authentication Type (tipo de autenticação) | Existem três tipos: • OpenSystem • WEP-64Bits/WEP-128Bits • WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 802.11b/g | Existem três tipos: • 802.11b • 802.11g • 802.11b/g | |

| Quadro 3-5 C | onfiguração do | modo sem fios |
|--------------|----------------|---------------|
|--------------|----------------|---------------|

| Nome | Configuração |
|--------------------------|---|
| Encryption (encriptação) | Existem dois tipos (encontrados no tipo de autenticação de WPA-PSK/WPA2-PSK): • TKIP • AES |

3.5.2 Etapas

Siga as etapas descritas em seguida:

- (1) Faça *login* página de configuração na Web. Para informações sobre o procedimento, consulte "2.3 Criar um ambiente de configuração."
- (2) Seleccione Basic > Wireless LAN na estrutura de navegação, de modo a ver a página de configuração sem fios.
- (3) Na página de configuração sem fios, active o ponto de acesso (Access Point) e configure os parâmetros relevantes apresentados no Quadro 3-5.
- (4) Seleccione uma das opções em Authentication Type. Configuração do modo OpenSystem na Figura 3-5, modo WEP-64Bits/WEP-128Bits na Figura 3-6 e o modo WPA-PSK/WPA2-PSK na Figura 3-7.

| Wireless Setting | |
|---------------------|--|
| Access Point | ◉ Enable ○ Disable |
| SSID | HG520s |
| Broadcast SSID | ● Yes 🔿 No |
| | Undefined 🔽 |
| Channel ID | Channel03 2422MHz 🛛 🖌 Current Channel: 1 |
| Authentication Type | OpenSystem 💽 |

Figura 3-5 Configuração do modo OpenSystem

| 2 | 1 |
|---|---|
| | |

| Wireless Setting | |
|---------------------|--|
| Access Point | 💿 Enable 🔘 Disable |
| SSID | HG520s |
| Broadcast SSID | ⊙ Yes ○ No |
| Channel ID | Undefined 💌 |
| Channel ID | Channel06 2437MHz 🛛 Vurrent Channel: 1 |
| Authentication Type | WEP-64Bits 💌 |
| WEP | |
| | ••••• |
| 🔘 Кеу #2 | ••••• |
| 🔘 Key #3 | ••••• |
| 🔘 Кеу #4 | ••••• |

Figura 3-6 Configuração do modo WEP-64Bits/WEP-128Bits

| Wireless Setting | |
|----------------------------|--|
| Access Point | 💿 Enable 🔘 Disable |
| SSID | HG520s |
| Broadcast SSID | Yes ○ No No |
| Channel ID | Undefined |
| | Channel01 2412MHz 🔛 Current Channel: 1 |
| Authentication Type | WPA-PSK |
| WPA-PSK | |
| Encryption | TKIP 🐱 |
| Pre-Sbared Key | ••••••• (8~63 |
| , | characters) |
| Advanced Setting | |
| Beacon Interval | 100 |
| RTS/CTS Threshold | 2347 |
| Fragmentation Threshold | 2346 |
| DTIM | 3 |
| 802.11 b/g | 802.11b+g 💌 |

Figura 1-1 Figura 3-7 Configuração do modo WPA-PSK/WPA2-PSK

(5) Configuração do filtro de endereço MAC sem fios na Figura 3-8. Em seguida, clique em Submit.

| Wireless MAC Address Filter | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|--|
| Active | 🔘 Enable 💿 Disable | | |
| Action | Allow Association 💌 | | |
| #1 | 00:00:00:00:00 | | |
| #2 | 00:00:00:00:00 | | |
| #3 | 00:00:00:00:00 | | |
| #4 | 00:00:00:00:00 | | |
| #5 | 00:00:00:00:00 | | |
| #6 | 00:00:00:00:00 | | |
| #7 | 00:00:00:00:00 | | |
| #8 | 00:00:00:00:00 | | |
| | Submit Reset | | |

Figura 3-8 Configuração do filtro de endereço MAC sem fios

Capítulo 4 Configuração avançada

Este capítulo explica como implementar a configuração avançada do HG520s.

4.1 Preparação

Siga as etapas descritas em seguida :

- Faça *login* na página de configuração na Web do HG520s.
 Para obter informações sobre o procedimento, consulte "2.3 Criar um ambiente de configuração."
- (2) Seleccione Advanced Configuration na estrutura de navegação, de modo a ver a página de configuração avançada.

4.2 Configuração da segurança

É possível bloquear a entrada de diversos tipos de dados no seu computador ou então a *firewall* pode ser definida de modo a promover o nível de segurança de rede.



| Internet Security | | |
|-------------------|---|--|
| PVC-0 🗸 | | |
| Telnet | Telnet traffic is blocked from the WAN to the LAN | |
| FTP | FTP traffic is blocked from the WAN to the LAN | |
| TFTP | TFTP traffic is blocked from the WAN to the LAN | |
| 🔲 Web | Web traffic is blocked from the WAN to the LAN | |
| SNMP | SNMP traffic is blocked from the WAN | |
| Ping | Ping traffic is blocked from the WAN | |
| Firewall | | |
| Firewall | | |
| SPI | 🔘 Enable 💿 Disable | |
| | (All traffics initiated from WAN would be blocked, including DMZ, Virtual Server, and ACL WAN side.) | |
| Submit | | |

Figura 4-2 Configuração da segurança

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Internet Security (segurança na Internet) | No total, o HG520s permite o bloqueio de 6 tipos de dados: Telnet, FTP, TFTP, Web, SNMP e Ping |
| Firewall | A <i>firewall</i> é activada por defeito; Quando SPI estiver activo, todos os dados da WAN serão bloqueados |

4.3 Configuração do filtro

A configuração do filtro (Filter) permite filtrar endereços IP, máscaras e portas, etc. previamente indicados.

| Nome | Descrição |
|--|---------------------------|
| Filter Set Editing (edição | o do conjunto de filtros) |
| Filter Set Index (índice do conjunto de filtros) | 1~10 |

| Nome | Descrição | | |
|---|---|--|--|
| Interface | Seleccionar PVC0~PVC7/LAN; por defeito é "NONE" (nenhuma) | | |
| Direction (sentido) | Seleccionar Both (ambos) / Incoming (entrada) / Outgoing (saída) | | |
| Filter Rule Editing (ediça | ão das regras de filtros) | | |
| Filter Rule Index (índice de regras de filtros) | 1~6 | | |
| Filter Type (tipo de filtro) | Seleccionar TCP/IP ou MAC | | |
| Active (activo) | Para activar uma regra; por defeito é "No" (não) | | |
| Source IP Address | Inserir o endereço IP de origem filtrado pretendido | | |
| Subnet Mask | Inserir a máscara de sub-rede de origem filtrada pretendida | | |
| Port Number | Inserir a porta de origem filtrada pretendida | | |
| Destination IP Address | Inserir o endereço IP de destino filtrado pretendido | | |
| Subnet Mask | Inserir a máscara de sub-rede de destino filtrada pretendida | | |
| Port Number | Inserir a porta de destino filtrada pretendida | | |
| Protocol (protocolo) | Seleccionar TCP/UDP/ICMP | | |

| Filter Set Editing | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
| Filt | er Set In | dex | 1 🗸 | | | | | | |
| Int | erface | | NONE 🗸 | NONE 🗸 | | | | | |
| Dir | rection | | Both | * | | | | | |
| Fil | ter Rule | e Editing | | | | | | | |
| Filt | er Rule II | ndex | 1 🗸 | | | | | | |
| Filt | er Type | | TCP/IP 🗸 | · | | | | | |
| Act | tive | | 🔘 Yes 🧕 | No | | | | | |
| So | urce IP A | ddress | 0.0.0.0 | | (0.0.0.0 |) means Don't | care) | | |
| Su | bnet Masl | ĸ | 0.0.0.0 | |] | | | | |
| Po | rt Numbe | r | 0 |) (0 mea | ans Don' | t care) | | | |
| De | stination | IP Address | 0.0.0.0 | | (0.0.0.0 |) means Don't | care) | | |
| Su | bnet Masl | ĸ | 0.0.0.0 | |] | | | | |
| Po | rt Numbe | r | 0 | (0 mea | ans Don' | t care) | | | |
| Pro | Protocol TCP 🗸 | | | | | | | | |
| Fil | ter List | ing | | | | | | | |
| # | Туре | Active | SrcIP/Mask | C MAC | Address | Dest IP/Mask | Src Port | Dest Port | Protocol |
| 1 | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | | | - | - | - | - |
| | Submit Delete | | | | | | | | |

Figura 4-3 Configuração do filtro

Todas as regras activadas encontram-se apresentadas em "Filter Listing" (lista de filtros).

4.4 Configurar a QoS

O objectivo da configuração de QoS (qualidade de serviço) é proporcionar diferentes qualidades de serviço de acordo com os diferentes requisitos das aplicações.

🕮 Nota :

A QoS não fornece largura de banda adicional à sua LAN, mas ajuda a reparti-la mais eficazmente. Se a sua LAN dispuser da largura de banda adequada, não necessita de configurar QoS. Dado que o interface WAN da *home gateway* é ADSL2+, a largura de banda para *upload* é inferior à de *download*. Desta forma, a QoS de toda a *home gateway* só produz efeito sobre os dados transferidos da WAN para a LAN.

| QoS | | |
|---------------------------|--------|---|
| QoS : | | Activated I Deactivated |
| Rule Index : | | |
| Active : | | Activated Deactivated |
| Application : | | |
| Physical Ports : | | WLAN Enet1 Enet2 Enet3 Enet4 |
| Destination MAC : | | |
| Destination IP : | | |
| Destination Mask : | | |
| Destination Port Range : | | ~ |
| Source MAC : | | |
| Source IP : | | |
| Source Mask : | | |
| Source Port Range : | | ~ |
| Protocol : | | |
| Vlan ID Range : | | ~ |
| IPP/DS Field : | | O IPP/TOS 💿 DSCP |
| IP Precedence Range : | | ~ ~ |
| Type of Service : | | ✓ |
| DSCP Range : | | ~ (Value Range: 0 ~ 63) |
| 802.1p : | | ~ ~ |
| Action | | |
| IPP/DS Field : | | O IPP/TOS 💿 DSCP |
| IP Precedence Remarking | : | |
| Type of Service Remarking | 1: | ✓ |
| DSCP Remarking : | | (Value Range: 0 ~ 63) |
| 802.1p Remarking : | | |
| Queue # : | | ▼ |
| Submit | Delete | QoS Settings Summary |

Figura 4-4 Configurar a QoS

| Nome | Descrição |
|--|--|
| QoS (qualidade de serviço) | |
| QoS | Por defeito é Deactivated (desactivado) |
| Rule Index (índice de regras) | 1~16 |
| Active (activo) | Para activar uma regra; |
| Application (aplicação) | Seleccionar IGMP/SIP/H.323/MGCP/DNS/ DHCP/RIP/RSTP/RTCP/RTP |
| Physical Ports (portas físicas) | Seleccionar uma porta física |
| Destination MAC | Inserir o MAC de destino |
| Destination IP | Inserir o IP de destino |
| Destination Mask | Inserir a máscara de destino |
| Destination Port Range | Inserir a gama de portas de destino |
| Source MAC | Inserir o MAC de origem |
| Source IP | Inserir o IP de origem |
| Source Mask | Inserir a máscara de origem |
| Source Port Range | Inserir a gama de portas de origem |
| Protocol (protocolo) | Seleccionar TCP/UDP/ICMP/IGMP |
| VLAN ID Range | Inserir a gama de IDs de VLAN |
| IPP/DS Field (campo IPP/DS) | Por defeito é DCSP |
| IP Precedence Range (gama de precedências de IP) | 0~7 |
| Type of Service (tipo de serviço) | Seleccionar Normal service (serviço normal) / Minimize delay (minimizar atraso) / Maximize throughput (maximizar débito) / Maximize reliability (maximizar fiabilidade) / Minimize monetary cost (minimizar custo monetário) |
| DSCP Range (gama DSCP) | 0~7 |
| 802.1p | 0~7 |
| Action (acção) | |

| Nome | Descrição |
|--|--|
| IPP/DS Field (campo IPP/DS) | Por defeito é DCSP |
| IP Precedence Remarking (remarcação de precedências de IP) | 0~7 |
| Type of Service (tipo de serviço) | Seleccionar Normal service (serviço normal) / Minimize delay (minimizar atraso) / Maximize throughput (maximizar débito) / Maximize reliability (maximizar fiabilidade) / Minimize monetary cost (minimizar custo monetário) |
| DSCP Range (gama DSCP) | 0~7 |
| Remarcação 802.1p | 0~7; seleccionar Key Net Traffic(RIP, OSPF)/Voice/Video/IGMP/Key Data |
| Queue (fila de espera) | 1~4; fornecer níveis de prioridade diferentes |

4.5 Configuração do mapeamento de portos

Pode mapear uma porta WAN para uma porta LAN através da configuração de mapeamento de portos (Port Mapping).

| Port Mapping Group Setting | | | |
|--|------------|----------------|--|
| Port Mapping Active: | 🔿 Yes 💿 No | | |
| Group Index: | 1 🗸 | | |
| Active: | 🔿 Yes 💿 | No | |
| VLAN ID: | 0 | (decimal,2~14) | |
| | Tagged 🗌 | | |
| ATM VCs: | Port # | | |
| | 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Ethernet: | Port # | | |
| | 1 | 2 3 4 | |
| Wireless LON: | Bort # | | |
| WIGESS LAN. | 1 | | |
| Port Mapping Group Summary | | | |
| Grp Active ID Group Ports VLAN Tagged PVCs | | | |
| p:pvc, e:ethernet, and w:wlan | | | |
| Submit Delete | | | |

Figura 4-5 Configuração do mapeamento de portos

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Port Mapping Active (mapeamento de portos activo) | Para activar, ou não, o mapeamento de portos |
| Group Index (índice de grupo) | 1~8 |
| Active (activo) | Para activar um grupo |
| VLAN ID (ID de VLAN) | Inserir um número decimal; a gama de valores é 2~14 |
| ATM VCs | Seleccionar uma porta e aplicar um <i>tag</i> ; a gama de valores é 0~7 |

| Nome | Descrição |
|--------------|-----------------------|
| Ethernet | Seleccionar uma porta |
| Wireless LAN | Seleccionar uma porta |

Todos os grupos serão apresentados em "Port Mapping Group Summary".

4.6 Configurar o fuso horário

Pode alterar a data e a hora, configurando a definição Timezone (fuso horário), de modo a manter a sincronização com a Internet.

| Time Server | | |
|--|--|--|
| Use Time Server when Bootup | None 🗸 | |
| Time Server IP Address | N/A | |
| Time Zone | (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburg 🗸 | |
| 🔲 Daylight Saving | | |
| Start Date | 1 month 1 day | |
| End Date | 1 month 1 day | |
| Calibrate system clock with Time Server now. | | |
| (Attention! This may take up to 60 seconds if Time Server is unreachable). | | |
| Date | | |
| Current Date | 2000 - 01 - 01 | |
| New Date (уууу-mm-dd) | 2000 - 01 - 01 | |
| Time | | |
| Current Time | 00 : 10 : 28 | |
| New Time | 00 : 10 : 28 | |
| Submit | | |

Figura 4-6 Configurar o fuso horário

| Nome | Descrição |
|---------------------------------|-----------|
| Time Server (servidor de tempo) | |

| S | S |
|---|---|
| J | J |

| Nome | Descrição | |
|---|--|--|
| Time Server IP Address (endereço IP do servidor de tempo) | Inserir o endereço IP de um servidor de tempo | |
| Time Zone (fuso horário) | Seleccionar o seu fuso horário | |
| Daylight Saving (mudança automática para a hora de Verão) | Assinalar para inserir a data de início e de fim | |
| Calibrate system clock with Time Server now (calibrar agora relógio de sistema de acordo com o servidor de tempo) | Assinalar para calibrar agora | |
| Date (data) | | |
| Current Date (data actual) | Visualizar a data actual | |
| New Date (nova data) | Inserir uma nova data | |
| Time (hora) | | |
| Current Time (hora actual) | Visualizar a hora actual | |
| New Time (nova hora) | Inserir uma nova hora | |

4.7 Configurar a ACL

Pode proteger o seu computador de acessos não autorizados, através da configuração ACL (*Access Control List* – Lista de Controlo de Acessos).

| Access Control Setup | | | |
|------------------------|------------------------|---|--|
| ACL | | 🔘 Enabled 💿 Disabled | |
| Access Co | Access Control Editing | | |
| ACL Rule Inc | dex | 1 🗸 | |
| Active | | 🔿 Yes 🖲 No | |
| Secure IP Ac | ddress | 0.0,0,0 ~ 0.0,0,0 (0.0.0,0~0.0,0.0 means all IPs) | |
| Application | | Web 🗸 | |
| Interface LAN V | | | |
| Access Control Listing | | | |
| Index Act | | Secure IP Address Application Interface | |
| | | Submit Delete | |

Figura 4-7 Configurar a Lista de Controlo de Acessos

| Nome | Descrição |
|--|---|
| Access Control Setup (configuração do controlo de acessos) | |
| ACL | Para activar a ACL; Por defeito é Disabled (desactivada) |
| Access Control Editing | (edição do controlo de acessos) |
| ACL Rule Index (índice de regras ACL) | 1~16 |
| Active (activo) | Para activar uma regra |
| Secure IP Address (endereço de IP seguro) | Inserir um endereço de IP autorizado; 0.0.0.0 significa todos os IPs |
| Application (aplicação) | Seleccionar Web/FTP/Telnet/SNMP/Ping/All (todos) |
| Interface | Seleccionar WAN/LAN |

Todas as regras activadas encontram-se apresentadas em "Access Control Listing" (lista de controlo de acessos).

4.8 Configurar o CWMP

Quando o CWMP (CPE WAN Management Protocol) está activado, o ACS (Auto Configuration Server) tem capacidade para gerir a configuração e o *upgrade* dos dispositivos.

| CWMP | | |
|--------------------|---|--|
| CWMP | Activated O Deactivated | |
| Login ACS | | |
| URL | http://acs.talktalk.co.uk:7547/ACS-server/ACS | |
| User Name | | |
| Password | | |
| Connection Request | | |
| Path | /HG520s | |
| Port | 7547 | |
| UserName | cpeuser | |
| Password | ••••• | |
| Periodic Inform | | |
| Periodic Inform | Activated O Deactivated | |
| Interval(s) | 86400 | |
| | Submit | |

Figura 4-8 Configurar o CWMP

| Nome | Descrição |
|--|----------------------------------|
| CWMP | |
| CWMP | Por defeito é Activated (activo) |
| Login ACS | |
| URL | Inserir o URL do servidor |
| User Name | Inserir o nome de utilizador |
| Password | Inserir a palavra-passe |
| Connection Request (pedido de ligação) | |
| Path | Inserir o caminho da ligação |

| Nome | Descrição |
|--|------------------------------------|
| Port | Inserir o número de porta |
| User Name | Inserir o nome de utilizador |
| Password | Inserir a palavra-passe |
| Periodic Inform (informação periódica) | |
| Periodic Inform | Por defeito é Activated (activado) |
| Interval | Inserir o intervalo de tempo |

4.9 Configurar o UPnP

O UPnP pode identificar dispositivos PnP na rede após a sua activação.

| UPnP | |
|--|--|
| Enable the Universal Plug and Play(UPnP) Service | |
| Allow users to make configuration changes through UPnP | |
| Submit | |

Figura 4-9 Configurar o UPnP

5.1 Alterar o endereço IP da LAN do HG520s

Pode aceder à página de configuração na Web do HG520s através do endereço IP da LAN do HG520s. O endereço IP da LAN do HG520s é configurado por defeito, podendo ser alterado da seguinte forma:

- Faça *login* na página de configuração na Web do HG520s. Para informações sobre o procedimento, consulte "2.3 Criar um ambiente de configuração."
- (2) Seleccione Basic > LAN Setting na estrutura de navegação, de modo a ver a página de configuração da LAN.
- (3) Introduza o endereço IP e a máscara de sub-rede na página LAN. Clique em Submit.
- (4) Confirme a operação de alteração quando lhe for solicitado na página.

Dota:

- Tem de fazer novamente login para utilizar a página de configuração na Web depois de configurar o endereço IP do HG520s.
- Certifique-se de que o endereço IP do computador e o endereço IP do HG520s se encontram no mesmo segmento de rede e então poderá aceder à página de configuração na Web.

5.2 Alterar a palavra-passe de administrador do HG520s

O Web Manager do HG520s fornece a função de protecção por palavra-passe, a fim de evitar que utilizadores não autorizados alterem a configuração do HG520s. O nome de utilizador e a palavra-passe do HG520s são configurados por defeito. Para alterar a palavra-passe de administrador, proceda da seguinte forma:

- (1) Faça *login* na página de configuração na Web do HG520s. Para informações sobre o procedimento, consulte 2.2 (4)
 "2.3 Criar um ambiente de configuração."
- (2) Seleccione Tools > System Management na estrutura de navegação, de modo a ver a página de configuração da gestão do sistema.
- (3) Localize o nome de utilizador na página de configuração da gestão do sistema. Clique no ícone de edição correspondente para ver a página de configuração da palavra-passe.
- (4) Introduza a nova palavra-passe na página de configuração da palavra-passe. Clique em **Submit**.

5.3 Repor as predefinições de fábrica

L Cuidado:

Ao repor as definições de fábrica, poderá perder os dados personalizados.

Dispõe de duas opções para repor as definições de fábrica:

1. Utilizando o botão Reset

Siga as seguintes etapas:

- (1) Localize o botão Reset no painel traseiro do HG520s
- (2) Utilize um clip para premir o botão **Reset** e solte-o após 3 segundos.

2. Utilizando o Web Manager

Siga as seguintes etapas:

- Seleccione Tools > Reboot na estrutura de navegação, de modo a ver a página Save/Reboot (guardar/reiniciar).
- (2) Defina Reboot with para Factory Default Settings na página de reinicialização para as definições de fábrica.
- (3) Clique em Restart.

5.4 Upgrade de firmware

Siga as seguintes etapas:

- Seleccione Tools > Firmware Upgrade na estrutura de navegação.
- (2) Clique em **Browse** na página de *upgrade* de software e seleccione o ficheiro de *upgrade*.

40

(3) Clique em **Upload**.

Capítulo 6 Resolução de problemas

6.1 Detecção rápida de falhas

| Problema | Solução |
|---|--|
| O indicador Power (alimentação) não está ligado | Certifique-se de que o transformador de alimentação está de acordo com o HG520s. Certifique-se de que o HG520s está ligado correctamente à fonte de alimentação. Certifique-se de que premiu o botão Power. |
| O indicador ADSL LINK (ligação ADSL) não está ligado | Certifique-se de que a linha ADSL está ligada correctamente. Certifique-se de que a linha telefónica está a funcionar correctamente. Verifique, utilizando um telefone. Certifique-se de que não há nenhum condensador ou díodo na caixa de ligação. |
| O indicador de LAN não está ligado | Certifique-se de que está utilizar apenas o cabo de rede fornecido com o HG520s. Certifique-se de que os cabos estão ligados correctamente. Certifique-se de que o indicador do adaptador de rede do computador está ligado. Certifique-se de que o adaptador de rede funciona normalmente. Verifique através do seguinte procedimento: Clique com o botão direito do rato em O Meu Computador e seleccione Propriedades; Seleccione Hardware > Gestor de Dispositivos; Em Adaptadores de Rede, verifique se existem dispositivos com a indicação ? ou !. Caso existam dispositivos deste tipo, desinstale-os e instale-os novamente ou então mude o adaptador de rede para outra <i>slot</i>. Se o problema não se resolver, substitua o adaptador de rede. |

| Problema | Solução |
|-------------------------------------|--|
| Não é possível aceder à Internet | Certifique-se de que não se verifica nenhum dos problemas descritos em cima. Certifique-se de que os parâmetros de PVC fornecidos pelo ISP não foram alterados. Caso contrário, reponha as predefinições. Certifique-se de que o software de marcação telefónica está instalado e definido correctamente no seu computador. Certifique-se de que inseriu o nome de utilizador e a palavra-passe correctos. Caso ainda não consiga aceder à Internet após a operação de marcação telefónica, verifique se o servidor proxy está configurado correctamente no Internet Explorer. O servidor proxy tem de estar desactivado. Tente Web sites diferentes, para o caso de algum Web site estar a falhar. Pare o processo de marcação de ligação e tente novamente 5 minutos mais tarde. |

6.2 Perguntas mais frequentes

1. Por que razão a ligação ADSL falha tão frequentemente?

Existem muitos factores que podem causar este problema, por ex. falhas no servidor de acesso do seu ISP, ruptura de ligação da linha e perturbações na linha. Pode utilizar os seguintes procedimentos de verificação:

- (1) Certifique-se de que a linha ADSL está ligada correctamente.
- (2) Mantenha o HG520s longe de electrodomésticos com campos eléctricos fortes ou campos magnéticos, por ex. forno microondas ou frigorífico.
- (3) Certifique-se de que nenhum telefone ou máquina de fax está ligado directamente à linha ADSL.

- (4) Substitua o adaptador de rede ISA antigo por um adaptador de rede 10/100 M PCI novo e instale o controlador mais recente.
- (5) Poderá obter ajuda em <u>http://www.huawei.com</u> ou contactando o seu ISP.

2. O que devo fazer se me esquecer do nome de utilizador e da palavra-passe da página de configuração na Web?

Se se esquecer do nome de utilizador e da palavra-passe da página de configuração na Web, configure o HG520s para as predefinições de fábrica. Utilize o nome de utilizador e a palavra-passe fornecidos de fábrica para aceder ao Web Manager.

Para repor as predefinições de fábrica, consulte 5.3 "Repor as predefinições de fábrica". Para obter informações sobre o nome de utilizador e a palavra-passe do HG520s, consulte 8.1 "Predefinições de fábrica".

Capítulo 7 Especificações técnicas

| Principais especificações técnicas | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|--|
| Normas | Norma ADSL | | ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A ITU G.992.2 (G.lite) Annex A ITU G.994.1 (G.hs) ANSI T1.413 Issue 2 | |
| | Norma ADSL2 | | ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex M | |
| | Norma ADSL2+ | | ITU G.992.5 Annex M | |
| Taxa de transferência de dados | G.dmt T1.413 | | A taxa máxima a jusante é de 8 Mbit/s A taxa máxima a montante é de 896 kbit/s | |
| | G.lite | | A taxa máxima a jusante é de 1.5 Mbit/s A taxa máxima a montante é de 512 kbit/s | |
| | G.992.5 (ADSL2+) | | A taxa máxima a jusante é de 24 Mbit/s A taxa máxima a montante é de 1.2 Mbit/s | |
| Características físicas e requisitos ambientais | | | | |
| Consumo | | < 7 W | | |
| Saída do transformador de alimentação | | 12 V AC, 1 A | | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | | 0°C–40°C (32°F–104°F) | | |
| Humidade do ambiente de trabalho | | 5%–95% (sem condensação) | | |
| Dimensões (C × L × A) | | 214 mm × 146 mm × 39 mm | | |
| Peso | | 360 g | | |

8.1 Predefinições de fábrica

8.1.1 Parâmetros comuns predefinidos

| Item | Valor predefinido | |
|---|-------------------|--|
| Username of administrator (nome de utilizador do administrador) | admin | |
| Password of administrator (palavra-passe do administrador) | admin | |
| IP address (endereço IP) | 192.168.1.1 | |
| Subnet mask (máscara de sub-rede) | 255.255.255.0 | |
| DHCP mode (modo DHCP) | None (nenhum) | |
| NAT | Enable (activar) | |

8.1.2 Parâmetros de PVC predefinidos

| | • | | |
|----------------|-------------|-----|-----|
| N.º sequencial | Modo | VPI | VCI |
| 0 | Bridge | 0 | 35 |
| 1 | Bridge | 8 | 35 |
| 2 | Bridge | 0 | 32 |
| 3 | Bridge | 8 | 32 |
| 4 | Bridge | 8 | 81 |
| 5 | Bridge | 0 | 100 |
| 6 | Bridge | 1 | 39 |
| 7 | Bridge-ILMI | 0 | 16 |

8.2 Abreviaturas

| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | | |
|-------|--|--|--|
| ATM | Asynchronous Transfer Mode | | |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | | |
| DSLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplex | | |
| IP | Internet Protocol | | |
| IPoA | Internet Protocol over ATM | | |
| ISP | Internet Service Provider | | |
| LAN | Local Area Network | | |
| PnP | Plug and Play | | |
| PPP | Point-to-Point Protocol | | |
| PPPoA | PPP over ATM | | |
| PPPoE | PPP over Ethernet | | |
| PVC | Permanent Virtual Channel | | |
| QoS | Quality of Service | | |
| VCI | Virtual Channel Identifier | | |
| VPI | Virtual Path Identifier | | |
| WAN | Wide Area Network | | |

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Huawei Industrial Base Bantian, Longgang Shenzhen 518129 República Popular da China

> www.huawei.com No. 202027