Manual de Utilização do WebGate PO9900

Rev. H 02/2007 Cód. Doc: MU209690





Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida de alguma forma sem o consentimento prévio e por escrito da ALTUS S.A., que reserva-se o direito de efetuar alterações sem prévio comunicado.

Conforme legislação vigente no Brasil, do Código de Defesa do Consumidor, informamos os seguintes aspectos relacionados com a segurança de pessoas e instalações do cliente:

Os equipamentos de automação industrial, fabricados pela ALTUS, são robustos e confiáveis devido ao rígido controle de qualidade a que são submetidos. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial (controladores programáveis, comandos numéricos, etc.) podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados, no caso de defeito em suas partes e peças, erros de programação ou instalação, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas.

O usuário deve analisar as possíveis conseqüências destes defeitos e providenciar instalações adicionais externas de segurança que, em caso de necessidade, atuem no sentido de preservar a segurança do sistema, principalmente nos casos da instalação inicial e de testes.

É imprescindível a leitura completa dos manuais e/ou características técnicas do produto, antes da instalação ou utilização do mesmo.

A ALTUS garante os seus equipamentos contra defeitos reais de fabricação pelo prazo de doze meses a partir da data da emissão da nota fiscal. Esta garantia é dada em termos de manutenção de fábrica, ou seja, o transporte de envio e retorno do equipamento até a fábrica da ALTUS, em São Leopoldo, RS, Brasil, ocorrerá por conta do cliente. A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela ALTUS. A ALTUS exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos ou substituições em virtude de falhas provocadas por agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por força maior.

A ALTUS garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as descrições contidas explicitamente em seus manuais e/ou características técnicas, não garantindo a satisfação de algum tipo particular de aplicação dos equipamentos.

A ALTUS desconsiderará qualquer outra garantia, direta ou implícita, principalmente quando se tratar de fornecimento de terceiros.

Pedidos de informações adicionais sobre o fornecimento e/ou características dos equipamentos e serviços ALTUS, devem ser feitos por escrito. A ALTUS não se responsabiliza por informações fornecidas sobre seus equipamentos sem registro formal.

DIREITOS AUTORAIS

Série Ponto, MasterTool e QUARK são marcas registradas da ALTUS S.A.

IBM é marca registrada da International Business Machines Corporation.

Sumário

Documentos Relacionados. 4 Terminologia 4 Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual. 5 Suporte Técnico 5 I. INTRODUÇÃO		Descrição deste Manual	
Terminologia 4 Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual 5 Suport Técnico 5 I. INTRODUÇÃO 6 Supervisão de Equipamentos via ALNET IL/IP 6 Rede de Comunicação ALNET I 8 Rede de Comunicação ALNET I 9 Supervisão de Equipamentos via Web Browsers 9 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 12 Itens Integrantes 12 Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Sumervisio Obisponíveis 16 Sumervisio Obisponíveis 16 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Mecânica 19 Prinagem do Cabo Ethernet 19		Documentos Relacionados	
Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual. 5 Suporte Técnico 5 I. INTRODUÇÃO. 6 Supervisão de Equipamentos via ALNET II/IP. 6 Rede de Comunicação ALNET I./IP. 9 Supervisão de Equipamentos via AUNET II/IP. 9 Supervisão de Equipamentos via Web Browsers. 9 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA. 12 Itens Integrantes 12 Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTML. 14 Aplicações. 15 Características Gerais 15 Características Elétricas. 15 Características A Software. 16 Dimensões Físicas. 16 Comandos Disponíveis. 16 JINSTALAÇÃO. 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Carác com o CP. 19 Conexão do WebGate com o CP. 20 Conexão do WebGate com o CP. 20 Conexão do WebGate com o CP. 20 Registro do DNS. 21 Conexão do We		 Terminologia	
Suport Técnico 5 1. INTRODUÇÃO 6 Supervisão de Equipamentos via ALNET II/IP 6 Rede de Comunicação ALNET I 8 Rede de Comunicação ALNET I 9 Supervisão de Equipamentos via Web Browsers 9 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 12 Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Coftware 16 Dimensões Físicas 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 Alimentação 18 Instalação Elétrica 18 Alimentação 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 20 Registro do DNS 21 Conexão do WebGate com o CP 21 Conexão do WebGate com o CP 22 Conexão do Rede Ethernet 20 Regis		Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual	
1. INTRODUÇÃO		Suporte Técnico	
1. INTRODUÇÃO			
Supervisão de Equipamentos via ALNET II/IP 6 Rede de Comunicação ALNET II/IP 8 Rede de Comunicação ALNET II/IP 9 Supervisão de Equipamentos via Web Browsers 9 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 12 Itens Integrantes 12 Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Editricas 15 Características Gerais 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Dimensões Físicas 16 Onandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Instalação Bétrica 19 Conexão do WebCate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet 20 Rede Ethernet	1.	INTRODUÇÃO	6
Rede de Comunicação ALNET I.//P 8 Rede de Comunicação ALNET II//P 9 Supervisão de Equipamentos via Web Browsers 9 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 12 Itens Integrantes 12 Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Pródutos Relacionados 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 16 Dimensões Físicas 16 Dimensões Físicas 16 Dimensões Físicas 16 Superção Visual 18 Instalação Etérica 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com CP 19 Conexão do WebGate com 0 CP 19 Conexão do WebGate com 0 CP 19 Prinagem do Cabo Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet<		Supervisão de Equipamentos via ALNET II/IP	
Rede de Comunicação ALNET II/IP 9 Supervisão de Equipamentos via Web Browsers 9 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 12 Itens Integrantes 12 Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTMI 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Omensões Físicas 16 Supseção Visual 18 Instelação Mecânica 18 Instelação O Mecônica 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do Medel Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Onexão do Sa Parâmetros de Rede do WebGate 21 Conexão dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Conexão dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Jos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração do		Rede de Comunicação ALNET I	
Supervisão de Equipamentos via Web Browsers. 9 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA. 12 Itens Integrantes 12 Produtos Relacionados 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTML 14 Aquitetura de Software 13 Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Funcionais 15 Características Elétricas 15 Características Elétricas 16 Dimensões Físicas 16 Dimensões Físicas 16 Omandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Instalação Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Mecânica 18 Conexão do WebGate con o CP 19 Conexão do WebGate con o CP 20 Rede Ethernet 20 Rede		Rede de Comunicação ALNET II/IP	
2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 12 Itens Integrantes 12 Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Próginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Elétricas 15 Características de Software 16 Dimensões Fisicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Instelação Mecânica 18 Instelação Mecânica 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Mecânica 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão do Servieta 21 Conexão Direta 22 Configuração Brática 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Indicador Visual – LED 24 <		Supervisão de Equipamentos via Web Browsers	
Itens Integrantes 12 Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Elétricas 15 Características Elétricas 16 Dimensões Fisicas 16 Dimensões Fisicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Idétrica 18 Alimentação 20 Rede Ethernet 21 Conexão Oireta 21 Configuração Stática 22 <td>2.</td> <td>DESCRIÇÃO TÉCNICA</td> <td></td>	2.	DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Produtos Relacionados 12 Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Elétrica 18 Alimentação 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Conexão Direta 21 Conexão Direta 22 Configuração Estática 22 Configuração Estática 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual - L		Itens Integrantes	
Arquitetura de Software 12 Canal Ethernet 13 Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Bétricas 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Elétrica 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Pinagen do Cabo Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Conexão Direta 21 Conexão dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual - LED 24 Yerramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24		Produtos Relacionados	
Canal Ethernet 13 Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Mecânica 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Pinagem do Cabo Ethernet 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Conexão Direta 21 Conexão Direta 22 Configuração Betática 23 Diagnóstico 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Ca		Arquitetura de Software	
Páginas HTML 14 Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Gerais 15 Características Idétricas 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Conexão on B Rede 21 Conexão Direta 21 Conexão Direta 21 Conexão Direta 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual –		Canal Ethernet	
Aplicações 15 Características Funcionais 15 Características Gerais 15 Características Elétricas 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Mecânica 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Dinâmica 23 Diagonóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24		Páginas HTML	
Características Funcionais15Características Gerais15Características Elétricas16Dimensões Físicas16Comandos Disponíveis163. INSTALAÇÃO18Inspeção Visual18Instalação Mecânica18Instalação Elétrica18Alimentação18Conexão do WebGate com o CP19Conexão do WebGate com o CP19Pinagem do Cabo Ethernet20Instalação na Rede20Rede Ethernet20Rede Ethernet20Conexão do NDS21Conexão do Sarámetros de Rede do WebGate22Conexão do Sarámetros de Rede do WebGate22Conexão do Sarámetros de Rede do WebGate22Configuração Districa21Conexão do Sarámetros de Rede do WebGate22Configuração Districa23Diagnóstico24Indicador Visual – LED24Ferramentas de Rede24Canal Serial Com 124Canal Serial Com 124		Aplicações	
Características Gerais 15 Características Elétricas 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Elétrica 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 20 Instalação na Rede 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão via CableModem 21 Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Herramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24		Características Funcionais	
Características Elétricas 15 Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Elétrica 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão do WebGate com o CP 20 Instalação na Rede 20 Registro do DNS 21 Conexão do S Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Características Gerais	
Características de Software 16 Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Elétrica 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Redistro do DNS 21 Conexão via CableModem 21 Conexão via CableModem 22 Configuração Estática 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24		Características Elétricas	
Dimensões Físicas 16 Comandos Disponíveis 16 3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Elétrica 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão via CableModem 21 Conexão dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24		Características de Software	
Comandos Disponíveis.163. INSTALAÇÃO.18Inspeção Visual		Dimensões Físicas	
3. INSTALAÇÃO 18 Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Elétrica 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Instalação na Rede 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Sthernet 20 Conexão do DNS 21 Conexão Direta 21 Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Comandos Disponíveis	
Inspeção Visual 18 Instalação Mecânica 18 Instalação Elétrica 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Instalação na Rede 20 Instalação na Rede 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Conexão Direta 21 Conexão dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Istática 22 Configuração Estática 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 VITILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26	3.	INSTALAÇÃO	
Instalação Mecânica 18 Instalação Clétrica 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Instalação na Rede 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão Direta 21 Conexão via CableModem 21 Configuração Braîmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Yerramentas de Rede 24 Varial Serial Com 1 24		Inspecão Visual	18
Instalação Ficturea 18 Alimentação 18 Alimentação 18 Conexão do WebGate com o CP 19 Conexão com a Rede Ethernet. 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Instalação na Rede 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Rede Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 VITILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Inspeção Visual Instalação Mecânica	10
Alimentação.18Conexão do WebGate com o CP.19Conexão com a Rede Ethernet.19Pinagem do Cabo Ethernet.20Instalação na Rede.20Rede Ethernet.20Rede Ethernet.20Rede Ethernet.20Rede Sthernet.20Conexão Direta.21Conexão via CableModem21Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate22Configuração Estática.22Configuração Dinâmica23Diagnóstico24Indicador Visual – LED.24Ferramentas de Rede24Canal Serial Com 1244. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP26		Instalação Flétrica	10
Armentação10Conexão do WebGate com o CP19Conexão com a Rede Ethernet19Pinagem do Cabo Ethernet20Instalação na Rede20Rede Ethernet20Registro do DNS21Conexão Direta21Conexão via CableModem21Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate22Configuração Estática22Configuração Dinâmica23Diagnóstico24Indicador Visual – LED24Ferramentas de Rede24Canal Serial Com 1244. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP26		Alimentação	18
Conexão com a Rede Ethernet 19 Pinagem do Cabo Ethernet 20 Instalação na Rede 20 Rede Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão Direta 21 Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Conexão do WebGate com o CP	19
Pinagem do Cabo Ethernet 20 Instalação na Rede 20 Rede Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão Direta 21 Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24		Conexão com a Rede Ethernet	
Instalação na Rede		Pinagem do Cabo Ethernet	20
Instatação na recer 20 Rede Ethernet 20 Registro do DNS 21 Conexão Direta 21 Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Instalação na Rodo	20
Registro do DNS. 21 Conexão Direta 21 Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Rede Ethernet	20
Conexão Direta 21 Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Registro do DNS	20
Conexão via CableModem 21 Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Conevão Direta	
Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate 22 Configuração Estática 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Conexão via CableModem	21
Configuração Estática. 22 Configuração Dinâmica. 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED. 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Configuração dos Parâmetros de Rede do WebCate	
Configuração Estanca 22 Configuração Dinâmica 23 Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Configuração Estático	
Diagnóstico 24 Indicador Visual – LED. 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Configuração Dinâmica	
Jagnosuco 24 Indicador Visual – LED. 24 Ferramentas de Rede 24 Canal Serial Com 1 24 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Comiguração Dinamica	
 Ferramentas de Rede		Indicador Visual IED	
 Canal Serial Com 1		mulcauur visuai – LED Forromontos do Dodo	
 4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP		Concl Seriel Com 1	
4. UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP 26		Canal Serial Com 1	
	4.	UTILIZAÇÃO DO CANAL ALNET II/IP	

Modo Mestre de Operação. 26 Comandos Disponíveis. 28 Tempos de Resposta 28 5. MECANISMOS DE SEGURANÇA DO WEBGATE. 30 Software Configuração do WebGate 30 Arquivo de Configuração do WebGate 30 Software Configuração do WebGate 30 Configuração do Canal ALNET I. 31 Configuração do Servidor FIP 32 Cadastro de Usuários. 32 Configuração do Mo Mestre 33 Configuração do Mo Mestre 34 Sistema de Senhas do FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 35 Sistemas de "Firevall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML XML 39 Applets' Java 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Comando: Exerpido Aperandos 41 Comando: Exerpido Satus de Operandos 41 Comando: Exerpido Aperandos 41 Comando: Exerpido Aperandos		Conceitos Gerais	26
Comandos Disponíveis. 28 Tempos de Resposta 28 Tempos de Resposta 28 Software Configurador do WebGate 30 Software Configuração do WebGate 30 Software Configuração do WebGate 30 Configuração do Candi ALNET I 31 Configuração do Candi ALNET I 31 Configuração do Candi ALNET I 32 Cadastro de Usuários 32 Configuração do Candi ALNET I 31 Configuração do Barixas de Operandos 32 Configuração do Bol Servidor FTP 35 Habilistando e Desabilitando o Servidor FTP 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTHLZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Accessando Páginas no WebGate 37 Accessando Páginas no WebGate 39 Apresciando XML no browser 39 Apresciando XML no browser 39 Apresciando XML no browser 40 Comando: Enterida Comunicação 41 Comando: Interface Web do WebGate 41 Comando: Leitura de Operandos 42		Modo Mestre de Operação	26
Tempos de Resposta 28 5. MECANISMOS DE SEGURANÇA DO WEBGATE 30 Software Configurador do WebGate 30 Sottware Configurador do WebGate 30 Sottware Configurado do VebGate 30 Configurado do Canal ALNET I 31 Configuração do Evistas de Operandos. 32 Cadastro de Usuários 32 Configuração do Portos dos Usuários. 32 Configuração do FIP 35 Statinado e Dessibilizado o Servidor FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados. 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML YML primeiro exemplo. Applets' Java 40 Comandos Respostas 40 Comando: Respostas 40 Comando: Respostas 41 Comando: Sertia de Operandos 41 Comando: Sertia de Operandos 41 Comando: Leitura de Status de Gujupame		Comandos Disponíveis	28
5. MECANISMOS DE SEGURANÇA DO WEBGATE		Tempos de Resposta	28
Software Configuração do WebGate 30 Arquivo de Configuração do WebGate 30 Software Configuração do WebGate 30 Configuração do Canal ALNET I 31 Configuração das Faixas de Operandos. 32 Cadatro de Usuários. 32 Cadatro de Usuários. 32 Configuração do Modo Mestre. 34 Sistema de Senhas do FTP 35 Habiliando e Desabilitando o Servidor FTP. 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados. 37 Accessando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML XML primeiro exemplo 39 Apresentando XML no browser 39 Apresentando XML no browser 40 Comandos e Respostas 40 Comando: Eleirura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Operandos 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 45 Páginas de Supervisão 46 Streiros Básicos 45 <td< th=""><th>5.</th><th>MECANISMOS DE SEGURANÇA DO WEBGATE</th><th> 30</th></td<>	5.	MECANISMOS DE SEGURANÇA DO WEBGATE	30
Arquivo de Configuração do WebGate 30 Software Configuração do Canal ALNET I 31 Configuração do Canal ALNET I 31 Configuração do Canal ALNET I 32 Cadastro de Usúrios 32 Configuração do Breitos dos Usuários 32 Configuração do Modo Mestre 34 Sistema de Senhas do FTP 35 Habilitando e Desabilitando o Servidor FTP 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 38 XML 38 XML 39 Applets' Java 40 Comandos Enseriad de Operandos 41 Comandos Centrada de Operandos 41 Comandos Centrada de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 42 Comando: Leitura de Status de Corçamentos 44		Software Configurador do WebGate	30
Software Configuração do Canal ALNET I. 31 Configuração do Canal ALNET I. 31 Configuração do Evendos. 32 Cadastro de Usuários. 32 Configuração do Modo Mestre. 33 Configuração do Preventos. 34 Sistema de Senhas do FTP. 35 Statinado Desabilitando o Servidor FTP. 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP. 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB. 37 Browsers Suportados. 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML XML. primeiro exemplo 39 "Apretes" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos e Respostas 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status do Equipamentos 44 Comando: Leitura de Status do Equipamentos 44 Comando: Leitura de Status do Equipamentos 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Comunicação		Arquivo de Configuração do WebGate	30
Configuração das Faixas de Operandos. 31 Configuração das Faixas de Operandos. 32 Cadastro de Usuários 32 Configuração de Direitos dos Usuários 33 Configuração do Modo Mestre 34 Sistema de Senhas do FTP 35 Habilitando o Servidor FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML XML: primeiro exemplo. 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 Applets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos e Respostas 40 Comando: Exertua de Operandos 41 Comando: Estruta de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status do Equipamentos 44 Comando: Leitura de Status de Corpanicação 44 Comando: Leitura de Status de Corpanicação 44		Software Configurador do WebGate	30
Configuração das Faixas de Operandos. 32 Cadastro de Usuários. 32 Configuração do Modo Mestre 33 Configuração do Modo Mestre 34 Sistema de Senhas do FTP 35 Habilitando e Desabilitando o Servidor FTP. 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP. 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados. 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Accessando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML. XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 Apresentando XML no browser 39 Apresentando XML no browser 40 Comandos e Respostas 40 Comando: Leitura de Operandos 41 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 45 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo <t< td=""><td></td><td>Configuração do Canal ALNET I</td><td> 31</td></t<>		Configuração do Canal ALNET I	31
Cadaštro de Usuários 32 Configuração do Modo Mestre 33 Configuração do Modo Mestre 34 Sistema de Senhas do FTP 35 Habilitando e Desibilizando o Servidor FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 "Apresentando XML no browser 39 "Apresentando XML no browser 40 Comandos e Respostas 40 Comandos e Respostas 40 Comandos i de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status do Equipamento 44 Comando: Leitura de Status do Equipamento 44 Comando: Leitura de Status do Equipamento 46 XSL: Princípios Básicos 46 St. Pinácijos Básicos 46 St. Pinácijos Básicos 46 <t< td=""><td></td><td>Configuração das Faixas de Operandos</td><td> 32</td></t<>		Configuração das Faixas de Operandos	32
Configuração de Direitos dos Usuários 33 Configuração do Modo Mestre 34 Sistema de Senhas do FTP 35 Habilitando e Desabilitando o Servidor FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 36 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 "Appelses" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos c Respostas 40 Comandos c Respostas 40 Comandos c Respostas 40 Comando: Leitura de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status de Borramentos 44 Comando: Leitura de Status de Borramentos 44 Comando: Leitura de Status de Borramentos 44 Comando: Leitura de Status de Borramentos 45 Páginas de Supervisão 46 <tr< td=""><td></td><td>Cadastro de Usuários</td><td> 32</td></tr<>		Cadastro de Usuários	32
Configuração do Modo Mestre 34 Sistema de Senhas do FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML XML: primeiro exemplo 38 XML: primeiro exemplo 39 Applets' Java 40 Comandos Respostas 40 Comandos Respostas 40 Comandos Respostas 40 Comandos Respostas 40 Comandos Leitura de Operandos 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo		Configuração de Direitos dos Usuários	33
Sistema de Senhas do FTP 35 Habilitando o Desabilitando o Servidor FTP 35 Cadastro de Usúrios no Servidor FTP 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 38 XML 38 XML: primeiro exemplo 39 Appetes?" Java 40 Comandos na Interface Web do WebGate 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status de Eorquentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Princípios Básicos 46 SL: Princípios Básicos 46 SL: Princípios Básicos 46 SL: Princípios Básicos 46 SL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo <td></td> <td>Configuração do Modo Mestre</td> <td> 34</td>		Configuração do Modo Mestre	34
Habilitando e Desabilitando o Servidor FTP 35 Cadastro de Usuários no Servidor FTP 35 Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Login 38 38 XML 38 XML 39 Apresentando Yálnas no WebGate 39 Apresentando YML no browser 39 "Applets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comando: Leitura de Veb do WebGate 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Baramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo. 46		Sistema de Senhas do FTP	35
Cadastro de Usuários no Servidor FTP. 35 Sistemas de "Firewall". 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB. 37 Browsers Suportados. 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Acessando Páginas no WebGate 37 Login 38 38 XML. 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 "Appetets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos e Respostas 40 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Escrita de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Equipamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46		Habilitando e Desabilitando o Servidor FTP	35
Sistemas de "Firewall" 36 6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Acessando Páginas no WebGate 37 Login 38 XML XML 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 Apresentando XML no browser 39 Marteros Genéricos das URL 40 Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Comando: Leitura de Operandos 41 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Forgamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Extilo. 46		Cadastro de Usuários no Servidor FTP	35
6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Acessando Páginas no WebGate 37 Login 38 38 XML 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 "Applets" Java 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL. 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status da Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status da Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário Ga Série Ponto 61 P		Sistemas de "Firewall"	36
6. UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR WEB 37 Browsers Suportados. 37 Instalando Páginas no WebGate 37 Acessando Páginas no WebGate 37 Login 38 38 XML. 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 "Applets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parámetros Genéricos das URL 41 Comando: Leitura de Operandos 41 Comando: Leitura de Status da Comunicação. 44 Comando: Leitura de Status da Comunicação. 44 Comando: Leitura de Status da Comunicação. 44 Comando: Leitura de Status da Forçamentos 45 Práginas de Supervisão. 46 XSL: Princípios Básicos. 46 XSL: Princípios Básicos. 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo. 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 Stylesheira Onto			
Browsers Suportados	6.	UTILIZAÇAO DO SERVIDOR WEB	37
Instalando Páginas no WebGate 37 Acessando Páginas no WebGate 37 Login 38 38 XML 38 XML: primeiro exemplo 39 Apresentando XML no browser 39 Mapplets'' Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Frincípios Básicos 46 XSL: Frincípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiv		Browsers Suportados	37
Acessando Páginas no WebGate. 37 Login 38 38 XML 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 "Applets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação. 44 Comando: Leitura de Status de Borçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Brorçamentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo. 46 XSL: Princípios Básicos. 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo. 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO. 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO. 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 57		Instalando Páginas no WebGate	37
Login 38 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 "Applets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 42 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Frincípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 57 Glossário Geral 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 57 Principais Abreviaturas 62		Acessando Páginas no WebGate	37
XML 38 XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser. 39 "Applets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL. 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status do Equipamentos 44 Comando: Leitura de Status do Eorçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo. 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo. 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva. 56 Manutenção Preventiva. 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas		Login 38	
XML: primeiro exemplo. 39 Apresentando XML no browser 39 "Applets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Operandos 43 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 Manutenção Geral 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		XML	38
Apresentando XML no browser 39 "Applets" Java 40 Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status do Equipamentos 44 Comando: Leitura de Status de Borçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Borçamentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		XML: primeiro exemplo	39
"Applets" Java 40 Comandos Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status da Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Folhas de Estilo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO. 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Apresentando XML no browser	39
Comandos e Respostas 40 Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO. 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		"Applets" Java	40
Comandos na Interface Web do WebGate 41 Parâmetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Operandos 43 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Comandos e Respostas	40
Parämetros Genéricos das URL 41 Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Comandos na Interface Web do WebGate	41
Comando: Escrita de Operandos 41 Comando: Leitura de Operandos 42 Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO. 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Parâmetros Genéricos das URL	41
Comando: Leitura de Operandos		Comando: Escrita de Operandos	41
Comando: Leitura de Status do Equipamento 43 Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Folhas de Estilo 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Comando: Leitura de Operandos	42
Comando: Leitura de Status da Comunicação 44 Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Comando: Leitura de Status do Equipamento	43
Comando: Leitura de Status de Forçamentos 44 Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO. 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Comando: Leitura de Status da Comunicação	44
Comando: Leitura de Status de Barramentos 45 Páginas de Supervisão 46 XSL: Folhas de Estilo 46 XSL: Princípios Básicos 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Comando: Leitura de Status de Forçamentos	44
Faginas de Supervisao 40 XSL: Folhas de Estilo. 46 XSL: Princípios Básicos. 46 Stylesheets: Primeiro Exemplo. 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO. 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva. 56 8. GLOSSÁRIO. 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		Comando: Leitura de Status de Barramentos	45
ASL: Poinas de Estrio		Yell - Falles de Estile	40
ASL: Frincipios Basicos 40 Stylesheets: Primeiro Exemplo 46 Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML 53 7. MANUTENÇÃO 56 Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62		ASL: Folhas de Estilo	40
Stylesheets. Frimerio Exemplo		ASL. FILICIPIOS Dásicos	40
7. MANUTENÇÃO		Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML	40
Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva 56 8. GLOSSÁRIO 57 Glossário Geral 57 Glossário da Série Ponto 61 Principais Abreviaturas 62	7.	MANUTENCÃO	56
Identificando Problemas 56 Manutenção Preventiva. 56 8. GLOSSÁRIO. 57 Glossário Geral			
Manutenção Preventiva		Identificando Problemas	56
 8. GLOSSÁRIO		Manutençao Preventiva	56
Glossário Geral	8.	GLOSSÁRIO	57
Glossário da Série Ponto		Glossário Geral	57
Principais Abreviaturas		Glossário da Série Ponto	61
		Principais Abreviaturas	62

Prefácio

A seguir, é apresentado o conteúdo dos capítulos deste manual e as convenções adotadas, e, ainda, uma relação dos manuais de referência para o produto WebGate.

Descrição deste Manual

Este manual descreve o WebGate e está dividido em 8 capítulos.

- O capítulo 1, Introdução, descreve aspectos gerais do produto e aplicações.
- O capítulo 2, **Descrição Técnica**, descreve as características técnicas do WebGate, apresentando sua arquitetura interna. Também apresenta os itens que compõe o produto.
- O capítulo 3, **Instalação**, detalha os passos necessários para instalação e configuração do WebGate numa rede de CPs, abordando a instalação elétrica, mecânica e de software.
- O capítulo 4, **Utilização do Canal de Comunicação ALNET II /IP**, descreve os serviços disponíveis na interface ALNET II, bem como o modo mestre de operação do WebGate.
- O capítulo 5, **Mecanismos de Segurança no WebGate**, apresenta os aspectos relacionados à segurança do WebGate, descrevendo a forma de criação de novos usuários e configuração de direitos de acesso.
- O capítulo 6, **Utilização do Servidor Web**, descreve a interface de comunicação via browsers do WebGate, apresentando o conjunto de comandos suportados, o formato das respostas e exemplos de construção de Sistemas de Supervisão via Web
- O capítulo 7, Manutenção, descreve os procedimentos de manutenção do equipamento.
- O capítulo 8, Glossário, relaciona as expressões e abreviaturas utilizadas neste manual.

Documentos Relacionados

Para obter informações adicionais referentes ao produto WebGate, podem ser consultados os seguintes documentos:

- Nota de Aplicação: Desenvolvimento de Páginas no PO9900 WebGate (NAP080)
- Característica Técnica do WebGate
- Norma Técnica: Protocolo ALNET II (NTP032)
- Norma Técnica: Protocolo ALNET I (NTP031)
- RFC 793 (Transmission Control Protocol) disponível em ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc793.txt
- RFC 1945 (Hypertext Transfer Protocol versão 1.0), disponível em ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1945.txt
- Manual de Utilização da Rede ALNET I
- Manual de Utilização do Programador MasterTool

Terminologia

Neste manual, as palavras "software", "hardware" e "browse" são empregadas livremente, por sua generalidade e freqüência de uso. Por este motivo, apesar de serem vocábulos em inglês, aparecerão no texto sem aspas.

As seguintes expressões são empregadas com freqüência no texto do manual. Por isso, a necessidade de serem conhecidas para uma melhor compreensão.

- **CP:** Controlador Programável entendido como um equipamento composto por uma UCP, módulos de entrada e saída e fonte de alimentação
- UCP: Unidade Central de Processamento, é o módulo principal do CP, que realiza o processamento dos dados

• MASTERTOOL: identifica o programa Altus para microcomputador padrão IBM-PC® ou compatível, executável em ambiente WINDOWS®, que permite o desenvolvimento de aplicativos para os CPs das séries Ponto, PICCOLO, AL-2000, AL-3000 e QUARK. Ao longo do manual, este programa será referido pela própria sigla ou como "programador MasterTool"

Outras expressões podem ser encontradas no capítulo 8, Glossário.

Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual

Neste manual, as mensagens de advertência apresentarão os seguintes formatos e significados:

PERIGO:

Relatam causas potenciais, que se não observadas, *levam* a danos à integridade física e saúde, patrimônio, meio ambiente e perda da produção.

CUIDADO:

Relatam detalhes de configuração, aplicação e instalação que *devem* ser seguidos para evitar condições que possam levar a falha do sistema e suas conseqüências relacionadas.

ATENÇÃO:

Indicam detalhes importantes de configuração, aplicação ou instalação para obtenção da máxima performance operacional do sistema.

Suporte Técnico

Altus EXPRESS: obtenha informações ligando para 0xx51 3589-9500

INTERNET:

- WWW: http://www.Altus.com.br
- E-MAIL: altus@altus.com.br

Caso o equipamento já esteja instalado, é aconselhável providenciar as seguintes informações antes de entrar em contato:

- Modelos de equipamentos utilizados e configuração do sistema instalado
- Número de série da UCP, revisão do equipamento e versão do software executivo, constantes na etiqueta fixada na sua lateral
- Informações do modo de operação da UCP, obtidas através do programador MASTERTOOL
- Conteúdo do programa aplicativo (módulos), obtido através do programador MASTERTOOL

Versão do programador utilizado.

1. Introdução

A interface de comunicação WebGate, PO9900, permite que controladores programáveis Altus e outros equipamentos com protocolo ALNET I escravo possam ser conectados a uma rede Ethernet. O WebGate permite que estes controladores comuniquem-se com outros CPs, softwares de supervisão, com o programador MasterTool ou com um browser.

A interface PO9900 tem como características principais:

- Integração de qualquer CP Altus (e outros equipamentos com interface ALNET I escravo) à rede Ethernet, através de ALNET II/IP ou HTML/XML.
- Servidor de páginas (WebServer) no formato HTML e XML, permitindo a criação de páginas dinâmicas com dados do processo.
- Permite a construção de sistemas de supervisão, com tecnologias HTML, XML, Flash, Java, JavaScript e VBScript. Não é necessário nenhuma configuração ou software especial nos computadores que acessam o WebGate, além de um browser padrão.
- Dois canais seriais RS232C.
- Interface Ethernet 10BaseT para conexão à rede local (Intranet) e Internet.
- Dimensões reduzidas.
- Fixação em trilhos do tipo DIN TS-35 para fácil instalação em armários e quadros elétricos

O WebGate permite o acesso ao equipamento ao qual está ligado de duas formas diferentes, eventualmente simultâneas.

A primeira através do protocolo ALNET II/IP. Este protocolo, em modo mestre, está disponível em diversos supervisórios, CPs e em algumas versões do programador MasterTool. A outra através de browsers, utilizando, então, o protocolo HTTP como protocolo de aplicação e o padrão XML na definição dos "tags" de resposta.

A figura 1-1 mostra o WebGate PO9900:



Figura 1-1 - WebGate PO9900

Supervisão de Equipamentos via ALNET II/IP

Uma forma de utilização do WebGate é como um gateway escravo na rede Ethernet, utilizando protocolo ALNET II/IP, e mestre na rede ponto-a-ponto ALNET I.

Nesta configuração, o WebGate recebe uma requisição ALNET II sobre TCP/IP oriunda de um equipamento mestre, que pode ser um supervisório, um CP Altus (como por exemplo uma interface AL-3405 em CPs AL-2002 e AL-2003), ou alguma versão do MasterTool compatível. Em seguida, esta requisição é traduzida para o protocolo ALNET I pelo WebGate e enviada para o equipamento ligado via interface RS-232C (como por exemplo, um CP). O equipamento, então, responde à requisição ALNET I para o WebGate, e este, por sua vez, traduz esta resposta para o protocolo ALNET II sobre TCP/IP, enviando-a para o mestre que originalmente gerou a requisição. As figuras 1-2 e 1-3 mostram exemplos desse tipo de utilização do WebGate.



Figura 1-2 - Acesso ao WebGate via WAN

Na figura 1-3, dois equipamentos mestres acessam os WebGates: um deles localizado na própria rede local onde se encontram os WebGates, e outro remoto, interligado através de uma WAN (Wide Area Network) privada. Existem diversas tecnologia de implementação de WANs, por exemplo, X25, Frame Relay e outras.



Figura 1-3 - Acesso ao WebGate via Internet com ALNET II

Rede de Comunicação ALNET I

A rede de comunicação ALNET I é uma rede mestre-escravo, com transmissão serial de dados e topologia barramento. É específica para a interligação dos controladores programáveis Altus com um equipamento de supervisão, tipicamente um microcomputador.

Permite a ligação de até 254 nós escravos e 1 nó mestre, cujas distâncias são limitadas pelo meio físico empregado (RS-232C, RS-485, rádio, modems de linha privada, etc).

No entanto, redes ALNET I com WebGate são sempre ponto a ponto, onde este opera como mestre da rede. Apesar disto, o WebGate disponibiliza o modo mestre de operação, o qual emula o funcionamento de instruções ECR geradas pelo CP. Como o CP é escravo na rede ALNET I, o WebGate executa leituras cíclicas para saber se o CP deseja escrever algum operando em determinado endereço IP da rede, e ele mesmo processa a escrita no dispositivo endereçado e fornece a resposta do comando ao CP escravo. Esta característica permite a comunicação entre CPs conectados através de WebGates.

A figura 1-4 mostra a arquitetura para o modo mestre do WebGate:



onde:

- 1 Comunicação entre WebGate e Microcomputador com Supervisório ou MasterTool
- 2 Comunicação entre WebGate e Microcomputador executando Browser
- 3 Comunicação entre WebGate e CP com Interface AL-3405
- 4 Comunicação entre WebGates

Figura 1-4 - Utilização do WebGate no Modo Mestre

Rede de Comunicação ALNET II/IP

Os CPs da Série AL-2000 possuem interfaces com protocolo ALNET II em canais RS-485, e também em canais Ethernet TCP/IP (interface AL-3405).

A semelhança entre esses dois casos, no entanto, só ocorre no nível de aplicação. Os níveis inferiores desses dois tipos de rede são completamente diferentes.

O WebGate, assim como a interface AL-3405, encapsula o protocolo ALNET II sobre o protocolo de transporte TCP/IP, em meio físico Ethernet.

Supervisão de Equipamentos via Web Browsers

A figura 1-5 mostra um exemplo de utilização do WebGate para permitir que um CP seja acessado via Internet, através de um browser.

1. Introdução



Figura 1-5 - Utilização do WebGate com Browser

Neste exemplo, qualquer um dos dois computadores podem acessar os CPs. Nestes computadores, dispõem-se apenas de um browser. Observa-se que um dos computadores está ligado diretamente à rede local onde se encontram os WebGates, e outro se conecta via Internet, ou seja, pode estar em qualquer ponto onde seja possível o acesso via Internet.

Informando ao browser o endereço do WebGate, pode-se navegar em telas previamente armazenadas no mesmo. As informações estáticas (exemplo: fundo de tela e animações) são armazenadas diretamente no WebGate. As variáveis de processo são acessadas pelo WebGate no CP associado, via protocolo ALNET I.

2. Descrição Técnica

Este capítulo contém todas as especificações técnicas do WebGate, bem como uma descrição detalhada do funcionamento das partes que o compõe.

Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

- Interface WebGate PO9900
- Um Disquete 3 ¹/₂"
- Cabo Ethernet PO8500

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente, quando necessário:

Código	Denominação
AL-1330	Cabo de Programação PICCOLO
AL-1390	Cabo CMDB9-CFDB9
PO8540	Cabo Serial TTL-RS232

Tabela 2-1 – Produtos Relacionados ao WebGate

Onde:

PO8540: Este produto é composto por dois cabos. O primeiro possui um conector RJ11 (TTL serial) numa extremidade para ser conectado no WebGate e conector DB9 (RS232 serial) macho na outra (idêntico a um conector DB9 de um IBM-PC®). Este cabo é ativo, fazendo conversão de nível TTL para RS232. O segundo cabo possui duas extremidades DB9 fêmea e serve como um cabo de adaptação entre o primeiro cabo e um IBM-PC® . Podem ser utilizados para:

- Configurar o WebGate
- Comunicação com UCPs Altus. Neste caso o cabo de extensão com extremidades DB9 fêmea deve ser substituído pelo cabo AL-1330 no caso de comunicação com CP da série Piccolo, ou pelo cabo AL-1390 se for conectado com controladores da série AL-2000 ou da série QK
- Carregar atualizações da BIOS do WebGate

AL-1330: Este cabo possui um conector DB9 RS232 macho e outro DB9 fêmea padrão IBM/PC. É utilizado para:

• Interligação do WebGate com UCPs da série Piccolo

AL-1390: Este cabo possui um conector DB9 macho com pinagem padrão Altus e outro DB9 fêmea padrão IBM/PC. É utilizado para Interligação do WebGate e UCPs das séries AL-2000, QK600, QK801.

Arquitetura de Software

A figura 2-1 mostra a arquitetura interna do WebGate, destacando suas interfaces ALNET I, ALNET II e Web.



Figura 2-1 – Interfaces de Acesso ao WebGate

A implementação da pilha de protocolos TCP/IP permite fornecer acesso via Ethernet aos controladores programáveis Altus. Os serviços de ALNET II/IP são fornecidos pela interface ALNET II, com comportamento semelhante ao módulo AL3405, existente para os CPs AL-2002 e AL-2003.

Simultaneamente, é possível acessar o WebGate pela interface Web, onde estão disponíveis serviços WWW e FTP, garantindo o suporte para acesso via browser.

Um módulo de conversão ALNET II \Leftrightarrow ALNET I permite que o equipamento seja utilizado com qualquer controlador programável Altus, além de outros equipamentos que possuam interface com protocolo ALNET I escravo. Para que seja possível explorar todas as funcionalidades da interface Web, é necessário que o browser tenha suporte ao padrão XML. Isto está disponível na versão 5.0 do Internet Explorer ou superior.

Canal Ethernet

O canal Ethernet do produto tem duas funções distintas e com funcionamento simultâneo:

- Rede de comunicação para a troca de dados com outros controladores, estações de supervisão e software de programação MasterTool. Neste caso o protocolo utilizado é o ALNET II/IP, compatível com a interface Ethernet AL-3405
- Canal de acesso com protocolos da Internet, permitindo acesso a dados de processo via browser convencional. Desta maneira é possível o acesso a páginas armazenadas no próprio WebGate, com dados dinâmicos do controlador a que está conectado. Isto pode ser feito a partir de qualquer computador conectado à Internet, sem nenhuma programação específica no mesmo.

ATENÇÃO:

O nível físico da interface Ethernet é o par trançado (10BaseT) sendo necessário a utilização de Hubs ou Switches para a implementação da rede. A vantagem deste tipo de arquitetura é a fácil identificação de links defeituosos. O eventual rompimento de um cabo TP não prejudica o funcionamento de rede como um todo.

A rede de comunicação multimestre permite que os controladores programáveis leiam ou escrevam variáveis (operandos) em outros controladores compatíveis com o protocolo ALNET II/IP.

Os CPs AL-2002 e AL-2003 estabelecem a comunicação com outros CPs, conectados através de WebGates, através da sua interface AL-3405.

Os CPs que não dispõe de interface Ethernet, tais como os CPs das séries AL-600, Piccolo (PL101, PL102, PL103, PL104 e PL105) e Quark (QK800, QK801 e QK2000) devem ser conectados à rede Ethernet também através da interface WebGate. Desta forma, estes CPs podem trocar dados com outros CPs das séries Piccolo ou Quark também ligados à rede Ethernet via outros WebGates, bem como à algum CP AL-2002 ou AL-2003 via interface AL-3405.

Os computadores com software de supervisão podem acessar simultaneamente os mesmos controladores. Com a utilização do produto WebGate, PO9900, os controladores PO3045 também podem acessar qualquer outro controlador ou equipamento que implemente o protocolo ALNET I escravo. A figura 2-2 representa algumas destas possibilidades de comunicação:



Figura 2-2 - Uso do WebGate na rede de CPs Altus

Os controladores das séries Quark, Piccolo e AL-2000, já instalados ou novos, podem ser utilizados com o WebGate.

A integração com a Internet é possível, porém não é obrigatória. O acesso via browser pode ser limitado à rede local de supervisão.

Páginas HTML

O produto disponibiliza páginas HTML para permitir a supervisão, através de um browser, do equipamento com interface ALNET I interligado ao mesmo. Para tanto, tem um sistema de arquivos em memória não volátil -Flash, onde são armazenados os arquivos HTML, animações e imagens, com capacidade máxima de 150 Kbytes.

A capacidade de armazenamento do WebGate pode ser expandida usando-se links com um servidor Web alocado para este fim.

A capacidade de armazenamento de telas em formato HTML permite a implementação de sistemas de supervisão simples, acessados via browser convencional, sem qualquer configuração ou software especial no computador remoto.

ATENÇÃO: Não é necessário um servidor Web para uso com o WebGate. O próprio WebGate opera como servidor Web.

O WebGate também é capaz de gerar páginas no padrão XML dinamicamente, que são convertidas para HTML e apresentadas no browser com o auxílio de um arquivo de tradução, de extensão XSL.

Com o uso da tecnologia XML é possível a construção de páginas dinâmicas com os operandos do controlador, bem como a modificação dos mesmos. O formato de apresentação das informações é configurável com a utilização de folhas de estilos.

A construção de sistemas de supervisão não está limitada ao HTML. É possível também utilizar qualquer outra tecnologia que não dependa de processamento no servidor Web. Portanto, é possível construir páginas com "Applets" Java, JavaScript, VBScript e animações Flash.

A carga de novas páginas é feita via Intranet ou Internet, utilizando o protocolo FTP, através de softwares do tipo WS-FTP e CuteFTP.

Os comandos XML disponíveis permitem que se use não apenas browsers, mas também aplicativos especiais para o acesso ao controlador. A integração com bancos de dados relacionais (Oracle, Sybase) é em muito facilitada já que estes podem trabalhar com comandos XML.

Aplicações

A interface de comunicação WebGate permite que controladores programáveis Altus das séries Piccolo, Quark e AL-2000 sejam conectados a uma rede Ethernet.

Esta rede de comunicação possibilita a troca de dados com outros controladores, estações de supervisão e com algumas versões do software de programação MasterTool.

Simultaneamente, é possível o acesso do WebGate pela interface Web, onde estão disponíveis serviços WWW e FTP, garantindo o acesso via browser.

Esta comunicação se dá através do protocolo de aplicação HTTP com o padrão XML.

O WebGate dispõe do serviço de servidor de páginas no formato HTML, permitindo a criação de páginas dinâmicas com dados de processo.

O produto WebGate é fornecido com páginas modelo já desenvolvidas, a fim de auxiliar no desenvolvimento de novas páginas pelo usuário.

A carga de novas páginas na interface WebGate é feita pela Internet, via FTP.

Desta forma, é possível a monitoração de variáveis do CP, com o auxílio das páginas padrão, ou até mesmo a construção de sistemas de supervisão de médio porte, que podem ser visualizados e comandados através de um browser Internet.

Características Funcionais

Características Gerais

- Fixação em trilhos do tipo TS-35 para fácil instalação em armários e quadros elétricos
- LED indicativo do estado da operação
- Temperatura do ar ambiente de operação: 0 a 60° C (excede a norma IEC 1131)
- Temperatura de armazenagem: -25 a 75° C (conforme a norma IEC 1131)
- Umidade relativa do ar de operação: 5 a 95% sem condensação (conforme norma IEC 1131 nível RH2)

Características Elétricas

- Alimentação via fonte de 10 Vdc a 36 Vdc → recomenda-se 24 Vdc
- Consumo: 50 mA @ 24 Vdc

Características de Software

- Comunicação através do protocolo de transporte TCP/IP
- Serviços de aplicação ALNET II/IP, HTTP e FTP.
- Geração dinâmica de páginas Web no formato XML, facilmente utilizável em browsers e aplicativos gerais, como sistemas de supervisão e sistemas de banco de dados
- Carga de novas páginas Web via Internet, utilizando o protocolo FTP, inclusive via clientes gráficos (por exemplo: WS-FTP, CuteFTP)
- Hierarquia de usuários, que permite restrição de acesso à interface Ethernet através de níveis de segurança configuráveis.
- Capacidade de gerenciamento de 64 clientes simultâneos para os níveis de aplicação HTTP e ALNET II/IP.

Dimensões Físicas



Figura 2-3 - Dimensões físicas do WebGate

Comandos Disponíveis

Todos os comandos definidos no nível de aplicação da rede de comunicação ALNET II estão disponíveis no produto, conforme referenciado na tabela 2-2.

Maiores detalhes sobre estes comandos podem ser obtidos no documento NTP032, norma técnica que descreve o protocolo ALNET II.

Тіро	Descrição	
Acesso a	Força Operandos Simples	
Operandos	Força Operandos Tabela	
	Escreve Operandos	
	Lê Operandos	
Status	Lê Status do Equipamento	
	Lê Status da Comunicação	
	Lê Status dos Forçamentos	
	Lê Status dos Barramentos de E/S	
Módulos de	Remove Módulo de Programa	
Programa	Reabilita Módulo em EPROM	
	Transfere Módulo em EPROM para RAM	
	Transfere Módulo em RAM para EPROM	
	Apaga Memória Flash EPROM	
	Compacta Memória RAM	
	Lê Status do Módulo de Programa	
	Lê Diretório de Módulos de Programa	

	Lê Módulo de Programa
	Carrega Módulo de Programa
Mudança de Estado	Passa para modo Programação
-	Passa para modo Execução
	Passa para modo Ciclado
	Executa um Ciclo
Especiais	Desabilita Saídas Digitais
	Habilita Saídas Digitais
	Libera Todos os Forçamentos
	Libera Operandos
	Muda Nível de Proteção
	Muda Senha

Tabela 2-2 Comandos ALNET-II Suportados pelo WebGate

O WebGate também suporta comandos via Intranet/Internet, utilizando um browser padrão para visualização de respostas e ativação de comandos. As páginas residentes no WebGate podem utilizar os comandos da tabela 2-3 para acessar informações no equipamento escravo ALNET I ligado ao mesmo.

Тіро	Descrição	
Acesso a Operandos	Escreve Operandos	
-	Lê Operandos	
Status	Lê Status do Equipamento	
	Lê Status da Comunicação	
	Lê Status dos Forçamentos	
	Lê Status dos Barramentos de E/S	
Módulos de Programa	Lê Diretório de Módulos de Programa	

Tabela 2-3 Comandos Disponíveis via Interface Web

ATENÇÃO:

Os comandos de leitura e carga de programas maiores que 1000 bytes bloqueiam o WebGate até que a execução do comando seja concluída. Todos os comandos recebidos durante leitura e carga de programa serão respondidos indicando erro na execução da operação.

ATENÇÃO:

Os comandos de acesso a operandos tabela estão limitados a leitura/escrita de até 55 posições decimais ou 64 posições de memória.

3. Instalação

Este capítulo apresenta os procedimentos para instalação e configuração do WebGate em uma rede Ethernet com controladores programáveis Altus.

Inspeção Visual

Antes de proceder a instalação, é recomendável a inspeção visual cuidadosa do equipamento para certificar-se de que não há danos no mesmo. Deve ser verificado se todos os itens do fornecimento estão em perfeito estado.

Qualquer problema detectado deve ser informado à companhia transportadora e ao representante ou distribuidor Altus mais próximo, que providenciarão a substituição ou o reparo do mesmo.

Instalação Mecânica

O WebGate é montado em trilho DIN TS35.

Para segurança na instalação do WebGate e dos CPs, é recomendável que os mesmos sejam fixados em um painel de montagem, contendo calhas e réguas de bornes para conduzir e conectar a fiação elétrica dos equipamentos aos sinais externos do campo.

Instalação Elétrica

A instalação dos CPs Altus deve respeitar a norma IEEE 518/1977, "Guide for Installation of Electrical Equipment to Minimize Electrical Noise Inputs to Controllers External Sources".

Alimentação

A alimentação do WebGate é realizada por fonte de 24 Vdc que deve estar dentro dos limites especificados na seção **Características Elétricas** do capítulo 3, **Descrição Técnica**.

Deve ser utilizado filtro de linha na alimentação.

Recomenda-se:

- que o 0 Volt da fonte de alimentação seja aterrado
- uso de fusível de corrente de 1 A
- a utilização das fontes Altus AL-1517 ou AL-1518

CUIDADO:

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

O WebGate dispõe de um conector de 10 pinos, localizado na parte superior do produto.

Os pinos 0 e 7 são utilizados para alimentação.

O pino 6 deve ser alimentado durante a instalação do seu WebGate. Deve ser consultado o capítulo 5, **Mecanismos de Segurança do WebGate,** para maiores informações.

CUIDADO:

Nunca efetue conexões ou desconexões neste conector com o equipamento energizado, sob pena de causar danos irreversíveis ao funcionamento do mesmo.

A tabela a seguir mostra os sinais e as bitolas dos cabos.

Sinal	Descrição	Bitola mínima indicada
+	+24 Vdc	1 mm ²
0	N/C	
1	N/C	
2	N/C	
3	N/C	
4	N/C	
5	N/C	
6	+24 Vdc	1 mm ²
7	N/C	
-	0 V	1 mm ²

Tabela 3-1 Conectores de alimentação

Conexão do WebGate com o CP

A conexão entre o WebGate e o CP é feita via rede ALNET I, utilizando-se os cabos PO8540 e AL-1330, para Série Piccolo, ou AL-1390, para Séries AL-2000 e Quark, dependendo do CP a ser conectado ao WebGate.

Para se realizar a conexão, é necessário o conversor TTL serial do cabo PO8540, onde uma extremidade contém um conector RJ11 e a outra extremidade é um conector serial macho. Nesta, deve ser ligado o cabo adequado, AL-1330 ou AL-1390, para se realizar a comunicação com o CP.

O conector **RJ1**1 deve ser conectado à porta **COM2** do **WebGate**, enquanto que o **DB9** deve ser ligado à porta **ALNET I**. A figura 3.1 mostra como conectar o WebGate ao **CP**.



Figura 3-1 - Conexão do WebGate ao CP Altus

Conexão com a Rede Ethernet

A conexão com a rede Ethernet utiliza cabos tipo par trançado (10BaseT). Deve ser conectado um cabo **Ethernet** à porta **NET** do WebGate, ligando-se a outra extremidade ao **Hub** da rede **Ethernet**.

A figura 3-2 apresenta o diagrama da ligação.



Figura 3-2 Ligação do WebGate à rede

Pinagem do Cabo Ethernet

Existem duas configurações distintas para construção de cabos Ethernet 10BaseT, utilizados para conexão com o WebGate. Em ambas as configurações, são utilizados dois conectores RJ-11. O cabo é composto de 8 pinos, numerados conforme a figura 3-3:

Figura 3-3 - Pinos do cabo Ethernet

A configuração mais tradicional, com cabo reto, utiliza Hubs e/ou switches e está especificada na figura 3-4:

Figura 3-4 - Pinagem do Cabo Reto

Existe também a possibilidade de ligar o WebGate diretamente a uma placa de rede de um computador PC. Neste caso, um cabo cruzado, conforme configuração da figura 3-4 deve ser utilizado.



Figura 3-4 - Ligação do cabo cruzado

Instalação na Rede

Rede Ethernet

A configuração mais comum para o WebGate é ligá-lo a uma rede Ethernet, com hub e cabos 10BaseT. A ligação com a Internet não é obrigatória.

Obtenção de Endereço IP

O WebGate precisa ser configurado com um endereço IP para que o uso da rede Ethernet seja possível. Existem diversas maneiras de obter um endereço IP para configuração do WebGate.

Caso o produto seja ligado a uma rede privativa, sem acesso à Internet, deve ser contatada a administração da rede para a obtenção de um endereço IP disponível para o WebGate.

Caso a conexão seja feita numa rede Ethernet com acesso direto à Internet, deve ser contatada também a administração da rede para obter um endereço disponível para a configuração do produto.

Na conexão direta entre WebGate e PC, não é necessário buscar endereços IP disponíveis, pois a rede será formada apenas pelos dois equipamentos sendo conectados.

Neste caso, podem ser utilizados os endereços exemplo apresentados a seguir para configuração do WebGate.

Na configuração com CableModem, o provedor de acesso é o responsável por fornecer um endereço IP para o WebGate. Deve ser consultada a documentação ou suporte do seu provedor para obter informações a respeito do uso de endereços IP.

Registro do DNS

O serviço de DNS ("Domain Name System") é responsável por associar um nome (por exemplo, WebGate.Altus.com.br) a um endereço IP da Internet (por exemplo, 200.234.12.192). Desta forma, o acesso via browser é facilitado, pois não é necessário digitar diretamente o IP do WebGate na linha de endereços do browser.

Caso a empresa já tenha registrado o DNS, deve-se contatar o administrador da rede e solicitar a inclusão de um nome para o endereço configurado no WebGate. Caso contrário, é possível realizar o registro de DNS no órgão regulador da Internet no Brasil, representado pelo Comitê Gestor da Internet. O serviço de registro de nomes do Comitê Gestor pode ser contatado em http://www.registro.br

Conexão Direta

É possível ligar o WebGate diretamente ao computador PC que estará rodando a aplicação de supervisão ou programador MasterTool. Neste caso, deve ser utilizado um cabo Ethernet cruzado para ligação da placa de rede do PC ao WebGate.

Nesta configuração, o WebGate só será acessível ao PC diretamente conectado. Nenhum acesso via outro computador será possível. Nesta topologia, a restrição de acesso ao produto é máxima.

A configuração dos parâmetros de rede pode utilizar os seguintes endereços, por exemplo:

WebGate:

- IP: 192.168.1.2
- Máscara de rede: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.1.1
- DHCP desabilitado

PC

- IP: 192.168.1.1
- Máscara de rede: 255.255.255.0
- Gateway: nenhum

Conexão via CableModem

É possível conectar o WebGate a um equipamento de CableModem, de forma a disponibilizar um acesso de alta velocidade ao produto.

Neste caso, deve-se utilizar o cabo de rede que acompanha o CableModem para realizar a ligação com o WebGate.

Na ligação com CableModem, o WebGate deve ser configurado de acordo com as instruções do provedor de acesso do CableModem. Caso o uso de endereços fixos esteja disponível, pode-se utiliza-lo na configuração do WebGate. Caso contrário, deve-se habilitar a configuração dinâmica, via DHCP.

Configuração dos Parâmetros de Rede do WebGate

PERIGO:

Deve ser desligada a alimentação do sistema antes de se conectar ou desconectar o cabo serial ao WebGate.

Certifique-se de que a fonte de alimentação do WebGate está desligada e que o cabo Ethernet está desconectado.

Conecte a fonte de alimentação ao WebGate e depois ligue os equipamentos. O seguinte comportamento deve ser observado:

• LED NET irá acender brevemente, piscar duas vezes e em seguida irá apagar.

Caso isto não ocorra, deve ser verificado se o cabo Ethernet está desconectado e a fonte de alimentação está com a tensão correta (24 Vdc).

Após o sucesso do primeiro teste, ligue o cabo Ethernet ao equipamento.

Neste momento, o LED NET irá permanecer aceso ou piscando, indicando tráfego na rede Ethernet.

Caso isso não ocorra, verifique se a outra extremidade do cabo está conectada, se o dispositivo conectado na outra extremidade do cabo Ethernet está ligado, e se o cabo Ethernet está com a pinagem correta.

O WebGate suporta duas formas de configuração de rede: configuração estática e configuração dinâmica, via DHCP.

Na configuração estática, o WebGate é configurado com um endereço IP fixo, via porta serial.

Na configuração dinâmica, é necessária a existência de um servidor DHCP na rede, que fornece um endereço IP para o WebGate a cada vez que ele é ligado. Caso seja possível, recomenda-se a instalação com IP estático, que facilita o acesso via browser. Com IP dinâmico, o endereço do WebGate pode mudar a cada reinicialização, dificultando que os outros CPs e os browsers acessem o sistema.

Configuração Estática

A configuração estática atribui um endereço IP fixo ao WebGate. Para tanto, são necessárias as seguintes informações:

- endereço IP livre na rede
- máscara de rede
- endereço do gateway padrão

Isto deve ser obtido com o administrador da rede. Anote os dados na planilha a seguir.

Parâmetro	Valor
Endereço IP	
Máscara de rede	
Gateway padrão	

Então, deve ser desligada a fonte de alimentação do WebGate. Conecte o cabo PO8540 na porta COM1 do WebGate e a um PC com o programa HyperTerminal. Ligue o PC e rode o HyperTerminal. Direcione a conexão para a porta onde foi conectado o PO8540 no PC e configure-a como segue:

- velocidade: 19200 bps,
- número de bits: 8 bits de dados,

- paridade: sem paridade,
- número de stop bits: 1 stop bit,
- controle de fluxo: sem controle de fluxo.

Após estar conectado no HyperTerminal, ligue novamente o WebGate e pressione ENTER no HyperTerminal para ter acesso ao prompt de comandos.

Entre com os seguintes comandos para configuração de rede, pressionando ENTER ao final de cada comando:

- A:> dhcp 0
- A:> ip <seu numero ip>
- A:> netmask <sua máscara de rede>
- A:> gateway <endereço do seu gateway>

Desligue e ligue o WebGate para que a configuração tenha efeito.

Então, desligue a conexão serial PC <-> WebGate.

Configuração Dinâmica

Na configuração dinâmica, um servidor DHCP é responsável por realizar a configuração de rede do WebGate. Cada vez que o equipamento é ligado, ele procura o servidor DHCP e se configura automaticamente. Para que a configuração dinâmica seja possível, é necessário que exista o servidor DHCP na rede.

Desligue a fonte de alimentação do WebGate. Conecte o cabo PO8540 na porta COM1 do WebGate e a um PC com o programa HyperTerminal. Ligue o PC e execute o HyperTerminal. Direcione a conexão para a porta onde foi conectado o PO8540 no PC e configure-a conforme segue:

- velocidade: 19200 bps,
- número de bits: 8 bits de dados,
- paridade: sem paridade,
- número de stop bits: 1 stop bit,
- controle de fluxo: sem controle de fluxo.

Após estar conectado no HyperTerminal, ligue novamente o WebGate e pressione ENTER no HyperTerminal para ter acesso ao prompt de comandos.

Entre com o seguinte comando para configuração de rede, pressionando ENTER ao final:

• A:> dhcp 1

Desligue e ligue o WebGate para que a configuração tenha efeito.

Então, desligue a conexão serial PC<-> WebGate.

A atribuição de endereços IP possivelmente distintos a cada inicialização pode dificultar o acesso ao WebGate via Ethernet, obrigando o operador a conhecer o IP atribuído ao WebGate após cada inicialização. Para contornar este problema, alguns servidores DHCP permitem a reserva de endereços, situação na qual o servidor configurará o sistema que fez a reserva sempre com o mesmo IP. Informe-se com o administrador de rede sobre a possibilidade de reserva de endereços IP no servidor DHCP.

Diagnóstico

Indicador Visual – LED

LED NET	Significado	Causas
Desligado	Conexão de rede ausente ou módulo desligado	 Fonte de alimentação desligada Cabo Ethernet não conectado Dispositivo conectado na outra extremidade do cabo Ethernet está desligado Cabo Ethernet com pinagem incorreta
Piscando	Módulo ligado, com conexão de rede ativa	

O LED NET do WebGate indica as seguintes situações:

Tabela 3-2 Indicador visual de diagnóstico

Verifique também os LEDs do hub ou switch da rede. Certifique-se de que os LEDs estejam no estado normal. Verifique o manual do hub sobre o comportamento dos LEDs em estado normal. O mal funcionamento do hub impossibilita o uso da rede e o acesso ao WebGate.

Ferramentas de Rede

PING: ferramenta do sistema operacional para verificação do estado da rede de um dispositivo. Caso a conexão de rede esteja OK, o equipamento deve responder às requisições recebidas via PING. Caso contrário, não haverá resposta. Neste caso, deve ser utilizado o canal serial para verificação da configuração atual da rede.

Caso a configuração de rede do WebGate esteja correta, a seguinte resposta para o comando ping deve ser observada:

C:\WINDOWS>ping <endereço IP do WebGate>

Disparando contra <WebGate> [<IP do WebGate>] com 32 bytes de dados:

Resposta de <IP do WebGate>:bytes=32 tempo=5ms Tempo de vida=255

Resposta de <IP do WebGate>:bytes=32 tempo=3ms Tempo de vida=255

Resposta de <IP do WebGate>:bytes=32 tempo=3ms Tempo de vida=255

Resposta de <IP do WebGate>:bytes=32 tempo=3ms Tempo de vida=255

Estatísticas do Ping para <IP do WebGate>:

Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),

Tempos aproximados de ida e volta em milissegundos:

Mínimo = 3ms, Máximo = 5ms, Média = 3ms

Canal Serial Com 1

O canal serial Com 1 pode ser utilizado para verificar a configuração de rede do WebGate

Para tanto, deve-se desligar a fonte de alimentação do WebGate, conectar o cabo PO8540 à porta COM1 do WebGate e a um PC com o programa HyperTerminal. Executar o HyperTerminal, direcionando a conexão para a porta onde foi conectado o PO8540 no PC e configurando-a conforme apresentado no item Configuração Dinâmica, neste capítulo.

Após estar conectado no HyperTerminal, ligar novamente o WebGate e pressionar ENTER para ter acesso ao prompt de comandos.

Para verificar a configuração de rede, digite o comando a seguir:

• A:> ipcfg

A seguinte saída deve ser observada:

- IP =<seu numero IP>
- Netmask=<sua máscara de rede>
- Gateway=<seu gateway padrão>
- DHCP =<1 ou 0, dependendo da configuração escolhida>
- MAC= <endereço MAC do WebGate>

Caso a configuração de rede esteja diferente do esperado, execute o procedimento de configuração de rede descrito neste manual novamente.

4. Utilização do Canal ALNET II/IP

Conceitos Gerais

Originalmente a rede ALNET II foi concebida para CPs da série AL-2000 como uma rede completa, desde o nível físico (RS-485 / 1 Mbps) até o nível de aplicação, sendo descrita na norma técnica NTP032.

Quando o módulo AL-3405, interface Ethernet TCP/IP para CPs AL-2002 e AL-2003, foi desenvolvida, aproveitou-se o nível de aplicação da rede ALNET II. Desta maneira, o AL-3405, e outros produtos com interface Ethernet que o sucederam, entre os quais o WebGate, utilizam o protocolo ALNET II com nível de transporte TCP/IP.

Trata-se de um protocolo multi-mestre. Operando como escravo, o WebGate funciona da seguinte maneira:

- recebe, via canal Ethernet, uma requisição ALNET II/IP de um equipamento mestre, por exemplo, um supervisório, um CP AL-2003/AL-2002 com AL-3405, um PO3045, ou um programador MasterTool.
- traduz esta requisição para ALNET I e a transmite no canal RS232, para o CP interligado.
- recebe a resposta ALNET I do CP interligado.
- traduz esta resposta ALNET I para ALNET II/IP, devolvendo-a ao equipamento mestre via canal Ethernet.

O WebGate também opera como mestre na rede, se configurado como modo mestre habilitado. Neste caso, o WebGate executa, basicamente:

- leituras cíclicas ao CP interligado via ALNET I e verifica se algum comando de escrita foi solicitado, através de Tabelas TM de Comunicação (TCs).
- se o comando foi solicitado, envia uma requisição de escrita ALNET II/IP ao CP solicitado, via interface Ethernet.
- recebe a resposta do CP via rede Ethernet.
- gera uma resposta ALNET I para o CP interligado informando se a transação obteve sucesso ou não, atualizando variáveis de controle na respectiva TC.

Modo Mestre de Operação

O modo mestre de operação do WebGate permite a comunicação entre CPs em rede Ethernet.

Os CPs que não dispõe de interface Ethernet, tais como os CPs das séries AL-600, Piccolo (PL101, PL102, PL103, PL104 e PL105) e Quark (QK800, QK801 e QK2000) devem ser conectados à rede Ethernet através da interface WebGate. Desta forma, estes CPs podem trocar dados com outros CPs das séries Piccolo ou Quark também ligados à rede Ethernet via outros WebGates, bem como à algum CP AL-2002 ou AL-2003 via interface AL-3405.

A comunicação é estabelecida com auxilio de Tabelas de Memória (TM), denominadas Tabelas de Comunicação (TCs).

O WebGate permite a configuração de até 4 TCs, sendo que cada uma possui as 11 primeiras posições para controle da comunicação entre o WebGate e o CP. As demais posições poderão conter os dados a serem enviados ao destino, conforme definido nos campos de controle.

Cada TC habilitada dará origem a um comando de escrita de Tabela TM gerado pelo WebGate e endereçado ao endereço IP destino configurado. Desta forma, o WebGate permite ao CP conectado via interface serial, tomar a iniciativa de escrita de dados, estando desta forma, operando como mestre na rede Ethernet.

O ladder do CP conectado na interface serial do WebGate deve ser configurado para permanecer periodicamente extraindo e gerando informações nas TCs, se desejado que novas comunicações sejam efetuadas pelo WebGate.

O WebGate lê a primeira TC e verifica quais as demais que estão habilitadas. Apenas a primeira conterá o controle de quais devem ser lidas ciclicamente.

Após, o WebGate consulta a posição de Status do TC (conforme definido na tabela a seguir) para saber se já há algum comando pronto para o envio.

Se existe, extrai informações e envia frame ALNET II/IP para o IP destino.

Cada posição da tabela possui seu significado apresentado a seguir:

Posição	Denominação
00	Reservada
01	TCs habilitadas
02	Status TC
03	Status do último comando
04	Código de Erro
05	Código de comando
06	Endereço IP destino HIGH
07	Endereço IP destino LOW
08	Endereço da TM a ser escrita
09	Offset
10	Número de Operandos a serem escritos
11	Início da área de dados
12	Dados a serem escritos
	Dados a serem escritos
63	Dados a serem escritos

Tabela 4-1 – Tabela de Comunicação do Modo Mestre do WebGate

Onde:

- TCs habilitadas pode assumir valores como:
 - $0000 XXXX \implies X = 0 = TC$ desabilitada
 - X = 1 = TC habilitada
- Status TC pode assumir valores como:
 - 0 =indica que TC foi lida pelo WebGate
 - 1 = indica que TC esta pronta para o WebGate processar
- Status do Último Comando pode assumir valores como:
 - 0 = ultima operação realizada com sucesso
 - 1 =erro na operação do último comando
- Código de Erro CONTERÁ:
 - 0 = se última operação não retornou erro
 - código de erro do protocolo ALNETII = se última operação retornou erro
 - Código_de_Comando pode assumir valores como:
 - 0 = nenhum
 - 1 =escrever operando TM
- Endereço IP do CP destino informa o CP ao qual o comando será enviado:
- IP é obtido no formato:
 - AA.BB.CC.DD onde
 - CC.DD é o endereço LOW
 - AA.BB é o endereço HIGH
 - E devem ser fornecidos na tabela como: AABB

CCDD na tabela de comunicações.

- Endereço da TM a ser escrita:
 - 0 à 254

- Offset indica o endereço inicial de escrita na tabela TM destino
- Número de operandos a serem escritos:
 - O número de operandos a serem escritos devem ser no máximo 52.
 - A soma do offset + o número de operandos a serem escritos deve ser no máximo 255, que é o número de posições máximo do operando TM.
- Dados: contém os dados a serem escritos no CP.

ATENÇÃO:

A primeira tabela de comunicação deve possuir na posição 01 a informação de que tabelas de comunicação permanecem ativas e devem continuar sendo lidas pelo WebGate ciclicamente. Com isto, não é necessário se alterar a configuração off-line para se desabilitar uma TC. Todas as TCs devem conter as demais informações.

Comandos Disponíveis

Os comandos disponíveis já foram citados anteriormente. Maiores detalhes sobre os mesmos podem ser obtidos na norma técnica NTP032, na descrição do nível de aplicação.

A conexão em rede Ethernet, através do canal ALNET II/IP, possibilita a troca de dados com outros controladores, estações de supervisão e com o software de programação MasterTool.

Tempos de Resposta

Para conceituar o que se entende por tempo de resposta do WebGate, é necessário entender com mais detalhes como funciona uma transação de comunicação entre um mestre ALNET II/IP e o WebGate. Uma transação de comunicação, quando o WebGate está operando como modo escravo na rede, é formada pelos seguintes passos:

1- O mestre na rede Ethernet transmite um "frame" de requisição para o WebGate.

2- O WebGate envia um "frame" (sem dados úteis) confirmando a recepção do "frame" anterior. Trata-se de um mecanismo de segurança de entrega de pacotes do protocolo TCP/IP. Em paralelo, traduz o "frame" ALNET II recebido para ALNET I, e o transmite para o canal RS-232C, para que seja recebido pelo CP interligado.

3- O CP interligado responde à requisição ALNET I.

4- O WebGate recebe a resposta, e a traduz para ALNET II/IP, e a transmite para o mestre na rede Ethernet.

5- O mestre na rede Ethernet transmite um "frame" (sem dados úteis) confirmando a recepção do "frame" anterior. Trata-se de um mecanismo de segurança de entrega de pacotes do protocolo TCP/IP.

Alguns dos tempos envolvidos no processo anterior dependem do WebGate, já outros dependem da rede Ethernet, do mestre na rede Ethernet, do CP interligado e da conexão RS232:

atraso entre a recepção de um "frame" de requisição Ethernet e a transmissão da requisição ALNET I para o CP interligado, depende do número de requisições enfileiradas no WebGate. Estas requisições são tratadas seqüencialmente.

- tempo do "frame" de requisição ALNET I no meio físico RS-232C depende do comando utilizado. Para um baudrate de 9600 bps, toma aproximadamente 1 ms por byte
- tempo que o CP levará para iniciar a transmissão da resposta ALNET I depende de seu tempo de varredura. Pode-se estimar em, no máximo, 1 ciclo de varredura ou 50 ms, o maior destes.

Máximo = MAX (tempo ciclo, 50 ms) Mínimo = 0 Médio = Máximo / 2

- tempo do "frame" de resposta ALNET I no meio físico RS-232C depende do comando utilizado. Para um baudrate de 9600 bps, toma aproximadamente 1 ms por byte
- tempo para que o mestre Ethernet confirme a recepção deste "frame" depende do próprio mestre, bem como da rede Ethernet

5. Mecanismos de Segurança do WebGate

Visando a proteção do sistema, mecanismos de segurança protegem o acesso ao WebGate via Internet.

Esta segurança de acesso é garantida através de um sistema configurável de senhas para usuários com diferentes direitos e proteção de hardware local.

A seguir é apresentado o sistema de segurança do WebGate.

Software Configurador do WebGate

A definição da segurança de acesso do WebGate é feita através de um arquivo de configuração. Este arquivo é gerado por um programa que executa em ambiente Windows, o Configurador do WebGate, fornecido junto com o produto WebGate.

Arquivo de Configuração do WebGate

Um arquivo de configuração do WebGate, WEBGATE.CFG, é gerado pelo Configurador do WebGate.

Este arquivo deve ser transferido para o diretório raiz do WebGate via FTP.

Na definição da configuração do WebGate, o cliente pode cadastrar e remover usuários, bem como alterar suas senhas e direitos de acesso.

Após o cadastro dos usuários, estes podem acessar o WebGate de acordo com os direitos que lhe foram conferidos.

Na configuração do WebGate, podem ser definidas:

- faixas de operandos, utilizadas para restringir o acesso de determinados usuários aos operandos do CP. Podem ser configuradas até 16 faixas distintas de operandos, e cada usuário pode ou não ter direitos de escrita e leitura em cada uma delas.
- usuários, o qual contém nome do usuário, senha, e flags que indicam os direitos de acesso de cada usuário. Até 8 usuários podem estar cadastrados para acesso via browser ao WebGate.
- endereço ALNET I do WebGate
- velocidade de comunicação do canal ALNET I
- configuração do modo mestre de operação

Software Configurador do WebGate

O software possui a seguinte tela de apresentação:



Figura 5-1 - Tela de Abertura do Software Configurador

Os itens a seguir apresentam os parâmetros configuráveis através deste software.

Configuração do Canal ALNET I

Os endereços de de nó e subrede do canal ALNET I são especificados através do configurador, selecionando-se a opção configuração -> comunicação, no menu.

O endereço de nó pode assumir valores de 0 a 31.

A subrede pode ser configurada com valor entre 0 e 63.

A velocidade máxima de comunicação é 38400 bps

ndersço	
Nó:	
2	
Subrede:	
7	-
ך Subrede: ך	

Figura 5-2 - Configuração do Canal ALNET I

Configuração das Faixas de Operandos

As faixas de operandos, associadas a um direito de leitura ou escrita, passam a definir um recurso disponível ou não a um determinado usuário.

Uma faixa especifica um conjunto de operandos que pode ser lido e/ou escrito.

Podem ser configuradas operações com faixas para os operandos descritos a seguir:

Operando	Descrição	Limites de Endereçamento
М	Memória	0 a 9983
D	Decimal	0 a 9983
F	Auxiliar	0 a 9983
E/S	Entrada/Saída	0 a 511
A	Auxiliar	0 a 511
ТМ	Tabela de Memória	0 a 254
TD	Tabela de Decimais	0 a 254
TF	Tabela de Reais	0 a 254

Tabela 5-1 Tipos de Operandos

O software aceita os limites de endereçamento descritos na tabela 5-1, ficando a cargo do usuário a verificação do limite máximo efetivo, pois estes podem variar conforme o controlador programável utilizado. Deve ser consultado o Manual de Utilização da UCP utilizada para correto endereçamento.

O software de configuração permite a configuração de até 16 faixas.

A figura a seguir mostra a tela de configuração das faixas de operandos:

Software d	le Configu	ração do W	/ebGate PO	9900					×
Usuarios	Faixas Di	reitos Moda	o Mestre]						
Faixa	Tipo de Operando	Endereço Inicial	Endereço Final	Π	Faixa	Tipo de Operando	Endereço Inicial	Endereço Final	
1		0	0		9	····· ▼	0	0	
2	💌	0	0		10	····· ▼	0	0	
3	💌	0	0		11	····· •	0	0	
4	💌	0	0		12	····· ▼	0	0	
5	💌	0	0		13	····· ▼	0	0	
6	💌	0	0		14	····· •	0	0	
7	💌	0	0		15	····· ▼	0	0	
8	💌	0	0		16	····· ▼	0	0	
							OK		

Figura 5-3 Configuração das Faixas no WebGate

Cadastro de Usuários

Quando configurando o WebGate, o cliente pode cadastrar e remover usuários, bem como alterar suas senhas.

No máximo 8 usuários podem ser cadastrados no sistema.

O nome de cada usuário pode conter até 12 caracteres e as senhas no máximo 8. Somente são aceitos letras e números como caracteres válidos. A entrada de dados faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas.

A figura a seguir mostra a tela de configuração dos usuários:

Software de Configuração o	lo WebGate P09900	×
Usuarios Faixas Direitos	Modo Mestre	
	L. L	
	Nome	Senha
Usuario 1		
Usuario 2		
Usuario 3		
Usuario 4		
Usuario 5		
Usuario 6		
Usuario 7		
Usuario 8		
		οκ

Figura 5-4 Configuração de Usuários

Configuração de Direitos dos Usuários

Os direitos de cada usuário cadastrado são declarados na pasta de configuração dos direitos do usuário.

Cada usuário é cadastrado para acessar um determinado conjunto de operações. Caso não haja descrição dos direitos de algum usuário, este é considerado desabilitado para qualquer operação.

As seguintes operações podem estar disponíveis ao usuário, conforme direito de acesso:

Grupo de Acesso	Comandos Associados	Identificação do Acesso
Acesso à Escrita	Escreve Operandos	E
Acesso à Leitura	Lê Operandos	L
Acesso à Status	Lê Status do Equipamento	S
	Lê Status da Comunicação	
	Lê Status dos Forçamentos	
	Lê Status dos Barramentos de E/S	
Reset de Estatísticas	Reinicia Estatísticas da Rede	R
Acesso à Listagem de Módulos do Programa	Lê Diretório de Módulos de Programa	Р

Tabela 5-2 Direitos de Acesso ao WebGate

As operações de Leitura e Escrita devem ser habilitadas ou de forma irrestrita, ou por faixas.

Caso sejam habilitadas por faixas, cada usuário poderá possuir ou não habilitação de L e/ou E em até 16 faixas, no máximo, desde que a faixa relacionada tenha sido cadastrada no registro de faixas.

A figura a seguir mostra a tela de configuração dos direitos de acesso dos usuários:

Sc	oftware de	Configuração	do	Web	Gate P	09900						×
	Usuarios F	aixas Direitos	Mo	do M	estre							,
		Usuário	Г	Dire	itos de A	.cesso po	or Fai	xas				
	Direitos (Gerais		Faixa 1	Não Die	Le	eitura	Escrita	Fai:	xa Não Declar	Leitura ada 🗖	Escrita
	Com	iandos de Estado		2	Não De	clarada	_	Γ	10) Não Declar	ada 🗖	
	🗖 Res	et de Estatística:	8	3	Não De	clarada	Г	Г	11	Não Declar	ada 🗖	
	🗖 Dire	tório de Módulos		4	Não De	clarada	Г	Г	12	2 Não Declar	ada 🗖	
		C. Irrestrite		5	Não De	clarada	Г	Г	13	8 Não Declar	ada 🗖	
	Escrita	Por Faixa		6	Não De	clarada	Г	Г	14	1 Não Declar	ada 🗖	
		_		7	Não De	clarada	Г	Г	15	5 Não Declar	ada 🗖	
	Leitura	○ Irrestrito ● Por Faixa		8	Não De	clarada	Г	Г	16	3 Não Declar	ada 🗖	
										OK		

Figura 5-5 Configuração dos Direitos de Acesso dos Usuários

Configuração do Modo Mestre

O Modo Mestre do WebGate permite a comunicação entre CPs na rede. Neste modo o WebGate permite que CPs escravos conectados a ele via canal serial RS232 tenham seus dados escritos em qualquer CP da rede Ethernet conectada via qualquer endereço IP.

Os seguintes parâmetros são configuráveis:

- habilitação do modo mestre de operação está ativo
- tabela TM de comunicação inicial: assume valores de 0 a 254
- tamanho área de dados de cada Tabela de Comunicação: 1 a 52 posições
- número de Tabelas de Comunicação consecutivas no CP: 1 a 4
- tempo de varredura nas Tabelas de Comunicação do CP pelo WebGate:
 0,5 s à 60 segundos (em múltiplos de 10).
 Estas tabelas serão periodicamente lidas e escritas pelo WebGate no CP conectado via Alnet I, que é escravo sempre.
- configuração do tipo de conexão ethernet entre o webgate mestre e o CP:

- através de conexão temporária: onde a conexão TCP/IP estabelecida entre as partes é mantida apenas durante a transação a ser estabelecida. Neste caso, o webgate abre uma conexão com o CP, efetua a transação, e após recebida a resposta envia um comando para que a conexão seja fechada. Comunicações em que o CP escravo se comunica através da interface Altus AL-3405 devem ser configuradas para operarem nesta forma.

 - através de conexão permanente: onde a conexão TCP/IP, após estabelecida pelo webgate mestre é mantida após o término da transação que originou seu estabelecimento. Neste caso, somente será fechada e reaberta caso seja detectado algum erro de comunicação entre as partes.
 Comunicações em que o CP escravo se comunica através de outro webgate devem ser configuradas para operarem nesta forma.

A figura a seguir mostra a tela de configuração do modo mestre:

Configurador do WebGate		×
Usuarios Faixas Direitos Modo ✓ Habilitação do Modo Mestre Configurações do Modo Mestre Endereço da Primeira Tabela de Comunicação 0 Número de Tabelas de Comunicação 1 ▼	Mestre Tempo de Varredura 600 x 0,1s Tamanho da Área de Dados da Tabela de Comunicação 1	Conexão Ethernet com CP Conexão Temporária Conexão Permanente
		ОК

Figura 5-6 Configuração do Modo Mestre

Sistema de Senhas do FTP

O sistema de senhas que protege o FTP do WebGate é nativo do sistema que está sendo utilizado. É possível cadastrar até dois usuários com direitos de acesso ao FTP, independentes da configuração de usuários e faixas realizada para a interface de acesso via browsers.

Habilitando e Desabilitando o Servidor FTP

O FTP pode ser habilitado/desabilitado via comando na porta serial do WebGate.

Para habilitar o servidor FTP, digite o comando a seguir via HyperTerminal:

A:> ftp 1

Para desabilitar o servidor FTP, digite o comando a seguir:

• A:> ftp 0

Com o FTP desabilitado, não será mais possível enviar páginas ao WebGate, uma vez que a única forma de entrada de páginas para o sistema de arquivos é via FTP. Também não será possível trocar o arquivo de senhas (WEBGATE.CFG).

O servidor FTP, assim como alguns comandos XML do WebGate, pode ser desabilitado por completo através da chave de hardware presente no bit 6 das entradas digitais do WebGate, conforme citado anteriormente.

Caso o bit esteja desligado, ou desconectado, o acesso ao FTP e parte do XML é desabilitado.

Caso o bit esteja ligado, ou conectado à tensão de 24Vdc, o controle sobre os comandos XML é feito pelo sistema de senhas especificada no arquivo de configuração WEBGATE.CFG.

O FTP é controlado, neste caso, pelo arquivo de inicialização do WebGate, chip.ini, de formato texto, presente no diretório raiz do sistema de arquivos do equipamento., habilitando/desabilitando o serviço e controlando os usuários.

Cadastro de Usuários no Servidor FTP

O registro de usuários cadastrados para acesso via FTP ao WebGate é feito pelo arquivo chip.ini.

ATENÇÃO:

O WebGate é configurado de fábrica com o usuário padrão altus, com senha altus. Modifique os usuários padrão do FTP tão logo seja possível. Ao utilizar os usuários e senhas padrão, você estará diminuindo a segurança do equipamento e aumentando as chances de conexões indesejadas ao WebGate.

Para alterar os usuários cadastrados para acesso via FTP, é necessário editar o arquivo chip.ini. Para tanto, o seguinte procedimento deve ser executado:

Busque o arquivo chip.ini no WebGate via FTP. É possível utilizar clientes FTP gráficos (CuteFTP, WS_FTP, entre outros) ou texto para esta transferência. Caso esta seja a primeira configuração de usuário do FTP, utilize o usuário padrão Altus, senha Altus. Caso contrário, utilize usuário/senha cadastrados anteriormente.

Edite o arquivo chip.ini, alterando apenas a seção FTP. O arquivo chip.ini está no formato texto, e portanto pode ser aberto por qualquer editor de texto.

CUIDADO:

O arquivo chip.ini contém configurações essenciais ao funcionamento do WebGate. NÃO modifique as outras seções do arquivo, sob risco de impossibilitar o funcionamento do WebGate.

Na seção FTP do arquivo chip.ini, estão identificados os usuários cadastrados e suas respectivas senhas. Altere os nomes de usuário e/ou senha livremente.

Após encerrar as modificações, atualize o arquivo chip.ini no WebGate, enviando o novo arquivo via FTP. Para esta transferência, ainda devem ser utilizados os nome de usuário e senha antigos, os mesmos utilizados para a busca do arquivo anteriormente

Desligue e ligue o WebGate para que a nova configuração de usuários FTP seja aceita.

Os usuários cadastrados para acessar o servidor FTP podem ler e escrever no sistema de arquivos do sistema. Isso inclui atualização de páginas, configuração do sistema e atualização do programa do WebGate.

Sistemas de "Firewall"

ATENÇÃO:

Caso o WebGate seja utilizado numa ligação com a Internet, a Altus recomenda a instalação de um sistema de "firewall", de forma a ter maior controle sobre o acesso aos controladores, aumentando assim a segurança já fornecida pelo WebGate.

Um "firewall" é um sistema de segurança que permite controlar o fluxo de pacotes de uma rede, isolando a rede protegida do restante da Internet. Com um "firewall", é possível restringir o acesso a uma determinada rede, por exemplo a rede onde se localiza o WebGate, através da configuração adequada do equipamento de "firewall".

Assim, a presença de um sistema de "firewall" na rede permite um maior controle sobre quem pode ter acesso ao WebGate, e a quais serviços. Por exemplo, pode-se configurar um "firewall" para aceitar conexões para o WebGate na porta 80, porém negar conexões na porta 21 (FTP) caso o IP de origem não seja da mesma rede do WebGate. Dessa forma, todos podem acessar o WebGate via browser, tipicamente para consulta, porém apenas operadores que estejam na rede do WebGate podem realizar acesso FTP, por exemplo, para atualização das páginas Web.

O papel de "firewall" pode ser exercido por diversos equipamentos. Os mais comuns são roteadores e computadores pessoais (PCs).

6. Utilização do Servidor Web

Este capítulo descreve o servidor Web do WebGate, com informações a respeito da instalação de páginas, execução de comandos no CP e construção de sistemas de supervisão.

O servidor Web do WebGate suporta HTTP 1.0. É possível construir páginas HTML, páginas XML, "applets" Java, animações Flash e Shockwave, e qualquer outra tecnologia que não exija processamento especial no servidor.

Para o desenvolvimento de novas páginas, deve ser consultada a Nota de Aplicação NAP080, Desenvolvimento de Páginas para o WebGate.

Browsers Suportados

Para acesso às páginas de estado e supervisão do CP, é necessário um browser com suporte a XML.

ATENÇÃO: Atualmente, é possível utilizar somente o Internet Explorer 5.0 ou superior.

Instalando Páginas no WebGate

A instalação de páginas no WebGate é feita via FTP. A hierarquia de arquivos e diretórios dentro do diretório WWW é visível via browsers. Assim, todos os arquivos necessários para o acesso via browser devem ser colocados dentro deste diretório. É possível a criação de novos diretórios abaixo da entrada WWW, e estes também serão visíveis.

Nos casos mais comuns, as páginas HTML podem ser transferidas para o diretório WWW, e as imagens podem ser colocadas no diretório IMG, que deve ser criado dentro do diretório WWW.

Para realizar a transferência via FTP, é necessário um cliente FTP. O cliente do Windows, via linha de comando, pode ser utilizado, bem como clientes gráficos como WS_FTP, CuteFTP e similares.

Efetue o login no WebGate com o "username" e senha cadastrados, entre no diretório WWW e transfira os arquivos desejados. A seqüência de comandos utilizada para realizar a transferência dos arquivos dependerá do cliente de FTP que está sendo utilizado. Verifique as instruções do seu cliente para utilizar os comandos corretamente.

Acessando Páginas no WebGate

O acesso às páginas do WebGate é feita com o browser. Simplesmente digite na linha de endereço do browser a página desejada, com os diretórios a partir do diretório WWW.

Como exemplo, um WebGate configurado com o IP 192.168.5.3 (nome WebGate.altus.com.br) tem a seguinte estrutura de arquivos:

```
chip.ini
autoexec.bat
WebGate.cfg
WebGate.exe
\www
index.htm
```

home.htm estado.htm \img fundo.jpg

\processo

tanque.htm

motor.htm

Para acessar a página de estado, digite a seguinte URL na linha de endereços do browser:

http://WebGate.Altus.com.br/estado.htm

Opcionalmente, também pode-se digitar diretamente o endereço IP:

http://192.168.5.3/estado.htm

Para acessar a página de supervisão do motor, a seguinte URL deve ser utilizada

http://WebGate.Altus.com.br/processo/motor.htm

Ou, utilizando diretamente o endereço IP

http://192.168.5.3/processo/motor.htm

Login

O acesso às páginas do WebGate está condicionado ao cadastro do usuário no sistema. Uma vez cadastrado, este pode se habilitar a utilizar o WebGate, através do fornecimento do login, que inclui nome do usuário e senha

Para se efetuar o login, deve ser acessada a página login.htm., no WebGate. O browser abrirá uma janela pedindo user e senha, onde devem ser colocadas estas informações. Uma vez aceito o login.

Em caso de sucesso no procedimento de login, o browser é redirecionado para a página home.htm e todos os comandos a que o usuário tem direito podem ser executados.

XML

XML é um acrônimo para eXtensible Markup Language. É uma forma de descrever informações de maneira estruturada, facilitando o entendimento e flexibilizando o processamento pelo computador. XML é um padrão aberto, definido por um consórcio de empresas do World Wide Web Consortium (W3C), o mesmo que definiu HTML e vários outros padrões para a Web.

O XML é similar ao HTML, porém XML é bem mais ampla e poderosa. Enquanto HTML foi projetada para definição de formato de apresentação de dados, XML foi definida como uma linguagem universal: serve tanto para formatação quanto para representação de dados. XML é uma tecnologia complementar ao HTML, e não substituta.

Em uma definição simples, XML é uma linguagem que permite que os usuários definam as suas próprias marcas, ou "tags", de acordo com as informações que desejam representar ou apresentar. Qualquer informação, estruturada regularmente ou não, é possível de ser armazenada e representada em XML.

O conceito fundamental de XML é a separação do conteúdo dos dados e da apresentação dos dados. Uma estrutura XML contém basicamente dados, sendo que a forma de apresentação dos dados pode ser modificada facilmente, sem que seja preciso reprogramar o equipamento de controle, como seria necessário com o uso de HTML.

Um comando XML é uma URL gerenciada dinamicamente pelo servidor Web do WebGate. Entre as páginas dinâmicas do WebGate, está o processo que gera as páginas XML com respostas dos comandos ALNET II. Sempre que chega uma requisição de uma página dinâmica (WebGate.xml, por exemplo, é uma página dinâmica) o servidor Web dispara uma função do software executivo do WebGate, o qual é responsável por montar a página. Esta função é responsável por consultar o CP e montar a resposta com os tags XML definidos. Em seguida, o servidor Web envia a página de volta ao browser.

XML: primeiro exemplo

Um exemplo de XML simples é a resposta à execução da monitoração de operandos da memória. Um comando de leitura das posições %M0037 %M0038 retorna o seguinte código XML:

```
Cm comando de leitura das posi
<?xml version="1.0" ?>
<al>
<rd>
<opR t="M">
<tag>%M0037</tag>
<vlr>0</vlr>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%M0038</tag>
<vlr>0</vlr>
</opR>
</rd>
</rd>
</rd>
</rd>
```

Neste exemplo, são definidos "tags" novos, como <al> e <opR>, destinados a armazenar informações referentes aos CPs Altus.

No WebGate, foram definidos diversos "tags" para representação das informações do CP. Detalhes a respeito de cada comando suportado e o formato de cada uma das respostas são fornecidos nas próximas seções.

Apresentando XML no browser

O XML é o padrão para armazenar os dados informados pelo CP. Não existem informações a respeito da forma de apresentação dos dados para o usuário, e com isso, é possível o fornecimento de uma interface independente, onde cada usuário pode definir o formato a ser utilizado para apresentação dos dados de resposta.

O XML pode ser apresentado em um brower de duas formas:

- CSS ("Cascading Style Sheet") ou
- XSL ("XML Stylesheet Language").

O Internet Explorer versões 5 ou superior suporta as duas formas. Outros browsers, como Netscape e Opera, atualmente, suportam apenas CSS, e por isso não podem ser utilizados para acesso às páginas do WebGate.

"Stylesheets", ou folha de estilos, são padrões que descrevem a forma de apresentação de documentos. Utilizando-se diferentes "stylesheets", é possível a formatação de um documento para uma apresentação na tela, outra distinta na impressora e mais uma para envio via e-mail.

XSL é a linguagem utilizada para especificação das stylesheets a serem utilizadas com XML. Usando XSLs, é possível manipular os dados presentes em uma página XML, especificando-se formato de apresentação e filtrando-se dados que não serão apresentados.

Entre os diversos formatos de saída possíveis, o HTML é de especial interesse para o WebGate, pois permite que seja utilizado um browser Internet para supervisão do processo controlado pelos CPs Altus.

Para formatação do XML via XSL, é necessária a presença de uma ferramenta de interpretação XML/XSL. Atualmente, o browser Internet Explorer 5 dispõe deste recurso, de forma que não é necessária nenhuma ferramenta extra para supervisionar os processos. A figura 7-1 ilustra os arquivos envolvidos e a seqüência executada até a apresentação do HTML na janela de visualização do browser.



Figura 6-1 - Os arquivos Envolvidos com Páginas Dinâmicas

"Applets" Java

"Applets" são mini-aplicações Java, que podem ser colocadas em uma página HTML. Funcionam quase como um programa independente, que pode ser acessado via Internet.

Para a inclusão de "applets" na solução de supervisão, é necessário o empacotamento das classes da applet em um arquivo de extensão jar (Java Archive). O sistema de arquivos do WebGate não suporta nomes longos, e portanto não é possível salvar um arquivo com extensão .class, normalmente utilizado nas classes Java.

Para uso de "applets", deve ser criado um arquivo .jar que contenha todas as classes necessárias à applet e este arquivo deve ser colocado no WebGate. Para se criar o jar, deve ser utilizada a ferramenta JAR disponível no JDK, da Sun. Consulte a ajuda da ferramenta para detalhes de utilização. Para inserção da applet na página HTML, basta adicionar o seguinte tag no lugar desejado para a applet:

<APPLET CODE="classe_principal_da_applet" ARCHIVE="arquivo_jar"> </APPLET>

Comandos e Respostas

O WebGate gera páginas no formato XML contendo as informações requisitadas pela interface Web. A execução de comandos é feita pela ativação da URL webgate.xml, que inclui os comandos a serem executados e seus respectivos parâmetros.

A URL pode ser chamada da linha de endereço do browser, bem como estar inserida dentro de uma página HTML, através dos "tags" <a href> ou <XML> .

Para consultar o estado do CP conectado ao WebGate via ALNET I, deve ser digitada a seguinte URL no campo de endereço do browser:

http://IP_DO_WEBGATE/webgate.xml?cmd=64

A resposta será no formato XML, conforme apresentado na seção Leitura do Status do Equipamento, descrito a seguir.

Podem ser requisitados vários comandos na mesma URL. Basta repetir o argumento cmd várias vezes no link, intercalados por &.

Por exemplo, para se requisitar o status do equipamento e da comunicação na mesma página, deve ser enviado o seguinte comando:

http://IP_DO_WEBGATE/webgate.xml?cmd=64&cmd=65

Comandos na Interface Web do WebGate

As seções seguintes especificam o comportamento dos comandos na interface Web do WebGate. Primeiramente, são apresentados os parâmetros genéricos da URL webgate.xml, e em seguida parâmetros específicos de cada comando, bem como o formato das respostas geradas pelo equipamento.

Parâmetros Genéricos das URL

Podem ser passados ao WebGate dois parâmetros genéricos na URL. São eles:

xslfile: string que identifica o nome do arquivo XSL a ser utilizado para formatação da saída XML. Este parâmetro é opcional. Caso ele não apareça, a resposta gerada pelo WebGate não terá nenhuma informação de XSL, e esta associação deve ser feita posteriormente no browser. Caso seja utilizado, este deve ser, obrigatoriamente, o primeiro parâmetro passado para a URL. Ele deve aparecer apenas uma vez.

cmd: comando a ser executado. Este é um número inteiro, que identifica o código do comando a ser executado pelo WebGate. A tabela 7.1 apresenta os códigos de comando válidos e que são descritos a seguir individualmente.

Comando	Descrição
16	Escreve Operandos
64	Status do Equipamento
65	Status da Comunicação
66	Status dos Forçamentos
70	Leitura de Operandos
71	Status do Barramento de E/S
97	Diretório de Módulos de Programa

Tabela 7.1 Códigos de Comando

Comando: Escrita de Operandos

URL:

 $webgate.xml?cmd{=}16\&addr{=}MMM[\&endAddr{=}MMM]\&value{=}YY[\&format{=}F]$

parâmetros:

* addr: endereço inicial da escrita

* value: valor a ser escrito. Apenas um valor pode ser utilizado, mesmo que esteja sendo especificado um range de endereços

endAddr: endereço final da escrita. Este parâmetro é opcional. Se ausente, será assumido endAddr
 = startAddr.

- **format:** formato do campo valor. Pode ser H (hexadecimal), B (binário) ou D (decimal, valor padrão). Na ausência deste parâmetro, é assumido formato D – decimal.

```
retorno:
```

```
<al>
```

<wr>

<opW t={M,D,F,A,E,S,TM,TD,TF}>

```
<tag> TAG DO OPER </tag>
```

```
<vlr> VALOR DO OPER </vlr>
```

</opW>

</wr>

</al>

em caso de erro de escrita, será gerado o seguinte código

```
<al>
<wr>
<err> ERROR STRING </err>
</wr>
</al>
```

OBS.: *O par <opW> <vlr> se repetirá para cada operando que for requisitado escrita.*

Comando: Leitura de Operandos

URL:

```
webgate.xml?cmd=70&addr=tm[tinic][&endAddr=tm[tfim]][&format=F]
```

parâmetros:

```
* addr: endereço inicial da leitura - tinic - tabela inicial - tfim - tabela final
```

endAddr: endereço final da leitura. Este parâmetro é opcional. Se ausente, será assumido endAddr
 addr.

- **format:** formato do dado a ser apresentado na resposta. Pode ser H (hexadecimal), B (binário) ou D (decimal, valor padrão). Na ausência deste parâmetro, é assumido formato D – decimal.

retorno:

<al>

<rd>

<opR t={M,D,F,A,E,S,TM,TD,TF}>

<tag> TAG DO OPER </tag>

```
<vlr> VALOR DO OPER </vlr>
```

</opR>

```
</rd>
```

em caso de erro de leitura, será gerado o seguinte código

```
<al>
<rd>
<rd>
<rd>
</rd>
</al>
```

Comando: Leitura de Status do Equipamento

URL:

webgate.xml?cmd=64

parametros:

Nenhum parâmetro extra é necessário

retorno:

<al>

<stCP>

 $<\!\!cp\!\!>$ MODELO DO CP $<\!\!cp\!\!>$

<exe> VERSAO DO EXECUTIVO <exe>

<md> MODO DE OPERACAO <md>

<forc> FORCAMENTOS(SIM/NÃO) </forc>

```
<out> ESTADO DAS SAIDAS DIGITAIS(HABILITADAS/DESABILITADAS) <out>
```

```
<ram f1=NUM f2=NUM f3=NUM f4=NUM f5=NUM f6=NUM f7=NUM f8=NUM st1=NUM st2=NUM />
```

```
<eprom f1=NUM f2=NUM f3=NUM f4=NUM f5=NUM f6=NUM f7=NUM f8=NUM st=NUM />
```

```
<cyc min=NUM max=NUM med=NUM inst=NUM e18=NUM e19=NUM apl=NUM />
```

<msg>

```
<m> MENSAGEM </m>
```

```
</msg>
```

```
</stCP>
```

</al>

Em caso de erro, é retornada uma indicação correspondente:

```
<al>
<stCP>
<err> ERROR STRING </err>
</stCP>
</al>
```

Comando: Leitura de Status da Comunicação

URL:

webgate.xml?cmd=65

parâmetros:

reset: booleano que indica a necessidade de reinicializar as estatísticas antes da execução do comando. Valores válidos: 0 (FALSE) e 1 (TRUE). Na ausência deste parâmetro, é assumido reset = 0.

retorno:

<al>

<stAL>

<tx ok=NUM col=NUM uRun=NUM hw=NUM ret=NUM tmo=NUM />

<rx ok=NUM col=NUM oRun=NUM crc=NUM alg=NUM sz=NUM tmo=NUM buf=NUM />

<par sp=NUM no=NUM sr=NUM mg=NUM intra=NUM inter=NUM pck=NUM ret=NUM>
STATION NAME

```
  <dt typ=CODE rdt=BOOLEAN rTT=NUMBER cmT=NUMBER acx=NUMBER stx1=CODE stx2=CODE fcx=NUMBER stF1=CODE stF2=CODE />
```

</stAL>

</al>

Em caso de erro, é retornada uma indicação correspondente:

<al>

```
<stAL>
<err> ERROR STRING </err>
</stAL>
</al>
```

Comando: Leitura de Status de Forçamentos

URL: webgate.xml?cmd=66 parâmetros: Nenhum parâmetro extra é necessário retorno:

```
<al>
<stF tot=NUM>
<fc oc=NUM>
<mk> Forcado/Nao forcado </mk>
<vlr> Ligado/Desligado </vlr>
</fc>
</stF>
</al>
```

Em caso de erro, é retornada uma indicação correspondente:

<al>

```
<stF>
<err> ERROR STRING </err>
</stF>
</al>
```

Comando: Leitura de Status de Barramentos

URL:

webgate.xml?cmd=71&barrNbr=YY

parâmetros:

* **BarrNbr:** qual o barramento desejado, é um valor entre 0 e 9. retorno:

```
<al>
```

<stB nbr=NUM tot=NUM>

```
<\!\!tp\!\!> AL1000/AL3000 <\!\!/tp\!\!>
```

```
<st> STATUS STRING </st>
```

< mod >

<tp>TYPE CODE </tp>

```
<st> STATUS STRING </st>
```

</mod>

< mod >

```
<tp>TYPE CODE </tp>
```

```
<st> STATUS STRING </st>
```

```
</mod>
```

•••••

```
</al>
```

Em caso de erro, é retornada uma indicação correspondente:

```
<al>
<stB nbr=NUM>
<err> ERROR STRING </err>
</stB>
</al>
```

Páginas de Supervisão

Esta seção descreve formas de construção de páginas HTML para a realização de supervisão de processos controlados pelo CP.

Os exemplos apresentados se utilizam do browser Internet Explorer 5.0, devido à maior utilização e maior suporte a XML e XSL.

Para maiores detalhes deve ser consultada a NAP080 - Desenvolvimento de Páginas no PO9900 - WebGate - que acompanha o produto.

As atualizações da NAP080 devem ser adquiridas na página da Altus em http://www.altus.com.br .

XSL: Folhas de Estilo

A formatação dos dados XML para apresentação numa página HTML é feita através de um arquivo de estilos de conversão, ou "stylesheet", de extensão XSL ("XML Stylesheet Language").

Uma folha de estilos XSL é, na realidade, um documento XML com "tags" pré definidos para definição de padrões de apresentação. Uma "stylesheet" é composta de vários padrões, cada um deles especificando a conversão de um "tag" XML para HTML, por exemplo. "Stylesheets" também podem ser utilizadas para converter um XML em outro XML, ou em um arquivo PS, RTF, e-mail, entre outros, porém não é o interesse principal deste manual.

XSL: Princípios Básicos

Toda folha de estilos XSL é um documento XML, por definição. Dessa forma, toda "stylesheet" XSL começa com a declaração

<?xml version 1.0 ?>

Toda "stylesheet" é auto declarativa, ou seja, sempre que uma folha de estilos é criada, a linha seguinte à declaração de XML deve ser uma declaração de "stylesheet":

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">

Além disso, como em todo documento XML, todo "tag" que é aberto deve ser corretamente fechado. Assim, toda "stylesheet" termina com o comando de conclusão:

</xsl:stylesheet>

Stylesheets: Primeiro Exemplo

Como forma de apresentar as funcionalidades de XML/XSL, esta sessão mostra um exemplo de documento XML e sua correspondente folha de estilo XSL.

A XSL apresentada a seguir transforma o XML de resposta do comando de leitura de operandos em uma tabela HTML de duas colunas, com o tag e valor de cada operando requisitado. Os outros comandos têm comportamentos similares.

O comando a ser executado no WebGate é o de leitura de operandos de memória, da posição %M0000 à posição %M0007. Para se executar este comando no WebGate e se obter uma resposta, deve-se digitar a seguinte URL na linha de comando do browser:

http://IP_DO_WEBGATE/webgate.xml?cmd=70&addr=m0&endAddr=m7

Uma resposta possível do WebGate é a seguinte (outras respostas podem ser obtidas com valores distintos para cada posição de memória lida):

```
<?xml version="1.0" ?>
                                                           \rightarrow indica que este é um documento XML.
 \langle al \rangle
                                                  \rightarrow início da resposta gerada pelo WebGate,
  < rd >
\rightarrow resposta ao comando de leitura de operandos: entre os "tags" <opR> e </opR>
    \langle opR t = "M" \rangle
     <tag>%M0000</tag>
     <vlr>24</vlr>
    </opR>
    \langle opR t = "M" \rangle
     <tag>%M0001</tag>
     <vlr>0</vlr>
    </opR>
    \langle opR t = "M" \rangle
     <tag>%M0002</tag>
     <vlr>0</vlr>
    </opR>
    < opR t = "M" >
     <tag>%M0003</tag>
     <vlr>0</vlr>
    </opR>
    \langle opR t = "M" \rangle
     <tag>%M0004</tag>
     <vlr>0</vlr>
    </opR>
    \langle opR t = "M" \rangle
     <tag>%M0005</tag>
     <vlr>5</vlr>
    </opR>
    \langle opR t = "M" \rangle
     <tag>%M0006</tag>
```

```
<vlr>0</vlr>
</opR>
</opR t="M">
<tag>%M0007</tag>
</vlr>
</opR>
</rd>
```

</al>

Novamente, como acontece em todos os documentos XML, os "tags" utilizados tem que ter marca de início e fim. Assim, a resposta ao comando de leitura de operando começa em <rd> e termina em </rd>.

O conteúdo de cada operando aparece entre os "tags" <opR> e </opR>. Para cada operando, é possível acessar o "tag" (<tag> </tag>) e o valor do operando (<vlr> </vlr>). Pela resposta apresentada pelo WebGate, conclui-se que o operando %M0000 tem valor 99 e o operando %M0004 tem valor 0.

O documento retornado não tem nenhuma formatação, já que não foi especificada nenhuma folha de estilos na página de resposta. O resultado visualizado no browser está ilustrado na Figura 7-2.



Figura 6-2 - Resultado da Execução de Comando sem Folha de Estilos

Para este exemplo, a resposta ao comando de monitoração de operandos deve ser apresentada em uma tabela HTML. A *stylesheet* a seguir formata a resposta de forma apropriada:

<?xml version="1.0"?>

<!-- Declaracao XML -->

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">

<!-- Declaracao de folha de estilos de acordo com -->

<!-- o padrao do W3C -->

<xsl:template match="text()">

<!-- este eh um template padrao -->

<!-- para apresentacao de texto -->

<xsl:value-of />

</xsl:template>

<xsl:template match="*">

<!-- template para formatar todos os "tags" -->

<!-- que nao tem template especificado -->

<xsl:apply-templates />

</xsl:template>

<rsl:template match="/">

```
<!-- template raiz -->
```

<!-- realiza o processamento apenas do no Altus -->

<HTML>

<BODY>

<xsl:apply-templates select="//al" />

</BODY>

```
</HTML>
```

</xsl:template>

<xsl:template match="rd">

<!-- padrao de convesao para o tag opR -->

<!-- cria uma tabela com titulo... -->

```
<b>Leitura de Operandos</b>
```

<!-- ...formata cada um dos operandos... -->

<xsl:apply-templates select="opR"/>

```
<!-- ...e encerra a tabela -->
```

```
</xsl:template>
```

<xsl:template match="opR">

<!-- gera uma linha de tabela para cada tag opR -->

```
<!-- que existir no XML -->
```

<!-- a primeira coluna contem o texto do tag tag -->

="tag"/>

<!-- e a segunda contem o valor do operando -->

```
"vlr"/>
```

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

<!-- final de stylesheet -->

O exemplo assume que a folha de estilos foi salva com o nome exemplo.xsl. Este arquivo deve estar no sistema de arquivos do WebGate.

Para se especificar uma folha de estilos, é possível a utilização do parâmetro xslfile na URL do WebGate, da seguinte forma:

http://IP_DO_WEBGATE/webgate.xml?xslfile=exemplo.xsl&cmd=70&addr=m0&endAddr=m7

O documento XML resultante é um pouco diferente do anterior:

<?xml version="1.0"?>

<?xml-stylesheet href="exemplo.xsl" type="text/xsl"?>

```
<al>
```

```
<rd>
<opR t="M">
<tag>% M0000</tag>
```

<vlr>24</vlr> </opR> <opR t="**M**">

<tag>%M0001</tag>

<vlr>0</vlr>

</opR>

< opR t = "M" >

<tag>%M0002</tag>

<vlr>0</vlr>

</opR>

< opR t="M">

<tag>%M0003</tag>

<vlr>0</vlr>

</opR>

< opR t = "M" >

<tag>%M0004</tag>

< vlr > 0 < /vlr >

</opR>

< opR t = "M" >

<tag>%M0005</tag>

< vlr > 5 < /vlr >

</opR>

< opR t="M">

```
<\!\!tag\!\!>\!\!\%M0006\!\!<\!\!/tag\!\!>
```

< vlr > 0 < /vlr >

</opR>

```
< opR t="M">
```

```
<tag>% M0007</tag>
```

<vlr>0</vlr>

</opR>

</rd>

</al>

rquivo <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir <u>E</u>	avoritos Ferra <u>m</u> entas Aj <u>u</u>	Ja	1
• • • • 😒 🖻 🔏) Q 🖻 🧭 🖪-	3 🖬	
ks			
		1	
eitura de Operandos.	1000		
6M0000	24		
6M0001	0		
6M0002	0		
6M0003	0		
6M0004	0		
6M0005	5		
6M0006	0		
6M0007	0		
		-	

Figura 6-3.

Arquivo Editar Exibir	Favoritos Ferramentas Ajuda	
← - → - ⊗ ⊉ {	1 Q I 3 I - 3 I	
inks		
Leitura de Operando	s	-
%M0000	24	
%M0001	0	
%M0002	0	
%M0003	0	
%M0004	0	
%M0005	5	
%M0006	0	
%M0007	0	
Concluído		Meu computador

Figura 6-3 - Resultado da Execução do Comando com a Folha de Estilos

Incorporando "Ilhas XML" à Páginas HTML

O "tag" <XML> pode ser utilizado para inserir ilhas de dados XML em documentos HTML. O "tag" pode ser referenciado em "scripts", sendo possível se modificar o seu conteúdo durante a existência da página. Ilhas são úteis na construção de páginas complexas. Assim, ao invés de especificar folhas de estilos grandes e complicadas, constrói-se uma página HTML com ilhas XML simples.

O "tag" <XML> pode ser utilizado para se carregar um documento XML localizado no WebGate, sendo necessário informar a URL do documento no parâmetro SrC do "tag". É possível também carregar a folha de estilos dentro de uma ilha XML, já que uma folha de estilos também é um documento XML.

Para suportar mais de uma ilha XML numa mesma página, cada ilha deve receber um nome, através do atributo id.

ATENÇÃO:

Quando se usam ilhas XML num documento HTML, as mensagens de erro da execução dos comandos XML podem ser acessadas pelo ícone de warning no browser Internet Explorer. Para abrir a janela de mensagens de erro, dê um duplo clique no ícone correspondente na barra de status do browser, no canto inferior esquerdo.

No exemplo a seguir, uma ilha XML foi definida. A ilha pode ser referenciada nos "scripts" de uma página pelo nome xmlEstado e irá carregar o documento do WebGate através da URL webgate.xml?cmd=64, que retorna o estado atual do controlador.

<XML id="xmlEstado" src="webgate.xml?cmd=64"> </XML>

A utilização do tag <XML> também pode ser utilizada para referenciar folhas de estilo:

<XML id="estilo" src="exemplo.xsl"> </XML>

O exemplo a seguir utiliza ilhas XML em conjunto com "scripts" para apresentar o resultado da execução do comando de leitura de operandos.

<html>

<head>

<title>Exemplo de Ilhas XML</title>

<script LANGUAGE="JavaScript">

<!--

// script que recebe como parametro a nova

// url a ser exibida em "destino"

function lerOperandos(url) {

// desabilita download assíncrono

operando.async = false;

```
// atualiza o src do tag XML
```

operando.src = url;

```
// carrega a nova URL
    operando.load(url);
// realiza a formatação da resposta
// e apresenta no local desejado
    destino.innerHTML =
        operando.transformNode(estilo.XMLDocument);
  }
//-->
 </script>
</head>
<!-- definicao das ilhas XML -->
<XML id="operando" src="WebGate?cmd=70&addr=m0&endAddr=m7"> </XML>
<XML id="estilo" src="exemplo.xsl"></XML>
<!-- script a ser executado na carga da pagina -->
<SCRIPT FOR="window" EVENT="onload">
// formata resposta e apresenta no lugar desejado
```

```
destino.innerHTML =
```

operando.transformNode(estilo.XMLDocument);

```
</SCRIPT>
```

<H1> Página de Leitura de Operandos </H1>

<!-- aqui eh o lugar correto para a apresentacao -->

<!-- da resposta XML -->

<!-- sempre definido com um tag DIV -->

<div id="destino"> </div>

```
<br>
```

<!-- links para carregar outras URLs no div destino -->

<!-- realizam chamada para script definido acima -->

```
<a href="javascript:lerOperandos('webgate.xml?cmd=70&addr=m8&endAddr=m15')">Ler operandos M8 a M15</a>
```


Ler operandos M16 a M23

</body>

</html>

7. Manutenção

Este capítulo trata da manutenção do sistema. Contém informações sobre os problemas mais comuns e procedimentos a serem tomados para resolvê-los.

Identificando Problemas

Quando o WebGate não responder adequadamente a uma comunicação solicitada, os seguintes itens devem ser verificados se:

- o WebGate está alimentado com a voltagem correta
- o cabo de rede Ethernet está devidamente conectado
- os equipamentos da rede, como hubs e roteadores, estão ligados e funcionando corretamente
- o cabo serial para rede ALNET I está conectado
- o controlador Altus, que é a fonte das informações, está ligado
- a configuração de rede está correta
- a temperatura ambiente está dentro do especificado.

Caso esteja usando DHCP para configuração do IP, certifique-se que o servidor DHCP esteja funcionando.

Se nenhum problema for identificado, consulte o Suporte a Clientes Altus.

ATENÇÃO:

Ao substituir fisicamente uma interface de rede, ou trocar seu endereço MAC (físico), certifique-se de que os clientes desta interface são capazes de detectar automaticamente a mudança do endereço MAC antes de considerar a interface servidora como defeituosa, pois a mesma pode não comunicar logo após a troca.

Alguns clientes e sistemas operacionais podem levar vários minutos até detectar a mudança do endereço MAC de um equipamento servidor. Enquanto o cliente não atualizar a sua tabela de conversão de endereço IP para endereço MAC, a conexão entre os dois equipamentos não irá se estabelecer, e portanto não haverá comunicação.

Alguns sistemas operacionais, como o Microsoft Windows, disponibilizam o comando ARP, que além de permitir visualizar a tabela de conversão de endereço IP para endereço MAC atual (comando: ARP -a), permite também reinicializar/zerar a tabela, forçando desta maneira o disparo imediato de comandos para sua reconstrução (comando: ARP -d).

Em caso de dúvidas sobre o comando ARP ou sobre a existência de um comando equivalente em outros sistemas operacionais, consulte o administrador da sua rede.

Manutenção Preventiva

Deve-se verificar, a cada ano, se os cabos de interligação estão com as conexões firmes e sem depósitos de poeira.

Em ambientes sujeitos a extrema contaminação, deve ser efetuada limpeza periódica e preventiva no equipamento, retirando-se resíduos, poeira, etc.

8. Glossário

Neste apêndice é apresentado um glossário de palavras e abreviaturas freqüentemente utilizadas neste manual. É composto de três partes um glossário geral, que contém termos comuns a outras séries de produtos da Altus; um glossário da série Ponto, que contém termos específicos da série Ponto, e uma lista de abreviaturas.

Glossário Geral

Acesso ao meio	Método utilizado por todos os nós de uma rede de comunicação para sincronizar as transmissões de dados e resolver possíveis conflitos de transmissões simultâneas.
Algoritmo	Seqüência finita de instruções bem definidas objetivando a resolução de problemas.
Arrestor	Dispositivo de proteção contra raios carregado com gás inerte.
Auto-clear	parâmetro do PROFIBUS que quando ativado muda o estado do mestre para Clear ao ocorrer um erro na rede.
Backoff	Tempo que um nó de uma rede aguarda antes de voltar a transmitir dados após a ocorrência de colisão no meio físico.
Barramento	Conjunto de sinais elétricos agrupados logicamente com a função de transferir informação e controle entre diferentes elementos de um subsistema.
Baud rate (taxa de transmissão)	Taxa pela qual os bits de informação são transmitidos através de uma interface serial ou rede de comunicação.
Bit map	forma de codificação digital de imagens.
Bit	Unidade básica de informação, podendo estar no estado 0 ou 1.
Bridge (ponte)	Equipamento para conexão de duas redes de comunicação dentro de um mesmo protocolo.
Broadcast	Disseminação simultânea de informação a todos os nós interligados a uma rede de comunicação.
Byte	Unidade de informação composta por oito bits.
Canal serial	Dispositivo que permite a conexão e comunicação de dados entre dois ou mais equipamentos através de um padrão comum.
Ciclo de varredura	Uma execução completa do programa executivo e do programa aplicativo de um controlador programável.
Circuito de cão-de- guarda	Circuito eletrônico destinado a verificar a integridade no funcionamento de um equipamento.
Circuito integrado	Dispositivo que incorpora em um único encapsulamento todos os elementos e interligações necessárias a um circuito eletrônico completo miniaturizado.
Clear	estado da rede PROFIBUS quando as saídas são protegidas.
Comando	Instrução digitada pelo usuário que indica ao equipamento ou programa qual a tarefa a ser executada.
Conector	Elemento mecânico que permite conectar ou separar dois ou mais componentes ou circuitos elétricos.
Configuração	Preparação para pôr o produto em funcionamento, através da integração do hardware com o software.
Controlador Programável	Equipamento que realiza controle sob o comando de um programa aplicativo escrito em linguagem de relés e blocos. Compõe se de uma UCP, fonte de alimentação e estrutura de entrada/saída.
CSMA/CD	Disciplina de acesso ao meio físico. Consiste em: monitoração da linha de dados para verificar possibilidade de acesso quando a mesma estiver livre; acesso a linha pode ser realizado por várias estações; detecção de colisão quando dois nós utilizam a linha simultaneamente.
Data sheet	Dados técnicos ou especificações de um dispositivo.
Database	banco de dados.
Default	valor pré-definido para uma variável, utilizado em caso de não haver redefinição.
Depuração	Testes para determinação do correto funcionamento do produto e levantamento e correção de erros.
Diagnóstico	Procedimento utilizado para detectar e isolar falhas. É também o conjunto de dados usados para tal determinação, que serve para a análise e correção de problemas.
Dispositivo Roteador	Equipamento que faz a interligação de duas sub-redes ALNET II (bridge) ou entre uma sub rede ALNET I e uma sub-rede ALNET II (gateway).
Download	carga de programa ou configuração nos módulos.
EIA RS-485	Padrão industrial (nível físico) para comunicação de dados. Principais características são: possibilidade de comunicação com vários nodos; alta imunidade a interferências eletromagnéticas devido a sua característica de funcionamento por tensão diferencial.
EN 50170	norma que define a rede de campo PROFIBUS
Encoder	transdutor para medidas de posição.
Endereço de módulo	Endereço pelo qual o CP realiza acessos a um determinado módulo de E/S colocado no barramento.
EPROM (Erasable	Memória somente de leitura, apagável e programável. Utiliza-se raios ultravioleta para apagar seu

Programmable Read Only Memory)	conteúdo, podendo ser reprogramada sempre que necessário. Não perde seu conteúdo quando desenergizada.
Escravo	Equipamento de uma rede de comunicação que responde a solicitações de comandos originados pelo mestre.
Estação de supervisão	Equipamento ligado a uma rede de CPs ou instrumentação com a finalidade de monitorar ou controlar variáveis de um processo.
Estação remota	Equipamentos que realizam a leitura e escrita dos pontos de entrada e saída do processo controlado, comunicando os seus valores com a UCP ativa.
E2PROM	Memória não volátil apagável eletricamente.
E/S (entrada/saída)	Dispositivos de entrada e/ou saída de dados de um sistema. No caso de CPs, correspondem tipicamente a módulos digitais ou analógicos de entrada ou saída, que monitoram ou acionam o dispositivo controlado. Na linguagem de relés usada nos CPs ALTUS, também correspondem aos operandos E (Entrada) e S (Saídas).
Flash EPROM	Memória não volátil apagável eletricamente.
Frame	uma unidade de informação transmitida na rede.
Freeze	estado da rede PROFIBUS quando os dados das entrada são congelados.
Gateway	Equipamento para a conexão de duas redes de comunicação com diferentes protocolos. Os gateways AL 2400/S-C ou QK2400 permitem a interligação da rede ALNET I com a rede ALNET II.
Hardkey	Conector normalmente ligado à interface paralela do microcomputador com a finalidade de impedir a execução de cópias ilegais de um software.
Hardware	Equipamentos físicos usados em processamento de dados, onde normalmente são executados programas (software).
IEC Pub. 144 (1963)	norma para proteção contra acesso incidentais ao equipamento e vedação para água, pó ou outros objetos estranhos ao equipamento.
IEC 1131	Norma genérica para operação e utilização de Controladores Programáveis.
IEC-536-1976	Norma para proteção contra choque elétrico
IEC-801-4	norma para testes de imunidade a intefer6encias por trem de pulsos
IEEE C37.90.1 (SWC- Surge Withstand Capability)	norma para proteção contra ruídos tipo onda oscilatória.
Instalação	Descrição de montagem do hardware, cablagem, alimentações e outros elementos do sistema.
Instrução	Operação a ser executada sobre um conjunto de operandos dentro de um programa.
Interface	Dispositivo que adapta elétrica e/ou logicamente à transferência de sinais entre dois equipamentos.
Interrupção	Evento com atendimento prioritário que temporariamente suspende a execução de um programa. As interrupções podem ser divididas em dois tipos genéricos: hardware e software. A primeira é causada por um sinal vindo de um dispositivo periférico e a segunda é criada por instruções dentro de um programa.
Kbytes	Unidade representativa de quantidade de memória. Representa 1024 bytes.
Laptop	microcomputador portátil formato de maleta.
LED (Light Emitting Diode)	Tipo de diodo semicondutor que emite luz quando estimulado por eletricidade. Utilizado como indicador luminoso.
Linguagem Assemble	Linguagem de programação do microprocessador, também conhecida como linguagem de máquina.
Linguagem de programação	Um conjunto de regras, de convenções e de sintaxe utilizado para a elaboração de um programa. Um conjunto de símbolos utilizados para representação e comunicação de informações ou dados entre pessoas e máquinas.
Linguagem de Relés e Blocos ALTUS	Conjunto de instruções e operandos que permitem a edição de um programa aplicativo para ser utilizado em um CP.
Lógica de Programação	Matriz gráfica onde são inseridas as instruções da linguagem de diagrama de relés que compõem um programa aplicativo. Um conjunto de lógicas ordenadas seqüencialmente constitui um módulo de programa.
Lógica	Matriz gráfica onde são inseridas as instruções da linguagem de diagrama de relés que compõem um programa aplicativo. Um conjunto de lógicas ordenadas sequencialmente constitui um módulo de programa.
Menu	Conjunto de opções disponíveis e exibidas no vídeo por um programa, a serem selecionadas pelo usuário a fim de ativar ou executar uma determinada tarefa.
Mestre	Equipamento de uma rede de comunicação de onde se originam solicitações de comandos para outros equipamentos da rede.
MIL-HBDK-217E	Norma militar americana para cálculo de confiabilidade.
Mono-master	rede PROFIBUS com apenas um mestre.
Multi-master	rede PROFIBUS com mais de um mestre.
Multi-turn	encoder com código para mais de uma rotação.
Multicast	Disseminação simultânea de informação a um determinado grupo de nós interligados a uma rede de comunicação.
Módulo de Configuração de Redes	Módulo de projeto de roteador que contém o conjunto de parâmetros de configuração específica de rede e roteamento para um dispositivo roteador.

Módulo de configuração (Módulo C) Mádulo do E/S	Módulo único em um programa de CP que contém diversos parâmetros necessários ao funcionamento do controlador, tais como a quantidade de operandos e a disposição dos módulos de E/S no barramento.
Modulo de E/S	Modulo pertencente ao subsistema de E/S.
Módulo função (Módulo F)	Módulo de um programa de CP que é chamado a partir do módulo principal (módulo E) ou a partir de outro módulo função ou procedimento, com passagem de parâmetros e retorno de valores, servindo como uma sub-rotina.
Módulo procedimento (Módulo P)	Módulo de um programa de CP que é chamado a partir do módulo principal (módulo E) ou a partir de outro módulo procedimento ou função, sem a passagem de parâmetros.
Módulo (quando se referir a hardware)	Elemento básico de um sistema completo que possui funções bem definidas. Normalmente é ligado ao sistema por conectores podendo ser facilmente substituído.
Módulo (quando se referir a software)	Parte de um programa aplicativo capaz de realizar uma função específica. Pode ser executado independentemente ou em conjunto com outros módulos trocando informações através da passagem de parâmetros.
Módulos execução (Módulo E)	Módulos que contêm o programa aplicativo, podendo ser de três tipos: E000, E001 e E018. O módulo E000 é executado uma única vez na energização do CP ou na passagem de programação para execução. O módulo E001 contém o trecho principal do programa que é executado ciclicamente, enquanto que o módulo E018 é acionado por interrupção de tempo.
Nibble	Unidade de informação composta por quatro bits.
Notebook	microcomputador portátil no formato de livro.
Nó ou nodo	Qualquer estação de uma rede com capacidade de comunicação utilizando um protocolo estabelecido.
Octeto	Conjunto de oito bits numerados de 0 a 7.
Operandos	Elementos sobre os quais as instruções atuam. Podem representar constantes, variáveis ou conjunto de variáveis.
P 2006_1.000	Módulo programado em linguagem de diagrama de relés que realiza o controle da redundância e da comunicação com as estações remotas na UCP 1.
P 2006_2.000	Módulo programado em linguagem de diagrama de relés que realiza o controle da redundância e da comunicação com as estações remotas na UCP 2.
Palm-Top	microcomputador portátil no formato de calculadora de bolso.
PC (Programmable Controller)	Abreviatura de Controlador Programável em inglês.
Peer to peer	é um tipo de comunicação onde dois parceiros trocam dados e/ou avisos.
Plug and Play	forma de configuração que dispensa adaptações nos módulos ou software.
Ponte-de-ajuste	Chave de seleção de endereços ou configuração, composta por pinos presentes na placa do circuito e um pequeno conector removível, utilizado para a seleção.
Posta-em-marcha	Procedimento de depuração final do sistema de controle, quando os programas de todas as estações remotas e UCPs são executados em conjunto, após terem sido desenvolvidos e verificados individualmente.
Power down	Sinal gerado pela fonte de alimentação para comunicar às UCPs do sistema uma falha de energia, garantindo desenergização segura e a proteção das memórias retentivas.
Programa aplicativo	Algoritmo de controle, usualmente programado em linguagem de diagrama de relés, que especifica o comando de uma máquina específica para o CP.
Programa executivo	Sistema operacional de um controlador programável; controla as funções básicas do controlador e a execução de programas aplicativos.
Programação	O ato de preparar um programa em todas as suas etapas para um computador ou equipamento similar.
Programa	Conjunto de instruções básicas devidamente ordenadas com que se instrui uma determinada máquina para que realize operações sobre os dados a fim de obter um resultado.
Protocolo	Regras de procedimentos e formatos convencionais que, mediante sinais de controle, permitem o estabelecimento de uma transmissão de dados e a recuperação de erros entre equipamentos.
RAM (Random Access Memory)	Memória onde todos os endereços podem ser acessados diretamente de forma aleatória e a mesma velocidade. É volátil, ou seja, seu conteúdo é perdido quando desenergizada. Região de memória onde é feito o armazenamento de dados para o processamento do usuário.
Rede de comunicação determinística	Rede de comunicação onde a transmissão e recepção de informações entre os diversos nós que a compõem é garantida sob condições de certeza pelo protocolo que a suporta, dentro de um tempo máximo.
Rede de comunicação mestre-escravo	Rede de comunicação onde as transferências de informações são iniciadas somente a partir de um único nó (o mestre da rede) ligado ao barramento de dados. Os demais nós da rede (escravos) apenas respondem quando solicitados.
Rede de comunicação multimestre	Rede de comunicação onde as transferências de informações são iniciadas por qualquer nó ligado ao barramento de dados.
Rede de comunicação	Conjunto de equipamentos (nós) interconectados por canais de comunicação.
Ripple	Ondulação presente em tensão de alimentação contínua.
Safe	estado protegido das saídas.
Sinale turn	encoder com código para apenas uma rotação.
Sistema redundante	Sistema que contém elementos de reserva ou duplicados para executar determinada tarefa, que podem
	tolerar determinados tipos de falha sem que execução da tarefa seja comprometida.

Sistema	conjunto de equipamentos utilizados para o controle de uma máquina ou processo, composto pela UCP do CP, módulos de E/S, microcomputador e interfaces H/M.
Slot	número associado ao endereço na rede do módulo.
Software executivo	Sistema operacional de um CP; controla as funções básicas do controlador programável e a execução de programas aplicativos.
Software	Programas de computador, procedimentos e regras relacionadas à operação de um sistema de processamento de dados.
Soquete	Dispositivo no qual se encaixam circuitos integrados ou outros componentes, facilitando a substituição dos mesmos e simplificando a manutenção.
Status	estado do módulo.
Sub rede	Segmento de uma rede de comunicação que interliga um grupo de equipamentos (nós) com o objetivo de isolar o tráfego local ou utilizar diferentes protocolos ou meio físicos.
Subsistema de E/S	Conjunto de módulos de E/S digitais ou analógicos e interfaces que estão disponíveis para compatibilizar sinais lógicos do CP com sinais de campo. Apresentam-se na forma modular, sendo montados em bastidores.
Série	Conjunto de módulos que tenham o mesmo código AL, QK, FT ou PL e o mesmo primeiro caractere numérico. Por exemplo: a série AL 2000, engloba os controladores AL-2000/MSP-C e AL-2002/MSP.
Sync	modo de operação da rede PROFIBUS que sincroniza as saídas.
Тад	Nome associado a um operando ou a uma lógica que permite uma identificação resumida de seu conteúdo.
Terminal de programação	Microcomputador executando um software programador de CPs, como o AL 3830, AL 3800 ou AL 3880.
Terminal de programação	Microcomputador executando um software programador de CPs, como o AL-3830, AL-3832 ou MASTERTOOL.
Time-out	Tempo preestabelecido máximo para que uma comunicação seja completada, que, se for excedido, provoca a ocorrência de um erro de comunicação.
Toggle	Elemento que possui dois estados estáveis, trocados alternadamente a cada ativação.
Token	é uma marca que indica quem é o mestre do barramento no momento.
Troca a quente	Procedimento de substituição de módulos de um sistema sem a necessidade de desenergização do mesmo. Normalmente utilizado em trocas de módulos de E/S.
UCP ativa	Em um sistema redundante, é a UCP que realiza o controle do sistema, lendo os valores dos pontos de entrada, executando o programa aplicativo e acionando os valores das saídas.
UCP inoperante	UCP que não está no estado ativo (controlando o sistema) nem no estado reserva (supervisionando a UCP ativa), não podendo assumir o controle do sistema.
UCP redundante	Corresponde à outra UCP do sistema, em relação à que o texto do manual está se referindo. Por exemplo, a UCP redundante da UCP 2 é a UCP 1 e vice versa.
UCP reserva	Em um sistema redundante, é a UCP que supervisiona a UCP ativa, não realizando o controle do sistema, estando pronta para assumir o controle em caso de falha na UCP ativa.
UCP	Unidade central de processamento. Controla o fluxo de informações, interpreta e executa as instruções do programa e monitora os dispositivos do sistema.
Upload	leitura de programa ou configuração dos módulos.
Varistor	Dispositivo de proteção contra surto de tensão
Word	Unidade de informação composta por dezesseis bits.

Glossário da Série Ponto

Barramento	Conjunto de módulos de E/S interligados a uma UCP ou Cabeça de Rede de Campo.
Barramento Local	conjunto de módulos de E/S interligados a UCP que executa o programa aplicativo
Barramento Remoto	conjunto de módulos de E/S interligados a uma cabeça de rede de campo.
Base	local onde são inseridos os módulos de E/S, UCPs, fontes e demais módulos da Série Ponto.
Cabeça de Rede de Campo	módulo escravo localizado no barramento remoto. É responsável pela troca de dados entre os módulos e a comunicação com a Interface de Rede no barramento local.
Cabo de Expansão	cabo que interliga os expansores de barramento.
Cabo da rede de Campo	Elemento físico encarregado em permitir a passagem do sinal de comunicação entre uma Interface de Rede de Campo e um módulo Cabeça de Rede de Campo.
Código Chave Mecânica	dois dígitos que são definidos por meio de chaves mecânicas programáveis na base com objetivo de impedir a montagem de módulos não compatíveis, evitando danos em caso de distração durante a montagem ou manutenção.
Código Comercial	formado pelas letras PO e seguidos por quatro números. Os dois últimos algarismos definem o código da chave mecânica.
Descrição Comercial do Produto	forma de descrever as características principais do produto de forma clara e resumida.
Endereço do barramento GBL (ou posição física do barramento)	define para a UCP o endereçamento absoluto de um módulo de E/S para efetuar a troca de dados via interface serial. Na Série Ponto este endereçamento é automática e transparente ao usuário.
Endereço da Cabeça de Rede de Campo	valor a ser programado junto a base do módulo de cabeça de rede de campo. Sua função é definir o endereço da rede de comunicação.
Expansor de Barramento	módulo que interliga um segmento de barramento em outro, fazendo automaticamente o ajuste do endereçamento.
Fiação de campo	cabos que conectam sensores, atuadores e outros dispositivos do processo/máquina nos módulos de E/S da Série Ponto.
Interface de Rede de Campo	módulo mestre localizado no barramento local destinado a fazer a comunicação com cabeças remotas em protocolos de rede definidos.
Segmento de barramento	partição dos endereços no arranjo dos módulos. Um barramento local ou remoto aceita ser dividido no máximo em quatro segmento de barramento.
Terminação de Barramento	componente que deve ser conectado no último barramento para fechar a impedância da rede serial de comunicação.
Trilho	elemento metálico com perfil normalizado segundo a norma DIN50032, também chamado de trilho TS35. Tem a finalidade de servir de suporte de montagem das bases de módulos da Série Ponto em armários ou painéis.
UCP	módulo Unidade Central de Processamento responsável pela execução do programa executivo e aplicativo, além da comunicação com níveis mais elevado da malha de controle.

Principais Abreviaturas

- BAT: Bateria
- BT: Teste de Bateria, do inglês "Battery Test"
- CARAC.: Características
- CP: Controlador Programável
- Desenvolv.: desenvolvimento
- DP: Abreviatura para Decentralized Periphery
- EEPROM: "Eletric Erasable Programmable Read Only Memory"
- EPROM: "Erasable Programmable Read Only Memory"
- ER: Erro
- ESD. (ElectroStatic Discharge). Descarga devida a eletricidade estática.
- EX: Execução
- E2PROM: "Eletric Erasable Programmable Read Only Memory"
- E/S: Entradas e Saídas
- FC: Forçamento
- Flash EPROM: "Flash Erase Programmable Read Only Memory"
- FMS: Abreviatura para Fieldbus Message System
- INTERF.: Interface
- ISOL.: Isolado(s), Isolamento
- LED: diodo emissor de luz, do inglês "Light Emitting Diode"
- LLI: Interface para o nível baixo do protocolo (Lower Level Interface)
- MAC: Protocolo de acesso ao meio de transmissão (Media access control)
- Máx.: máximo ou máxima
- Mín.: mínimo ou mínima
- Obs.: observação ou observações
- PAs: Pontes de Ajuste
- PA: Abreviatura para Process Automation
- PG: Programação
- PID: controle Proporcional, Integral e Derivativo.
- RAM: "Random Access Memory"
- ref.: referência
- RXD: Recepção Serial
- RX: Recepção Serial
- SELEC.: Selecionável
- SWC: Surge Withstand Capability
- THUMB .: chaves tipo "thumbwheel"
- TXD: Transmissão serial
- TX: Transmissão serial
- UCP: Unidade Central de Processamento
- UTIL.: Utilização
- VFD: Dispositivo de campo virtual (Virtual field Device)
- WD: cão-de-guarda, do inglês "watchdog"