





 $( \blacklozenge )$ 



# ÍNDICE

POS FUNÇOES	03
MENU PRINCIPAL E PRODUTOS	04
CARTÃO DE CRÉDITO	04
CARTÃO DE DÉBITO	07
CORRESPONDENTE TUDO FÁCIL	08
RECARGA DE TELEFONE TUDO FÁCIL	09
ADMINISTRAÇÃO / RELATÓRIOS	10
CONFIGURAÇÃO	11
OPERAÇÕES DE ESTORNO	13
FUNÇÕES ESPECÍFICAS	14
BOBINA PARA POS	14
CENTRAIS DE ATENDIMENTO	15
BOBINA PARA POS CENTRAIS DE ATENDIMENTO	14 15

۲



۲

09/06/11 14:26

Este Manual de Utilização foi elaborado especialmente para auxiliá-lo nas operações com o POS. Nele você encontra explicações e descrições das funções disponíveis, tudo para facilitar seu dia a dia.

۲



### **FUNÇÕES**

( )

### CANCELA

Cancela a operação durante sua realização

### REIMPRIME

Imprime vias adicionais do último comprovante de venda (ou relatório)

### **ALPHA**

Utilizado para digitação de letras. Para digitar, pressione o botão ALPHA segundo a posição da letra e o número correspondente à letra desejada

INICIA Reinicializa o POS

AVANÇA PAPEL Avança o papel

NÃO/CANCELA Cancela a operação

### APAGAR

Apaga o último caractere digitado

### SIM/ENTRA

Confirma a entrada de dados (seleção de produto, valores) ou aceita as confirmações

( )



lder POS Tricard\_CMYK\_09-06-2011.indd 3

( )



### MENU PRINCIPAL E PRODUTOS

MENU	PRODUTO
1 - Campanha	Utilizado para campanhas promocionais
2 - Cartão de Crédito	Para atender aos produtos Super Compras, Smart Fácil, FarmaPlus, Super Compras Eletro, Super Compras Casa & Cia.
3 - Cartão de Débito	Super Cesta
4 - Correspondente	Tudo Fácil - Corban
5 - Recarga	Tudo Fácil - Recarga
8 - Administração	Relatórios
9 - Configuração	Dados de Conexão, Cadastro de Operadores e Troca de Senha de Administrador

As opções de menu serão habilitadas conforme os produtos adquiridos e funcionalidades contratadas.

# **CARTÃO DE CRÉDITO**

Para utilizar opções relacionadas ao Cartão de Crédito, use a Tecla (2) do Menu Principal

<b>ĚDIT</b> C	Cartão de Créc	dito, use a Tecla (2) do Men	
р П	2 - CARTÃO DE CRÉDITO		
	1 – Venda à Vista	6 - Pagto. Cartão	
IĂ	2 - Venda Parcelada	7 – Desbloqueio	
<b>A</b>	3 – Saque Crédito	8 – Reimpressão	
	4 – Saldo	9 – Estorno	
	5 – Seguro		



۲

VENDA PARCELADA ATALHO 2 ->> 2	Para realizar Venda Parcelada, pressione a Tecla (2) do Menu Principal e depois a Tecla (2)
VISOR	PROCEDIMENTOS
1 = SEM Juros 2 = COM Juros Opção: [.]	Selecione o tipo de Venda Parcelada
Número de Parcelas: []	Digite a quantidade de parcelas, pressione "ENTRA"
Parc.: XX Valor: 0,00	Digite o valor total da venda, pressione "ENTRA"
SAQUE ATALHO 2 -> 3	Para realizar Saque na loja, pressione a Tecla (2) do Menu Principal e depois a Tecla (3)
VISOR	PROCEDIMENTOS
Valor: 0,00	Digite o valor da transação e pressione "ENTRA"
Passe o Cartão	Passe o cartão pela tarja magnética ou digite o número do cartão. Caso o número do cartão seja digitado, digite a data de validade do cartão no formato MMAA
SALDO	Para consulta de Saldo, pressione a Tecla (2) do Menu Principal e depois a Tecla (4)
	1
VISOR	PROCEDIMENTOS
Passe o Cartão	Passe o cartão pela tarja magnética ou digite o número do cartão. Caso o número do cartão seja digitado, digite a data de validade do cartão no formato MMAA
SALDO NO VISOR	O POS demonstra o saldo no visor. Para ver todas as linhas, pressione as teclas F3 (para subir) e F4 (para descer). Pressione "ENTRA" para imprimir o demonstrativo de saldo



SEGURO	Para Seguro, pressione a Tecla (2) do Menu Principal e depois a Tecla (5)
ATALHO	
2 -> 5	
VISOR	PROCEDIMENTOS
Escolha o Seguro [OPÇÃO DE SEGURO]	Escolha a opção de seguro através das teclas F3 e F4 e pressione "ENTRA"
Passe o Cartão	Passe o cartão pela tarja magnética ou digite o número do cartão. Caso o número do cartão seja digitado, digite a data de validade do cartão no formato MMAA
PAGTO. CARTÃO*	Para realizar Pagamento Cartão, pressione a Tecla (2) do Menu Principal e depois a Tecla (6)
ATALHO	
2 6	

VISOR	PROCEDIMENTOS
OPERADOR: []	O POS pode, conforme a necessidade do lojista, solicitar ou não operador para esse tipo de operação
Passe o Cartão	Passe o cartão pela tarja magnética ou digite o número do cartão. Caso o número do cartão seja digitado, digite a data de validade do cartão no formato MMAA
Valor: 0,00	Digite o valor da transação e pressione "ENTRA"

DESBLOQUEIO

**ATALHO** 2 → 7

۲



VISOR	PROCEDIMENTOS
Passe o Cartão	Passe o cartão pela tarja magnética ou digite o número do cartão. Caso o número do cartão seja digitado, digite a data de validade do cartão no formato MMAA
Cód. Desbloqueio []	Digite o código de desbloqueio (4 últimos dígitos do cartão) e pressione "ENTRA"

\*Para sua segurança, é obrigatória a apresentação do documento de identidade.

6

۲



# Menu para realização das transações disponíveis para o cartão de débito

Para a realizaçã pressior	o da venda utilizando Cartão de Débito, e a Tecla (3) do Menu Principal	DÉBITC
Menu para disponíve	realização das transações is para o cartão de débito	RTÃO DE
3 – CARTÃO DE DÉBITO		CAF
1 – Venda à Vista		
4 - Saldo		
5 – Reimpressão		
6 – Estorno		
VENDA À VISTA	Para realizar Venda à Vista, pressione a Tecla (3) do Menu Principal e depois a Tecla (1)	
3		
VISOR	PROCEDIMENTOS	
Valor: 0,00	Digite o valor da transação e pressione "ENTRA"	
Passe o Cartão	Passe o cartão pela tarja magnética	
Senha do Cartão SENHA:	Digite a senha do cartão e pressione "ENTRA"	
SALDO	Para consulta de Saldo, pressione a Tecla (3) do Menu Principal e depois a Tecla (4)	
ATALHO		
3 4		
VISOR	PROCEDIMENTOS	
Passe o Cartão	Passe o cartão pela tarja magnética ou digite o número do cartão	
Senha do Cartão SENHA:	Digite a senha do cartão e pressione "ENTRA"	
CUPOM NO VISOR	O POS demonstra o cupom no visor. Para ver todas as linhas, pressione as teclas F3 (para subir) e F4 (para descer). Pressione	

"ENTRA" para imprimir o demonstrativo de

saldo

( )

lder POS Tricard\_CMYK\_09-06-2011.indd 7

۲



# CORRESPONDENTE

۲

# **CORRESPONDENTE TUDO FÁCIL**

Pressione a Tecla (4) do Menu Principal

### Após a instalação do equipamento, entre em contato com a Central Tudo Fácil para treinamento e início das operações 0800 979 3355

Transações disponíveis para o correspondente

# 4 - CORRESPONDENTE1 - Pagamentos2 - Reimpressão

3 – Estorno



Para realizar Pagamentos, pressione a Tecla (4) do Menu Principal e depois a Tecla (1)

VISOR	PROCEDIMENTOS
Passe Código de Barras	Passe o código de barras da conta con- vênio ou boleto ou inicie a digitação do código de barras.
[][] [] [][.] []	Caso não utilize o código de barras, o sis- tema mostrará os campos para digitação.
Data de Vencimento [DDMMAAAA] ddm- maaaa	Após a conclusão da digitação, aparecerá no visor a data do vencimento se a mesma estiver identificada no código de barras do boleto e, se não, aparecerá a data do dia. Pressione "ENTRA" para prosseguir.
Venc.: DD/MM/YYYY Valor Principal [ 0,00] [SIM] Confirma valor OU digite novo valor	Mostrará a data do vencimento conforme a tela anterior e o valor presente no código de barras. Se o usuário digitar algum valor, o sistema desconsidera o valor capturado. Caso o documento seja contra apresen- tação, o valor deverá ser digitado. Pressione "ENTRA" para prosseguir.
Processando. Aguarde!	Aguarde a comunicação com o servidor.
Operac. CONFIRMADA! Imprime via Cliente?	Destaque a 1ª via e pressione "ENTRA" para imprimir a 2ª via. Para não imprimir a 2ª via, pressione "CANCELA". Caso não seja pressionada nenhuma tecla, a 2ª via será impressa em 60 segundos.



Ider POS Tricard\_CMYK\_09-06-2011.indd 8

09/06/11 14:26

( )

# **RECARGA DE TELEFONE TUDO FÁCIL**

Para realizar Recarga de telefone, pressione a Tecla (5) do Menu Principal



VISOR	PROCEDIMENTOS
OPERADOR: []	Digite o número do operador
SENHA: []	Digite a senha
XXXXXX DDD:[ 0 ]	Digite o código de área do telefone a ser carregado
Escolha o valor Valor: 00,00	Utilize as teclas F3 e F4 para navegar entre as opções de recarga disponíveis. Selecione a opção desejada e pressione "ENTRA"
R\$: 10,00 – 500,00 0,00	Algumas operadoras permitem a digitação de valor. Nesse caso, o sistema mostrará o valor mínimo e o máximo. Digite o valor da operação e pressione "ENTRA"
Fone.:[ ] Fone.:[ ] Confirmação	Digite o número do telefone que rece- berá a carga. O primeiro número digitado será mascarado "*". Em seguida, digite o número novamente que será apresentado na tela
Processando. Aguarde!	Aguarde a comunicação com o servidor
Confirma ?	Não é possível estornar ou cancelar uma recarga. Antes de confirmar uma operação, verifique dados no visor.

O tempo máximo para o crédito entrar no celular do consumidor final é de 15 minutos. Caso não receba nesse período, o consumidor deverá entrar em contato com a sua operadora no \*144.

( )



lder POS Tricard\_CMYK\_09-06-2011.indd 9

۲



(�)

O relatório parcial foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar ao estabelecimento efetuar um fechamento a qualquer momento, seja na troca de caixa, seja para batimentos parciais. O relatório é zerado sempre que emitido, reiniciando a contagem das transações e a somatória dos valores.



8 -> 1 -> 2

(�)

Para gerar Relatório do Dia, pressione a Tecla (8) do Menu Principal e depois a Tecla (1), seguida da Tecla (2)

Existem dois tipos de relatórios diários. O primeiro deles mostra o cupom de fechamento do dia até o momento da impressão. O segundo mostra o cupom de fechamento do dia anterior. Esses relatórios foram desenvolvidos para auxiliar o estabelecimento no batimento do caixa para o dia. Esse relatório é impresso automaticamente e obrigatoriamente na primeira transação do dia.



Para gerar Relatório Recarga, pressione a Tecla (8) do Menu Principal e depois a Tecla (1), seguida da Tecla (4)

Existem dois tipos de relatórios de acompanhamento do serviço de recarga de telefones. Um resumido por operadora e valor e outro resumido por operador atendente de caixa.



Para gerar Relatório de repasse, pressione a Tecla (8) do Menu Principal e depois a Tecla (1), seguida da Tecla (5)

Esse relatório deve ser tirado todos os dias, a qualquer hora. Ele conterá o movimento do dia anterior. O valor total desse relatório é o valor que deve ser repassado ao Tribanco no dia atual. Confirme o valor de repasse no Tribanco online ou entre em contato com a Central Tudo Fácil no 0800-9793355.

(�)

# CONFIGURAÇÃO

Para efetuar Configuração, pressione a Tecla (9) do Menu Principal



Para efetuar Reimpressão de Cupom, pressione a Tecla (9) do Menu Principal e depois a Tecla (1)

Reimprime o último cupom impresso pelo usuário, identificando o cupom com a tarja <<REIMPRESSÃO>>.



Para acessar Dados de Discagem, pressione a Tecla (9) do Menu Principal e depois a Tecla (3)

Normalmente, é utilizado mediante contato com o Help-Desk. Nessa opção, é possível alterar a forma de conexão entre o POS e o Autorizador.



CONFIGURAÇÃO

( )

(�)





Para Listar, pressione a Tecla (9) do Menu Principal e depois a Tecla (5), seguida da Tecla (4)

Imprime lista com todos os operadores cadastrados no equipamento. Essa operação só pode ser feita pelo Administrador.

۲

# **OPERAÇÕES DE ESTORNO**

Só podem ser realizadas mediante senha do Administrador.

Só podem ser realizadas mediante senha do Admi- nistrador.		TORNO
VISOR	PROCEDIMENTOS	Ш С
Digite NSU: 0	Digite o código do NSU do comprovante e pressione "ENTRA"	
Digite o Valor: 0,00	Digite o valor da transação a ser cance- lada e pressione "ENTRA"	
Processando. Aguarde!	Aguarde a comunicação com o servidor	
Operac. CONFIRMADA! Imprime via Cliente?	Destaque a 1ª via e pressione "ENTRA" para imprimir a 2ª via. Para não imprimir a 2ª via, pressione "CANCELA". Caso não seja pressionada nenhuma tecla, a 2ª via será impressa em 60 segundos	

Transação disponível para os produtos débito pag., crédito pag. e correspondente pag.

09/06/11 14:26

( )





# **FUNÇÕES ESPECÍFICAS**

O POS dispõe de algumas funcionalidades exclusivas de administração, que obrigatoriamente solicitam senha, garantindo a segurança da transação.

**RELATÓRIOS – Tecla (8) do Menu Principal** Os relatórios de todos os produtos são selecionados a partir da Tecla 8 do Menu Principal

### CONFIGURAÇÕES – Tecla (9) do Menu Principal

Para evitar configurações erradas pelos operadores, as configurações de discagem somente serão alteradas com a senha de administrador

MANUTENÇÃO DE OPERADORES – Tecla (9) do Menu Principal e Tecla (5) do Menu Configuração Somente o administrador consegue incluir ou excluir um operador

Para alterar a senha do administrador, basta acessar a Tecla (9) e depois a Tecla (4), informar a senha atual e digitar duas vezes a nova senha. Caso a senha seja esquecida pelo administrador, obrigatoriamente será necessário trocar o equipamento.

( )

## **BOBINA PARA POS**

Disponível através de pedido ao RCA Martins ou pelo telefone 0800 979 33 57

Código Martins 810240

Caso opte por adquiri-la de outro fornecedor, as especificações são as seguintes:

### **BOBINA TÉRMICA**

Largura: 56,5 mm Comprimento: 22 m Diâmetro: 45 mm Número de vias: 01



# **CENTRAL DE ATENDIMENTO**

۲



## SUPORTE POS / TEF

0800 722 3099 3003 3099 (REGIÕES METROPOLITANAS)

Segunda a sábado, das 7h30 às 20h30



ATENDIMENTO AO LOJISTA TUDO FÁCIL Dúvidas operacionais e treinamento

0800 979 3355



۲

### **DEVOLUÇÃO DE POS, ENVIAR PARA:** Tricard/Suporte ao POS

Av. Floriano Peixoto, 6500 Bairro: Granja Marileuza CEP: 38405-184 - Uberlândia - MG



**ATENDIMENTO** 











09/06/11 14:20