Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Engenharia Departamento de Engenharia Elétrica Laboratório de Máquinas Elétricas - LME

Manual de Utilização do VI para Medições com o Analisador de Potência WT 1030M

Autor: Vagner Rinaldi Última Revisão: Outubro de 2004

ÍNDICE

ÍNDICE	2
ÍNDICE DE FIGURAS	2
ÍNDICE DE TABELAS	2
1. Como instalar o Vi	3
2. Sobre o Diagrama e Hierarquia do VI	4
3. DADOS DE ENTRADA	5
4. ABRINDO O ARQUIVO DE DADOS	
4.1. Através do EXCEL	
4.2. Através do WINDOWS	
4.3. Formato das Planilhas	10
5. BIBLIOGRAFIA	11

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Janela de diálogo fornecendo um STATUS sobre a procura de sub-vi's	3
Figura 2: Caixas de diálogo que permitem formatar os dados do arquivo em células.	9
Figura 3: Disposição de alguns dados em uma planilha após a gravação.	10

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Parâmetros da janela de Configurações Iniciais Passo 1 de 4	5
Tabela 2: Parâmetros da janela de Configurações Iniciais Passo 2 de 4	6
Tabela 3: Parâmetros da janela de Configurações Iniciais Passo 3 de 4	6
Tabela 4: Parâmetros da janela SETUP WT1030M	7

1. COMO I NSTALAR O VI

O diretório padrão onde pode-se colocar (e recomenda-se) a biblioteca (Auto_amostrador_WT1030M.IIb) é:

<<C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\User.lib\wt1030m\ >>.

A 'lybrary' ou 'llb' pode ser colocada em qualquer diretório — desde que o LabVIEW 5.1 esteja instalado em sua máquina, obviamente.

Sendo assim, não há problemas quanto à instalação.

Supondo que isto não funcione, no momento em que você acionar a biblioteca (.IIb) ou VI, o LabVIEW fará um rastreamento buscando os sub-vi's correspondentes, achando os que possuírem indicação coerente. Se não encontrar um arquivo em específico, aguarde até que o LabVIEW pergunte a você aonde está este arquivo. Neste instante, aparecerá uma janela de diálogo semelhante à da Figura 1. Indique a biblioteca que você abriu para que o LabVIEW torne a procurar o arquivo solicitado(clique no botão **Browse...**).

Caso o arquivo não esteja na biblioteca (*library*), provavelmente este foi apagado e você deve procurar uma biblioteca completa.



Figura 1: Janela de diálogo fornecendo um STATUS sobre a procura de sub-vi/s.

2. SOBRE O DIAGRAMA E HIERARQUIA DO VI

Há uma hierarquia na composição do programa de funcionamento, ond eos sub-VI's são responsáveis por sub-rotinas próprias para a aplicação, juntamente com suas respectivas funções, tornando possível o funcionamento completo e correto do VI final.

O arquivo principal (*INICIAR.vi*) controla todas as operações fundamentais de operação do analisador de potência. Sendo assim, este monitora e aguarda informações que serão processadas pelos seus sub-VI's, em especial as janelas de diálogo para configuração dos parâmetros para aquisição. No item 3 apresenta-se os parâmetros de cada passo de configuração.

3. DADOS DE ENTRADA

Na janela inicial (a janela que possui a palavra WT1030M piscando) possui menus para a navegação simplificada e simples. Selecionando a opção **<<Operar>Somente Leitura**¹**>>** você apenas acessa a janela final de medição, sem efetuar qualquer configuração nos parâmetros de amostragem <u>e</u> gravação.

IMPORTANTE: Para efetuar qualquer armazenagem dos dados, você deve, obrigatoriamente, passar pelas janelas de configuração. Em caso de dúvida, o VI possui um botão no canto superior direito identificado por <<?>>. Basta pressioná-lo para ativar a janela *pop-up* (o botão permanecerá piscando) e arraste o cursor sobre o comando desejado. Para desativar a janela, pressione o botão novamente.

Selecionando a opção **<<Operar→Iniciar Configurações**...²>> você permitirá a configuração dos parâmetros necessários à amostragem dos dados a sua escolha.

Abaixo, descrição indicando o que cada janela de diálogo solicita para configuração de operação:

CONFIGURAÇÕES INICIAIS Passo 1 de 4

As informações fornecidas nesta janela, basicamente, não influenciam nos parâmetros a serem amostrados. Tenha cuidado apenas com os campos <<MÉTODO DE LIGAÇÃO>> (Em caso de Dúvida, consulte a parte superior do WT1030M, onde você poderá encontrar esquemáticos completos sobre a forma de ligação correta: siga estes esquemáticos à risca!).

Parâmetro		Descrição
Local	\rightarrow	Local onde a medição ocorreu
Operador	\rightarrow	Nome do operador do VI no momento da medição
Código do Motor	\rightarrow	Código de identificação do motor (TAG)
Caminho e Nome do Arquivo ³	\rightarrow	Indica e pode-se inserir neste campo o nome e caminho do arquivo
Método de Ligação	\rightarrow	Forma de ligação para medição das variáveis do motor
Alimentação	\rightarrow	Trifásica ou monofásica
Seqüência de Fase	\rightarrow	Seqüência de fase no caso de alimentação trifásica
Temperatura Ambiente	\rightarrow	Temperatura ambiente no momento da medição
Umidade Relativa	\rightarrow	Umidade Relativa do ambiente no momento da medição
Temperatura do Motor	\rightarrow	Solicita a temperatura (em graus Celsius) no ato da medição
Endereço GPIB ⁴	\rightarrow	Endereço GPIB para comunicação remota com o instrumento ⁵

Tabela 1: Parâmetros da janela de Configurações Iniciais Passo 1 de 4

⁴ Certifique-se de que é o mesmo com o qual o WT1030M está configurado. Para melhores detalhes, utilize o botão <<?>> no canto superior direito da janela e passe com o cursor por cima do botão de interesse.

¹ Utilize a tecla de atalho Ctrl+L.

² Utilize a tecla de atalho Ctrl+S.

³ Não é necessário informar o caminho do arquivo manualmente, pois o VI o solicitará caso você não o tenha informado por meio de um browser, facilitando a localização do mesmo e evitando possíveis erros que venham a ocorrer quanto ao caminho correto do arquivo(diretórios, sub-diretórios, etc).

⁵ Deve ser o mesmo setado no instrumento. Veja o manual do instrumento para detalhes de configuração.

	CON	FIGURAÇÕES INICIAIS Passo 2 de 4
Selecione as grandezas físicas a serem amostradas	→	Permite a seleção para medição apenas das grandezas desejadas nos testes. A tabela final conterá somente os parâmetros escolhidos. São eles: Tensão Eficaz de Linha L1 Corrente Eficaz de Linha A1 Tensão Eficaz de Linha L2 Corrente Eficaz de Linha A2 Tensão Eficaz de Linha A3 Potência Ativa Potência Reativa Potência Aparente Torque Velocidade Mecânica Velocidade Síncrona Tensão de pico de Linha Lp1 Corrente de pico de Linha Lp2 Corrente de pico de Linha Lp3 Corrente de pico de Linha Lp3 Corrente de pico de Linha Lp3 Corrente de pico de Linha Lp1 Tensão de pico de Linha Lp2 Tensão de pico de Linha Lp3 Corrente de pico de Linha Lp3 Patentimento Escorregamento Fator de Potência (FP) Fator de Deslocamento(FD) Potência da Eurdamental

Tabela 2: Parâmetros da janela de Configurações Iniciais Passo 2 de 4

CONFIGURAÇÕES INICIAIS Passo 3 de 4

Fatores de Multiplicação	\rightarrow	Podem ser utilizados em caso de utilização de TP's e TC's.				
Elementos de Amostragem	\rightarrow	Trata-se dos 3 elementos disponíveis no wattímetro ⁶				
Média	\rightarrow	Tipo de média utilizada na aquisição de dados do aparelho e nº de coeficientes				
Modo	\rightarrow	Seleção de medidas em RMS, MÉDIO e DC.				
Escala de Tensão	>	Permite a seleção da escala de medição para tensão para cada elemento separadamente. O padrão é 'AUTO' para todos os elementos.				
Escala de Corrente	\rightarrow	Permite a seleção da escala de medição para corrente para cada elemento separadamente. O padrão é 'AUTO' para todos os elementos.				

Tabela 3: Parâmetros da janela de Configurações Iniciais Passo 3 de 4

⁶ Consulte o manual do aparelho para obter maiores informações.

SETUP WT1030M				
		А	Indicação de leitura no display A do instrumento	
Display	÷	В	Indicação de leitura no display B do instrumento	
Display		С	Indicação de leitura no display C do instrumento	
		D	Indicação de leitura no display D do instrumento	
	→	EL1	Seleciona o elemento 1 ao qual a função será aplicada	
Flomento		EL2	Seleciona o elemento 2 ao qual a função será aplicada	
Liemento		EL3	Seleciona o elemento 3 ao qual a função será aplicada	
		Sigma	Seleciona todos os elementos (para medidas de potência)	
		V	Medida de tensão no elemento escolhido	
		А	Medida de corrente no elemento escolhido	
		VA	Medida de potência aparente no(s) elemento(s) escolhido(s)	
		W	Medida de potência ativa no(s) elemento(s) escolhido(s)	
		var	Medida de potência reativa no(s) elemento(s) escolhido(s)	
		n total (%)	Rendimento total do sistema ⁷	
		n motor (%)	Rendimento do motor ⁸	
		slip	Escorregamento do motor ⁹	
Função	\rightarrow	PF	Fator de potência no(s) elemento(s) escolhido(s) ¹⁰	
		deg	Ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, em graus ¹	
		Vpk	Valor de pico da tensão	
		Apk	Valor de pico da corrente	
		MPower	Potência Mecânica ¹²	
		Srpm	SYNC-rpm →velocidade síncrona em rpm	
		Torque	Conjugado desenvolvido no rotor ¹³	
		V Hz	Freqüência do sinal de tensão no elemento selecionado	
		A Hz	Freqüência do sinal de corrente no elemento selecionado	
		Rpm	Rotação do rotor ¹⁴	
	÷	Sample Hold e Trig	Botão de comando para amostragem ou travamento da medida. OBS.: Comando não disponível em modo de gravação.	
Amostragem e Freqüência		Filtro de Linha	Especifica-se a função de corte do filtro PB, somente através do instrumento. No VI, pode-se apenas habilitá-la ou desabilitá-la.	
		Filtro de freqüência	Filtragem de freqüência da fundamental	
		Sample Rate	Taxa de aquisição dos dados. O VI <u>não</u> consegue acompanhar a taxa de amostragem do WT1030M devido ao protocolo de comunicação GPIB e ao processamento dos mesmos.	
Status do Sistema	→	Apenas indicadores mensagens e código	s. Pode-se observar o status de alguns comandos e de os de erro emitidos pelo WT1030M durante a comunicação.	
Operadores	→	Operação	Comando para gravação de dados. Alguns comandos serão desabilitados durante esta função. Este comando depende das configurações fornecidas nas janelas anteriores.	
		Atualizador	Permite atualizar ou forçar a execução dos comandos (funções) momentaneamente.	

Tabela 4: Parâmetros da janela SETUP WT1030M

¹⁰ $FP = \frac{W}{VA}$, onde W é a potência ativa e VA é a potência aparente.

 ⁷ Requer condicionadores de sinais conectados à entradas analógicas ou digitais do WT1030M.
 ⁸ Requer condicionadores de sinais conectados à entradas analógicas ou digitais do WT1030M.
 ⁹ Requer condicionadores de sinais conectados à entradas analógicas ou digitais do WT1030M.

¹¹ Na verdade, esta afirmação só é válida para sinais puramente senoidais. Na realidade, $deg = a \cos(FP)$, em graus.

¹² Requer condicionadores de sinais conectados à entradas analógicas ou digitais do WT1030M.

¹³ Requer condicionadores de sinais conectados à entradas analógicas ou digitais do WT1030M.

¹⁴ Requer condicionadores de sinais conectados à entradas analógicas ou digitais do WT1030M.

4. ABRINDO O ARQUIVO DE DADOS

Deve-se observar duas possibilidades para abrir adequadamente o arquivo que contém os dados amostrados em uma planilha do Microsoft Excel e utilizar o **Delimitador**¹⁵:

4.1. Através do EXCEL

Se você abrir o arquivo de dados através do menu File>>Open..., ou seja, estando com a janela do Microsoft Excel ativada, no momento em que o arquivo no qual os dados foram gravados estiver sendo aberto, aparecerá uma caixa de diálogo Text Import Wizard – Step 1 of 3 onde deverá ser selecionado o campo Delimited e em seguida Finish. Querendo certificar-se, prossiga clicando em Next. Em Text Import Wizard – Step 2 of 3, verifique se no quadro Delimiters o campo Tab está selecionado. Recomenda-se, obrigatoriamente, o uso do tabulador como delimitador. Não é necessário prosseguir. Para finalizar, clique em Finish (veja a Figura 2).

4.2. Através do WINDOWS

Se você abrir o arquivo com um "double-click" (através de um ícone), os dados aparecerão dispostos normalmente ao longo da planilha. Caso isto não ocorra, proceda conforme segue: Provavelmente os dados pertencentes a uma linha inteira estarão dispostos em uma única célula de alguma coluna (possivelmente será a coluna A). Selecione apenas as células que contém os dados pertencentes à coluna; no menu **Data>>Text to Columns...** aparecerá uma caixa de diálogo equivalente à **Text Import Wizard – Step 1 of 3** e proceda como indicado no item 4.1).

IMPORTANTE: Não modifique o *arquivo* de dados armazenados (ou seja, <u>não salve-o</u>) mesmo quando o Excel solicitar. Motivo: uma vez modificado, o arquivo primário não será reconhecido pelo LabVIEW, portanto não será mais possível continuar armazenando dados nas células restantes do arquivo em questão. Caso necessite manipular os dados e tenha certeza de que você vai continuar utilizando o mesmo arquivo (por conveniência), utilize a opção **Save As...** e salve o arquivo com outro nome; não necessariamente no mesmo diretório do *arquivo*.

¹⁵ <u>Referência ao uso do Delimitador:</u> Ao final de cada parâmetro identificado nos campos escolhidos (veja Tabela 2: Parâmetros da janela de Configurações Iniciais Passo 2 de 4), o uso do tabulador faz-se útil no momento em que o arquivo (.xls) com todos os dados exportados do VI será aberto, viabilizando a colocação dos dados em células individuais da planilha.

Text Import Wizard - Step 1 of 3	
The Text Wizard has determined that your data is Delimited. If this is correct, choose Next, or choose the Data Type that best describes your data.	
Original data type Choose the file type that best describes your data:	
Start import at <u>r</u> ow: 1 🚔 File <u>O</u> rigin: Windows (ANSI) 💌	
Preview of file C:\Program Files\National Instruments\arquivo.xls.	
1 2 Data: Hora Inicial: Local: Operador: Código do Motor: 3 Wednesday, August 22, 2001 3:37 PM LME Vagner MTB21115 4 5 Temperatura Ambiente[*C]: Umidade Relativa[%]: Tempera 6 21.000000 80.000000 53.000000 989999999999999999934000000	
Text Import Wizard - Step 2 of 3	×
This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.	
Delimiters Image: T_ab Image: Semicolon Image: T_consecutive delimiters as one Image: Space Image: Other: Image: Text Qualifier: Image: Text Qualifier:	
-Data preview	
Data: Wednesday, August 22, 2001 3:37 PM	
Temperatura Ambiente[°C]: Umidade Relativa[%]: Temp	•
Text Import Wizard - Step 3 of 3	
This screen lets you select each column and set Column data format Column data format Next > Einish	
'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text. ○ Iext ○ Date: MDY ○ Do not import column (Skip)	
Data preview	
GenerGeneral General	
Data: Wednesday, August 22, 2001 3:37 PM LME	
Temperatura Ambiente[*C]: Umidade Relativa[%]: Temp 53.0 21.000000 80.000000 53.0	
Cancel < <u>B</u> ack Next > [

Figura 2: Caixas de diálogo que permitem formatar os dados do arquivo em células.

4.3. Formato das Planilhas

XM	licros	soft Excel - arquivo.xls				
	r:l-	The User Teach Teach T	taala Daha Ulfadam Ulala	Annahat		
	File	Edit view Insert Format I	oois <u>D</u> ata <u>w</u> indow <u>H</u> eip	Acropat		
	2	🖶 🎒 🔕 🖤 👗 🖻	🛍 🝼 🗠 🕶 🖌 🍯	$ = \underbrace{ \left\{ \begin{array}{c} & \\ & \\ \end{array} \right\} } \underbrace{ \left\{ \begin{array}{c} \Sigma \\ \end{array} \right\} } f_{\ast} \underbrace{ \left\{ \begin{array}{c} \\ Z \end{array} \right\} } \left\{ \begin{array}{c} Z \\ A \end{array} \right\} } \left[\begin{array}{c} Z \\ A \end{array} \right] $	🛍 👮 🚜 75% 🔹 (2
ll ve	rdana	- 10 - 🖍	Ă B / U ≡ ≣		∃ \$ % . * .º .º?	+
∐ <u>P</u> iv	otTab	ole ▼ 🔛 🔁 🖷 🔷 🔶				
	E2	20 💌 =				
		В	С	D	E	
4	1	Data:	Hora Inicial:	Local:	Operador:	Cád
	3	Wednesday, August 22, 2001	3:37 PM	LME	Vagner	MTE
lit 1	4					
ext	5	Temperatura Ambiente['C]:	Umidade Relativa[%]:	Temperatura do Motor['C]:	Freqüência[Hz]:	
1	5	21	80	53	9.9E+37	
	8	Tensão de Linha1_L1[V]:	Corrente de Linha1_A1[A]:	Tensão de Linha2_L2[V]:	Corrente de Linha2_A2[A]:	Ten
54.1	9	0.127	0	0.149	0	
24	10					
And	12					
n.	13					<u> </u>
\odot	14					
8		IN Narquivo /				•
Dr	aw 🕶	🗟 🍪 🗛 🖓 AutoShapes 🕶 🔨	🔪 🗆 O 🔮 4 🔌	• • 🚄 • 📥 • 🚍 🎫 🗄	╡┖ 🖉 🛛 🗍 🚾	
Rea	idy					Γ

Figura 3: Disposição de alguns dados em uma planilha após a gravação.

5. BIBLIOGRAFIA

F.W. BELL 9550 Gauss/Teslameter, Instruction Manual . July, 1997. [©]Bell Technologies Inc.