

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PAINÉIS MBDCI

NFPA-20



http://www.visionfire.com.br/



Índice

1.	INTRODUÇÃO	1
1.1.	Objetivo	1
1.2.	Garantia	1
1.3.	Precauções de segurança	1
1.4.	Visão geral do produto	1
2.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO MECÂNICO	2
2.1.	Geral	2
2.1.1.	Carregadores de bateria	2
2.1.2.	Carregamento em três etapas	2
2.1.3.	Desligamento do carregador	3
2.1.4.	Proteção com fusível	3
2.1.5.	Especificações do painel	3
2.1.6.	Temperatura de operação	3
2.2.	Teclado de membrana painel MBDCI-Local	3
2.2.1.	Os LEDs	1
2.2.2.	As Teclas	5
2.2.3.	Display LCD	5
2.3.	Teclado de membrana painel MBDCI-Remoto	7
2.3.1.	Os LEDs	3
2.3.2.	Teclas	Э
2.3.3.	Display LCD)
2.4.	Placas microprocessadas1	1
2.4.1.	Painel MBDCI-Local	1
2.4.2.	Painel MBDCI-Remoto12	1
3.	OPERAÇÃO DO PAINEL MBDCI-LOCAL	1
3.1.	Geral1	1
3.2.	Seleção de partida12	1
3.3.	Falha dos sensores	2
3.3.1.	Sensor de velocidade	2
3.3.2.	Sensor de temperatura da água12	2
3.3.3.	Sensor de pressão do óleo lubrificante	2



4.	OPERAÇÃO DO PAINEL MBDCI-REMOTO 13
4.1.	Geral
4.2.	Seleção de partida13
4.3.	Descrição do sistema14
4.3.1.	Entradas de controle 14
4.3.2.	Falha nas baterias e carregadores15
4.3.3.	Silenciamento do alarme sonoro15
4.4.	Reles de saída15
4.5.	Funções de alarme do motor 15
5.	PROGRAMAÇÃO16
6.	MANUTENÇÃO
6.1.	Painel MBDCI-Local
6.2.	Painel MBDCI-Remoto
7.	HISTÓRICO DE EVENTOS



1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo

Este documento técnico tem o objetivo de abordar os aspectos relacionados à aplicação, operação e manutenção dos painéis de controle da moto-bomba diesel aplicada a combate a incêndio. Este guia é fornecido juntamente com o equipamento e destinado apenas ao pessoal autorizado e qualificado. Se forem necessárias mais informações por parte do cliente, contatar um autorizado MONPAINEIS.

1.2. Garantia

A MONPAINEIS oferece garantia de um ano a partir do start up realizado por um autorizado MONPAINEIS, somente nestas condições será mantida a garantia. Durante o período de garantia, os painéis terão cobertura somente por defeito de fabricação. No caso de os painéis apresentarem qualquer problema devido a mau uso, falta de manutenção ou manutenção inadequada, a garantia será suspensa. Lembrando que a garantia é posto em nossa fabrica, ou seja, caso o autorizado MONPAINEIS tenha que se deslocar até o local a visita será cobrada a parte.

1.3. Precauções de segurança

Todos os códigos e normas de segurança deverão ser rigidamente observados na operação e manutenção deste equipamento.

CUIDADO 🥂

LEIA E COMPREENDA COMPLETAMENTE AS INSTRUÇÕES APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO ANTES DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

1.4. Visão geral do produto

Os painéis de controle da moto-bomba diesel aplicada a combate a incêndio são completos, multifuncionais e baseados em microprocessadores. Projetado para atender as necessidades do mercado nacional e internacional. Os painéis atendem integralmente as normas regulamentadoras brasileiras de combate a incêndio, NR-10, e a norma americana de combate a incêndio (NFPA-20), em sua ultima revisão de 2013.



2. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO MECÂNICO

2.1. Geral

O objetivo desta seção é familiarizar o leitor com o equipamento mecânico dos painéis e sua nomenclatura e relacionar as especificações da unidade.

2.1.1. Carregadores de bateria

Os carregadores de bateria são independentes e produzem no máximo 10A cada um, em carga total. Todos os carregadores de bateria são totalmente eletrônicos e se protegem desligando durante um curto-circuito prolongado.

2.1.2. Carregamento em três etapas

Os carregadores de bateria incorporam um carregamento em três etapas para garantir tempos de carregamento mais rápidos e, ao mesmo tempo, aumentar a vida útil das baterias. As três etapas são denominadas modo de Massa, modo de Sobrecarga e modo de Flutuação.

Massa – No modo de Massa, uma corrente de 10 ampères é suprida para a bateria até a tensão atingir 2,4Vcc por célula de bateria (14,4Vcc para uma bateria de 12Vcc). Nesse ponto, a bateria terá recarregado aproximadamente 90 % da sua capacidade. Quando o carregador detecta este estado, ele passa para o modo de Sobrecarga. O carregamento no modo de massa pode levar até 24 horas, dependendo da capacidade da bateria e até que nível estava descarregada.

Sobrecarga – No modo de Sobrecarga, a tensão na bateria é mantida a 14,4Vcc e a corrente para a bateria é reduzida. Esse modo se mantém até que a corrente para a bateria caia para 1,5 ampères. Nesse momento, a bateria está aproximadamente 99 % carregada e o carregador passa para o modo de Flutuação. O carregamento no modo de sobrecarga pode levar até 12 horas, dependendo da capacidade da bateria e até que nível ela estava descarregada.

Flutuação – No modo de Flutuação, o carregador mantém a tensão da bateria em 2,23Vcc por célula de bateria (13,4Vcc para uma bateria de 12Vcc). Depois que os modos de Massa e Sobrecarga forem concluídos, o carregador mantém a carga da bateria no modo de Flutuação, regulando-a para 13,3 volts. Se o carregador não conseguir manter a capacidade da bateria no modo de Flutuação, ele iniciará uma nova sequência de carga, entrando no modo de Massa.



Em vigor a partir de janeiro de 2013

Manual de operação e manutenção dos painéis MBDCI



Gráfico dos carregadores de baterias

2.1.3. Desligamento do carregador

O carregador será desligado automaticamente se não houver carga conectada à saída ou se houver um curto no lado de carga do carregador.

2.1.4. Proteção com fusível

O painel *MBDCI-Remoto* dispõe de dois fusíveis de proteção (F1 e F2), que são utilizados para proteção da placa eletrônica de qualquer tensão e/ou corrente anormal que os carregadores possam mandar.

2.1.5. Especificações do painel

Entrada de tensão: 110Vca, 220Vca, 380Vca ou 440Vca – 50/60Hz Especificado na compra.

Saída de tensão: 12Vcc ou 24Vcc – Especificado na compra.

2.1.6. Temperatura de operação

A faixa de operação dos painéis é de +4 a +40 °C.

2.2. Teclado de membrana painel MBDCI-Local

O teclado de membrana do painel *MBDCI-Local*, poderá ser acessada pela parte externa do painel. Esta membrana dispõe de 8 LEDs, 8 teclas e um display LCD para uma fácil visualização e operação.





Teclado de membrana painel MBDCI-Local

2.2.1.Os LEDs

Local – Quando este LED estiver aceso, indica que o painel *MBDCI-Local* esta em modo LOCAL, ou seja, os comandos de partida e/ou parada do motor diesel serão executados pelo painel *MBDCI-Local* (somente manual).

Remoto – Quando este LED estiver aceso, indica que o painel *MBDCI-Local* esta em modo REMOTO, ou seja, os comandos de partida e/ou parada do motor diesel serão executados pelo painel *MBDCI-Remoto* (em modo automático ou manual).

Manutenção – Este LED está inoperante.

Sobrevelocidade – Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel ultrapassou a velocidade de regime em mais de vinte por cento (20%), e por isso foi desligado. Toda a vez que esta falha ocorre, o sistema fica bloqueado até que a falha seja rearmada através da tecla REARME, localizado neste painel.



Pré-Aquecimento – Este LED ficará modulando entre os estados de aceso e apagado, de acordo com a temperatura do bloco do motor. Com o LED aceso a resistência de pré-aquecimento esta ligado, com o LED apagado a resistência de pré-aquecimento esta desligada.

O monitoramento e a alimentação da resistência de pré-aquecimento será via termostato externo ao painel, e ajustado para 50ºC.

Alternador Carregando – Quando este LED estiver aceso, significa que o alternador do motor diesel esta funcionando e carregando ambos os bancos de baterias.

2.2.2.As Teclas

Local / Remoto – É utilizada para selecionar o modo de operação do painel. O modo de operação selecionado pode ser visto pelos LEDs LOCAL e REMOTO.

Normal / Manut. – Esta tecla está inoperante.

Teste de LEDs – Quando pressionada ela acende todos os LEDs do painel para verificação.

Rearme – Esta tecla serve basicamente para rearmar a falha de SOBREVELOCIDADE. Esta falha é retentiva, e deve ser rearmada para liberar o equipamento bloqueado pela sobrevelocidade.

Menu – Quando pressionada o display LCD volta para a tela principal.

Seta Sobe – Esta tecla funciona somente para navegação no histórico de eventos ou parâmetros.

Seta Desce – Quando pressionada o display LCD entra na tela de histórico de eventos. Esta tecla também funciona para navegação no histórico de eventos ou parâmetros.

Seta Direita – Quando pressionada o display LCD entra, primeiramente, na tela de tensão das baterias, e depois na tela de configuração para digitação da senha.



2.2.3. Display LCD

Tela Principal

Rotacao:	0000 RPM
Pres. Oleo:	0.0 BAR
Temp. Agua:	000 oC
Horimetro:	00000 н

Tela Principal

Nesta tela podemos visualizar a velocidade do motor (RPM), a pressão do óleo lubrificante (BAR), a temperatura do fluido de arrefecimento (°C) e um horimetro com o total de horas trabalhadas (Hs).

Tela da Tensão

Tensao	BAT	1:	00.0	v
Tensao	BAT	2:	00.0	V
Tensao	ALT	:	00.0	V
DD/MM/AA		HH:MM:SS		

Tela da Tensão

Nesta tela podemos visualizar a tensão (V) de ambos os bancos de baterias, tensão do alternador, e a data e hora atual.

Tela do Histórico



Nesta tela podemos visualizar um histórico com os últimos 1024 eventos. Obs.: Os dois hífens da tela serão substituídos por IN (inicio) ou FM (fim) do evento.



Tela de Configurações



Tela de Configurações

Nesta tela, após a digitação da senha de acesso, podemos alterar as configurações do painel para um melhor funcionamento do sistema (Vide item 5).

2.3. Teclado de membrana painel MBDCI-Remoto

O teclado de membrana do painel *MBDCI-Remoto*, poderá ser acessada pela parte externa da porta do painel. Esta membrana dispõe de 20 LEDs, 8 teclas e um display LCD para uma fácil visualização e operação.

	MBDCI - REMOTO
 MODO AUTOMÁTICO BAIXA PRESSÃO HIDRANTE FALHA NA PARTIDA FALHA NA REDE CA FALHA CARREGADOR 1 FALHA CARREGADOR 2 FALHA BATERIA 1 FALHA BATERIA 2 	 MOTOR ACIONADO PARTIDA REMOTA SOBRE VELOCIDADE SELETOR DO EMC POSIÇÃO ALT FALHA NA INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL NÍVEL BAIXO DE COMBUSTÍVEL BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA
VBat1= 00.0 V: IBat1= VBat2= 00.0 V: IBat2= Pressao= 00.0 bar	0 = 00.0 A DD/MM/AA = 00.0 A HH:MM:SS REG=0000 TPS=0000 TPO=00:00
TESTE DO MOTOR SILÊNCIA ALARME TESTE DE LED'S	REARME MENU Els.com.br Fone: (55-11)/2916-7447

Teclado de membrana Painel MBDCI-Remoto



2.3.1.Os LEDs

Modo Automático – Quando este LED estiver aceso, indica que o painel esta operando em modo AUTOMATICO, ou seja, o comando de partida depende do sinal de pressão da rede ou da partida remota.

Baixa Pressão Hidrante – Quando este LED estiver aceso, indica que a pressão da rede hidráulica esta abaixo do set-point ajustado, partindo o equipamento.

Falha na Partida – *Apenas em modo automático* – Após a conclusão do ciclo de partida e constatando-se que o motor diesel não partiu, este LED acenderá.

Falha na Rede CA – Quando este LED estiver aceso, significa que o painel esta com uma falha na alimentação alternada (CA).

Falha Carregador 1 e/ou 2 – Quando este(s) LED(s) estiver(em) aceso(s), significa que o respectivo carregador elétrico do painel esta em falha.

Falha Bateria 1 e/ou 2 – Quando este(s) LED(s) estiver(em) aceso(s), significa que o respectivo banco de baterias esta em falha. (Terminais 6, 8 e 11)

Motor Acionado – Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel esta em funcionamento. (Terminal 2).

Partida Remota – Quando este LED estiver aceso, significa que o comando de partida remota foi acionado, via botoeira remota. (Terminal 22 e 23).

Sobrevelocidade – Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel ultrapassou a velocidade de regime em mais de vinte por cento (20%), e por isso foi desligado. Toda a vez que esta falha ocorre, o sistema fica bloqueado até que a falha seja rearmada através do botão *rearme*, localizado no painel *MBDCI-Local*. (Terminal 3).

Seletor do ECM posição ALT – Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel esta operando com o seu ECM alternativo (reserva). (Terminal 31). *Esta funcionalidade é exclusiva para motores diesel eletrônicos*.

Falha na Injeção de Combustível – Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel apresentou uma falha no seu sistema de injeção de combustível. (Terminal 32). *Esta funcionalidade é exclusiva para motores diesel eletrônicos.*

Nível Baixo de Combustível – Quando este LED estiver aceso, significa que o tanque de óleo combustível esta com nível abaixo de 2/3 e precisa ser reabastecido. (Terminal 24 e 25). *Esta é uma exigência da norma NFPA-20, item 11.4.2.6.2.*



Baixa Pressão de Óleo – Quando este LED estiver aceso, significa que a pressão do óleo lubrificante está abaixo do set-point definido pelo fabricante do motor diesel. Esta indicação só será uma falha quando ocorrer com o motor diesel em funcionamento. (Terminal 4).

Alta Temperatura da Água – Quando este LED estiver aceso, significa que a temperatura do fluido de arrefecimento está acima do set-point definido pelo fabricante do motor diesel. (Terminal 5).

2.3.2.Teclas

Teste do Motor – *Apenas em modo automático* – Quando pressionada, o painel aciona o modo teste do motor (vide item 4.2).

Silencia Alarme – Quando pressionada o alarme sonoro do painel é silenciado e permanece assim durante um período de tempo pré-determinado. Após o período, o alarme volta a soar.

Teste de LEDs – Quando pressionada ela acende todos os LEDs do painel para verificação

Rearme – Esta tecla serve basicamente para rearmar toda e qualquer falha que o painel acusar. Todas as falhas do painel são retentivas, e devem ser rearmadas depois que as mesmas forem sanadas, com exceção da falha por "SOBREVELOCIDADE" que deve ser rearmada pelo painel *MBDCI-Local*. Esta tecla também possui uma função especial de teste das baterias e carregadores, basta pressioná-la por dez segundo e o teste será realizado.

Menu – Quando pressionada o display LCD volta para a tela principal.

Seta Sobe – Esta tecla funciona somente para navegação no histórico de eventos ou parâmetros.

Seta Desce – Quando pressionada o display LCD entra na tela de histórico de eventos. Esta tecla também funciona para navegação no histórico de eventos ou parâmetros.

Seta Direita – Quando pressionada o display LCD entra na tela de configuração para digitação da senha.



2.3.3. Display LCD

Tela Principal





Nesta tela podemos visualizar a tensão (V) e a corrente (A) de ambos os bancos de baterias, a data e a hora atual, a pressão da rede, o TPS, o TPO e o REG.

TPS – Após a rede hidráulica atingir o set-point de partida estabelecido, este temporizador será atuado para retardar a partida do motor diesel, evitando assim que o motor ligue por variação de pressão transitória.

TPO – *Desabilitado* – Define o tempo maximo que o motor poderá permanece ligado após o restabelecimento da pressão.

REG – É um registrador de variação de pressão. Ele mostra a ultima pressão registrada no histórico.

Tela do Histórico

HISTORICO DE EVENTOS|VB1:00.0V IB1:00.0A --:DD/MM/AA HH:MM:SS|VB2:00.0V IB2:00.0A (MENSAGEM/EVENTO) |PRESSAO: 00.0 BAR |DD/MM/AA HH:MM:SS

Tela do Histórico

Nesta tela, alem do histórico com os últimos 1024 eventos, podemos visualizar as informações mais importantes da tela principal.

Obs.: Os dois hífens da tela serão substituídos por IN (inicio) ou FM (fim) do evento.



Tela de Configuração

<u></u>	
CONFIGURAR ?	VB1:00.0V IB1:00.0A
	VB2:00.0V IB2:00.0A
PRESSIONE A TECLA	PRESSAO: 00.0 BAR
"DESCE"	DD/MM/AA HH:MM:SS

Tela de Configuração

Nesta tela, após a digitação da senha de acesso, podemos alterar as configurações do painel para um melhor funcionamento do sistema. (Vide item 5).

2.4. Placas microprocessadas

2.4.1. Painel MBDCI-Local

Este painel dispõe de uma única **placa microprocessadas principal**, onde devem ser conectados todos os sensores e periféricos do motor diesel, e a fiação de interligação ao painel *MBDCI-Remoto*.

2.4.2. Painel MBDCI-Remoto

Este painel dispõe de duas placas, sendo uma **placa microprocessadas principal** e outra **placa de reles**.

Placa microprocessadas principal – Faz todo o controle do painel. Nesta placa não deve ser ligado nenhum dispositivo do cliente.

Placa de reles – Esta placa, juntamente com a régua X1, será utilizada para entrada e saída do cliente. Nela o cliente deve conectar a alimentação alternada e a fiação de interligação entre os painéis, podendo ainda obter alguns sinais de alarme.

3. OPERAÇÃO DO PAINEL MBDCI-LOCAL

3.1. Geral

Esta seção descreve especificamente a operação e o uso funcional do painel *MBDCI-Local*. Será discutido o uso prático de cada uma das categorias e a respectiva operação. Presume-se que foram lidas as seções anteriores deste manual e que o operador tenha um conhecimento básico do equipamento mecânico.

3.2. Seleção de partida

Frm. 09-18 Rev. 05



Este painel possui dois modos básicos de operação.

Modo LOCAL – Esta posição permite a partida do motor pelos botões de partida manual 1 e 2. Para uma maior capacidade de partida, basta pressionar simultaneamente os dois botões de partida.

A parada do motor deverá ser realizada pelo botão de parada.

Modo REMOTO – Nesta posição, os comandos de partida e parada são realizados pelo painel *MBDCI-Remoto*.

A parada deverá ser realizada pelo painel *MBDCI-Local* em caso de falha do painel *MBDCI-Remoto*.

Modo MANUTENÇÃO – Desabilitado.

3.3. Falha dos sensores

3.3.1. Sensor de velocidade

Com o motor em operação, teremos no display LCD a indicação da velocidade do motor diesel, caso nesta indicação aparecer à palavra "ERRO" implicará que o sensor esta em falha.

Obs.: Se o sensor de velocidade estiver em falha com o motor desligado, esta poderá ser uma falsa falha decorrente de problemas no sensor de pressão do óleo lubrificante.

3.3.2. Sensor de temperatura da água

Com o motor em operação ou não, teremos no display LCD a indicação da temperatura da água do motor diesel, caso nesta indicação aparecer à palavra "ERRO" implicará que o sensor esta em falha.

O painel poderá apresentar uma falsa falha deste sensor quando o motor estiver muito frio (Temperatura menor que 20°C). Neste caso, o circuito de pré-aquecimento deve ser verificado.

3.3.3. Sensor de pressão do óleo lubrificante

Com o motor fora de operação, teremos no display LCD a indicação de "OBAR" de pressão de óleo do motor diesel, caso nesta indicação aparecer à palavra ">5BAR" implicará que o sensor esta em falha.

Obs.: A falha deste sensor indicará uma falsa falha no sensor de velocidade.



4. OPERAÇÃO DO PAINEL MBDCI-REMOTO

4.1. Geral

Esta seção descreve especificamente a operação e o uso funcional do painel *MBDCI-Remoto*. Será discutido o uso prático de cada uma das categorias e a respectiva operação. Presume-se que foram lidas as seções anteriores deste manual e que o operador tenha um conhecimento básico do equipamento mecânico.

4.2. Seleção de partida

AVISO

AS PARTIDAS DESTE PAINEL DEPENDEM DO MODO DE OPERAÇÃO DO PAINEL *MBDCI-LOCAL,* O MESMO DEVERÁ ESTAR EM MODO REMOTO PARA QUE O PAINEL *MBDCI-REMOTO* POSSA COMANDAR AS PARTIDAS E PARADAS DO MOTOR DIESEL.

Este painel possui quatro modos de operação básicos.

Modo DESLIGADO – Na posição DESL, o painel não tentará dar partida no motor de nenhuma maneira. Este modo também desliga o alarme sonoro, mantendo as falhas visualmente ativas até que as mesmas sejam sanadas e rearmadas.

Modo MANUAL – Esta posição permite a partida do motor pelos botões de partida manual 1 e 2. Para uma maior capacidade de partida, basta pressionar simultaneamente os dois botões de partida.

A parada do motor deverá ser realizada pelo botão de parada.

Modo AUTO – Nesta posição o painel ligará o motor em duas condições:

- Queda de pressão hidráulica;
- Sinal de partida remota.

A partir de uma das duas condições acima, inicia-se o *ciclo de partida* mostrado graficamente na imagem abaixo.

A parada do motor será sempre manual pelo botão de parada.





Modo de TESTE (Somente em modo Automático)

Quando pressionada a tecla TESTE DE MOTOR, ocorre a abertura da válvula de drenagem, e provoca uma queda de pressão hidráulica no trecho compreendido entre o transdutor de pressão e a válvula solenóide, detectada pelo painel colocando o motor diesel em operação. Desta forma, não há necessidade de derrubar a pressão hidráulica de toda a rede.

A sequência de TESTE pode ser interrompida desligando o motor pelo botão de PARADA. Neste modo, todos os alarmes ficam ativados, protegendo o motor, desligando-o. As proteções são:

- Sobrevelocidade;
- Alta temperatura da água;
- Baixa pressão de óleo lubrificante;

4.3. Descrição do sistema

4.3.1. Entradas de controle

O painel dispõe de algumas entradas de controle para o cliente.

Pressostato (Terminais 20 e 21, da régua X1) – Esta entrada é utilizada para ligar o motor via pressostato (NA) da rede hidráulica. (Opcional)

Obs.: Para esta condição não haverá registro de pressão da rede hidráulica.

Partida remota (Terminais 22 e 23, da régua X1) – Esta entrada é utilizada para ligar o motor via comando de campo (NF). Quando os terminais 22 e 23 estiverem fechados, o painel não liga o motor, uma vez que abrirmos os terminais 22 e 23 o motor iniciará o ciclo de partida automático.



Combustível baixo (Terminais 24 e 25, da régua X1) – Esta entrada é utilizada para conectar a bóia de nível de combustível. A bóia deverá ter lógica NF, ou seja, fechar o contato quando o nível estiver baixo.

4.3.2. Falha nos bancos de baterias e carregadores

Periodicamente o painel faz uma varredura nos bancos de baterias e nos carregadores para detectar alguma possível falha.

Durante a partida do motor, o painel realiza uma verificação da tensão do respectivo banco de baterias, e consequentemente será acionada a falha caso a tensão cair abaixo de 75%.

4.3.3. Silenciamento do alarme sonoro

É possível silenciar o alarme sonoro, ocasionado por algum evento, através da tecla "SILÊNCIA ALARME". Porem o alarme ficará silenciado por uma hora, após este período, o alarme volta a soar até que a tecla seja pressionada novamente ou a falha seja sanada e o painel rearmado.

4.4. Reles de saída

O painel possui quatro reles de saída com capacidade máxima de 2A para tensão máxima de 230V, com as seguintes funções:

- Motor Acionado Comuta o rele quando o motor estiver funcionando. Os terminais P5:1, 2 e 3, localizados na placa de reles, são respectivamente os pinos NF, COMUM e NA.
- Defeito Geral Comuta o rele quando o painel detectar qualquer anormalidade do sistema. Os terminais P5:4, 5 e 6, localizados na placa de reles, são respectivamente os pinos NF, COMUM e NA.
- Modo Manual Comuta o rele quando o painel MBDCI-Remoto é colocado em modo MANUAL. Os terminais P5:7, 8 e 9, localizados na placa de reles, são respectivamente os pinos NF, COMUM e NA.
- Modo Desligado Comuta o rele quando o painel MBDCI-Remoto é colocado em modo DESLIGADO. Os terminais P6:1, 2 e 3, Localizados na placa de reles, são respectivamente os pinos NF, COMUM e NA.

4.5. Funções de alarme do motor

Sobrevelocidade – *Em todos os modos* – Um alarme de "Sobrevelocidade do motor" desligará o motor, independentemente das condições de partida.

Falha na partida – Depois de concluído o *ciclo de partida*, e o motor não partir, o LED "Falha na partida" acenderá. Ainda é possível reiniciar o *ciclo de partida* pressionando a tecla rearme.



Alta temperatura da água – Indica que a temperatura do fluido de arrefecimento do motor está acima do set-point definido pelo fabricante do motor diesel, no entanto continua em operação nos modos AUTO ou MANUAL.

Baixa pressão do óleo – *Somente com o motor em funcionamento* – Indica que a pressão de óleo lubrificante do motor está abaixo do set-point definido pelo fabricante do motor diesel, no entanto continua em operação nos modos AUTO ou MANUAL.

Combustível baixo – (*Quando conectado a bóia do tanque*) Uma vez conectada a bóia, o painel passa a indicar visual e sonoramente quando o nível estiver abaixo de 2/3 do tanque, porem o motor continuará em operação.

5. PROGRAMAÇÃO

Os painéis são totalmente programáveis a partir do teclado do dispositivo. Somente os autorizados MONPAINEIS podem programar os pontos de ajuste e outros parâmetros.

6. MANUTENÇÃO

Este item vai tratar das prováveis causas das falhas que o sistema venha a acusar, e as possíveis soluções das mesmas.

6.1. Painel MBDCI-Local

Alternador não esta funcionando – Normalmente as falhas no alternador são devido à falta de aterramento adequado do mesmo.

Falha dos sensores do motor diesel – Nesta situação, a causa provável é uma instalação mecânica inadequada, defeito no sensor ou fiação interrompida.

Obs.: Vide item 3.3. para maiores detalhes.

6.2. Painel MBDCI-Remoto

Falha na Partida – Esta falha pode ter diversas causas, e portanto deverão ser verificados todos os itens abaixo:

- Deverá ser verificada a integridade das contatoras de partida (KP1 e KP2) e sua conexão elétrica.
- > Deverá ser verificada a integridade do motor de arranque e sua conexão elétrica.
- > Deverá ser verificada se ambos os bancos de baterias estão com carga.



Falha na Rede CA – Verificar a alimentação alternada do painel esta ligada.

Verificar também se a chave geral (S1) e os disjuntores (Q1 e Q2) estão ligados.

Falha Carregador 1 e/ou 2 – Nesta situação, primeiramente deverá ser verificados os bornes fusíveis F1 e F2 conectados aos carregadores 1 e 2, respectivamente.

- Caso o fusível esta bom: O carregador poderá estar com problema, e deverá ser substituído.
- Caso o fusível esteja queimado: As baterias devem ser verificadas e recarregadas ou substituídas pois devem estar sem carga, ou com carga muito baixa.
 E somente depois o fusível deverá ser trocado.

Falha Bateria 1 e/ou 2 – Nesta situação, as mesmas deverão ser enviadas para verificação e substituídas, se necessário.

Baixa Pressão de Óleo – Nesta situação, o nível de óleo lubrificante do motor diesel está baixo.

Alta Temperatura da Água – Nesta situação, temos duas causas possíveis dependendo do tipo de refrigeração do motor.

- Se for Radiador, o nível de fluido de arrefecimento do radiador esta com nível baixo e precisa ser completado, verificando também se existe algum vazamento.
- Se for Trocador de Calor, a válvula solenóide e o cavalete de água deverão ser verificados, inclusive se existe algum vazamento.

AVISO

ESTA FALHA PODE OCORRER CERCA DE DEZ MINUTOS DEPOIS QUE O MOTOR É DESLIGADO. COMO O BLOCO DO MOTOR AINDA ESTA QUENTE E A REFRIGERAÇÃO ESTA "DESLIGADA" A TEMPERATURA SOBE E PODE ATINGIR A TEMPERATURA DE FALHA. ESTA É UMA CONDIÇÃO NORMAL DO MOTOR DIESEL, POREM A FALHA PRECISA SER REARMADA DEPOIS DE DEZ MINUTOS COM O MOTOR PARADO.

7. HISTÓRICO DE EVENTOS

Os painéis registraram as últimas 1.024 mensagens de alarme e status em sua memória, as quais poderão ser visualizadas no display LCD dos respectivos painéis. Para visualizar as mensagens no display LCD, pressione a tecla seta para baixo. Uma vez no histórico, utilize as teclas seta para cima ou para baixo para navegar entre as mensagens. Pressione a tecla menu para sair do histórico.