Bosch Recording Station Appliance

BOSCH

pt Manual de instalação do software

Índice

1	Instruções de segurança	6
1.1	Ícones de seguranca utilizados	6
1.2	Instalação/Configuração	6
1.3	Eliminação e abate	6
2	Introdução	7
2.1	Descrição do sistema	7
2.2	Alimentação de corrente	7
2.3	Antivírus/Firewall do Windows	8
2.3.1	Antivírus	8
2.3.2	Configurar firewall do Windows	8
3	Assistente de configuração	9
3.1	Iniciar o assistente de configuração	9
3.2	Activação da licença	10
3.3	Caixa de diálogo Activar licença	11
3.4	Configurar estações remotas	13
3.5	Configurar utilizadores	14
3.6	Configurar horários	15
3.7	Visualizar automaticamente câmaras IP MPEG4/H.264	16
3.8	Editar câmaras IP MPEG4/H.264	17
3.9	Configurar definições de registo das câmaras	19
4	Configuração standard	20
4.1	Configurar drives de registo	20
4.2	Câmaras IP e codificador	22
4.2.1	Visualizar automaticamente câmaras IP MPEG4/H.264	23
4.2.2	Editar câmaras IP MPEG4/H.264	24
4.2.3	Configurar câmaras IP MPEG4/H.264	26
4.2.4	Configurar câmaras dome e câmaras móveis	29
4.2.5	Configurar câmaras IP JPEG	32
4.3	Configurar horários	35
4.4	Configurar as definições de registo	37
4.4.1	Configurar definições de registo das câmaras IP MPEG4/H.264	37
4.4.2	Definições avançadas das câmaras IP MPEG4/H.264	39
4.4.3	Configurar as definições de registo das câmaras IP JPEG	40
4.5	Configurar entradas e saídas	42
4.5.1	Configurar uma simulação de alarme	42
4.5.2	Configurar entradas virtuais	43
4.5.3	Configurar o multibanco	44
4.5.4	Configurar o leitor de foyer	46
4.5.5	Configurar a temporização do leitor de foyer	48
4.5.6	Configurar entradas de painéis de alarme	49
4.5.7	Atribuir estados das linhas às entradas (não se aplica à série G da Bosch)	51
4.5.8	Atribuir endereços às entradas (não se aplica à série G da Bosch)	52
4.5.9	Atribuir endereços às entradas (Bosch G Series)	53

3

4.5.10	POS-Configurar entradas	54
4.5.11	ATM/POS-Configurar entradas	56
4.5.12	Configurar módulo I/O	58
4.6	Configurar processamento de alarmes	60
4.7	Configurar o Email Server Setup	63
4.8	Configurar estações remotas	64
4.9	Configurar a transmissão de alarmes	66
4.10	Configurar transferência temporizada	69
4.11	Criar níveis de autorização	71
4.11.1	Seleccionar um grupo de utilizadores de um servidor LDAP	73
4.12	Configurar utilizador	76
4.13	Configurar definições de segurança e de rede	78
4.14	Configurar reencaminhamento do erro	80
4.14.1	Adicionar um receptor/Alterar dados de um receptor	81
4.15	Configurar opções	83
4.15.1	Lista MIB para SNMP	86
4.15.2	Notificação por SNMP	87
4.15.3	Configurar a gravação de alarmes automática	88
4.16	Activar licenças de software	89
4.16.1	Caixa de diálogo Activar licença	90
5	Configuração remota	92
6	Administração	93
6.1	Log on como utilizador do Windows	93
6.2	Log on como administrador do Windows	93
6.3	Alteração da palavra-passe do administrador	93
7	Ligações	94
7.1	Ligação de rede por ADSI	94
7.2	Conexão de multibanco (série)	97
7.3	Ligação de um painel de alarme	101
7.3.1	Generalidades	101
7.3.2	Ligação a NZ 500 (20 mA)	103
7.3.3	Ligação a BZ 500 (20 mA)	103
7.3.4	Ligação a AZ 1010/NZ 1008	104
7.3.5	Ligação a NZ 1012	105
7.3.6	Ligação a NZ 1060	106
7.3.7	Ligação a UEZ 1000 (20 mA)	107
7.3.8	Ligação a UEZ 2000 (20 mA)	107
7.3.9	Ligação a UGM 2020	108
8	Eliminação de falhas e verificação	109
8.1	Eliminação de falhas	109
8.2	Verificar a ligação de rede	103
8.3	Verificar a ligação ATM opcional	112
8.4	Verificar a ligação à Internet.	11.3
- • •		110

9	Indicações sobre manutenção e assistência técnica	114
9.1	Trabalhos de manutenção a executar	114
9.2	Actualização do software	115
9.3	Eliminação de falhas	115
10	Dados técnicos	116
	Índice remissivo	117

1 Instruções de segurança

Ao manusear o aparelho, respeite as instruções de segurança relevantes presentes no manual de instalação do hardware. O manual de instalação do hardware encontra-se no DVD de instalação.

1.1

Ícones de segurança utilizados

Preste atenção à seguinte descrição das instruções de segurança:

NOTA!

Remete para informações directa ou indirectamente relacionadas com a segurança do pessoal ou com a protecção de bens.

CUIDADO!

Remete para uma situação potencialmente perigosa que, não sendo evitada, poderá causar danos materiais.

1.2 Instalação/Configuração



A instalação/configuração da Bosch Recording Station só deve ser efectuada por pessoal qualificado da assistência técnica do cliente.

1.3 Eliminação e abate

NOTA!



Eliminação e abate

Este produto Bosch foi desenvolvido e produzido com materiais e componentes da mais alta qualidade, que poderão ser reutilizados.

Este símbolo significa que, uma vez chegados ao final da sua vida útil, os aparelhos eléctricos e electrónicos terão de ser eliminados separadamente do lixo doméstico normal.

Na União Europeia funcionam sistemas de recolha diferenciada para produtos eléctricos e electrónicos usados. Fale com os serviços municipalizados ou com os centros de reciclagem para saber como proceder em relação à recolha destes aparelhos.

2 Introdução

2.1 Descrição do sistema

A Bosch Recording Station é uma ferramenta de software de monitorização que permite guardar imagens de vídeo directamente a partir de câmara no local, para as transmitir para e avaliar no local previsto, independentemente da distância e do local. A ligação de câmaras analógicas é possível através de um codificador.

A Bosch Recording Station pode ser utilizada para diversas aplicações, como por exemplo, em bancos, cadeias de lojas, estações de comboios, aeroportos, centros urbanos, instalações industriais, assim como edifícios públicos e de escritórios.

O sistema disponibiliza características avançadas para visualização, assim como uma elevada flexibilidade de registo e um acesso rápido e prático às imagens de vídeo e informações. Se necessário, é possível chamar imagens de vídeo 24 horas por dia em qualquer local de instalação em todo o mundo. A comunicação e o acesso à Bosch Recording Station são efectuados através de uma rede privada ou pública. Para isso, o sistema pode ser ligado a inúmeros dispositivos e sistemas periféricos.

As imagens guardadas podem ser reproduzidas sem qualquer dificuldade mediante as funções de pesquisa e navegação na estrutura em árvore. O acesso às imagens pode ser feito local ou remotamente, através de uma rede da empresa ou da Internet. Poderá ser possível seleccionar várias vistas diferentes de câmaras. As funções de pesquisa de imagem, altamente rápidas e eficientes, dispensam as morosas pesquisas manuais. Entre essas funções, inclui-se a pesquisa por alterações da imagem (Smart Motion Search), assim como a pesquisa por critérios como o número da câmara, a data e a hora do registo.

Por uma questão de garantia, o acesso está sujeito a um elevado nível de segurança, nomeadamente por permissões de utilizador. Eventos como o registo, o fim de sessão, alterações de estado, transferências de imagens e encerramento do sistema, são todos guardados numa base de dados. A autenticação de vídeo integrada previne a possibilidade de manipulação das imagens.

Podem ser utilizados diversos dispositivos de memória para exportar e guardar imagens, p. ex., matrizes de discos externos, dispositivos RAID e NAS e discos rígidos externos. Graças ao assistente de configuração, a primeira instalação é rápida e simples. Com as ligações em série, é possível ligar, entre outros, sistemas de alarme Bosch, caixas automáticos, comutadores Allegiante leitores de foyer.

2.2 Alimentação de corrente

Certifique-se de que a alimentação de corrente é estável no local de instalação e se encontra dentro dos valores de tensão especificados para o aparelho.

Enquanto aparelho electrónico, o sistema reage de forma sensível à ocorrência repentina de picos, quedas e falhas de tensão.

Para evitar danos nos componentes eléctricos e a perda de dados, e para assegurar um funcionamento sem problemas, recomendamos a montagem de uma fonte de alimentação ininterrupta UPS.

Consoante a estabilidade da rede eléctrica, são recomendadas as seguintes UPS:

- Redes eléctricas com picos e falhas de tensão: basta a utilização de uma UPS Offline.
- Redes eléctricas com picos, falhas e quedas de tensão: é recomendada a utilização de uma UPS Online.

Para 1 sistema, é necessária uma UPS com, no mínimo, 300 VA. Se a protecção abranger os aparelhos adicionais (p. ex., monitores, subsistemas), a potência da UPS deve ser aumentada em concomitância.

2.3 Antivírus/Firewall do Windows

NOTA! Recom

Recomendamos que instale um antivírus e uma firewall para proteger o seu computador contra vírus, worms e trojans.

2.3.1 Antivírus

Utilize sempre o antivírus mais recente.

Nota:

- O antivírus pode afectar o desempenho do sistema.
- Tem de estar activo o antivírus em tempo real, de forma a garantir uma protecção suficiente contra vírus.
- Se for possível, todas as partições no disco rígido, que contenham imagens guardadas, devem ser excluídas do processo de scan.
- O processo de scan do disco C deve ocorrer a uma dada hora, caso isto seja possível.
 Aconselhamos que efectue um processo de scan semanalmente. Durante um processo de scan do disco C, o desempenho do sistema baixa consideravelmente e, por conseguinte, a taxa de repetição e salvaguarda das imagens.
 - Não está excluída a perda de imagens individuais.
- Ao ligar drives amovíveis, como por exemplo pens USB, drives USB, drives de CD-/DVD e drives de disquete, estas têm de ser verificadas manualmente, de forma a garantir uma protecção suficiente.

2.3.2 Configurar firewall do Windows

A firewall do Windows vem desligada por defeito. Se a firewall do Windows estiver activada, é necessário adicionar e marcar as seguintes excepções nas definições de firewall do Windows:

Bosch Recording Station Excepções nas definições de firewall do Windows				
DBServer.exe				
DiBosExplorer.exe				
DomeCameraUnit.exe				
DVRServiceShimWrapper.exe				
JobServer.exe				
Parametrierung.exe				
VCSModule.exe				
VSDKPluginModule.exe				
DCOM (TCP) Port 135				
DCOM (UDP) Port 135				
Remote Configuration (TCP) Port 8080				

3 Assistente de configuração

Para instalar a Bosch Recording Station, recorra ao guia rápido juntamente fornecido. O guia rápido fornece-lhe indicações relativas aos pré-requisitos de instalação, assim como uma descrição detalhada da primeira instalação com a ajuda do assistente de configuração.

3.1 Iniciar o assistente de configuração

O assistente de configuração será exibido ao iniciar por primeira vez o software Bosch Recording Station.

Bosch Recording Station - Configuration Wizard		?×
velcome	Welcome to the Configuration Wizard of the Bosch Recording Station. The Configuration Wizard allows you to search for IP cameras and to assign camera schedules and recording settings. Click "Next", to start the Configuration Wizard. To load an existing configuration (.prm-file), click "Load". Load	
	2 < Back Next > Car	ncel

O assistente de configuração permite procurar câmaras IP na rede e atribuir horários de câmaras e definições de registo.

Nota:

Não é possível carregar configurações DiBos.

1	Carregar	Carrega um ficheiro de configuração existente (ficheiro .prm).		
		Nota:		
		Para carregar um ficheiro de configuração já existente da		
		Bosch Recording Station, clique em Iniciar, clique com o		
		botão direito em Bosch Recording Station e, de seguida, em		
		Executar como administrador.		
2	Continuar >	Inicia o assistente de configuração. O assistente de		
		configuração permite procurar câmaras IP na rede e atribuir		
		horários de câmaras e definições de registo.		

3.2 Activação da licença

Assistente de configuração > caixa de diálogo Activação da licença

Licen	se activation	2
1	Type • Recorder © Receiver	
2	Activated license packages License: Recording Station Base License 32 IP (BRS-BASE-32A) Activated packages:	Activate
4	License active until	
_		S < Back Next > Cancel

Esta caixa de diálogo permite-lhe activar licenças.

1	Gravador	Seleccione Gravador.			
2	Licença:	Indica qual o pacote de licença a ser activado.			
		Nota:			
		A licença para 8 câmaras está activada por predefinição.			
		A licença não será exibida na lista Pacotes activados: . Se			
		necessitar de mais pacotes de licencas, poderá activá-los			
		nesta caixa de diálogo.			
3	Activar	Abre uma caixa de diálogo para activar o pacote de licença			
		(ver Secção 4.16.1 Caixa de diálogo Activar licença).			
4	Pacotes activados:	Apresenta uma listagem dos pacotes de licenças activados.			
5	Continuar >	Mostra a caixa de diálogo seguinte do assistente de			
		configuração.			

3.3 Caixa de diálogo Activar licença

Menu Licenças de software > Caixa de diálogo Activação da licença > Seleccionar licença > Botão Activar...

ou

Assistente de configuração > Caixa de diálogo**Activação da licença** >Seleccionar licença > Botão **Activar...**

Activate license				
If you already have a license activation key, please enter it into the field below. Otherwise, please contact the Bosch Activation Center (https://activation.boschsecurity.com). You will have to provide the following information:				
1) Name of license to be activated:				
Recording Station Base License 32 IP (BRS-BASE-32A)				
2) Authorization no. you received with the product				
3) Computer signature:				
E0DE A09C 2AAF 3AE0 124F 0F57 C29F BAF4				
You will receive an activation key that must be entered into the corresponding field below.				
License activation key:				
Activate Cancel				

Nesta caixa de diálogo pode introduzir a chave de activação da licença para activar uma pacote da licença.

Nota:

Caso o hardware do seu computador não forneça uma assinatura digital única, pode adquirir um dongle com um ID de dongle fixo.

É necessário transmitir os pacotes já licenciados através do ID do dongle. Para isso, contacte o Serviço de Apoio Técnico ao Cliente da Bosch Security Systems.

O dongle não contém a licença. Continua a ser necessária uma activação através de uma chave de activação de licença.

Possui um número de autorização e precisa de uma chave de activação da licença:

- 1. Tome nota da assinatura digital ou copie-a e coloque-a num ficheiro de texto.
- 2. Num computador com acesso à Internet introduza o seguinte endereço no browser: https://activation.boschsecurity.com

Desta forma, acede ao Bosch License Manager.

Siga as instruções para chamar a chave da activação de licença. Tome nota da chave de activação da licença ou copie-a e insira-a num ficheiro de texto.

 Na configuração da Bosch Recording Station, introduza a chave de activação da licença na caixa de diálogo Activar licença chamada através do License Manager da Bosch, e depois clique em Activar. O pacote de licença é activado.

Nota:

Guarde o número de autorização, a assinatura digital e a chave de activação para eventuais questões técnicas.

3.4 Configurar estações remotas

Assistente de configuração > caixa de diálogo Estações remotas

Remo	te stations				? 🛛
	Name	Address			
	Remote station 1	192.168.2.25			
	1				
	New	Delete	Name:	(2) Remote station 1	
			Address:	(3) 192.168.2.25	
				(4)	
				< Back Next >	Cancel

Nesta caixa de diálogo podem criar-se estações remotas.

1	Novo	Cria uma estação remota nova.
2	Nome:	Introduza um nome para a estação remota.
3	Endereço:	Introduza o endereço IP da estação remota ou o nome do computador.
		Caso necessário, crie outras estações remotas.
4	Continuar >	Mostra a caixa de diálogo seguinte do assistente de configuração.

3.5 Configurar utilizadores

Assistente de configuração > caixa de diálogo Utilizador

Users					? 🛛
1	dministrator Name: Password: Repeat password:	Administrator	Extended user Name: Password: Repeat password:	Extended user	
3	ormal user Name: Password: Repeat password:	Normal user			
			< Back	4 Next >	Cancel

Aquando da primeira instalação, são automaticamente criados 3 níveis de autorização e 3 utilizadores. Estes não podem ser apagados.

1	Administrador	Possui todos os direitos relativamente à operação e à configuração do sistema.
2	Utilizador avançado	Possui todos os direitos relativamente à operação do sistema. Não possui quaisquer direitos de configuração do sistema, exceptuando o de criação de um utilizador com autorização Utilizador normal .
3	Utilizador normal	Possui todos os direitos relativamente à operação do sistema. Não possui direitos de configuração.
4	Continuar >	Mostra a caixa de diálogo seguinte do assistente de configuração.

Para criar um novo utilizador proceda da seguinte forma:

- 1. Crie um novo utilizador, introduzindo na respectiva autorização **Nome:** e **Palavra-passe:**. Tome nota do nome e da palavra-passe. Precisará deles mais tarde, para se registar.
- 2. Introduza novamente a palavra-passe em **Repetir palavra-passe:**.
- 3. Clique em **Continuar >** para chamar a página seguinte do assistente ou em **Concluir** para aceitar as entradas e terminar o assistente.

Nota:

Por norma, não é atribuída qualquer palavra-passe para os níveis de autorização.

3.6 Configurar horários

Assistente de configuração > caixa de diálogo Horários



A atribuição dos horários ocorre com o cursor do rato numa agenda gráfica. Existem 3 horários disponíveis para selecção. Estes horários podem ser seleccionados para todos os dias da semana. Os horários são representados com cores diferentes.

1	Horários	Seleccione um horário ao qual quer atribuir um dia.		
2	São possíveis horas específicas para cada dia.			
	Domingo			
3	Agenda gráfica	Desloque o cursor do rato para a agenda gráfica.		
		Um clique com o botão esquerdo do rato selecciona uma		
		célula. Arraste um canto direito com o botão esquerdo do		
		rato premido selecciona um intervalo de tempo. Todas as		
		células seleccionadas adquirem a cor do horário		
		seleccionado. Para alterar células seleccionadas na agenda		
		gráfica, seleccione um outro horário e substitua a célula já		
		seleccionada.		
4	Continuar >	Mostra a caixa de diálogo seguinte do assistente de		
		configuração.		

3.7 Visualizar automaticamente câmaras IP MPEG4/H.264

Menu Câmaras IP e codificador > Actualizar rede...

ou

Assistente de configuração > caixa de diálogo Adicionar câmaras IP

Ad	d IP cameras							?	×
1	Name	IP address	Channel	Description				^	
	VIP X1600 XFM4 (192.168.0.132) [4]	192.168.0.132	4	VIP-X1600-XFM4	F				
	VIP X1600 XFM4 (192.168.0.133) [1]	192.168.0.133	1	VIP-X1600-XFM4	F				
	VIP X1600 XFM4 (192.168.0.133) [2]	192.168.0.133	2	VIP-X1600-XFM4	j.				
	UIP X1600 XFM4 (192.168.0.133) [3]	192.168.0.133	3	VIP-X1600-XFM4	H				
	UIP X1600 XFM4 (192.168.0.133) [4]	192.168.0.133	4	VIP-X1600-XFM4	E .				
	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [1]	192.168.2.120	1	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [2]	192.168.2.120	2	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [3]	192.168.2.120	3	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [4]	192.168.2.120	4	VIP-X1600-M45				-	
1	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [1]	192.168.2.121	1	VIP-X1600-M45					
J	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [2]	192.168.2.121	2	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [3]	192.168.2.121	3	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [4]	192.168.2.121	4	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [1]	192.168.2.122	1	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [2]	192.168.2.122	2	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [3]	192.168.2.122	3	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [4]	192.168.2.122	4	VIP-X1600-M45					
	UIP X1600/4 (192.168.2.123) [1]	192.168.2.123	1	VIP-X1600-M45					
	VIP X1600/4 (192.168.2.123) [2]	192.168.2.123	2	VIP-X1600-M45			\bigcirc	~	
							(2)		
							Rescan		
					< Back Next	3	Car	ncel	
				_	C DOCK NOAC				-

Nesta caixa de diálogo são apresentadas todas as câmaras IP MPEG4/H.264 que se encontram no sistema.

1		Marque a caixa de verificação da câmara que pretende adicionar à Bosch Recording Station.
2	Pesquisar novamente	Efectua uma nova pesquisa por câmaras IP MPEG4/H.264 na rede.
3	Continuar >	Aceita as entradas e mostra a caixa de diálogo seguinte.

3.8 Editar câmaras IP MPEG4/H.264

Menu Câmaras IP e codificador > Actualizar rede... > Continuar >

ou

Assistente de configuração > caixa de diálogo Definições da câmara

Car	nera	settings											?×
	No.	Name		IP address	Channel	Description		Stream	User name	Password	Motion	Referenc	
	1	VIP X1600/1 (192.168.2.	.120)[1]	192.168.2.120	1	VIP-X1600-M	45	1					
	2	VIP X1600/1 (192.168.2	.120) [2]	192.168.2.120	2	VIP-X1600-M	45	1					
	3	VIP X1600/1 (192.168.2.	.120)[3]	192.168.2.120	3	VIP-X1600-M	45	1					
	4	VIP X1600/1 (192.168.2	.120)[4]	192.168.2.120	4	VIP-X1600-M	45	1					
	5	VIP X1600/2 (192.168.2.	.121)[1]	192.168.2.121	1	VIP-X1600-M	45	1					
	6	VIP X1600/2 (192.168.2.	.121)[2]	192.168.2.121	2	VIP-X1600-M	45	1					(9)
	7	VIP X1600/2 (192.168.2.	.121)[3]	192.168.2.121	3	VIP-X1600-M	45	1					J
	8	VIP X1600/2 (192.168.2.	.121)[4]	192.168.2.121	4	VIP-X1600-M	45	1					
	9	VIP X1600/3 (192.168.2.	.122)[1]	192.168.2.122	1	VIP-X1600-M	45	1					
	10	VIP X1600/3 (192.168.2.	.122)[2]	192.168.2.122	2	VIP-X1600-M	45	1					
	1											1	
	<u> </u>											/	
-	Sele	cted camera(s)											1
J	Nan	ne (in Bosch Recording	VIP X1600,	/1 (192.168.2.120)[1]		User nan	ne:	(5)			-	
_	Stal	tion):				_			<u> </u>				
2	Dec	cription:	VIP-X1600	-M45			Passwor	d:	(6)				
\leq	, 003	chpdom							C				
(3)		102 169 2	120			Live stre	am:		Stream 1			
C	лра	aaress:	192,100,2	.120					$()_{a}$	Chrone 2			
G	١.		-						\sim \cdot	Stream 2			
4) Cha	nnel:	1				Motion			Motion data	ction		
							Motion		(8)	Motion dete	cuon		
										Reference ir	mage che	ck	
100													
								< Back	Next >		(10)	Car	ncel
											\bigcirc	_	

Nesta caixa de diálogo são atribuídas às câmaras IP MPEG4/H.264 determinadas características, p. ex., relativas a detecção de movimento e a comparação de imagens de referência.

1	Nome (na Bosch	Seleccione a câmara na vista geral e introduza o nome da
	Recording Station):	câmara. Este nome é apresentado na Bosch Recording
		Station como sendo o nome da câmara.
		Nota:
		É possível seleccionar várias câmaras.
2	Descrição:	Indica o tipo da câmara IP.
3	Endereço IP:	Indica o endereço IP da câmara IP.
4	Canal:	Indica o canal da câmara IP.
5	Nome do utilizador:	Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe nos
6	Palavra-passe:	aparelhos MPEG4/H.264 que os peçam para efeitos de
		registo (p. ex., se o nome do utilizador e a palavra-passe
		estiverem configurados no aparelho MPEG4/H.264).
		Nota:
		Seleccione o nome do utilizador Service quando tiver sido
		atribuída uma palavra-passe de assistência técnica ao
		aparelho MPEG4/H.264. Para isso, introduza a respectiva
		palavra-passe.
7	Fluxo ao vivo:	Seleccione o fluxo do aparelho MPEG4/H.264 (Fluxo 1 ou
		Fluxo 2) utilizado para a vista das imagens em directo.
		Nota:
		Se a câmara só fornecer um fluxo, significa isso que o fluxo 2
		não está disponível para selecção.

8	Sensórica:	 Active a detecção de movimento e/ou a comparação de imagens de referência do aparelho MPEG4/H.264. Nota: A detecção de movimento e a comparação de imagens de referência têm de ser também activada no aparelho MPEG4/H.264. No menu Processamento de alarmes, surge o nome do aparelho MPEG4/H.264 na área Trigger. O trigger pode ser seleccionado, p. ex., para o comando do registo. Para isso, tem de seleccionar uma tarefa correspondente.
9		Altera a ordem das câmaras na vista geral, assim como na configuração e na interface do utilizador.
10	Continuar >	Aceita as entradas e mostra a caixa de diálogo seguinte.

3.9 Configurar definições de registo das câmaras

Assistente de configuração > caixa de diálogo Definições de registo:

Rec	ordi	ng settings				?	×
	No.	Name	Day	Night	Weekend		
	1	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [1]	Stream 1	Stream 1	Stream 2		
	2	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [2]					
	3	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [3]	(1)				
	4	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [4]					
	5	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [1]					
	5	VIP X1600/2 (192,168,2,121) [2]					
	6	VIP X1600/2 (192.166.2.121) [3]					
	0 0	VIP X1600/2 (192.100.2.121) [4]					
	10	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [2]					
		11. 11000(0 (15E11001E11EE) [E]					
	Cont	inuous recording of selected camera(s)					
	<u> </u>	av:					
(2)	Direan I					
1		inhty Stream 1					
			_				
	W	/eekend:					
			-				
						<u> </u>	
						(3)	
						G	
					< Back	Einish Cancel	
					- Doorn	Cancor	1

Nesta caixa de diálogo define a gravação contínua para cada câmara.

1		Indica as câmaras atribuídas à Bosch Recording Station.
		Seleccione a câmara na vista geral.
		Nota:
		É possível seleccionar várias câmaras.
2	Dia:	Proceda às definições a serem utilizadas para uma gravação
	Noite:	contínua. Para isso, seleccione um fluxo para cada horário.
	Fim-de-semana:	
3	Concluir	Aceita as definições e termina o assistente.

4 Configuração standard

Comparativamente ao assistente de configuração, a configuração standard permite-lhe adaptar o sistema a requisitos e particularidades do cliente mais complexas.

Na estrutura de configuração trabalhe de cima para baixo, clicando sobre cada um dos itens de menu e efectuando as respectivas entradas.

Não é possível mudar da configuração standard para o assistente de configuração.

CUIDADO!

Por motivos de segurança, recomendamos a salvaguarda da configuração para um suporte de dados externo.

4.1 Configurar drives de registo

Menu Drives de registo



Nesta caixa de diálogo obtém uma vista geral dos discos rígidos e drives de rede disponíveis.

1		O campo de listagem contém todos os discos rígidos e drives
		de rede conhecidos no sistema. É indicado respectivamente
		o tamanho total, o espaço livre e o ocupado no disco em MB.
		As drives listadas podem ser activadas e desactivadas.
		Active a drive clicando na caixa de verificação.
		⊡ ⊡ ^{D:\} A drive está activada
		□ ^{III} D:\ A drive não está activada.
2	Nova drive de rede	Adiciona uma nova drive de rede.
3	Desligar drive de rede	Interrompe a ligação a uma drive de rede. Para esse efeito,
		seleccione a drive e clique sobre o botão.

4	Actualizar	Se for colocada em funcionamento uma drive de rede
		adicional durante a configuração, esta pode ser aceite no
		campo de listagem clicando em Actualizar .
5	Drives seleccionadas	Indica o espaço total no disco, o espaço livre e o ocupado no
		disco em MB para as drives de rede activadas.
6	Aceitar	Aceita as entradas.

4.2 Câmaras IP e codificador

Menu Câmaras IP e codificador



Nesta caixa de diálogo obtém uma vista geral dos componentes de rede configurados (câmaras IP).

Nota:

É possível configurar, no máximo, 64 câmaras IP. As câmaras têm de ser activadas mediante licenças de software (ver *Secção 4.16.1 Caixa de diálogo Activar licença*).

1		As câmaras IP MPEG4/H.264 conectadas são automaticamente reconhecidas pelo sistema.
	Actualizar rede	A analise de rede faz uma pesquisa na rede pelas camaras IP disponíveis. As câmaras IP propriamente ditas não podem ser configuradas na Bosch Recording Station. As câmaras IP têm de ser previamente configuradas, p. ex., com a ferramenta prevista para o efeito (p. ex. BVIP-Configuration Manager)
2	Adicionar	Adiciona câmaras IP MPEG4/H.264 ou câmaras IP JPEG.
3	Alterar	Altera as definições das câmaras IP existentes.
4	Remover	Remove câmaras IP da configuração.
5	Aceitar	Guarda as entradas. O menu permanece aberto
6	Rejeitar	Repõe todas as entradas no menu com a última versão guardada.
7	Sair	Termina a configuração.

4.2.1 Visualizar automaticamente câmaras IP MPEG4/H.264 Menu Câmaras IP e codificador > Actualizar rede...

ou

Assistente de configuração > caixa de diálogo Adicionar câmaras IP

Add IP cameras						
	Name	IP address	Channel	Description		
	VIP X1600 XFM4 (192.168.0.132) [4]	192.168.0.132	4	VIP-X1600-XFM4		
	VIP X1600 XFM4 (192.168.0.133) [1]	192.168.0.133	1	VIP-X1600-XFM4		
	VIP X1600 XFM4 (192.168.0.133) [2]	192.168.0.133	2	VIP-X1600-XFM4		
	VIP X1600 XFM4 (192.168.0.133) [3]	192.168.0.133	3	VIP-X1600-XFM4		
	VIP X1600 XFM4 (192.168.0.133) [4]	192.168.0.133	4	VIP-X1600-XFM4		
	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [1]	192.168.2.120	1	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [2]	192.168.2.120	2	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [3]	192.168.2.120	3	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/1 (192.168.2.120) [4]	192.168.2.120	4	VIP-X1600-M45		
1	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [1]	192.168.2.121	1	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [2]	192.168.2.121	2	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [3]	192.168.2.121	3	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/2 (192.168.2.121) [4]	192.168.2.121	4	VIP-X1600-M4S		
	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [1]	192.168.2.122	1	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [2]	192.168.2.122	2	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [3]	192.168.2.122	3	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/3 (192.168.2.122) [4]	192.168.2.122	4	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/4 (192.168.2.123) [1]	192.168.2.123	1	VIP-X1600-M45		
	VIP X1600/4 (192.168.2.123) [2]	192.168.2.123	2	VIP-X1600-M4S		
						(2)
						Rescan
				< Back M	Vext > 3	Cancel

Nesta caixa de diálogo são apresentadas todas as câmaras IP MPEG4/H.264 que se encontram no sistema.

1		Marque a caixa de verificação da câmara que pretende
		adicionar à Bosch Recording Station.
2	Pesquisar novamente	Efectua uma nova pesquisa por câmaras IP MPEG4/H.264 na rede.
3	Continuar >	Aceita as entradas e mostra a caixa de diálogo seguinte.

4.2.2 Editar câmaras IP MPEG4/H.264

Menu Câmaras IP e codificador > Actualizar rede... > Continuar >

ou

Assistente de configuração > caixa de diálogo Definições da câmara

Car	nera	settings											?×
	No.	Name		IP address	Channel	Description		Stream	User name	Password	Motion	Referenc	
	1	VIP X1600/1 (192.168.2	.120)[1]	192.168.2.120	1	VIP-X1600-M4	S	1					
	2	VIP X1600/1 (192.168.2	.120) [2]	192.168.2.120	2	VIP-X1600-M4	S	1					
	3	VIP X1600/1 (192.168.2	.120) [3]	192.168.2.120	3	VIP-X1600-M4	S	1					
	4	VIP X1600/1 (192.168.2	.120)[4]	192.168.2.120	4	VIP-X1600-M4	S	1					
	5	VIP X1600/2 (192.168.2	.121)[1]	192.168.2.121	1	VIP-X1600-M4	S	1					
	6	VIP X1600/2 (192.168.2	.121)[2]	192.168.2.121	2	VIP-X1600-M4	S	1					(9)
	7	VIP X1600/2 (192.168.2	.121)[3]	192.168.2.121	3	VIP-X1600-M4	S	1					
	8	VIP X1600/2 (192.168.2	.121)[4]	192.168.2.121	4	VIP-X1600-M4	S	1					
	9	VIP X1600/3 (192.168.2	.122)[1]	192.168.2.122	1	VIP-X1600-M4	S	1					
	10	VIP X1600/3 (192.168.2	.122)[2]	192.168.2.122	2	VIP-X1600-M4	S	1					
	<											>	
-	Sele	cted camera(s)											
(1)											_	
C	/ Nan	ne (in Bosch Recording	VIP X1600/	1 (192.168.2.120	0[1]	_	User nam	ie:	(5)			-	
0	Star	tion):					_		Ő				
(2)) Des	cription:	VIP-X1600-	-M4S			Password	1:	(6)				
\succ	(\smile				
(3) 10 -	ddrocci	192 168 2	120			Live strea	am:		Stream 1			
\sim	/ IF 0	iuuress.	172.100.2	.120					$()_{a}$	Stream 2			
G	١.								\sim \circ	oureani z			
4) Cha	innel:	1				Matina			M-1: J-1-			
\sim							MOUDIN		$(8)^{-1}$	MOLION LIELE	CUON		
									U	Reference i	mage che	ck	
- 1. 											-		
								e De els	Nector		10		
								< Back	Next >			Ca	ncel

Nesta caixa de diálogo são atribuídas às câmaras IP MPEG4/H.264 determinadas características, p. ex., relativas a detecção de movimento e a comparação de imagens de referência.

1	Nome (na Bosch	Introduza o nome da câmara IP. Este nome é apresentado na
	Recording Station):	Bosch Recording Station como sendo o nome da câmara.
2	Descrição:	Indica o tipo da câmara IP.
3	Endereço IP:	Indica o endereço IP da câmara IP.
4	Canal:	Indica o canal da câmara IP.
5	Nome do utilizador:	Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe nos
6	Palavra-passe:	aparelhos MPEG4/H.264 que os peçam para efeitos de
		registo (p. ex., se o nome do utilizador e a palavra-passe
		estiverem configurados no aparelho MPEG4/H.264).
		Nota:
		Seleccione o nome do utilizador Service quando tiver sido
		atribuída uma palavra-passe de assistência técnica ao
		aparelho MPEG4/H.264. Para isso, introduza a respectiva
		palavra-passe.
7	Fluxo ao vivo:	Seleccione o fluxo do aparelho MPEG4/H.264 (Fluxo 1 ou
		Fluxo 2) utilizado para a vista das imagens em directo.
		Nota:
		Se a câmara só fornecer um fluxo, significa isso que o fluxo 2
		não está disponível para selecção.

8	Sensórica:	 Active a detecção de movimento e/ou a comparação de imagens de referência do aparelho MPEG4/H.264. Nota: A detecção de movimento e a comparação de imagens de referência têm de ser também activada no aparelho MPEG4/H.264. No menu Processamento de alarmes, surge o nome de aparelho MPEG4/H.264 na área Trigger. O trigger pode ser seleccionado, p. ex., para o comando do registo. Para isso, tem de seleccionar uma tarefa correspondente. Altera a ordem das câmaras na vista. 		
9		Altera a ordem das câmaras na vista.		
10	Continuar >	Aceita as entradas e mostra a caixa de diálogo seguinte.		

4.2.3 Configurar câmaras IP MPEG4/H.264

Menu Câmaras IP e codificador > Área Câmaras IP MPEG4/H.264 > Botão Alterar > Separador Definições gerais



Neste menu só podem ser configurados aparelhos MPEG4/H.264 nos quais se possa chamar imagens MPEG4/H.264 (p. ex. Dinion IP, VIPX 1600). Consoante o modelo, podem ser conectados no máximo 64 aparelhos de rede (câmaras JPEG e aparelhos MPEG4/H.264).

1	Características da			
	câmara			
	Tipo de aparelhos:	Seleccione o aparelho MPEG4/H.264 correspondente.		
	Endereço IP:	Introduza o endereço IP do aparelho MPEG4/H.264.		
	Canal:	Seleccione o canal do aparelho MPEG4/H.264.		
	Nome:	Introduza o nome do aparelho MPEG4/H.264. O nome pode ser escolhido livremente.		
	Fluxo ao vivo:	Seleccione o fluxo do aparelho MPEG4/H.264 (Fluxo 1 ou Fluxo 2) utilizado para a vista das imagens em directo.		
	Sensórica:	 Active a detecção de movimento e/ou a comparação de imagens de referência do aparelho MPEG4/H.264. Nota: A detecção de movimento e a comparação de imagens de referência têm de ser também activada no aparelho 		
		 MPEG4/H.264. No menu Processamento de alarmes, surge o nome do aparelho MPEG4/H.264 na área Trigger. O trigger pode ser seleccionado, p. ex., para o comando do registo. Para isso, tem de seleccionar uma tarefa correspondente. 		

	Horários	Seleccione os horários nos quais dever ser efectuada a
		comparação de imagens de referência.
	Visualizar	Mostra a imagem em directo do aparelho MPEG4/H.264
		seleccionado, desde que tenham sido correctamente
		efectuadas as definições.
	Configurar	Mostra a configuração do aparelho MPEG4/H.264 numa
		janela do browser.
2	Log on da câmara	
	Nome do utilizador:	Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe nos
	Palavra-passe:	aparelhos MPEG4/H.264 que os peçam para efeitos de
	•	registo (p. ex., se o nome do utilizador e a palavra-passe
		estiverem configurados no aparelho MPEG4/H.264).
		Nota:
		Seleccione o nome do utilizador Service quando tiver sido
		atribuida uma palavra-passe de assistencia tecnica ao
		apareino MPEG4/H.264. Para Isso, introduza a respectiva
_		palavia-passe.
3	Activar entrada de	Marque a caixa de verificação se desejar que a Bosch
	alarmes	Recording Station seja comandada através da activação do
		Nota: Dependendo do tipo de aparelho IP (p. ex. VIP X1600) pode
		ser configurada mais do que 1 entrada de alarmes. Para esse
		efeito, em N.º: seleccione a entrada de alarmes do aparelho
		MPEG4/H.264 e. para a respectiva entrada, marque a caixa
		de verificação Activar entrada de alarmes .
	Nome:	Introduza o nome da entrada de alarmes. O nome pode ser
		escolhido livremente.
	N.º:	Seleccione a entrada de alarme do aparelho MPEG4/H.264
		seleccionado.
4	Activar relé	Marque a caixa de verificação se desejar que a saída de relé
		do aparelho MPEG4/H.264 seja comandada através da Bosch
		Recording Station.
		Nota:
		Dependendo do tipo de aparelho IP (p. ex. VIP X1600) pode
		ser configurada mais do que uma saída de relé. Para esse
		efeito, em N.º: seleccione a saída de relé do aparelho
		MPEG4/H.264 e, para a respectiva saída de relé, marque a
		caixa de verificação Activar relé .
	Nome:	Introduza o nome da saída de relé. O nome pode ser
		escolhido livremente.
	N.º:	Seleccione a saída de relé do aparelho MPEG4/H.264
		seleccionado.
5	Activar entrada de	Marque a caixa de verificação se for para usar a entrada de
	áudio	áudio do aparelho MPEG4/H.264.
	Nome:	Introduza o nome da entrada de áudio.

	N.º:	Seleccione a entrada de áudio do aparelho MPEG4/H.264		
		seleccionado.		
6	ОК	Aceita as entradas.		

4.2.4

Configurar câmaras dome e câmaras móveis

Menu Câmaras IP e codificador > Área Câmaras IP MPEG4/H.264 > Botão Alterar> Separador Definições Dome



Se necessário, efectue a definição para cada câmara.

1	Definições Dome	Clique sobre o separador.
2	Activar	Seleccione a caixa de verificação, se se tratar de uma câmara
		dome ou de uma câmara móvel.

Efectuar as definições das interfaces

3	Interface	As definições das interfaces têm de ser efectuadas em		
		primeiro lugar. Somente depois podem ser efectuadas outras		
		definições Dome		
	Ligação:	Clique na seta para baixo e seleccione a interface (VCSCom =		
		porta-série RS232 do codificador).		
	Definições	Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo. Efectue		
		as definições da interface VCSCom (bits por segundo, bits de		
		dados, bits de paragem, paridade, etc.).		
		As definições dependem do tipo de câmara.		
		JVC: 9600/8/1/even		
		Panasonic: 9600/8/1/none (na dome da Panasonic, tem de		
		ser ajustada ainda manualmente a taxa de bits)		
		Pelco: 2400/8/1/none		
		Domes da Bosch: devem ser aceites as definições da dome.		
	Protocolo:	Seleccione o protocolo em função da câmara conectada.		
	Endereço da câmara:	Introduza o endereço da câmara. O endereço está definido na		
		câmara.		

Guardar as posições da câmara

Pode definir as posições das câmaras dome e das câmaras móveis, que poderão ser acedidas automática ou manualmente sempre que necessário. Na imagem em directo, o operador pode seleccionar rapidamente estas posições, desde que estejam desbloqueados para o seu nível de acesso. Também é possível uma activação automática quando se registar uma ocorrência. Para guardar uma posição nova, proceda da seguinte forma:

- Seleccione um ID livre.
- Rode a câmara para a posição desejada e, se necessário, efectue um zoom na imagem.
- Guarde o processo.

4	Posições guardadas	
	ID Nome	Clique na seta para baixo ao lado do campo de listagem e
		seleccione um numero livre, se quiser guardar novamente
		uma posição, ou seleccione uma posição ja guardada para a
		alterar.
		Se este nome for escolhido pelo operador, a camara desloca-
		se automaticamente para esta posição.
	Rodar / Efectuar zoom	Rodar câmaras:
	ន 🛱 ឆ	Desloque o cursor do rato para a imagem da câmara, até a
	\$ <u>`</u>	seta indicadora do sentido apontar na direcção em que quer
	. ⁴ .	rodar a camara. A seguir prima o botao esquerdo do rato. A
		camara desloca-se no sentido da seta, aumentando a
		velocidade quanto mais para fora movimentar a seta (com o
		botao do rato premido).
		Efectuar zoom das camaras:
		Desloque o cursor do rato para o centro da Imagem da
		Camara ale surgir uma jupa com o sinal de mais ou de menos.
		zoom da câmara
		Luna com sinal de mais, a câmara aproxima-se do objecto
		Lupa com sinal de manos: a câmara aproxima se do objecto.
	Cuerder	Dara guardar a pagiaña, aligua sabra a batão. Abra sa uma
	Guardar	Para guardar a posição, cirque sobre o bolão. Abre-se uma
		canta de dialogo. Introduza un nome que laça sentido e
		Nota.
		Para guardar, o diafragma e a focagem têm de estar
		configurados em algumas câmaras dome. É efectuada uma
		nergunta a este respeito durante o processo de guardar
	Vicualizar	Para a vorificação, colocciono uma pocição guardada o cliquo
	VISUdIIZdi	rara a vermicação, seleccione uma posição guardada e cilque
	A	Sobre o Botao. A camara desioca-se para a posição gualidada.
	Apagar	Seleccione a posição guardada é cilque sobre o botão.

Introduza as macros (os comandos) através da linha de comando

Aqui pode determinar diferentes macros (comandos) de câmaras dome, câmaras móveis ou comutadores através de uma linha de comando. Estas macros comandos podem ser chamados manual ou automaticamente. Veja quais as macros possíveis no manual de operação da respectiva câmara ou comutador matricial. Na imagem em directo, o operador pode seleccionar rapidamente estas macros, desde que estas estejam desbloqueadas para o seu nível de acesso.

5	Linha de comando da câmara	
	Camera command line Display main menu >N 47 001 Transmit Save Delete	 Primeira linha: A lista contém macros predefinidas (comandos). Seleccione a macro. Linha do meio (linha de comando): Indica a macro que seleccionou na primeira linha. Em alternativa, nesta linha existe a possibilidade de criar uma nova macro, se não a encontrar no campo de listagem da primeira linha. Última linha: Atribua um número livre à macro.
	Guardar	Para guardar clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo. Introduza um nome que faça sentido e confirme a entrada. Uma mensagem confirma o registo. Nota: A macro está disponível na interface do utilizador.
	Enviar	Clique no botão para verificar a macro.
	Apagar	A macro guardada é apagada.

Controlo de câmara

Para cada câmara pode ser definida a focagem e o diafragma.

6	Diafragma e	Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo. Ajuste o
	focagem	diafragma e a focagem.

Aceitar as entradas

7	ОК	Aceita as entradas.

4.2.5 Configurar câmaras IP JPEG Menu Câmaras IP e codificador > Área Câmaras IP JPEG > Botão Alterar



Neste menu só podem ser configuradas as câmaras em que podem ser chamadas imagens JPEG através do protocolo HTTP ou TFTP. Podem ser conectados no máximo 64 aparelhos de rede (câmaras JPEG e aparelhos MPEG4/H.264).

1	Endereco:	Introduza o endereco (LIBL) da câmara e o comando para
-	Lindereşor	chamar as imagens JPEG
		Iltilize a seguinte sintave:
		Anarelhos BVIP da Bosch
		http://IP-Adresse/spap.ing? InegSize=S (para OCIE)
		http://IP-Adresse/snap.jpg:0peg5ize=5 (para QCII)
		http://IP-Adresse/snap.jpg:JpegSize=IV (para CIF)
		http://IP.Adresse/snap.jpg:JpegSize=L (para 2CIF)
		The same de operations com véries consistence o consistenc
		Em caso de apareinos com varios canais, seleccione o canai
		da seguinte forma:
		nttp://IP-Adresse/shap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=AL (p. ex.,
		para canal 2 e 40F)
		http://IP-Adresse/image?res=full&x0=0&y0=0
		&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
		No HITP a detecção de movimento é feita através da porta
		[número da porta&mdn=].
		tftp://IP-Adresse/
		image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
		No TFTP a detecção de movimento é incluída na imagem. Não
		pode ser configurada qualquer porta.
		Axis: http://IP-Adresse/jpg/image.jpg
		Mobotix: http://IP-Adresse/record/current.jpg
		Nota:
		Para obter mais informações, consulte a documentação de
		instalação da respectiva câmara.
2	Visualizar	Clique sobre o botão para verificar se o URL introduzido e o
		comando estão correctos. Se a entrada estiver correcta,
		surge a imagem da câmara.
3	Configurar	Depois de clicar no botão, a configuração do aparelho JPEG
		seleccionado é apresentada numa janela do browser.
4	Nome:	Introduza o nome da câmara.
5	N 0 máx do imagono	Margue a esiza de verificação e seleccione a guantidade de
5	N.º max. de magens	imagana par acquinda que devem carvievelizadas. Accim é
	por segundo:	imagens por segundo que devem ser visualizadas. Assim, e
		directo des câmeres
		Nota:
		A quantidade maxima de imagens visualizadas depende do
		recolução, piusto do compressão)
		resolução, ajuste de compressão).
6	Nome do utilizador:	Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe nas câmaras
	Palavra-passe:	que precisam destes dados para o registo (p. ex., câmara de
	-	videovigilância Mobotix para bancos).
7	Câmara do sensor	A Bosch Recording Station pode ser comandada aquando da
		activação da sensórica se, no caso da câmara IP, se tratar de
		uma câmara com detecção de movimento. Para este efeito,
1		marque a caixa de verificação.

	Porta:	Indique a porta para a qual a câmara envia as informações de movimento (dependendo do modelo da câmara).
	Comando Ligar:	Introduza o comando que a câmara envia quando a detecção de movimento dispara (dependendo do modelo da câmara). Nota: Veja qual o comando no manual da câmara utilizada.
	Comando Desligar:	Introduza o comando que a câmara envia quando a detecção de movimento está concluída (dependendo do modelo da câmara).
8	ОК	Aceita as entradas.

Nota:

Durante a configuração de câmaras IP JPEG, respeite as seguintes limitações:

Limitação de tamanho da imagem e resolução:

- Uma única imagem JPEG não pode ultrapassar os 100 kB. O tamanho máximo de representação da imagem é de 1 MB.
- A resolução do ecrã tem de estar no formato de imagem 4:3 (p. ex. 2048 x 1536).
- A resolução máxima das imagens visualizadas está limitada a 2048 x 1536.

Limitação das definições de registo:

- A soma das imagens transmitidas por câmaras IP não pode ultrapassar as 900 imagens por segundo.
- A velocidade de registo está limitada a 50 Mbits/segundo (= 6,25 MB/segundo).

4.3 Configurar horários

Menu Horários



A atribuição dos horários ocorre com o cursor do rato numa agenda gráfica. Existem 8 horários disponíveis para selecção. Estes horários podem ser atribuídos a cada dia da semana, a cada um dos feriados e a dias especiais. Os horários são representados com cores diferentes.

1	Dia de semana	Clique sobre o separador correspondente.
	Dias especiais	Nota:
	Feriados	 No separador Dias especiais é possível seleccionar
		qualquer dia do ano.
		- O separador Feriados só aparece depois que o registo
		de feriado Holidays.xml. tenha sido carregado.
2	Horários	Seleccione um horário ao qual deseja atribuir um dia. A um
		período de tempo pode ser atribuído apenas um horário.
3	Agenda gráfica	Desloque o cursor do rato para a agenda gráfica.
		Um clique com o botão esquerdo do rato selecciona uma
		célula. Arraste um canto direito com o botão esquerdo do
		rato premido selecciona um intervalo de tempo. Todas as
		células seleccionadas adquirem a cor do horário
		seleccionado. Para alterar células seleccionadas na agenda
		gráfica, seleccione um outro horário e substitua a célula já
		seleccionada.
4	Mudar o nome do	Para alterar o nome. Seleccione um horário e clique sobre o
	horário	botão. Introduza o nome novo e confirme a entrada com a
		tecla Enter .

heiro de feriado -	Carrega o registo de feriado Holidays.xml. O registo de
rregar	feriado contém os feriados específicos do país em questão. O registo de feriado é editável e tem de ser criado em função
	de cada país.
	Depois, no separador Feriados clique sobre Adicionar e
	seleccione os feriados.
eitar	Aceita as entradas.
	heiro de feriado - rregar eitar
4.4 Configurar as definições de registo

Nestas caixas de diálogo, pode configurar as definições de registo das câmaras IP MPEG4/ H.264 e das câmara IP JPEG.

4.4.1 Configurar definições de registo das câmaras IP MPEG4/H.264

Menu Definições de registo > Separador Câmaras IP MPEG4/H.264

Day Night Weekend
MPFG/H 264 IP cameras
D cameras and encoders (2) in Expinet a control of
Camera Continuous recording Alarm recording Pre-alarm recording
Gen4IP AutoDome (192.168 Stream 1
3 VIP X1600/1 (192.168.3.10 Stream 2 Stream 1
Recording settings VIP X1600/1 (192.168.3.10 Stream 2 Stream 1
VIP X1500/1 (192.168.3.10 Stream 2 Stream 1
Inputs and outputs VIP VIEW (192:168:3:10
VIP X1600/2 (1/2,168.3.10 Stream 1
Alarm processing VIP X1600/2 (192.168.3.10 Stream 1
VIP X1600/2 (192.168.3.10 Stream 1
VIP X1600/3 (192.1663.310 Stream 1
VIP X1500/3 (192,168,3.10 Stream 1 VIP X1500/3 (192,168,3.10
Alarm transmission
Security for selected tailed (s)
Export video scheduler Pre-alarm recording Alarm recording
(4) Stream: Stream: Stream 1
Authorization levels
Audio: Audio:
Lisers
Pre-alarm time [secs.]: *0 📩 Post-alarm time [secs.]: *0 📩
Conservative and network
Contributions recording Delete oild Video (7)
Crear Stream 1 V Older than [days]:
Options Audio: Delete protected data
Software licenses
(8) Extended Default settings (9)
\bigcirc
(10) Copy settings to other schedules
(11) Save Cancel Exit

Nesta caixa de diálogo, pode configurar as definições de registo das câmaras IP MPEG4/ H.264.

1	Dia - Noite - Fim-de-	Todos os horários configurados são visualizados como		
	semana	separadores.		
		Seleccione o horário ao qual se devem aplicar as		
		definições.		
		Nota:		
		São mostrados apenas os horários que foram configurados		
		no menu Horários .		
2	Câmaras IP MPEG/	Seleccione o separador. No campo de listagem abaixo são		
	H.264	enunciadas todas as câmaras IP MPEG4/H.264.		
3	No campo de listagem	Seleccione a câmara para a qual quer efectuar as		
	das câmaras	regulações.		
		Nota:		
		É possível seleccionar várias câmaras.		
4	Registo de pré-evento	Efectue as definições para o registo de pré-evento.		
	Fluxo:	Seleccione o fluxo do aparelho MPEG4/H.264 (Fluxo 1 ou		
		Fluxo 2).		

	Áudio:	Marque a caixa de verificação se guiser que seja feito		
		também um registo áudio.		
		Nota:		
		Só é nossível seleccionar áudio quando em Câmaras ID e		
		so e possivel seleccional additi quando em Camaras IP e		
		Councador > Canaras ir MiFEG4/H.204 > Anterar >		
		Definições gerais o separador Activar entrada de audio		
		esta seleccionado.		
	Tempo pré-evento [s]:	Seleccione o tempo pré-evento para a gravação de alarmes		
		e de movimento.		
		Nota:		
		O tempo pré-evento máximo é de 1800 segundos. O tempo		
		pré-evento depende da velocidade de registo de pré-evento		
		do aparelho MPEG4/H.264. É possível registar um máximo		
		de 3600 imagens por pré-evento e por câmara.		
5	Registo de alarmes	Efectue as definições para a gravação de alarmes		
	Fluxo:	Seleccione o fluxo do aparelho MPEG4/H.264 (Fluxo 1 ou		
		Fluxo 2).		
	Áudio:	Marque a caixa de verificação se quiser que seja feito		
		também um registo áudio.		
	Tempo pós-evento [s]:	Introduza o tempo pós-evento.		
		Nota:		
		O tempo pós-evento máximo é de 999 segundos. A		
		predefinição é de 0 segundos.		
6	Registo da duração	Efectue as definições para gravação contínua		
	Fluxo:	Seleccione o fluxo do aparelho MPEG4/H.264 (Fluxo 1 ou		
		Fluxo 2).		
	Áudio:	Marque a caixa de verificação se quiser que seja feito		
		também um registo áudio.		
7	Apagar dados antigos	Marque a caixa de verificação para apagar		
		automaticamente dados após um determinado número de		
		dias.		
	Anterior a [dias]	Indique o número de dias, a partir do qual os dados devem		
		ser apagados automaticamente		
		Example: 3 significa que são apagados automaticamente		
		ca dadas som mais de 2 diss		
	Apagar dados	A caixa de verificação está activada: os dados protegidos		
	protegidos	sao apagados automaticamente após um determinado		
		número de dias.		
		A caixa de verificação não está activada: os dados		
		protegidos não são apagados automaticamente.		
8	Avançado	Clique no botão para editar as tarefas de alarme da câmara		
		seleccionada.		
9	Definições standard	Clique sobre o botão para obter as definições standard		

10	Copiar definições para	Copia todos os separadores do horário seleccionado com		
	outros horários	todas as suas definições para outros horários.		
		Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo onde		
		pode seleccionar os horários.		
11	Aceitar	Aceita as entradas.		

4.4.2

Definições avançadas das câmaras IP MPEG4/H.264

Menu Definições de registo > Separador Câmaras IP MPEG4/H.264 > Botão Avançado...

Extended settings - Gen4IP AutoDome (192.168.3.90) - Day					×
Alarm jobs					_
Alarm job	Audio	Pre-alarm time	Post-alarm time		
Job 1		10	10		
Job 2		20	20		
(1)					
\smile					
Settings for the selected alarm job					
	10 -	J			
Pre-alarm time (sec.):	1 10 .	1			
(3) Post-alarm time (sec.):	10 -	7			
X		-			
4 Audio:					
				OK Cancel	

Nesta caixa de diálogo tem a possibilidade de alterar as definições das tarefas de alarme.

1	Tarefas de alarme	O campo de listagem mostra todas as tarefas em que esta			
		câmara se encontra na lista de registos de alarmes (no			
		menu Processamento de alarmes).			
		Nota:			
		Após a gravação da configuração, as tarefas de alarme são			
		aceites no campo de listagem.			
2	Tempo pré-evento [s]:	Seleccione o tempo pré-evento para a gravação de alarmes			
		e de movimento.			
		Nota:			
		O tempo pré-evento máximo é de 1800 segundos. O tempo			
		pré-evento depende da velocidade de registo de pré-			
		evento. É possível registar um máximo de 3600 imagens			
		por pré-evento e por câmara. Exemplo: 1 imagem/segundo			
		= 1800 segundos, 2 imagens/segundo = 1800 segundos,			
		4 imagens/segundo = 900 segundos, 5 imagens/segundo =			
		720 segundos, etc.			
3	Tempo pós-evento [s]:	Introduza o tempo pós-evento.			
		Nota:			
		Efectue as definições para o registo de movimento.			
4	Áudio:	Marque a caixa de verificação se quiser que seja feito			
		também um registo áudio.			

4.4.3 Configurar as definições de registo das câmaras IP JPEG Menu Definições de registo > Separador Câmaras IP JPEG

Configuration			? 🛛
Recording drives IP cameras and encoders	Day Night Weekend JPEG IP cameras MPEG/H.264 IP cameras		
Schedules Recording settings Tinputs and outputs Alarm processing Remote stations Alarm transmission	Camera Continuous n Camera East (JPEG) 0.0 fps Camera North (JPEG) 0.0 fps	ecording Alarm recording 0.0 fps 0.0 fps	Pre-alarm recording 0.0 fps 0.0 fps
Export video scheduler Authorization levels Users Security and network Crof forwarding and SNMP Coptions	Settings for selected camera(s) Pre-alarm recording Rate: 0.0 fps Pre-alarm time [secs.]: 0 4 Continuous recording Rate: 0.0 fps	Alarm recording Rate: Post-alarm time [sec V Delete old video Older than [days]: V Delete protected	5 0.0 fps V ss.]: 0 7 1 d deta
Software licenses	9	Copy settings to other schedules	Default settings

Nesta caixa de diálogo, pode configurar as definições de registo das câmaras IP JPEG.

1	Dia - Noite - Fim-de-	Todos os horários configurados são visualizados como		
	semana	separadores.		
		Seleccione o separador para o qual devem ser válidas as		
		definições.		
		Nota:		
		São mostrados apenas os horários que foram configurados		
		no menu Horários .		
2	Câmaras IP JPEG	Seleccione o separador. No campo de listagem abaixo são		
		exibidas todas as câmaras IP JPEG.		
3	No campo de listagem	Seleccione a câmara para a qual quer efectuar as regulações.		
	das câmaras	Nota:		
		É possível seleccionar várias câmaras.		
4	Registo de pré-evento	Efectue as definições para o registo de pré-evento.		
	Таха:	Seleccione a taxa de registo.		
		Nota:		
		A velocidade de registo real depende do tipo de câmara e dos		
		respectivos parâmetros (p. ex.: resolução, ajuste de		
		compressão). O valor médio definido é de 4 - 6 imagens por		
		Soguriuo.		

	Tempo pré-evento [s]:	Seleccione o tempo pré-evento para a gravação de alarmes e		
		de movimento.		
		Nota:		
		O tempo pré-evento máximo é de 1800 segundos. O tempo		
		pré-evento depende da velocidade de registo de pré-evento.		
		É possível registar um máximo de 3600 imagens por pré-		
		evento e por câmara.		
		Exemplo: 1 imagem/segundo = 1800 segundos, 2 imagens/		
		segundo = 1800 segundos, 4 imagens/segundo =		
		900 segundos, 5 imagens/segundo = 720 segundos, etc.		
5	Registo de alarmes	Efectue as definições para a gravação de alarmes.		
	Таха:	Seleccione a taxa de registo.		
		Nota:		
		A velocidade de registo real depende do tipo de câmara e dos		
		respectivos parâmetros (p. ex.: resolução, ajuste de		
		compressão).		
	Tempo pós-evento [s]:	Introduza o tempo pós-evento.		
		Nota:		
		O tempo pós-evento máximo é de 999 segundos. A		
		predefinição é de 0 segundos.		
6	Registo da duração	Efectue as definições para gravação contínua		
	Таха:	Seleccione a taxa de registo.		
		Nota:		
		A velocidade de registo real depende do tipo de câmara e dos		
		respectivos parâmetros (p. ex.: resolução, ajuste de		
		compressão).		
7	Apagar dados antigos	Marque a caixa de verificação para apagar automaticamente		
		dados após um determinado número de dias.		
	Anterior a [dias]:	Indique o número de dias, a partir do qual os dados devem		
		ser apagados automaticamente.		
		Exemplo: 3 significa que são apagados automaticamente os		
		dados com mais de 3 dias.		
	Apagar dados	A caixa de verificação está activada: os dados protegidos são		
	protegidos	apagados automaticamente após um determinado número de		
		dias.		
		A caixa de verificação não está activada: os dados protegidos		
		não são apagados automaticamente.		
8	Definições standard	Clique sobre o botão para obter as definições standard.		
0	Copiar definições	Copia todos os separadores do horário seleccionado com		
9	• •			
9	para outros horários	todas as suas definições para outros horários.		
9	para outros horários	todas as suas definições para outros horários. Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo onde		
9	para outros horários	todas as suas definições para outros horários. Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo onde pode seleccionar os horários.		

4.5 Configurar entradas e saídas

Nestas caixas de diálogo é possível configurar entradas e saídas.

4.5.1 Configurar uma simulação de alarme

Menu Entradas e saídas > Separador Simulação de alarme

Nesta caixa de diálogo, é possível configurar 4 entradas para a activação de alarmes na interface do utilizador.

1	Simulação de alarme	Clique sobre o separador.
2	Тіро	Seleccione se uma entrada deve ou não ser activada.
	Alarm input	A entrada deve ser utilizada para a simulação do alarme.
	unused 💌	A entrada não deve ser utilizada para a simulação do alarme.
3	Nome	Introduza o nome.
4	Aceitar	Aceita as entradas.

? 🗙

4.5.2 Configurar entradas virtuais Menu Entradas e saídas > Separador Entradas virtuais

	aus copulation	
Configuration		
Recording drives		r

Recording drives	Foyer card reader AP inputs A POS inputs ATM/POS - Inputs
IP cameras and encoders	
Schedules	
Recording settings	Input Type Name
Inputs and outputs	2 Alarm input Virtual input 2
Alarm processing	3 Alarm input Virtual input 3 4 Alarm input Virtual input 4
Remote stations	5 Unused I
Alarm transmission	6 Unused 7 Unused
	8 Unused
	9 Unused I
Authorization levels	
🚔 Users	12 Unused 🔽
Security and network	13 Unused <u>•</u> 14 Unused <u>•</u>
Error forwarding and SNMP	15 Unused •
Options	
Software licenses	Change field designator
	5 Save Cancel Exit

As entradas virtuais são aquelas que são comandadas através da interface do browser ou de software. Elas oferecem as mesmas funcionalidades das outras entradas no sistema.

As entradas virtuais podem ser usadas para a execução de tarefas, p. ex. para a transmissão de alarmes ou a exportação. Estão disponíveis 32 entradas virtuais.

1	Entradas virtuais	Clique sobre o separador.	
2	Тіро	Seleccione se uma entrada virtual deve ou não ser activada.	
	Alarm input	A entrada deve ser usada como entrada virtual	
	unused 💌	A entrada não deve ser usada como entrada virtual.	
3	Nome	Introduza o nome.	
4	Alterar identificador do	Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo.	
	campo	Se necessário, altere a designação dos dados	
		adicionais.	
5	Aceitar	Aceita as entradas.	

Nota:

Não é necessário um log on para aceder à interface das entradas virtuais.

4.5.3

Configurar o multibanco Menu Entradas e saídas > Separador Multibanco

figuration		
Recording drives	Foyer card reader 📖 AP inputs 📑 POS inputs 🗐 ATM/POS - Inputs	5
IP cameras and encoders	Alarm simulation 🚖 Virtual inputs	(1)
Schedules	Connection settings	\smile
Recording settings	Interface: COM1 Status query [h]: 0 3	
Inputs and outputs	Input Type 4 Name 5	
Alarm processing	1 Alarm input ATM input 1	
Remote stations	3 Unused	
Alarm transmission	4	
Export video scheduler	6 — Unused	
Authorization levels	8 Unused V 10 Unu	
users		
Security and network		
Error forwarding and SNMP		
Options		
Software licenses		
	Save Canal	Exit

Podem ser ligados à Bosch Recording Station no máximo 4 multibancos, cada um com 2 entradas.

1	Multibanco	Clique sobre o separador.	
2	Interface:	Seleccione a interface.	
3	Consulta do estado [h]:	se os multibancos conectados efectuaram qualquer transacção. Introduza o tempo em horas. Se introduzir o número 2, p. ex., isso significa que é efectuada uma verificação de 2 em 2 horas. Se introduzir 0, não é efectuada nenhuma verificação. Nota: Se não for emitida qualquer transacção ao sistema, surge uma mensagem de erro. Se a ligação entre a Bosch Recording Station e os multibancos tiver interferências, surge igualmente uma mensagem de erro.	
4	Тіро	Seleccione se uma entrada deve ou não ser configurada.	
	Alarm input	A entrada é avaliada.	
	unused 🔽	A entrada não é avaliada.	

		Entrada 1 + 2 = Multibanco 1	
		Entrada 3 + 4 = Multibanco 2	
		Entrada 5 + 6 = Multibanco 3	
		Entrada 7 + 8 = Multibanco 4	
		Por norma, as entradas 1, 3, 5, 7 activam a câmara de	
		retratos e as entradas 2, 4, 6, 8 a câmara de recolha	
		de dinheiro.	
5	Nome	Introduza o nome. O nome é de selecção livre.	
6	Aceitar	Aceita as entradas	

4.5.4 Configurar o leitor de foyer

Menu Entradas e saídas > Separador Leitor de foyer

Configuration	
Recording drives	Alarm simulation 🖉 Virtual inputs 🗐 Automatic teller machine
Schedules	Foyer card reader 1 AP inputs POS inputs ATM/POS - Inputs
Inputs and outputs	Interface: COM2 2 5 6 Input Type 3 Name 4 Skimming protection Time controlling
Alarm processing	1 Alarm input Fover card reader 1 IV Setup 2 Alarm input Fover card reader 2 IV Setup 3 Unused Fover card reader 2 IV
Alarm transmission	4 Unused Locked out bank codes Options 8
Authorization levels	Add Image: Show foremalfunction Delete Image: Show foremalfunction
Security and network	Ignore country code on EC cards
Error forwarding and SNMP Options	
Software licenses	
	9 Save Cancel Exit

Podem ser ligados à Bosch Recording Station no máximo 4 leitores de foyer. Cada leitor de foyer ocupa uma entrada. É possível uma protecção anti-skimming do leitor de foyer.

Nota:

Não podem ser configurados mais leitores de foyer do que os que estiverem conectados.

1	Leitor de foyer	Clique sobre o separador.
2	Interface:	Seleccione a interface.
3	Тіро	Seleccione se uma entrada deve ou não ser configurada.
	📥 Alarm input 🔽	Na entrada é conectado um leitor de foyer.
	💻 unused 📃	Na entrada não é conectado um leitor de foyer.
4	Nome	Introduza o nome. O nome é de selecção livre.

5	Protecção contra Skimming	 Esta função reconhece se estão montadas peças estranhas no leitor de foyer que permitam a leitura não autorizada de dados do cartão Eurocard. Nota: Ao activar esta função, fica disponível a entrada Skimming como trigger. Em caso de activação, é registado um protocolo no diário. Caso esteja também activada a função Comunicar falha do leitor de foyer, surge uma mensagem na interface do utilizador aquando do accionamento.
6	Temporização - Setup	Clique sobre o botão se quiser introduzir uma temporização. Abre-se uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a configuração básica do leitor de foyer (aberto, automático, fechado) e o horário (ver também Secção 4.5.5 Configurar a temporização do leitor de foyer).
7	Números de ID do banco bloqueados	Tem a possibilidade de bloquear determinados números de identificação bancária, ou seja, os cartões Eurocard, com as notas de cancelamento aqui introduzidas, não têm direito de acesso. O acesso é recusado pelo leitor de foyer. A configuração básica do leitor de foyer tem de estar definida para: Leitor de foyer automático:
	Adicionar	Introduza o número de identificação bancária a bloquear no campo de texto e clique sobre o botão. Após a entrada, o número de identificação bancária é aceite no campo de listagem. Nota: É permitida a introdução dos chamados wildcards (? ou *) na combinação desejada. Significado ?: Na posição exacta do ponto de interrogação pode estar um carácter qualquer ou nenhum. *: Na posição exacta do asterisco pode estar uma qualquer série de caracteres (um ou mais caracteres) ou nenhum carácter (excepção: um * sozinho significa que todos os números de identificação bancária estão bloqueados).
	Apagar	Seleccione uma entrada no campo de listagem e clique sobre o botão. O número de identificação bancária é apagado do campo de listagem.

8	Comunicar falha do leitor de	Caso exista uma falha no leitor de foyer, é exibida
	foyer	uma mensagem na interface do utilizador. Caso esteja
		também activada a função Protecção contra
		Skimming , surge igualmente uma mensagem em caso
		de alarme Skimming.
		Nota:
		Em caso de activação, é registado um protocolo no
		diário.
	Ignorar código dos países nos	Não avalia os dados do cartão de crédito que são
	cartões Eurocard	utilizados para distinguir entre países. É permitido o
		acesso a cartões com um código de país diferente.
9	Aceitar	Aceita as entradas.

4.5.5

Configurar a temporização do leitor de foyer

Menu Entradas e saídas > Separador Leitor de foyer > Botão Setup

Time controlling (Foyer card reade	er 1)	? 🔀
Foyer card reader time controlled	\mathbf{D}	(5) ок
Default setting: 2	Foyer card reader automatic	Cancel
	Schedule: 4	
Foyer card reader open:	Day	-
3 Foyer card reader automatic:	Day	-
Foyer card reader closed:	Day	

Efectue as definições para a temporização.

1	Leitor de foyer	Marque a caixa de verificação.
	temporizado	
2	Configuração básica:	No campo de listagem, clique sobre a seta para baixo e
		seleccione qual a configuração básica que o leitor de foyer
		deve ter.
3		No ponto anterior acabou de definir a configuração básica do
		leitor de foyer. Se necessário, active uma ou mais das
		seguintes propriedades, se pretender limitar temporalmente
		a configuração básica.
	Leitor de foyer	O foyer está sempre aberto.
	aberto:	
	Leitor de foyer	Só é possível aceder com um cartão Eurocard ou um cartão
	automático:	de crédito. Os cartões Eurocard de determinados bancos
		podem ser bloqueados.
	Leitor de foyer	O foyer está sempre fechado.
	fechado:	
4	Horário:	Seleccione o horário durante o qual a limitação temporal se
		deve manter activa (ver também Secção 4.3 Configurar
		horários).
5	ок	Aceita as entradas.

4.5.6 Configurar entradas de painéis de alarme Menu Entradas e saídas > Separador Entradas PA

Configuration		? 2
Recording drives	Alarm simulation	Automatic teller machine
IP cameras and encoders	Fover card reader	ATM/PO5 - Inputs
Schedules	Connection settings	
Recording settings	2 Interface: COM3 - Baud rate: 9600 -	Туре: FPA 5000 💌
Inputs and outputs	Input Type (3) Name (4)	Line status Addresses
Alarm processing	1 AP input 1	Assign Assign
Remote stations	2 AP input 2	Assign Assign
Alarm transmission	4 Unused	(5) (6)
Export video scheduler	5 Unused 🔽	
Authorization levels	7 Unused	
	8 Unused •	
Eccurity and naturowk	10 Unused 🔽	
	11 Unused	
Error forwarding and SNMP	13 Unused V	
options 🗸	14 Unused 💌	
Software licenses	16 Unused 🔽	✓
	(7) Save	Cancel Exit

No caso de ligação em série de um painel de alarme podem ser definidas no máx. 32 entradas cuja activação faz disparar um alarme.

A cada entrada estão atribuídos por predefinição determinados estados das linhas, que, no caso de centrais LSN, podem ser adaptados às especificidades de cada projecto.

Adicionalmente, também podem ser atribuídos endereços do painel de alarme a cada entrada.

1	Entradas PA	Clique sobre o separador.
2	Configurações da ligação	
	Interface:	Seleccione a interface.
	Taxa de bauds:	Seleccione a taxa de bauds.
	Тіро:	Seleccione o tipo do painel de alarme.
3	Тіро	Na coluna, clique na seta para baixo e seleccione o
		tipo de entrada.
	Aldup 🔽	O tipo de entrada, p. ex. assalto, está activado.
	unused 🔽	O tipo de entrada não está activado.
		Nota:
		A cada entrada estão atribuídos por predefinição
		determinados estados das linhas. No caso das
		centrais LSN, esta atribuição pode ser alterada.
4	Nome	Introduza o nome.

E	Estado dos linhos otribuir	Clique cobre o botão. Abre se uma esive de diálogo
5	Estado das linnas - atribuir	Clique sobre o botao. Abre-se uma caixa de dialogo
		onde pode alterar e visualizar a atribuição predefinida
		dos estados das linhas (ver também
		Secção 4.5.7 Atribuir estados das linhas às entradas
		(não se aplica à série G da Bosch)).
		Nota:
		Só é possível em centrais LSN.
6	Endereços - atribuir	Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo
		onde pode atribuir determinados endereços PA à
		entrada (ver também Secção 4.5.8 Atribuir endereços
		às entradas (não se aplica à série G da Bosch) e
		Secção 4.5.9 Atribuir endereços às entradas (Bosch G
		Series)).
7	Aceitar	Aceita as entradas.
1	1	

4.5.7 Atribuir estados das linhas às entradas (não se aplica à série G da Bosch) Menu Entradas e saídas > Separador Entradas PA > Área Estado das linhas > Botão atribuir

(ver também Secção 4.5.6 Configurar entradas de painéis de alarme)

Line status assignment (AP input 1)	?	×
Selected line statuses: <u>16H (A1) Holdup alarm (TU)</u> 56H (A1-B) Holdup alarm with threat (TU) 3	 Conselected line statuses: IH (MAD) Detector cover (AB) Block(Bypass) (GAB) Group switch-off (H (SC) Control on (H (SC) Ground connection fault (H (C3) Griterion 2 (Criterion 2 (GG) General malfunction (H (SC) Great malfunction (H (F2) Fire pre-alarm (H (F2) Fire pre-alarm (H (F3) Fire internal alarm (H (A3) Tamper internal alarm (H (A3) Tamper external alarm (TU) (H (A3) Tamper external alarm (TU) (H (A3) Cintrusion external alarm (TU) (H (BF) Derichtery messane standby/off 	
	5 Close	

Atribua os estados das linhas de um painel de alarme às entradas.

Adicionar estados das linhas

1	Estados das linhas	Seleccione o estado das linhas.	
	não seleccionados:		
2	<< Adicionar	Clique sobre o botão. O estado das linhas é aceite no campo	
		de listagem Estados das linhas seleccionados:.	
5	Fechar	Encerra o processo. Os dados introduzidos são guardados.	

Remover estados das linhas:

3	Estados das linhas	Seleccione o estado das linhas.	
	seleccionados:		
4	>> Remover	Clique sobre o botão. O estado das linhas é removido do	
		campo de listagem Estados das linhas seleccionados:.	
5	Fechar	Encerra o processo. Os dados introduzidos são guardados.	

4.5.8 Atribuir endereços às entradas (não se aplica à série G da Bosch)

Menu Entradas e saídas > Separador Entradas PA > Área Endereços > Botão atribuir

(ver também Secção 4.5.6 Configurar entradas de painéis de alarme)

Address assignment (AP input	1)		? 🔀
Address assignment (AP input Selected addresses:	1) (3) << Add >> Remove (5)	From 1 Group: 2 Alarn To 2 Group: 2 Alarn	n inputs:
		6 Close	

Atribua os endereços de um painel de alarme (excepto série G da Bosch) às entradas.

Adicionar endereços

1	Grupo:	Introduza o endereço inicial nos campos de entrada.
	Detector:	
2	Grupo:	Introduza o endereço final nos campos de entrada.
	Detector:	
3	<< Adicionar	Clique sobre o botão. Os endereços são aceites no campo de
		listagem Endereços seleccionados:.
6	Fechar	Encerra o processo. Os dados introduzidos são guardados.

Remover os endereços:

4	Endereços	Seleccione os endereços que pretende remover.
	seleccionados:	
5	>> Remover	Clique sobre o botão. Os endereços são removidos do campo
		de listagem Endereços seleccionados:.
6	Fechar	Encerra o processo. Os dados introduzidos são guardados.

4.5.9 Atribuir endereços às entradas (Bosch G Series)

Menu Entradas e saídas > Separador Entradas PA > Área Endereços > Botão atribuir

(ver também Secção 4.5.6 Configurar entradas de painéis de alarme)

Address ass	signment (AP inp	out 1)				? 🛛
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 11 □ 12 □ 13 □ 14 □ 15 □ 16 □ 17 □ 18 □ 19 □ 20 □ 21 □ 22 □ 23 □ 24 □ 25 <	26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 41 42 43 44 44 45 45 46 47 48 49 50	51 52 53 54 55 55 57 58 59 60 61 61 62 63 64 65 66 66 66 67 68 66 67 68 68 69 70 71 71 72 73 73 74 75	□ 76 □ 77 □ 78 □ 79 □ 80 □ 81 □ 82 □ 83 □ 84 □ 85 □ 86 □ 87 □ 90 □ 91 □ 92 □ 93 □ 94 □ 95 □ 96 □ 97 □ 98 □ 99 □ 100	 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 	126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151	Cancel Ca

Atribua os endereços de um painel de alarme do tipo série G da Bosch às entradas.

1	Endereços PA	Marque a caixa de verificação dos endereços PA, aos quais	
		quer atribuir uma entrada.	
2	ОК	Aceita as entradas.	

4.5.10 POS-Configurar entradas

Menu Entradas e saídas > Separador Entradas POS

Recording drives	
IP cameras and encoders	·
Foyer card reader AP inputs POS inputs 1 ATM/POS	- Inputs
2) fort number: 0	
Data structure	
Inputs and outputs Data field Start position End position Switch on input	<u> </u>
3 M Transaction type 0 3 3 M Transaction type 0 3 100 100 100	
Alarm processing	
Remote stations Camera 18 19 Transaction type	
Alarm transmission	
4 Edit Data field with terminal number information. Terminal number	7
Authorization levels Input Type O Name Terminal number	
Users 1 Alarm input POS input 1 01	
Alarm input POS input 2 02	
Security and network	
Error forwarding and SNMP 5 Unused	
6 Unused	
7 Unused	
Software licenses	
(11) Save Cancel	Exit

A ligação de um servidor POS (POS = point of sale) é realizada através da rede IP (LAN). Para tal, tem de estar configurado no servidor POS o endereço IP da Bosch Recording Station. Estão disponíveis, no máximo, 64 entradas POS na Bosch Recording Station. Ao activar determinadas transacções nos locais POS ocorre uma gravação automática da imagem.

1	Entradas POS	Clique sobre o separador.
2	Número da porta:	Introduza o número da porta da Bosch Recording Station, para o qual o servidor IP envia os dados.
		Nota:
		O número da porta na configuração da Bosch
		Recording Station tem de coincidir com o número da
		porta introduzido no servidor POS.
3	Estrutura dos dados	Mostra a estrutura do fluxo de dados que é enviado pelo servidor POS para a Bosch Recording Station. São possíveis no máximo 10 campos de dados como critérios de distinção. Por campo de dados, são
Λ	Editor	Clique cobre e betão. Abre co uma esiva de diálogo
4	Editar	onde pode configurar o tipo de campo de dados e as respectivas posições inicial e final no fluxo de dados. Nota: Marque previamente em Estrutura dos dados a linha a editar.

5	Ligar entrada	Clique sobre a seta. A lista dos campos de dados existentes é apresentada. A lista contém todos os	
		campos de dados que são apresentados em	
		Estrutura dos dados.	
		Seleccione o nome do campo de dados e no campo	
		de texto abaixo introduza o valor, que activa a	
		gravação da imagem no fluxo de dados do servidor	
		POS. Se introduzir vários valores, separe-os por um	
		ponto e vírgula.	
6	Desligar entrada	Clique sobre a seta. A lista dos campos de dados	
		existentes é apresentada.	
		Seleccione o nome do campo de dados e no campo	
		de texto abaixo introduza o valor, que termina a	
		gravação da imagem no fluxo de dados do servidor	
		POS. Se introduzir vários valores, separe-os por um	
		ponto e vírgula.	
7	Campo de dados com	Clique sobre a seta. A lista dos campos de dados	
	informação do número do	existentes é apresentada.	
	terminal:	Seleccione o nome do campo de dados que descreve	
		o número do terminal (p. ex. número de caixa).	
8	Тіро	Seleccione se uma entrada deve ou não ser activada.	
	Alarm input	A entrada deve ser utilizada para a activação da	
		gravação da imagem.	
		A entrada não deve ser utilizada para a activação da	
		gravação da imagem.	
9	Nome	Posicione o cursor na coluna e introduza o nome da	
		entrada.	
10	Número do terminal	Introduza o número do terminal que está atribuído à	
		entrada POS na Bosch Recording Station.	
11	Aceitar	Aceita as entradas.	
1	1		

4.5.11 ATM/POS-Configurar entradas

Menu Entradas e saídas > Separador Entradas ATM/POS

Configuration		?
Recording drives	Alarm simulation	
IP cameras and encoders		
Schedules	Foyer card reader AP inputs POS inputs ATM/POS - I	nputs (1)
	Data structure:	
Recording settings	ATM/POS 1 Data field Start position End position ATM/POS 2	^
Inputs and outputs	ATM/POS 3 ATM/POS 4	
Alarm processing	ATM/POS 5 20 30 ATM/POS 6 □ Data 4 0 0	=
Density stabilized	ATM/POS 7 ATM/POS 8 Data 5 0 0	
	J IP address: 192 ⋅ 168 ⋅ 1 ⋅ 90 □ Data 6 0 0 0	
Alarm transmission	4 Devices port number: 4200 Data 8 0 0	<u> </u>
Export video scheduler	5 Port number: 4200	Edit
Authorization levels	Input Type (8) Name (9) (7)	
	1 ATM/POS 1 Input 1	
🎽 Users	ATM/POS 1 Input 2	
Security and network	4 Alarm input AIM/POS I Input 3	
Error forwarding and SNMP	5 Unused	=
	6 Unused	
Options	/ Unused	
Software licenses	9 Unused V	
	10 Unused	
	11 Unused	
	(10) Save Cancel	Exit

O ATM/POS-Bridge é utilizado para a ligação de sistemas de caixas e multibancos. Podem ser ligadas à Bosch Recording Station no máximo 8 ATM/POS-Bridges, cada um com 4 multibancos. A ligação é feita através da rede IP (LAN).

1	Entradas ATM/POS	Clique sobre o separador.	
2	Aparelhos:	Seleccione o aparelho.	
3	Endereço IP:	Introduza o endereço IP do ATM/POS-Bridge.	
4	Número da porta dos aparelhos:	Introduza o número da porta do ATM/POS-Bridge.	
5	Número da porta:	Introduza o número da porta da Bosch Recording Station.	
6	Estrutura dos dados:	Mostra a estrutura do fluxo de dados que é enviado pela ATM/POS-Bridge à Bosch Recording Station. São possíveis no máximo 10 campos de dados como critérios de distinção. O tamanho do fluxo de dados está limitado a 7 Kilobytes.	
		Nota: As caixas de verificação permitem a activação de cada campo de dados. Se nenhuma caixa de verificação estiver activada, todo o fluxo de dados é escrito no primeiro campo de dados.	

7	Editar	Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo
		onde pode configurar o tipo de campo de dados e as
		respectivas posições inicial e final no fluxo de dados.
		Nota:
		Marque previamente em Estrutura dos dados: a linha
		a editar.
8	Тіро	Seleccione se uma entrada deve ou não ser activada.
		Nota:
		Entrada 1 = Aparelho ATM/Pos 1
		Entrada 2 = Aparelho ATM/Pos 2
		Entrada 3 = Aparelho ATM/Pos 3
		Entrada 4 = Aparelho ATM/Pos 4
	🔷 ülərm input	A entrada deve ser utilizada para a activação da
		gravação da imagem.
	- unused	A entrada não deve ser utilizada para a activação da
		gravação da imagem.
9	Nome	Posicione o cursor na coluna e introduza o nome da
		entrada.
		Nota:
10	Aceitar	Aceita as entradas.
1	1	1

4.5.12 Configurar módulo I/O

Menu Entradas e saídas > Separador Módulo I/O

Configuration	
Recording drives	Alarm simulation
IP cameras and encoders	
Schedules	To under the second sec
Recording settings	Devices:
Inputs and outputs	1/0 module 3 1/0 module 3 1/0 module 3 1/0 module 4 1/0 module 4
Alarm processing	I/O module 6 I/O module 7 I/O module 7
Remote stations	
Alarm transmission	Input Type S Name S
Export video scheduler	Alarm input 10 module 1 input 0 1 Alarm input I/O module 1 input 1
Authorization levels	2 Unused
Users	4 Unused V
Security and network	
Error forwarding and SNMP	Relay Type 7 Name
Options	1 Conduct Relay I Conduct Relay 0
Software licenses	2 Unused •
	4 Unused
	5 Unused
	Save Cancel Exit

Podem ser ligados à Bosch Recording Station no máximo 8 módulos I/O. Podem ser ligados os seguintes módulos I/O:

- ADAM-6017 (0 entradas, 2 Relés)
- ADAM-6018 (0 entradas, 8 Relés)
- ADAM-6022 (2 entradas, 2 Relés)
- ADAM-6024 (2 entradas, 2 Relés)
- ADAM-6050 (12 entradas, 6 Relés)
- ADAM-6050-W (12 entradas, 6 Relés)
- ADAM-6051 (12 entradas, 2 Relés)
- ADAM-6051-W (12 entradas, 2 Relés)
- ADAM-6052 (8 entradas, 8 Relés)
- ADAM-6055 (18 entradas, 0 Relés)
- ADAM-6060 (6 entradas, 6 Relés)
- ADAM-6060-W (6 entradas, 6 Relés)
- ADAM-6066 (6 entradas, 6 Relés)

1	Módulos I/O	Clique sobre o separador.
2	Aparelhos:	Seleccione o módulo I/O.
3	Endereço IP:	Introduza o endereço IP do módulo I/O.
4	Tipo de aparelhos:	Seleccione o tipo.
5	Тіро	Seleccione se uma entrada deve ou não ser activada.
	Alarm input	A entrada deve ser utilizada para a activação da gravação da imagem.
	unused 🔽	A entrada não deve ser utilizada para a activação da gravação da imagem.

6	Nome	Introduza o nome da entrada.	
7	Тіро	Seleccione se uma entrada deve ou não ser activada.	
	Relay 👤	O relé deve ser utilizado para a activação da gravação da imagem.	
	unused 💌	O relé não deve ser utilizado para a activação da gravação da imagem.	
8	Nome	Introduza o nome do relé.	
9	Aceitar	Aceita as entradas.	

4.6 Configurar processamento de alarmes

Menu Processamento de alarmes

Configuration	
Recording drives IP cameras and encoders Schedules Recording settings	Job 1 Add 2 Alarm simulation 1 Alarm simulation 2 Alarm input 1 (192.166.2.120) Virtual input 2 Virtual input 2 Virtual input 3 Virtual input
Alarm processing Remote stations	Bay Night Weekend Alarm recording list Camera East (3PEG); 700WRML.Encodert.Modulet [3] Edit
Alarm transmission	Protect alarm recordings Relay: Relay 1 (192.168.2.120)
Authorization levels	Dome camera control Camera - Entry East Camera -
Security and network	Camera - Entry East
Options Software licenses	E-mail notification C Activate Recipient: Configure E-mail
	Copy settings to other schedules
	9 Save Cancel Exit

Nesta caixa de diálogo tem a possibilidade de definir tarefas para cada horário. Por tarefas entende-se acções que são iniciadas por entradas e câmaras com detecção de movimento ou comparação de imagens de referência.

São possíveis as seguintes acções:

- Início de uma gravação de alarmes
- Comando de uma saída de relé
- Comando de 4 câmaras dome e câmaras móveis no máximo
- Notificação de e-mail

1	Tarefa		
	Adicionar	Adiciona uma nova tarefa. O nome da nova tarefa é numerado	
		por ordem crescente e pode ser alterado.	
	Remover	Remove uma tarefa. Para isso, a tarefa tem de ser marcada.	
	Mudar o nome	O nome da tarefa pode ser alterado. Para isso, a tarefa tem	
		de ser marcada.	
2 Trigger		No campo de listagem, seleccione as entradas ou as câmaras	
		com detecção de movimento ou comparação de imagens de	
		referência cuja activação dá início a uma tarefa.	
		Como trigger são visualizados:	
		 Todos os tipos de entradas 	
		 Câmaras IP JPEG e câmaras IP MPEG4/H.264 com 	
		detecção de movimento/comparação de imagens de	
		referência	
		 Protecção contra Skimming do leitor de foyer 	

	E	Todas as entradas e câmaras seleccionadas têm de disparar para iniciar a tarefa.	
	0	Anenas uma entrada ou uma câmara tem de disparar nara	
		iniciar a tarefa.	
3	Dia - Noite - Fim-de-	Seleccione o horário. A tarefa é atribuída a este horário.	
	semana	Nota:	
		São mostrados apenas os horários que foram configurados	
		no menu Horários .	
		Nota:	
		Com o botão Coniar definições para outros borários é	
		possível conjar ranidamente tarefas para outros borários	
4	Lista de registos de	As entradas ou camaras seleccionadas em Frigger activam	
	alarmes	uma gravação de alarmes das câmaras que se encontram na	
		lista.	
	Editar	Clique sobre o botão. Abre-se uma caixa de diálogo.	
		Seleccione as câmaras nas quais deve ocorrer uma gravação	
		de alarmes.	
	Proteger registos de	Marque a caixa de verificação. As gravações de alarmes são	
	alarmes	protegidas contra escrita (incluindo as imagens de pré-	
		alarme).	
		Nota:	
		Os dados protegidos só são apagados automaticamente após	
		um determinado número de dias se, no menu Definições de	
		registo, as opções Apagar dados antigos e Apagar dados	
		protegidos estiverem activadas. Além disso, é possível	
		apagar manualmente na interface do utilizador.	
5	Comando de relés	Defina o relé a comandar	
5	Comando de reies		
	Activar	Activa o relé a comandar.	
	Relé:	Seleccione o relé a comandar.	
	Acção:	Seleccione o comportamento do relé.	
		Comportamento dos relés:	
		- Início do evento: no início do evento o relé comuta	
		durante 1 segundo.	
		- Fim do evento : no fim do evento o relé comuta durante	
		1 segundo.	
		- Sequência Evento: o relé comuta no início do evento,	
		mantém esse estado durante o evento e, após o evento,	
		regressa ao estado original.	
		 Sequência Registo: o relé comuta no início do evento e 	
		só regressa ao estado original no fim da gravação de	
		alarmes (incluindo o tempo pós-alarme).	
1			

6	Comando da câmara	Uma tarefa pode comandar no máximo 4 câmaras dome e	
	Dome	câmaras móveis.	
		Marque a caixa de verificação da respectiva linha. Depois,	
		seleccione nos campos de listagem a câmara a comandar e a	
		posição guardada ou um comando.	
		Nota:	
		Só é possível comandar câmaras dome e câmaras móveis que	
		sejam diferentes.	
		As posições guardadas e os comandos têm de ser	
		configurados em Câmaras IP e codificador > Câmara	
		Adicionar / Alterar > Definições Dome.	
7	Notificação de e-mail	Após a activação de uma tarefa, pode ser enviado um e-mail	
		para efeitos de notificação.	
	Activar	Activa a notificação de e-mail.	
	Destinatário:	Introduza o endereço de e-mail do receptor.	
		Nota:	
		Se introduzir vários endereços de e-mail, separe-os por um	
		ponto e vírgula.	
-	Configurar e-mail	Depois de clicar sobre o botão, abre-se o Setup do servidor	
		de e-mail. Introduza no Setup os dados relativos ao nome do	
		remetente, endereço de e-mail, nome do utilizador, etc.	
8	Copiar definições	Copia a tarefa seleccionada, com todas as suas definições,	
	para outros horários	para outros horários.	
		Seleccione uma tarefa e clique sobre o botão. Abre-se uma	
		caixa de diálogo onde pode seleccionar os horários.	
9	Aceitar	Aceita as entradas.	
1	1		

4.7 Configurar o Email Server Setup

Menu Processamento de alarmes > Botão Configurar e-mail ...

ou

Menu Reencaminhamento do erro e SNMP > Botão Servidor de e-mail

E-mail server setup		? 🛛
1 Transmitter name:	ſ	
2 E-mail address:	[
3 SMTP server:	[
4 SMTP-Port:	25	
5 🔽 With log-on to SMTP	⁹ server	
6 User name:		
7 Password:		
8	Save	Cancel

É possível enviar e-mails para o servidor SMTP, com ou sem log on.

1	Nome do remetente:	Introduza o nome do remetente. O nome aparece como nome	
		do remetente no destinatario do e-mail.	
2	Endereço de e-mail:	Introduza o endereço de e-mail do remetente.	
3	Servidor SMTP:	Introduza o nome ou o endereço IP do servidor SMTP	
		(servidor de e-mail).	
4	Porta SMTP:	Introduza o número da porta SMTP (valor standard= 25).	
5	Com log on no	O envio de e-mails só é efectuado quando o remetente tem	
	servidor SMTP	autorização para tal. Neste caso, o servidor SMTP verifica a	
		autorização do remetente.	
6	Nome do utilizador:	Introduza o nome do utilizador para o log on no servidor	
		SMTP.	
7	Palavra-passe:	Introduza a palavra-passe para o log on no servidor SMTP.	
8	Guardar	Aceita as entradas.	

Nota:

- Para adicionar um destinatário de e-mail para o processamento de alarmes, ver Secção 4.6 Configurar processamento de alarmes
- Para adicionar um destinatário de e-mail para o reencaminhamento do erro, ver Secção 4.14.1 Adicionar um receptor/Alterar dados de um receptor

4.8 Configurar estações remotas

Menu Estações remotas

Nesta caixa de diálogo, determina quais as estações remotas para o seu posto de comando próprio (computador local) para poder estabelecer a ligação com este interlocutor no decurso da configuração.

1	Definições locais	Efectue as seguintes definições para o posto de comando	
		próprio.	
	Modem/RDIS:	IS: Seleccione o modem ou a placa RDIS.	
		Nota:	
		Para se poder efectuar uma configuração, no caso de uma	
		ligação por modem, tem de estar conectado um modem	
		compatível com RAS e estar instalado um serviço RAS.	
	Quantidade canais B:	Indique o número de canais B.	
	Aceitar chamadas	As chamadas recebidas podem ser atendidas pelos	
	recebidas (para o	utilizadores standard.	
	utilizador standard)		
	Palavra-passe	Introdução da palavra-passe, que permite o acesso de	
		estações remotas.	
	Acerca	Se não estiver conectado um modem compatível com RAS ou	
		se não tiver sido instalado um serviço RAS, surge um sinal de	
		advertência e um botão com informações adicionais.	

2	Estações remotas	Aqui podem ser criadas estações remotas novas. As estações remotas já existentes são visualizadas no campo de listagem. Nota: No campo de listagem é apresentada ainda a coluna Pequena largura de banda , se isto estiver configurado nas estações remotas.	
	Novo	Cria uma estação remota nova. Introduza os dados na caixa de diálogo aberta.	
	Editar	Os dados relativos a estações remotas já existentes podem ser alterados. Seleccione uma estação remota na parte inferior da vista geral da caixa de diálogo e clique sobre o botão.	
	Apagar	Apaga a ligação a uma estação remota. Seleccione a estação remota que quer apagar na parte inferior da vista geral da caixa de diálogo e clique sobre o botão.	
3	Aceitar	Aceita as entradas.	

4.9 Configurar a transmissão de alarmes

Menu Transmissão de alarmes

Configuration	
Recording drives	Job 1
IP cameras and encoders	Job 2 Add ✓ Aldm2millation 1 Add
Schedules	Remove VIAlarm input 1 (192.168.2.120) Virtual input 1 Virtual input 1 Virtual input 2 Virtual input 2
Recording settings	Uritual input 3
Inputs and outputs	3 Day Night Weekend
Alarm processing	Authorization level
Remote stations	Administrator
Alarm transmission	TOVYRMI.Encode.
Export video scheduler	Connection Camera - Entry Ea
Authorization levels	The connection can only be
Users	8
Security and network	
Error forwarding and SNMP	9 Copy settings to other schedules
Options	
Software licenses	
	(10) Save Cancel Exit

Nesta caixa de diálogo tem a possibilidade de definir tarefas para as transmissões de alarmes. Por tarefas entende-se acções que são iniciadas por entradas e câmaras com detecção de movimento ou comparação de imagens de referência.

Em caso de alarme é estabelecida a ligação entre o local que emite o alarme e a estação remota configurada.

1	Tarefa	
	Adicionar	Adiciona uma nova tarefa. O nome da nova tarefa é numerado por ordem crescente e pode ser alterado.
	Remover	Remove uma tarefa. Para isso, a tarefa tem de ser marcada.
	Mudar o nome	O nome da tarefa pode ser alterado. Para isso, a tarefa tem de ser marcada.

າ	Trigger	No campo de listagem, seleccione as entradas ou as câmaras	
_	116861	com detección de movimente eu compersoño de imagene de	
		referência quia activação dé inícia a uma tarefa	
		Como triggor ção vicualizados.	
		Tadas as times de entredes	
		- I odos os tipos de entradas	
		Câmaras IP JPEG e câmaras IP MPEG4/H.264 com	
		detecção de movimento/comparação de imagens de	
		referência	
		 Protecção contra Skimming do leitor de foyer 	
		Nota:	
		Os trigger para câmaras com detecção de movimento só são	
		visualizados após a configuração das câmaras (ver	
		Secção 4.2.5 Configurar câmaras IP JPEG e	
		Secção 4.2.3 Configurar câmaras IP MPEG4/H.264	
	E	Todas as entradas e câmaras seleccionadas têm de disparar	
		para iniciar a tarefa.	
	0	Anenas uma entrada ou uma câmara tem de disparar para	
	<u>u</u>	iniciar a tarefa	
3	Dia - Noite - Fim-de-	Seleccione o horário. A tarefa é atribuída a este horário.	
	semana	Nota:	
		São mostrados apenas os horários que foram configurados	
		no menu Horários .	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização.	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota:	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo,	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras,	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta.	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes.	
4	Nível de autorização	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes.	
4	Nível de autorização Câmaras	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes. Seleccione as câmaras cujas imagens devem ser transmitidas	
4	Nível de autorização Câmaras	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes. Seleccione as câmaras cujas imagens devem ser transmitidas para a estação remota.	
4	Nível de autorização Câmaras Estações remotas:	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes. Seleccione as câmaras cujas imagens devem ser transmitidas para a estação remota. O campo de listagem contém todas as estações remotas	
4	Nível de autorização Câmaras Estações remotas:	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes. Seleccione as câmaras cujas imagens devem ser transmitidas para a estação remota. O campo de listagem contém todas as estações remotas conhecidas no sistema.	
4 5 6	Nível de autorização Câmaras Estações remotas:	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes. Seleccione as câmaras cujas imagens devem ser transmitidas para a estação remota. O campo de listagem contém todas as estações remotas conhecidas no sistema. Seleccione a estação remota e, eventualmente, uma ou várias	
4	Nível de autorização Câmaras Estações remotas:	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes. Seleccione as câmaras cujas imagens devem ser transmitidas para a estação remota. O campo de listagem contém todas as estações remotas conhecidas no sistema. Seleccione a estação remota e, eventualmente, uma ou várias estações remotas alternativas para as quais devem ser	
4	Nível de autorização Câmaras Estações remotas:	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes. Seleccione as câmaras cujas imagens devem ser transmitidas para a estação remota. O campo de listagem contém todas as estações remotas conhecidas no sistema. Seleccione a estação remota e, eventualmente, uma ou várias estações remotas alternativas para as quais devem ser	
4	Nível de autorização Câmaras Estações remotas:	no menu Horários . Seleccione o nível de autorização. Nota: O nome do nível de autorização e a palavra-passe da ligação do nível de autorização têm de coincidir na estação local e na estação remota, para onde o alarme é transmitido. Contudo, cada desbloqueio do nível de autorização, p. ex. câmaras, relés desbloqueados, etc., pode ser diferente. Ao aceder à estação remota, obtêm-se os desbloqueios do nível de autorização desta. No menu Níveis de autorização , active a autorização para a transmissão de alarmes. Seleccione as câmaras cujas imagens devem ser transmitidas para a estação remota. O campo de listagem contém todas as estações remotas conhecidas no sistema. Seleccione a estação remota e, eventualmente, uma ou várias estações remotas alternativas para as quais devem ser transmitidos alarmes e clique em N . A estação remota é	

7	Receptor de alarmes	O campo de listagem contém as estações remotas para as
		quais devem ser transmitidos alarmes.
		Nota:
		As estações remotas a chamar são processadas pelo sistema
		de cima para baixo, ou seja, a estação remota que deve ser
		seleccionada em primeiro lugar tem de estar no topo da
		listagem. Por baixo encontram-se as estações remotas
		alternativas que são escolhidas se não for possível
		estabelecer qualquer ligação à primeira estação remota. A
		sequência é definida com os botões 💽 e 🔽 .
8	A ligação só pode ser	Marque a caixa de verificação, quando só o utilizador do
	terminada pelo	sistema receptor puder terminar a ligação.
	utilizador do sistema	Caso contrário, a ligação mantém-se enquanto o evento
	receptor	existir.
9	Copiar definições	Copia a tarefa seleccionada, com todas as suas definições,
	para outros horários	para outros horários.
		Seleccione uma tarefa e clique sobre o botão. Abre-se uma
		caixa de diálogo onde pode seleccionar os horários.
10	Aceitar	Aceita as entradas.

Nota:

Durante um evento podem ser chamados em simultâneo várias estações remotas. Para esse efeito têm de ser criadas várias tarefas.

4.10 Configurar transferência temporizada

Menu Exportação temporizada

Configuration		?×
Configuration Recording drives IP cameras and encoders IP	Job 1 Job 0 Job 0 Job 0 Copy 70 Remove 1 Remove 1 <th>783 UVRM1.Encoder1.Module1 [1] UVRM1.Encoder1.Module1 [3] UVRM1.Encoder1.Module1 [4] mera - Entry East Mera - Entry East PX1600/2 (192.168.2.12) [1] PX1600/2 (192.168.2.12) [2] PX1600/2 (192.168.2.12) [3] PX1600/3 (192.168.2.12) [4] PX1600/3 (192.168.2.12) [1] PX1600/3 (192.168.2.122) [2]</th>	783 UVRM1.Encoder1.Module1 [1] UVRM1.Encoder1.Module1 [3] UVRM1.Encoder1.Module1 [4] mera - Entry East Mera - Entry East PX1600/2 (192.168.2.12) [1] PX1600/2 (192.168.2.12) [2] PX1600/2 (192.168.2.12) [3] PX1600/3 (192.168.2.12) [4] PX1600/3 (192.168.2.12) [1] PX1600/3 (192.168.2.122) [2]
	6	Save Cancel Exit

Nesta caixa de diálogo tem a possibilidade de definir as chamadas tarefas para uma exportação temporizada.

1	Tarefa		
	Adicionar	Adiciona uma nova tarefa. O nome da nova tarefa é numerado	
		por ordem crescente e pode ser alterado.	
	Copiar	Uma tarefa existente é copiada. Para isso, a tarefa tem de ser	
		marcada.	
	Remover	Remove uma tarefa. Para isso, a tarefa tem de ser marcada.	
	Mudar o nome	O nome da tarefa pode ser alterado. Para isso, a tarefa tem	
		de ser marcada. O nome não pode incluir qualquer carácter	
		especial.	
2	Câmaras	Seleccione as câmaras cujas imagens deverão ser	
		exportadas.	
3	Exportação	Podem ser exportados no máximo 160 GB por dia com uma	
		rede de 1 Gigabit.	
		Devem ser respeitadas as seguintes condições prévias	
		durante a transferência:	
		– No modo em directo, não podem ser visualizadas mais	
		do que 16 câmaras.	
		 Nenhuma busca na base de dados. 	
		 Nenhuma reprodução das imagens guardadas. 	

	Quantidade de dias a	Introduza o número de dias decorridos que devem ser
	transferir (dias	exportados.
	decorridos):	
	Exportar dia actual	Marque a caixa de verificação para exportar o dia actual.
		Nota: São exportadas apenas as imagens do dia actual até ao
		momento em que a tarefa é executada. As imagens desse dia
		que ainda não tenham sido guardadas não são transferidas.
4	Dia e hora	Seleccione os dias em que deve ocorrer a transferência.
	Hora:	Introduza a hora da transferência.
5	Drive de destino	Seleccione a drive de destino.
	A pesquisar	Abre uma caixa de diálogo para seleccionar o caminho de
		destino.
	Nova drive de rede	Adiciona uma nova drive de rede.
	Desligar drive de rede	Remove uma drive de rede.
6	Aceitar	Aceita as entradas.

Exemplos de uma exportação temporizada

Os exemplos devem apresentar o período de exportação das imagens.

Exemplo 1:

Quantidade de dias a transferir (dias decorridos):

- Exportar dia actual
- 🔽 Domingo

Hora: 11:00:00 (= Início da exportação) Respectivo período de exportação:



Exemplo 2:

Quantidade de dias a transferir (dias decorridos): Exportar dia actual

Domingo

Hora: 11:00:00 (= Início da exportação)

Respectivo período de exportação:



4.11 Criar níveis de autorização

Menu Níveis de autorização



Neste menu pode criar diferentes grupos de autorização, se dispuser de direitos de administrador. Nestes chamados níveis de autorização define-se que autorizações o utilizador tem no sistema.

1	Νονο	Cria um novo nível de autorização. Clique sobre o botão e introduza o nome no campo de	
		entrada.	
		Nota:	
		 O nível de autorização Administrador dispõe de todos 	
		os direitos.	
		- Um utilizador com o nível de autorização Avançado só	
		pode criar utilizadores que tenham autorizações	
		inferiores ou iguais a um utilizador com o nível de	
		autorização Normal .	
2	Apagar	Apaga um nível de autorização.	
3	Palavra-passe da	Depois de clicar no botão, abre-se uma caixa de diálogo.	
	ligação	Introduza a palavra-passe da ligação.	
		Nota:	
		Para poder estabelecer uma ligação, a palavra-passe da	
		ligação tem de coincidir com a palavra-passe da estação	
		remota.	

4	Seleccionar grupo de	Abre-se uma caixa de diálogo. Seleccione um grupo de	
	utilizadores	utilizadores do servidor LDAP.	
		Após a confirmação da selecção, este grupo de utilizadores	
		(no servidor LDAP) é atribuído ao nível de autorização na	
		Bosch Recording Station.	
		Ver também Secção 4 11 1 Seleccionar um grupo de	
		utilizadores de um servidor I DAP	
5		Marque a caixa de verificação dos elementos (camaras, reles)	
		que devem ficar disponíveis para o detentor deste nível de	
		autorização. No caso das camaras dome e das camaras	
		moveis, e exibida ainda uma 2.ª coluna com caixas de	
		verificação.	
		Nota:	
		É possível seleccionar vários elementos. Em seguida, clique	
		numa caixa de verificação. Todas as caixas de verificação da	
		respectiva coluna ficam activadas ou desactivadas.	
		As caixas de verificação à frente dos elementos significam:	
		📟 : No modo em directo, o utilizador visualiza apenas as	
		câmaras e os relés cuja caixa de verificação tenha sido	
		activada.	
		Vo modo em directo, o utilizador só pode comandar as	
		câmaras dome e as câmaras móveis cuia caixa de verificação	
		tenha sido activada	
		Note:	
		Nota: A Desch Deserding Station of dispenibilize as sîmeres ID que	
		A bosch Recording Station so disponibiliza as camaras in que	
		ja estejam comiguradas. Se forem chadas camaras novas, o	
		acesso a estas tem de ser configurado posteriormente em	
		todos os utilizadores que tenham autorização para o efeito.	
6	🛄 DATA 🗙	Seleccione os direitos de acesso do nível de autorização	
		marcando as caixas de verificação.	
		Nota:	
		É possível seleccionar vários elementos. Em seguida, clique	
		numa caixa de verificação. Todas as caixas de verificação da	
		respectiva coluna ficam activadas ou desactivadas.	
		As caixas de verificação à frente dos elementos significam:	
		🔲 . No modo do roprodução, o utilizador visualiza apopas as	
		a no modo de reprodução, o utilizador visualiza apenas as	
		camaras cuja caixa de vernicação terma sido activada.	
		ETT : As imagens armazenadas com os dados adicionais (p.	
		ex., data, hora, dados ATM) podem ser pesquisadas,	
		visualizadas, avaliadas, copiadas e impressas.	
		As imagens guardadas da respectiva camara podem ser	
		apagadas.	
7	Configuração	Determina a função na configuração da Bosch Recording	
		Station que pode ser executada pelo detentor deste nível de	
		autorização. Para esse efeito, marque a caixa de verificação	
		da respectiva função.	
8	Exportar vídeo	Permite a exportação de imagens de vídeo aos utilizadores deste nível de autorização.	
---	----------------	--	--
		Nota: A exportação de imagens de vídeo não pode ser desactivada em nenhum dos três níveis de autorização.	
9	Aceitar	Aceita as entradas.	

4.11.1 Seleccionar um grupo de utilizadores de um servidor LDAP

Menu Níveis de autorização > Botão Seleccionar grupo de utilizadores...

A utilização de LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) permite que, em Bosch Recording Stations ligadas em rede, se tenha acesso a informações centrais, como, p. ex., grupos de utilizadores, palavras-passe, etc., a partir de um servidor, para as utilizar nas Bosch Recording Stations.

Isto tem como vantagens:

- Na rede, os utilizadores disponíveis já não têm de ser configurados em cada Bosch Recording Station, mas apenas uma vez no servidor LDAP.
- Maior simplicidade na mudança do nível de autorização de um utilizador, bastando alterar o grupo a que o utilizador está associado. A alteração da associação a grupos ocorre apenas no servidor LDAP
- Adicionar novos utilizadores e apagar utilizadores que já não se encontrem disponíveis são operações realizadas exclusivamente no servidor LDAP.
- Os utilizadores locais ficam também disponíveis. Estes continuam a ser criados em cada um dos sistemas.

Antes de poder efectuar as definições abaixo, cada um dos grupos e os elementos do grupo têm de ser definidos no servidor LDAP. Estes grupos são depois atribuídos aos níveis de autorização na Bosch Recording Station. A configuração do servidor LDAP não é realizada, regra geral, através do administrador da Bosch Recording Station, mas sim através do administrador da parte de informática.

Para poder efectuar as seguintes inscrições, precisa da ajuda do administrador da parte de informática.

Nota:

Indique todos os caminhos de forma tão precisa quanto possível. Dessa forma, conseguir-se-á encurtar o tempo de busca no servidor LDAP. A duração da busca depende do tamanho da base de dados, podendo durar vários minutos.

Select user group	X
LDAP server settings	
1 LDAP server*: 2 Port*: 389	
(3) 🗖 Activate encryption	
4 LDAP basis for users*:	
5 Filter for users*:	
6 LDAP basis for groups*:	
Filter for group members*:	
Proxy user Enter the unique name (DN) and password of a user who has access authorization for the LDAP server.	
User name (DN*):	
9 Password*: Testing	10
Test user authentication and group association	
User name: 12 Password: Testing	13
Group (DN): Testing	15
Selection of user group	
16 Filter for groups:	
existing user group: 5earch user groups	
18	
*) Mandatory entries (19) OK Cancel	

	Definicões do	
	servidor LDAP	
1	Servidor LDAP*:	Nome ou endereço IP do servidor LDAP.
2	Porta*:	Número de porta do servidor LDAP. (Standard: não
		encriptada = 389; encriptada = 636)
3	Activar encriptação	Para a transmissão de dados encriptada.
4	Base LDAP para	Nome exclusivo (DN = distinguished name) do caminho
	utilizadores*:	LDAP, no qual deverá ocorrer a busca por utilizador.
		Exemplo:
		Pergunte o nome exclusivo (DN) da base LDAP ao
		administrador da parte de informática.
		Supondo que obtém o seguinte DN:
		CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com
5	Filtro para	Filtro para procurar o nome exclusivo do utilizador.
	utilizadores*:	Pergunte ao administrador da parte de informática pelo o
		filtro para encontrar um utilizador com a ID do utilizador xy
		no servidor LDAP.
		Para o utilizador xy, p. ex., o filtro é o seguinte:
		((sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
		Substitua xy por %username% e introduza o filtro.
6	Base LDAP para	Nome exclusivo do caminho LDAP onde deve ser feita a busca
	grupos*:	por grupos.

7	Filtro para a busca	Filtro para procurar os elementos de um grupo.
	por elementos do	Exemplo:
	grupo*:	Pergunte ao administrador da parte de informática pelo o
		filtro para encontrar o User xy com o respectivo DN (p. ex.,
		CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com).
		Obterá, p. ex., o seguinte caminho:
		(&(objectclass=group)(member=DN).
		Substitua DN por %usernameDN% e introduza o caminho.
	Utilizador proxy	
8	Nome do utilizador	Nome exclusivo do utilizador proxy.
	(DN)*:	
9	Palavra-passe*:	Palavra-passe do utilizador proxy.
10	Testar	Verifica se o utilizador proxy tem acesso ao servidor LDAP.
	Teste de autenticação	
	e associação a grupos	
	por parte dos	
	utilizadores	
11	Nome do utilizador:	ID de log on do utilizador, p. ex., userB. Aqui não deve ser
		introduzido o DN.
12	Palavra-passe:	Palavra-passe do utilizador.
13	Testar	Testa se a ID do utilizador e a palavra-passe estão correctas.
14	Grupo (DN):	Nome exclusivo do grupo. É necessário para verificar a
		associação a grupos de utilizadores.
15	Testar	Verifica qual o grupo a que o utilizador está associado.
	Selecção do grupo de	
	utilizadores	
16	Filtro para os grupos:	Filtro para encontrar os grupos de utilizadores.
		Pergunte ao administrador da parte de informática pelo o
		filtro para encontrar o grupo de utilizadores no servidor
		LDAP.
		Obterá, p. ex., o seguinte filtro:
		((objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
		Introduza o filtro.
17	Pesquisar grupos de	Depois de clicar, inicia-se, no servidor LDAP, a pesquisa dos
	utilizadores	grupos a que o utilizador pertence.
18	Grupo de utilizadores	No campo de listagem, são apresentados os grupos de
	presente:	utilizadores. Seleccione o grupo de utilizadores
		correspondente.
19	ОК	O grupo de utilizadores é aceite no menu Níveis de
		autorização.

4.12 Configurar utilizador

Menu Utilizador

Configuration	
Configuration Recording drives P cameras and encoders P cameras and encoder	Users Users Authorization level: Administrator Users Administrator Extended user Normal user Normal
Security and network Constraints and SNMP Options Software licenses	7 Save Cancel Exit

Para proteger o acesso a componentes e dados do sistema, os passos de operação podem ser executados apenas por utilizadores registados. Para esse efeito, é atribuído a cada utilizador um nível de autorização para os trabalhos a executar (ver também *Secção 4.11 Criar níveis de autorização*).

Atenção:

- O número de utilizadores a criar é ilimitado.
- A palavra-passe de um utilizador vale apenas para o log on de um utilizador local.
- A autorização Administrador só pode ser atribuída por administradores.

NOTA!

Proteja impreterivelmente o utilizador com o nível de autorização **Administrador** com uma palavra-passe. Certifique-se de que a palavra-passe só é do conhecimento das pessoas responsáveis por este sistema.

1	Νονο	Cria um novo utilizador. Clique em Novo e introduza um nome do utilizador no campo de entrada Nome: .
2	Apagar	Apaga um nome do utilizador existente. Seleccione o nome do utilizador que pretende apagar na vista geral, na parte inferior da caixa de diálogo, e clique em Apagar .
3	Nome:	Nome do utilizador. Aqui pode introduzir um nome do utilizador novo ou alterar um já existente.
4	Palavra-passe	Clique sobre o botão e introduza a palavra-passe para o utilizador. Confirme as entradas.

5	Nível de autorização:	No campo de listagem, clique sobre a seta para baixo e	
		seleccione um nível de autorização para o utilizador.	
6	Dupla autorização	Active a função se o utilizador só puder efectuar o log on no sistema juntamente com outro utilizador.	
7	Aceitar	Aceita as entradas.	

4.13 Configurar definições de segurança e de rede

Menu Segurança e rede

Configuration		? 🛛
Recording drives	- Security settings	
IP cameras and encoders	Browser access without log-on permitted	
Schedules	Authorized user:	
Becording sottings	All authorization levels may exit the video system	
	Allow remote configuration	
Inputs and outputs	Network settings	
Alarm processing	Network adapter: Ioral Area Connection	
Remote stations		
Alarm transmission		
	Transmission rate	
Export video scheduler		
Authorization levels	Transmission rate: 8 MBit	
users	Reception rate: 8 Misit	
Security and network	UDP tunneling (for firewall environments)	
▲ Error forwarding and SNMP	✓ Activate UDP tunneling	
	A Port number:	
Uptions		
Software licenses	Activate transmission encryption	
	Secret record: (at least 10 characters)	
	5 Save Cancel E	xit

Nesta caixa de diálogo tem a possibilidade de efectuar as definições de segurança, como p. ex. acesso ao browser e encriptação no caso de ligações de rede.

1	Definições de	
	segurança	
	Permitido o acesso ao	Marque a caixa de verificação para permitir o acesso ao
	browser sem registo	sistema através do browser (sem registo).
		Nota:
		A função não é possível para o registo standard, mas sim
		apenas para registo automático na Internet.
	Utilizador autorizado:	No campo de listagem, seleccione o utilizador cuja
		autorização deve ser usada para o acesso.
	Todos os níveis de	Marque a caixa de verificação, se pretender que todos os
	autorização podem	utilizadores tenham autorização para terminar o sistema.
	encerrar o sistema de	Nota: De acordo com o que está predefinido, apenas o
	vídeo	administrador pode encerrar o sistema.
	Permitir configuração	Permite uma configuração remota da Bosch Recording
	remota	Station. Para este efeito, marque a caixa de verificação.
2	Adaptador de rede:	Seleccione o adaptador de rede.
3	Taxa de transmissão	
	Limitar taxa de	Marque a caixa de verificação se pretender limitar a taxa
	transmissão	transmissão.
	Taxa de envio:	Seleccione a taxa de envio para as ligações entre a Bosch
		Recording Station, a Bosch Recording Station e o browser.

	Taxa de recepção:	Seleccione a taxa de recepção.	
4	Tunelagem UDP (para	Permite uma ligação de rede entre computadores com Bosch	
	ambientes de firewall)	Recording Stations através de uma única porta.	
	Activar tunelagem UDP	Marque a caixa de verificação para permitir uma ligação de rede entre computadores com Bosch Recording Stations através de uma porta fixa.	
	Número da porta:	Introduza um número de porta que ainda não esteja a ser utilizado na rede. Os números de porta no gravador e no receptor da Bosch Recording Station têm de ser iguais. Nota: Esta porta tem de estar desbloqueada na rede. A firewall do Windows do computador tem de estar desactivada.	
	Activar encriptação da transmissão	Marque a caixa de verificação para que ocorra uma transmissão de dados encriptada.	
	Frase-passe:	Introduza uma frase-passe com pelo menos 10 caracteres. A frase-passe tem de ser igual nos dois computadores.	
5	Aceitar	Aceita as entradas.	

4.14 Configurar reencaminhamento do erro

Menu Reencaminhamento do erro e SNMP

Configuration			? 🛛
Recording drives		Error forwarding address	
IP cameras and encoders	(1) Add	_ 192.168.2.1	
Schedules	Edit		
Recording settings	Remove		
TINDITS and outputs	Testing		
Alarm processing	Settings		
Remote stations	2 E-mail server		
Alarm transmission	SMS service		
Export video scheduler			
Authorization levels			
📸 Users			
Security and network	Malfunction relay		
Error forwarding and SNMP	3 Unused		
Options	SNMP		
Software licenses			State message:
	4 Receiver 1:		
	Receiver 2:		Database
	SNMP GET Port: 12543		
		(5) Sav	e Cancel Exit

Em caso de falhas podem ser notificados, p. ex. locais externos, através da rede (= net send) por SMS, e-mail ou ficheiro batch. O reencaminhamento de falhas também é válido para o relé de falhas.

1	Notificação	Introduza aqui os locais a notificar.	
	Adicionar	Abre uma caixa de diálogo. É possível adicionar um novo	
		receptor, que será informado em caso de falha.	
		Nota: O nome do computador não pode conter caracteres	
		especiais. O serviço Messenger no receptor tem de estar	
		iniciado.	
	Alterar	Abre uma caixa de diálogo. Os dados sobre os receptores	
		disponíveis podem ser alterados.	
		Seleccione o receptor na vista geral e clique sobre o botão.	
	Remover	Um receptor existente pode ser removido da lista de	
		notificações.	
		Seleccione o receptor na vista geral e clique sobre o botão.	
	Testar	Testa a ligação com o receptor.	
		Seleccione o receptor na vista geral e clique sobre o botão.	
2	Definições	Efectue aqui as definições do servidor de e-mail e do serviço	
		SMS.	
	Servidor de e-mail	Depois de clicar sobre o botão, abre-se o Setup do servidor	
		de e-mail. Introduza no Setup os dados relativos ao nome do	
		remetente, endereço de e-mail, nome do utilizador, etc.	

	Serviço SMS	Depois de clicar sobre o botão, abre-se a configuração do
		serviço SMS. Introduza na configuração SMS os dados
		relativos aos parâmetros de selecção e modems, às opções
		de envio, etc.
3	Relé de falhas	Seleccione o relé que activa um reencaminhamento de falhas.
4	SNMP	Através de SNMP (Simple Network Management Protocol), a
		Bosch Recording Station envia os relatórios de estado de
		câmaras, relés, entradas e a base de dados para um receptor
		SNMP.
		Ver também Secção 4.15.1 Lista MIB para SNMP e
		Secção 4.15.2 Notificação por SNMP
		Nota:
		É possível activar e desactivar o envio de mensagens através
		de relés, entradas e bases de dados. As mensagens da
		câmara não podem ser desactivadas.
	Destinatário 1:	Endereço IP ou nome do computador do 1.º receptor.
	Destinatário 2:	Endereço IP ou nome do computador do 2.º receptor.
	SNMP GET Port:	Número da porta através do qual podem ser obtidos os
		estados das entradas, dos relés e das câmaras.
	Mensagem de estado:	Mostra os estados que desencadeiam uma notificação SNMP.
		Para activar, seleccione a caixa de verificação
		correspondente.
5	Aceitar	Aceita as entradas.
1		

Os seguintes eventos conduzem a um reencaminhamento do erro:

- A câmara não fornece qualquer sinal de vídeo
- Não é possível criar ou escrever no diário
- Não foi possível ao servidor da base de dados gravar as imagens
- Não foi possível iniciar o servidor da base de dados
- Falhas do disco rígido: drive X desactivada, todas as drives X desactivadas
- O disco rígido está cheio (dados protegidos)
- Erros internos na base de dados
- Não foi possível iniciar o aparelho
- Erro durante a transferência temporizada
- Comparação de imagens de referência falhou

4.14.1 Adicionar um receptor/Alterar dados de um receptor

Menu Reencaminhamento do erro e SNMP > Botão Adicionar ou Botão Alterar

Aqui introduz o receptor que deve ser informado em caso de avarias.

Notificação através da rede:

Tipo de transmissão:	Seleccione o tipo de transmissão Rede (= net send).
Nome do	Introduza o nome do computador ou o endereço IP do receptor.
computador/	Nota:
Endereço IP	O nome do computador não pode conter caracteres especiais. O
	serviço Messenger no receptor tem de estar iniciado.
ОК	Aceita as entradas.

Notificação por e-mail:

Tipo de transmissão:	Seleccione o tipo de transmissão E-mail .
Endereço de e-mail	Introduza o endereço de e-mail do receptor.
ОК	Aceita as entradas.

Notificação por SMS:

Tipo de transmissão:	Seleccione o tipo de transmissão SMS .
Número de telefone	Introduza o número de telefone do receptor.
ОК	Aceita as entradas.

Notificação por ficheiro batch:

Tipo de transmissão:	Seleccione o tipo de transmissão Ficheiro batch.
Ficheiro batch	Introduza o nome do ficheiro ou clique sobre o botão que se encontra ao lado e seleccione o ficheiro.
ОК	Aceita as entradas.

4.15 Configurar opções

Menu Opções



Nesta caixa de diálogo tem a possibilidade de efectuar definições opcionais, p. ex. interrupção automática da ligação, Instant Playback, sinais acústicos.

1	Dados de configuração	
	Carregar	Pode ser carregada uma configuração nova. A configuração nova substitui a anterior.
	Guardar	A configuração pode ser guardada na drive de rede ou num suporte de dados. Nota: Por motivos de segurança, a configuração deverá ser sempre guardada num suporte de dados externo.
2	Idioma	Seleccione o idioma da Bosch Recording Station. As alterações só são aceites depois de reiniciar a Bosch Recording Station.
3	Desactivar todas as vistas com mais de 9 janelas da imagem	Desactiva na interface da Bosch Recording Station todos os botões que exibem mais de 9 janelas de imagens.
	Desactivar todas as vistas com mais de 4 janelas da imagem	Desactiva na interface da Bosch Recording Station todos os botões que exibem mais de 4 janelas de imagens.
4	Visualizar janela da imagem numa proporção de 16:9	Apresenta a janela de imagem na referida proporção na interface do utilizador.

5	Visualizar nome da	Apresenta o nome da estação remota na barra de título da 🛁
	estação remota na	interface do utilizador.
	barra de título da	
	janela da imagem	
6	Desactivar modo Ecrã	Desactivar botão Ecrã inteiro na interface do utilizador da
-	inteiro	Bosch Becording Station. Este ajuste faz sentido num ecrã
		táctil uma vez que dependendo do modelo não é possível
		retroceder no modo Ecrã inteiro.
7	lanela do anlicativo	Defina se a interface do utilizador deve ser minimizável. As
	Percerding Station	alterações só são aceites denois de reiniciar a Bosch
	minimizável	Recording Station
•		Não en recording Station.
8	Ocultar entradas	Não apresenta detectores virtuais na interface do utilizador.
9	Tempo de	Introduza aquí o tempo. Pode ser seleccionado um tempo
	rebobinagem para	entre 2 a 300 segundos.
	reprodução atrasada	Em caso de reproduçao (Instant Playback), as imagens
	(Instant Playback)	guardadas da câmara seleccionada sao reproduzidas com
	[segundos]	atraso em relação à imagem em directo. Desta forma, vê a
		imagem em directo da câmara e a imagem desta câmara de
		há, p. ex., 30 segundos. A reprodução ocorre em tempo real.
10	Tempo que demora	Introduza aqui o tempo após o qual deve ser efectuado um
	até ao log off	log off automático se o sistema não for utilizado.
	automático, se o	
	sistema não for	
	utilizado [segundos]	
11	Iniciar aplicativo	Inicia automaticamente o aplicativo se o Windows for
	Recording Station	iniciado.
	com sessão do	
	Windows	
12	Interrupção	Esta função serve para desligar automaticamente, após um
	automática da ligação	dado período de tempo, a imagem em directo local e todas as
		ligações RDIS e de rede anteriormente estabelecidas pela
		Bosch Recording Station de forma autónoma.
	Tempo até à	Introduza aqui o tempo, após o qual deve ser exibido um
	visualização do	diálogo de aviso.
	diálogo de aviso	Nota:
	[segundos]	O diálogo de aviso permite-lhe manter ou interromper
		imediatamente a ligação.
	Tempo até à	Introduza aqui o tempo após o qual deve ocorrer um
	interrupção da ligação	cancelamento, se o diálogo de aviso permanecer sem
	se o diálogo de aviso	resposta (o valor 0 significa que não ocorre qualquer
	tiver ficado sem	cancelamento).
	resposta [segundos]	
13	Tratamento de	Determina a forma de exibição de alarmes recebidos no
-	alarmes com	modo em directo e no modo de reprodução.
	transmissão de	1 5 1 1
	alarmes em curso	

	Visualizar	No modo ao vivo, lista as câmaras ou estações remotas que
	automaticamente	se encontram em alarme na lista de aparelhos quando são
	câmaras de alarme no	recebidos alarmes. As imagens são exibidas
	modo em directo	automaticamente.
	adicionalmente no	O modo de reprodução passa a modo em directo quando são
	modo de reprodução	recebidos alarmes. As câmaras ou as estações remotas que
		se encontram em alarme são incluídos na lista de aparelhos.
		As imagens são exibidas automaticamente.
	Sinal acústico	Atribua aos alarmes de vídeo recebidos um sinal acústico
		(ficheiro wav). Introduza o caminho e o nome do ficheiro ou
		clique em Pesquisar .
	Reproduzir	Reproduz o sinal acústico.
	Stop	Termina a reprodução do sinal acústico.
	Registo de alarmes	Regista no receptor da Bosch Recording Station todos os
	automático	alarmes recebidos.
		Nota:
		A gravação de alarmes automática é apresentada na interface
		do utilizador.
	Definições	Abre uma caixa de diálogo. Forneça mais informações para a
		gravação de alarmes automática.
		Ver também Secção 4.15.3 Configurar a gravação de alarmes
		automática
13	Aceitar	Aceita as entradas.
1		

4.15.1 Lista MIB para SNMP

j

A lista MIB (MIB = Management Information Base) mostra a estrutura hierárquica dos identificadores de objectos (OID = Object Identifier) que são utilizados para distinguir claramente cada objecto.

MIB BRS 8.9 Prefix = 1.3.6.1.4.1.5318.2501.1.1.8

	Text					N	umeric		[Min – Max]		Va
Comoroo						1					
	Grabber IP					.1 .2	.x .x		[.130] [.1 –.64]		Came Came Ca Cam
											Came
nOutModules						.2					
	Alarm inputs (AI)	Analog				.1	.1 .x		[.1 – .16]		Value
		IP	Camera	AI			.2 .x .y		[.1 – .64] [.1 – .10]		In
	Virtual inputs					.2	.X		[.1 – .32]	1	
	Atm					.3	.x		[.1 – .8]		14-1
	Alarm panel					.4	.X		[.1 – .32]		Vai
	Foyer card reader					.5	.Х		[.1 – .8]		DB DB_Dr
	Relays	Analog IP	Camera	Relay		.6	.1 .x .2 .x .y		[.1 – .16] [.1 – .64] [.1 – .5]		DB_DB_Se
	Simulation input					.7	.Х		[.1 – .4]		00_1
	POS input				1 1	.8	.x	1	[.1 – .64]		
	ATM/POS input					.9	.Х		[.1 – .128]	1	Foy
	Adam input	device input no	۱.			.10	.х .у		[.1 – .8] [.1 – .18]	- W 3 4 F	: Input o : Input o : Input o : Input o
	Adam relay	device relay no	۱.			.11	.x .y		[.1 – .8] [.1 – .8]	6 7 8	: Skimm : Skimm : Skimm : Skimm
Database						.3					
								_			

Values Cameras

Camera_Ok = 0 Camera_Video_Loss = 1 Camera_Image_Check = 2 Camera_Too_Noisy = 4 Camera_Too_Dark = 8 Camera_Too_Dark = 16

Camera_Not_Present = 32

Values InOutModules

Input_Off = 0
Input_On = 1
Input_Error = 2
Input_Not_Present = 3

Values Database

DB_Ok = 0
DB Drive Disabled = 1
DB Drive Compressed = 2
DB No data Drives = 3
DB Database Error = 4
DB No Diary = 5
DB Server Overloaded = 6
DB Server Recovered = 7
DB Write Queue Full = 8
DB Protected = 9
DR Dick Full = 10
DB_DISK_Full = 10
DB_Undefined = 11
Foyer card reader

1: Input of device 1 2: Input of device 2 3: Input of device 3 4: Input of device 4 5: Skimming-Input of device 1 3: Skimming-Input of device 3 7: Skimming-Input of device 3

kimming-Input of device 4

4.15.2 Notificação por SNMP

Os seguintes eventos conduzem a uma notificação de erro:

- A câmara não fornece qualquer sinal de vídeo
- Não é possível criar ou escrever no diário
- Não foi possível iniciar o servidor da base de dados
- Falhas do disco rígido: drive X desactivada, drive X não desactivada
- O disco rígido está cheio (dados protegidos)
- Erros internos na base de dados
- Imagem em directo e imagem de referência são diferentes
- Imagem com ruído
- Imagem demasiado escura
- Imagem demasiado clara
- Relé activado
- Relé não activado
- Falha interna ou falha de discos rígidos externos (p. ex. o relé de falhas disparou, o disco rígido está cheio)
- Entradas activadas (todas as entradas da Bosch Recording Station)
- Entradas desactivadas (todas as entradas)

4.15.3 Configurar a gravação de alarmes automática

Menu **Opções** > Botão **Definições...**

Recording of a remote station	alarm 🤶 🚺
1)Target directory:	D:\
2 Start recording automatically	
3 Monitor data size in target direc	tory
Warning for more than [MB]:	0
5 Monitor available memory on tar	rget drive
6 Error message for less than [[MB]:
7 Delete old video	
8 Older than [days]:	
	9 OK Cancel

Nesta caixa de diálogo tem a possibilidade de configurar o registo automático de um alarme da estação remota.

1	Directoria de destino	Clique sobre 🔤 e seleccione a directoria onde serão
		guardados os dados.
2	Iniciar registo	Marque a caixa de verificação para guardar os dados
	automaticamente	automaticamente em caso de entrada de alarmes.
3	Controlar o tamanho dos	Marque a caixa de verificação para controlar o
	dados na directoria de	tamanho dos dados guardados.
	destino	
4	Aviso se superior a [MB]:	Introduza o valor para o tamanho dos dados na
		directoria de destino. Se o valor for ultrapassado, é
		exibido um aviso.
5	Controlar o espaço livre na	Marque a caixa de verificação para controlar o espaço
	drive de destino	livre na drive de destino.
6	Mensagem de erro se inferior	Introduza o valor para o espaço livre. Quando este
	a [MB]:	valor é ultrapassado, é exibida uma mensagem de
		erro.
7	Apagar dados antigos	Marque a caixa de verificação se quiser apagar dados.
8	Anterior a [dias]:	Indique o número de dias, a partir do qual os dados
		devem ser apagados automaticamente.
		Exemplo: 3 significa que são apagados
		automaticamente os dados com mais de 3 dias.
9	ОК	Aceita as entradas.

4.16 Activar licenças de software

Menu Licenças de software

Configuration	
Recording drives IP cameras and encoders Schedules Recording settings Inputs and outputs Alarm processing Remote stations Alarm transmission	Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Activate: Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Constru
Addrift trainsitission Export video scheduler Authorization levels Users Security and network It Error forwarding and SNMP Options Software licenses	Freigegebene Leiebungsmerkmale: Immer of network cameras: 32 Number of network stations: 4 CD/DVD writing
	5 Save Cancel Exit

Esta caixa de diálogo permite-lhe activar pacotes de licenças. A activação é efectuada através de uma chave de activação da licença.

Nota:

Os pacotes de licenças Bosch Recording Station são fornecidos com uma carta ou um e-mail de autorização contendo um número de autorização. Após a instalação, é necessário activar o software com uma chave de activação da licença. Para saber como obter esta chave de activação, ver *Secção 4.16.1 Caixa de diálogo Activar licença*

1	Pacotes de licenças activáveis	Seleccione o pacote de licença que pretende activar.
2	Activar	Abre uma caixa de diálogo. Introduza a chave de activação da licença para o pacote de licença seleccionado.
3	Pacotes activados	Mostra os pacotes de licenças activados.
4	Características autorizadas:	Mostra as características que estão activadas.
5	Aceitar	Aceita as entradas.

4.16.1 Caixa de diálogo Activar licença

Menu Licenças de software > Caixa de diálogo Activação da licença > Seleccionar licença > Botão Activar...

ou

Assistente de configuração > Caixa de diálogo**Activação da licença** >Seleccionar licença > Botão **Activar...**

Activate license				
If you already have a license activation key, please enter it into the field below. Otherwise, please contact the Bosch Activation Center (https://activation.boschsecurity.com). You will have to provide the following information:				
1) Name of license to be activated:				
Recording Station Base License 32 IP (BRS-BASE-32A)				
2) Authorization no. you received with the product				
3) Computer signature:				
E0DE A09C 2AAF 3AE0 124F 0F57 C29F BAF4				
You will receive an activation key that must be entered into the corresponding field below.				
License activation key:				
Activate Cancel				

Nesta caixa de diálogo pode introduzir a chave de activação da licença para activar uma pacote da licença.

Nota:

Caso o hardware do seu computador não forneça uma assinatura digital única, pode adquirir um dongle com um ID de dongle fixo.

É necessário transmitir os pacotes já licenciados através do ID do dongle. Para isso, contacte o Serviço de Apoio Técnico ao Cliente da Bosch Security Systems.

O dongle não contém a licença. Continua a ser necessária uma activação através de uma chave de activação de licença.

Possui um número de autorização e precisa de uma chave de activação da licença:

- 1. Tome nota da assinatura digital ou copie-a e coloque-a num ficheiro de texto.
- 2. Num computador com acesso à Internet introduza o seguinte endereço no browser: https://activation.boschsecurity.com

Desta forma, acede ao Bosch License Manager.

Siga as instruções para chamar a chave da activação de licença. Tome nota da chave de activação da licença ou copie-a e insira-a num ficheiro de texto.

 Na configuração da Bosch Recording Station, introduza a chave de activação da licença na caixa de diálogo Activar licença chamada através do License Manager da Bosch, e depois clique em Activar. O pacote de licença é activado.

Nota:

Guarde o número de autorização, a assinatura digital e a chave de activação para eventuais questões técnicas.

5 Configuração remota

É possível configurar remotamente uma estação remota através da interface do utilizador se esta estação constar da lista de aparelhos da Bosch Recording Station local. Ao contrário da configuração standard, na configuração remota existem as seguintes limitações:

- A configuração dos menus Drives de registo, Segurança e rede e Licenças de software não é possível.
- No menu Exportação temporizada não é possível criar quaisquer drives de rede. É possível seleccionar um caminho de destino.
- No menu **Opções** não é possível configurar o tratamento de alarmes.
- Na página de configuração de aparelhos BVIP não é possível a visualização de uma imagem em directo.

Nota:

Não é possível a configuração remota de estações remotas DiBos.

CUIDADO!

Certifique-se de que não é remotamente configurada uma Bosch Recording Station em simultâneo quando já estiver aberta a configuração local. Este processo pode causar perda de dados.

6 Administração

6.1 Log on como utilizador do Windows

Para fazer log on no Windows como utilizador, proceda da seguinte forma:

- 1. No Windows, seleccione o comando **Iniciar** > **Terminar sessão**. Surge o diálogo de log off do Windows.
- 2. O sistema inicia automaticamente a sessão como utilizador standard (**BRSuser**) e inicia o software Recording Station.

NOTA!

Um início automático, p. ex., após uma falha de corrente, ocorre como utilizador Standard.

6.2

Log on como administrador do Windows

Deve ser efectuado apenas por técnicos autorizados!

Proceda da seguinte forma para fazer o log on como administrador do Windows ou para passar do nível de utilizador standard para o de administrador do Windows.

- Saia do sistema. Para esse efeito, seleccione o comando Sistema > Sair a partir da barra de menus.
- 2. No Windows, seleccione o comando **Iniciar** > **Terminar sessão**. Surge o diálogo de log off do Windows.
- 3. Prima a tecla shift esquerda e clique sobre o botão **Desligar**. Mantenha premida a tecla shift, até surgir o ecrã de log on do Windows.
- 4. Faça o log on com o nome do utilizador.



Por motivos de segurança, após a instalação altere a palavra-passe (ver Secção 6.3 Alteração da palavra-passe do administrador).

6.3

Alteração da palavra-passe do administrador

Deve ser efectuada apenas por técnicos autorizados!

Para alterar a palavra-passe, proceda da seguinte forma:

- 1. Faça o log on como administrador do Windows (ver Secção 6.2 Log on como administrador do Windows).
- 2. Prima as teclas CTRL+ALT+DEL. Surge a caixa de diálogo Segurança do Windows.
- 3. Clique sobre Alterar senha. Surge a caixa de diálogo Alterar senha.
- 4. Introduza a palavra-passe antiga e a nova nos respectivos campos e volte a introduzir a nova palavra-passe nova para confirmação.
- 5. Clique em OK.

7 Ligações

7.1 Ligação de rede por ADSL

Deve ser efectuado apenas por técnicos autorizados!

A conexão é explicada com base no seguinte exemplo:

Ligação de rede de gravador Bosch Recording Station com receptor Bosch Recording Station por ADSL



1	Gravador Bosch Record	ling Station	Z	1	Receptor Bosch Record	ling Station
	Nome do computador:	BRS1			Nome do computador:	Receptor1
	Endereço IP:	192.168.1.10			Endereço IP:	192.168.0.2
	Máscara de sub-rede:	255.255.255.0			Máscara de sub-rede:	255.255.255.0
2	Porta UDP:	1750	5	5	Porta UDP:	1750
3	Router ADSL		6	3	Router ADSL	
	Gateway: (endereço de Intranet do router na LAN)	192.168.1.1			Gateway: (endereço de Intranet do router na LAN)	192.168.0.254
	Endereço público (endereço de Internet) do router:	193.251.9.31			Endereço público (endereço de Internet) do router:	193.252.10.5

No gravador Bosch Recording Station

Na configuração do gravador:

- 1. Na configuração, seleccione o menu Estações remotas.
- Clique em Novo e introduza o nome da estação remota (receptor Bosch Recording Station).
- 3. Introduza o endereço público (endereço de Internet) do router da estação remota (receptor Bosch Recording Station), p. ex. 193.252.10.5.
- 4. Se necessário, seleccione Largura de banda reduzida (modo em directo).
- 5. Clique sobre **OK**.
- 6. Na configuração, seleccione o menu **Segurança e rede**.
- 7. Seleccione Activar tunelagem UDP.
- 8. Introduza qualquer número em Número da porta: (p. ex. 1750).
 Nota:

Através do comando netstat -a, certifique-se de que a porta não se encontra ocupada.

- 9. Clique em **OK**.
- Mapeamento de endereço IP e nome do computador:
- 1. Abra o programa Bloco de notas.

 Introduza o endereço público (endereço de Internet) do router da estação remota e o nome do computador desta (receptor Bosch Recording Station). O endereço e o nome do computador têm de estar separados, pelo menos, por um espaço em branco ou uma tabulação.

📕 Imhosts.txt - Notepad				
File	Edit	Format	View	Help
193.252.10.5 Receiver1				

- Guarde o ficheiro com o nome Imhosts na directoria
 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
- 4. Remova a extensão do ficheiro .txt no Windows Explorer. O ficheiro não pode incluir uma extensão.
- 5. Reinicie o computador.

Na configuração do router:

- 1. Use a configuração standard do servidor de rede.
- 2. Active a firewall do router.
- Active o caminho da porta e reencaminhe a porta UDP (p. ex. 1750) configurada na Bosch Recording Station para o endereço IP do gravador Bosch Recording Station (p. ex. 192.168.1.10). Para tal, utilize a documentação do fabricante do router.

Nota:

O router ADSL e o gravador Bosch Recording Station têm de estar na mesma rede.

No receptor Bosch Recording Station

Na configuração do receptor:

- 1. Na configuração, seleccione o menu Estações remotas.
- Clique em Novo e introduza o nome da estação remota (gravador Bosch Recording Station).
- 3. Introduza o endereço público (endereço de Internet) do router da estação remota (gravador Bosch Recording Station), p. ex. 193.251.9.31.
- 4. Se necessário, seleccione Largura de banda reduzida (modo em directo).
- 5. Clique sobre **OK**.
- 6. Na configuração, seleccione o menu Segurança e rede.
- 7. Seleccione Activar tunelagem UDP.
- Introduza em Número da porta: o número da porta já utilizado no gravador Bosch Recording Station: (p. ex. 1750).

Nota:

Através do comando netstat -a, certifique-se de que a porta não se encontra ocupada.

9. Clique em **OK**.

Mapeamento de endereço IP e nome do computador:

- 1. Abra o programa Bloco de notas.
- Introduza o endereço público (endereço de Internet) do router da estação remota e o nome do computador desta (gravador Bosch Recording Station). O endereço e o nome do computador têm de estar separados, pelo menos, por um espaço em branco ou uma tabulação.



3. Guarde o ficheiro com o nome lmhosts na directoria
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.

4. Remova a extensão do ficheiro .txt no Windows Explorer. O ficheiro não pode incluir uma extensão.

5. Reinicie o computador.

Na configuração do router:

- 1. Use a configuração standard do servidor de rede.
- 2. Active a firewall do router.
- Active o caminho da porta e reencaminhe a porta UDP configurada na Bosch Recording Station (p. ex. 1750) para o endereço IP do gravador Bosch Recording Station (192.168.0.2). Para tal, utilize a documentação do fabricante do router.

Nota:

O router ADSL e o receptor Bosch Recording Station têm de estar na mesma rede.

No caso de vários gravadores Bosch Recording Station atrás do router ADSL



Nota:

Se houver vários gravadores Bosch Recording Station atrás do router ADSL, recomenda-se a utilização de uma VPN (Virtual Private Network). Para obter mais informações em relação aos ajustes da VPN, contacte a Bosch Security Systems.

7.2 Conexão de multibanco (série)

Através de um processador de interface podem ser ligados à Bosch Recording Station no máx. 4 terminais ATM ou 3 multibancos específicos do cliente e 1 sistema de controlo de acessos. Existem as seguintes variantes de ligação do terminal ATM:

Variante 1:

Os terminais ATM não estão muito afastados da Bosch Recording Station. A Bosch Recording Station e o processador de interface, assim como o processador de interface e o terminal ATM, podem assim ser ligados entre si com uma distância de uns para os outros inferior a 15 m.

Possível solução:

A ligação dos diversos terminais ATM é feita directamente no processador de interface devendo respeitar as especificidades dos terminais ATM. A distância entre a Bosch Recording Station e o processador de interface, assim como entre o processador de interface e o terminal ATM, é de 15 m no máximo.

Princípio de ligação:



1	Bosch Recording Station	3	Processador de interface
2	máx. 15 m	4	ATM1 - ATM4

Ligação detalhada:



1	Bosch Recording Station	4	Processador de interface
2	COM x	5	ATM1 - ATM4
3	Cabo de ligação de 9 pinos]	

Variante 2:

Os terminais ATM estão muito afastados da Bosch Recording Station. A Bosch Recording Station e o processador de interface, assim como o processador de interface e o terminal ATM, não podem assim ser ligados entre si com uma distância de uns para os outros inferior a 15 m. No entanto, os terminais ATM estão tão próximos que podem todos eles ser ligados a um processador de interface, de forma a que a distância entre o processador de interface e cada terminal ATM seja inferior a 15 m. Possível solução:

A ligação dos diversos terminais ATM é feita directamente no processador de interface devendo respeitar as especificidades dos terminais ATM. Para aumentar o alcance, são necessários dois OVS entre a Bosch Recording Station e o processador de interface. Princípio de ligação:



1	Bosch Recording Station	4	máx. 1000 m
2	máx. 15 m	5	Processador de interface
3	OVS	6	ATM1 - ATM4

Ligação detalhada:



1	Bosch Recording Station	6	máx. 1000 m
2	СОМ х	7	OVS 2
			BR1 e BR2: Posição 2/3
			ST3: Pin 2 = condutor receptor, Pin 3 =
			condutor emissor
3	9 pinos	8	Processador de interface
4	Cabo de ligação de 9 pinos, código de	9	relativamente a ATM1 - ATM4
	encomenda 4.998.079.686 (ligação		
	1:1)		
5	OVS 1		
	BR1 e BR2: Posição 1/2		
	ST3: Pin 2 = condutor receptor, Pin 3 =		
	condutor emissor		
	(Mudando a posição dos jumpers BR1		
	e BR2 no OVS é possível trocar o		
	condutor emissor e o condutor		
	receptor.)		

Variante 3:

Os terminais ATM estão muito afastados da Bosch Recording Station. A Bosch Recording Station e o processador de interface, assim como o processador de interface e o terminal ATM, não podem assim ser ligados entre si com uma distância de uns para os outros inferior a 15 m. Os diversos terminais ATM não estão muito próximos uns dos outros para que possam todos ser ligados ao processador de interface, de forma a que a distância entre o processador de interface e cada terminal ATM seja inferior a 15 m. Possível solução:

A ligação do processador de interface ocorre directamente na Bosch Recording Station. Para aumentar o alcance, são necessários de cada vez dois OVS entre o processador de interface e o terminal ATM.

Princípio de ligação:



1	Bosch Recording Station	4	OVS
2	máx. 15 m	5	máx. 1000 m
3	Processador de interface	6	KBA1-KBA4

Ligação detalhada:



1	Processador de interface	7	OVS 1
			BR1: posição 1/2
			BR2: posição 1/2
			ST3: Pin 2 = condutor receptor, Pin 3 =
			condutor emissor
2	Cabo de ligação para Bosch Recording	8	Alcance máx. 1000 m
	Station (COM x)		
3	como ATM1	9	OVS 2 (ajuste do jumper de acordo
			com o terminal ATM)

6	9 pinos		
5	Cabo de ligação de 9 pinos, código de encomenda 4.998.079.686 (ligação 1:1)	11	ATM1
4	relativamente a ATM2 - ATM4	10	Ligação de cabos ou adaptadores específicos de terminais ATM

Mudando a posição dos jumpers BR1 e BR2 no OVS é possível trocar o condutor emissor e o condutor receptor.

7.3 Ligação de um painel de alarme

7.3.1 Generalidades

A ligação da Bosch Recording Station a um painel de alarme (PA) é realizada através de uma interface RS 232 à porta COM x, p. ex. interligando um conversor de interface OVS.



1	Bosch Recording Station
2	COM x
3	Interface RS 232
4	Conversor de interface OVS
5	Bosch PA

Ao ligar a Bosch Recording Station não são necessárias quaisquer modificações específicas do alarme no respectivo PA (o módulo de interface requerido tem de estar disponível). Todas as definições são efectuadas através da interface do utilizador da Bosch Recording Station. O PA tem de ter a transmissão de dados desbloqueada e estar equipado com um módulo de interface correspondente (ver respectiva ligação).

Com o módulo OVS podem ser compensadas eventuais diferenças de pinagem na emissão e na recepção dos aparelhos da parte da ligação de V.24. As posições dos jumpers BR1 e BR2 devem ser trocadas.

Ocupação dos jumpers conversor de interface OVS

	1	OVS		
BR4	2	Ligação 12V/24V		
3 0 2 0	Atenç	ıção:		
1	Retir	re a ficha da tomada antes de abrir o OVS!		
BR5	No ca	caso de alimentação de tensão de 12 V/24		
200	▼ BR4·	• posição 1/2		
1		BR5: posição 1/2		
	BR6: posição 1/2			
	No ca	caso de alimentação de tensão de 230 V		
	BR4:	: posição 2/3		
BR2 BR1	BR5:	: posição 2/3		
	BR6 a	aberto		
3 3				
070				
V.24				

Troca do condutor emissor e receptor

- Variante 1: BR2 e BR1: Posição 1/2
 ST3: Pin 2 = condutor receptor, Pin 3 = condutor emissor
- Variante 2:

BR2 e BR1: Posição 2/3

ST3: Pin 2 = condutor receptor, Pin 3 = condutor emissor

Pinagem OPTO		Pinagem V.24 (ST3)		
Sentido	Ligação	Sentido	Ligação	
Entrada -	1	Emissor/receptor *	2	
Entrada +	6	Receptor/emissor *	3	
Saída +	5	0 V	5	
Saída -	9			
* dependente de BR1/BR2				

Nota:

Para a cablagem são recomendados cabos de telecomunicações do tipo J-Y(St)Y 2x2x0,6. A blindagem do cabo tem de ser ligada à terra do lado da central, para evitar a passagem de correntes de terra para o aparelho.



Ligação a NZ 500 (20 mA)



Ligar o fio de continuidade da blindagem somente a NZ 500.				
Cabo de instalação J-Y (St) Y 2x2x0,6				
1	Bosch Recording Station 4 Alcance máx. 1000 m			
2	2 COM x 5 NZ 500			
3	OVS	6	SU 500 (BR1 inserido = 1200 bit/s)	

7.3.3

Ligação a BZ 500 (20 mA)



Ligar o fio de continuidade da blindagem		COM 2 e COM 3 somente com módulo de	
somente a NZ 500.		Interface ERSE 10	
Cabo	de instalação J-Y (St) Y 2x2x0,6		
1	Bosch Recording Station	5	BZ 500 LSN
2	COM x	6	SM 20
3	OVS	7	ANNE 10
4	Alcance máx. 1000 m	8	COM 1 a COM 3

7.3.4 Ligação a AZ 1010/NZ 1008

Ligação V.24 a AZ 1010/NZ 1008



Ocup	Ocupação dos jumpers (V) em SMA		A ligação de AZ 1010/NZ 1008 tem de ser	
Jumper V1 na pos. 2/3		programada ao nível da central.		
Nível para interface V.24				
1	Bosch Recording Station	4	AZ 1010/NZ 1008 (a ligação tem de ser	
			programada ao nível da central)	
2	COM x	5	SMA	
3	máx. 25 m	6	SMA (Jumper V1 na posição 2/3, nível	
			para interface V.24)	

Ligação 20 mA a AZ 1010/NZ 1008



Ocupação dos jumpers (V) em SMA		Ligar o fio de continuidade da blindagem	
Jumper V1 na pos. 1/2		somente a AZ 1010/NZ 1008. Cabo de	
Nível para interface V.24		instalação J-Y (St) Y 2x2x0,6	
1	Bosch Recording Station	4	Alcance máx. 1000 m
2	COM x	6	GOM
3	OVS	7	LNA
5	AZ 1010/NZ 1008		

7.3.5

Ligação a NZ 1012

Ligação V.24 a NZ 1012



1	Bosch Recording Station	5	EAN
2	COM x	6	SSM
3	máx. 25 m	7	ZSN versões do software: 18508.0
4	NZ 1012]	A8.1, 18508.1 A8.1

Pinage	Pinagem do interruptor Dip-Fix (S) e jumpers (V) em SSM					
Interfa	Interface 1:			Interface 2:		
S0	ligado:	1200 baud	S4	ligado:	1200 baud	
S1	desligado:	Bosch Recording	S5	desligado:	Bosch Recording	
		Station			Station	
S2	ligado:	Prioridade de emissão	S6	ligado:	Aparelho conectado	
		no sistema NZ 1012				
S3	ligado:	Aparelho conectado	S7	ligado:	Prioridade de emissão	
					no sistema NZ 1012	
V2, V4	introduzid	Interface V.24	V12, V14	introduzid	Interface V.24	
	0:			0:		
Nota:						

É possível uma ligação à interface 2.

Ligação 20 mA a NZ 1012



7.3.6 Ligação a NZ 1060



De preferência, deverão ser utilizadas as interfaces 6 a 9 mas, dependendo das especificidades do projecto, também é possível ligar às interfaces 2 a 5. Programar a interface correspondente em AUX (1200 baud), colocar os jumpers em SIE (V1, V3) para a interface V.24.





1	Bosch Recording Station	5	NZ 1060
2	COM x	6	GOM
3	OVS	7	ZAN
4	Alcance máx. 1000 m		

De preferência, deverão ser utilizadas as interfaces 6 a 9 mas, dependendo das especificidades do projecto, também é possível ligar às interfaces 2 a 5. Programar a interface correspondente em AUX (1200 baud), colocar os jumpers em SIE (V2, V4) para a interface 20 mA.

7.3.7

Ligação a UEZ 1000 (20 mA)



Ligar o fio de continuidade da blindagem somente a UEZ 1000. Cabo de instalação J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

1	Bosch Recording Station	5	UEZ 1000
2	COM x	6	AVK
3	OVS	7	20 mA-1 até 20 mA-3
4	Alcance máx. 1000 m		

7.3.8

Ligação a UEZ 2000 (20 mA)



Ligar o fio de continuidade da blindagem somente a			COM 4 e COM 5 somente com o
UEZ 2000.			módulo de interface SEMO1
Cabo de instalação J-Y (St) Y 2x2x0,6			
1	Bosch Recording Station	5	UEZ 2000 LSN
2	COM x	6	SM 20
3	OVS	7	AVM 100
4	Alcance máx. 1000 m	8	COM 1 a COM 5

7.3.9 Ligação a UGM 2020

Ligação 20 mA a UGM 2020 através de TESP (no caso de telefonia)



1	Bosch Recording Station	5	UGM 2020
2	COM x	6	TESP (jumper 1-4 aberto)
3	OVS	7	SGK (versões de SW: SGKUGM)
4	Alcance máx. 1000 m	8	EPC/EPC2 (a partir de EAPS-4, EAPS- 5)

Ligação 20 mA a UGM 2020 através do sistema de vídeo



1	Bosch Recording Station	5	UGM 2020
2	СОМ х	6	ÜSS (protecção contra sobretensões)
3	OVS	7	SGK (versões de SW: SGKUGM)
4	Alcance máx. 1000 m	8	EPC/EPC2 (a partir de EAPS-4, EAPS- 5)
8

Eliminação de falhas e verificação

Este capítulo contém indicações sobre as causas de falha que eventualmente poderão ocorrer durante a primeira colocação em funcionamento ou durante o funcionamento normal. Se não conseguir eliminar a causa da falha, consulte a Divisão de Assistência Técnica Vídeo do fabricante.

8.1 Eliminação de falhas

Falha	Possível causa	Solução	
Durante o reinício do		Desinstale a Bosch Recording	
computador, o aparelho fica		Station e volte a instalar o	
parado.		software.	
O aplicativo Bosch Recording		*	
Station fica parado.			
Mensagem sobre a existência	Existem sectores	Através do programa Chkdsk	
de ficheiros em drives, aos	corrompidos ou ficheiros	verifique qual a drive em que	
quais não é possível aceder.	com defeito nas drives.	o sistema operativo se	
		encontra.	
		Para verificar drives que	
		contêm dados de imagem,	
		inicie o programa	
		AnalyzeDatabase.exe.	
		Em ambos os casos, apague	
		os ficheiros em questao.	
		Apagar também as	
		directorias onde se	
		defeite	
		Nota:	
		De cada vez que a Bosch	
		Becording Station for	
		iniciada, é elaborada uma	
		lista dos ficheiros com	
		defeito no ficheiro de registo	
		do DBServer.	
Todas as câmaras estão em	Sinal de vídeo inexistente.	Verificar ligação de rede.	
cross-over.	Falta o licenciamento.	Proceder ao licenciamento.	
A ligação de rede não pode	O nome do computador foi	O nome do computador não	
ser estabelecida e as câmaras	atribuído várias vezes.	pode ser atribuído várias	
estão em cross-over.		vezes.	
	Endereço IP incorrecto.	Introduzir endereço IP	
		correcto.	
	Firewall activa.	Desactivar firewall ou,	
		quando não for possível,	
		utilizar tunelagem UDP.	
Todas as entradas de PA	Falha na interface	Eliminar a falha da interface.	
estão mais de 10 segundos	relativamente a PA.		
em alarme.	Falta o licenciamento.	Proceder ao licenciamento.	

Falha	Possível causa	Solução	
Falta o sinal de vídeo de uma	Sinal de vídeo inexistente.	Verificar o sinal de vídeo.	
câmara.			
Não foi possível escrever	As imagens são escritas para	Adaptar registo.	
imagens.	demasiados arquivos.		
O item Características de	Falta o licenciamento.	Proceder ao licenciamento.	
desempenho do software não		O licenciamento pode ser	
funciona.		visto na configuração.	
Nenhuma ligação RDIS	A palavra-passe de ligação do	Verifique a palavra-passe de	
disponível.	emissor e do receptor não	ligação.	
	coincidem.		
	Está ajustado um protocolo	Seleccione o respectivo	
	errado.	protocolo (EURO-ISDN)	
		através de um ISDN-PCI-	
		Setup.	

8.2 Verificar a ligação de rede

Indicações para a ligação em rede

Para a colocação em funcionamento e a verificação da rede são necessários os seguintes dados do operador de rede:

- Endereço IP
- Máscara de sub-rede
- (gateway)

Indicações para a verificação da ligação em rede

Para a colocação em funcionamento e a verificação da ligação em rede, utilize os seguintes programas de teste:

- 1. Seleccione Iniciar > Programas > Acessórios > Command Prompt.
- 2. Existem, entre outros, os seguintes comandos à disposição:

ping

Este comando não está disponível se tiver sido instalado o protocolo TCP/IP.

ping localhost

O programa verifica a comunicação com o próprio computador.

ping <nome da estação remota> ou

ping <endereço TCP/IP da estação remota>

O programa verifica a comunicação com a estação remota.

arp -a

O programa indica outros computadores depois de ter estabelecido contacto com eles.

ipconfig

Mostra todos os valores de configuração da rede TCP/IP actuais (endereço IP, máscara de sub-rede, gateway standard)

tracert <nome da estação remota>

Este programa apura o encaminhamento para o destino.

net view

Mostra todas as estações remota disponíveis.

Nota:

Ping não funciona se estiver activada a tunelagem UDP na configuração.

8.3 Verificar a ligação ATM opcional

A verificação do telegrama de dados entre o sistema de vídeo e o terminal ATM pode ser efectuada com o programa **Hyper Terminal** do Windows® XP.

- Inicie o programa no menu Iniciar > Programas > Acessórios > Comunicações > HyperTerminal.
- Após o arranque, introduza um nome (nome de teste) na caixa de diálogo e confirme a entrada.
- Na caixa de diálogo seguinte, seleccione a interface à qual está conectado o processador de interface (campo de entrada **Connect using**). Confirme com **OK**.
- Introduza os seguintes parâmetros:
 - Bits por segundo: 9600
 - Bits de dados: 8
 - Paridade: Nenhuma
 - Bits de paragem: 1
 - Controlo de fluxo: Nenhum
 - Confirme as entradas com **OK**.
- No menu File > Properties > Settings > ASCII-Setup" marque a caixa de verificação
 Append line feeds to incoming line ends. Confirme com OK.

A configuração do HyperTerminal está concluída. Os dados podem ser avaliados.

Telegrama de dados entre a Bosch Recording Station e o processador de interface:



1	Cartão no ATM	8	Data	
2	Cartão reconhecido pelo	9	Hora	
	ATM			
3	Introduzir montante	10	Número de transacção	(dependente do terminal
4	Retirar dinheiro	11	Número do MB	ATM e do centro de cálculo,
				nem sempre disponível)
5	Recolha de dinheiro	12	Número de identificação bancária	
6	Fim da transacção	13	Número de conta	
7	Número de interface	14	Montante	
	(0 - 3 para ATM1 - ATM4)	15	Número da câmara/acção	

Nota:

Acção 1 = Mensagem Cartão no ATM

Acção 2 = Mensagem Retirar dinheiro

Em alguns ATM surge uma mensagem assim que o cartão é inserido, mas sem número de identificação bancária e número de conta. Noutros ATM somente depois de terem sido lidos o número de identificação bancária e o número de conta e introduzido o PIN correcto.

8.4 Verificar a ligação à Internet.

Verifique se após a activação da aplicação de Internet consegue realmente aceder à net. Proceda da seguinte forma:

- 1. Inicie o web browser (Internet Explorer versão 6.x e mais recente).
- 2. Escreva http://<hostname> no endereço do browser. Como <hostname>, pode ser introduzido tanto o endereço IP, como o nome do computador onde foi instalado o servidor de Internet.

A máscara de registo da aplicação de Internet da Bosch Recording Station é exibida quando a ligação for estabelecida. Já é possível fazer o log on.

9 Indicações sobre manutenção e assistência técnica

9.1 Trabalhos de manutenção a executar

Execute os seguintes trabalhos de manutenção:

- No próprio sistema:
 - Verificar se todos os cabos estão correctamente ligados
 - Controlar a ventoinha e, se necessário, limpá-la
 - Limpar o ecrã em caso de sujidade
 - Controlar a hora do sistema, se necessário, acertar.
- As últimas cinco imagens guardadas por câmara devem ser verificadas em termos de qualidade (p. ex., nitidez, luminosidade, contraste).
- As imagens guardadas nos arquivos devem ser verificadas aleatoriamente (quanto a qualidade de imagem e a dados adicionais).
- Deve ser efectuada pelo menos uma activação através de um PA eventualmente ligado ou de um contacto ligado directamente. As imagens que são guardadas nos arquivos durante este processo têm que ser depois controladas e apagadas.
- Deve ser controlado o espaço livre no disco rígido. Eventualmente, e com o consentimento do cliente, poderão ter de ser apagadas algumas imagens.
- Deve ser efectuada uma limpeza de todas as câmaras e objectivas de acesso livre, assim como de câmaras dome e vidros frontais de câmaras exteriores. Durante este processo, é necessário controlar o cabo de ligação e a ficha.
- As imagens de referência impressas ou guardadas durante a instalação do sistema devem ser comparadas com as imagens em directo das respectivas câmaras quanto à sua orientação. O cliente responde perante o organismo que regulamenta o sector pelo detalhe de imagem que for definido.
- Pelo menos uma vez por mês é necessário levar a cabo um teste de funcionamento segundo os regulamentos alemães UVV-Kassen. Deve ser respeitado o regulamento SP 9.7/7 Requisitos para a verificação de sistemas de vigilância ópticos.
- Verificação da impressora do cliente (1 impressão).
- No caso de uma ligação RDIS, tem de ser estabelecida uma ligação para efeitos de teste.
- No caso de uma ligação ATM:
 - Verificar cabo de ligação no processador de interface e no OVS
 - Controlar transmissão dos dados de transacção
 - Exibição de dados do controlo de acessos (verificar cabo de ligação para o controlo de acessos)
 - Todos os trabalhos executados devem ficar documentados no manual de serviço.

NOTA!

Todos os trabalhos realizados no sistema que afectem a funcionalidade de registo só poderão ser efectuados mediante o consentimento do cliente. Estes trabalhos terão de ser realizados nos aparelhos relevantes do ponto de vista da prevenção de acidentes no sector bancário, de preferência, fora do horário de atendimento ao público.

Trabalhos de manutenção a cargo da entidade exploradora

Fica a cargo da entidade exploradora:

- a substituição do cartucho do toner, no caso de uma impressora a laser,
- o abastecimento de papel da impressora ou do cartucho de papel da impressora e
- a substituição do cartucho de tinta, no caso de uma impressora a jacto de tinta.

9.2 Actualização do software

Por princípio, o carregamento do software é da responsabilidade do administrador do Windows.

9.3 Eliminação de falhas

As seguintes falhas também devem ser eliminadas:

Contraluz:

Se durante a gravação forem detectadas perturbações devido a contraluz, é necessário tapar a fonte de luz, p. ex., mediante cortinados nas janelas ou quebra-luz, ou então mudar a câmara para outro sítio.

Reflexos:

Se o sistema de vigilância óptico estiver instalado numa zona envidraçada que disponha de vidros resistentes a impactos ou à prova de bala, podem ocorrer reflexos devido às condições de iluminação inerentes a esse tipo de locais. Esses reflexos serão tanto mais fortes quanto maior for a intensidade da luz dentro da zona envidraçada. Uma das formas de reduzir esse tipo de fenómeno passa por uma iluminação mais forte da área exterior à zona envidraçada e pela colocação das câmaras mais perto dos vidros. Outra forma de evitar os reflexos consiste em escurecer as fontes de luz situadas ao lado ou atrás da câmara. Se estas medidas não forem suficientes, poderá aplicar-se um filtro de polarização sobre a objectiva.

– Nitidez:

Durante o controlo das gravações há que verificar se as pessoas e os objectos visíveis na área abrangida aparecem de forma nítida. Para ajustar melhor a nitidez da imagem é possível colocar os chamados filtros cinzentos ou filtros ND (Neutral Density) diante da objectiva.

- Sujidade:

Frequentemente, a qualidade das gravações é prejudicada pela presença de sujidade na lente ou no vidro da caixa de segurança.

Eventuais avarias ou falhas de funcionamento poderão ser solucionadas através

- 1. da interrupção e posterior restabelecimento da ligação local ou remota,
- 2. saindo do programa e reiniciando-o de seguida ou através de
- 3. um arranque a quente ou, em alternativa, desligando e voltando a ligar o sistema (após um período de espera de aprox. 20 segundos).

Se, ainda assim, não for possível restabelecer o funcionamento normal, convém verificar a configuração.

Se não for possível eliminar a falha, a solução passa pela substituição do sistema.

10 Dados técnicos

Pode consultar os dados técnicos na folha de dados.

Índice remissivo

Δ Pesquisar na rede 16, 23 Protecção contra Skimming 46 Activar licenças 89 S Adicionar automaticamente câmaras IP MPEG4/H.264 16,23 Servidor LDAP - Seleccionar os grupos de utilizadores Adicionar feriados 35 73 Adicionar/alterar câmaras IP 22 т Atribuir estados das linhas de um PA às entradas 51 Tunelagem UDP 78 Atribuir os endereços de um PA (série G da Bosch) às V entradas 53 Visualizar câmaras de alarme 83 Atribuir os endereços de um PA às entradas 52 С Câmaras IP e codificador 22 Carregar o registo de feriado 35 Configuração Standard geral 20 Configurar a sequência de alarmes 60 Configurar a temporização do leitor de foyer 48 Configurar a transmissão de alarmes 66 Configurar as definições de registo das câmaras IP JPEG 40 Configurar câmaras dome/câmaras móveis 29 Configurar câmaras IP JPEG 32 Configurar câmaras IP MPEG4/H.264 26 Configurar definições de registo das câmaras IP MPEG4/ H.264 37 Configurar drives de registo 20 Configurar entradas ATM/POS 56 Configurar entradas PA 49 Configurar entradas POS 54 Configurar entradas virtuais 43 Configurar estações remotas 64 Configurar horários 35 Configurar módulos I/O 58 Configurar o acesso ao browser 78 Configurar o Email Server Setup 63 Configurar o leitor de foyer 46 Configurar o multibanco 44 Configurar o registo automático de um alarme da estação remota 88 Configurar opcões 83 Configurar processamento de alarmes 60 Configurar reencaminhamento do erro 80 Configurar SNMP 83 Configurar transferência temporizada 69 Configurar uma simulação de alarme 42 Configurar utilizador 76 Criar níveis de autorização 71 Ε Editar câmaras IP MPEG4/H.264 24 G Gravação de alarmes automática 83 I **Instant Playback 83** Interrupção automática da ligação 83 L Lista MIB 86 Ρ Pesquisar câmaras IP 22

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Werner-von-Siemens-Ring 10 85630Grasbrunn Germany **www.boschsecurity.com** © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2011