

# AMAX 2100 / 3000 / 4000



pt Manual de Instalação Rápida

# Índice

1	Graphics	4
2	Segurança	6
3	Informação sumária	8
4	Ligação de módulos e dispositivos	9
5	Programação e utilização do sistema AMAX	10
5.1	Opção: alteração do idioma do menu	10
5.2	Acesso aos menus	10
5.3	Navegação nos menus	10
5.4	Programação do sistema AMAX através do teclado	11
5.4.1	Definir data e hora	11
5.4.2	Eliminar uma zona	11
5.4.3	Activar o receptor RF para comunicação via rádio	12
5.4.4	Configurar uma zona para um dispositivo RF	12
5.5	Programação do sistema AMAX através de PC e USB	13
5.5.1	Instalar o software de programação	13
5.5.2	Ligar o PC e o painel AMAX	13
5.5.3	Iniciar o software de programação	13
5.5.4	Definir a porta COM	14
5.5.5	Opção: criar um novo cliente	16
5.5.6	Configurar o painel de controlo	17
5.5.7	Estabelecer uma ligação directa	20
5.6	Programar menus	21
6	Dados técnicos	28

# 1 Graphics



8 8

Figura 1.1: Wiring diagram for AMAX panel 2100 / 3000



Figura 1.2: Wiring diagram for AMAX panel 4000

# 2 Segurança



#### Perigo!

#### Electricidade

Podem ocorrer ferimentos devido à electricidade se o sistema não for utilizado correctamente ou se não for aberto nem modificado de acordo com as instruções deste manual.

- Desligue todos os conectores da rede de telecomunicações antes de desligar a alimentação.
- Para desligar a alimentação, certifique-se de que existe um disjuntor disponível.
- Certifique-se de que o sistema está desligado durante o processo de instalação e de ligação da cablagem.
- Só deve abrir ou modificar o sistema de acordo com as instruções deste manual.
- Certifique-se de que liga o sistema a uma tomada com um contacto de ligação à terra para fins de protecção.
- Este sistema só pode ser instalado por instaladores/técnicos qualificados.



#### Perigo!

Bateria

Podem ocorrer ferimentos provocados por choque eléctrico, incêndio ou explosão se a bateria não for manuseada nem ligada correctamente.

- A bateria deve ser sempre manuseada e substituída com cuidado.
- Certifique-se de que o terminal de terra está sempre ligado e que o N, L1 ou <sup>(1)</sup>xx estão ligados correctamente.
- Certifique-se de que desliga primeiro o fio positivo da bateria antes de a remover do sistema.
- Tenha cuidado ao ligar o fio positivo (vermelho) e a porta "BATT+" do sistema. Certifique--se de que não provoca um curto-circuito da porta "BATT+" do painel AMAX ou da caixa para evitar a ocorrência de um arco eléctrico.



#### Perigo!

Componentes sensíveis à electrostática

Podem ocorrer ferimentos provocados por choque eléctrico se o procedimento anti-estático não for respeitado.

- Deve ligar sempre o terminal de terra antes de instalar o sistema para descarregar a electricidade estática que pode ter sido transportada.



#### Cuidado!

Componentes sensíveis

Podem ocorrer danos nos componentes sensíveis se o sistema não for manuseado correctamente ou se não for aberto nem modificado de acordo com as instruções deste manual.

- O sistema deve ser sempre manuseado com cuidado.
- Só deve abrir ou modificar o sistema de acordo com as instruções deste manual.



#### Cuidado!

#### Bateria

Podem ocorrer danos ou a contaminação do sistema se a bateria não for manuseada correctamente ou se não for substituída regularmente.

- Utilize apenas uma bateria antiderramamento.
- Coloque uma etiqueta com a data da última substituição na bateria.
- Em condições normais de utilização, substitua a bateria a cada 3 a 5 anos.
- Após a substituição, recicle a bateria em conformidade com as regulamentações locais.



### Cuidado!

Instalação

Podem ocorrer danos ou anomalias no sistema se este não for montado e instalado correctamente.

- Coloque o sistema dentro da área monitorizada, numa superfície estável.
- Certifique-se de que monta os teclados no lado interior da área monitorizada.
- Assim que o sistema for testado e estiver pronto a usar, a porta da caixa e as caixas adicionais devem ser fixas com parafusos.



#### Cuidado!

Manutenção

Podem ocorrer danos ou anomalias no sistema se não efectuar a sua manutenção regularmente.

- É recomendável testar o sistema uma vez por semana.
- Certifique-se de que efectua a manutenção do sistema quatro vezes por ano.
- A manutenção deste sistema só pode ser efectuada por instaladores/técnicos qualificados.

# 3 Informação sumária

Este guia de iniciação rápida contém informações sobre como colocar o sistema em funcionamento de modo fácil e rápido. O guia descreve os principais passos necessários para a instalação básica do sistema e configuração de um painel AMAX em conjunto com um teclado IUI-AMAX4-TEXT e um receptor RFRC-OPT RADION. A estrutura em árvore do programa é apresentada no final deste guia.

No guia de instalação poderá encontrar informações detalhadas sobre a instalação de outros módulos e dispositivos, definições avançadas e programação. Para obter informações detalhadas sobre o funcionamento, consulte o guia do utilizador.

4

# Ligação de módulos e dispositivos

O painel AMAX dispõe de um bus opcional 1 e bus opcional 2 da BOSCH (apenas para AMAX 4000) para a ligação de módulos e dispositivos. Todos os módulos podem ser ligados a cada um dos bus.

É possível ligar, no máximo, 14 módulos (8 teclados) a cada bus.

A tabela seguinte apresenta o número máximo de módulos que podem ser ligados.

Módulo	AMAX panel 2100	AMAX panel 3000	AMAX panel 4000	
Teclados	4	8	16	
DX2010		3	6	
DX3010	1	2		
B426 ou DX4020	2/1 se for utilizado	o modelo DX4020G		
B450 com B442	1			
DX4020G	1			
DX4010	1			
Elementos RF		1		

Tabela 4.1: Número máximo de módulos

#### Como ligar um teclado e um receptor RADION:

- 1. Ligue o teclado ao bus opcional no painel AMAX, de acordo com o diagrama de ligações (consulte *Graphics*, *Página 4*).
- 2. Ligue o receptor RFRC-OPT RADION ao bus opcional no painel AMAX, de acordo com o diagrama de ligações (consulte *Graphics, Página 4*).
- 3. Ligue os fios vermelho e preto fornecidos com a bateria ao painel AMAX e à bateria.
- 4. Ligue o adaptador de alimentação e a bateria à rede eléctrica.

5

# Programação e utilização do sistema AMAX

O sistema AMAX pode ser programado e utilizado através de menus, utilizando teclados e/ou o software de programação remota A-Link Plus num PC.

Quando todos os módulos e dispositivos estiverem instalados, o painel AMAX indica o estado do sistema através do indicador de estado LED na placa principal do sistema. Uma

intermitência lenta a vermelho (a acender e a apagar em intervalos de 1 segundo) indica um funcionamento normal do sistema.

O painel AMAX inicia o carregamento da bateria. O indicador verde **MAINS** do teclado indica que a fonte de alimentação está ligada e o teclado emite um sinal sonoro.

Prima qualquer tecla do teclado.

O teclado pára de emitir um sinal sonoro e é solicitada a introdução de um código. O sistema AMAX dispõe de dois tipos de código de acesso predefinidos:

- Código do técnico: [1234]
- Código do utilizador: [2580]

### 5.1 Opção: alteração do idioma do menu

Se necessário, pode alterar o idioma do menu. Caso contrário, avance para a secção Acesso aos menus, Página 10.

 Introduza o código do técnico [1234] + [58] ou o código do utilizador [2580] + [58] e prima [#].

São apresentados os idiomas de menu disponíveis.

- 2. Seleccione o idioma pretendido no teclado.
- 3. Prima [#].
- ✓ O idioma do menu é alterado.

### 5.2 Acesso aos menus

#### Aceder ao menu de programação

- 1. Certifique-se de que o sistema está desarmado.
- Introduza o código técnico. A predefinição para o código técnico é [1234].
   O sistema apresenta [958] MENU TECNICO[-] PARA SAIR.
- 3. Introduza [958] e prima [#].
- Tem agora acesso ao menu de programação para configurar o sistema AMAX.
- ✓ Os indicadores **STAY** e **AWAY** piscam para indicar o modo de programação.

#### Aceder ao menu do utilizador

- Introduza o código do utilizador. O código do utilizador predefinido é [2580].
- ✓ O sistema apresenta [▼/▲] MENU UTILIZ.[\*/#]ARM [-]INFO.
- ✓ Tem agora acesso ao menu do utilizador para utilizar o sistema AMAX.

# 5.3 Navegação nos menus

Esta secção apresenta uma vista geral sobre como navegar no menu de programação através de um teclado de texto.

#### Seleccionar um menu

- 1. Seleccione o menu e siga as respectivas solicitações.
- 2. Prima [▼] ou [▲] para navegar para o menu pretendido.
- 3. Prima [#] para entrar num menu.

#### Sair de um menu

• Prima [-] para regressar ao menu anterior.

#### Confirmar uma introdução de dados

Prima [#] para confirmar a introdução de dados.

#### Alternar entre definições

Mantenha [\*] premido durante 3 segundos para alternar entre definições.

#### Utilizar um menu

1. Siga as solicitações do menu.

Para efectuar a programação passo a passo, seleccione o menu e introduza os dados para os itens de programação específicos, de acordo com aquilo que é apresentado no teclado.

2. Prima [#] para confirmar cada passo.

#### Sair do menu de programação

- Conclua todas as introduções de programação repetindo os passos de programação supramencionados e premindo [-] para regressar ao menu principal actual, um nível de cada vez.
- 2. Prima [-] para aceder ao menu **SAIR TECNIC +GRAVAR**.

Guardar ou não os dados de programação é opcional.

- 1. Seleccione **SAIR TECNIC +GRAVAR** e prima [#] para guardar os dados e sair do modo de programação.
- Seleccione SAIR MODO TECNICO e prima [#] para sair do modo de programação sem guardar os dados.

# 5.4 Programação do sistema AMAX através do teclado

Se o teclado estiver no modo de espera, este activa-se assim que introduzir o primeiro dígito de um código.

#### 5.4.1 Definir data e hora

Quando o sistema é ligado, a data e a hora devem ser definidas. Caso contrário, o sistema indica que ocorreu uma falha.

- 1. Certifique-se de que o sistema se encontra no estado desarmado (indicadores **STAY** e **AWAY** apagados).
- Introduza o código do técnico [1234] + [51] e prima [\*] para aceder a MUDAR DATA/ HORA.
- 3. Introduza a data e hora actuais utilizando as teclas numéricas e prima [\*] para confirmar.
- ✓ A data e hora estão definidas.

#### 5.4.2 Eliminar uma zona

As zonas 1 a 8 estão activadas por predefinição. Por predefinição, o tipo de zona da zona 1 está definido como **03-Ent/Saída 1** e das zonas 2 a 8 está definido como **01-Rápida**. Execute os seguintes passos caso pretenda apagar uma zona.

- 1. Introduza o código do técnico [1234] + [958] e prima [#].
- 2. Seleccione **3 CONFIGURAR ZONA** e prima [#].
- 3. Seleccione ADIC/APAGAR ZONA e prima [#].
  - O sistema apresenta o próximo item de menu: ZONA No.
- 4. Introduza o número da zona que pretende apagar (por exemplo, 1) e prima [#].O sistema apresenta o próximo item de menu: NOME DA ZONA.

- 5. Opcionalmente, pode introduzir um nome para a zona. Deste modo, pode utilizar os números da função de teclado de texto para introduzir letras do alfabeto.
- Prima [#] para confirmar.
   O sistema apresenta o próximo item de menu: SELECC.MODULO ZONA.
- Seleccione o módulo de zona correcto (a predefinição é 0- Zonas na placa) e prima [#].
   O sistema apresenta o próximo item de menu: FUNCAO DE ZONA.
- Introduza 00 na função de zona 00-Não usado e prima [#].
   O sistema apresenta o próximo item de menu: ZONA NA AREA. Não é necessário ir até aos itens de menu seguintes para apagar uma zona.
- 9. Prima [-] quatro vezes para aceder ao menu SAIR TECNIC +GRAVAR.
- 10. Prima [#] para guardar os dados e sair do modo de programação.
- ✓ A zona seleccionada é apagada (por exemplo, a zona 1 é apagada).

#### 5.4.3 Activar o receptor RF para comunicação via rádio

- 1. Introduza o código do técnico [1234] + [958] e prima [#].
- 2. Seleccione **7 CONFIGURAR RF** e prima [#].
- 3. Seleccione **CONFIGURAR RF** e prima [#].
- 4. Seleccione **ELEMENTOS RF** e prima [#].
- 5. Seleccione **1-Activado** e prima [#].
- 6. Prima [#] para confirmar.
- 7. Prima [-] três vezes para aceder ao menu **SAIR TECNIC +GRAVAR**.
- 8. Prima [#] para guardar os dados e sair do modo de programação.
- $\checkmark$  Os elementos RF para comunicação via rádio estão activados.

#### 5.4.4 Configurar uma zona para um dispositivo RF

- 1. Introduza o código do técnico [1234] + [958] e prima [#].
- 2. Seleccione **3 CONFIGURAR ZONA** e prima [#].
- Seleccione ADIC/APAGAR ZONA e prima [#].
   O sistema apresenta o próximo item de menu: ZONA No.
- Introduza o número da zona que pretende atribuir ao dispositivo RF e prima [#].
   O sistema apresenta o próximo item de menu: NOME DA ZONA.
- 5. Opcionalmente, pode introduzir um nome para a zona. Deste modo, pode utilizar os números da função de teclado de texto para introduzir letras do alfabeto.
- 6. Prima [#] para confirmar.O sistema apresenta o próximo item de menu: SELECC.MODULO ZONA.
- Seleccione o módulo de zona correcto em função do dispositivo RF: Para RFUN / RF3401E (apenas entrada de zona) seleccione 5- RF RFUN s/ mag Para RFGB / RF1100E (detector de quebra de vidros) seleccione 4- RF RFGB QVidro Para todos os outros dispositivos RF (apenas entrada de zona) seleccione 3- Tudo RF
- Prima [#] para seleccionar e prima [#] novamente para confirmar.
   O sistema apresenta o próximo item de menu: FUNCAO DE ZONA.
- Introduza 01 na função de zona 01-Rápida e prima [#].
   O sistema apresenta o próximo item de menu: ZONA NA AREA.
- 10. Introduza o número da área que pretende atribuir a esta zona e prima [#].O sistema apresenta o próximo item de menu: **ZONA RFID: MANUAL**.

11. Introduza a ID RF manualmente (9 dígitos).

Ou

Mantenha a tecla [\*] premida durante três segundos para mudar para o menu **ZONA RFID: AUTO**.

Accione o dispositivo RF para emitir uma vez o alarme.

A ID RF será introduzida automaticamente.

- 12. Prima [#] para confirmar.
- 13. Prima [-] quatro vezes para aceder ao menu SAIR TECNIC +GRAVAR.
- 14. Prima [#] para guardar os dados e sair do modo de programação.
- ✓ A zona seleccionada é configurada para um dispositivo RF.
- Quando concluir a programação, teste as zonas. Accione a zona e verifique se o teclado indica a zona como aberta.

# 5.5 Programação do sistema AMAX através de PC e USB

Utilizando o software de programação remota A-Link Plus num PC, é possível programar ou controlar remotamente a configuração do painel AMAX. Para comunicação directa, o PC e o painel AMAX têm de ser ligados utilizando o cabo USB (macho A/macho A).

#### 5.5.1 Instalar o software de programação

- Clique duas vezes no ficheiro A\_Link\_setup.exe para instalar o software de programação no PC.
- ✓ Um assistente de instalação orienta-o durante todo o processo de instalação.

### 5.5.2 Ligar o PC e o painel AMAX

- 1. Ligue o cabo USB à porta USB do painel AMAX e a uma das portas USB do PC.
- Siga as instruções do sistema operativo para instalar o controlador USB. Encontrará o controlador do dispositivo no caminho de instalação do programa A-Link Plus

(exemplo: C:\Programas\Bosch Security System\A-Link Plus\USB\_DRIVER).

- 3. Abra o **Gestor de Dispositivos** no painel de controlo do sistema operativo e verifique se o controlador USB foi instalado e que porta COM lhe foi atribuída.
- 4. Se o controlador USB não tiver sido automaticamente instalado, instale-o manualmente.
- ✓ O processo de instalação cria um dispositivo COM adicional no PC.

#### 5.5.3 Iniciar o software de programação

1. Seleccione Início – Todos os Programas – Bosch Security Systems – A-Link Plus – A--Link Plus vn.n.n.

n.n.n = versão actual do programa

Ou

Clique duas vezes no atalho **A-Link Plus v***n*.*n*.*n* no ambiente de trabalho do computador.

2. Quando a caixa de diálogo de início de sessão abrir, introduza o nome do **Operador** e a **Palavra chave**.

As opções predefinidas são **ADMIN**, tanto para o campo **Operador**, como para o campo **Palavra chave**.

3. Clique em **OK** para iniciar sessão no A-Link Plus.

### 5.5.4 Definir a porta COM

A porta COM que foi atribuída ao dispositivo COM adicional (aqui, *COM4*) tem de ser definida no programa A-Link Plus.

 Seleccione Ficheiro – Definições de comunicação na barra de menus do programa A-Link Plus.

eiro <u>V</u> er Cliente( <u>U)</u> <u>U</u> tilizador Ajud	a( <u>H</u> )				
Copias de segurança( <u>B</u> )					
<u>R</u> estaurar dados	Nome do cliente	N.º de c	Tipo d V	ersã	Hora de Última a
Imprimir					
Pré- <u>v</u> isualizar					
Exportar <u>d</u> ados					
Definições de <u>c</u> omunicação					
Fechar o cliente					
Sair(X)					

Figura 5.1: Seleccionar definições de comunicação

A caixa de diálogo **Definições de comunicação** abre.

 Defina a porta COM atribuída ao dispositivo COM adicional (aqui, COM4) como Ligação directa.

Definição de comunicação	
Ligação directa	
End. IP local	10.172.150.160  Local Port 7700
Modem Port	COM1 -
Modem String	ATE0Q0B0
Modem Dial String	DT
Modem Answer String	A
Modem Disconnect String	НО
Carrier Loss Detection	200
Modem Register String	S2=43 S6=2 S7=100 S8=2 S9=2 S10=100 ×0 M1
Error retries	20
	Gravar( <u>S)</u> Sair( <u>Q</u> )

Figura 5.2: Definições de comunicação – Seleccionar a ligação directa

### 5.5.5 Opção: criar um novo cliente

Se necessário, crie um novo cliente.

- Seleccione Cliente Novo Cliente na barra de menus.
  - A página do índice **Informações do cliente** abre.

🚳 A-Link Plus - ADMIN		
<u>Ficheiro Ver Cliente(U)</u> <u>U</u> tilizador	Ajuda( <u>H</u> )	
8	Grupo cliente	Lista de Clientes
Informações do cliente	N.º de cliente	002
Programação do painel	Nome do cliente	
Comunicação com o painel	Contacto	
Historico de eventos	Endereço	
	Cidade	
	Código Postal	
	N.ª telef. contacto	
	N,- telet, do parter	
	End. IP do painel	Porta PNL controlc
	Placa de natas da aliente	
	Dioco de notas do cheme	

#### Figura 5.3: Informações do cliente - Criar um novo cliente

- 1. Introduza o nome do cliente no campo **Grupo cliente** para criar um novo cliente.
- 2. Introduza outras informações relevantes sobre o cliente. É obrigatório introduzir o **N.º de** cliente.
- 3. Guarde e feche.

### 5.5.6 Configurar o painel de controlo

- Seleccione Cliente Abrir cliente na barra de menus do programa A-link Plus. A caixa de diálogo Informações do cliente abre.
- 2. Seleccione a página de índice **Programação do painel**.
- 3. Seleccione o **Tipo de Central**.



Figura 5.4: Programação do painel - Seleccionar o tipo de central

- Seleccione o item Comunicação e relatórios Configuração da transmissão na mesma página de índice.
- 2. Certifique-se de que o valor para o número de subscritor 1 é igual ao que está programado no painel AMAX para a central de recepção de alarmes 1.
- 3. O valor é 000000 quando o firmware do painel AMAX é actualizado ou quando o painel AMAX tem as definições de fábrica.

A-Link Plus - ADMIN <u>Ficheiro</u> <u>Ver</u> Cliente( <u>U</u> ) <u>U</u> tilizador	r Ajuda( <u>H</u> )	•			
Informações do cliente Programação do painel Comunicação com o painel Historico de eventos	Tipo de Central      Comunicação e relatórios     Configuração de transmiss     Configuração de reportes     Frequencia dos relatórios     Configuração de IP duplo     Acesso remoto     Opções do A-Link Plus     Configuração de Call back     N.º de telefone intermo/dor     Numero de toques     Codigo Master     Código Utilizador 1 - 16	AMAX4000		Hora últ.	modif.
	Código Utilizador 17 - 32	N 2 de conte	▼	Tabela	O Endere
	1	000000	Contact ID	Activo	05
	2	000000	Contact ID	Activo	05
	3	000000	Contact ID	Activo	05
	4	000000	Contact ID	Activo	05

#### Figura 5.5: Configuração do painel AMAX - número de subscritor

- 1. Seleccione o item **Código Master** na mesma página de índice.
- 2. Certifique-se de que o valor para o parâmetro **Código Técnico** é igual ao que está programado no painel AMAX.

O valor é 1234 quando o firmware do painel AMAX é actualizado ou quando o painel AMAX tem as definições de fábrica.

A-Link Plus - ADMIN <u>F</u> icheiro <u>V</u> er Cliente( <u>U)</u> <u>U</u> tilizador <del>Q</del> <del>Q</del> <del>Q</del>	Ajuda( <u>H</u> )		
Informações do cliente Programação do painel Comunicação com o painel Historico de eventos	Tipo de Central AMAX400  Acesso remoto Configuração de Call back Configuração de Call back N.º de telefone interno/doméstico Numero de toques Codigo Utilizador 1 - 16 Código Utilizador 17 - 32 Código Utilizador 13 - 48 Código Utilizador 33 - 48 Código Utilizador 49 - 64 Código Utilizador 49 - 64 Nº de decine	0 <b>•</b>	Horə últ, modif.
	Opção Código Teonico	Opção           xxxxxxx	⊙ Tabela     O Ender

Figura 5.6: Configuração do painel AMAX - código do técnico

#### 5.5.7 Estabelecer uma ligação directa

 Seleccione a página do índice Comunicação com o painel para estabelecer uma ligação entre o programa A-Link Plus e o painel AMAX.



#### Figura 5.7: Comunicação com o painel - Seleccionar ligação directa por cabo USB

- 1. Seleccione Ligação directa por cabo USB como modelo de comunicação.
- 2. Clique no botão -- Iniciar -- para efectuar a ligação ao painel AMAX.
- ✓ Se a ligação for estabelecida com êxito, o estado muda para Ligado e são apresentados o tipo e a versão do painel AMAX.

# 5.6 Programar menus

Os gráficos seguintes mostram uma vista geral da estrutura do menu de programação apresentada num teclado de texto.

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CONFIG. COMUNIC.			
- CONFIG.RECEPTORA			
RECEPTOR No			
FORMATO			1
- 1- Contact ID			
TELEF/PORTA IP No	Número de telefone (17 dígitos)		
No DE CONTA/ID	0 - 9 B - E		
2 514 DC02			
	Número de telefone (17 dígitos)		
- 3- Conettix IP			
	0-9 D-L 0- Desligado 1- Activado	EN=1	1
NETW, POLLING: min			1
T.ESPERA ACK: seg	05 - 99 segundos		05
	1- Contact ID		
	2- SIA DC03		
IP/PORT 17 DIGITOS			
DC09 ID No.1(16 D)			
LPREF(6 DIGITOS)			
DC09 RRCFR ACTIVO	0- Desligado 1- Activado		
RRCFR(6 DIGITOS)			
T.ESPERA ACK: seg	05 - 99 segundos		
5- SIA DC09(2xid)			
TIPO DE PROTOCOLO	1- Contact ID		
	2- SIA DC03		
IP/PORT 17 DIGITOS			
DC09 ID No.1(16 D)			
DC09 RRCFR ACTIVO	0- Desligado 1- Activado		
BRCER(6 DIGITOS)	0- Desligado 1- Activado		
T.ESPERA ACK: seq	05 - 99 segundos		
INFO REPOS ZONA			0
INFO ARME TOTAL	0- Não envia	EN=1/5/6/7	6
INFO ARME PARCIAL	1- Receptor 1	EN=1/5/6/7	6
FALHA AC AUTO RST	2- Receptor 2		0
FALHA AC REP. DOME	3- Receptor 3		0
SIS. EST. REP. REC	4- Receptor 4	EN=1/5/6/7	6
SIST REP. COM DOME	5- Rec 1, 2, 3, 4		0
INFORM. PANICO	_ 6-Rec 1 (2,3,4 b)		0
	_ /-Rec 1,3 (2,4 b)		0
	_		0
	000 = 000 limito do tompo $001$ $255 = 1.0.255$ minutos	EN=1/5/6/7	6
	000 – Sem influe de tempo, 001 - 255 – 1 a 255 minutos		20
	0- Desligado	551,EN-50	
FOGO BOTÃO 2 AI	1- Reporte		
MEDICO BOTÃO 2 AL	2- Sirene		
	3- Tudo		

Figura 5.8: Comunicação e relatórios

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
─ TEMPO TESTE-RELAT			
TMP.INFOR.TEST: h	00 = Não utilizar relatório programado 01 - 99 = 1 a 99 horas	EN=1-24	24
INFO TESTE: hora	00 - 23 = 0 a 23 horas, outros = não utilizar relatório em tempo real		99
INFO TESTE: min	00 - 59 = 0 a 59 minutos, outros = não utilizar relatório em tempo real		99
	0- 1 Modulo IP 1- 2 Modulos IP		1
ACESSO REMOTO			
LIGADO-ACESSO REM.	0- Desligado 1- Activado		1
ACESSO REMOTO LINH	0- Desligado 1- Activado		1
ACESSO REMOTO IP	0- Desligado 1- Activado		1
RPC: CÓDIGO ACESSO			
- RPC IP/PORT/DHCP ENDEREÇO IP PORTO No DHCP TMP UPDATE:h - DOMESTICO/CALLBACK - DMSTIC/CALLBACK OP	0- Desligado 1- Activado		15
DMSTIC/CALLBACK N.			
-NUMERO DE TOQUES	<ul> <li>0 = O painel não responde</li> <li>1 - 13 = Número de toques até o painel AMAX responder</li> <li>14 = Ligar ao painel AMAX, não permitir que o telefone</li> <li>toque mais de duas vezes e desligar. Aguardar no mínimo 8</li> <li>segundos e ligar novamente ao painel de controlo AMAX.</li> <li>O painel AMAX responde ao primeiro toque.</li> <li>15 = Ligar ao painel AMAX, não permitir que o telefone</li> <li>toque mais de quatro vezes e desligar. Se voltar a ligar</li> <li>antes de decorridos 45 segundos, o painel AMAX responde</li> <li>à chamada no primeiro toque.</li> </ul>	3	14

#### Figura 5.9: Comunicação e relatórios (continuação)

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CONFIGURAR CODIGO			
- CODIGO UTILIZADOR			
UTIL No			
PRIORIDADE	0- Master 1 cod.	Use	r1 = 2580
	1-Master 2 cod.		
	2-Super cod.		
	3- Basic cod.		
	4- Só liga cod.		
	5- Coacção cod		
	6- Não usado		
ACESSO A AREA			
	Drime * 2e nore ALITO, O Disites		
CMD RF ID: MANUAL	Prima 3s para AUTO, 9 Digitos		
CMD RF ID: AUTO	Prima " 3s para MANUAL. "O dispositivo tem que ser		
~	activado para que o RF ID seja apresentado"		
COMANDO BOTAO 3	U- Nao usado		
	2- Arm STAY		
			1234
- COD: N. DE DIGITOS			4
PERMISSOES P/ COD			
UTIL REPOE TAMPER	0- Desligado 1- Activado		1
TECN ARME/DESARM	0- Desligado 1- Activado		1
MACRO (1-3)			
ACESSO NIVEL 1	0- Desligado 1- Activado		0
GRAV T.OUT:1-80s	·		60
PAUSA T:100ms 1-15			3
CODIGO DA MACRO	0- Desligado 1- Activado		1

Figura 5.10: Código Master

nu Items	Parameters / Description	Certification	Default
NFIGURAR ZONA			
ADIC/APAGAR ZONA			
	0- Zonas na placa		
SELECC.MODULU ZUNA	1- Zona no tecl.		
	2- Modulo zona ?		
	3- Tudo RF		
	4- RF RFGB QVidro		
	5- RF RFUN s/ mag		
	6- Não usado		
FUNCAO DE ZONA			
ZONA NA AREA	00 = Sem uso 01 - 16 = Area 1- 16		00
ZONA RFID: MANUAL	Prima * 3s para AUTO. 9 Digitos		
ZONA RFID: AUTO	Prima ^ 3s para MANUAL. "O dispositivo tem que ser		
	activado para que o RF ID seja apresentado"		
FUNCAO DE ZONA			
ZONA - FUNCAO No			
TIPO DE ZONA	00-Não usado		
	01-Rápida		
	02-Interior Rápid		
	03-Ent/Saída 1		
	04-Int atraso 1		
	05-Atraso 1 saída		
	06-Int atraso 1		
	07-Ent/Saida 2		
	U8-Int atraso 2		
	10 lpt strong 2		
	10-III allaso 2 11 Persurse ent		
	12-Sequidor int		
	12-06guldor Int. 13-24 horas		
	$14$ -Chave $\Delta W/\Delta Y$ fix		
	15-Ch AWAY on/off		
	16-Chave STAY fix		
	17-Ch STAY on/off		
	18-24 horas panic		
	19-24 horas fogo		
	20-24 h fogo veri		
	21- Tamper		
	22- Contacto bolt		
	23- Falha externa		
	24- Alarm tecnico		
	25- Reset		
	26- Repos Instant		
INIBIR/ARM FORCADO	0- Desligado		
	1- Arme forçado	EN=0/2	3
	2- Inibir		
	3- Tudo		
CHIME/SILENCIAR			
	1- Alm silencioso	EN=0/2	0
	2- Modo chime		
	0 = desactivado 1 a 9 impulsos	EN=0	0
	<u> </u>		0
BLOQUEIO DE ZONA	1- 1 tmp bloc alm		
	2- 3 tmp bloc alm	EN=0	0
	3- 6 tmp bloc alm		

Figura 5.11: Configurar Zona

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
ZONA EOL	0- EOL 2,2k 1- DEOL (AL=2,2k) 2- Reserva 3- NC 4- NO		1
INFORM.ESTADO ZONA	0- Não envia 1- Receptor 1 2- Receptor 2 3- Receptor 3 4- Receptor 4 5- Rec 1, 2, 3, 4 6-Rec 1 (2, 3, 4 b) 7-Rec 1, 3 (2, 4 b)	EN=1/5/6/7	6
ZN.CRUZADA/AL.VERF	0-Desligado 1-Alm não verific 2-Zona cruzada 3-Tudo	EN=0	0
ZONA DOMESTICA	0- Sem report 1- Destino 1 2- Destino 2 3- Destino 3 4- Destino 4 5- Dest. 1,2,3,4 6-Dest 1/2,3,4 b 7-Dest 1,3/2,4 b		0
DETECT. T. x100ms			3
DURACAO IMPULSOS	0 = desactivado, 1 a 999 seg = duração	EN=0	60
			60

#### Figura 5.12: Configurar Zona (continuação)

Menu Items	Parameters / Description Certification De			
CONFIG.TCL / AREA				
AREA DO TECLADO TECLADO No ATRIBUIR AREA	01 - 16 00 = Master 99 = Sem uso			
AREA: TEMPO DE LIG.				
TEMPO SAIDA: seg TEMPO ENTRADA: seg ATRASO 2: (s)		EN=45	45 30 30	
- AREA COMUM	00-Não atribuida 01-Segue a area 2 02-Segue area 2-3 03-Segue area 2-4 04-Segue area 2-5 06-Segue area 2-7 07-Segue area 2-8 08-Segue area 2-9 09-Segue ar. 2-10 10-Segue ar. 2-11 11-Segue ar. 2-12 12-Segue ar. 2-13 13-Segue ar. 2-15 15-Segue ar. 2-16		0	
	0- Desligado 1- Activado		1	
ACTIV SOM ENTRADA STAY INFO AL ZONE TCL LUZ FUNDO T.	0- Desligado 1- Activado 0- Desligado 1- Activado 0- Desligado 1- Activado		0 1 1	
BLOQUEAR TECLADO		EN=10	10	

Figura 5.13: Teclado e gestor de áreas

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CONFIGURAR SISTEMA			
CONFIG. PARA FALHA			
TCL - TOM DE FALHA	0- Desligado 1- Activado		1
INFORM FALHA 230V	99 = Desactivado, 00 a 98 minutos		60
INIBIR INFOR.FALHA	0-Desligado 1-Activado	EN=1	0
TEMP.VERIFIC. BAT.	0 = Desactivado, 1 a 15 minutos	EN=15	15_
LINHA TELF.SUPERV.	0- Desligado 1- Activado	EN=1	0
SIRENE SUPERVISION	0- Desligado		
		EN=3	0
	0 Dealizada 1 Astivada		
	0 Desligado 1 Activado		0
	0 Desligado 1 Activado		0
	0 Desligado 1 Activado		0
FLH GERAL AUTO RST	0- Desligado 1- Activado	EN-U	
ARMAR RAPIDO	0- Desligado 1- Activado	EN=0	1
-ACCESO TECNICO	0- Desligado 1- Activado		0
SISTEMA PROGRAM 2			
ARM.FORCADO FLH/TA	0- Desligado 1- Activado	EN=0	1
	3 - 10 Contador do mesmo tipo de evento por periodo de	EN-2.40	10
	arme	EN=3-10	10
	1-FN 6-PL 9-TR		
LINGUAGEMI-VERSAU	2-DE 4-ER 5-PT 7NI		
	1-EN 3-ES 6-PL 8SE		
		ENL 0	
ALARME RAPIDO ICL	U- Desligado 1- Activado	EN=0	1
-INDIC.TAMP.SISTEMA			
TAMP.SYS.TODAS.AR.	0 = área 1; 1 = todas as áreas		
DEOL TAMP. BYPASS	0- Desligado 1- Activado		
ENCL TAMP. INCERT	1 - 9999 x100ms	EN=?	3
- NOME DA AREA			
MEMO DE VOZ FABRIC	VOZ DE FABRICA SIM		
~			
VER PROGRAMAÇÃO			
-ANALISE DE FALHAS			
VERSAO DE FIRMWARE			
	RESET FABRICA-SIM		
TREATED DE L'ADRIGA	RESET FABRICA-NAO		

Figura 5.14: Gestor de sistema

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CONFIGURAR SAIDAS			
SAIDA No			
TIPO DE EVENTO	00- Não usado		
III O DE EVENIO	01-Sist. Deslig.		
	02-Sist Armado		
	03-Alarme audivel		
	04-Alarme total		
	05-Sir exter AWAY		
	06-Sir exter STAY		
	07-Sir interna		
	08-Sir int s/ tmp		
	09-Atraso ent/sai		
	10-Falha linha tf		
	11-Falha rede		
	12-Falha bateria		
	13-Tamper		
	14-Falha externa		
	15-Falhas total		
	16-Alarme togo		
	17-Reset togo		
	18-Armado AVVAY		
	19-Amado STAY		
	20-Resel		
	21-Segue event Zo		
	22-RF KI DOLAU 3 23 PE kf batão 4		
	23-RF KI DOLAO 4		
	25-Alarme verific		
	26-Alm n/verific		
	27-Alarme tecnico		
	28-Zona inibida		
	29-Pronto p/armar		
	30-Walktest		
	31-Alarm 24 horas		
	32-Alarme pânico		
	33-Alerta médico		
	34-Falha alim RF		
	34-Falha alim RF		
	35-Segue a zona		
	36-Horarios		
ATRIBUIR AREA	0 = Todas/Qualquer área 1–16 = áreas 1 a 16		
POLARIDADE	0- Continuo		
	1- Impulso		0
	2- Continuo Inver		
IMP ACTIVACAO: seg	lempo de activação		000
TEMPO SIRENE: min	Tempo de activação		00
ACTIVA.BEEP SIRENE	0- Desligado 1- Activado		1
ACT.IND.SIR.INT	0- Desligado 1- Activado		1
QQ TECLA SIR OFF	0- Desligado 1- Activado		1

Figura 5.15: Gestor de saídas

enu Items	Items Parameters / Description		Default	
ONFIGURAR RF				
- CONFIGURAR RF				
ELEMENTOS RF	0- Desligado 1- Activado		0	
	0- Desligado 1- 20min 2- 1h 3- 2,5h 4- 4h	EN=1	1	
	5- 12h 6- 24h			
DETEC.INTERFER.RF	0-15 0 = mais sensível		12	
BAT.BAIXA REP.	0- Desligado 1- 4h 2- 24h		1	
SIRENE BEEP EM ARM	0- Desligado 1- Activado		1	
ALARM DE PANICO RF	0- Sem alarme 1- Alm silencioso 2- Alarme audível		2	
RF Z EM FALTA = AL	0- Desligado 1- Activado	EN=0	1	
GESTOR EQUIP. RF REPETIDOR RF REPETIDOR No: REPTIDOR ID: AUTO CMD RF ID: MANUAL	Prima * 3s para AUTO. 9 Digitos Prima * 3s para MANUAL. "O dispositivo tem que ser activado para que o RF ID seia apresentado"			
DIAGNOST.SENSOR RF				
ZONA RF:				
DIAGN.REPETIDOR RF REPETIDOR No:				
APAGAR ELEM. RF	CONFIRMAR APAGAR CANCELAR APAGAR			

Figura 5.16: Configurar RF

Menu Items	Parameters / Description Certification			
PROGRAM. AVANCADA				
- ENDERECO MEMORIA	Para endereços de memória, consulte o Manual de Instalaç	ão		
COPIA DADOS P PNL	copiar dados da chave programação azul para o painel			
COPIA DADOS P CHAV	copiar dados do painel para a chave programação azul			

Figura 5.17: Programação dos endereços e chaves

6

# Dados técnicos

Painel	AMAX2100	AMAX3000	AMAX4000	
Caixa:				
Dimensões (A x L x P):	260 x 280 x 83,5 mm ((	375 x 322 x 88 mm (C x L x A)		
Peso:	1950 g		4700 g	
Aspectos ambientai	S:			
Humidade relativa:	10% - 95%	10% - 95%		
Temperatura de funcionamento:	-10 °C - +55 °C			
Grau de protecção contra a entrada de corpos estranhos:	IP 30			
Nível de segurança:	IK 06			
Zonas supervisiona	das:			
Na placa:				
Z1:	Fim-de-linha simples ou duplo (EOL 2,2 kohm) NF, NA		2 zonas de incêndio com fios, fim-de-linha simples ou duplo (EOL 2,2 kohm) NF, NA	
Z2 - Z16 COM:	7 fins-de-linha simples ou duplos (EOL 2,2 kohm) NF, NA		15 fins-de-linha simples ou duplos (EOL 2,2 kohm) NF, NA	
Sabotagem:	Entrada de sabotagem	Entrada de sabotagem da caixa (não reduz a capacidade da zona)		
Saídas (PO):				
Programáveis na pla	ca:			
PO -1/PO -2:	saída máxima supervisi	ionada de 500 mA		
PO -3:	máx. 100 mA			
PO +3/PO +4:			+12 V/máx. 750 mA	
PO -5 Watchdog:			máx. 100 mA	
Número de				
Zonas:	8	16	32	
Utilizadores:	64	128	250	
Utilizadores de comando via rádio:		= 128		

Eventos:	256 eventos do histórico, com hora e data assinaladas 256 eventos do histórico EN, com hora e data assinaladas 256 eventos do histórico do comunicador, com hora e data assinaladas				
Variações do código PIN:	1000000				
Teclados:	4	8	16		
DX 3010:	1	2	2		
B 426, DX 4020 ou DX4020G (apenas 1):	2		·		
DX2010:		3	6		
DX 4010:	1	1			
Elementos RF:		1			
Repetidor RF:	DSRF = 0, Radion = 8				
Dispositivos RF:	32 64		64		
Comandos via rádio RF:	DSRF = 24, Radion = 128				
Alimentação:					
Tipo de fonte de alimentação:	EN = A				
Transformador:	Entrada 230 V/Fusível 18 Vac 20 VA = 500 mA Entrada 230 V/18 Vac 50 VA				
Entrada AC:	Tensão de entrada AC: 195 Vac a 253 Vac Frequência de tensão de linha: 50 Hz				
Saída DC:	corrente máxima para todos os componentes = 1100 mAcorrente máxima para todos os componentes = 2000 mA				
	<ul> <li>corrente máxima para todos os componentes durante 12 h em modo de espera com bateria de 7 Ah (recarga da bateria a 80% em 72 h) = 550 mA</li> <li>corrente máxima para todos os componentes durante 36 h em modo de espera + 15 min de alarme com corrente de 500 mA com bateria de 7 Ah (recarga da bateria a 80% em 72 h) = 150 mA</li> </ul>				

Saída Aux 1/2 (+12 V/GND):	<ul> <li>Tensão de saída nominal sob entrada +3%/-5%</li> </ul>	<ul> <li>corrente máxima para todos os componentes durante 12 h em modo de espera com bateria de 18 Ah (recarga da bateria a 80% em 72 h) = 1500 mA</li> <li>corrente máxima para todos os componentes durante 36 h em modo de espera com bateria de 18 Ah (recarga da bateria a 80% em 24 h)</li> <li>480 mA</li> <li>corrente máxima para todos os componentes durante 36 h em modo de espera + 15 min de alarme com corrente de 1000 mA com bateria de 18 Ah (recarga da bateria a 80% em 24 h)</li> <li>a 400 mA</li> <li>de linha AC: 13,8 Vdc</li> </ul>
	<ul> <li>Vpp (máx.) 675 mV</li> <li>Gama de tensão de saída sob entrada de linha AC: 12,82 Vdc a 13,9 Vdc</li> <li>máx. 500 mA</li> </ul>	<ul> <li>Gama de tensão de saída sob entrada de linha AC: 13,11 Vdc a 14,2 Vdc</li> <li>máx. 900 mA</li> </ul>
Bus opcional:		
Requisitos de cabos para bus:	quatro fios, 0,6 a 1,2 mm Ø comprimento máximo de 200 m (painel ao comprimento máximo do bus = 700 m (máx máximo de 8 teclados)	último teclado) kimo de 14 dispositivos,
Dados comuns dos bus opcionais:	<ul> <li>Tensão de saída nominal sob entrada ( +3%/-5%)</li> <li>Gama de tensão de saída sob entrada 14,2 Vdc</li> </ul>	de linha AC: 13,8 Vdc de linha AC: 13,11 Vdc a
Bus opcional 1:	máx. 500 mA	máx. 900 mA
Bus opcional 2:		máx. 900 mA
PCI do painel:	Corrente máxima em repouso = 100 mA	Corrente máxima em repouso = 100 mA

ſ

	1		
Bateria:	12 V/7 Ah, de chumbo e recarregável 18 Ah A condição de bateria fraca é inferior a 11,0 Vdc A condição de bateria mínima é de 10,8 Vdc		
Certificação:	Europa	CE	EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009
		EN	EN 50131-3 grau 2 Classe ambiental 2
	França	AFNOR	NF a2P 1223400001A0 Classe ambiental 1
	Alemanha	VDS	Ambientes domésticos

Teclados:				
IUI-AMAX4-TEXT (Teclado LCD de introdução de texto)				
Humidade relativa:	10% - 95%			
Temperatura de funcionamento:	-10 °C - +55 °C	;		
Gama de tensão de entrada:	10,8 Vdc - 13,8	3 Vdc		
Consumo de corrente:	em espera 31 i máx. 100 mA	em espera 31 mA máx. 100 mA		
Grau de protecção contra a entrada de corpos estranhos:	IP 30			
Nível de segurança:	IK 06			
Certificação:	Europa	CE	EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009	
		EN	EN 50131-3 grau 2 Classe ambiental 2	
	França	AFNOR	NF a2P 1223400001A0 Classe ambiental 1	
	Alemanha	VDS	Ambientes domésticos	

IUI-AMAX3-LED16 (Teclado LED de 16 zonas)		
Humidade relativa:	10%-95%	
Temperatura de funcionamento:	-10 °C - +55 °C	

Gama de tensão de entrada:	10,8 Vdc - 13,8 Vdc			
Consumo de corrente:	em espera 31 r máx. 60 mA	em espera 31 mA máx. 60 mA		
Grau de protecção contra a entrada de corpos estranhos:	IP 30			
Nível de segurança:	IK 06	IK 06		
Certificação:	Europa	CE	EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009	
		EN	EN 50131-3 grau 2 Classe ambiental 2	
	França	AFNOR	NF a2P 1223400001A0 Classe ambiental 1	
	Alemanha	VDS	Ambientes domésticos	

IUI-AMAX3-LED8 (Teclado LED de 8 zonas)			
Humidade relativa:	10%-95%		
Temperatura de funcionamento:	-10 °C - +55 °C		
Gama de tensão de entrada:	12 V, normal		
Consumo de corrente:	em espera 31 mA máx. 60 mA		
Tipo EN:	EN = B, IK = 06, IP = 30		
Certificação:	Europa	CE	EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009
		EN	EN 50131-3 grau 2 Classe ambiental 2
	França	AFNOR	NF a2P 1223400001A0 Classe ambiental 1
	Alemanha	VDS	Ambientes domésticos

#### Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany **www.boschsecurity.com** © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014