



Manual de Instalação & Funcionamento



Comando Industrial de Parede - IWC05 (incorporando as características Smart Hub e Indicador de Falhas)

SEGURANÇA

Breezsis

Por favor leia este manual com cuidado. Se não o fizer pode resultar numa lesão pessoal or dano ao ar condicionado e propriedade.

Desligue a electricidade no quadro de fusíveis ou disjunctor e, antes de começar a installar o ar condicionado, rode o interruptor isolador, localizado dentro do ar condicionado no Módulo Electrónico, para DESLIGAR (OFF).

Obedeça sempre às leis locais e regulamentos de segurança.

KIT dos COMPONENTES



LOCAL DO SENSOR REMOTO

Breezeis

Monte o sensor remoto num local central na sala ou área aonde deseja que a temperatura seja controlada.

Ao seleccionar a posição para o sensor remoto evite os seguintes locais:

- Luz do sol directa >
- Paredes exteriores >
- Fontes de calor directo >
- Fontes de ar fresco directo Ъ

Montar o sensor num sítio perto de gualquer fonte de calor ou fonte de ar fresco afectará a sua capacidade de controlar a temperatura...

INSTALAR O COMANDO DE PAREDE

Instale o Comando de Parede cerca de 1,5 metros acima do nível do chão num local de acesso fácil..

AVISO! - NÃO USE ENTRADAS EXTERNAS PARA ISOLAMENTO DO AR CONDICIONADO CONTRA O FOGO.

AVISO! - TODAS AS LIGAÇÕES TÊM DE SER LIGAÇÕES DE ALTA QUALIDADE DE INTEGRIDADE.

AVISO!-NÃO LIGUE CABOS DE COMUNICAÇÃO COM CABOS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSÃO.

Para montar o Comando de Parede, siga o padrão e as dimensões debaixo da caixa do Comando de Parede. Fixe-o firmemente à parede. (Fig 4 & 5).

Ligue os cabos ao Comando de Parede por meio dos tubos de cabo providenciados.

Os tubos de cabo aprovados para este produto de acordo com o Catálogo dos componentes RA (Registo e Armazenamento) de Abril 2004, peça n°. 614-047.











Breezeir[®] Instalar o Comando de Parede

O cabo de comunicação (ficha de 4 ramais) e o cabo sensor Breezair (ficha de 6 ramais) passarão<u>ambos</u> por um tubo. Ver Fig 6 para modo recomendado de entrada do cabo

Ligue os cabos, as fichas e os tubos como indicado no diagrama de ligações (Fig 6 &7).

Os cabos têm de ser isolados a 1.5mm² o máximo para uso com os sinais de comando de entrada e saída.





Legenda dos Terminais

(ENTRA	FRADAS (IN) DO SISTEMA:						
	J4	- 1	Safety OFF >	Desliga o ar condicionado independentemente dos outros comandos internos ou externos.				
		- 2	F1 🕨	Selecciona a velocidade das ventoínhas 1 ou 2 ou 3 usando um código binário duma fonte externa.				
		- 3	F2 🕨	Como acima.				
		- 4 - 5	Pump > Com >	Liga e desliga a bomba através duma fonte externa Comun, negativo.				
	J5	- 1	H.E. >	Permite a percepção da humidade ultrapassar comandos externos e controlar a bomba.				
		- 2	SP1 🕨	Sobresselente.				
		- 3	HD 🗲	Desarma o control da bomba por humidade em modo automático quando				
		- 4	ON/OFF 🗲	Esta entrada é usada para LIGAR ou DESLIGAR o sistema de refrigeração à distância.				
		- 5	Com 🕨	Comum, negativo.				
	SAÍDAS	S (OUT)	DO SISTEMA (ca	ada até 40 mA, 40V CC):				
	J6	- 1	On D	O sistema está ligado ou desligado.				
		- 2 - 3		Bomba ligada ou desligada.				
		- 4	Ext 🕨	Comando externo activo ou inactivo.				
		- 5	Com 🕨	Comum, negativo.				
	J7	- 1	Fault	Falha ou não no sistema.				
		-2	S. Hum >	Humidade de Serie % sinal.				
		- 4	Drain	O sinal aparece depois de a válvula do dreno se abrir e a acção de retardo das horas expirar.				
		- 5	Com 🕨	Comum, negativo.				

Breezeir

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

A primeira vez que a energia for aplicada ao Comando de Parede, há 3 possíveis respostas dependendo daquilo que for ligado ao Comando de Parede.

1. Quando o Comando de Parede for ligado directamente a um ar condicionado ICON sem nenhum Hub, quer durante a instalação de um único ar condicionado, quer durante a preparação para funcionamento de um ar condicionado individual numa instalação de múltiplos aparelhos de ar condicionado, o Comando de Parede mostrará SERVIÇO [SERVICE] (Fig. 8).

Carregue e mantenha pressionado o botão vaté a palavra SERVIÇO **[SERVICE]** desaparecer do visor. Isto demorará aproximadamente 7 segundos. Isto transfere requisitos específicos de operação de ICON ao Comando de Parede. Para completar esta transferência, ver MUDAR A TABELA DE VELOCIDADES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO *ICON*" abaixo.

- 2.a Quando um ar condicionado TBA for ligado, o Comando de Parede mostrará o estado OFF.
- 2.b Quando um Hub (Kit #105949) for ligado, o Comando de Parede mostrará o estado OFF.
- Quando um ou mais Smart Hubs (Kit #111070) forem ligados, o Comando de Parede mostrará a identidade de todos os Smart Hub conforme forem detectados pelo Comando de Parede durante a inicialização. (Fig. 9). O Comando de Parede inicia no Hub 0 e pode contar até Hub 9, i.e. um total de 10 hubs.

Quando o Comando de Parede tiver concluído a sua função de inicialização e o último Hub for mostrado, carregue no botão para aceitar. O Comando de Parede entra agora no estado OFF e mostrará apenas o dia e a hora.

Após restabelecimento da energia a seguir a uma falha de electricidade, o Comando de Parede iniciará cada vez, mas reverterá automaticamente para o estado OFF <u>desde que</u> não tenham ocorrido mudanças no número de Smart Hubs.

MUDAR A TABELA DE VELOCIDADES PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO *ICON* Quando o Comando de Parede for ligado a um ar condicionado por evaporação ICON, deve ser seleccionada uma tabela de velocidades diferente. Se esta tabela de velocidades não for seleccionada, o ar condicionado não funcionará no seu melhor desempenho. Para seleccionar a tabela de velocidades correcta, siga os seguintes passos:

1/ Dentro de 4 minutos após ter ligado a rede de alimentação ao Módulo Electrónico, o *Modo de Programação de Parâmetros* deve ser iniciado carregando e mantendo pressionado o botão por pelo menos 4 segundos, e em seguida, com botão auto ainda pressionado, carregue e sone o botão . O visor mostrará **Param** e **A1:02** (Fig. 10).

- 2/ Carregue no botão 🗢 até o visor mostrar Param e A2:00 (Fig. 11).
- 3/ Carregue no botão Auro. Agora o visor mostrará Value e A2:00 Fig. 12).
- 4/ Carregue no botão 🔿 até o visor mostrar Value e A2:01 (Fig. 13).

5/ Carregue no botão para aceitar este novo valor, depois deixe passar alguns segundos e carregue no botão 🕑 .

CAPACITAÇÃO DE TEMPO DE SECAGEM

O parâmetro B6 permite a escolha de activar ou desactivar o Ciclo de Secagem de Almofadas. O acesso ao parâmetro B6 é efectuado do mesmo modo como se acede todos os parâmetros; i.e. dentro de 4 minutos depois de ligar o interruptor geral, o modo de programação de Parâmetro deve ser iniciado premindo e mantendo premido o botão Auto auto por pelo menos 4 segundos; em seguida, mantendo premido o botão Auto, premir e soltar a seta Para Baixo ve soltar o botão Auto.

O visor mostrará **Param** e **A1.00** (fig 10). Premir novamente a seta Para Baixo repetidamente deslocará através dos parâmetros até você chegar a **Param** e **B6.00**. Premir Auto ano para aceitar este ecrã e agora ele mostrará **Valor** e **B6:00**. O valor de 00 mostra que o Ciclo de Secagem está desactivado esta é a configuração padrão da fábrica. Premir a sete Para Cima para mudar o valor para **B6:01** para activar o Ciclo de Secagem.

Quando activado, o Ciclo de Secagem iniciará cada vez que o relógio parar o sistema de refrigeração, somente no modo Auto. No Ciclo de Secagem a ventoinha continua a operar na velocidade 2 por 60 minutos para secar as almofadas de refrigeração, e a bomba não funciona.





Exemplo de um projecto de 2 Hubs que contem Hub 0 & Hub 1.









ACERTAR O RELÓGIO

Breez

<u>IMPORTANTE</u>! *Por favor leia as notas de aplicação antes de programar este comando.* Quando o Comando de Parede é instalado pela primeira vez, verá quatro números de relógio a cintilar. Acerte o relógio no Comando de Parede antes de proceder com qualquer programação. A programação só pode ser feita com o Comando de Parede desligado.

1/ Carregue no botão por mais de 3 segundos, até que o símbolo 🕒 pisque.

2/ Carregue no botão AUTO para aceitar. Quatro números aparecerão com o primeiro a piscar (Fig 14).

3/ Use os botões ve para mudar o primeiro número e o botão vor para registar. Repita isto com cada número para programar as 24 horas. O símbolo **N** (Segunda-feira) começará então a piscar (Fig 15).

4/ Use os botões ve a para mudar o dia da semana e carregue no botão arro outra vez para desligar. Enquanto o ar condicionado estiver desligado mostrará as horas e o dia.

Observação: Depois de substituir a pilha volte a programar as horas.

LIGAR O AR CONDICIONADO

O Comando de Parede pode ser ligado e desligado carregando no botão 😃 . O Comando de Parede lembra-se da programação de quando o ar condicionado foi usado pela última vez.

PREPARAR PARA COMEÇAR

Cada vez que seleccione o modo AUTO ou FRESCO no modo MANUAL,o ar condicionado levará uns minutos a começar à medida que se enche de água e satura as almofadas de arrefecimento. Este tempo diminuirá se o tanque estiver cheio ou se o ar condicionado tiver sido desligado só há pouco tempo. Durante este tempo os símbolos **ﷺ** e **Start** (Começo) piscarão no mostrador (Fig 16).

MODO MANUAL

Com o Comando de Parede ligado, carregue no botão até que **Man** apareça no mostrador (Fig 17).

Pode então carregar no botão 🔤 para ligar entre FRESCO 🗱 e VENT 🕀 (de onde está a sair ar fresco mas não refrigerado)

Quando FRESCO ou VENT estiverem seleccionados, o Comando de Parede manterá uma velocidade de ventoínha constante como mostra a barra do gráfico no mostrador. Para aumentar ou diminuir a velocidade da ventoínha, carregue nos botões Ψ ou \clubsuit .

MODO AUTOMÁTICO

Para seleccionar o modo AUTO carregue no botão até que **Auto** apareça no mostrador. (Fig 18).

Em modo AUTO o refrigerador lembrár-se-à da última programação usada e tenta alcançar essa programação. O funcionamento pode variar dependendo das condições do ambiente. Carregar nos botões ve a não terá qualquer efeito quando o ar condicionado estiver em modo AUTO. (Ver o Programa de Controle da Temperatura na próxima página).

Começar









Breez Es Programação do Comando de Parede

PROGRAMAR O COMANDO DE PAREDE

O Comando de Parede só pode ser programado desligado. Se o comando estiver ligado, carregue no botão 🕐 para o desligar.

Para entrar no modo de PROGRAMA carregue no botão entrar no modo de PROGRAMA carregue no botão durante mais de 3 segundos. O símbolo começará a piscar. Use os botões e para percorrer os sinais para programar a acção de retardo do relógio, temperatura, humidade, horas e dreno e carregue no botão arregue no para seleccionar qualquer um.

PROGRAMA DO RELÓGIO DE 24 HORAS

Para programar o relógio carregue no botão vo quando o símbolo 🕒 estiver a piscar (Fig 19). Refira-se à página 5 para instrucções para programar as horas e o dia actual.

PROGRAMA PARA CONTROLAR A TEMPERATURA

O Comando de Parede pode controlar a temperatura numa sala e ajustar o funcionamento do ar condicionado para manter uma temperatura determinada. Para fazer isso, carregue no botão por mais de 3 segundos para entrar no PROGRAMA. Carregue no botão símbolo \int esteja a piscar, depois carregue no botão da temperatura desejada usando os botões Ψ e \clubsuit e depois carregue no botão Auro . A temperatura actual piscará (Fig 20).

Ajuste a marcação ao nível da temperatura desejada carregando ou mantendo deprimidos os botões 🐟 e 👽 .

Carregue no botão Auro para aceitar a marcação de temperatura e volte à posição de desligado. Quando o ar condicionado estiver em AUTO, ajustará a velocidade da ventoínha e o arrefecimento para alcançar a nova temperatura programada. A posição MANUAL ignora qualquer temperatura programada.

PROGRAMA PARA CONTROLAR A HUMIDADE

O Comando de Humidade tem 2 modos.

MODO 1: O modo padrão fornece o máximo Limite de Humidade de acordo com o ponto programado no Comando de Parede. Neste modo, a função de controlo AUTO responderá ao sensor de temperatura para atingir condições de conforto no edifício de acordo com o ponto de temperatura programado no Comando de Parede. Contudo, a bomba parará (e portanto não é adicionada nenhuma humidade) quando a humidade da sala aumentar até ao ponto programado no Comando de Parede.

MODO 2: O modo alternativo permite que o ar condicionado tente satisfazer tanto a temperatura como a humidade, com a humidade sobrepondo-se à temperatura quando a temperatura for alcançada mas a humidade não.

A escolha de qual o modo a ser usado é feita mudando o parâmetro B4. Ver instruções abaixo.

No modo MANUAL, não é possível nenhum controlo da humidade.

Para mudar entre o Modo 1 e Modo 2 de Humidade:

1/ Desligue a energia do arrefecedor, e torne a ligar a energia. Em seguida, enquanto o IWC05 estiver no estado DESLIGADO, carregue e pressione o botão durante 3 segundos e continue a carregar enquanto pressiona o botão . O mostrador mostrará agora A1:02 e Param.

2/ Carregue no botão . O mostrador mostrará agora B5:0X e Param. Torne a carregar no botão . O mostrador mostrará agora B4:00 e Param.

3/ Carregue em ^{Auto}. O mostrador mostrará agora **B4:00 e Value**. Carregue no botão 🏠 . O mostrador mostrará agora **B4:01 e Value**. Carregue em ^{Auto} para marcar o valor. O mostrador mostrará **B4:01 e Param**.

4/ Carregue no botão 🔮 para entrar no estado DESLIGADO. O controlo total da humidade é agora permitido de acordo com o Modo 2 acima.





Breezzis[®] Programação do Comando de Parede

PROGRAMA PARA CONTROLAR A HUMIDADE (con't)

Para mudar o Ponto de Humidade Programado:

1/ Pressione o botão PROGRAMA.

2/ Carregue no botão volta até o símbolo volta começar a piscar, então pressione o botão . A actual humidade programada piscará em forma de dois dígitos no relógio (Fig. 21).

3/ Ajuste a programação para o nível de humidade desejado carregando ou mantendo pressionados os botões ve a . Carregue no botão auto para aceitar a humidade programada.

4/ Carregue no botão 🕑 para voltar ao estado DESLIGADO.

Quando o controlo total da temperatura e da humidade tiver sido seleccionado através do parâmetro B4, o arrefecedor funcionará como segue em AUTO: Quando a temperatura da sala atingir uma temperatura mais baixa do que o ponto de temperatura programado, a ventoinha e a bomba normalmente pararão. Mas se a temperatura da sala for inferior ao ponto de temperatura programado, os mesmos continuarão ligados para adicionar humidade à sala para satisfazer o requisito de humidade. A função da ventoinha e da bomba nestas condições é mostrada na Fig. 22.

Observação: A humidade externa e o sensor de temperatura requerem que o ar atravesse livremente a caixa do sensor para manter leituras precisas da temperatura e humidade. O sensor deve ser inspeccionado periódicamente para ter a certeza que os orifícios para entrada do ar não estejam bloqueados com pó. Se estiverem, tente tirar o pó mas não abra a caixa do sensor.

FAÇA TAMBÉM O FAVOR DE CONSULTAR A PÁGINA 2 DAS NOTAS DA APLICAÇÃO PARA DESLIGAR COMPLETAMENTE O COMANDO DE HUNIDADE.

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA PARA 7 DIAS

O ar condicionado pode ser programado para funcionar a determinadas horas ao longo da semana.

1/ O ar condicionado deve estar desligado para ser programado. Se o ar condicionado estiver ligado, carregue no botão 🕑 para o desligar. Carregue no botão para entrar no PROGRAMA.

2/ Carregue nos botões 👽 e 🗻 até que o mostrador mostre 🕒 e Start: 🛄 🛄 a piscar (Fig 23).

3/ Carregue no botão ^{мито} e seleccione o REGULADOR DE HORAS. ► (Segunda-feira) piscará. Seleccione o dia que quer programar, usando os botões 👽 e 🚓 e carregue no мито .

4/ Use os botões ♥ e ♠ para seleccionar 🖓 ou 🖓 F e carregue no botão 🔤 (Fig 24).

5/ Se seleccionar $\Box \vdash \vdash$ pode seleccionar outro dia para programar, ou sair do programa carregando no botão 0. Se seleccionar $\Box \neg$, o sinal start: $\Box \Box \Box \Box$ aparecerá com o primeiro número a piscar. Refira-se à página 5 para instrucções em como programar as horas quando o ar condicionado vai começar a funcionar.

6/ Repita este processo quando stop: DD aparece, para programar as horas quando o ar condicionado vai deixar de funcionar.

7/ Após marcar as horas, °C ou °F piscarão. Refira-se à página 6 para instrucções em como programar a temperatura e a humidade para o funcionamento do ar condicionado.

8/ Uma vez que tenha programado a humidade, seleccione outro dia usando os botões

Quando o ar condicionado estiver ligado, o mostrador exibirá um rectângulo à volta de todos os dias com o HORÁRIO programado (Fig 25).

Em dias em que nehuma marcação esteja programada, o ar condicionado funcionará de acordo com as marcações globais programadas dentro do IWC05. Para que o ar condicionado funcione em AUTO em qualquer dia, o dia tem de estar programado.



-				
2	2	Humidade da Sala menos Humidade Programada (% HS)	ESTADO DA BOMBA	ESTADO DA VENTOINHA
		-20% ou inferior	LIGADA	Velocidade 3
		-10% a -20%	LIGADA	Velocidade 2
		0% a -10%	LIGADA	Velocidade 1
		+10% a 0%	DESLIDAGA	DESLIDAGA
		L I		







Breez 📰 Programação do Comando de Parede

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA PARA 7 DIAS (con't)

A fim de que o ar condicionado funcione de acordo com as marcações globais em qualquer dia, o dia tem de estar programado e as horas do começo e do fim devem estar programadas para 00.00. Quando um dia estiver programado para ficar desligado, o ar condicionado <u>não</u> funcionará em AUTO. O ar condicionado pode trabalhar no modo MANUAL em qualquer altura, qualquer que sejam os programas marcados.

Se um dia tiver horas marcadas para começar e terminarar e o dia ligado o dia estará entre parêntesis. Se um dia tiver horas marcadas para começar e terminar e o dia desligado não estará entre parêntesis. Qualquer dia que tenha horas marcadas para começar e terminar às 00.00 não estará entre parêntesis.

Estes programas serão ignorados se o ar condicionado estiver em modo MANUAL ou EXTERNO durante as horas programadas.Esta característica permite marcações diferentes para cada dia - começar/parar, temperatura & humidade.

SINAL PARA PROGRAMAR A ACÇÃO RETARDADA DO DRENO

Periódicamente o ar condicionado drena-se para assegurar condições de funcionamento limpas. Quando o faz, envia um sinal que permite uma bomba de limpeza ou outro comando começar a funcionar (terminal J7-4). A característica da acção retardada do dreno dá tempo a que a água drenada viaje do ar condicionado à bomba de limpeza antes da bomba começar a funcionar. Para programar a acção retardada do dreno, marque PROGRAMA e carregue nos botões vo ou até que no mostrador do relógio (Fig 26).

Carregue no botão Auro para confirmar. A hora programada com acção de retardo piscará como quatro números no relógio. Acerte a hora da acção retardada usando os botões vere a . Até ao máximo de dez minutos. Carregue no botão Auro para encerrar a hora programada com acção de retardo e volte a desligar o ar condicionado. Desligue e ligue novamente a energia para que esta mudança seja efectuada.

COMANDO EXTERNO

Algumas das funções do Comando de Parede podem ser controladas por um dispositivo externo, tal como um PLC ou Sistema de Gerência do Edifício. Nesse caso a palavra aparecerá no mostrador (Fig 27).

No modo EXTERNO, todas as programações de horas e temperatura serão ignoradas. As programações de humidade serão ignoradas a não ser que o sistema externo active o comando da humidade.

ACÇÃO DE RETARDO LIGADA/DESLIGADA (ON/OFF)

Os sistemas externos podem ligar ou desligar o ar condicionado à distância. Se o ar condicionado foi desligado de um modo remoto, isto aparecerá no mostrador com o símbolo (Fig 28). Quando o R símbolo é indicado, a IWC não responderá a nenhuma outra entrada de controle.

COMANDO À DISTÂNCIA LIGADO/DESLIGADO (ON/OFF)

Esta entrada é usada para LIGAR ou DESLIGAR o sistema de refrigeração à distância.

A entrada deve ser em forma de um impulso momentâneo (fornecido pelo instalador) para ambas as funções LIGAR e DESLIGAR. Quaisquer impulsos repetidos recebidos dentro de 2 segundos do primeiro impulso, serão ignorados.

Quando um impulso é recebido durante a operação do sistema de refrigeração (quer AUTO quer MANUAL) o comando manterá a actual posição do sistema e o sistema entrará em posição de stand-by e desligará.

Quando o impulso seguinte for recebido na Entrada 8, o sistema de refrigeração iniciará novamente no mesmo modo em que foi desligado da última vez.

Caso o sistema de refrigeração seja reiniciado manualmente durante a posição de standby, o impulso seguinte que for recebido na Entrada 8 desligará o sistema em modo de standby.

AVISO DE BATERIA FRACA

A mensagem "Bateria Fraca" aparecerá no ecrã do Comando de Parede quando a energia voltar depois de um longo período sem energia em que a voltagem da bateria tenha sido inferior ao nível funcional. (Fig. 29). Neste caso, <u>acerte primeiro o relógio</u>. Depois, reinicie a instalação. A instalação não reiniciará até o relógio ter sido acertado. Poderá não ser necessário mudar as baterias nessa altura. Se aparecer a mensagem "Bateria Fraca" repetidamente, depois de uma curta falha de energia, então substitua a bateria.

A bateria: A bateria de lítio no Comando de Parede é um dispositivo de longa duração que fornece energia apenas ao relógio de tempo real, durante períodos prolongados de falha de energia. NÃO É UMA BATERIA DE APOIO (BACK-UP) PARA O CASO DE FALHA DE ENERGIA E NÃO É CARREGADA POR FIO. Em condições normais, a bateria deve durar cerca de 10 anos.









Breez Es Programação do Comando de Parede

MODO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE UM ÚNICO AR CONDICIONADO

Quando o Comando de Parede tiver detectado uma falha, aparecerá a palavra **SERVICE** no ecrã (Fig. 30). Quando a palavra **SERVICE** aparecer, é possível que seja necessário telefonar ao seu Agente de Serviço. Contudo, antes de o fazer, desligue o Comando de Parede. Verá um número a piscar no fundo do ecrã (Fig 31). Este número indica a causa da falha. Ver "Guia de Serviço CMPD" para os códigos das falhas.

Por favor tome nota desse número, depois carregue no botão b para voltar a ligar o ar condicionado. Se após algum tempo a palavra **SERVICE** aparecer de novo no mostrador, desligue o Comando de Parede e verifique se o número a piscar é o mesmo. Se for, verifique os seguintes possíveis problemas. Contudo, sugerimos que todos estas verificações sejam feitas por um representante autorizado ou um agente de serviço.

Se '02' aparecer

- Verifique se a torneira da água para o ar condicionado está ligada
- > Verifique se tem abastecimento de água.

Se '04' aparecer

Se o seu ar condicionado tiver uma válvula de dreno, verique se o dreno não está bloqueado.

Se 09' aparecer

- Verifique se o sensor de humidade e temperatura está ligado.
- Verifique se o cabo de interligação está estragado.

Se o problema continuar contacte o seu Representante ou Agente de Serviço. Precisará de lhe dizer o número que estava a piscar e que você anotou.

MODO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÚLTIPLOS

Esta secção aplica-se SOMENTE às novas instalações encomendadas a partir de Janeiro de 2006, em que IWC05s (peça no. 111087) e Smart-Hubs (peça no. 111070) forem instaladas. As instalações anteriores a essa data NÃO têm nenhumas características de indicação de falhas quando ar condicionados Breezair múltiplos forem ligados aos hubs originais. Etiquetas de identificação "IWC05" e "Smart-Hub" estão afixadas aos novos dispositivos.

Quando ocorrer uma falha em algum ar condicionado, a palavra **SERVICE** aparece no mostrador do Comando de Parede. (Fig. 32) O sistema continuará a operar normalmente.

Nos casos em que conjuntos de Smart- Hub são instalados (e somente nesses casos) o local da falha pode ser visualizado carregando no botão extrema o u desligando o Comando de Parede. O mostrador do local de falha mostra o número do Hub (H 0 - 9) e o número do ar condicionado (C 1 - 5) nesse hub (Fig. 33).

Se existir mais de uma falha, carregando nos botões 🇳 ou 🎓 mostra os outros locais de falha.

Nota: Os códigos de falha que identificam o tipo de falha não serão mostrados; porém, o tipo da falha pode ser encontrado no ar condicionado (s) com falha nos seus Módulos Electrónicos CPMD.

DRENAR

Carregar nos botões ve a ao mesmo tempo abrirá a válvula do dreno e esvaziará a água para o tanque. O Comando de Parede mostrará r no ecrã. Escorrendo a água deixará o tanque limpo e seco até ser usado outra vez. A válvula do dreno permanecerá aberta até que o ar condicionado trabalhe outra vez.

FALHAS DE ENERGIA

Qualquer falha de energia de qualquer duração desligará o sistema de arrefecimento de ar e necessitará de ligação manual. Falha de energia significa uma perda total de energia do quadro para o sistema de arrefecimento. Poderá ser causado por factores externos fora do seu controlo, ou poderá ser causado durante o procedimento de inicialização por acção deliberada do técnico.

Qualquer que seja a causa da falha de energia, e qualquer que seja o modo de programação do sistema de arrefecimento (MANUAL ou AUTO), o sistema necessitará de ser reiniciado manualmente. Falhas de energia de pouca duração (menos de 1 segundo) poderão dar reinicio automaticamente quando a energia for restaurada. O modo de comando EXTERNO reiniciará automaticamente depois da energia ter sido restaurada se houver comandos externos. A bateria de lítio manterá o relógio durante os períodos prolongados de falha de energia.









Breez

34

ILL1342-B



No.	Descripção	Peça da Seeley no
1	Terminal Do PCBB	670164
2	Cabo Faixa ASM	833941
3	Controle do PCBA	670157
4	Unidade LCD	841328
5	Placa Frontal	822327
6	Ecrã da Janela Frontal	859029
7	Etiqueta Frontal	841311
8	Bateria ^{(substituições não são} fornecidas pela Seeley)	+3V CR 2032 (gravado na bateria)



