



Panel Station 5.8 GHz 17 dBi

Manual de Instalação



Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Aquário. Marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia. Terminal assinante para acesso a redes wireless em 5.8 GHz no padrão 802.11 a/n. Solução completa equipada com antena de

alto ganho, rádio e fonte POE de 15 volts. Com o melhor custo beneficio do mercado, reúne o que há de mais avançado em antena, hardware e firmware.

Especificação Técnica

Frequência	5.725 – 5.875 GHz
VSWR	< 1.5:1
Ganho	17dBi
Relação Frente/Costas	26dB±2
Rejeição de Polarização	30dB±5
Conector	RJ 45 Fêmea
Impedância Nominal	50 Ω
ΘΕ	19º
ΘΗ	20°
Peso	690 g
Medidas	205 x 265 x 93 mm

VSWR

Diagramas de Irradiação







KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA

AV. SINCLER SAMBATTI, 9479 - CEP 87055-405 MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL - SAC 0800 44 8000

WWW.AQUARIO.COM.BR

3. POE



Montagem

1. Fixe a Panel Station no mastro com as abraçadeiras plásticas fornecidas.



2. Conecte o cabo de rede na entrada da Panel Station.



Fig. 2

3. Encaixe a outra ponta do cabo a entrada ANT do POE. (Fig. 3)

4. Conecte o patch cable a entrada COMP do POE e a outra ponta a placa de rede do computador. (Fig. 4)



Fig. 3

Fig. 4

Para acessar a PS-5817

- Digite o endereço IP 192.168.2.1 em seu navegador

- Entre com o nome de usuário: admin e senha: aquario

Caso tenha dúvidas de configuração, consulte o CD que acompanha o produto.

Acessando o equipamento

Inicialmente é necessário ajustar as configurações de rede do computador que será utilizado para acessar o equipamento, que no Windows XP será:

1. Na área de trabalho clique com o botão direito do mouse em "*Meus locais de rede*" e depois selecione "*Propriedades*"



Li Ulique com o polao direilo em Lonexao Iocai e em seguida selecione prodried	oriedades'	"Propr	elecione '	equida s	em	locaľ	"Conexão	em	direito	botão	com o	Clique	2.
--	------------	--------	------------	----------	----	-------	----------	----	---------	-------	-------	--------	----



3. Selecione a opção "*Obter um endereço IP automaticamente*" e "*Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente*", e depois clique no botão *OK*

Seral	Configuração alternativa					
As co oferei admir	nfigurações IP podem ser atribu cer suporte a esse recurso. Cas istrador de rede as configuraçõ	iídas automaticamente se a rede o contrário, você precisa solicitar ao es IP adequadas.				
	Obter um endereço IP automatio	camente				
0	Usar o seguinte endereço IP: -					
En	dereço IP:					
M	iscara de sub-rede:					
<u>G</u> a	loway padrão.					
	Digiter o endereço dos servidore	DNS automaticamente				
0	Usar os seguintes endereços de	e servidor DNS:				
Se	rvidor DNS greferenciał					
Se	rvidor <u>D</u> NS alternativo:	and the second second				
		Avançado				

Ou opcionalmente para um IP configurado manualmente informe os seguintes valores e depois clique no botão **OK**:

opriedades de Protocolo TCP/IP						
Geral						
As configurações IP podem ser atri oferecer suporte a esse recurso. Ca administrador de rede as configuraç	buídas automaticamente se a rede aso contrário, você precisa solicitar ao ções IP adequadas.					
Obter um endereço IP automa	sticamente					
Usar o seguinte endereço IP:						
Endereço IP:	192.168.2.10					
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0					
Gateway padrão:	192.160.2.1					
Obter o endereço dos servido	res DNS automaticamente					
Usar os seguintes endereços	de sergidor DNS:					
Servidor DNS greferencial	192.168.2.1					
Servidor DNS alternativo:						
	<u>á</u> vançado					
	OK. Cancelar					

4. Execute seu navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) informado na barra de navegação o endereço <u>http://192.168.2.1</u>

🙋 http//192.168.2.1

www.aquario.com.br

RESET DA PANEL STATION

Para executar o Reset, siga os seguintes passos:

Serão solicitadas as credenciais para acesso devendo ser informados Usuário **admin** e senha **aquario**, e depois clique no botão **OK**





• Ligue o equipamento e aguarde a sua inicialização (aproximadamente 1 minuto)

• Pressione o botão de reset por 10 segundos

• Solte o botão de reset

Sendo informados o usuário e senha corretos, será exibida a tela inicial com o monitor de status geral do equipamento



Utilize sempre mastros com diâmetro externo entre 1 1/4" (32mm) e 2" (51mm).

Evite acidentes! Nunca instale a antena perto dos fios da rede elétrica.