# U.S.Robotics<sup>®</sup>

### Wireless 54Mbps ADSL Router



Manual do Utilizador

R46.1170.00 rev 3

nstalação	3
Configurar o Wireless 54Mbps ADSL Router	7
Resolução de problemas	69
specificações	83
Regulamentos	89
Sarantia	93

# Capítulo 1 Instalação

### Conteúdo da Embalagem do USR5473

USR9110 Wireless 54Mbps ADSL Router Um (1) cabo Ethernet Fornecimento de energia de 12 V CC USR5422 54Mbps USB Adapter Manual de Instalação Um (1) fio telefónico CD-ROM de Instalação

### Preparar a instalação

**Nota:** é muito importante anotar o seu número de série antes de instalar o Wireless 54Mbps ADSL Router. Pode encontrar o seu número de série na etiqueta inferior do Wireless 54Mbps ADSL Router. Se precisar de contactar o nosso serviço de assistência técnica, precisará deste número para receber assistência.

Número do modelo	Serial Number
USR9110	

**Nota:** É muito importante descobrir qual é a letra correspondente à sua unidade de CD-ROM antes de iniciar a instalação do novo produto. Esta informação é necessária para instalar o software com êxito.

## Passo Um: Ligar o(s) micro-filtro(s) (se incluído(s) ou exigido(s) pelo seu ISP)

Um micro-filtro remove interferências entre os sinais de voz e DSL. O seu ISP irá determinar se é necessário um micro-filtro. Se o Wireless 54Mbps ADSL Router não incluir um micro-filtro, pode perguntar ao seu ISP se precisa de comprar um ou mais micro-filtros.

Para instalar um micro-filtro, ligue cada dispositivo (telefone, fax ou outro aparelho telefónico) ao micro-filtro, depois ligue o micro-filtro à tomada de parede do telefone. Não instale um micro-filtro no cabo que liga o Wireless 54Mbps ADSL Router à tomada telefónica, a menos que o seu micro-filtro conte com uma ligação para o router e para o telefone.



### Passo Dois: Ligar o Wireless 54Mbps ADSL Router à tomada telefónica de parede.

- Desligue o computador.
- Ligue uma extremidade do cabo telefónico incluído à porta ADSL, no Wireless 54Mbps ADSL Router. Ligue a outra extremidade do cabo à tomada telefónica de parede.





### Passo Três: Ligar o Wireless 54Mbps ADSL Router ao computador e ligar a corrente eléctrica

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet fornecido ao adaptador Ethernet do computador. Ligue a outra extremidade à porta LAN do Wireless 54Mbps ADSL Router.



Ligue o cabo de alimentação à tomada de energia eléctrica do Wireless 54Mbps ADSL Router. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de alimentação eléctrica. Ligue o computador.



Avance para o Capítulo 2 para configurar o Wireless 54Mbps ADSL Router.

Instalação

# CAPÍTULO 2 CONFIGURAR O WIRELESS 54MBPS ADSL ROUTER

Para aceder à Interface do Utilizador de Internet do Wireless 54Mbps ADSL Router, active um browser da Internet e introduza o endereço IP predefinido do Wireless 54Mbps ADSL Router na linha de endereço: http://192.168.2.1.

Password:
LOGIN

Por predefinição, não foi atribuída qualquer palavra-passe; por isso, clique em **LOGIN** (Iniciar Sessão) para aceder à Interface do Utilizador de Internet.

Se está a iniciar a sessão na Interface pela primeira vez, será apresentada a página de selecção do país. Seleccione o país no qual utilizará o Wireless 54Mbps ADSL Router; em seguida, clique em **Apply** (Aplicar). Depois confirme a selecção do seu país, clicando em **OK**.

U.S.Robotics	
» SETUP WIZARD	
SYSTEM	Country Selection
WAN	Please select the country in which you are using the router:
LAN	
WIRELESS	Select Country
NAT	
ROUTING	
FIREWALL	defaults.
SNMP	
UPnP	Apple
ADSL	CERT
TOOLS	
STATUS	

### Navegar na Interface do Utilizador de Internet

U.S.Robotics	ADVANC <u>ED SETUI</u>
	🕅 Home @Logout
» SETUP WIZARD	Advanced Setun
SYSTEM	Advanced becap
WAN	The router supports advanced functions like Stateful Packet Inspection, hacker attack detection, content filtering, access control, virtual DMZ hosts, virtual servers, and client filtering.
LAN	
WIRELESS	We recommend that you keep the default settings.
NAT	
ROUTING	
FIREWALL	
SNMP	
UPnP	
ADSL	
DDNS	
TOOLS	
STATUS	

Trata-se da página de configuração avançada:

Setup Wizard (Assistente de Configuração): Utilize o Assistente de Configuração se deseja configurar o Wireless 54Mbps ADSL Router rapidamente Consulte "Setup Wizard (Assistente de Configuração)" na página 9.

Advanced Setup (Configuração Avançada): A Advanced Setup suporta mais funções avançadas, tais como a detecção de ataques de piratas informáticos, a filtragem de endereços IP e MAC, a configuração do servidor virtual, QoS, entre outras funções. Consulte "Advanced Setup (Configuração Avançada)" na página 21.

### Efectuar alterações à configuração

Os parâmetros configuráveis contam com uma caixa de texto ou uma lista pendente. Após a introdução de uma mudança de configuração numa página, clique em **SAVE SETTINGS** (Guardar Definições) ou em **NEXT** (Seguinte) no final da página para activar a nova definição. **Nota:** Para assegurar a actualização do ecrã após a introdução de um comando, certifique-se de que o Internet Explorer está configurado da seguinte forma: Seleccione o menu **Ferramentas**, **Opções de Internet, Geral, Ficheiros Temporários de Internet** e **Definições**. A definição para "Procurar versões mais recentes de páginas guardas" deverá ser "**Sempre que visitar a página**".

### Setup Wizard (Assistente de Configuração)

### 1. Iniciar o Setup Wizard

Se esta for a primeira vez que inicia o Setup Wizard, seleccione o seu país e clique em **Apply** (Aplicar). Verifique se seleccionou o país correcto e clique em **OK**.

Clique em NEXT (Seguinte).



### 2. Crie uma palavra-passe para o router

Siga as instruções que aparecem no ecrã para criar uma palavrapasse para aceder ao router. Lembre-se de que não existe nenhuma palavra-passe actual a introduzir. Depois de criar e confirmar uma palavra-passe, clique em **NEXT** (Seguinte).

U.S.Robotics	SETUP WIZARD
	fft Home @Logout
1. Getting Started	2. Selecting a Password
2. Password	By default, your new router is not nassword protected. This means an unauthorized person can access the
3. Channel and SSID	router and modify its configuration. To protect it, you should set up a new password.
4. Security	PLEASE REMEMBER TO WRITE DOWN THIS NEW PASSWORD. You will need it in the future.
5. Parameter Settings	Please enter a new password below:
6. Confirm	Current Password
	(If you are setting up your password for the first time, please leave the Current Password field blank.)
	New Password:
	Re-enter new password:
	BACK

### 3. Introduza os seus dados de rede sem fios e segurança

Surgirá a página 'Channel and SSID' (Canal e SSID). Introduza as informações adequadas para as suas definições sem fios e de segurança. Consulte a tabela a seguir apresentada para obter descrições das diferentes definições. Clique em **NEXT** (Seguinte) quando terminar.

U.S.Robotics					ETUP V	VIZARD
					ា	Home
1. Getting Started	3. Channel an	id SSID				
2. Password	This page allows yo	ou to define the SSID and Chanr	nel for your wirele	ess connection. In	the wireless envir	onment, the router
3. Channel and SSID	can also act as a v point.	vireless access point. These pa	rameters are use	d for the wireless o	lients to connect	to this access
4. Security		SSID	USR9110			
5. Parameter Settings		SSID Broadcast	⊙Enable OD	isable		
6. Confirm		Wireless Mode	Mixed (11b+11g)	<b>~</b>		
		Security Type	No WEP, No WP	A 💌		
		Channel	6 💌			
						BACK

Parâmetro	Descrição
SSID	Identificador do Conjunto de Serviços. O SSID deverá ser o mesmo no Wireless 54Mbps ADSL Router e em todos os seus clientes sem fios.
Difusão SSID	Active ou desactive a difusão do SSID.
Wireless Mode (Modo Sem Fios)	Este dispositivo suporta as redes sem fios 11g e 11b. Seleccione dependendo do tipo de rede sem fios de que dispõe.
Tipo de Segurança	Para Segurança, pode seleccionar <b>No WEP, No WPA</b> (Sem WEP, sem WPA); <b>WEP Only</b> (Apenas WEP); ou <b>WPA Only</b> (Apenas WPA). Se seleccionar WEP ou WPA, precisa de introduzir uma Frase- passe ou uma Chave na página seguinte.
Canal	O canal de rádio utilizado pelo router sem fios e pelos seus clientes para comunicarem entre si. Este canal deverá ser o mesmo no Wireless 54Mbps ADSL Router e em todos os seus clientes sem fios.
	O Wireless 54Mbps ADSL Router atribui-se automaticamente um canal de rádio; em alternativa, poderá seleccionar um canal manualmente.

Clique em **NEXT** (Seguinte) para continuar.

# 4. Introduzir as suas Definições de Parâmetros (Parameter Settings)

Seleccione o país do seu Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) e escolha ou introduza o seu ISP. Deste modo, activará a configuração automática do Wireless 54Mbps ADSL Router com o Protocolo, a Encapsulação e as definições VPI/VCI correctas para o seu ISP.



Se o seu País ou Fornecedor de Serviços de Internet não constar da lista, terá de introduzir as definições manualmente. Consulte "Definições de Parâmetros - País ou ISP Não Constam da Lista", neste manual, para obter mais informação. (Mais à frente neste documento.)

Se o seu ISP utiliza PPPoA ou PPPoE, terá de introduzir o nome do utilizador, palavra-passe e endereço do Servidor DNS, fornecidos pelo seu ISP.

Se o seu ISP utiliza Encaminhamento 1483, terá de introduzir o endereço IP, a Máscara de Sub-rede, a Porta de Ligação Predefinida e o endereço de Servidor DNS fornecidos pelo seu ISP.

**Nota:** Por predefinição, 192.168.2.1 é o endereço do Servidor DNS atribuído; este endereço deverá ser mudado para o endereço de Servidor DNS do seu ISP.

Clique em **NEXT** (Seguinte) para continuar para a página 'Confirm' (Confirmar definições).

### Definições de Parâmetros - País ou ISP Não Constam da Lista

Se o seu País ou Fornecedor de Serviços de Internet não constar da lista do menu pendente, seleccione **Other** (Outro). Esta opção permite-lhe configurar manualmente as suas definições de ISP.

Para efectuar a configuração manual, deverá saber o Protocolo, o Servidor DNS, a Encapsulação e as definições VPI/VCI utilizadas pelo seu ISP. Se dispuser de um endereço IP Estático, necessitará o seu endereço IP, a Máscara de Sub-rede e o endereço da Porta de Ligação. Contacte o seu ISP para obter estes dados, se não os tiver em sua posse. Depois de seleccionar **Other** (Outro), ser-lhe-á pedido que seleccione o Protocolo utilizado pelo seu ISP, a partir da lista pendente de Fornecedor de Serviços de Internet.

U.S.Robotics				<b>SETUP WIZAR</b>	D
				💼 Home 🐵 Lagou	t
1. Getting Started 2. Password	5. Parameter Settings Please select the settings for your N	etwork Provider/Internet Prov	ider.		
3. Channel and SSID					
4. Coousitu	Country	Others 💙			
4. Security	Internet Service Provider	Unknown ISP	~		
5. Parameter Settings	Protocol				
	Management IP Address	192.168.2.1			
6. Confirm					
				BACK	

### ISP uses Bridging (ISP utiliza Ponte) - Definição de Parâmetros

Introduza as definições de Ponte fornecidas pelo seu ISP.

U.S.Robotics			SETUP WIZARD
1. Getting Started 2. Password 3. Channel and SSID 4. Security 5. Parameter Settings 6. Confirm	5. Parameter Settin Please select the settings for Country Internet Service Provi Protocol Management IP Addre VPI/VCI Encepsulation	GS r your Network Provider/Internet Prov Others v Bridging Bridging SS 192.158.2.1 B 192.158.2.1 B 193.158.2.1 CVCMUX V	ider.
			BACK
Parâmetro		Descrição	
Management IF (Gestão do End	P Address ereço IP)	Introduza o endereç (Predefinição: 192.1	o IP fornecido pelo seu ISP 68.2.1).
VPI/VCI		Introduza o Identific o Identificador de Ci pelo seu ISP.	cador de Caminho Virtual (VPI) e ircuito Virtual (VCI) fornecidos
Encapsulation (	(Encapsulação)	Seleccione a encaps a partir da lista pene	sulação utilizada pelo seu ISP, dente.

Clique em **NEXT** (Seguinte) para continuar para a página 'Confirm' (Confirmar definições).

#### ISP uses 1483 Bridging-DHCP (ISP utiliza Ponte 1483-DHCP) -Definição de Parâmetros

Introduza as definições de Ponte fornecidas pelo seu ISP.

U.S.Robotics				SETUP WIZARD
1. Getting Started 2. Password 3. Channel and SSID 4. Security 5. Parameter Settings 6. Confirm	5. Parameter Sett Please select the setting Country Internet Service F Protocol DNS Server VPI/VCI Encapsulation	tings is for your Network Provide Others ISP uses 14 Sea Sindign VC MUX V	r/Internet Provider.	
				BACK
Parâmetro		Descrição		
NS Server (Servi	dor DNS)	Introduza o e Domínio.	ndereço d	o Servidor de Nomes de
PI/VCI		Introduza o lo o Identificado pelo seu ISP.	dentificado or de Circu	or de Caminho Virtual (VPI) e ito Virtual (VCI) fornecidos
ncapsulation (En	capsulação)	Seleccione a a partir da lis	encapsula ta penden	ıção utilizada pelo seu ISP, te.

### ISP uses 1483 Bridging-FixedIP (ISP utiliza Ponte 1483-FixedIP) - Definição de Parâmetros

Introduza as definições de ponte fornecidas pelo seu ISP.

U.S.Robotics			SETUP WIZARD
			🛱 Home 💿 Logout
1. Getting Started	5. Parameter Settings		
2. Password	Please select the settings for your f	Network Provider/Internet Provider.	
3. Channel and SSID		Others	
4. Security	Internet Service Provider	ISP uses 1483Bridging-FixIP	
5. Parameter Settings	Protocol	1483 Bridging - Fix IP	
6 Canfinn	IP Address		
o. comm	Subnet Mask		
	Default Gateway	0.0.0.0	
	DNS Server		
	VPI/VCI	8 / 35	
	Encapsulation		
			BACK

Parâmetro	Descrição
IP Address (Endereço IP)	Introduza o endereço IP fornecido pelo seu ISP.
Máscara de sub-rede	Introduza o endereço de máscara de sub-rede fornecido pelo seu ISP.
Default Gateway (Porta de ligação predefinida)	Introduza o endereço da porta de ligação fornecido pelo seu ISP.
DNS Server (Servidor DNS)	Introduza o endereço do Servidor de Nomes de Domínio.
VPI/VCI	Introduza o Identificador de Caminho Virtual (VPI) e o Identificador de Circuito Virtual (VCI) fornecidos pelo seu ISP.
Encapsulation (Encapsulação)	Seleccione a encapsulação utilizada pelo seu ISP, a partir da lista pendente.

### ISP uses PPPoE (ISP utiliza PPPoE) - Definição de Parâmetros

Introduza as definições de PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) fornecidas pelo seu ISP.

U.S.Robotics			SETUP WIZARD
1. Getting Started 2. Password 3. Channel and SSID	5. Parameter Settings Please select the settings for your	Network Provider/Internet Provider.	
4. Security	Country Internet Service Provider	Others	
5. Parameter Settings 6. Confirm	VPI/VCI Encapsulation	8 / 35 VCMUX ¥	
	Username Password Confirm Rassword		
	2011		BACK

Parâmetro	Descrição
VPI/VCI	Introduza o Identificador de Caminho Virtual (VPI) e o Identificador de Circuito Virtual (VCI) fornecidos pelo seu ISP.
Encapsulation (Encapsulação)	Seleccione a encapsulação utilizada pelo seu ISP, a partir da lista pendente.
Username (Nome de utilizador)	Introduza o nome de utilizador atribuído pelo seu ISP.
Password	Introduza a sua palavra-passe.
Confirm Password (Confirmar palavra-passe)	Confirme a sua palavra-passe.

### ISP uses PPPoA (ISP utiliza PPPoA) - Definição de Parâmetros

Introduza as definições de PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM) fornecidas pelo seu ISP.

U.S.Robotics		
1. Getting Started 2. Password 3. Channel and SSID 4. Security 5. Parameter Settings 6. Confirm	5. Parameter Setting Please select the settings for Country Internet Service Provi Protocol VPI/VCI Encapsulation Username Password Confirm Password	gs r your Network Provider/Internet Provider. der ISP uses PPPoA v PPPoA 8 y35 VCMLX v
		BACK. NEXT
Parâmetro		Descrição
VPI/VCI		Introduza o Identificador de Caminho Virtual (VPI) e o Identificador de Circuito Virtual (VCI) fornecidos pelo seu ISP.
Encapsulation	(Encapsulação)	Seleccione a encapsulação utilizada pelo seu ISP, a partir da lista pendente.
Username (Nor	me de utilizador)	Introduza o nome de utilizador atribuído pelo seu ISP.
Password		Introduza a sua palavra-passe.
Confirm Passwe (Confirmar pala	ord avra-passe)	Confirme a sua palavra-passe.

#### ISP uses 1483 Routing (ISP utiliza Encaminhamento 1483) -Definição de Parâmetros

Introduza as definições de Encaminhamento RFC1483 fornecidas pelo seu ISP.

U.S.Robotics			SETUP WIZARD
1. Getting Started 2. Password 3. Channel and SSID	5. Parameter Settings Please select the settings for your M	Network Provider/Internet Provider.	
4. Security	Country Internet Service Provider	Others	
5. Parameter Settings	Protocol IP Address	1483 Routing	
6. Confirm	Subnet Mask		
	Default Gateway DNS Server	0.0.0.0	
	VPI/VCI	8 / 35	
	Encapsulation	VC MUX V	
			(BACK) NEXT

Parâmetro	Descrição
IP Address (Endereço IP)	Introduza o endereço IP fornecido pelo seu ISP.
Máscara de sub-rede	Introduza o endereço de máscara de sub-rede fornecido pelo seu ISP.
Default Gateway (Porta de ligação predefinida)	Introduza o endereço da porta de ligação fornecido pelo seu ISP.
DNS Server (Servidor DNS)	Introduza o endereço do Servidor de Nomes de Domínio.
VPI/VCI	Introduza o Identificador de Caminho Virtual (VPI) e o Identificador de Circuito Virtual (VCI) fornecidos pelo seu ISP.
Encapsulation (Encapsulação)	Seleccione a encapsulação utilizada pelo seu ISP, a partir da lista pendente.

Clique em **NEXT** (Seguinte) para continuar para a página de confirmação de definições (consulte "5. Confirmar as suas definições").

### 5. Confirmar as suas definições

A página 'Confirm' (Confirmar) apresenta-lhe um resumo dos parâmetros de configuração. Certifique-se de que os parâmetros para o modo de funcionamento ADSL (WAN), os Parâmetros de Camada de Rede (WAN) e/ou os parâmetros de ISP são os correctos (veja o exemplo apresentado a seguir).

U.S.Robotics			SETUP	WIZARD
				📅 Home 💿 Logout
1. Getting Started 2. Password	4. Confirm You have supplied the following configurat	ion parameters:		
3. Channel and SSID				
4. Security	<ul> <li>ADSL Operation Mode (WAN): ISP</li> </ul>			
5. Parameter Settings	Protocol	1483 Bridging - DHCP		
	VPI / VCI	0 / 35		
6. Confirm	AAL5 Encapsulation	LLC		
	Network Layer Parameters (WAN)	);		
	DNS Server	0.0.0.0		
	DHCP Parameters:			
	Function	Enable		
	Default Gateway	192.168.2.1		
	Subnet Mask	255.255.255.0		
	Name Server 1	192.168.2.1		
	Name Server 2	0.0.0.0		
	Start IP Address	192.168.2.2		
	Number of IP	253		
				BACK NEVT
				BACK INEXT

Parâmetro	Descrição
ADSL Operation Mode (WAN) (Modo de Funcionamento ADSL (WAN))	)
ISP	O tipo de ISP seleccionado.
Protocol (Protocolo)	Indica o protocolo utilizado.
VPI/VCI	Identificador de Caminho Virtual (VPI) e Identificador de Circuito Virtual (VCI).
AAL5 Encapsulation (Encapsulação AAL5)	Apresenta o tipo de encapsulação de pacotes. Consulte a secção "WAN" mais à frente nesta capítulo para mais informações sobre encapsulação.

Parâmetro	Descrição
Network Layer Parameters (WAN) (Parâmetros de Camada de Rede (WAN))	
IP Address (Endereço IP)	Endereço IP da WAN.
Máscara de sub-rede	Máscara de sub-rede da WAN.
Default Gateway (Porta de ligação predefinida)	Porta de Ligação da WAN.
DHCP Parameters (Parâmetros DHCP)	
Função	Indica se a função DHCP está activada ou desactivada.
Default Gateway (Porta de ligação predefinida)	Endereço IP da LAN do Wireless 54Mbps ADSL Router.
Máscara de sub-rede	A máscara de sub-rede da rede.
Name Server 1 (Nome do Servidor 1)	Endereço IP do Servidor DNS principal.
Name Server 2 (Nome do Servidor 2)	Endereço IP do Servidor DNS alternativo.
Start IP Address (Endereço IP de Início)	Endereço IP de Início do conjunto DHCP de endereços IP atribuídos.
Number of IP (Número de IP)	Número de endereços IP disponíveis para atribuição pelo servidor DCHP.

Se toda a informação estiver correcta, clique em **NEXT** (Seguinte) para concluir o Assistente de Configuração. Deverá, agora, dispor de acesso à Internet. Se algum dos dados for incorrecto, clique e **BACK** (Voltar) para abrir o ecrã adequado, modificar a informação e, em seguida, continuar a configuração.

A informação fornecida será guardada e surgirá o ecrã principal da Interface do Utilizador de Internet. Se, a qualquer momento, pretender validar as definições de Internet, clique em **Status** (Estado).

### Advanced Setup (Configuração Avançada)

Clique em **Home** (Página Inicial) no canto superior direito. No lado esquerdo da página, poderá ver o menu principal; no lado direito, é apresentada informação descritiva.



A tabela seguinte descreve os itens do menu principal da Interface do Utilizador de Internet avançada.

Menu	Descrição
SYSTEM	Define o fuso horário local, a palavra-passe para o acesso do administrador, e o endereço IP de um computador ou 'notebook' que pode gerir o Wireless 54Mbps ADSL Router remotamente.
WAN	Especifica as definições da ligação à Internet.
LAN	Define a configuração TCP/IP para a interface de rede local do Wireless 54Mbps ADSL Router e para todos os clientes DHCP.
WIRELESS	Configura a frequência de rádio, o SSID e a segurança das comunicações sem fios.
NAT	Configura o Mapeamento de Endereços, o servidor virtual e as aplicações especiais.
ROUTING (ENCAMINHAMENTO)	Define os parâmetros de encaminhamento e apresenta a actual tabela de encaminhamento.

Menu	Descrição
FIREWALL	Configura vária funções de segurança especializadas, incluindo o Controlo do Acesso, o bloqueio de URL, o agendamento do controlo do acesso à Internet, a detecção de intrusos e a DMZ.
SNMP	Definições da sequência da comunidade e do servidor Trap.
UPnP	Com a tecnologia Universal Plug and Play, um dispositivo pode juntar-se automaticamente a uma rede, obter um endereço IP, comunicar as suas capacidades e ter conhecimento da presença de outros dispositivos. Os dispositivos podem então comunicar directamente entre si. Esta função permite o funcionamento em rede não hierárquica.
QoS (Qualidade de serviço)	Permite-lhe optimizar a qualidade da rede, através do estabelecimento de prioridades no tráfego de dados.
ADSL	Define o tipo de funcionamento por ADSL e apresenta o estado da ADSL.
DDNS	O DNS dinâmico oferece aos utilizadores da Internet um método para ligarem o seu nome de domínio a um computador ou servidor.
TOOLS (FERRAMENTAS)	Contém opções para efectuar a cópia de segurança e restaurar a configuração actual, restaurar todas as definições de configuração nos valores de fábrica, actualizar o firmware do sistema ou repor o sistema.
STATUS	Fornece o tipo e o estado da ligação WAN, números das versões de firmware e hardware, definições IP do sistema, bem como informações acerca de DHCP, NAT e Firewall. Mostra o número de clientes anexados, versões de firmware, o endereço MAC físico para cada interface de meios e a versão e o número de série do hardware. Mostra a segurança e o registo de cliente DHCP.

### System

### Time Settings (Definições da Hora)

U.S.Robotics	
	🗄 Home 🛞 Logout
» SETUP WIZARD	
SYSTEM	Time Settings
» Time Settings	Set Time Zone:
» Password Settings	Use this setting to insure the time-based client filtering feature and system log entries are based on the correct
» Remote Management	localized time.
» DNS	(GMT-08:00)Pacific Time (US & Canada). Tijuana 🗸
WAN	
LAN	Configure Time Server (NTP):
WIRELESS	You can automatically maintain the system time on your ADSL router by synchronizing with a public time server over
NAT	the Internet.
ROUTING	
FIREWALL	Enable Automatic Time Server Maintenance
SNMP	When you enable this option you will need to configure two different time servers, use the options below to set the
UPnP	primary and secondary NTP servers in your area:
ADSL	
TOOLS	Primary Server: 132.163.4.102 - North America 🝸
STATUS	Secondary Server: 192.5.41.41 - North America 💌
	HELP SAVE SETTINGS CANCEL

Para uma temporização precisa das entradas de registo e dos eventos de sistema, tem de definir um fuso horário. Seleccione o seu fuso horário a partir da lista pendente.

Se pretender sincronizar automaticamente o Wireless 54Mbps ADSL Router com o servidor de hora público, assinale a caixa de selecção 'Enable Automatic Time Server Maintenance' (Activar Manutenção do Servidor Automático de Hora). Configure dois servidores de hora diferentes, seleccionando um 'Primary Server' (Servidor Principal) e um 'Secondary Server' (Servidor Secundário). Password Settings (Definições da Palavra-passe)

Utilize esta página para mudar a palavra-passe de acesso à Interface doUtilizador de Internet do Wireless 54Mbps ADSL Router.



As palavras-passe podem conter entre 3 e 12 caracteres alfanuméricos e são sensíveis às maiúsculas.

**Nota:** Se perdeu a palavra-passe, ou não consegue aceder à Interface do Utilizador da Internet, prima e mantenha sob pressão o botão de reposição no painel traseiro durante, pelo menos, cinco segundos para restaurar as predefinições de fábrica. Por predefinição, não foi atribuída qualquer palavra-passe para iniciar a sessão na Interface do Utilizador de Internet.

Introduza um Idle Time Out (tempo de inactividade, em minutos) para definir um período de tempo máximo durante o qual a sessão iniciada é mantida sem que ocorra actividade. Se a ligação estiver inactiva durante um período superior ao tempo máximo de inactividade, o sistema é encerrado e tem de iniciar a sessão no sistema novamente para aceder à Interface do Utilizador de Internet. O tempo predefinido é de 10 minutos.

### Remote Management (Gestão remota)

Por predefinição, o acesso à gestão apenas está disponível para os utilizadores na sua rede local. No entanto, poderá também gerir o Wireless 54Mbps ADSL Router de um sistema anfitrião, introduzindo o endereço IP de um computador remoto no ecrã. Seleccione a caixa **Enabled** (Activado), introduza o endereço IP do Endereço Anfitrião (Host Address) e clique em **SAVE SETTINGS** (Guardar Definições).

U.S.Robotics	AD\	ANCED SETUP
		THOME OLOGOUT
» SETUP WIZARD	Remote Management	
SYSTEM	Keniote Management	
» Time Settings	Set the remote management of the router. If you want to manage the router fr	om a remote location (outside of the
» Password Settings	local network), you must also specify the relativess of the remote PC.	
» Remote Management	Host Address Enabled	
» DNS	0 0 0 0	
WAN		
LAN	HEIP	
WIRELESS	The second se	

**Nota:** Se seleccionar **Enable** e especificar um endereço IP no formato o.o.o, qualquer anfitrião remoto pode gerir o Wireless 54Mbps ADSL Router.

Para a gestão remota via o endereço IP da WAN, terá de estabelecer a ligação por meio da porta 8080. Para isso apenas tem de introduzir o endereço IP da WAN seguido de :8080, por exemplo, 212.120.68.20:8080.

DNS

Os Servidores de Nomes de Domínio (DNS) são utilizados para mapear um nome de domínio (por exemplo, www.somesite.com) com um endereço IP (por exemplo, 123.123.123.123). O seu ISP deverá fornecer o endereço IP de um ou mais servidores de nomes de domínio. Introduza esses endereços nesta página e clique em **SAVE SETTINGS** (Guardar Definições).

U.S.Robotics	ADVANC <u>ED SETUP</u>
	🗄 Home 🛞 Logout
» SETUP WIZARD	DNS
SYSTEM	DNS
» Time Settings	A Domain Name Server (DNS) is an index of IP addresses and Web addresses. If you type a Web address into your browser, such as www.uss.com, a DNS server will find that same in its index and find the matching ID address.
» Password Settings	xxx.xxx.xxx. Most ISPs provide a DNS server for speed and convenience. Since your Service Provider may
» Remote Management	connect to the Internet with dynamic IP settings, it is likely that the DNS server IP's are also provided dynamically. However, if there is a DNS server that you would rather use, you need to specify the IP address here.
» DNS	
WAN	Demain Name Conver /DNC\ Address
LAN	
WIRELESS	Secondary DNS Address (optional) 0 . 0 . 0
NAT	
ROUTING	
FIREWALL	
SNMP	HELP SAVE SETTINGS CANCEL

### WAN

Especifique os parâmetros da ligação WAN fornecidos pelo seu Fornecedor de Serviços de Internet (ISP).

O Wireless 54Mbps ADSL Router pode ser ligado ao seu ISP de uma das seguintes formas:

- ATM PVC
- Clone MAC (clonar MAC)

### ATM PVC

Introduza os parâmetros de ligação virtual por ATM (Asynchronous Transfer Mode - Modo de transferência assíncrono) nesta secção.

U.S.Robotics				AD	
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN	ATM PVC ADSL router us Gateway suppo	es ATM as its laye rts up to 8 ATM P'	r 2 protocol. ATM P YCs.	VC is a virtual connection	which acts as a WAN int
» <u>ATM PVC</u>		Description	VPI/VCI	Encapsulation	Protocol
» Cione MAC Address		VC1	0/35	LLC	PPPoE
LAN		VC2	-/-		
WIRELESS		VC3	-/-		
NAT		VC4	-/-		
ROUTING		VC5	-/-		
FIREWALL		<u>VC6</u>	-/-		
SNMP		VC7	-/-		
UPnP		VCB	-/-		
ADSL					
TOOLS					

Parâmetro	Descrição
Descrição	Clique em VC para definir os valores para a ligação.
VPI/VCI	Identificador de Caminho Virtual (VPI) e Identificador de Circuito Virtual (VCI).
Encapsulation (Encapsulação)	Especifica o método de gestão de vários protocolos, na camada de transporte ATM.
	<ul> <li>VC-MUX: O Multiplexador de Circuitos Virtuais de Protocolo Ponto a Ponto pela ATM (encapsulação nula) permite a execução de apenas um protocolo por circuito virtual com menos sobrecarga.</li> </ul>
	<ul> <li>LLC: O controlo de Ligação Lógico (LLC) de Protocolo Ponto a Ponto pela ATM permite a execução de vários protocolos por circuito virtual (utilizando uma sobrecarga relativamente maior).</li> </ul>
Protocol (Protocolo)	O protocolo utilizado para a ligação.

Clone MAC Address (Clonar Endereço MAC)

Alguns ISPs exigem que faça o registo do endereço MAC na sua base de dados. Se esse for o seu caso, o endereço MAC do Wireless 54Mbps ADSL Router deverá ser mudado para o endereço MAC registado junto do seu ISP.

U.S.Robotics	ADVANC <u>ED SETUP</u>
	📅 Home 💿 Logout
» SETUP WIZARD	Clone MAC Address
SYSTEM	Some ISPs require you to register your MaC address with them. If you have done this, the MaC address of the Gateway
WAN	must be changed to the MAC address that you supplied to your ISP.
» ATM PVC	WAN Interface MAC Address:
» Clone MAC Address	
LAN	Our Section Contemporary Section 2018 Contemporary Con
WIRELESS	Use this PC's MAC address 00:C0:49:5C:D7:72
NAT	
ROUTING	Enter a new MAC address manually:
FIREWALL	
SNMP	HELP SAVE SETTINGS CANCEL

### LAN

Utilize o menu LAN para configurar o endereço IP da LAN e activar o servidor DCHP para a atribuição de endereços cliente dinâmicos.

U.S.Robotics	ADVANCED SETUP
» SETUP WIZARD	LAN Settings
WAN	You can enable DHCP to dynamically allocate IP addresses to your client PCs, or configure filtering functions based
LAN	on specific clients or protocols. The router must have an IP address for the local network.
WIRELESS	LAN IP
NAT	10 Address 192 168 2 1
ROUTING	
FIREWALL	IP Subnet Mask 255.255.255.0
LIDUD	DHCP Server
ADSL	DHCP Server
TOOLS	
STATUS	DHCP Sever ID
	Lease Time Two Days
	IP Address Pool
	Start IP 192 , 168 , 2 , 2
	End IP 192 , 168 , 2 , 254
	Domain Name
	HELP SAVE SET TINGS Cancel
Parâmetro	Descrição
	(N)
LAN IF (IF ua LA	NN)
IP Address (Endereço IP)	O endereço IP do Wireless 54Mbps ADSL Router.
IP Subnet Ma (máscara de rede do IP)	sk A máscara de sub-rede da rede. sub-
DHCP Server (Servidor de DHCP)	O Wireless 54Mbps ADSL Router inclui a função DHCP. Active esta função para atribuir dinamicamente um endereço IP aos PCs clientes.
DHCP Server (Servidor de Dł	ICP)
DHCP Server (ID do Servid DCHP)	ID Especifique a ID do Servidor DCHP. or
Lease Time (Tempo de Concessão)	Defina o tempo de concessão do IP. Para redes domésticas esta opção pode ser definida como Forever (para sempre), o que significa que não há limite de tempo para a concessão do endereço IP.

Parâmetro	Descrição
IP Address Pool (Pool de endereços IP)	
Start IP Address (Endereço IP de Início)	Especifique o endereço IP de início do pool DCHP. Lembre-se de não incluir o endereço do Wireless 54Mbps ADSL Router no pool de endereço do cliente. Se mudar o intervalo do pool, certifique- se de que os três primeiros octectos correspondem ao endereço IP da porta de ligação, isto é, 192.168.2.xxx.
End IP Address (Endereço IP de Fim)	Especifique o endereço IP de fim do pool DCHP.
Domain Name (Nome de Domínio)	Se a sua rede utiliza um nome de domínio, introduza-o aqui. Caso contrário, deixe este campo em branco.

**Nota:** Lembre-se também de configurar os seus computadores cliente para a atribuição de endereços dinâmicos.

### Wireless

O Wireless 54Mbps ADSL Router funciona também como um ponto de acesso sem fios, permitindo a comunicação entre computadores sem fios. Para configurar esta função, precisa de activar a função sem fios, definir o canal de rádio, o identificador de domínio e as opções de segurança. Seleccione **Enable** (Activar) e clique em **SAVE SETTINGS** (Guardar Definições).

U.S.Robotics	ADVANCED SETUP
	🛱 Home 🐵 Logout
» SETUP WIZARD SYSTEM	Wireless Settings
WAN	The gateway can be quickly configured as an wreless access point for roaming clients by setting the service set identifier (SSID) and channel number. It also supports data encryption and client filtering.
WIRELESS	Enable or disable Wireless module function : ③Enable
» Channel and SSID	
» Access Control	SAVE SETTINGS
» Security WEP WPA 802.1X	
NAT	

#### Channel and SSID (Canal e SSID)

Tem de especificar um canal de rádio comum e uma SSID (Service Set ID) a utilizar pelo Wireless 54Mbps ADSL Router e todos os seus clientes sem fios. Configure todos o seus clientes com o mesmo valor.

U.S.Robotics	
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN	Channel and SSID This page allows you to define SSID and Channel ID for wireless connection. In the wireless environment, the router can also act as an wireless access point. These parameters are used for the mobile stations to connect to this access point.
WIRELESS » <u>Channel and SSID</u> » Access Control » Security WEP	ESSID Broadcast CENABLE ODISABLE Wireless Mode Model (1b+11g)
WPA 802.1X NAT ROUTING ETDEWALL	(HELP) SAVE SETTINGS CANCEL
Parâmetro	Descrição
ESSID	Identificador do Conjunto de Serviços Expandidos. O ESSID deverá ser o mesmo no Wireless 54Mbps ADSL Router e em todos os seus clientes sem fios.
ESSID Broadcas (Difusão da ESS	t Active ou desactive a difusão do SSID. ID)
Wireless Mode (Modo Sem Fios	Este dispositivo suporta as redes sem fios 11g e 11b. Seleccione ) dependendo do tipo de rede sem fios de que dispõe.
Canal	O canal de rádio utilizado pelo router sem fios e pelos seus clientes para comunicarem entre si. Este canal deverá ser o mesmo no Wireless 54Mbps ADSL Router e em todos os seus clientes sem fios.
	O Wireless 54Mbps ADSL Router atribui-se automaticamente um canal de rádio; em alternativa, poderá seleccionar um canal manualmente.

#### Access Control (Controlo de Acesso)

A função MAC Filtering do Wireless 54Mbps ADSL Router permite controlar o acesso à sua rede para um máximo de 32 clientes com base no endereço MAC (Media Access Control) da máquina do cliente. Esta ID é exclusiva de cada adaptador de rede. Se o endereço MAC constar da lista, o direito de acesso da máquina cliente é controlado pela Regra de Acesso.

U.S.Robotics												CED	SET	
												👘 Ho	ome 💿 Logo	
» SETUP WIZARD	WLAN MAC FI	tering Table												
SYSTEM														
WAN	<ul> <li>For a more secure V to 32 MAC addresse</li> </ul>	Vireless network you can s can be added to the f	n speci AAC Fil	iy th terin	at on o Tab	ly c le.	ertair: When	n.₩ Ler	/irele: hable:	is P 1. a	'Cs can cor Il registere	inect to the d MAC addre:	Access Point sses are	
LAN	controlled by the Ad	cess Rule.												
WIRFLESS	Enable MAC	-iltering : OYes @	No											
» Channel and SSID		intering i to res to												
» Access Control	Access Rule	for registered MAC ad	iress :	0	Allo	w	🖲 De	eny						
» Security	MAC Filtering	Table (up to 32 static	uns)											
WEP			· ·											
WPA	ID				MAC	: Ad	dress							
802.1X	1	00	: 00	:	00	:	00	:	00	:	00			
NAT	2	00	: 00	:	00	:	00	:	00	:	00			
ROUTING	з	00	: 00	:	00	:	00	1:	00	:	00			
FIREWALL	4	00	· 00	٦.	00	1.	00	1.	00	1.	00			
SNMP		00	. 00	1.	00	1.	00	1.	00	1.	00			
UPnP	5	00	: 00	-	00	1	00	-	00	1.	00			
ADSL	b	00	: 00		00	:	00	:	00		00			
TOOLS	7	00	: 00	:	00	:	00	:	00	:	00			
STATUS	8	00	: 00	:	00	:	00	:	00	:	00			
	9	00	: 00	:	00	:	00	:	00	:	00			



#### Security

Para garantir a segurança da sua rede sem fios, deverá ligar a função de segurança. O Wireless 54Mbps ADSL Router suporta os mecanismos de segurança WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e 802.1x.

» SETUP WIZARD	Security
SYSTEM	Security
WAN	The router can transmit your data securely over the wireless network. Matching security mechanisms must be setup on your router and wireless client devices. You can choose the allowed security mechanisms in this page and
LAN	configure them in the sub-pages.
WIRELESS	
» Channel and SSID	Allowed Client Type: No WEA
» Access Control	WEP Only CANCEL
» Security	WPA Unly
WEP	
WPA	
802.1X	

### WEP

Se utiliza o WEP para proteger a sua rede sem fios, terá de definir os mesmos parâmetros para o Wireless 54Mbps ADSL Router e para todos os seus clientes sem fios.

U.S.Robotics							ED S	ETU
							BIHOME	@ Logoal
» SETUP WIZARD	WEP							
SYSTEM								
WAN	WEP is t must be	he basic mechanism to transmit setup on your router and wirely	t your data : ess client de	securely over vices to use	<ul> <li>the wireless net WEP.</li> </ul>	work. Matchi	ng encryptior	n keys
LAN								
WIRELESS		WEP Mode	📀 64-bit	🔾 128-bit				
» Channel and SSID	_	Kev Entry Method	Hex	OASCII				
» Access Control		Ver Destisiening	0.000	0.00				
Security		key Provisioning	Static	Uynamic				
WEP WPA 802.1X	٤	Static WEP Key Setting						
NAT	1	10/26 hex digits for 64-WEP/128	8-WEP					
ROUTING								
FIREWALL		Default Key ID	1 💌					
SNMP		Passphrase			(1~32			
UPnP		· · · · ·	characters	)				
ADSL		Key 1	0101010101					
TOOLS		Key 2	0202020202					
STATUS								
		Кеу З	0303030303					
		Key 4	0404040404					
			Clear					
					HELP	SAVE SE	TTINGS	CANCEL
						JATE 3E	- Indo	OMNOLL

Parâmetro	Descrição			
WEP Mode (Modo WEP)	Seleccione uma chave de 64 ou 128 bits para utilização na encriptação.			
Key Entry Method (Método de introdução de chave)	Seleccione o código Hex ou ASCII para a geração de chaves de encriptação.			
Key Provisioning (Caracterização das Chaves)	Seleccione Static (Estática), se apenas se determinou uma chave para encriptação. Se quiser seleccionar Dynamic (Dinâmica), terá de activar a função 802.1x primeiro.			
Static WEP Key Setting				
--------------------------------	---------------------	--	--	--
10/26 hex digits for 64-WEP/12	8-WEP			
Default Key ID	1			
Passphrase	C (1~32 characters)			
Key 1	0101010101			
Key 2	0202020202			
Кеу З	0303030303			
Кеу 4	0404040404			
	Clear			

As chaves de encriptação podem ser geradas automaticamente ou introduzidas manualmente. Para gerar a chave automaticamente com uma expressão-chave, seleccione **Passphrase** (Expressão-passe) e introduza uma sequência de caracteres. Seleccione a chave predefinida a partir do menu pendente. Clique em **SAVE SETTINGS** (Guardar Definições).

**Nota:** A expressão-chave compõe-se de um máximo de 32 caracteres alfanuméricos.

Para configurar chaves de encriptação manualmente, introduza cinco pares hexadecimais para cada chave de 64 bits ou 13 pares para a chave de 128 bits exclusiva. Um dígito hexadecimal é um número ou uma letra no intervalo de 0-9 ou A-F.

O Wired Equivalent Privacy (WEP) protege dados transmitidos entre nós sem fios, mas não protege quaisquer transmissões na sua rede com fios ou na Internet.

## WPA

O Wi-Fi Protected Access (WPA) combina o protocolo de integridade da chave temporal (TKIP) e os mecanismos 802.1x. Proporciona encriptação de chaves dinâmica e o serviço de autenticação 802.1x.

U.S.Robotics	ADVANCED SETUP
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN	WPA WPA is a security enhancement that strongly increases the level of data protection and access control for existing wireless LAN. Matching authentication and encryption methods must be setup on your router and wireless client devices to use WPA.
» Channel and SSID	Cypher suite TKIP 💌
» Access Control	Authentication 🔿 802.1X 💿 Pre-shared Key
» Security WEP	Pre-shared key type OPassphrase (8~63 characters) OHex (64 digits)
WPA 802.1X	Pre-shared Key
NAT ROUTING FIREWALL	Group Key Re_Keying Oper 1000 K: Packets Disable
SNMP UPnP	HELP SAVE SETTINGS CANCEL

Parâmetro	Descrição
Cypher suite	O mecanismo de segurança utilizado no WPA para encriptação.
Authentication (Autenticação)	Escolha 802.1X ou Pre-shared Key (Chave Pré-Partilhada) para utilizar como o método de autenticação.
	• 802.1X: para a rede empresarial com um servidor RADIUS.
	<ul> <li>Pre-shared key: para o ambiente de rede Small Office/Home Office (SOHO) sem um servidor de autenticação.</li> </ul>
Pre-shared key type (Tipo de chave pré- partilhada)	Seleccione o tipo de chave utilizado na Chave Pré-Partilhada.
Pre-shared Key (Chave Pré-Partilhada)	Introduza a chave aqui.
Group Key Re-Keying (Renovação da chave de grupo)	O perído de renovação da chave de difusão/multicast.

### 802.1X

Se a 802.1x for utilizada na sua rede, então deverá activar esta função para o Wireless 54Mbps ADSL Router. Estes parâmetros são utilizados para ligar o Wireless 54Mbps ADSL Router ao servidor de autenticação.

U.S.Robotics	
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN	802.1X This page allows you to set the 802.1X, a method for performing authentication to wireless connection. These parameters are used for this access point to connect to the Authentication Server.
WIRELESS	802.1X Authentication O Enable O Disable
» Channel and SSID » Access Control	Session Idle Timeout 300 Seconds ( 0 for no timeout checking )
» Security	Re-Authentication Period 3600 Seconds ( 0 for no re-authentication )
WEP WPA 802.1X	Quiet Period 60 Seconds after authentication failed
NAT	Server Type
ROUTING	RADIUS Server Parameters
FIREWALL	Server IP 192 , 168 , 2 , 1
UPnP	Server Port 1812
ADSL	Constat View
TOOLS	Seciel Vak
STATUS	NAS-ID

Parâmetro	Descrição
802.1X Authentication (Autenticação 802.1X)	Active ou Desactive esta função de autenticação.
Session Idle timeout (Tempo de espera de inactividade da sessão)	Define um período máximo de tempo durante o qual as ligações são mantidas em estado de inactividade.
Re-Authentication Period (Período de reautenticação)	Define um período máximo de tempo durante o qual o servidor de autenticação reatribui dinamicamente uma chave de sessão para o cliente ligado.
Quiet Period (Período em Suspensão)	Define o período máximo de tempo durante o qual o Wireless 54Mbps ADSL Router espera entre falhas de autenticação.
Server Type (Tipo de Servidor)	O servidor de autenticação RADIUS.

Parâmetro	Descrição					
RADIUS Server Para	RADIUS Server Parameters (Parâmetros do servidor RADIUS)					
Server IP (IP do servidor)	O endereço IP do seu servidor de autenticação.					
Server Port (Porta do Servidor)	A porta utilizada para o serviço de autenticação.					
Secret Key (Chave Secreta)	A chave secreta partilhada pelo servidor de autenticação e os seus clientes.					
NAS-ID	Define o identificador de pedido do Servidor de Acesso à Rede.					

## NAT

A Tradução de Endereços da Rede (NAT) permite o acesso à Internet por vários utilizadores, partilhando um só IP público.

U.S.Robotics <sup>.</sup>	
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN WIRELESS NAT	NAT Settings Network Address Translation (NAT) allows multiple users at your local site to access the Internet through a single public IP address or multiple public IP addresses. NAT can also prevent hacker attacks by mapping local addresses to public addresses for key services such as the Web or FTP. Enable or disable NAT module function : ©Enable ©Disable
» Virtual Server » Special Application » NAT Mapping Table	SAVE SETTINGS

#### Address Mapping (Mapeamento de Endereços)

Permite que um ou mais endereços IP sejam partilhados por vários utilizadores internos. Além disso, oculta a rede interna para maior privacidade e segurança. Introduza o endereço IP público que pretende partilhar no campo Global IP. No campo **from** (de), introduza um intervalo de IPs internos que vão partilhar o IP global.

U.S.Robotics		Ρ
<ul> <li>» SETUP WIZARD</li> <li>SYSTEM</li> <li>WAN</li> <li>LAN</li> <li>WIRELESS</li> <li>NAT</li> <li>» Address Mapping</li> <li>» Virtual Server</li> </ul>	Address Mapping Network Address Translation (NAT) allows IP addresses used in a private local network to be mapped to one or more addresses used in the public, global internet. This feature limits the number of public IP addresses required from the ISP and also maintains the privacy and security of the local network. We allow one or more than one public IP address Mapping 1. Global IP-10 0 0 0 0 is transformed as multiple virtual IPs	
» Special Application » NAT Mapping Table	from 192.168.2.0 to192.168.2.0 2	
ROUTING FIREWALL SNMP	from 192.166.2 0 to 192.166.2 0	
UPnP ADSL	from 192.168.2 0 to 192.168.2 0	
STATUS	from 192.168.2 0 to 192.168.2 0 5. Global IP: 0 0 0 0 is transformed as multiple virtual IPs	

## Virtual Server

Se configurar o Wireless 54Mbps ADSL Router como um servidor virtual, os utilizadores remotos que acedam a serviços, tais como Internet ou FTP no seu site local através de endereços IP públicos, podem ser automaticamente redireccionados para servidores locais configurados com endereços IP privados. Por outras palavras, dependendo do serviço pedido (número da porta TCP/UDP), o Wireless 54Mbps ADSL Router redirecciona o pedido de serviço externo para o servidor adequado (localizado noutro endereço IP interno).

U.S.Robotics					ADVA	NCED	SETUP
						817	iome @icogout
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN WIRELESS NAT » Address Mapping » Virtual Server » Special Application » NAT Mapping Table	Virtual Ser You can config FTP at your loc private IP addr redirects the ex tool can suppor For example: • Port Rang • Multiple F • Combinat	ver al site via public II sesses. In other wo ternal service req t both port ranges ges: ex. 100-150 orts: ex. 25,110,8	virtual server s addresses can uest to the appr , multiple ports, 0	o that remote ( be automatical n the requeste opriate serve and combinatio	users accessing ser ly redirected to loc d service (TCP/UDE (located at another ons of the two.	vices such as the al servers configu port number), tr internal IP addre	• Web or red with ie router ss). This
FIREWALL	No.	LAN IP Address	Protocol Type	LAN Port	Public Port	Enable	
SNMP	1	192.168.2.	TCP 🔽				Add Clean
UPnP	2	192.168.2	TCP 🗸		1		Add Clean
ADSL	3	192.168.2.	TCP 🗸				Add Clean
TOOLS	4	192 168 2	TCP V		1		Add Clean
STATUS	5	102 168 2	TCP V				Add Clean
	6	192 168 2	TCP V				Add Clean
	7	192.168.2.	ТСР 💌				Add Clean

Por exemplo, se definir o Tipo/Porta pública como TCP/80 (HTTP ou Web) e o IP privado/Porta como 192.168.2.2/80, todos os pedidos de HTTP de utilizadores externos são transferidos para o 192.168.2.2 na porta 80. Assim, ao introduzir o endereço IP fornecido pelo ISP, os utilizadores de Internet podem aceder ao serviço de que precisam no endereço local para o qual são redireccionados.

Na seguinte ligação pode encontrar uma lista de portas: http://www.iana.org/assignments/port-numbers Special Applications (Aplicações especiais)

Algumas aplicações requerem várias ligações, por exemplos os jogos em rede, as vídeo-conferências e a telefonia via a Internet. Estas aplicações poderão não funcionar se a Network Address



Translation (NAT) estiver activada. Se precisar de executar aplicações que necessitem de várias aplicações, utilize as páginas que se seguem para especificar a abertura de portas públicas adicionais para cada aplicação.

U.S.Robotics				AD'	<b>JANCED</b>	SETUP
					th He	ome 🕘 Logout
» SETUP WIZARD	Speci	al Applica	ations			(
SYSTEM	Some a	nnlications re	auire multiple	connections such as Internet gaming video	conferencing Internet	telenbony and
WAN	others.	These applications is	ations canno	t work when Network Address Translation (NA	T) is enabled. If you ne	ed to run
LAN	Port" fie	tions that req eld, select the	uire multiple e protocol typ	connections, specify the port normally associate oe as TCP or UDP, then enter the public ports	ated with an application associated with the tri	gger port to
WIRELESS	open th	em for inbour	d traffic.	arte je from 1 to 65535		
NAT	Note. 1	ne range or c	ne mgger et	nts is nom 1 to 05555.	Dublin.	
» Address Mapping	٦	Frigger Port	Type	Public Port	Type	Enabled
» Special Application » NAT Manning Table	1.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
ROUTING	2.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
SNMP	з.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
ADSL	4.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
STATUS	5.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
	6.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
	7.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
	8.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
	9.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
	10.		⊙ TCP ○ UDP		⊙ TCP ○ UDP	
	р	opular applica	ations - sel	ectone – 💌 COPY TO 🔍	SAVE SETTINGS	CANCEL

NAT Mapping Table (Tabela de mapeamento NAT)

Esta página apresenta os actuais mapeamentos de endereços NAT (Network Address Port Translation).

U.S.Robotics	ADVANCED SETUP
	🕅 Home : @Logout
» SETUP WIZARD	NAT Mapping Table
SYSTEM	NAT Manning Table displays the current NAPT address mannings
WAN	wer nepping radio displays the content teer radioss neppings.
LAN	Index Protocol Local IP Local Port Pseudo IP Pseudo Port Peer IP Peer Port
WIRELESS	
NAT	Refresh
» Address Mapping	HELP
» Virtual Server	
» Special Application	
» NAT Mapping Table	
DOUTING	

## Routing

Estas páginas definem parâmetros do âmbito do encaminhamento, incluindo rotas estáticas e parâmetros de RIP (Routing Information Protocol - Protocolo de Encaminhamento de Informação).

Static Route (Rota estática)

Clique em **Add** (Adicionar) para adicionar uma nova rota estática à lista.

U.S.Robotics	ADVANCED SETUP
	त्त्वी Home 🐵 Logout
» SETUP WIZARD	Static Route Parameter
SYSTEM	Please Enter the Following Configuration Darameters:
WAN	These enter the Following configuration for entered a
LAN	Index Network Address Subnet Mask Gateway Configure
WIRELESS	No Valid Static Route Entry !!!
NAT	
ROUTE	Add
» Static Route	HELP SAVE SETTINGS Cancel
» RIP	
» Routing Table	
ETDEWALL	

Parâmetro	Descrição
Network Address (Endereço de rede)	Introduza o endereço IP do computador remoto para o qual deseja definir uma rota estática.
Máscara de sub-rede	Introduza a máscara de sub-rede do computador remoto para a qual deseja definir uma rota estática.
Gateway (Porta de ligação)	Introduza o endereço IP da WAN da porta de ligação à rede remota.

Clique em **SAVE SETTINGS** (Guardar Definições) para guardar a configuração.

#### RIP

O RIP (Routing Information Protocol - Protocolo de Encaminhamento de Informação) envia mensagens de actualização do encaminhamento em intervalos regulares e sempre que a topologia da rede muda. Quando um router recebe uma actualização de encaminhamento que inclui mudanças a uma entrada, actualiza a tabela de encaminhamento de modo a que reflicta a nova rota. Os routers RIP mantêm apenas a melhor rota para um destino. Após actualizar a tabela de encaminhamento, o router inicia imediatamente a transmissão de actualizações de encaminhamento para informar os restantes routers de rede da mudança efectuada.

U.S.Robotics	
» SETUP WIZARD	RIP Parameter
SYSTEM	Diana Pata dia Gilania Castronia Decembra
WAN	Please Enter the following configuration Parameters:
LAN	General RIP parameter:
WIRELESS	RIP Mode: <ul> <li>Disable</li> <li>Enable</li> </ul>
NAT	Auto Summary:   Disable   Enable
ROUTE	Table of current interface RIP parameter:
» Static Route	Interface Operation Version Poison Authentication Authentication
» RIP	Mode Reverse Required Code
» Routing Table	
FIREWALL	ATM1 Disable Y 1 Y Disable Y None Y
SNMP	ATM2 Disable V Disable V None V
UPnP	ATM3 Disable Y 1 Y Disable Y None Y
ADSL	ATM4 Disable V 1 V Disable V None V
TOOLS	ATM5 Disable V 1 V Disable V None V
STATUS	ATM6 Disable 🖌 1 🖌 Disable 🖌 None 🖌
	ATM7 Disable V 1 V Disable V None V
	ATM8 Disable V 1 V Disable V None V
	PPPoE1 Disable V 1 V Disable V None V

Parâmetro	Descrição						
General RIP Parameters (Parâm	etros RIP Gerais)						
RIP mode (Modo RIP)	Activa e desactiva o RIP globalmente.						
Auto summary (Resumo automático)	Se o 'Resumo Automático' estiver desactivado, os pacotes RIP incluirão informação de sub-rede proveniente de todas as sub-redes ligadas ao router. Se estiver activado, a informação de sub-rede será resumida para um item de informação abarcando todas as sub-redes.						
Table of current Interface RIP parameter (Tabela dos Parâmetros de Interface RIP actuais)							
Interface	A Interface WAN a ser configurada						
Operation Mode (Modo de Funcionamento)	Disable (Desactivar): RIP desactivado nesta interface.						
	Enable (Activar): RIP activado nesta interface.						
	Silent (Silencioso): Escuta emissões de rota e actualiza a sua tabela de encaminhamento. Não participa no envio de emissões de rota.						
Version (Versão)	Define a versão de RIP a utilizar nesta interface.						
Poison Reverse (Sinal de Desligado)	Um método de prevenção de ciclos que causariam a retransmissão contínua de tráfego de dados.						
Authentication Required	None (Nenhuma): Sem autenticação.						
(Autenticação Requerida)	<ul> <li>Password (palavra-passe): Uma chave de autenticação de palavra-passe é incluída no pacote. Se a mesma não corresponder ao que é esperado, o pacote será eliminado. Este método garante muito pouca segurança, pois é possível descobrir a chave autenticação observando os pacotes RIP.</li> </ul>						
Authentication Code (Código de Autenticação)	A chave de autenticação de Palavra-passe.						

## Routing Table

U.S.Robotics <sup>.</sup>						AD\	/AN	) Ho	S me	SE me @	SE1	SET	SETU me @Logou	SETU me ©Logout	SETU me @Logout	SETUP
» SETUP WIZARD	Routing	Table														
SYSTEM	List Routing	Table:														
WAN																
LAN	Flags	Network Address	Netmask	Gateway	Interface	Metric										
WIRELESS	C	192.168.2.0	255.255.255.0	Directly	LAN											
NAT	Flags	: C - directly con	nected, S - static,	R - RIP, I	- ICMP Re	direct										
ROUTE	-															
» Static Route											(	н	HEI	HELF	HELP	HELP
» RIP																
» Routing Table																
ETREWALL																

Parâmetro	Descrição
Flags	Indica o estado da rota:
(indicadores)	C = Ligação directa na mesma sub-rede.
	S = Rota estática.
	R = Rota atribuída por RIP (Routing Information Protocol)
	I = Rota Redirigida por ICMP (Internet Control Message Protocol).
Network Address (Endereço de rede)	Endereço IP de destino.
Netmask	A sub-rede associada com o destino.
(Máscara de Rede)	Trata-se de um modelo que identifica os bits de endereço no endereço de destino utilizados para o encaminhamento para sub-redes específicas. Cada bit que corresponde a um "1" faz parte de um número de máscara de sub-rede; cada bit correspondente a "o" faz parte do número de anfitrião.
Gateway (Porta de ligação)	O endereço IP do router do salto seguinte para o qual os frames são reenviados.
Interface	A interface local através da qual o próximo salto desta rota é alcançado.
Metric (Métrico)	Quando um router recebe uma actualização de rota que contenha uma entrada de rede de destino nova ou alterada, o router adiciona 1 ao valor métrico indicado na actualização e introduz a rede na tabela de encaminhamento.

## Firewall

O firewall do Wireless 54Mbps ADSL Router inspecciona os pacotes na camada da aplicação, mantém a informação de sessão TCP e UDP, incluindo os tempos de espera e o número de sessões activas, além de oferecer a possibilidade de detectar e prevenir determinados tipos de ataques à rede.

U.S.Robotics	ADVANCED SETUP
» SETUP WIZARD	Sequity Settings (Fixauell)
SYSTEM	Security Security (Filewaii)
WAN	The Device provides extensive firewall protection by restricting connection parameters to limit the risk of hacker attack, and defending against a wide array of common attacks. However, for applications that require unrestricted
LAN	access to the Internet, you can configure a specific client/server as a demilitarized zone (DMZ).
WIRELESS	Fredda yr diadda Flennall Gebrara - O'Fredda - O'Riadda
NAT	Enable or disable Firewall features : O Enable 🕑 Disable
ROUTING	
FIREWALL	SAVE SETTINGS
CNIMD	

Os ataques à rede que negam o acesso a um determinado dispositivo de rede são denominados ataques DOS (Negação de Serviço). Os ataques DoS têm como alvo os dispositivos e redes com uma ligação à Internet. O seu objectivo é roubar informação, sem desactivar o dispositivo ou rede, de modo a que os utilizadores deixem de poder aceder aos recursos de rede.

A função de firewall do Wireless 54Mbps ADSL Router protege contra os seguintes ataques DoS: IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with zero length, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan e inundação TCP SYN.

O firewall não afecta significativamente o desempenho do sistema, pelo que recomendamos que o deixe activado para proteger a sua rede. Seleccione **Enable** (Activar) e clique em **SAVE SETTINGS** (Guardar Definições) para abrir os sub-menus do Firewall. Access Control (Controlo de Acesso)

O Controlo de Acesso permite aos utilizadores definir o tráfego de saída permitido ou não através da interface WAN. A predefinição é a autorização de todo o tráfego de saída.

U.S.Robotics					NCED						
					ी म	ome 💿 Logout					
» SETUP WIZARD	Access Contro	d.									
SYSTEM	Access Control allow	vs users to define	the traffic type nermitted (	or not-nermitted to WAR	I nort service	This name					
WAN	includes IP address	coss control allows does to define the trainic type permitted of not-permitted to wait port service. This page cludes IP address filtering and MAC address filtering.									
LAN	Condular Citizan										
WIRELESS	<ul> <li>Enable Filter</li> </ul>	Enable Filtering Function :      Yes      No									
NAT											
ROUTING	<ul> <li>Normal Filter</li> </ul>	ing Table (up to	10 computers)								
FIREWALL	Client PC	Client PC IP	01		Schedule	0.0					
» Access Control	Description	Address	Client Se	irvice	Rule	Configure					
» MAC Filter			No Valid Filtering	Rule !!!							
» URL Blocking	t dd po										
» Schedule Rule	AUL PC										
» Intrusion Detection				HELP :	SAVE SETTING	S CANCEL					
» DMZ											

Eis os elementos do ecrã de Controlo de Acesso:

Parâmetro	Descrição
Enable Filtering Function (Activar a Função de Filtragem)	Clique em <b>Yes</b> (Sim) para ligar a função de filtragem.
Normal Filtering Table (Tabela de Filtragem Normal)	Apresenta a tabela de filtragem de endereços IP (ou de um intervalo de endereços IP).

Para adicionar o PC à tabela de filtragem:

- 1. Clique em **Add PC** (Adicionar PC) no ecrã de Controlo de Acesso.
- 2 Estabeleça as definições adequadas para os serviços dos PC clientes.

3 Clique em **OK** e em **SAVE SETTINGS** (Guardar definições) para gravar as suas definições.

Access Control Add P	c								
This page allows users to defin service type and scheduling ru configure the URL address first function, you also need to con page.	e service limitations of client PCs, including IP ad le criteria. For the URL blocking function, you nee on the "URL Blocking Site" page. For the scheduli figure the schedule rule first on the "Schedule Rul	dress, d to ng e"							
Client PC Description:									
Client PC IP Address: 1	• Client PC IP Address: 192.168.2.								
Client PC Service:									
Service Name	Detail Description	Blocking							
www	HTTP, TCP Port 80, 3128, 8000, 8001, 8080	Π							
WWW with URL Blocking	HTTP (Ref. URL Blocking Site Page)								
E-mail Sending	SMTP, TCP Port 25								
News Forums	NNTP, TCP Port 119								
E-mail Receiving	POP3, TCP Port 110								
Secure HTTP	HTTPS, TCP Port 443								
File Transfer	FTP, TCP Port 21								
Telnet Service	TCP Port 23								

### MAC Filter (Filtro MAC)

O Wireless 54Mbps ADSL Router pode, além disso, limitar o acesso à rede baseando-se no endereço MAC. A Tabela de Filtragem MAC (MAC Filtering Table) permite ao Wireless 54Mbps ADSL Router introduzir um máximo de 32 endereços MAC com acesso à porta WAN.

U.S.Robotics									NCED	SE
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN	MAC Filteri This section he your network. applies to clien	ing Table Ips provides N All other client ts.	AC Filter t devices	configuratio will get den	in. When e ed access.	nabled, o This sec	only MAC a curity feat	ddresse: ure can	ा स s configured will support up to 3	ome @L have acce 2 devices a
WIRELESS	MAC Add	iress Control	I: OY	es 💿 No						
ROUTING FIREWALL	MAC Filt	ering Table (	up to 32	computers	)					
» Access Control		1D 1		:	:	MAC Add	Iress :			
» URL Blocking		2				:	:		: 🔄 🗌	
» Schedule Rule		3					:			
» DMZ		5					-			
SNMP		6		:		:	:		:	
UPnP		7		:	:	:	:		:	
ADSL		8		:		:	:			
STATUS		9		: [	:	:	:		:	
0.111.00		10		L] : [		:			:	

Clique em **Yes** (Sim) para activar esta função e em **No** (Não) para a desactivar.

Introduza o endereço MAC no espaço fornecido.

Pode, por outro lado, seleccionar um cliente na Lista de Clientes DCHP, assim como a linha para a qual deseja copiar a informação.



#### URL Blocking

O Wireless 54Mbps ADSL Router permite ao utilizador bloquear o acesso a Web sites, introduzindo um endereço de URL completo ou apenas uma palavra-chave. Esta funcionalidade pode ser utilizada para evitar que as crianças acedam a páginas da Internet violentas ou pornográficas.

U.S.Robotics					VANCED
					ा म
» SETUP WIZARD	URL Blocki	ing			
SYSTEM	Disellowed Mark	oliver and key			
WAN	Disallowed web	i Sites and Keyw	rords.		
LAN	You can block	access to certai	n Web sites from a particu	lar PC by entering ei	ther a full URL address or
WIRELESS	or the Web site	t.			
NAT	To specify the	particular PC, go a Tablo"	o back to the "Access Con	trol" page and check	the box for "Http with U
ROUTING	Normal Filterin	y rable .			
FIREWALL		Rule Number	URL / Keyword	Rule Number	URL / Keyword
» Access Control		Site 1		Site 16	
MAC Filter		Site 2		Site 17	
URL Blocking		Site 3		Site 18	
Schedule Rule		Site 4		Site 19	
Intrusion Detection		Site 5		Site 20	
DMZ		Site 6		Site 21	
SNMP		Site 7		Site 22	
JPnP		Site 8		Site 23	
ADSL		Site 9		Site 24	
TOOLS		Site 10		Site 25	
STATUS		Site 11		Cite 26	
		5106 11		5116 20	

Pode definir um máximo de 30 Web sites.

#### Schedule Rule

Pode filtrar o acesso à Internet de clientes locais com base em regras. Cada regra de controlo do acesso poderá ser activada a uma hora determinada. Defina a hora nesta página e aplique a regra na página de Controlo de Acesso (Access Control).

U.S.Robotics				) SETUP
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN	Schedule Rule This page defines schedule ru • Schedule Rule Table (r	e names and activates the schedu up to 10 rules)	e for use in the "Access Control" pag	je.
WIRELESS	Rule Name	Rule C	omment	Configure
NAT		No Valid Schedul	a Rule III	
ROUTING	<u> </u>			
FIREWALL	Add Schedule Rule			
» Access Control				
» MAC Filter				
» URL Blocking			HELP SAVE SETTIN	IGS CANCEL
» Schedule Rule				
» Intrusion Detection				
» DMZ				

Siga os passos a seguir descritos para adicionar um regra de agenda:

- 1. Clique em **Add Schedule Rule** (adicionar regra de agenda).
- 2 Estabeleça as definições de uma regra de agenda (como demonstrado no exemplo).
- 3 Clique em **OK** e em **SAVE SETTINGS** (Guardar definições) para gravar as suas definições.

Edit Schedul	e Rule			2
Name:		]		
Comment:				
Activate Time Per	iod:			
	Week Day	Start Time (hh:mm)	End Time (hh:mm)	
	Every Day			
	Sunday	:		
	Monday			
	Tuesday			-
	Wednesday	:		
	Thursday			
	Friday		· · · · ·	

Intrusion Detection (Detecção de Intrusos)

Stateful Packet Inspection (SPI) and Anti-DoS firewall protection (Predefinição: Activada) — A funcionalidade de Detecção de Intrusos do Wireless 54Mbps ADSL Router limita o acesso do tráfego de entrada na porta WAN. Quando a função SPI (Stateful Packet Inspection) está activada, todos os pacotes de entrada são bloqueados, excepto os tipos de pacotes marcados na secção Stateful Packet Inspection.

RIP Defect (Predefinição - Desactivada) — Se um pacote de pedido RIP não for reconhecido pelo router, permanecerá na fila para entrada e não será libertado. Os pacotes acumulados poderão esgotar a capacidade da fila de entrada, causando problemas sérios aos protocolos. A activação desta funcionalidade previne a acumulação de pacotes.

Discard Ping to WAN (Predefinição: Desactivada) — Evita que um 'ping' na porta WAN do Wireless 54Mbps ADSL Router seja encaminhado para a rede.

U.S.Robotics	ADVANCED SETUP
» SETUP WIZARD	Intrusion Detection
SYSTEM WAN	When the SPI (Stateful Packet Inspection) frewall feature is enabled, all packets can be blocked. Stateful Packet Inspection (SPI) allows full support of different applications types that are using dynamic port numbers. For the applications checked in the list below, the Device will support full operation as initiated form the local LAN.
LAN WIRELESS	The Device firewall can block common hacker attacks, including IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with zero length, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan, and TCP SYN flooding.
NAT ROUTING	Intrusion Detection Feature
» Access Control » MAC Filter	SPI and Anti-DoS firewall protection   PIP defect  Discard Pring To VAN
» URL Blocking » Schedule Rule » Intrusion Detection	Stateful Packet Inspection
» DMZ	Packet Fragmentation
SNMP	TCP Connection
UPnP	UDP Session
ADSL	FTP Service
TOOLS	H.323 Service
STATUS	TFTP Service

## Percorra para obter mais informação.

		100
» SETUP WIZARD	<ul> <li>When hackers attempt to enter your network, we can alert you by e-mail</li> </ul>	-
SYSTEM	Your E-mail Address :	
WAN		
LAN	SMTP Server Address :	
WIRELESS	POP3 Server Address :	
NAT		
ROUTING	User name :	
FIREWALL		
» Access Control	Password :	
» MAC Filter	Connection Policy	=
» URL Blocking		
» Schedule Rule	Fragmentation half-open wait: 10 secs	
» Intrusion Detection	700 000	
» DMZ	ICP SYN Walt: 30 sec.	
SNMP	TCP FIN wait: 5 sec.	
UPnP		
ADSL	TCP connection idle timeout: 3600 sec.	
TOOLS	20	
STATUS	UDP session idle timeout: 30 sec.	
	H 223 data channel idle timenut: 180 sec	^
» SETUP WIZARD	H.323 Gata chamiler füre timebut. 100 Sec.	
SYSTEM	Dos Detect Criteria:	
WAN	Total incomplete TCD/IDD sessions HICH: 300 session	
LAN	rota neonpieto renyobri sessionis neon	
WIRELESS	Total incomplete TCP/UDP sessions LOW: 250 session	
NAT		
ROUTING	Incomplete TCP/UDP sessions (per min) HIGH: 250 session	
FIREWALL	Incomplete TCP/IDP sessions (ner min) LOW: 200 session	
» Access Control		
» MAC Filter	Maximum incomplete TCP/UDP sessions number from same host: 10	
» URL Blocking		
» Schedule Rule	Incomplete TCP/UDP sessions detect sensitive time period: 300 msec.	
» Intrusion Detection	Maximum half-open fragmentation packet number from same bost: 30	
SNMD		
UDoD	Half-open fragmentation detect sensitive time period: 10000 msec.	
ADRI	200	=
TOOLS	Flooding cracker block time: JUU sec.	
CTATUS	HELP SAVE SETTINGS CANCEL	
01A100		

Inspecção de pacotes

Trata-se de uma inspecção do "estado" dos pacotes porque examina o conteúdo do pacote com vista a determinar o estado das comunicações, isto é, certifica-se de que o computador de destino identificado requereu a actual comunicação com anterioridade. É uma forma de assegurar que todas as comunicações são iniciadas pelo computador de destino e que as mesmas estão a ser efectuadas por meio de recursos de confiança identificados durante interacções anteriores. Além de serem mais rigorosos na inspecção dos pacotes, os firewalls de inspecção de estado encerram as portas até que a ligação a uma porta específica seja pedida.

Durante a inspecção de determinados tipos de tráfego, apenas o tipo de tráfego iniciado a partir da LAN interna será permitido. Por exemplo, se o utilizador apenas selecciona **FTP Service** (Serviço FTP) na secção Stateful Packet Inspection, todo o tráfego de entrada será bloqueado excepto as ligações FTP iniciadas a partir da LAN local.

A Stateful Packet Inspection permite-lhe seleccionar vários tipos de aplicação com diferentes números dinâmicos de porta. Se desejar utilizar a Stateful Packet Inspection (SPI) para bloquear pacotes, seleccione **Yes** (Sim) no campo 'Enable SPI and Anti-DoS firewall protection' (Activar protecção de firewall SPI e Anti-DoS); em seguida, seleccione o tipo de inspecção de que necessita, tal como 'Packet Fragmentation' (fragmentação dos pacotes), 'TCP Connection' (ligação TCP), 'UDP Session' (sessão UDP), 'FTP Service' (serviço FTP), 'H.323 Service' (serviço H.323) ou 'TFTP Service' (serviço TFTP). • Quando os piratas tentam entrar na sua rede, podemos avisá-lo por correio electrónico

Se o servidor de correio electrónico precisar de autenticar a sua identificação antes de enviar mensagens, preencha a informação necessária nos campos POP3 server (servidor POP3), username (nome de utilizador) e password (palavra-passe). Caso contrário, deixe os três campos em branco.

• Connection Policy (Política de ligação)

Introduza os valores adequados para as sessões TCP/UDP, tal como descrito na tabela que se segue:

Parâmetro	Predefinições	Descrição
Fragmentation half- open wait (Espera de meia abertura de fragmentação)	10 segs.	Configura o número de segundos que uma estrutura de estado de pacote permanece activa. Quando o tempo de espera expira, o router abandona o pacote não agrupado, libertando essa estrutura para utilização por outro pacote.
TCP SYN wait (Espera de Sinc. de TCP)	30 segs.	Define o período de espera pela sincronização de uma sessão TCP, antes de abandonar a sessão.
TCP FIN wait (Espera de FIN em TCP)	5 segs.	Especifica o período durante o qual uma sessão TCP será mantida, após o firewall ter detectado um pacote FIN.
TCP connection idle timeout (Tempo de espera de inactividade de ligação TCP)	3600 segs. (1 hora)	O período de tempo durante o qual uma sessão TCP será gerida, no caso de inactividade.
UDP session idle timeout (Tempo de espera de inactividade de sessão UDP)	30 segs.	O período de tempo durante o qual uma sessão UDP será gerida, no caso de inactividade.
H.323 data channel idle timeout (Tempo de espera de inactividade do canal de dados H.323)	180 segs.	O período de tempo durante o qual uma sessão H.323 será gerida, no caso de inactividade.

• DoS Detect Criteria (Critérios de Detecção DoS)

Defina critérios de detecção DoS e de análise de porta nos espaços fornecidos.

Parâmetro	Predefinições	Descrição
Total incomplete TCP/UDP sessions HIGH (Total de sessões TCP/UDP incompletas ALTA)	300 sessões	Define a taxa de sessões novas não estabelecidas que farão com que o software <i>comece</i> a eliminar sessões semi-abertas.
Total incomplete TCP/UDP sessions LOW (Total de sessões TCP/UDP incompletas BAIXA)	250 sessões	Define a taxa de sessões novas não estabelecidas que farão com que o software <i>pare</i> de eliminar sessões semi-abertas.
Incomplete TCP/UDP sessions (per min) HIGH (Sessões TCP/UDP incompletas (por min.) ALTA)	250 sessões	Número máximo de sessões TCP/UDP incompletas permitidas por minuto.
Incomplete TCP/UDP sessions (per min) LOW (Sessões TCP/UDP incompletas (por min.) Baixa)	200 sessões	Número mínimo de sessões TCP/UDP incompletas permitidas por minuto.
Maximum incomplete TCP/UDP sessions number from same host (Número máximo de sessões TCP/UDP incompletas a partir do mesmo anfitrião)	10	Número máximo de sessões TCP/UDP incompletas a partir do mesmo anfitrião.
Incomplete TCP/UDP sessions detect sensitive time period (Período de detecção de sessões TCP/UDP incompletas)	300 msegs.	Período de tempo antes que uma sessão TDP/UDP seja identificada como incompleta.
Maximum half-open fragmentation packet number from same host (Número máximo de pacotes de fragmentação semi- abertos do mesmo anfitrião)	30	Número máximo de pacotes de fragmentação semi-abertos do mesmo anfitrião.

Parâmetro	Predefinições	Descrição
Half-open fragmentation detect sensitive time period (Período de detecção de fragmentação semi- aberta)	10000 msegs.	Período de tempo antes que uma sessão de fragmentação semi-aberta seja detectada como estão semi-aberta.
Flooding cracker block time (Período de bloqueio de ataques de inundação)	300 segs.	Período de tempo decorrido entre a detecção de um ataque de inundação e o bloqueio do mesmo.

**Nota:** O firewall não afecta significativamente o desempenho do sistema, pelo que recomendamos que active as funcionalidades de prevenção para proteger a sua rede.

#### DMZ

Se tem um computador cliente que não consegue executar uma aplicação de Internet correctamente a partir do firewall, então tem de abrir o cliente para um acesso à Internet bidireccional e não restrito. Introduza o endereço IP de um anfitrião de DMZ (Zona Desmilitarizada) neste ecrã. Adicionar um cliente à DMZ pode expor a

sua rede local a uma grande variedade de riscos; assim sendo, tenha cuidado durante a utilização desta opção.

U.S.Robotics		ADVANCED SETUP
		Home @Logout
» SETUP WIZARD	DMZ(Demilitarized Zone)	^
SYSTEM	If you have a local client PC that can	not run an Internet application properly from behind the NAT firewall, then you
WAN	can open the client up to unrestricted	two-way Internet access by defining a Virtual DMZ Host.
LAN	Enable DMZ: O Yes O No	
WIRELESS		
NAT	Multiple PCs can be exposed to the In VPN connections To use the DMZ v	ternet for two-way communications e.g. Internet gaming, video conferencing, or ou must set a static IP address for that PC
ROUTING		
FIREWALL	Public IP Address	Client PC IP Address
» Access Control	1. 0.0.0.0	192.168.2.0
» MAC Filter	2. 0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.D
» URL Blocking	3. 0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0
» Schedule Rule		100 160 0
» Intrusion Detection	*. 0 . 0 . 0 . 0	192.188.2.0
» DMZ	5. 0 . 0 . 0	192.168.2.U
SNMP	6. 0 . 0 . 0	192.168.2. <mark>0</mark>
UPnP	7. 0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0
ADSL	8. 0 , 0 , 0 , 0	192.168.2.0
TOOLS		
STATUS		
		HELP SAVE SETTINGS CANCEL

## SNMP

Utilize o ecrã de configuração do SNMP para apresentar e modificar os parâmetros do Protocolo de Gestão de Rede Simples (SNMP).

### Community (Comunidade)

Um computador ligado a uma rede, denominado Network Management Station (Estação de Gestão da Rede (NMS)), pode ser utilizado para aceder a esta informação. Os direitos de acesso ao agente são controlados pelas sequências da comunidade. Para comunicar com o Wireless 54Mbps ADSL Router, a NMS deverá submeter uma sequência de comunidade validade para autenticação.

U.S.Robotics				AC		ANCED SETU THOME @Logout
» SETUP WIZARD	SNMP Community					
YSTEM	In the context of SNMP, a relation	nshin he	atween an agent and	a set of SNM	IP man	aners defines security
VAN	characteristics. The community (	oncept	is a local one, define	d at the ager	nt. The	agent establishes one community
.AN	for each desired combination of a unique (within this agent) commi	authentii unity nar	cation, access contro me, and the managem	ol, and proxy nent stations	charac within	tenstics. Each community is given a that community are provided with
VIRELESS	and must employ the community	name in	all get operations. Th	he agent may	/ estab	lish a number of communities, with
IAT	overlapping management station	member	ship.			
OUTING		No.	Community	Access	Valid	
IREWALL					-	
NMP		1	public	Read 🚩		
Community		2	private	Write 💌		
Trap		2		Road V		
IPnP		5		Tread •		
DSL		4		Read 💌		
OOLS		5		Read 🗸		
STATUS						
				F	HELP	SAVE SETTINGS CANCEL

Parâmetro	Descrição
Community (Comunidade)	Um nome de comunidade autorizado para o acesso à gestão.
Access	O acesso à gestão está restrito a Apenas Leitura ('Read') ou Leitura/Escrita ('Write').
Valid (Válida)	Activa/desactiva a entrada.



## **Nota:** Poderá introduzir um máximo de cinco nomes de comunidade.

### Trap (Alçapão)

Especifique o endereço IP da NMS para receber notificação quando um evento importante for detectado pelo agente. Quando ocorre um fenómeno de alçapão, o agente SNMP envia uma mensagem SNMP de alçapão para a NMS identificada como receptor de alçapão.

U.S.Robotics							VANC <u>ED</u>	SETUP
							ी म	ome 💿 Logout
» SETUP WIZARD	SNMP Trap							
SYSTEM	эмнг нар							
WAN	In the context of SNMP, notify the management	, an i	unsolicite	d messag	je can be	sent by an agent to m	anagement station. Th	e purpose is to
LAN	notity the management	5101	011 01 301	ne unusu	ar event.			
WIRELESS	No	D. IP	Address			Community	Version	
NAT	1	0	. 0	. 0	. 0		Disabled 💌	
ROUTING		0	0	0	0		Dischlad M	
FIREWALL	2	U					Disabled	
SNMP	3	0	. 0	. 0	. 0		Disabled 💙	
» Community	4	0	. 0	. 0	. 0		Disabled 🔽	
» <u>Trap</u>		0					Dischlard av	
UPnP	5	U	.0		. U		Disabled M	
ADSL								
TOOLS								
STATUS						HELI	SAVE SETTINGS	CANCEL
	•							
Parâmetro	Descrição							
IP Address (Endereço IP)	Os alçapões são eventos especí	o e ífic	nviac os na	los pa rede	ara es	te endereço	quando ocor	rem erros ou
Community (Comunidade)	Uma sequência gestão de alça 'privado', para informação no	a de põe ev sis	e com es. Ir itar q tema	unid Itrodi ue in	ade ( uza ui divídi	palavra-pass na palavra, j uos não auto	se) especifica que não seja prizados aced	da para a 'público' ou am à
Version	Define o alçapâ	ăo (	como	activ	/o ou	inactivo com	n V1 ou V2c.	
(Versão)	O protocolo v2 universalmente constam um co tráfego de gest assim como um	c fo e a oma tão n co	oi pro ceites ando de re onjun	post s intro de re ede, o nto m	o no f oduzi cuper duran ais ela	inal de 1995 das no proto ração ('get-b te a recuper aborado de o	; contém mel colo v1. Entro ulk') para reo ação de vaiáv códigos de er	horias e elas duzir o veis MIB, ro para uma

## UPnP

Seleccione **Enable** para activar a função 'Universal Plug and Play' do router. Esta função permite ao dispositivo:

notificação mais eficiente à Network Management Station.

juntar-se de forma dinâmica a uma rede



### obter um endereço IP automaticamente

## ADSL

A ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) destina-se a oferecer mais largura de banda descendente (a partir dos escritórios centrais para o Web site do cliente) do que ascendente Esta secção permite a configuração do tipo de funcionamento da ADSL e mostra o estado da ADSL.

Parameters (Parâmetros)



Parâmetro	Descrição
Operation Mode	Automático
(Modo de Funcionamento)	• T1.413 issue 2 (T1.413 versão 2)
	• G.992.1 (G.DMT)
	• G.992.2 (G.Lite)
	• G.992.3 (ADSL2)
	• G.992.5 (ADSL2+)

O engenheiro poderá utilizar esta página para testar o estado do ciclo de ADSL. Assim sendo, aconselha-se os utilizadores a não mudarem nenhuma das definições.

#### Status

O ecrã de 'Status' apresenta informação relativa ao estado da linha, à velocidade de dados, aos dados de funcionamento, à indicação de defeitos e aos dados estatísticos.

» SETUR WIZARD Monitoring Index:		
EVETEM		
ADSL Status Information:		
Status     Data Pate Information		
Defect/Failure Indication		
• Statistics		
NAT - Ctature		
ROUTING Status. Configured	Current	
Line Status	QUIET1	
SNMP Link Type	Interleaved Path	:h
UPnP • [Go Top]		
ADSL		
» Parameters Data Rate:		
» Status	ctual Data Rate	
TOOLS	U (KDps.)	
STATUS [Go Ton]	o (kops.)	
<ul> <li>Operation Data / Defect Indication:</li> </ul>		
Operation Data Upstream	Downstream	am
Noise Margin U dB	U dB	
Attenuation U db	U dB	
Indicator Name Near End	Indicator Far End Inc	ndicator
Fast Path FEC Correction 0	0	
Intereaved Path FEC Correction U	U	
Fast Path CRC Error 0	0	
Loss of Signal Defect		-
East Path HEC Error STR 0	0	
Interleaved Path HEC Error 0	0	
• [Go Top]		
<ul> <li>Statistics:</li> </ul>		

Parâmetro	Descrição
Status	
Line Status (Estado da Linha)	Apresenta o estado actual da ligação da linha ADSL.
Link Type (Tipo de ligação)	Dois tipos de ligação:Fast path (caminho rápido) e Interleaved path (caminho intercalado.
Data Rate (Velocidade de dados)	
Upstream (Ascendente)	Velocidade de transferência ascendente máxima.
Downstream (Descendente)	Velocidade de transferência descendente máxima.
Operation Data/Defect Ind	ication (Dados de funcionamento/indicação de defeitos)
Noise Margin (Margem de ruído)	Margem máxima de ruído ascendente e descendente.
Attenuation (Atenuação)	Redução máxima da força do sinal ascendente e descendente.
Fast Path FEC Correction (Correcção FEC do Caminho Rápido)	Dois tipos de caminhos de latência: rápido e intercalado. Em qualquer um dos casos, emprega-se um esquema de correcção de erros por progressão (FEC) para assegurar uma maior integridade dos dados. Para obter o valor máximo de imunidade de ruído, poder-se-á utilizar um caminho intercalado para implementar a FEC.
Interleaved Path FEC Correction (Correcção FEC de Caminho Intercalado)	Um caminho intercalado é, basicamente, uma memória intermédia utilizada para introduzir um atraso, permitindo a aplicação de técnicas de correcção de erros para a gestão do ruído. O intercalamento abranda a velocidade do fluxo de dados, podendo não ser a melhor opção para os sinais em tempo real, como as transmissões de vídeo.
Fast Path CRC Error (Erro CRC de Caminho Rápido)	O número de erros de Verificação Cíclica de Redundância (CRC) do Caminho Rápido.
Interleaved Path CRC Error (Erro CRC de Caminho Intercalado)	O número de erros de Verificação Cíclica de Redundância (CRC) do Caminho Intercalado.
Loss of Signal Defect (Defeito de Perda de Sinal)	Descontinuidades momentâneas no sinal.
Fast Path HEC Error (Erro HEC de Caminho Rápido)	Erros de Ocultação Erro de Cabeçalho (HEC) de Caminho Rápido.
Interleaved Path HEC Error (Erro HEC de Caminho Intercalado)	Erros de Ocultação de Erro Cabeçalho (HEC) de Caminho Intercalado.

## A página de estado da ADSL inclui os seguintes elementos:

Parâmetro	Descrição
Statistics	(As super frames constituem o nível mais elevado de representação de dados. Cada super frame contém frames ADSL normais, uma das quais é utilizada para garantir a sincronização das super frames, identificando o início de uma super frame. Algumas das restantes frames são também utilizadas com funções especiais.)
Received cells (Células recebidas)	Número de células recebidas.
Transmitted cells (Células transmitidas)	Número de células transmitidas.

#### DDNS

O DNS dinâmico (DDNS) oferece aos utilizadores da Internet uma forma para ligarem o seu nome de domínio a um computador ou servidor. Ao activar esta função, o seu nome de domínio será associado ao seu endereço IP de forma a que se o endereço IP mudar, os registos de DNS são automaticamente actualizados com a nova localização sem qualquer esforço da sua parte. (Isto é feito através de um *fornecedor* de DDNS.)

U.S.Robotics		ADVANCED SETUP
		ስ Home 💿 Logout
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN WIRFLESS	DDNS (Dynamic DNS) Se Dynamic DNS provides users on the allows your domain name to follow address changes.	ttings Internet a method to tie their domain name(s) to computers or servers. DDNS your IP address automatically by having your DNS records changed when your IP
NAT	Dynamic DN	S O Enable O Disable
ROUTING	Provide	Pr DynDNS.org 💌
FIREWALL	Dentrin Mart	
SNMP	Dumain Nam	
UPnP	Account / E-ma	all
ADSL	Password / Ke	v
DDNS		
TOOLS		
STATUS		
		HELP SAVE SETTINGS CANCEL

Se activar esta funcionalidade, precisa de seleccionar um fornecedor de DDNS e introduzir o Nome de Domínio do site, a sua conta ou endereço de e-mail, e a sua palavra-passe ou chave. Depois de concluir, clique em **SAVE SETTINGS** (Guardar Definições).

## Ferramentas

Utilize o menu Tools para efectuar a cópia de segurança da configuração actual, restaurar uma configuração guardada anteriormente, restaurar as definições de fábrica, actualizar firmware e repor o Wireless 54Mbps ADSL Router.

Configuration Tools (Ferramentas de configuração) Seleccione uma função e clique em **Next** (Seguinte).

U.S.Robotics <sup>.</sup>	ADVANCED SETUP
>> SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN WIRELESS NAT ROUTING FIREWALL SNMP UPNP ADSL TOOLS >> Configuration Tools	BY Home relicipad  Configuration Tools Use the "Backup" tool to save the router's current configuration to a file named backup.bin" on your PC. You can then use the "Restore" tool to restore the saved configuration to the router. Alternatively, you can use the "Restore" too Factory Defaults' tool to force the router to parform a power reset and restore the original factory settings.  Backup Router Configuration Bestore from saved configuration file (backup.bin) Restore router to Factory Defaults Next Next Next Next Backup Router Configuration Backup Router Configuration file (backup.bin) Bestore router to Factory Defaults Backup Router Configuration file (backup.bin) Backup Router Router to Factory Defaults Backup Router R
» Reset	

A função 'Backup' permite-lhe guardar a configuração do Wireless 54Mbps ADSL Router para um ficheiro. 'Restore' pode ser utilizada para restaurar um ficheiro de segurança da configuração guardado. 'Restore to Factory Defaults' repõe o Wireless 54Mbps ADSL Router para as suas definições originais.

Ser-lhe-á pedido que confirme a sua decisão.

#### Actualização de firmware

Utilize este ecrã para actualizar o firmware ou a Interface do Utilizador de Internet para as versões mais recentes. Faça a transferência do ficheiro de actualização e guarde-o no disco rígido. Clique em **Browse** (Pesquisar) para procurar o ficheiro transferido; em seguida, clique em **BEGIN UPGRADE** (Iniciar Actualização). Verifique a página Status (estado), na página Information (informações) para confirmar que o processo de actualização foi concluído com êxito.

U.S.Robotics	ADVANC <u>ED SETUP</u>
	🛱 Home 💿 Logout
» SETUP WIZARD	Firmware Upgrade
SYSTEM	This tool allows you to upgrade the router firmware using a file provided by us. You can download the latest firmware
WAN	from http://www.usr.com
LAN	Enter the nath and name, or browse to the location, of the ungrade file then click the APPLY button. You will be
WIRELESS	prompted to confirm the upgrade to complete the process.
NAT	
ROUTING	Firmware File
FIREWALL	
SNMP	HELP BEGIN UPGBADE CANCEL
UPnP	
ADSL	
TOOLS	
» Configuration Tools	
» <u>Firmware Upgrade</u>	
» Reset	
STATUS	

## Reset (Repor)

U.S.Robotics	ADVANCED SETUP
	🗊 Home 🐵 Logout
» SETUP WIZARD	Reset
SYSTEM	
WAN	In the event that the system stops responding correctly or in some way stops functioning, you can perform a reset. Your settings will not be changed. To perform the reset, click on the APPLY button below. You will be
LAN	asked to confirm your decision. The reset will be complete when the power light stops blinking.
WIRELESS	
NAT	HELP BEBOOT BOUTEB CANCEL
ROUTING	
FIREWALL	
SNMP	
UPnP	
ADSL	
TOOLS	
» Configuration Tools	
» Firmware Upgrade	
» <u>Reset</u>	
STATIIS	

Clique em **REBOOT ROUTER** (reiniciar o router) para repor o Wireless 54Mbps ADSL Router.

Se executar uma reposição a partir desta página, as configurações não serão repostas para as predefinições de fábrica.

**Nota:** Se premir o botão Reset no painel traseiro durante um ou dois segundos, o Wireless 54Mbps ADSL Router é reiniciado. Prima o botão durante mais de cinco segundos e as predefinições de fábrica serão repostas.

## Status

A página Status (estado) mostra o estado da ligação WAN/LAN, os números da versão de firmware e hardware, as tentativas ilegais de aceder à rede, bem como as informações acerca de clientes DHCP ligados à sua rede. O registo de segurança poderá ser guardado num ficheiro, clicando em **Save** (Guardar) e escolhendo um destino.

U.S.Robotics <sup>.</sup>		A	
» SETUP WIZARD SYSTEM WAN LAN NAT ROUTING FIREWALL SNMP UPNP ADSL TOOLS STATUS	Status You can use the Status screen to hardware version numbers, any ille PCs currently connected to your Current Time: 08/06/2003 02:57 INTERNET ADSL: Physical Down	see the connection status for the ro gal attempts to access your network network. <b>GATEWAY</b> IP Address: 192.168.2.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Server: Enabled Firewalk: Disabled Wireless: Enabled	A swell as information on all DHCP client <b>INFORMATION</b> Numbers of DHCP Clients: 4 Runtime Code Version: 0.45 0.42 (May \$2005 16:45:41) Boot Code Version: 0.45 0.92 (Address: 00-CO-49-F2-C4-4C Wireless NAC Address: 00-C0-49-F2-C4-4C WAN MAC Address: 00-C0-49-F2-C4-4C Hardvare Version: 01 Seniel Num: JS19001806
	ATM PVC		

## CONFIGURAR O WIRELESS 54MBPS ADSL ROUTER

LAN	ATM PVC			
WIRELESS	P			
NAT	VCI	L	VC2	
ROUTING	VPI/VCI	0/35		
ETDEWALL	Encapsulation	LLC		
A NUMBER OF	Protocol	PPPoE		
SINMP	IP Address	Down		
UPnP	Subnet Mask		Disabled	
ADSL	Gateway			
TOOLS	Primary DNS			
STATUS	Secondary DNS			
0111100	Disconnect Conne	ect		
		_		
	Ves	,	VC4	
	VG	,		
				~

SYSTEM WAN LAN	Disabled	Disabled
WIRELESS		
NAT		
ROUTING		
FIREWALL	Security Log	DHCP Client Log
SNMP	View any attempts that have been made to gain acce	view information on LAN DHCP clients currently linked to
UPnP	to your network.	the router.
ADSL	08/06/2003 01:25:33 192.168.2.2 10 08/06/2003 01:13:41 sending ACK to	ip=192.168.2.2 mac=00-C0-49-5C-D7
TOOLS	08/05/2003 23:51:09 192.168.2.2 10	1p=192.168.2.5 mac=00-0E-35-50-31
STATUS	08/05/2003 22:35:40 sending ALK FO 08/05/2003 22:35:40 sending OFFER 08/05/2003 22:53:38 192.168.2.2 lo 08/05/2003 21:02:20 sending ACK to 08/05/2003 21:102:19 sending OFFER 08/05/2003 01:12:59 sending ACK to ✓	10=196.168.2.100 mag=00=00=49=A6=
	Save Clear Refresh	
		HELP

## A página de estado inclui os seguintes elementos:

Parâmetro	Descrição
INTERNET	Mostra o tipo e o estado da ligação WAN.
GATEWAY (Porta de ligação)	Mostra as definições IP do sistema, bem como o estado do Servidor DHCP e do Firewall.
INFORMATION (informação)	Mostra o número de clientes ligados, as versões de firmware, o endereço MAC físico para cada interface e para o Wireless 54Mbps ADSL Router, bem como o número de versão e de série do hardware.
ATM PVC	Mostra o tipo e o estado da ligação ATM.
Disconnect (Desligar)	Clique neste botão para desligar da ligação ATM.
Connect (Ligar)	Clique neste botão para estabelecer uma ligação à Ligação ATM.

Parâmetro	Descrição
Security Log (registo de segurança)	Mostra as tentativas ilegais de aceder à sua rede.
Save (guardar)	Clique neste botão para guardar o ficheiro do registo de segurança.
Clear (Limpar)	Clique neste botão para eliminar o registo de acesso.
Refresh (Actualizar)	Clique neste botão para actualizar o ecrã.
DHCP Client Log (Registo de Cliente DCHP)	Mostra as informações acerca de todos os clientes DHCP da sua rede.

CONFIGURAR O WIRELESS 54MBPS ADSL ROUTER

# Anexo A Resolução de problemas

Esta secção descreve problemas comuns e as possíveis soluções para os mesmos. O ADSL Router pode ser monitorizado facilmente através dos indicadores de painel, de modo a identificar os problemas.

## O LED de potência não está iluminado. Solução possível

Verifique as ligações entre o ADSL Router, a fonte de alimentação externa e a tomada de parede.

## Solução possível

Se o indicador de potência não se iluminar com o cabo de alimentação ligado, poderá trata-se de um problema com a tomada de alimentação, o cabo de alimentação ou a fonte externa de alimentação. No entanto, se a unidade se desliga após estar activa alguns minutos, verifique se existe mau contacto nas ligações, perdas de energia ou impulsos na tomada.

Se mesmo assim não conseguir isolar o problema, o mesmo poderá dever-se a um defeito na fonte externa de alimentação. Nesse caso, contacte o Suporte Técnico para obter assistência.

## O LED Link (Ligação) não está iluminado. Solução possível

Certifique-se de que o ADSL Router e o dispositivo a ele ligado estão activo.

Certifique-se de que o cabo está ligado ao ADSL Router e ao dispositivo correspondente.

## Solução possível

Certifique-se de que está a utilizar o tipo de cabo adequado e de que o seu comprimento não excede os limites aplicáveis.

## Solução possível

Certifique-se de a interface de rede do dispositivo ligado está configurada para velocidade de comunicação adequada e para o modo duplex.

## Solução possível

Analise o adaptador do dispositivo ligado e as ligações do cabo em busca de possíveis defeitos Substitua o adaptador ou cabo com defeitos, se necessário.

## Não consigo executar o procedimento ping no ADSL Router a partir da LAN ligada.

#### Solução possível

Certifique-se de que os endereços IP estão configurados adequadamente. Para a maioria das aplicações, deverá utilizar a função de DCHP do ADSL Router para atribuir dinamicamente endereços IP a anfitriões na LAN ligada.

No entanto, se configurar endereços IP na LAN manualmente, assegure-se de que é utilizado o mesmo endereço de rede (componente de rede do endereço IP) e de máscara de sub-rede tanto para o ADSL Router como para os dispositivos LAN ligados.

#### Solução possível

Certifique-se de que o dispositivo em que deseja efectuar o procedimento ping (ou a partir do qual está a efectuar tal procedimento) foi configurado para TCP/IP.

## Não consigo estabelecer ligação à Internet. Solução possível

Certifique-se de que configurou o ADSL Router com a informação de ligação DSL adequada, fornecida pelo seu ISP.
# Solução possível

Certifique-se de que o cabo de alimentação e todos os cabos Ethernet estão ligados correctamente. Inclui os cabos que ligam o Wireless 54Mbps DSL Router e todos os computadores.

## Solução possível

Verifique os cabos de rede entre o computador e o ADSL Router.

# Esqueci-me ou perdi a palavra-passe para o Wireless 54Mbps ADSL Router.

#### Solução possível

Prima o botão de reposição no painel traseiro durante, pelo menos, cinco segundos para restaurar as predefinições de fábrica.

## Um cliente sem fios não consegue associar-se ao ADSL Router. Solução possível

Certifique-se de que o cliente sem fios dispõe das mesmas definições de SSID que o ADSL Router.

#### Solução possível

Terá de dispor das mesmas definições de segurança nos clientes e no ADSL Router.

# O ADSL Router não é detectado por um cliente sem fios. Solução possível

A distância entre o ADSL Router e o PC poderá ser demasiado grande. Certifique-se de que o cliente sem fios dispõe das mesmas definições de SSID e de segurança que o ADSL Router.

# Não consigo aceder à Interface do Utilizador de Internet do router. Solução Possível:

Certifique-se de que o cabo de alimentação e todos os cabos Ethernet estão ligados correctamente. Inclui os cabos que ligam o Wireless 54Mbps DSL Router e todos os computadores. **Solução Possível:** Certifique-se de que o seu computador está a utilizar um endereço IP que se encontra dentro do intervalo predefinido de 192.168.123.xxx. Certifique-se de que o endereço da máscara de sub-rede é 255.255.255.0. A Porta de Ligação predefinida deverá ser o endereço IP do Wireless 54Mbps DSL Router, que é 192.168.2.1.

#### Solução possível:

É necessário verificar a definição de ligação do seu browser da Web e se a função HTTP Proxy do seu browser da Web está desactivada. É necessário efectuar este procedimento para que o seu browser da Web possa ler as páginas de configuração que se encontram no Wireless 54Mbps DSL Router. Inicie o browser da Internet.

Utilizadores de Internet Explorer: clique em Ferramentas, Opções da Internet e, em seguida, no separador Ligações. Seleccione Nunca estabelecer uma ligação, clique em Aplicar e, em seguida, clique em OK. Clique novamente em Ferramentas e, em seguida, clique em Opções da Internet. Clique no separador Ligações e, em seguida, clique no botão Definições da Rede Local. Desmarque todas as caixas de verificação e clique em OK. Clique em OK para fechar as Opções da Internet.

Utilizadores de Netscape Navigator: Clique em Edit (Editar), Preferences (Preferências) e, em seguida, clique duas vezes em Advanced (Avançadas) na janela Category (Categoria). Clique em Proxies, seleccione Direct connection to the Internet (Ligação directa à Internet) e, em seguida, clique em OK. Clique novamente em Edit (Editar) e, em seguida, clique em Preferences (Preferências). Em Category (Categoria), clique duas vezes em Advanced (Avançada) e, em seguida, clique em Proxies. Seleccione Direct connection to the Internet (Ligação directa à Internet) e clique em OK.

# Já não consigo aceder à Internet através do Wireless 54Mbps DSL Router.

#### Solução Possível:

Certifique-se de que o cabo de alimentação, o cabo DSL e o cabo Ethernet estão ligados correctamente.

**Solução Possível:** Certifique-se de que o seu computador está a utilizar um endereço IP que se encontra dentro do intervalo predefinido de 192.168.123.xxx. Certifique-se de que o endereço da máscara de sub-rede é 255.255.255.o. A Porta de Ligação predefinida deverá ser o endereço IP do Wireless 54Mbps DSL Router, que é 192.168.2.1. Para verificar todas estas definições, execute os passos que se seguem:

Utilizadores de Windows 95, 98, ou Me: clique em Iniciar e, em seguida, clique em Executar. Escreva winipcfg e clique em OK. Verifique o endereço IP, a Máscara de sub-rede, a Porta de Ligação predefinida e os dados do servidor DNS, no sentido de se certificar de que estão correctos. Se as informações não estiverem correctas, clique em Libertar todos e, em seguida, em Renovar todos.

Utilizadores de Windows NT, 2000, ou XP: clique em Iniciar e, em seguida, clique em Executar. Escreva cmd e clique em OK. Na apresentação do comando DOS, escreva ipconfig /all. Verifique o endereço IP, a Máscara de sub-rede, a Porta de Ligação predefinida e os dados do servidor DNS, no sentido de se certificar de que estão correctos. Se as informações não estiverem correctas, escreva ipconfig /release e prima ENTER. Em seguida, escreva ipconfig /renew e prima ENTER.

# A minha Interface do Utilizador de Internet do Wireless 54Mbps DSL Router não responde, mas ainda consigo aceder à Internet. Solução Possível:

Se a sua Interface do Utilizador de Internet deixar de responder, desligue e ligue novamente a corrente eléctrica do Wireless 54Mbps DSL Router. Este procedimento reinicia o Wireless 54Mbps DSL Router. Se mesmo assim não for possível comunicar com a Interface do Utilizador da Internet do router, prima e mantenha sob pressão o botão RESET entre cinco a dez segundos. Este procedimento repõe as definições de fábrica do Wireless 54Mbps DSL Router. Caso tenha aplicado quaisquer definições de configuração pessoais, é necessário aplicar estas alterações novamente.

# Não consigo ligar-me à função sem fios do meu Wireless 54Mbps DSL Router.

#### Solução Possível:

Certifique-se de que cada Wireless Adapter está definido no modo Infrastructure (Infra-estrutura). Se o seu 802.11g 54Mbps USB Adapter está definido para o modo **Ad hoc**, não poderá utilizar a função sem fios. Consulte a documentação incluída com o Wireless Adapter para determinar como alterar esta definição.

**Nota**: o modo **Ad-Hoc** é utilizado para configurações de rede nãohierárquicas. **Infrastructure** - o modo Infra-estrutura é utilizado para a configuração integrada da LAN com e sem fios.

### O meu computador não reconhece a função sem fios do Wireless 54Mbps DSL Router depois de ter alterado as definições. Solução Possível:

Certifique-se de que está a estabelecer ligação com o Wireless 54Mbps DSL Router correcto, verificando o endereço MAC. Certifique-se de que a expressão-passe e a opção de encriptação correctas estão em utilização. Se alterou as definições na configuração do Wireless 54Mbps DSL Router, também é necessário alterar as definições de cada adaptador de rede sem fios ligado a esta rede. As definições dos adaptadores de rede sem fios deverão corresponder às novas definições do Wireless 54Mbps DSL Router.

# Não consigo estabelecer ligações de 54 Mbps com o Wireless 54Mbps DSL Router.

#### Solução Possível:

Certifique-se de que os produtos sem fios que está a utilizar para estabelecer ligação ao Wireless 54Mbps DSL Router suportam velocidades de 54 Mbps. Produtos sem fios de 54 Mbps devem ser utilizados para estabelecer ligação ao Wireless 54Mbps DSL Router a uma velocidade de 54 Mbps. Inicie a Interface do Utilizador de Internet do router e defina manualmente a velocidade de ligação como 54 Mbps. Se estiver a utilizar produtos sem fios não U.S. Robotics, poderá ter de actualizar o firmware destes produtos para suportar ligações de 54 Mbps.

#### Solução possível:

A reduzida velocidade ou intervalo de ligação também pode ser provocada por interferências ambientais. Tente movimentar o produto de modo a melhorar a qualidade da ligação. Além disso, não se esqueça de que outros factores, tais como tinta à base de chumbo, paredes de betão e objectos electrónicos, como telefones 2.4 Gh, poderão afectar o intervalo do funcionamento sem fios.

# Liguei o 802.11g 54Mbps USB Adapter, mas não vejo os ícones do Utilitário de Configuração.

# Solução possível:

Se instalou o 802.11g 54Mbps USB Adapter sem primeiro instalar o software e os controladores, não poderá ver o Utilitário de Configuração. Se o CD-ROM de Instalação estiver inserido na unidade de CD-ROM, remova-o. Insira o CD-ROM de Instalação na unidade de CD-ROM, seleccione o produto e clique em **Software**. Clique em **Wireless USB Adapter Utility and Drivers**. Continue a seguir as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de instalação. Se for solicitado, reinicie o computador.

# O Windows não consegue localizar os controladores para o 802.11g 54Mbps USB Adapter.

# Solução possível:

O software deve ser instalado antes de ligar o 802.11g 54Mbps USB Adapter ao computador. Clique em **Cancelar** no ecrã do Assistente de Novo Hardware Encontrado, desligue o 802.11g 54Mbps USB Adapter do computador e execute novamente o Procedimento de Instalação, certificando-se de que primeiro instala o software e os controladores.

# Não consigo estabelecer uma ligação à Internet através de uma ligação sem fios ao 802.11g 54Mbps USB Adapter. Solução possível:

Verifique o ícone do 802.11g 54Mbps USB Adapter no tabuleiro do sistema para confirmar o estado de ligação. Se estiver ligado ao seu Wireless Router, o ícone aparece a verde ou a amarelo. Se o ícone aparecer a vermelho, abra o Utilitário de Configuração e pesquise a área, de modo a estabelecer ligação à rede sem fios correcta.

#### Solução possível:

Tente executar o procedimento de ping para se certificar de que consegue ligar a diferentes áreas da rede sem fios e da Internet. Se, a qualquer momento durante o procedimento Ping, não receber uma mensagem de confirmação de um ping executado com êxito, isso significa que não pode ligar a esse endereço IP. Depois de efectuar as correcções, continue com o procedimento ping.

- 1 Clique em Iniciar e, em seguida, em Executar. Na caixa de diálogo Executar, os utilizadores do Windows 98 e Me devem escrever command e clicar em OK. Os utilizadores de Windows 2000 e XP devem escrever cmd e clicar em OK.
- 2 Na linha de comandos, escreva **Ping 127.0.0.1**. Este é o seu endereço de anfitrião local e assegura que o protocolo TCP/IP está instalado e a funcionar correctamente. Se não conseguir concluir este ping, reinstale o protocolo TCP/IP no computador. Consulte as instruções na documentação sobre o sistema operativo.
- 3 Escreva **Ping** seguido do seu endereço IP. Para determinar o seu endereço IP, consulte a Solução possível anterior. Desta forma, assegura que o computador está a responder a pedidos e que o 802.11g 54Mbps USB Adapter está a funcionar correctamente. Se não for possível concluir este ping, desinstale o 802.11g 54Mbps USB Adapter e repita o procedimento de instalação.
- 4 Escreva **Ping** seguido do endereço da porta de ligação para verificar a comunicação com a sua porta de ligação. O endereço da porta de ligação predefinido é o endereço IP do Wireless Router. Consulte o Wireless Router para verificar este endereço. Desta forma, garante que pode ligar à rede sem fios. Se não for possível concluir este ping, certifique-se de que as definições sem fios estão correctas e de que o 802.11g 54Mbps USB Adapter está totalmente inserido na porta USB do computador.

- 5 Escreva **Ping** seguido do endereço de Internet externo, que é fornecido pelo seu ISP. Este procedimento garante que a rede sem fios pode ligar à Internet. Se não conseguir concluir este ping, verifique a ligação à Internet entre o modem e o router sem fios ou ponto de acesso.
- 6 Escreva **Ping** seguido do endereço do servidor DNS conhecido. Este procedimento permite resolver nomes do anfitrião da Internet válidos e verificar se é possível aceder à Internet.

# A segurança está activada no Wireless 54Mbps DSL Router e o meu cliente sem fios não consegue estabelecer a ligação. Solução possível:

O 802.11g 54Mbps USB Adapter suporta uma encriptação de 64 e 128 bits. Verifique se todas as funções de segurança introduzidas para o perfil do 802.11g 54Mbps USB Adapter correspondem às definições do Wireless 54Mbps DSL Router. Para obter mais informações acerca da configuração dos perfis de ligação e funções de segurança, consulte a secção 'Navegar no Utilitário de Configuração sem Fios' do Manual do Utilizador do CD-ROM de Instalação U. S. Robotics.

# Solução possível:

Se criou uma Definição de perfil, desligue o 802.11g 54Mbps USB Adapter e ligue-o novamente à corrente eléctrica.

# O CD-ROM de Instalação da U.S. Robotics não iniciou automaticamente quando o inseri na unidade de CD-ROM. Solução possível:

Alguns programas poderão impedir que a função de início automático do CD-ROM de Instalação seja iniciada. Encerre todas as aplicações em utilização e introduza novamente o CD-ROM de Instalação. Se o CD-ROM não iniciar automaticamente, clique em **Iniciar, Executar** e escreva **D:\setup** (se a sua unidade de CD-ROM utilizar uma letra diferente, substituta "D" por essa letra) e clique em **OK**.

# Acidentalmente, cliquei em Cancel (Cancelar) durante o processo de instalação do 802.11g 54Mbps USB Adapter. Solução possível:

Remova e introduza novamente o CD-ROM de Instalação U.S. Robotics na sua unidade de CD-ROM. Repita o processo de instalação do software antes de instalar qualquer elemento de hardware.

# O computador não reconhece o 802.11g 54Mbps USB Adapter. Solução possível:

O 802.11g 54Mbps USB Adapter pode não estar ligado correctamente. Certifique-se de que o 802.11g 54Mbps USB Adapter está totalmente inserido na porta USB do computador.

# O 802.11g 54Mbps USB Adapter não funciona correctamente e talvez seja necessáriodesinstalar o dispositivo. Solução possível:

Certifique-se de que o 802.11g 54Mbps USB Adapter não está em utilização antes de removê-lo. O computador pode bloquear se o 802.11g 54Mbps USB Adapter for retirado durante o funcionamento. Se o 802.11g 54Mbps USB Adapter não funcionar correctamente, execute os seguintes passos:

Utilizadores de Windows XP: clique em Iniciar, Todos os programas, 802.11g Wireless USB Adapter Utility e, em seguida, em Desinstalar.

Utilizadores do Windows 2000: clique em Iniciar, Programas, 802.11g Wireless USB Adapter Utility e, em seguida, em Desinstalar.

# Desinstalei o Utilitário de Configuração e o computador não detecta o 802.11g 54Mbps USB Adapter quando tento reinstalar o Utilitário de Configuração.

# Solução possível:

Se desinstalou o Utilitário de Configuração e instalou-o novamente, tem de desligar e ligar novamente o 802.11g 54Mbps USB Adapter à corrente eléctrica. O computador detecta então o 802.11g 54Mbps USB Adapter.

# Quando executo uma Pesquisa do site, não consigo localizar a rede sem fios à qual pretendo estabelecer a ligação. Solução possível:

Se não vir a rede sem fios correcta, clique em Refresh (Actualizar).

Se mesmo assim não conseguir visualizar a rede sem fios correcta ao executar uma procura do site, tente criar um perfil utilizando as informações de ligação necessárias, seleccionando o perfil e, em seguida, clicando em **Apply** (Aplicar) no separador Configuration (Configuração). Consulte a secção "Navegar no Utilitário de Configuração sem Fios" do Manual do Utilizador do 802.11g 54Mbps USB Adapter no CD-ROM de Instalação para obter mais informação acerca da criação de um perfil.

# **Suporte Adicional**

**Nota:** O número de produto para o Wireless 54Mbps ADSL Router é 9110. O número de produto para o 802.11g 54Mbps USB Adapter é 5422. Poderá encontrar o número de série em cada produto e na parte lateral da embalagem. Anote o número de série. Se precisar de contactar o nosso serviço de assistência técnica, precisará deste número para receber assistência.

Número do modelo	Serial Number
USR9110	
USR5422	

1. Avance para a secção de Assistência do site da Web da U.S. Robotics em

# http://www.usr.com/support/.

Muitas das dificuldades mais comuns por que muitos dos utilizadores passam foram tratadas nas páginas Web de Perguntas frequentes e Resolução de problemas do seu produto em específico. 2. Submeta a pergunta ao suporte técnico utilizando um formulário on-line em

#### http://www.usr.com/emailsupport/.

 Contacte o departamente de Assistência Técnica da Robotics. Questões técnicas sobre produtos U.S. Robotics também recebem respostas de especialistas técnicos.

País	Voz	On-line	Horário de assistência
Estados Unidos & Canadá	(888) 216-2850	http://www.usr.com/emailsupport	09:00 - 17:00, de segunda sexta-feira (hora central)
Alemanha	01805671548	http://www.usr.com/emailsupport/de	9:00 –17:00, de segunda a sexta-feira
Áustria	07 110 900 116	http://www.usr.com/emailsupport/de	9:00 –17:00, de segunda a sexta-feira
Bélgica (Flamengo)	+32 (0)70 233 545	http://www.usr.com/emailsupport/ea	9:00 –17:00, de segunda a sexta-feira
Bélgica (Francês)	+32 (0)70 233 545	http://www.usr.com/emailsupport/ea	9:00 –17:00, de segunda a sexta-feira
Dinamarca	+45 7010 4030	http://www.usr.com/emailsupport/uk	9:00 -17:00, de segunda a sexta-feira
Espanha	902 117 964	http://www.usr.com/emailsupport/es	9:00 -17:00, de segunda a sexta-feira
Finlândia	+358 98 171 0015	http://www.usr.com/emailsupport/ea	9:00 -17:00,
França	082 507 0693	http://www.usr.com/emailsupport/fr	9:00 -17:00,
Holanda	0900 20 25 857	http://www.usr.com/emailsupport/bn	9:00 -17:00,
Hungria	01805671548	http://www.usr.com/emailsupport/de	9:00 -17:00,
Irlanda	1890-252-130	http://www.usr.com/emailsupport/uk	9:00 -17:00,
Itália	848 80 9903	http://www.usr.com/emailsupport/it	9:00 –17:00,
Luxemburgo	+352 342 080 8318	http://www.usr.com/emailsupport/bn	9:00 –17:00,
Médio Oriente/África	+44 870 844 4546	http://www.usr.com/emailsupport/uk	9:00 –17:00,
Noruega	+47 23 50 0097	http://www.usr.com/emailsupport/ea	9:00 –17:00,
Polónia		http://www.usr.com/emailsupport/pl	de segunda a sexta-ieira
Portugal	+351 (0)21 415 4034	http://www.usr.com/emailsupport/pt	09:00 -17:00, de segunda a sexta-feira
Reino Unido	+44 870 844 4546	http://www.usr.com/emailsupport/uk	9:00 –17:00, de segunda a sexta-feira
República Checa Suécia	+46 (0) 77 128 1020	http://www.usr.com/emailsupport/cz http://www.usr.com/emailsupport/ea	9:00 -17:00,
Suíca	+0848 840 200	http://www.usr.com/emailsupport/de	de segunda a sexta-feira 9:00 –17:00.
Turquia		http://www.usr.com/emailsupport/te	de segunda a sexta-feira
		inception in a stress in control of the stress of the stre	

Para obter os contactos actualizados da assistência, dirija-se ao seguinte Web site:

http://www.usr.com/support.

# Anexo B Especificações

# **Características físicas**

Portas Uma Porta RJ-45 de 10/100Mbps Uma Porta ADSL RJ-11

# Funcionalidades ADSL F

Suporta modulação de linha DMT Suporta ADSL de velocidade máxima para o Anexo A: até 8 Mbps em fluxo descendente, até 1 Mbps em fluxo ascendente (G.992.1 e T1.413, versão 2) Suporta ADSL G.Lite: até 1,5 Mbps em fluxo descendente, até 512 Kbps em fluxo ascendente Suporta sinal de 'Dying GASP' (falha de energia)

# **Funcionalidades ATM**

Encapsulação RFC1483 (IP, Ponte e encaminhamento encapsulado) PPP over ATM (multiplexador LLC &VC) (RFC2364) IP Clássico (RFC1577) Formação de Tráfego (UBR, CBR) Suporta OAM F4/F5 Cliente PPP over Ethernet

# Funcionalidades de Gestão

Actualização de Firmware via gestão baseada na Internet Gestão baseada na Internet (configuração) Indicadores de Energia Registo de Eventos e Histórico 'Ping' de rede QoS (Qualidade de serviço)

#### Características de Segurança

Acesso a configuração protegida por palavra-passe Autorização do Utilizador (PAP/CHAP) com PPP Firewall NAT NAPT Passagem VPN (Modo Túnel IPSec-ESP, L2TP, PPTP)

#### **Funcionalidades LAN**

IEEE 802.1d (Ponte transparente de apredizagem autónoma) DHCP Server (Servidor de DHCP) DNS Proxy Encaminhamento Estático, RIPv1 e RIP

#### Aplicações

Netmeeting, ICQ, Real Player, QuickTime, DialPad, PC Anywhere, Telnet, SNTP, NNTP

#### Funcionalidades de Rádio

#### Banda de Frequência de módulo de RF sem fios

Rádio 802.11g: 2.4GHz Rádio 802.11b: 2.4GHz Europa - ETSI 2412~2472 MHz (Ch1~Ch13) França 2457~2472 MHz (Ch10~Ch13)

# Tipo de modulação

OFDM, CCK

#### Canais em funcionamento que respeitam a IEEE 802.11b:

13 canais (ETSI) 4 canais (França)

#### Canais em funcionamento que respeitam a IEEE 802.11g:

13 canais (Europa)

# Taxa de Modulação de Potência Máxima RF-Potência Máxima (dBm)

802.11b - 1 Mbps (16 dBm) 802.11b - 2 Mbps (16 dBm) 802.11b - 5,5 Mbps (16 dBm) 802.11b - 11 Mbps (16 dBm)

#### Taxa de Modulação-Potência Máxima (dBm)

- 802.11g 6 Mbps (15 dBm) 802.11g - 9 Mbps (15 dBm) 802.11g - 12 Mbps (15 dBm) 802.11g - 18 Mbps (15 dBm) 802.11g - 24 Mbps (15 dBm) 802.11g - 36 Mbps (15 dBm)
- 802.11g 38 Mbps (15 dBm)
- 802.11g 54 Mbps (15 dBm)

# Taxa de Modulação de Sensibilidade-Sensiblidade do Receptor

#### 2.412 ~ 2.484 HGz (dBm)

- 802.11b 1 Mbps (90 dBm)
- 802.11b 2 Mbps (88 dBm)
- 802.11b 5,5 Mbps (85 dBm)
- 802.11b 11 Mbps (84 dBm)

#### Taxa de Modulação-Sensibilidade Típica do Receptor (dBm)

802.11g - 6 Mbps - (88 dBm) 802.11g - 9 Mbps - (87 dBm) 802.11g - 12 Mbps - (84 dBm) 802.11g - 18 Mbps - (82 dBm) 802.11g - 24 Mbps - (79 dBm) 802.11g - 36 Mbps - (75 dBm) 802.11g - 48 Mbps - (68 dBm) 802.11g - 54 Mbps - (68 dBm)

#### **Características Ambientais**

Cumpre as seguintes normas:

#### Temperatura: IEC 68-2-14

o a 50 graus C (Funcionamento Padrão) -40 a 70 graus C (Sem Funcionamento)

#### Humidade

10% a 90% (Sem condensação)

# Vibração

CEI 68-2-36, CEI 68-2-6

# Choque

CEI 68-2-29

# Terminar

CEI 68-2-32

# Dimensões

220 x 132 x 30 (mm)

# Peso

550 g

# Potência de entrada

12 V CC

#### Normas IEEE

IEEE 802.3, 802.3u, 802.11g, 802.1d ITU G.dmt ITU G.Handshake ITU T.413 versão 2 - ADSL de velocidade máxima

#### Cumprimento das Normas da Compatibilidade Electromagnética

CE, ETSI, R&TTE, ETS 300 328, ETS 301 489

# Segurança

EN60950

#### Normas de Internet

RFC 826 ARP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 768 UDP RFC 793 TCP RFC 783 TFTP Encapsulação RFC 1483 AAL5 RFC 1661 PPP RFC 1866 HTML RFC 2068 HTTP RFC 2364 PPP sobre ATM Especificações

# Anexo C Regulamentos

# CE0560 Conformidade CE

Declaração de Conformidade do Fabricante

Nós, a U.S. Robotics Corporation sita em 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157 E.U.A., declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto, U. S. Robotics Wireless 54Mbps ADSL Router, Modelo 9110, ao qual esta declaração se refere, está em conformidade com as seguintes normas e/ou documentos normativos.

EN300 328 EN301 489-17 EN301 489-17 EN55022 EN55024 EN60950 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN50392

Nós, a U.S. Robotics Corporation, declaramos que o produto referido anteriormente se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Foi seguido o procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10.º (3) e detalhado no Anexo II da Directiva 1999/5/EC.

Este equipamento está em conformidade com a Recomendação Europeia 1999/519/CE que regulamenta a exposição à radiação electromagnética.

Declaração de Compatibilidade de Rede

Este equipamento foi concebido para funcionar satisfatoriamente em todas as redes PSTN (Rede Pública Telefónica Comutada) da União Europeia.

Este equipamento é fornecido com um conector PSTN (rede telefónica pública comutada) adequado ao país em que é fornecido. Caso seja necessário utilizar este equipamento numa rede diferente daquela para a qual foi fornecido, recomendamos que contacte o fornecedor no sentido de obter instruções no que respeita à ligação. Este produto pode ser utilizado nos seguintes países:

Bélgica, Suíça, Países Baixos, Luxemburgo, Itália, França, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Portugal, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, República Checa, Polónia, Hungria e Grécia

Relativamente ao IEEE 802.11g dispomos, actualmente, das seguinte informações acerca das restrições nos países R&TTE:

País	Banda de frequência	Potência máxima
França	2454-2483.5 MHz	10 mW EIRP para áreas
		exteriores

Frequência de canal regulamentar

Canal	Frequência (MHz)	ETSI
1	2412	Х
2	2417	Х
3	2422	Х
4	2427	Х
5	2432	Х
6	2437	х
7	2442	Х
8	2447	Х
9	2452	Х
10	2457	Х
11	2462	х
12	2467	Х
13	2472	х

# Protecção da Saúde da UE

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos europeus que regem a exposição a radiações electromagnéticas. Este equipamento deverá ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo. Este dispositivo sem fios é um transmissor/receptor e foi concebido e fabricado para cumprir com os limites de exposição recomendados pelo Conselho da União Europeia e a Comissão Internacional para a Protecção contra a Radiação Não Ionizante (ICNIRP, 1999) para toda a população. A norma de exposição para equipamentos portáteis utiliza a "Taxa de Absorção Específica" (SAR) como unidade de medida. O valor máximo de SAR deste dispositivo sem fios no teste de conformidade é de 0,25 W/kg.

Canais operativos:

- Em conformidade com IEEE 802.11g
- 13 canais (ETSI)

Visite a página <u>www.usr.com</u> para consultar as informações mais recentes acerca da restrição de canais.

Regulamentos

# Anexo D Garantia

# Garantia Limitada de dois (2) anos da U.S. Robotics Corporation

#### 1.0 TERMOS GERAIS:

1.1 Esta Garantia Limitada aplica-se apenas ao comprador utilizador final (CLIENTE) e não é transmissível.

1.2 Nenhum agente, revendedor ou parceiro da U.S. Robotics Corporation (U.S. ROBOTICS) está autorizado a modificar os termos desta Garantia Limitada em nome da U.S. ROBOTICS.

1.3 Esta Garantia Limitada exclui, expressamente, qualquer produto que não tenha sido adquirido como novo à U.S. ROBOTICS ou a um revendedor autorizado.

1.4 Esta Garantia Limitada só é aplicável no país ou território ao qual se destina a utilização deste produto (tal como indicado pelo Número de Modelo do Produto e quaisquer indicações em autocolantes acerca de aprovações de comunicações locais afixados no produto).

1.5 A U.S. ROBOTICS garante ao CLIENTE que este produto está isento de defeitos de mão-de-obra e de materiais, em utilizações e reparações normais, durante DOIS (2) ANOS a partir da data de aquisição à U.S. ROBOTICS ou revendedor autorizado.

1.6 A única obrigação da U.S. ROBOTICS ao abrigo desta garantia será, à discrição da U.S. ROBOTICS, reparar o produto ou parte do produto defeituoso com peças novas ou reparadas; ou trocar o produto ou parte do produto por um produto ou parte do produto novo ou reparado e igual ou semelhante ao original; se nenhuma das anteriores opções se encontrar razoavelmente disponível, a U.S. ROBOTICS poderá, à sua discrição, oferecer um reembolso ao CLIENTE, que não exceda os mais recentes preços de venda recomendados e publicados pela U.S. ROBOTICS, deduzindo quaisquer encargos de serviço aplicáveis. Todos os produtos ou peças trocados para fins de substituição, tornar-se-ão propriedade da U.S. ROBOTICS.

1.7 A U.S. ROBOTICS garante a substituição de qualquer produto ou peça num período de NOVENTA(90) DIAS a partir da data de envio do produto ou da peça ao Cliente.

1.8 A U.S. ROBOTICS não garante, nem alega que este produto responderá aos requisitos do CLIENTE ou que funcionará em combinação com quaisquer produtos de hardware ou software fornecidos por terceiros.

1.9 A U.S. ROBOTICS não garante nem alega que o funcionamento de produtos de software fornecidos com este produto será ininterrupto ou isento de erros, ou que todos os defeitos em produtos de software serão corrigidos.

1.10 A U.S. ROBOTICS não será responsável por qualquer software ou outros dados e/ou informações do CLIENTE contidos ou armazenados neste produto.

# 2.0 OBRIGAÇÕES DO CLIENTE:

2.1 O CLIENTE assume total responsabilidade de que este produto responde às especificações e requisitos do CLIENTE.

2.2 O CLIENTE é, especificamente, aconselhado a realizar cópias de segurança de todo o software fornecido com este produto.

2.3 O CLIENTE assume total responsabilidade pela instalação e configuração adequadas deste produto e pela instalação, configuração, funcionamento e compatibilidade correctos e adequados em relação ao ambiente de trabalho a que se destina este produto.

2.4 O CLIENTE deve fornecer à U.S. ROBOTICS uma prova de compra datada (cópia do recibo original de compra à U.S. ROBOTICS ou a um revendedor autorizado) para que quaisquer reclamações no âmbito da garantia sejam autorizadas.

# 3.0 OBTENÇÃO DO SERVIÇO DE GARANTIA:

3.1 O CLIENTE deve contactar o Centro de Assistência da U.S. Robotics ou um Centro de Assistência Autorizado da U.S. Robotics dentro do período de garantia aplicável, para obter a autorização do serviço de garantia.

3.2 O Cliente deverá fornecer o Número de Modelo do Produto, o Número de Série do Produto e a prova de compra datada (cópia do recibo original de compra à U.S. ROBOTICS ou a um revendedor autorizado) para obter autorização para o serviço de garantia.

3.3 Para obter mais informações sobre como contactar a Assistência Técnica da U.S. ROBOTICS ou um Centro de Serviços autorizado da U.S. ROBOTICS, consulte o Web site da U.S ROBOTICS em www.usr.com

3.4 O CLIENTE deverá ter as seguintes informações / itens disponíveis quando contactar a Assistência Técnica da U.S. ROBOTICS:

- Número de Modelo do Produto
- Número de Série do Produto
- Prova de Compra Datada
- O nome de contacto e o número de telefone do CLIENTE
- A versão do sistema informático operativo do CLIENTE
- CD-ROM de instalação U.S. ROBOTICS
- Manual de instalação U.S. ROBOTICS

# 4.0 SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA:

4.1 Na eventualidade de a Assistência Técnica da U.S. ROBOTICS ou o Centro de Serviço autorizado da U.S. ROBOTICS determinar que o produto ou peça regista um mau funcionamento ou avaria directamente devido a mão-de-obra e/ou materiais defeituosos; e se o produto se encontrar dentro dos termos da garantia de DOIS (2) ANOS; e se o CLIENTE incluir uma prova de compra datada (recibo original de compra à U.S. ROBOTICS ou a um revendedor autorizado) em conjunto com o produto ou parte do produto, a U.S. ROBOTICS entitirá ao CLIENTE uma Autorização de Devolução de Material (RMA) e as respectivas instruções para devolver o produto à Zona de Entrega da U.S. ROBOTICS.

4.2 Qualquer produto ou parte devolvidos à U.S. ROBOTICS sem uma Autorização de Devolução de Material (RMA) emitida pela U.S. ROBOTICS ou pelo Centro de Serviço autorizado da U.S. ROBOTICS será devolvido.

4.3 O CLIENTE concorda em pagar as despesas de envio para devolver o produto ou parte do produto a um Centro de Devoluções da U.S. ROBOTICS; assegurar o produto ou assumir os riscos de perdas ou danos que possam ocorrer durante o transporte; e utilizar um recipiente de envio equivalente à embalagem original.

4.4 A responsabilidade por perdas ou danos não se transfere para a U.S. ROBOTICS até que o produto ou peça devolvido seja recebido como uma devolução autorizada num Centro de Devoluções da U.S. ROBOTICS.

4.5 As devoluções do CLIENTE autorizadas serão desembaladas, visualmente inspeccionadas e será verificado o Número de Modelo do Produto e o Número de Série do Produto para o qual a RMA foi autorizada. A prova de compra inclusa será inspeccionada relativamente à data e ao local de compra. A U.S. ROBOTICS poderá recusar quaisquer serviços ao abrigo da garantia caso a inspecção visual do produto devolvido ou parte do produto não corresponda às informações fornecidas pelo CLIENTE e para as quais foi emitida a RMA.

4.6 Depois de a devolução do CLIENTE ter sido desembalada, visualmente inspeccionada e testada, a U.S. ROBOTICS procederá, à sua discrição, à reparação ou substituição, utilizando peças novas ou reparadas, na extensão do que considerar necessário para restaurar as condições de funcionamento ao produto ou peça.

4.7 A U.S. ROBOTICS procederá a todos os esforços necessários para enviar o produto ou peça reparado ou substituído ao CLIENTE, com despesas a cargo da U.S. ROBOTICS, num período não superior a VINTE E UM (21) DIAS após a recepção, por parte da U.S. ROBOTICS, da devolução autorizada do CLIENTE num Centro de Devoluções da U.S. ROBOTICS.

4.8 A U.S. ROBOTICS não será responsável por quaisquer danos provocados pelo atraso na entrega ou fornecimento do produto ou peça reparado ou substituído.

# 5.0 LIMITAÇÕES:

5.1 SOFTWARE DE TERCEIROS: este produto da U.S. ROBOTICS poderá incluir ou ser vendido num pacote com software de terceiros, cuja utilização é regida por acordos de licenciamento distintos e fornecidos pelos fornecedores do software de terceiros. Esta Garantia Limitada da U.S. ROBOTICS não se aplica ao software de terceiros. No caso da garantia aplicável, consulte o acordo de licenciamento de utilizador final, que regula a utilização do software.

5.2 DANOS DEVIDOS A UTILIZAÇÃO INDEVIDA, NEGLIGÊNCIA, NÃO CONFORMIDADE, INSTALAÇÃO INCORRECTA E/OU FACTORES AMBIENTAIS: na extensão do âmbito da lei aplicável, esta Garantia Limitada da U.S. ROBOTICS não se aplica ao desgaste e utilização em condições normais; os danos ou a perda de dados devido à interoperabilidade com versões actuais e/ou futuras do sistema operativo ou outro software ou hardware actual e/ou futuro; alterações (por pessoas que não os funcionários da U.S. ROBOTICS ou Centros de Servico autorizados da U.S. ROBOTICS); danos provocados por erro do operador ou não conformidade com as instruções descritas na documentação do utilizador ou outra documentação incluída; danos provocados por forças da natureza, tais como relâmpagos, tempestades, incêndios, tremores de terra, etc.; os produtos que mostrem que o número de série do produto foi violado ou removido; a utilização indevida, negligência e manuseamento inadequado; danos provocados por forças físicas inadequadas, temperatura ou tensão eléctrica: danos ou perda de dados provocada por vírus informáticos, cavalos de Tróia, ou corrupção dos conteúdos da memória; avarias do produto que possam resultar de acidentes, utilização abusiva (incluindo, mas não limitado a instalação incorrecta, ligação a tensões incorrectas e pontos de electricidade); avarias provocadas por produtos não fornecidos pela U.S. ROBOTICS; danos provocados pela humidade, ambientes corrosivos, impulsos de alta tensão, expedição, condições de trabalho anormais; ou a utilização do produto fora das fronteiras do território ou do país para o qual é indicada a utilização (tal como indicado pelo Número de Modelo do Produto e quaisquer indicações em autocolantes de aprovação para telecomunicações locais afixados no produto).

5.3 NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, OS RECURSOS E GARANTIAS ACIMA DESCRITOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, TERMOS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SEJAM DE FACTO OU POR INSTRUMENTO DE LEI, ESTATUTÁRIAS OU DE OUTRA FORMA, INCLUINDO GARANTIAS, TERMOS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, QUALIDADE SATISFATÓRIA, CORRESPONDÊNCIA À DESCRIÇÃO E NÃO VIOLAÇÃO, TODOS OS QUAIS SÃO EXPRESSAMENTE RENUNCIADOS. A U.S. ROBOTICS NÃO ASSUME NEM AUTORIZA QUALQUER OUTRA PESSOA A ASSUMIR EM SEU NOME QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO À VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO OU UTILIZAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS. 5.4 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NA MEDIDA EM QUE FOR PERMITIDO PELA LEI, A U.S. ROBOTICS DECLARA-SE A SI PRÓPRIA E AOS SEUS FORNECEDORES ISENTOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE, QUER BASEADA EM CONTRATOS, QUER EM DELITOS CIVIS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES, INDIRECTOS, ESPECIAIS OU PUNITIVOS DE QUALQUER ESPÉCIE OU PELA PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES OU DADOS OU OUTRAS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OU RELACIONADAS COM A VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, UTILIZAÇÃO, DESEMPENHO, FALHA OU INTERRUPÇÃO DOS SEUS PRODUTOS, AINDA QUE A U.S. ROBOTICS OU SEU REVENDEDOR AUTORIZADO TENHA SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, E LIMITA A SUA RESPONSABILIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À REPARAÇÃO, TROCA OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO, SEGUNDO O CRITÉRIO DA U.S. ROBOTICS. ESTA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR DANOS NÃO SERÁ AFECTADA CASO ALGUM RECURSO AQUI PREVISTO FALHE NO SEU PROPÓSITO ESSENCIAL.

# 6.0 DECLINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

Alguns países, estados ou províncias não permitem a exclusão ou limitação de garantias implícitas ou a limitação de danos incidentais para determinados produtos fornecidos aos consumidores ou a limitação de responsabilidade por lesão corporal, pelo que a aplicação das limitações e exclusões acima pode não se aplicar ao CLIENTE. Quando as garantias implícitas não puderem ser excluídas na totalidade, limitar-se-ão à duração da garantia escrita aplicável de DOIS (2) ANOS. Esta garantia concede-lhe direitos legais que podem variar em conformidade com a legislação local.

#### 7.0 LEI REGENTE:

Esta Garantia Limitada é regida pelas leis do Estado de Illinois, E.U.A., à excepção dos conflitos de princípios legais e da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens.

U.S. Robotics Corporation 935 National Parkway Schaumburg, IL, 60173 E.U.A.

Impresso em XXXXXX