

Atenção

Este produto foi desenvolvido para uso exclusivo em veículos de competição

Índice

Introdução	7
Antes de começar	7
Conceitos Básicos	8
1. Instalação do Kit	9
1.1 Composição do Kit	9
1.2 Conexões e Instalação	9
1.2.1 Bico injetores – Bancadas 1 e 2	10
1.2.2 Bobinas de Ignição	10
1.2.3 Ventoinha	10
1.2.4 +12 Volts	11
1.2.5 Fio Terra	11
1.2.6 Atuador de marcha lenta	11
1.2.7 Sensor MAP	11
1.2.8 Sensor de Temperatura de Água	
1.2.9 Sensor de Temperatura de Ar.	
1.2.10 Sensor de Posição de Borboleta (TPS)	13
1.2.11 Sensor de Rotação	13
1.2.12 Saída de Tacômetro	14
1.2.13 Interface Serial	15
1.2.14 Negativo da Bateria	15
1.2.15 12V pós Chave	15
2. Instalação do software	
2.1 Requisitos do Computador	16
2.2 Instalando o software	16
2.3 Executando o Software	19
3. Operação do Software	
3.1 Estrutura de Menus.	
3.1.1 Arquivo	
3.1.2 Painel de Instrumentos.	
3.1.3 Configurações	
3.1.3.1 Configurações Principais	
3.1.3.2 Configuração das Saídas	
3.1.3.3 Configuração do TPS	
3.1.3.4 Interface Serial	
3.1.3.5 Senhas	
3.1.4 Mapas	
3.1.4.1 Mapas de Combustível	
3.1.4.1.1 Mapa de Combustível, bancada principal	
3 1 4 1 2 Programação em modo Texto	29
3.1.4.1.3 Função Tracar (Trace)	32
3.1.4.1.4 Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D).	32
3.1.4.1.5 Visualização em modo 3 dimensões (3D)	35
3.1.4.1.6 Mapa de Combustível. bancada auxiliar	
3.1.4.1.7 Mapa de correção por temperatura de água	
1 , 1 , $\mathbf{\Gamma}$	

3.1.4.1.8 Mapa de correção por temperatura de ar	
3.1.4.1.9 Mapa de correção por MAP.	
3.1.4.1.10 Mapa de correção para partida a frio	
3 1 4 2 Mapas de Ignição	36
3 1 4 2 1 Mana básico de Ignicão	36
3 1 4 2 2 Programação em modo Texto	37
3 1 4 2 3 Função Tracar (Trace)	40
3 1 4 2 4 Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)	40
3 1 4 2 5 Visualização em modo 3 dimensões (3D)	43
3 1 4 2 6 Mana de correção por temperatura de água	43
3 1 4 2 7 Mana de correção por temperatura de ar	43
3 1 4 2 8 Mana de correção por MAP	+3 ДД
3 1 4 2 9 Mana de correção para partida a frio	 ЛЛ
3.1.5 Onções	
3.1.5 1 Ajuste de marcha Lenta	
3 1 5 2 Ajuste des Bombas de TPS	
3 1 6 Idioma	/ 4
3.1.7 Janola	40 19
2.1.9 Ainda	
2.1.8 Desegnantedo, Onlino, Mada Manitargaño, & Mada Calibração	
3.1.8 Desconectado, Onnie, Modo Montoração & Modo Canoração	49 40
2.1.8.1 Descollectado	49
3.1.8.2 Olline – Modo Molitolação	
5.1.8.5 Online – Modo Calloração	
3.1.9 Let Modulo	
3.1.10 Gravar Modulo	
2.1.12 L	
3.1.12 Ignição.	
4. Configuração do Modulo P W 6X.	
4.1 Configurações principais	
4.2 Configurações das saídas	
4.3 Calibração do Sensor de Posição de Borboleta (1PS)	
5. Mapas	
5.1 Mapa de Combustivel	
5.2 Correção de Combustivel por MAP	
5.3 Correção de Combustivel por Temp. de Água	
5.4 Correção de Combustivel por Temp. de Ar	
5.5 Correção de Combustivel para Partida a Frio	
5.6 Mapa de Ignição	
5.7 Correção de Ignição por MAP	
5.8 Correção de Ignição por Temp. de Agua	
5.9 Correção de Ignição por Temp. de Ar	
5.10 Correção de Ignição para Partida a Frio	57
6. Marcha lenta	58
7. Bombas de TPS (Aceleração Rápida)	58
8. Especificações Técnicas	59
8.1 Especificações Funcionais	59
8.2 Especificações Elétricas	60
8.3 Especificações Mecânicas	60
9. Solucionando Problemas	61

PW6X – Manual de Instalação e Operação	Versão 1.3– Novembro 2009
9.1 Não consegue executar o programa no computador.	
9.2 Programa HISwinXV não consegue rodar em modo Online	

Garantia

Este produto tem garantia de um ano a partir da data de compra indicada na nota fiscal.

A garantia cobre apenas os defeitos de fabricação. Danos causados por instalação incorreta ou má utilização deste produto não são cobertos pela garantia.

A violação dos lacres de segurança implica em perda da garantia do produto.

Introdução

Bem vindo ao Manual de Instalação e Operação do HIS PW6X.

Este sistema é constituído por um software de controle para computadores PC compatíveis baseados em plataforma Windows, uma unidade de controle totalmente programável pelo usuário, e por chicotes para conexão entre a unidade de controle e os diversos dispositivos sensores e atuadores de um motor.

Devido às suas características funcionais, aliadas à flexibilidade de seu software de controle este produto vem conquistando adeptos, rapidamente, nos mais variados segmentos do mercado automotivo, com resultados de performance surpreendentes.

Testado exaustivamente, nas mais diversificadas aplicações, inclusive em condições de trabalho ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com mais de 100.000 Km rodados, este produto proporciona a confiabilidade e precisão necessárias para assegurar uma aplicação com características profissionais.

Antes de começar

Por se tratar de produto com relativo grau de sofisticação e flexibilidade, recomendamos a leitura completa deste manual antes de se tentar sua instalação ou utilização.

Alertamos àqueles sem experiência na preparação de motores ou com pouca prática de trabalho com computadores, que procurem desenvolver estas habilidades antes de tentar aplicações com este produto. O uso inadequado deste sistema pode causar danos irreparáveis ao seu motor!!

Em caso de dúvida ou necessidade de suporte procure ajuda de um profissional especializado ou entre em contato conosco:

Telefone: (11) 3208 1531

e-mail: his@his-power.com.br

Conceitos Básicos

Um sistema eletrônico de controle de motores consiste basicamente em dispositivos sensores que medem continuamente as condições de operação do motor, uma unidade de controle, também conhecida como ECU (Electronic Control Unit) ou EMS (Electronic Management System), que avalia os dados de entrada fornecidos pelos dispositivos sensores utilizando cálculos e tabelas de dados e determina valores de saída para dispositivos atuadores, e dispositivos atuadores que são comandados pela unidade de controle para executarem uma determinada ação em resposta à determinada condição de operação medida pelos dispositivos sensores.

Os principais benefícios do uso de um sistema eletrônico de controle de motores são a possibilidade de se obter a necessária precisão e adaptabilidade para minimizar a emissão de poluentes e o consumo de combustível, e proporcionar dirigibilidade otimizada em todas as condições de operação.

Portanto, para que estes objetivos sejam alcançados de forma satisfatória, é condição necessária um completo entendimento das necessidades de cada tipo de motor bem como do sistema eletrônico empregado na realização dessas tarefas.

Este manual oferece ao usuário, uma visão geral, completa e detalhada do funcionamento deste produto bem como de sua instalação e operação. Entretanto, fica a cargo do instalador e / ou preparador, determinar as necessidades específicas de sua aplicação e programar o produto de forma a atingir seus objetivos. As informações contidas aqui são necessárias e suficientes para que o profissional experiente possa realizar este trabalho com um mínimo de esforço. Todo o esquema de configuração e programação do produto foi desenvolvido para que o trabalho do instalador e /ou preparador seja feito de forma bastante intuitiva e direta, otimizando o tempo necessário para o desenvolvimento.

1. Instalação do Kit

1.1 Composição do Kit

Ao adquirir este produto, verifique se todos os itens abaixo relacionados estão incluídos. O kit de instalação deste produto é composto dos seguintes itens:

Módulo de controle eletrônico PW6X

Chicote de sinais

Importante: Existem duas versões distintas para o chicote de sinais. Uma que se aplica aos sensores de rotação tipo magnético e outra para os sensores tipo hall. Verifique se o chicote que você adquiriu junto com o kit é compatível com o tipo de sensor que será utilizado em sua aplicação.

Chicote de potência

Sensor de pressão HIS - 5 Bar

Manual de Instalação e Operação

CD ROM com o manual completo em PDF, software de instalação e operação, arquivos com calibrações.

1.2 Conexões e Instalação

O conjunto de chicotes do PW6X é composto de 2 chicotes:

1- Chicote de potência, composto de cabos para conexão dos bicos injetores, bobinas de ignição, ventoinha, +12 volts da bateria, fio terra e atuador de marcha lenta. Este chicote é conectado ao módulo no conector do lado esquerdo conforme indicado na figura abaixo.

2- Chicote de sinais, composto de cabos para conexão dos sensores, tensão de 5 volts, saída de tacômetro, fio terra, sinal pós-chave e interface serial. Este chicote é conectado ao módulo no conector do lado direito conforme indicado na figura abaixo.

Estes chicotes tem comprimento suficiente para atender a maioria das aplicações. Entretanto, é importante enfatizar que para que os resultados sejam ótimos, a instalação elétrica deve sempre ser feita com os cabos cortados na medida exata da aplicação eliminando-se os excessos de fio que são uma fonte de captação de ruídos espúrios e podem afetar o desempenho do equipamento. Recomenda-se também que todas as conexões desprovidas de conectores bem como emendas de fio devem ser soldadas.

A figura a seguir identifica de forma ilustrativa, as conexões entre estes chicotes e o módulo PW6X, detalhando também a função de cada um de seus cabos.



1.2.1 Bico injetores – Bancadas 1 e 2

Estas saídas correspondem ao cabos amarelos do chicote de potência, indicados pelos números 1 e 2 para bancadas 1 e 2 respectivamente. No caso de não utilização da bancada 2, a saída correspondente pode ser utilizada como comando para equipamento como um ShiftLight por exemplo. Para detalhes de como configurar a bancada 2, refira-se ao item **3.1.3.2 Configurações das Saídas** deste manual.

As saídas de comandos dos bicos injetores das bancadas 1 e 2 são capazes de comandar diretamente até 6 bicos de alta impedância (maior que 6 ohms) em cada bancada. Para o caso de utilização de bicos de baixa impedância (menor que 6 ohms) deve-se obrigatoriamente utilizar driver Peak and Hold (PHS01 da HIS).

1.2.2 Bobinas de Ignição

As saídas de comando das bobinas são identificadas pelos cabos marrons, com números indicando as saídas 1, 2 e 3. Estas saídas podem comandar diretamente as bobinas de ignição sem a necessidade de drivers ou caixas de ignição. Deve-se obrigatoriamente trabalhar na configuração de bobinas duplas que podem ser adquiridas em conjunto ou individualmente caso em que devem ser conectadas em paralelo, duas a duas. As saídas não utilizadas devem ser deixadas "em aberto" ou seja, sem nenhum tipo de conexão.

Bobina Única de Distribuidor

Existe a possibilidade de se trabalhar com um distribuidor mecânico para distribuir as centelhas geradas por uma única bobina de ignição. Neste caso, os cabos de comando das bobinas devem ser conectados entre si (juntar os três cabos) e com o negativo da bobina sendo que o distribuidor se encarregará de distribuir as centelhas corretamente.

1.2.3 Ventoinha

Esta saída deve ser utilizada para comandar o relé de acionamento da ventoinha e é identificada pelo cabo roxo. Podem ser comandadas cargas (ex. Relés) de até 500mA. Para detalhes de como configurar a temperatura em que este comando é ligado e desligado, refira-se ao item **3.1.3.2 Configurações das Saídas** deste manual.

1.2.4 +12 Volts

Cabo vermelho do chicote de potência, deve ser conectado diretamente ao positivo da bateria.

1.2.5 Fio Terra

Identificado pela cor preta do chicote de potência, este cabo deve ser conectado diretamente ao terra do motor.

1.2.6 Atuador de marcha lenta

As saídas de comando do atuador de marcha lenta são identificadas pela cor azul. Estas saídas podem comandar diretamente, atuadores com carga de até 1 Ampere. Também, podem ser conectadas a atuadores de 1 e 2 fios. Para detalhes sobre como configurar estas saídas, refira-se ao item **3.1.3.2 Configurações das Saídas** deste manual.

1.2.7 Sensor MAP

O PW6X pode operar com vários tipos de sensor MAP.

Sensor 1 Bar – para veículos aspirados. Em geral, pode-se utilizar o sensor original préexistente no motor.

Sensor 3 Bar – para veículos Turbo ou Supercharged até 200Kpa. Sugerimos utilizar sensor GM 3 Bar

Sensor 6 Bar – para veículos Turbo ou Supercharged até 500Kpa. Sugerimos utilizar sensor HIS 6 Bar.

Veja no capítulo **3.1.3.1 Configurações Principais**, como selecionar o tipo de sensor MAP que será utilizado em sua aplicação.

A conexão do sensor MAP com o chicote de sinais é feita conforme abaixo:

Fio preto do chicote de sinais (terra) – ligar ao pino terra do sensor Fio rosa do chicote de sinais – ligar o terminal de +5 volts do sensor Fio marrom do chicote de sinais – ligar ao terminal de saída do sensor



Exemplo de sensor Original



Sensor GM 3 Bar



Sensor HIS 6 Bar

1.2.8 Sensor de Temperatura de Água

A conexão do sensor de temperatura de água com o chicote de sinais deve ser conforme abaixo:

Fio azul do chicote de sinais – ligar ao terminal positivo do sensor Fio preto do chicote de sinais – ligar ao terminal negativo (terra) do sensor

Veja abaixo uma lista com várias opções para este tipo de sensor. Sugerimos utilizar o sensor MTE 4053 (Iguaçu 802)

FIAT Elba 1.5-1.6 SPI 92/96 Fiorino - Pick-Up 1.5-1.6 SPI-MPI 94

Palio 1.0-1.5-1.6 MPI 96/00

Prêmio-Duna 1.5-1.6 92/95 Tempra 2.0 8-16 V 93/99 Tipo 1.8 i.e.- 2.0I.E. 89/95

Tipo 2.0I i.e. MPI 94/95 Uno 1.0-1.5 SPI-MPI 92

VW Gol - Parati - Saveiro 1.6-1.8-2.0 MI 96 Logus - Pointer 1.6-1.8 MI 96 Pointer 1.8 Todos Polo Classic 1.6-1.8 - EFI 96/00 Santana - Quantum 1.8-2.0 MI 98



1.2.9 Sensor de Temperatura de Ar

A conexão do sensor de temperatura de ar com o chicote de sinais deve ser conforme abaixo:

Fio azul do chicote de sinais – ligar ao terminal positivo do sensor Fio preto do chicote de sinais – ligar ao terminal negativo (terra) do sensor

Veja abaixo uma lista com várias opções para este tipo de sensor. Sugerimos utilizar o sensor MTE 5053 (Iguaçu 901)

FIAT Marea 2.0 99 Palio 1.0 - 1.5 96 Tempra 2.0 8/16V 93/99 Tipo 2.0 MPI 94/95



1.2.10 Sensor de Posição de Borboleta (TPS)

Recomendamos que seja utilizado sempre que possível, o sensor TPS que já vem instalado no corpo de borboleta. Se por algum motivo este sensor não estiver disponível, o PW6X está preparado para trabalhar com praticamente todos os tipos existentes no mercado.

Apenas a título de ilustração, veja abaixo o sensor PF5C, muito utilizado e que se adapta perfeitamente ao PW6X.



A conexão do sensor de posição de borboleta com o chicote de sinais deve ser conforme abaixo:

Fio rosa do chicote de sinais – ligar ao terminal positivo do sensor (5 volts) Fio preto do chicote de sinais – ligar ao terminal negativo (terra) do sensor Fio branco do chicote de sinais – ligar ao terminal de saída do sensor

1.2.11 Sensor de Rotação

Importante: Existem duas versões distintas para o chicote de sinais. Uma que se aplica aos sensores de rotação tipo indutivo e outra para os sensores tipo hall. Verifique se o chicote que você adquiriu junto com o kit é compatível com o tipo de sensor que será utilizado em sua aplicação.

Vários tipos de sensores e suas respectivas conexões com o PW6X:

Sensor Fiat 1G7 UNO EP/IE Palio 1G7 Sensor Branco indutivo

Chicote do sensor de rotação do PW6X Vermelho ----- Pino A Branco ----- Pino B Malha ----- Pino C



Sensor Ford Todos Motor Duratec 2.0 16V Sensor indutivo

Chicote do sensor de rotação do PW6X Vermelho ----- Pino B Branco -----Pino A Malha não conectado



Sensor GM Corsa MPFI com Central DELCO Sensor indutivo

Chicote do sensor de rotação	o do PW6X
Vermelho	Pino 2
Branco	Pino 3
Malha	Pino 1



Posicionamento do Sensor (Exemplo)



1.2.12 Saída de Tacômetro

Esta saída é identificada pelo cabo verde no chicote de sinais. A saída de tacômetro pode ser utilizada para comandar um conta-giros ou como sinal de referencia de rotação para

outros equipamentos que necessitem deste tipo de informação. Ainda, este sinal pode ser programado para gerar uma frequência igual à rotação do motor ou metade desta. Para detalhes de como configurar a saída de tacômetro, refira-se ao item **3.1.3.2 Configurações das Saídas** deste manual.

1.2.13 Interface Serial

Os sinais da interface serial também fazem parte do chicote de sinais e são identificados pelos cabos branco e vermelho. Entretanto esta conexão não exige maiores cuidados uma vez que os seus cabos já vem conectados à um conector DB9 padrão serial RS232C conforme ilustração abaixo.



1.2.14 Negativo da Bateria

Este cabo do chicote de sinais, identificado pela cor preta deve ser conectado diretamente ao negativo da bateria.

1.2.15 12V pós Chave

Este cabo, identificado pela cor laranja, deve ser conectado ao contato pós chave da chave de ignição.

2. Instalação do software

2.1 Requisitos do Computador

Computador PC compatível com sistema operacional Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista, e as especificações mínimas abaixo:

Processador - 233MHz Monitor de vídeo - VGA color 800x600 ou 1024x768 (recomendado) 10MB de espaço livre no disco rígido (HD) Unidade de CD ROM / DVD Porta Serial RS232C

2.2 Instalando o software

O processo de instalação do software em seu PC é o mesmo utilizado na instalação de quaisquer outros programas e não necessita de conhecimentos especiais.

Insira o CD de instalação do software, fornecido junto o o Kit, na unidade de CD ou DVD de seu computador. O programa de instalação deve iniciar-se automaticamente. Se por qualquer motivo o programa de instalação não iniciar automaticamente, siga as instruções a seguir:

Na tela de seu computador clique em "Iniciar", em seguida clique em "Computador", em seguida clique em "Unidade CD" ou "Unidade DVD"

inks Favoritos	Nome	Tamanho	Tipo	Modificado em	
Documentos	Arquivos	no Disco (3) —			
Imagens	HIS				
Músicas					
Mais >>	1	autorun			
		informações de c	onfiguração		
astas	• <u>6</u> 3	52 bytes			
Desktop		0.00000000000000			
Gustavo		HISwinXV_Setup			
🛛 🎍 Público					
Computador	1				
▷ 🏭 OS (C:)		K			
RECOVERY (D:)					
Unidade de DVD-RW (E:) HISwinXV 2.0					
🖻 💇 Rede					
Painel de Controle					
(in the starting					

A tela abaixo deverá aparecer em seu computador

Clique duas vezes em "HISwinXV_Setup.exe" conforme indicado acima para iniciar o processo de instalação do software.

Aguarde até que seja exibida a tela abaixo e então clique no botão "Continuar"



Em seguida, a tela abaixo será exibida. Nesta tela é possível selecionar-se o diretório onde o software será instalado. O programa de instalação já vem preparado para instalar o software no diretório c:\Program Files\HIS Injection Systems. (ou C:\Arquivo de Programas\HIS Injection Systems).

e pasta:
13 Mb
90554 Mb
Continuar > Sair

Recomendamos que o software seja instalado neste diretório. Para tanto basta clicar no botão "Continuar" para dar prosseguimento ao processo de instalação.

Clicando-se no botão " Continuar", a tela abaixo será exibida

💐 Instalação do HISwinXV 2.0 - Confirmar	
Confirmar Tudo pronto para a instalação HISwinXV 2.0.	0
Este programa irá instalar o HISwinXV 2.0 em C:\Program Files\HIS Injection S	ystem <mark>s</mark> .
Clique 'Instalar' para instalar o HISwinXV 2.0. < Voltar Instalar	Sair

A seguir, clique no botão " Instalar" para iniciar o processo de instalação do HISwinXV. Aguarde até que o processo termine e então a tela abaixo será exibida:

rminado					
Instalação c	ompietada.			 -	-
HISwinXV 2.	0 foi instalado cor	m sucesso.			
			(

Clique no botão "Continuar" e a tela a seguir será exibida:

tall Creator, a
multimedia
se directly
Sair

Para finalizar o processo de instalação, clique no botão "Sair"

2.3 Executando o Software

O programa de instalação cria automaticamente na área de trabalho do seu computador (Desktop) um atalho para execução do programa conforme figura abaixo.



Para executar o programa basta clicar duas vezes sobre o ícone.

Alternativamente, para executar o programa, clique em "Iniciar", em seguida clique em "Programas" e em seguida em "HIS Injection Systems", conforme indicado na figura abaixo.



Em seguida, clique em "HISwinXV 2.0" novamente e o programa será executado, exibindo a tela abaixo.



Para obter detalhes de como operar o software a partir deste ponto, refira-se ao capítulo seguinte (3. Operação do Software).

3. Operação do Software

3.1 Estrutura de Menus

Todas as funções do software de controle do PW6X podem ser acessadas através da estrutura de menus que é apresentada na figura abaixo.

HISwin	XV 2.00	Arquivo C:\Prog	gram Files\HIS Injection	on Systems\C	alibrações\focu:	_0306200	09.map			
Arquivo	Painel de	Instrumentos Co	onfigurações Mapas	Opções I	dioma Janela	Ajuda				
► Co	nectar	🔒 🕹 Ler Módu	ulo 🛛 🔒 Gravar Mód	dulo 🧿	Monitorar	A	Injeção	12	Ignição	

3.1.1 Arquivo

O software HISwinVX permite que todos os ajustes e calibrações efetuadas sejam gravados em arquivos. Clicando na função "Arquivo" do menu principal, serão exibidas as seguintes opções:

Novo

Abre um novo arquivo com nome "new.map", onde todos os parâmetros de ajuste e calibração estão zerados ou com seu valor default (valor original de fábrica). O nome do arquivo pode sempre ser verificado na parte superior da tela.

Abrir

Permite que um arquivo previamente salvo em alguma pasta do computador seja carregado.

Salvar

Salva o arquivo previamente carregado, na mesma pasta e com o mesmo nome.

Salvar como

Permite que o arquivo previamente carregado seja salvo em local e com nome diferentes.

Sair

Encerra a execução do software HISwinXV. Lembre-se sempre de salvar seus arquivos antes de encerrar a execução caso contrário os dados armazenados serão perdidos.

3.1.2 Painel de Instrumentos

HIS HI	SwinXV 2.00	Arquivo C:\	Program Files	HIS Injection	n Systems\C	alibrações\foo	us_030620	09.map			
Arqu	ivo Painel de	Instrumentos	Configuraçõe	es Mapas	Opções I	dioma Janel	a Ajuda				
	Conectar	😩 Ler Me	ódulo 🛛 🚢	Gravar Módu	ulo 📀	Monitorar	1	Injeção	12	Ignição	

Existem duas opções de exibição do painel de instrumentos, o Modo Texto e o Modo Gráfico.

B • Painel de Instrumentos	
Rotação do Motor	2,7 RPM x 1000
Pressão	8 kPa
Acelerador	16 %
Temp. de Água	25 (C)
Temp. de Ar	10 (C)
Injetores Bancada 1	15 % 6,8 ms
Avanço de Ignição	23 Graus
Ventoinha	Desligada
Limitador	Desligado
Marcha Lenta	45 %
Bateria	12,8 Volts

Painel de Instrumentos - Modo Texto

Painel de Instrumentos - Modo Gráfico



Dica:

Um recurso muito útil, disponível no painel em modo gráfico, é a possibilidade de se verificar o resultado do avanço e os tempos de injeção programados, de forma simulada, com o software em estado "Desconectado".

Desconectado	17/09/2009	12:18	

Neste estado, ao se alterar os valores de Rotação do Motor, Pressão, Acelerador, Temp. de Água e Temp. de Ar, com auxílio das barras de rolagem logo abaixo dos relógios indicadores, pode-se verificar os valores resultantes para Avanço e tempos de Injeção.

Os dois modos podem ser exibidos separada ou simultaneamente. O painel de Instrumentos Modo Texto pode ser redimensionado e reposicionado de forma que fique mais adequado às necessidades de diferentes usuários. Para tanto, basta que se utilize os comandos padrão Windows para redimensionar e reposicionar (mouse clicks e arraste).

Com o painel de instrumentos é possível visualizar-se em tempo real, os valores de todos os sensores conectados ao módulo de controle e também os valores calculados e aplicados aos dispositivos de injeção, ignição, marcha lenta, ventoinha, etc.

3.1.3 Configurações

HI CHI	SwinXV 2.00	Arquivo C:\	Program Files\H	IS Injection	Systems\C	alibraçõ	oes\focus	_0306200)9.map			
Arqu	ivo Painel de l	Instrumentos	Configurações	Mapas	Opções I	dioma	Janela	Ajuda				
	Conectar	🏦 🛛 Ler M	ódulo 🛛 💾 Gi	avar Móduí	lo 🕜	Moni	torar	A	Injeção	12	Ignição	1

Neste menu são apresentadas as opções de configuração do módulo de controle, a saber:

- Configurações Principais
- Configuração das Saídas
- Configuração do TPS (sensor de posição de borboleta)
- Configurações da Interface Serial
- Programar Senha
- Desprogramar Senha

3.1.3.1 Configurações Principais

Nesta janela, os principais parâmetros do PW6X devem ser programados. Clicando-se no botão "Ok", os valores presentes nesta janela, são salvos no arquivo que está sendo trabalhado, se a conexão estiver "Online" os dados são enviados ao módulo e a janela é fechada. Clicando-se no botão "Aplicar" o efeito é o mesmo do botão "Ok", porém a janela permanece aberta. Clicando-se em "Cancelar" a janela é fechada sem que nada seja alterado.

Recomenda-se que estas configurações sejam feitas com a conexão em "Desconectado" ou, se estiver em "Online", que sejam feitas com o motor desligado.

Configurações de Ignição

Driver Mode

Configuração do sinal de ignição como normal ou invertido. Para o PW6X, esta função será sempre normal, não havendo a possibilidade de inversão do sinal de saída.

Roda Fônica

Seleção do tipo de roda fônica utilizada.

Trigger

Indicação do número do "dente da roda fônica" em frente ao qual o sensor de roda fônica está posicionado.

Ajuste fino

Permite corrigir desvios de avanço de ignição, em graus, causados pelo posicionamento do sensor de roda fônica.

Tempo de Carga

Ajuste do tempo de carga das bobinas de ignição (também conhecido como DWELL).

Limitador de Giro

Ajuste do giro (RPM) a partir do qual o sistema de ignição será cortado.

Configurações de Carga

Sensor de Carga

Seleção do tipo de carga que será utilizado nos mapas principais de Injeção e Ignição que pode ser TPS ou MAP, resultando em mapas RPM X TPS ou RPM X MAP.

Sensor de Pressão

Seleção do tipo de sensor de pressão utilizado.

Configurações de Injeção

Número de Cilindros

Seleção do número de cilindros do motor.

Modo de Injeção

Seleção do modo de injeção. Por exemplo, para 4 cilindros as opções são:

- 1/4- Uma injetada a cada 4 pulsos de ignição
- 2/4- Duas injetadas a cada 4 pulsos de ignição
- 4/4- Injeta sempre que houver pulso de ignição

Para as demais opções de número de cilindros, segue-se o mesmo raciocínio acima.

Rotação Máxima

Ajuste da rotação máxima que será utilizada nos mapas de Injeção e Ignição.

3.1.3.2 Configuração das Saídas

Nesta janela devem ser configurados os modos de operação dos sinais de saída do módulo. Clicando-se no botão "Ok", os valores presentes nesta janela, são salvos no arquivo que está sendo trabalhado, se a conexão estiver "Online" os dados são enviados ao módulo e a janela é fechada. Clicando-se no botão "Aplicar" o efeito é o mesmo do botão "Ok", porém a janela permanece aberta. Clicando-se em "Cancelar" a janela é fechada sem que nada seja alterado.

Recomenda-se que estas configurações sejam feitas com a conexão em "Desconectado" ou, se estiver em "Online", que sejam feitas com o motor desligado.

Saída de Tacômetro

Frequência

A frequência do sinal de saída de tacômetro pode ser programada para "Normal" ou "Metade". Quando em "Normal", o sinal gerado nesta saída é equivalente ao número de cilindros do motor, quando em "Metade", o sinal gerado corresponde à metade da frequência que seria gerada em "Normal".

Saída auxiliar

Função

A saída auxiliar pode ser programada para operar como uma bancada auxiliar de injetores (Bancada 2) ou como saída para Shift Light. Quando programada para Shift Light, dois parâmetros adicionais devem ser programados:

Ligar - Rotação (RPM) a partir da qual o Shift Light deve ser acionado.

Desligar - Rotação a partir da qual o Shift Light deve ser desligado.

Ventoinha

Temp. Liga

Temperatura a partir da qual a ventoinha deve ser ligada.

Temp. Desliga

Temperatura a partir da qual a ventoinha deve ser desligada.

Marcha Lenta

Motor PWM

Seleção do tipo de motor PWM que será utilizado como atuador de marcha lenta. Podem ser utilizados motores de 1 ou 2 fios.

Frequência

Frequência do sinal PWM de atuação do motor. Recomenda-se iniciar com 100Hz.

3.1.3.3 Configuração do TPS (sensor de posição de borboleta)

Para que se possa obter a máxima performance do sensor de posição de borboleta, este deve ser calibrado apropriadamente. Na janela de calibração do TPS, existem 2 parâmetros, "Cal. Fechado" e "Cal. Aberto", que devem ser ajustados para uma ótima performance do sensor. O procedimento para uma correta calibração é o seguinte:

Importante: O módulo deve estar conectado e o software deve estar na condição "Online", com o motor, preferencialmente desligado.

Cal. Fechado

Com o sensor de TPS completamente fechado, clicar neste botão para calibrar a posição de sensor fechado. A barra indicadora de Saída TPS deverá indicar um valor próximo de zero. Se este valor estiver acima de 40, recomenda-se a verificação do sensor e sua instalação.

Cal. Aberto

Com o sensor de TPS completamente aberto, clicar neste botão para calibrar a posição de sensor aberto. A barra indicadora de Saída TPS deverá indicar um valor próximo de 255. Se este valor estiver abaixo de 200, recomenda-se a verificação do sensor e sua instalação.

Uma vez realizado este procedimento, a calibração estará terminada. Os outros dois parâmetros apresentados nesta janela são apenas informativos e podem auxiliar na na verificação da calibração.

Saída de TPS

Informa o valor de saída de sinal do TPS lido pela entrada onde o sensor está conectado e varia de 0 a 255. Com o sensor completamente fechado, este valor deve estar próximo de 0 e com o sensor completamente aberto, próximo de 255.

Variação de TPS

Informa a faixa útil de variação do sensor que nada mais é do que a diferença entre o valor calibrado para posição aberto e posição fechado.

3.1.3.4 Interface Serial

Para que a comunicação entre o computador e o módulo de controle funcione corretamente é preciso que o número da porta serial (COM) e a velocidade de comunicação (Baud Rate) estejam programadas de forma correta. A janela de Interface Serial disponibiliza estes parâmetros para programação.

Porta Serial

Selecione a porta serial (COM) de acordo com a porta que está sendo utilizada pelo computador.

Baud Rate

Depende do módulo que está conectado. No caso do PW6X, selecione sempre Baud Rate 9600.

3.1.3.5 Senhas

Os módulos que são programados pelo HISwinXV podem ter as sua calibrações protegidas por senha para que apenas quem as possua possa ler o conteúdo das calibrações. Assim, quando o módulo estiver protegido por uma senha, ao se tentar ler o conteúdo de suas calibrações através da função "Ler Dados", a senha será solicitada e a operação somente se completará se o usuário digitar a senha correta.

Existem duas operações básicas relacionadas com as senhas:

Programar Senha

Selecionando esta opção, aparecerá uma tela onde deve-se digitar a senha a ser programada. Ele pode ser composta de até 8 caracteres alfanuméricos. Depois de digitar a senha, clique em "Ok" para confirmar, ou "Cancelar" se não desejar que ela seja gravada no módulo.

Desprogramar Senha

Selecionando essa opção, se o módulo já estiver protegido por senha, será solicitado que a senha seja digitada corretamente antes que se possa prosseguir. Digitando-se corretamente, a senha programada no módulo é desprogramada e as calibrações deixam de ficar protegidas por senha. Caso contrário, se a senha atual não for digitada corretamente, não será possível desprogramá-la.

Importante: As funções de senha funcionam apenas se a conexão entre o módulo e o computador estiver no modo "Online"

3.1.4 Mapas

Neste menu são apresentados todos os mapas de ajuste e correção que podem ser acessados, conforme a configuração do módulo de controle. Os mapas podem ser acessados, alterados e salvos em arquivos ".map" a qualquer momento. Entretanto, para que uma alteração faça efeito imediato no módulo de controle (como o PW6X por exemplo), é necessário que a comunicação entre o módulo e o computador esteja "Online"_e que o software HISwinXV esteja operando em "Modo Calibração". Para que as alterações fiquem permanentemente gravadas no módulo de controle, é necessário que a comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição, clicando-se no botão "Gravar Módulo", os mapas e as configurações serão gravadas no módulo de controle.

Para que um mapa gravado em um módulo possa ser recuperado pelo HISwinXV é necessário que a comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição, clicando-se no botão "Ler Módulo", os mapas e as configurações serão recuperadas pelo HISwinXV.

3.1.4.1 Mapas de Combustível

Os mapas de combustível podem ser acessados, alterados e salvos em arquivos ".map" a qualquer momento. Entretanto, para que uma alteração faça efeito imediato no módulo de controle (como o PW6X por exemplo), é necessário que a comunicação entre o módulo e o computador esteja "Online"_e que o software HISwinXV esteja operando em "Modo Calibração". Para que as alterações fiquem permanentemente gravadas no módulo de controle, é necessário que a comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição, clicando-se no botão "Gravar Módulo", os mapas e as configurações serão gravadas no módulo de controle. Para que um mapa gravado em um módulo possa ser recuperado pelo HISwinXV é necessário que a comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição. Nesta condição, clicando-se no botão comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo pelo HISwinXV é necessário que a comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição. Nesta condição, clicando-se no botão "Ler Módulo", os mapas e as configurações serão recuperadas pelo HISwinXV.

3.1.4.1.1 Mapa de Combustível, bancada principal

O mapa de combustível da bancada principal pode ser acessado nos formatos "Texto" (tabela), gráfico de 2 dimensões (2D) e gráfico de 3 dimensões (3D). No mapa de combustível da bancada principal devem ser programados os tempos básicos de injeção, em função da rotação (RPM - eixo vertical na tabela ou no gráfico) e do tipo de carga selecionado nas "Configurações Principais", que pode ser TPS ou MAP (eixo horizontal na tabela ou no gráfico).

3.1.4.1.2 Programação em modo Texto

Neste modo, os valores de tempo de injeção podem ser inseridos diretamente pelo teclado, na célula selecionada, indicada na tabela pelo fundo azul. Os valores permitidos vão de 0.0 a 25.5 (milisegundos).

- Para mover-se de uma a outra célula selecionada, utilizam-se as teclas de setas "acima", "abaixo", "esquerda" e "direita" (up, down, left, right).

- Para selecionar uma área com mais de uma célula, seleciona-se a primeira célula desejada e arrasta-se o mouse até que a área desejada esteja completa.

- Mantendo-se a tecla "Shift" pressionada e pressionando-se a tecla "+", os valores das células selecionadas são incrementados. Com a tecla "Shift" pressionada e pressionado-se a tecla "-" os valores das células selecionadas são decrementados.

 - A célula com fundo amarelo (4.9 no exemplo abaixo), indica o ponto da tabela que está sendo acessado pelo módulo no momento presente (no exemplo abaixo -> 2500 RPM e 15% de TPS resultam em 4.9 milisegundos de tempo de injeção)

🔁 · Mapa de 🤇	Combustí	vel - Mo	do Texto									- 0	×
									Traçar	Lim	par	Gr	áfico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4
500	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7
1000	3,3	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,9	5,0
1500	3,5	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	4,9	5,0	5,2	5,4
2000	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9	5,1	5,2	5,3	5,5	5,7
2500	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	<u>4.9</u>	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,0
3000	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9	5,1	5,3	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,3
3500	4,5	4,7	4,9	5,0	5,2	5,4	5,6	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,6
4000	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0
4500	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,3
5000	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6

Uma maneira rápida para se programar esta tabela é utilizar as funções de cálculo. Para demonstrar como isto pode ser feito, tomaremos como base a tabela acima e vamos modificar via teclado, 4 dos seus pontos conforme a seguir:

- 1- 1000 RPM 6% TPS era 3.6 e mudamos para 4.0
- 2-4000 RPM 6% TPS era 5.1 e mudamos para 6.0
- 3- 1000 RPM 30% TPS era 4.7 e mudamos para 7.0
- 4- 4000 RPM 30% TPS era 6.6 e mudamos para 13.0

Em seguida selecionamos a área que envolve estes 4 pontos. Então, clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela temos a exibição do menu das funções de cálculo conforme mostrado na figura abaixo.

Mapa de (Combustí	vel - Mo	do Texto	l.							[
								(Traçar	Lin	npar	Gr	áfico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4
500	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4.3	4,4	4,6	4,7
1000	3,3	3,4	4,0	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	7,0	4,9	5,0
1500	3,5	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	4,9	5,0	5,2	5,4
2000	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9		5,2	5,3	5,5	5,7
2500	4,0	4,2	4.4	4,5	4.7	4.9	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,0
3000	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9		5,3	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,3
3500	4,5	4,7	4,9	5,0	5,2	5,4	5,6	5,7	5,9		6,3	Ins	erir Valor
4000	4,7	4,9	6,0	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,2	6,4	13,0	De	centual
4500	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9		centuur
5000	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	Ca	lcular
5500	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	Ca	lcular por
6000	6,1	6,3	6,5	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	Ca	cular por
0500	0.5	0.7	~ ~	7.4	7.0	7.5		7.0	0.0	0.0			

Clicando sobre "Calcular" por exemplo, temos como resultado o que é mostrado na tabela abaixo ou seja, o software calculou automaticamente todos os pontos da seleção.

E3 Mapa	de Cor	nbust	ível - Mo	do Texto	5								- 0	X
										Traça	Lin	npar	Gr	áfico
		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	0	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4
50	00	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7
100	00	3,3	3,4	4,0	4,4	4,8		5,5	5,9	6,3	6,6	7,0	4,9	5,0
150	00	3,5	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,2	6,7		7,5	8,0	5,2	5,4
200	00	3,8	3,9	4,7	5,2	5,8	6,3	6,8	7,4	8,0	8,4	9,0	5,5	5,7
250	00	4,0	4,2	5,0		6,3	<u>6,9</u>	7,5	8,2	8,8	9,4	10,0	5,9	6,0
300	00	4,2	4,4	5,3		6,8	7,4	8,2	8,9	9,6	10,3	11,0	6,2	6,3
350	00	4,5	4,7	5,7	6,5	7,3	8,0	8,8	9,7	10,5	11,2	12,0	6,5	6,6
400	00	4,7	4,9	6,0	6,9	7,8	8,6	9,5	10,4	11,3	12,1	13,0	6,8	7,0
450	00	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,3
500	00	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6

Calcular

calcula todos os pontos da seleção de forma ponderada.

Calcular por Colunas

calcula todos os pontos da seleção levando em conta em primeiro lugar, os valores das colunas.

Calcular por Linhas

calcula todos os pontos da seleção levando em conta em primeiro lugar, os valores das linhas.

Inserindo valores

Clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela, temos a exibição do menu das funções de cálculo conforme mostrado na figura abaixo.

/lapa de C	Combusti	vel - Mo	do Texto									- 0	
								[Traçar	Lin	npar	G	ráfico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4
500	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7
1000	3,3	3,4	4,0		3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	7,0	4,9	5,0
1500	3,5	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	4,9	5,0	5,2	5,4
2000	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9		5,2	5,3	5,5	5,7
2500	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4.9	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,0
3000	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9		5,3	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,3
3500	4,5	4,7	4,9	5,0	5,2	5,4	5,6	5,7	5,9		6,3	Ins	serir Valo
4000	4,7	4,9	6,0	5,3	5,5		5,8	6,0	6,2	6,4	13,0	De	rcentual
4500	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9		recificati
5000	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	Ca	lcular
5500	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	Ca	lcular po
6000	6,1	6,3	6,5	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	Ca	lcular po
C500	0.5	67	0.0	7.4	7.0	7.5	77	7.0	0.0	0.0	0.4	-0.01	0.0

Selecionando no menu, a linha Inserir valor, uma pequena janela é aberta e o valor desejado pode ser inserido.

Também é possível abrir esta janela de Inserir valor, apertando a tecla "V" do teclado.

Mapa de C	ombustí	vel - Mo	do Texto	2									8
									Traçar	Lir	npar	Gr	áfico
1	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4
500	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7
1000	3,3	3,4	4,0	4,4	4,8	5,1	5,5	5,9	6,3	6,6	7,0	4,9	5,0
1500	3,5	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,2	6,7	7,1	7,5	8,0	5,2	5,4
2000	3,8	3,9	4,7	5,2	5,8	6,3	6,8	7,4	8,0	8,4	9,0	5,5	5,7
2500	4,0	4,2	5,0	5,7	6,3	6.9	7,5	8,2	8,8	9,4	10,0	5,9	6,0
3000	4,2	4,4	5,3	6,1	6.8	7,4	8,2	8,9	9,6	10,3	11,0	6,2	6,3
3500	4,5	4,7	5,7	6,5	7,3	8,0	8,8	9,7	10,5	11,2	12,0	6,5	6,6
4000	4,7	4,9	6,0	6,9	7,8	8,6	9,5	10,4	11,3	12,1	13,0	6,8	7,0
4500	5,0	5,2					5	1 ,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,3
5000	5,2	5,4		iserir Val	or			6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6
5500	5,6	5,8						,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0
6000	6,1	6,3		6,8	Ĩ	OF	<	.4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4
6500	6,5	6,7		5 U 103				,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8
7000	6,9	7,1						2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2

Clicando OK ou enter, o valor inserido será colocado em toda a área selecionada, conforme figura abaixo.

B Mapa de	Combustí	vel - Mo	do Texto									- 0	×
								(Traçar	Lim	par	Gr	áfico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4
500	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7
1000	3,3	3,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	4,9	5,0
1500	3,5	3,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	5,2	5,4
2000	3,8	3,9	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	5,5	5,7
2500	4,0	4,2	6,8	6,8	6,8	<u>6,8</u>	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	5,9	6,0
3000	4,2	4,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,2	6,3
3500	4,5	4,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,5	6,6
4000	4,7	4,9	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	7,0
4500	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,3
5000	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6

Calculando Percentuais

Utilizando o mesmo procedimento para Inserir Valor descrito acima, porém selecionando a linha Percentual no menu, ou apertando a tecla "P", uma janela para inserção de um valor percentual é aberta. Clicando OK ou enter, este valor percentual inserido será adicionado ou subtraído em toda a área selecionada.

Utilizando-se estes procedimentos repetidamente, a programação completa da tabela pode ser realizada de forma muito rápida e prática.

3.1.4.1.3 Função Traçar (Trace)

Clicando-se no botão **Traçar** situado na parte superior deste mapa, inicia-se a função Traçar. Esta função exibe sobre o mapa, na cor cinza, os pontos que vão sendo acessados a partir deste momento. Este recurso é bastante útil quando se deseja uma visualização no próprio mapa, das regiões que foram acessadas em determinada situação. Clicando-se o botão **Parar** a função para a sua execução e os pontos em cinza permanecem na tela. Clicando-se o botão **Limpar**, os pontos em cinza são removidos.

Mapa de	e Comi	oustíve	I - Moo	lo Text	0																	×
													C	Tranç	ando	Р	arar	Lim	par		Gráfic	co
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	0
0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14
400	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14
800	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14
1200	13,1	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0	14
1600	12,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	14
2000	12,1	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,9	13,9	13,9	13
2400	11,6	13,1	13,2	13,2	13,3	13,3	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,9	13
2800	11,1	12,9	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	13,2	13,3	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6	13,6	13,7	13,7	13,8	13,8	13,9	13
3200	10,6	12,8	12,8	12,9	13,0	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6	13,7	13,7	13,8	13,9	13,9	14,0	14
3600	10,1	12,6	12,6	12,7	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,4	13,5	13,5	13,6	13,7	13,8	13,8	13,9	14,0	14
4000	10,0	12,4	12,5	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14
4400	9,5	12,2	12,3	12,4	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,8	13
4800	9,0	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13
5200	8,5	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13
5600	8,0	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,6	13
6000	11,2	11,3	11,4	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13
6400	11,0	10,1	10,2	10,4	10,6	10,8	10,9	11,1	11,3	11,5	11,6	11,8	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12,9	13,0	13,2	13,4	13
6800	10,8	10,1	10,2	10,4	10,6	10,8	10,9	11,1	11,3	11,5	11,6	11,8	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12,9	13,0	13,2	13,4	13
7200	10,5	10,1	10,2	10,4	10,6	10,8	10,9	11,1	11,3	11,5	11,6	11,8	12,0	12,2	12,3	12,5	12.7	12,9	13,0	13.2	13,4	13
7600	10,3	10,1	10,2	10,4	10,6	10,8	10,9	11,1	11,3	11,5	11,6	11,8	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12.9	13:0	13.2	13,4	13
8000	10,1	10,1	10,2	10,4	10,6	10,8	10,9	11:1	11,3	11,5	11,6	11.8	12.0	12.2	12.3	12,5	12,7	12.9	13:0	13.2	13.4	13
8400	9,9	10,1	10,2	10,4	10,6	10,8	10,9	11,1	11,3	11,5	11,6	11.8	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12.9	13:0	13,2	13;4	13
1																						+

3.1.4.1.4 Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)

Neste modo os tempos de injeção são programados de forma gráfica, conforme o gráfico abaixo. No eixo horizontal estão representados os valores de carga de forma percentual (Carga % TPS) e no eixo vertical os tempos de injeção. Assim, a altura das barras azuis representa o tempo de injeção para cada valor de carga. Para aumetar ou diminuir a altura de uma barra, ou seja aumentar ou diminuir o tempo de injeção, primeiro é preciso selecionar a barra desejada. Para tanto, utilizamos as teclas seta "à esquerda" ou "à direita" (left ou right) para selecionar uma barra. A barra selecionada sempre aparece em vermelho. As teclas seta "acima" e "abaixo" (Up e Down), aumentam ou diminuem a altura (tempo de

injeção) da barra selecionada em uma unidade. As teclas "PgUp" e "PgDn" aumentam ou diminuem a altura em 5 unidades.



Na parte superior esquerda deste gráfico, temos a indicação do tempo de injeção (T. Injeção) correspondente à barra selecionada. Abaixo, o valor de carga da barra selecionada. O campo RPM logo abaixo indica para qual valor de rotação, esta programação está sendo feita. Pressionando-se a tecla "N" o valor de RPM aumenta, significando que o gráfico agora mostra os tempos de injeção para este novo valor de rotação. Pressionando-se a tecla "P", o valor de RPM diminui.

Na parte superior direta, temos a indicação da rotação do motor (RPM), da carga lida pelo sensor de carga (Carga) e o tempo de injeção (T. Injeção) sendo aplicado ao motor nesta condição.

Dicas úteis

- Para se selecionar mais de uma barra ao mesmo tempo, mantenha a tecla "Ctrl" (Control) pressionada e utilize as teclas "à esquerda" ou "à direita" (left ou right) para selecionar à esquerda ou à direita.

 Para se desfazer a seleção quando um grupo de barras estiver selecionado, mantenha a tecla "Alt" pressionada e utilize as teclas "à esquerda" ou "à direita" (left ou right) para desfazer a seleção à esquerda ou à direita.

Função Linearizar

É possível linearizar o gráfico entre dois pontos distintos, de forma rápida e intuitiva, da seguinte forma:

- Selecionar a região que se deseja a linearização, utilizando as teclas "Ctrl", "Alt", "à esquerda" e "à direita", conforme descrito acima, em "Dicas Úteis".

PW6X – Manual de Instalação e Operação



- Pressionar a tecla "L". Pronto, a região já foi linearizada. Veja figura a seguir.



3.1.4.1.5 Visualização em modo 3 dimensões (3D)

Neste modo é possivel a visualização do mapa de combustível em formato de 3 dimensões (3D). Clicando-se e mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse sobre este mapa, é possivel fazer sua rotação em qualquer sentido a fim de que se obtenha a visualização desejada.



3.1.4.1.6 Mapa de Combustível, bancada auxiliar

Disponível apenas quando a bancada auxiliar (bancada 2) estiver ativa. Veja Saida Auxiliar em "Configuração das Saídas". O modo de programação deste mapa é exatamente igual ao do mapa da bancada principal descrito acima.

3.1.4.1.7 Mapa de correção por temperatura de água

Disponível apenas no modo gráfico de 2 dimensões (2D). Neste mapa programa-se a correção a ser aplicada ao tempo de injeção, em termos percentuais, em função da temperatura de água (sensor de temperatura de água). As correções podem ser programadas para qualquer valor entre -90% e + 90%.

A lógica de programação deste mapa é a mesma do mapa de combustível em 2 dimensões explicado logo acima neste capítulo (Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)).

3.1.4.1.8 Mapa de correção por temperatura de ar

Disponível apenas no modo gráfico de 2 dimensões (2D). Neste mapa programa-se a correção a ser aplicada ao tempo de injeção, em termos percentuais, em função da temperatura de Ar (sensor de temperatura de Ar). As correções podem ser programadas para qualquer valor entre -90% e + 90%.

A lógica de programação deste mapa é a mesma do mapa de combustível em 2 dimensões explicado logo acima neste capítulo (Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)).

3.1.4.1.9 Mapa de correção por MAP

Disponível apenas no modo gráfico de 2 dimensões (2D) e somente quando o tipo de carga selecionado nas "Configurações Principais", for TPS . Neste mapa programa-se a correção a ser aplicada ao tempo de injeção, em termos percentuais, em função da pressão MAP

(sensor de pressão). As correções podem ser programadas para qualquer valor entre -90% e + 90%.

A lógica de programação deste mapa é a mesma do mapa de combustível em 2 dimensões explicado logo acima neste capítulo (Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)).

3.1.4.1.10 Mapa de correção para partida a frio

Disponível apenas no modo gráfico de 2 dimensões (2D). Neste mapa programa-se a quantidade de combustível, em milisegundos (ms), a ser injetada no momento da partida do motor, em função da temperatura (sensor de temperatura de Água). Estes valores podem variar de 0ms a 600ms.

A lógica de programação deste mapa é a mesma do mapa de combustível em 2 dimensões explicado logo acima neste capítulo (Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)).

3.1.4.2 Mapas de Ignição

Os mapas de ignição podem ser acessados, alterados e salvos em arquivos ".map" a qualquer momento. Entretanto, para que uma alteração faça efeito imediato no módulo de controle (como o PW6X por exemplo), é necessário que a comunicação entre o módulo e o computador esteja "Online" e que o software HISwinXV esteja operando em "Modo Calibração". Para que as alterações fiquem permanentemente gravadas no módulo de controle, é necessário que a comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição, clicando-se no botão "Gravar Módulo", os mapas e as configurações serão gravadas no módulo de controle. Para que um mapa gravado em um módulo possa ser recuperado pelo HISwinXV é necessário que a comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição. Nesta condição, clicando-se no botão comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo pelo HISwinXV é necessário que a comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição. Nesta condição, clicando-se no botão comunicação esteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição, clicando-se no botão seteja "Online", que o software HISwinXV esteja em "Modo Monitoração". Nesta condição, clicando-se no botão "Ler Módulo", os mapas e as configurações serão recuperadas pelo HISwinXV.

3.1.4.2.1 Mapa básico de Ignição

O mapa básico de ignição pode ser acessado nos formatos "Texto" (tabela), gráfico de 2 dimensões (2D) e gráfico de 3 dimensões (3D). No mapa básico de ignição devem ser programados os avanços de ignição, em graus, em função da rotação (RPM - eixo vertical na tabela ou no gráfico) e do tipo de carga selecionado nas "Configurações Principais", que pode ser TPS ou MAP (eixo horizontal na tabela ou no gráfico).

3.1.4.2.2 Programação em modo Texto

Neste modo, os valores de avanço de ignição podem ser inseridos diretamente pelo teclado, na célula selecionada, indicada na tabela pelo fundo azul. Os valores permitidos vão de -5 a 40 (graus).

- Para mover-se de uma a outra célula selecionada, utilizam-se as teclas de setas "acima", "abaixo", "esquerda" e "direita" (up, down, left, right).

- Para selecionar uma área com mais de uma célula, seleciona-se a primeira célula desejada e arrasta-se o mouse até que a área desejada esteja completa.

- Mantendo-se a tecla "Shift" pressionada e pressionando-se a tecla "+", os valores das células selecionadas são incrementados. Com a tecla "Shift" pressionada e pressionado-se a tecla "-" os valores das células selecionadas são decrementados.

 A célula com fundo amarelo (9 no exemplo abaixo), indica o ponto da tabela que está sendo acessado pelo módulo no momento presente (no exemplo abaixo -> 2500 RPM e 15% de TPS resultam em 9 graus de avanço de ignição)

t₃ · Mapa de	Ignição	- Modo	Texto										X
								Tra	içar	Limpar		Grá	fico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	-2	-1	-1	0	0	1	2	2	3	3	4	4	5
500	-2	0	0	1	1	3	4	4	5	5	7	7	8
1000	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1500	-1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	12	14
2000	0	2	3	4	6	7	9	10	11	13	14	15	17
2500	1	3	4	6	7	<u>9</u>	11	12	14	15	17	18	20
3000	1	3	4	7	8	10	12	14	16	17	20	21	23
3500	2	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
4000	2	5	6	9	11	13	16	18	20	22	25	26	29
4500	3	5	7	10	13	15	17	20	22	25	27	29	32
5000	3	6	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35

Uma maneira rápida para se programar esta tabela é utilizar as funções de cálculo. Para demonstrar como isto pode ser feito, tomaremos como base a tabela acima e vamos modificar via teclado, 4 dos seus pontos conforme a seguir:

- 1- 1000 RPM 6% TPS era 1 e mudamos para 4
- 2-4000 RPM 6% TPS era 6 e mudamos para 10
- 3- 1000 RPM 30% TPS era 9 e mudamos para 11
- 4- 4000 RPM 30% TPS era 25 e mudamos para 29

Em seguida selecionamos a área que envolve estes 4 pontos. Então, clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela temos a exibição do menu das funções de cálculo conforme mostrado na figura a seguir.

/lapa de le	gnição -	Modo	Texto								-		
								Tra	çar (Limpa		Grá	fico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	-2	-1	-1	0	0	1	2	2	3	3	4	4	5
500	-2	0	0	1	1	3	4	4	5	5	7	7	8
1000	-1	0	4	2	3	4		6			11	10	11
1500	-1	1									12		·
2000	0	2		4			9	10	11	13	14	In	serir Valor
2500	1	3	4	6		<u>9</u>	11	12	14	15	17	Pe	rcentual
3000	1	3	4	7	8	10	12	14	16	17	20	<i>c</i> .	Jaulan
3500	2	4		8	10	12	14	16	18	20	22	Ca	licular
4000	2	5	10	9	11	13	16	18	20	22	29	Ca	alcular por Colunas
4500	3	5	7	10	13	15	17	20	22	25	27	Ca	Icular por Linhas

Clicando sobre "Calcular" por exemplo, temos como resultado o que é mostrado na tabela abaixo ou seja, o software calculou automaticamente todos os pontos da seleção.

₽ Mapa d	e Igniçã	o - Mod	o Texto									- 0	X
								T	raçar	Limp	ar	Gr	áfico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	-2	-1	-1	0	0	1	2	2	3	3	4	4	5
500	-2	0	0	1	1	3	4	4	5	5	7	7	8
1000	-1	0	4	5	6		8	8	9	10	11	10	11
1500	-1	1	5	6	8	9	10	10	12	13	14	12	14
2000	0	2	6	7	9	10	12	13	14	16	17	15	17
2500	1	3	7	9	11	12	14	15	17	19	20	18	20
3000	1	3	8	10	12	14	16	17	19	21	23	21	23
3500	2	4	9	11	14	15	18	20	22	24	26	24	26
4000	2	5	10	12	15	17	20	22	24	27	29	26	29
4500	3	5	7	10	13	15	17	20	22	25	27	29	32
5000	3	6	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35

Calcular

calcula todos os pontos da seleção de forma ponderada.

Calcular por Colunas

calcula todos os pontos da seleção levando em conta em primeiro lugar, os valores das colunas.

Calcular por Linhas

calcula todos os pontos da seleção levando em conta em primeiro lugar, os valores das linhas.

Inserindo valores

Clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela, temos a exibição do menu das funções de cálculo conforme mostrado na figura abaixo.

• Mapa de I	gnição -	Modo	Texto									
								Tra	çar	Limpar		Gráfico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33 36
0	-2	- 1	-1	0	0	1	2	2	3	3	4	4 5
500	-2	0	0	1	1	3	4	4	5	5	7	7 8
1000	-1	0				4					11	10 11
1500	-1	1						8	9	10	12	In a state of the
2000	0	2							11	13	14	Inserir Valor
2500	1	3	4			<u>9</u>	11	12	14	15	17	Percentual
3000	1	3				10	12	14	16	17	20	Calcular
3500	2	4		8	10	12	14	16	18	20	22	Calcular
4000	2	5	10	9	11	13	16	18	20	22	29	Calcular por Colunas
4500	3	5	7	10	13	15	17	20	22	25	27	Calcular por Linhas

Selecionando no menu, a linha Inserir valor, uma pequena janela é aberta e o valor desejado pode ser inserido.

Também é possível abrir esta janela de Inserir valor, apertando a tecla "V" do teclado.



								Tra	çar	Limpa		Grá	fico
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
0	-2	-1	-1	0	0	1	2	2	3	3	4	4	
500	-2	0	0	1	1	3	4	4	5	5	7	7	
1000	-1	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	10	1
1500	-1	1	23	23	23	23	23	23	23	23	23	12	1
2000	0	2	23	23	23	23	23	23	23	23	23	15	1
2500	1	3	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	2
3000	1	3	23	23	23	23	23	23	23	23	23	21	2
3500	2	4	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	2
4000	2	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	26	2
4500	3	5	7	10	13	15	17	20	22	25	27	29	3
5000	3	6	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	3

Clicando OK ou enter, o valor inserido será colocado em toda a área selecionada.

Utilizando-se estes procedimentos repetidamente, a programação completa da tabela pode ser realizada de forma muito rápida e prática.

3.1.4.2.3 Função Traçar (Trace)

Clicando-se no botão **Traçar** situado na parte superior deste mapa, inicia-se a função Traçar. Esta função exibe sobre o mapa, na cor cinza, os pontos que vão sendo acessados a partir deste momento. Este recurso é bastante útil quando se deseja uma visualização no próprio mapa, das regiões que foram acessadas em determinada situação. Clicando-se o botão **Parar** a função para a sua execução e os pontos em cinza permanecem na tela. Clicando-se o botão **Limpar**, os pontos em cinza são removidos.

B · Mapa de	: Igniçã	o - Mo	do Text	0														
										Т	rança	ndo	Pa	ar	Limp	ar	ſ	Gráfico
l l	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51 1
0	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21 :
400	17	17	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21 :
800	0	2	4	5	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1200	2	4	6	8	10	12	13	13	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13
1600	3	5	8	10	13	15	16	17	18	18	18	17	17	17	17	17	17	16
2000	5	7	10	12	15	17	18	19	20	20	19	19	19	19	19	19	19	18
2400	7	9	11	14	16	18	19	21	22	22	21	21	20	20	20	20	20	19
2800	8	10	13	15	18	20	22	22	23	23	23	22	22	21	21	21	20	20 :
3200	10	12	14	16	18	20	23	24	24	24	24	23	23	22	22	22	21	21 :
3600	12	14	16	17	19	21	25	25	26	26	26	25	24	24	24	23	23	23 :
4000	14	16	17	19	20	22	25	25	26	26	26	25	24	24	24	23	23	23 :
4400	15	17	18	20	21	23	25	25	26	26	26	25	24	24	24	23	23	23 :
4800	17	18	19	21	22	23	25	25	26	26	26	25	24	24	24	23	23	23 :
5200	19	20	21	21	22	23	25	25	26	26	26	25	24	24	24	23	23	23 :
5600	20	21	22	22	23	24	25	24	25	26	26	25	24	24	24	23	23	23 :
6000	22	22	23	23	24	24	25	24	25	26	26	25	24	24	24	23	23	23 :
6400	22	23	23	24	24	25	25	24	26	27	27	26	25	24	24	23	23	23 :
6800	21	22	23	23	24	25	25	24	26	27	27	26	25	24	24	23	23	23 :
7200	21	22	23	23	24	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	21	21	21 :
7600	21	22	23	23	24	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	21	21	21 :
8000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 :
8400	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 :
•																		F

3.1.4.2.4 Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)

Neste modo os avanços de ignição são programados de forma gráfica, conforme o gráfico abaixo. No eixo horizontal estão representados os valores de carga de forma percentual Carga (% TPS) e no eixo vertical os avanços de ignição. Assim, a altura das barras azuis representa o avanço de ignição para cada valor de carga. Para aumetar ou diminuir a altura de uma barra, ou seja aumentar ou diminuir o avanço de ignição, primeiro é preciso selecionar a barra desejada. Para tanto, utilizamos as teclas seta "à esquerda" ou "à direita" (left ou right) para selecionar uma barra. A barra selecionada sempre aparece em vermelho. As teclas seta "acima" e "abaixo" (Up e Down), aumentam ou diminuem a altura (tempo de injeção) da barra selecionada em uma unidade. As teclas "PgUp" e "PgDn" aumentam ou diminuem a altura em 5 unidades.



Na parte superior esquerda deste gráfico, temos a indicação do avanço de ignição (Ângulo Ign) correspondente à barra selecionada. Abaixo, o valor de carga (Carga) da barra selecionada. O campo RPM logo abaixo indica para qual valor de rotação, esta programação está sendo feita. Pressionando-se a tecla "N" o valor de RPM aumenta,

significando que o gráfico agora mostra os tempos de injeção para este novo valor de rotação. Pressionando-se a tecla "P", o valor de RPM diminui.

Na parte superior direta, temos a indicação da rotação do motor (RPM), da carga lida pelo sensor de carga e o avanço de ignição (Ângulo Ign) sendo aplicado ao motor nesta condição.

Dicas úteis

- Para se selecionar mais de uma barra ao mesmo tempo, mantenha a tecla "Ctrl" (Control) pressionada e utilize as teclas "à esquerda" ou "à direita" (left ou right) para selecionar à esquerda ou à direita.

 Para se desfazer a seleção quando um grupo de barras estiver selecionado, mantenha a tecla "Alt" pressionada e utilize as teclas "à esquerda" ou "à direita" (left ou right) para desfazer a seleção à esquerda ou à direita.

Função Linearizar

É possível linearizar o gráfico entre dois pontos distintos, de forma rápida e intuitiva, da seguinte forma:

- Selecionar a região que se deseja a linearização, utilizando as teclas "Ctrl", "Alt", "à esquerda" e "à direita", conforme descrito acima, em "Dicas Úteis".



- Pressionar a tecla "L". Pronto, a região já foi linearizada



3.1.4.2.5 Visualização em modo 3 dimensões (3D)

Neste modo é possivel a visualização do mapa de combustível em formato de 3 dimensões (3D). Clicando-se e mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse sobre este mapa, é possivel fazer sua rotação em qualquer sentido a fim de que se obtenha a visualização desejada.



3.1.4.2.6 Mapa de correção por temperatura de água

Disponível apenas no modo gráfico de 2 dimensões (2D). Neste mapa programa-se a correção a ser aplicada ao avanço de ignição, em graus, em função da temperatura de água (sensor de temperatura de água). As correções podem ser programadas para qualquer valor entre -45 graus e + 40 graus.

A lógica de programação deste mapa é a mesma do mapa básico de ignição em 2 dimensões explicado logo acima neste capítulo (Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)).

3.1.4.2.7 Mapa de correção por temperatura de ar

Disponível apenas no modo gráfico de 2 dimensões (2D). Neste mapa programa-se a correção a ser aplicada ao avanço de ignição, em graus, em função da temperatura de ar (sensor de temperatura de ar). As correções podem ser programadas para qualquer valor entre -45 graus e + 40 graus.

A lógica de programação deste mapa é a mesma do mapa básico de ignição em 2 dimensões explicado logo acima neste capítulo (Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)).

3.1.4.2.8 Mapa de correção por MAP

Disponível apenas no modo gráfico de 2 dimensões (2D) e somente quando o tipo de carga selecionado nas "Configurações Principais", for TPS . Neste mapa programa-se a correção a ser aplicada ao avanço de ignição, em graus, em função da temperatura de ar (sensor de temperatura de ar). As correções podem ser programadas para qualquer valor entre -45 graus e + 40 graus.

A lógica de programação deste mapa é a mesma do mapa básico de ignição em 2 dimensões explicado logo acima neste capítulo (Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)).

3.1.4.2.9 Mapa de correção para partida a frio

Disponível apenas no modo gráfico de 2 dimensões (2D). Neste mapa programa-se a correção a ser aplicada ao avanço de ignição, em graus, em função da temperatura de água (sensor de temperatura de água), apenas durante a partida do motor. As correções podem ser programadas para qualquer valor entre -45 graus e + 40 graus.

A lógica de programação deste mapa é a mesma do mapa básico de ignição em 2 dimensões explicado logo acima neste capítulo (Programação em modo Gráfico 2 dimensões (2D)).

3.1.5 Opções

HI CH	SwinXV 2.00	Arquivo C:\Progran	n Files\HIS Injection Systems\C	alibrações\focu:	s_03062009.map	
Arqu	iivo Painel de	Instrumentos Config	urações Mapas Opções I	dioma Janela	Ajuda	
	Conectar	🔒 Ler Módulo	🗳 Gravar Módulo 🕗	Monitorar	🤌 Injeção	o 📂 Ignição

Neste menu, são apresentadas as opções para ajuste do controlador de marcha lenta e das bombas de TPS (Rápida)

3.1.5.1 Ajuste de marcha Lenta

Nesta janela encontram-se os parâmetros de ajuste para o dispositivo de controle de marcha lenta. Para o caso do PW6X, o atuador de marcha lenta deve ser necessariamente um dispositivo que opera por PWM (1 ou 2 fios). Clicando-se no botão "Ok", os valores presentes nesta janela, são salvos no arquivo que está sendo trabalhado e, se a conexão estiver "Online" os dados são enviados ao módulo e a janela é fechada. Clicando-se no botão "Aplicar" o efeito é o mesmo do botão "Ok", porém a janela permanece aberta. Clicando-se em "Cancelar" a janela é fechada sem que nada seja alterado. Notar que esta

programação só pode ser feita quando a conexão estiver em modo "Remoto" ou "Desconectado".

A rotação desejada para marcha lenta é descrita aqui como Rotação Objetivo. Sempre que o sistema detectar que a rotação do motor está próxima da rotação objetivo e que não existe aceleração (TPS = 0), o controle de marcha lenta passa a atuar fazendo com que a rotação se estabilize em torno da rotação objetivo. Se a rotação tiver tendência de cair abaixo da rotação objetivo, o atuador de marcha lenta deverá abrir permitindo um maior fluxo de ar. Se a tendência for a rotação subir acima da rotação objetivo, o atuador deverá fechar, restringindo o fluxo de ar. Para que este sistema opere de maneira adequada e automática, vários parâmetros devem ser programados conforme abaixo:

Controle de Marcha Lenta Desabilitado: Quando selecionado, desabilita o controle de marcha lenta, posicionando a abertura do atuador (motor PWM) em uma posição intermediária definida pelos parâmetros Máxima Posição (%) e Mínima Posição (%).

Rotação Objetivo (RPM)

Ajustar este parâmetro com valor igual à rotação desejada quando o motor estiver em condição de marcha. O sistema de controle de marcha lenta irá atuar de modo a manter sempre essa rotação quando o motor estiver na condição de marcha lenta.

Aumentar Quando Frio

Ajustar este parâmetro com valor de rotação a ser adicionado à rotação objetivo para quando o motor estiver em condição de marcha lenta, porém frio. Enquanto o motor for considerado "frio" (veja Limite Quente), o sistema de controle de marcha lenta irá atuar de modo a manter rotação = (Rotação Objetivo + Aumentar quando Frio). Este valor deverá ser necessariamente maior ou igual à Rotação Objetivo.

Limite Quente

Este parâmetro informa ao sistema de controle de marcha lenta, a temperatura acima da qual, o motor é considerado "quente".

Amostragem (ms)

É o intervalo de tempo entre duas leituras de rotação, feitas pelo controlador de marcha lenta. Em outras palavras, determina o tempo de reação do sistema.

```
Máxima Posição (%)
```

Este parâmetro informa a máxima posição em termos percentuais, que o atuador de marcha lenta pode assumir.

Mínima Posição (%)

Este parâmetro informa a mínima posição em termos percentuais, que o atuador de marcha lenta pode assumir.

Kp(%)

Parâmetro já pré-programado, em geral não necessita de ajuste.

Ki(%)

Parâmetro já pré-programado, em geral não necessita de ajuste.

Kd(%)

Parâmetro já pré-programado, em geral não necessita de ajuste.

Procedimento de Ajuste

1- Selecionar "Controle de Marcha Lenta Desabilitado"

2- Acionar todas as cargas que podem sobrecarregar o motor (faróis, ventoinha, ar-condicionado, etc) e em seguida ajustar Máxima Posição (%) e Mínima Posição (%) com valores iguais e que levem o motor à máxima rotação deseja nesta condição. Anotar o valor de Máxima Posição (%).

3- Desligar todas as cargas e ajustar Máxima Posição (%) e Mínima Posição
(%) com valores iguais e que levem o motor à mínima rotação permitida nesta condição. Anotar o valor de Mínima Posição (%).

4- Ajustar Máxima Posição (%) com o valor anotado no ítem 2 e Ajustar Mínima Posição (%) com o valor anotado no ítem 3.

5- Habilitar Controle de Marcha Lenta e em seguida verificar seu funcionamento.

3.1.5.2 Ajuste das Bombas de TPS

Nesta janela encontram-se os parâmetros de ajuste para as Bombas de TPS também conhecidas como rápida. Clicando-se no botão "Ok", os valores presentes nesta janela, são salvos no arquivo que está sendo trabalhado e, se a conexão estiver "Online" os dados são enviados ao módulo e a janela é fechada. Clicando-se no botão "Aplicar" o efeito é o mesmo do botão "Ok", porém a janela permanece aberta. Clicando-se em "Cancelar" a janela é fechada sem que nada seja alterado. Notar que esta programação só pode ser feita quando a conexão estiver em modo "Remoto" ou "Desconectado".

A função destes ajustes é fazer com que o sistema injete uma quantidade adicional de combustível, sempre que for detectada uma variação rápida no TPS (sensor de posição de borboleta). É necessário que se programe também o decaimento, que é a quantidade de combustível que será subtraída do adicional a cada nova injetada, até que o adicional seja completamente "zerado". Estes ajustes são divididos por faixas de rotação e para cada faixa, deve-se programar a quantidade adicional e o decaimento em termos percentuais.

Existem três faixas de rotação para as quais o "Adicional" e o "Decaimento" devem ser programados. Estas faixas são: 0 RPM (atua entre 0 e 1500 RPM), 1500 RPM (atua entre 1500 e 3000 RPM) e 3000 RPM (atua de 3000 RPM em diante).

Então, por exemplo, programando-se 100% para "Adicional" e 20% para "Decaimento", sempre que a rotação estiver entre 0 e 1500RPM e houver uma variação rápida detectada pelo sensor de posição de borboleta, um adicional proporcional a 100% do tempo de injeção original será somado ao tempo de injeção e a cada nova injetada, 20% deste valor será descontado até que não exista mais tempo adicional de injeção (neste exemplo isto ocorrerá após a quinta injetada 20% X 5 = 100%).

3.1.6 Idioma

HE H	ISwinXV 2.00	Arquivo C:\Program	Files\HIS Injection Sys	tems\Calibrações\focu:	s_03062009.map	
Arqu	uivo Painel de	Instrumentos Config	urações Mapas Opç	ões Idioma Janela	Ajuda	
	Conectar	🔒 Ler Módulo	🗳 Gravar Módulo	🕗 Monitorar	🖌 Injeção	📂 Ignição

O idioma de exibição do HISwinXV pode ser selecionado para Português (opção default) ou Inglês, através do menu Idioma.

3.1.7 Janela

5 HISwinXV 2.00	Arquivo vazio								
Arquivo Painel de	Instrumentos Config	urações Map	oas Opções	Idioma	Janela	Ajuda			
Conectar	🔒 Ler Módulo	🗳 Gravar N	Nódulo () Moni	itorar	A	Injeção	12	Ignição

No menu Janela, existem as opções para fechar todas as janelas abertas no momento ou arranjálas lado a lado na tela do computador.

3.1.8 Ajuda

HIS HI	SwinXV 2.00	Arquivo vazio								
Arqu	iivo Painel de	Instrumentos Co	onfigurações	Mapas Op	oções Idio	oma Janela	Ajuda			
	Conectar	😩 🛯 Ler Módu	ulo 🛛 🗳 Gra	avar Módulo	0	Monitorar	P	Injeção	12	Ignição

Ajuda (Help) pode ser acessado diretamente pelo menu principal ou também pressionando- se a tecla "F1" do teclado. Sempre que solicitada, a ajuda exibirá o tópico correspondente à tela que estiver ativa no instante da solicitação. Por exemplo, se a tela de "Configurações Principais" estiver ativa, pressionado-se a tecla "F1", o item de ajuda relativo à "Configurações Principais" será exibido, e assim por diante.

3.1.8 Desconectado, Online, Modo Monitoração & Modo Calibração

Este sistema pode operar de 3 maneiras distintas a saber:

3.1.8.1 Desconectado

Quando não existe conexão entre o computador e o módulo de controle (PW6X) ou quando existe conexão mas esta está inativa. Em modo "Desconectado" o usuário pode programar configurações, mapas e opções e salvá-los em arquivos para utilização futura bem como carregar arquivos existentes para análise e estudo sem a necessidade de ter o módulo de controle (PW6X) em mãos. Esta condição pode ser verificada na parte inferior esquerda da tela conforme abaixo:

Desconectado	21/11/2009	12:26		
--------------	------------	-------	--	--

3.1.8.2 Online – Modo Monitoração

Quando existe conexão mas o sistema apenas "monitora" os parâmetros lidos pelo módulo de controle (PW6X). Quando neste modo, as alterações efetuadas nos "Mapas de Combustível" e "Mapas de Ignição" não produzem qualquer efeito no módulo de controle. Apenas alterações de "Configurações" e "Opções" fazem efeito imediato e ficam gravadas no módulo de controle. Ainda, quando em "Modo Monitoração", na parte inferior da tela pode-se verificar a versão do software do módulo de controle que está conectado.

Online	21/11/2009	12:31	Modo Monitoração	Conectado a PW6X - Software Versão: 0,9

Para que o sistema fique em modo "Online", clique "Conectar" conforme a seguir:

🕫 HISwir	XV 2.00	Arquivo C:\Pro	gram Files\HIS Inj	ection Systems	Calibrações\focu:	s_0306200	09.map			
Arquivo	Painel de I	nstrumentos Co	onfigurações Ma	pas Opções	Idioma Janela	Ajuda				
📡 Co	nectar	😩 🕹 Ler Módu	ılo 🛛 🚢 Gravar	Módulo 🕖	Monitorar	P	Injeção	12	Ignição	

Para que o sistema fique em "Modo Monitoração", clique em "Monitorar" conforme abaixo:

HE H	SwinXV 2.00	Arquivo C:\Program	Arquivo C:\Program Files\HIS Injection Systems\Calibrações\focus_03062009.map									
Arqu	ivo Painel de	Instrumentos Config	urações Mapas	Opções 1	dioma Janela	Ajuda						
	Conectar	😩 Ler Módulo	Gravar Módu	ulo Olu	Monitorar	P	Injeção	12	Ignição			

3.1.8.3 Online – Modo Calibração

Quando existe conexão e o sistema não apenas "monitora" os parâmetros lidos pelo módulo de controle (PW6X) como também, calcula os tempos de injeção e avanço de ignição em função dos parâmetros lidos e os envia ao módulo de controle. Neste modo, as alterações efetuadas nos "Mapas de Combustível" e "Mapas de Ignição" produzem efeito imediato no módulo de controle mas não ficam gravadas neste de forma permanente. Apenas alterações de "Configurações" e "Opções" fazem efeito imediato e ficam gravadas no módulo de controle. Ainda, quando em "Modo Calibração", na parte inferior da tela pode-se verificar a versão do software do módulo de controle que está conectado.

Online	21/11/2009	12:34	Modo Calibração	Conectado a PW6X - Software Versão: 0,9

Para que o sistema fique em "Modo Calibração", clique conforme abaixo:

📂 HISwinXV 2.00	Arquivo C:\F	Program Files\HI	S Injectio	n Systems	\Calibraçã	ões\focu:	s_030620	09.map			
Arquivo Painel de	Instrumentos	Configurações	Mapas	Opções	Idioma	Janela	Ajuda				
Desconectar	🔒 Ler Ma	ódulo 🛛 💾 Gr	avar Mód	ulo	🎖 🛛 Cal	ibrar	P	Injeção	12	Ignição	

3.1.9 Ler Módulo

Para ler todas as configurações, opções e mapas do módulo de controle (ex. PW6X), e carregá-los no computador, clique em "Ler Módulo", conforme abaixo:

HI HI	SwinXV 2.00	Arquivo C:\Progra	m Files\HIS Injection S	Systems\Calibra	ções\focus	_0306200	09.map			
Arqu	ivo Painel de	Instrumentos Confi	gurações Mapas C	Opções Idiom	a Janela	Ajuda				
	Conectar	😩 Ler Módulo	🔒 🔓 Gravar Módulo	o 🕜 Mo	nitorar	P	Injeção	12	Ignição	

Para que esta operação seja realizada, o sistema deve estar "Online" e em "Modo Monitoração" conforme a seguir:

Online	21/11/2009	12:31	Modo Monitoração	Conectado a PW6X - Software Versão: 0,9

Atenção: A operação "Ler Módulo" substitui todas as informações (configurações, opções e mapas) do computador pelas novas informações lidas do módulo de controle.

3.1.10 Gravar Módulo

Para gravar todas as configurações, opções e mapas, do computador para o módulo de controle (ex. PW6X). clique em "Gravar Módulo", conforme abaixo:

HIS HIS	SwinXV 2.00	Arquivo C:\Progra	n Files\HIS Injectio	n Systems\(Calibrações\focu	s_030620	09.map			
Arqui	vo Painel de	Instrumentos Config	gurações Mapas	Opções :	Idioma Janela	Ajuda				
	Conectar	🔒 Ler Módulo	💾 Gravar Mód	ulo 🕜	Monitorar	P	Injeção	13	Ignição	

Para que esta operação seja realizada, o sistema deve estar "Online" e em "Modo Monitoração" conforme a seguir:

Onime 21/11/2009 12.51 Woldo Monitoração Conectado a PVVX - Software Versão, 0,5	Online	21/11/2009	12:31	Modo Monitoração	Conectado a PW6X - Software Versão: 0,9
--	--------	------------	-------	------------------	---

Atenção: A operação "Gravar Módulo" substitui todas as informações (configurações, opções e mapas) do módulo de controle (ex. PW6X), pelas informações contidas no computador.

Versão 1.3- Novembro 2009

3.1.11 Injeção

HI CHI	SwinXV 2.00	Arquivo C:\Program	n Files\HIS Injection Syster	ns\Calibrações\focu:	s_03062009.r	nap	
Arqu	ivo Painel de I	Instrumentos Config	urações Mapas Opçõe	s Idioma Janela	Ajuda		
	Conectar	🔒 Ler Módulo	🗳 Gravar Módulo	O Monitorar	🖋 I	njeção 🛛 🤧	Ignição

Clicando-se sobre este botão, todos os mapas de injeção e Painel de instrumentos em modo gráfico são exibidos simultaneamente podendo ser organizados na tela da forma que for mais conveniente para o usuário. A posição de cada mapa na tela é gravada pelo programa de modo que da próxima vez que eeste botão for clicado, os mapas serão exibidos na mesma posição e com os tamanhos ajustados previamente.



3.1.12 Ignição

H SH	ISwinXV 2.00	Arquivo C:\Program	Files\HIS Injection Sys	stems\Calibrações\focu	s_0306200)9.map		
Arqu	iivo Painel de	Instrumentos Config	urações Mapas Ope	ções Idioma Janela	Ajuda			
	Conectar	🔒 Ler Módulo	Gravar Módulo	Ø Monitorar	1	Injeção	15	Ignição

Clicando-se sobre este botão, todos os mapas de Ignição e Painel de instrumentos em modo gráfico são exibidos simultaneamente podendo ser organizados na tela da forma que for mais conveniente para o usuário. A posição de cada mapa na tela é gravada pelo programa de modo que da próxima vez que eeste botão for clicado, os mapas serão exibidos na mesma posição e com os tamanhos ajustados previamente.



4. Configuração do Módulo PW6X

Todo o trabalho de programação do PW6X sempre começa aqui !!

Antes de se tentar dar a partida no motor pela primeira vez, o módulo PW6X deve ser configurado com informações básicas relativas a a este motor. No software de controle, através do menu principal, pode-se acessar o item "Configurações" onde se obtém acesso aos vários menus de configuração. Não prossiga seu trabalho sem que todos os parâmetros a seguir estejam configurados apropriadamente.

Para detalhes sobre como acessar essas configurações, refira-se ao item 3 deste manual.

4.1 Configurações principais

Configurações de Ignição

Driver Mode - Configurar o sinal de ignição como normal ou invertido. Para o PW6X, esta função será sempre normal, não havendo a possibilidade de inversão do sinal de saída.

Roda Fônica – Informar o tipo de roda fônica utilizada.

Trigger - Informar o número do "dente da roda fônica" em frente ao qual o sensor de roda fônica está posicionado na condição de PMS.

Ajuste fino – No caso de o sensor da roda fônica não estar posicionado exatamente em frente a um determinado dente, o que pode causar pequenos desvios no ponto de ignição, utilizar este parâmetro para aferição.

Tempo de Carga - Ajustar o tempo de carga das bobinas de ignição (também conhecido como DWELL).

Limitador de Giro - Ajustar o limitador de giro (RPM) para um valor, a partir do qual o sistema de ignição será cortado.

Configurações de Carga

Sensor de Carga – Informar o tipo de carga que será utilizado nos mapas principais de Injeção e Ignição que pode ser TPS ou MAP, resultando em mapas RPM X TPS ou RPM X MAP.

Sensor de Pressão – Informar o do tipo de sensor de pressão utilizado.

Configurações de Injeção

Número de Cilindros - Informar o número de cilindros do motor.

Modo de Injeção - Informar o modo de injeção que será utilizado. Por exemplo, para 4 cilindros as opções são:

1/4- Uma injetada a cada 4 pulsos de ignição

2/4- Duas injetadas a cada 4 pulsos de ignição

4/4- Injeta sempre que houver pulso de ignição

Para as demais opções de número de cilindros, segue-se o mesmo raciocínio acima.

Rotação Máxima - Ajustar a rotação máxima que será acessada nos mapas de Injeção e Ignição.

4.2 Configurações das saídas

Saída de Tacômetro

Frequência – Informar como se deseja o sinal de saída de tacômetro que pode ser "Normal" ou "Metade". Quando em "Normal", o sinal gerado nesta saída é equivalente ao número de cilindros do motor, quando em "Metade", o sinal gerado corresponde à metade da frequência que seria gerada em "Normal".

Saída auxiliar

Função – Informar se a saída será utilizada como uma bancada auxiliar de injetores (Bancada 2) ou como saída para Shift Light. Quando programada para Shift Light, dois parâmetros adicionais devem ser programados:

Ligar - Rotação (RPM) a partir da qual o Shift Light deve ser acionado.

Desligar - Rotação a partir da qual o Shift Light deve ser desligado.

Ventoinha

Temp. Liga – Informar a temperatura a partir da qual a ventoinha deve ser ligada.

Temp. Desliga – Informar a temperatura a partir da qual a ventoinha deve ser desligada.

Marcha Lenta

Motor PWM – Informar qual o tipo de motor PWM que será utilizado como atuador de marcha lenta. Podem ser utilizados motores de 1 ou 2 fios.

Frequência

Frequência do sinal PWM de atuação do motor. Recomenda-se iniciar com 100Hz.

4.3 Calibração do Sensor de Posição de Borboleta (TPS)

Para que se possa obter a máxima performance do sensor de posição de borboleta, este deve ser calibrado apropriadamente. O procedimento para uma correta calibração é o seguinte:

Importante: O módulo deve estar conectado e o software deve estar na condição "Online", com o motor, preferencialmente desligado.

Acessar o menu "Configuração do TPS"

Com o sensor de TPS completamente fechado, clicar no botão "Cal. Fechado" para calibrar a posição de sensor fechado. A barra indicadora de Saída TPS deverá indicar um valor próximo de zero. Se este valor estiver acima de 40, recomenda-se a verificação do sensor e sua instalação.

Com o sensor de TPS completamente aberto, clicar no botão "Cal. Aberto" para calibrar a posição de sensor aberto. A barra indicadora de Saída TPS deverá indicar um valor próximo de 255. Se este valor estiver abaixo de 200, recomenda-se a verificação do sensor e sua instalação.

Uma vez realizado este procedimento, a calibração estará terminada. Os outros dois parâmetros apresentados nesta janela são apenas informativos e podem auxiliar na na verificação da calibração.

Saída de TPS - Informa o valor de saída de sinal do TPS lido pela entrada onde o sensor está conectado e varia de 0 a 255. Com o sensor completamente fechado, este valor deve estar próximo de 0 e com o sensor completamente aberto, próximo de 255.

Variação de TPS - Informa a faixa útil de variação do sensor que nada mais é do que a diferença entre o valor calibrado para posição aberto e posição fechado.

5. Mapas

As necessidades de combustível e ignição de um motor em um determinado instante de tempo estão diretamente relacionadas às condições de operação desse motor neste mesmo instante de tempo. Em um sistema de controle eletrônico como o PW6X, estas condições de operação são determinadas a partir das informações enviadas pelos sensores de rotação (roda fônica), de pressão (MAP), de posição de borboleta (TPS), de temperatura de ar e temperatura do líquido de arrefecimento do motor. As necessidades de combustível e ignição variam em função das variações destes parâmetros. Estas variações de necessidades são armazenadas no PW6X em tabelas que são chamadas de mapas e mapear um motor significa alterar estas tabelas ou mapas de forma que as necessidade de combustível e ignição sejam atendidas sempre que houver variação nas condições de operação deste motor.

No PW6X, estes mapas são acessados através através do menu "Mapas".

Para detalhes sobre como acessar esses mapas, refira-se ao item 3 deste manual.

5.1 Mapa de Combustível – Bancadas 1 e 2

Este é o mapa que representa a quantidade de combustível em milisegundos que deve ser injetada no motor para uma determinada rotação e carga considerando-se que se está na melhor condição de temperatura de trabalho do motor e demais condições ambientes estão em um valor médio considerado normal. Em outras palavras, este é o mapa básico de injeção de combustível. Podem ser programados tempos de injeção de 0 a 25,5ms para cada condição de rotação e carga. É sobre este mapa que o maior trabalho de "acerto de combustível do motor" deve ser concentrado. Este mapa deve refletir as necessidades ótimas de combustível para toda a faixa de operação de rotação e carga.

5.2 Correção de Combustível por MAP – Bancadas 1 e 2

Este mapa está disponível somente quando em "Configurações Principais" (veja item 3.1.3 Configurações deste manual), o item "Sensor de Carga" estiver selecionado para "TPS". A Correção de Combustível por MAP é usada para corrigir a quantidade de combustível a ser injetada, baseada no valor de pressão no coletor de admissão (MAP) medido pelo PW6X através do sensor MAP a ele conectado. O mapa é divido em 34 pontos de correção que cobrem toda a faixa de leitura do sensor MAP e cada ponto pode ser programado com correções variando de -90% a 90%.

5.3 Correção de Combustível por Temp. de Água

A Correção de Combustível por Temperatura de Água é usada para corrigir a quantidade de combustível a ser injetada, baseada no valor da temperatura do motor medido pelo PW6X através do sensor temperatura a ele conectado. O mapa é divido em 34 pontos de correção que cobrem toda a faixa de leitura do sensor de temperatura do motor (água) e cada ponto pode ser programado com correções variando de -90% a 90%.

5.4 Correção de Combustível por Temp. de Ar

A Correção de Combustível por Temperatura de Ar é usada para corrigir a quantidade de combustível a ser injetada, baseada no valor da temperatura de ar admitido medido pelo PW6X através do sensor temperatura a ele conectado. O mapa é divido em 34 pontos de correção que cobrem toda a faixa de leitura do sensor de temperatura de ar admitido e cada ponto pode ser programado com correções variando de -90% a 90%.

5.5 Correção de Combustível para Partida a Frio

A Correção de Combustível para partida a Frio é usada para injetar-se combustível adicional no momento da partida, baseada no valor da temperatura do motor medido pelo PW6X através do sensor temperatura a ele conectado. O mapa é divido em 34 pontos de correção que cobrem toda a faixa de leitura do sensor de temperatura do motor (água) e cada ponto pode ser programado com valores de até 600ms.

5.6 Mapa de Ignição

Este é o mapa que representa o avanço de ignição em graus que deve ser aplicado ao motor para uma determinada rotação e carga considerando-se que se está na melhor condição de temperatura de trabalho do motor e demais condições ambientes estão em um valor médio considerado normal. Em outras palavras, este é o mapa básico de avanço de ignição. Podem ser programados valores de avanço de – 5 graus a 40 graus para cada condição de rotação e carga. É sobre este mapa que o maior trabalho de "acerto de ignição do motor" deve ser concentrado. Este mapa deve refletir as necessidades ótimas de ignição para toda a faixa de operação de rotação e carga.

5.7 Correção de Ignição por MAP

Este mapa está disponível somente quando em "Configurações Principais" (veja item 3.1.3 Configurações deste manual), o item "Sensor de Carga" estiver selecionado para "TPS". A Correção de Ignição por MAP é usada para corrigir o avanço de ignição a ser aplicado ao motor, baseado no valor de pressão no coletor de admissão (MAP) medido pelo PW6X através do sensor MAP a ele conectado. O mapa é divido em 34 pontos de correção que cobrem toda a faixa de leitura do sensor MAP e cada ponto pode ser programado com correções variando de -45 graus a 40 graus.

5.8 Correção de Ignição por Temp. de Água

A Correção de Ignição por Temperatura de Água é usada para corrigir o avanço de ignição a ser aplicado ao motor, baseado no valor da temperatura do motor medido pelo PW6X através do sensor temperatura a ele conectado. O mapa é divido em 34 pontos de correção que cobrem toda a faixa de leitura do sensor de temperatura do motor (água) e cada ponto pode ser programado com correções variando de -45 graus a 40 graus.

5.9 Correção de Ignição por Temp. de Ar

A Correção de Ignição por Temperatura de Ar é usada para corrigir o avanço de ignição a ser aplicado ao motor, baseado no valor da temperatura de ar admitido medido pelo PW6X através do sensor temperatura a ele conectado. O mapa é divido em 34 pontos de correção que cobrem toda a faixa de leitura do sensor de temperatura de ar admitido e cada ponto pode ser programado com correções variando de -45 graus a 40 graus.

5.10 Correção de Ignição para Partida a Frio

A Correção de Ignição para partida a Frio é usada corrigir o avanço de ignição a ser aplicado ao motor no momento da partida, baseada no valor da temperatura do motor medido pelo PW6X através do sensor temperatura a ele conectado. O mapa é divido em 34 pontos de correção que cobrem toda a faixa de leitura do sensor de temperatura do motor (água) e cada ponto pode ser programado com correções variando de -45 graus a 40 graus.

6. Marcha lenta

Sempre que o sistema marcha lenta do PW6X detectar que a rotação do motor está próxima da rotação objetivo e que não existe aceleração (TPS = 0), o controle de marcha lenta passa a atuar fazendo com que a rotação se estabilize em torno da rotação objetivo. Se a rotação tiver tendência de cair abaixo da rotação objetivo, o atuador de marcha lenta deverá abrir permitindo um maior fluxo de ar. Se a tendência for a rotação subir acima da rotação objetivo, o atuador deverá fechar, restringindo o fluxo de ar.

Procedimento de Ajuste

1- Selecionar "Controle de Marcha Lenta Desabilitado"

2- Acionar todas as cargas que podem sobrecarregar o motor (faróis, ventoinha, arcondicionado, etc) e em seguida ajustar Máxima Posição (%) e Mínima Posição (%) com valores iguais e que levem o motor à máxima rotação deseja nesta condição. Anotar o valor de Máxima Posição (%).

3- Desligar todas as cargas e ajustar Máxima Posição (%) e Mínima Posição (%) com valores iguais e que levem o motor à mínima rotação permitida nesta condição. Anotar o valor de Mínima Posição (%).

4- Ajustar Máxima Posição (%) com o valor anotado no ítem 2 e Ajustar Mínima Posição (%) com o valor anotado no ítem 3.

5- Habilitar Controle de Marcha Lenta e em seguida verificar seu funcionamento.

7. Bombas de TPS (Aceleração Rápida)

Para suprir a falta de combustível quando ocorre uma variação brusca na aceleração (variação rápida de TPS) o PW6X utiliza a função Bombas de TPS. AS bomas de TPS podem ser acessadas conforme descrito no item 3.1.5.2 Ajuste das Bombas de TPS deste manual. Nesta função, existem seis barras deslizantes. As duas barras mais à esquerda são usadas para quando a rotação do motor for igual ou menor a 1500RPM. As duas barras centrais, para quando a rotação estiver entre 1500 e 3000RPM e as duas barras da direita para quando a rotação for superior a 3000RPM.

A barra à esquerda em cada bar de barras (Adicional) indica a quantidade de extra combustível que será adicionada quando houver variação rápida do acelerador. Quando o movimento do acelerador cessar, a quantidade extra adicionada começara a decair à uma taxa indicada pela segunda barra de cada par (Decaimento).

Tentar ajustar as bombas de TPS antes que os mapas de combustível tenham sido otimizados pode ser uma operação confusa e portanto, as bombas de TPS somente devem ser ajustadas depois que todos os mapas de combustível e ignição tenham sido corretamente ajustados.

Os ajustes das bombas de TPS devem ser feitos na base da tentativa e erro, até que se obtenha a performance desejada. Em geral, para rotações acima de 3000RPM o valor a ser adicionado não é muito grande mas valores muito maiores podem ser necessários abaixo de 1500RPM.

8. Especificações Técnicas

8.1 Especificações Funcionais

Rotação: até 15.000 rpm. Captação por roda fônica e sensores magnéticos ou tipo Hall

Distributorless, multibobina Número de Cilindros: 1, 2, 3, 4 e 6

Tipo de motor: Ciclo Otto / 4 tempos Modos de Admissão: Aspirado ou Turbo

Combustível: Gasolina, Álcool, Metanol, GNV

Carga: Por Posição de Borboleta ou Pressão do Coletor de Admissão Modo de Injeção: Multi ponto – Full group ou Monoponto

Segunda bancada de injetores (opcional) Saída auxiliar por temperatura de água Saída para tacômetro Saída para atuador de marcha lenta (motor PWM 1 ou 2 fios)

Ajuste de transitório ou Rápida

Mapa de Combustível – Bancadas 1 e 2 Correção de combustível por MAP – Bancadas 1 e 2 Correção de combustível por temperatura do motor Correção de combustível por temperatura de ar admitido Correção de combustível para partida a frio Mapa de Ignição – Bancadas 1 e 2 Correção de Ignição por MAP – Bancadas 1 e 2 Correção de Ignição por temperatura do motor Correção de Ignição por temperatura de ar admitido Correção de Ignição para partida a frio

Limitador de giro

Conexão serial RS232C com conector DB9

Características de ajuste

Mapas de combustível 22 faixas de rotação, de 500RPM a 10500RPM ou 15000RPM

34 pontos de carga por faixa de rotação, programáveis de 0 a 25,5ms

Mapa de ignição

22 faixas de rotação, de 500RPM a 10500RPM ou 15000RPM 34 pontos de carga por faixa de rotação, programáveis de – 5 a 40 graus

Mapas de correção – Combustível e Ignição MAP – 34 pontos de ajuste Temperatura de água – 34 pontos de ajuste Temperatura de ar – 34 pontos de ajuste Partida a frio – 34 pontos de ajuste

8.2 Especificações Elétricas

Tensão de alimentação - 8 a 16 volts Consumo médio - 100mA @ 12Volts (menos carga dos Injetores e bobinas) Carga máxima por bancada de Injetores - 7 Amperes Carga máxima na saída de tacômetro - 50mA Carga máxima na saída auxiliar por temperatura de água - 500mA Carga máxima nas saídas do atuador de marcha lenta - 1 Ampere

8.3 Especificações Mecânicas

Altura: 42mm Largura: 110mm Comprimeto: 95mm Peso: 260 gramas

9. Solucionando Problemas

9.1 Não consegue executar o programa no computador

O software HISwinXV deve executar sem problemas em qualquer computador que atenda aos requisitos descritos no item 2.1 (Requisitos do Computador) deste manual. Se por qualquer motivo houver dificuldade de execução do programa, este deve ser desinstalado e uma nova instalação deve ser feita seguindo os passos indicados no item 2.2 (Instalando o Software) deste manual.

9.2 Programa HISwinXV não consegue rodar em modo Online

Quando o módulo PW6X não responde aos comandos de "Conectar" do software de controle, verifique conforme abaixo:

Se existe alimentação (12 volts) no módulo PW6X e se existe sinal pós chave ativo Se o cabo de conexão da interface serial está conectado corretamente e em perfeitas condições

Se a porta serial do computador (COM) é a mesma selecionada no programa (item 3.1.3.4 Interface Serial)

9.3 Painel de Instrumentos com valores constantes ou zerados

Caso seja observado no painel de instrumentos, que existem parâmetros indicando leituras constantes, zeradas ou com valores muito diferentes dos esperados para uma determinada situação, verifique novamente as conexões dos sensores relativos à estas informações. Certifique-se também de que tenha feito as configurações apropriadas para os tipos de sensores que estão sendo utilizados (item 4. Configurações) e de que esteja utilizando o chicote apropriado para o tipo de sensor de rotação de seu equipamento (item 1.2.11 Sensor de Rotação). Verifique ainda se o software exibe a informação "Online" conforme indicado no item 3.1.8.3 deste manual.

