

MMW01-M

Pág. 1/38



MMW01-M

Multimedidor de Grandezas Elétricas com memória de massa

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Agosto / 2012

www.weg.net



VOCÊ ESTÁ UTILIZAN TRABALHA COM TENSÕE ATENÇÃO TOTAL É PRIM	ATE	UM _EVA	<u>O!</u> EQUIPAMEN DAS.	NTO	QUE
VOCÊ ESTÁ UTILIZAN TRABALHA COM TENSÕE ATENÇÃO TOTAL É PRIM	ATE DO	UM LEVA	<u>O!</u> EQUIPAMEN .DAS.	NTO	QUE
VOCÊ ESTÁ UTILIZAN TRABALHA COM TENSÕE ATENÇÃO TOTAL É PRIM	DO S EL	UM _EVA		NTO	QUE
ANTES DE INICIAR A INS ATENTAMENTE TODAS A MANUAL.	ore Tala 5 ins	DIAL I NÇÃO STRU	PARA SUA SE DO EQUIPAM JÇÕES CONTIE	GUR/ ENTC	ANÇA. D LEIA IESTE
EM CASO DE DÚVIDA, FA	/OR	ENT	RAR EM CONT	ATO.	
	/ww.	.weg.	.net		

"Todas as telas mostram a ligação padrão de fábrica e sem nenhuma medição."

Controle revisões:

Agosto/2012	Revisão 1	Inclusão numeração de bornes de entrada e saída

Sumário

MMW01-M – Multimedidor de grandezas elétricas com memória de massa

1. APRESENTAÇÃO	4
2. CARACTERÍSTICAS 2.1. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 2.2. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	4 4 4
 DESCRIÇÃO FÍSICA 3.1. PAINEL FRONTAL 3.2. PAINEL TRASEIRO 	6 6 8
4. INSTALAÇÃO 4.1.ALIMENTAÇÃO 4.2. ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE ENTRADA	10 10 11
5. FUNCIONAMENTO 5.1. MODO PROGRAMADOR 5.2. MODO SUPERVISOR	16 16 28
 SOFTWARE WEG POWER MANAGER 6.1. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA 6.2. INSTALAÇÃO 	33 33 33
7. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	34
TERMO DE GARANTIA	35
TERMO DE VALIDADE DE CALIBRAÇÃO WEG	37
RELATÓRIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38



Pág. 3/38



Automo	oão
Automa	<i>Ça</i> U

1. APRESENTAÇÃO

O MMW01-M disponibiliza em seu mostrador digital leituras de grandezas elétricas trifásicas ou monofásicas (F-F ou F-N).

Pode ser ligado em qualquer rede de comunicação com protocolo MODBUS RTU através de sua porta RS485 OU ou RS232.

Além disso, possui memória interna que disponibilza registros de medições e valores de grandezas elétricas.

2. CARACTERÍSTICAS

2.1. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

- Caixa em material termoplástico antichama, dimensões (AxLxP): 144x144x86mm;
- Peso: 0,9Kg;
- Temperatura de Operação: 0 a 55°C;
- Temperatura limite para armazenamento e transporte: -25 a 75°C;
- Mostrador digital: display de cristal líquido de 2 linhas por 20 colunas (40 caracteres) com backlight e 12 teclas multifuncionais;
- Grau de Proteção Frontal: IP40;
- Montagem em porta de painel
- Bornes para cabos até 2,5mm² terminal agulha ou garfo

2.2. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Medidor de múltiplas grandezas elétricas polifásico com 2 ou 3 elementos de medição, três ou quatro fios (ligação delta ou estrela);
- Medição nos 4 quadrantes de potência sentido do fluxo de potência;
- Precisão: Tensão 0,5%, Corrente 0,5%, Potência/Energia 1%;
- Medição de corrente: entrada para 0,05 a 5A, através de TC interno;
- Medição de tensão: entrada para 50 a 500Vca, alta impedância;
- Frequência: 50 e 60Hz produtos distintos
- Grandezas Elétricas medidas/calculadas:
 - Freqüência da fase 1;
 - Tensão por fase e média trifásica;
 - Tensões máximas e mínimas;
 - Correntes por fase e média trifásica;
 - Correntes máximas e mínimas;
 - Corrente de neutro;
 - Fator de potência por fase e médio trifásico;
 - Fatores de potência máximos e mínimos;
 - Potência ativa, reativa e aparente instantânea por fase e média trifásica;
 - THD e Harmônicas ímpares até 31º ordem para tensão e corrente;
 - Energia direta ativa, indutiva e capacitiva;
 - Energia reversa ativa, indutiva e capacitiva;



Automação	MMW01-M	Pág. 5/38
•	 Consumo ativo e reativo trifásico; Demanda ativa e reativa trifásica; Comunicação: Serial RS485 / 232. Velocidade programável 38,4kbits/segundo; Protocolo de comunicação MODBUS RTU; Entrada de tensão de Alimentação: 90 a 270Vca; Consumo: 10VA; Alarme: 1 Saída NA, triac-estado sólido, com capacidade 10VA/250Vca; Parâmetros programáveis: Primário do TP (V): - 50 a 250.000 Secundário do TP (V): - 50 a 500 Primário do TC (A): - 1 a 5.000 Secundário do TC (A): - 1 a 5 Tipo de ligação: Delta / Estrela Intervalo de registros: 1 a 3600 segundos Tipo de memória: Linear / Circular Endereço da rede: - 1 a 247 Velocidade da rede (kbps): - 9,6/19,2/38,4 Alarme: - ON/OFF 	em 9,6k, 19,2k, de acionar até FPmax, Fomin.
	•	

- THDmax, THDmin, kWhmax;
- Calendário/Relógio: Data / Horário
- Memória de massa: 256kb.
- Autonomia: variável conforme número de grandezas programadas e intervalo de registro selecionado;

Obs.: Nossos equipamentos estão em processo contínuo de aperfeiçoamento podendo sofrer alterações sem aviso prévio.



	~
Automo	~~~
<i>i</i> uuuuuu	ouo

3. DESCRIÇÃO FÍSICA

Este capítulo apresenta a descrição do MMW01-M em suas características físicas com todos os componentes, bem como suas funções.

3.1. PAINEL FRONTAL

Toda a operação e monitoração do MMW01-M, pode ser feita através do seu painel frontal que apresenta 1 display de cristal líquido de 2 linhas por 20 colunas e 12 teclas de membrana. A figura a seguir apresenta seu painel frontal.





Automação	MMW01-M	Pág. 7/38
3.1.1. DESC	CRIÇÃO DAS TECLAS	
, F1	Tecla "V" ou "F1": Visualizar tensão e configurar parâmetros.	
A	Tecla "A" ou "F2": Visualizar corrente.	
PI F3	F Tecla "PF" ou "F3": Visualizar Fator de Potência.	
Σ	Tecla ∑ Visualizar valores médios e configurar alarmes.	
V [F4	V Tecla "W" ou "F4": Visualizar potências.	
F5	E Tecla "E" ou "F5": Visualizar energias e demanda.	
TI F6	HD Tecla "THD" ou "F6": Visualizar harmônicos, THD e freqüência. Habilitar harm	nônicos.
CI F9	lear Tecla "Clear" ou "F9": Zerar energia e demanda. Sair do modo de programaçã	0.
s	Tecla " [↑] ": Visualização das próximas telas. Incremento e habilitação na programação.	
F0 ^S	Tecla "↓": Visualização das telas anteriores. Decremento e desativação programação. Habilita segur	nda função.
M F7	emo Tecla "Memo" ou "F7": Visualizar Memória e configurar parâmetros.	
Fa	Visualização horário relógio interno	



A .	~
Automa	$\sim \sim \sim \sim$
ALIUMA	1
/ 10/0///0	iouo
	•

3.2. PAINEL TRASEIRO

Através do painel traseiro são realizadas todas as conexões do MMW01-M. A figura a seguir apresenta seu painel traseiro.

				1 2 3 4 5 6 7	0 0 -			
			\mathbb{A}	Made i	in Brazil			
			+ It -	. + 12 . + 15 . + 16 . . + 10 . + 10				
Grupo	Borne	Descriçao	L1/L2		Grupo	Borne	Descriçao	L1/L2
AUX	1	Alimentaçao Vaux+	+ Vaux	-	٧O	17	Relé NA RLA	A RL B
	2	Alimentaçao Vaux-				18	Relé NA RLB	
	3	NC			V	19	Tensao V1+	+ V1 -
COM	4	RS-232 GND	GND			20	Tensao V1-	
	5	RS-232 TxD	TxD			21	NC	
	6	RS-232 RxD	RxD			22	Tensao V2+	+ V2 -
	7	RS-485 D+	+ D -			23	Tensao V2-	
	8	RS-485 D-				24	NC	
1	9	Corrente I1+	+ 11 -			25	Tensao V3+	+ V3 -
	10	Corrente I1-				26	Tensao V3-	
	11	Corrente 12+	+ 12 -					
	12	Corrente I2-						
	13	Corrente 13+	+ 13 -					
	14	Corrente I3-						
	15	Corrente IN+	+ IN -					
	16	Corrente IN-						

3.2.1. CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

É o conector onde deve ser ligada a energia que alimenta o MMW01-M. Neste conector não há nenhuma conexão com a tensão monitorada, servindo apenas para alimentar o equipamento.



IMPORTANTE: Tensão Máxima de Alimentação: 270Vca.



Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4010 - www.weg.net



	~
$\Delta utom$	ລດລດ
Automa	içao

Pág. 9/38

3.2.2. CONECTOR SERIAL

É neste conector, com 5 bornes, que é feita a conexão com o microcomputador para posterior análise de dados. Verifique a polaridade correta do cabo quando for feita a ligação. Pode ser ligado a uma porta RS-232 ou uma porta RS-485.



3.2.3.CONECTOR DA SAIDA DE ALARME

Estes bornes representam a saída do contato de acionamento do dispositivo de alarme externo. Quando o alarme é habilitado a saída é usada como indicadora dele.



3.2.4.SENSOR DE CORRENTE

Existem 8 bornes onde devem ser ligados as entradas de corrente, sendo um par de bornes para cada TC.

Normalmente, esta ligação é feita através de Transformadores de Corrente (TCs). Se não houver TC a ligação deve ser feita diretamente respeitando a corrente máxima.



WEG Automação Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4010 - www.weg.net



A .	~
Nutomo	$\sim \sim \sim$
AUIUIIIa	au
	$\phi \sim \sigma$

3.2.5. Sensor de Tensão

Neste conector, com 8 bornes, 6 são utilizados para ligação das entradas de tensão, sendo um par para cada sensor de tensão. Os bornes pares não são conectados. Normalmente, esta ligação é feita através de Transformadores de Tensão (TPs). Se não houver TP a ligação deve ser feita diretamente respeitando a tensão máxima.



4. INSTALAÇÃO

Antes de instalar o MMW01-M, certifique-se de que todos os requisitos para sua instalação estão atendidos.

- Tipo de ligação a ser utilizado.
- TPs ou TCs necessários.
- Fases do sistema elétrico corretamente identificado.
- Instalações elétricas e aterramento em perfeitas condições.

4.1. ALIMENTAÇÃO

No conector de entrada de alimentação é feita a ligação da alimentação do equipamento.

O MMW01-M não possui um botão "POWER ON", é ligado no momento em que é alimentado.





•		aaãa
Α	utom	açao

4.2. ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE ENTRADA

Ao conectar TPs e ou TCs lembre-se de que o primário será conectado a rede monofásica ou trifásica e o secundário será conectado as entradas de sensores do equipamento (para sistemas com tensões acima de 500Vca e correntes acima de 5A).

4.2.1. SENSOR DE CORRENTE

Assegure-se que a polaridade do TC não está invertida e seu comum não está conectado para outra aplicação. É obrigatória também a conexão na ordem correta da fase L1, fase L2 e fase L3. Ligue os TCs aos bornes conforme a figura a seguir. A ligação da corrente de Neutro é opcional.

4.2.1.1. Ligação a 3 TCs:



<u>ATENÇÃO</u>

Para evitar sobretensões nos circuitos secundários dos TCs, sugerimos que os mesmos devem ser curtocircuitados quando não estiverem conectados ao MMW01-M





Para ligação com dois TCs a corrente da fase não é mais medida e sim calculada.

4.2.2. SENSOR DE TENSÃO

Assegure-se que a fase L1, fase L2 e a fase L3 estão conectadas para seu sistema Fase-Neutro (Estrela) ou Fase-Fase (Delta ou Triângulo). Ligue conforme a sua necessidade.

4.2.2.1. Sensor de Tensão ESTRELA sem TP





MMW01-M



4.2.2.3. Sensor de Tensão ESTRELA com TP



WEG Automação Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4010 - www.weg.net

Pág. 13/38









4.2.2.5. Sensor de Tensão DELTA com 2 TPs





	~
Automa	ran
<i>nutomu</i>	çuo

4.2.3. LIGAÇÃO DO ALARME

A saída de alarme é um relé de estado sólido com capacidade para acionar no máximo 10VA, portanto, para cargas maiores deve-se utilizar um relé auxiliar externo.



4.2.4. COMUNICAÇÃO SERIAL

O MMW01-M, possui uma saída RS-485 e uma saída RS-232, que permitem a sua utilização em uma rede.

A ligação em rede permite que você, através de um software de gerenciamento ou um CLP, monitore uma rede de equipamentos.





• ·	~
Automa	nên
Autome	içau

5. FUNCIONAMENTO

O equipamento está dividido em dois modos distintos:

- Modo Programador: onde são programados os parâmetros;
- Modo Supervisor: onde são visualizadas as grandezas medidas pelo equipamento.

Ao ligar o MMW01-M será mostrada a tela de inicialização do equipamento com a versão atual do software.



O equipamento irá iniciar na tela de medição de tensão, no modo supervisor. A tela inicial pode ser alterada através da programação do MMW01-M. Para visualizar a grandeza desejada basta pressionar a tecla correspondente.

Para permitir um funcionamento completo do equipamento é necessário que o mesmo seja informado da configuração de sua instalação. Isto é feito no menu de programação. Uma vez configurado, não será necessário programá-lo novamente, a menos que se deseje alterar os valores de programação. As informações de programação são gravadas em memória não-volátil.

5.1. MODO PROGRAMADOR

Neste modo são programados os parâmetros, o tipo de ligação, a configuração dos registros, o calendário, os alarmes, o endereço de rede, a velocidade de comunicação serial e o tempo de amostragem do MMW01-M.

Somente será habilitada a programação se o equipamento não estiver registrando, ou seja, o status da memória deve estar em "parado".

Neste modo, se nenhuma tecla for pressionada o equipamento retorna ao modo supervisor após 20s de espera.

A tecla "Clear" faz o equipamento sair de qualquer tela de programação, e passar para o modo Supervisor. Se em alguma tela de programação anterior, algum valor foi confirmado, mesmo sendo cancelada a programação numa tela posterior, ele será mantido.

A seguir estão descritas as possibilidades de programação.



Automa	ഹ്റ്റ
Automa	içau

UTILIZAÇÃO DAS TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO

Quando estiver no modo de programação as teclas passam a ser usadas como segunda função (F0..F9). As variáveis ou parâmetros a serem programadas podem estar em formato numérico ou de texto.

Descrição das Teclas:

Tecla "F1" - Confirmar o parâmetro atual e avançar para o próximo;

Tecla "F9" - Cancelar ou Sair da programação;

Tecla "F4"- Avançar o cursor uma casa;

Tecla "F6" – Retroceder o cursor uma casa;

Tecla "[†]" – Incrementar uma posição (pode ser uma variável numérica ou texto);

Tecla " ," - Decrementar uma posição (pode ser uma variável numérica ou texto);

Formato do display:

Para valores numéricos o display é mostrado com um cursor abaixo do valor a ser alterado.

Exemplo: 127 o cursor está sobre a primeira casa.

Programando uma variável ou parâmetro

Para modificar o valor de uma variável numérica:

Pressione \uparrow para aumentar o valor ou \downarrow para diminuir o valor ou pressione "F4" para avançar o cursor uma casa ou "F6" para retroceder o cursor uma casa. As teclas \uparrow e \downarrow incrementam ou decrementam o valor que está sobre o cursor da variável. Para confirmar a programação e passar para o próximo parâmetro pressione "F1" e para sair sem alterar o valor pressione "F9".

Exemplo:

A variável "primário do TP" está com o valor 127 no seu parâmetro e será reprogramada para 13800.

1. Pressione A até que o valor da primeira casa seja igual a 0;

O Display estará mostrando: 130

2. Pressione "F4" para avançar uma casa;

O Display estará mostrando: 130

Pressione ↑ até que o valor da primeira casa seja igual a 0;

O Display estará mostrando: 200

4. Pressione "F4" para avançar uma casa;

O Display estará mostrando: 200

O Display estará mostrando: 800

6. Pressione "F4" para avançar uma casa;

O Display estará mostrando: _800

7. Pressione 🛉 até que o valor da primeira casa seja igual a 3;

O Display estará mostrando: 3800

8. Pressione "F4" para avançar uma casa;

O Display estará mostrando: _3800

9. Pressione 🕈 até que o valor da primeira casa seja igual a 1;

- O Display estará mostrando: 13800
- 10. Pressione "F1" para confirmar o novo valor.

WEG Automação



	~
Autom	
ALININ	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	avav
	•

5.1.1. MENU PARÂMETROS

Caso já esteja na tela de tensão pressione uma vez a tecla "V" (Caso contrário tecle "V" duas vezes) e deve aparecer seguinte tela.

Programa TP/TC ?<F1> Mostrar Max&Min?<F7>

Neste menu existem dois modos distintos, que estão disponíveis ao usuário por meio de duas teclas: "F1" e "F7".

Teclando F1: O equipamento entrará no modo de programação dos parâmetros e a seguinte tela irá aparecer:



O parâmetro do primário do TP estará piscando, pode ser alterado então:

- Tecle "↑" ou "↓" para mudar o valor da tensão do primário.
- Tecle "F1" para confirmar e passar ao próximo parâmetro (TP-sec.). O valor programado no display irá piscar (pode ser alterado).
- Tecle "↑" ou "↓" para mudar valor da tensão do secundário
- Tecle "F1" para finalizar a programação do item TP.

O próximo item a ser programado será o Divisor Secundário do TP.



Por exemplo, se no Primário TP estiver configurado 13800 e no Secundário TP estiver configurado 664, configurando o parâmetro Divisor Secundário TP para 10, o parâmetro do secundário será dividido por 10, sendo assim 66,4.

Na grande maioria das instalações o parâmetro Divisor Secund. TP é mantido igual a 1.

WEG Automação Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4010 - www.weg.net



A	- ão
ALIIOINA	แลด
ratoma	iųuo



O próximo item a ser programado será o TC. Irá piscar o valor do primário:



- Tecle "↑" ou "↓" para mudar o valor do primário do TC.
- Tecle "F1" para confirmar e passar ao próximo parâmetro.
 O valor programado no display irá piscar (pode ser alterado).
- Tecle " Tecl
- Tecle "F1" para finalizar a programação do TC.

Será apresentada uma nova tela para programar o tipo de ligação e o nº de TCs:



Programe de acordo com a instalação do equipamento.

- Tecle " Trara ligação em Delta.
- Tecle "↓" para ligação em Estrela.
 Confirme teclando "F1" e estará piscando o item Elementos podendo ser alterado.
- Tecle "[†]" para ligação com 3 TCs.
- Tecle "↓" para ligação com 2 TCs.

Somente quando o equipamento estiver configurado para Ligação Estrela será mostrada a tela abaixo.



O parâmetro "Medição entre fases" estará piscando, podendo ser alterado para V_Fase x Raiz _3, através das teclas ↑ ou ↓ alterando o parâmetro a seguinte tela será mostrada.



Onde a Tensão de Linha (V_Linha ou Tensão Fase-Fase) não será mais medida, e sim calculada.

Na grande maioria das instalações o parâmetro "V_Linha em Estrela" é mantido configurado para "Medição entre fases".

WEG Automação

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4010 - www.weg.net



Pág. 20/38

Automação

MMW01-M

Teclando F7: O equipamento entrará no modo de visualização dos valores máximos e mínimos de tensão nas três fases bem como o horário em que estes foram registrados. A seguinte tela irá aparecer:



O valor precedido do sinal "<", significa que é o valor mínimo registrado pelo equipamento neste registro. E o sinal ">" significa que este valor é o valor máximo registrado.

- Tecle " ↑ " ou "↓" para mostrar os valores dos outros registros.
- Tecle "F1" para ver os máximos e mínimos na fase 1.
- Tecle "F2" para ver os máximos e mínimos na fase 2.
- Tecle "F3" para ver os máximos e mínimos na fase 3.

5.1.2. MEMÓRIA

Pressionando a tecla "Memo" será visualizada uma tela com status da memória, nº de registros, identificação da área e espaço livre na memória. Nesta tela é possível iniciar, parar ou limpar os registros.

Para iniciar os registros:

- Tecle " [†] " o equipamento entrará em sincronismo e registrará. Para parar os registros:
- Tecle "↓" e em seguida "F7". Para limpar os registros:
- Tecle "F9" e confirme teclando "F7".(só é possível limpar os registros com o equipamento parado)

Pressionando novamente "F7" (para entrar em programação)será apresentada uma tela para seleção dos blocos a serem registrados:

5.1.2.1. BLOCOS

Tecle "F7" duas vezes, para entrar em programação e irá aparecer a tela abaixo.





MMW01-M

Pág. 21/38

Pressionando "F7" novamente:

Configura Memoria (1) Vmm_Imm_φmm_Harm_

Nestas telas, é possível programar os blocos a serem registrados. Os blocos definem as grandezas que serão armazenadas em um registro. Cada bloco ocupa um espaço determinado de memória, quanto mais blocos habilitados maior será a quantidade de memória ocupada por registro. O "v" no display do equipamento significa que o bloco está habilitado e que será armazenado dentro do registro. Para programar os blocos: Pressione a tecla correspondente ao bloco que se deseja habilitar, após tecle "F7" para confirmar e continuar a programação dos blocos na tela seguinte e após configurar o intervalo de amostragem.

5.1.2.2. AMOSTRAGEM

Apenas é possível a programação do tempo de amostragem se não estiverem habilitadas as harmônicas e/ou THD, caso estejam habilitadas o tempo de amostragem é fixado em 1000ms (1 segundo).

Amostra	agem	200ms

Este parâmetro é o tempo programado, em milésimos de segundos (ms) que o equipamento leva para fazer uma nova leitura de todas as amostras dos canais de medição, podendo variar de 200ms até 1000ms. Este parâmetro é chamado de amostragem ou tempo de aquisição.

Exemplo: Se for programado um valor de 600ms o equipamento irá atualizar as grandezas medidas a cada 600ms. Porém estas grandezas representam a medida dos valores lidos a cada 200ms.

O valor do intervalo de amostragem estará piscando, tecle " \uparrow " ou " \downarrow " para alterar, e tecle "F7" para confirmar e configurar o intervalo de registros.



MMW01-M

5.1.2.3. INTERVALO DE REGISTROS



Se estiverem habilitadas as harmônicas e/ou THD o menor tempo do intervalo de registros é 5s e o maior é 60 min, caso não estejam habilitadas é possível programar este tempo entre 0,25s e 60 min com valores pré-programados de fábrica. O menor valor para registro depende do valor programado na amostragem.

A autonomia é o tempo estimado para que o equipamento ocupe todo o espaço livre em sua memória de acordo com o intervalo de registros especificados e os blocos programados.

O valor do intervalo de registros estará piscando;

Tecle " ↑ " ou "↓" para alterar, e tecle "F7" para confirmar e programar o tipo de memória.

5.1.2.4. TIPO DE MEMÓRIA



O tipo de memória estará piscando.

Tecle " \uparrow " ou " \downarrow " para alterar o modo da memória entre circular e linear, após tecle "F7" para confirmar e passar à tela do endereço de rede e velocidade da comunicação serial. Se o tipo de memória é circular, quando terminar a capacidade de memória os registros serão sobrescritos. Na memória linear, registra até o fim da memória e pára.



MMW01-M

5.1.2.5. COMUNICAÇÃO SERIAL



O endereço de rede estará piscando.

- Tecle "↑" ou "↓" para alterar o endereço, após tecle "F7" para confirmar e passar ao próximo parâmetro;
- A velocidade serial estará piscando.
- Tecle "↑" ou "↓" para alterar o valor, após tecle "F7" para confirmar a programação nesta tecla.

A velocidade da comunicação serial pode ser programada em 9600, 19200 e 38400 bits por segundo.

5.1.3.ALARMES

Tecle \sum para entrar na tela dos valores médios, se já estiver na tela dos valores médios tecle \sum . A tela abaixo irá aparecer.



Para programar os alarmes confirme teclando \sum ou saia da tela de alarmes teclando "F9".

Se for confirmada a programação dos alarmes o valor de Vmáx estará piscando.



Tecle "↑" ou "↓" para alterar o valor, após tecle ∑ para confirmar e passar ao próximo parâmetro, Vmin:

Proceda da mesma forma para os valores das telas a seguir (Imáx, Imin, FPmáx, FPmin1, ThD1, ThD2, ThD3 e KWh máx..)

WEG Automação



Automaç	ão	MMW	/01-M	Pág. 24/38
5.1.4.CA Te da	ALENDÁRIO cle "	a entrar na tela do cal ento, e a seguinte tela	endário e novamente " a irá aparecer:	ິ9" para o ajuste da ho
		Ajuste: 15:37´42	Terça 16/12/2008	
•	A hora irá p Tecle "∱" o	biscar (pode ser altera u " ↓ " para alterar, " €	da); 9 " para confirmar.	
•	Os minutos Tecle " ∱ " o O dia irá pis	⊧irão piscar u " ↓ " para alterar, ") " para confirmar;	
•	Tecle " [♠] " o O mês irá p	ou " ↓ " para alterar, " (ʲiscar;	③ " para confirmar;	

- O ano irá piscar;
 Tecle "↑" ou "↓" para alterar, " ^{(®} " para confirmar; Por fim, irá piscar o dia da semana;
- Tecle "♠" ou "↓" para alterar, " [®] " para confirmar o ajuste do calendário.

5.1.5. PROGRAMAÇÃO TELA DE ENERGIA

Este tópico define parâmetros para a medição e visualização dos valores de ENERGIA. A programação default de fábrica para este item atente a grande maioria das instalações, mas você pode efetuar alterações nas opções abaixo caso necessário.

Na tela de Energia Tecle "↓" para entrar no Modo de Programação.





Autom	ഹൈറ്റ
AULOIN	açau

Pág. 25/38

5.1.5.1. TELA DE ENERGIA TIPO CONTADOR

Seleciona o modo de visualização no display para os valores de ENERGIA, podendo ser ponto flutuante (é o modo em que estão as outras grandezas, exemplo: 2,35MWh) ou contador (exemplo: 2351kWh). Tecle " ↑" ou "↓" para alterar.



5.1.5.2. TELA DE ENERGIA MOSTRANDO ZEROS

Seleciona para que seja mostrado no display os zeros não significativos (a esquerda) para os valores de ENERGIA, quando estiver selecionado a tela Tipo Contador. Tecle " 1 ou " 1 mara alterar.

Exibe zer	os esq.:Sim 🖨
<f1> OK</f1>	<f9> Cancela</f9>

A tela tipo Contador, com a opção de Mostrar Zeros também ativa, mostra no display os valores das energias no mesmo padrão dos medidores eletromecânicos. Exemplo: 0000002351kWh.

5.1.5.3. TELA DE ENERGIA EM kWh ou Wh

Seleciona se a energia é mostrada em kWh ou Wh na tela de energia Tipo Contador. Tecle "**↑**" ou "↓" para alterar.

Energia er	n kWatt.:Sim 🖨
<f1> OK</f1>	<f9> Cancela</f9>



-	
$\Delta utom$	arãn
Autom	açao

5.1.5.4. PROGRAMAÇÃO ZERAR kWh AUTOMÁTICO

Este parâmetro define até que valor, em **kWh**, a energia ativa pode ser acumulada. Quando ultrapassado todas as energias e demandas serão zeradas automaticamente. O valor programado em kWh se refere ao secundário, ou seja, deve ser levado em conta as relações de TP e TC. Exemplo: Primário do TP / Secundário do TP = 10, Primário do TC / Secundário do TC = 100, e deseja-se que a energia seja zerada sempre que superar o valor de 100.000kWh, logo o valor que deve ser programado é 100.000/(10x100)= 100.

Configurando este parâmetro com o valor zero, os valores das energias nunca serão zerados. Tecle F4, F6, "↑ "ou "↓ " □para alterar o valor.



Nenhum valor de energia pode ser acumulado infinitamente. Nos medidores eletromecânicos o valor é zerado após todos os dígitos serem 9. Exemplo: 9.999.999kWh, o próximo valor será 0000000kWh.

O mesmo acontece para os equipamentos eletrônicos, devido a limitações matemáticas nos microcontroladores os valores das energias também devem ser zeradas após atingir um determinado valor, caso contrário correm o risco de não serem mais incrementadas.

5.1.5.5. PROGRAMAÇÃO DO ACUMULADOR kWh

O cálculo de energia utiliza uma variável auxiliar (Acumulador_kWh) para aumentar a precisão nas medições de energia.

Este parâmetro define de quantos em quantos **kWh** a variável "energia" **na tabela Modbus** será atualizada. Exemplo: por default de fábrica Acumulador_kWh=5kWh, então a medição de energia será incremetada de 5 em 5kWh, ou seja, 5kWh, 10kWh, 15kWh, 20kWh,...

Tecle F4, F6, " \uparrow " ou " \downarrow " para alterar o valor.





A (- ~ -
NUITOMO	റാറ
AULUIIIA	Jau
	*



O correto dimensionamento do valor do Acumulador_kWh é muito importante para a medição dos valores de energia, e depende do consumo de cada instalação. Um valor muito pequeno irá causar a atualização mais rápida do valor da variável energia, porém irá reduzir o máximo valor que o equipamento consegue acumular.

Para o caso particular de cargas com potências entre 100kW durante o dia e 100W a noite, configurando o Acumulador_kWh = 5kWh torna-se possível acumular valores de energia até 9.999.995kWh (valor a ser configurado no parâmetro ZERAR kWh = 9.999.999kWh).

5.1.5.6. PROGRAMAÇÃO DA TELA DE INICIALIZAÇÃO

Este parâmetro define em que tela o equipamento iniciará. Quando o equipamento ligar será mostrada a tela de apresentação e depois passará para a tela definida neste tópico.

Tecle F4, F6, " \uparrow " ou " \downarrow " \Box para alterar o valor.



Lista das telas disponíveis:

- 0 tela somatório;
- 1 tela de tensão;
- 2 tela de corrente;
- 3 tela de potência;
- 4 tela de fator de potência;
- 5 tela de THD de tensão;
- 6 tela de THD de corrente;
- 7 tela de freqüência;
- 8 tela do relógio;
- 9 tela de registros;
- 10 tela de energia ativa;
- 11 tela de energia reativa;
- 12 tela de demanta ativa;
- 13 tela de demanda reativa;
- 14 tela de máximos e mínimos.



A (- ~ -
Διitoma	ran
παιοπια	uuu

5.1.5.7. PROGRAMAÇÃO DO ZERAMENTO DE ENERGIA A CADA ÁREA DE REGISTRO NA MEMÓRIA

Após programar a tela de inicialização surgirá a tela abaixo.

Ao iniciar nova area Zerar Energia? SIM

Tecle "[↑]" ou "↓" para alterar o valor entre SIM e NÃO. Para Zerar as Energias, quando iniciar o registro de uma nova área na memória, configure o parâmetro para SIM. Para não Zerar os valores acumulados de energia configure para NÃO.

5.2. MODO SUPERVISOR

Neste modo são visualizadas todas as grandezas monitoradas, data e hora. Para iniciar a tela de visualização pressione a tecla referente a grandeza ou menu que deseja visualizar.

5.2.1. STATUS DE MEMÓRIA

Pressionando a tecla "Memo" será visualizado o status do equipamento, o espaço livre na memória, o nº de registros e a identificação da área.





	~
Automa	ran
ratoma	çuo

5.2.2. TENSÃO

Pressione a tecla "V" será mostrada a tela com valores de tensão Fase-Fase (V_Linha). Quando a Ligação configurada no Smart Meter for Estrela, então teclando "↑" ou "↓" irá alternar entre as telas de medição de tensão Fase-Fase (V_Linha) ou tensão Fase-Neutro (V_Fase).



5.2.3. CORRENTE

Pressionando a tecla "A" será mostrado na tela os valores medidos para corrente nas 3 fases e a corrente de neutro.



5.2.4. FATOR DE POTÊNCIA

Pressionando a tecla "PF" será mostrado na tela o fator de potência de cada fase. A letra i logo após o valor medido significa que o fator de potência é indutivo e quando aparecer a letra <u>c</u> significa que o fator de potência é capacitivo.





Auton	าลcão
Auton	Iaçao

5.2.5. VALORES MÉDIOS

Pressionando a tecla **>** será apresentada uma tela com os valores médios de tensão (Vm), corrente (Am), fator de potência e o tipo de ligação.



5.2.6. POTÊNCIAS

Pressione a tecla "W" será mostrada a tela das potências médias, pressionando as teclas "♠" ou "↓" são apresentados os valores das potências para cada uma das fases.



5.2.7.ENERGIA DIRETA E REVERSA

Pressionando a tecla "F5", será mostrada a tela indicando o sentido da energia (Direta ou Indireta) e o valor de energia ativa (Ea).



Pressionando novamente a tecla "F5" uma nova tela será mostrada com a energia do sistema podendo ser indutiva (Ei) ou capacitiva (Ec).







Medição em quatro quadrantes significa possibilidade de medição bidimencional, ou seja, indicação do sentido de fluxo da energia, fonte <=> carga.

O gráfico a seguir indica os quatro quadrantes de acordo com os valores de energia.



	Energia Ativa		Energia Reativa	
Quadrante	Direta	Reversa	Direta	Reversa
1	Х		Х	
2		Х	Х	
3		Х		Х
4	Х			Х

5.2.8.DEMANDA

Estando na tela de energia, pressionar a tecla "F5" duas vezes para visualizar a tela de demanda.



O item Demanda representa o valor de energia integrado de acordo com o valor programado em Intervalo Demanda. Este valor é calculado a cada segundo.



A .	~
Nutom	$\sim \sim \sim \sim$
ALIIUIIIe	11.40
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10000

Pág. 32/38

5.2.9.ZERAR ENERGIA E DEMANDA

Pressionando-se a tecla "F9" será apresentada a opção de "zerar energias", será zerado as energias e as demandas. Tecle "F5" para confirmar a operação ou pressione novamente "F9" para cancelar a operação.

Zerar o Registro de Energia Atual <F5>?

5.2.10. THD E FREQUÊNCIA E SEQUÊNCIA DE FASES

Estando habilitados os blocos de registro de THD e/ou Harmônicas, pressionando a tecla "Thd" será mostrada a tela onde temos a indicação percentual da THD (Total Harmonic Distortion) de tensão em cada fase, pressione " \uparrow " ou " \downarrow " para ver até o 31º Harmônico. Pressionando novamente a tecla "Thd" será mostrado os valores percentuais da THD de corrente. As teclas " \uparrow " e " \downarrow " estão disponíveis para ir do 3º harmônico até o 31º harmônico ímpar.

Thd (V) 0.0%₁ 0.0%₂ 0.0%₃

Pressionando novamente a tecla "Thd" o equipamento mostra na tela o valor da freqüência, e a indicação de seqüência de fases. O símbolo >>> indica seqüência de fase correta.





MMW01-M

6. O SOFTWARE WEG POWER MANAGER

O Software WEG POWER MANAGER é utilizado pelo MMW01-M, tendo a finalidade de ler, descarregar e analisar os dados armazenados no equipamento através da porta de comunicação serial, bem como fazer a programação dos parâmetros do mesmo. Quando em análise o software tem a capacidade de gerar gráficos das grandezas, relatórios de falta de energia, tensão, corrente, fator de potência, consumo de energia, demanda. Para saber como utilizar o software de análise siga as instruções contidas nos Tópicos de ajuda do programa.

6.1. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA

A WEG recomenda a seguinte configuração mínima:

- Processador: Pentium II 233MHz.
- 64MB Memória RAM.
- Windows 2000, XP.
- Espaço livre em disco: 100MB (~10MB para instalação).

6.2. INSTALAÇÃO

Para a instalação do Software WEG POWER MANAGER

- Insira o CD que acompanha o equipamento na unidade de leitura;
- O programa de instalação iniciará automaticamente. Siga atentamente as instruções.
- Caso o programa não iniciar automaticamente, clique no botão Iniciar do Windows e em seguida, clique em Executar. Na caixa de diálogo, digite D:\smcm\disk1\setup.exe (supondo que "D" seja a sua unidade de CD-ROM).
- Clique em OK, o disco será acessado na unidade e iniciará o programa de instalação.



7. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ao utilizar seu MMW01-M, eventualmente, poderá ocorrer algum problema. Neste capítulo são apresentadas as dificuldades mais comuns encontradas pelos clientes.

1) Problema: Travamento do equipamento ou auto reset.

Possível causa: ruídos da rede, falta de aterramento ou aterramento inadequado. Solução: colocar filtros de linha na entrada de alimentação. Providenciar ou consertar o aterramento.

2) Problema: Medição errada do fator de potência.

Possível causa: instalação errada do equipamento, ligações invertidas, programação incorreta.

Solução: reinstalar o equipamento identificando corretamente as fases do sistema elétrico, respeitando o defasamento de 120º entre L1, L2 e L3. Verificar a polaridade dos TCs e verificar o tipo de ligação programada (delta ou estrela).

3) Problema: não liga.

Possível causa: tensão aplicada em desacordo com a especificada.

Solução: verifique se a tensão aplicada na entrada de alimentação esta dentro da faixa especificada.

4) Problema: não comunica em rede.

Possível causa: falta ligação serial ou conexão invertida, endereço de rede ou velocidade de comunicação incompatíveis.

Solução: verificar a ligação e polaridade do cabo. Verificar a programação Serial: o endereço de rede e a velocidade de comunicação devem ser iguais as programadas no software WEG POWER MANAGER Caso a porta de comunicação utilizada seja a RS-232, então coloque um resistor de 120 ohm entre os bornes RS+ e RS- da saída RS-485.

5) Problema: não mede freqüência.

Possível causa: falta de tensão na fase L1.

Solução: verificar se existe a ligação na entrada da fase L1 ou se o nível de tensão aplicada está dentro da faixa especificada.



MMW01-M

Pág. 35/38

TERMO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA LIMITADA PARA COMPONENTES ELÉTRICOS WEG

A Weg Equipamentos Elétricos - Automação, estabelecida na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, oferece garantia limitada para defeitos de fabricação ou de materiais, para os componentes elétricos WEG, conforme a seguir:

- É condição essencial para a validade desta garantia que a compradora examine minuciosamente o produto adquirido imediatamente após a sua entrega, observando atentamente as suas características e as instruções de instalação, ajuste, operação e manutenção do mesmo. O produto será considerado aceito e automaticamente aprovado pela compradora, quando não ocorrer a manifestação por escrito da compradora sobre problemas técnicos ou arrependimento quando cabível, no prazo máximo de sete dias úteis após a data de entrega.
- O prazo total desta garantia é de doze meses contados da data de fornecimento da WEG ou distribuidor autorizado, comprovado através da nota fiscal de compra do produto, limitado a vinte e quatro meses a contar da data de fabricação do produto, informação que consta no corpo do produto.
- 3. A garantia total acima é composta de: (a) tratando-se de relação de consumo, os primeiros 90 (noventa) dias serão considerados para fins de garantia a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei 8.078/90, o restante do período será considerado como garantia contratual, nos termos do art. 50 da referida Lei; e (b) nos demais casos, os primeiros 30 (trinta) dias serão considerados para fins de garantia a que se refere o caput do artigo 445 do Código Civil Brasileiro.
- 4. Em caso de não funcionamento ou funcionamento inadequado do produto em garantia, os serviços em garantia serão realizados na sua matriz em Jaraguá do Sul SC,
- 5. O produto, na ocorrência de uma anomalia deverá estar disponível para o fornecedor, pelo período necessário para a identificação da causa da anomalia e seus devidos reparos.
- 6. A Weg Automação examinará o produto enviado, e caso comprove a existência de defeito coberto pela garantia, reparará, modificará ou substituirá o produto defeituoso à seu critério, sem custos para a compradora, exceto os mencionados no item 8.0.
- 7. A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido, não se responsabilizando a Weg por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes.
- 8. Outras despesas como fretes, embalagens, custos de desmontegem e montagem, correrão por conta exclusiva da compradora, inclusive todos os honorários e despesas de locomoção/estadia do pessoal de assistência técnica, quando for solicitado um atendimento nas instalações do usuário.
- 9. A presente garantia não abrange o desgaste normal do produto, nem os danos decorrentes de operação ou instalação indevida ou negligente em desacordo com as especificações do produto, manutenção ou armazenagem inadequada, instalações de má qualidade ou influências de natureza química, eletroquímica, elétrica, mecânica ou atmosférica.

WEG Automação Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4010 - www.weg.net



	~
Automa	000
AULUINE	icau
	د

- 10. Ficam excluídas da responsabilidade por defeitos as partes ou peças consideradas de consumo, tais como partes de borracha ou plástico, bulbos incandescentes, fusíveis, protetores contra surtos, etc.
- 11. A garantia extinguir-se-á, independente de qualquer aviso, se a compradora sem prévia autorização por escrito da WEG, fizer ou mandar fazer por terceiros, quaisquer modificações ou reparos no produto ou equipamento que vier a apresentar defeito.
- 12. O direito à garantia ficará suspenso em caso de mora ou inadimplemento de obrigações da compradora para com a WEG, nos termos do disposto no artigo 476 do Código Civil Brasileiro, sendo que o lapso temporal da suspensão será considerado garantia decorrida, caso a compradora, posteriormente, cumpra suas obrigações para com a WEG.
- 13. Quaisquer reparos, modificações, substituições decorrentes de defeitos de fabricação não interrompem nem prorrogam o prazo desta garantia.
- 14. Toda e qualquer solicitação, reclamação, comunicação, etc., no que se refere a produtos em garantia, assistência técnica, start-up, deverão ser dirigidos por escrito, ao seguinte endereço: WEG Equipamentos Eléricos - AUTOMAÇÃO, A/C Departamento de Assistência Técnica, Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000, malote 190, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul -SC Brasil, e-mail: astec@weg.net
- 15. A garantia oferecida pela Weg Equipamentos Elétricos Automação está condicionada à observância destas condições gerais, sendo este o único termo de garantia válido.





TERMO DE VALIDADE DE CALIBRAÇÃO WEG

Prezado cliente.

Sugerimos que o equipamento retorne a WEG para nova calibração após 1 (um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal.

Para calibrar seus equipamentos a WEG utiliza como padrão o CALIBRADOR FLUKE 5500A ou 6100A. Calibrado por laboratório credenciado pelo INMETRO.

Seu equipamento foi calibrado pelo método de comparação direta com o padrão. Os resultados obtidos podem ser fornecidos em uma tabela de calibração. Esta tabela relaciona os valores indicados pelo instrumento sob teste, com valores obtidos através da comparação com os padrões.



Autom	acão
ratom	uçuo

Pág. 38/38



RELATÓRIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DADOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO EQUIPAMENTO:

CIDADE: FONE: E-MAIL: TRANSPORTADORA: UF: FAX: CONTATO:

DADOS DO EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO: NÚMERO DE SÉRIE: DEFEITOS APRESENTADOS:

CAUSAS POSSÍVEIS: