

interportas.net

Software de gestão para fechadura de hotel V900

Introdução

W Triplo W

- Para a instalação do presente software, é necessário possuir um PC com sistema operativo Windows e uma porta USB.
- É estritamente necessário que data e hora da fechadura estejam sincronizadas com a data e hora do computador para garantir um adequado desempenho na validação dos cartões de hóspede. A diferença de tempo entre a fechadura e o computador será mantido em aproximadamente 5 minutos.
- Software preparado para ser usado com o novo Win 8, e quase toda a sua configuração é acompanhado passo a passo com indicações precisas. Quaisquer tipos de relatório podem ser exportados como arquivos de MS Excel.
- Função de Informação e Ajuda em toda a interface. Mova o rato para uma determinada posição e mantenha por dois segundos. O sistema apresenta automaticamente a informação sobre a função apontada

Press F1 For Help

Instalação

Preparação:

É necessário ter um PC com sistema operativo Windows (mínimo Win2000), com pelo menos uma porta USB, e com uma resolução mínima de 1024 x 768.

Instalação do gravador/Leitor de cartões:

Conecte a ficha do leitor de cartões na porta USB do computador, o Led verde e vermelho piscam alternadamente. Depois de dois bipes a instalação do leitor de cartões foi bem sucedida.

V900



Instalação do software de programação de cartões:

Para a instalação do Software de Gestão de Hotel "ProUSB V-9" utilize o ficheiro "setup.exe" fornecido pelo fabricante (Ele pode ser fornecido em CD, em PEN drive ou baixado da Internet).

Clique duas vezes no ícone do software para começar a sua instalação. O software incorpora uma interface gráfica que permite uma fácil instalação, como normal, deverá seguir as recomendações apresentadas durante os passos de instalação (Ver as figuras seguintes com as principais janelas que surgem durante a instalação.)

InstallShield Wizard		🕼 proUSBHotelCardSystem - InstallShield Wizard	×
J	Preparing to Install proUSBHotelCardSystem Setup is prepaing the InstalShield Wizard which will guide you through the program setup process. Please wait.	Welcome to the InstallShield Wizard for proUSBHotelCardSystem The InstallShield(R) Wizard will install proUSBHotelCardSy	tem
	Checking Operating System Version	on your computer. To continue, click Next.	
		WARNING: This program is protected by copyright law an international treaties.	đ
	Cance	< <u>E</u> ack <u>Next ></u> Cano	*

tas.net	
stallShield Wizard	×
or click Change to install to a dif	ferent folder.
d5ystem to:	<u>C</u> hange
< Back	ext > Cancel
	stallShield Wizard or click Change to install to a dif dSystem to:

Os 3 passos chave para a utilização do Software ProUSB-V9:

Estes 3 passos indicam as 3 operações fundamentais que se devem seguir para a utilização do software:

- 1. Configuração dos edifícios, andares e quartos onde sistema vai controlar o acesso (No Menu "Building Management " adicionar e configurar cada habitação, andar e edifício do hotel).
- 2. Definir os possíveis utilizadores do sistema (No menu "System Parameter Management" com a opção "Operator Management" definir todos os operadores do sistema)
- 3. Programação de cada uma das fechaduras que formam o sistema (No Menu "Door Lock Configuration" criar os cartões "System Card", "Clock Card" e "Room No Setting Card e utiliza-los para configurar todas as fechaduras do hotel)

Superados os 3 pontos anteriores pode começar a utilizar o software em toda a sua dimensão para o qual recomendamos-lhe que leia cuidadosamente as seguintes instruções.

(Em caso de duvidas pode sempre contactar: geral@triplow.pt)

Primeira utilização

Software de gestão de hotel:



EW Triplo W

1. Duplo clique ard^{System} para abrir o software. (<u>Nota Importante:</u> Na primeira utilização do software deve ter conectado o leitor com o cartão mestre fornecido, deste modo fica validada a sua instalação)

interportas.net

2. Seleccione o operador "Admin" (seleccionado por defeito) e entre no software sem palavra passe (Ver figuras seguintes).



Exitem 6 partes funcionais do sistema:

- 1. Configuração do sistema:
- 2. Configuração do hotel
- 3. Criação de cartões especiais

- 4. Configuração de fechaduras;
- 5. Relatórios; Recepção a clientes.

V900

Configuração do sistema

Para fazer a configuração do seu sistema Clique na opção: System Parameter Management principal, para entrar. Uma vez aberta a janela de configuração do sistema encontrará 3 opções:

System Maintenance
Options System Registe Operator Management

- 1. Options: Define as diferentes opções disponíveis para configurar o sistema;
- 2. System Registe: Permite fazer a validação do software;
- 3. Operator Management: Permite criar e/ou modificar as contas dos utilizadores do sistema;

na janela



Hotel Name	Path of DB Backup	Check-Out	VIP Check-Out
Hotel International	D:\proUSB_DBBak	12:00	14:00
● Check-out to vacant status	O Check-	out to cleaning	status

Adicionalmente no menu "**Options**" existem as opções "extra". Estas opções permitem configurar diferentes tipos de alarmes e o modo de operação de todas as fechaduras do hotel.

Para mostrar a janela com as opções extra deverá pressionar a tecla F5 do teclado. Para que as fechaduras adquiram estas definições, devera clicar em "**Door Lock Configuration**" fazer um cartão de sistema e apresentar este cartão no leitor das fechaduras.

Extra Options	:	Return To Default
Alarm while Lockpin forced		
Remind to close door		
🗌 Do not Disturb		
🗹 Lock After Release Knob		
✓ Music		
Ignore Overwrite Function		



₩Triplo W

Terportas.net



Configurações extra:

- Opção de Alarme: Activado quando o trinco principal é operado maliciosamente ou a porta não é completamente fechada. Normalmente o trinco deve entrar na caixa do aro depois da porta se fechar mas se este é bloqueado para impedir o seu correcto funcionamento é despoletado um alarme.
- Aviso para fechar a porta: Se 6 segundos após a abertura da porta através do cartão de hóspede, a
 porta ainda estiver aberta, a fechadura emite 3 bips para lembrar o cliente que deve fechar a porta.
 Só o cartão de hóspede tem esta função.
- 3. Fecho interior e "Não incomodar": O led da fechadura pisca a cada 3 segundos para indicar "Não incomodar", sempre que o bloqueio interior e a língua estiverem fechados.
- 4. **Trancar após soltar o puxador:** Após a abertura, quando largar o puxador e voltar a posição inicial, a porta tranca-se imediatamente.
- 5. **Opção Indicação de música:** Depois de apresentar o cartão, emite um som de música para indicar a abertura da porta. Se omitir esta opção, o som será "Beep".
- Opção para repor a informação dos cartões: Esta opção permite utilizar a informação do último cartão gravado no momento de fazer um cartão novo. Só é valida para cartões do mesmo tipo e não se aplica para cartões de hóspede).

Nota: Clicar no botão "Save" à saída deste menu.

Configuração do sistema: Registo e Validação do sistema

Dentro deste menu o utilizador deve fazer a validação ou registo do seu software, para o qual deverá seguir os seguintes passos:

- 1. Obtenha "Device No" e envie-o ao vendedor;
- 2. A seguir, o vendedor envia-lhe o "Serial No". Este "Serial No" deve ser introduzido na respectiva campo e de seguida fazer o Registo do software.

V900



7

www.interportas.net



Existem 4 tipos de utilizadores: Super-Administrador, Administrador, Manager e Operador Geral. Cada um dos tipos de utilizadores tem permissão de implementar um grupo de funções diferentes dentro do sistema:

- 1. O Super-Administrador é um tipo de utilizador que não pode ser eliminado. No caso de ser cancelado, o sistema volta a defini-lo quando se inicia novamente. O Super-Administrador pode modificar e eliminar todos os restantes tipos de utilizadores inclusive os Administradores;
- 2. Um utilizador com categoria de Administrador pode eliminar o alterar informação dos Operadores gerais mas não do Super-Administrador ou dos outros administradores;
- 3. As contas para Operadores não podem ser iguais;

Nota: Sempre que um novo operador é adicionado por defeito a sua password está vazia. Para definir a sua

password o utilizador deve pressionar o botão 📖 na primeira janela onde o utilizador entra no sistema.

Configuração das Habitações do Hotel

Este é um dos passos mais importantes para que o software trabalhe com todas as suas funcionalidades. Para tal um administrador deve introduzir no sistema a totalidade dos quartos disponíveis em cada um dos edifícios e andares que vai controlar o software. Quando se acede a esta opção se mostra a seguinte janela:

? ?	Rooms Defination									
1	List Of Buildings									
Г	No.	Name				📫 Insert a	New Building			
ŀ	1	Holiday	Inn			t Remov	ve a Building			
┢						👸 Modify I	Building Name			
	Insert Room(s)									
						t Rem	ove a Room			
						🚵 Modify R	oom Information			
					(_		\neg		
L	List Of RoomsHoliday Inn									
	Floor No.	Room No.	Туре	Day Price	Hour Rate Start-up	Hour Rate Price	Status	Ca		
	1	101	Standard	123	30	20	Vacant	10		

Utilizando as opções disponíveis na janela anterior um Administrador pode introduzir novos guartos, definir as suas características, o andar e edifício em que está localizado, etc.

Nota: Para facilitar esta operação o software permite adicionar uma série de habitações dentro do mesmo andar.

Configuração das Fechaduras

Esta é uma face de suma importância na configuração do sistema. Aqui se programa a cada fechadura o quarto no qual está colocada. É uma operação que se realiza só uma vez e não é preciso repetir salvo o caso que exista

	W
interporta	is.net V900
uma rotura na fechadura ou uma alteração no função utiliza-se a opção	número do quarto na qual está colocada. Para aceder a esta ration no menu principal:
P Lock Configuration	
Normal Configuration	System Card
1 System Card	Card Holder
Extra Configuration	
2 Room No. Setting Card	Memo
Clock Setting Card	
G GroupNo. Setting Card	Overwrite all the previous system cards
¥ Return to Main[X]	✓ Issue Card
Guide Usually, Use System-Card Only	

Existem 3 tipos de cartões que devemos utilizar para configurar uma fechadura. Assim é preciso que estes 3 cartões sejam apresentados ao leitor de cada fechadura para que estas funcionem correctamente:

- 1. **Cartão de Sistema (System Card):** Este cartão estabelece os alarmes e configurações do sistema em cada fechadura (Só é preciso um System Card para todo o hotel)
- 2. Cartão de Tempo (Clock Setting Card): Este cartão permite estabelecer na fechadura a mesma hora e data que o computador (Só é preciso um Clock Card para todo o hotel).
- 3. Cartão de definição do quarto (Room No. Setting Card): Este cartão informa cada fechadura o número do quarto no qual a fechadura esta colocada (É preciso um Room No. Setting Card diferente para cada habitação).

NOTA: É muito importante que estes 3 cartões sejam apresentados consecutivamente ao leitor de cada fechadura para que as mesmas fiquem completamente operacionais. Depois de está utilização estes cartões podem ser utilizados como outros tipos de cartões (Por exemplo: Cartão de hóspede, Mestre, etc.)

Adicionalmente existe a opção de criar um cartão de grupo o qual permite agrupar um determinado número de fechaduras. Este tipo de cartão deve ser utilizado nas seguintes situações:

- 1. Se necessita um cartão para vários andares;
- 2. Se necessita um cartão para vários quartos;
- 3. Se necessita um cartão para abrir qualquer fechadura do sistema;

Passos a seguir para a inicialização de um grupo:



- 1. Fazer clique no botão "Group No. Setting Card" e seleccionar a opção "Clear All Group", isto permitirá criar o cartão que elimina todos os grupos numa fechadura dada. Posteriormente passar este cartão pelo sensor da fechadura. Depois de ouvir dois beep o processo de eliminação de grupos foi concluído
- Fazer clique no botão "Group No. Setting Card" e seleccionar a opção "Set one Group". Isto permite criar até um máximo de 255 grupos. Defina o número do grupo a criar e programe o respectivo cartão de grupo. Depois passar este cartão pelo sensor da fechadura que desejamos adicionar a este grupo. Se ouvir 2 beeps a operação foi concluída com sucesso.

NOTA: Uma fechadura pode pertencer simultaneamente a vários grupos (até um máximo de 255).

NOTA: Também pode ser definida uma fechadura que pertença a todos os grupos. Para isto utilize a opção "Setup All Group". O cartão aqui programado poder ser utilizado para configurar uma fechadura que pertence a todos os grupos.

3. Depois de finalizar a configuração de um grupo crie um cartão de controlo de grupo para verificar que todas as fechaduras do grupo estão bem programadas. Este cartão de grupo faz-se no menu "Card Key for Staff" com a opção "Group Card" que tem a interface mostrada na figura seguinte.



Cartões de Gestão do Hotel

Seleccionando a opção seguinte janela:



no menu principal do software e tem acesso à

W Trip	lo \	N	_	
in	terportas	s.net		V900
Card key for s	italî Doer	Floor Card	*	
	Floor Card	Holder	4	
	Building Card Master Card	Building Name	Floor No.	
	mergency Card			
	Group Card	2010- 2-24 003	:00 🗮 -> 23:59 💿	
Functional Card	8	Memo		
	Record Card	Overwrite all the previous	Floor Cards	
Т	erminete Card	Unlock Deadbolt Locked		
×Ret	turn te Main[2]	✓ Issue C	and	

No lado esquerdo do menu anterior apresenta-se a lista dos diferentes cartões que podem ser criados:

- 1. Cartão de Andar: Válido para abrir todas as fechaduras de um andar;
- 2. Cartão de Edifício: Válido para abrir todas as fechaduras de um edifício;
- 3. Cartão Mestre: Válido para abrir todas as fechaduras do sistema;
- 4. **Cartão de Emergência:** Válido para abrir todas as fechaduras do sistema ainda que estejam fechadas por dentro. Depois de utilizar este cartão numa fechadura esta fica permanentemente aberta. Para retornar ao modo normal passe pelo leitor da fechadura um cartão Mestre ou de andar;
- 5. Cartão de grupo: Válido para abrir todas fechaduras dentro de um grupo;
- 6. Cartão de Record: Este cartão é utilizado para ler a informação das utilizações de uma dada fechadura;
- 7. Cartão de substituição: Crie este cartão para substituir um cartão perdido e criar um reporte da perda;
- 8. Cartão para Check-Out: Quando passa este cartão pela fechadura inabilita os cartões de hóspedes;

Reportes

Existem vários tipos de reportes que podem ser gerados pelo software. Para tal seleccione a opção "Reports" no menu principal do programa. Isto permite o acesso à seguinte janela:

keparts		 	
	Report of Cards	8	Option
Tune Deep No.	Report of Cards		Chatura
- Pater Ho	Report of Guests	WEIN	CHEMIS
	Report of Open Door		

De seguida seleccione o tipo de reporte que deseja gerar: Reporte de Cartões, Reporte de Hospedes ou Reporte de abertura da porta. Com o botão "Option" mostra a janela para a geração do respectivo reporte:

EW Tr	iplo V	V	
	interportas.r	net	V900
		🔯 Option	
	Check In 2010- 1-18 o -2 2010- 1-25 o	Check Out 2010- 1-18 o -> 2099-12-30 o	
	Type e	Room No.	
	Operator Code		
	Onder a	✓ oK X Cancel	

NOTA: Todos os reportes podem ser exportados para EXCEL, o ficheiro do reporte pode ser modificado, impresso ou guardado com outro nome;

NOTA: Usando a condição "Default" só poderá visualizar Cartões cancelados e cartões de Check-Out ao fazer clique no botão "Cancel". Se deseja cancelar outro tipo de cartões seleccione o mesmo com o rato e utilize a tecla "Delete" do teclado.

NOTA: O último reporte de Abertura da Porta vai ser guardado na base de dados do programa. Igualmente o último reporte de Abertura da Porta vai ser visualizado quando se seleccione a opção "Door Opening Record".

Se deseja adquirir um novo reporte de abertura da porta deve seguir o seguinte procedimento:

Card Key for Staffs

na janela principal e de seguida seleccione a opção

- Record Card
- Coloque o cartão no gravador e dar a ordem para gravar o Record Card pressionado o botão
- 2. Fazer a transferência da informação da abertura da fechadura para o Record Card.

Se o sistema utiliza fechaduras MIFARE, o cartão do reporte deve colocar-se na zona de indução da fechadura (1cm). O led indicador fica intermitente durante 20 segundos aproximadamente. Quando ouvir um "Beep" o processo terminou.

Se o sistema utiliza fechaduras TEMIC o dispositivo colector deve ser utilizado (ver figura seguinte) Ligue o dispositivo colector (o LED verde ligado e ouvir dois beeps). De seguida coloque o colector perto do sensor da fechadura e quando se inicia a transferência o LED vermelho fica intermitente durante todo o processo que demora aproximadamente 30 segundos. Quando terminar desligar o colector.

1. Fazer clique em

EW Triplo W
interportas.net V900
NOTA: Para descarregar o "Record" para o computador coloque o cartão Record no leitor de cartões e conecte o
Colector através duma porta USB com o computador. A seguir seleccione a opção Report no menu principal, seleccione a opção "Report of Open Door" e fazer clique em
O último reporte de Abertura da Porta vai ser guardado na base de dados do programa. Igualmente o último reporte de Abertura da Porta vai ser visualizado quando se seleccione a opção "Door Opening Record". Se deseja adquirir um novo reporte de abertura da porta deve seguir o seguinte procedimento.
Recepção
Na opção Na opção do menu principal, o utilizador tem acesso à gestão dos quartos do hotel. Aqui é possível configurar os cartões dos hóspedes, o Check-In e o Check-Out dos quartos. O utilizador tem acesso ao seguinte menu no qual se apresenta um diagrama de todos os quartos do Hotel e a disponibilidade destes.
Alem disso pode realizar as seguintes operações:
 Check-In Check-Out Reservas individuais Reservas para grupos 5. Definir o estado das habitações 6. Verificar a informação dum cartão 7. Apagar a informação dum cartão

=W	W old w											
	interportas.net V900											
	1	Holiday Inn			4	🔒 Room	Status Setting	🕍 Ro	om Status Ch	art	🗙 Return 🔀	
	<u>10</u>	1001	1002	1003	1004	(V) 1005	1005	1007	1008	1009	1010	<u>^</u>
			1012	1013	1014	1015	(2	1017	1018			
	<u>11</u>	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	
		2 111	2 1112	2 1113	<mark>2</mark> 1114	1115	2 1116	2 1117	2 1118			
	<u>12</u>	* 1201	202	203	204	205	206	207	208	209	22 1210	
		1211	1212	2 1213	1214	1215	22 1216	2000 1217	2000 1218			
	<u>13</u>	2 1301	2 1302	200 1303	2 1304	2005	200 1306	200 1307	2005 1305	200 1309	2 1310	
		1311	2 1312	1313	1314	1315	2000 1316	200 1317	200 1318			
	14	200 1401	200 1402	200 1403	2004 1404	1405	200 1406	2007 1407	200 1408	200 1409	2000 1410	
		2 1411	2 1412	2000 1413	2614 1414	1415	2000 1416	2000 1417	2000 1418			×
	v	😸 Malk In	Group Receiption	(A) Reservation	in Roo	S m Change	Postpone	CK-Out wit	th Card Card		Card Erase	

Recepção dum cliente simples: Seleccione no menu anterior a habitação correspondente com o rato. Surge a seguinte janela na qual deverá introduzir os dados do hóspede e dar a ordem para programar o cartão de hóspede.

[F3]Room No.				
1-1215	Search			
Standard				
Vacant				
✓ New Check-In & Cover Cards Before				
- Hour-rate Room				
Days				
1	Detail >>			
Expiry				
2010- 1-26 • 1	2:00 븣 🗌 VIP			
Cards Count: 🚺				
🥌 [F5] Issue Card				
🛞 Check-Out without Card				
X Close				

Recepção de um grupo: Utilizar a opção "Group Reception" a qual dá acesso ao seguinte menu.

Triple		V900
Rooms Allocation All Valid Rooms 1-1001 • 1-1002 • 1-1003 • 1-1004 • 1-1005 • 1-1016 • 1-1013 • 1-1016 • 1-1111 • 1-1016 • 1-1114 • 1-1115 • Rooms Selected • 1-1015 • 1-1015 • 1-1013 •	Fortas.net	V900 Team Leader Name Jordan Sex Credential Type Male Phone No. Credential No. 00112345678 Price 123 Deposit 300 Memo Check-In
	× Close	Check-Out

Seleccione o grupo de habitações a ocupar pelo actual grupo e de seguida introduzir individualmente os dados de cada hóspede na habitação correspondente. Para cada hóspede poderá fazer o respectivo cartão de hóspede.

Reserva de quartos: Seleccione no menu "**Recepção**" a opção "**Reserva**", isto permite o acesso ao seguinte menu, na qual pode seleccionar uma habitação ou um grupo de habitações e definir as datas previstas de entrada e saída. Alem das funções anteriores, pode-se sempre cancelar uma reserva.

Rooms Allocation	15700 No.	Team Leader		
All Valid Rooms	[FJ]Room No.	Name		
1-1001	Make Reservation	Lucy ÷		
1-1002				
1-1003		Sex Credential Type		
1-1007		Female o ID Card o		
1-1008	Deservation Check-In			
1-1011	Heselvadon Check-in	Credential No.		
1-1013	2010- 1-25 💿 19:11 💿	1234567890		
1-1014				
1-1015	Days	Price		
1-1017	1 Search	200		
1-1018				
	Expiry	Deposit		
Rooms Selected	2010- 1-26 o 12:00 o 🗌 VIP	3000		
1-1006	0	Memo		
1-1009	Cards Count: 🔰			
1-1005				
1-1012	-> Make Reservation	Check-In		
	Cancel Reservation			
		Check-Out		
	X Close			



Modificar o estado de uma habitação: O operador do sistema poderá alterar o estado em que se encontra cada habitação, para tal deverá seleccionar a opção "Room Change" o qual permite o acesso ao seguinte menu onde pode definir diferentes estados para cada habitação:

				🔒 Room Statu	s Setting	
Γ	Floor No.	Room No.	Туре	Status	Lock No.	
	10	1001	Standard	Vacant	01100199	🔔 Vacant [A]
	10	1002	Standard	Vacant	01100299	C
	10	1003	Standard	Vacant	01100399	🛞 Hour Used [B]
	10	1004	Standard	Vacant	01100499	~
	10	1005	Standard	Hour Used	01100599	🛧 Rented Remind [<u>C</u>]
	10	1006	Standard	Vacant	01100699	
?	10	1007	Standard	Cleaning Room	01100799	Cleaning Room (<u>D)</u>
	10	1008	Standard	Vacant	01100899	2
	10	1009	Standard	Vacant	01100999	Maintenance [E]
	10	1010	Standard	Vacant	01101099	A
	10	1011	Standard	Maintenance	01101199	😈 Guest [E]
	10	1012	Standard	Vacant	01101299	88
	10	1013	Standard	Vacant	01101399	Guest Group [6]
	10	1014	Standard	Guest	01101499	
	10	1015	Standard	Vacant	01101599	🗶 Close
	10	1016	Standard	Vacant	01101699	

Os estados admissíveis são: Livre, Ocupada Individualmente, Ocupada por um Grupo, Em serviço de Limpeza ou Em manutenção.

NOTA: Se uma habitação exceder o tempo da reserva e não se faz o Check-Out, automaticamente esta

habitação passa ao estado "**Rented Remind**" , para indicar ao operador que deve consultar o hóspede da habitação.

Diagrama do estado das habitações: No menu de "Recepção" o operador tem a possibilidade de visualizar um diagrama de barras com a disponibilidade do hotel.





Leitura da Informação dum cartão: Está opção permite ao operador verificar qualquer tipo de cartão, para tal deve colocar o cartão no leitor e dar a ordem "Card Information", que apresenta a informação do tipo de cartão.



Apagar os dados dum cartão: Esta opção permite apagar qualquer tipo de cartão, para tal deve colocar o cartão no leitor e dar a ordem "**Card Erase**", o cartão ficará inicializado e poderá ser reprogramado novamente