Manual de Instalação



GPRS Universal



INTRODUÇÃO

O módulo **GPRS Universal** *Pináculo*[®] é um conversor de comunicação que se conecta a qualquer painel de alarme monitorado que utilize o protocolo de comunicação Contact-ID. Ele serve para enviar eventos gerados pelo painel, utilizando como meio de comunicação a rede celular GSM, através do serviço GPRS (*General Packed Radio System*). Originalmente, o protocolo Contact-ID foi criado pela *Ademco*, utilizando a rede de telefonia pública comutada como meio físico, codificando os eventos do painel em sinais DTMF (*Dual-Tone Multi-Frequency*).

O conversor Contact-ID-GPRS, conectado ao Painel de Alarme, detecta os eventos nele gerados e os envia pela rede celular, via TCP/IP, para um Centro de Monitoramento, onde são recebidos e processados por um computador conectado à Internet.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Simula linha telefônica ao Painel de Alarme e monitora o estado de funcionamento desta;
- Simula completamente a sinalização de comunicação com o centro de monitoramento;
- Possui uma entrada de alarme independente daquela do Painel;
- Possui 2 terminais para telecomandos via monitoramento por GPRS (PGMs1 e 2);
- Libera linha telefônica ao Painel de Alarme, em caso de falha da rede celular, ou através de um comando do próprio monitoramento, para configuração do Painel de Alarme (download);
- Supervisiona o funcionamento do Painel de Alarme pela ativação periódica da Zona 1;
- Detecta falha de linha telefônica;
- Possui LEDs de sinalização de funcionamento, sinal de celular e conexão com a rede;
- Configuração de parâmetros remota ou local por interface serial;
- Utiliza módulo celular quadriband;

• Tempo de sinal de rede celular "*keep alive*" configurável para monitorar continuamente o estado de funcionamento do Painel de Alarme e do **GPRS Universal** *Pináculo*[®];

- Pode utilizar 2 SIMcards de operadoras distintas;
- Alimentação de 12 V a partir da saída auxiliar do Painel de Alarme;
- Consumo 100 mA em monitoramento e 180 mA em transmissão;
- Proteção de linha telefônica incorporado.

DESCRIÇÃO DOS TERMINAIS DO GPRS Universal Pináculo®



Conforme a figura acima, os terminais de conexão do **GPRS Universal** *Pináculo***[®] têm 17 posições com** numeração iniciando a partir da esquerda:

1 - <u>Terminal comum</u>: deve ser ligado ao borne (-) da saída de corrente auxiliar no Painel de Alarme. Quando for utilizada uma fonte de alimentação de 12 V externa, o pólo negativo dessa deverá ser conectado aqui;

2 - <u>Terminal</u> <u>positivo</u> (+12 V): deve ser ligado ao borne (+) da saída de corrente auxiliar do Painel de Alarme;

3 e 5 - Terminais de entrada da linha telefônica pública;

4 - <u>Terminal do aterramento de proteção</u>: deve ser ligado ao borne de aterramento do Painel de Alarme ou a um aterramento externo;

6 e 7 - Terminais de conexão dos aparelhos telefônicos do cliente;

8 e 9 - <u>Terminais de saída de linha telefônica para o Painel de Alarme</u>: devem ser ligados à entrada de linha telefônica (Tip e Ring) do Painel de Alarme;

10 e **11** - <u>Terminais</u> <u>de retorno</u> <u>do</u> <u>Painel</u> <u>de</u> <u>Alarme</u>: são ligados aos bornes onde normalmente são conectados os telefones da instalação em um painel de alarme comum (R e T);

12 - <u>Terminal SPA</u>: deve ser ligado ao borne da Zona 1 do Painel de Alarme, através de um resistor de fim de linha, (EOL) recomendado pelo fabricante do painel. Esta Zona deve ser programada como NF (Normalmente Fechada) no Painel de Alarme;

13 - Terminal de entrada E1: aqui poderá ser ligado um botão de emergência, ou outro dispositivo com contatos normalmente abertos. Quando estes contatos fecham, um evento independente do Painel de Alarme é enviado ao Centro de Monitoramento do Sistema GPRS:

14 e 16 - Terminais comuns (GND);

15 E 17 - Terminais PGM1 e PGM2, respectivamente: são terminais de coletor aberto (OC). Neles podem ser conectadas cargas de até 100 mA e 30 V para acionamento de LEDs, relés, sirenes e outros dispositivos gerenciados por comando remoto.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Quando o sistema está ligado, o módulo celular inicia a busca de sinal na rede. Caso ocorra a detecção de rede, é enviado um evento de supervisão ao endereço IP que fora registrado em sua memória. Uma vez recebida a resposta, o equipamento passa a monitorar a comunicação do Painel de Alarme, simulando os sinais da linha telefônica. Ao mesmo tempo, devolve ao usuário a linha caso esta esteja conectada ao sistema. Quando o Painel de Alarme gera um evento, este é decodificado pelo equipamento e enviado ao Centro de Monitoramento, de onde recebe um "entendido". Todos os eventos gerados pelo Painel de Alarme são assim transmitidos ao Centro de Monitoramento. Caso o equipamento detecte falha na comunicação por GPRS, a linha telefônica externa é retomada pelo Painel de Alarme, permitindo a transmissão desses eventos para o número do Centro de Monitoramento, registrado previamente em sua memória.



Busy Módulo

SINALIZAÇÃO DE LEDS

LED 1:

Sinaliza o estado de monitoramento do Painel de Alarme:

Piscando lentamente - O equipamento ainda não recebeu resposta da Central de Monitoramento e o Painel de Alarme está se comunicando via linha telefônica:

Piscando brevemente - O equipamento está em comunicação com a Central de Monitoramento e utilizará o GPRS para enviar eventos quando necessário.

LED 2:

Ligado - O equipamento detectou um evento a ser transmitido ao Centro de Monitoramento;

<u>Piscando</u> <u>rapidamente</u> – O equipamento recebeu resposta do Centro de Monitoramento. Logo se desligará, permanecendo assim até receber novo evento a ser transmitido.

LEDs 3, 4, 5 e 6:

Sinalizam a intensidade do sinal celular local.

LED 3 ligado – Há pouco sinal celular. A comunicação por GPRS não prosseguirá;

LEDs 3 e 4 ligados - Há apenas sinal mínimo para comunicação;

LEDs 3, 4 e 5 ligados – Há sinal muito bom;

LEDs 3, 4, 5 e 6 ligados – O sinal é excelente.

LED 8:

Mostra o estado de conexão do módulo celular com a rede.

Piscando brevemente – A conexão com a rede celular está correta;

<u>Piscando</u> <u>regularmente</u> <u>a</u> <u>cada</u> <u>segundo</u> – O SIMcard está ausente ou há falta total de sinal celular. Verificar conexão de antena.

ALTERAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES

O **GPRS Universal** *Pináculo*[®] sai de fábrica com uma configuração padrão:

- IP destino primário e secundário;
- Tempo de supervisão;
- Funcionamento como Backup ou Via principal.

Esta configuração pode ser alterada pelo software de **Recepção de Eventos Backup** *Pináculo*[®]. Ele está disponível para download no site <u>www.pinaculo.com.br/download</u>. Assim, quando for ligado pela primeira vez, o equipamento buscará no IP original o endereço e a porta IP para onde devem ser enviados os eventos nele gerados. Nesta ocasião também, o equipamento buscará a configuração de tempo de supervisão e a forma de funcionamento.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DA PORTA SERIAL

Selecione o item Configuração no menu Tabelas como mostra a imagem abaixo:

<u></u>	51	STEMA	DE ALARMES :	[:	мо	NITO	RAÇÃO :]	
•	Т	abelas	Monitoração	Relat	ório	s J	lanelas	Ajuda	Sair
		Con	tas						
		Ope	Operadores						
		Eventos			DESCONECTADO				
	Configuração								
		Configuração Backup			imer	Conta	Evento	IMEI	
Þ		30/3	5/2011 15:37:4	6	26	510	0000	000	0356614020
		<mark>30/</mark> 3	5/2011 15:06:1	8	26	446	0000	999	0356614020
		30/3	5/2011 14:50:4	0	26	437	0000	999	0355095031

Preencha o campo **Porta IP** com o número da porta que será utilizada para receber os eventos do monitoramento. Este número de porta deve ser aberto, pelo técnico responsável, no modem ou roteador utilizado pela empresa. Em seguida preencha os campos correspondentes à porta serial que será utilizada para encaminhar os eventos.

•	Tabelas	Monitoração	Relatórios	Janelas	Ajuda	Sair
					_	
Port	ta IP:		8036			
CON	1:		COM1		-	
Velo	ocidade:		9600	•	•	
Dat	a Bit:		8		•	
Pari	idade:		Nenhum		-	
Sto	p Bit:		1	•	-	
		Alte	erar			

Ao término do preenchimento correto dos campos clique sobre o botão Alterar.

🔡: SISTEMA DE ALARMES :	- [: CONFI	GURAÇÃO	:]			
🖳 Tabelas Monitoração	Relatórios	Janelas	Ajuda	Sair		
Porta IP:	8036					
COM:	СОМ1	•	M	DBIALA	RME	×
Velocidade:	9600]			
Data Bit:	8				Configuração	Alterada
Paridade:	Nenhum	•]	Г		1
Stop Bit:	1	•	-	L	ОК	J
Alte	rar					

Será exibida a mensagem acima informando que as configurações foram salvas. Clique em OK e após feche a tela de Configuração.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DE IP, PORTA E APN

Selecione o item Configuração Backup no menu Tabelas:

	SISTEMA	DE ALARMES :	[: CON	FIGURAÇÃO	BACKUP):]	
•	Tabelas	Monitoração	Relatório:	s Janelas	Ajuda	Sair	
	Coni	tas	Í				
	Ope	radores					
Dor	Ever	ntos	ĺ				CC
Por	Con	figuração					
Ope	Con	figuração Backup				-	
AP	N Operad	ora 1:					
Sen	ha APN (Dperadora 1					
	-1-1- (m)	ot-t o			_		
Don	ninio/ IP :	servidor 2:					
Daw	ta Camila	dan Or			_		

Será exibida a seguinte janela:

omínio/IP Servidor 1:	192.168.1.1	
orta Servidor 1:	8036	
peradora 1:	CLARO	Enviar
NN Operadora 1:	claro.com.br	
enha APN Operadora 1:	claro	
entida (ID Consider Or	102 100 1 1	
oninio/ IP Serviuur 2:	8036	
ineradora 2:		
PN Operadora 2:	tim.br	
enha APN Operadora 2:	tim	

Os dados inseridos nesta tela são usados na placa do **GPRS Universal** *Pináculo*[®] pelos SIMcards, e para acessar o computador de monitoramento. Insira corretamente o IP e PORTA ao qual o **GPRS Universal** *Pináculo*[®] deverá enviar os eventos gerados pelo Painel de Alarme.

OBS.: <u>É muito importante salientar aqui, que esta porta será utilizada pelo GPRS para enviar os</u> <u>eventos para o monitoramento, e a mesma porta deve estar aberta no roteador, onde este fará o</u> <u>encaminhamento dos dados que chegam nesta porta para um IP interno da rede. O programa de</u> <u>monitoramento que recebe os eventos também deve estar configurado para "escutar" esta mesma porta</u> *de acesso.* Feito isso, insira os dados correspondentes à utilização dos SIMcards. Note que para cada um dos SIMcards existem campos separados, pois podem ser utilizadas operadoras diferentes. No caso de ocorrerem falhas ou perdas de sinal de uma operadora, entra em execução a operadora seguinte. Após haver preenchido todos os campos corretamente, é necessário transportar essas informações para o **GPRS Universal** *Pináculo*[®]. Para isto, selecione a porta serial que será utilizada para enviar as informações.

		CONFIG	URAÇÕES BACKUP
COM:		COM1	•
	Envi	COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8	

Instale o cabo de comunicação na placa como mostra a figura abaixo:



Mantenha o botão S2 pressionado.



Com o botão S2 pressionado ligue a placa na energia e em seguida solte-o.

Feito isso, todos os LEDs ligarão indicando que o equipamento está à espera das informações.



OBS.: caso o GPRS Universal *Pináculo*[®] não receba nada em aproximadamente 30 segundos, sua placa entra em operação.

Com o **GPRS Universal** *Pináculo*[®] apto a receber as informações, basta clicar no botão *Enviar*.

Quando o **GPRS Universal** *Pináculo*[®] receber todas as informações corretamente, a tela exibirá um retorno como mostrado abaixo. Logo, basta clicar em *OK* na tela *Registro enviado* para finalizar o processo.

	CON	FIGURAÇÕES BACKUP
COM:	COM4	•
	Enviar	BackupPinaculo

Ao final da transmissão o **GPRS Universal** *Pináculo*[®] inicializará automaticamente o processo com os dados recebidos. Basta aguardar a conexão com o computador de monitoramento.

ABAIXO ALGUMAS CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE APN

AMAZÔNIA CELULAR	TELEMIG
Nome de usuário: vivo	Nome de usuário: vivo
Senha: celular	Senha: celular
APN: gprs.amazoniacelular.com.br	APN: gprs.telemigcelular.com.br
CLARO	ТІМ
Nome de usuário: Claro	Nome de usuário: tim
Senha: claro	Senha: tim
APN: claro.com.br	APN: tim.br
01	VIVO
Nome de usuário: oiwap	Nome de usuário: vivo
Senha: oioioi	Senha: vivo
APN: gprs.oi.com.br	APN: zap.vivo.com.br